用户手册





目录

目录 3 重要信息 4 盒内物品 5 您的 VOIP080 6 连接 8 安装 8 通话 10 通话特性 12 12 听取语音留言 14 配置 默认设置 17 故障排除 18 信息 19 20 索引

重要信息

环境与安全

安全信息

在没有电源的情况下,本电话机不能进行紧急呼叫。 Skype 不支持紧急呼叫。如需拨打紧急电话, 请使用其它具有此功能的替代产品。

电源要求

由计算机通过 USB 线提供电源。

安全事项

- > 不要让电话接触液体或水分。
- > 不要拆开电话,以免接触高压。
- > 本机可能会为雷暴损坏。建议用户在雷暴时将电话从 USB 插座上拔下。
- > 请勿在有爆炸危险的区域(比如煤气泄漏的地方)使用电话。
- > 必须指导孩子使用电话,以确保安全使用。
- > 使用电话的高音量状态将导致听觉受损害。

关心环境

请遵守当地的包装材料和废旧电话的处理规定;可能的话,促进其重复利用。

安装要求

要使用电话,计算机必须满足如下要求:

- Microsoft[®] Windows[®] 2000 或 XP 运行环境
- 400 MHz 中央处理器
- 128 MB 内存
- 空闲的 USB 插槽
- 因特网连接(推荐宽带)

需要帮助

若需了解更多关于故障与 FAQ 的信息: 在线帮助: *www.p4c.philips.com* 故障指南:请见第 I8 页 用户可用的信息更新可参见 *www.p4c.philips.com*





5

您的 VOIP080



电话机正面总览

- 2 LED 指示灯 有电话进入时,快速闪光 通话时保持发亮状态 电话静音时,慢速闪光 有语音留言等候时,发出闪烁
- 3 向上翻阅键 上翻一项 调高听筒音量
- **4 通话键** 拨打和接听电话 播放语音留言

5

6

- **Skype 键** 运行 Skype 在 Skype 标签之间转换
- **关闭键** 结束通话 停止语音留言 最小化 Skype 窗口
- 7 向下翻阅键 下翻一项。 降低听筒音量。
- 8 数字键 | 和语音留言列表键 输入 | 按住此键以访问语音留言列表
- 9 星号键和联系人列表键 输入* 按住此键以访问联系人列表
- 10 **数字键 0 和 + 号键** 输入 0 和 + 按住此键以输入 +
- II Mute Key 静音键 电话静音 / 解除静音
- I2 话筒

您的 VOIP080



电话机背面总览

- 2 LED 指示灯
- I3 USB connector grove USB 连接器簇 用来容纳 USB 连接器
- **I4 USB 连接器** 连接到计算机上的 USB 槽

连接和安装

连接



注意: 安装开始之前, 请确保 USB 连接器和电脑断开。

连接电话:

- L 连接电话:
- 2. 直接将 USB 连接器连接到计算机上的 USB 槽。

注意: 不需要电池。计算机通过 USB 线为电话供电。

安装

所附 CD 里提供了 VOIP080 驱动。请在安装前将 USB 连接器接到电 脑上。

安装 VOIP080 驱动:

- 1. I 将安装 CD 置入计算机 CD ROM (或 DVD ROM) 驱动器。
- 2. 安装程序将自动启动。
- 3. 按照屏幕上的指示操作。
- 4. 点击退出。
- 5. 从 CD ROM (或 DVD ROM) 驱动器取出安装 CD。

提示:如果因为某些原因安装不能自动启动, - 在 Windows 里点击**开始**,然后点击运行。

- 输入 explorer, 并定位到 CD ROM (或 DVD ROM) 驱动器。
- 双击 SetupWizard.exe。

注意:如果是 Window2000 操作系统,需要重启计算机以完成

注意:如果安装时勾选了 " 电脑启动时自动运行 VOIP080", VOIP080 驱动将会自动运行。



连接和安装



初次设置

- 1. 确保电话直接连接到了电脑的 USB 槽。
- 如果驱动程序没有运行,双击桌面上创建的快捷图标,以启动 VOIP080 驱动。
- 如果初次运行 VOIP080 驱动,将看到信息提示: "其他程序试图 使用 skype"。选择 "允许此程序使用 Skype"并点击 "OK"。
- 如果 VOIP080 驱动还未启动 Skype 程序, 启动 Skype。用 Skype 帐号 登录。

注意:如果没有 Skype 帐号,可以从 http://www.skype.com 查 找更多关于如何创建帐号的细节。

Skype* - Options		X	
A General	Sound Devices		
0	Audio In	Philips VCEP080	
Privacy	Audio Out	Philips VCCP080	
Notifications	Ringing	Philips VOEP080	
▲ ³ Sounds		Ring PC speaker	
🖗 Sound Devices	Ellet Stope adjust my sound device settings		
H Hatkeys			
💮 Connection			
Call Forwarding & Volcemal	Related Tasks	hav to set up your wallo setting.	
Video (BETA)	📓 Make a bed	cal to Stope answering mediane.	
Advanced	Save Cancel		

 在 Skype 窗口点击 "工具"。选择 "选项"。选择左边的 "输入 / 输出设备"。

- 对于 XP 用户,在"音频输入"、"音频输出"和"响铃"下拉 框中选择"Philips VOIP080"。按"保存"键。
- 对于 Window2000 用户,在 "音频输入"、"音频输出"和 "响 铃"下拉框中选择 "USB 音频设备"。按 "保存"键。

提示:运行 VOIP080 驱动时,计算机右下角将显示托盘图标。

连接状态

如果将光标放置在 VOIP080 托盘图标上,将显示电话的当前状态。 电话准备就绪可以使用时,托盘图标为绿色,状态显示为 "VOIP080 电话 - 已连接"。否则,可根据显示的状态纠正错误。 连接状态:

- 📑 (蓝色)USB 已插入, Skype 连接正常。
- 📑 🛛 (灰色) USB 已插入,但 Skype 状态为离线 / 未登录 / 未运行。
- 🗾 (红色) USB 未插入。

关于如何修复连接问题的进一步信息,请看第 18 页。

Contact List
A Skype Contact 1
🔨 A Skype Contact 2
A Skype Contact 3
B Skype Contact 4
B Skype Contact 5
B Skype Contact 6
C Skype Contact 7
Skype Contact 8
Skype Contact 9
Skype Contact 10
Skype Contact 11
0 Skype Contact 12
E Skype Contact 13
Contact 14
E Skype Contact 15
F Skype Contact 16
F Skype Contact 17
G F Skype Contact 18
G Skype Contact 19
G Skype Contact 20
G Skype Contact 21
W H Skype Contact 22
U H Skype Contact 23
H Skype Contact 24
Select a contact and press TALK to call.

呼叫

向 Skype 联系人致电

- I. 按住星号键 (***) 以打开联系人列表窗口。
- 2. 按 ▲ / ▼ 键选择要通话的联系人。
- 3. 按 TALK 键拨打电话。

按字母查找

在联系人列表窗口开启的情况下,用键盘输入联系人的首字母进行 查找。_____

例如:查找联系人 "Sam",按^[7,er.] 键四次。首个以 S 开头的联系人将 会选中。 例如:查找 SkypeOut 联系人 "+1233456789",按⁰⁺ 键一次。首个 以 + 开头的联系人将会被选中。

或者

- 1. 按 🕲 键,直到聚焦于 Skype 联系人列表标签
- 2. 按 ▲ / ▼ 键选择要通话的联系人
- 3. 按 🔀 键拨打电话。

提示:最小化 Skype, 按住 🌅 键。

拨叫 SkypeOut 号码

- 1. 按 (3) 键,直到聚焦于 Skype 联系人列表标签。
- 2. 按 ▲ / ▼ 键选择要进行通话的联系人
- 3. 按 🖬 键拨打电话

或者

- I. 使用键盘拨叫要致电的号码。
- 2. 按 🔀 键拨打电话。

注意:为拨打 SkypeOut 电话,需购买 Skype 额度。可访问 http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html. 获取更多细节。

呼叫

注意:为进行 SkypeOut 呼叫,拨所呼叫电话号码之前必须拨国 家代码,如:00,011或+。 例如: 致电北美:00-1-905-1234567或011-1-905-1234567 进行国际呼叫:00-852-12345678或+852-12345678

建议: 为输入 +, 按住 ^{●+}。 清除输入的号码, 按 **○**→

警告 - 紧急呼叫:Skype 不支持紧急呼叫。如遇紧急情形,请利 用常规的电话线路。

接听电话

如有来电,电话将会响铃且 LED 快速闪烁。 接听电话,按 🚰 键。

建议: 拒接来电,按 ← 键。 可以在通话中接听其它来电。此时可以听到电话等待音,且电 话上的 LED 快速闪烁。接听来电,按 ↔ 键。而原来的电话将 会挂起。

注意:如果处于 Skype 中的 DND (请勿打扰) 😋 状态,电话 会响铃。 LED 将会闪烁,以通知有来电。

建议:可以通过 VOIP080 驱动来关闭铃声。更多信息,参看第 I7 页。

结束呼叫

简体中文

呼叫

通话功能

调节听筒音量

可以在通话中提高或降低主叫方的音量。有8级音量可供选择。 调节音量:

- 按▲ 提高音量。
- 2. 按 🔻 降低音量。

建议: 可以通过 VOIP080 驱动来调节话筒和听筒音量。请看第 15 页更多的信息。

话筒静音

如果希望在通话时与其它人私密谈话,且不让通话对方听到,可以采 取如下操作:

- 按 (mure) 开启话筒静音功能。你仍可以听到对方讲话。 LED 将慢速闪烁。
- 2. 按下 (mute) 再按 (mute) 恢复通话。

收听语音留言

如果有语音留言等待听取,话机上的 LED 将慢速闪烁。

注意:请访问 *http://www.skype.com/products/skypevoicemail/*.以找到关于如何获取语音留言账户的更多细节。

Voicemails			×
Sender	Date/Time	Duration	^
A Skype Contact 1	3/9/2006 9:10 AM	10:10	
💁 A Skype Contact 2	3/9/2006 9:11 AM	11:11	
A Skype Contact 3	3/9/2006 9:12 AM	12:12	
B Skype Contact 4	3/9/2006 9:13 AM	13:13	
😨 8 Skype Contact 5	3/9/2006 9:14 AM	14:14	
B Skype Contact 6	3/9/2006 9:15 AM	15:15	
C Skype Contact 7	3/9/2006 9:16 AM	16:16	
C Skype Contact 8	3/9/2006 9:17 AM	17:17	
C Skype Contact 9	3/9/2006 9:18 AM	18:18	
Contrast customer	0/0/0007-0.10 MM	10.10	
Select a voicemail and press	TALK to listen.		

收听语音留言:

- Ⅰ. 按住 (![∞]) 打开语音留言列表窗口。
- 2. 按 ▲ / ▼ 选择想要听取的语音留言。
- 3. 按 📊 收听语音留言。

建议:可以在播放时按 🔐 停止语音留言。 再按 🔐 关闭语音留言窗口。

呼叫

语音留言状态图标

🔩 表示新的语音留言。

💽 表示旧的语音留言。

💿 表示正在播放的语音留言。按 📻 停止。

简体中文

简体中文



设置

VOIP080 驱动允许以最适合您的方式设定电话。

开始配置电话:

双击计算机屏幕右下角的托盘图标 🗾 。

或者

右击托盘图标 🗾 ,从如下四个选项中选择:

- 一般选项
- • 音频设置
- 铃声设置
- ・ 关于

VOIP080 电话设置窗口将会开启。

- 点击"应用"应用所作的变更。
- 点击"取消"取消所有已作变更。
- 点击 "OK"应用变更并关闭窗口。

退出 VOIP080 驱动:

右击托盘图标 🗾 并选择 "退出"。在打开的退出提示窗口,点击 "OK"确认退出。

注意: 如果 VOIP080 驱动关闭,则不能拨打或接听电话。

建议:为绕过退出提示窗口,点击 "OK"前勾选 "不要再显示这个信息"检查框。



-般选项

eral Options	Audio Settings Tone Settings About
uto Start Skyp	*
Check the bi	xx to allow Skype to auto-start when VOBPDBD Phone is plugged in.
🗹 Aubo	Start Skype when VOIP080 Phone is Connected.
Calert Ib	oon a crafamad lang ung for deniar
Defeat L	annuaries a
	English

打开 VOIP080 电话设置窗口并选择 "一般选项"标签。如下设置将 可用。

AVOIP080 电话连接时自动启动 Skype

如果勾选此框,将 VOIP080 电话插入计算机时, Skype 将自动启动。 建议勾选此框。

变更语言

在"语言选择"下的下拉菜单中选择语言,点击"OK"应用变更。

变更 Skype 语言显示

要变更 Skype 中的语言,打开 Skpe 程序,进入 "工具"→ "变更语 言"选择语言。

音频输入和输出设备设置

打开 VOIP080 电话设置窗口,选择 "音频设置"标签。如下的设置将 可用。

设定接收 Skype 音频输出的设备

在**听筒设备**下选择一个设备,以聆听来自 Skype 的音频。推荐 XP 用 户使用 **Philips VOIP080**, Windows 2000 用户使用 **USB 音频设备**。

设定接收 Skype 音频输入的设备

在接收 Skype 音频输入的**话筒设备**中挑选一个设备,推荐 XP 用户使 用 **Philips VOIP080**, Windows 2000 用户使用 **USB 音频设备**。

调节听筒音量

调节听筒音量滑块,以改变听筒音量。如果音量滑块处于最低处, 听筒将处于静音状态。

VCIDEO Intro a Auto Serrego Audio ropa di ostato denos di Sargo al De noste la the selectad denos. Espece tañvel: Margandras Elevisin: Pedero consoli denos Margandras Valane Adustratet Consoli denos valanes di Autoretati Consoli denos valanes di Autoretati Consoli denos valanes di Autoretati Consoli denos valanes di Autoretati
Espice Divice: Pelipe v02000 V Microphone Device: Pelipe v02000 V V00000 Proce Volume Adjustment Control Device: Texpice Volume: Texpice Vo
Microphone Device: pedges VOZP020
VOIF030 Phone Volume Adjustment
Mcrophone Volume:



调节话筒音量

通过调节话筒音量滑块来改变话筒音量。将滑块移到最低位置时, 话筒处于静音状态。

设定接收其它 Windows 应用的音频输入 / 输 出的设备

您可以为其它 Windows 应用选择不同的音频输入 / 输出设备,例如, Windows 媒体播放器。



对于 Windows XP 用户

点击**高级**来打开 声音**和音频设备属性**窗口。在**声音重放**选择音频输 出设备。在**录音**项下选择音频输入设备。 确保勾选了**仅使用默认设备**,并按 OK。

unds and	Multimedia Properties
Sounds	Audio Hardware
Sound F	Nayback
AL.	Preferred device:
V V	Realtek AC97 Audio
	<u>Volume</u> Advanced
Sound F	Recording
P	Preferred device:
18	Realtek AC97 Audio
	Vglume Advagced
MIDI Mu	usic Playback
φ i	Preferred device:
and the second	Microsoft GS Wavetable SW Synth
	Vojume About
✓ Use or	nly preferred devices
	OK Cancel Apply

对于 Windows 2000 用户

点击**高级**来打开**声音和多媒体属性**窗口。在<mark>声音重放</mark>选择音频输出设 备。在录音项下选择音频输入设备。

确保勾选了仅使用首选设备,并按 OK。

注意:推荐将您计算机上的声卡设成音频输入和输出设备。

注意:通过勾选检查框**仅使用默认设备**(针对 XP 用户)或者**仅** 使用首选设备(对于 Windows 2000 用户),您将可以分离计算 机的声道。来自 Skype 的声音从电话传送,而来自其它 Windows 应用的音频通过所选择的设备传送。



响铃声音和键盘声音设定

打开 VOIP080 电话设定窗口,选择**声音设定**标签。有下列可用设定。

改变响铃曲调

从**响铃设定**挑选一种曲调,并点击 OK 应用所选择的曲调。您可以点 击**试听**来听听该曲调的效果。

改变铃声音量

从**响铃设定**选择一个音量级别,并点击 OK 来应用所作的选择。挑选 关闭来禁止响铃。

禁止键盘声音

在**键盘声音设置**里选择**禁止键盘声音**这一检查框。此后按键时将没有 声音发出。

产品信息

打开 VOIP080 电话设定窗口,选择关于标签,查看 VOIP 电话的相关 信息。

默认设定

当 VOIP080 连接时,自动启动 Skype	选择
听筒设备:	Philips VOIP080
话筒设备:	Philips VOIP080
铃声曲调:	曲调丨
铃声级别:	高
禁止按键音调:	未选择
退出提示信息:	启用

📓 VOIPOSO PH	one Settings			×
General Options	Audio Settings Tone 1	ettings About		
Ringer setting Select the	s ringer melody and adjus	t the ringer volume of the	VOIP080 Phone.	
Default M	elody:			
N	Melody 1		~	
Default V	olume:	Listen	_	
2	off	Low		
Key Tone Set	tings			
Check to	disable key tone when a	key is pressed on the VO	POSO Phone.	
Disa	ble Key Tone			
		OK	Cancel a	soly

故障排除

问题	解决办法
电话没有铃声。	 确定未把响铃音量设置成关。 确保 Skype 状态不是 DND(请勿打扰)。
通话时没有声音。	・ 检查 Skype 下的音频线路设置是否正确。・ 调高听筒听筒音量
通话的对方听不到声音。	 解除话筒静音设定 使用 VOIP080 驱动程序调高话筒音量 确保通话未被挂起。
不能发起或接收通话。	 确保 Skype 非离线状态。 检查 USB 电缆是否正确连接。 检查 VOIP080 驱动是否在运行。
不能进行 SkypeOut 通话。	 ・ 输入拨叫号码前, 输入 00, 01 I 或 +。 ・ 检查账号是否有足够额度
不能打开联系人列表	• 关闭语音留言列表,重新尝试。
不能打开语音留言列表。	• 关闭联系人列表,重新尝试。
不进行通话时 LED 保持慢速闪烁	• 收取新的语音留言。
不能听到按键声	・ 使用 VOIP080 驱动,设置成允许发出按键声
错误地选择 "不允许该程序使用 Skype"	 在 Skype 程序,选择 工具 > 选项 > 隐私 >API 访问控制,选择 VOIP080.EXE,点击更改,选择允许次程序使用 skype,点击 OK。
VOIP080 电话 — 拒绝 API 访问	• 参见上述方法

如果上述解决办法仍不能解决您的问题,从计算机移除电话,重启 VOIP080 驱动。等待 15 分钟后 重试。



保修

保修信息可见 www.p4c.philips.com.

符合性

符合性声明卡可见 www.p4c.philips.com

电场、磁场和电磁场 ("EMF")

- 飞利浦皇家电子制造和出售众多面向消费者的产品,这些产品和任何其它电子设备一样能够发射 和接受电磁信号。
- 飞利浦一项主导商业原则是为产品做好一切必要的健康和安全预防,以符合所适用的法律的所有 要求,并符合生产时即已存在和适用的 EMF 标准。
- 3. 飞利浦致力使得其开发、生产和出售的产品不带来任何不利于健康的后果。
- 4. 飞利浦证实, 若在指定的范围内正确使用其产品, 依据目前的科学证据, 可以保证使用安全。
- 飞利浦在国际 EMF 和安全标准开发中充当积极角色,能够预知标准的进一步发展,所以可以更早 地在产品中实现这些标准。

回收和废弃

废旧产品的处理指南:

WEEE(废电机电子产品 Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) 指令的目的在于确保产品 以尽可能最好的处理、再生、回收技术进行回收处理,从而确保人身健康和高标准的环境保护。

您的这一产品的设计和制造源自最高质量的材料和元件,可以回收和重用。

不要将旧产品废弃到一般的家庭垃圾桶。

了解本地可以处理带有如下标记电机和电子产品的独立收集系统。

选择如下废弃方案:

- I. 通过指定的 WEEE 收集设备,废弃整套产品(包括电缆、插头、配件)。
- 如果您购买了代替产品,可以把您完整的旧产品交给零售商。零售商按 WEEE 规定必须予以 接受。

飞利浦在包装上印有标准图案,用来表示促使对最终废品的回收和适当的废弃。

2 已经为相关国家级的再生和回收系统提供财力资助。

🖧 所示的包装材料可供回收。

A

安全 4 安装 8 安装 CD 8 安装要求 4 按字母查找 10 В 帮助4 保修 19 变更语言 15 С 产品信息 17 初次设置9 D 当 VOIP080 接通时自动开启 Skype 15 第二通呼叫 II 电场、磁场、电磁场 ("EMF") 19 电话机背面 7 电话机正面 6 电源要求 4 Е 听筒音量 12,15 F 分开计算机声道 17 符合性 19 G 改变 Skype 语言显示 15 故障排除 18 关心环境 4 国家代码 11 н 盒内物品 5 呼叫功能特性 12 呼叫 Skype 联系人 10 呼叫 SkypeOut 号码 10 话筒静音 12 话筒音量 16 环境 4 回收&废弃处理 19 I 键盘声音设置 17 结束通话 || 接听电话 II 紧急呼叫 11 禁止键盘声音 17 拒绝来电 ||

索引

L LED 6, 7 连接 8 连接状态 9 铃声 17 铃声关闭 II 铃声旋律 17 M 默认设置 17 目录 3 N 您的 VOIP080 6 Ρ 配置 14 0 其它所需5 其它 Windows 音频输入 / 输出设备 16 κ 清除所输号码 || 请勿打扰 II S Skype 账户 9, 10 设置 14 т 听取语音留言 12 停止语音留言重放 12 诵话 / 呼叫 10 调节听筒音量 12 w Windows 2000 用户 16 Windows XP 用户 16 VOIP080 电话设定窗口 14 VOIP080 驱动 9 USB 连接器 7 Х 选项 I5 Υ 音频输出 15 音频输入 15 音频输入和输出设备设置 15 语音留言 12 语音留言账号 12 语音留言状态图标 13 在线帮助4 Ζ 重要信息4



规格可能改变,恕不另行通知。 该商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或者相对应的拥有者的财产 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有权利

www.philips.com

3111 285 30731

CE