PROTON

USER'S MANUAL 47/32时多媒體液晶顯示器·使用説明書

(功能配備以實物為準)

在使用本產品前請詳細閱讀本説明書

感謝您購買本公司多媒體液晶顯示器

為確保您正確的操作,請仔細閱讀本使用手冊

- 請妥善保管使用手冊及保證書。在操作過程中,若有任何疑問或發生小問題時, 請詳參閱本手冊,希望對您有所幫助。
- 商品號碼在品質管理上是很重要的,請確認顯示器上的號碼與證書上的號碼
 一致。

為了安全起見,請特別注意下列事項

緊急處理方法:

- 若有異常發生時,請拔掉電源插頭並與服務中心聯絡。
- 若發生有影像無聲音或有聲音無影像、發出怪聲或有異味產生等的故障情形下, 請立即停止使用並拔掉電源插頭,聯絡服務中心進行維修。
- 請切勿自行拆下顯示器後蓋,以避免導致觸電危險之可能性。顯示器內部的檢查 及調整,都必須經由專業服務人員處理。

當您使用顯示器時,為了您及府上的安全,請注意下列各事項:

- 請勿將電源插頭插於多重插座上。
- 請勿將通風孔蓋住或在附近放置任何障礙物,並將顯示器放置於通風良好之處。
- 清潔時,請拔下電源插頭。
- 使用電源電壓為AC110V/60Hz。

注意事項

顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷使電源電壓異 常等等),可能會發生無法接受操作指令的情況。 在這種情況下,請即關閉主電源開關,經過30秒之後,再重新開啟主電 源進行操作。

免責聲明:

- 1. 本使用手冊之內容,著作人不負任何明示或喑示之擔保或保證責任。
- 本使用手冊經過審慎製作與詳細校對,如若仍有遺漏或錯誤之處,懇請消費者及 諸業界先進不吝賜教,以便日後改進,使更臻完善。

警告標語及注意事項說明



警告:

- 1. 為避免火災或電擊危險,請勿將本機器放置於潮濕或水氣多的地方。
- 2. 機殼內部有高電壓存在,請勿自行拆開修理或更換零件。若需維修,請找合格之 技術人員處理。

注意:

- 1. 請勿將本機器放置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
- 2. 請將本機器放置於通風良好的地方。
- 3. 避免危險,請勿自行修理或更換零件。
- 4. 長時間不使用本機器時,請拔掉電源線。

安全使用說明

使用本機器前,請注意下列指示:

- 1. 請詳讀及妥善保存此手冊。
- 2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器。
- 請以柔軟乾布清潔顯示器,清潔前請將電源線拔掉,勿用噴霧式清潔劑或有機 溶劑擦拭面板,以免損傷液晶之表面處理,造成刮痕或亮度不均匀現象。
- 4. 不可使用任何方式對面板做出刮、戳、磨、拍打、撞擊等動作。
- 請勿讓任何物體掉落或插入機器中,必須避免讓任何液體濺入機身及將本機器 置於靠近水源處。
- 6. 請將機器放置於平穩的平面上,以避免掉落發生危險。
- 7. 機器的通風口為散熱用,請勿將本機器平放於床、沙發、地毯上以免阻礙通風 孔之散熱功能;另顯示器安裝於電視櫃或牆上時,下方及左右方應保持10公 分、正上方保持30公分通風空間。勿將顯示器放置於狹窄空間,請勿安裝於任 何阻礙空氣流動的狹窄設施內;請確保機器正常擺放,請勿順/逆時針旋轉90度 之垂直擺放,以免散熱不良損害電子零件。
- 8. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚,請向經銷商查詢。
- 為防止電擊危險,插頭要完全置入插座,若您的插座已不堪使用,請更換新插 座以確保安全。
- 10. 請勿將電源線靠近發熱器具或在上面放置任何物品,確保使用上的安全。
- 若有其他電源線與本機器同時使用時,請確保電流在可使用範圍內,並注意電源插座上之總電源不可超過12A,勿超過負載以免引起火災。
- 12. 在打雷、閃電天候下,請拔下插頭及卸下外接視訊盒(選購)天線端子,避免遭 雷擊。
- 13. 本設備符合FCC電磁波B級標準設計,可以防止電磁干擾,若有不明干擾現象產 生,請洽專業技術人員協助。
- 14. 請勿長時間靜止於同一畫面以避免產生影像殘影,藉以保護螢幕及延長螢幕之 使用壽命。(同一畫面包含文字、標誌、圖形等)。

3

- 15. 請勿使用與本公司顯示器規格不符之附件,如壁掛架等,確保使用上的安全。
- 16. 液晶面板不慎破損時,應穿戴手套才可接觸以避免割傷手或接觸到液晶,若接 觸皮膚請立即用肥皂清洗,若碰觸眼睛或嘴巴請立即用水沖洗並送醫治療;顯 示器內含錫鉛液晶及汞,若顯示器需廢棄處理時,請依當地法律及規定處理。
- 17. 機器若發生故障時,請找合格之技術人員維修,不可自行拆開修理,以免發生 危險。
- 18. 發生下列情形時,請即刻拔掉電線源,並聯絡合格之技術人員。
 - 電源線或電源插頭損壞。
 - 物品掉入機器內、或有液體滲入機器內。
 - 機器各功能無法依手冊操作或機器的功能有明顯改變。
 - 機器曾掉落或外觀受損。

目錄

感謝您購買本公司多媒體液晶顯示器	01
警告標語及注意事項說明	02
安全使用說明	03
目錄	05
多媒體顯示器包裝清單與選購配件	06

了解您的多媒體顯示器

前視圖	 07
後視圖	 09

連接您的多媒體顯示器

與電腦/HDMI/USB連接 ······	
與色差端子連接	
與具備AV輸入端子的設備連接 ······	

目錄選單

	影像	4
		6
	時間/顯示功能設定	7
	電腦設定·······18	8
U	SB功能設定	9
ら対	£難排解與支援······ 2′	7
多	5媒體顯示器規格	9
眉	登掛孔規格說明····································	2
ち	そ全使用說明・・・・・・ 33	3

多媒體顯示器包裝清單與選購配件

正面FRONT VIEW



了解您的多媒體顯示器

前視圖FRONT VIEW



	按鍵	功能
1	電源指示燈	開啟多媒體液晶顯示器 按下在顯示器側邊的電源鍵(POWER)就可以開啟及關閉 多媒體液晶顯示器。 -指示燈熄滅:表示在顯示器背面的主電源關閉或未接好電源 線。 -紅燈:表示目前顯示器呈待機狀態。 -綠燈:表示顯示器電源已開啟。
2	輸入選擇	選擇訊號來源: 按下在顯示器側邊的[輸入選擇]鍵,可依序選取: 影音-1/影音-2/色差/VGA電腦/HDMI-1/HDMI-2/HDMI-3/ USB。 ※操作目錄選項時,輸入選擇鍵等同〔OK確認〕鍵
3	目錄	目錄選單: 在顯示器側邊的〔目錄〕鍵,用來顯示目錄選單,以便修改 多媒體液晶顯示器的設定值。若要顯示多媒體液晶顯示器的 螢幕控制視窗,請按〔目錄〕鍵,再按〔選擇▲ ▼〕及〔音 量+-〕鍵,可調整選單項目的內容。
4	音量+-	調整音量之大小: ※在操作目錄選單模式下,其功能相當於功能調整之◀▶ 鍵。
5	選擇▲▼	目錄選單選項之往上,或往下之選擇。
6	電源	開啟多媒體液晶顯示器: 按下在顯示器側邊的〔電源〕鍵,就可以開啟及關閉多媒體 液晶顯示器。

後視圖REAR VIEW



		рмі 1 НDMI 2	HDMI 3	• ())) •	色差輸入 O PC Audio	Ŏ Ö O O ⊌像1 右	—Ŏ —Ŏ ±			COAX輸出
1	 2	3		4	 5	 6	 7	 8	 9 10	

	連接埠	功能
1	電源	連接電源插座。
2	USB	USB插座。
3	HDMI輸入	高解析度多媒體介面 連接到有數位訊號的裝置,可支援 PC (DVI) 或是 HDMI 影像訊號,客戶可自行選購HDMI-DVI 轉接頭。
4	VGA 輸入	連接 VGA 類比訊號源。
5	VGA聲音輸入	電腦聲音支援 3.5mm 插孔,搭配 VGA 訊號輸入的聲音輸入端子。
6	YPbPr色差輸入	連接這個連接埠時,可以使用色差端子 (YPbPr) 視訊訊號,例如逐行掃描 DVD (Progressive支援)播放器及高階 解碼器或衛星接收器,而得到最高解析度的畫面。
7	影像與聲音輸 入1	連接埠可以連接有 AV 端子 (複合訊號) 及搭配其聲音訊號 R/L 裝置的接頭。
8	聲音輸出	連接至音響擴大機之輸入端。
9	影像與聲音輸 入2	連接埠可以連接有 AV 端子 (複合訊號) 及搭配其聲音訊號 R/L 裝置的接頭。
10	Coax輸出	數位聲音輸出,連接至有環繞音響功能之擴大機的數位 輸入端。

連接您的多媒體顯示器

與電腦/HDMI/USB連接 使用RGB與DVI/HDMI端子

 多數的電腦搭載15-PIN D-SUB的類比RGB輸出端子,用以連接顯示器。請將15-PIN D-SUB的RGB線一端接在電腦上,另一端接在您顯示器背面的"VGA-輸 入"端即可。

若您的電腦搭載有DVI數位輸出端子,您也可以將DVI to HDMI 轉接線,DVI一端連接在電腦上,另一端HDMI接在您顯示器背面的"HDMI-輸入"端即可。 DVI轉HDMI的聲音輸出僅能支援在HDMI-輸入。

請注意:本產品並未提供HDMI及RGB相關線材,若有需要請另外選購。

2. 將電腦音效卡輸出的聲音訊號連接到顯示器RGB相對應的聲音輸入端。

3. 將USB隨身碟連接到顯示器的USB輸入端。



與色差端子連接

使用色差端子

- 1. 將綠色的端子(Y)連接到顯示器上綠色的色差端子上(Y)。
- 2. 將藍色的端子(Pb)連接到顯示器上藍色的色差端子上(Pb)。
- 3. 將紅色的端子(Pr)連接到顯示器上紅色的色差端子上(Pr)。
- 4. 將紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到顯示器上紅色與白色的聲音輸入端子上 (R/L)。



DVD Player/GAME/STB

本產品為高畫質顯示器,建議您盡量使用具備Y/Pb/Pr端子的DVD光碟機,以享受顯示器高畫質影像特色。

與具備AV輸入端子的設備連接

使用色差端子

- 1. 將顯示器上影像輸出的Video端子連接到具備AV輸入端子的設備之Video端。
- 2. 將顯示器上影像輸出的紅色與白色聲音輸出端子(R/L)連接到具備AV輸入端子的 設備之紅色與白色聲音輸入端(R/L)。



影像 🖵 之調整與設定:先選擇輸入訊號源後分別依下述方式進行

 1. 按顯示器或遙控器上〔目錄鍵〕開啟主目錄選單項目,再按▼鍵選擇〔影像〕 顯示:



2. 按遙控器上之▲▼鍵,選擇欲調整設定之項目後,以◀▶鍵作調整或設定。

選單	說明
影像模式	4種模式供選擇:鮮明、標準、柔和、自訂。選擇自訂模式時 可依個人喜好對以下所有選項作調整、設定。◀或▶鍵作選擇 設定。
對比度	對比度是影像之暗與亮的亮度差異,本選項可以調整影像的對 比:按音量+鍵或▶鍵,提高對比度;按音量-鍵或◀鍵,則 降低對比度。
亮度	本選項可以調整影像的亮度:按音量+鍵或▶鍵,提高亮度; 按音量-鍵或◀鍵,則降低亮度。
彩色	調整影像的彩色濃度:按音量+鍵或▶鍵,增加彩色濃度;按 音量-鍵或◀鍵,則降低彩色濃度。
色相	調整影像的色調:按音量+鍵或▶鍵,增加影像的紅色色調; 按音量-鍵或◀鍵,增加影像的綠色色調。
銳利度	調整畫面影像的畫質,清晰度:按音量+鍵或▶鍵,增加清晰 度;按音量-鍵或◀鍵,則降低銳利度。
色溫	調整畫面影像之色溫值,可選擇自然、標準、暖色、冷色、自 訂。按◀▶鍵選擇設定。
雜訊抑制	消除畫面之雜訊,可選擇關閉、低、中、高。按◀▶鍵選擇設 定。收視類比電視時,建議選擇中或高。
背光亮度	調整畫面影像的背景亮度:按音量+鍵或▶鍵,增加亮度;按 音量-鍵或◀鍵,則降低亮度。
快速啟動模式	選取正常或縮短畫面出現的時間通常選擇〔開〕按◀或▶鍵選 擇設定。
ME/MC	移動畫面偵測補償功能:可選擇[關/弱/中/強]讓移動畫面更順 暢。(註:32时不具此功能)

聲音

您可依下列步驟進行設定:

聲音之設定:先選擇輸入訊號源後分別依下述方式進行

按顯示器或遙控器上〔目錄鍵〕開啟主目錄選單項目,再按▶鍵選擇〔聲音 □〕
 顯示:



2. 按遙控器上之▲ ▼鍵,選擇欲調整設定之項目後,按▲ ▼鍵作調整或設定。

選單	說明
聲音模式	內建5種聲音模式。標準模式可開啟或關閉自動音量的功能。音樂、電影、運動、自訂。使用者依自己的喜好,選擇最適合的 聲音模式。按◀▶鍵作選擇設定。
高音	在自訂模式時,可按音量+-鍵、或◀▶鍵調整高音之強度。
低音	在自訂模式時,可按音量+-鍵、或◀▶鍵調整低音之強度。
平衡	控制左右聲道音量的平衡,按音量+-鍵、或◀▶鍵作調整。
自動音量控制	可開啟或關閉自動音量功能,按音量+-鍵、或 ◀▶鍵作開 或關。
同軸模式	可供選擇3種模式:PCM、自動、關:按音量+-鍵,或◀▶ 鍵作選擇。

1. 按顯示器或遙控器上〔目錄〕鍵開啟主目錄選單,再按▼鍵選擇〔時間〕顯示:

	*	₽	л	O	
時間/顯示設定	\bigcirc	睡眠 自動開 選目錄 員 載 型	定時 睡顧示問 語 至 件 系 統	關 關 5 S 中文	
<♪ 移動	1130 回上一頁		顧認 選擇	魏出 退出	

2. 按遙控器上之▲ ▼鍵,選擇欲調整設定之項目後,以▲ ▼鍵作調整 設定。

選單	說明
睡眠定時	先按遙控器上的〔睡眠定時〕鍵,持續按〔睡眠定時〕鍵或◀▶ 鍵皆可選擇自動關機的時間長度。
自動睡眠	可以選擇關閉或開啟此功能;選擇〔開〕,無影像信號輸入超過 5分鐘,即自動關閉。◀▶鍵作選擇設定。
選單顯示時間	可調整目錄選單的預定顯示時間,5到30秒可以選擇。◀▶鍵作 選擇設定。
目錄語言	內建繁體中文、英語二種語言。◀▶鍵作選擇設定。
錄製文件系統	USB槽須接上隨身碟或外部硬碟機才有此功能;用以檢測錄製文件之類型、系統大小及文件檔案格式化。按◀▶鍵作選擇設定。
重設	按音量+-鍵、或◀▶鍵可以選擇是否重設。

電腦設定:必須接上PC或有RGB D-sub輸出之設備才有顯示

	\$	5 N	O	
VGA		自動校正 水重偏移 畫面寬度 相位 編移重設		50 50 50 50
◆ 移動	■■ 回上一頁	T #2	選擇	跳出 退出

1. 按遙控器上〔輸入選擇〕鍵選取VGA/PC畫面,顯示:

2. 必要時才須進行調整設定,若畫面顯示正常則不須作調整設定。

3. 按遙控器上之▲▼鍵,選擇欲調整設定之項目後,以▲▼鍵作調整或設定。

選單	說明
自動校正	按〔音量+或-〕鍵,或◀▶鍵可自動調整圖像之清晰度及水 平與垂直位置。
水平偏移	本選項可以調整顯示影像水平方向之位置:按〔音量+或-〕 鍵,或◀▶鍵調整。
垂直偏移	本選項可以調整顯示影像垂直方向之位置:按〔音量+或-〕 鍵,或◀▶鍵調整。
畫面寬度	本選項可以調整顯示影像之寬度:按〔音量+或-〕鍵,或◀ ▶鍵調整。
相位	本選項可以調整輸入信號與顯示器一致,按音量+-鍵,或◀ ▶鍵直至雜訊降至最少為止。
偏移重設	按音量+-鍵、或◀▶鍵,選擇是否重設偏移。

USB功能設定

USB圖檔播放設定

您可依下列步驟進行設定:

1.按遙控器上〔USB〕鍵選取USB多媒體畫面,顯示:



 2. 按遙控器上之▲ ▼鍵,選擇欲調整設定之項目後,再按〔OK/確認〕鍵顯示(以 選擇相片為例):



3. 按遙控器上之◀▶鍵,選擇C或D檔案,再按〔OK/確認〕鍵進行觀賞。

- 4. 選擇相片、音樂、影片、文件任一多媒體檔案後, 按▲▼及◀ ▶鍵作選擇, 再按
 〔OK/確認〕鍵進行觀賞。
- 5. 在操作中,可按〔目錄〕鍵回上一頁;按〔跳出〕鍵離開目錄選單。

6. 若選擇〔影片〕,則可運用遙控器上之USB專用 功能鍵:播放/暫停、停止播放、倒轉、快轉、 上一章節、下一章節、片段循環(A-B)以及循環 等之便捷操作。



錄製文件系統設定

在〔時間/顯示設定〕選單中選取〔錄製文件系統〕,用以檢測錄製文件之類型、系統大小及文件檔案格式化。再以▲ ▼鍵作選擇設定。(USB槽須接上隨身碟或外部硬碟機才有此功能)

	¢	₽	л	O			
時間/顯示設定			睡眠 自	庤 呡 時間 言 牛系統		關 關 5 文	
◆ 移動		回上一頁		1999 選擇	(踢出 退出	

檢測錄製文件系統

按▲ ▼鍵可選擇進入〔錄製文件系統〕的選項,按下▼或〔確認〕鍵顯示如 下圖:



按▲▼鍵可選擇進入〔檢測錄製文件系統〕的選項,按下▼或〔確認〕鍵,顯示檢 測後之狀況如下圖示:



格式化:

- 1. 若使用外接硬碟容量大於40GB以上,且在PC上無法Format Fat32格式時,請於 使用硬碟前先以本顯示器進行格式化作業。
- 2. 警告:若有必要,請先自行備份檔案,格式化後將清空USB插槽內之裝置的所有 資料。操作如下:按▼鍵可選擇進入〔格式化〕的選項,按下〔確認〕鍵格式化 即開始進行。
- 3. 在格式化的過程中,請不要拔出USB插槽內之裝置,格式化過程需要幾分鐘的時間。
- 4. 磁片格式化後,將出現以下圖示:

選擇磁碟機	C :
檢測錄製文件系統	檢測中
USB 磁碟	通過
格式化	通過
時移大小	All
速率	檢測中
最大錄影時間	
◎ _{確定} 「	· 目錄↩

5. 按下〔確認〕鍵即完成格式化。

PVR錄影功能設定

PVR錄影,預約錄影,播放和時間平移功能操作(僅在數位電視模式可用) 如何錄影數位電視節目(USB插槽先插接USB隨身碟或外部硬碟機) *USB設備必須處於連接狀態且須確認有足夠容量供錄製節目用。

即時錄影

1. 電視節目播放時,按下遙控器上的〔錄影〕鍵便可以開始錄影。

2. 按〔停止播放〕鍵可以停止錄影,已錄製的內容將被自動儲存在外部USB設備中。

節目指南錄影

 在收視數位電視下,按下數位電視鍵旁邊之灰色「目錄」按鍵將顯示各個頻道的 節目清單。

	食	節目指南		
2011/1/26	11:57-12:54		2011/1/26	12:40
第26集 帶狀新聞性 公視	中書新聞(2011)			
	u			
2011/1/26 12:40				
1 公共電視 PTS	11:57-12:54	公視中畫新聞		
	12:54-13:00	PeoPo公視新聞報		
	13:00-13:58	爸媽囧很大		
	13:58-14:00	公視新聞報		
	14:00-15:30	我的阿嚒是鬼		
	15:30-16:15	少年魔法師 梅林 第	二季	
	16:15-16:58	少年魔法師 梅林 第	二季	
	16:58-17:00	公視新聞報		
●預約錄影 ◆游標	政 後一天	●預定列表 [773] 前一天	◎確定	嘅ஔ詳細信息

2. 按▲ ▼鍵選擇想要錄影的節目,按下遙控器上紅色〔錄影〕按鍵,進入錄影設定。

停止錄影

1. 欲停止錄影則按下遙控器上〔停止播放〕鍵,出現如下畫面。

 2. 此時按搖控器上◀▶鍵,選擇〔是〕,再按 下搖控器上〔OK/確認〕鍵,即可中止錄影。



預約錄影

- 在收視數位電視下,按下遙控器上數位電視鍵旁邊之灰色〔目錄]按鍵,將顯示各個頻道的節目清單。
- 2. 按下遙控器上紅色〔預約〕按鍵進入錄影設定。利用▲▼及◀▶鍵,用戶可設定 預約錄影之開始與結束的時間,再按〔確定〕鍵即完成預約錄影之設定。



- 注意:*在整機待機的狀態下,系統將根據任務清單自動進行錄影。外部USB設備必須處於連接狀態。
 - *預約錄影可以選擇:一次,每天或每週模式,按遙控器▲▼或◀▶鍵設定 好之後,選擇[模式自動判別],內部程式會自動進行預約錄影。

 設定錄影開始時間和結束時間後,按下遙控器上黃色〔選項〕按鍵確認添加新的 任務到錄影表單。

時長 日期 節日煙頭 首	
	5目名稱
↓ 12:54-13:00 周三 26 1 公視新聞報 1	公共電視 PTS X

*欲刪除已錄製節目,按遙控器上之黃色〔表單〕鍵後將出現如下畫面:



再按紅色〔預約〕鍵後,另一畫面出現如下:



此時按遙控器上▲ ▼鍵,選擇〔是〕,再按下搖控器上〔OK/確認〕鍵,即可刪除 已錄製之節目;空出儲存空間供其它錄影之用。

播放已錄製節目

 3.錄影後形成〔已錄製節目表單〕,按下遙控器上黃色〔表單〕鍵即可叫出〔已錄 製節目表單〕。



 2. 按遙控器▲ ▼鍵,選擇想要播放的節目後;再按下遙控器上〔播放〕鍵,即可播 放已錄製節目。

時間平移(Time-Shift)功能 (需裝載USB設備)

- 1. 收視數位電視頻道時,按遙控器上〔暫停〕鍵,開啟時間平移功能。
- 打開時間平移功能後,畫面便會暫停,但在此同時節目的影音已開始被儲存於
 USB插槽內的裝置裡。
- 3. 按〔播放〕鍵,即回復到時間平移功能啟動後的第一個畫面。
- 4. 按〔停止〕鍵,停止時間平移功能。
- *時間平移(Time Shift):又稱時光平移、同步錄影或時間挪移。使用者在觀看數位電 視節目中,因事必須中途離席,若USB插槽之隨身碟,或外部硬碟機有剩餘足夠 容量;只要按下遙控器上之〔暫停〕鍵,畫面即靜止;使用者可以離開去做想做 的事。離開的這段期間,隨身碟或外部硬碟機仍會將實況的節目錄影下來。等到 使用者回到螢幕前時,只要按下遙控器上之〔播放〕鍵,即可以從剛才暫時離開 後的第一個畫面開始觀賞節目,只要不按下遙控器上的〔停止〕鍵,時間平移的 功能會持續保持開啟的狀態,讓用戶得以完整觀看該節目,直到節目結束。

此功能可將〔暫停〕時的節目之各個片段個別錄製,存放於USB插槽內之裝置,遞 移至某下一個時間點再播放,因此稱之為〔時間平移〕。

疑難排解與支援

在聯絡客服人員之前,請先利用下列資訊解決一般常見問題:

◎ 沒有畫面

- 確定電源線已正確地插在有接地措施的電源插座上。
- 確定主電源開闢和電源按鈕都在ON的位置上。
- 確定您所選擇的輸入來源已連接在正常運作的設備上。
- 如果您的液晶顯示器以VGA模式連接到您的電腦的話,請按鍵盤上的任一鍵 喚醒您的電腦。

◎ 沒有聲音

- 確定顯示器並未接上耳機。
- 檢查OSD選單中的音效選單設定。

◎ 畫面扭曲或聲音異常

可能受到電器設備,如手機、吹風機、電磁爐等的干擾。請將干擾源移除,或
 將顯示器的位置稍作移動,看是否得以消除異常現象。

◎ 顏色異常

- 確定輸入來源訊號線穩固且正確地接在您的液晶顯示器上。
- 使用OSD選單將畫面選單設定值回復成原廠設定。

◎ 技術支援

如果上述的疑難排解資訊無法解決您的問題,或是您的液晶顯示器發生其他問題,請聯絡您當地的維修服務站。

疑難排解與支援

- ◎影像異常
 - 確定輸入來源訊號線已穩固且連接至正確的輸入端。
 - 確定輸入來源符合您的液晶顯示器的規格。

◎ 畫面大小不正確

如果您使用的是VGA模式的話,請確定OSD PC選單中的水平相位和垂直相位的 設定值正確無誤。

◎ 畫面正常,但是沒有聲音

- 確定音量並未調低。
- 確定沒有啟動靜音的功能。
- 確定您的聲音輸入來源訊號線已穩固且已連接至正確的位置。

◎ 畫質的問題

- 畫面不夠清晰:可能是接收之影像訊號源為較老舊的格式,請調高影像之銳 利度。
- 畫面太銳利或雜訊過多:請檢視接收訊號之端子是否確實且穩固地連接,並
 確認訊號線無破損,然後調低影像之銳利度。
- 畫面之亮/暗度不適中或色彩太濃/太淡:請調整影像之對比、亮度及彩色
 以達到您喜愛之畫質。

◎ 螢幕的雜訊

當您的液晶顯示器的數位能力超過數位播放訊號時,訊號就會向上轉換(增強)以配合您的顯示器的顯示能力。向上轉換會產生雜訊或不必要的訊號。

◎ 螢幕模糊

 顯示器因長久使用,將導致其亮度日漸衰減,此為正常現象。顧及您府上的 觀賞品質及家人的視力之保護,請您考慮汰舊換新。

47" / 32" 多媒體顯示器規格LCD Monitor Specification

	47" / 32" LCD Monitor	
機種型號	NH-47NH/NS-47NH/ NS-47EH SF-47BH/SF-47PH	NH-32NH/NH-32-EH/ NH-32BH/NH-32PH
Display(面板)		
螢幕尺寸(Screen Size)	47inch	32inch
解析度Resolution	1920(H)x1080(V)	1366(H)x768 (V)
對比Contrast (Typ.)	1,400 : 1	1,400:1
亮度Brightness (Typ.)	500cd/m ²	450cd/ m ²
反應時間Response Time (Typ.)	8 ms MPRT	8 ms MPRT
可視角度Viewing Angle(CR>=10)	H:178°,V:178°	H:178°,V:178°
Signals(訊號)		
相容數位訊號	480i/480p/720p/1080i/1080P	480i/480p/720p/1080i/1080P
支援PC最大解析度	Up to 1920x1080@60Hz	Up to 1920x1080@60Hz
Connector(輸出入端子)		
RGB Input	D-Sub 15-pin	D-Sub 15-pin
PC Audio Input	1 /Mini Phonejack	1 /Mini Phonejack
HDMI Inputs (with HDCP)	3 (ver.1.3版)	3 (ver.1.3版)
Composite AV Inputs	2	2
Component Video (色差 Input(YPbPr/YCbCr))	1	1
聲音輸出 (RCA Jack)	1	1
聲音輸出(同軸) (RCA Jack)	1	1

USB多媒體輸入	1(影片、音樂、圖片、 文件)/PVR+Time-Shift	1(影片、音樂、圖片、 文件)/PVR+Time-Shift	
Audio			
喇叭輸出功率	10W x 2	10W x 2	
General			
電源	AC 100V~240V/50~60Hz	AC 100V~240V/50~60Hz	
耗電量 (Max)	230 W	125W	
外觀尺寸 (寬 x 深 x 高) / 無腳座mm	1,143X110X706	790 x 95 x 500	
(寬 x 深 x 高) / 含腳座 mm	1,143x295x770	790 x 243 x 560	
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高)	1,395x210x820	1,000 x 190 x 590	
重量 / 無腳座(Kg)	25	12.5	
重量 / 有腳座(Kg)	27.2	13.3	
壁掛架孔距 (WxH)	600x400	400x200	
Tuner BOX(選購):	NHT-001	NHT-001	
ATV(NTSC)Tuner Input	1 (F-type)	1 (F-type)	
DTV (HD 、 SD)Tuner Input	1 (F-type)	1 (F-type)	

*Design and specifications are subject to change without notice.

47" 和 32"多媒體顯示器

PC相容規格

	解析度	水平頻率(KHz)	垂直頻率(Hz)	備註
1	720×400	31.47	70.08	IBM
2	640×480	31.50	60.00	VESA
3	640×480	37.90	72.00	VESA
4	800×600	35.16	56.25	VESA (DVI不支援)
5	800×600	37.90	60.00	VESA
6	800×600	46.90	72.19 VESA	VESA
7	1024×768	48.40	60.00	VESA
8	1024×768	56.50	70.00	VESA
9	1280×960	60	60	VESA
10	1360×768	47.71	60.01	VESA
11	1280×1024	63.98	60.02	VESA
12	1920×1080	—	60	Full HD

壁掛孔規格說明



壁掛架孔距

吋別	W(寬)mm	H(高)mm
47时	600	400
32时	400	200

安全使用說明

- 請依照本說明書之各注意事項進行安裝,以確保安全;並請妥善保存本說明書以 便日後參考。
- 因錯誤的安裝及操作方法所造成的設備毀損及人員傷害,本製造商將完全不承擔 所衍生的相關法律責任。
- 正常情況下本壁掛架在使用上無安全之虞,若因人為或天然災害:如地震、颱風…
 等,所造成之設備損毀及人員傷害,本製造商將完全不承擔所衍生的相關法律 責任。
- 4.安裝面板顯示器壁掛架需由專業人員執行安裝。
- 考慮到本產品的重量,同時為保護產品起見,無論安裝或移除本產品至少須由2
 人合力完成,以確保安全。
- 6. 安裝前請先確認壁掛處周圍的環境:
 - 請勿安裝於溫度或濕度過高及任何會碰觸到水的地方。
 - 請勿安裝於空調設備的出入口附近及大量灰塵及油煙處。
 - 只能安裝於垂直的牆面,請勿安裝於傾斜的牆面。
 - ●請勿安裝於易遭撞擊或震動處。
 - 請勿安裝於陽光直射處,以免造成觀看時眼睛之不適。
- 7. 安裝時請於面板顯示器周圍預留足夠的空間,以確保空氣的流通。
- 為了安全及防止意外發生,安裝前,需檢查牆面的結構及選擇耐久性高的適當 位置。
- 9. 牆面須能支撐面板顯示器及壁掛架總重量4倍以上,且須確保有足夠的強度能承 受地震及其它外力所造成的震動。
- 10. 請勿自行變更任何零件,切勿使用已破損的零件,若有任何問題請與您的經銷 商聯絡。
- 11. 鎖緊螺絲 (切勿以過大的扭力鎖附螺絲,以免造成螺絲斷裂或螺牙損害)。

- 12.32型壁掛架所能支撐面板顯示器的重量為60 kg. (130 lbs.)以下。
- 13.47型壁掛架所能支撐面板顯示器的重量為75 kg.(165 lbs.)以下。
- 14. 移除面板顯示器及壁掛架時,會在牆面留下螺絲孔及螺栓,且因長期使用會在 牆上留下污漬。
- 15. 因牆壁種類及壁掛安裝施工品質非本製造商所能控制,本產品所保固範圍只限 壁掛架本體,保固期限3年。

客服資訊

為確保您的權益,請於每次要求維修服務時,先確認是否為本公司之直屬服務站, 若需收取費用,請索取本公司服務站發票。

全省售後服務中心

北區Call Center

220新北市板橋區三民路一段77號
TEL / (02)8964-1245~6、(02)2952-6545~6、(02)2963-2970
FAX / (02)2963-5410
E-MAIL / protonil@proton.com.tw
服務區域 / 台北市、新北市、基隆市、桃園縣市、宜蘭縣市、花蓮縣市

中區Call Center

408台中市南屯區黎明路一段283號 TEL / (04)2479-3871~2、(04)2479-2358 FAX / (04)2470-0160 E-MAIL / protoni3@proton.com.tw 服務區域 / 台中市、新竹縣市、苗栗縣市、彰化縣市、南投縣市、雲林縣市、嘉義縣市

南區Call Center

807高雄市三民區有光路94號 TEL / (07)396-0833~4 FAX / (07)385-1736 E-MAIL / protoni5@proton.com.tw 服務區域 / 台南市、高雄市、屏東縣市、台東縣市

普騰電子工業股份有限公司 製造 PROTON Electronic Industrial Co., Ltd. www.proton.com.tw

售後服務專線 0800-052-868 (週一至週五08:30-12:00 / 13:00-17:30) 士特資電股份有限公司 販售 Setec Research Inc. www.setec-corp.com

客戶服務專線 **0800-222-383** (週一至週五09:00-18:00)