

#### SAMSUNG1640/1641/2240/2241

计数器安装方法

1. 用十字螺丝刀卸下废粉仓两个固定螺

丝, 拆下废粉仓;

2. 接着用十字螺丝刀卸下侧盖的一个固定螺
丝,拆下侧盖;

3. 取出旧的计数芯片;

 将新计数器在包装中取出,插入插槽, 给粉盒复位。







三星 ML-1641/1640// ML2240/2241 芯片驱动操作说明

北京莱盛高新技术有限公司—中国首家激光打印机配件,耗材专业供应商 技术支持热线:800-810-1832400-610-1832 www.laser-inc.com.cn

注意:本硒鼓芯片适用于 2010 年 1 月份之前市场上 99%的机器 .具体辨别方法为:安装前按住打印机操作面版的三角按钮键几秒钟打印机器测试页 第 3 项 OS Version :1.XX.YY.ZZ.(例如:OS VERSION: 1.02.00.82) 其中 ZZ 小于 90 的所有机器可以使用我们的兼容硒鼓芯片。(ZZ 小于 90 的机器可以约等于 2010 之前的所有机器)

打印机粉用完后,显示墨粉用尽,无法打印,红灯亮。机器被锁定!安装 164X/224X 光盘驱动时,如果电脑的操作系统为最新的 Windows Vista,是不可以 直接运行打开的,我们发现如果是 Windows Vista 在打开方式上与其他的 Windows XP 和 Windows 2000 等是不一样,如果你的操作系统为:Windows Vista 在点击电脑光驱时,按右键,不要直接选择"打开',而是选择以"管理员的方式打 开',同时如果电脑有防火墙和杀毒软件,一定要先关闭掉!不然会被误认为木马 病毒!关闭后就可安装硒鼓驱动了

首先将打印机连上电脑,然后启动打印机,等预热完毕后,电脑应该能检测出 打印机的状态,最后运行软件。具体如下:

- 打印机必须是已经装好购买打印机时机器本身原配的打印机驱动, 打印机驱动程序要设为默认。首次安装打印机驱动后先重启电脑。
- 2. 要保证打印机与电脑连接正常,并且能检测到打印机的存在状态。
- 3. 将带 SK 芯片的兼容硒鼓放入机器。
- 开始启动打印机,让打印机预热好,并且确保电脑上只有一台打印机。安装兼容硒鼓驱动前,尽可能把电脑上其他使用 USB 串口的设备暂时移除。
- 5 开始安装兼容硒鼓驱动! 输入密码: (密码为: 90 )



JSQAZ022



#### 6 点击: 安装驱动

Samsung ML-1640 ML-23	40 Counting Chip Driver 6.0		_ 🗆 🗙
本驱动只是适用 机切勿安装本驱动 失覺 请用户谨慎指		计数芯片,未安装SK芯片的打印 ,将对打印机造成无可挽回的损	]
This driver is only applicable to ML164X / 224X series cartridge counting chip manufactured by SK. Printers with no SK chip being installed are not allowed to use this driver, please click EXIT, otherwise, conflict will be easily happened and irretrievable lost may be caused!. Please user carefully operate.			
	安装驱动 (installation	h driver)	

## 7选择语言:选择中文(或英文)



Beijing Laser Hi-Technology Co.,Ltd.

产品使用说明----- 计数器安装图解

	Copyright
吸动程序版权及款	医半利权间 邻 新有
36401年7月18日大文也 未经授权,仿制	后 冬 布托人马 3K 府下有 诸 必 究其法律责任
请选择您所便用的语言	Please Select Language
<u> </u>	English

## 8 点击: 开始

■ Samsung ML-164X ML-224X 计数芯片驱动程序	
本驱动只是适用于SK生产的ML164X / 224X 系列硒鼓计数芯片, 未安装SK芯片的打印机切勿安装本驱动,请点击退出,否则极易产生 冲突,将对打印机造成不可挽回的损失,请用户谨慎操作!	
请客户选择机器型号 选择您需要的型号 <	
使用本驱动前,请做好以下准备工作:	
1.打印机要先装好打印驱动程序,首次装驱动应先重启一次电脑 2.打开打印机预热好,同时确保电脑上只接有一台打印机	
开始 START 退出 EXIT	

北京莱盛高新技术有限公司—中国首家激光打印机配件,耗材专业供应商 技术支持热线:800-810-1832400-610-1832 www.laser-inc.com.cn



	2-117711420000230F・19419時10440101127327日 日114420	
🐂 Sa	amsung ML-164X ML-224X 计数芯片驱动程序	
Γ	-ML系列芯片驱动程序6.0 BY SK	
	本驱动只是适用于SK生产的ML164X / 224X 系列硒鼓计数芯片, 未安装SK芯片的打印机切勿安装本驱动,请点击退出,否则极易产生	
	冲突,将对打印机造成不可挽回的损失,请用户谨慎操作!	
	请客户选择机器型号 选择您需要的型号 ▼	
	注意:请核对清楚您使用机器相对应 <mark>胍−2240</mark>	

# 9 点击开始后,安装程序就开始执行中。。。。

■ Samsung ML-164X ML-224X 计数芯片驱动程序	_ 🗆 🗙
—ML系列芯片驱动程序6.0 BY SK————————————————————————————————————	
驱动正在安装,打印机黄色指示灯开始闪烁	
诸等待3分钟,打印机会自动重启,如果时间到了没有重启,手动关机重启即可	
打印机重启完毕后,打印机显示"就绪"绿色指示灯,墨粉状态为100%	
如果驱动安装成功,诸点击"完成升级并退出"。否则诸重新执行一次驱动	
完成升级并退出	

点击开始后,大概 10 秒钟左右,打印机黄色灯会开始闪烁,这大概 2-5 分钟芯片 驱动就可以安装完毕,打印机会自动重启,如果时间到了没有重启,手动关机 器重启既可!当"完成"按钮生效后,点击:完成。

注意这个过程不要断电。

10 看是否安装成功:按住打印机操作面版的三角按钮键几秒钟打印



JSQAZ022



北京莱盛高新技术有限公司—中国首家激光打印机配件,耗材专业供应商 技术支持热线:800-810-1832400-610-1832 www.laser-inc.com.cn



备注:

- 1. 为防止人体静电对计数器造成的毁坏,安装前请用手摸接地金属两秒钟;
- 2. 为防止计数器寿命提前到期,请在粉盒里加入足够量的碳粉;
- 3. 加完粉后,请务必转动显影辊的驱动齿轮,使显影辊均匀带上一层碳粉;
- 4. 在更换鼓体计数器时,请务必将鼓体内的废粉清理干净。