NO:YZX20070718005



Fastech Technology CO.,LTD 條形碼阅讀設備

FLS-230H/FLS-250 操作手册

繁體中文版

深圳市永卓欣科技有限公司 Fastech echnology CO., LTD



一、技術參術	4
二、出廠條碼預設值	5
三、閱讀器外關圖及拆除連接線方法	6
三、接線的安裝	7
一)PS2 連接線的安裝 二)RS-232 連接線的安裝 三)USB連接線的安裝	
四、閱讀器的觸發方式	9
五、參術設置流程	
六、傳輸介面選擇	
一)傳輸介面選擇:	
七、PS2 傳輸介面	
一) 主機傳輸介面速度: 二) 鍵盤大寫鎖定:	
八、RS-232 傳輸介面	14
九、手動掃描觸動方式	
十、LED灯指示和其它	16
十一、自動感應觸動方式	17
十二、條碼讀啟設置	
十三、條碼讀啟設置	
十四、 測試條碼	
十五、常見問題及解决方法	
十六、簡易保養方法	
十七、附: 支架安裝示意圖	
十八、恢復出廠預設置和版本信息	



[FLS – 230H]



使用手冊



一、技術參術

[表一	閱讀器技術參數]
- J- V	

輸入電壓	直流 5V±0.25V
功率	425mW (工作); 300mW (待機)
電流	85mA(工作);60mA(待機)
光源	可視雷射二級體,波長 650nm
景深	3-9mm(0.1m/M 條寬); 3-38mm(0.3m/M 條寬)
掃瞄寬度	5mm @6cm; 22mm @20cm; 32mm @30cm
掃瞄速度	44 次/秒
可讀條寬	最小: 0.1m/M (4mils)
解碼能力	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, code39, interleaved 2 of 5, industry 2 of 5, matrix 2 of 5, codebar, code 128, code93, code11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN-128, China post。
提示方式	蜂鳴器,LED 指示灯
系统接口	PS2; RS-232; USB
觸動方式	手動,紅外線自動感應
外觀尺寸	長×寬×高: 9.5cm×6.7cm×15.4cm
重量	140g(不含連接線)
連接線	直線 2M
接口類型	RJ-45
外殼財質	ABS + PC
温度	0°C至45°C(工作及存儲)
濕 度	5%至 85% (工作及存儲)
抗震能力	多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲擊
設置方式	手動(掃描特殊條碼)
程序更新	更新内置 FLASH

二、出廠條碼預設值

條碼種類	識讀確認	校驗碼確認	校驗碼傳送	自定義識別符	AIM 識別符
UPC-A	\checkmark	\checkmark	\checkmark	А]Em
UPC-E	\checkmark	\checkmark	\checkmark	D]Em
EAN-13	\checkmark	\checkmark	\checkmark	А]Em
EAN-8	\checkmark	\checkmark	\checkmark	С]Em
ISBN/ISSN ¹	\checkmark	\checkmark	\checkmark	А]Xm
Code 39	\checkmark	-	-	М]Am
Interleaved 2 of 5 of	\checkmark	-	-	I]lm
Industry 2 of 5	\checkmark	-	-	н]lm
Matrix 2 of 5	\checkmark	-	-	Х]lm
Codebar	\checkmark	-	-	Ν]Fm
Code 128	\checkmark	\checkmark	-	К]Cm
Code93	\checkmark	\checkmark	-	L]Gm
Code 11(USD-8)	\checkmark	\checkmark	-	V	-
MSI/Plessey	\checkmark	-	-	0]Mm
UK/Plessey	\checkmark	\checkmark	-	U]Mm
China Post	\checkmark	-	-	Т]lm
UCC/EAN 128	\checkmark	\checkmark	-	К]Cm

[表二 條碼預設參數(部分)]

[注]: ISBN/ISSN 的設置參數與 EAN-13 的設置參類總是相同。

三、閱讀器外關圖及拆除連接線方法



(图一)

- ①掃瞄器。
- ② LED 指示燈 。
- ③ 按鍵(手持式掃瞄時用)。
- ④ 連接線接口。
- ⑤ 連接線的拆除孔



(圖二)

拆除連接線的方法如下:

- 1、找到閱讀器上靠下方的小孔 (圖一中⑤);
- 2、一根回紋針之類的細針插入小孔;
- 3、輕輕拉動連接線,使它從閱讀器接口中脱出。



三、接線的安裝

一) PS2 連接線的安裝

閱讀器随機配備的 Y 型鍵盤連接線,一端是一個 10 針的 RJ45 的接頭,另一端 分為一個 6 孔插頭和一個 6 針插頭。示意圖見圖三。其安裝方法如下:

- 1、 關閉設備電源,拔下鍵盤線
- 2、 將 Y 型連接線的 RJ4 的接頭的一端①接閱讀器的尾端。
- 將連接線的另一端的6孔插頭②與設備的鍵盤相連接(註:有些設備可能不需 連接)。
- 4、 將6針插頭③與設備的鍵盤連接線連接。
- 5、 檢查所有的連接正確。
- 6、 打開設備電源。如連接正確, 閱讀器的蜂鳴器和 LED 灯會發出提示信号。



(圖三)



二)RS-232 連接線的安裝

閱讀器隨機可選配 RS-232 連接線一條, 其與設備連接示意圖見圖四。安裝方法如:

1、關閉設備電源。

2、將 RJ45 的接頭的一端接閱讀器的尾部。

3、將另一端與設備的9針串行接口相連。

4、如果設備(串行接口的第9針)不提供電源,將外接5伏电源供應器接到連接線上。

5、打開設備電源。如連接正確,閱讀器的蜂鳴器和 LED 灯會發出提示信号。



(圖四)

三)USB連接線的安装

閱讀器随機可選配USB連接線,其與設備連接示意可参考圖四。<u>注意:主機可</u> 通過USB連結給閱讀器提供电源。閱讀器不需要外接其它电源。其安裝方法如下:

- 1、將連接線的 RJ45 接頭的一端接閱讀器的尾部。
- 2、將另一端與設備的 USB 接口相連。
- 3、如連接正確,閱讀器的蜂鳴器和 LED 灯會發出提示信号。
- 4、Windows 會自動檢測 USB 設備。



四、閱讀器的觸發方式

閱讀器有手動和紅外自動感應兩種觸發方式。當閱讀器被觸發後, 會發出紅色雷設 光線。使用時, 應使雷射光線完整覆蓋被識讀的條碼(可頃斜覆蓋)。如圖五。





紅外自動感應有兩種工作模式:支架上和常開。這裏對支架上的工作模式做一個簡 單介紹:

- 1、如圖六,將閱讀器放到支架上,閱讀器將處于支架上自動感應觸發方式(出廠預設置)。
- 2、使用時,先調整支架到合適的角度。將待識別條碼靠近掃描窗,此时閱讀器會開啟。
 如識讀成功或一定時間後仍無法識讀成功,閱讀器會關閉雷射光線。
- 3、當雷射光線被關閉後,物件需移離掃描窗正前方,再將物件移至掃瞄窗口,以觸發下一次自動閱讀。
- 4、使用時,應保證掃描窗面對方向的 30 厘米範圍內,没有障碍物。否則會影響自動感 應功能的正確使用。



(圖六)



五、參術設置流程

如果需要修改閱讀器的設置参數,可通過掃設定描一系列特定的條碼來設定。 <u>注意:必须是按正確的順序掃描</u>。

参考下頁的圖示,参數設置流程如下:

- 1、掃描開始設置條碼。
- 2、選擇要修改的參數模式,掃描相應的選項條碼。
- 3、確定選定模式對應的阿拉伯數字(一般是兩個 0-9 的數字)。依次掃描封底折頁的相應條碼。
- 4、掃描結束設置條碼。

[注意]: 每次只能修改一個参数。

- 5、進入設置流程後,閱讀器的LED灯會一直亮著,標示目前設置在正確進行中。如果 設置有誤,LED灯會關閉,同時蜂鳴器會發出提示信号。
- 6、如設置成功結束,閱讀器會關閉 LED 灯,同時蜂鳴器會發出提示信号。

7、<u>本手册中,参數模式的出廠預設置是用星号(*)標示。</u>

- 範例:設置流量控制模式為 XON/XOFF。
- 步驟:依次掃描以下設置條碼。

MULLING SETUP

開始設置條碼

	₩₩₩₩₩₩₩開始設置	프 크_	
選項條碼	選項	參數値	
	無 (None)	00*	an caritan "
	RTS/CTS	01	
流量控制	(主機:低 RTS)		
	RTS/CTS	02	
0301	(主機:高 RTS)		
	XON/XOFF	03	
	ACK/NAK	04	
	300	00	U U U U U U
	600	01	e : I\ ■ II = II = II
Raud rate	1200	02	6 y
	2400	03	
	4800	04	в
0305	9600	05*	c .
	19200	06	o 11.1
	38400	07	
奇偶校驗	無 None	00*	N/11
	奇校驗 Odd	01	
0306	偶校驗 Even	02	
中に北京ノン]
	8 bits	00*	
0307	7 bits	01	

\wedge	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ %%%END	结束設置
		_
選項條碼	結束設置條碼	

(图七)



11

六、傳輸介面選擇

此閱讀器支援 PS2、RS-232 和 USB 三種傳輸介面。多數情况下,選取其中的一款 原廠提供的連接線,正確連接上,閱讀器就可以正常工作了。

一) 傳輸介面選擇:

自動識別-選擇這種模式,閱讀器能自動識別連接線使用的是 PS2、RS-232 還 是 USB 的介面。

選項條碼	選項	参數值
	自動識别 (PS2	00*
介面選擇 ⅢⅢ ⅢⅡⅢ	/RS-232/USB) PS2 RS-232 USB	01 02 03

₩₩**₩₩₩₩₩₩₩₩** %setup 開始設置



七、PS2 傳輸介面

一) 主機傳輸介面速度:

通過設置,您可以改變按鍵輸出速度以適應電腦主機要求。通常,設置成00 或者01工作在高速模式下。如果輸出字符出現丢失現象的話,您可能需要設置成 05或者06的模式以適應您的主機速度。

二) 鍵盤大寫鎖定:

通過選擇鍵盤大寫鎖定為 Caps Lock "關" 或者 Caps Lock "開", 閱讀 器能够跟據此設置改變輸出信息中的英文字符的大小寫狀態。

^{₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩} %SETUP

選項條碼	選項	参數值
主機通訊端口速度	0-8	00-08
	(0: 最高速	01*
0203	8:最低速)	
鍵盤大寫鎖定	Caps Lock "關"	00*
	Caps Lock"開"	01

%%%END

結束設置



八、RS-232 傳輸介面

流程控制:

無-只使用 TxD and RxD 信号進行通信而不使用任何硬體或軟體相互協議。

RTS/CTS-當閱讀器準备向主機傳送條碼數據時,它必須先發送 RTS 信号,等待主機發出 CTS 信號,然後進行正常數據通信。如超時或主機沒有反應 CTS 信号,閱讀器蜂鳴器將發出特殊鳴叫警告。可通過(主機:低 RTS)或者(主機:高 RTS),設置主機 RTS 的空閒狀況。

XON/XOFF-當主機不能接受數據時,它會發送一個 XOFF 字符通知閱讀器暫停傳送;直 到閱讀器收到一個 XON 字符時,傳送據繼續。

ACK/NAK-數據傳輸完畢後,閱讀器將等待主機反應一個 ACK(應答)或者 NAK(無 應答)信号。當收到一個 NAK 信号,閱讀器會重新發送數據並等待一個 ACK 或者 NAK 信号。當連續收到三次 NAK 信號時,閱讀器產生一個錯誤指示並且放棄數據。

選項條碼	選項	参數值
流量控制 Ⅲ III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	無(None) RTS/CTS (主機:低 RTS)	00* 01
	RTS/CTS (主機:高RTS) XON/XOFF ACK/NAK	02 03 04
	300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400	00 01 02 03 04 05* 06 07
奇偶校驗 Ⅲ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	無(None) 奇校驗(Odd) 偶校驗(Even)	00* 01 02
	8 bits 7 bits	00* 01
停止位 	1 bit 2 bits	00* 01

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ %SETUP 開始設置

ⅢⅢⅢⅢⅢ**Ⅲ**ⅢⅢⅢⅢ %%%END 結束設置



九、手動掃描觸動方式

手動掃描模式:

按鍵觸動單次掃描模式: 必須按下按鍵才能啟動掃描。當解碼成功或者超過保持時長時, 關閉閱讀器雷射光線。

按鍵保持單次掃描模式: 按鍵按下時啟動掃描,釋放按鍵時停止掃描。當解碼成功或 者超過保持時長時,關閉閱讀器雷射光線。

開闢模式-按鍵表現為切換開闢作用,按下時開啟掃描,再次按下時,停止掃描。

持續模式-掃描器常開,不受保持時長的影響。

重碼有效時延:在設置時間內,如果條碼被讀取多次,那只有第一次掃描結果被接受。 **多重確認**:多次解碼結果相同,數據才被確認為有效。

條碼最大/最小碼字長度:此長度定義成被識讀的條碼的碼字有效長度範圍。必须確保 最小碼字長度不超過最大碼字長度,否則相關的條碼類形將不可被識讀。特例下,最大 /最小閱讀長度可以設置成同一個值,以强制識讀固定長度的條碼。

備注:

1. 如果需要,可以針對具體的條碼類型進行最大/最小碼字長度設置

2. 校驗符個數是計入碼字長度的。

選項條碼	選項	参數値
手動掃描模式 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ ● 4 ● 1	按鍵觸動單次掃描模式 按鍵保持單次掃描模式: 開關模式 持續模式	00 01* 02 03
保持時長 	00-99(秒)	00-99 04*
重碼有效時延 	00-99(10 毫秒)	00-99 00*
多重確認 III III III III III III	00-09 (00: 無)	00-09 00*
條碼最大碼字長度	04-99	04-99 99*
條碼最小碼字長度	01-99	01-99 01*

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ %SETUP 開始設置



十、LED灯指示和其它

上電指示:如使能,電源接通並且閱讀器開啟成功後,閱讀器的蜂鳴器和 LED 灯會發 出提示信号。

LED 灯指示:如使能,每次解碼成功後,LED 灯會閃爍一下。

蜂鳴器指示:如使能,每次解碼成功後,蜂鳴器會鳴叫一下。

鳴叫時長长:此参數可調整蜂鳴器一次鳴叫時間的長短。

₩₩**₩₩₩₩₩₩₩₩** %setup 開始設置

選項條碼	選項	参數值
上電指示	NO	00
 	YES	01*
LED 灯指示	NO	00
III III 0502	YES	01*
蜂鳴器指示	NO	00
	YES	01*
鳴叫時長 ⅢⅢ ⅢⅢⅢ Ⅲ	01-09(10 毫 秒)	01–09 05*

 Fastech Technology CO.,LTD

 專業條形碼整合服務提供商 TE

操作手册

TEL: 0755-88841678

十一、自動感應觸動方式

自動感應:如使能,在有物體移近時,閱讀器會啟動掃描。當解碼成功,或保持時 長結束時,閱讀器會關閉雷射光線。當前的物體必須被移該後,自動感應才會被再次 使用。

工作模式:

支架上-閱讀器必須放在支架上,自動感應功能才能工作。 **常開-**自動感應功能一直開啟。

選項條碼 選項 参數值 自動感應 00 NO YES 01* 工作模式 NO 00* YES 01 保持時長 00-99 (秒) 00-99 04*

ⅢⅢ**Ⅲ**Ⅲ**Ⅲ**ⅢⅢⅢ
※SETUP
開始設置



十二、條碼讀啟設置

UPC-A 識讀:如設置為 NO, 閱讀器將無法讀取 UPC-A 條碼;如設置為 YES,閱讀器 可以讀取 UPC-A 條碼。

ISBN/ISSN 轉換: ISBN (國際標準書号)和 ISSN (國際標准期刊號)是提供给書或 雜誌使用的具有適别作用且通行國際間的統一編號。ISBN 和 ISBN 條碼採用的是 EAN-13 的編碼規範。

範例:如YES,

條碼"9780194315104",輸出:"019431510X"。

條碼"9771005180004",輸出:"10051805"。

%SETUP

結束設置

操作手册

TEL: 0755-88841678

開始設置

選項條碼	選項	参數值
UPC-A 識讀	NO	00
	YES	01*
UPC-E 識讀	NO	00
	YES	01*
EAN-13 識讀	NO	00
	YES	01*
EAN-8 識讀	NO	00
	YES	01*
Code 39 識讀	NO	00
	YES	01*
Interleaved 2 of 5 識讀	NO	00
 	YES	01*
Industry 2 of 5 識讀	NO	00
	YES	01*
Matrix 2 of 5 識讀	NO	00
	YES	01*

Fastech Technology CO.,LTD 專業條形碼整合服務提供商 TE

選項條碼	選項	参數值
Codebar 識讀	NO	00
	YES	01*
Code 128 識讀	NO	00
	YES	01*
Code 93 識讀	NO	00
	YES	01*
Code 11(USD-8) 識讀	NO	00
	YES	01*
MSI/Plessey 識讀	NO	00
	YES	01*
UK/Plessey 識讀	NO	00
	YES	01*
UCC/EAN 128 識讀	NO	00
	YES	01*
China post 識讀	NO	00
1	YES	01*
ISBN/ISSN 轉換	NO	00
	YES	01*

開始設置



十三、條碼讀啟設置

缀符設置:如果不需任何後缀符,可按以下順序設置。開始設置→後缀符設置→結 束設置。也可通過設置

後缀符傳送為 NO。更多细節請参考《設置手册》。

後缀符傳送:如禁止,後缀符將不輸出。

碼制識别符輸出:参考本手册的"條碼預設参數"章節,有兩種碼制識别符:自定義和 AIM。

碼制識别符	條碼數	碼制識别符	後缀符

大小寫轉換:通過此設置,閱讀器輸出的條碼數據部分或整個字符串可以被强制為大 寫或小寫。

ⅢⅢ**Ⅲ**Ⅲ**Ⅲ**ⅢⅢⅢ ೫setup 開始設置

3.BET百亿工E	3.64 1.52	会動店
 堪 頃 除 崎	送 頃	<i>参</i> 叙恒
後綴符設置	<換行+enter>	0A0D*
8002	0-22 字符	$00 - FF_{16}$
後缀符傳送	NO	00
	YES	01*
碼制識别符位置	條碼數據前	00*
8105	條碼數據後	01
雁圳鵼別焠俥送	NO	00*
	自定義識别符	01
	AIM 識别符	02
	NO	00*
十小宜品制	大寫(僅條碼數據)	01
	小寫(僅條碼數據)	02
8208	大寫(整個字符串)	03
	小寫(整個字符串)	04
		1



十四、 測試條碼



🍘 Fastech[®] 深圳市永卓欣科技有限公司

十五、常見問題及解决方法

- 問 題: 閱讀器不工作。
- 可能原因: 一、閱讀器未通電,請檢查設備電源;
 - 二、使用了不正確的連接線,請使用原廠配配的連接線。

三、連接線的接口鬆動,請固定連接口。

- 問 **題:** 閱讀器工作正常,但數據傳輸不正確。
- 可能原因: 一、連接線的接口鬆動,請固定連接口。
 - 二、設備的鍵盤輸入方式設置不正確,請更正設置為允許英文字母輸入。
- 問 題: 閱讀器對有些條碼無法解碼。
- 可能原因: 一、條碼有缺陷,嘗試掃描同類型測試條碼看是否能解讀。
 - 二、閱讀器與條碼之間的距離不合適,請移近或移遠條碼。
 - 三、對於印刷品質較差的條碼,較佳的識讀距離是 5-10mm。
- 間 題: 其它情况無法解碼。
- 解决方法:一、關閉設備電源;正確連接好設備與閱讀器;並啟動設備電源,並測試。 二、如問題仍無法解决,請聯絡所購買的經銷商或廠家。

十六、簡易保養方法

- 1、掃描窗上的污渍和灰塵有時會影響閱讀器的正常工作。清潔時,推薦使用攝影鏡 頭專用的擦拭纸或品質好的紙巾,輕輕擦拭。然後用吹的吹乾淨。
- 2、閱讀器的外殼可使用清潔軟布進行擦拭。需要的話,可用少量的洗潔精加入水中, 用軟布驂水後擦拭。



十七、附: 支架安裝示意圖



[安裝方法]:

- 1、按上圖所示裝配好支架;
- 2、旋緊裝配螺絲使支架穩定;
- 3、彎曲蛇形支架管到合適的角度以便進行掃描;
- 4、把裝配好的支架底座放在平整的表面上;
- 5、確定連接線連接正確;
- 6、把閱讀器如上圖所示放上支架座。
- 7、如需裝支架固定到桌面等表面,可用兩根#10螺絲穿過預留的螺絲孔(圖中①) 進行固定。



十八、恢復出廠預設置和版本信息



警告:所有参數將恢復出廠預設置 如希望恢復閱讀器的出廠預設置,請掃描以上條碼。



版本信息顯示

如希望顯示版本信息,請掃描以上條碼。

	0		1
	2		3
₩₩ ₩ ₩	4		5
 6	6	 	7
	8	I <u> </u> I	9
	A		В
₩₩₩	С		D
	E	₩₩₩	F



Fastech

萬里資訊股份有限公司

電話: 00886-2-29486107 傳真: 00886-2-29486109 E-mail: company@far-beyound.com.tw

深圳市永卓欣科技有限公司

電話: (86) 755-88841678 傳真: (86) 755-27128610 E-mail: fastech.china@263.net

永卓欣科技昆山分公司 電話: (86) 512-57761759

电话: (86) 512-57761759 傳真: (86) 512-57775286 E-mail: kunshan@fastech-china.com

经营・機器設備:條碼列印設備、條碼閱讀設備、條碼檢測設備 ・系統集成:SFIS系統、WMS系統、條碼整合系統 项目・生産自動化:自動貼標機、驗標機、收紙機、剝紙機 ・耗材:空白標簽紙、印刷標簽紙、碳帶、吊牌等