## SONY DCR-DVD703 數位攝影機影像擷取說明

資訊組 張家榮

1.接上 USB 傳輸線。

2.開啓 POWER 電源,並切換至『 · (播放/編輯)』模式。

3. 開啓數位攝影機影像擷取軟體 Picture Package Menu。

Picture Package Menu	-×
	Picture Package <b>DVD Viewer</b>
後製光碟     後製光碟	
檢視和處理圖片	
音樂影像/ 幻燈片製作程式	可將錄製的影像儲存到PC上,並能以列表形式檢視 PC或光碟上的靜像和錄影。
	諸國讀說明書 큊
	檢視和處理圖片
www.sony.net	自動拷貝 設置

4.點選『檢視和處理圖片』,進入 Picture Package DVD Viewer 視窗。

Picture Package <b>DVD V</b> i	ewer	- 🗆 🗙
		說明 ?
日 硬碟 O DVD	0 校靜像已被選擇。	1/1頁 上頁 〇下頁
瀏覽	選擇本頁全部	
2006 🔻		
2005 🔻		
瀏覽		
選項		日→●

5.將左邊選單切換至『DVD』頁籤,並點選『DVD Handycam』中『動畫』選項。

Picture Package <b>DVD V</b>	ewer	- DX
		說明 🕐
硬碟 DVD     Ter DVD Handycam	0 枚靜像已被選擇。 1/1 頁 [][][]	上頁 • 下頁 取消本頁全部
● 型U重 ● DVD 光碟機 (E.) ● ● DVD 光碟機 (F.) ●		
選項		● 複製到硬碟

6.系統出現提示視窗,點選『確定』。

Picture Package <b>DVD Viewer</b>	X
連接至相容Hi-Speed USB介面。如果將[從DVD Handycam預覽動畫的方式]設定爲[直接從DVD預覽], 則其間不需要複製時間。	
確定 取消	

7.點選『瀏覽』指定存檔路徑,並點選『確定』。

Picture Package <b>DVD Viewer</b>	×
圖片包目的地資料夾:	
DA	
	瀏覽
↓ ● 存檔案夾	
D:Y各類影片	
	瀏覽
從DVD Handycam預覽動畫的方式:	
<ul> <li>● 直接能力で力損見</li> <li>● 先複製到硬碟,然後預覽</li> </ul>	
當未與相容Hi-Speed USB的介面連接時,請設定爲[先複製到	硬碟,然後預覽]。
確定	取消

8. 勾選欲複製的影片,並點選『複製到硬碟』。

Picture Package DVD V	iewer			- <b>•</b> ×
				說明 🕐
日 硬碟 O DVD	「光碟資訊 DVD-RW(VIDEO模式)	1 枚靜像已被選擇。	1/1 頁	頁() () 頁
T DVD Handycam		選擇本頁全部		取消本頁全部
● DVD 光碟機 (E:) ▼ ● DVD 光碟機 (E:) ▼	MOVIEXXI			
選項				<b>)</b> 複製到硬碟

9.系統將勾選的影像複製到硬碟。

📇 Pictu	ure Package <b>DVD Viewer</b>		×
	將選定的影像複製到硬碟上		
		71%	
		取消	כ

10.影像複製完成,點選『確定』。

Picture Package <b>DVD Viewer</b>	×
複製完成。 按一下[硬碟]標籤,對複製的影像進行預覽。	
確定	

11. 將左邊選單切換至『硬碟』頁籤,並點選『瀏覽』。

💾 Picture Package DVD V	ewer		- ¤×
			說明 ?
日 硬碟 O DVD	0 枚靜像已被選擇。	1/1 頁	
瀏覽	[]] 選擇本頁全部		取消本頁全部
2006 🔻			
2005 🔻			
瀏覽			
		8+0	」

12.選擇存檔資料夾,並點選『確定』。

國國資料夾	?×
D:\06_02_03_00	
<ul> <li>□ () 桌面</li> <li>● () 我的文件</li> <li>□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	
□ ◆ 本機磁碟 (D:) □ ○ 06_01_18_00 □ ○ 06_02_03_00 □ ○ MP3	
■ III New Polder III III 小圖示 III III III IIII A A 類活動照片	~
確定	刘消

13. 滑鼠於影像上快速點兩下,使用 Picture Package DVD Viewer 播放影片。

Picture Package DVD V	iewer			- IX
				說明 🕐
日 硬碟 O DVD		0 枚靜像已被選擇。	1/1 頁	
瀏覽 🗾		選擇本頁全部	取	肖本頁全部
2006 ▼ 2005 ▼ ③渡 ① 润費 D.Y06_02_08_00	採集日期:2.3.2006.			
選項			₿⇒₿	焼錄DVD

## 14.點選『轉換音頻格式』。

06020301.mpg			
上頁 📀 🌖 下頁	000	00:00:00	
	● 新 ※  ●		

15.系統出現提示視窗,點選『下頁』。

Picture Package <b>DVD Viewer</b>	×
動畫音頻格式將被從 AC3轉換為MPEG Audio,並另存 為不同的動畫。	
	_

16.選擇儲存轉換後動畫的資料夾,並點選『確定』。

瀏覽資料夾	? 🗙
選擇用於儲存轉換後動畫的資料夾。	
D:\\06_02_03_00	
<ul> <li>□ </li> <li< td=""><td>~</td></li<></ul>	~
■ 3.5 軟碟機 (A:) ■ → 本機磁碟 (C:)	
▲ MP3 ■ 合 New Folder ● 小圖示	
□ □ □ □ □ ○ A類活動照片	▲

17.點選『是』,開始儲存動畫。



18.系統正在儲存動畫。

📇 Pictu	ire Package <b>DVD</b> V	Viewer		X
	正在儲存動畫			
			73%	
				- 1
			取消	כ

19.點選『確定』,完成儲存。

Ę	Picture Package <b>DVD Viewer</b>	×
ſ	儲存動畫完成。	
L	確定	J