

SWC 室内线空调地暖控器说明书 V1.00

【适用于高能热泵系统】

—,	、 室	图内线控器说明	1
	1,	显示内容	1
	2,	按键定义	2
	3,	接线说明	2
	4,	接线示意图	2
,	、 室	医内线控器的操作	3
	1,	开关机操作	3
	2,	时钟调整	4
	3,	房间温度设定	4
	4,	地暖程序设定	5
	5,	风速设定	7
	6,	工作模式设定	3
	7、	故障代码查看	3
	8,	来电补偿功能设定	9
	9、	室内机地址显示及设定	9



一、室内线控器说明

1、显示内容





上海斯图华纳空调有限公司 SHANG HAI STEWART-WARNER AIR CONDITIONING CO., LTD

2、按键定义



3、接线说明

序号	颜色	定义	说明
1	红	5V	线控器电源正端 +
2	<u> </u>	ТХ	发送
3	黄	RX	接收
4	黑	GND	线控器电源负端 一

4、接线示意图





注: 通信线采用 0.75 至1 平方毫米的屏蔽线。

- 二、室内线控器的操作
- 1、开关机操作

关机状态的界面:



开关状态的界面:





_{按下按键}" ()" 持续

"持续3秒时后,改变开关机状态。

2、时钟调整



按 键,持续3秒时间。进入时钟调整状态,"小时"会闪烁显示,这时可用上下键来调整小时时间。

再按 键,持续1秒时间,"分钟"会闪烁显示,这时可用上下键来调整 分钟时间。

再按 键,持续1秒时间,"星期"会闪烁显示,这时可用上下键来调整 星期时间。

再按 健, 持续1秒时间, 结束时间调整。

3、房间温度设定

在开机状态下:







4、地暖程序设定

在开机状态及地暖模式下:

SWC -



阁华纳空调有限。

注:长按开关机键10秒,程序设定值将恢复为默认值。



5、风速设定

在开机的状态下:

-			SET	18:18					
-	₿ 25		25 °C	$\square 1234567 \square \square$					
	A] &	uto							
按 [「] え	按下风速键 : 可设定风速状态:								
2		1	氐风速。						
æ		C	中风速。						
æ			瓦速。						
æ	_ [] Auto	: 自五	边风速。						



6、工作模式设定

在开机的状态下,



7、故障代码查看

在开关机界面下:



SWC 高能热泵事业部





8、来电补偿功能设定

来电补偿功能是指线控器记忆掉电前的设定状态,当再次送电时,按掉电前

的设定状态运行。组合键 + A 来启用或关闭来电补偿功能。

注: 在关机状态才可以改变来电补偿功能的状态。

9、室内机地址显示及设定

关机状态的界面:

SWC 高能热泵事业部





, 持续3秒时间, 将进入地址设定界面

在这个界面下,按"上下键"调整地址。