数据投影机 XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255

MA1106-B

数据投影机 无线功能说明书

- 请务必详读数据投影机附带设置手册中的注意事项。
- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。
 - Microsoft, Windows, Windows Vista, 以及 Aero 为美国 Microsoft Corporation 公司在美国及其他国家的 注册商标或商标。
 - 其他公司及产品名称可能为相关所有者之注册产品名称或商标。
 - 本用户说明书之内容如有变更, 恕不另行通知。
 - 不得复制本说明书或其中的任何部分。您可以个人使用本说明书。未经卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)的许可不得他用。
 - 卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 对于第三方因使用本产品 (包括软件或本说明 书) 而引起的任何损失或索赔不负任何责任。
 - 卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 对于因本产品的故障,维修或任何其他原因造成 的数据丢失所引起的任何损害或损失不负任何责任。
 - ●本说明书中的插图画面仅为示范参考之用,可能会与产品的实际画面不完全相同。



关于本说明书	5
术语及习惯用语	5
无线功能的作用	6
投影机的要求	8
Wireless Connection 3的安装	9
系统的最低要求	9
Wireless Connection 3的安装	10
如何在第二台及更多的电脑上安装 Wireless Connection 3	10
无线适配器的连接	11
加何左投影机与中脑之间建立无线口网络拉	10
如何在汉影饥马电脑之间建立无线LAN 庄按	IZ
知问1112 彩11一 巴加之问建立元线 LAN 建按	12
XH问1工12 彩 加 一 巴 旭 之 回 建 立 兀 玹 LAN 圧 佞	12
XH 円 1 1 1 2 永 1 1 円 円 四 二 円 建 立 元 3 C LAN 建 按	12 13
★ 円 1 1 1 2 永 1 1 元 1 元 2 元 3 LAN 建 按	12 13
XH 问 1 工 1 又 於 1 一 屯 旭 之 回 建 立 元 线 LAN 建 按	
 メロビコエ12 泉がし一マに加之「り建立元域 LAN 建接及投影操作流程 无线LAN 连接及投影操作流程 关于投影机的无线应用程序 如何进行无线投影	12 12 13 13 13 14 14 14
 メロビリエエス 泉ケルレー モルビン に メン た ス LAN と 接	12 12 13 13 13 14 14 14 14 15
 メロビリエエス 泉ケルレーブ モルビン プレス LAN 建存 水のレーブ モルビン プレス LAN 建存 水の たく しん います しん い います しん い います しん い います しん い い いき い い い い い い い いき い い い い い い い	12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 12
SHIPI1工12京小化一一电加之口建立元线LAN建设	
SHIPJ1工12京小ルーフ电加之IPJ建立元线LANL生货	

如何为无线LAN连接配置安全设定	18
安全设定流程	
安全设定的配置	
如何登入投影机的System Admin页面	
如何登出投影机的System Admin页面	
如何在配置了安全设定后建立无线LAN连接	
如何在配直」女全设定后在投影机与电脑间建立无线LAN连接	
如何在关闭了安全设定的情况下建立无线LAN连接	
无线LAN连接的操作	25
投影操作	25
如何通过无线LAN连接在电脑上开始或停止投影	
如何在投影画面上显示用户名	
其他操作	
如何重新建立尢线LAN 连接	
投影仍同志	
无线LAN连接的终止	
Wireless Connection 3的初始化	
天 线设宁的配罢	20
儿纹区足的癿直	
System Admin页面的操作及设定	33
System Admin页面的操作	
设定的配置	
所有System Admin页面设定的初始化	
控制 回 板	
System Admin 页面的设定	
System Admin > Setup 设定 "System Admin > Change Password"	37 ຈຂ
Gystein Humm / Change I asswold	

附录	
令牌精灵的使用	39
如何在USB盘上安装Wireless Connection 3	39
如何使用USB令牌通过无线LAN连接电脑与投影机	40
如何从安装有 MobiShow 的终端进行投影	41
已确认的 MobiShow 平台	42
无线LAN连接的疑难排解	43
投影机与一台电脑之间的无线LAN连接	43
同时与多台投影机的无线LAN连接	44
System Admin页面	45
从电脑执行无线操作	45
错误信息	46
Wireless Connection 3的错误信息	46
System Admin页面的错误信息	46
索引	47

关于本说明书...

本说明书介绍如何在CASIO XJ-M145、XJ-M155、XJ-M245、XJ-M255数据投影机与电脑之间建立无线LAN 连线,并向投影机传送电脑画面进行投影。

术语及习惯用语

在本说明书中,有许多需要数据投影机及电脑平行执行的操作。下面介绍在本说明书中为区分数据投影 机与电脑的操作而使用的特殊术语及习惯用语。

● 投影区

此为由数据投影机投射的全体长方形区域。有些数据投影机操作会使信息或选单出现在投影区中。

● 电脑画面

此为电脑的物理显示装置。

无线功能的作用...

通过无线连接向数据投影机传送电脑画面并进行投影。

本投影机的内藏无线功能可用作无线LAN访问点。与电脑间的无线LAN连接建立之后,电脑画面便可以 传送到投影机进行投影。



通过无线连接向数据投影机传送最多四台电脑的画面并同时进行投影。

投影机能同时与四台电脑进行无线LAN连接。投影机的画面可以分割为四部分,同时投影所有连接着的四台电脑的画面。



从智能手机或移动终端进行无线 MobiShow 投影

在智能手机或移动终端上安装 AWIND的 MobiShow 后,用投影机能投射保存在智能手机或终端存储器中的图片及演示文件。

*请注意,终端的种类及MobiShow的版本可能会限制某些功能,甚至使投影失败。

从电脑对投影机进行无线控制

在投影机与电脑之间建立了无线LAN连接后,您可以从电脑遥控投影机。

有关详情请参阅投影机附带CD-ROM光盘上收录的用户说明书中的"如何使用Wireless Presentation System 控制面板控制投影机"一节。

投影机的要求

要使用无线LAN连接并投影电脑画面,投影机必须符合下列要求。

- 投影机附带的无线适配器必须已正确地连接在投影机上。有关详情请参阅"无线适配器的连接"一节 (第11页)。
- 配备无线LAN功能(IEEE 802.11b/g/n)的电脑上必须安装有投影机附带的Wireless Connection 3软件。

请注意,不能进行下述操作。

- 在投影机的USB端口中插入CASIO YW-2L无线适配器或市卖无线LAN适配器。这些适配器不能正确动作。
- ●本说明书中指定之外的任何种类的无线LAN连接软件都不能使用。

Wireless Connection 3的安装



本产品附带CD-ROM光盘上收录的电脑软件的最新版本可以从下示URL的卡西欧网站下载:

http://www.casio.com/support/driverdownloads/

必须下载并使用软件的最新版本。 [Home - Support - Drivers/Downloads - Projectors]

系统的最低要求

要与投影机建立无线LAN连接并执行各种操作,电脑上必须安装有Wireless Connection 3。

操作系统: Microsoft[®] Windows[®] 7, Windows Vista[®] SP2, 或Windows[®] XP SP3 电脑 :满足下列条件的 IBM PC/AT 或兼容电脑

- ●购买电脑时已预先安装的Windows[®]7、Windows Vista[®]或Windows[®] XP
- CPU: Pentium[®] M 1.6GHz以上, 或操作系统建议的CPU
- 存储器: 操作系统建议的存储器容量
- ●显示屏:上述操作系统及电脑支持的分辨率至少为1024 × 768的全彩色显示屏
- 输入装置: 键盘或其他指示装置(上述操作系统支持的鼠标或同等装置)
- 无线LAN: 对应IEEE 802.11b/g/n, WPA-PSK AES的内置或外接无线适配器*
 - * 在投影机的初始缺省状态下,在与电脑进行无线LAN连接过程中安全通信协议使用WPA-PSK AES。因此,最初与投影机进行无线LAN连接时电脑需要有对应WPA-PSK AES的内置或外接无线适配器。
- 操作系统的其他要求
- 在有些硬件配置下可能会无法正常动作。
- 不能在操作系统为Windows[®] 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95, 3.1或 Macintosh或 Mac OS 的电脑上使用。
- 不保证在从其他操作系统升级为Windows[®] 7、Windows Vista[®]或Windows[®] XP的电脑上正常动作。
- 不能在操作系统为Windows[®] XP Professional x64 Edition的电脑上正常动作。

Wireless Connection 3的安装

- 将投影机附带的CD-ROM光盘放入电脑的CD-ROM光盘驱动器中。
 - CD-ROM选单画面将自动出现在显示屏上。

2. 在选单画面上单击 "Wireless Connection 3" 右侧的[Install]钮。

- 按照画面上出现的对话框中的指示进行操作。
- 若操作系统为Windows 7, 并且在安装过程中"使用者帐户控制"信息出现, 请单击[是]。
- 若操作系统为Windows Vista, 并且在安装过程中"使用者帐户控制"信息出现,请单击[允许]。
- 若操作系统为Windows XP, 并且在安装过程中下示信息出现, 请单击[继续安装]。





Wireless Connection 3将在安装后自动启动并开始搜索投影机。若要在此时在电脑与投影机之间建立 无线LAN,请执行"如何使用缺省SSID通过无线LAN连接电脑与投影机"一节(第15页)中的操作。 若不想建立连接,请单击Wireless Connection 3窗口右上角的关闭钮。

如何在第二台及更多的电脑上安装Wireless Connection 3

用Wireless Connection 3 令牌精灵还可以将Wireless Connection 3 安装在USB盘上。在任何电脑的USB端口中插入USB盘后,便可从USB盘启动Wireless Connection 3。也就是说,不需要在每台要通过无线LAN与投影机进行连接的电脑上从CD-ROM安装Wireless Connection 3。 有关详情请参阅"令牌精灵的使用"一节(第39页)。

无线适配器的连接

如下图所示,请在投影机的USB端口中插入其附带的无线适配器。



⚠ 注意 投影机附带的无线适配器不可让幼儿接触到。意外吞食无线适配器可能会妨碍正常的呼吸,危及生命安全。

● 重要!

- 不连接在投影机上使用时无线适配器一定要保管在安全的地方。
- 切勿试图在任何其他装置上使用本投影机附带的无线适配器。

∕≥ 注

在投影机开机的状态下,插入USB装置时投影机的反应依其即插即用设定而不同。在初始缺省设定 下该功能是打开的。

- 若在即插即用功能打开(On)的状态下在投影机中插入无线适配器,投影机将自动启动无线应用 程序(第13页)并投影无线待机画面。
- 若在即插即用功能关闭 (Off) 的状态下在投影机中插入无线适配器, 投影画面将不改变, 但其无 线应用程序将开始在后台运行。在这种情况下, 需要用[INPUT]键将输入源变更为"USB", 以显 示无线投影画面。

有关投影机的即插即用设定的详情,请参阅投影机附带CD-ROM光盘上收录的用户说明书中的"设置选单的内容"一节。

如何在投影机与电脑之间建立无线LAN连接

本节介绍如何在投影机的初始缺省"无线"设定的状态下在投影机与电脑之间建立无线LAN连接。 "无线"是投影机内藏应用程序之一。其使在投影机与电脑之间建立无线LAN连接并投射电脑画面成为可 能。

无线LAN连接及投影操作流程

下示为当无线配置为初始缺省设定时投影电脑画面的操作流程。



在初始缺省设定下,投影机使用WPA-PSK AES密码执行无线LAN通信,使无线数据的通信比较安 全。投影机与电脑之间的数据传送使用投影机内藏的口令及登入码进行加密。 需要时可改变加密系统及口令。定期更换口令可确保非法组织不能侵入您的电脑或投影机。 有关详情请参阅"如何为无线LAN连接配置安全设定"一节(第18页)。

关于投影机的无线应用程序

无线是投影机内藏的应用程序之一。其使在投影机与电脑之间建立无线LAN连接并投射电脑画面成为可能。

如何进行无线投影

按[INPUT]键选择"USB"作为输入源。无线投影可以使用了。 若投影机与电脑之间未建立起无线LAN连接,则投影为无线待机画面。



无线待机画面

无线待机画面显示下述信息。

显示项目	说明
LOGIN CODE	此为在无线的缺省设定下建立投影机与电脑间的无线LAN连接时必须输入的四位数字。 当投影机开机时,此登入码会被更新为新的数字。
SSID	投影机的SSID。
Server IP	投影机的IP地址。
Channel	投影机的频道编号。
Security	投影机的安全设定。

有关上述中的SSID、IP地址及其他项目含义的说明,请参阅"System Admin页面的设定"(第37页)。

Wireless Connection 3

Wireless Connection 3是电脑上对通过无线LAN与投影机连接进行控制的软件。

如何启动Wireless Connection 3

在电脑上执行下述两种操作之一可启动Wireless Connection 3。

- 在Windows桌面上双击 🧝 图标。
- ●选择电脑Windows操作系统的开始菜单中的[所有程序] [CASIO] [Wireless Connection 3]。

◎ 重要!

若电脑的操作系统是Windows Vista或Windows 7,则启动Wireless Connection 3将使"使用者帐户控制"信息出现。此时请单击[允许]。

》注

连接检索

使用令牌精灵在USB盘上安装Wireless Connection 3可使使用USB盘启动Wireless Connection 3成为可能。有关详情请参阅"令牌精灵的使用"一节(第39页)。

Wireless Connection 3的窗口

下示为Wireless Connection 3运行过程中出现的窗口。



连接失败

连接成功(已连接)

● 所有三个窗口上都有关闭、最小化及功能选单钮。

如何显示Wireless Connection 3的帮助

在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮,然后在出现的选单上单击[Help]。

如何显示Wireless Connection 3的版本信息

在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮,然后在出现的选单上单击[About]。

如何关闭Wireless Connection 3

执行下述操作之一。

- 在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮,然后在出现的选单上单击[Exit]。
- 单击Wireless Connection 3窗口右上角上的关闭钮。

如何通过无线 LAN 用缺省 SSID 连接电脑与投影机

本节介绍如何用三种缺省SSID(casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3)之一在投影机与电脑 之间建立无线LAN连接。



投影机的初始SSID为casiolpj_default1。



- ●请注意,通过无线LAN连接同时只能传送电脑的画面到投影机上。音频数据不能传送。
- 若您是在Windows Vista或Windows 7下运行Wireless Connection 3,则电脑与投影机之间建立起无 线连接后,不要执行在"使用者帐户控制"信息(软件安装,新硬件连接等)中出现的任何操作。

如何使用缺省 SSID 通过无线 LAN 连接电脑与投影机

- **1.** 打开投影机的电源并等到POWER/STANDBY指示灯点亮为绿色。
- 在投影机的USB端口中插入其附带的无线适配器。
 - 投影机检测到无线适配器后,自动投射无线待机画面。
 - 若投影机不开始投射无线待机画面,请使用[INPUT]键选择"USB"作为输入源。
- 3. 打开电脑的电源并启动Windows。

4. 在电脑上启动Wireless Connection 3。

- 若电脑的操作系统是Windows Vista或Windows 7,则启动Wireless Connection 3将使"使用者帐户控制"信息出现。此时请单击[允许]。
- 显示有 "Connecting" 信息的 Wireless Connection 3窗口出现。

Connecting

- 若电脑的操作系统是 Windows Vista或 Windows 7, 并且"设置网路位置"对话框出现, 请单击 [取消]钮关闭对话框。
- Wireless Connection 3找到要连接的投影机时,下示对话框出现。

casiolpj_	default1	×
-W}	Enter the login code User Name: CASIO Login Code:	9.
	ОК	Cancel

- 5. 输入用户名及登入码。
 - ●您在此处输入的用户名将作为用户名显示在投影画面上。输入最长20个字符的名称。
 - 对于登入码, 请输入无线待机画面上显示的四位数字。

6. 完成所需要的操作后,单击[OK]钮。

- ●此时投影机与电脑的无线LAN连接建立,投影机投影电脑画面。
- 下示为出现在电脑画面上的 Wireless Connection 3 窗口。此窗口不会出现在投影机的投影画面上。



- 如果您此时要配置安全设定,请参阅"如何为无线LAN连接配置安全设定"(第18页)。
- 有关要从多台电脑同时进行投影所需要的 Wireless Connection 3 操作及进行其他操作的说明, 请参 阅"无线LAN连接的操作"(第25页)。

7. 要关闭 Wireless Connection 3时,请单击此窗口右上角上的关闭钮。

- 如果 "The projector is still projecting. OK to exit?" 信息出现,请单击[OK]。
- Wireless Connection 3窗口关闭,并且投影返回无线待机画面。

∕∂注

● 当电脑找到可以连接的多台投影机时, "Connecting" 信息出现后投影机列表对话框出现。



这种情况发生时,请通过单击选择要连接的投影机的SSID,然后单击[OK]钮。

- ●前一次连接终止后,要以投影机的缺省SSID再次建立无线LAN连接时,请从头开始执行上述操作。当投影机重新开机时,此登入码会被更新为新的数字。也就是说每次连接时您都需要检查登入码。
- 配置安全设定后,在投影机与电脑之间建立无线LAN连接时便不需要输入登入码了。只要在首次 连接时输入称为"passphrase"(或称WEP密钥)的字符串,以后在从同一电脑进行连接时便不再 需要重新输入了。

如何从多台电脑建立无线LAN连接

在投影机与一台电脑之间建立了无线LAN连接后,您可以与第二台、第三台、甚至第四台电脑建立连接。 与第二台以后的电脑建立连接所使用的操作与"如何使用缺省SSID通过无线LAN连接电脑与投影机"一 节(第15页)中从第3步开始的操作相同。

有关要同时投影多台电脑画面时Wireless Connection 3的操作及执行其他操作的说明,请参阅"无线LAN 连接的操作"一节(第25页)。

如何为无线LAN连接配置安全设定

配置安全设定可以防止通过无线LAN对电脑或投影机的非法访问。设定在投影机的System Admin页面上,用电脑的网页浏览器可以访问到。

本节只介绍System Admin页面上的安全设定。有关System Admin页面上的其他设定的详情请参阅"System Admin页面的操作及设定"(第33页)。

安全设定流程

要配置安全设定,必须首先在投影机与电脑之间建立无线LAN连接。有关在未配置安全设定的投影机与电脑之间建立连接的说明,请参阅"如何通过无线LAN用缺省SSID连接电脑与投影机"(第15页)。



安全设定的配置

本节介绍从电脑登人投影机的System Admin页面并配置无线LAN连接的安全设定的操作步骤。

如何登入投影机的System Admin页面

- 执行"如何使用缺省SSID通过无线LAN连接电脑与投影机"一节(第15页)中到第6步的 操作步骤,在投影机与电脑之间建立无线LAN连接。
- 2. 在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮, 然后在出现的选单上单击[Admin Screen]。



● 电脑的网页浏览器启动并显示投影机的 System Admin 的主页。



3. 单击 "System Admin"。在出现的密码输入画面上输入密码。



● 初始缺省密码是"admin"。



● 浏览器登入System Admin页面并显示状态画面。

IO Projector > System Ad	min > Status		🙃 Logou
Status	Network Status		
Setup	IP Address	192.168.100.10	
Change Password	Subnet Mask	255.255.255.0	
estore Factory Defaults	WIFI MAC Address	00:12:0E:BA:AE:70	
Control panel	Connection Status		
	Projection Status	Stand By	
	Number of Users	2	

●注_

为安全起见,必须改变登入System Admin页面使用的缺省密码。有关详情请参阅"如何改变System Admin的登入密码"一节(第33页)。

如何登出投影机的System Admin页面

单击System Admin页面右上角中的"Logout"。浏览器返回System Admin的主画面。

如何配置安全设定

- **1.** 执行 "如何登入投影机的 System Admin页面" 一节 (第 19 页) 中的操作步骤登入 System Admin。
- **2.** 单击 "Setup" 显示 System Admin页的设置画面。

CASIO Projector > System Ad	min > Setup		🙃 Logout :
Status			
Setup	ID Setun	Obtain an IP addr	ess automatically
Change Password	. comp	 Use the following 	: P address
Restore Factory Defaults		IP Address	192 , 168 , 100 , 10
Control panel		Subnet Mask	255 , 255 , 255 , 0
		Default Gateway	192 , 168 , 100 , 10
		⊙Auto ○Disable	
	DHCP Setup	Starting IP Address	192 168 100 11
		Ending IP Address	192 . 168 . 100 . 254
		SSID	casiolpj _default1
		SSID Broadcast	Enable Disable
		Channel	Auto 💌
	Wireless Setup	Security:	WPA-PSK AES V
		PassphraseWEP	
		Key IEEE 802.11n	Enable Disable
		Channel Width	20MHz O dedo
	Projector name		
	Remote on	O Enable O Disable	
	PJLink authentication	Enable Disable	
	Show User Name Display	⊙ On ○ Off	
			Apply Cancel

- 只改变上示方块中配置安全设定所需要的框起来的三个设定。此时请不要改变画面上的任何其他 设定。
- 有关其他设定及其他System Admin页面操作的详情请参阅 "System Admin页面的操作及设定" (第33页)。

3. 输入SSID。

● 在 "SSID" 输入框中输入最多总共24个字符的任意字符。但不要使用 "_default1", "_default2", "_default3", "_mobishow1", "_mobishow2"或 "_mobishow3",因为这些已被投影机使用了。

4. 选择安全通信协议。

● 单击 "Security" 框右侧的[▼]钮并在出现的列表中选择所需要的安全通信协议。下面介绍列表中 各选项的含义。

安全	含义:	
WPA-PSK TKIP	使用WPA-PSK进行通信加密。TKIP和AES为加密通信协议。WPA(Wi-Fi Protected Access)	
WPA-PSK AES	提供比WEP更强的安全性。	
WPA2-PSK TKIP		
WPA2-PSK AES	医用WFR2-F3K近门通信加击。IKIF和AE3万加击通信时候。WFR2足WFR时剩小用。	
WEP ASCII 64bit		
WEP ASCII 128bit	使用WEP进行通信加密。ASCII 64bit、ASCII 128bit、Hex 64bit、及Hex 128bit为在第 输入WED资用空符中的格式 WED (Wind Frainclast Driver) 具、抽完合功能 使用	
WEP Hex 64bit	"WEP key"的字符串加密数据,以防止对无线通信的非法访问。	
WEP Hex 128bit		
Off	解除对无线LAN的安全保护,通信不加密。	

5. 输入口令(或WEP密钥)。

● 在 "Passphrase/WEP Key" 文字框内输入的口令或WEP密钥依您在第4步选择的安全通信协议而不同,如下所述。

安全	输入字符串
WPA-PSK TKIP	输入WPA-PSK或WPA2-PSK口令。输入最少8个、最多63个的单字节字符,或最长64位
WPA-PSK AES	16 近 前 奴 子。 例 如 :
WPA2-PSK TKIP	MyKey123(八个单字节字符) 1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFF
WPA2-PSK AES	(64位的16进制数值)
WEP ASCII 64bit	输入5个单字节的英数字符作为WEP密钥。 例如: MyKey
WEP ASCII 128bit	输入13个单字节的英数字符作为WEP密钥。 例如: MyKey12345678
WEP Hex 64bit	输人10位16进制数值作为WEP密钥。 例如: 11AA22BB33
WEP Hex 128bit	输人 26位 16进制数值作为 WEP 密钥。 例如: 11223344556677889900AABBCC
Off	不需要输入。

● 您在此处输入的字符串将在投影机使用安全设定与电脑建立无线LAN连接时需要。不可忘记您输入的字符串。若您把字符串手写记录了下来,请小心不要将其丢失或让他人看到。

6. 配置完所有需要的设定后, 单击[Apply]钮。

- 投影机应用新的安全设定,投影机与电脑间的无线LAN连接终止。此时投影机投影无线待机画 面。
- 有关在配置了安全设定后在投影机与电脑间建立连接的说明,请参阅"如何在配置了安全设定后 建立无线LAN连接"(第23页)。

👌 重要! -

在上述操作中将安全设定选择为"Off"将使投影机与电脑之间通过无线LAN连接的数据通信没有任何加密。除非您能完全确定不会有无线通信的安全风险,否则建议您避免使用"Off"设定。

如何在配置了安全设定后建立无线LAN连接

本节介绍的操作步骤从配置了安全设定后一台投影机在投影无线待机画面时开始。同时假设电脑在配置 了设定后已重新启动。

如何在配置了安全设定后在投影机与电脑间建立无线LAN连接

1. 在电脑上启动Wireless Connection 3。

- 显示有 "Connecting" 信息的 Wireless Connection 3窗口出现。
- Wireless Connection 3找到要连接的投影机时,如下所示对话框出现。

casiolpj_default1	×
Enter the passphrase User Name: Casto Passphrase/ WEP Key : Confirm:	or WEP key.
ОК	Cancel

- 在 "Passphrase/WEP Key" 及 "Confirm" 输入框中输入口令 (或WEP密钥) 登入投影机。
 - 输入您在"如何配置安全设定"一节(第21页)的第5步输入的字符串。

3. 完成所需要的操作后,单击[OK]钮。

- ●此时投影机与电脑的无线LAN连接建立,投影机投影电脑画面。
- 有关随后的Wireless Connection 3投影操作及其他资讯的详情请参阅"无线LAN连接的操作"一节 (第25页)。

12

- 要在一台投影机与多台电脑之间同时建立无线LAN连接时,请在第二台及其他电脑上使用与上述相同的操作。有关连接后在电脑上需要执行的投影操作的详情请参阅"无线LAN连接的操作"一节(第25页)。
- 当电脑找到可以连接的多台投影机时, "Connecting" 信息出现后投影机列表对话框出现。

Projector List	×
Connectable Projector List SSID Casiolpj_abc Casiolpj_default1 Casiolpj_default2	
OK	Cancel

这种情况发生时,请通过单击选择要连接的投影机的SSID,然后单击[OK]钮。

如何在配置了安全设定后与第二台及随后各台电脑建立无线LAN连接

执行"如何在配置了安全设定后在投影机与电脑间建立无线LAN连接"一节(第23页)中的操作时, Wireless Connection 3会记住建立连接时您输入的口令(或WEP密钥)。下次您打开连接过的投影机的电源 并在电脑上启动Wireless Connection 3时,只要单击出现的对话框上的[OK]钮便能建立起投影机与电脑之 间的无线LAN连接。

如何在关闭了安全设定的情况下建立无线LAN连接

在"如何配置安全设定"一节(第21页)的操作中将投影机的安全设定选择为"Off"后,在电脑上启动 Wireless Connection 3将使"Connecting"信息出现,无线LAN连接建立后投影机开始投影电脑的画面。

无线LAN连接的操作

本节介绍在投影机与电脑之间建立了无线LAN连接后您可以进行的操作。这些操作大多使用Wireless Connection 3进行。





投影操作

无线提供两种不同的投影选项:"单画面投影"用于投影一台电脑的全画面,而"四画面投影"将投影画面分割为四部分,同时投影四台电脑的画面。









●注 -

如何通过无线LAN连接在电脑上开始或停止投影

开始单画面投影

在要开始单画面投影的电脑上单击 Wireless Connection 3 窗口上的 产 钮。该按钮将变为 ► ,并且开始从 电脑进行单画面投影。

当投影机正在投影其他电脑的画面时,执行本操作将使投影机取消之前的投影并投影您正在操作的电脑的画面。但此时被取消投影的电脑与投影机之间的无线LAN连接是保持的。

单画面投影的暂停

在要暂停单画面投影的电脑上单击 Wireless Connection 3 窗口上的 III 钮。当您单击 III 钮时投影暂停,按 钮变为 III。

要恢复投影时请再次单击 💴 钮。

停止单画面投影

在要停止单画面投影的电脑上单击 Wireless Connection 3 窗口上的 🔳 钮。电脑的单画面投影停止,投影机 投射无线待机画面。

被停止投影的电脑与投影机之间的无线LAN连接继续保持,因此单击 ▶ 钮可重新开始单画面投影。

如何在投影机与多台电脑间建立无线LAN连接并选换单画面投影

在投影机与第一台电脑之间建立无线LAN连接。

● 从第一台电脑的单画面投影开始。

在同一台投影机与其他电脑之间建立无线LAN连接。

● 即使与各电脑连接上了,投影机仍然继续进行第一台电脑的单画面投影。

在第二台或其他随后的电脑上,单击Wireless Connection 3窗口上的 钮。

- 此时投影机中断第一台电脑的单画面投影并进行您单击 ▶ 钮的电脑的单画面投影。
- 然后,您可以单击其他任意已连接电脑上Wireless Connection 3窗口中的 ▶ 钮,使投影机进行该 电脑的单画面投影。

如何同时投影四台电脑的画面(四画面投影)

- 1. 在投影机与第一台电脑之间建立无线LAN连接, 然后单击 🔽 钮。
 - 第一台电脑的画面出现在四画面投影中的左上角。该按钮将变为 **1** ,表示画面正在左上角进行 投影。
- 2. 在投影机与第二台电脑之间建立无线LAN连接,然后单击 ᢇ 🛙 钮。
 - 第二台电脑的画面出现在四画面投影中的右上角。
- 3. 与第三台及第四台电脑建立无线LAN连接后单击 🖳 及 🚜 钮。
 - 第三台电脑的画面将出现在四画面投影的左下角, 而第四台电脑的画面将出现在右下角。

●注

- 一台投影机最多能同时与32台电脑建立无线LAN连接。通过无线LAN连接,投影机同时最多能投 影四台电脑的画面。
- 四画面投影过程中,单击通过无线LAN连接在投影机上的电脑上的 1 ~ 、 2 、 3 或 4 钮可 开始从该电脑向四画面投影的投射。电脑的投影位置取决于您单击的按钮。若您按的按钮对应的 位置已有其他电脑的投影,则之前的投影将被取消。但被取消投影的电脑与投影机之间的无线 LAN连接是保持的。
- 在四画面投影过程中,在通过无线LAN连接到投影机的电脑上单击 ▶ 钮会使投影机开始进行该电脑的单画面投影。但此时被取消投影的电脑与投影机之间的无线LAN连接是保持的。

如何在四画面投影过程中暂停或停止从电脑的投影

- 在四画面投影过程中,单击其中任何投影电脑上的 Ⅲ 钮可只暂停从该电脑的投影。从其他电脑的投 影不受影响。
- 在四画面投影过程中,单击其中任何投影电脑上的 钮可只停止从该电脑的投影。从其他电脑的投 影继续保持。
- 当四画面投影中只有一台电脑的投影画面时,单击 钮将停止四画面投影并投射无线待机画面。

如何在投影画面上显示用户名

按投影机遥控器上的[△]键可以在投影画面上显示相应电脑的用户名。对于四画面投影,用户名显示在电脑画面的投影区中。按键后用户名将显示约五秒钟。

其他操作

如何重新建立无线LAN连接

在终止了投影机与电脑间的无线LAN连接后,您可以重新建立与同一投影机之间的连接,也可以连接其他投影机。在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮,然后在出现的选单上单击[Server Search]。电脑终止目前的无线LAN连接并开始搜索能连接的投影机。

投影机信息

在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮,然后在出现的选单上单击[Info]。含有已连接的投影机的 信息的对话框出现。



投影显示速度优先或分辨率优先的选择

通过无线LAN连接进行投影时,投影机可以设定为显示速度优先或分辨率优先。

如何选择投影显示速度优先或分辨率优先

- 在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮, 然后在出现的选单上单击[Projection Setting]。
- **2.** 在出现的子选单上单击 "High-speed" 或 "High-resolution" 。

High-speed :此设定定义显示速度(帧速率)优先于分辨率。此设定的影像分辨率(等级)为16比 特彩色。

High-resolution:此设定定义分辨率优先于显示速度。此设定的影像分辨率(等级)为32比特彩色。

无线LAN连接的终止

使用Wireless Connection 3能终止投影机与电脑间的无线LAN连接。单击Wireless Connection 3窗口右上角上的关闭钮。

Wireless Connection 3的初始化

执行下述操作可将在运行Wireless Connection 3的电脑上注册的口令/WEP密钥返回至其初始缺省值。

如何初始化Wireless Connection 3

- **1.** 在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮, 然后在出现的选单上单击[Initialize]。
 - 此时下示确认对话框将出现。



2. 单击[OK]进行初始化或单击[Cancel]取消初始化操作。

无线设定的配置

使用投影机的设置选单能配置无线功能的下列设定。

设定名	说明
改变无线连接	将投影机的SSID设定从六个缺省SSID之一改变为其他设定。
无线资讯	显示投影机的SSID,登入码及其他资讯。
初始化网络设定	将网络的所有设定返回至其初始出厂缺省值。

を注

使用System Admin页面可以配置投影机无线LAN连接的高级设定(连接设置,安全设定等),此页面可以从通过无线LAN连接在投影机上的电脑进行访问。有关详情请参阅 "System Admin页面的操作及设定"一节(第33页)。

如何在缺省 SSID 之间进行切换



本操作只能用于从一个缺省 SSID 改变为另一个缺省 SSID。如果目前 SSID 或要改变的目标 SSID 不是 六个缺省 SSID之一,则请使用投影机的 System Admin 页面改变 SSID。有关详情请参阅"如何配置投 影机的网络设定及无线 LAN 连接设定"一节(第35页)。

- 1. 无线画面投影过程中按[MENU]键。
- 用[▼]键将加亮移动至"USB"后按[ENTER]键。

3. 用[▼]键将加亮移动至"改变无线连接"后按[ENTER]键。

● 用于改变无线连接的如下所示对话框出现。

10] 改变无线连接
 无线连接1
○ 无线连接2
○ 无线连接3
○ MobiShow连接1
○ MobiShow连接2
○ MobiShow连接3
[▲]/[▼]:选择 [ENTER]:变更 [ESC]:返回

● 对话框上出现的各连接名对应于下示SSID。

连接名	SSID
无线连接1	casiolpj_default1
无线连接2	casiolpj_default2
无线连接3	casiolpj_default3
MobiShow 连接1	casiolpj_mobishow1
MobiShow 连接2	casiolpj_mobishow2
MobiShow连接3	casiolpj_mobishow3

● 有关MobiShow连接的详情请参阅"如何从安装有MobiShow的终端进行投影"一节(第41页)。

4. 用[▼]及[▲]键将加亮移动至要选择的连接名处, 然后按[ENTER]键。

5. 要关闭对话框时,请按[ESC]键。

如何显示无线资讯

- 1. 无线画面投影过程中按[MENU]键。
- 2. 用[▼]键将加亮移动至"USB"后按[ENTER]键。

3. 用[▼]键将加亮移动到"无线资讯",然后按[ENTER]键。

● 无线资讯对话框出现。

显示项目	说明
SSID	投影机的SSID。
登录密码	投影机的登录密码。有关详情请参阅"无线待机画面"一节(第13页)。
IP地址	投影机的IP地址。
DHCP	投影机的DHCP设定("自动"或"无效")。
安全设置	投影机的安全设定。

4. 要关闭无线资讯对话框时,请按[ESC]键。

如何初始化网络设定

- 1. 无线画面投影过程中按[MENU]键。
- 2. 用[▼]键将加亮移动至"USB"后按[ENTER]键。
- 用[▼]键将加亮移动到"初始化网络设定",然后按[ENTER]键。
 - "要初始化网络设定吗?"确认对话框出现。

4. 按[▲]键将加亮移动至"是"后按[ENTER]键。

● 投影机的所有网络设定 (System Admin页上的所有设定) 都返回初始缺省设定。有关详情请参阅 "System Admin页面的设定"(第37页)。

System Admin页面的操作及设定

当投影机通过无线LAN连接在电脑上时,使用电脑的网页浏览器可以访问投影机的System Admin页面。 System Admin页面可用于从电脑配置投影机的无线LAN连接设定。

System Admin页面的操作

● 重要!

要进行此处介绍的操作时,必须从电脑登入投影机的System Admin页面。有关登入的说明,请参阅"如何登入投影机的System Admin页面"一节(第19页)中从第2步开始的操作。

设定的配置

在System Admin页面上能配置下列设定。

- 登入密码
- 网路设定(IP设定,DHCP设定)
- 无线LAN连接设定(主要的安全设定)

如何改变System Admin的登入密码

┫. 建立投影机与电脑间的无线LAN连接,并从电脑登入投影机的System Admin画面。

2. 单击 "Change Password"。

● 用于改变密码的画面出现。

Network Project	ion Control	
CASIO Projector > System Adm	n > Change Password	💿 Logout
Status Setup Change Password Restore Factory Defaults Control panel	New Password Reinput Password	Арру
с	opyright@ 2009 CASIO COMPUTER CO., LTD. /	W Rights Reserved.

3. 在 "New Password" 和 "Reinput Password" 输入框中输入两次新密码。

- 密码最长可以输入八个字符。
- 请注意,下次登入System Admin页面时需要此处输入的密码。不可忘记您输入的密码字符串。若 您把密码手写记录了下来,请小心不要将其丢失或让他人看到。
- 若您在两个文字框中输入的字符串不一样,在本操作下一步中当您单击[Apply]时下示对话框将出现。若这种情况发生,请单击[OK]并在两个文字框中重新正确输入密码。



- 4. 完成所需要的操作后,单击[OK]钮。
 - 新密码被注册。下次登入System Admin页面时需要输入新密码。
- **5.** 要登出 System Admin页面时,请单击 "Logout"。

如何配置投影机的网络设定及无线LAN连接设定

- **1.** 建立投影机与电脑间的无线LAN连接,并从电脑登入投影机的System Admin画面。
- 2. 单击 "Setup" 显示 System Admin页的 "Setup" 画面。

Network Projecti	on Control		
CASIO Projector > System Adı	nin > Setup		🙃 Logout »
Status Setup Change Password Restore Factory Defaults Control panel	IP Setup	Obtain an P addre O Use the following IP Address Subnet Mask Default Gateway	ess automatically P address 192 168 100 10 255 255 255 0 192 168 100 10
	DHCP Setup	O Auto ○ Disable Starting IP Address Ending IP Address	192 168 100 11 192 168 100 254
	Wireless Setup	SSID BSID Broadcast Channel Security: PassphraseWEP Key IEEE 802.11n Channel Width	caside) _default @ Enable O Disable Auto W WPA PSK ASS W C Enable O Disable © Enable O Disable © 20MHE O Auto
	Projector name Remote on PJLink authentication Show User Name Display	C Enable O Disable O Enable O Disable O Dn O Off	
Ce	pytight @ 2010 CASIO C	OMPUTER CO., LTD. AI	Apply] Cancel

- 3. 通过输入数值或选择一个选项来改变设定。
 - 有关配置无线LAN的安全设定(SSID,安全,口令/WEP密钥)的说明,请参阅"如何配置安全设定"(第21页)。
 - 有关 "Setup" 画面上各设定的含义,设定范围及其他资讯的详情请参阅 "System Admin页面的设定"(第37页)。
- 4. 配置完所有需要的设定后,单击[Apply]钮。
 - 新设定被应用。
 - 若您改变了 SSID, 则投影机与电脑之间的连接将终止。若需要, 您可以从电脑重新连接投影机。

所有System Admin页面设定的初始化

本操作将System Admin页面上的所有设定返回至其初始出厂缺省值。有关缺省设定的详情请参阅"System Admin页面的设定"(第37页)。

∕ ≥ 注

本操作不初始化用Wireless Connection 3在电脑上注册的用户名和口令/WEP密钥数据。

如何初始化System Admind页面上的所有设定

- **1.** 建立投影机与电脑间的无线LAN连接,并从电脑登入投影机的System Admin画面。
- 2. 单击 "Restore Factory Defaults"。
 - 下示画面出现。



- **3.** 要将设定返回至其初始出厂缺省值时,请单击[Apply]。
 - 设定被初始化,投影机与电脑间的无线LAN连接终止。此时投影机投影无线待机画面。

控制面板

登入System Admin页后,您可以用控制面板从电脑对投影机进行遥控。有关详情请参阅投影机附带 CD-ROM 光盘上收录的用户说明书中的"如何使用Wireless Presentation System 控制面板控制投影机"一节。

System Admin页面的设定

"System Admin > Setup" 设定

i	设定名	说明
IP Setup	Obtain an IP address automatically/ Use the following IP address	指定是自动获取IP地址还是手动指定一个IP地址。 ● 选择"Use the following IP address"将应用您手动输入的IP地址、子网掩码及缺省 网关。 ● 当您选择了"Obtain an IP address automatically"时不需要(也不允许)指定IP位 址、子网掩码及缺省网关。 初始缺省值: Obtain an IP address automatically
	IP Address	指定投影机的IP地址。 初始缺省值: 192.168.100.10
	Subnet Mask	指定子网掩码,即投影机所属子网的IP地址范围。 初始缺省值: 255.255.255.0
	Default Gateway	指定子网的缺省网关。 初始缺省值: 192.168.100.10
DHCP Setup	Auto/Disable	指定对于通过无线LAN与投影机连接的电脑,是否自动分配IP地址。"Auto"设定自动分配IP地址,而"Disable"不自动分配。 初始缺省值:Auto
Sta	Starting IP Address	指定自动分配给电脑的IP地址网域的起始IP。只有当DHCP Auto/Disable设定选择为 "Auto"时此设定才有效。 初始缺省值: 192.168.100.11
	Ending IP Address	指定自动分配给电脑的IP地址网域的末尾IP。只有当DHCP Auto/Disable设定选择为 "Auto"时此设定才有效。 初始缺省值: 192.168.100.254
Wireless Setup	SSID	无线网路的ID名。通常是指SSID, ESS-ID或网路名。最长可输入24个单字节的英数 字符。 初始缺省值: casiolpj_default1
	SSID Broadcast	指定 SSID 资讯是否广播。 初始缺省值: Enable
	Channel	指定无线LAN通信使用的频道。选择"Auto"将自动选择适合通信环境的频道。要指 定频道编号时,请在单击频道编号右侧的[▼]钮时出现的列表中选择1至11的频道 编号。 初始缺省值:Auto
	Security	指定安全通信协议。有关详情请参阅"如何配置安全设定"一节(第21页)。 初始缺省值:WPA-PSK AES
-	Passphrase/WEP Key	根据上述用"Security"选择的安全通信协议指定口令或WEP密钥。有关详情请参阅 "如何配置安全设定"一节(第21页)。
	IEEE 802.11n	指定是否启用无线LAN标准IEEE 802.11n。 初始缺省值:Enable
	Channel Width	为IEEE 802.11n的频道带宽指定"20MHz"或"Auto"。 初始缺省值:20MHz
Projector name		可以输入最多32个字符的名称作为投影机的识别码。

设定名	说明
Remote on	指定当投影机在待机状态下时(已通电源但尚未开机)是否可以通过有线LAN使投影 机开机。 Enable:可以开机。 Disable:不能开机(初始缺省)。
	(仅限有配备USB端口的型号)"一节。
PJLink authentication	启用或禁用PJLink连接的认证。 Enable: 启用PJLink连接认证(初始缺省)。 Disable: 禁用PJLink连接认证。
Show User Name Display	指定开始投影通过无线LAN与投影机连接的电脑的画面时,电脑的用户名是否显示 在投影画面上。 初始缺省值:On(显示用户名)

"System Admin > Change Password"

设定名	说明
New Password	输入登入System Admin页面时的新密码。
Reinput password	初始缺省值:admin



令牌精灵的使用

用Wireless Connection 3 令牌精灵还可以将Wireless Connection 3 安装在USB盘上。这样,只要在电脑的USB 端口中插入USB盘(称为"USB Token")便可在未安装Wireless Connection 3的电脑上运行该软件。要在投影机上连接多台电脑时建议使用USB令牌。

如何在USB盘上安装Wireless Connection 3

USB盘需要有4MB以上的容量才能安装。最好使用没有任何数据的新格式化的USB盘。



使用下述操作步骤在USB盘上安装Wireless Connection 3会在USB盘的根目录上创建一个名为 "autorun.inf"的文件(Wireless Connection 3自动启动文件)。若USB盘的根目录上已经存在有相同 名称的文件,则原文件将被更名,被追加".bak"或三位数字(.001,.002等)的扩展名。

如何在USB盘上安装Wireless Connection 3



使用下述操作步骤在USB盘上安装Wireless Connection 3会使USB盘的名称变为"USB Token",图标 也将变为
◎。

- **1.** 在Wireless Connection 3窗口上单击功能选单钮, 然后在出现的选单上单击[Token Wizard]。
 - 令牌精灵出现。
- 2. 单击[Next>]。
 - USB盘选择画面出现。

SB Token Creation Wizard
insert the USB memory into the computer's USB port, select the drive name from the list that appears, and then click [Next].
USB Drive: H:¥
< Back Cancel

- 若电脑上没有USB盘插入,则"USB memory could not be detected."信息会出现。这种情况发生时, 请插入USB盘并等到其USB盘名出现在"USB Drive"框中。
- 若有多个USB盘连接在电脑上,则单击 "USB Drive" 框右侧的[▼]钮并选择要安装 Wireless Connection 3的盘名。
- 4. 单击[Next>]钮。
 - ●此时Wireless Connection 3被安装在您指定的USB盘上。安装完毕后,"Wizard ended normally."信息将出现在画面上。
- 5. 单击[Exit]关闭令牌精灵画面。

如何使用USB令牌通过无线LAN连接电脑与投影机

在电脑的 USB 端口中插入 USB 令牌后双击令牌中的 Wireless Connection 3 图标。Wireless Connection 3 启动后,执行与在电脑上安装的 Wireless Connection 3 相同的操作。



● 从USB令牌启动Wireless Connection 3时不能使用令牌精灵。

如何从安装有MobiShow的终端进行投影

MobiShow是一款由AWIND公司开发的客户端软件,能从各种移动终端向投影机无线传送数据并进行投影。MobiShow可以向投影机传送图片和演示文件进行投影。

如何从MobiShow进行投影

 使用 "如何在缺省SSID之间进行切换" 一节 (第 30 页) 中的操作步骤, 选择 casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2或casiolpj_mobishow3作为SSID。

● 这些是首次用MobiShow进行连接时的缺省SSID。下列为安全通信协议及口令的初始缺省设定。

SSID	安全设定	初始缺省口令
casiolpj_mobishow1		casiolpj1
casiolpj_mobishow2	WPA-PSK AES	casiolpj2
casiolpj_mobishow3		casiolpj3

2. 在移动终端上启动MobiShow,登入投影机,然后进行投影操作。

● 有关 MobiShow 操作的详细说明请参阅 MobiShow 附带的用户文件。

👌 重要!

一旦使用上述操作在移动终端与投影机之间建立了无线LAN连接,建议您建立一个新的SSID并配置不同于初始缺省的口令。之后,用您设定的SSID建立无线LAN连接。要设定一个新的SSID时,请在移动终端与投影机之间已建立有无线LAN连接的状态下执行下述操作。

如何建立一个新的SSID

1. 查看投影机的 IP 地址。

●执行下述操作查看投影机的IP地址。

1.按[MENU]键显示设置选单。

2.用[▼]及[▲]键将加亮移动至"有线LAN设定",然后按[ENTER]键。

3.用[▼]及[▲]键将加亮移动至"有线LAN资讯",然后按[ENTER]键。

2. 在移动终端上启动网页浏览器并访问您在第1步找到的IP地址。

- 例如,如果投影机的IP地址是192.168.100.10,则应访问: http://192.168.100.10
- 投影机的System Admin的首页出现。

3. 单击 "System Admin"。在出现的密码输入画面上输入密码。

● 初始缺省密码是"admin"。

4. 单击[Login]钮。

● 浏览器登入System Admin页面并显示状态画面。执行"如何配置安全设定"一节(第21页)中从 第2步开始的操作。



● 用投影机附带的EZ-Converter FA软件可以将PowerPoint文件变换为用MobiShow能播放的PtG文件。 用投影机的Viewer功能也能播放PtG文件。有关详情请参阅投影机附带CD-ROM光盘上的USB功 能说明书。

已确认的 MobiShow 平台

请访问下示卡西欧投影机支持网页: http://www.casio.com/support/

无线LAN连接的疑难排解

在无线LAN连接上出现问题时请检查以下各点。

投影机与一台电脑之间的无线LAN连接

问题	原因及所需要的对策
[Reconnect]一直出现在 Wireless Connection 3窗口 中,电脑与投影机连接不 上。	 若电脑上还有Wireless Connection 3以外的其他无线LAN软件正在运行,请将其关闭。 若投影机与电脑间的距离过远或其间有墙或一些其他障碍物,则缩短距离及/或移除障碍物。 若附近有微波炉、Bluetooth装置或其他干扰无线LAN信号的装置,请将其移开。 若投影机未开机,则打开其电源。 如果投影机上未连接无线适配器,则进行连接(第11页)。 若电脑的无线LAN功能未开启,则启用该功能。 检查并确认电脑的无线LAN功能(内置的或外接的无线适配器)满足"系统的最低要求"一节(第9页)中"无线LAN"所述条件。如果这些条件不满足,连接将无法成功。
投影机与电脑间的无线 LAN连接总是断掉。	 若电脑上还有Wireless Connection 3以外的其他无线LAN软件正在运行,请将其关闭。 若投影机与电脑间的距离过远或其间有墙或一些其他障碍物,则缩短距离及/或移除障碍物。 者附近有微波炉、Bluetooth装置或其他干扰无线LAN信号的装置,请将其移开。

问题	原因及所需要的对策	参照:
投影机与电脑间的无线 LAN连接建立起来了,但	● 在投影机上按[INPUT]键并确认输入源选择了"USB"。	"如何进行无线投影" (第13页)
投影机不投影电脑画面。	● 如果在输入源选择了"USB"的情况下投影机不投影电脑 画面,则请单击电脑上Wireless Connection 3窗口中的 ▶ 钮。	"如何通过无线LAN连接在 电脑上开始或停止投影" (第26页)
	● 若投影是因在投影机上按[FREEZE]或[BLANK]键而冻结 或切断,则请按[ESC]键取消冻结/空白操作。	用户说明书 (UsersGuide_ChineseS.pdf)
投影变化很慢。	 ● 检查投影机的 "Projection Setting"选项的设定。若设定 为 "High-resolution",则改变为 "High-speed"。 	"如何选择投影显示速度优 先或分辨率优先" (第28页)
	● 若电脑的操作系统是 Windows Vista或 Windows 7,则禁 用 Windows Aero [™] 。	
开始投影电脑画面时用户 名不出现。	● 确认System Admin页 "Setup" 画面中的 "Show User Name Display" 选项的设定是 "On"。	"如何配置投影机的网络设 定及无线LAN连接设定" (第35页)
如何检查投影机的SSID及 登入码?	● 检查无线待机画面。	"如何进行无线投影" (第13页)

同时与多台投影机的无线LAN连接

问题	原因及所需要的对策	参照:
电脑上已启动Wireless Connection 3, 但投影机列	 ●确认所有投影机都已开机。即使投影机的输入源未选择为"USB",电脑也能识别投影机。 	-
表对话框不出现。	● 确认所有投影机都已连接了无线适配器(第11页)。	
	 ● 若各投影机与电脑间的距离过远或其间有墙或一些其他 障碍物,则缩短距离及/或移除障碍物。 	
	● 若附近有微波炉、Bluetooth装置或其他干扰无线LAN信号的装置,请将其移开。	
投影机列表对话框中没有 要连接的投影机的SSID。	● 检查投影机的 "SSID Broadcast" 设定。如果设定为 "Disable",则变更为 "Enable"。	"如何配置投影机的网络设 定及无线LAN连接设定" (第35页)
	● 若投影机未开机,则打开其电源。	
输入无线待机画面上显示 的登入码后出现"Could	● 若有两台或三台投影机, 请确认各投影机的 SSID 不同: casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3.	"如何在缺省SSID之间进行 切换"(第30页)
not connect to projector. Connection has been terminated."错误信息。	● 若有三台以上的投影机,则每台投影机都要设定独自的 SSID。在这种情况下,三台投影机可以使用缺省SSID,其 他投影机要配置安全设定及自订SSID。	"如何配置安全设定" (第21页)

System Admin页面

问题	原因及所需要的对策	参照:
从 Wireless Connection 3进 行访问时, System Admin 页面不出现。	浏览器设定了代理服务器。有代理服务器设定时不能访问 System Admin页面,必须取消浏览器的代理服务器设定。有 关代理服务器设定的资讯,请参阅浏览器的帮助和其他用 户文件。	_
在网页浏览器中指定了投影机的IP地址后,System Admin主页不出现。	● 若投影机与电脑间的无线LAN连接断开了, 请重新连接。	"如何通过无线LAN用缺省 SSID连接电脑与投影机" (第15页),"如何在配置了 安全设定后建立无线LAN连 接"(第23页)
	● 浏览器设定了代理服务器。取消代理服务器设定。	
我忘记了在System Admin 页面上设定的登入密码。	在投影机上执行所需要的操作初始化网络设定。	"如何初始化网络设定" (第32页)

从电脑执行无线操作

问题	原因及所需要的对策	参照:
用投影机的无线设置选单 无法改变 SSID。	用System Admin页面为投影机分配了新的SSID之后,用投影机遥控器的键操作不能改变SSID。要改变SSID时,必须再次登入System Admin页面。	"如何配置投影机的网络设定及无线LAN连接设定" (第35页)



Wireless Connection 3的错误信息

错误信息	原因及所需要的对策
Could not connect to projector. Connection has been terminated.	 以缺省设定与投影机建立无线LAN连接时输入的登入码错误。单击错误信息上的[OK] 钮返回登入码输入对话框,输入正确的登入码。若您不知道登入码,则请查看投影机 的无线待机画面(第13页)。 以您配置的安全设定与投影机建立无线LAN连接时输入的口令(或WEP密钥)错误。 单击错误信息上的[OK]钮将返回口令/WEP键输入对话框。输入口令或WEP密钥。 若您忘记了设定给投影机的口令或WEP密钥,则请重新配置安全设定。有关详情请参 阅"如何配置安全设定"一节(第21页)。

System Admin页面的错误信息

错误信息	原因及所需要的对策
Enter the correct password.	从电脑登入投影机的System Admin页面时输入的密码错误。单击错误信息上的[OK]钮返回密码输入画面,输入正确的密码。如果您未改变过密码,缺省密码是"admin"。 若您忘记了用System Admin页面设定的密码,则请执行"如何初始化网络设定"一节 (第32页)中的操作。
Enter a different SSID to change wireless settings.	六个缺省SSID (casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3, casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2或casiolpj_mobishow3)的设置不能用System Admin页面上的 "Setup"画面改变。如果您要使用其他设定,必须在单击[Apply]之前在 "SSID"文字框中输入其他(非缺省)的SSID。



有关投影画面上出现的错误信息的资讯,请参阅用户说明书(UsersGuide_ChineseS.pdf)。



A

安全设定	18
安全通信协议	21
安装	9

В

帮助	
----	--

С

Channel	13,	37
初始化	32,	36
错误信息		.46

D

DHCP	

I

IP Address		37
------------	--	----

Κ

控制面板	
口令	

L

连接	15,	40
令牌精灵		.39
LOGIN CODE		.13

М

密码		 	 	 	.33
MobiS	how	 	 	 7,	41

Ρ

Passphrase	 37
PJLink	

S

Security	.13,	37
Server IP		13
SSID13,	30,	37
SSID Broadcast		37
Subnet Mask		37
System Admin	.19,	33

т

U

USB 盘上	USB 盘上	ء •••••••	39
--------	--------	--------------	----

W

WEP Key	
WEP 密钥	
Wireless Connection 3	9, 14, 39
无线	6, 13, 30
无线 LAN	15, 40
无线适配器	

Х

系统的最低要求	9
---------	---

Y

疑难排解		3
------	--	---