IP Power 9258 HP 中文說明書



IP POWER 9258 HP Traditional Chinese v1.0 DATE : 2009 / 05 警告:未經許可任意變更裝置或設備,將有可能導致機器的損害或異常!

重要訊息

- 1. IP Power 9258 HP 是設計專為室內使用,我們不負責因為在下雨中使用所造成任何可能的損害 及損失。
- 2.
- **3**. 請使用經銷商所提供的電源變壓器,我們不負責因使用非經銷商所提供的電源變壓器或使用其 他用電模式對裝置所帶來的損害。
- 4. 請不要搖晃在使用中的 IP Power 9258 HP。
- 5. 當 IP Power 9258 HP 沒有正常工作時,請洽詢您所購買的經銷商。

Copyright © 2008 All rights reserved。本手冊擁有全部版權,未經許可禁止以任何形式拷貝、轉載、複製本手冊的任何部份。本手冊使用的商標和產品名稱是各自所屬公司所擁有和被公認的。硬體如有變更, 恕不另行通知。

目錄

2.特色:	4
包裝內容	5
3介面描述	6
正面	6
4.快速安裝指南	7
快速簡易設定 (推薦)	7
5.) 硬體安裝	9
6.) 軟體安裝	9
Software for IP Power 9258-HP	. 9
使用 IP Edit1	10
快速簡易設定 (推薦)1	1
	13
7.)	4
Reset1	14 14
毛動更換保險総	15
8.網百功能簡介說明	15
Power Control Settings	17
System Configuration:	17
Advance Settings	17
Information	17
Power Control Settings	17
Power Controls	L7
Power Control	17
Changing the Name of your Device	18
Power Control Rename	18
Changing the Color	19
Scheduler	19
設定時間表流程:	19
選擇以下一種模式可以設定日期	20
刪除時間表流程步驟:	21
編輯設定好Scheduled表:	21
Ping Setting))
基本設定	23
+ Basic Configuration / - User Management	23
刪除使用者:	24
Network Settings	26
+ Advance Configuration / - MAINTENANCE	28
+ Advance Configuration / - DDNS	29
+ Advance Configuration / - IP SERVER & CNT	30
IP Server & CNT	30
+ BLACK LIST	

Blocking an IP Address	
Removing an IP Address	34
柴置相關資訊	
+ Information / - System	
+ Information / - LOG	
Http Command	
· Http Commands 表格	
View & Run Commands	38
+ Information / - Http Command	
Controlling the Device	39
CGI HTTP Commands	39
+ Information / - XML Information	40
CONSOLE超級終端機使用一覽	41
Telnet使用一覽	43
.常見問題 Q & A	44

2.特色:

1.可以遠端控制 4 組電源開啟/關閉與重置

2.内建網頁式服務設計,登入後直接進入電源控制的網頁。

3.装置內建時間:並提供以時間排程方式,可以在您指定的時間將設備開啟或關閉。

4. Ping (Watch dog) 功能可使裝置本身在無回應下自動重開機。

5. Self Auto Ping 功能確保所連接裝置在無回應下自動開機。

6.可透過連到 IP Service ,方便找到您在網路上設置的裝置。

7.支援 HTTP CGI 命令。

8.E-mail 功能通知使用者。

9.Log capabilities to store device information and usage.

10.硬體看門狗(Watchdog) 設計,以確保設備的工作正常。

11. IP Blacklist capability to block unwanted IP Address.

12.CNT 技術 - 随插即用不用記取複雜的 ip、port(埠)號

13.在網頁上可以給不同的電源定義名稱,方便區別是何用途。

14. 支援 HTTP CGI 命令。Telnet Commands / RS232 inter control for easy for system ntegration

15.透過 IP Service 可以很容易找到你網路上的裝置,而且不必記住繁複的 IP Address。

16.使用加密的 Base64 來保護你的裝置

17. 支援 UPNP (Universal Plug & Play)

▋ 規格:

- 1.) 最大輸入功率 15A/110V or 10A/240V
- 2.) 個別輸出功率: 6A/110V or 6A/240V
- 3.) 規格: 260 x 115 x 43 (L x W x H)
- 4.) 重量: 0.96kg

	包裝內容
1.) 9258 HP x 1	IP POWER 9258HP
2.) 9258 HP 安裝光碟	Modia Link-D' Faniy D'Annea 2, di Vadedi , di Puseer - 10 Sannot Mannea 2, di Vadedi , di Puseer - 10 Sannot
3.) RJ45 x 1 (選購)	
4.) 電源線 (選購)	

3..介面描述

_ 正面 |

IP POWER 9258HP CONSOLE 1 2 3 4 Rever Rever	NETWORK Line Tartoombpa
RS232 CONSOLE	CONSOLE
Reset 鈕: 要重置成原始的預設值,請按下 Reset 鈕約 10 秒即可。	Reset Restart
Restart 鈕: 按下重新啟動按鈕,只會將裝置關閉再重新開 啟。	Reset Restart
電源狀態燈號: 顯示目前裝置電源狀態 ■ 背面	 • • • 1 2 3 4



4.快速安裝指南

快速簡易設定 (推薦)



1.)按下「配置參考」按鈕, 便讓使用者可以設定裝置內容。 並等待數秒後,IPEdit 將會自動偵測網路設定,以

2.) 當有偵測到新的設定,可按下「替換」按鈕,此時會將所搜尋到的設定更新到您的裝置上。

		-REF Setting-		
		Name	9258HP_99	
		Gateway	192.168.100.1	
		IP Address	192.168.100.2	
		Netmask	255.255.255.0	
3.)	按下「確定」	」按鈕,然後輸入	、帳號、密碼以確認語	裏裝置設定進行變更。
	REF			
	Yes / No !!			

Yes / No !!	
ОК	Cancel
User Name & Passwor	d
User Name :	admin
Password :	******
ОК	Cancel

4.) 然後按下「重新整理」按鈕,確認 IPEdit 是否有將裝置設定完成。

				Á	Í	REF
Name		9	258H	Р		
Gateway	192	. 168		1		1 📍
IP Address	192	. 168		1		99
Netmask	255	. 255		255		0 🌻
HTTP Port1			80			
HTTP Port2			0			
MAC		00:92:	61:00):00:99		

5.)一旦您找到您的設備,請雙擊該設備和 Internet Explorer 會彈出,並要求您的登錄信息,輸 入您的密碼及登錄和設備已準備好使用。

5.) 硬體安裝

*請在安裝設備之前,確認以下步驟:

- 1.) 請確認所有包裝明細是否符合產品需求,如有缺少的情形,請聯繫你所購買的經銷商。
- 2.) 確保裝置外觀沒有任何的損傷或刮痕.。
- 3.) 確認電源供應器是符合裝置所使用的標準電源。
- 4.) 9258 HP 插入 RJ45 網路線, 連接你的 router 或 modem。
- 5.) 將4個插座分別插上你所需要的設備或裝置。

6.) 軟體安裝

Media Link-IP Family CD 內附安裝軟體可以讓您應用於裝置上,IP Kamera 可在光碟中的主頁 面找尋,請仔細按照下列指示安裝必要檔案。

Software for IP Power 9258-HP

1.) 首先將包裝所附帶的 **Media Link-IP Family CD** 光碟放進 CD/DVD 光碟機中,光碟機 將會自動執行,如果沒有執行,請在光碟中選取 "autorun.html"。

Name
Files Currently on the CD
🚞 doc
🚞 images
🛅 Sdk
🛅 Tools
😅 autorun.htm
Mutorun.inf
🥭 autorun_h.htm
Thessess .

- 2.) 一旦進入 IP Kamera & IP Video Server 選項,即可下載二個下列圖示軟體。
 - a. IPEdit 裝置搜尋工具
 - b. IOTracker
 - c. IP Power Center

IP Power de	<mark>/ices</mark>
(9258, 9212, 921	2 Delux, 9222, 9218, IP Sensor 9211, IP Sensor 9216, IP Step Motor 9203, IP Boot Manage
9280) Software i	equired
NEW IPEDIT - 1 products, Downlog	P Family Program used to search, access, modify basic configurations of Aviosys IP Family
IOTracker - Dev	ice to Device control with Firewall bypass technology.
(For IP Power 92	12 Delux / 9211 / 9222 Versions 1.12 and later.) ^{Download}
NEW IP Power	Center 2.0- Multiple IP Power device manager to control the ON and OFF of the managed
devices, (For IP F	ower 9258 Ping, 9280, 9211, 9222,9212Delux,9258Pro,9258DS,9258V/iii) Common

IP Kamera & IP Video Server

(IP Kamera 9060 Series, IP Video 9100 Series, IP Video 9310, IP Video 9360 Series) Software required

3.) 安裝完成之後,請雙擊 IPEdit 來對您的裝置進行設定

使用 IP Edit

ipEdit

IPEdit 是一個搜尋工具,能對裝置進行設定及安裝。 使用 IP Service 的好處在於可以不用記住複雜的 IP 位址,可以容易搜尋到您的裝置。使用這 項技術可以讓您在搜尋裝置時,只要連上網路後輸入裝置名稱即可透過 IP Server 搜尋到裝置 的相關資訊。

預設 IP: 192.168.1.168 (當 9070 已經連接到您的個人電腦) 預設使用者名稱: Admin 預設密碼: 12345678

請確認你所擁有的 IPEdit 版本是最新的,如果不是最新版本,請聯繫你的經銷商為您提供 更新的 IPEdit。

Internet online devices	Canar 1		_				
IF Server : Device Name :	Server_1		<u> </u>	* necessary		Connect (Disc
	Counter :			· necessary	Ă.	Comb	
Not connected	City:					Degron	
Device Name	Country	City	IP ddress		Port	Mac Ad	dress
,							
Local Devices							
100011001003							- /
						6	и р
				T 17 47		- 4	L L
				Innut Ret H	iiitton 🦷		
			-	Input Ref E	utton	9 U	
				Input Ref H	utton	A DECIME	
			Name	Input Ref H	utton 9:	A J 258HP	
		,	Name	Input Ref B	utton 9: 160	41 258HP	
		Í	Name Gateway	Input Ref E	utton 9: . 168	258HP . 1	. :
		ļ	Name Gateway IP Address	192	utton 9: . 168 . 168	258HP . 1	. :
		E	Name Gateway IP Address	192	utton 9: . 168 . 168	258HP . 1 . 1	. :
			Name Gateway IP Address Netmask	192 192 255	9: . 168 . 168 . 255	258HP . 1 . 1 . 255	. : . 9 . (
		I	Name Gateway IP Address Netmask HTTP Port1	192 192 255	9: . 168 . 168 . 255	258HP . 1 . 1 . 255 80	. 1 . 9 . (
			Name Gateway IP Address Netmask HTTP Port1 HTTP Port2	192 192 255	utton 9: 168 168	258HP . 1 . 1 . 255 80 0	. 1
			Name Gateway IP Address Netmask HTIP Port1 HTIP Port2	192 192 255	utton 9: 168 168	258HP . 1 . 255 80 0	. 1 . 9! . C
		E	Name Gateway IP Address Netmask HTTP Port1 HTTP Port2 MAC	192 192 255	uttion 9: 168 168 255 00:92:1	258HP . 1 . 255 80 0 51:00:00:99	. 1 . 9 . (
			Name Gateway IP Address Netmask HTTP Port1 HTTP Port2 MAC	192 192 255	uttion 9: 168 168 255 00:92:	258HP . 1 . 255 80 0 51:00:00:99	. 1 . 9 . (
		I	Name Gateway IP Address Netmask HTIP Port1 HTIP Port2 MAC	Input Ref E	uttion 9: 168 168 255 00:92:	258HP . 1 . 255 80 0 51:00:00:99 DHCP	. 1 . 9 . (
		E	Name Gateway IP Address Netmask HTIP Port1 HTIP Port2 MAC	прит Кет E	uttion 9: 168 168 255 00:92: 0	258HP . 1 . 255 80 0 51:00:00:99 DHCP	. 1 . 9: . C
		Ĩ	Name Gateway IP Address Netmask HTIP Port1 HTIP Port2 MAC	Input Ref E 192 192 255 </td <td>uttion 9: 168 168 255 00:92: 1) O</td> <td>258HP . 1 . 255 80 0 51:00:00:99 DHCP</td> <td>. 1 . 9 . (</td>	uttion 9: 168 168 255 00:92: 1) O	258HP . 1 . 255 80 0 51:00:00:99 DHCP	. 1 . 9 . (
		E	Neme Gateway IP Address Netmask HTTP Port1 HTTP Port2 MAC	1192 192 192 255 	uttion 9: 168 168 255 00:92: U) O	258HP . 1 . 1 . 255 80 0 DHCP DHCP	. 1 . 9 . (
		E	Name Galeway IP Address Netmask HTTP Port1 HTTP Port2 MAC	Прит Кет E	unnon 9: 168 168 255 00:92: L) O	258HP . 1 . 1 . 255 80 0	. 1 . 9 . (Ste
			Name Galaway IP Address Netmask HTTP Portl HTTP Port2 MAC	Приг Кет E	unnon 9: 168 168 255 00:92:1 L) O	258HP . 1 . 255 80 0 51:00:00:99 DHCP Submit	. 1 . 9: . 0

1.) 在正確安裝 IPEdit 軟體後, 雙擊 IPEdit 圖示並執行程式。

2.) 開啟 IPEdit,如果裝置所在的網路是區域網路,則在「**局網在線產品列表**」中會自動偵測出在同一個網路中的裝置。

附注:如果沒有顯示任何裝置,可嘗試按下「重新整理」按鈕後等待約一分鐘

Local Devices		
IPCAM9070192.168.1.168	-	REF
	Name	
	Gateway	
	IP Address	
	Netmask	
SL 906051 2 192 169 100 202	HTTP Port1	0
32-3000323	HTTP Port2	0
	MAC	
	C PPPoE(ADSL) C DHCP C Static
	Rescan	Submit 🕦 Reset
	Update 💡	[F1] Help 🌋 Exit

設定您的裝置:

所有裝置需要在同一個網路下才可連接,如果不是在同一個網路下,有可能會造成無法連接裝置的情形發生。

快速簡易設定 (推薦)

- 5.) 按下「配置參考」按鈕, 定,以便讓使用者可以設定裝置內容。
- **6.)** 當有偵測到新的設定,可按下「替換」按鈕,此時會將所搜尋到的設定更新到您的裝置上。

REF Setting	
Name	IPCam_9070
Gateway	192.168.100.1
IP Address	192.168.100.2
Netmask	255.255.255.0

7.) 按下「確定」按鈕,然後輸入帳號、密碼以確認讓裝置設定進行變更。

Cancel

Over Manie & Password	
User Name : admin	
Password :	
OK Cancel	

8.) 然後按下「重新整理」按鈕,確認 IPEdit 是否有將裝置設定完成。

	RE RE	F
Name	IPCam_9070	
Gateway	192 . 168 . 100 . 1	Ĩ
IP Address	192 . 168 . 100 . 2	
Netmask	255 . 255 . 255 . 0	
HTTP Port1	80	ĺ
HTTP Port2	0	1
MAC	00:90:70:66:66:66	ĺ

a. 自行定義(進階使用者)

1.) 開啟 IPEdit後,點選列表上的裝置名稱,將會在右側出現該裝置的相關資訊 如果該裝置的 Gateway與 IP Address 不是在同一個網路中,則會在下列「IP

Address _	欄位中會出現	"	"	符號	٥
-----------	--------	---	---	----	---

.

Input Ref	Button REF
Name	IPCam_9070
Gateway	192 . 178 . 100 . 1
IP Address	192 . 178 . 100 . 2 🍨
Netmask	255 . 255 . 255 . 0
HTTP Port1	80
HTTP Port2	0
MAC	00:90:70:66:66:66
C PPPoE(ADSL	C DHCP

2.) 設定正確的裝置訊息,輸入「Gateway」與「IP Address」
輸入 gateway address:

Gateway Address: 可以在 windows 中的網路連線狀態頁面中找尋相關訊息。

📥 Local A	rea Connection Status	? 🛛
General	oupport	
Connec	tion status	
1	Address Type:	Assigned by DHCP
24	IP Address:	192.168.100.11
	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Default Gateway:	192.168.100.1
	Details	
Windows connecti Repair.	adid not detect problems with this on. If you cannot connect, click	Repair

IP Address: 請確認 IP Address 的前 3 個 IP 位置與 Deftault Gateway 的前 3 個 IP 位置是相同的。

- 例: Gateway Address 192.168.1.1 IP Address 192.168.1.xxx
- **3.)** 一旦獲取了 Default Gateway 訊息,即可在 IPEdit 中輸入正確的「Gateway」, 然後按下「確定」按鈕。

Ż	IPEdit							. 🗆 🗙
	Internet onlin IP Server:(22	e devices 0.135.169.136)	220.135.169.136		0	Connect	$\overline{()}$	isconnec
	Device Name	e:				Search		
	Not connecte	ed Name	Mac Addres	• Po				
	IPCam_907	s D192.178.1	100.2	Input f	Ref B	utton	<i>f</i>	REF
				Name	Γ	IPCam_	9070	
				Gateway	I	192 . 168 .	100 .	1
				IP Address	s	192 . 168 .	100 .	5 •
				Netmask	Γ	255 . 255 .	255 .	0
		1021001	00 202	HTTP Port	t1	80)	
	5L-30605L3)	00.203	HTTP Port	t2	0		
				MAC	Γ	00:90:70:	66:66:66	
				C PPPoE(AD	DSL)	C DHCP	۰s	tatic
				Resca	an 🤾	🤡 Submit		Reset
				Update	2) 5	(F1) Help	X	Exit

4.) 然後按下「重新整理」按鈕,使 IPEdit 確認您是否正確完成了變更設定。

IP Service

如何在 IPEdit 中使用 IP Service:

IP service 能夠讓您透過網際網路來連到他或是她的裝置,而不用記住長且繁雜的IP位址。相較於記住IP位址,用戶只需知道要連接的裝置名稱即可,然後在使用時,只要搜尋裝置名稱,就可以開啟要連接的裝置。

附注: IP Power 9258 HP 必須要連到 Server 2 來使用 IP Service

- 1.) 開啟IPEdit,即會顯示出在區域網路中裝置的訊息,如果您沒有為您的裝置進行命名, 請參閱手冊內容,來命名您的裝置。
- 2.) 使用 IP Service服務,按下綠色「Connect」按鈕來連接IP Server

Internet online devices			
IP Server:(220.135.169.136)	220.135.169.136	Connect	(')Disconnec
Device Name:		Search	1
Not connected			

3.) 當連接到IP Server時,在輸入裝置名稱欄位中,至少要輸入3個以上英文字母,或是2 個以上的中文字,在輸入完後按下「搜尋」按鈕即可。

Internet online devices —— IP Server :	Server_2	• (Connect 🔘	H Disconnect
Device Name : Connected to Server 2	9070		Search	
Device Name	Mac Address	Port	IP Address	
29070 cathy9070	009070000020	8088	125.225.97.213	_
🎗 9070 maxhome90	70 009070000017	8088	123.252.51.9	
🎗 9070 Jerry9070ho	009070000005	80	58.114.176.99	
29070 Cloud9070	009070000003	80	61.229.49.19	-
Local Devices				

- 4.) 當搜尋到裝置後,即可在列表中雙擊您的裝置,將會開啟Internet Explorer視窗來連接 您的裝置。
- 附注:如果要能夠順利連接你的裝置,需要注意您的IP位置及port(埠)端,是否有開啟LAN與WAN的設定到您的router上,這樣才能讓您在任何地方都可連接到裝置,請參閱您的router手冊來進行設定。

7.) 硬體連接裝置

Reset

如欲將裝置回復到出廠預設值,使用小型器具或尖嘴工具並按下 Reset 按鈕至少 10 秒鐘以上, 當你聽到"Be"的聲音即可放開,裝置及會回復至出廠預設值。

Restart

重新啟動裝置,使用小型器具或尖嘴工具然後按下按鈕放的 IP Power9258 HP 將自動重新啟動。

手動更換保險絲

Setp1. 請先將 9258 HP 電源關閉



Setp2. 將蓋子小心向後拉起,如下圖所示



Setp3. 請取下損壞保險絲並置換新的放回原為即可。

Model: U/C GFE 10A 250V (PF)





8.網頁功能簡介說明

首先確認 IP Power 9258HP 硬體都安裝完成與正確,參考以下登錄方式
第一種方式 (針對 LAN 部分)
1.) 使用 IPEdit 找到 9258 HP 設備
2.) 雙擊找到的 9258 裝置,會跳出一個登入視窗麻煩 KEY 入
User Name :admin
Password :12345678

第二種方式 (針對外網部分)

1.)直接打開 Internet Explorer 輸入 9258 HP 裝置位置

例如: http:// 192.168.122.188:9258

192.168.122.188 - 為 IP 地址

9268 –port 數

2.) 當你輸入完成與正確,即可登入到登入畫面。

Connect to 192.168.1	.250
	GP
The server 192.168. and password.	1.250 at 9258WIFI requires a username
Warning: This server password be sent in a without a secure con	is requesting that your username and an insecure manner (basic authentication nection).
<u>U</u> ser name:	🖸 admin 🔹
Password:	••••••
	Remember my password
	OK Cancel

出廠預設值: User Name :admin Password :12345678

IP 9258 HP
9258HP
+ Power Control Settings
+ System Configuration
+ Advance Settings
+ Information
+ Power Control Settings
+ System Configuration
+ Advance Settings
Information
- System
- LOG
- Http Command
- XML Information

樹狀功能表,點選+可展開子功能選單

Power Control Settings: Power Controls Scheduler Ping System Configuration: User Management Change Password Network Settings **PPPOE Settings** Date & Time **Advance Settings** Maintenance DDNS **IP Server & CNT** E-mail Settings Black List Information System Log Http Commands XML Information

Power Control Settings

The Power Configuration Section 最主要為讓使用者去設定與控制 9258 HP 電源開關時間、日期與 schedule daily 功能項目。

Power Control Configuration
- POWER CONTROL
- SCHEDULE
+ Basic Configuration
+ Advance Configuration

+ Information

Power Controls

The Power Controls 主要控制電源開闢頁面: Power Control

Power No	Name	Control	Timer	Alarm	Status
Fower no.	Name	control	min : sec	Alarm	Status
Power1	[power-1]	🔘 On 💿 Off	0 : 0 On Off	🗹 E-Mail 🗌 Beep	OFF
Power2	[power-2]	🔿 On 💿 Off	0 : 0 On Off	🗹 E-Mail 🗌 Beep	OFF
Power3	[power-3]	🔘 On 💿 Off	0 : 0 On Off	🗹 E-Mail 🗌 Beep	OFF
Power4	[power-4]	🔿 On 💿 Off	0 : 0 On Off	🗹 E-Mail 🗌 Beep	OFF
			Transmit Cancle Demo Start		

System Startup Power Default Value:

Power1	Power2	Power3	Power4
○ On ⊙ Off	○ On ⊙ Off	○ On ⊙ Off	○ On ⊙ Off
System Startup Beeper	💿 Enable 🛛 Disable		
	Sub	omit	

Power Control Rename

Fower control ke	name			
Device Name	Power1	Power2	Power3	Power4
		Rename		

Power Control

- 1. Power No: IP POWER 9258 HP Power 1-4 編號。
- 2. Name:可於 Power Control Rename 輸入名稱可明確辨識該電源用途。
- 3. Control: 開啟(On)或關閉(Off) Power。

● Enable ○ Disable(Last Setting)

4. Timer:以倒數計時方式控制開關,進入倒數 10 秒顏色會轉為紅色字體,前者為「分鐘」、 後者為「秒」,兩者設定值皆不可大於或等於 60!

		Time	er			
		min : s	ec			
1	10	O On	Off	0	÷	10
2 :	0	O On	Off	1	÷	0
30 :	59	O On	Off	29	÷	59
59 .	0	O On	Off	= 0		•

5. Alarm:當 Power 1-4 有 Power On / Off 觸發情形時,會寄發 E-Mail 或以 Beep (嗶) 聲通 知管理人員。

* Mail 部分設定可在 Advance Configuration / SMTP(E-Mail) 進行。

6. Status: 顯示 Power 1-4 目前狀態。

以上設定完成按下 Transmit 按鈕即可。

按下 Cancel 按鈕會取消該頁面你所設定的所有資料。

按下 Demo Start 按鈕會以亂數方式對 Power 1-4 進行開關!



System Startup Power Default Value :

System Startup Power De	fault Value:	💿 Enable 🔘 Disable(L	ast Setting)
Power1	Power2	Power3	Power4
○ On ⊙ Off	🔘 On 💿 Off	🔘 On 💿 Off	○ On
System Startup Beeper	💿 Enable 🛛 Disable		
	Sub	amit	

當設定值再:

Enable 時可手動設定當 IP POWER 9258 HP 重新啟動時預設的 Power 1-4 狀態是 On 或 Off。 **Disable** (will Startup Device with Last Setting) 若選取此選項則會儲存最後 Power 1-4 狀態做為 IP POWER 9258 HP 重新啟動時的 Power 預設。

System Startup Beeper: 設定開啟 9258 HP 時是否會發出嗶聲設定完成按下 Submit 按鈕即

Changing the Name of your Device

Power Control Re	name			
Device Name	Power1	Power2	Power3	Power4
			v	
		Rename		

Power Control Rename

Device Name:可輸入您要的裝置名稱,可更換字體顏色。 Power 1-4:可輸入您要的 Power 名稱,可更換字體顏色,也可只更換顏色!設定完成按下 Rename 按鈕即可。

Changing the Color	
🖉 9258WIFI Color Table Webpage Dialog	X
http://192.168.1.155/color.html	~
	^
D00030 000078 000084 0000F0 003000 003030 003078 003084 0030F0	
006000 006030 006078 006084 0060F0 009000 00903C 009078 009084 0090F0	
00C000 00C030 00C078 00C084 00C0F0 00F000 00F03C 00F078 00F084 00F0F0	
100031 100075 100084 1000F0 103000 10303C 103078 103084 1030F0	=
106000 106030 106078 106084 1060F0 109000 10903C 109078 109084 1090F0	
10C000 10C030 10C070 10C084 10C0F0 10F000 10F03C 10F078 10F084 10F0F0	
205000 205030 205078 205079 205070 205000 205030 205078 205064 205070	
306000 306030 306078 306084 306060 309000 309030 309078 309064 309060	_
30C000 30C030 30C07E 30C0B4 30C0F0 30F000 30F03C 30F078 30F0B4 30F0F0	
400000 400030 400078 400084 400060 403000 403030 403078 403084 403060	
406000 406030 406078 406084 4060F0 409000 409030 409078 409084 4090F0	
40C000 40C030 40C078 40C084 40C0F0 40F000 40F03C 40F078 40F084 40F0F0	
500000 500036 500078 500084 5000F0 503000 50303C 503078 503084 5030F0	
506000 50603C 506078 506084 5060F0 50900C 50903C 509078 509084 5090F0	
50C000 50C030 50C078 50C084 50C0F0 50F000 50F03C 50F078 50F084 50F0F0	
600000 600030 600078 600084 6000F0 603000 603030 603078 603084 6030F0	
606000 60603C 606078 606084 6060F0 60900C 60903C 609078 609084 6090F0	
60C000 60C030 60C078 60C084 60C0F0 60F000 60F03C 60F078 60F084 60F0F0	
700000 700030 700078 700084 7000F0 703000 703030 703078 703084 7030F0	
706000 70603C 706078 706084 7060F0 709000 70903C 709078 709084 7090F0	~

為了便於識別,您可以將每一個設備名稱做不同顏色區分,只要按下位於右側的命名部分顏色表 窗口將會出現。選擇顏色選擇並點擊關閉按鈕。

Scheduler

Power Control Settings				
- POWER CONTROL				
- Scheduler				
- PING				
+ System Configuration				
+ Advance Settings				
+ Information				
Scheduler		Page: 1		
No. Start Date End Date Tin	ne Device Name	Command		
Delete All Prev Page Next Page	Pages	s:1, Records:0		
Schedule Settings				
No : 001 Device Name : test1 💟	Cor	mmand : On 💌		Mode : Date 💙
Date : From	то		Time :	14 💟 : 27 💙 : 33
Add Remov	e		Submit	Cancel

透過 Scheduler 表,可以設定 9258 HP 按照你指定時間或日期將裝置關閉或開啟。 設定時間表流程:

1.) 按下 Addition 新增排程, Remove 删除此排程, Transmit 儲存設定, Cancle 放 棄目前設定且不儲存。

*

2.) Device Name: 選擇想設定的裝置 Power1-4。

Device Name : power-1 💌	
power-1 power-2	
power-3 power-4	
3.) Command:設定的裝置開啟或	關閉電源。
Command : On 💌	
On Off	
選擇以下一種模式可以設定日期	

Date: 選擇具體的日期範圍,9258 HP 設備在指定的時間期間將按照指令與時間比動作。

Mode :	Date	¥
mode i		

Type: By Date 按下 以日期來做設定,選擇您要執行的年、月、日、時間

		 BTA		 BIG
Date :	From		То	

	🧷 < Sc	hedul	e > -	Windo	w		
	🥖 abou	ut:blank					<u> </u>
	[<<]	[≤]	Ju	1 2009		·] [>>]
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	3
	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>
	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>
	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Mode : Weekly 💙	😜 Inter	rnet			e, i	.00%	•

或可以選擇 By Week 週期方式: Weekend 則只執行六、日如想修改排程的設定,可在排程表中 按下欲更改的項目,再儲存即可。已執行完畢的排程,會刪除該筆記錄。最多可儲存 100 筆記錄。

a.) 選擇想要執行的開始日期與結束日期

Week :	From	Sun	*	то	Sat 💙
b.) 選擇想要	要執行的時間	間做開關動	作。		
Time :	13 💙 : 2	2 💙 : 59	*		

當你設定完成按下 submit 鈕,你將可以看見你所設定完成的裝置的時間表。

刪除時間表流程步驟: Scheduler

					Page: 1	
No.	Start Date	End Date	Time	Device Name	Command	
001	2009/01/20	2009/01/23	15:35:10	test1	On	
002	Sun	Sat	15:35:43	test1	On	
003	Sun	Sun	15:36:08	test1	On	
004	Fri	Fri	15:44:04	test3	On	1.
Dele	e All Prev Pag	e 🛛 Next Page		Pages : 1,	Records : 4	-

Pages : 1, Records : 4

Schedule Settings

No : 004	Device Name : test3 💙	Command : On 🌱	Mode : Weekly 🌱
Week :	From Fri 💌 To Fri 💌	Time : 15 💌	1 : 44 💙 : 04 🌱
	Add Remove 2.)	Submit	Cancel

- 1.) 首先確認你要刪除的項目.
- 2.) 按下下方的 **Remove 按鈕**
- 3.) 再一次確認是否移除,如確認要移除請按下 OK。



編輯設定好Scheduled表: Scheduler

					Page: 1	
). S	Start Date	End Date	Time	Device Name	Command	
1	2009/01/20	2009/01/23	15:35:10	test1	On	
2	Sun	Sat	15:35:43	test1	On	
3	Sun	Sun	15:36:08	test1	On	
4	Fri	Fri	15:44:04	test3	On	1.)
Delete All Dray Page Next Page Dages : 1 Decords : 4						

Delete All Prev Page

Pages : 1, Records : 4

Schedule Settings

No : 004	Device Name : test3 🗸	Command : On 💌	Mode : Weekly 💙
Week :	From Fri 💌 To Fri 💙	2.)	Time : 15 💌 : 44 💟 : 04 💙
	Add Remove	3	3.) Submit Cancel

- 1.) 選擇你所要修正的項目。
- 2.) 編輯預設定日期與時間。
- 3.) 確認無誤之後按下 submit 鈕即可。

Ping Setting :

Ping 功能的使用與介紹:

可以讓裝置隨時保持對外連繫,當達到無法連線的失敗次數時,將會自動開啟、關閉或重新關開指定的電源開關。

Name: 顯示設備的名稱。

Enable / Disable:

Host Name / IP Address:輸入想要Ping 的網域名稱或IP位址,然後選擇On、Off或Reset。當 Reset 失敗條件成立時,會立即關閉該Power電源,然後在您設定的時間到達之後,會再開啟 Power。Continue表示在Reset的關開循環後會繼續Ping該位址,若為Stop Ping則在循環後不再 進行動作。

Ping Failures:輸入失敗的次數,若在失敗次數中有成功過,則會從0開始計算

Ping Setting

Name	Enable/Disable	Host Name/IP Address	Ping Failures
Charles 1	🔘 Enable 💿 Disable		3
[testi]	Action	🔘 On 💿 Off 🔘 Reset Continue 🔽 0 min. 0 sec.	
[toot2]	🔿 Enable 💿 Disable		3
[test2]	Action	○ On ④ Off ○ Reset Continue 🔽 0 min. 0 sec.	
[🔘 Enable 💿 Disable		3
[test3]	Action	○ On ④ Off ○ Reset Continue 🔽 0 min. 0 sec.	
Charles 1	🔿 Enable 💿 Disable		3
[test4]	Action	🔿 On 💿 Off 🔿 Reset Continue 😪 🛛 min. 🔍 sec.	
		Submit Cancel	

Auto Self Pinger			
Enable/Disable	🔘 Enable 💿 Disable		
	Submit		

Action: This section allows the user to set the action of the 9258HP when

Action	🔿 On 💿 Off 🔿 Reset	Continue 💙 0	min. o sec	:.
--------	--------------------	--------------	------------	----

Auto Self Pinger		
Enable/Disable	🔘 Enable 💿 Disable	
Submit		

Auto Self Pinger:在執行中可判斷裝置本身是否處於連線的狀態,當裝置斷線或沒反應時,則 機器會自行 restart 重啟電源。

基本設定	
+ Basic Con	ifiguration / - User Management
+ Power Control S	ettings
= System Configur	ration
– User Management	
- CHANGE PASSWO	RD
- Network Settings	
- Wireless Settings	
- PPPOE Settings	
- DATE & TIME	
+ Advance Settings	β
+ Information	
liser Mana	gement
User Mana	gement
User Mana User List User Name	gement User Group
User List User Name admin	gement User Group Administrator
User Mana User List User Name admin demowifi	gement User Group Administrator Administrator
User List User Name admin demowifi	gement User Group Administrator Administrator
User List User Name admin demowifi	gement User Group Administrator Administrator
User List User Name admin demowifi	gement User Group Administrator Administrator
User List User Name admin demowifi	gement User Group Administrator Administrator
User List User Name admin demowifi	gement User Group Administrator Administrator
User Mana User List User Name admin demowifi	gement User Group Administrator Administrator
User Mana User List User Name	gement User Group Administrator Administrator
User Mana User List User Name admin demowifi Add Re	gement User Group Administrator Administrator administrator Settings
User Mana User List User Name admin demowifi Add Re Anonymous User Enable anonymous	gement User Group Administrator Administrator amove Settings viewer login (no user name or password required) Yes No ③
User Mana User List User Name admin demowifi Add Re Add Re Enable anonymous Maximum number of	gement User Group Administrator Administrator Administrator Settings viewer login (no user name or password required) Yes No ③ of simultaneous users limited to: 20 (Maximum value:20)

※關於各功能設定,在每次設定後均須按下頁面下方之 Save 鍵,以儲存設定值。 User List – 可在此處新增或刪除使用者帳號,admin 不可刪除。

Add New User – 當按下Add Add... 按鈕後才會出現此視窗,此處可設定使用者名稱、使用者的密碼以及使用者權限為普通User或是具有管理權限的Administrator。

Add New User	
User name:	Guest
Password:	•••••
Confirm password:	•••••
User group:	 ● User ○ Administrator
Save Reset	

ober Hanagement			
User List			
User Name	User Group		
admin guest	Administrator Guest		
Add	Remove		
Add New Us	er		
User name:			
Password:			
Confirm pass	word:		
User group:		C Guest C Administrator	
Save	Reset		

User Management

刪除使用者:

1.) 選擇要移除的使用者

User Management

User List	
User Name	User Group
admin	Administrator
quest	Administrator
guest1	User
Add	Remove

- 2.) 然後雙擊欲刪除的使用者用戶。
- 3.) 最後一次確認是否刪除此用戶,如果確認請按 OK。

Windows Internet Explorer 🛛 🗙		
2	Are you sure you want to remove the user 'guest1'?	
	OK Cancel	

Anonymou	s User Settin	igs				
Enable anon	ymous viewer	login (no user name or password re	equired)	Yes C	No	o
Maximum nu	umber of simu	Itaneous users limited to: 20	(Maxim	num valu	e:20)
Save	Reset					

Anonymous User Settings – 此處詢問是否要開放**Anonymous** 功能,若開放則會允許不需要使用者帳號及密碼的使用者進入。

Maximum number of simultaneous users limit –此處可輸入最大限制同時瀏覽的人數,最大 20人。

■更改密碼:

+ Power Control Settings		
System Configuration		
- User Management		
- CHANGE PASSWORD		
- Network Settings		
- Wireless Settings		
- PPPOE Settings		
- DATE & TIME		
+ Advance Settings		
+ Information		

Change Password

Change Password	
User name:	admin
Password:	
Confirm password:	
Save Reset	

在此功能中,可更改您目前所登入的使用者密碼。

1.) 請 Key 入新密碼,並在做一次 Confirm 密碼動作。

2.) 輸入完成請按 Save 儲存鈕, 9258-HP 會要求重新用新密碼再登入一次。

若使用 guest 登入,則 User Name 會顯示 guest。

※注意:當以 guest 操作時,會無法顯示 BLACK LIST 選單

Network Settings

+ Power Control Settings		
System Configuration Networking		
– User Management	IP Address Configuration	
- CHANGE PASSWORD	Obtain IP address via DHCP View	
 Network Settings 	DHCP try time (Range 0 ~180 sec) : 30 sec	
- Wireless Settings		
- PPPOE Settings	Use the following IP address:	
- DATE & TIME	IP address: 192.168.1.133	
+ Advance Settings	Subnet mask: 255.255.255.0	
+ Information	Default router: 192.168.1.1	

IP Address Configuration

上圖有二種方式來設定IP:

- 第一種、是透過DHCP 服務來取得IP Address,當目前使用DHCP服務時按下View 按鈕,可得 知目前透過DHCP Server 所得到的IP位置。
- 第二種、是直接透過手動Key 入9258-HP 設定其固定IP位置。

DNS Configuration		
Obtain DNS server address via D	HCP	
Ouse the following DNS server address:		
Primary DNS server:	168.95.1.1	
Secondary DNS server:	168.192.1.1	

DNS Configuration

上圖有兩主方式可以設定DNS:

第一種、透過DHCP獲得DNS伺服器位置,可以讓9258-HP自動取得IP Address。

第二種、使用DNS 服務時,是直接透過手動Key 入9258-HP 設定其固定IP位置。

HTTP

HTTP port:	80
סדדו	

HTTP

在此處可設定用第幾 Port來端口做送出來的資料。

備註:Port 80 是Http格式所傳送的Port。若您更改為1000,則當瀏灠此頁面時,須再加註:1000。 例如:IP位置為192.168.1.100,當更改為Port 1000時,連結該位置,應輸入

http://192.168.1.100:1000 °

DHCP Clone	Мас	
Yes O No O		00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
Save	Reset	

DHCP Clone Mac

此處可設定Mac Address,以連接Cable Modem。Mac Address 為ISP 業者所提供之網卡上的 Mac Address,使用此功能時,必須開啟 DHCP 功能。

PPPOE Settings:

+ Power Control Settings		
System Configuration		
- User Management		
- CHANGE PASSWORD		
- Network Settings		
- Wireless Settings		
- PPPOE Settings		
- DATE & TIME		
+ Advance Settings		
+ Information		

Configuration

- Enable PPPoE 開啟或關閉此功能。
- User Name 輸入 ISP 業者所提供的帳號。
- Password 輸入 ISP 業者所提供的密碼。
- Email Notification when IP is changed 當 IP 被改變時,是否發出警示信件,完成後請按下 Save 按扭或按下 Reset 重新填寫。

Status

Refresh – 如撥接成功,按下 Refresh 按鈕可在狀態欄中看到 ISP 業者所提供的 IP adderss 等訊息。•

IP Address – 顯示 ISP 所提供的 IP 位置。

Default router – ISP 所提供的 router 訊息。

Primary DNS server – ISP 所提供的第一組 DNS server。

Secondary DNS server - ISP 所提供的第二組 DNS server。

Connection States - 顯示目前的連線狀態。

DATE&TIME:

Date & Time Settings

Current Server Time	
	Date: 2008-10-27 Time: 18:00:55
Time Zone	
	GMT+08 (Beijing, Hong Kong, Shanghai, Taipei, Taiwan) 💌
Time Mode	
	NTP server 1: pool.ntp.org
	NTP server 2: pool.ntp.org
Update Server Time	
	Synchronize with computer time Update
	Date: 2008-10-27 Time: 18:00:54
	Set manually Update
	Date: 2008-10-27 Time: 18:00:53
Save Reset	

Current Server Time - 可看到目前顯示的時間。

Time Zone – 可選擇所在的時區。

Time Mode - 當連接網路時可設定與 NTP 伺服器同步之時間。

Update Server Time - 可自動更新與電腦相同的時間,也可手動更新輸入的時間,按下 Update 後在 Current Server Time 會更改成你所設定的時間。

+ Advance Configuration / - MAINTENANCE

+ Power Control Settings
+ System Configuration
👄 Advance Settings
- MAINTENANCE
- DDNS
- IP SERVER & CNT
- E-mail Settings
- BLACK LIST
+ Information

Maintenance

Maintain Server			
Restart Restart the 9258WIFI Device.			
Restore Resets all parameters, except the IP parameters, to the original factory settings.			
Default Resets all parameters to the original factory settings.			
Upgrade Server			
Upgrade the 9258WIFI with the latest firmware.current version 1.00			
Specify the firmware to upgrade to: and click Upgrade			

Note: Do not disconnect power to the unit during the flash upgrade. The unit restarts automatically after the upgrade has completed. (1-10 minutes.)

Maintain Server

- Restart 重開9258 HP。
- · Restore 除了IP位置之外,其它都回復為出廠預設值。
- Default 將所有的設定都為還原為出廠預設值

Upgrade Server

按下瀏覽鍵,選擇Firmware(img檔)檔案後,按下Upgrade後就會開始更新您的Firmware,更新完成後請再按Restore鍵,以確保完全Upgrade。

+ Advance Configuration / - DDNS



Dynamic DNS Setting

Dynamic DNS			
Choose Server	Disabled 💌		
DNS Account			
User Name			
Password			
Manual_Update			
Status	Initializing DDNS progress!		
Save Reset			

Dynamic DNS Setting

• Chose Server 您可以選擇您要使用的DDNS Server,目前提供DynDNS及PeanutHull 這兩個Server 提供您 選用。

DNS Account

此為您申請DDNS Server 服務的帳號。您的DNS 的Host Name,例如您申請帳號為test.dyndns.org,則此即為您的Host Name。

• User Name

請輸入您申請的帳號名稱。

• Password

請輸入您申請帳號的密碼。

• Manual_Updata

按下此按鈕,可手動更新告知 DDNS Server 您目前新的 IP 位置。

+ Advance Configuration / - IP SERVER & CNT

+ Power Control Settings
+ System Configuration
👄 Advance Settings
- MAINTENANCE
- DDNS
- IP SERVER & CNT
- E-mail Settings
- BLACK LIST
+ Information

IP Server & CNT

The IP Server & CNT 是睿意獨家自行撰寫的程式,使用這二種軟體不必再記住麻煩的 IP 位置,與繁複的 Router 架設流程。

IPSERVICE (Get internet ip through ip service)

IPService Settings				
V IPService Enable				
IPService server address: 220.135.169.136				
Status: Update is done!				
Save e-mail				

勾選此選項可使用IpEdit 連線ip server 後,搜尋此裝置在網路上的相關訊息,如下圖所示。按下e-mail按鈕,會寄發通知信予使用者Wan IPAddress 與Lan IPAddress 訊息。

The Default IP Server Address is: 220.135.169.136



CNT Service(Cross Network Technology)

CNT Service Settings			
Enable CNT Service			
CNT Server Address: 61.59.37.154			
Status: Update is done!			
Save			

使用 CNT 可以簡單透過 INTERNET 找到 9258-HP 裝置,無須針對 9258-HP 做 portforward 。

The Default IP Server Address is: 61.59.37.154

■電子郵件設定

Email Settings

E-mail 1	
Mail Server:	www.sample.com
From E-Mail address:	user@sample.com
To E-Mail address:	guest@test.com
Authentication:	Yes 🖲 No C
User Name:	sample
Password:	•••••
E-mail 2	
Mail Server:	
From E-Mail address:	
To E-Mail address:	
Authentication:	Yes C No 🙃
User Name:	
Password	

 $^{1}\ \mathrm{Mandatory}$ fields. If these are not set, no mail can be sent.

² If a host name is used, a valid DNS server must be specified in the TCP/IP network settings.

 Save
 Reset

當您設定郵件伺服器時,請設定您目前所使用的ISP業者所提供的mail server (外寄郵件伺服器-SMTP)。

SMTP Settings

- Mail Server¹ 設定第一組的mail server (外寄郵件伺服器-SMTP)。
- From E-Mail address¹ 設定寄件者的e-mail 信箱。
- To E-Mail address¹ 設定收件者的e-mail 信箱。
- Authentication¹ 若當您的郵件在寄信的時候需要認證,則請在此處將Yes打勾,並在下面的輸入欄中輸入您的User Name¹及Password¹。

Test – 按下Test 按鈕會將測試信件寄到您所指定的mail信箱。

+	BL	_A(СК	LI	IST
---	----	-----	----	----	-----

+ Power Control Configuration
+ Basic Configuration
Advance Configuration
- MAINTENANCE
- DDNS
- IP SERVER & CNT
- SMTP (E-Mail)
- BLACK LIST
+ Information

Black List

Index	Command	Deny IP Address
01	Enable	61. 59. 37.150 ~ 61. 59. 37.251
02	Enable	10. 2. 2. 7 ~ 10. 2. 2.198
03	Enable	192.168. 1. 55 ~ 192.168. 1.213
04	Enable	11. 33. 2. 2 ~ 11. 33. 2. 33
05	Enable	11. 33. 44. 5 ~ 11. 33. 44. 66
06	Disable	1. 2. 3. 44 ~ 1. 2. 3. 77
07	Enable	181. 11. 2. 4 ~ 181. 11. 2. 88
08	Enable	81. 15. 7. 1 ~ 81. 15. 7. 22
09	Enable	61.229. 55.134 ~ 61.229. 55.136
·		

Clear All

Black List Settings	🔿 Disable 🧟 Enable		
Index : 10 Deny IP Address : From 192 . 168 . 1 . 3 To 192 . 168 . 1 . 66			
Addition Remove Transmit Cancle			
	Logoin JP Address : 192.168.1.21		
	⊙ _{192.168.1.3}	C 192.168.1.22 ~ 192.168.1.66 Modify	

Message :

按下 Addition 新增要過瀘的 IP 位址, Loggin IP Address 是您目前所使用的 IP 位址, 當所設定的範圍涵蓋了目前所使用的 IP, 則會出現紅色閃爍來告知使用者。 如上所示目前 IP 位址為 192.168.1.21, 選擇所提供 192.168.1.3 時, 範圍會是 192.168.1.3 ~ 192.168.1.20, 或選擇 192.168.1.22 ~ 192.168.1.66

IP Address is denied on this server.

無法進入網頁會顯示以上訊息!

Blocking an IP Address

- 1.) 首先先選擇 Add 按鈕。
- 2.) 然後 KEY 入黑名單(不想讓哪些 IP 進入 9258-HP).的 IP 位置。

Black List Settings	🔘 Disable 💿 Enable
Index : 02 Blacklisted IP : From 192 . 178 . 12 . 1 To 192 . 178 . 12	. 31
3.) KEY 人完成麻煩按下確認鍵 Submit 。	

4.) 設定完成黑名單你將可以在圖示中看見,如下圖所示:

Black List

Index	Command	Blacklisted IP
01	Enable	192.168. 7. 10 ~ 192.168. 7. 10

Removing an IP Address

移除 IP Address Black List <u>Delete All</u> <u>Black List Settings</u> <u>Idex : [02_Blacklisted IP: From [b2], 158], 1, 100 To [92], 158], 1, 100</u> <u>Idex : [02_Blacklisted IP: From [b2], 158], 1, 100 To [92], 158], 1, 100</u> <u>Logoin IP Address : 192.168.1.33</u>

Message :

- 1.) 選擇欲刪除的有效 IP Address。
- 2.) 並按下 Remove 按鈕
- 3.) 再一次確認是否要刪除此 IP Address,如確認請按 OK。.

 Windows Internet Explorer
 X

 Image: Are you remove this records ?!
 OK
 Cancel



- XML Information

在此功能中可以看到System Information、Network Status、Wireless Status等等訊息,如下圖所示:

System:將提供有關於設備裝置網路的基本的訊息。 LOG:在此可查看登入者的名稱、IP Address 及修改 Flash 寫入的時間 Http Command: HTTP Commands 來下指令或動作。

System

System Information				
Firmware Current Version/Date 1.00 [2009-01-21 De				
Network Status				
Ethernet MAC Address	00-92-60-00-00-38			
LAN IP Address	192.168.1.59			
LAN Netmask Address	255.255.255.0			
LAN Gateway Address	192.168.1.1			
DHCP State	Disabled			
Wireless Status				
Connection	UP			
Channel	2			
Signal Level	96%			
TX Rate	54Mbps			

System Information

此處顯示您目前所使用的Firmware版本。 Network Status

- Ethetrnet MAC Address 顯示目前的MAC Address。
- ・LAN IP Address 顯示目前的IP位置。
- LAN Netmask Address- 顯示目前的Netmask。
- LAN Gateway Address 顯示目前的Gateway。
- DHCP Status 顯示目前的DHCP 是否啟用。



- XML Information

在此可查看登入者的名稱、IP Address 及修改Flash 寫入的時間,如下圖所示

Log Settings

Mode C DR/	AM 🛈 FLASH	ł
Flash write tir	me: 60	[165535] min
Save	Reset	

Log Status

Time	Status	Page: 1
001 11:44:20 10/28/2008	admin login from 192.168.1.134	
002 11:43:16 10/28/2008	admin logout from 192.168.1.50	
003 11:43:11 10/28/2008	admin login from 192.168.1.50	
004 11:42:42 10/28/2008	PPPoE: Start PPPoE - Tue Oct 28 11:42:42	2008
005 11:42:42 10/28/2008	TESTWIFI Boot ~	
006 11:17:07 10/28/2008	admin login from 192.168.1.134	
007 11:09:53 10/28/2008	PPPoE: Start PPPoE - Tue Oct 28 11:09:53	2008
008 09:25:51 10/28/2008	admin login from 192.168.1.134	
009 09:24:24 10/28/2008	admin logout from 192.168.1.134	
010 08:55:40 10/28/2008	admin login from 192.168.1.134	
	-	
Clear PrevPage NextPage	Save File e-mail Pages : 5,	Records : 46

Log Configuration

- Mode 可選擇儲存紀錄的方式。我們提供記錄在DRAM (9258 HP重開機後訊息消息) 或者 是Flash (重開機後訊息存在)兩種儲存紀錄的方式。
- Flash write time 當設定為儲存在Flash 當中,您可以設定隔多久把紀錄寫入Flash 當中 設定值1~65535分鐘。

Log Status 顯示登入此系統之用戶、時間、IP 等訊息。

- · Clear 按下Clear按鈕會清除所有訊息。
- PrevPage 顯示上一頁資料。
- ・NextPage 顯示下一頁資料。
- Save Page 可將所有訊息儲存為文字檔(*.txt),格式會以時間log_2008-10-28-13-58-31 來做區分。
- e-mail 會將所有LOG訊息寄至所指定的郵件信箱,10 則訊息寄出一封信件,若有47 條件 訊息,則會寄出5 封郵件。

Http Command

Http Command Format -			
http://IP Address:Port/[Command]			
Example :	ample : http://192.168.1.59:59/Demo.cgi?start=0		
http://name:password@IP Address:Port/[Command]			
Example :	ample : http://admin:admin@192.168.1.59:59/Demo.cgl?start=0		
http://IP Address:Port/[Command]user=name+pass=password+[Parameter]			
Example : http://192.168.1.59:59/Demo.cgi?user=admin+pass=admin+start=0			

HTTP Command :

Control	Name Others			
Command	Parameter	Auth Req.	Allowed User	Action
	p1=0+p2=1+ [Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]	Yes	Administrator	Run CMD
SetPower	p1= OFF v p2= OFF v p3= OFF v p4= OFF v			Cmd Syntax
GetPower	None	No	AnyBody	Run CMD Cmd Syntax
SetStartup	status=1+p1=0+p2=1+ [stauts=0->Disable, 1->Enable; Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]	Yes	Administrator	Run CMD
	status= ON v p1= OFF v p2= OFF v p3= OFF v p4= OFF v		Cmd Syntax	
GetStartup	None	No	AnyBody	Run CMD Cmd Syntax

針對於 IP Power 9258-HP 可以透過 Http Connand Formant 只要幾個簡單步驟就可以來幫你 編輯你需要的 Http Command 的指令格式與樣式,這樣可以減少許多要寫指令常遇到問題與麻 煩。

Coatrol Name Others

Command	Parameter	Auth Req.	Allowed User	Action
SetPower	p1=0+p2=1+ [Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]	Yes	Administrator	Run CMD
	p1= OFF v p2= OFF v p3= OFF v p4= OFF v			Cmd Syntax
GetPower	None	No	AnyBody	Run CMD Cmd Syntax
SetStartup	status=1+p1=0+p2=1+ [stauts=0->Disable, 1->Enable; Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]	Yes	Administrator	Run CMD
	status= ON v p1= OFF v p3= OFF v p4= OFF v		Cmd Syntax	
GetStartup	None	No	AnyBody	Run CMD Cmd Syntax

Command:為 Command 命名。 Parameter:選擇你所要下 command 相關參數。 Auth Req.:是否需要密碼驗證。 Allowed User:可以設定那些 user 可以使用此指令 command。 Action:

- i. Run CMD: 自動執行所下的 command。
- ii. Cmd Syntax: 須透過手動才會去執行所下 command。

Here are all the available commands

Control	Name	Others
Command	Command	Command
SetPower	SetDeviceName	GetVer
GetPower	GetDeviceName	GetSeries
SetStartup	SetPowerName	Demo.cgi
GetStartup	GetPowerName	
		-

Http Commands 表格

Http Command Format -			
http://IP Address:Port/[Command]			
Example :	Example : http://192.168.1.59:59/Demo.cgi?start=0		
http://name:password@IP Address:Port/[Command]			
Example :	Example : http://admin:admin@192.168.1.59:59/Demo.cgi?start=0		
http://IP Address:Port/[Command]user=name+pass=password+[Parameter]			
Example : http://192.168.1.59:59/Demo.cgi?user=admin+pass=admin+start=0			

On the Top of the Http Commands Section you will find the syntax to submit commands to the device. View & Run Commands

產生 Command 方式

HTTP Command : http://192.168.1.59:59/SetPower.cgi?p1=1+p2=1+p3=1+p4=0 3.)

Costrol Name Others						
Command	Parameter Auth Req. Allowed User A				Action	
	p1=0+p2=1+ [Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]		Yes	Administrator	Run CMD 2.)	
SetPower	p1= ON v p2= ON v p3= ON v p4= OFF v	1.)			Cmd Syntax	
GetPower	None		No	AnyBody	Run CMD Cmd Syntax	
	status=1+p1=0+p2=1+ [stauts=0->Disable, 1->Enable; Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]		Yes	Administrator	Run CMD	
SetStartup	status= ON v p1= OFF v p2= OFF v p3= OFF v p4= OFF v				Cmd Syntax	
GetStartup	None		No	AnyBody	Run CMD Cmd Syntax	

1.) 選擇你要下指令動作的相關選項。

- 2.) 點選 Cmd Syntax link。
- 3.) 上方將會秀出產生新 http Command。

Run Command Lines

Control	Name Others			
Command	Parameter	Auth Req.	Allowed User	Action
	p1=0+p2=1+ [Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]	Yes	Administrator	Run CMD 2.)
SetPower	p1= OFF v p2= ON v p3= OFF v 1.)			Cmd Syntax
GetPower	None	No	AnyBody	<u>Run CMD</u> Cmd Syntax
	status=1+p1=0+p2=1+ [stauts=0->Disable, 1->Enable; Range=p1~p4; 0=OFF,1=ON]	Yes	Administrator	Run CMD
SetStartup	status= ON v p1= OFF v p2= OFF v p3= OFF v p4= OFF v			Cmd Syntax
GetStartup	None	No	AnyBody	Run CMD Cmd Syntax

- 1.) 選擇你要下指令動作的相關選項.
- 2.) 點選 Run CMD link Run

3.) 將會如下圖所示並執行你所產品指令。

Set Power Control - Windows Internet Explorer



Power Control = P4:0,P3:1,P2:1,P1:0;

[0->OFF,1->ON]

Please review the section on the Controlling the Device for a list all of all the available commands.

+ Information / - Http Command
+ Power Control Settings
+ System Configuration
+ Advance Settings
= Information
- System
- LOG
- Http Command
- XML Information

Controlling the Device

CGI HTTP Commands

可使用Http Command 指令來對裝置進行動作,或對其他相關功能進行設定 Control · SetPower - 可對Power1-4 設定ON 或OFF http://192.168.1.100:90/SetPower.cgi?p1=1+p2=1+p3=1+p4=1, 0=OFF, 1=ON GetPower – 讀取Power1-4 目前狀態 http://192.168.1.100:90/GetPower.cgi? • SetStartup – 設定9258 HP 開啟時Power1-4 狀態 http://192.168.1.100:90/SetStartup.cgi?status=1+p1=1+p2=0+p3=1+p4=0 stauts=0-> Disable , 1-> Enable • Getstartup – 讀取9258 HPFI 開啟時Power1-4 狀態 http://192.168.1.100:90/GetStartup.cgi? 註:當設定好相關資料後可按下Cmd Syntax 會將您所設定的內容顯示在上欄中的 HTTP Command 欄位, ※注意當按下RunCMD 會立即執行您所變更的設定! Name SetDeviceName – 設定裝置名稱 http://192.168.1.100:90/SetDeviceName.cgi?Name= GetDeviceName – 讀取裝置名稱 http://192.168.1.100:90/GetDeviceName.cgi? • SetPowerName – 設定Power1-4 名稱 http://192.168.1.100:90/SetPowerName.cgi?p1=test1+p2=test2+p3=test3+p4=test4 • GetPowerName - 讀取Power1-4 名稱 http://192.168.1.100:90/GetPowerName.cgi?

Others

- GetVer 讀取9258 HP 目前版本
- GetSeries 讀取9258 HP 序號

• Demo.cgi – 使9258 HP Power1-4 以展示方式自動開關 http://192.168.1.100:90/Demo.cgi?start=0 start=0/1 [0=without Message,1=with Message(RS232)] http://192.168.1.100:90/Demo.cgi?stop=1

+ Information / - XML Information



<?xml version="1.0" ?>

```
- <root>
```

```
- <device>
   <Type>9258 WIFI</Type>
   <Name>9258WIFI[192.168.1.133]</Name>
   <macaddress>009260334456</macaddress>
   <version>Version:1.00</version>
   <series />
   <URL>http://192.168.1.133/info.xml</URL>
 </device>
- <power_control>
   <dev_name>9258WIFI</dev_name>
   <port1>power-1 - ON</port1>
   <port2>power-2 - OFF</port2>
   <port3>power-3 - ON</port3>
   <port4>power-4 - OFF</port4>
 </power_control>
</root>
```

http://IP Address /info.xml 以樹狀結構顯示XM頁面資訊L

CONSOLE超級終端機使用一覽

本產品提供RS232介面服務,可協助您掌握目前裝置的狀況,也可協助您做Debug的工作。 Step 1. 於開始》程式集》附屬應用程式》通訊》點選超級終端機,新增一連線,名稱與圖示可 任意輸入。



Step 2. 選擇使用連線的通訊連接埠

連線到	<u>? ×</u>			
🧞 9258 WIF	п			
請輸入要撥號的電話號碼詳細資料:				
國家(地區)(<u>C</u>):	中華民國 (886)			
區碼(E):	02			
電話號碼 (P):				
使用連線(N):	COM1			
	確定取消			

Step 3. 選擇每秒傳輸位元為 57600、流量控制設定為無

COb	(1 內容		? ×
連	接埠設定		
	每秒傳輸位元(B):	57600	_
	資料位元(D):	8	•
	同位檢查(P):	無	•
	停止位元(3):	1	•
	流量控制(E):	無	_
	<u> </u>		京成預設値(<u>R</u>)
	確定	E 取消	套用(丛)

Console Message 當您完成以上步驟後,請插上電源或按下Reset鍵,將很快地出現一些訊息,並且當您按下 Enter, 會移至lpcam::system>下

🍓 9258 WIFI - 超級終端機
檔案(12) 編輯(12) 檢視(12) 呼叫(12) 轉送(11) 說明(11)
Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Ipcam::system> Reset System. reboot Reset System. restore Restore System. show Display System Information. set Set System Configuration. default return to system default. logstatus log status. logclear log clear. logmode log mode. Ipcam::system>_ Ipcam::system>_
連線 04:11:59 自動值測 57600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 描 列印

可輸入?或 help 查詢您所要的訊息

Telnet使用一覽

使用 CMD, 連接您 9258 HP 的 IP 位址, (例 telnet 192.168.1.99), 再輸入帳號密碼即可進去。



在 telnet 中設定電源開關指令

例:set status 4 1 ,表示將第四個電源打開 例:set status all 1000 ,表示將第四個電源打開,其餘將其關閉 例:set status clear,將全部電源關閉 註:需進入 power 模式才可進行操作,例如在 lpcam::system> 則輸入 cd power 即進入 lpcam::power>

.常見問題 Q&A

Q1:為何有些功能無法使用或異常? A:當有功能或設定上的異常時,可按下+Advance Configuration / - MAINTENANCE 裡的 Restore 保留目前 IP 但回復到出廠預設值。

Q2:收到 9258 HP 所寄出的郵件是亂碼時,該如何解決? A:請將所收到的郵件內容字體轉換成 Unicode(UTF-8)