目录

相机使用入门 2

装入电池和对电池充电 2 使用可选配的 MICROSD/SDHC 存储卡 5 打开相机电源 6 设置语言、日期/时间 7 拍摄照片或录像 8 查看照片/录像 12 分享照片和录像 14 安装软件和传输照片 15

产品简介、功能 17

前视图、	顶视图	17
侧视图、	底视图	18

关于相机的其它操作 19

使用闪光灯 19 使用不同模式 20 使用"编程"模式 21 对以后拍摄的照片添加日期戳记 22 使用胶片效果 22

解决相机问题 23

附录 24



相机使用入门

装入电池和对电池充电

所有电池的电量都会慢慢流失,即使没有使用。为延长电池续航 时间,使用前先为电池充满电。



为电池充电

请参阅第3页

购买备用电池

www.kodak.com/go/accessories

如果相机随附有内置充电器

拍摄尽可能多的照片 — 使用前为电池充满电。(充电电池即使未被使用, 电量也会慢慢流失。)您可以在需要时为锂离子电池充电。

〔1〕 关闭相机电源。

2 连接柯达相机 USB 电缆 (Micro B / 5 针) 和充电器。(请仅使用 相机随附的 USB 电缆。)



注:将电缆插入插座充电时,可以使用相机。

请参阅第 13 页 查看电池电量 www.kodak.com/go/accessories 购买备用电池

如果相机随附有外置电池充电器



通过计算机的 USB 端口充电

计算机开机并处于活动状态时,会对相机充电。 关闭计算机的休眠、睡眠和待机模式。



使用可选配的 MICROSD/SDHC 存储卡

您的相机有内存。我们建议您购买 MICROSD/SDHC 存储卡 (Class 4 或更高级别),以便存储更多照片/录像。





重要事项:相机在开机后会检查是否已插入存储卡。如果插入了存储卡, 则新拍摄的照片/录像会被存储到存储卡中。如果未插入存储卡,则新拍摄 的照片/录像被存储到相机内存中。

如果检测到内存中有照片I录像,并且已插入存储卡,相机会提示您将照片 转移到存储卡中(并将这些照片从内存中删除)。

www.kodak.com/go/accessories 购买存储卡

打开相机电源



设置语言、日期/时间



请参阅补充用户指南www.kodak.com/go/M5370manuals请参阅说明视频www.kodak.com/go/M5370demos

www.kodak.com/go/M5370support

简体中文

拍摄照片或录像

取昙构图。

1

3

相机首次开机后即处于"智能拍摄"模式。(之后,相机会"记住" 您上次使用的模式。)







查看所有照片模式 第 19 页

请参阅补充用户指南 www.kodak.com/go/m5370manuals

了解拍照图标

图标因模式而异。



自定义相机

有时您想查看所有可用工具。 (其它时候则不希望显示它们。)

点按液晶显示屏上的任何位置可在"简洁"视图和"工具"视图之间切换。



"*简洁" 视图*



简体中文

www.kodak.com/go/support

πť

乕

使用"工具"选择操作、首选项

在"实时查看"模式下,点按液晶 显示屏顶部的一个工具来调节设 置。点按最新的照片缩略图以在 "查看"模式下查看。



在"查看"模式下,点按一个工 具或划动 ◀ ▶ 以查看上一个或 下一个照片录像。

或





注: 如果您选择 ∳ ,则将显示一 个可滚动的菜单。点按一个设置 以查看和选择其选项。

◆ 设置	关闭
Share(分享)按钮设置	
照片规格	1420 万像素(4:3)
录像规格	1920 x 1080
语言	English

查看照片/录像



查看

您可以通过以下方式查看最新照片/录像:

- 在 "实时查看"模式下,点按缩略图 (液晶显示屏的左下角),或者
- 在快速查看期间,查看新照片/录像时按 下

您可以在"查看"模式下执行的操作

- 划动照片 ◀▶ 以查看上一张或下一张照片。
 (点按并按住液晶显示屏的一侧以快进或快退。)
- 点按"播放"以播放录像。
- 点按 👕 以删除照片/录像。



查看电池电量



分享照片和录像

简体中文

重要事项:*要使用分享和社交网络功能,您必须安装柯达* Share (分享) *按钮应用程序。(请参阅第* 15 *页。*)

- 在"实时查看"模式下:按 Share (分享)按钮。点按 "选择影像",然后点按要分享的照片/录像。(要仅分享 最新照片/录像,请点按液晶显示屏左下角的缩略图。)
 - **在"快速查看"模式下:**在快速查看期间,按 Share (分享) 按钮。然后执行操作步骤 3。

在"查看"模式下:查找照片/录像。(要分享多个,请 点按"多张同屏"**四**,以查看缩略图。点按"选择影像", 然后点按要分享的照片/录像。)

在"实时查看"模式下在"快速查看"模式下 在"查看"模式下



2 按 Share (分享) 按钮。

3 点按所需的社交网站或电子邮件地址。(再次点按可以删除选中标记。拖动▲▼以滚动查看列表。)



在将这些照片/录像传输到计算机后,它们会被发送到您选择的分享目 标地址。

安装软件和传输照片

重要事项:要使用分享和社交网络功能,您必须安装柯达 Share (分享) 按钮应用程序。

1 确保计算机已连接到 Internet。



- 2 关闭相机。
- 3 使用柯达相机 USB 电缆 (型号 Micro B / 5 针)将相机连接至计算机。 (请仅使用相机随附的USB 电缆。)

此时相机将打开。

4 按照计算机屏幕上的提示下载 Share (分享)按钮应用程序并在计算机上安装该应用程序。

重要事项: 如果安装程序没有运行,请选择适用于您的计算机的正确版 本并进行安装: www.kodak.com/go/camerasw。

- 5 安装软件后,请按照提示说明将照片和录像传输到计算机。 标记为分享的照片录像将通过电邮发送或是上传至社交网站。
- 注: 您也可以使用存储卡阅读器来传输照片/录像到计算机。

请参阅补充用户指南	www.kodak.com/go/M5370manua		
请参阅说明视频	www.kodak.com/go/M5370demos		

简体中文

学习有关相机的更多知识

祝贺您!

您已经学习了:

- 设置相机
- 拍摄照片
- 将照片传输到计算机

继续了解更多信息!

阅读完这本手册之后,您将能够拍摄和分享您的最佳照片!

请访问 www.kodak.com/go/M5370support 以获得:

- 补充用户指南
- 说明视频和教程
- 相机固件更新
- 常见问题解答
- 产品注册

请参阅补充用户指南 www.kodak.com/go/M5370manuals **请参阅说明视频** www.kodak.com/go/M5370demos









产品简介、功能



请参阅补充用户指南	www.kodak.com/go/M5370manuals
请参阅说明视频	www.kodak.com/go/M5370demos





使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很重的室外拍照时,需要使用闪光 灯。某些拍摄模式仅提供有限的闪光灯设置。



www.kodak.com/go/M5370support

(ZH-CN) 19

关于相机的其它操作

使用不同模式

	然后点按最适合您的主体的模式。	
	H 振 模式 U U F K 拍摄 S	
拍摄模式	适用于	
♂ 智能拍摄	一般拍照 — 既能保证极高的影像品质又易 于使用。	
胶片效果	类似于胶片的效果可使您的照片/录像更加 有趣。	
场景模式	即使在特殊条件下拍照,也可获得对准即 拍的简单性。	
大头贴照片	拍摄 4 张照片,并将他们组合成一条照片,类 似经典的大头贴自拍机。为获得最佳效果, 请将相机放置在三脚架或者平稳的表面上。	
录像	有声录像。	
编程	比智能拍摄具有更多创意操控功能。请参阅 (第 21 页。)	

20 (ZH-CN)

使用"编程"模式

在"编程场景"模式中您可获得最多数量的设置。

点按 MODE,然后点按"场景模式"。

2 点按"编程"。



注: 在"编程"模式下更改的设置仅适用于在"编程"模式下拍摄的照片。 使用"重置相机"(在"设置"菜单中)将"编程"模式重置为默认 设置。

更改"编程"模式设置

在"编程场景"模式下,点按一项设置。然后对该设置进 行更改。



对以后拍摄的照片添加日期戳记

您可以添加戳记 — 显示拍摄日期 — 到以后拍摄的照片。

重要事项:*您不能对已拍摄的照片添加日期戳记。日期戳记一经应用便无 法从相机上删除。*

1 点按"日期戳记关闭" 💒。

2 点按"日期戳记开启" 📥。

"日期戳记开启"图标将显示在工具栏上。将会对以后拍摄的照片添加 日期戳记。该功能会一直开启,除非您将其关闭。

使用胶片效果

拍摄照片之前,请先选择一种胶片效果。

- 1 点按 MODE, 然后点按"胶片效果"。
- 2 点按一种效果。

胶片效果	适用于
KODACOLOR	怀旧色
EKTACHROME	鲜艳的饱和色
KODACHROME	明亮的自然色
T-MAX	柔和光亮的色调和细颗粒
TRI-X	高对比度和高粒度
怀旧	经典的棕红色色调

22 (ZH-CN)

解决相机问题

4

请访问 www.kodak.com/go/M5370support 以参阅补充用户指南、 固件更新和常见问题解答。

状态	解决方法
相机无法开机/ 关机或不工作	■ 确保电池已充电并且安装正确 (请参阅 第2页)。
液晶显示屏 太暗。	■ 在"设置"菜单中调整液晶显示屏亮度 (请参阅第11页)。
电池续航时间 不足	 ■ 确保电池已充电 (请参阅第2页)。 ■ 尽量减少您在相机液晶显示屏上查看 照片/录像的时间。 ■ 在以下网站购买备用电池 www.kodak.com/go/accessories。
闪光灯不闪光	■ 闪光灯并非在所有模式下都闪光。根据 需要更改模式 (请参阅第 19 页)。
计算机无法与 相机通信	 ■ 关闭相机电源,然后重新打开。 ■ 确保电池已充电并且安装正确(请参阅 第2页)。
	 ■ 确保柯达相机 USB 电缆 (型号 Micro B / 5 针) 连接到了相机和计算机 (请参阅 第 15 页)。然后打开相机电源。 ■ 请访问 "柯达软件下载" 网页: www.kodak.com/go/camerasw。



附录



5

请勿拆解此产品;其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维 修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室 内使用。未照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作,可能 会导致电击和(或)触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂,请 勿触摸玻璃或液体。与柯达客户支持联系。

- 如果使用柯达未推荐的配件,可能会导致火灾、电击或受伤。 有关经过认可的配件,请访问 www.kodak.com/qo/accessories。
- Q使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题,请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品,请遵守航空公司的相关规定。
- 取出电池时,先让它们冷却;电池在使用过程中可能会变热。
- 遵照电池制造商附带的所有警告和说明使用电池。
- 仅使用此产品准用的电池,以免发生爆炸危险。
- 将电池放到儿童无法拿到的地方。
- 请勿让电池接触金属物体 (包括硬币)。否则,电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品,请将电池取出。虽然这种情况不多见,但如果发现电池液体泄漏进该产品内,请与柯达客户支持人员联系。
- 虽然这种情况不多见,但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上, 请立即用清水冲洗并去医院检查。有关其他健康相关信息,请联 系您当地的柯达客户持人员。
- 请参阅 www.kodak.com/go/reach 以了解第 1907/2006 号欧盟法规第 59(1)条 (REACH) 规定的"候选清单"中包括的、柯达产品中出现 的物质的相关信息。
- 按照当地和国家 (地区)的规定来处置电池。请访问 www.kodak.com/go/kes。
- 不要对一次性电池进行充电。

www.kodak.com/go/support

24 (ZH-CN

有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内,对柯达数码相机及 其配件 (电池除外)在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修 服务。请保留注日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求, 需要出示注明日期的购买凭证。

有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家 (地区)有效。您可能需要自费 将产品发送到最初购买产品的所在国家 (地区)的授权服务机构。 如果柯达产品在修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常 工作,柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服 务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产 品,柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款,但前提是用 户将产品随同可证明产品价格的购买凭证退还给达。维修、更换或 按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用 了更换零件,那些零件可能是再制造的,也可能包含再制造的料。 如果有必要更换整个产品,则替代品可能是再制造的产品。专用造的料。 的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限,或者是自 维修或更换之日起 90 天,两者中取较长的天数作为保修期。

限制

本保修不涵盖任何不受柯达控制的现象。对于装运过程中的损坏、 事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配 件或附件 (如第方墨水或墨盒)、不遵循柯达的操作、维护或改装 说明、不使用柯达随附的物品 (如变压器和电缆)而导致的故障以 及在保修期过后的索赔,此项修均不适用。柯达不对本产品作任何 其它明示或暗示的担保或保证,并否认对特定用途有适销性和适用 **性方面的暗示的担保或保证。**在当地法律的许可范围内,柯达对产 品的保修期为从购买之日起,为期一年或法律要求的相当时间期 。提供维修、更换和退款是柯达唯一的义务。论出于什么原因, 限 对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的 损坏,柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、 间接或 意外的损失 (包括但不限于收入或利润损失;误工费;设备使用损 更换设备费设施或服务费;或者您的客户由于购买、 使用或产 失: 品故障造成的损坏所提出的索赔),或者任何因违反书面或暗示保 修而导致的连带责任,柯达在将明确声明不承担任何责任。此处所 述的责任限制与排除适用于柯达及其供应商。



您的权利

某些国家 (地区)或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或 限制,因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家 (地 区)或司法管辖域不允许限制暗示保修的时限,因此上述限制可能 对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利,但因国家 (地区)或 司法管辖的不同,您也可能获其它权利。

美国和加拿大以外的国家 (地区)

在美国和加拿大之外的国家 (地区),此保修的条款和条件可能有 所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修, 否则保修或责任会超过法律所规定的任何最低要求,即使是因为疏 忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

FCC 认证与建议

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM comples with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



附录

加拿大通讯部 (DOC) 声明

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

中国 RoHS

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆,该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放,以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。 该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	х	0	0	0	0	0
俚电池	х	0	0	0	0	0
交流变压器	×	0	0	0	0	0
电池充电器	х	0	0	0	0	0
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。						
(×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						



VCCI B 类 ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

澳大利亚 C-Tick

C N137

韩国 B 类 ITE

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을
(가정용 방송통신기기)	한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
	으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



附录

韩国锂电池监管信息

취급상의 주의사항

경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
승) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부품을이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 절일방 등 고온다슬한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
e) 절일방 등 고온다슬한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 현 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 당지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리륨2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
i) 600 이상의 고운에 노출하지 많 것

기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
 - 1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요. 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요.(타사 충전셋 사용 금지)

제조년월: Y =Year(제조년도의 마지막 숫자), WW =Week(제조년도의 주) 제조년월 표시 예: 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 © Kodak, 2011 柯达 (Kodak)、 EasyShare Touch 和 Pulse 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。 4H8632_zh-cn

