

DIMAGE X60



CT 操作指示手册

前言

感謝您購買DiMAGE X60數碼相機。為了能充分享用本數碼相機的功能,請務必先閱讀本操作指示手冊。

使用本產品前請檢查包裝清單。若發現有物件遺漏,請立即與您的相機經銷商聯絡。

DiMAGE X60數碼相機 鋰離子電池NP-700 鋰離子電池充電器BC-800 相機手帶HS-DG 130 USB線USB-3 AV線AVC-500 數碼相機軟件光碟 DiMAGE Master Lite操作指示手冊光碟 相機操作指示手冊 保用證

只可使用本手冊指定由柯尼卡美能達製造及銷售的電池。請勿使用冒牌電池,否則會損壞 產品並引致火災。

Konica Minolta是Konica Minolta Holdings, Inc.的商標。DiMAGE是Konica Minolta Photo Imaging, Inc. 的商標。Apple、Macintosh、Power Macintosh和Mac OS是Apple Computer Inc.的註冊商標。 QuickTime和QuickTime標誌是Apple Computer Inc.授權使用的商標或註冊商標。Microsoft、 Windows、Windows XP和NetMeeting是Microsoft Corporation在美國和其他國家的註冊商標或商標。 Windows的正式名稱是Microsoft Windows Operating System。Pentium是Intel Corporation的註冊商 標。EasyShare是Eastman Kodak Company在美國和其他國家的註冊商標或商標。所有其他的品牌和 產品名稱是其各自擁有者的商標或註冊商標。 正確及安全使用須知

鋰離子電池

本相機以體積小、容量大的鋰離子電池為電源。誤用或濫用鋰離子電池可能會導致火災、 觸電或化學品洩漏,繼而引起財物損失或個人受傷。使用電池之前請閱讀及理解所有警告 事項。

⚠️危險

- •不要使電池短路、拆開、損壞或改造電池。
- •不要將電池暴露在火燄或60℃(140 ℃)以上高溫的地方。
- 不要將電池暴露在水或潮濕的地方。水會侵蝕或損壞電池內部的安全裝置,從而導致電 池過熱、著火、破裂或電解液洩漏。
- 不要讓電池跌落或使之受到強烈撞擊。撞擊會損壞電池內部的安全裝置,從而導致電池 過熱、著火、破裂或電解液洩漏。
- •不要將電池存放在靠近金屬品的地方或存放在金屬製品中。
- 切勿將電池與其他產品配合使用。
- 只可使用指定的充電器。不適當的充電器或會引起火災或觸電,導致財物損失或個人受傷。
- 不要使用已洩漏電解液的電池。若電池的電解液進入您的眼睛,請立即用大量的清水沖洗並去看醫生。若電池的電解液接觸到您的皮膚或衣服,請用水徹底清洗該部位。
- 只能在溫度為0°至40℃(32°至104℃)的環境中使用電池或將電池充電。只能將電池存放在溫度為-20°至30℃(-4°至86℃)、相對濕度為45%至85%的環境中。

⚠警告

- 將鋰離子電池的接觸點用絕緣膠帶包起來以免在棄置過程中短路;棄置電池時請務必遵 守當地法規。
- 如果經過規定的時間還沒有完成充電,請立即拔出充電器電源並停止充電。

產品使用時的一般警告及注意事項

為了安全使用本數碼相機及其配件,請閱讀及理解下列警告和注意事項。

⚠警告

- •只使用本操作指示手冊內指定的電池。
- 只使用指定的充電器或AC交流電轉接器,並在其上所列明的規定電壓範圍內使用。不適 當的轉接器或電流或會引起火災或觸電,導致財物損失或個人受傷。
- ·只使用專為其銷售地區而設的充電器電線。不適當的電流或會引起火災或觸電,導致財物損失或個人受傷。
- 不要自行拆開本相機或充電器。若不慎觸碰到內部之高壓電路,可能會因觸電而引致受傷。
- 當本產品由於跌落或損壞導致內部零件,尤其是閃光燈組件外露時,應立即取出電池或 拔出AC交流電轉接器並停止使用。閃光燈高壓電路可能會導致觸電,造成個人受傷。繼 續使用已損壞的產品或零件可能會導致個人受傷或火災。
- 將可能被咽吞的電池、記憶卡或微細零件存放在遠離嬰孩的地方。如果被誤吞,請立即 去看醫生。
- 將本產品存放在兒童無法觸及的地方。當周圍有兒童時,請注意不要讓本產品或其零件 對他們造成傷害。
- •不要直接對準眼睛使用閃光燈,這樣可能會損害視力。
- 不要對車輛駕駛者使用閃光燈。這樣會造成他們注意力分散或暫時性視盲而導致交通事故。
- 駕駛交通工具或走路時不要使用顯示屏,這樣可能會導致個人受傷或交通事故。
- 不要在潮濕的環境下使用本產品,或用濕手操作相機。如果有液體進入,立即取出電池 或拔出電線,並停止使用產品。繼續使用曾暴露於液體的產品可能會引起火災或觸電, 導致財物損失或個人受傷。

- 不要在易燃氣體或液體,如汽油、苯或油漆稀釋劑附近使用本產品。不要用易燃的物品 如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔本產品。使用易燃的清潔劑或溶劑可能會導致爆炸或火 災。
- 當拔出AC交流電轉接器或充電器時,不要用力直接拉扯電線。從電源插座上拔出時,請 握住插頭部分。
- 不要損壞、扭曲、改裝、加熱或將重物壓在AC交流電轉接器或充電器的電線上面。損壞 的電線可能會引起火災或觸電,導致財物損失或個人受傷。
- 如果本產品發出奇怪的氣味、發熱或冒煙,請停止使用,立即取出電池,並當心不要被 電池灼傷,因電池可能會因使用後而變熱。繼續使用已損壞的產品或零件可能會導致個 人受傷或火災。
- •若需修理,請將本產品送往柯尼卡美能達服務中心。

⚠注意事項

- 不要在高溫或潮濕的環境下,如汽車的貯物箱或行李箱內使用或存放本產品,否則可能 會損壞相機、充電器和電池;並因此產生高熱、火災、爆炸或電解液洩漏,造成灼傷或 個人受傷。
- •如果電池洩漏電解液,請停止使用本產品。
- •相機、充電器和電池在連續使用後,其溫度會上升,應當小心避免灼傷。
- 持續使用一段時間後若立即取出記憶卡或電池,可能會導致灼傷。應先關閉相機,等其 溫度下降後再取出。
- 直接接觸到人或物時,不要使用閃光燈。使用閃光燈時會放射出大量能量,可能會導致 灼傷。
- 不要對LCD顯示屏施加壓力。損壞的顯示屏可能會導致個人受傷,而顯示屏裏的液體亦可能會導致發炎。若顯示屏內的液體接觸到皮膚,請用清水沖洗該處。若顯示屏內的液體沾到眼睛,應立即用大量的清水沖洗並去看醫生。
- 使用AC交流電轉接器及充電器時,請將插頭穩妥地插入電源插座。
- 不要將充電器與電子變壓器或旅行轉接器同時使用。如果使用這些裝置,可能會引起火災或損壞產品。
- •不要使用已損壞的AC交流電轉接器或充電器電線。
- •不要在AC交流電轉接器或充電器上覆蓋雜物,否則可能會導致火災。
- •不要堵塞通往AC交流電轉接器或充電器的通道,否則在緊急情況下會妨礙拔出轉接器或 充電器。
- •當清潔或不使用時,請從電源插座上拔出AC交流電轉接器或充電器。

產品上可能會有以下標記:



您的相機上的這個標記是證明本相機乃符合歐洲聯盟(EU)所訂下的器材干擾守 則。CE代表歐洲共同體(European Conformity)。

目錄

準備及開始章節講解如何進行相機使用前的準備,其中包含關於電源和記憶卡的重要資料。第21至31頁的拍攝-基本操作章節和第32至35頁的播放-基本操作章節涵蓋本相機的基本操作。在將相機與電腦連接之前,應細閱資料傳輸模式章節。

本相機的許多功能都是由選單控制的。選單操控章節簡明地説明如何改變選單設定。緊接著選單操控章節的是關於設定的説明。

附錄部分包括的排解疑難章節,主要解答關於相機操作的問題。另外還包括相機的其他注 意事項及貯存資料。請將本操作指示手冊存放在安全的地方。

各部分名稱	12
準備及開始	14
將電池充電	14
安裝電池	15
電池狀態指示	16
自動關機	16
AC交流電轉接器(另購)	17
安裝相機帶	17
安裝及取出記憶卡	18
內置記憶體指示	19
開啟相機	19
設定日期及時間	20
拍攝模式 — 基本操作	21
持握相機	21
將相機設定為拍攝影像	21
LCD顯示屏顯示	22
相機震動警告	22
使用變焦鏡頭	23
基本拍攝操作	24
自動場景程式選擇	25
對焦鎖	26

	到馬軛圍	
	對焦訊號	27
	特別對焦情況	27
	閃光模式	28
	門光範圍 — 白動操作	29
	内心轮曲 日期床下	20
	闪丛叭狐	
	澱小 次 型 一 加 輝 保 八	
	里點為	31
播放	一 基本操作	32
	單格播放顯示	32
	旋轉影像	
	刪除當前影像	
	顯示按鈕 — 播放模式	34
	家引気差の方法の	34
	35.51m/2010年1月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11	07 35
+台+耳	放入面放	
扣饵	一	
	超月11頃	
	過 斤 楔 式	
	多格抇攝	37
	自拍定時	38
	連續拍攝	39
	操控拍攝選單	40
	影像尺寸及影像質素	42
	A 彩模式	43
	07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/0	
	口一肉	++ ۸۶
	口叹江刚刃形	43
	日	
	相機感亢度 — ISU	
	閃燈軋圍及相機感光度	46
	測光模式	47
	即時播放	47
	曝光補償	48
	語音備忘	49
	日期打印	
	數碼變隹	51
	<u>,</u> 拍攝模式	52
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ב52 הס
	重凹处平区应力油余八小	
	超 万 侯 式	53

播放短片(攝像)及錄音 54 播放短片(攝像)及錄音 55 操控播放選單 56 删除影像及聲音檔案 58 錄音說明 59 鎖定檔案 60 圖像帮貼 60 圖像帮見及郵件複製 62 滾動顯示(Slide Show) 65 潮消 65 裁剪 66 截取圖像 67 短片編輯 68 有關DPOF 70 DPOFB設置 70 DPOFB設置 70 日期打印 71 索引照片打印 71 設定模式 72 語言 73 LCD顯示屏亮度 74 檔案編號(#) 存儲 75 信號音 76 對焦音 76 就集音 76 算量 76 質量 76 資量 76 增加 76 方 76 首書 76 算量 76 算量 76 算量 76 算量 76	播放一	- 進階操作	54
播放短片(攝像)及錄音 55 操控播放選單 56 删除影像及聲音檔案 58 錄音說明 59 鎖定檔案 60 圖像軟貼 60 圖像軟貼 62 滾動顯示(Slide Show) 65 栽剪 66 截取圖像 67 短片编輯 68 有關DPOF 70 DPOF段置 70 日期打印 71 案引照片打印 71 數定模式 72 語言 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#) 存儲 75 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 自動關機 76 自動關機 76 資類集音 76 育動關機 77 在電視機上觀看影像 76 損勤關機 76 現頻輸出 77 有量量 76 博輸模式 79		播放語音備忘及錄音説明	.54
操控播放選單		播放短片(攝像)及錄音	.55
剛除影像及聲音檔案 58 錄音說明 59 鎖定檔案 60 圖像點點 60 圖像點點 62 滾動顯示 (Slide Show) 65 潮消 65 裁剪 66 截取圖像 67 复片編輯 68 有關DPOF 70 DPOF設置 70 DPOF設置 70 目期打印 71 索引照片打印 71 設定模式 72 操控設定選單 72 這言 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 格式化記憶卡 76 背無音 76 自動關機 76 自動關機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 76 視頻輸出 77 重設至出廠設定 78 目期及時間 79 傳輸模式 79		操控播放選單	56
錄音說明 59 鎖定檔案 60 圖像黏貼 60 圖像黏b 62 滾動顯示 (Slide Show) 65 漸消 65 裁剪 66 截取圖像 67 短片編輯 68 有關DPOF 70 DPOF設置 70 日期打印 71 索引照片打印 71 設定模式 72 掃容言 73 LOD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 格式化記憶卡 74 格式化記憶卡 76 賞動開機 76 資量 76 首量 76 自動開機 76 視頻輸出 77 互換空出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79		刪除影像及聲音檔案	.58
· 鎖定檔案 60 圖像黏貼 60 圖像黏貼 62 滾動顯示 (Slide Show) 65 潮消 65 裁剪 66 截取圖像 67 短片編輯 68 有關DPOF 70 DPOF設置 70 日期打印 71 素引照片打印 71 設定模式 72 掃音 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 75 官號音 76 對焦音 76 對集音 76 育量 76 育量 76 育量 76 育量 76 對魚帶 76 育量 76 育量 76 育量 76 對關機 77 重設 76 育量 76 對魚爾輸出 77 重設 78 月期及時間 79 傳輸模式 79		錄音說明	59
圖像黏貼		銷定檔案	60
圖像拷貝及郵件複製 .62 滾動顯示 (Slide Show) .65 潮消 .65 截朝 .66 截取圖像 .67 短片編輯 .68 有關DPOF .70 DPOF設置 .70 日期打印 .71 家引照片打印 .71 設定模式 .72 操控設定選單 .72 話言 .73 LCD顯示屏亮度 .74 格式化記憶卡 .74 格式化記憶卡 .74 檔案編號 (#) 存儲 .75 文件夾名 .75 白動闢機 .76 背量 .76 對魚音 .76 增量 .76 對魚音 .76 內門效果音 .76 百動闢機 .77 重設至出廠設定 .78 日期及時間 .79 傳輸模式 .79		/////////////////////////////////////	60
滾動顯示(Slide Show)			62
漸消		高いので、ない、 ない、 家動顕示(Slide Show)	65
前方			65
減取圖像 .67 短片編輯 .68 有關DPOF .70 DPOF設置 .70 周期方印 .71 索引照片打印 .71 設定模式 .72 掃音 .73 LCD顯示屏亮度 .74 格式化記憶卡 .74 檔案編號(#) 存儲 .75 文件夾名 .75 官號音 .76 對焦音 .76 計算關機 .76 有量 .76 有關 .76 對魚音 .76 算員與機 .77 重設至出廠設定 .78 日期及時間 .79 傳輸模式 .79		(小) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	66
副 68 有關DPOF 70 DPOF設置 70 日期打印 71 素引照片打印 71 設定模式 72 操控設定選單 72 語言 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#) 存儲 75 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 計算量 76 計算量 76 有量 76 有量 76 有量 76 月勤關機 76 月勤關機 76 月勤關機 76 月勤關機 77 重設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79		2027	.00
有關DPOF		영상(영상) 1912년 1월 1912년 1월 19	68
POF 70 日期打印 71 索引照片打印 71 設定模式 72 操控設定選單 72 語言 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#)存儲 75 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 計圖關機 76 見動關機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 77 重設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79		在剧DPOF	70
日期打印 71 素引照片打印 71 設定模式 72 操控設定選單 72 語言 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#)存儲 75 倉店號音 76 對焦音 76 計算動闢機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 77 重設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79		「 Mo C 」 DPOF 設置	70
京引照片打印 71 設定模式 72 操控設定選單 72 語言 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#)存儲 75 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 自動關機 76 育量 76 自動關機 77 在電視機上觀看影像 77 重設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79			71
設定模式 72 操控設定選單 72 語言 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#)存儲 75 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 對焦音 76 自動關機 76 有量 76 自動關機 76 現頻輸出 77 在電視機上觀看影像 78 日期及時間 79 傳輸模式 79		17/117-1	71
缺之侯(*) 72 ··	設定模	コーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
講書 73 LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#)存儲 75 文件夾名 75 官號音 76 對焦音 76 對集音 76 自動關機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 78 日期及時間 79 傳輸模式 79		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	72
LCD顯示屏亮度 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#)存儲 75 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 對魚子 76 自動關機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 77 互設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79			73
格式化記憶卡 74 格式化記憶卡 74 檔案編號(#)存儲 75 文件夾名 75 這號音 76 對焦音 76 對焦音 76 音量 76 自動關機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 77 重設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79		出し 「CD顧示屏高度	74
檔案編號(#)存儲 75 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 對焦音 76 自動關機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 77 重設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79			74
11年編號 15 文件夾名 75 信號音 76 對焦音 76 對集音 76 自動關機 76 自動關機 76 視頻輸出 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 77 互設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79			75
(日) (1)			75
冒號目 76 對焦音 76 快門效果音 76 音量 76 自動關機 76 視頻輸出 77 在電視機上觀看影像 77 重設至出廠設定 78 日期及時間 79 傳輸模式 79			76
封二目 10 快門效果音		旧测日 默住主	76
(1) 八米米目 (1) 音量		<u>约示日</u> ————————————————————————————————————	76
目重關機			76
日到阙极。		日里… 白 新閼 燃	.70
代94辆山 在電視機上觀看影像		日到開版	.70
在電稅機工做有影像		[7.次[刑]니	.11
至改至山脉改定		任电饥饿上甑有別傢 舌奶乙山	.//
日知及时间		里	.10
· 時期侯氏		日	19

資料傳輸模式	80
系統要求	80
將相機連接到電腦	81
連接到Windows 98及98第二版	82
自動安裝	82
手動安裝	83
刪除驅動程式軟件 — Windows	85
文件夾組織	86
將相機由電腦離線	88
Windows 98 / 98第二版	88
Windows XP丶2000 Professional及Me	88
Macintosh	89
更換記憶卡 — 資料傳輸模式	90
自動關機 — 資料傳輸模式	90
PC網絡相機的系統要求	91
安裝PC網絡相機驅動程式	91
連接PC網絡相機	
PC網絡相機操作的注意事項	
PictBridge	
打印出錯時的注意事項	
操控PictBridge選單	
Kodak EasvShare軟件	
DiMAGE Master Lite	
QuickTime系統要求	104
附錄	104
非解疑難	
有關鋰離子電池充電器電線	
注意事項及貯存	
相機保養	
這家	
貯存	
電池	
記憶卡	108
重要場合或旅游前預備	
	109
LCD顯示屏的保養	
版權	
諮詢及維修服務	
技術規格	

各部分名稱

* 本相機是先進的光學儀器,必須小心保持相機各部分的表面清潔。請參閱本操作指示手 冊後部的注意事項及貯存部分(第106頁)。





準備及開始 ^{將電池充電}

在使用相機之前,必須先將鋰離子電池充電。將電池充電之前,請先參閱本操作指示手冊 第3、4頁的安全警告。只能使用本相機所提供的充電器將電池充電。每次使用相機之 前,應將電池重新充電。請參閱第107頁關於電池的注意事項及貯存部分。



將電線插入充電器背面(1)。將電線的另一端插入家居電源 插座。隨機附送的AC電線專為其銷售地區的電流而設。只 應在購買電線的地區使用該電線。有關AC線的資料,請參 閱第106頁。

確保電池端子向前,將電池放入充電器內;充電器底座上的 電池扣應套入電池槽內。將電池向前推入充電器內。

指示燈(2)會亮起,表示電池正在充電。電池充電完畢後,指示 燈會熄滅。充電時間需時約90分鐘。從充電器上取下電池,並將 電線從插座上拔出。



安裝電池

本數碼相機使用一枚NP-700鋰離子電池。使用電池之前,請先參閱本操作指示手冊第3、 4頁的安全警告。更換電池時,應先將相機關掉(第19頁)。



1. 將電池室門推向相機外側,以鬆開安全鎖。打開電池室門。

2. 電池端子向下並將電池推入電池室內。

3. 關閉電池室門,然後將電池室門推向相機,扣上安全鎖。

安裝電池後,"設定日期時間"訊息可能會出現在顯示屏上。請參考第20頁有關設定時 鐘的方法。如果電池存放在相機內約24小時,相機的內置電池會保留時鐘、日曆和記憶 設定約六天。

電池狀態指示

本相機的LCD顯示屏配備自動電池狀態指示。當電池電量太低時,圖示就會從白色變成紅 伍。



完整電量指示 - 電池完全充滿電。開啟相機後,顯示屏會顯示這個 指示。



低電量指示 - 電池只有一部份的電量。



低電量警告 - 電池電量很低。這時應盡快更換電池。此警告會自動 顯示在顯示屏上,直到將電池重新充電後才會消失。此時無法拍攝 短片。



如果電池電量不足以維持相機正常操作,當開啟相機時,LCD顯示 屏上方的指示燈會變成橙色並閃動3秒鐘;或者在相機關機之前, LCD顯示屏上會出現"電量不足"訊息。此時快門無法釋放,必須 將電池充電。

自動關機

為了節省電池的電量,如果在三分鐘之內沒有進行任何的相機操作,相機會自動關機。若 要恢復電源,按下快門釋放按鈕或播放按鈕。自動關機時間的長度可在設定選單的部分2 中更改(第76頁)。當相機連接電腦或PictBridge打印機時,自動關機時間會設定為十分 鐘且無法更改。



更換電源時請務必先關掉相機。



安裝相機帶

AC交流電轉接器AC-4或AC-5可讓您使用一般家居電源插座 作相機的電源。當相機與電腦連接或長時間使用時,建議使 用AC交流電轉接器。型號為AC-4的AC交流電轉接器適用於 北美、日本和台灣,AC-5則適用於其他地區。不能使用AC 交流電轉接器將電池充電。

1.將AC交流電轉接器的小型插頭插入DC端子中。

2.將AC交流電轉接器的插頭插入電源插座中。



務必將相機帶一直套在手腕上,以免不小心 將相機摔落。

1. 將相機帶的小環穿過相機機身的相機帶 귀, 이

2. 再將相機帶的另一端穿過小環並拉緊。

安裝及取出記憶卡

更換記憶卡前,務必關掉相機,並確保指示燈沒有亮起,否則記憶卡可能會損 壞,並導致資料流失。

本相機約有15MB內置記憶體,因此不使用記憶卡也可拍攝影像。如果想增加記憶體容量,可將SD(Secure Digital)記憶卡或多媒體記憶卡插入相機。插入記憶卡後,影像會貯存在此卡上。有關記憶卡的詳細資料,請參閱第108頁。









若要開啟相機,如左圖所示方向推開鏡頭蓋。首次開啟相 機時,必須設定日期及時間,詳情請參閱下一頁。開啟相 機後,在閃光燈充電期間,顯示屏可能會關閉數秒鐘。

向反方向推鏡頭蓋,以關閉相機。貯存及運送相機時,必 須關閉鏡頭蓋。

設定日期及時間

8 MA

設定日期時間

日期時間設定

01.01.2005 00:00

月/日/年

◆選擇 ◆確定 ●執行日期時間設定書面

否



	第一次 曆。拍 貯存下	【插入記憶卡及電池時,需設定相機的時鐘及日 損攝影像時,影像資料會與拍攝日期及時間一起 「來。
	如果還 現提示 機,相	᠌沒有設定時鐘及日曆,每次開啟相機時均會出 < 訊息數秒鐘。如果在取出電池後長時間貯存相 週機會重設時鐘及日曆,並顯示此訊息。
2560 STD.		使用控制器的左/右鍵(1)選擇"是",選擇 "否"則取消操作。
17		按下控制器的中央按鈕開啟日期時間設定畫 面。
		使用左/右鍵選擇要改變的項目。 使用上/下鍵調整項目。
ENU) D		按下中央的按鈕設定時鐘及日曆。

日期時間設定畫面可在設定選單的部分3中開啟。某些地區的顧客也必須設定選單語言。 您可在設定選單的部分1中更改語言(第73頁)。

拍攝模式 - 基本操作

本節提供基本拍攝的操作説明。準備使用相機前,請參閱第14至第20頁。

持握相機

使用LCD顯示屏時,用您的右手緊緊握住相機,同時用 左手支撐機身。為了穩妥地握住相機,請將兩肘緊靠身 體,兩腳分開與肩同寬。

拍攝垂直照片時,如圖所示讓閃光燈在鏡頭上方,而快 門釋放按鈕則位於相機上方。注意不要讓手指或相機帶 遮擋鏡頭。





LCD顯示屏顯示



使用變焦鏡頭

本相機配備獨有的6.3至18.9mm變焦鏡頭。這相當於35mm相機的38至114mm鏡頭。鏡 頭由相機機背的變焦桿所操作。



變焦指示

相機震動警告



當快門速度低於用手握持相機拍攝所能保證的穩定性時,顯示屏即 會顯示相機震動警告。手的細微顫動所引起的相機震動會導致影像 模糊;一般在遠攝位置時其影響比廣角位置時更明顯。即使出現相 機震動警告,快門仍然可以釋放。當顯示該警告時,請將相機放在 三腳架上使用或使用內置閃燈。 **拍攝貼士** 變焦鏡頭不但影響照片中主體景物的大小,也影響景深和透視。景深指最近和最遠對焦的物體之間的範圍。當變焦鏡頭拉近至遠攝位置時,景深會較淺,主體會從背景中內隔開來。大多數人像 照片會以遠攝鏡頭拍攝。將鏡頭變焦至廣角位置可令前景與背景更為清晰。具有深景深優點的廣 角鏡頭一般會用來拍攝風景照片。廣角鏡頭也能創造出色的透視,讓影像有一定的景深。遠攝鏡 頭縮小主體與背景之間的空間,創造出較弱的透視感。



將模式掣推到場景程式或拍攝位置。這兩種模式的操作方法 完全一樣。自動場景程式選擇只可以在場景程式模式下啟 動。



將主體置於對焦框的範圍內。請確定主體是在鏡頭的對焦範 圍內(第26頁)。拍攝距離很近的對象時,請使用超微距功能 (第30頁)。



對焦框

對焦訊號

半按下快門釋放按鈕將焦點及曝光鎖定。自動場景程式選擇 會選擇最合適的曝光模式,詳情請參閱下一頁。

當顯示屏的對焦訊號變成白色,而對焦框變成紅色時,即表示焦點已鎖定。若對焦訊號變成紅色,即表示相機無法確定 主體的位置。請重複上述步驟。

完全按下快門釋放按鈕拍攝照片。拍攝影像後,一直按住快 門釋放按鈕可預覽所拍攝的影像。即時播放功能也可使用 (第47頁)。



當指示燈變成紅色並閃動時,即表示資料正寫入記憶卡或內置記憶體中。當資料正在傳輸時,切勿取出或插入記憶卡。

自動場景程式選擇



體育動態

風景

日落

SS.

ΛÂ

Ĩ

自動場景程式選擇會在程式自動曝光及四種場景程式之中 自行選擇。場景程式針對不同的拍攝狀況及主體,採用最 合適的相機設定。自動場景程式選擇只可以在場景程式模 式下啟動。有關各個場景程式的資料,請參閱第30頁。

顯示屏最上方會出現一列灰色圖示,表示自動場景程式選 擇已啟動。

半按下快門釋放按鈕; 自動對焦系統會尋找主體, 而自動 場景程式選擇則會選擇一種合適的場景程式。若沒有顯示 任何指示, 即表示程式自動曝光已啟動。完全按下快門釋 放按鈕拍攝照片。



在場京程式候式下,忽可以使用空前路的在/石雞,在石旗 前手動選擇七種場景程式的其中一種,詳情請參閱第30 頁。

對焦鎖

當對偏離中心點或位於對焦框之外的拍攝對象進行取景構圖時,可使用對焦鎖功能。另 外,當某些特殊對焦情況妨礙相機對拍攝對象對焦時,也可使用對焦鎖功能。此功能是由 快門釋放按鈕所控制的。



將拍攝對象置於對焦框內。持續半按下快門釋放按鈕,鎖 定焦點。

─顯示屏上的對焦訊號及對焦框會指示焦點是否已被鎖定。



保持半按下快門釋放按鈕不動,在影像區內對拍攝對象重新取景構圖。完全按下快門釋放按鈕拍攝照片。

對焦訊號

本數碼相機擁有快速、準確的自動對焦系統。位於LCD顯示屏右下角的對焦訊號會指示對 焦狀態。無論相機能否將主體對焦,快門都可釋放。



完成對焦 - LCD顯示屏上的對焦訊號為白色,對焦框則變 為紅色。焦點被鎖定。

無法對焦 - LCD顯示屏上的對焦訊號為紅色,對焦框則變 為白色。

特別對焦情況

在某些情況下,相機可能無法對焦。這時可使用對焦鎖功能(第26頁)先對另一個與拍攝主體距離相同的物體對焦,然後再對拍攝對象重新取景完成拍攝。



對焦範圍

對焦範圍根據變焦位置而定。要針對比以下距離更近的對象對焦時,請使用超微距功能 (第30頁)。

廣角位置	遠攝位置
0.1m ~ ∞ (4 in. ~ ∞)	0.5m ~ ∞ (20 in. ~ ∞)

閃光模式



當拍攝靜態影像時可使用閃光燈。要選擇閃光模 式,請按下相機機背的控制器上鍵(1),直到顯示 所需的模式為止。按下快門釋放按鈕設定模式。使 用中的閃光模式會顯示在LCD顯示屏的左上角。當 關掉相機並啟動自動重設(第45頁)時,如果相機 的最後設定為自動閃光附減輕紅眼,閃光模式。閃光 重設為該模式,否則就重設為自動閃光模式。閃光 燈充電時會無法釋放快門。

自動閃光 - 閃光燈在光線不足和背光的情況下會 自動閃光。



減輕紅眼 — 在主閃光之前,閃光燈會多次閃光以 降低因視網膜反射而引起的紅眼現象。當在光線不 足的環境下拍攝人或動物時使用,預閃會使拍攝對 象的瞳孔收縮。

強制閃光 - 無論環境光線強弱,每次拍攝時閃光 燈都閃光。強制閃光可用來緩和強光直射或陽光造 成的強烈陰影。

閃燈取消 - 閃光燈將不會閃光。當禁止使用閃光 燈、希望以自然光照明拍攝對象,或拍攝對象超出 閃光燈有效照明範圍時,可使用閃燈取消功能。當 選擇了閃燈取消(第22頁)時,可能會出現相機震 動警告。

閃光範圍 - 自動操作

相機會自動控制閃光強度。為了使影像曝光恰到好處,拍攝對象必須位於閃光燈的有效照 明範圍內。因為光學系統的關係,在鏡頭的廣角位置和遠攝位置,閃光燈的有效照明範圍 是不同的。您可以使用相機感光度(ISO)來更改閃燈範圍,請參閱第46頁。

廣角位置	遠攝位
).2m ~ 2.4m (0.7 ft. ~ 7.9 ft.)	0.5m ~

遠攝位置 0.5m~2.0m (1.6 ft.~6.6 ft.)

閃燈訊號

LCD顯示屏上方的指示燈會指示閃光燈的狀態。當指示燈為橙 色並快速閃動時,表示閃光燈正在充電,這時快門無法釋放。



顯示按鈕 - 拍攝模式

顯示按鈕控制LCD顯示屏的顯示。每按一次按鈕可切換顯示格式:全顯示和只顯示現場影像。如果持續按下顯示按鈕,會出現LCD亮度調整畫面,請參閱第74頁。



全顯示

只顯示現場影像

強制閃光

場景程式



場景程式針對特定的拍攝情況和主體,使相機的曝 光、白平衡及影像處理系統達至最佳化。

將模式掣設定至場景程式位置。只需要按下控制器 的左/右鍵,便可選擇合適的場景;在顯示屏最上方 會出現已啟動的場景的圖示。有關自動場景程式選 擇的詳細資料,請參閱第25頁。

夜間人像 – 用來拍攝具深度且細緻的夜景。建議使用三腳架。配合閃光燈使用時,可平 衡主體和背景的曝光。您只可以在拍攝人像等近距離物件時使用閃光燈。使用閃光燈時, 請主體在閃光後不要移動;快門可能還開著以便為背景曝光。

文字 - 拍攝白色背景上的黑色文字或線條。

超微距 - 拍攝最近至5cm (2in.) 的景物特寫。選擇此模式後,鏡頭會自動變焦至超微距 位置;變焦位置無法更改。當主體與相機距離很近時,閃光燈可能會令主體過度曝光或不 平衡曝光,請將閃光模式設定至閃燈取消(第28頁)。建議使用三腳架。

自動拍攝 - 關閉場景程式後,相機會使用程式自動曝光。

人像 - 重現溫暖而柔軟的肌膚色調, 達至最佳效果, 並使背 景有輕微的散焦效果(defocusing)。大部分人像在遠攝設定 下表現最好;較長的焦距不會令面部表情輪廓太誇張,而較淺 人像 的景深亦可令背景顯得比較柔和。在強烈的直射陽光或背光的 情況下,請使用強制閃光以減少難看陰影的出現。 X 體育動態 體育動態 - 以最快的快門速度捕捉動態。使用閃光燈時,請 A 確保主體在閃燈範圍(第29頁)內。拍攝體育比賽時,單腳 風景 架比三腳架更為靈活與輕便。 Ĩ 日落 **風景** - 重現清晰、色彩豐富的景色,最適合在戶外拍攝明亮 的風景。 夜間人像 **日落** – 重現豐富、溫暖的日落,以達至最佳效果。當太陽在 TEXT 地平線以上時,請勿長時間將相機對準太陽。太陽的強光會損 文字 壞CCD。在每次曝光之間,請關掉相機或蓋上鏡頭蓋。 ŝ 超微距 自動拍攝(關閉)

重點AF

重點AF讓您可選擇性地進行對焦。重點對焦區會同時決定焦點和曝光。啟動自動重設 (第45頁)後,若關掉相機,重點AF區會重設為廣闊對焦框。當拍攝短片時可使用重點對 焦區。當配合數碼變焦(第51頁)使用時,重點對焦區會被放大。



保持按下控制器中央的按鈕,以顯示重點對焦區; 再次按住按鈕可返回廣闊對焦框。請按照第24頁基 本拍攝操作部分的説明拍攝照片。

、當顯示屏只顯示現場影像時,切換廣闊和重點AF じ模式會將顯示模式重設為全顯示。

播放 - 基本操作

您可在播放模式下觀看影像。播放模式還提供額外的功能,請參閱第54頁。毋須使用鏡 頭蓋來開啟相機,仍可播放影像。



若要觀看所拍攝的影像,按下播放按鈕(1)。若 相機還未開啟,一直按住按鈕,直至顯示屏啟動 為止。 使用控制器的左/右鍵捲動及瀏覽影像(2)。 再次按下播放按鈕返回拍攝模式或關掉相機。

若要觀看貯存在內置記憶體內的影像,取出相機 內的記憶卡。

單格播放顯示



旋轉影像

按下控制器的下鍵(1)將所顯示的影像向左旋轉90 度、向右旋轉90度或還原。影像會以所選擇的方向 顯示,直至更改設定為止。



刪除當前影像

若要刪除所顯示的檔案,可按下控制器的上鍵 (1)。確認畫面會出現。



使用左/右鍵揀選"是"。揀選"否"會取 消操作。

按下控制器中央的按鈕刪除檔案。



顯示按鈕 - 播放模式

顯示按鈕控制LCD顯示屏顯示。每按一次按鈕可切換顯示格式:全顯示和只顯示影像。



索引播放

若要以6格索引小圖顯示格式觀看所拍攝的影像, 按下變焦桿左側(W)。

在索引播放模式下,可利用控制器的左/右鍵及上/ 下鍵將黃色框移到索引小圖上。當某個影像被黃 色框揀選後,畫面底部會顯示拍攝日期、音軌指 示、鎖定和打印狀態、郵件複製指示和影像格數 編號。只要按下控制器中央的按鈕,即可播放揀 選了的影像上的音軌。按下變焦桿右側(T)時, 揀選了的影像會顯示在單格播放模式上。

放大播放

在單格播放模式下,靜態影像可以0.2倍增減值 最多放大6倍。

顯示了要放大的影像後,按下變焦桿右側(T) 啟動放大播放模式。放大倍率會顯示在LCD顯示 屏上。

按下變焦桿右側(T)增加影像的放大倍率,按 下變焦桿左側(W)則減少影像的放大倍率。

使用控制器的四個方向鍵捲動影像。捲動影像時,一旦已到達影像邊緣, 顯示屏上的箭咀即會消失。

顯示屏右上角的位置指示代表所顯示的影像範圍。

○ 顯示按鈕可切換全顯示與只顯示影像。

MENU 若要結束放大播放模式,按下選單按鈕或控制器中央的按鈕。

拍攝 - 進階操作

拍攝 - 進階操作

短片拍攝 本相機可拍攝包含聲音的數碼短片。只需要將模式 掣推到短片拍攝/錄音位置(1)。格數計會顯示下 一段短片片段的總拍攝時間。總拍攝時間視乎畫面 速率而定,詳情請參閱第53頁。短片選單可用來更 改部分設定(第40頁)。

將主體置於對焦框中,半按下快門釋放按鈕鎖定焦 點(2),然後完全按下快門釋放按鈕再放開,即可 開始拍攝(3)。

拍攝時可使用數碼變焦。相機會一直拍攝,直至用 完拍攝時間或再次按下快門釋放按鈕為止。

在拍攝期間,格數計會顯示剩餘的拍攝時間。在最 後十秒時,格數計會變成紅色。

拍攝時請小心不要遮蓋麥克風。

過片模式

過片模式控制拍攝影像的速率和方法。代表所選 取的過片模式的指示會顯示在顯示屏上。若啟動 自動重設(第45頁),當相機被關掉時,拍攝模式 會重設為單格拍攝。

按下控制器的下鍵選擇過片模式(1)。

	單格拍攝 - 每次按下快門釋放按鈕即拍攝一個影像。這是相機的預設值。
٨	自拍定時 – 延遲釋放快門(第38頁)。用作自拍人像照片。
막	連續拍攝 - 保持按下快門釋放按鈕即可拍攝最多四個影像(第39頁)。
	多格拍攝 - 按一下快門釋放按鈕,即可製作一張包含九格影像的合成照片,請 參閱下文。

⊞ 多格拍攝

請按照基本拍攝操作部分的説明拍攝照片(第24頁)。開始 連續拍攝後,即可放開快門按鈕;相機會連續拍攝,直至拍 攝了九個影像為止。

此時無法使用閃光燈。因為受到快門速度的限制,影像在光 線不足的環境下可能會曝光不足。影像尺寸是全部九個影像的總體積,而並非每個影像小圖的尺寸。

◎ 自拍定時

主要用來拍攝自我肖像,自拍定時使快門釋放按鈕在被按下後延遲大約10秒鐘才釋放快門。自拍定時模式可使用控制器的下鍵來選擇(第37頁)。

將相機安裝在三腳架上,然後根據基本拍攝操作章 節(第24頁)所述進行取景構圖。半按下快門釋放 按鈕鎖定曝光和對焦(1)。完全按下快門釋放按鈕 開始倒數(2)。當按下快門釋放按鈕時,焦點和曝 光就已鎖定,因此在自拍模式下按快門釋放按鈕 時,不要站在相機的正前面。在開始倒數前請務必 利用對焦訊號確認對焦 (第27頁)。

在倒數的過程中,相機前面的自拍燈會開始閃動, 同時發出一聲信號音。顯示屏上會顯示倒數計時 器。在開始曝光前幾秒鐘,自拍燈會快速閃動。在 釋放快門前的一瞬間,自拍燈會持續亮著。

要停止倒數,請按下變焦桿或選單按鈕。過片模式 會在曝光後重設為單格拍攝。您可以在設定選單 (第72頁)的部分2中關閉信號音。

聖 連續拍攝

保持按下快門釋放按鈕時,連續拍攝模式可拍攝最多四個影像。當影像尺寸設定為2560 x 1920時,最高的拍攝速率是每秒1.6張。連續拍攝模式可使用控制器的下鍵來選擇(第37 頁)。

按照基本拍攝操作章節(第24頁)所述進行取景構 圖。半按下快門釋放按鈕,鎖定曝光和對焦,以備 進行連續拍攝(1)。完全按下快門釋放按鈕(2), 開始進行連續拍攝。當持續按下快門釋放按鈕時, 相機會一直連續拍攝,直到完成最多可拍攝的影像 數目或放開快門釋放按鈕為止。連續拍攝影像後, 格數計會自動調整。

雖然可以使用內置閃燈,但由於每拍攝一個影像後閃光燈需要充電,拍攝速率會下降。日期打印(第50頁)也會令拍攝速率下降。

所顯示的拍攝選單的類型會視乎模式掣的位置而 定。按下選單按鈕(1)以開啟及關閉選單。控 制器的四個方向鍵(2)可用來移動選單中的游 標,而按下控制器中央的按鈕則可輸入設定。

→ MENU 使用選單按鈕啟動選單。

使用控制器的左/右鍵揀選適當的選單欄;當其中一欄被揀選後,選單內容會隨 之而改變。

使用上/下鍵來捲動及瀏覽每個選單選項。請選擇需要改變設定的選項。

當揀選所需的選單選項後,按下控制器的右鍵;會顯示有關設定以及目前被揀 選的設定。若要返回選單選項,請按下左鍵。

使用上/下鍵來揀選新的設定。

按下控制器中央的按鈕來輸入所揀選的設定。

所需設定一旦被輸入,游標便會返回選單選項,新設定會被顯示。若要返回拍攝模式,請 按下選單按鈕。

拍攝靜態影像

▲1 2 3 / SETUP	1 02	3 SETUP	1 2	3	F SETUP
圖像尺寸 2560x1920	ISO*	自動	色彩模式*	彩色	
圖像質素 標準	測光模式*	多區分割測光	語音備忘	齃	
白平衡* 自動	曝光補償	0	打印日期	關	
◆◆ 自設控制功能* 關	自動重設	開	數碼變焦	關	
			即時播放	齃	
(MENU) ⊃		(MENU) D			(MENU) 🗩

* 當模式掣在場景程式位置時,無法使用白平衡、自設控制功能、相機感光度、測光模式 及色彩模式選項。

短片拍攝及錄音

TR1 2 ⊮SETUP	1 7 2	✓SETUP	
・栗 / ⊍ ・栗 短片	白平衡	自動	
畫面速率 15格/秒	曝光補償	0	有關選單選項及相關設定的
短片拍攝模式 標準短片	色彩模式	彩色	詳細資料,請參閱以後各章
			節。
Menu D		(MENU) 🗅	

選車切能家引		
自動重設, 第45頁	影像尺寸, 第42頁	拍攝模式, 第52頁
色彩模式, 第43頁	即時播放, 第47頁	感光度, 第46頁
日期打印, 第50頁	自設控制功能, 第45頁	語音備忘, 第49頁
數碼變焦, 第51頁	測光模式, 第47頁	白平衡, 第44頁
曝光補償, 第48頁	短片模式, 第53頁	
書面谏率, 第53百	質素, 第42頁	

影像尺寸及影像質素

影像質素控制壓縮比率,但不會影響影像中的像素數目。影像質素愈高,壓縮度會愈低, 而檔案體積則愈大。假如要精打細算地使用記憶容量,請使用經濟模式。標準模式的影像 質素已足夠作一般的用途。精細模式產生的影像質素最高,而影像檔案的大小也是最大 的。

影像的尺寸及質素必須在拍攝照片前設定。所作的更改會在LCD顯示屏上顯示。影像尺寸 及質素必須手動重新設定。您可以在拍攝選單的部分1中設定影像尺寸及質素。請參閱第 40頁的操控拍攝選單部分。

若更改了影像的尺寸及質素,格數計會顯示於該設定下可以拍攝的大約影像數目。相機可 拍攝不同尺寸及質素的影像。可以拍攝的影像數目是由記憶容量以及有關影像的檔案大小 而決定。實際的檔案大小會由場景而決定。有些影像比其他影像可以作較大程度的壓縮。 請參閱下一頁的圖表。

大約的檔案大小									
質素	尺寸	2560 2	K 1920	2048 X 1536		1600 X 1200		640 X 480	
	精細	2.4	MB	1.6MB		1.0MB		200KB	
	標準	1.2	MB	820)KB	520KB		130KB	
	經濟 650KB		440KB		290KB		90KB		
大約可貯存的影像數目︰15MB內置記憶體及64MB記憶卡									
		內置	記憶卡	內置	記憶卡	內置	記憶卡		
	精細	6	25	9	38	14	61	71	297
	標準	11	49	17	74	28	117	103	430
	經濟	22	94	33	138	48	203	155	645

— 相機注意事項

格數計顯示在相機的影像質素及尺寸設定下,記憶容量大約可以拍攝的影像數目。由於格數計使用大約的檔案大小來作計算,因此實際拍攝的影像數目增加可能不會改變格數計的數值,但亦可能減少多於一個。若格數計顯示零,表示在此影像尺寸及質素設定下不能再拍攝任何影像。更改影像尺寸或質素設定可能增加可貯存的影像數目。

色彩模式

影像的色彩(彩色或黑白)取決於色彩模式。您可以 在靜態影像拍攝選單的部分3或短片拍攝/錄音選單的 部分2中設定色彩模式(第40頁)。無法在場景程式下 更改色彩模式。您可指定以控制器操控色彩模式(第 45頁)。

黑白模式可締造非彩色的單色影像。褐色(懷舊)模 式可創造單色的暖色影像。顯示屏上的現場影像會反 映所選擇的色彩模式。色彩選項啟動時,顯示屏不會 顯示相應的指示。色彩模式並不會影響影像檔案的大 小。

白平衡

白平衡是相機使各種照明光線呈現中性的能力。其效果與傳統攝影中選擇日光型或鎢絲燈 型菲林、或使用色彩補償濾鏡相似。拍攝靜態影像和短片時,共有自動及四種預設白平衡 設定可供選擇;無法在場景程式下更改白平衡。您可以在拍攝選單的部分1中或短片拍攝/ 錄音選單的部分2中設定白平衡(第40頁)。您可指定以控制器操控白平衡(第45頁)。若 啟動自動重設(第45頁),當相機被關掉時,白平衡會重設為自動白平衡。 自設控制功能

在拍攝模式下,您可指定以控制器的左/右鍵來操控某項相 機功能。此功能可在拍攝選單的部分1中指定(第40頁)。 此功能無法與場景程式配合使用。有關曝光補償(第48 頁)、白平衡(第44頁)、相機感光度(第46頁)及色彩模 式(第43頁)的資料,請參閱以後各章節。

自動白平衡可補償景物的色溫。在極大多數情況 下,即使在混合光照條件下,自動設定也能平衡環 境光並創造完美的影像。當使用內置閃燈時,白平 衡會設定為閃光燈的色溫。

當選擇了其中一種預設的白平衡設定後,LCD顯示 屏會顯示一個指示,以指示啟動中的白平衡設定; 其效果會立即顯示在顯示屏上。若要拍攝環境光, 將閃光模式設定為閃燈取消(第28頁)。內置閃燈 可與預設白平衡配合使用,但在日光燈或鎢絲燈照 明設定下會產生偏粉紅或偏藍的色調。閃光燈是日 光平衡的,因此在日光或陰天的設定下會出現滿意 的效果。

*	日光 - 用於室外、陽光下的拍攝 對象。
ත	陰天 - 用於陰沉的室外景物。
*	鷂絲燈 - 適用於白熾燈光:家用 的鎢絲燈泡。
	日光燈 - 適用於日光燈:辦公室 天花頂光管。

在拍攝模式下,使用控制器的左/右鍵以更改選單設定的功能。

更改設定時,相關設定會顯示在LCD顯示屏上。所作 更改會反映在顯示屏的影像上。在五秒鐘後或按下其 他的相機操作按鈕時,所選擇的功能會自動設定。

自動重設

若啟動自動重設,當相機被關掉時,以下功能會被重設。您可以在拍攝選單(第40頁)的部分2中關閉此功能。

閃光模式(第28頁)	自動閃光	視乎最後設定的閃光模式而
過片模式(第37頁)	單格拍攝	定,閃光模式會重設為自動
白平衡(第44頁)	自動	閃光或自動閃光附減輕紅
相機感光度(第46頁)	自動	眼 °
曝光補償(第48頁)	0.0	
測光模式(第47頁)	多區分割	
色彩模式(第43頁)	彩色	
自動對焦區(第31頁)	廣闊對焦框	
顯示屏顯示(第29頁)	全顯示	

相機感光度 - ISO

拍攝靜態影像時,本相機共有五種感光度設定可供選擇:自動、50、100、200及400; 這數值等同ISO的標準:數字愈高,相機便有較高的感光度。您可以在拍攝選單(第40頁) 的部分2中更改感光度。無法在短片拍攝或場景程式下更改感光度。您可指定以控制器操 控感光度(第45頁)。

自動設定會自動按照光線情況在ISO 50至ISO 160的範圍內調整相機的感光度。當設定自動以外的其他數值時,LCD顯示屏會顯示 "ISO"和有關的設定值。

您可以選擇特定的感光度設定。如果ISO值倍增,相機感光度也會 倍增。如一般(鹵化銀)菲林一樣,一旦增加了感光度粒子便會變 粗,數碼影像增加了感光度也會增加雜訊;ISO 50設定會有最低的 雜訊,而400則會有最多的雜訊。

相機感光度

- 相機注意事項

曝光時間在1/2秒或以上時,即會自動套用降低雜訊功能。拍攝影像後,該影像即會進行減輕雜訊 處理。處理時間會視乎不同的影像而定;而處理期間則會出現正在處理影像的訊息。

閃光範圍及相機感光度

由於光學系統的緣故,位於鏡頭廣角位置與遠攝位置的閃光範圍並不相同。

ISO設定	閃光範圍(廣角)	閃光範圍(遠攝)
自動	0.2m ~ 2.4m (0.7ft. ~ 7.9ft)	0.5m ~ 2.0m (1.6ft. ~ 6.6ft)
50	0.2m ~ 1.4m (0.7ft. ~ 4.6ft)	0.5m ~ 1.1m (1.6ft. ~ 3.6ft)
100	0.2m ~ 1.9m (0.7ft. ~ 6.2ft)	0.5m ~ 1.5m (1.6ft. ~ 4.9ft)
200	0.2m ~ 2.7m (0.7ft. ~ 8.9ft)	0.5m ~ 2.2m (1.6ft. ~ 7.2ft)
400	0.3m ~ 3.8m (1ft. ~ 12ft)	0.5m ~ 3.0m (1ft. ~ 9.8ft)

測光模式

測光模式可在拍攝選單的部分2中選擇(第40頁)。無法在短 片拍攝或場景程式下更改測光。

多區分割測光:利用256個區域來量度亮度及色彩,這些數據 會與對焦距離資料結合,以計算出相機的曝光度。這種先進 的測光系統可於差不多所有的拍攝情況下提供準確的曝光 度,令您毫無顧慮。

 1
 ●2
 3
 ✔SETUP

 ISO
 自動

 測光模式
 多區分割測光

 曝光補償
 0

 自動重設
 開

點測光:使用影像中細小的範圍來計算曝光。現場影像的中 央會出現一個細小的圓圈,以指示測光範圍。點測光可準確 地量度出特定主體的曝光度,而不受景物中的極暗或極光範 圍所影響。

點測光區

點測光指示

即時播放

在拍攝靜態影像後,該影像被貯存之前會在顯示屏上 顯示兩秒鐘。如果在連續拍攝模式下(第37頁)使用 即時播放功能,可顯示連續拍攝的最後一張影像。

即時播放功能可在拍攝選單的部分3中啟動(第40 頁)。當與語音備忘配合使用時,在影像播放結束後會 開始錄音。

曝光補償

拍攝靜態影像和短片時,相機可在±2Ev的範圍內以每級1/3曝光值增減,使最後的影像 較亮或較暗;曝光補償無法與場景程式配合使用。若啟動自動重設(第45頁),當關掉相 機時,曝光補償會重設為0.0。您可指定以控制器操控曝光補償(第45頁)。

在拍攝選單的部分2中選擇曝光補償選項。使 用上/下鍵調整曝光補償度(1);選單後面的 現場影像會反映所作更改。按下控制器中央的 按鈕設定曝光補償值(2)。若設定0.0以外的 數值,顯示屏上會出現警告指示。

拍攝貼士

有時相機的曝光測光系統會被某些拍攝情況所誤導。在這些情況下可使用曝光補償。例如,非常 明亮的景物如雪景或白色的沙灘可能令所拍攝的影像顯得太暗。在拍攝之前,把曝光值調整+1或 +2Ev,會使被拍攝的影像獲得正常色調值。

相機計算的曝光

__1.0Ev (1/2倍光量)

在以上例子中,暗黑的水面令相機將影像過度曝光,使影像看來過光及褪色。若補償曝光,便可 重現樹葉的層次感及細節,石頭和水的色彩也會更形豐富。Ev代表曝光值。以相機計算,每改變 1Ev即是以2倍去調整曝光。

語音備忘

利用語音備忘功能可為一個靜態影像錄製長達15 秒的錄音。您可在拍攝選單的部分3(第40頁)中 啟動此功能。啟動此功能後,麥克風指示(1)會 顯示在LCD顯示屏的左上角。語音備忘必須於拍 攝照片前設定。在重設前,該功能會一直有效。

當一個影像被拍攝後,會出現一個畫面以指示錄 音已開始。一個棒形圖會顯示已使用的錄音時 間。

若要停止錄音,按下快門釋放按鈕或控制器中央的按鈕(2)。完成15秒錄音後,錄音會自動停止。

語音備忘會附在連續拍攝的最後一幅影像上 (第37頁)。播放時,附有語音備忘的影像會有一 個音符指示(第54頁)。您可在播放選單的部分1 中刪除影像的語音備忘(第56頁)。

日期打印

拍攝日期及時間可直接打印在靜態影像之上。打印功能必須 於拍攝影像前啟動。一旦啟動,日期打印會不斷進行,直至 功能被重設為止;顯示屏上的格數計後面會顯示一個黃色棒 形圖示,以表示打印功能正在啟動。 12

日期打印指示

您可以在拍攝選單(第40頁)的部分3中啟動日期打印。日期打印提供兩種選單選項。年/月/日選項會打印日期,而月/ 日/時:分鐘選項則會打印拍攝的月份、日期和時間。

當影像作橫向觀看時,日期及時間會打印於影像的右下角。 日期會直接打印在照片上並蓋過影像資料。打印日期的格式 有三種:年/月/日、月/日/年及日/月/年。日期及日期格式可 在設定選單(第72頁)的部分3中設定。

— 相機注意事項

您可在相機的播放模式中或使用DiMAGE Master Lite軟件在電腦上觀看拍攝日期及時間。此軟件 是隨相機附送的數碼相機軟件光碟所提供。

數碼變焦

數碼變焦功能可以在拍攝選單的部分3(第40頁)中啟動。數碼變焦以每級0.1倍增減 值,將光學變焦最大遠攝設定的放大倍率提高最多4.0倍。由於利用數碼變焦功能拍攝的 影像是以插值法轉換到所設定的影像尺寸,所以影像質素可能會與不使用數碼變焦功能 拍攝的影像質素不同;數碼變焦越強,影像質素便越低。

在最大遠攝位置時,保持按下變焦桿 右側(T)(1)啟動數碼變焦。變焦的 放大倍率會顯示在顯示屏的右上角位 置。

若要將鏡頭拉遠,按下變焦桿左側 (W)。

變焦後,LCD顯示屏上會出現變焦指 示,以顯示大概的變焦位置。

拍攝模式

拍攝模式選單選項可切換短片拍攝及錄音。此選項在短片/錄音選單的部分1中(第40 頁)。

錄音

聲音可以單獨錄製,而不需加上影像。15MB內置記憶體大約可貯存31分43秒的錄音。錄 音以大約每秒8KB的速度記錄。您可一次錄下最多180分鐘的聲音;長時間錄音時需使用 另行購買的AC交流電轉接器。

將模式掣推到短片拍攝/錄音位置。在選單的部分1中,將拍攝模式更改為錄音,請參閱第40頁。

拍攝前,格數計會顯示大約可錄音的時間。若要 開始錄音,按下快門釋放按鈕後再放開。

格數計會開始倒數時間。再次按下快門釋放按鈕 或剩餘時間用完後,就會停止錄音。

進行錄音時,小心不要碰觸或遮蓋住麥克風。錄 音質素與主體距離麥克風的距離成正比。要獲得 最佳結果,將相機拿在距離嘴巴約20cm(8in) 的位置。

畫面速率及短片檔案大小

您可以下列兩種畫面速率拍攝短片:每秒15格及每秒30格。畫面速率越高,影像動態就 越流暢,檔案體積也越大。您可以在短片選單的部分1中設定畫面速率(第40頁)。

若更改了畫面速率,格數計會顯示可拍攝的大 約秒數。總拍攝時間視乎記憶容量及拍攝速率 而定。而實際的檔案大小則視乎場景而定;有 些主體比其他物體可以作較大程度的壓縮。

大約的拍攝速率		
每秒30格	每秒670KB	
每秒15格	每秒340KB	
貯存容量	L(大約)	
15MB内	置記憶體	
每秒30格	21秒	
每秒15格	41秒	
64MB	記憶卡	
每秒30格	1分31秒	
每秒15格	2分55秒	

拍攝短片片段時,記憶卡的寫入速度可能會令拍攝提早停止。出席重要的場合前,請先測試記憶卡。有關兼容性的最新資訊,請瀏覽以下的柯尼卡美能達網址:

北美: http://kmpi.konicaminolta.us/

歐洲: http://www.konicaminoltasupport.com/

短片模式

您可使用短片模式選項選擇要拍攝的短片種類。標準短片選項可拍攝一般的短片片段。在 光線不足的情況下,夜間短片會使用高相機感光度來拍攝短片;相機會在光線不足時自動 提昇感光度。由於感光度較高,故使用夜間短片功能拍攝的影像質素可能會較差。您可以 在短片選單的部分1中設定短片模式(第40頁)。

播放 - 進階操作

本模式的基本功能已在第32至35頁的基本播放部分中説明。本部分説明播放短片片段及 錄音的方法,以及播放撰單的先進功能。

播放語音備忘及錄音説明

當靜態影像加上語音備忘(第49頁)或錄音說明 (第59頁)時,顯示屏上方會顯示播放導引列。

按控制器中央的按鈕開始播放錄音。

播放時,可使用控制器的上/下鍵調校音量。

播放短片及錄音

短片片段與錄音的播放方式相同。使用控制器的左/右鍵顯示短片或聲音檔案;聲音檔案 以藍色畫面顯示。

播放時,使用上/下鍵調校音量,並用左/右鍵倒轉 (rewind)及快轉(fast forward)短片或音軌。

,並貯存為一個靜態 暫停播放短片時,可複製所顯示的畫面 影像。按下控制器的上鍵截取圖像;確認畫面會出現。貯存 影像時,會顯示所剪輯的影像檔案名稱; 按下控制器中央的 按鈕完成操作。有關截取圖像的詳細資料,請參閱第67頁。

操控播放選單的方法非常簡單。選單按鈕可用來開關選單 (1)。控制器的左/右鍵和上/下鍵(2)可用來控制游標,以及更 改選單上的設定。按下控制器中央的按鈕可選擇選單選項,並 輸入調整設定。

MENU 使用選單按鈕啟動選單。

隨之而改變。

使用控制器的左/右鍵揀選合適的選單欄;當不同的選單欄被揀選後,選單也會

使用上/下鍵捲動各項撰單撰項。揀撰需要改變設定的撰項。

按下控制器的右鍵,有關設定連同目前被揀選的設定會被顯示。若要回到選單 選項,按左鍵。如果顯示"執行",按中央的按鈕顯示設定畫面。

使用上/下鍵揀選新的設定。

按控制器中央的按鈕輸入已揀選的設定。

選擇設定後,游標便會回到選單選項,並顯示新的設定。要返回播放模式,請按選單按 鈃。

1 🖸 2	3	⊮ SETUP
滾動顯示	-	
「上漸消	開	
裁剪	-	
截取圖像	-	
短片編輯	-	
		(MENU) 🗅

選單功能索引

錄音説明, 第59頁 複製, 第62頁 裁剪, 第66頁 日期打印, 第71頁 刪除, 第58頁

漸消, 第65頁 DPOF設置, 第70頁 短片編輯, 第68頁 郵件複製, 第62頁 截取圖像, 第67頁

圖像黏貼, 第60頁 索引打印, 第71頁 鎖定,第60頁 滾動顯示, 第65頁

照片撰擇書面

當在選單上選擇了所選擇的圖像設定後,會出現一個照片選擇畫面。在該畫面中可選擇多 個影像及聲音檔案。

使用控制器的左/右鍵移動黃色框來選擇影像。

使用控制器的上鍵選擇影像; 選擇影像後, 影 像旁邊會出現一個指示。按下鍵可取消選擇影 像,並除去指示。

按下控制器中央的按鈕完成操作。

MENU 選單按鈕可取消該書面及所有操作。

每個索引影像右邊會顯示不同的指示,用以指明影像檔案的類型(短片檔 案、聲音檔案和郵件複製檔案)。

刪除影像及聲音檔案

一 删除功能會永久刪除檔案。檔案一旦被刪除便不能復原,於刪除影像時必須小 心。

您可以在播放選單(第56頁)的部分1中刪除一個、多個或所有檔案。必須先將檔案解除 鎖定,才能刪除這些檔案(第60頁)。若要刪除內置記憶體內的影像,請先取出相機內的 記憶卡。刪除選項有4種設定:

當前圖像	於播放模式中所顯示或被揀選的檔案會被刪除。
當前語音 備忘	刪除附加在所顯示或被揀選的影像上的語音備忘或錄音説明。
所有圖像	所有貯存在記憶位置內未鎖定的檔案會被刪除。
所選擇的 圖像	用 以 刪 除 多 個 檔 案 。 當 選 擇 了 此 設 定 時 , 照 片 選 擇 畫 面 會 出 現 (第57頁)。使用控制器的左/右鍵揀選第一個要被刪除的檔案,按上鍵則會 把一個廢紙箱指示標記在小圖上。若要取消選擇要刪除的影像,請用黃色 框將之揀選,然後按下鍵,廢紙箱指示便會消失。繼續以上步驟直至所有 要刪除的檔案已被標記為止。按下控制器中央的按鈕繼續(確認畫面會出 現)或按下選單按鈕取消操作及返回播放選單。

删除檔案前,確認畫面會出現。選擇"是"可執行操作,選擇"否"則取消操作。

錄音説明

一個靜態影像可以附帶15秒的錄音説明。此功能也可以取代與影像一起錄製的語音備忘 音軌。必須先將檔案解除鎖定,才能使用此功能(第60頁)。若要將錄音説明附加在內置 記憶體內的影像上,請先取出相機內的記憶卡。

顯示錄音説明將要貼附的影像。

在播放選單上,揀選錄音説明選項的執行設定。按控 制器中央的按鈕(1)開始錄製。

如果音軌已經附在影像上,會出現確認畫面。選擇並 輸入"是"會開始錄製錄音説明,並取代原先的音 軌。選擇"否"會取消錄音説明操作。

狀態列及時鐘會顯示剩餘的錄音時間。按下控制器中 央的按鈕(1)可停止錄製錄音説明。

鎖定檔案

一個、多個或所有檔案皆可被鎖定。若要鎖定內置記憶體內的影像,請先取出相機內的記 憶卡。無法使用刪除功能刪除已被鎖定的檔案。但是,不論檔案有沒有被鎖定,格式化功 能(第74頁)都會刪除所有的檔案。您可在播放選單(第56頁)的部分1中設定鎖定功 能。鎖定選項有四種設定:

當前圖像 所有圖像	於播放模式中所顯示或被揀選的檔案會被鎖定或解除鎖定。 於記憶位置內的所有檔案會被鎖定。
所選擇的 圖像	用以鎖定或解除鎖定多個檔案。當選擇了此設定時,照片選擇畫面會出現 (第57頁)。使用控制器的左/右鍵以揀選要被鎖定的檔案,按上鍵則會把一 個鎖定指示標記在檔案上。若要解除鎖定檔案,請用黃色框將之揀選,然 後按下鍵,鎖定指示便會消失。繼續以上步驟直至所有要鎖定的檔案已被 標記為止。按下控制器中央的按鈕鎖定檔案,或按下選單按鈕取消操作。
解除鎖定圖像	於記憶位置內的所有檔案會被解除鎖定。

圖像黏貼

圖像黏貼功能可將一小幅影像貼在背景影像上,以製作一張 合成的靜態影像。這個合成影像與背景影像具有相同的影像 尺寸和質素。必須先打開鏡頭蓋,才能使用此功能。合成影 像只可以貯存在貯存背景影像的記憶位置內。

LCD顯示屏會顯示背景影像。若要顯示內置記憶體內的影像,請先取出相機內的記憶卡。

選擇播放選單中的圖像黏貼,再按下中央的按鈕開始黏貼程 序。

▶1 2 3	⊮ SETUP
▲ 刪除	
♀ 錄音説明	
ਯ 鎖定	_
圖像黏貼 執行	
圖像拷貝	
	MENU 🗩

LCD顯示屏上會顯示九個相框以供選擇。請使用 控制器選擇相框[,]再按下中央的按鈕繼續。

在操作期間按下選單按鈕,可取消操作。相機會 貯存所有已輸入的設定。

已選擇的相框會顯示在背景影像上。請使用上/下 鍵改變相框的大小;可供選擇的大小共有三種。 按下中央的按鈕繼續。

使用控制器的方向鍵移動相框,以選擇貼上影像 的位置。按下中央的按鈕繼續。

相框內會顯示現場影像。請為相框內的主體構圖,然後半按下快門釋放按鈕鎖定焦點。拍攝影像時會採用目前的拍攝設定,並可使用光學變 焦。完全按下快門釋放按鈕拍攝影像,並完成操 作。

圖像拷貝(Copy)及郵件複製 播放選單(第56頁)部分1中的複製功能可將影 像、短片或聲音檔案完全相同地複製,並能將複製 的資料貯存到另一張記憶卡或內置記憶體上。

▲刪除	1 2 🖸 3	⊮ SETUP
 ↓ 錄音 	倡 DPOF設置 -	
□"锁定	┗日期打印 關	
周 像 黏	┗索引打印 -	
圖像拷	🖾 郵件圖像複製 🗕	

選單部分3中的郵件複製會將原來的靜態影像製作成640 X 480(VGA) JPEG複製檔案, 以便讓您輕易地以電子郵件傳送檔案。郵件複製檔案只可以複製到原來的記憶位置。截取 的短片影像無法製作郵件複製檔案。

若要複製內置記憶體內的影像或將這些影像製作成郵件複製檔案,請先取出相機內的記憶 卡。當使用圖像拷貝功能時,用以貯存這些檔案的文件夾會自行建立(第86頁);所有的 複製檔案會被放置於名稱以CP結束的文件夾內,而郵件複製檔案則存放於名稱以EM結束 的文件夾內。每次使用圖像拷貝功能時,用以貯存影像的新文件夾會自行建立;而當使用 郵件複製時,同一個郵件複製文件夾會用來貯存郵件複製檔案,直至影像數目超過9,999 為止。附有聲音的影像會連同它們的聲音檔案一起被複製。鎖定影像的複製本會被解除鎖 定,但DPOF資料則不會被複製。圖像拷貝功能提供三個選單選項,而郵件複製功能則提 供兩個選單選項:

當前圖像	複製於播放模式下所顯示或被揀選的檔案。
所有圖像	複製內置記憶體內的所有檔案。(只適用於圖像拷貝功能)
所選擇的 圖像	用以複製一個或多個檔案。當選擇此設定後,照片選擇畫面會出現 (第57頁),請使用黃色框揀選要被複製的檔案,然後按控制器的上鍵把影 像標記上一個檢查指示。若要取消選擇要複製的影像,揀選已被選擇的影 像小圖並按下鍵,檢查指示便會消失。繼續以上步驟直至所有要被複製的 檔案已被標記為止。按下控制器中央的按鈕繼續,或按下選單按鈕以取消 操作及返回播放選單。

若選擇的影像總體積超過28MB,警告會出現,複製過程也會被取消。請將檔案分為兩至 三批進行複製。可轉換為郵件複製檔案的資料數量,視乎記憶體的剩餘空間而定。

圖像拷貝(Copy)

當選取要被複製的檔案後,會出現訊息畫面。畫面內容取決於有沒有插入記憶卡。這些訊息會指示出複製的情況。

已插入記憶卡時:

待"請更換記憶卡"訊息亮起後,取出相機內的 記憶卡。原來的檔案會複製到內置記憶體內;若 要複製到另一張記憶卡上,請插入記憶卡。按下 控制器中央的按鈕(1)繼續,或按下選單按鈕 取消複製操作。

沒有插入記憶卡時:

待"請插入記憶卡"訊息亮起後,請插入用來貯存複製影像 的記憶卡。按下控制器中央的按鈕(1)繼續,或按下選單 按鈕取消複製操作。

待"複製完成"訊息亮起後,會出現一個畫面,顯示包含複製影像的文件夾名稱;按下控制器中央的按鈕返回選單。

郵件複製

當一個或所有影像不能被複製時, "複製失敗"訊息會出現。請檢查記憶卡上或內置記憶體內有 那些檔案已被複製,然後重複步驟,以複製還未複製的影像。

若要開始進行滾動顯示,揀選"執行",再按下控制器中央的按鈕。

在進行滾動顯示期間,按下控制器中央的按鈕

左/右鍵可用來跳到下一個靜態影像或返回上一

個靜態影像。播放短片時,左/右鍵可用來快轉

至(forward)下一個片段或倒轉至(rewind)

3

執行

₽SETUP

MENU 🗩

按下選單按鈕取消播放。

可暫停及重新播放滾動顯示。

漸消

上一個片段。

漸消功能會隨意選擇一個漸消效果,在進行滾動顯示時,作 為靜態影像之間的轉換效果。此功能可在播放選單的部分2 中開啟及關閉(第56頁)。

1 🖸 2	3	₽ SETUP
滾動顯示	-	
「上漸消	開	
裁剪	-	
截取圖像	_	
短片編輯	-	
		MENU D

裁剪

您可複製靜態影像中的某一部分,並將該部分貯存在使用中 的記憶位置內。若要裁剪及貯存內置記憶體內的影像,請先 取出相機內的記憶卡。郵件複製影像無法被裁剪。

在LCD顯示屏上顯示要裁剪的影像。在播放選單(第56頁) 部分2中的裁剪選項中揀選"執行",再按下中央的按鈕開始 裁剪程序。

1 🖻2	3	# SETUP
滾動顯示		
┗漸消		
裁剪	執行	
短片編輯		
		(MENU) 🗅
短片編輯	-	(MENU) 🗅

出現在顯示屏上的影像代表完成裁剪程序 0 後的影像。 按下變焦桿右側(T)(1)放大影像。按 下變焦桿左側(W)減小影像尺寸。放大 ⊃⊓談 3 倍率會顯示在LCD顯示屏上。 MENU 使用控制器捲動及瀏覽影像(2)。 顯示屏右上角的位置指示會指出正被顯示 ●儲存 w/_T放大 MB 的影像部分。顯示按鈕(3)可切換全顯 ିଆ 示及只顯示影像。 -位置指示 - 放大倍率

66

當顯示出理想的已被裁剪的影像時,按下控制器中央的按鈕貯存影像資料。

儲存為PICT0034.JPG

確認 播放 一 進階操作 已完成裁剪的影像檔名稱會顯示。再次按下控制器中央的按鈕完 成操作。

截取圖像

播放選單(第56頁)部分2中的截取圖像選項,可讓您將短片 片段中的一個畫面複製並貯存為靜態影像,並將該影像貯存 在使用中的記憶位置內。被複製的影像與原來的短片具有相 同的影像尺寸。

若要從短片中截取畫面,必須在開啟播放選單前,先在播放 模式下顯示該短片。若要顯示內置記憶體內的短片,請先取 出相機內的記憶卡。在截取圖像選項中揀選"執行",再按下 控制器中央的按鈕開啟截取圖像畫面。

使用控制器的左/右鍵顯示需要截取的畫面。

按下控制器中央的按鈕截取畫面;確認畫面會出現。選擇"是"會執行操作,選擇"否"則取消操作。

是否儲存錄音?

否

67

是

您可貯存該截取圖像前後大約7.5秒的音軌。選擇"是"會記錄短 片的音軌,並貯存為一個錄音説明WAV檔案。選擇"否"則不會 記錄音軌。

貯存音軌後,會顯示已截取的影像及音軌的檔案 名稱。按下控制器中央的按鈕完成操作。

短片編輯

播放選單(第56頁)部分2中的短片編輯選項可讓您刪除短 片片段中不喜歡的部分。開啟播放選單前,必須先在播放模 式下顯示需要編輯的短片。若要顯示內置記憶體內的短片, 請先取出相機內的記憶卡。揀選短片編輯選項中的"執 行",然後按下控制器中央的按鈕開啟編輯畫面。

1 2	3	⊮ SETUP
滾動顯示	-	
「上漸消	開	
裁剪	-	
截取圖像	-	
短片編輯	-	
		(MENU) 🗅

按下控制器中央的按 鈕預覽已編輯的片段。顯 示列上方的箭咀會指示正 被播放的片段。

播放後,若滿意編輯效果,請使用下鍵繼續。若要重新編輯,請使用控制器的上鍵返回較早前的步驟,以調整被編輯的片段的起點及終點。若要取消編輯操作,請按下選單按鈕。

使用控制器的左/右鍵顯示需要刪除的短片片段的第一個 影像。影像下方的顯示列以及畫面右上角的計時器會顯 示該影像的大約位置。

使用下鍵選擇下一個步驟。

使用控制器的左/右鍵顯示需要刪除的短片片段的最後一個影像。影像下方的顯示列以及畫面右上角的計時器會顯示該影像的大約位置。

使用下鍵選擇下一個步驟。

儲存為PICT0012.MOV

儲存

(MENU) 🔊

▲是否刪除原始檔案?

是

◆啟動

按下控制器中央的按鈕,將完成編輯的片段貯存在原來 的記憶位置;確認畫面會出現,選擇"是"繼續。

00:24

MENU

是否儲存所編輯的短片?	
是	否

貯存已編輯的短片片段後,會顯示檔案名稱。

您可以在畫面上選擇"是",以刪除原來的短片片段。 短片片段一經刪除,就無法復原。若選擇"否",原來 的短片片段及已編輯的短片檔案均會保留在記憶位置 內。

有關DPOF

本相機支援DPOF™,DPOF(數碼打印指令格式)讓您能把數碼相機內的靜態影像直接 打印出來。當製作了DPOF檔案後,只須簡單地把記憶卡帶到沖印服務店或插入一部備有 記憶卡槽的DPOF兼容打印機內,即可印製照片。當DPOF檔案被建立後,misc.文件夾會 於記憶卡內自動產生並將檔案貯存(第86頁)。

DPOF設置

播放選單(第56頁)部分3中的DPOF設置選單選項可用來建立打印指令,並以標準質素 打印記憶卡上或相機內置記憶體內的靜態影像。若要選擇內置記憶體內的影像,請先取出 相機內的記憶卡。DPOF設置提供四個選項:

當前圖像	為所顯示或已被揀選的影像製作DPOF檔案。
所有圖像	為記憶位置內的所有影像製作DPOF檔案。
所選擇的 圖像	用以選擇打印一組照片,或當每張照片的打印數量不同時使用。當選擇了 此項目後,照片選擇畫面會出現(第57頁),使用控制器的左/右鍵揀選要 打印的影像,按上鍵在影像上加上標記。該數字表示打印份數。按上鍵會 增加打印的數量,按下鍵則會減少數量,最多可打印9張。若要取消打印影 像,請按下鍵直至打印數量變為0及打印機指示消失為止。繼續以上步驟直 至所有要打印的影像已被標記為止。按下控制器中央的按鈕以製作DPOF 檔案,或按下選單按鈕以取消操作及返回播放選單。
取消所有 選擇	刪除DPOF檔案。

當前圖像或所有圖像設定被選擇後,會出現一個畫面要求輸入每張照片的打印份數,而最 多則可打印9張照片。使用控制器的上/下鍵設定所需打印的影像數量。若使用了所有圖像 設定來製作打印指令,往後拍攝的其他影像均不會被包括在該打印指令之內。

一個DPOF檔案被建立時,使用另一部相機所製作的DPOF檔案會被取消。打印照片後, DPOF檔案仍會保留,必須手動取消檔案。

複製影像時不會同時複製DPOF資料。若要建立一個DPOF檔案以貯存複製影像,請重複 上述的DPOF設置步驟。

日期打印

若要使用兼容DPOF的打印機,在每個影像上打印拍攝日期,請啟動選單部分3中的日期 打印選項。若要取消日期打印功能,只需要將該選項關閉。打印的方式及位置視乎不同的 打印機而定。

索引照片打印

若要將記憶卡上或內置記憶體內的所有影像製作成一張索引照片,請 在播放選單部分3的索引打印選項中選擇 "是"。若要取消索引照片打 印,只需簡單地將設定改為 "否"。

若索引照片打印指令已建立,往後貯存的其他影像,則不會被包括在 該索引照片之內。每張打印紙可打印的影像數目會視乎不同的打印機 而定,而連同小圖一起打印的資料也可不同。

- 相機注意事項

您可以使用兼容DPOF的PictBridge打印機,將相機內的DPOF檔案及影像直接打印出來,請參閱 第94及99頁。

The start

設定模式

您可以使用設定選單來控制相機的功能及操作。操控設定選單章節已包括選單的操作內容,而跟隨此章節則會有各設定的詳盡説明。

操控設定選單

您可以在其他選單中開啟設定選單,並可在任何一個拍攝或播放選單中進入設定選單。

(0)

使用右鍵揀選選單最上行的設定(SETUP) 欄。

按下中央的按鈕開啟設定選單。

以相反的步驟返回原來的選單。按下選單按鈕關閉設 定選單,並返回拍攝或播放模式。

 ▶1 2 3 LCD亮度 - ▲格式化 - 語言/Lang. 繁體中 檔案編號存儲 關 文件夾名 標準型 	Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì	1 ▶2 3 信號音 1 對焦音 1 快門效果音 1 音量 2 自動關機 3 5	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 1 2 2 ● 3 重設至出廠設定 日期時間設定 視頻輸出 ● ・ 傳輸模式 	子 - NTSC 數據存儲
選單功能索引 信號音 日期/時間設定 檔案編號存儲 對焦音 文件夾名	第76頁 第79頁 第75頁 第76頁 第75頁	格式化 語言 LCD亮度 自動關機 重設至出廠設定	第74頁 第73頁 第74頁 第76頁 第78頁	快門效果音 傳輸模式 視頻輸出 音量	第76頁 第79頁 第77頁 第76頁

操控設定選單的方法非常簡單。控制器的四個方向鍵(1)可用 來控制游標,以及更改選單上的設定。按下控制器中央的按鈕 可選擇選單選項,並輸入有關的調整。

使用控制器的左/右鍵揀選合適的選單欄;當不同的選單欄被揀選後,選單也 會隨之而改變。

使用上/下鍵捲動和瀏覽各選單選項。請揀選需要更改設定的選項。

揀選選單選項後,請按下控制器的右鍵;有關設定連同目前被揀選的設定均 會被顯示。若顯示"執行",請按下控制器中央的按鈕繼續。

使用上/下鍵揀選新的設定。

按下控制器中央的按鈕輸入所揀選的設定。

選擇設定後,游標便會返回選單選項,並會顯示新的設定。若要關閉選單,按下選單按鈕 (2)。

語言

選單上的語言可被更改。您可以在設定選單的部分1中選擇合適的語言(第72頁)。

LCD顯示屏亮度

LCD顯示屏的亮度可以用11個等級來設定。亮度設定畫面是在設定選單(第72頁)的部分1中開啟的。

使用控制器的左/右鍵調整亮度,顯示屏的影像 也會隨之而改變。按控制器中央的按鈕設定亮度 水平。

LCD亮度

▲ 格式化

語言/Lang.

文件夾名

2 3

繁體中文

標進型

0

MENU

格式化記憶卡

當記憶卡或相機內置記憶體被格式化後,所有資料會 被刪除。

格式化功能是用來刪除記憶卡上或內置記憶體內的所有資料。若要將內置記憶體格式化,取出相機內的記憶卡。

在格式化前,請先將資料複製至電腦或貯存裝置上。當格式 化記憶卡或內置記憶體時,將影像鎖定並不能保護它們免被 刪除。請使用相機將記憶卡或內置記憶體格式化,切勿使用電腦來格式化。

當在設定選單(第72頁)的部分1中揀選及輸入格式化選項後,確認畫面會出現,選擇 "是"會格式化記憶卡或內置記憶體,選擇"否"則會取消格式化的操作。指示記憶卡或 內置記憶體已被格式化的訊息會出現。

若"無法使用該卡"訊息出現時,即表示插入相機的記憶卡或許需要被格式化。在其他相機上使用過的記憶卡或許也需要在使用前先被格式化。

檔案編號(#)存儲

當檔案編號存儲功能被揀選後,若有一個新的文件夾被建立,或使用一張新的記憶卡或記 憶位置時,下一個拍攝的影像的檔案編號會比最後一個貯存的檔案編號大一個號碼。若新 的記憶位置內有一個更大的檔案編號的影像,新拍攝的影像檔案編號則會比該位置內最大 的編號再大一個號碼。

若關閉檔案編號存儲功能,將影像貯存在新的文件夾或記憶位置時,影像檔案編號便會是 0001。您可以在設定選單的部分1中啟動檔案編號存儲功能(第72頁)。

文件夾名

τ̀ °

所有已拍攝的影像都會貯存在記憶卡上或相機內置記憶體內的文件夾中。文件夾名稱有兩種格式:標準型及日期型。

100KM026

(標準型)

標準型文件夾的名稱共有八個字元。第一個文件夾命名為100KM026。 前三個數字為文件夾的系列號碼,每建立一個新文件夾就會增加一。接 下來的兩個字母指柯尼卡美能達,最後3個數字則代表使用的相機; 026代表DiMAGE X60。

日期型文件夾的名稱也由三個數字的系列號碼開始,接下來的一個數字

代表年份,兩個數字代表月份,最後的兩個數字代表日期:

101YMMDD。文件夾名稱10150824表示文件夾在2005年8月24日建

10150824 (日期型)

若選取了日期型文件夾格式,拍攝影像後,即會建立以拍攝當天的日期 命名的新文件夾。所有在當日拍攝的影像都會存放在此文件夾內。在其他日子拍攝的影像 則會存放在相對日期名稱的新文件夾內。有關文件夾組織及檔案名稱的詳細資料,請參閱 第86頁。

信號音

每次按下按鈕,即會發出信號音以確認操作。您可在設定選 單(第72頁)的部分2中關閉信號音。本相機提供兩種信號 音。

1 🕨 2	3		
信號音	1		
對焦音	1		
快門效果音	1		
音量	2		
自動關機	3	分鐘	
			(MENU) 🗩

對焦音

半按下快門釋放按鈕時,對焦音會確認自動對焦系統已對焦。您可以在設定選單 (第72頁)的部分2中更改或關閉對焦音。對焦音提供兩種音調。

快門效果音

快門釋放時,會發出快門效果音,以確認操作完成。您可以在設定選單(第72頁)的部 分2中將效果音關閉。本相機有兩種快門效果音可供選擇;訊號1為機械式,訊號2為電子 式。機械式快門效果音取自傳奇性的柯尼卡美能達CLE相機,其袖珍輕巧的觀景窗式對焦 為巔峰之作Leitz-Minolta CL的象徵。

音量

您可以在設定選單(第72頁)的部分2中增加或減少信號音、對焦音及快門效果音的音量。這只會影響相機的信號音,但不會影響音軌的播放音量。

自動關機

為了節省電池的電量,相機會在沒有操作一段時間後自動關機。若要恢復電源,按下快門 釋放按鈕或播放按鈕。自動關機時間的長度可在設定選單的部分2中更改(第72頁): 1、3、5、10及30分鐘。當相機連接電腦或PictBridge打印機時,自動關機時間的長度會 固定在10分鐘。

視頻輸出

相機影像可在電視機上顯示。視頻輸出可在設定選單的部分3中切換為NTSC或PAL。北 美洲使用NTSC標準,歐洲則使用PAL標準。檢查您所在區域所使用的標準,並使用該標 準在電視機上播放影像。

在電視機上觀看影像

隨機附送的AV線可用來在電視機上觀看相機的影像。若要觀看內置記憶體內的影像,請 先取出相機內的記憶卡。

(3)

1. 將電視機及相機關掉。

- 2.推開端子蓋。將AV線的小插頭插入相機的AV輸出端子。 請以垂直的方向插入插頭,切勿歪斜地插入。插頭上的 箭咀標記應面向相機正面。
- 將AV線的另一端插入電視機的視頻及音頻輸入端子。黃 色插頭供視頻輸出使用,而白色插頭則供單聲道音頻輸 出使用。

4. 開啟電視機。

5. 把電視機轉換至影視(video)頻道。

6.保持按下播放按鈕,直至播放顯示出現在電視螢幕上為止。當相機接駁了電視機後,相機的顯示屏不會啟動。

7. 按照播放部分所述觀看影像。

重設至出廠設定

設定選單(第72頁)部分3中的重設至出廠設定功能會影響所有模式。當選擇後,確認畫面會出現,選擇"是"會重設以下的功能和設定,選擇"否"則會取消操作。

拍攝模式		
對焦區	廣闊對焦框	第31頁
顯示屏顯示	全顯示	第29頁
曝光補償	0.0	第48頁
閃光模式	自動閃光	第28頁
過片模式	單格拍攝	第37頁
影像尺寸	2560 X 1920	第42頁
影像質素	標準	第42頁
白平衡	自動	第44頁
自設控制功能	關閉	第45頁
測光模式	多區分割測光	第47頁
相機感光度(ISO)	自動	第46頁
色彩模式	彩色	第43頁
自動重設	開啟	第45頁
語音備忘	關閉	第49頁
日期打印	關閉	第50頁
數碼變焦	關閉	第51頁
即時播放	關閉	第47頁
拍攝模式(短片選單)	短片	第52頁
畫面速率	每秒15格	第53頁
短片模式	標準短片	第53頁

播放模式		
漸消	開啟	第65頁
日期打印	關閉	第71頁
顯示屏顯示	全顯示	第34頁

設定選單		
LCD顯示屏亮度	正常	第74頁
檔案編號(#)存儲	關閉	第75頁
文件夾名	標準型	第75頁
信號音	1	第76頁
對焦音	1	第76頁
快門效果音	1	第76頁
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	第76頁
自動關機時間	3分鐘	第76頁
傳輸模式	數據存儲	第79頁

日期及時間

日期時間設定畫面可在設定選單(第72頁)的部分3中開啟。有關設定日期及時間的方法,請參閱第20頁。

傳輸模式

必須根據相機與電腦或打印機配合使用的方式,來指定合適的傳輸模式。設定選單(第 72頁)的部分3中提供三種傳輸模式選項:

數據存儲	在相機與電腦之間傳輸資料。將影像檔案傳輸至電腦或在相機上使用 Kodak EasyShare或DiMAGE Master Lite軟件時,必須選擇此選項。
PC網絡相機	在電腦上使用相機拍攝的直播影像。
PictBridge	使用兼容PictBridge的打印機打印影像。

有關上述選項的詳細資料,請參閱本操作指示手冊的資料傳輸章節。

資料傳輸模式

在將相機連接到電腦之前請仔細閱讀本章節。DiMAGE操作指示手冊不包括電腦的基本操 作或電腦作業系統的資料;關於這些資料請參閱隨電腦附送的操作指示手冊。

系統要求

為了將本相機直接連接到電腦作為大容量貯存裝置使用,電腦必須配備USB介面埠作為標準介面。必須使用獲廠商保証可支援USB介面的電腦及作業系統。本相機兼容下列的作業系統:

Windows 98、98第二版、Me、2000 Professional及XP(家庭版/專業版) Mac OS 9.0 ~ 9.2.2及Mac OS X 10.1.3 ~ 10.1.5、10.2.1 ~ 10.2.8及10.3 ~ 10.3.8

有關最新的兼容性資訊,請往柯尼卡美能達的網址查看:

- 北美: http://kmpi.konicaminolta.us/
- 歐洲: http://www.konicaminoltasupport.com/

Windows 98或98第二版的使用者,需要安裝隨機附送的數碼相機軟件光碟(第82頁)內 的驅動程式軟件。其他Windows或Macintosh作業系統則毋須使用特別的驅動程式軟件。

已購買柯尼卡美能達DiMAGE或SLR舊型號數碼相機,並且已安裝Windows 98驅動程式 軟件的客戶,必須重複安裝步驟。想以電腦操作DiMAGE X60,則必須安裝隨機附送的數 碼相機軟件光碟內的驅動程式軟件更新版。新軟件對於舊型號相機的效能並無影響。

將相機連接到電腦

當將相機連接到電腦時,必須使用已完全充電的電池。與電池相比,建議使用AC交流電轉接器(另購)。將相機連接到電腦前,確認已在設定選單(第72頁)部分3的傳輸模式 選項中選擇數據存儲。而Windows 98或98第二版的使用者將相機連接至電腦前,請先參 閱第82頁的相關部分,以便了解如何安裝所需的USB驅動程式。

1. 開啟電腦。與相機連接前必須先開啟電腦。

2.若要從記憶卡中傳輸影像,請將記憶卡插入相機內。若要從相機內置記憶體內傳輸影像,請取出相機內的記憶卡。若要在相機與電腦的連接狀態下插入或取出記憶卡,請參 閱第90頁。

- 3.推開USB介面埠的蓋子。將USB線的小插 頭插入相機。請以垂直的方向插入插頭, 切勿歪斜地插入。確保插頭已穩固地連接 相機。
- 4.把USB線的另一端插入電腦的USB介面埠 上。請確定插頭已穩固地插入。相機必須 直接連接至電腦的USB介面埠。將相機連 接至USB集線器可能會令相機無法正常運 作。

5.開啟相機,以啟動USB連接。當相機連接 至電腦時,會顯示資料傳輸畫面。

將相機正確連接到Windows XP或Mac OS X時,會出現一個視窗指示下載影像資料 請依照視窗中的指示操作。我的電腦或桌面 上會出現磁碟機圖示或磁碟區圖示;圖示名 稱視平不同的記憶卡和操作系統而定。

桌面:Mac OS

我的電腦:Windows

連接到WINDOWS 98及98第二版

驅動程式只需安裝一次。如果驅動程式不能自動安裝,可利用作業系統的新增硬體精靈進 行手動安裝;詳細情況請參閱下一頁。在安裝過程中,如果作業系統要求插入Windows 98 CD-ROM,請將光碟插入CD-ROM光碟盤並按照畫面上的指示進行操作。其他 Windows作業系統則毋須使用特別的驅動程式軟件。

自動安裝

將相機連接到電腦之前,請將數碼相機軟件光碟插入 CD-ROM光碟盤。啟動程式會自動啟動。 若想在 Windows 98系統下自動安裝USB驅動程式 ,按 一下 "安裝Windows 98 USB大容量貯存裝置驅動程式" (Install the Windows 98 USB Mass-Storage Driver) 按 一鈕。然後,會出現一個視窗確認需要安裝的驅動程式, 按一下"是"會繼續安裝。

當驅動程式成功安裝後,提示訊息會出現。按一下 "確定"。連接相機之前,請重新開啟電腦(第81頁)。

手動安裝

若想手動安裝Windows 98驅動程式,請按照第81頁 中將相機連接到電腦部分的指示進行。

當相機連接至電腦後,作業系統會偵測出新的裝置, 新增硬體精靈視窗會出現。將數碼相機軟件光碟插入 CD-ROM光碟盤中,然後按一下"下一步"。

選擇建議搜尋最適用的驅動程式一項,然後按一下 "下一步"。

選擇指定驅動程式的位置。瀏覽視窗可用來指示驅 動程式的位置。驅動程式應位於光碟盤 \Win98\USB。當驅動程式的位置顯示於視窗中後, 請按一下"下一步"。

刪除驅動程式軟件 - WINDOWS

- 1.使用USB線將相機連接到電腦上。在這個操作過程中,不可有其他的裝置與該電腦相 連。
- 2.在我的電腦圖示上按一下滑鼠右鍵,然後從下拉選單(drop-down menu)中選擇"內 容(properties)"。

Windows XP:從開始(Start)選單轉到控制台(Control panel),然後按下效能及維修(performance and maintenance)種類,再按一下"系統(System)"開啟系統內容(System properties)視窗。

3. Windows XP及 2000 Professional:在內容 (properties)視窗中選擇硬體欄 (hardware tab),然後按一下裝置管理員 (device-manager) 按鈕。

Windows Me及98:在內容(properties) 視窗中按一下裝置管理員欄(device-manager tab)。

4.驅動程式檔案應該在裝置管理員(device-manager)的通用序列匯流排控制器 (universal-serial-bus-controller)或其他裝置(other-devices)中。按一下該位置以顯 示這些檔案。驅動程式會以Konica Minolta、相機名稱或"USB大容量貯存裝置(USB Mass Storage Device)"表示。在某些情況下,驅動程式名稱可能不會使用這些表示。 但是,驅動程式將用一個問號或感嘆號來表示。

5. 按一下該驅動程式加以選擇。

6.Windows XP及2000 Professional:按一下執行按鈕(action button)以顯示下拉選單 (drop-down menu),然後選擇"解除安裝(uninstall)"。接著,將會出現一個確認畫 面,按一下"Yes(是)"可從系統中刪除驅動程式。

Windows Me及98:按一下刪除(remove)按鈕。當出現一個確認畫面後,再按一下 "Yes(是)"則從系統中刪除驅動程式。

7.拔出USB線並將相機關掉。重新開啟電腦。

影像及聲音檔案名稱前部分為"PICT",跟隨的為四位數字的檔案編號,以及一個jpg或 mov的延伸檔名。語音備忘及錄音説明檔案的延伸檔名為wav,檔案名稱會對應其影像檔 案。錄音也使用wav作為延伸檔名。若要複製影像,只需要將檔案圖示拖放到電腦內的任 何位置即可。 複製的影像(第62頁)會放置於一個名稱尾隨為"CP"的文件夾內。郵件複製影像則會 放置於一個名稱尾隨為"EM"的文件夾內。建立新的文件夾時,文件夾名稱前三個數字 的編號會比記憶位置內最大編號的文件夾再大一個號碼。當影像檔案名稱的索引編號超過 9,999時,一個新的文件夾將會建立,而該文件夾的編號會比記憶位置內最大編號的文件 夾大一個號碼:例如由100KM026至101KM026。

影像檔案名稱的編號未必相當於影像的格數編號。因為影像被刪除後,格數計會自行調整 以顯示記憶位置內的影像數目,並會相應地重新編排格數編號。但當影像被刪除後,影像 檔案的系列編號是不會改變的。當拍攝了一個新影像後,它會被編排一個比文件夾中最大 的系列編號再大一個的號碼。檔案系列編號可以用設定選單(第72頁)的部分1中的檔案 編號存儲功能來控制。

─── 相機注意事項	
若要於電腦上正確觀看影像	必須調整顯示屏的色彩空間。請參閲電腦操作指示手冊,針對下列
要求進行校正:sRGB,色溫	為6500K,伽傌值為2.2。

將相機由電腦離線

👔 當指示燈亮起時,切勿將相機離線 — 資料或記憶卡可能會永久損壞。

Windows 98 / 98第二版 請確保指示燈沒有亮起。關閉相機,然後拔出USB線。

Windows XP、2000 Professional及Me

若要把相機離線,請按一下工具列的拔出或彈出硬體(unplug-or-ejecthardware)圖示,一個細小的視窗會開啟,表示裝置會被停用。

按下細小視窗以停用裝置; "可以放心移除硬體"訊息會出現。請拔出USB線。

眾, 除 **安全地移除硬體(S)** CH 含 ↓ ↓ 12:18 外。

當多過一個外置裝置連接至電腦時,請重複以上步驟,除了以滑鼠右鍵按一下拔出或彈出硬體 (unplug-or-eject-hardware)圖示以開啟拔出或彈 出硬體(unplug-or-eject-hardware)視窗這步驟 外。

更換記憶卡 - 資料傳輸模式

當指示燈亮起時,切勿取出或插入記憶卡 — 資料或記憶卡可能會永久損壞。

Windows XP、2000 Professional及Me

1. 使用拔出或彈出硬體程序(unplug-or-eject-hardware routine)(第88頁)以停止USB 連線。

2. 關掉相機。

- 3. 取出、插入或更換記憶卡。
- 4. 開啟相機後再作USB連線。

Windows 98及98第二版

- 1. 關掉相機。
- 2. 取出、插入或更換記憶卡。
- 3. 開啟相機後再作USB連線。

Macintosh

- 1. 檢起磁碟機圖示並把它放入廢紙箱內,以停止USB連線(第89頁)。
- 2. 關掉相機。
- 3. 取出、插入或更換記憶卡。
- 4. 開啟相機後再作USB連線。

自動關機 - 資料傳輸模式

如果相機在10分鐘內沒有接到任何讀寫命令,它會自動關機以節省電量。當相機關掉後,電腦畫面上可能會顯示不安全取出裝置(unsafe-removal-of-device)的警告。按一下"確定",該操作不會損害相機或電腦。拔出USB線並將相機關掉。重新連接接線並開啟相機,以重新建立USB連接。

PC網絡相機的系統要求

若要將相機直接連接至電腦,並用作PC網 絡相機裝置,電腦必須配備USB介面埠作 為標準介面。必須使用製造商保證可支援 USB介面的電腦和作業系統。請參閱右表 列出的系統要求。

必須安裝PC網絡相機驅動程式軟件。若要 觀看影像,必須使用Microsoft Net Meeting等特定的應用程式軟件。 Macintosh電腦無法使用此功能。

最低系統要求

Pentium II 300MHz或更新版本

Windows XP、2000 Professional、 Me和98第二版

128MB隨機存取記憶體(RAM);使用 Windows XP則需要256MB

200MB硬碟空間

800 X 600 16位元彩色顯示器

使用Microsoft Net Meeting和Windows Messenger進行測試的PC網絡相機

安裝PC網絡相機驅動程式

您只需要將驅動程式安裝一次。此驅動程式不兼容 Macintosh作業系統。

將相機連接至電腦前,請將數碼相機軟件光碟放在 光碟盤上。啟動程式會自動啟動。若要安裝驅動程 式,請按一下"相機支援的應用程式"(Camera Support Applications)按鈕,然後按一下"安裝 PC網 絡相機驅動程式"(Install the Remote-Camera Driver)按鈕。

請按照畫面上的指示安裝驅動程式。

連接PC網絡相機

將相機連接至電腦前,必須先安裝PC網絡相機驅動程式,請參閱第91頁。若將相機連接 至電腦時,應使用一枚完全充電的電池。建議使用AC交流電轉接器套件(另購)來代替 電池。Windows 98第二版的使用者將相機連接至電腦前,必須先安裝USB驅動程式 (第82頁)。

第一次將相機連接至Windows XP時,找到新硬體精靈(found-new-hardware wizard)會要求您選擇安裝選項。請使用自動選項,然後按一下"下一步"按鈕。當"不通過Windows標籤測試"(Not passed Windows logo testing)訊息出現時,按一下繼續(continue-anyway)按鈕。若使用Windows 2000, "找不到數碼簽名"(Digital Signature Not Found)訊息會出現;按一下"是"按鈕。使用其他的作業系統時不需要進行此操作。

PC網絡相機操作的注意事項

使用PC網絡相機時,曝光、白平衡和相機感光度會設定為自動,光學變焦和4倍數碼變焦 會啟動,但無法使用選單操控功能。閃光燈也無法使用,並且沒有聲音。

PICTBRIDGE

請在設定選單的部分3中將傳輸模式選項設定為 PictBridge。若要打印相機內置記憶體內的影像,取出相 機內的記憶卡。使用相機的USB線將相機連接至兼容 PictBridge的打印機。較大的接線插頭應連接至打印機。 打開AV輸出/USB介面埠蓋,將較細的接線插頭插入相 機。請以垂直的方向插入插頭,切勿歪斜地插入。開啟相 機; PictBridge畫面會自動顯示。

您可以在PictBridge畫面上選擇要打印的靜態影像。有關 其他打印選項的資料,請參閱第96頁的選單操控章節。

變焦桿可用來切換單格顯示、索引顯示和放大顯示。

打印份數

0

 \square c

~	
打印份數:	7
打印尺寸:	打印機的設定
版面:	打印機的設定
打印質素:	打印機的設定
信息打印:	打印機的設定
●執行	(MENU) 🗩

打印工作中的打印份數會連同使用選單所選擇的打印參數同 時顯示。有關詳情,請參閱選單操控章節(第96頁)。按下 控制器中央的按鈕開始打印,或按下選單按鈕返回 PictBridae畫面。

打印完成

確認

一旦開始打印,按下控制器的中央可取消打印。打印程序結束 後,會顯示"打印完成"訊息, 關閉相機完成操作。

打印出錯時的注意事項

若在打印工作完成前電池已耗盡,打印程序會被取消。請使用完全充電的電池或另購的 AC交流電轉接器。

若打印時出現如紙張用完等小問題,請遵照建議的步驟處理打印機; 毋須特別理會相機操作。若打印機出現嚴重的錯誤,請按下控制器的中央結束打印程序。有關處理打印機問題 的正確步驟,請參閱打印機操作指示手冊。重新打印前,請先檢查打印機的設定,然後取 消揀選已打印的影像。

重複上述步驟,直至選擇了所有要打印的影 O

像為止。按下控制器中央的按鈕繼續。

使用控制器的左/右鍵顯示要打印的影像。

一直按下鍵,直至打印份數變成零為止。

打印的影像總數

操控PICTBRIDGE選單

按下選單按鈕(1)可開啟及關閉選單。控制器的四個方向鍵 (2)可用來移動選單中的游標。按下控制器中央的按鈕可輸入 設定。可更改的選項視乎不同的打印機而定。

── MENU 使用選單按鈕啟動選單。

使用控制器的左/右鍵揀選合適的選單欄;當不同的選單欄被揀選後,選單也會隨之而改變。

使用上/下鍵捲動和瀏覽各選單選項。請揀選需要更改設定的選項。

揀選選單選項後,請按右鍵;有關設定連同目前被揀選的設定均會被顯示。若 顯示"開始"或"執行",按下控制器的中央繼續下一步。

使用上/下鍵揀選新的設定。

按下控制器中央的按鈕輸入所揀選的設定。

選擇設定後,游標會返回選單選項,並會顯示新的設定。若要返回PictBridge畫面,請按 下選單按鈕。有關各選單選項的資料,請參閱以後的章節。

選單功能索引

北量打印, 第97頁	索引打印, 第97頁	打印質素,	第99頁
言息打印, 第99頁	版面, 第98頁		
POF打印, 第99頁	紙張尺寸, 第98頁		

批量打印

部分1中的批量打印會打印記憶卡上的所有靜態影像,並提供兩個選項:

所有圖像 – 打印記憶卡上的所有影像。讓您指定每個影像的打印份數的畫面會出現。最 多可打印二十個影像。

重設 - 取消使用批量打印選項或打印選擇畫面所作出的更改。

索引打印

您可以將記憶卡上或相機內置記憶體內的所有靜態影像製作成一張索引照片,並使用相機 選單指定索引照片的質素和尺寸。每張照片可打印的影像數目視乎打印機而定。打印程序 開始前,打印機的設定確認畫面會出現。

紙張尺寸

打印的紙張尺寸可在PictBridge選單的部分2中指 定。打印機的設定選項使用打印機所設定的尺 **寸**。

在選單中揀選目前的尺寸設定,再按下控制 央的按鈕開啟紙張尺寸畫面。

使用控制器的四個方向鍵揀選新的紙張尺寸。

按下控制器中央的按鈕設定紙張尺寸。

	●執行	(MENU) D
	紙張尺寸	
\bigcirc	打印機的設定	2" x 3" 卡紙
	L	100mmX150mm
	明信片	4" x 6"
	2L	8" x 10"
O)J	A4	信紙
JY Y	\$▶選擇 ●執行	T (MENU D

── 打印注意事項	Į	
下面列出明信片、L和2l	L的紙張尺寸(以mm和i	n.為單位)以供參考:
明信片	100 X 148mm	3.9 X 5.9 in.
Ľ	89 X 127mm	3.5 X 5.0 in.
2L	127 X 178mm	5.0 X 7.0 in.

版面

打印版面可在PictBridge選單的部分2中設定。打印機的設定選項使用打印機的版面參 數。您可以使用相機指定無邊框打印和每頁打印的影像數目。

打印質素

打印質素可在PictBridge選單的部分2中設定。打印機的設定選項使用打印機所設定的質 素。您可以使用相機指定精細質素。

信息打印

您可以在影像上打印資料信息。打印機的設定選項使用打印機所設定的選項。您可以選擇 打印拍攝日期和檔案名稱,亦可使用選單關閉信息打印功能。

DPOF打印

PictBridge選單部分3中的DPOF打印,可讓您使用兼容DPOF的PictBridge打印機,打印 使用播放選單部分3中的DPOF打印選項所選擇的靜態影像及索引照片。只需要在選單中 選擇執行選項,打印程序便會開始。

打印份數: 7 打印尺寸: 3	打印機的設定
打印尺寸: 打	打印機的設定
[打印機的設定
打印質素: 打	打印機的設定
信息打印: 打	打印機的設定
●:執行	(MENU 🗅

會顯示出打印工作中的打印份數;一張索引照片代表一個影 像。按下控制器中央的按鈕開始打印,或按下選單按鈕返回 PictBridge選單。

一旦開始打印,按下控制器的中央可取消打印。打印程序結束後,"打印完成"訊息會出現;按下控制器的中央,並關閉相機 完成操作。

Kodak EasyShare軟件

這個全功能數碼攝影軟件可讓您輕鬆地組織、打印以及與別人分享您的照片。

組織照片

Kodak EasyShare軟件可自動組織照片,讓您迅速尋找並觀看照片,或自行製作特色的個人相簿或將照片分類。

打印優質照片

讓您在家中或網上輕鬆地將數碼影像轉化為優質照片,或透過當地的照片沖印店打印優 質照片。

共享珍貴片段

可直接使用軟件快捷、簡單地與親朋好友分享您喜愛的照片。

美化數碼影像

使用簡單易用的編輯工具修飾及美化照片。

如要使用這些出色功能,請在電腦上安裝Kodak EasyShare軟件。有些銷售地區不提供 Kodak EasyShare軟件。Kodak EasyShare軟件的系統要求如下:

Windows 98、98SE、Me、2000	Mac OS X 10.2.3~10.2.8或Mac OS X
(附送Service Pack 1)、XP	10.3或更新版本
Apple QuickTime 6	Safari 1.0或更新版本

若使用Windows 2000或Windows XP作業系統,必須具備管理員權限才能安裝Kodak EasyShare軟件。適用於Windows作業系統的數碼相機軟件光碟提供Apple QuickTime 6 複製本。有關QuickTime的詳細資料,請參閱第104頁。有關維修及支援服務,請瀏覽 Kodak網址:

www.kodak.com/go/easysharesupportsw_tchinese

注意:將相機連接至電腦前,先安裝數碼相機軟件光碟上的軟件,否則軟件可能無法正確 安裝。 1. 關閉電腦上所有已開啟的軟件應用程式(包括防毒軟件)。

2. 將數碼相機軟件光碟放入光碟盤。

3.安裝軟件:

使用Windows OS的電腦 — 啟動程式會出現。按一下"安裝Kodak EasyShare軟件" (install Kodak EasyShare)按鈕開始安裝程序。若安裝視窗沒有出現,請參閱以下的 軟件注意事項。

Mac OS X — 按兩下桌面上的光碟圖示,開啟Kodak EasyShare文件夾。按一下安裝圖示開始安裝程序。

4.按照畫面上的指示安裝軟件。 使用Windows OS的電腦 — 在設定類型(setup-type)畫面上,選擇一般(Typical) 自動安裝所有應用程式。揀擇自訂設定(Custom)可自行選擇要安裝的應用程式。 Mac OS X — 按照畫面上的指示進行安裝。

5.重新啟動電腦。若關閉了防毒軟件,請重新開啟軟件。有關詳情,請參閱防毒軟件操作 指示手冊。

有關Kodak EasyShare軟件的資料, 請按一下主視窗中的説明按鈕或使用 説明下拉選單(drop-down menu)。

軟件注意事項

若Windows安裝程式沒有自動啟動,請啟動開始選單的 執行程序。按一下執行對話方塊中的瀏覽按鈕,然後在 瀏覽視窗的搜尋方塊中選擇光碟盤。開啟適用的應用程 式和語言文件夾尋找Setup.exe檔案。按一下Setup.exe 檔案,此檔案會顯示在執行對話方塊中。按一下確定。

DIMAGE MASTER LITE

DiMAGE Master Lite帶領您走進數碼影像處理技術的大門。

影像處理工具

採用最理想的色彩、反差、飽和度和鋭度,展現影像最美好一面。先進的原始(RAW) 影像處理工具適用於特定的DiMAGE相機型號,可確保影像質素一流。

影像資料

可觀看如何及何時拍攝影像的詳細資料以及檔案規格。

照片編輯

在電腦上快捷、輕鬆地下載影像以及將影像分類。可以滾動顯示的形式自動顯示所收藏 的影像。

色彩管理

可以使用顯示屏和打印機的ICC描述檔,準確地顯示和打印影像。

DiMAGE Master Lite軟件的系統要求如下:

IBM PC/AT兼容電腦	Apple Macintosh系列電腦
Pentium II處理器或以上 (建議使用Pentium III或以上)	PowerPC G3或以上 (建議使用PowerPC G4或以上)
Windows 98 \ 98SE \ Me \ 2000 Professional \ XP	Mac OS X : 10.1.3 ~ 10.1.5 \ 10.2.1 ~ 10.2.8 \ 10.3.0 ~ 10.3.8
128MB隨機存取記憶體(RAI	M)(建議使用256MB或以上)
200MB或以上硬碟空間(安	裝時建議使用100MB或以上)
解像度最少有1024 X 768(XG	A)或以上的16位元彩色顯示器
QuickTime	3或更新版本

若使用Windows 2000或XP作業系統,必須具備管理員權限才能安裝DiMAGE Master Lite。此軟件可兼容Windows XP家庭或專業版。使用Windows 98作業系統的電腦需要具 備Microsoft Internet Explorer 5.0或更新版本。有關QuickTime的詳細資料,請參閱第104 頁。 有關DiMAGE Master Lite的詳細説明,請參閲隨機附送的DiMAGE操作指示手冊光碟上的 pdf手冊。此手冊位於光碟的手冊(manual)文件夾中,並以語言文件夾分類編排。請將 檔案複製到您的電腦上以作參考。

必須具備Adobe Reader才能開啟pdf手冊。DiMAGE操作指示手冊光碟上包含此軟件的複 製本,並以語言文件夾分類編排。按兩下安裝程式圖示,並按照安裝程式畫面上的指示安 裝軟件。您可以在www.adobe.com網址上下載最新版本的Adobe Reader。

1. 關閉電腦上所有已開啟的軟件應用程式,包括防毒軟件。

2. 將數碼相機軟件光碟放入光碟盤。

3.安裝軟件:

使用Windows的電腦 — 啟動程式會出現。按一下"相機支援應用程式"(camera support Applications) 按鈕,然後按一下"安裝DiMAGE Master Lite"(install DiMAGE Master Lite) 按鈕開始安裝程序。若啟動程式沒有出現,請參閱第101頁的軟件注意事項。

Mac OS X 一 按兩下桌面上的光碟圖示,開啟公用程式(Utility)文件夾,再開啟 DiMAGE Master Lite文件夾,然後開啟適用的語言文件夾。按一下安裝程式圖示開始安 裝程序。

4.按照畫面上的指示安裝軟件。有關詳細的安裝和操作指示,請參閱Master Lite pdf操作指示手冊。

5. 若關閉了防毒軟件,請重新開啟軟件。有關詳情,請參閱防毒軟件操作指示手冊。

DiMAGE Master完全版提供用來組織、檢查和處理影像的所有工具,以及處理原始 (RAW)影像的精確工具。有關DiMAGE Master的詳細資料,請瀏覽以下網址:

- 北美: http://kmpi.konicaminolta.us/
- 歐洲: http://www.konicaminoltasupport.com

QUICKTIME系統要求

若要安裝QuickTime,請按照安裝程式中的指示説明來進行。只有部分銷售區域隨相機附送QuickTime。使用者可從Apple Computer網站免費下載最新版本的QuickTime。下載網址: http://www.apple.com

個人電腦或兼容的電腦 Windows 98、Me、2000或XP

IBM PC / AT兼容機種

使用Pentium處理器的

128MB或容量更大的隨機存取記憶體(RAM)

附錄

排解疑難

這一章節講述有關相機基本操作中的細微問題。對於嚴重問題或損壞,或某一問題連續反 覆出現時,請與柯尼卡美能達服務中心聯絡。

問題	徵狀	原因	解決方法
		電池已耗盡。	將電池重新充電(第14頁)。
相機不能操 作。	顯示屏上沒有 任何顯示。	AC交流電轉接器連接錯 誤。	檢查轉接器是否已連接相機及電 源插座(第17頁)。
快門無法釋 放。	顯示屏上出現 卡滿或內置記 憶體已滿警 告。	記憶卡或內置記憶體已 滿,無法繼續按照相機目 前的影像質素或影像尺寸 設定貯存影像。	插入一張新的記憶卡(第18 頁)、使用內置記憶體、刪除部 分影像(第33頁)或改變影像質 素或影像尺寸設定(第42頁)。
	顯示屏上出現 卡被鎖定警 告。	記憶卡被鎖定。	使用寫入保護開關解除記憶卡的 寫入保護(第108頁)。

問題	徵狀	原因	解決方法
影像不清晰。 對焦訊 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	對焦訊號為紅 色。	相機離拍攝對象太近。	確保主體位於自動對焦範圍(第 26頁)內或使用微距模式(第30 頁)。
		某個特殊情況妨礙自動對 焦系統的正常對焦(第27 頁)。	利用對焦鎖功能將焦距鎖定在與 拍攝對象相同距離的另一物體上 (第26頁)。
影像不清晰。	影像是在室內拍 攝的、或在光線 不足且沒有使用 閃光燈的情況下 拍攝的。	手持相機拍攝時由於快門 速度太慢使影像模糊。	使用三腳架、將相機感光度更改 為更高的設定(第46頁)或使用 閃光燈(第28頁)。
雖然使用了閃 光燈,但影像 還是太暗。	拍攝對象超出了 (第46頁)。	閃光燈的有效照明範圍	離拍攝對象更近些或將相機感光 度更改為更高的設定(第46頁)。
相機有時不會 立即關機。	空白的顯示屏 上出現沙漏指 示。	相機正在校正CCD。請勿右 象,校正後相機會自動關機	E校正期間取出電池。這是正常現 §。
當相機不能正常操作時,先關掉相機,取出後再重新裝入電池,或拔出後再重新插入AC 交流電轉接器套件。請務必使用主開關來關掉相機,否則可能會損毀記憶卡並重設相機設 定。			

有關鋰離子電池充電器電線

AC電線專為其銷售地區的電流而設。您只可以在購買電線的地區使用該電線。

地區	產品序號
歐洲、韓國、新加坡(220-240V)	APC-150
中國(220-240V)	APC-151
英國、香港(220V-240V)	APC-160
美國、加拿大、台灣、日本(100V-120V)	APC-170
澳洲、紐西蘭(220-240V)	APC-230

注意事項及貯存

請仔細閱畢本部分,讓相機發揮最佳效能。如妥善保養相機,便可延長相機的使用壽命。

相機保養

- 切勿使相機受震盪或撞擊。
- 運送相機時請把相機關掉。
- 此相機並不能防水或防濺水。當用濡濕的手插入或取出電池或記憶卡以及操作相機均可 能導致相機損壞。
- 在沙灘或近水的地方使用相機時,要小心避免相機掉進水或沙,水份、沙粒、塵埃或鹽份可能會損壞相機。
- 切勿讓相機放置在直射陽光之下,也不要把鏡頭直接對著太陽,否則CCD可能會因此而 損壞。

清潔

- 若相機或鏡頭外部有污垢,可用柔軟、潔淨的乾布輕輕抹拭。若相機或鏡頭沾有沙粒, 可輕輕將碎粒吹走,切勿用布抹拭,否則可能會刮花相機或鏡頭表面。
- · 若要清潔鏡頭表面,應先吹走表面的沙塵,然後用適合清潔光學設備的抹布或紙巾輕抹 鏡頭。如有需要,請使用鏡頭清潔劑。
- 切勿使用有機溶劑來清潔相機。
- 切勿用手指觸碰鏡頭表面。

貯存

- 請將相機放在遠離塵埃及化學物品,而且陰涼、乾爽及通風的地方。如相機需要貯存一段極長的時間,請將它放入備有硅膠等乾燥劑的密封容器內。
- 若長時間不使用相機,請先把電池及記憶卡取出。
- 切勿把相機貯藏於有石腦油精或樟腦丸的地方。
- 在長時間貯藏期間,要經常定期操作相機。再次使用相機前,請先詳細檢查相機是否操 作正常。

電池

- 電池的表現會因較低的操作溫度而降低。在寒冷的地方,建議把後備電池放於溫暖的地方,如衣袋內。當電池回暖後,電量可能會恢復。
- 不要存放已完全充電的電池。
- 當電池長期存放不用時,每隔6個月便應將電池充電5分鐘。如果電池電量完全耗盡,可 能無法對其再充電。
- 確保電池和相機充電器的接觸點清潔。接觸點不潔會妨礙充電程序。若接觸點變髒,應用棉布擦拭乾淨。
- 當相機內的電池耗盡或取出電池後,特殊的內置電池會供電給時鐘及記憶體。若每次更換電池相機便重新設定,即表示內置電池已耗盡。心須前往柯尼卡美能達服務中心更換電池。

記憶卡

SD記憶卡及多媒體記憶卡均由精密的電子元件所製成。以下的情況可能會導致資料流失 或損毀:

- •不正確使用記憶卡。
- 屈摺、掉下或撞擊記憶卡。
- 熱力、潮濕和直射陽光。
- •在記憶卡附近有靜電釋放或電磁場。

失或損壞所造成的損失概不負責。

- 當相機或電腦正存取記憶卡時(如讀取、寫入、格式化等),取出記憶卡或干擾相機電源。
- •用手指或金屬物品觸摸卡上之電子接觸面。
- •記憶卡超出其使用壽命。請定期購置新的記憶卡。

使用多媒體記憶卡進行拍攝和播放時,其反應時間比使用SD記憶卡時慢。這不是缺陷, 而是各種卡的技術規格不同所致。如果使用大容量記憶卡,有些操作如刪除影像可能需要 更長的時間。

SD記憶卡有一個寫入保護開關,可用來避免影像資料被刪除。 將該開關推向卡的底部,卡內資料會被保護。但是,當卡處於 寫入保護狀態時,無法用它拍攝新的影像。這時如果試圖用相 機拍攝或刪除某一個影像,LCD顯示屏上會顯示"卡被鎖定" 訊息。

記憶卡不應用來永久貯存影像資料。您必須在合適的貯存裝置

或拍攝媒體上複製相機內的檔案。柯尼卡美能達對於因資料遺

高入保 護開關 鎖定位置

重要場合或旅遊前預備

- 小心檢查相機的操作是否正常,拍攝測試照片及購備後備電池。
- 若相機由於機件失靈而引致任何之損傷或損失, 柯尼卡美能達概不負責。

操作溫度及環境

- •此相機的設計適合在0℃至40℃(32℃至104℃)的溫度下使用。
- 切勿將相機放置於極高溫之下,如停泊於烈日下的汽車內,或放置於極潮濕的環境下。
- 為避免相機出現冷凝現象,當由寒冷的地方進入溫暖的地方時,請先將相機放於密封的 膠袋中,待相機溫度達至室溫後,才將它從袋內取出。

LCD顯示屏的保養

- LCD顯示屏以高度精確的技術製造,超過99.99%像素會正常顯示,只有0.01%以下的顯示屏像素會以彩色或光點顯示;這不代表顯示屏發生故障,也不會影響所拍攝的影像。
- 切勿對LCD顯示屏的表面施加任何壓力,此舉可能會造成永久損壞。
- 在寒冷的氣溫下,LCD顯示屏或會暫時變成深色,當相機回暖後,便會恢復正常的顯示。
- •若LCD顯示屏上沾了手指模,可用柔軟和清潔的乾布輕輕抹拭。

版權

 電視節目、電影、錄影帶、相片及其他物品均可能受版權保障,未經許可而拍攝或複製 這些物品都可能違反版權法例,如有一些展覽和表演等在未經許可下也是禁止拍攝的。 請注意受版權保護的影像只能在符合版權法例的情況下使用。

諮詢及維修服務

- 若您對您的相機有任何疑問,請即聯絡您當地的相機經銷商或致函到您所屬地區的柯尼 卡美能達分銷商。
- 將相機送往維修前,請先向認可的柯尼卡美能達服務中心查詢有關詳情。

技術規格		電池表現(播放):	大約連續播放時間:200分鐘:
有效像素數目:	500萬像素		NP-700鋰離子電池。
CCD :	總像素為540萬的1/2.5型interline原色(primary-color)	外直電源:	另賄的AC-4或AC-5轉接器
	CCD	醴惧·	83.5(阔)× 56(高)× 22(涂)mm
相機感光度(ISO):	自動(相當於ISO 50-160)	壬目,	3.3(阔) × 2.2(局) × 0.9(涂)IN.
	手動:ISO50、100、200、400	里里·	入剂115g / 4.10Z. (天氣妊娠池半記絵上)
畫面比例:	4:3	提作泅车:	
鏡頭結構:	11片共9組	探作温度· 提佐温度·	
最大光圈:	f/3.3 - f/4.0	探作	5-85%(没有凉艇)
焦距:	6.3-18.9 mm(相當於35mm相機的38-114mm)		
對焦範圍:	廣角位置:0.1m(4in.)至無限遠		2 7)/
	遠攝位置:0.5m(20in.)至無限遠	电學・	3.7V 10g / 0.7gz
	超微距模式:0.05m(2in.)至無限遠	里里・	19g / 0.702. 15 5 (閱) V 15 0(百) V 47 5 (沉) mm
自動對焦系統:	視頻式自動對焦	挹"快·	15.5(阔)A 15.0(同)A 47.5(床)IIIII 0.61(閉)V 0.50(三)V 1.97(深)in
快門:	CCD電子快門及機械快門		0.01 (周) 入 0.39 (周) 入 1.87 (冰) III.
快門速度:	4-1/1000秒	雪油	
閃光燈回電時間:	大約6秒	电池电站DC-000 	
LCD顯示屏:	2.5in.數碼介面微反光TFT彩色顯示屏	1111日座・ 「「「」」「」「」」「」」	64 5g / 2 3oz
顯示屏視野:	大約100%	三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	04.0g7 2.002. 45(閏)X 31(高)X 85(深)mm
A/D轉換:	10位元(bits)	1991日 1991010000000000	43(周)X 12(高)X 03(木)IIIII 1 8(閱)X 1 2(三)X 3 3(涇)in
拍攝媒體:	SD記憶卡、多媒體記憶卡及內置記憶體(約15MB)		
檔案格式:	JPEG、motion JPEG(MOV)、WAV.,符合DCF	本操作指示手册的内容、規格及	3.附件乃根據付印時之最新英文版本翻譯及編訂,如有任何
	2.0、DPOF及Exif 2.2	差異或更改,恕不另行通知。	
全真數碼影像打印III(PIM III):	設有		
選單語言:	英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、瑞典文、		
	俄文、韓文、日文和中文(簡體和繁體)		
電池:	柯尼卡美能達NP-700鋰離子電池		
電池表現(拍攝):	大約可拍攝150幅影像:根據CIPA(Camera &		
	Imaging Products Association)標準:NP-700鋰離子		
	電池,2560x1920影像尺寸,標準影像質素,沒有即		
	時播放,沒有語音備忘,一半的影像使用閃光燈拍		
	攝。		QuickTime

KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING, INC.

© 2005 Konica Minolta Photo Imaging, Inc. under the Berne Convention and the Universal Copyright Convention.

9223-2812-13 P-A505 Printed in Japan

