

联想S50 PC同步使用说明

第一步:安装同步软件Phone Suite1,安装完毕在桌面上生成一个如下图的图标。



第二步:接运行软件Phone Suite,连接同步数据线,手机会提示USB设定在存储装置还是串口状态,选择串口状态按确定,在PC的电脑设备管理器上查找到对应的COM口,点击Phone Suite的设置选项,如下图,将通信口选择到对应的COM口上。

	一般	
电话本	屏幕分辨率: 2004320	
68 🛞	INTEL CON16	→ сом 口设置
	语言 语言: (中文(简体)	

第三步:当PC与手机连接后就可以进行同步操作,下面以导电话本为例,介绍如何导出导入相关文件。 具体的操作如下图。

● 导出文件

110

(1)选择"电话本"选项,点击"从手机下载的图标",这时会自动读取手机电话本信息。

ler	novo Pl	hone Suite		
			B 🕱 💟 🔀	点击
	■ 手机文件夹 量 计算机文件夹	内容 余秋 ■ 決取电话講	「移动电话	日本主任
电话本	1 2004	进度 读取电话调自 SIX		80

(2) 点击"文件"按钮,选择"导出",将到出格式为"*.cvs"电话本文件



lenovo Phone Suite					
			3 🗳 🔐 🛙	i G 🚺 🚺	
	电话簿 导出	内存	名称	移动电话	住宅电话
	— 😫 i 退出(公)	G SIM	-	123456	
由沃太 🔐	- 豆 垃圾桶	G SIM	1	2222222	
		I NE	Ξ	111111	22222
		1 HE	四	88888	9999
信息 💦		•			
:0		01.23			

● 导入文件

(1) 点击"文件"按钮,选择"导入",在计算机端打开查看电话本文件。通过"复制"、"粘贴",将 计算机中的电话本文件导入到手机文件夹中。





第四步: 其他文件如信息、铃声的同步, 与上述类似, 具体图示如下:



