LEXMARK 7300 Series 多功能複合機

用戶手冊



www.lexmark.com

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和(或)其他國家/地區已註冊的商標。 其他商標為各個所有人之財產。 **(C)2006 Lexmark International, Inc.** 版權所有,翻製必究。 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

版本: 2005年11月

下列各段文字如與當地法規歧異時,於該地不適用之:LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以現狀提供本出版品,不含任何明示或暗示之保證,包括,但 不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證,因此,本份聲明不一定適用於 台端。 本出版品中,可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更;該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式,亦隨時有可 能進行改進或變更。

如對本出版品有任何指教,請寄至 Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A.。 在英國和愛爾蘭地區,請寄到 Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ。 Lexmark 將以適當而不對 台端負任何義務之方式,使用或發行 台端提供之資料。台端可以撥電話至 1-800-553-9727,購買與本產品相關之其他出版品。 在英國及愛爾蘭地區,請撥 +44 (0)8704 440 044。在台灣,請撥 0800-008-927;在香港,請撥 (852) 2923-8111。在其他區域,請聯繫您的經銷商。 本出版品中所提及的產品、程式或服務,並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務,並無明示或暗示僅能使用該等產 品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務,於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外,結合其他產品、程式或服務之操 作評估與查驗,屬使用者之責任。

(C)2006 Lexmark International, Inc.

版權所有,翻製必究。

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

安全資訊

- 您只應該使用本產品所提供的電源供應器和電源線或製造商授權的電源供應器和電源線更換品。
- 電源線所連接的妥善接地的電源插座與產品的距離不可太遠,且必須方便使用。
- 有關服務或維修的事項,除了本使用者說明文件所提供的說明之外,您可以向專業維修人員尋求協助。
- 要將本產品連接到公眾交換電話網路時,請務必選用 26 AWG 電話線材或較大型號的電信 (RJ-11) 纜線。

請當心:請勿在雷雨天氣使用傳真功能。在雷雨期間,請勿安裝本產品,或進行任何電器或電纜的接線工作,例如電源線或電話線。

目錄

尋找印表機相關資訊	9
設定印表機	11
檢查包裝箱內容物	11
安裝其他語言的操作面板	
使印表機備妥進行傳直	12
選擇傳真連線方式	
直接連接到牆上電話插座	
連接到電話	
連接到電話答錄機	14
以數據機連接到電腦	16
瞭解印表機	18
瞭解印表機組件	
使用操作面板按鈕和功能表	
使用操作面板	
導覽操作面板功能表	
使用複印功能表	23
使用掃描功能表	24
使用傳真功能表	
瞭解軟體	26
使用印表機軟體	
使用高效整合套裝軟體	
使用多功能複合中心	
開啟「多功能複合中心」	
使用掃描與複印標籤	
使用已儲存影像標籤	
使用維護/疑難排解鏈結	
使用問題解答中心	
使用列印內容	
開啟「列印內容」	
使用儲存設定功能表	
使用我想要功能表	
使用選項功能表	
使用列印內容標籤	
使用相片編輯器	
使用傳真設定公用程式	

載入紙張與原始文件	
載入紙張	
載入各種不同紙張類型	
將原始文件載入自動送件器	
將原始文件放在掃描器玻璃面板上	
列印	
列印文件	40
逐份利用文件	40
	40
	40
刘卬寺用迈明汉影修□	
约印信 <u>到</u>	
任一面上列印多貝	
列印卡片	42
複印	43
製作副本	43
逐份列印	43
在一百卜重複影像	
1314	10
/ 市 / 拍	46
掃描文件	46
掃描文件或影像以電子郵件寄送	46
掃描文字以進行編輯	47
掃描影像以進行編輯	47
掃描雜誌或報紙上清晰的影像	47
透過網路掃描到電腦	48
傳直	49
值送值 直	49
₩ 輸入傳直號碼	
使用操作面板傳送傳真	
使用電腦傳送傳真	50
在排定的時間進行群組發送傳真	51
接聽電話時傳送傳真(不拿起話機撥號)	51
接收傳真	
自動接收傳真	
以電詁答錄機接收傳真	

手動接收傳真	52
使用來電顯示	
轉呈傳真	52
列印傳真收發報告	53
設定快速撥號按鈕與快速撥號號碼	
使用操作面板設定快速撥號按鈕	53
使用電腦設定快速撥號按鈕	54
設定快速撥號號碼	54
使用電話簿	54
自訂撥號設定	55
設定撥號前導碼	55
設定特殊響鈴	56
設定自動接收傳真前的響鈴次數	56
透過交換機設定傳真	56
自訂傳真設定	57
使用傳真設定公用程式自訂設定	57
設定傳真頁首	
設定傳具貝尾	
到蛽个安凹傳具 改 足愛史	
划頭型双骨具	
處理相片	62
列印無邊界相片	62
利用「高效整合套裝軟體」列印儲存在電腦上的相片	62
使用已啟用 PictBridge 的數位相機來操控相片列印作業	63
自訂相片	63
建立與列印剪貼簿或相簿頁面	63
在相片頁面上加入文字說明	64
建立印丰雌的细败力能	65
定立时农城时间时以形	05
女	
分享列印	
女装網路印衣機的旋不	
泪圧 IC 恒塩 	00
	00 AA
尋找位在遠端子網路的印表機/列印伺服器	
網路疑難排解提示	67

維護印表機	68
更換墨水匣	
安裝墨水匣	
獲得更好的列印品質	
改善列印品質	
校正墨水匣	
清潔墨水匣噴墨嘴	71
擦拭三合一碳粉匣噴嘴和接頭	71
保存墨水匣	72
清潔掃描器玻璃面板	72
訂購耗材	
回收 Lexmark 產品	
泛 鞋 壮 叙	74
女装上的短期排解	
顯示希上山現个止傩的岩言	
电脲仅如反行冗起	
彩脰问不又表 百而冊注列印	
無法使用 PictBridge 從數位相機進行列印	
列印疑難排解	78
改善列印品質	78
文字與圖形品質不佳	
頁面邊緣品質不良	80
印表機無法列印或沒有回應	
列印速度緩慢	80
列印局部的文件或相片	81
複印疑難排解	
影印機沒有回應	81
掃描器組件沒有關閉	82
複印品質不佳	82
複印局部的文件或相片	83
掃描疑難排解	83
掃描器沒有回應	
掃描所花時間過長或使電腦無法回應	83
掃描未成功	84
掃描影像品質不佳	84
掃描局部的文件或相片	85

無法掃描到應用程式	85
無法透過網路掃描到電腦	85
傳真疑難排解	85
使用高效整合套裝軟體傳真的提示	85
無法傳送或接收傳真	85
可以傳送但無法接收傳真	87
可以接收但無法傳送傳真	87
印表機接收到空白的傳真	88
接收的傳真文件列印品質不佳	89
網路疑難排解	90
要配置的印表機沒有出現在網路上所找到的印表機清單中	90
無法列印到網路印表機	90
網路名稱沒有出現在清單中	91
夾紙和送紙錯誤疑難排解	91
印表機中發生夾紙	91
自動送件器中發生夾紙	
紙張或特殊列印材質送紙錯誤	92
印表機無法送入紙張、信封或特殊列印材質	
長條海報紙夾紙	
錯誤訊息	93
黑色墨水不足/彩色墨水不足/相片墨水不足	93
清除自動送件器夾紙	93
左墨水匣錯誤/右墨水匣錯誤	
墨水匣錯誤	94
排除台架卡住問題	95
左墨水匣遺失/右墨水匣遺失	95
錯誤:1104	96
校正問題	96
傳真錯誤	96
傳真模式不相容	96
連線失敗	97
電話線錯誤	97
遠端傳真錯誤	97
電話忙線中	98
記憶體已滿	99
移除與重新安裝軟體	99
注意事項	101
能源消耗量	
索引	105

尋找印表機相關資訊

*安裝*指南

說明	尋找位置
安裝指南提供您安裝軟硬體的相關指示。	您可以在印表機包裝箱中,或是在 Lexmark 網站上找到這份文件。

用戶手冊

說明	尋找位置
 <i>用戶手冊</i>提供有關使用印表機的指示,以及其他資訊,例如: 維護 疑難排解 安全性 	您可以在 Lexmark 網站上找到此文件。 當您安裝印表機軟體時,可以同時安裝 <i>用戶手冊</i> 。 1 按一下 開始 → 程式集 或 所有程式 → Lexmark 7300 Series。 2 按一下 用戶手冊 。

光碟

說明	尋找位置
此光碟含有驅動程式、軟體和出版品檔案。如果您的印表 機連接到電腦 , 此光碟便會在您電腦上安裝「說明」系 統。	您可以在印表機包裝箱中找到這片光碟。請參閱 <i>安裝</i> 指 南,以取得安裝相關指示。

說明

說明	尋找位置
「說明」提供您使用軟體的相關指示(若您的印表機連	在任意 Lexmark 軟體程式中,按一下 說明、提示 → 說明 或
接到電腦)。	說明 → 說明主題 。

Lexmark 問題解答中心

說明	尋找位置
若您的印表機連接到電腦 , 則「Lexmark 問題解答中 心」軟體也包含在光碟中。它會和其他軟體一起安裝。	如何存取「Lexmark 問題解答中心」: 1 按一下 開始 → 程式集 或 所有程式 → Lexmark 7300 Series。 2 選取 Lexmark 問題解答中心。

讀我檔案

說明	尋找位置
本檔案包含尚未在其他文件上發表的印表機和軟體 最新資訊,以及您作業系統的特定資訊。	如何存取「讀我檔案」: 1 按一下 開始 → 程式集 或 所有程式 → Lexmark 7300 Series。 2 選取 讀我檔案 。

說明	尋找位置
本公司網站包含各種不同的資訊。	請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com。
請注意 :網站上的所有路徑連結可能隨時有所更動。	1 請前往網站。
	2 請從頁面左上角的下拉清單中,選取國家/地區。
	3 請選取您所需資訊所在的鏈結。

請記錄下列資訊(位於商店收據和印表機背部),並在與我們聯繫時備妥這些資訊,以加速我們為您服務的時間: 機器類型號碼:

序號:

購買日期:

購買商店:

設定印表機

檢查包裝箱內容物



	名稱	說明
1	黑色墨水匣	要安裝在印表機上的墨水匣。
2	彩色墨水匣	請注意: 墨水匣的組合方式可能依您所購買的產品而有所差異。
3	電話線	用於傳真。如需有關連接此電源線的其他資訊 , 請參閱第 12 頁的「選擇 傳真連線方式 」。
4	電源線	連接到印表機背面的電源供應器連接埠。
5	安裝指南	如何安裝軟硬體的相關指示,以及安裝上的疑難排解相關資訊。
6	安裝軟體光碟	印表機的安裝軟體。還包括印表機軟體「說明」。
		請注意: 安裝印表機軟體時,會同時安裝「說明」。
7	用戶手冊	視為使用指南的印刷版的小冊子。

安裝其他語言的操作面板

若您的印表機附有一個或多個其他語言的操作面板,方才適用以下說明內容。

1 掀開然後移除操作面板(如果有安裝的話)。



2 針對您的語言選擇正確的操作面板。

3 將操作面板上的定位夾對準印表機上的孔,然後往下按。



使印表機備妥進行傳真

選擇傳真連線方式

您可以利用電話、電話答錄機或電腦數據機這類的設備,來連接印表機。如果發生問題,請參閱第 74 頁的「安裝 上的疑難排解」。

請注意:印表機是一種類比裝置,將它直接連接到牆上插座時,它的運作狀況最好。其他裝置(如電話或電話答錄 機)也可透過印表機來順利連接,如安裝步驟所述。如果您需要數位連線(如 ISDN、DSL 或 ADSL),您必須採用 其他廠商的裝置(如 DSL filter)。

您不必將印表機連接到電腦,但您必須將它連接到電話線,才可以傳送及接收傳真。

您可以將印表機連接到其他設備。請參閱下表,判斷印表機的最佳安裝方式。

設備	優點	請參閱本節
 印表機 一條電話線 	不用電腦傳送與接收傳真。	第 13 頁的「直接連接到牆上電話插 座」
 印表機 一部電話機 兩條電話線 	 將傳真線路當作一般的電話線路。 不用電腦傳送與接收傳真。 	第 13 頁的「連接到電話」
 印表機 一部電話機 一部電話答錄機 三條電話線 	同時接收進線語音訊息與傳真文件。	第 14 頁的「連接到電話答錄機」
 印表機 一部電話機 一部電腦數據機 三條電話線 	使用電腦或印表機傳送傳真。	第 16 頁的「以數據機連接到電腦」

直接連接到牆上電話插座

將印表機直接連接到牆上電話插座,這樣,不需要使用電腦,即可複印或傳送及接收傳真。

- 1 請確定您備有電話線與牆上電話插座。
- 2 將電話線的一端連接到印表機的 LINE (線路)連接埠 🔄



3 將電話線的另一端連接到作用中的牆上電話插座。



請注意:如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊,請參閱印表機隨附的其他安裝指示。安裝步驟可能依您所在 國家/地區而有所不同。

連接到電話

將電話連接到印表機,並將傳真線路當作一般的電話線路。然後在電話所在位置安裝印表機,這樣,不需要使用電 腦,即可複印或傳送及接收傳真。

- 1 請確定您備有下列各項:
 - 一部電話機
 - 兩條電話線
 - 一個牆上電話插座

2 將電話線的一端連接到印表機的 LINE (線路)連接埠 🔄 , 然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。



3 從印表機的 EXT (電話分機)連接埠 🗐 取出防護插頭。



4 將另一條電話線的一端連接到電話,然後將另一端插入印表機的 EXT (電話分機)連接埠 。



請注意:如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊,請參閱印表機隨附的其他安裝指示。安裝步驟可能依您所在 國家/地區而有所不同。

連接到電話答錄機

將電話答錄機連接到印表機,以便接收進線的語音訊息和傳真。

- 1 請確定您備有下列各項:
 - 一部電話機
 - 一部電話答錄機
 - 三條電話線
 - 一個牆上電話插座

2 將電話線的一端連接到印表機的 LINE (線路)連接埠 🙆 , 然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。



3 從印表機的 EXT (電話分機)連接埠 🗐 取出防護插頭。



4 將第二條電話線從電話連接到電話答錄機。



5 將第三條電話線從電話答錄機連接到印表機上的 EXT(電話分機)連接埠 🗐。



請注意:如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊,請參閱印表機隨附的其他安裝指示。安裝步驟可能依您所在 國家/地區而有所不同。



以數據機連接印表機和電腦,以便從軟體應用程式傳送傳真。

- 1 請確定您備有下列各項:
 - 一部電話機
 - 一部電腦附數據機
 - 三條電話線
 - 一個牆上電話插座

2 將電話線的一端連接到印表機的 LINE (線路)連接埠 🙆 , 然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。



3 從印表機的 EXT (電話分機)連接埠 🗐 取出防護插頭。



4 將第二條電話線從電話連接到電腦數據機。



5 將第三條電話線從電腦數據機連接到印表機上的 EXT(電話分機)連接埠 🗐。



請注意:如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊,請參閱印表機隨附的其他安裝指示。安裝步驟可能依您所在 國家/地區而有所不同。

瞭解印表機組件



	使用	執行下列各項
1	自動送件器 (Automatic Document Feeder, ADF)	掃描、複印或傳真多頁 Letter、Legal 與 A4 尺寸文 件。
2	自動送件器進紙匣	將原始文件載入「自動送件器」。建議用於掃描、複 印或傳真多頁文件。
		請注意: 請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列 印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件 器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
3	自動送件器出紙托盤	當原始文件通過「自動送件器」後,請將它取出。
4	頂蓋	存取掃描器玻璃面板。
		請注意: 掃描器玻璃面板適用於卡片、相片、精緻文件,或無法利用「自動送件器」送紙的非一般尺寸原件。
5	PictBridge 連接埠	將啟用 PictBridge 功能的數位相機連接到印表機。
6	紙張托架	載入紙張。
7	出紙托盤	紙張退出印表機時將紙張堆疊起來。
8	操作面板	操控印表機。
		如需其他資訊,請參閱第 20 頁的「使用操作面 板」。
9	掃描器組件	存取墨水匣。



	使用	執行下列各項
1	EXT(電話分機)連接埠	將其他裝置(如:資料/傳真數據機)、電話或電話答 錄機連接到印表機。
	EXT	請注意: 移除防護插頭,以存取連接埠。
2	電源供應器連接埠	將印表機連接到電源。
3	後門	取出夾紙。
4	USB 連接埠	使用 USB 電纜將印表機連接到電腦。
5	LINE(線路)連接埠	將印表機連接到作用中的電話線,以傳送和接收傳 真。印表機必須連接到這條電話線,以應答進線傳真 電話。 請注意:請勿將其他裝置連接到 LINE(線路)連接 埠,也不要將 DSL(Digital Subscriber Line,即數位 用戶線路)、ISDN(Integrated Services Digital Network,即整體服務數位網路)或纜線數據機連接 到印表機。

使用操作面板按鈕和功能表

使用操作面板

顯示幕上將呈現:

- 多功能複合機狀態
- 訊息
- 功能表

請注意:顯示幕上的文字可能以括弧表示它的縮寫形式。



	按下	執行下列各項
1	單鍵式撥號按鈕 (1 - 5)	存取編寫好的「快速撥號」號碼(共五個)中的任一個。
2	複印模式	存取複印預設畫面,然後進行複印。
		請注意: 當按鈕指示燈亮起時,便會選取該模式。
3	掃描模式	存取掃描預設畫面,然後掃描文件。
		請注意: 當按鈕指示燈亮起時,便會選取該模式。
4	傳真模式	存取傳真預設畫面,然後傳送傳真。
		請注意: 當按鈕指示燈亮起時,便會選取該模式。
5	傳真自動應答	當按鈕指示燈亮起時,就會應答所有的進線電話。
		請注意: 如需有關設定機器應答進線電話之前響鈴次數的資訊,請參閱第 52 頁的 「自動接收傳真」。
6	重撥/暫停	• 在「傳真」模式下,重撥最後輸入的電話。
		 在要撥出的號碼中,插入三秒鐘的暫停,以等待外線進入自動答錄系統。只有在 您已開始輸入號碼時,才輸入暫停。
7	電話簿	存取編寫好的「快速撥號」號碼 (1 - 89) 或「群組撥號」號碼 (90 - 99) 中的任一個。



	按下	執行下列各項
1	品質	調整複印、掃描或傳真的品質。
2		 增大數字。 在英文字母或數字之間輸入一個空格。 捲動顯示幕上的功能表、子功能表或設定。
3	✓	 選擇顯示幕上出現的功能表或子功能表項目。 儲存設定。
4	•	 增大數字。 刪除英文字母或數字。 捲動顯示幕上的功能表、子功能表或設定。
5	×	 取消進行中的掃描、複印或列印工作。 清除傳真號碼或結束傳真的傳輸作業,然後返回傳真預設畫面。 結束功能表或子功能表,然後返回預設的複印、掃描或傳真畫面。 清除現有設定或錯誤訊息,並且還原為預設值。
6		隨即顯示「複印」、「掃描」或「傳真」功能表(視您選取的模式而定)。
7	2	 返回前一個畫面。 刪除英文字母或數字。
8	較淺/較深	調整複印或傳真文件的亮度。



	按下	執行下列各項
1	數字符號按鍵區的數 字或符號	在「複印」模式下:選取您要複印的份數。 在「傳真」模式下: • 輸入傳真號碼。 • 導覽自動答錄系統。 • 在建立「快速撥號」清單時,用於選取英文字母。 • 輸入數字,以進入或編輯顯示幕上出現的日期和時間。
2	開始彩色	依據所選取的模式,隨即開始彩色複印或掃描工作。
3	開始黑白	依據所選取的模式,隨即開始黑白複印、掃描或傳真工作。
4	電源	 閉啟或關閉印表機電源。 停止列印、複印、傳真或掃描處理。

導覽操作面板功能表

- 1 按下**複印模式、掃描模式**或**傳真模式**按鈕。 隨即出現複印、掃描或傳真預設螢幕。
- 2 若要變更設定,請按下**功能表**按鈕。
- 3 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 ▶ 出現在您所要的功能表項目旁邊。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 → 出現在您所要的子功能表項目旁邊,或直到您所要的設定出現。
- 6 按下 ✔ 按鈕。
- 7 必要的話,請重複按下▲或▼按鈕,直到您所要的設定出現。
- 8 如果您要儲存設定值方便未來運用,請按下√按鈕。
- 9 必要的話,請重複按下 2 按鈕,以返回前一個功能表。

使用複印功能表

如何存取並導覽「複印」功能表:

- 1 從操作面板,按下**複印模式**按鈕。 隨即出現複印預設螢幕。
- 2 如果您不要變更設定,請按下**開始彩色**或開始黑白按鈕。
- 3 如果您要變更設定 , 請按下 🗏 按鈕。
- 4 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 ▶ 出現在您所要的功能表項目旁邊。
- 5 按下 ✓ 按鈕。
- 6 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 ▶ 出現在您所要的子功能表項目或設定旁邊。
- 7 按下 √ 按鈕。
- 8 必要的話,請重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在您所要的設定旁邊。
- 9 如果您要儲存設定值方便未來運用,請按下√按鈕。

10 按下開始彩色或開始黑白按鈕。

請注意:必要的話,請重複按下 🕽 按鈕,以返回前一個功能表。

使用此項目	執行下列各項
份數	指定要列印的份數。
調整大小	指定放大或縮小影像副本的百分比。
紙張尺寸	指定載入紙張的尺寸。
重複影像	選擇要在一頁上列印的影像份數。
逐份列印	紙張退出印表機時,以逐份列印方式盛放。
縮版併印	選擇要在一頁上列印幾個頁面。
其他設定	指定原始文件的尺寸和類型。
維護	 檢視墨水存量。 清潔墨水匣。 校正墨水匣。 列印測試頁。
裝置設定	自訂印表機設定。
彩色	自訂色彩亮度。

使用掃描功能表

如何存取和導覽「掃描」功能表:

- 1 從操作面板,按下**掃描模式**按鈕。 隨即出現掃描預設螢幕。
- 2 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到您要的掃描目的地出現。
- 3 如果您不要變更設定,請按下**開始彩色**或開始黑白按鈕。
- 4 如果您要變更設定,請按下 🗏 按鈕。
- 5 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 ▶ 出現在您所要的功能表項目旁邊。
- 6 按下 ✓ 按鈕。

7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 ▶ 出現在您所要的子功能表項目旁邊,或直到您所要的設定出現。

- 8 按下 ✓ 按鈕。
- 9 必要的話,請重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在您所要的設定旁邊。
- 10 如果您要儲存設定值方便未來運用,請按下 ✓ 按鈕。
- 11 按下開始彩色或開始黑白按鈕。

請注意:必要的話,請重複按下 🕽 按鈕,以返回前一個功能表。

使用此項目	執行下列各項
原始尺寸	指定原始文件的尺寸。
維護	 ・檢視墨水存量。 ・清潔墨水匣。 ・校正墨水匣。 ・列印測試頁。
裝置設定	自訂印表機設定。

使用傳真功能表

如何存取並導覽「傳真」功能表:

- 1 從操作面板,按下**傳真模式**按鈕。 隨即出現傳真預設螢幕。
- 2 如果您不想變更設定,請輸入傳真號碼,然後按下**開始黑白**按鈕。
- 3 如果您要變更設定 , 請按下 🗏 按鈕。
- 4 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 ▶ 出現在您所要的功能表項目旁邊。
- 5 按下 ✓ 按鈕。

6 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕, 直到 → 出現在您所要的子功能表項目旁邊, 或直到您所要的設定出現。

7 按下 √ 按鈕。

8 必要的話,請重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在您所要的設定旁邊。

9 如果您要儲存設定值方便未來運用,請按下 ✓ 按鈕。

10 按下**開始黑白**按鈕。

請注意:必要的話,請重複按下 **>** 按鈕,以返回前一個功能表。

使用此項目	執行下列各項
鈴聲音量	修改音量。
不拿起話機撥號	在透過印表機的喇叭應答來電時,撥出電話號碼。當您必須先導覽自動 答錄系統再發送傳真時,這項功能非常好用。
	請注意: 如需其他資訊,請參閱第 51 頁的「接聽電話時傳送傳真 (不拿起話機撥號)」。
傳真報告	列印傳真歷程記錄或傳輸狀態報告。
延遲傳真	輸入要傳送傳真的特定時間。
	請注意: 在設定傳送傳真的特定時間之前,請先確定所輸入的日期和時 間是正確的值。
電話簿	新增、編輯與列印個別或群組的名稱和傳真號碼。
封鎖傳真	封鎖您指定的號碼所傳來的傳真。
傳送設定	自訂傳送傳真的設定。
接收設定	自訂接收傳真的設定。
維護	● 檢視墨水存量。
	● 清潔墨水匣。
	• 校正墨水匣。
	• 列印測試頁。
裝置設定	自訂印表機設定。

使用印表機軟體

使用此項目	執行下列各項
高效整合套裝軟體	開啟您需要的元件,以完成作業。
多功能複合中心	掃描、複印、列印及傳真。
問題解答中心	尋找疑難排解、維護與墨水匣訂購資訊。
列印內容	為您列印的文件選取最佳列印設定。
相片編輯器	編輯相片與圖形。
快速相片處理中心	將相片從 PictBridge 相容數位相機傳輸到電腦。
傳真設定公用程式	調整傳真設定。

使用高效整合套裝軟體

若要開啟「高效整合套裝軟體」,請使用以下任一種方法:

第1種方法	第2種方法
從桌面按兩下 高效整合套裝軟體 圖示。	1 按一下 開始 → 程式集 或 所有程式 → Lexmark 7300 Series 。
	2 選取 高效整合套裝軟體 。

針對您要完成的作業,按一下「高效整合套裝軟體」圖示。

按一下	執行下列各項	詳細資料
P	管理文件	組織、搜尋或列印文件。將文件傳送給其他人或是用各種不同程式開啟 文件。
	管理相片	以各種不同版面配置組織或列印相片。將相片傳送給其他人或是用各種 不同程式開啟相片。
	線上造訪 Lexmark	請造訪本公司網站。

按一下	執行下列各項	詳細資料
Ø	掃描	掃描相片或文件。
6	複印	複印相片或文件時 , 以選項來放大、縮小或變更其他特性。
	傳真	傳送傳真或變更傳真設定。
	附加到電子郵件	以電子郵件寄送掃描或儲存到電腦上的文件或相片。
ates	掃描與編輯文字 (OCR)	將文件掃描到文書處理器,方便您用「光學文字辨識系統」(OCR) 來編 輯文字。
Ø.	掃描成 PDF	掃描文件,並將它儲存在您電腦上成為 PDF 檔。
Tips	了解有關如何運用此軟體的其他資訊。	
Maintain/Troubleshoot	尋找維護與疑難排解資訊和工具,使印表機能順利運作。	
Online Tutorial	檢視 Web 型式的教學課程。	

使用多功能複合中心

開啟「多功能複合中心」

您可以利用「多功能複合中心」軟體來掃描、複印及傳真文件,或列印已儲存相片。 如果要開啟「多功能複合中心」,請使用下列方法之一:

方法 1	方法 2
從桌面上,在 高效能整合套裝軟體 圖像上連按滑鼠 兩下,然後按 掃描 或 複印 。	1 按一下 開始 → 程式集 或所 有程式 → Lexmark 7300 Series。
	2 選取 多功能複合中心 。

使用掃描與複印標籤

您可以使用「掃描與複印」標籤,來執行掃描與複印作業,或是從「高效整合工具」選取一種作業,或者預覽某個 影像。

從本區	您可以
掃描	 選取做為掃描影像傳送目的地的程式。 選取掃描影像的類型。 選取掃描品質。 請注意:按一下請參閱其他掃描設定,來檢視所有設定。
複印	 選取複印文件的份數與色彩。 選取複印文件的品質設定。 選取空白紙張尺寸。 選取原始文件的尺寸。 使複印文件變淺或變深。 放大或縮小複印文件。 請注意:按一下請參閱其他複印設定,來檢視所有設定。
高效整合工具	 列印 在一個頁面上重複同一影像數次。 放大或縮小影像。 將影像列印為海報。 將多重頁面合併列印在一張紙上。 分享 傳真影像或文件。 以電子郵件寄送影像或文件。 儲存 將影像儲存於電腦。 智慧掃描剪裁 儲存多張相片。 掃描並儲存為 PDF 格式。 編輯 編輯掃描文件中所找到的文字 (OCR)。 用相片編輯器修改影像。
預覽	 選取要掃描或複印的預覽影像區域。 檢視要列印或複印的影像。

請注意:如需有關使用「掃描與複印」標籤的其他資訊,請按一下螢幕上方中央的說明。

使用已儲存影像標籤

使用「已儲存影像」標籤對儲存於電腦中的影像執行作業。

從本區	您可以
預覽	 顯示或建立資料夾。 預覽與選取影像。 更改選取影像的名稱、刪除或編輯選取的影像。
開啟	選取已儲存影像的傳送目的地。
相片列印	按一下 請參閱其他列印選項 ,以檢視及調整列印設定。您可以: 選取複印文件的份數與色彩。 選取複印文件的品質設定。 使複印文件變淺或變深。 放大或縮小複印文件。 請注意:按一下下一步,選取以標準尺寸列印相片。
高效整合工具	 列印 以各種不同的相片尺寸列印相簿頁面。 放大或縮小影像。 將影像列印為海報。 分享 傅真影像或文件。 以電子郵件寄送影像或文件。 編輯 編輯 編輯掃描文件中所找到的文字 (OCR)。 用相片編輯器修改影像。

請注意:如需有關使用「已儲存影像」標籤的其他資訊,請按一下螢幕上方中央的說明。

使用維護/疑難排解鏈結

「維護/疑難排解」鏈結可讓您直接連結到「問題解答中心」與「傳真設定公用程式」。

- 1 按一下開始 → 程式集或所有程式 → Lexmark 7300 Series。
- 2 選取多功能複合中心。
- 3 按一下**維護/疑難排解**。
- 4 您可以選取以下任一主題:
 - 維護或修正品質問題
 - 疑難排解問題
 - 裝置狀態與墨水存量
 - 其他列印構想與「如何」
 - 聯繫資訊
 - 進階(語音及通訊選項)

- 檢視軟體版本和版權資訊
- 顯示傳真設定公用程式

使用問題解答中心

「問題解答中心」提供您說明,此外還提供印表機狀態和墨水存量的相關資訊。

要開啟「問題解答中心」,請使用以下任一種方法:

第1種方法	第2種方法
從桌面按兩下 高效整合套裝軟體 圖示,然後按一下 維護/疑難排解 按鈕。	1 按一下 開始 → 程式集 或所有程式 → Lexmark 7300 Series。
	2 選取問題解答中心。

「問題解答中心」由六個標籤組成:

從此標籤	您可以
印表機狀態(主對話方塊)	 查看印表機的狀態。例如:進行列印時,印表機的狀態便是忙碌列印中。 查看印表機中偵測到的紙張類型。 查看罪水區的黑水方量
如何	 學習如何: 掃描、複印、傳真及列印。 尋找與變更設定。 使用基本功能。 列印工作項目,例如:長條海報、相片、信封、卡片、熱轉印,以及專用透明投影膠片。 尋找可列印版的<i>用戶手冊</i>。
疑難排解	 了解關於目前狀態的提示。 解決印表機問題。
維護	 安裝墨水匣。 請注意:請等到掃描完成後,再安裝新墨水匣。 查看新墨水匣的購物選項。 列印測試頁。 利印測試頁。 清潔以修正水平條紋。 校正以修正模糊邊緣。 其他墨水問題的疑難排解。
聯繫資訊	了解如何利用電話、電子郵件,或透過全球資訊網與本公司聯繫。

從此標籤	您可以
進階	• 變更「列印狀態」視窗的外觀。
- [Advanced]	• 開啟或關閉列印語音通知。
Co	• 變更網路列印設定。
	• 與本公司分享您如何使用印表機的相關資訊。
	• 取得軟體版本資訊。

請注意:如需其他資訊,請按一下螢幕右下方的說明。

使用列印內容

開啟「列印內容」

「列印內容」是一種軟體,它可以用來控制印表機連接到電腦時的列印功能。您可以根據您要製作的專案類型,來變 更「列印內容」中的設定。幾乎從任何程式都可以開啟「列印內容」:

- 1 開啟文件,接著按一下檔案 → 列印。
- 2 從「列印」對話框中,按內容、預置、選項或設定。



使用儲存設定功能表

從「儲存設定」功能表中,您可以命名與儲存目前的「列印內容」設定,供日後使用。您最多可儲存五個自訂設定。

使用我想要功能表

「我想要」功能表內含各種作業精靈(列印相片、信封、長條海報、海報或雙面列印) , 可協助您為工作項目選取正 確的列印設定。

使用選項功能表

您可以利用「選項」功能表,來變更「品質選項」、「版面配置選項」及「列印狀態選項」等設定。如需有關這些 設定的其他資訊,請開啟功能表中的標籤對話方塊,然後按一下對話方塊上的**說明**按鈕。

「選項」功能表還可讓您直接連接到「問題解答中心」的不同部分,也可連接到軟體版本資訊。

使用列印內容標籤

所有的列印設定都在「列印內容」軟體的三個主標籤上:「品質/列印份數」、「紙張設定」及「列印版面配置」。

標籤	選項
品質/列印份數	 為避免墨水髒污,請在每頁紙張退出時逐一取出,並等它們變乾後再疊 在一起。 選取「紙張類型」。 自訂印表機如何在單一列印工作列印數份:逐份列印或一般。 選擇「自動影像清晰化」。 選擇此設定,可讓您以黑白列印彩色影像。 選擇此設定,可讓您先列印最後一頁。
紙張設定	 指定載入紙張的尺寸。 選取列印頁上的文件列印方向:直印或橫印。
列印版面配置	 選取列印時所要用的版面配置。 選擇此設定,可讓您進行雙面列印,並選取雙面列印的喜好設定。

請注意:如需有關這些設定的其他資訊,請用滑鼠右鍵按一下畫面上的設定,然後選取這是什麼?。

使用相片編輯器

使用「相片編輯器」軟體,來編輯圖形或相片。

- 1 按一下開始 → 程式集或所有程式 → Lexmark 7300 Series。
- 2 選取相片編輯器。
- 3 按一下檔案 → 開啟舊檔,選取您要編輯的影像。
- 4 以可用的工具編輯影像。

請注意:

- 您一次只能編輯一個影像。
- 將滑鼠指標移到工具上,即可看到工具說明。
- 5 按一下檔案 → 另存新檔。

6 請輸入檔名和檔案類型,然後按一下儲存。

從本區	您可以
快速解決	 消除因光線反射造成的紅眼現象。 按一下即可修正相片
	 ● 裁切影像。
	 旋轉影像。 翻轉影像。

從本區	您可以
影像調整	 自訂色彩深度。 自訂色彩平衡。 為影像著色。 將影像著色為深褐色調。 調整亮度/對比。 調整模糊度。 調整清晰度。 消除影像的斑點(模糊),以移除灰塵和刮痕。 調整曝光值。 自訂色彩層次。
影像大小	 > 變更度量單位。 ● 調整影像大小。 ● 裁切影像。
繪圖工具	 在影像上拖曳方框,即可選取一個區域。使用此功能來擺放文字框,還可 用於裁切和複製區域。 加入文字。 用色彩填滿像素。 使用鉛筆工具繪圖。 使用線條工具繪圖。 消除區域。 使用粉刷工具來著色。 使用滴管來挑選色彩。

使用傳真設定公用程式

使用此公用程式,來調整傳真的傳送和接收方式。當您儲存設定時,這些設定值將套用到您所傳送或接收的每一頁 傳真文件。您也可以使用此公用程式,來建立及編輯「快速撥號」清單。

- 1 從桌面按兩下**高效整合套裝軟體**圖示。
- **2** 按一下**傳真**。
- 3 按一下管理傳真歷程記錄或多功能複合機傳真設定。

如需「傳真設定公用程式」中可用的選項清單,請參閱第57頁的「自訂傳真設定」。

載入紙張與原始文件

載入紙張

- 1 請確定:
 - 使用噴墨印表機專用紙張。
 - 紙張沒有用過或損壞。
 - 如果您使用的是特殊紙張,請遵循該紙張隨附的說明。
 - 不要將紙張用力推入印表機。
- 2 將出紙托盤掀開,並展開中央紙張導引夾。



3 將紙張插入紙張托架。



4 調整紙張導引夾,讓它靠放在紙張的左側、右側及底端。



5 將出紙托盤往下放。



6 拉開出紙托盤擋紙器,以便盛放退出的紙張。



載入各種不同紙張類型

最多載入	請確定
100 張普通紙	將紙張導引夾靠放在紙張的左緣、右緣及底端。
50 張覆膜專用紙 50 張優質紙 50 張相紙 50 張光面紙	 紙張的光面或覆膜面朝下。 將紙張導引夾靠放在紙張的左緣、右緣及底端。 請注意:相片所需乾燥時間較長。每張相片退出印表機時請立即取出, 並將相片晾乾,避免墨水出現污跡。
100 張銜頭紙	 紙張附銜頭紙的那一面朝下。 銜頭紙頂端先送入印表機。 將紙張導引夾靠放在紙張的左緣、右緣及底端。
10 個信封	
	 請不要載入含有打洞、穿孔、挖剪細工、深度浮雕、金屬扣環、金屬折疊條、結帶或信封口漏出黏著劑的信封。 信封的列印面朝下,且信封口朝左,如圖所示。
	• 請以橫印的方式列印信封。
	 您選取的是正確的信封尺寸。如果沒有列出正確的信封尺寸,請選 取下一個最大的尺寸。設定左右邊距,將信封文字正確地擺放在信 封上。
	• 請垂直載入信封,直到信封抵住紙張托架的背面。
	• 將紙張導引夾靠放在信封的左緣、右緣及底端。
	請注意: 信封所需乾燥時間較長。每個信封退出印表機時請立即取出, 並將信封晾乾,避免墨水出現污跡。

最多載入	請確定
25 張貼紙	 請使用整面都完整的貼紙。缺漏不全的貼紙(沒有貼紙處露出凹洞)可能會在列印時因貼紙剝落而導致夾紙。 貼紙的列印面朝下。 貼紙頂端先送入印表機。 將紙張導引夾靠放在貼紙的左緣、右緣及底端。 請注意:貼紙所需乾燥時間較長。每張貼紙退出印表機時請立即取出,並將貼紙晾乾,避免墨水出現污跡。
50 張專用透明投影膠片	 專用透明投影膠片的粗糙面朝下。 載入前,請先移除專用透明投影膠片的背頁紙張。 如果專用透明投影膠片含有可拆式條帶,放入紙張托架時每個條帶 都要朝下。 將紙張導引夾靠放在專用透明投影膠片的左緣、右緣及底端。 請注意:專用透明投影膠片所需乾燥時間較長。每張專用透明投影膠片 退出印表機時請立即取出,並將膠片晾乾,避免墨水出現污跡。
100 張自訂尺寸紙張	 紙張的列印面朝下。 紙張尺寸必須在以下的範圍內: 寬度: 76-216 公釐 3.0-8.5 英吋 長度: 127-432 公釐 5.0-17.0 英吋 將紙張導引夾靠放在紙張的左緣、右緣及底端。
25 張索引卡、相紙卡片或明信片	 厚度不能超出 0.025 英吋(0.635 公釐)。 卡片的列印面朝下。 請垂直載入卡片,直到卡片抵住紙張托架的背面。 將紙張導引夾靠放在卡片的左緣、右緣及底端。 「「「」」」」 「」」」 「」」 「」」<
最多載入	請確定
-----------	---
20 張長條海報紙	
	• 載入長條海報紙之前,請確定要從紙張托架中取出所有的紙張。
	 只撕下列印長條海報所需的頁數。
	 長條海報列印面朝下放入紙張托架中,放入時長條海報的第一頁放 在最上面。
	 將長條海報紙前緣送入印表機中。
	• 將紙張導引夾靠在紙張的右側和左側。
	 確定已針對長條海報從「列印內容」中選取了正確的紙張尺寸。如 需其他資訊,請參閱第31頁的「使用列印內容」。

將原始文件載入自動送件器

您最多可將 50 頁原始文件載入「自動送件器」,進行掃描、複印和傳真。您可以將 A4、Ltter 或 Legal 尺寸紙張載 入「自動送件器」中。

1 將原始文件載入「自動送件器」,載入時文字面朝上。



請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 調整「自動送件器」上的紙張導引夾,將它緊靠著紙張的邊緣。

自動送件器紙張容量

最多載入	請確定	
50 張: • Letter 紙張 • A4 紙張	 文件載入時文字面朝上。 紙張導引夾緊靠著紙張邊緣。 	
● Legal 尺寸紙張		

最多載入	請確定
50 張:	• 文件載入時文字面朝上。
• 自訂紙張	• 紙張導引夾緊靠著紙張邊緣。
• 預先打洞的紙張	• 紙張尺寸必須在以下的範圍內:
• 邊緣經強化處理的影印紙	寬度:
• 預印的表格	- 210.0 公釐 - 215.9 公釐
• 銜頭紙	- 8.27 英吋 - 8.5 英吋
	長度:
	- 279.4 公釐 - 355.6 公釐
	- 11.0 英吋 - 14.0 英吋
	• 請先讓預印材質完全變乾,再載入「自動送件器」中。
	• 請不要使用以金屬墨水微粒列印的材質。
	• 請不要使用浮雕設計的材質。

將原始文件放在掃描器玻璃面板上

您可以掃描,然後列印相片、文字文件、雜誌文選、報紙與其他出版品。您可以掃描文件來進行傳真。您也可以掃描立體物件,供型錄、小冊子或產品廣告傳單使用。

請注意:請將相片、明信片、小物件、較薄的物件(如:從雜誌剪下的頁面),以及立體物件放在掃描器玻璃面板 上,而不要放在 ADF(自動送件器)中。

- 1 請確定電腦和印表機的電源已開啟。
- 2 打開頂蓋。



3 將原始文件放在掃描器玻璃面板的左上角,放置時面朝下。



請注意:相片的放置方式如圖所示。

4 關上頂蓋,避免掃描影像上出現黑邊。



列印

列印文件

- 1 載入紙張。
- 2 開啟文件,接著按一下**檔案 → 列印**。
- 3 按**內容、預置、選項**或設定。
- 4 調整設置。
- 5 按一下**確定**。
- 6 按一下確定或列印。

逐份列印文件

如果您要為文件列印多份副本,您可以選擇將每份副本列印成為一套(即逐份列印),或是將多份副本列印成為頁 面的群組(非逐份列印)。

逐份列印

非逐份列印





- 1 載入紙張。
- 2 開啟文件後,請按一下檔案 → 列印。
- 3 按一下**內容、喜好設定、選項**或設定。
- 4 從「品質/列印份數」標籤中,選取列印份數。
- 5 選取逐份列印勾選框。
- 6 選取先印最後一頁勾選框。
- 7 按一下確定。
- 8 按一下**確定**或**列印**。

先印最後一頁 (反序列印)

- 1 載入紙張。
- 2 開啟文件後,請按一下檔案 → 列印。
- 3 按一下**內容、喜好設定、選項**或設定。
- 4 從「品質/列印份數」標籤中,選取先印最後一頁。

- 5 按一下**確定**。
- 6 按一下確定或列印。

列印專用透明投影膠片

- 1 載入專用透明投影膠片。
- 2 開啟文件後 , 請按一下檔案 → 列印。
- 3 按一下**確定**或列印。

請注意:為避免墨水髒污,請在專用透明投影膠片退出時逐一取出,並等它們變乾後再疊在一起。專用透明投影膠 片的晾乾時間最多可能需要 15 分鐘。

列印信封

- 1 載入信封。
- 2 從軟體應用程式,按一下檔案 → 列印。
- 3 按一下**內容、喜好設定、選項**或設定。
- 4 從「我想要」功能表中,選取列印信封。
- 5 從「信封尺寸」清單中,選取所載入的信封尺寸。
- 6 選取直印或橫印。

請注意:

- 大部分信封均採用橫印。
- 請確定在軟體應用程式中,也選取了相同的列印方向。
- **7** 按一下確定。
- 8 按一下**確定**。
- 9 按一下**確定**或列印。

在一面上列印多頁

- 1 載入紙張。
- 2 開啟文件,接著按一下檔案 → 列印。
- 3 按**內容、預置、選項**或設定。

4 從「列印版面配置」標籤,選取 N-up。

	? Save Settings ਦ IWant To ਦ Options ਦ
Quality/Copies Quality/Copies Quality Automatic Lisse Sensed Paper Setup Size Letter Unertation Pottati	Layout: Normal Barner Miero N-Up Poster Booklet Borderless Print Page Borders Number of pages to paint on one sheet of paper. Number of pages to paint on one sheet of paper. Number of pages to paper. Number of pages to paper. Poster Poster Poster Potte
Print Layout Print Layout N-Up Two Sided Off	Duplexing Two-Sided Print instruction sheet C Side Flip C Side Flip DK Carcel Help

- 5 選取紙張一面要列印的頁數。
- 6 如果您想在每頁影像周圍加上邊框,請選取列印頁面邊框。
- 7 按一下**確定**。
- 8 按一下**確定**或**列印**。

列印卡片

- 1 載入賀卡、索引卡或明信片。
- 2 從軟體應用程式,按一下檔案 → 列印。
- 3 按一下**內容、喜好設定、選項**或設定。
- 4 選取「品質/速度」設定。 針對相片和賀卡選取最佳,若是其他卡片類型,請選取一般。
- 5 選取紙張設定標籤。
- 6 選取紙張。
- 7 從「紙張尺寸」清單中,選取一種卡片尺寸。
- 8 按一下確定。
- 9 按一下**確定**或列印。

請注意:

- 要避免夾紙,請勿勉強將卡片塞入印表機。
- 為避免沾污,請在每張卡片退出印表機時,將卡片移到別處,先讓它完全晾乾後再疊起來。





請注意:如果您要自訂複印設定,請參閱第23頁的「使用複印功能表」。

製作副本

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 從操作面板,按下復印模式按鈕。
- 4 按下開始彩色或開始黑白按鈕。

逐份列印

如果您要為文件列印多份副本,您可以選擇將每份副本列印成為一套(即逐份列印),或是將多份副本列印成為頁 面的群組(非逐份列印)。

逐份列印

非逐份列印

112233

1 載入紙張。

2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」。

321 321

3 從操作面板,按下**複印模式**按鈕。

- 4 按下 🗄 按鈕。
- 5 重複按下▲ 或▼ 按鈕,直到 → 出現在逐份列印旁邊。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 重複按下▲或▼按鈕,直到開出現。
- 8 按下 √ 按鈕。
- 9 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要列印的份數出現。
- 10 按下 ✓ 按鈕。
- 11 按下開始彩色或開始黑白按鈕。

在一頁上重複影像

您可以在一張紙上列印同一影像多次。此選項可協助您製作貼紙、印花、傳單及新聞稿。

1 載入紙張。

請注意: 若您要複印相片, 請使用相紙或光面紙, 且紙張的光面或覆膜面須朝下。

- 2 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 3 從操作面板,按下夜印模式按鈕。
- 4 按下 🗄 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在重複影像旁邊。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要列印到一頁上的影像數目出現。
- 8 按下**開始彩色**或**開始黑白**按鈕。

放大或縮小影像

1 載入紙張。

請注意: 若您要複印相片,請使用相紙或光面紙,且紙張的光面或覆膜面須朝下。

2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 從操作面板,按下**複印模式**按鈕。
- 4 按下 🗄 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在調整大小旁邊。
- 6 按下 √ 按鈕。

7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的設定出現。

8 按下**開始彩色**或**開始黑白**按鈕。





請注意:如果您要自訂掃描設定,請參閱第24頁的「使用掃描功能表」。

掃描文件

- 1 確定印表機已連接到電腦,而且印表機和電腦的電源已開啟。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 3 按下**掃描模式**按鈕。
- 4 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到您要的掃描目的地出現。
- 5 按下**開始彩色**或**開始黑白**按鈕。
- 6 若要從掃描器玻璃面板上掃描多頁,請將連續多頁面朝下放在掃描器玻璃面板上,然後按下開始彩色或開始黑白 按鈕。

掃描文件或影像以電子郵件寄送

- 1 確定印表機已連接到電腦,而且印表機和電腦的電源已開啟。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 從操作面板,按下**掃描模式**按鈕。
- 4 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到**電子郵件**出現。
- 5 按下**開始彩色**或開始黑白按鈕。
- 6 遵循電腦螢幕上的指示。

掃描文字以進行編輯

使用「光學文字辨識系統」(Optical Character Recognition, OCR) 軟體功能,將掃描影像轉換成文字,方便您使用 文字處理應用程式進行編輯。

- 1 請確定:
 - 印表機已連接到電腦,而且印表機和電腦的電源已開啟。
 - 已安裝 ABBYY Fine Reader。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 按兩下**高效整合套裝軟體**圖示。
- 4 按一下掃描與編輯文字 (OCR)。
- 5 按一下**立即預覽**。
- 6 選取一種文字處理程式,以編輯文字。
- 7 按一下**立即傳送**。
- 8 編輯並儲存文件。

掃描影像以進行編輯

- 1 確定印表機已連接到電腦,而且印表機和電腦的電源已開啟。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 從桌面按兩下**高效整合套裝軟體**圖示。
- 4 按一下掃描。
- 5 從「將掃描影像傳送到」功能表中,選取一種圖形程式,來編輯影像。
- 6 按一下**立即掃描**。

當影像完成處理程序時,便會在您選取的程式中開啟。

7 使用圖形程式中可用的工具,來編輯影像。如需其他資訊,請參閱圖形程式隨附的說明文件。

掃描雜誌或報紙上清晰的影像

去網點功能可從雜誌或報紙掃描而來的影像上移除波狀圖樣。

- 1 確定印表機已連接到電腦,而且印表機和電腦的電源已開啟。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

3 從桌面按兩下**高效整合套裝軟體**圖示。

- 4 按一下掃描。
- 5 按一下**顯示進階掃描設定**。
- 6 選取影像圖樣標籤。
- 7 選取移除雜誌/報紙的影像圖樣(去網點)勾選框。
- 8 從「您要掃描什麼?」功能表中,選取雜誌或報紙。
- 9 按一下**確定**。
- 10 從「將掃描影像傳送到」功能表中,選取您要傳送掃描影像的目的地。
- 11 按一下**立即掃描**。

透過網路掃描到電腦

- 1 請確定:
 - 印表機透過列印伺服器連接到網路,而且印表機、列印伺服器與接收掃描結果的電腦均已開啟電源。
 - 印表機已配置為透過網路掃描(直接 IP 列印)。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 從操作面板,按下掃描模式按鈕。
- 4 重複按下 🔺 或 🔻 按鈕,直到以高亮度顯示您要作為掃描目的地的電腦。
- 5 如果您在網路設置期間設定了「密碼」(PIN),系統便會提示您輸入該密碼。輸入密碼後,請按下 ✓ 按鈕。
- 6 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到您要的掃描目的地出現。
- 7 按下**開始彩色**或開始黑白按鈕。





請注意:如果您要自訂傳真設定:

- 使用操作面板,請參閱第24頁的「使用傳真功能表」。
- 使用電腦,請參閱 第 57 頁的「使用傳真設定公用程式自訂設定」。

傳送傳真

輸入傳真號碼

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 使用下列方式輸入傳真號碼:

文字框	使用數字符號按鍵區輸入傳真號碼。		
	請注意:		
	• 您可以納入電話卡號碼,當作傳真號碼的一部分。		
	• 請在傳真號碼中輸入最多 64 個數字。		
快速撥號	按下 快速撥號 1、2、3、4 或 5 按鈕。		
快速撥號或群組撥號	a 按下 電話簿 按鈕。		
	b 輸入「快速撥號」和(或)「群組撥號」號碼。		
	 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的「快速撥號」或「群組撥 號」號碼出現。 		
	 利用數字符號按鍵區,輸入「快速撥號」項目 (1-89) 或「群組 撥號」項目 (90-99) 的號碼。 		

- 3 按下 ✓ 按鈕。
- 4 如果您要將傳真傳送給一組號碼(群組發送傳真),請重複步驟2和步驟3,使用上述方法的任一種組合,直到 您輸入最多達30個傳真號碼。

使用操作面板傳送傳真

- 1 請確定印表機電源已開啟。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 從操作面板,按下**傳真模式**按鈕。
- 4 輸入傳真號碼;按下快速撥號1、2、3、4或5按鈕;或按下電話簿按鈕,從「快速撥號」或「群組撥號」清單 中選取號碼。如需其他資訊,請參閱第49頁的「輸入傳真號碼」。

請注意:

- 若要設定「快速撥號」按鈕,請參閱第 53 頁的「使用操作面板設定快速撥號按鈕」和第 54 頁的「使用 電腦設定快速撥號按鈕」。
- 若要設定「快速撥號」,請參閱第 54 頁的「設定快速撥號號碼」。
- 5 如果您要將傳真傳送給一組號碼(群組發送傳真):
 - a 按下 ✓ 按鈕。
 - b 重複步驟4,直到您輸入最多30個傳真號碼。
- 6 按下**開始黑白**按鈕。

印表機會掃描文件,並將傳真文件傳送到您輸入的號碼。

使用電腦傳送傳真

您可以將文件掃描到電腦,然後利用軟體將文件傳真給某人。

- 1 確定印表機已連接到電腦,而且印表機和電腦的電源已開啟。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 3 從桌面按兩下**高效整合套裝軟體**圖示。
- 4 按一下傳真。
- 5 按一下在多功能複合機上傳真文件。
- 6 遵循電腦螢幕上的指示,來完成作業。

在排定的時間進行群組發送傳真

您可以將傳真一次傳送給您所選擇最多 30 個人或群組的任意組合。

- 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
 請注意:請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質(如:從雜誌剪下的紙張)載入「自動送件器」。將 這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 3 按下 🗄 按鈕。
- 4 重複按下▲或▼按鈕,直到延遲傳真出現。
- 5 按下 √ 按鈕。
 - ▶ 會出現在**延遲目前作業**旁邊。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 輸入您要傳送傳真的時間。
- 8 按下 √ 按鈕。
- 9 要選取「上午」或「下午」,請重複按下▲或▼按鈕,直到您所要的設定出現。
- 10 按下 ✓ 按鈕,來儲存您的設定。
- 11 輸入傳真號碼;按下快速撥號1、2、3、4或5按鈕;或按下電話簿按鈕,從「快速撥號」或「群組撥號」清單 中選取號碼。如需其他資訊,請參閱第49頁的「輸入傳真號碼」。
- 12 重複步驟 11,直到您輸入最多 30 個傳真號碼。
- 13 按下開始黑白按鈕。

請注意:到了指定時間,便會撥出傳真號碼,將傳真文件發送給所有指定的傳真號碼。如果群組傳真清單上的任意 號碼發生傳真傳輸不成功的情況,便會重撥這些傳真失敗的號碼。

接聽電話時傳送傳真(不拿起話機撥號)

手動撥號功能可讓您在透過印表機揚聲器接聽來電時,同時撥出某個電話號碼。當您必須先導覽自動答錄系統,或 要在傳送傳真前先輸入電話卡號碼時,這項功能非常好用。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲ 或▼按鈕,直到不拿起話機撥號出現。
- 4 按兩次 ✓ 按鈕。

這時您可以聽到電話線的撥頻。

5 輸入傳真號碼;按下快速撥號1、2、3、4或5按鈕;或按下電話簿按鈕,從「快速撥號」或「群組撥號」清單 中選取號碼。如需其他資訊,請參閱第49頁的「輸入傳真號碼」。

請注意:請按下數字符號按鍵區的數字,來使用自動答錄系統。

6 按下**開始黑白**按鈕。

接收傳真

自動接收傳真

1 請確定「傳真自動應答」指示燈已亮起。

2 若要設定印表機自動接收傳真前的電話響鈴次數,請參閱第56頁的「設定自動接收傳真前的響鈴次數」。

以電話答錄機接收傳真

請注意:您必須依第 14 頁的「連接到電話答錄機」中所示來設定您的設備。 如何以連接印表機的答錄機來接收傳真:

- 請確定「傳真自動應答」指示燈已亮起。
 偵測到電話鈴聲時,電話答錄機便會應答這通電話。
 - 如果印表機偵測到傳真,它會接收該傳真,並中斷電話答錄機的連線。
 - 如果印表機未偵測到傳真,電話答錄機便會應答這通電話。
- 2 設定由電話答錄機在印表機之前先應答進線電話。

比方說,如果您將電話答錄機設為在三次響鈴之後應答電話,這時請將印表機設為在五次響鈴之後才應答電話。

3 若要設定印表機自動接收傳真前的電話響鈴次數,請參閱第56頁的「設定自動接收傳真前的響鈴次數」。

手動接收傳真

- 1 請確定「傳真自動應答」指示燈已熄滅。
- 2 如何接收傳真:
 - 按下開始黑白
 - 或
 - 當您應答傳真並聽到傳真音調之後,請在電話上按下*9*
- 3 掛上電話。印表機即可接收傳真。

使用來電顯示

「來電顯示」是由某些電話公司所提供的一種服務項目,可用於辨識來電者的電話號碼(或許還能辨識姓名)。如果 您有訂購這項服務,它可以和本印表機搭配使用。當您接收傳真時,發送傳真給您的來電者電話號碼,便會出現在 顯示幕上。

請注意:「來電顯示」功能只有在某些國家和地區可供使用。

轉呈傳真

如果您希望在暫時離開時依舊能接收傳真,請使用傳真轉呈功能。傳真轉呈的設定共有三種:

- 嗣—(預設值)。
- 轉呈—印表機會將傳真傳送到指定的傳真號碼。
- 列印與轉送—印表機會列印傳真,然後將它傳送到指定的傳真號碼。

如何設定傳真轉呈:

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到接收設定出現。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到傳真轉呈出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的設定出現。
- 8 按下 √ 按鈕。
- 9 輸入轉呈傳真目的地的號碼。
- 10 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。
 請注意:如果您選取「轉送」或「列印與轉送」,則轉送會出現在傳真預設功能表的左下角。若要檢視所選取的設定,請按下

列印傳真收發報告

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到傳真報告出現。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要列印的報告類型出現。
- 6 按下 √ 按鈕,以列印報告。

設定快速撥號按鈕與快速撥號號碼

使用操作面板設定快速撥號按鈕

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 輸入傳真號碼。

請注意:

- 您可以納入電話卡號碼,當作傳真號碼的一部分。
- 請在傳真號碼中輸入最多 64 個數字。
- 3 按住一個空白的「快速撥號」按鈕兩秒鐘。
- 4 若要自訂其他的「快速撥號」按鈕,請重複步驟2到步驟3。
- **請注意:**每次程式提示您輸入傳真號碼時,您也可以自訂任一個空白的「快速撥號」按鈕。

使用電腦設定快速撥號按鈕

- 1 所建立的前五個「快速撥號」號碼,就會變成快速撥號1、2、3、4和5。
- 2 如果您需要其他資訊,請參閱第54頁的「設定快速撥號號碼」。

設定快速撥號號碼

當您編撰前五個「快速撥號」號碼時,這些「快速撥號」按鈕就會自動編撰完成。所指定的前五個號碼就會變成快 速撥號 1、2、3、4 和 5。

- 1 從桌面按兩下**高效整合套裝軟體**圖示。
- 2 按一下**傳真**。
- 3 按一下管理傳真歷程記錄或多功能複合機傳真設定。
- 4 按一下快速撥號標籤。
- 5 如何將傳真號碼加入「快速撥號」清單:
 - a 按一下清單中的下一個空白行。
 - **b** 輸入傳真號碼。
 - **c** 將游標放在「連絡名稱」欄位中。
 - **d** 輸入一個連絡名稱。
 - e 重複步驟 a 到步驟 d,按實際需要使用第 2-89 行。
- 6 如何新增傳真群組:
 - a 往下捲到第 90 行。 這時會出現一個新項目框。
 - **b** 按一下清單中的下一個空白行。
 - c 針對群組輸入最多 30 個傳真號碼。
 - d 將游標放在「連絡名稱」欄位中。
 - e 輸入一個連絡名稱。
 - f 重複步驟 b 到步驟 e,按實際需要使用第 91-99 行來新增其他群組。

7 按一下確定,以儲存所輸入的內容。

請注意:

- 您可以納入電話卡號碼,當作傳真號碼的一部分。
- 請在傳真號碼中輸入最多 64 個數字。

使用電話簿

「電話簿」是「快速撥號」項目 (1 - 89) 和「群組撥號」項目 (90 - 99) 的目錄。 如何存取「電話簿」項目:

- 1 在操作面板上,按下電話簿按鈕。
- 2 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的項目出現。

或

使用數字符號按鍵區,輸入「快速撥號」或「群組撥號」項目的號碼。

如何存取「電話簿」功能表:

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲ 或▼ 按鈕,直到電話簿出現。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到您要的設定出現。
- 6 按下 ✓ 按鈕 , 然後遵循顯示幕上的指示。

使用此項目	執行下列各項
新增號碼	建立新的「快速撥號」或「群組撥號」項目。
編輯號碼	編輯「快速撥號」或「群組撥號」項目。
移除號碼	刪除「快速撥號」或「群組撥號」項目。
列印	列印「電話簿」中所有的「快速撥號」和「群組撥號」項目。

請注意:有關如何利用電腦將「快速撥號」或「群組撥號」項目加入「電話簿」的指示,請參閱第 54 頁的「設定快 速撥號號碼」。

自訂撥號設定

設定撥號前導碼

在所撥出的每個號碼開頭,您最多可以新增八個字元的前導碼。這些字元可以包含數字、英文逗點及(或)*和# 符號。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。
- 4 按下 √ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到撥號前導碼出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 若要變更設定,請重複按下▲或▼按鈕,直到建立出現。
- 8 按下 √ 按鈕。
- 9 輸入每個電話號碼之前要撥的前導碼。
- 10 按下 √ 按鈕,以儲存設定。

設定特殊響鈴

特殊響鈴是由某些電話公司所提供的一種服務,可將多個電話號碼指定到單一的電話線路。如果您訂購了這項服務,您可以為印表機自訂特殊響鈴模式,並自訂進線傳真所使用的電話號碼。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到接收設定出現。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到特殊響鈴出現。
- 6 按下 ✓ 按鈕。
- 7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到您所要的響鈴模式出現。
- 8 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。

設定自動接收傳真前的響鈴次數

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到接收設定出現。
- 4 按下 √ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到響鈴次數出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的設定出現。
- 8 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。
- 9 請確定「傳真自動應答」指示燈已亮起。

若偵測到您設定的響鈴次數,印表機會自動接收送入的傳真。

透過交換機設定傳真

若是在商業活動或辦公室中使用該印表機,可將印表機連接到「電話交換機」(PBX)電話系統。一般而言,在撥出 傳真號碼時,印表機會先等待,以辨識撥頻,然後再撥出傳真號碼。不過,如果大部分的傳真機都無法辨識 PBX (電話交換機)電話系統所用的撥頻,則這種撥號方式就無法運作。透過交換機撥號功能可讓印表機撥出傳真號碼, 不必因辨識撥頻而必須等待。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。
- 4 按下 ✓ 按鈕。

- 5 重複按下▲ 或▼ 按鈕,直到撥號方式出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 重複按下▲ 或▼按鈕,直到透過交換機出現。
- 8 按下 ✓ 按鈕,以儲存此設定。

自訂傳真設定

使用傳真設定公用程式自訂設定

您可以調整「傳真設定公用程式」中的傳真設定。這些設定將套用到您所發送或接收的傳真上。

- 1 從桌面按兩下高效整合套裝軟體圖示。
- **2** 按一下**傳真**。
- 3 按一下管理傳真歷程記錄或多功能複合機傳真設定。

ersonal information to include:			
	CPD FAX 5555555555		
our name.			
our fax number:			
laximum send speed:	33600	-	
end fax with this print quality:	Standard		
can the entire document efore dialing the number:	Before Dial	-	
se error correction:	On	-	
tinting fax confirmation:	On-error	-	
int fax activity report.	On request	•	

4 按一下每個標籤,然後依需要變更設定。

在此標籤上	您可以
傳送	 輸入您的名稱和傳真號碼。 請注意:
	 您可以納入電話卡號碼,當作傳真號碼的一部分。 請在傳真號碼中輸入最多 64 個數字。 選取送出的傳真的最快傳送速度和列印品質。 選擇是否要在撥號前掃描整份文件。 選擇是否要使用錯誤修正。 選擇何時要列印傳真使用報告。 選擇何時要列印傳真收發報告。
接收	 選擇是否要在接收的每一頁上列印頁尾(日期、時間及頁碼)。 自動縮小進來的傳真,使其符合載入的紙張尺寸,或者將傳真列印到兩張紙上。 選擇是否要轉呈傳真,或者先列印傳真,然後再加以轉呈。 選取進線電話選項。 管理封鎖的傳真。
撥號	 選取您要機器重試撥號的次數,以及重試之間的間隔,以便在第一次 傳送傳真沒有成功時使用。 選取您要使用的電話線格式。 輸入撥號前導碼。
快速撥號	從「快速撥號」清單建立、新增、編輯或刪除項目,包括「群組撥號」項 目。

5 完成自訂設定後,請按一下確定。

6 關閉「傳真設定公用程式」。

設定傳真頁首

在您印表機起始設定期間,應用程式會提示您輸入您的名稱、傳真號碼、日期和時間。此資訊可用於建立您所傳送 的傳真頁首。

如果您尚未輸入此資訊:

- 1 從操作面板,按下**傳真模式**按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到個人化出現。
- 6 按下 ✔ 按鈕。

- 7 使用數字符號按鍵區,來輸入您的名稱。請注意:您最多可以輸入 24 個字元。
- 8 按下 √ 按鈕,以儲存設定。
- 使用數字符號按鍵區,來輸入您的傳真號碼。
 請注意:您最多可以輸入 20 個數字。
- 10 按下 √ 按鈕,以儲存設定。
- 11 按下 2 按鈕。
- 12 重複按下▲或▼按鈕,直到裝置設定出現。
- 13 按下 ✓ 按鈕。
- 14 重複按下▲或▼按鈕,直到日期出現。
- 15 按下 ✓ 按鈕。
- 16 使用數字符號按鍵區,來輸入日期。
- 17 按下 √ 按鈕。
- 18 重複按下▲或▼按鈕,直到時間出現。
- 19 按下 √ 按鈕。
- 20 按下▲ 或▼ 按鈕, 以選取 12 小時或 24 小時模式。
- 21 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。
- 22 輸入時間。
- 23 按下 ✓ 按鈕。
- 24 如果您選取了 12 小時模式,請按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,以選取上午或下午。
- 25 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。

設定傳真頁尾

使用「傳真設定公用程式」,您可以設定傳真頁尾,以便列印在每一頁進來的傳真上。頁尾的內容包括傳真的接收 日期和時間、傳真的頁碼,以及送來該傳真的電話號碼。

- 1 從桌面按兩下高效整合套裝軟體圖示。
- **2** 按一下**傳真**。
- 3 按一下管理傳真歷程記錄或多功能複合機傳真設定。
- 4 按一下接收標籤。
- 5 從「在每頁中列印頁尾」區,選取開。

- 6 按一下**確定**。
- 7 關閉「傳真設定公用程式」。

封鎖不要的傳真設定變更

這項功能會封鎖網路使用者變更傳真設定的權限。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到裝置設定出現。
- 4 按下 √ 按鈕。
- 5 按下▲或▼按鈕,直到主電腦傳真設定出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 按下▲或▼按鈕,直到封鎖出現。
- 8 按下 √ 按鈕,以儲存此設定。

封鎖垃圾傳真

若您有「來電顯示」功能,您可以封鎖來自特定號碼的傳真和(或)所有不含「來電顯示」號碼的傳真。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 如果您要封鎖特定電話號碼的傳真:
 - a 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到**封鎖傳真**出現。
 - **b** 按下 ✓ 按鈕。

▶ 出現在**開啟/關閉**旁邊。

- c 按下 ✓ 按鈕。
- d 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到開出現。
- e 按下 ✓ 按鈕。
- f 重複按下▲或▼按鈕,直到新增號碼出現。
- g 按下 ✓ 按鈕。
- h 輸入電話號碼。
- i 按下 ✓ 按鈕。
- j 如果您要輸入對應的名稱,請使用數字符號按鍵區的按鈕輸入該名稱。
- **k** 按下 **√** 按鈕。

- Ⅰ 如果您要輸入其他的號碼:
 - 1 在數字符號按鍵區,按下 1。
 - 2 重複步驟 h 到步驟 k。
 - **請注意:**您最多可以輸入 50 個電話號碼。
- m 如果您不要輸入其他的號碼,請按下 0。
- 4 如果您要封鎖所有未提供「來電顯示」號碼的傳真:
 - a 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到無號碼的來電出現。
 - **b** 按下 **√** 按鈕。
 - c 重複按下▲或▼按鈕,直到開出現。
 - d 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。
- 5 如果您要列印遭封鎖的傳真清單:
 - a 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到**列印清單**出現。
 - b 按下 √ 按鈕,以列印清單。

處理相片

列印無邊界相片

利用「高效整合套裝軟體」列印儲存在電腦上的相片

- 1 載入相紙。為了達到最佳效果,請使用相紙或光面紙,使用時光面或有覆膜的那一面朝下。
- 2 在桌面的高效整合套装軟體圖像上連按滑鼠兩下。
- 3 按管理相片。
- 4 按**顯示檔案夾**。
- 5 從右畫面的目錄中,選取儲存相片的檔案夾。
- 6 關閉右畫面中的目錄。
- 7 按每張相片來選取您要列印的相片。
- 8 從 Productivity Tools 區段中,按利用各種相片尺寸列印相簿頁面。
- 9 按**變更上列佈局種類**。
- 10 選取限無邊框。
- 11 按一下**確定**。
- 12 選取相片的紙張尺寸。
- 13 選取頁面佈局。
- 14 將相片拖到頁面上。
- 15 按**立即列印**。

使用已啟用 PictBridge 的數位相機來操控相片列印作業

把啟用了 PictBridge 的數位相機連接到印表機,並使用相機上的按鈕,來選取和列印相片。

1 將 USB 電纜的一端插入相機。

請注意:請務必使用您相機隨附的 USB 電纜。

2 將電纜的另一端插入印表機前方的 PictBridge 連接埠。



請注意:確定啟用了 PictBridge 的數位相機已設為正確的 USB 模式。如需其他資訊,請參閱相機說明文件。

3 請遵循相機說明文件中的指示,來選取和列印相片。

自訂相片

建立與列印剪貼簿或相簿頁面

- 1 載入紙張。要獲得最佳列印結果,請使用相紙或光面紙,且紙張的光面或覆膜面須朝下。
- 2 從桌面按兩下高效整合套裝軟體圖示。
- 3 按一下管理相片。
- 4 按一下顯示資料夾。
- 5 從右窗格目錄中,選取相片儲存所在的資料夾。
- 6 關閉右窗格中的目錄。
- 7 從「高效整合工具」區中,按一下以不同的相片尺寸列印相簿頁面。
- 8 從「紙張尺寸」下拉功能表中,選取一種紙張尺寸。
- 9 從「版面配置」下拉功能表中,選取一種版面配置。

如需其他選項:

- a 按一下變更以上列出的版面配置種類。
- **b** 選取相片的版面配置。
- c 按一下確定。
- d 從「版面配置」下拉功能表中,選取一種版面配置。

10 將相片拖放到頁面上。

請注意:用滑鼠右鍵按一下頁面上的相片,以取得編輯選項。

11 按一下立即列印。

請注意:為避免墨水髒污,請在相片退出時逐一取出,並等它們變乾後再疊在一起。

在相片頁面上加入文字說明

- 1 載入紙張。要獲得最佳列印結果,請使用相紙或光面紙,且紙張的光面或覆膜面須朝下。
- 2 從桌面按兩下高效整合套裝軟體圖示。
- 3 按一下管理相片。
- 4 按一下顯示資料夾。
- 5 從右窗格目錄中,選取相片儲存所在的資料夾。
- 6 關閉右窗格中的目錄。
- 7 瀏覽和選取相片,以便在相片上加入文字。
- 8 從「高效整合工具」區中,按一下以不同的相片尺寸列印相簿頁面。
- 9 按一下**變更以上列出的版面配置種類**。
- 10 選取僅剪貼簿頁面。
- 11 按一下確定。
- 12 選取相片的紙張尺寸。
- 13 選取含黑色框的版面配置。
- 14 將相片拖放到頁面上。
- 15 按一下白色框的內部。 隨即出現一個對話方塊。
- 16 輸入您要的文字。
- 17 按一下確定。
- 18 按一下立即列印,以列印相片頁面。

建立印表機的網路功能

安裝了網路印表機可讓使用者從不同的工作站列印到一台一般的印表機。安裝網路印表機的方法包括:

- 分享一部由本端連接到網路電腦的印表機
- 透過列印伺服器直接利用乙太網路連線

安裝網路印表機

分享列印

安裝軟體並且在網路上分享印表機(在主電腦上)

- 使用 USB 電纜將印表機連接到網路電腦。
 如果「尋找新增硬體」對話方塊出現,請按一下**取消**。
- 2 插入印表機軟體光碟。
- **3** 按一下**安裝**。
- 4 按一下繼續。
- 5 選取是,以分享您的印表機。
- 6 指定分享印表機名稱。
- 7 當系統提示您時,請選取測試頁,確定電腦可順利列印到印表機。
- 8 遵循電腦螢幕上的指示,直到您完成整個安裝程序。

在其他網路電腦上安裝分享的印表機(在用戶端電腦上)

利	用點對點的方法	利用	用指向即印的方法
a b c d e f	前往網路電腦,啟動其列印到分享印表機的功能。 插入印表機光碟。 按一下 安裝。 從「連接印表機」對話方塊中,選取網路選項。 從「網路設定」對話方塊中,選取 點對點 。 輸入印表機與您在第 65 頁的步驟 6 中指定的網路	a b c d	前往網路電腦,啟動其列印到分享印表機的功能。 瀏覽「網路上的芳鄰」,直到您找到在第65頁的 步驟6中指定的分享印表機名稱。 用滑鼠右鍵按一下印表機圖示,然後選取 開啟 或連 接。 這項操作會從主電腦複製印表機軟體的子集。接著 在用戶端的「印表機」資料夾中建立一個印表機物
g h i	電腦之分享名稱。 當系統提示您時,請選取 測試頁 ,確定電腦可順利 列印到分享的印表機。 遵循電腦螢幕上的指示,直到您完成整個安裝程 序。 為每一部要存取分享印表機的網路電腦,重複這項	е	件。 當系統提示您時,請選取 測試頁 ,確定電腦可順利 列印到分享的印表機。
i	為每一部要存取分享印表機的網路電腦,重複這項 程序。		

直接 IP 列印

- 1 使用 USB 電纜將印表機連接到外部列印伺服器。
- 2 利用乙太網路電纜,將列印伺服器連接到網路。

請注意:您可以將印表機直接連接到牆上的插座或透過路由器進行連接。如需其他資訊,請參閱列印伺服器說明 文件。

- 3 插入印表機軟體光碟。
- 4 按一下安装。
- 5 從「連接印表機」對話方塊中,選取網路選項。
- 6 從「網路設定」對話方塊中,選取直接連接網路。
- 7 從「網路印表機」清單中,選取印表機/列印伺服器組合方式。

請注意:如果列有一個以上的項目,請比對列印伺服器的 MAC 位址與清單上的項目是否相符。如需其他資訊, 請參閱第 66 頁的「尋找您的 MAC 位址」。

安裝網路印表機的提示

指定 IP 位址

IP 位址是在印表機軟體安裝期間加以指定,不過只適用於「直接 IP 列印」。至於印表機物件,則是在安裝程序結束時加以建立;利用這個位址,透過網路將所有的列印工作傳送到已連接列印伺服器的印表機。

許多網路具備自動指定 IP 位址的功能。在較小型的網路中,這種功能通常稱為「自動 IP」。「自動 IP」網路有兩種一般類型。UPnP 網路環境提供 169.254.x.x 範圍下的自動專用 IP 位址。ICS 網路環境提供 192.168.x.x 範圍下的自動專用 IP 位址。ICS 網路環境提供 192.168.x.x 範圍下的自動專用 IP 位址。較大型網路可使用 DHCP 來指定位址。這些位址對公司而言通常是獨一無二的值。

在印表機軟體的「直接 IP 列印」安裝期間,您只有在它被指定的印表機清單中才能看到該 IP 位址。在作業系統的「印表機」資料夾中所建立的列印物件,會參照連接埠名稱中列印伺服器的 MAC 位址。

如果沒有在印表機軟體安裝期間自動指定 IP 位址,您可以先從可用清單中選取印表機/列印伺服,然後嘗試手動輸入 一個位址。

尋找您的 MAC 位址

您可能需要有列印伺服器的媒體存取控制 (Media Access Control, MAC) 位址,才能完成網路印表機的配置。MAC 位址是一串英文字母和數字,它通常列在外部列印伺服器的底部。

手動配置網路印表機

- 1 從「配置網路印表機」對話方塊中,以高亮度顯示您要配置的印表機,然後按一下配置。
- 2 選取 DHCP 或手動配置 IP 位址。
- 3 輸入所要的 IP 位址、子網路遮罩及印表機閘道。
- 4 按一下確定。

尋找位在遠端子網路的印表機/列印伺服器

印表機軟體光碟可自動尋找位在同一網路上作為電腦的印表機。如果印表機和列印伺服器位在另一個網路(稱為子網路)上,您便須在印表機軟體安裝期間手動輸入 IP 位址。

網路疑難排解提示

- 1 確定印表機安裝正確。如需其他資訊,請參閱印表機安裝說明文件。
- 2 確定所有的電纜連線都已接妥。如需其他資訊,請參閱印表機或列印伺服器安裝說明文件。
- 3 確定列印伺服器上有顯示正確的指示燈。如需其他資訊,請參閱列印伺服器說明文件。
- 4 如果印表機軟體光碟找不到印表機/列印伺服器,請等待幾分鐘,然後重試執行該光碟。網路資料流量的速度可 能有變化。
- 5 確定您用來安裝印表機的電腦已連接到網路。
- 6 如需其他疑難排解內容,請參閱列印伺服器說明文件。

維護印表機

更換墨水匣

取出用過的墨水匣

- 1 請確定印表機電源已開啟。
- 2 抬起掃描器組件。

除非印表機在忙碌狀態,否則墨水匣台架會移動並停在載入位置上。



3 按下壓桿,來掀開墨水匣盒蓋。



4 取出用過的墨水匣。

如果要回收用過的墨水匣,請參閱第 73 頁的「回收 Lexmark 產品」。 如果取出的墨水匣還有墨水,而您稍後想再使用它,請參閱第 72 頁的「保存墨水匣」。 請注意:如果您同時要取出兩個墨水匣,請針對第二個墨水匣重複步驟 3 和步驟 4。



1 如果您要安裝新的墨水匣,請撕下墨水匣後面和底部的貼紙和透明膠帶。



警告:請勿碰觸背面的金色接點區域,或墨水匣底部的金屬噴墨嘴。

2 按下墨水匣壓桿,將墨水匣蓋打開。



3 將黑色墨水匣或相片墨水匣裝入左台架。將彩色墨水匣裝入右台架。



4 關上匣蓋。



5 關上掃描器組件,並確定雙手不要碰觸到掃描器組件的底部。



操作面板顯示幕會提示您列印校正頁。如需其他資訊,請參閱第70頁的「校正墨水匣」。 請注意:您必須關上掃描器組件,才能開始執行新的掃描、列印、複印或傳真工作。

獲得更好的列印品質

改善列印品質

如果您不滿意文件的列印品質,請確定下列各項:

- 已為文件選擇適當的紙張。若您要列印相片或其他高品質影像,請使用「Lexmark 優質相紙」。
- 使用磅數較重、亮白色或是覆膜的紙張。
- 選取較高的列印品質。

如果列印出來的文件品質仍然不符合您的要求,請遵循以下步驟:

- 校正墨水匣。如需其他資訊,請參閱第70頁的「校正墨水匣」。
 如果列印品質還是沒有改善,請繼續執行步驟2。
- 清潔墨水匣噴墨嘴。如需其他資訊,請參閱第71頁的「清潔墨水匣噴墨嘴」。
 如果列印品質還是沒有改善,請繼續執行步驟3。
- 3 先取出墨水匣,然後再重新裝入。如需其他資訊,請參閱第68頁的「取出用過的墨水匣」和第69頁的「安裝墨水匣」。
 如果列印品質還是沒有改善,請繼續執行步驟4。
- 4 擦拭噴墨嘴和接點。如需其他資訊,請參閱第71頁的「擦拭三合一碳粉匣噴嘴和接頭」。 如果列印品質仍然無法令人滿意,請更換墨水匣。如需其他資訊,請參閱第73頁的「訂購耗材」。

校正墨水匣

- 1 載入普通紙張。
- 2 從操作面板,按下復印模式按鈕。
- 3 按下 🗄 按鈕。
- 4 重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在維護旁邊。

- 5 按下 ✓ 按鈕。
- 6 重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在校正墨水匣旁邊。
- 7 按下 √ 按鈕。

隨即印出校正頁。

如果您校正墨水匣的目的是要改善列印品質,請重新列印您的文件。如果列印品質沒有改善,請清潔墨水匣噴墨嘴。

清潔墨水匣噴墨嘴

- 1 載入普通紙張。
- 2 按下夜印模式按鈕。
- 3 按下 🗄 按鈕。
- 4 重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在維護旁邊。
- 5 按下 √ 按鈕。
- 6 重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在清潔墨水匣旁邊。
- 7 按下 ✓ 按鈕。

清潔頁會開始列印,強制墨水通過墨水匣噴墨嘴,來清潔噴墨嘴。

- 8 重新列印文件,驗證列印品質是否改善。
- 9 如果列印品質並未獲得改善,請嘗試清潔噴墨嘴,但不要重複超過兩次。

擦拭三合一碳粉匣噴嘴和接頭

- 1 取出三合一碳粉匣。
- 2 將一條不含棉絮、乾淨的擦拭用布用水弄溼。
- 3 將擦拭用布輕輕放在噴嘴上,大約維持三秒鐘,然後依照所示方向擦拭。



4 利用擦拭用布其他乾淨的部分,輕輕放在接頭上,大約維持三秒鐘,然後依照所示方向擦拭。



- 5 利用擦拭用布其他乾淨的部分,重複執行步驟3和步驟4。
- 6 讓噴嘴和接頭完全變乾。
- 7 重新插入三合一碳粉匣。
- 8 重新列印文件。
- 9 如果品質沒有改善,請清潔列印噴嘴。如需其他資訊,請參閱第71頁的「清潔墨水匣噴墨嘴」。
- 10 重複執行步驟 9,最多只能再重複兩次。
- 11 如果列印品質仍不符合要求,請更換三合一碳粉匣。

保存墨水匣

- 請將新墨水匣保存在包裝盒內,等到您準備要安裝時再取出。
- 除非您要更換、清潔墨水匣,或要將它存放在密封的儲存盒內,否則不要從印表機中取出墨水匣。墨水匣曝露在 外的時間過久,就無法正確列印。
- 不用時,請將相片墨水匣放在墨水匣儲存盒內。



清潔掃描器玻璃面板

- 1 用水將一塊乾淨且沒有毛絮的布沾濕。
- 2 輕輕將掃描器玻璃面板擦拭乾淨。

請注意:請先確定文件上的墨水或修正液已經完全乾了,才將文件放在掃描器玻璃面板上。
訂購耗材

如果要訂購耗材或尋找您附近的經銷商,請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com。

項目	材料編號
黑色墨水匣	32 或 34
彩色墨水匣	33 或 35
相片墨水匣	31
USB 電纜	12A2405

請注意:要有最佳的列印效果,請只使用 Lexmark 墨水匣。

Lexmark 相紙類型與尺寸

- 相紙(光面紙)4x6
- 相紙(光面紙)81/2 x 11
- 相紙(光面紙)A4
- 優質相紙(高度光面)4x6
- 優質相紙(高度光面)81/2x11
- 優質相紙(高度光面)A4
- 優質相紙(高度光面)L

請注意:要有最佳列印效果,請在列印相片或其他高品質影像時,使用「Lexmark 優質相紙」。

回收 Lexmark 產品

若要將 Lexmark 產品送回 Lexmark 進行回收:

- 1 請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com/recycle。
- 2 遵循電腦螢幕上的指示。

疑難排解

- 第74頁的「安裝上的疑難排解」
- 第78頁的「列印疑難排解」
- 第81頁的「複印疑難排解」
- 第83頁的「掃描疑難排解」
- 第85頁的「傳真疑難排解」
- 第 90 頁的「網路疑難排解」
- 第 91 頁的「夾紙和送紙錯誤疑難排解」
- 第 93 頁的「錯誤訊息」
- 第 99 頁的「移除與重新安裝軟體」

安裝上的疑難排解

顯示幕上出現不正確的語言

- 1 從操作面板,按下**複印模式**按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲ 或▼ 按鈕 , 直到 → 出現在 9 旁邊。
- 4 按下 √ 按鈕。

▶ 出現在1旁邊。

- 5 按下 ✓ 按鈕。
- 6 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的語言出現在顯示幕上。
- 7 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。



- 1 從牆壁上的插座拔下電源線,然後再從印表機拔下電源線。
- 2 將電源線完全推入印表機的電源供應器連接埠。



3 將電源線插入其他電器正在使用的電源插座。

4 如果「電源」按鈕指示燈沒有亮起,請按下電源按鈕。

軟體尚未安裝

請檢閱顯示幕上是否出現錯誤訊息。如果出現一則錯誤訊息,請參閱第 93 頁的「錯誤訊息」,以取得其他資訊。

以下為支援的作業系統:

- Windows 98/Me
- Windows 2000
- Windows XP

請檢查您的電腦是否符合外盒上列出的最低系統需求。

如果印表機透過其他裝置連接到電話線:

- 1 暫時中斷所有的答錄機、附數據機的電腦,以及電話線分線器。
- 2 將印表機直接連接到電話線。
- 1 請檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情況。
- 2 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。
 - USB 連接埠有 🗲 USB 符號標示。
- 3 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。

如果印表機透過其他裝置連接到電腦:

- 1 從其他任何裝置(如 USB 集線器或切換盒)中斷 USB 電纜。
- 2 將電纜直接連接到印表機和電腦。

- 1 關閉電腦電源,然後再重新啟動電腦。
- 2 在所有「找到新硬體」畫面上,按一下**取消**。
- 3 請插入光碟, 然後遵循電腦螢幕上的指示, 來重新安裝軟體。
- 1 按下電源按鈕, 關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 從印表機輕輕地移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新插入印表機。
- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下電源按鈕, 關閉印表機電源。
- 7 如果出現錯誤訊息,請參閱第93頁的「錯誤訊息」。
- 1 請關閉所有開啟的軟體應用程式。
- 2 關閉所有的防毒程式。
- 3 按兩下我的電腦圖示。

在 Windows XP 中,按一下開始,以存取「我的電腦」圖示。

- 4 按兩下**光碟機**圖示。
- 5 必要的話,請按兩下 setup.exe。
- 6 遵循電腦螢幕上的指示,來安裝軟體。
- 1 請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com,找到最新的軟體。
- 2 按一下 drivers & downloads (驅動程式與下載)。
- 3 按一下 Find Drivers and Downloads (尋找驅動程式與下載)。
- 4 選取您的印表機家族。
- 5 選取您的印表機機種。
- 6 選取您的作業系統。
- 7 選取您要下載的檔案,然後遵循電腦螢幕上的指示。

頁面無法列印

如果出現錯誤訊息,請參閱第93頁的「錯誤訊息」。

如果「電源」按鈕指示燈沒有亮起,請參閱第75頁的「電源按鈕沒有亮起」。

確認黑色墨水匣已裝妥。傳真功能只有在已安裝黑色墨水匣下才能運作。

先取出紙張,然後再重新載入。

請檢查墨水存量,並安裝新的墨水匣(必要的話)。

- 1 取出墨水匣。
- 2 請確定已撕下墨水匣的貼紙和透明膠帶。



3 重新裝入墨水匣。

如果印表機透過其他裝置連接到電腦:

- 1 從其他任何裝置(如 USB 集線器或切換盒)中斷 USB 電纜。
- 2 將電纜直接連接到印表機和電腦。

確定該印表機已設成預設印表機,而且沒有遭到保留或暫停。

- 1 按一下:
 - 在 Windows XP Pro 中: 開始 → 設定 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows XP Home 中: 開始 → 控制台 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows 2000 中 : 開始 → 設定 → 印表機。
 - 在 Windows 98/Me 中: 開始 → 設定 → 印表機。
- 2 連按兩下印表機的名稱。
- 3 按一下**印表機**。
 - 確定「暫停列印」旁邊沒有出現核取標記。
 - 確定「設成預設的印表機」旁邊有出現核取標記。
- 1 按下電源按鈕, 關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 從印表機輕輕地移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新插入印表機。
- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下電源按鈕, 關閉印表機電源。
- 7 如果出現錯誤訊息,請參閱第93頁的「錯誤訊息」。

- 1 解除安裝印表機軟體,然後再重新安裝。如需其他資訊,請參閱第99頁的「移除與重新安裝軟體」。
- 2 如果仍未正確安裝軟體,請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com,找到最新的軟體。
 - a 按一下 drivers & downloads (驅動程式與下載)。
 - b 按一下 Find Drivers and Downloads (尋找驅動程式與下載)。
 - c 選取您的印表機家族。
 - d 選取您的印表機機種。
 - e 選取您的作業系統。
 - f 選取您要下載的檔案,然後遵循電腦螢幕上的指示。

無法使用 PictBridge 從數位相機進行列印

經由選取正確的 USB 模式,來啟動相機上的 PictBridge 列印功能。如需其他資訊,請參閱數位相機說明文件。

- 1 中斷相機的連接。
- 2 將已啟用 PictBridge 的數位相機連接到 PictBridge 連接埠。請參閱數位相機說明文件,判斷它是否為已啟用 PictBridge 的機種。

請務必使用您相機隨附的 USB 電纜。

列印疑難排解

改善列印品質

如果您不滿意文件的列印品質,請確定下列各項:

- 已為文件選擇適當的紙張。若您要列印相片或其他高品質影像,請使用「Lexmark 優質相紙」。
- 使用磅數較重、亮白色或是覆膜的紙張。
- 選取較高的列印品質。

如果列印出來的文件品質仍然不符合您的要求,請遵循以下步驟:

- 校正墨水匣。如需其他資訊,請參閱第70頁的「校正墨水匣」。
 如果列印品質還是沒有改善,請繼續執行步驟2。
- 清潔墨水匣噴墨嘴。如需其他資訊,請參閱第71頁的「清潔墨水匣噴墨嘴」。
 如果列印品質還是沒有改善,請繼續執行步驟3。
- 3 先取出墨水匣,然後再重新裝入。如需其他資訊,請參閱第 68 頁的「取出用過的墨水匣」和第 69 頁的「安裝墨水匣」。
 如果列印品質還是沒有改善,請繼續執行步驟 4。
- 4 擦拭噴墨嘴和接點。如需其他資訊,請參閱第71頁的「擦拭三合一碳粉匣噴嘴和接頭」。 如果列印品質仍然無法令人滿意,請更換墨水匣。如需其他資訊,請參閱第73頁的「訂購耗材」。



文字與圖形品質不佳的範例包括:

- 空白頁
- 列印太濃
- 列印色彩褪色
- 色彩不正確
- 列印時出現濃淡條紋
- 線條歪斜
- 汚漬
- 條紋
- 列印文件出現白線

請檢查墨水存量,並安裝新的墨水匣(必要的話)。

請參閱第78頁的「改善列印品質」。

要避免在使用下列材質時出現墨水污漬,請在每張列印材質退出印表機時逐一取出,並等它變乾後再堆疊在一起:

- 附圖形或影像的文件
- 相紙
- 覆膜專用紙或光面紙
- 專用透明投影膠片
- 貼紙
- 信封
- 熱轉印專用紙

請注意:專用透明投影膠片的晾乾時間最多可能需要 15 分鐘。

請使用不同的紙張品牌。每一種紙張品牌對於墨水的接受度都不同,所印出的色彩也不一樣。若您要列印相片或其 他高品質影像,請使用「Lexmark 優質相紙」。

請只使用新的、沒有皺褶的紙張。

- 1 解除安裝印表機軟體,然後再重新安裝。如需其他資訊,請參閱第 99 頁的「移除與重新安裝軟體」。
- 2 如果仍未正確安裝軟體,請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com,找到最新的軟體。
 - a 按一下 drivers & downloads (驅動程式與下載)。
 - b 按一下 Find Drivers and Downloads (尋找驅動程式與下載)。
 - **c** 選取您的印表機家族。
 - d 選取您的印表機機種。
 - e 選取您的作業系統。
 - f 選取您要下載的檔案,然後遵循電腦螢幕上的指示。

頁面邊緣品質不良

除非您使用無邊界列印功能,否則列印時請使用以下最小列印邊距設定:

- 左邊距與右邊距:
 - Letter 尺寸的紙張: 6.35 公釐(0.25 英吋)
 - 除 Letter 以外的所有紙張尺寸: 3.37 公釐(0.133 英吋)
- 上邊距:1.7 公釐(0.067 英吋)
- 下邊距: 16.51 公釐(0.65 英吋)

選取「無邊界」列印功能。

- 1 從軟體應用程式,按一下檔案 → 列印。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項**或設定。
- 3 按一下**列印版面配置**。
- 4 按一下無邊界。

請檢查所使用的紙張尺寸與印表機設定相符。

- 1 從軟體應用程式,按一下檔案 → 列印。
- 2 按一下內容、喜好設定、選項或設定。
- 3 按一下**紙張設定**。
- 4 請檢查紙張尺寸。

印表機無法列印或沒有回應

請參閱第76頁的「頁面無法列印」。

列印速度緩慢

請關閉所有非使用中的應用程式。

請嘗試減少文件中圖形與影像的數目與尺寸。

請考慮購買更多的 RAM。

從您系統中移除不用的字型(越多越好)。

- 1 從軟體應用程式,按一下檔案 → 列印。
- 2 按一下內容、喜好設定、選項或設定。
- 3 按一下品質/列印份數。
- 4 從「品質/速度」區中,選取較低的列印品質。

- 1 解除安裝印表機軟體,然後再重新安裝。如需其他資訊,請參閱第 99 頁的「移除與重新安裝軟體」。
- 2 如果仍未正確安裝軟體,請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com,找到最新的軟體。
 - a 按一下 drivers & downloads (驅動程式與下載)。
 - b 按一下 Find Drivers and Downloads (尋找驅動程式與下載)。
 - c 選取您的印表機家族。
 - d 選取您的印表機機種。
 - e 選取您的作業系統。
 - f 選取您要下載的檔案,然後遵循電腦螢幕上的指示。

列印局部的文件或相片

請確定文件或相片已正確放在掃描器玻璃面板上。

確認所使用的紙張尺寸與您選取的尺寸相符。

複印疑難排解

影印機沒有回應

如果出現錯誤訊息,請參閱第93頁的「錯誤訊息」。

如果「電源」按鈕指示燈沒有亮起,請參閱第 75 頁的「電源按鈕沒有亮起」。

確定該印表機已設成預設印表機,而且沒有遭到保留或暫停。

- 1 按一下:
 - 在 Windows XP Pro 中: 開始 → 設定 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows XP Home 中: 開始 → 控制台 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows 2000 中: 開始 → 設定 → 印表機。
 - 在 Windows 98/Me 中:開始 → 設定 → 印表機。
- 2 連按兩下印表機的名稱。
- 3 按一下印表機。
 - 確定「暫停列印」旁邊沒有出現核取標記。
 - 確定「設成預設的印表機」旁邊有出現核取標記。

1 解除安裝印表機軟體,然後再重新安裝。如需其他資訊,請參閱第 99 頁的「移除與重新安裝軟體」。

- 2 如果仍未正確安裝軟體,請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com,找到最新的軟體。
 - a 按一下 drivers & downloads (驅動程式與下載)。
 - b 按一下 Find Drivers and Downloads (尋找驅動程式與下載)。
 - **c** 選取您的印表機家族。
 - d 選取您的印表機機種。
 - **e** 選取您的作業系統。
 - f 選取您要下載的檔案,然後遵循電腦螢幕上的指示。

掃描器組件沒有關閉

- 1 抬起掃描器組件。
- 2 請移除妨礙掃描器組件順利關上的所有障礙物。
- 3 將掃描器組件往下。

複印品質不佳

範例包括:

- 空白頁
- 格狀圖樣
- 圖形或圖片扭曲
- 漏印字元
- 列印色彩褪色
- 列印太濃
- 線條歪斜
- 污漬
- 條紋
- 非預期的字元
- 列印文件出現白線

如果出現錯誤訊息,請參閱第93頁的「錯誤訊息」。

請檢查墨水存量,並安裝新的墨水匣(必要的話)。

如果掃描器玻璃面板骯髒,請用一塊乾淨、沒有線頭的溼布輕輕擦試掃描器玻璃面板。

請參閱第70頁的「改善列印品質」。

如何調整複印亮度:

- 1 將文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從操作面板,按下復印模式按鈕。
- 3 按下**較淺/較深**按鈕。
- 4 重複按下▲或▼按鈕,使複印文件變淺或變深。
- 5 按下 √ 按鈕。
- 6 按下**開始彩色**或**開始黑白**按鈕。

如果您要從報紙、雜誌或光面紙進行複印或掃描,請參閱第47頁的「掃描雜誌或報紙上清晰的影像」。

如果您不滿意原始文件的品質,請嘗試使用較清晰的文件或影像版本。

將文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。

複印局部的文件或相片

請確定文件或相片已正確放入「自動送件器」中或放在掃描器玻璃面板上。

確認所使用的紙張尺寸與您選取的尺寸相符。

掃描疑難排解

掃描器沒有回應

如果出現錯誤訊息,請參閱第93頁的「錯誤訊息」。

如果「電源」按鈕指示燈沒有亮起,請參閱第75頁的「電源按鈕沒有亮起」。

確定該印表機已設成預設印表機,而且沒有遭到保留或暫停。

- 1 按一下:
 - 在 Windows XP Pro 中: 開始 → 設定 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows XP Home 中:開始 → 控制台 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows 2000 中: 開始 → 設定 → 印表機。
 - 在 Windows 98/Me 中:開始 → 設定 → 印表機。
- 2 連按兩下印表機的名稱。
- 3 按一下印表機。
 - 確定「暫停列印」旁邊沒有出現核取標記。
 - 確定「設成預設的印表機」旁邊有出現核取標記。

1 解除安裝印表機軟體,然後再重新安裝。如需其他資訊,請參閱第 99 頁的「移除與重新安裝軟體」。

- 2 如果仍未正確安裝軟體,請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com,找到最新的軟體。
 - a 按一下 drivers & downloads (驅動程式與下載)。
 - b 按一下 Find Drivers and Downloads (尋找驅動程式與下載)。
 - c 選取您的印表機家族。
 - d 選取您的印表機機種。
 - e 選取您的作業系統。
 - f 選取您要下載的檔案,然後遵循電腦螢幕上的指示。

掃描所花時間過長或使電腦無法回應

關閉所有不在使用中的程式。

如何將掃描解析度改為較低的值:

- 1 按一下開始 → 程式集或所有程式 → Lexmark 7300 Series。
- 2 選取多功能複合中心。
- 3 在「掃描」區中,按一下請參閱其他掃描設定。

- 4 按一下顯示進階掃描設定。
- 5 從「掃描解析度」功能表中,選一個較低的數字。

掃描未成功

- 1 請檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情況。
- 2 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。

USB 連接埠有 🕶 USB 符號標示。

3 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。

關閉電腦電源,然後再重新啟動電腦。

如果印表機透過其他裝置連接到電腦:

- 1 從其他任何裝置(如 USB 集線器或切換盒)中斷 USB 電纜。
- 2 將電纜直接連接到印表機和電腦。

1 解除安裝印表機軟體,然後再重新安裝。如需其他資訊,請參閱第 99 頁的「移除與重新安裝軟體」。

- 2 如果仍未正確安裝軟體,請造訪本公司網站,網址為:www.lexmark.com,找到最新的軟體。
 - a 按一下 drivers & downloads (驅動程式與下載)。
 - b 按一下 Find Drivers and Downloads (尋找驅動程式與下載)。
 - c 選取您的印表機家族。
 - d 選取您的印表機機種。
 - e 選取您的作業系統。
 - f 選取您要下載的檔案,然後遵循電腦螢幕上的指示。

掃描影像品質不佳

如果出現錯誤訊息,請參閱第93頁的「錯誤訊息」。

如果掃描器玻璃面板骯髒,請用一塊乾淨、沒有線頭的溼布輕輕擦試掃描器玻璃面板。

如何調整掃描品質:

- 1 將文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從操作面板,按下掃描模式按鈕。
- 3 按下品質按鈕。
- 4 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的品質出現。
- 5 按下 √ 按鈕。
- 6 按下**開始彩色**或**開始黑白**按鈕。

請參閱第70頁的「改善列印品質」。

如果您要從報紙、雜誌或光面紙進行複印或掃描,請參閱第47頁的「掃描雜誌或報紙上清晰的影像」。

如果您不滿意原始文件的品質,請嘗試使用較清晰的文件或影像版本。

將文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。

掃描局部的文件或相片

請確定文件或相片已正確放入「自動送件器」中或放在掃描器玻璃面板上。

確認所使用的紙張尺寸與您選取的尺寸相符。

無法掃描到應用程式

1 從「已選取的應用程式不支援多頁功能」對話方塊中,按一下取消。

- 2 從「多功能複合中心」的「掃描與複印」標籤中,在「將掃描影像傳送到」功能表上選擇不同的應用程式。
- 3 掃描文件。

無法透過網路掃描到電腦

請參閱第 48 頁的「透過網路掃描到電腦」。

傳真疑難排解

使用高效整合套裝軟體傳真的提示

如果傳真時使用「高效整合套裝軟體」,請確定:

- 印表機已連接到裝有傳真數據機的電腦。
- 電腦已連接到運作中的電話線。
- 印表機和電腦的電源均已開啟。

如需使用傳真應用程式的其他說明,請參閱傳真應用程式隨附的說明文件。

無法傳送或接收傳真

如果出現錯誤訊息,請遵循錯誤訊息對話方塊上的指示。

如果「電源」指示燈沒有亮起,請參閱第75頁的「電源按鈕沒有亮起」。

確定下列硬體的電纜均已連接妥當(如果適用的話):

- 電源供應器
- 電話
- 電話聽筒
- 電話答錄機

檢查牆上電話插座。

- 1 將電話插入牆上電話插座。
- 2 聆聽撥號音。
- 3 如果沒有聽到撥號音,請將其他的電話插入牆上電話插座。
- 4 如果還是沒有聽到撥號音,請將電話插入其他的牆上電話插座。
- 5 如果您聽到撥號音,請將印表機連接到那個牆上電話插座。

請打一通測試電話到傳真傳送目的地的電話號碼,確定該電話能正常運作。

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機,這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 ISDN 電話服務,您可以將印表機連接到 ISDN 終端機配接卡上的類比電話連接埠(一種 R 介面連接埠)。如需其他資訊,或是想要求 R 介面連接埠,請連絡 ISDN 供應商。
- 如果您使用的是 DSL 電話,請連接到支援類比用途的 DSL 過濾器或路由器。如需其他資訊,請聯繫 DSL 供應 商。
- 如果您使用的是 PBX(交換機)電話服務,請確定要連接到 PBX 上的類比連線。如果上述情況均不適用,請考 慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 PBX(交換機)電話服務進行傳真的其他資訊,請參閱第 56 頁的 「透過交換機設定傳真」。

如果該電話線已被其他裝置佔用,請等到其他裝置完成操作,然後再傳送傳真。

當您使用「不拿起話機撥號」功能時,請調高音量以驗證撥號音。

若要確認印表機能正常運作,請將印表機直接連接到電話線。暫時中斷所有的答錄機、附數據機的電腦,以及電話線分線器。

檢查並清除所有的夾紙。

確認黑色墨水匣已裝妥。傳真功能只有在已安裝黑色墨水匣下才能運作。

「來電等候」可能會中斷傳真傳輸。請先停用這項特性,再發送或接收傳真。打電話給電話公司,取得數字符號按鍵 區序列,以暫時關閉「來電等候」功能。

透過您當地電話公司所提供的「語音信箱」功能,可能會中斷傳真的傳輸。如何同時啟動「語音信箱」和印表機以 應答來電:

- 請參閱第 56 頁的「設定特殊響鈴」。設定選項包括單響鈴、雙響鈴、三響鈴和任意響鈴。
- 考慮為印表機新增第二條電話線。

確定已將國家/地區碼設定為您操作印表機所在的國家或地區:

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到裝置設定出現。
- 4 按下 √ 按鈕。
- 5 重複按下▲ 或▼按鈕,直到國家/地區代碼出現。
- 6 按下 ✓ 按鈕。

7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您操作印表機所在的國家/地區出現。

8 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定。

如果印表機記憶體已滿:

- 1 撥出接收的號碼。
- 2 一次掃描一頁原始文件。

可以傳送但無法接收傳真

載入紙張以列印儲存在印表機上的所有傳真文件。

檢查「傳真自動應答」功能的狀態。

如果「傳真自動應答」指示燈已亮起:

- 印表機會在預設電話響鈴次數之後應答。
- 如果您正在使用特殊響鈴,請參閱第56頁的「設定特殊響鈴」。

檢查墨水存量,並安裝新的墨水匣(必要的話)。

檢查是否已選取「傳真轉呈中」。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到接收設定出現。
- 4 按下 √ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到傳真轉呈出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,以檢視目前的「傳真轉呈中」設定。
- 8 若要關閉「傳真轉呈中」功能,請重複按下▲或▼按鈕,直到關出現。
- 9 按下 √ 按鈕,以儲存設定。

可以接收但無法傳送傳真

若要確定印表機已設定可傳送傳真,請按下傳真模式按鈕。

將原始文件載入掃描器玻璃面板的左上角,載入時面朝下;或將原始文件放在「自動送件器」(ADF) 上,放入時面 朝上。

檢查「撥號前導碼」設定。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。

- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到撥號前導碼出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 若要變更設定,請重複按下▲或▼按鈕,直到建立出現。
- 8 按下 √ 按鈕。
- 9 輸入每個電話號碼之前要撥的前導碼。
- 10 按下 ✔ 按鈕。

如果您使用了「快速撥號」按鈕:

- 檢查以確定它已經編寫好您要撥出的次數。請參閱第 54 頁的「設定快速撥號號碼」。
- 或者,您也可以手動撥出電話號碼。

確定印表機能偵測到撥號音。

- 請參閱第 51 頁的「接聽電話時傳送傳真(不拿起話機撥號)」。
- 檢查「撥號方式」設定。
 - 1 聆聽撥號音。如果您聽到撥號音,但印表機卻掛斷電話沒有撥號,表示印表機無法辨識該撥號音。
 - 2 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
 - 3 按下 🗄 按鈕。
 - 4 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。
 - 5 按下 ✓ 按鈕。
 - 6 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到**撥號方式**出現。
 - 7 按下 √ 按鈕。
 - 8 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的方式出現。
 - 9 按下 ✓ 按鈕,以儲存此設定。

印表機接收到空白的傳真

要求寄件人檢查原始文件是否已正確載入。

請檢查墨水存量,並安裝新的墨水匣(必要的話)。

- 1 取出墨水匣。
- 2 請確定已撕下墨水匣的貼紙和透明膠帶。



3 重新裝入墨水匣。

接收的傳真文件列印品質不佳

請要求寄件人:

- 檢查原始文件的品質是否令人滿意。
- 重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。
- 提高傳真掃描解析度。

變更傳真品質設定:

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- **2** 按下**品質**按鈕。
- 3 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,以選取較高的傳真品質。
- 4 按下 √ 按鈕,以儲存設定。

請檢查墨水存量,並安裝新的墨水匣(必要的話)。

降低傳輸速度。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到最大速度出現。
- 6 按下 ✓ 按鈕。
- 7 按下▲或▼按鈕,以選取較慢的傳輸速度。
- 8 按下 √ 按鈕,以儲存設定。

- 9 重新傳送傳真。
- 如果問題仍然存在,請重複步驟1到步驟9,連續以較慢的傳輸速度重新傳送傳真。
 請注意:2400 bps 是最慢的傳輸速度。

請注意:

- 傳輸速度越慢,傳真列印時間會跟著拉長。
- 此解決方案可降低未來傳真傳送速度,直到您重設傳輸的速度。

網路疑難排解

要配置的印表機沒有出現在網路上所找到的印表機清單中

SSID 未經過廣播。確認安全金鑰是否正確。

請確定印表機已連接到電源,且電源也已經開啟。如需其他資訊,請參閱第75頁的「電源按鈕沒有亮起」。

若您正在使用列印伺服器:

- 1 請檢查乙太網路電纜是否有任何明顯損壞情況。
- 2 將乙太網路電纜的一端妥善插入印表機或列印伺服器。

3 將乙太網路電纜的另一端妥善插入網路集線器或牆上網路插座。

若您同時在使用 USB 電纜:

- 1 請檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情況。
- 2 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。

USB 連接埠上有 USB 符號 ← 標示。

3 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機背部的 USB 連接埠。

若碰到以下情況,請參閱列印伺服器說明文件獲得相關安裝指示:

- 列印伺服器的指示燈沒有亮起。
- USB 電纜沒有連接到列印伺服器。
- 列印伺服器沒有連接到電源。

如果先前的操作均無法修正該問題,請解除安裝印表機軟體,然後再重新安裝。如需其他資訊,請參閱第 99 頁的 「移除與重新安裝軟體」。

無法列印到網路印表機

若碰到以下情況,請參閱列印伺服器說明文件獲得相關安裝指示:

- 列印伺服器的指示燈沒有亮起。
- USB 電纜沒有連接到列印伺服器。
- 列印伺服器沒有連接到電源。

- 1 請檢查乙太網路電纜是否有任何明顯損壞情況。
- 2 將乙太網路電纜的一端妥善插入印表機。
- 3 將乙太網路電纜的另一端妥善插入網路集線器或牆上網路插座。

若您同時在使用 USB 電纜:

- 1 請檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情況。
- 2 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。

USB 連接埠上有 USB 符號 🗲 標示。

3 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機背部的 USB 連接埠。

請連繫您的系統支援人員,確認該印表機已連接到運作中的網路連線。

請確定印表機已連接到電源,且電源也已經開啟。如需其他資訊,請參閱第75頁的「電源按鈕沒有亮起」。

網路名稱沒有出現在清單中

SSID 未經過廣播。確認安全金鑰是否正確。

夾紙和送紙錯誤疑難排解

印表機中發生夾紙

如何取出紙張:

- 1 打開後門。
- 2 抓緊紙張,然後輕輕將紙張拉出。
- 3 關上後門。
- 4 按下 √ 按鈕。

如果從印表機前端即可取出該紙張:

- 1 掀開出紙托盤。
- 2 抓緊紙張,然後輕輕將紙張拉出。
- 3 將出紙托盤往下放。
- 4 按下 ✓ 按鈕。

自動送件器中發生夾紙

- 1 抓住「自動送件器」左邊的缺口處然後往上拉,將「自動送件器」翻轉開來。
- 2 抓緊紙張, 然後輕輕將紙張拉出。

- 3 關上「自動送件器」。
- 4 按下 ✓ 按鈕。

紙張或特殊列印材質送紙錯誤

如果紙張或特殊列印材質發生送紙錯誤、歪斜、一次送入多張紙或黏在一起等情形,請嘗試下列解決方案。

將較少量的紙張載入印表機。

請參閱第 35 頁的「載入各種不同紙張類型」, 取得下列各項的相關資訊:

- 每一種紙張類型的最大載入數量
- 支援的紙張與特殊列印材質的特定載入指示

載入紙張時列印面須朝下。

請在每一頁退出時,將該頁移到別處,先讓它完全晾乾後再疊起來。

請只使用新的、沒有皺褶的紙張。

調整紙張導引夾:

- 若使用的列印材質寬度小於 8.5 英吋
- 緊靠著紙張或列印材質的邊緣,確定沒有造成材質扭曲的情況



印表機無法送入紙張、信封或特殊列印材質

如果發生夾紙,請查看適當的夾紙區域。

請檢查特殊列印材質載入正確。

請嘗試一次只載入一頁、一個信封,或一張特殊列印材質。

確定該印表機已設成預設印表機,而且沒有遭到保留或暫停。

- 1 按一下:
 - 在 Windows XP Pro 中: 開始 → 設定 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows XP Home 中: 開始 → 控制台 → 印表機和傳真。
 - 在 Windows 2000 中: 開始 → 設定 → 印表機。
 - 在 Windows 98/Me 中: 開始 → 設定 → 印表機。
- 2 連按兩下印表機的名稱。

3 按一下**印表機**。

- 確定「暫停列印」旁邊沒有出現核取標記。
- 確定「設成預設的印表機」旁邊有出現核取標記。

長條海報紙夾紙

- 1 按下電源按鈕, 關閉印表機電源。
- 2 從印表機中取出發生夾紙的長條海報紙。

如何避免長條海報列印工作發生夾紙:

- 僅使用長條海報需要的紙張數。
- 選取下列設定,使印表機連續送入紙張時不致發生夾紙:
 - 1 開啟文件後,請按一下檔案 → 列印。
 - 2 按一下**內容、喜好設定、選項**或設定。
 - 3 選取紙張尺寸標籤。
 - 4 從「紙張尺寸」區中,選取長條海報紙。
 - 5 選取 Letter 長條海報紙或 A4 長條海報紙作為紙張尺寸。
 - 6 從「列印版面配置」標籤中,選取長條海報。

錯誤訊息

黑色墨水不足/彩色墨水不足/相片墨水不足

1 請檢查指示的墨水存量或所有墨水匣的墨水存量,並安裝新的墨水匣(必要的話)。當墨水匣的墨水剩下 25%、15%和10%時,會出現「墨水不足」的警告訊息。

要訂購耗材,請參閱第73頁的「訂購耗材」。

2 按下 √ 按鈕,以繼續操作。

清除夾紙

請參閱第91頁的「印表機中發生夾紙」。

清除自動送件器夾紙

請參閱第 91 頁的「自動送件器中發生夾紙」。

左墨水匣錯誤/右墨水匣錯誤

墨水匣錯誤包括:

- 左墨水匣不正確/右墨水匣不正確
- 1205 (左墨水匣)
- 1206(右墨水匣)

- 1 取出指定的墨水匣。
- 2 從插座拔除電源線。
- 3 將電源線重新插入插座。
- 4 如果「電源」按鈕沒有亮起,請按下電源按鈕。
- 5 重新裝入墨水匣。
- 6 如果該錯誤:
 - 不再出現,表示該問題已經更正。
 - 重新出現,請以新墨水匣取代原墨水匣。

墨水匣錯誤

墨水匣錯誤包括:

- 1203
- 1204
- 120F

第1個程序

- 1 取出墨水匣。
- 2 從插座拔除電源線。
- 3 將電源線重新插入插座。
- 4 如果「電源」按鈕沒有亮起,請按下電源按鈕。
- 5 重新裝入墨水匣。
- 6 如果該錯誤:
 - 不再出現,表示該問題已經更正。
 - 再度出現,表示其中一個墨水匣無法適當運作。繼續進行第2個程序。

第2個程序

請遵循此程序,判斷哪一個墨水匣無法適當運作。

- 1 取出墨水匣。
- 2 從插座拔除電源線。
- 3 將電源線重新插入插座。
- 4 如果「電源」按鈕沒有亮起,請按下電源按鈕。
- 5 重新裝入黑色(或相片)墨水匣。
- 6 如果該錯誤:
 - 再度出現,請更換成新的黑色(或相片)墨水匣。
 - 沒有再出現,請重新裝入彩色墨水匣。
- 7 如果錯誤再度出現,請更換成新的彩色墨水匣。

排除台架卡住問題

- 1 抬起掃描器組件。
- 2 請取出可能阻礙墨水匣台架暢通的任何物件。
- 3 請確定墨水匣蓋已經關上。



- 4 放下掃描器組件。
- 5 按下 √ 按鈕。
- 1 按下電源按鈕, 關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 抬起掃描器組件。
- 4 取出兩個墨水匣。如需其他資訊,請參閱第68頁的「取出用過的墨水匣」。
- 5 請確定墨水匣蓋已經關上。



- 6 放下掃描器組件。
- 7 將電源線插入牆上插座。
- 8 按下電源按鈕, 關閉印表機電源。
- 9 重新安裝墨水匣。如需其他資訊,請參閱第69頁的「安裝墨水匣」。

左墨水匣遺失/右墨水匣遺失

一個或兩個墨水匣遺失或安裝不正確。如需其他資訊,請參閱第69頁的「安裝墨水匣」。

請注意:

- 只安裝彩色墨水匣,就可以製作彩色複印文件。
- 只安裝黑色墨水匣時,便可列印黑白文件。
- 若是只安裝相片墨水匣,您就無法複印或列印。
- 若要移除錯誤訊息 , 請按下 🗙 按鈕。

錯誤:1104

- 1 取出墨水匣。
- 2 將黑色墨水匣或相片墨水匣重新裝入左台架。
- 3 將彩色墨水匣重新裝入右台架。

校正問題

- 1 取出墨水匣。
- 2 請確定已撕下墨水匣的貼紙和透明膠帶。



3 重新裝入墨水匣。

4 按下 √ 按鈕,以校正墨水匣。

校正墨水匣時,請務必載入普通且未加任何標記的空白紙張。 印表機會讀取用過的紙張上已有的記號,而可能導致校正錯誤訊息出現。

傳真錯誤

傳真機已停止通訊。 重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。

傳真模式不相容

接收傳真的傳真機不支援您嘗試傳送的傳真類型。如果它不支援:

- 您的掃描解析度 -- 降低掃描解析度。
 - 1 從操作面板,按下**傳真模式**按鈕。
 - 2 按下品質按鈕。
 - 3 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到較低的品質出現。
 - 4 按下 ✓ 按鈕。
- Legal 尺寸紙張 -- 將文件重新製作為符合 Letter 尺寸紙張的格式。

連線失敗

重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。

請打一通測試電話到傳真傳送目的地的電話號碼,確定該電話能正常運作。

如果該電話線已被其他裝置佔用,請等到其他裝置完成操作,然後再傳送傳真。

確定印表機能偵測到撥號音。

- 請參閱第 51 頁的「接聽電話時傳送傳真(不拿起話機撥號)」。
- 檢查「撥號方式」設定。
 - 1 聆聽撥號音。如果您聽到撥號音,但印表機卻掛斷電話沒有撥號,表示印表機無法辨識該撥號音。
 - 2 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
 - 3 按下 🗄 按鈕。
 - 4 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。
 - 5 按下 √ 按鈕。
 - 6 重複按下▲ 或▼ 按鈕,直到**撥號方式**出現。
 - 7 按下 √ 按鈕。
 - 8 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到您要的方式出現。
 - 9 按下 ✓ 按鈕,以儲存此設定。

電話線錯誤

如果該電話線已被其他裝置佔用,請等到其他裝置完成操作,然後再傳送傳真。

確定下列硬體的電纜均已連接妥當(如果適用的話):

- 電源供應器
- 電話
- 電話聽筒
- 電話答錄機

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機,這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 ISDN 電話服務,您可以將印表機連接到 ISDN 終端機配接卡上的類比電話連接埠(一種 R 介面連接埠)。如需其他資訊,或是想要求 R 介面連接埠,請連絡 ISDN 供應商。
- 如果您使用的是 DSL 電話,請連接到支援類比用途的 DSL 過濾器或路由器。如需其他資訊,請聯繫 DSL 供應 商。
- 如果您使用的是 PBX(交換機)電話服務,請確定要連接到 PBX 上的類比連線。如果上述情況均不適用,請考 慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 PBX(交換機)電話服務進行傳真的其他資訊,請參閱第 56 頁的 「透過交換機設定傳真」。

遠端傳真錯誤

重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。

降低傳輸速度。

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下▲或▼按鈕,直到傳送設定出現。
- 4 按下 √ 按鈕。
- 5 重複按下▲或▼按鈕,直到最大速度出現。
- 6 按下 √ 按鈕。
- 7 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕, 直到較慢的速度出現。
- 8 按下 √ 按鈕。

請注意:

- 傳輸速度越慢,傳真列印時間會跟著拉長。
- 此解決方案可降低未來傳真傳送速度,直到您重設傳輸的速度。
- 9 重新傳送傳真。
- 10 如果問題仍然存在,請重複步驟1到步驟9,連續以較慢的傳輸速度傳送傳真。

電話忙線中

印表機會以 3 分鐘為間隔自動重撥三次。您可以將預設值變更為間隔最多 8 分鐘,且最多重撥五次。 如何變更重撥設定:

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到 ▶ 出現在傳送設定旁邊。
- 4 按下 ✓ 按鈕。
- 5 如何變更印表機的重撥次數:
 - a 重複按下▲或▼按鈕,直到▶出現在重撥次數旁邊。
 - **b** 按下 ✓ 按鈕。
 - c 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 → 出現在您所要的設定旁邊。
 - d 按下√按鈕。
- 6 如何變更每次重撥之間的時間長度:
 - a 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到 → 出現在**重撥時間**旁邊。
 - **b** 按下 ✓ 按鈕。
 - c 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕,直到 → 出現在您所要的設定旁邊。
 - d 按下√按鈕。

如何稍後在排定的時間重新傳送傳真:

- 1 從操作面板,按下傳真模式按鈕。
- 2 按下 🗄 按鈕。
- 3 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕 , 直到 → 出現在**延遲傳真**旁邊。
- 4 按下 √ 按鈕。

▶ 會出現在**延遲目前作業**旁邊。

- 5 按下 √ 按鈕。
- 6 輸入您要傳送傳真的時間和日期。
 - 使用箭頭以導覽到每一個方框。
 - 按下1,代表上午,2代表下午,3代表24小時模式。
- 7 按下 ✓ 按鈕,以儲存設定並結束功能表。
- 8 輸入傳真號碼。
- 9 按下開始黑白按鈕,以便在指定的時間傳送傳真。

記憶體已滿

適用的話,請使用下列方法降低記憶體的需求:

- 列印延遲接收的傳真。
- 傳送較少的頁面。

降低傳真解析度。

- 1 從桌面按兩下高效整合套裝軟體圖示。
- 2 按一下**傳真**。
- 3 按一下管理傳真歷程記錄或多功能複合機傳真設定。
- 4 按一下傳送標籤。
- 5 從「依照此列印品質傳送傳真」區,選取較低的列印品質。
- 6 按一下**確定**。

請注意:這時較低的傳真解析度便成為您所有傳送或接收傳真的預設值。

7 重新傳送傳真。

移除與重新安裝軟體

當您嘗試使用印表機時,如果印表機無法適當運作或顯示通訊錯誤訊息,這時您可能需要移除軟體,然後再重新安 裝。

- 1 請關閉所有開啟的軟體應用程式。
- 2 關閉所有的防毒程式。

- 3 按一下開始 → 程式集或所有程式 → Lexmark 7300 Series。
- 4 選取解除安裝。
- 5 遵循電腦螢幕上的指示,來移除印表機軟體。
- 6 重新安裝印表機軟體前,請先重新啟動電腦。
- 7 在所有「找到新硬體」畫面上,按一下取消。
- 8 請插入光碟,然後遵循電腦螢幕上的指示,來重新安裝軟體。



產品名稱	Lexmark [™] 7300 Series 多功能複合機
型號	7300
機器類型	4418 – 060, 4418 – A60, 4418 – G60

商標

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和(或)其他國家/地區已註冊的商標。 其他商標為各個所有人之財產。

印刷慣例

請注意:*請注意*指出可能對您有幫助的事項。 **請當心:***請當心*指出可能會對您造成傷害的情況。 **警告:***警告*指出可能對軟體或硬體產品造成損壞的情況。

European Community (EC) directives conformity

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 89/336/EEC, 73/23/EEC, and 1999/5/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and on radio equipment and telecommunications terminal equipment.

A declaration of conformity with the requirements of the directives has been signed by the Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

This product satisfies the Class B limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

Noise emission levels (噪音干擾程度)

The following measurements were made in accordance with ISO 7779 and reported in conformance with ISO 9296.

1-meter average sound pressure, dBA			
Printing	53		
Scanning	45		
Copying	45		

廢電子電機產品 (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 指令



WEEE 標誌宣告歐盟各會員國對電子產品所制訂的特定回收計劃與程序。本公司支持這項規範,並鼓勵客戶回收我 們的產品。如果您對回收的選擇方式有進一步的問題,請造訪 Lexmark 網站(網址為:www.lexmark.com),得 知您當地經銷商的電話號碼。

Other telecommunications notices

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter 's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Notice to users of the New Zealand telephone network

The following are special conditions for the Facsimile User Instructions. The grant of a telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom's 111 Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom customers.

Some parameters required for compliance with Telecom's telepermit requirements are dependent on the equipment associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance to Telecom's specifications:

- There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
- The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next call attempt.
- The equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there is not less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.

South Africa telecommunications notice

This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device when connected to the PSTN.

Using this product in Germany

This product requires a German billing tone filter (Lexmark part number 14B5123) to be installed on any line which receives metering pulses in Germany. Metering pulses may or may not be present on analog lines in Germany. The subscriber may request that metering pulses be placed on the line, or can have them removed by calling the German network provider. Normally, metering pulses are not provided unless specifically requested by the subscriber at the time of installation.

Using this product in Switzerland

This product requires a Swiss billing tone filter (Lexmark part number 14B5109) to be installed on any line which receives metering pulses in Switzerland. The Lexmark filter must be used, as metering pulses are present on all analog telephone lines in Switzerland.





能源消耗量

產品能源消耗量

計算產品的能源總用量,有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作為電力單位,因此電源用量的計算應該 要乘以產品在每個模式下所花的時間,才能得到正確的能源用量。產品的能源用量總計,是每個模式的能源用量之 總和。

模式	說明	用電量
列印	產品產生紙本輸出。	14.0 瓦
複印	產品從紙本原始文件產生紙本輸出。	13.0 瓦
掃描	產品正在掃描紙本文件。	13.0 瓦
備妥	產品正在等待列印工作。	7.0 瓦
省電模式	產品進入省電模式。	7.0 瓦
鄸	產品插頭已插入牆上插座,但電源開關關閉時。	4.5 瓦

上表中所列的電源消耗量是以平均時間作為測量單位。瞬間用電量可能實際上要高於該平均值。

省電模式

本產品的設計附有省電裝置,稱為「省電模式」。「省電模式」相當於「EPA 睡眠模式」。「省電模式」可以在機器不活動期間,藉由降低耗電量,達到節省能源的目的。本產品在指定的一段時間不使用後,「省電模式」便自動 啟動,稱為「省電模式逾時」。

本產品的出廠預設省電模式逾時值(以分鐘計)為:

30

關閉模式

本產品的關閉模式仍會消耗少量電源。如果要完全停止本產品消耗能源,請從牆上插座拔除電源供應器。

能源用量總計

計算產品的能源總用量,有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作為電力單位,因此電源用量的計算應該 要乘以產品在每個模式下所花的時間,才能得到正確的能源用量。產品的能源用量總計,是每個模式的能源用量之 總和。

水銀聲明

本產品燈管中含有水銀 (<5mg Hg)。丟棄水銀時應考量環境問題。有關丟棄或回收的資訊,請聯繫當地機關或電子 業聯盟:www.eiae.org。

索引

D

DSL, 在傳真時使用 85

E EXT(電話分機)連接埠 19

┃ IP 位址, 指定 66

L LINE (線路)連接埠 19

MAC 位址, 尋找 66

Ν

Noise emission levels (噪音干擾程 度) 101

0

OCR, 編輯文件的文字 47

Ρ

PictBridge 連接埠 18 PictBridge 相容相機, 從中列印相片 63

U

USB 連接埠 19

三劃

已儲存影像標籤 開啟區 29 相片列印區 29 預覽區 29 高效整合工具區 29

四劃

內容,裝箱 11 文件 複印 43 使用電腦進行傳真 50 使用操作面板進行傳真 50 載入自動送件器 37 放在掃描器玻璃面板上 38 列印 40 掃描影像以進行編輯 47 掃描文字以進行編輯 47 掃描到電子郵件 46 不支援傳真模式錯誤訊息 96 不拿起話機撥號功能 51 文字與圖形品質不佳 79 反序列印 40 分享列印 點對點的方法 65 指向即印的方法 65 文字相片說明,加入 64 不要的傳真,封鎖 60

五劃

加入文字相片說明 64 可以接收但無法傳送傳真 87 可以傳送但無法接收傳真 87 卡片,列印 42 以電子郵件寄送文件或相片 46 左墨水匣錯誤 93 左墨水匣遺失錯誤 95 出紙托盤 18 出版品,尋找 9 右墨水匣錯誤 93 右墨水匣遺失錯誤 95

六劃

自動送件器 出紙托盤 18 進紙匣 18 載入文件 37 紙張容量 37 掃描多頁 46 多功能複合中心 維護/疑難排解鏈結 29 開啟 27 已儲存影像標籤 29 掃描與複印標籤 28 自動送件器 (Automatic Document Feeder, ADF) 18 自訂尺寸紙張,載入 36 自訂設定 複印 23 傳真 24 傳真設定公用程式 57 掃描 24 光面紙, 載入 35 如何標籤 30 安裝 網路印表機 66 墨水匣 69 軟體與在網路上分享印表機 65 先執行最後一頁 40 多頁,使用操作面板進行掃描 46 列印方向, 變更 橫印 32 直印 32 自動送件器中發生夾紙 91 印表機中發生夾紙 91

列印局部的文件或相片 81 列印版面配置標籤 變更文件類型 32 雙面列印 32 列印內容 我想要功能表 31 開啟 31 選項功能表 31 紙張設定標籤 32 列印版面配置標籤 32 列印內容標籤 32 品質/列印份數標籤 32 儲存設定功能表 31 列印品質,改善70 列印速度緩慢 80 列印疑難排解 改善列印品質 78 列印局部的文件或相片 81 頁面邊緣品質不良 80 文字與圖形品質不佳 79 列印速度緩慢 80 印表機無法列印或回應 80 印表機無法送入紙張、信封或特殊列印 材質 92 印表機無法列印或回應 80 印表機接收到空白的傳真 88 印表機軟體 重新安裝 99 移除 99 使用 26 印表機狀態 31 列印 遭封鎖的傳真清單 60 無邊界相片 62 卡片 42 逐份列印 40 文件 40 信封 41 賀卡 42 索引卡 42 先執行最後一頁 40 一張紙上顯示多頁 41 相片 62 來自 PictBridge 相容相機的相片 63 明信片 42 反序列印 40 專用透明投影膠片 41 回收 WEEE 聲明 102 回收 Lexmark 產品 73 安全資訊 2 安裝上的疑難排解 無法從數位相機使用 PictBridge 進行列 印 78

不正確的語言出現在顯示幕上 74 電源 22 頁面無法列印 76 雷源按鈕沒有高起 75 電源按鈕沒有亮起 75 軟體尚未安裝 75

七副

我想要功能表 31 改善列印品質 70 夾紙與送紙錯誤疑難排解 長條海報紙夾紙 93
 K紙與区和近期 KAKAKATAN
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1< 印表機沒有送入紙張、信封或特殊列印 線上教學課程 27 材質 92 快速撥號按鈕, 設定 使用電腦 54 使用操作面板 53 快速撥號 新增傳真群組 54 設定 54 使用 49

使用電話≫ **八**割 附加到電子郵件按鈕 27 長條海報夾紙 93 巪條海報紙,載入 37 ----- 使用 52 垃圾傳真, 封鎖 60 版面配置, 選取 32 注意事項 102, 104 直印 選取 32 直印.選取 32 明信片 載入 36 列印 42 所接收的傳真列印品質不佳 89 取出墨水匣 68

九劃

相簿頁面,建立 63 指定 IP 位址 66 封鎖主電腦傳真設定 60 亮度,傳真功能表 24 按鈕,操作面板 上一步 21 取消 21 複印模式 20 下箭頭 21 傳真自動應答 20 傳真模式 20 數字符號按鍵區 22 功能表 21 快速撥號按鈕 20 電話簿 20

重撥/暫停 20 掃描模式 20 選取 21 開始黑白 22
 開始彩色 22
 紙張尺勺, 指定 32

 開始彩色 22
 紙張托架 18

 上箭頭 21
 紙張, 載入 34, 35

 按鈕, 高效整合套裝軟體
 高效整合套裝軟體按鈕

 附加到電子郵件 27
 複印 27

 複印 27
 復印 27
 掃描 27
 掃描與編輯文字 (OCR) 27
 掃描與編輯文字 (OCR) 27

 掃描成 PDF 27
 掃描成 PDF 27
 提示 27 使用 27 請造訪我們的網站 26 網站 27 信封 載入 35 列印 41 訂購耗材 73

 前編末初 73
 頁面無法列印 76
 十一劃
 相紙卡片,載入 36
 清潔墨水匣噴墨嘴 71
 精片編輯器,使用 32
 清除自動送件器夾紙錯誤 93
 相片墨水不足錯誤 93
 排除台架卡住問題錯誤訊息 95
 相紙,載入 35
 若院夾紙錯誤 93

 加入文字相片說明 64 逐份列印 40, 43 相薄頁面 63 % 印本地的主任 93 相片 相薄頁面 63 編輯 32 放在掃描器玻璃面板上 38 列印 62
 列印無邊界 62
 電話

 例印無邊界 62
 牆上

 從 PictBridge 相容相機進行列印 63
 掃描/

 從高效整合套裝軟體進行列印 62
 組件

 剪貼簿頁面 63
 左
 指回即印方法 65 頁面邊緣品質不良 80 要配置的印表機沒有出現在網路上找到 安配直的印衣懱沒有山現住網路上143 的印表機清單上 90 品質/列印份數標籤 32 後門 19 重複影像 44

十劃

校正墨水匣 70 校正問題 96 配置網路印表機 66 特殊響鈴型樣 56 索引卡 載入 36 列印 42 記憶體已滿錯誤訊息 99

紙張或特殊列印材質進紙發生問題 92 紙張設定標籤 變更列印方向 32 變更紙張尺寸 32 紙張尺寸,指定 32 傳真 27 維護/疑難排解 27 管理文件 26 管理相片 26 線上教學課程 27 掃描 27 提示 27 使用 26 請造訪我們的網站 26 網站 26 高效整合套裝軟體,使用 26 高效整合工具區 28 耗材,訂購 73

清除夾紙錯誤 93 電話答錄機 14 電腦數據機 16 電話 13 牆上電話插座 13 掃描局部的文件或相片 85 自動送件器出紙托盤 18 自動送件器進紙匣 18 自動送件器 (Automatic Document Feeder, ADF) 18 操作面板 18 EXT(電話分機)連接埠 19 LINE (線路) 連接埠 19 出紙托盤 18 紙張托架 18 PictBridge 連接埠 18 電源供應器連接埠 19 後門 19 掃描器組件 18 頂蓋 18 USB 連接埠 19 掃描影像品質不佳 84 接收傳真 自動 52

傳真轉呈 52 手動 52 使用電話答錄機 52 掃描 按鈕 27 功能表 24 區 28 掃描與編輯文字 (OCR)按鈕 27 掃描成 PDF 按鈕 27 掃描疑難排解 無法掃描到應用程式 85 無法透過網路掃描到電腦 85 掃描局部的文件或相片 85 掃描影像品質不佳 84 掃描不成功 84 掃描器沒有回應 83 掃描時間太久,或掃描使電腦無法回 應 83 掃描不成功 84 掃描器沒有回應 83 掃描器玻璃面板 清潔 72 載入文件 38 掃描器組件 18 掃描器組件沒有關閉 82 掃描 自訂設定 24 編輯影像 47 編輯文字 47 從雜誌和報紙 47 多頁 46 透過網路 48 到電腦 48 到電子郵件 46 使用操作面板 46 掃描與複印標籤 複印區 28 預覽區 28 高效整合工具區 28 掃描區 28 使用 28 掃描時間太久,或掃描使電腦無法回 應 83 剪貼簿頁面,建立 63 軟體 多功能複合中心 27 傳真設定公用程式 33 相片編輯器 32 列印內容 31 高效整合套裝軟體 26 移除與重新安裝 99 問題解答中心 30 軟體尚未安裝 75 問題解答中心 進階標籤 31 聯繫資訊標籤 30 如何標籤 30 維護標籤 30 開啟 30

印表機狀態標籤 30 疑難排解標籤 30 使用 30 頂蓋 18 專用透明投影膠片 載入 36 列印 41

十二劃

黑色墨水不足錯誤 93 無邊界相片,列印 62 無法從數位相機使用 PictBridge 進行列 印 78 無法列印到網路印表機 90 無法掃描到應用程式 85 無法透過網路掃描到電腦 85 無法傳送或接收傳真 85 無法連接錯誤訊息 97 尋找 資訊 9 MAC 位址 66 出版品 9 網站 10 賀卡 載入 36 列印 42 插入 PictBridge 相容數位相機 63 貼紙,載入 36 報紙,放在掃描器玻璃面板上 38 報告,傳真收發 53 提示按鈕 27

十三劃

電話答錄機,以其接收傳真 52 裝箱內容 11 群組發送傳真,傳送 在排定的時間 51 立即 50 電話卡 傳真時使用 49 設定快速撥號按鈕時使用 53 設定快速撥號時使用 54 接聽電話時使用 51 搭配不拿起話機撥號功能使用 51 搭配傳真設定公用程式使用 57 預設值 複印功能表 23 傳真功能表 24 掃描功能表 24 電磁相容聲明 101 傳真 按鈕 27 功能表 24 傳直 收發報告 53 自訂設定 57 轉呈 52 自動接收 52

手動接收 52 傳真錯誤訊息 96 傳真頁尾,設定 59 傳真頁首,設定 58 傳真設定公用程式 連線/撥號標籤 58 自訂設定 57 接收標籤 58 傳送標籤 58 快速撥號標籤 58 使用 33.57 傳真疑難排解 可以接收但無法傳送傳真 87 可以傳送但無法接收傳真 87 無法傳送或接收傳真 85 印表機接收到空白的傳真 88 所接收的傳真列印品質不佳 89 傳真 封鎖不要的變更到設定 60 封鎖不要的傳真 60 選擇傳真連線方式 12 使用操作面板自訂設定 24 使用電腦自訂設定 57 輸入傳真號碼 49 在排定的時間傳送群組發送傳真 51 立即傳送群組發送傳真 50 透過交換機傳送 56 設定自動應答前的響鈴次數 56 設定撥號前導碼 55 快速撥號,設定 54 快速撥號,加入群組 54 使用電話卡號碼 49 使用 DSL 85 使用高效整合套裝軟體 85 使用電腦 50 使用操作面板 50 接聽電話時 51 群組撥號 設定 54 使用 49 使用相簿 54 資訊,尋找 9 載入 長條海報紙 37 覆膜專用紙 35 自訂尺寸紙張 36 文件放入自動送件器 37 文件放在掃描器玻璃面板上 38 信封 35 光面紙 35 賀卡 36 索引卡 36 貼紙 36 銜頭紙 35 紙張 34,35 相紙卡片 36 相紙 35 相片在掃描器玻璃面板上 38 明信片 36

 墨水匣錯誤 94
 網站

 清除自動送件器夾紙 93
 按鈕 26

 請排除台架卡住不動問題 95
 尋找 10
 清除夾紙 93 彩色墨水不足 93 錯誤 1104 96 無法連接 97 ाउट्ट अट 不支援傳真模式 96 左墨水匣錯誤 93

 優質紙 35
 左墨水匣遺失 95
 安裝 69

 專用透明投影膠片 36
 記憶體已滿 99
 保存 72

 電話花線,使用 54
 電話忙線中 98
 取出 68

 電話忙線中銷誤訊息 98
 相片墨水不足 93
 擦拭 71

 電源快應器連接埠 19
 右墨水匣遺失 95
 按鈕 71

 預覽區 28
 右墨水匣遺失 95
 按鈕 71

 預覽相片 29
 短難排解,傳真
 7

 副形,編輯 32
 百,在顯示幕上變更 74
 奇麗大總員 87
 區 28

 可以長收但無法傳送傳真 87
 區 28
 7

 可以長從但無法接诊傳真 87
 區 28
 7

 可以長從但無法接送傳真 87
 區 28
 7

 可以長從但無法接送傳真 87
 四日 83
 7

 電話 29
 疑難排解, 夾紙與進紙錯誤
 8

 推動 71
 長橋海報紙夾紙 93
 復印局部的文件或相戶 83

 複點 27
 戶去機一戶發生夾紙 91
 自訂設定 23

 旋式 30
 百動送件器中發生夾紙 91
 自訂設定 23

 加能表 24
 一
 一

 滑描功能表 24
 一
 一

 滑描功能表 24
 一
 一

 增和 26
 一
 一

 電子 42
 一
 一

 增相 29

 请描功能表 24印表機沒有送入紙張、信封或特殊列印a推講標籤 30材質 92管理文件按鈕 26疑難排解,網路管理有片按鈕 26疑難排解,網路網路名稱沒有出現在清單中 91網路名稱沒有出現在清單中 91網路印表機一配置 66安裝 66疑難排解,列印密點點錄歸描 48效善列印品質 78網路名稱沒有出現在清單中 91列印局部的文件或相片 81一次裝 66頁面邊緣品質不良 80網路名稱沒有出現在清單中 91頁面邊緣品質不食 80一般路名稱沒有出現在清單中 91頁印法機無法列印或回應 80一般路路難排解提示 67疑難排解,掃描 的印表機清單上 90 複印局部的文件或相片 83 期間日相限及自出現在網路上找到

剪配置的印表機清單上 90列印速度蔟馒 80
印表機無法列印或回應 80人名 50
保存 72
移除 68網路颈能
使用列印伺服器 66
使用點對點的方法 65
使用點有面印印的方法 65
提難排解,復印
影印機沒有回應 81
複印局部的文件或相片 83
複印局部的文件或相片 83
積描時間太久,或掃描使電腦無法回
應 83
髮難排解,錯誤訊息
校正問題 96
黑色墨水不足 93
墨水匣錯誤 94列印速度蔟馒 80
印表機無法列印或回應 80
疑難排解,掃描
無法掃描到應用程式 85
未描局部的文件或相片 85
掃描影像品質不佳 84
掃描時間太久,或掃描使電腦無法回
應 83
疑難排解,安裝
用法微數位相機使用 PictBridge 進行列
印 78
不正確的語言出現在顯示幕上 74
頁面無法列印 76
電源按鈕沒有亮起 75
軟體尚未安裝 75
劉強十八割
保存 72
移除 68
擦拭 71如日本的水口体影开始 02如日本的水口体影开始 02

十五**割** 墨水匣錯誤 94 墨水匣,列印 校正 70 浩溷 71

數位相機(已啟用 PictBridge) 63 清除自動送件器夾紙 93 請排除台架卡住不動問題 95 清除夾紙 93 彩色墨水不足 93 錯誤 1104 96 無法連接 97 傳真錯誤 96 不支援傳真模式 96 左墨水匣錯誤 93
左墨水匣遺失 95 記憶體已滿 99 電話忙線中 98 相片墨水不足 93 遠端傳真錯誤 97 右墨水匣遺脵 93 右墨水匣遺失 95 橫印, 選取 32

十七劃

聯繫資訊標籤 30 縮版併印功能 41 點對點的方法 65 優質紙,載入 35 縮小影像 44

十八劃

覆膜專用紙,載入 35 轉呈傳真 52 雜誌文選,放在掃描器玻璃面板上 38

二十一劃

響鈴型式,設定 56

二十三劃

顯示幕上出現不正確的語言 74