



KS200 用户手册

Lifescood

K S 2 0 0

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同, 本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

KS200 用户手册

Printed in China

P/N: MMBB0287501(1.0)

【KS200 用户手冊】 - ^{简体中文}

本文档是 LG KS200 的用户手册, LG Electronics 保留 对此文档的所有权利。未经 LG Electronics 同意,不得 复制、修改和散发本文档。





安全措施	6
关于安全有效使用	手
机的准则	7
KS200 功能	15
手机部件	
手机背面	16
开始使用	17
安装SIM卡和电池	
电池充电	18
待机屏幕	19
使用入门	20
如何使用外部存储卡	
打开和关闭设备	
重置设备	21
校准设备	
管理屏幕设置	22

屏幕信息	23
"今日"屏幕	
自定义"今日"屏幕	
默认的 MS"今日"屏幕	24
使用"开始"菜单	25
编辑 "开始" 屏幕	
程序指示符	
输入和搜索信息	28
输入面板概述	
使用标准屏上键盘	
使用手写板	
使用全屏手写输入	29
使用A4智能输入	
录制便笺	
捜索信息	30

常规功能	31
调节设备音量	
拨打电话	
接听来电	32
通话选项	33
其它拨号信息	34
同步设备	35
使用 ActiveSync	
同步信息	
通过蓝牙同步	37
通信	38
信息	
设置电子邮件帐户	
新建文本信息	
新建彩信	39
开始创建彩信	

管理信息	40
回复或转发信息	
通话记录	41
保存为联系人	
查看附注	
删除	
发送短信	
发送多媒体信息	
筛选	
删除所有通话记录	42
通话记时器	
联系人	
创建联系人	
更改联系人信息	43
使用联系人列表	
将 SIM 卡联系人复制到明	关系
人	
查找联系人	44

多媒体	45
相机	
设定相机选项	46
摄像机	47
相框拍摄	
Windows Media	
播放屏幕	48
"正在播放"屏幕	49
媒体库屏幕	50
FM 收音机	
图片和视频	52
将图片或视频剪辑复制到 查看图片	设备
播放带音频的视频	
排序图片和视频剪辑	53
删除图片或视频剪辑	
编辑图片或视频剪辑	

将图片设置为"今日"屏幕背 景 54
通过电子邮件/彩信发送图片 和视频剪辑
通过蓝牙发送图片和视频剪
辑 55
为联系人指定图片
使用高级选项
Mahila Tana
MODILE Java
modile Java 游戏
mobile java 游戏 程序 56
mobile java 游戏 程序 56 Internet Explorer
mooffe java 游戏 程序 56 Internet Explorer Word Mobile
moorle java 游戏 程序 56 Internet Explorer Word Mobile 创建文件
in the factor of the factor
moorle java 游戏 程序 56 Internet Explorer Word Mobile 创建文件 获得有关 Word Mobile 的更 多帮助

松区



Excel Mobile	57
Excel Mobile 不支持的功	能
PowerPoint Mobile	
开始幻灯片演示	58
停止幻灯片演示	
在幻灯片之间浏览	
文件浏览器	59
Messenger	
启动 Windows Live	
登录或注销	
添加或删除联系人	60
发送即时消息	
阻止和取消阻止联系人	
检查您自己的 Messenger 状态	
更改您的显示名称	
获得有关 Windows Live Messenger 的更多帮助	

便笺	61
在便笺中输入信息	
为便笺设置默认输入模式	
创建便笺	62
任务	
创建任务	
查找任务	63
PSNotes	
新建文档	
撰写文本	64
更改字体	
剪切/复制完整区域	
更改缩放级别	
使用个人电子词典	
自动网络设定	65
Internet 共享	

 设置
 66

 手机设置

 手机

 电话

 服务

 网络
 67

 小区广播
 68

 频段

 保密设置

 设置时间和日期

 设置阔钟

声音和通知	69
设置声音和通知操作	
锁定	
使用密码保护您的设备	
更改密码	
在"今日"屏幕上显示所有	有者
信息	70
内存	
主内存	
存储卡	
运行的程序	71
电源	
电池	
高级	72
蓝牙	
设置蓝牙配置	
常规	
可访问性	73
服务	
蓝牙模式	

JSB 连接 PC	74
使用 USB 大容量存贮器	75
连接	
通过预配置连接连接	
Internet.	
通过My ISP连接Internet	
无线管理器	76
配置网卡连接设置	
配件	77
技术参数	78

松区

安全措施

警告!

- 在飞机上,必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破 活动附近请关机。
- 为了您的安全,请只使用原厂电池和 充电器。
- 手机在充电时,不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机 严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地 方,以防止它的可拆部件使儿童造成 窒息危险。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对 心脏起搏器和助听器等电子医疗设备 造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。
 因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具,例如:紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造 成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处 理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换,可能 会有爆炸危险。

安全措施

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。。
- ▶ 虽然LG各种型号手机的 SAR 级 可能不尽相同,但它们均是遵循 辐射波曝露的相关规定设计制造 而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP)所规定的 SAR 界限是 在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 经DASY4测试表明,此型号手机 的平均测量结果为0.986W/kg(10克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据 信息是由电气和电子工程师协 会(IEEE)评估制定,其标准是

在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/Kg(例如美国加拿大澳大利 亚和台湾)。此手机的平均测量 结果为1.47W/kg(1克)。

产品的保养与维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相 符的电池、充电器和配件。使用其它类 型的配件将可能终止该手机的相关证明 或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机 或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具 附近。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或 震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能 对手机表面造成损伤。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂 来清洁手机。这存在引发火灾的 危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票 卡,这有可能影响磁条中存储的 信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕,否则将 对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包 时没有盖上手机插孔(电源插

销),则金属物件 (如硬币、回 形针或钢笔)会使手机短路。请 在不使用时始终盖好插孔。

- ▶ 切勿将手机放在微波炉上,否则会 造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外,并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏,请勿使用手机。如 果损坏的天线接触皮肤,则会导致 皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维 修中心以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等 配件。使其线路不被卷折弄断并 确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

关于安全有效使用手机的准则

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳 性能,请您注意以下事项:

- 使用手机时请勿握住天线,因为 这样不仅会影响通话质量,还将 增加手机工作时的耗电量,从而 缩短通话和待机时间。
- 电子设备

所有手机都可能受到干扰,这种干 扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下,不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上,即胸前的口袋内。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。

▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收 音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件,可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许,请将车停在 路边或空地旁,然后再拨打或接 听电话。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子 系统,例如立体声音响、安全设 备等。
- ▶ 驾车时,不要将手机或免提装置 放在靠近安全气囊的地方。如果 无线装置安装不当,则在安全气 囊弹出时、您可能会受到严重创 伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调 节适当。确保您能掌握周围环境和 动态。特别在您过马路时应特别注 意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边 开/关电话听筒。注意将音乐及通话 音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵 守相关限制,并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将 手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢里装载或运输可燃 性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许,请勿擅自使 用手机。

关于安全有效使用手机的准则

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完 全放电。与其它电池系统不同、本 机电池不具有可能影响电池性能的 记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电 池使用寿命。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时,请更换电池。在需要更换之前,电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间,请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳 光下,或置于诸如浴室之类的高 湿环境中。

▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的 地方,这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能 视网络类型或订阅情况而定。因此,您的手机中并非所有菜单均 可用。有关预订服务和功能的更 多信息,请联系您的网络运营 商。

儿童准则

▶ 请确保将显示屏保护薄及所有其 它薄片卸下并适当弃置。由于儿 童有可能吸入或吞下这些薄片, 请将其置于儿童无法接触的地 方。

关于安全有效使用手机的准则

存储卡信息及保养

- ▶请在手机关机时插入/取出存储 卡。如果您在写入应用程序时取 出存储卡,可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分,请格式 化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保 护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

▶ 用户第一次开机时自行设置安全 密码。



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量:

立口々わ	有毒有害物质成份及含量					
前四右你	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	Х	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	О	0	0
标准电池	Х	0	0	0	0	0
充电器	Х	0	0	0	0	0
耳机	Х	0	0	0	0	0
数据套件	Х	0	0	О	0	0
CD	0	0	0	О	0	0
外部存储卡	Х	0	0	0	0	0
手写笔	Х	0	0	0	0	0
手机套	Х	0	0	0	0	0

注意:

1. "0"表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

2. "X"表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

3.上述"X"标示的部品符合EU ROHS 法规.- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机,使用说明书,耳机,充电器,数据套件,CD,外部存储 卡,手写笔,手机套	
标准电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。



手机部件

正面图

1. 听筒

2. 触摸屏

使用手写笔撰写、绘图或作 出选择。

- 3. 发送键
- ▶ 拨打电话号码并接听来 电。

4. 导航键 5. 结束键

▶ 挂断或拒接来电。



侧面视图

1. 充电器/数据线/耳机 插口

2. 侧键

▶ 向上或向下按以调节音量。

KS200 功能

- 3. 手写笔和手写笔插槽
- ▶ 使用手写笔撰写、绘图或选 择触摸屏上的项目。
- 4. 电源键
- 按此键关闭设备并将设备 暂时切换到睡眠模式;按 住(约5秒)将完全关闭 设备。 当设备处于睡眠模式时,您仍然可以使用手机功能 以接听电话;但是,当您完 全关闭设备后,手机功能也 将关闭。
- 5. 外部存储卡插槽
- 6. Internet Explorer
- ▶ 按住进入 Internet Explorer。
- 7. 相机键
- ▶ 按此键激活相机。

KS200 功能

手机背面



KS200 功能



安装SIM卡和电池

1. 安装SIM卡

插入和取出SIM卡之前,务必要断 开手机上的充电器和其他配件。将 SIM卡插入SIM卡插槽。请确定SIM卡 正确插入,且SIM卡上的金色接触区 域朝下。要取出SIM卡请把插槽上端 的金属片向外侧拉后再推进去。然 后把SIM卡轻轻往下按边拉出。



取出SIM卡



插入SIM卡

开始使用

2. 安装电池

将电池装入到电池格中,使其金属 接点接触到手机中部。将电池的顶 部坐入定位。如图所示合上电池 盖。





3. **取出电池**

如图所示反转手机,轻轻按下释放 闩,用手指提起电池将其抽出。

电池充电

连接充电器到手机前,应先查看是 否装有电池。推开KS200侧面的充电 器插槽盖。插入充电器并插入电流 插座。







待机屏幕

▶本手机LCD画面上的按键均为触摸键。

▶使用手机前务必认真阅读"触摸键注意事项"。

触摸键注意事项

1. 确保双手干净, 干爽。



- 2. 无需用力按下触摸键, 仅需点触 即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意 不要碰触到旁边的其它键。
- 4. 当屏幕指示灯关闭时,按 []键 可以恢复主屏。

备注 ▶显示在工具栏中的图片状态有可能与默认手机图片不同。

使用入门

如何使用外部存储卡

〈如何插入外部存储卡〉

1. 掀开保护存储卡插槽的塑料盖。



- 將存储卡插入插槽,金属触点面 朝下。如果滑入存储卡时觉得有 些困难,不要硬行插入,请检查 存储卡插入方式是否正确,或者 插槽内是否有异物。
- 插入后,向前推入存储卡,直到 听到咔的一声,这意味着外部存 储卡已被正确锁定。
- 4. 关闭插槽塑料保护。
- 5. 读/写存储卡时,请不要取出存 储卡。

打开和关闭设备

要打开设备,请按电源键。第一次 打开设备时,会要求您完成一个校 准流程。有关详细信息,请参阅下 一页的"校准设备"。

要关闭设备,请再次按 🖯。

备注

▶ 按 [] 暂时关闭设备并将设备切 换到睡眠模式。 当设备处于睡 眠模式时,您仍然可以接收信息 和来电。

使用入门

重置设备

有时,您可能需要重置设备。设备的普通(或软)重置将清除所有激活的程序内存并关闭所有激活的程序。当设备运行速度比常规速度要慢,或程序执行不正确时,此操作非常有用。在安装某些程序后,需要执行软重置。如果在运行程序时执行软重置,将丢失未保存的工作。

执行软重置

重新装入电池,按设备右侧的电源键。
 设备将重新启动并显示"今日"屏幕。

校准设备

校准设备屏幕是指:当十字在屏幕 中移动时,使用手写笔轻触十字的 中心位置。此过程确保您使用手 写笔轻触屏幕时,被点触的项被激 活。

如果设备不能正确响应屏幕轻触操 作,请执行以下步骤重新校准:

- 1. 轻触**开始 > 设置 > 系统**选项卡 > **屏幕**。
- 在常规选项卡下,轻触调整屏 幕,然后按照屏上说明执行操 作。



使用入门

使用入门

管理屏幕设置

设备触摸屏有三种方向模式:纵 向、横向(右手习惯)和横向(左 手习惯)。使用纵向模式,您可以 更好地查看或操作设备上的特定程 序,而横向模式则适用于查看长文 本文件。

- ▶ 要更改方向,请轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > 屏幕 > 常规选项 卡,然后选择所需方向。
- ▶ 要增加可读性或在屏幕上查看更 多内容,请在文字大小选项卡(轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > 屏幕)上,通过移动滑块调整文 本大小。

使用入门

屏幕信息



图标	说明
::	用于直接进入菜单。
S	用于呼叫。
	用于发送文本/多媒体信息 /电子邮件以及查看收件箱中 的信息等。
é	用于访问浏览器。

"今日"屏幕

自定义"今日"屏幕

"今日"屏幕显示重要信息,如近 期约会以及状态指示符。您可以 轻触屏幕上的某个部分以打开关联 的程序。

▶ 要访问"今日"屏幕,请轻触开 始 > 设置 > 个人选项卡 > 今日 > 项目选项卡。

您可以选择要在"今日"屏幕上显示的项目。要更改其位置,请轻触"上移"或"下移"。如果要自定义更多任务和日历,请轻触"选项"(请参阅第 30页)。

轻触今日超时,从下拉列表中选择 小时数。如果您在指定时间长度 后未使用手机,屏幕将切换到"今 日"屏幕。

屏幕信息

▶ 要同步"今日"屏幕显示,包 括背景图片,请轻触开始 > 设 置 > 个人选项卡 > 今日 > 外观 选项卡。

您可以选择所需的背景主题。如 果使用自己的背景图片,请轻触使 用此图片作为背景,然后轻触"浏 览"找到所需文件。

默认的 MS"今日"屏幕

在"今日"屏幕上,您可以看到当 天的重要和最近信息。



- **开始按钮:**显示您可以直接使用 的"开始"菜单。
- 日期和时间:显示当天日期和当前时间。轻触以打开时钟和闹钟屏幕。
- 3. **手机信息:**显示网络和蓝牙状态。轻触以打开无线管理器。

屏幕信息

- 小区广播:您可以查收小区广播 的信息。
- 5. **未读信息:**您可以查看收件箱中的未读信息。
- 6. 特处理任务:您可以看到当前任 务的数量。轻触以查看所有任 务的当前状态。
- 7. **近期约会:** 您可以查看近期约 会。
- 8. 没有新未接来电: 您可以查看未 接来电历史记录。
- 投备锁定:您可以锁定设备。 要解锁,请轻触左下方,然后轻 触"解锁"。
- 10. **指示符:** 连接性、电话、音量 和电源。
- 11. 日历: 链接到日历。
- 12. 联系人: 链接到联系人列表。

使用"开始"菜单

"开始"菜单位于"今日"屏幕的 左上角,显示一个程序列表。您可 以使用它来关闭屏幕,以及从一个 程序切换到另一个屏幕。您可以通 过滚动程序列表或使用手写笔轻触 程序来启动程序。

编辑"开始"屏幕

- 1 您可以通过轻触开始 > 设置 > 个人选项卡 > 菜单来同步"开始"菜单中显示的项目。
- 轻触以查看并选择设备上安装的 更多程序。
- 轻触以更改设备设置。选中项 出现在"开始"菜单中,其他项 出现在"程序"菜单中。

程序指示符

以下是针对设备上已安装的一些程 序的图标。



图标	说明	图标	 说明
0	ActiveSync 同步设备和 PC 间 的信息。	2	帮助您可以查看设备上某个程 序的"帮助"主题。
	计算器 执行基本的数学运算和 计算,如加、减、乘、除。	e	Internet Explorer 使用 Internet Explorer 浏览 Web 和 WAP 站占、以及从 Internet
10	日历 跟踪约会并创建会议请		下载新程序和文件。
	来。		Mobile Java 您可以下载并在设
	相机 拍照或拍摄有声视频剪 辑。		奋工女裘 Java 应用程序,如游 戏和工具。
2≡	联系人保持和朋友与同事的联系。		信息 发送和接收电子邮件和文 本信息。
B e	Office Mobile 包括Excel Mobile、PowerPoint Mobile和		便笺 创建手写或键入备注、绘图和录制内容。
	Word Mobile办公软件。 资源管理器 您可以组织和管理 设备上的文件	\$	电话 拨打和接听电话、在不同 通话间切换。
	游戏 您可以玩两款 预安装游戏: Bubble Breaker 和纸牌。		图片和视频 收集、组织以及 排序您的设备或存储卡上"我 的图片"文件夹中的图片和视频文件。

屏幕信息

	24日
图你	况明
8	Messenger 联系人 向您的 Windows Live Messenger 联系 人发送或接收来自对方的即时 消息。
Q	搜索 可以在设备上搜索联系 人、数据和其它信息。
	任务 跟踪任务。
\odot	Windows Media 在设备上启用多 媒体功能。
	Internet 共享 可以将设备用作 Internet 共享设备。
	FM 收音机 可以收听 FM 收音机。
¥.	PSNote 启用一个多媒体以供用 户输入编辑器手写识别。
0	Windows Live Windows Live Search可提供包括新闻、电子 邮件、MSN消费站点在内的各种 查询信息。
P.	移动梦网 可以使用移动梦网包 含的相关业务。

屏幕信息



您可以使用屏幕上的不同输入方 式,包括拼音输入、全屏手写输 入、丰写输入和A4智能输入。

输入面板概述



帰 (長窓) ↓ 1 (1:23)



使用标准屏上键盘

输入文本时,屏上键盘可用。 您可 以通过轻触屏幕上显示的键盘上的 按键输入文本。

使用屏上键盘输入文本

- ▶ 输入文本时, 屏上键盘可用。
- ▶ 输入文本的一般规则与基于 PC 的 MS 相同。

使用手写板

使用字母识别器, 您可以写入单个 字母、中文、数字和标点符号,然 后转换以键入文本。

使用手写板输入文本

▶ 输入文本时,可使用字母识别 器。

28

输入和搜索信

Ì



使用全屏手写输入

您可以直接在屏幕上绘图或撰写。



使用A4智能输入

您可以通过A4智能输入编辑,点触 左下侧的编辑选项,可进行撤销、 左移、右移等操作。

を 便能	-	#	?₁ 4 € 0):13 ok			
				-			
	-						
				- F			
拼音	, 。	abc	def	-			
123	ahi	ikl	mno				
笔画	3			$\left(+ \right)$			
编辑	pqrs	tuv	wxyz	○ 设置			
新建	1	-	Ŗ	単			

录制便笺

您可以创建一个单独的录音文件 (语音备注),也可以向备注中添 加录音。

输入和搜索信息

创建语音备注

- 1. 轻触开始 > 程序 > 便笺。
- 如果要向便笺添加录音,请轻触 菜单 > 查看录音工具栏。
- 将设备的麦克风放在嘴边或其它 声源旁边。
- 4. 轻触"ok"可在完成后返回便 笺列表。
- 5. 如果在打开的便笺中录音,便笺 中将出现一个图标。
- 如果创建一个单独的录音文件, 录音文件将出现在备注列表中。

更改录音格式

- 轻触开始 > 设置 > 个人选项卡 > 输入。
- 2. 轻触"选项"选项卡,然后再录 音格式列表中轻触所需格式。
- 3. 轻触 ok。

搜索信息

您可以搜索设备中文件夹、存储卡 上保存的文件或其它项。 您可以按 文件名搜索,也可以按项目中的关 键字搜索。

例如,您可以在信息、便笺、约 会、联系人、任务、帮助等中进行 搜索。

搜索文件或项目

- 1. 轻触开始 > 程序 > 搜索。
- 在"搜索"中,输入文件名、关 键字,或您要搜索的其它信息。
- 如果您之前已搜索此项目,请轻 触"搜索"箭头并从列表中选 择项目。
- 在类型中选择所有数据类型,以 帮助缩小搜索范围。
- 5. 轻触"搜索"。
- 6. 此时将搜索相应的文件夹。
- 7. 在结果列表中,轻触要打开的 项目。

输入和搜索信息

常规功能

调节设备音量



您可以设置系统和铃声的音量,可 将音量设为开或关,也可将振动状 态设为开或关。

- ▶ 系统音量:您可以更改声音大小,如轻触程序名和菜单选项时 听到的声音。
- ▶ **铃声音量:**您可以设置铃声音 量。

拨打电话

您可以通过手机、联系人和快速拨 号拨打电话。

通过手机拨打电话

▶ 在待机屏幕,轻触 S 输入所需的电话号码,然后轻触 M 5

备注

▶ 如果点触了错误的数字,请点触返回箭头(■>),一次可清除 一个数字。要删除所有数字,请轻触并按住返回箭头。

通过联系人拨打电话

- ▶ 轻触**开始 > 联系人**。
- ▶ 轻触所需的联系人,然后轻触 呼叫。

常规功能

▶ 您也可以轻触联系人列表中的所 需联系人,然后轻触要拨打的电 话号码。

通过快速拨号拨打电话

使用快速拨号,一个轻触操作即可 呼叫常用号码。例如,您将某个联 系人指定为快速拨号中的位置 2, 您只需在手机屏幕上轻触并按住 ☑ 即可拨打该联系人的号码。创 建快速拨号条目之前,号码必须已 存在于联系人中。

创建快速拨号条目

- 1. 在拨号画面上,轻触**快速拨号**或 轻触**菜单 > 查看 > 快速拨号**。
- 2. 轻触**菜单 > 新建**。
- 3. 轻触一个联系人。 轻触您要为 其创建快速拨号的手机号码。
- 在地点框中,为新的快速拨号选 择一个可用位置。

接听来电

接听或拒绝来电

- ▶ 要接听来电,请轻触"接听"或 按设备上的 <<p>★
- ▶ 要拒接来电,请轻触"拒绝", 或按设备上的 ▲ 。

结束通话

您可以轻触"结束"或按设备上的 一一 结束通话。

常规功能

通话选项

保持通话

当您收到另一个来电时,设备会 通知您,您可以选择拒绝或接听 来电。如果您正在通话并接听新 来电,您可以选择在两个通话间 切换,或在三方间建立一个多方 通话。

在两个通话间切换

▶ 轻触切换。

设置多方通话

- 保持一个通话,拨打第二个号 码;或者在通话过程中接听第二 个来电。
- 2. 轻触菜单 > 会议。

备注

▶ 并非所有服务提供商都支持多方 通话。有关详情,请联系您的 服务提供商。

打开或关闭扬声器

设备内置扬声器允许您使用免提通 话或让他人听到你们的谈话。

- 在通话过程中,轻触"扬声器打 开"。此时在标题栏中将出现常 规功能扬声器图标(长)。
- ▶ 要关闭扬声器,请轻触"扬声器 关闭"。

警告

•为了避免损伤听力,打开扬声器 时,请不要将设备靠近耳朵。

常规功能

常规功能

静音

您可以在通话过程中关闭麦克风, 这样,您可以听到对方的声音而对 方听不到您的声音。

- ▶ 在通话过程中,轻触静音。
- ▶ 麦克风关闭时,屏幕上会出现静 音图标(**夏**×)。轻触取消静音, 重新打开麦克风。

其它拨号信息

拨打紧急电话

▶ 输入您当地的紧急电话号码,然 后轻触"通话"。

拨打国际电话

- 在手机键盘上轻触并按住 ■0, 直到出现 + 号。 + 替换您呼叫 的国家/地区的国际前缀。
- 输入您要拨打的完整电话号码, 然后轻触"通话"。完成的电 话号码包括国家代码、区号和电 话号码。

SIM 卡服务

必须将 SIM 卡插入设备中才能使用 此功能,该功能允许您访问服务提 供商提供的一些信息服务。

轻触开始 > 程序 > SIM 服务图标。 此时将出现一个列表,其中包括提 供的服务。此列表视SIM卡和网络 服务而定。

要访问服务,请轻触列表中的项 目,轻触选择。

常规功能

同步设备

使用 ActiveSync

ActiveSync 将同步设备和 PC 上的 信息,如 Outlook 内容。

同步 PC 上的信息之前,您必须 先在 PC 上安装 ActiveSync 并在 设备和 PC 间建立同步关系。您 可以使用随附的使用入门磁盘安 装 ActiveSync。您的设备已安装 ActiveSync。

安装和设置 ActiveSync

- 如使用入门磁盘中所述,在 PC 上安装 ActiveSync。 安装完成 后,在您将设备连接到 PC 时, 将自动启动同步设置向导。
- 按照屏上说明完成向导。在同步设置向导中,执行以下操作之一或同时执行以下两个操作:
- ▶ 在 PC 和设备间建立同步关系。
- 3. 选择要同步的信息类型。

备注

▶ 完成向导后, ActiveSync 将 自动同步设备。一旦同步完 成,您便可以断开设备与 PC 的 连接。

同步信息

使用 USB 或蓝牙将设备连接到 PC 后, ActiveSync 将立即同步。 连接设备后,只要您更改 PC 或设备上的内容, ActiveSync 即自动同步。

同步 Outlook 信息

如果您在设备和 PC 间建立了同 步关系,同步会为双方保持最新 Outlook 信息。 ActiveSync 同步 信息量有限制,默认为设备的存储 空间。

同步设备
同步设备

开始和停止同步

- ▶ 要同步 PC 上的 0utlook 信息和 其它本地信息,包括媒体文件, 请使用蓝牙或数据线将您的设备 连接到 PC。
- ▶ 如果直接与 Exchange Server 同步,您可以通过和 PC 的连 接"过渡"到网络,或者,您可 以不连接 PC,通过蜂窝或 Wi-Fi 网络同步。
- ▶ 在 ActiveSync 中,轻触同步。 要在同步完成前结束同步,请 轻触"停止"。更改要同步的 信息。
- 在设备的 ActiveSync 中,轻触 菜单 > 选项。
- 执行以下一个操作或同时执行两 个操作:
- ▶ 选定您要同步的所有项目的复选 框。如果无法选定某复选框,您 可能需要清除列表中同一类型信 息的复选框。

- ▶ 清除您要停止同步的所有项目的 复选框。
- 3. 要完全停止与某 PC 的同步,请 轻触 PC,然后轻触"删除"。

备注

▶ Outlook 电子邮件仅可与一台 计算机同步。要更改可用同步 设置,请选择信息类型,然后 轻触"设置"。

直接与 Exchange Server 同步

- 在设备的 ActiveSync 中,轻触 菜单 > 配置服务器。如果您尚 未建立与 Exchange Server 的同 步,将显示添加源服务器。
- 2. 在服务器地址中,输入正在运 行 Exchange Server 的服务器名 称,然后轻触下一步。

同步设备

- 输入您的用户名、密码和域,然 后轻触下一步。要更改解决同 步冲突的规则,请轻触高级。
- 4. 选定要与 Exchange Server 同步 的信息类型的复选框。
- 5. 要更改可用同步设置,请选择信 息类型,然后轻触设置。
- 6. 轻触完成。

通过蓝牙同步

您可以使用蓝牙将设备连接到 PC 以同步。

通过蓝牙同步 PC

1. 首先,选定 PC 上 ActiveSync "连接设置"菜单的"允许连接 到以下其中一个端口"。 选择适合的 COM 端口。

如果无可用连接,您应首先进行 蓝牙配对。

 选择蓝牙连接向导中 的"通过蓝牙执行 ActiveSync"("Bluetooth设 置"->"Bluetooth管理器"->"新建"->"通过Bluetooth执 行 ActiveSync)。

通信

信息

设置电子邮件帐户

您需要使用 Internet 服务提供商 (ISP)设置一个自有电子邮件帐户 或可使用 VPN 服务器连接(通常为 工作帐户)访问的帐户发送和接收 邮件。

- ▶ 轻触开始 > 信息。
- ▶ 轻触**新建电子邮件帐户**。
- ▶ 输入您的电子邮件地址,然后轻触下一步。尝试从Internet自动获取电子邮件设置,以避免您手动输入它们。
- ▶ 一旦完成自动配置,请轻触"下 一步"。
- ▶ 输入您的姓名(发送电子邮件时 显示的姓名)、用户名和密码, 然后轻触下一步。

如果要保存密码,请选择保存密码 复选框,以便此后不再输入。 如果自动配置成功,将自动填写您 的名称和用户名字段。轻触下一步,然后轻触完成以完成帐户设 置,或轻触选项访问其它设置。

如果自动配置不成功或您有一个使 用 VPN 服务器连接访问的帐户,请 联系您的 ISP 或网络管理员获取其 他信息并手动输入:

备注

在cmwap下可能无法连接。

新建文本信息

您可以撰写及编辑文本信息,查看 信息页数。

▶ 轻触开始 > 信息 > 短信 > 菜单 > 新建。

通信

- ▶ 输入一个或多个收件人的地址, 以分号隔开。要从联系人访问地 址和电话号码,请轻触菜单,然 后选择添加收件人。
- ▶ 输入您的信息。要快速添加常用 信息,请轻触菜单>常用短语, 然后轻触所需信息。
- ▶ 要检查拼写,请轻触菜单 > 拼 写检查。
- ▶ 轻触发送,发送该信息。

新建彩信

写新彩信时,您可以使用设备相机 拍摄照片和视频剪辑以配置多媒体 信息,然后将其随信息发送。

备注

您也可以直接从"图片和视频"或"相机"程序发送彩信。

- ▶ 从"我的图片"中选择一张图 片,然后轻触菜单 > 发送。选 择帐户,轻触彩信。
- ▶ 使用相机拍照或拍摄彩信视频 剪辑,然后轻触发送。选择帐 户,轻触 MS。

开始创建彩信

您可以将多个幻灯片组合起来以撰 写彩信,每个幻灯片可以包含照 片、音频或视频剪辑和文本。

通信

通信

通信

40

管理信息

- ▶ 轻触**开始 〉 信息**,在选择帐户中 任选一项。
- ▶ 轻触显示,您可以查看 MMS、 Outlook 电子邮件、短信等文件 夹。
- ▶ 轻触文件夹,您可以查看:
- 草稿:您可以查看保存的信息。 选择一条信息,您可以编辑该 信息。
- 发件箱:发件箱是等待发送信息 的临时存储处。发送失败的信 息也将位于发件箱中。
- 3. **收件箱:** 您可以查看收到的信息。选择信息并查看。
- E发送的邮件:显示您已发送的 信息(信息/电子邮件)。

5. **已删除的邮件:**您可以查看删除 的项目。

备注

轻触右上方的"排序",选择按消 息类型、发件人、接收时间和主 题排序。

回复或转发信息

- 打开信息,轻触答复,或菜单 > 答复 > 答复/全部答复/转发。
- 2. 输入您的信息。
- 3. 轻触发送。

通话记录

您可以查看最近的未接来电、已接 来电和拨出号码。

也可以拨打电话、发送文本信息、 多媒体信息以及保存到联系人等 操作。

您可以删除所选号码或一次删除所有号码。

保存为联系人

您可以将通信事件中的联系人信息 添加到联系人中。

查看附注

找到所需号码后轻触该号码,查看 全部通话记录的详细信息。

删除

删除通话记录。

发送短信...

找到所需号码后,您可以向选定号 码发送短信。

发送多媒体信息

找到所需号码后,您可以向选定号 码发送多媒体信息。

[选项菜单]

筛选

- ▶ 所有电话: 此菜单允许您查看未 接来电、已接来电和拨出电话 记录。
- ▶ **未接来电:**您可以查看未应答的 来电。
- ▶ 拨出电话:您可以查看您已拨打 的或尝试拨打的电话号码。

通信

通信

▶ **已接来电:**您可以查看已接的最 近电话号码。

删除所有通话记录

您可以删除所有通话记录。

通话计时器...

您可以查看通话的时长。

联系人

电话本是您要与之进行通信的个人 和单位的地址簿和信息存储位置。 存储电话号码、电子邮件地址、家 庭地址、以及与该联系人有关的任 何其它信息,如生日和周年纪念 日。您还可以为该联系人添加图片 或指定铃声。 从联系人列表中,您可以快速与对 方进行通信。 轻触列表中的联系 人,获取有关该联系人的摘要信 息。 在此,您可以进行呼叫或发 送信息。

创建联系人

- 1. 轻触开始 > 联系人。
- 轻触新建,选择联系人类型, 然后输入联系人信息。
- 3. 完成后,轻触 ok。

通信

更改联系人信息

- 1. 轻触开始 > 联系人。
- 2. 轻触要更改的联系人。
- 轻触菜单 > 编辑, 然后输入更 改。
- 4. 完成后,轻触 ok。

使用联系人列表

有多种方式可以使用和同步联系人 列表。以下是一些提示:

- 1. 轻触开始 > 联系人。
- 2. 在任务列表中,执行以下操作 之一:
- ▶ 在"姓名"视图中,您可以通过 输入姓名或使用字母顺序索引搜 索联系人。要切换到"姓名"视 图,请轻触菜单 > 查看依据 > 姓名。

- ▶ 要查看有关联系人的信息摘要, 请轻触该联系人。在此,您也可 以呼叫此号码或发送信息。
- ▶ 要查看可针对联系人执行的操作,请轻触并按住该联系人。
- ▶ 要查看某特定公司雇佣的联系人 列表,请轻触菜单 > 查看依据 > 公司。

将 SIM 卡联系人复制到联系人

如果您在 SIM 卡上保存了联系人, 您可以将他们逐个复制到设备的联 系人中。

- 1. 轻触开始 > 联系人。
- 2. 轻触要复制的联系人。
- 轻触菜单>保存为联系人。
 或者,您可以通过选择保存到
 SIM 卡菜单,轻松将设备上的联系人条目逐个复制到 SIM 卡中。

通信

通信

通信

44

查找联系人

当联系人列表较长时,有多种方式 可查找联系人。

- 1. 轻触开始 > 联系人。
- 如果您不在"姓名"视图中,请 轻触菜单 > 查看依据 > 姓名。
- 3. 执行以下操作之一:
- ▶ 开始在提供的文本框中输入姓 名,直到显示您所需的联系人。 要再次显示所有联系人,请轻触 文本框,然后清除文本。
- ▶ 在联系人列表顶部使用显示的字 母顺序索引。当您点触字母顺序 索引时,突出显示将移动至以该 字母开头的第一个项。

- ▶ 按类别筛选列表。在联系人列表 中,轻触菜单 > 筛选。然后, 轻触您为该联系人指定的类别。 要再次显示所有联系人,请选择 所有联系人。
- ▶ 您也可以通过轻触开始 > 程序 > 搜索查找联系人(无法搜索保存 在SIM卡的联系人)。

多媒体

如果轻触"多媒体"图标,您可以 看到与多媒体有关的菜单,如相 机、摄像机等。

备注

▶ 请勿更改默认文件夹名称,否则 它将无法正常工作。

相机

执行下列操作之一,以显示相机拍 摄屏幕:

- 按
 键直接进入相机拍摄模式。或者,轻触"多媒体"图标,然后选择"相机"菜单。
- 对准要拍摄的物体,然后按 或"确定"键。

您可以轻触手机屏幕左侧的"模 式"可以切换到相机、摄像机和相 框拍摄。

- 3. 您可以保存图片。
- 照片将保存在"我的图片"文件 夹中。您可以通过轻触"图片 和视频"进行查找。
- 拍照前,您可以查看以下菜单:
- ▶ 模式: 相机/摄像机/相框拍摄。
- ▶ **图片和视频**:转到图片和视频 画面。
- ▶ 分辨率:可选择320x240、 640x480、1024x768、 1600x1200。
- ▶ 计时器:您可以选择延迟时间(关、5秒、10秒或15秒)。手机将 在指定时间后进行拍照。
- ▶ 连拍模式: 可选择连拍1、3、 6或9张。

劣媒体



- ▶ 闪光灯:您可选择关、始终打开 或拍摄时。
- ▶ 白平衡:您可选择自动、日光、 阴天、照明或室内。
- ▶ **过滤器**:无、黑色、反色或怀 旧。
- ▶ 相机选项:您可以选择保存文件、视频类型、存储位置、快门声音、质量和自动对焦进行设置。

设定相机选项

W

媒体

46

从相机预览屏幕中轻触"菜 单">"相机选项"。

- ▶ 保存文件:您可以进行设置,在 拍照后自动或手动保存照片。
- ▶ 视频类型:您可以选择类型:标 准或彩信。如果选择彩信类型, 视频将在到达彩信最大大小后将 自动停止录制。

- ▶ 存储位置:您可以选择存储空间。手机或存储卡。(内部/外部)
- ▶ **快门声音:** 您可以选择3种快门 声音。
- ▶ **质量:**您可以设置相机质量(超 精细/精细/标准)。
- ▶ **自动对焦:**您可以设置自动对焦 (开/关)。

摄像机

- 1. 选择摄像机菜单。
- 要开始录制,请按 g 或"确 定"键。一旦开始录制,屏幕 上即会显示一个计时器。

除分辨率、声音外,设置与"相 机"相同。 有关详细信息,请参阅 多媒体 > 相机。

- ▶ 分辨率: 128x96、176x144、 320x240
- ▶ **声音:** 有/无
- 3. 按 g 或"确定"键结束录制, 此时将保存。

相框拍摄

拍照时,您可以在各种相框中进行 选择。

轻触左右向导航键以更改相框。 相框"相机"设置相同。 有关详细 信息,请参阅多媒体 > 相机。

Windows Media

您可以使用适用于 Pocket PC 的 Microsoft Windows Media Player 10 Mobile 播放存储在您的设备或 网络(如网站)上的数字音频和视 频文件。





图标	说明
	播放/暂停文件。
Ð	提高音量。
0	降低音量。
(I)	跳到上一文件。
	跳到下一文件。
=	调整选定文件的播放进程。
4 9	打开或关闭声音。
3	使用整个屏幕(全屏)显示 视频。
•	显示您可以从中查找音乐和 视频的网站。

Windows Media Player 有三个主要 屏幕:

播放屏幕

通过选择不同皮肤,您可以更改此 屏幕的外观。

查看播放屏幕时,菜单中将出现以 下命令。

- ▶ **媒体库:**显示"媒体库"屏幕, 以便您选择要播放的文件。
- ▶ 播放/暂停:开始或暂停播放。
- ▶ **停止:**停止播放。
- ▶ 无序播放/重复播放: 无序播 放/重复播放"正在播放"播放列 表中的文件。
- ▶ **全屏:**播放视频时,使用全屏显 示视频。

多媒体

- ▶ 选项:您可以调整各种 Windows Media Player 选项,包括播放、 视频、网络、媒体库、外观和按 钮选项。
- ▶ **属性:** 显示有关当前播放的文件 的信息。
- ▶ 关于:显示有关 Windows Media Player 的信息,如版本号等。

"正在播放"屏幕

此屏幕显示"正在播放"播放列 表。此特殊播放列表指示当前正在 播放的文件以及"己排队"等待播 放的所有文件。

查看"正在播放"屏幕时,菜单中 将出现以下命令。

- ▶ **媒体库:**显示"媒体库"屏幕, 以便您选择要播放的文件。
- ▶ 上移/下移:向上/向下移动播放 列表中的选定项。

- ▶ 从播放列表中删除:从播放列表 中删除选定项。
- ▶ 无序播放/重复播放: 无序播 放/重复播放"正在播放"播放列 表中的文件。
- ▶ 保存播放列表:选定的播放列表 保存到我的播放列表。
- ▶ **清除"正在播放":**从"正在播 放"播放列表中删除所有项。
- ▶ 错误详细信息:显示有关选定项的错误信息(如果可查看错误详情,项目名前会显示一个感叹号)。
- ▶ **属性:**显示有关选定文件的信息。

劣媒体



媒体库屏幕

该屏幕允许您快速查找音频文件、 视频文件和播放列表。 它包含以下 类别:我的音乐、我的视频、我的 电视和我的播放列表。

查看媒体库屏幕时,正在播放菜单 中将出现以下命令。

- ▶ 加入队列:将选定项添加到当前(正在播放)播放列表的最 末尾。
- ▶ 从媒体库删除:从媒体库中删除 选定项。
- ▶ **正在播放:**显示"正在播放"屏 幕。
- ▶ **媒体库:**显示"媒体库"屏幕, 以便您选择要播放的文件。
- ▶ 更新媒体库:通过搜索设备或存储卡,将新项目添加到媒体库。
- ▶ 打开文件: 允许您查找和播放存 储在设备或存储卡中,但不在媒 体库中的文件。

- ▶ **打开 URL:** 允许您播放网络上的 文件, 如 Internet。
- ▶ **属性:**显示有关选定文件的信息。

在每个屏幕底部都有一个被称 为"菜单"的菜单。此菜单中的命 令会根据您查看的屏幕而更改。

FM 收音机

您可以搜索收音机电台并收听节 目。

备注

▶ 要提高收音机接收质量,请伸展耳机线,它具有 FM 天线的功能。

多媒体

🖌 FM 收音机	# 7:16
¥9)	
	1
EM Mba	87 50
	07.00
二元成	研究単

- 预设收音机频道之后,您可以收 听所有预设频道。
- 您可以调节频率以及更改指定频 道的收音机电台。您可以轻触 按键(至少2秒)来搜索下一 个电台。
- 3. 菜单中将有以下选项。

- ▶ **扫描**:轻触"扫描"后,它会自 动设定频道。
- ▶ 保存预设:您可以设定使用者常用的频道。可在预设清单中找到。
- ▶ **预设:** 您可以查看预设好的列 表。
- ▶ 选项: 让您启用RDS和启动备用 频率。

备注

▶ 启用 RDS: 在屏幕上显示来自收 音机电台的数据信息。



图片和视频

"图片和视频"程序收集、组织和 排序您设备中以下格式的图像和视 频剪辑。

您可以以幻灯片放映的方式查看图 片、通过电子邮件发送图片、编辑 图片或将图片设备"今日"屏幕的 背景。

将图片或视频剪辑复制到设备

您可以从 PC 复制图片并在设备中 查看。

▶ 将 PC 或存储卡中的图片复制到 设备的"我的图片"文件夹。

查看图片

- 轻触开始 > 程序 > 图片和视 频。"我的图片"文件夹中的 图像默认显示为缩略图。
- 选择一张图片,然后轻触"查 看"。如果您找不到默认 的"我的图片"文件夹中的图 片,请轻触"向下"箭头转到另 一个文件夹。
- ▶ 缩放:选择菜单中的缩放,可以 放大或缩小以红色框突出显示的 区域中的面板按钮。

播放带音频的视频

- 轻触开始>程序>图片和视频。 "我的图片"文件夹中的视频文件默认显示为缩略图,带 一个媒体图标。
- 选择一个视频,轻触缩略图以使 用内置的 Windows Media Player 播放它。

劣媒体

排序图片和视频剪辑

如果您在设备上保存了大量图片或 视频剪辑,您会发现,如果对其进 行排序,查找特定图片或剪辑将更 快更方便。您可以按名称、日期和 大小排序。

- 1. 轻触开始 > 程序 > 图片和视 频。
- 轻触排序依据(默认标记为"日 期"),然后选择要排序的项。

删除图片或视频剪辑

执行以下操作之一以删除图片或视频剪辑:

- ▶ 在"图片和视频"屏幕中选择图 片或视频剪辑,然后轻触菜单 > 删除。轻触是确认删除。
- ▶ 还可以轻触并按住您要删除的图 片的缩略图,然后轻触删除。

编辑图片或视频剪辑

您可以旋转、裁剪和调整图片的亮 度和颜色对比度。

- 1. 轻触开始 > 程序 > 图片和视 频。
- 2. 轻触您要编辑的图片。
- 3. 轻触菜单 > 编辑, 然后执行以 下操作之一:
- ▶ 要将图片逆时针旋转 90 度,请 轻触"旋转"。
- ▶ 要裁切图片,请轻触菜单 > 裁 剪。然后,轻触并拖动以选择 裁剪区域。轻触方框外部即停 止裁剪。
- ▶ 要调整图片的亮度和对比度级别,请轻触菜单 > 自动更正。

多媒体



备注

▶ 要撤消编辑,请轻触"菜 单">"撤消"。要取消您对图 片所做的所有未保存编辑,请轻 触"恢复至已保存的版本"。

将图片设置为"今日"屏幕背景

您可以使用一张图片作为"今 日"屏幕的背景。

1. 轻触开始 > 程序 > 图片和视 频。

- 2. 选择要设为背景的图片。
- 3. 轻触菜单 > 设为"今日背景"。
- 在透明度中,选择的百分比较高 则图片透明度较高,百分比较低 则透明度较低。
- 5. 轻触 ok。

通过电子邮件/彩信发送图片 和视频剪辑

您可以通过电子邮件向其它设备发 送图片和视频剪辑。

- 1. 首先,设置信息服务以收发信息。
- 在程序中,选择您要发送的项目。
- 轻触菜单>发送,然后选择一 个帐户以发送附加的项目。
- 4. 此时即创建附项目的新信息。
- 5. 输入收件人地址和主题,然后轻 触发送。

多媒体

通过蓝牙发送图片和视频剪辑

您可以通过蓝牙向其它设备发送图 片和视频剪辑。

为联系人指定图片

您可以为联系人指定一张图片以便 随时识别联系人。

使用高级选项

- 1. 轻触开始 > 程序 > 图片和视 频。
- 2. 选择要配置更多设置的图片。
- 3. 轻触菜单 > 选项。

Mobile Java

KS200 支持 Java, 因此您可以从 Internet 上轻松下载 Java 游戏和 其它 Java 应用程序。

游戏

在"游戏"文件夹中已经存在 2 个 Java 游戏,您可以从 Internet 上 下载这些游戏的完整版本。 要开始游戏,请轻触想玩的游戏。



Internet Explorer

Internet Explorer Mobile 是功能 完整的 Internet 浏览器,适合于 在您的移动设备上使用。

在"地址"栏中,输入要访问的网 址,然后轻触 ♂。轻触地址栏中 的向下箭头,从以前输入的地址中 选择。

Word Mobile

Word Mobile 是简化版的 Microsoft Word。在 PC 上创建的 Word 文档 也可以在您的设备上打开和编辑。 您还可以在 Word Mobile 中创建和 编辑文档和模板。

当您关闭新近创建的文档时,它会 自动以文档中开头的几个字命名, 并保存在 Word Mobile 文档列表 中。

创建文件

- 轻触开始 > Office Mobile > Word Mobile, 轻触新建。
- 您将会看到一个空白的文档或 模板,这取决于您选择的默认 模板。
- 3. 根据需要输入文本。
- 4. 完成后,轻触 ok 保存文件。

获得有关 Word Mobile 的更 多帮助

• 在 Word Mobile 中,轻触**开始** > **帮助**。

希斯

Excel Mobile

Excel Mobile 能让您轻松打开和编 辑在 PC 上创建的 Excel 工作簿和 模板。 您还可以在您的设备上创建 新的工作簿和模板。

备注

▶ 请以全屏模式工作以便看到工作 簿尽可能多的细节。轻触"查看">"缩放",然后 选择一个百分比,以便您舒适阅 读工作表。

Excel Mobile 不支持的功能

Excel Mobile 并不支持所有的 Office Excel功能。PC上的文件转 移和保存到设备上后,可能会丢失 部分信息和格式。

PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile,您可以 打开和查看在 PC 上创建的幻灯片 演示文件。

设备上不支持的 PowerPoint 功能 包括:

- ▶ 备注: 为幻灯片添加的备注将无 法显示。
- ▶ 重新排序或编辑幻灯片。 PowerPoint Mobile 仅为查看程 序。

和用

程序

开始幻灯片演示

- 轻触开始 > Office Mobile > PowerPoint Mobile。
- 在演示文件列表中,轻触要查看 的幻灯片演示。
- 轻触当前的幻灯片以前进到下一 张幻灯片。

如果演示文件被设置为时控的幻灯 片演示,则幻灯片将会自动向前 播放。

停止幻灯片演示

在 PowerPoint Mobile 演示文件
 中,轻触左边箭头,选择"结束
 放映"。

在幻灯片之间浏览

如果演示文件没有被设置为时控幻 灯片演示,则您可以前进到下一张 幻灯片、返回上一张幻灯片,或者 不按顺序观看任一张幻灯片。

- 轻触开始 > 程序 > PowerPoint Mobile。
- 2. 打开要查看的演示文件。
- 轻触>"下一张"或"上一 张",或者轻触"切换至幻灯 片"然后选择要查看的幻灯片。

提示

▶ 只需轻触当前幻灯片即可转至 下一张。

程序

文件浏览器

文件浏览器应用程序能让您打开一 个类似于台式机 Windows 系统中的 浏览器窗口。文件浏览器允许您浏 览手机以找到所需文件夹和文件。

您也可以快速管理、删除、复制和 编辑手机上的任何文件和文件夹。 您可以建立新文件夹。

要查看手机内存中的文件或文件 夹,请轻触存储卡。

要打开网络中的文件,请轻触地 址栏,输入文件路径,然后轻触 确定。

轻触文件夹类别(默认标记为我的 文档),然后轻触您要查看的文 件夹。

Messenger

要使用 Windows Live Messenger, 您必须有一个 Microsoft Passport™ 帐户、Hotmail 帐户或 Microsoft Exchange 电子邮件帐户。如果 您有 Hotmail[®] 或 MSN 帐户,那 么您已经有了 Passport。获取 Microsoft Passport 或 Microsoft Exchange 帐户后,您就可以设置 帐户了。

启动 Windows Live

轻触开始 > 程序 > Messenger。

登录或注销

▶ 要登录,请轻触"登录"。输入 Passport 或 Hotmail 帐户的电子 邮件地址和密码,然后轻触"下 一步"。登录过程可能需要几 分钟时间,具体取决于您的连接 速度。



▶ 要注销,请轻触菜单 > 注销。 您的状态会更改为脱机。

添加或删除联系人

- ▶ 要添加联系人,请轻触菜单 > 添 加新联系人,然后按照屏幕上的 指示操作。
- ▶ 要删除联系人,请轻触要删除的 联系人,然后轻触菜单 > 联系人 选项 > 删除联系人。

发送即时消息

- 1. 轻触要向其发送消息的联系人。
- 在屏幕底部的文本输入区域输入 消息,然后轻触"发送"。

阻止和取消阻止联系人

▶ 要阻止联系人查看您的状态和向 您发送消息,请轻触联系人,然 后轻触菜单 > 联系人选项 > 阻止 联系人。 ▶ 要取消阻止联系人,请轻触要取 消阻止的联系人的名称,然后轻 触菜单 > 取消阻止联系人。

检查您自己的 Messenger 状态

▶ 轻触页面顶部您自己的名称。您 当前的状态会由项目符号点指示 在显示的列表中。

更改您的显示名称

▶ 轻触页面顶部您自己的名称,然 后点触"更改外观"。输入您的 个人信息,然后点触"完成"。

获得有关 Windows Live Messenger 的更多帮助

▶ 在 Windows Live Messenger 中, 轻触开始 > 帮助。

港序

便笺

便笺将帮助您快速记录想法、问题、提醒、任务列表以及会议便 笺。您可以创建手写和键入便笺、 录制语音便笺、将手写便笺转换为 文本以方便阅读,还可以将便笺发 送给他人。

在便笺中输入信息

您可以使用屏幕上的键盘输入文 本,也可以使用手写识别软件输入 文本。您还可以使用手写笔在屏幕 上直接书写或绘图。在支持录音的 设备上,您可以创建单独的录音便 笺,或将录音嵌入备注中。

为便笺设置默认输入模式

如果您经常向便笺添加绘画,则 将"手写"设置为默认输入模式将 非常有用。如果您喜欢键入便笺, 则应选择"键入"。

1. 轻触开始 > 程序 > 便笺。

- 在便笺列表中,轻触菜单>选 项。
- 3. 在便笺框中,轻触以下选项之一:
- "手写"可以在便笺中绘图或输入手写文本。
- ▶ "键入"可以创建键入便笺。
- 4. 轻触 ok。

程序

创建便笺

- 轻触开始 > 程序 > 便笺。 在便 笺列表中,轻触新建。
- 轻触菜单栏上"输入法图标"旁 边的输入选择器箭头,轻触所需 的输入法,然后输入文本。
- 如果输入选择器箭头没有显示, 则请轻触"输入法"图标。
- 4. 完成后,轻触 ok 返回便笺列 表。

创建任务

- 1. 轻触开始 > 程序 > 任务。
- 2. 轻触菜单 > 新任务。
- 输入任务的主题,然后填写信息,例如优先级、开始日期、截止日期等。
- 4. 完成后,轻触 ok。

任务

使用"任务"对您的代办事项保持 跟踪。任务可以使一次性的,也 可以是重复的(循环)。您可以 设置任务提醒,还可以使用类别组 织它们。

裙序

查找任务

如果您的任务列表很长,您可以显 示一个任务列表子集或对列表排序 以便快速找到特定任务。

- 1. 轻触开始 > 程序 > 任务。
- 2. 在任务列表中,执行以下操作 之一:
- ▶ 排序列表 轻触菜单 > 排序依据, 然后选择一个排序选项。
- ▶ 按类别过滤列表。 轻触菜单 > 筛选,然后轻触要显示的类别。

PSNotes

PSNote 是适用于 Pocket PC 的多 媒体输入编辑器,具有手写识别功 能。您可以输入各种风格的手写 文本(英文、法文、德文、意大利 文获西班牙文,具体取决于安装情 况,会立刻转换为数码文本), 也可以输入绘图、图像、视频或 声音,并通过电子邮件、短信或彩 信发送。 仅执行一种操作的标准 工具。

新建文档

- ▶ 轻触 > 文件 > 新建, 创建一 个新的文档。
- ▶ 您可以书写备注并轻触 > 文 件 > 保存 / 另存为(您可以选择 PSNotes 或 MS Word Export 文档 格式)以保存文档。

程序

撰写文本

不同的手写输入风格。

▶ 轻触 ■ > 插入 > 文本, 然后在 工具栏设置输入类型。

更改字体

- ▶ 轻触 💷 > 选项 > 高级选项卡。
- ▶ 要使用新字体,请打开下拉列表 然后选择字体。
- ▶ 要在文档中自动插入当前的时间和日期,请轻触 > 插入时间/日期。

备注

▶ 多媒体项目可通过电子邮件或彩 信发送。

剪切/复制完整区域

▶ 要剪切/复制文本的一段或绘图 的一部分,轻触 ■ > 编辑 > 剪 切 / 复制(双击或拖放文本或 绘图)。

更改缩放级别

▶ 轻触 ■ > 缩放。 您可以设置缩 放级别(从 25% 到 200%)。

使用个人电子词典

- ▶ 轻触 > 选项 > 电子词典选 项卡。
- ▶ 在单词文本框中键入所需文字。
- ▶ 轻触"添加"按钮在您的个人电 子词典中输入该文字。

该文字将随后出现在"电子词 典"列表中。

裙序

自动网络设定

您可以配置针对 Internet、彩信、 Java 和电子邮件的自动网络设定。 配置网络设定

▶ 轻触开始 > 设置 > 连接 >无线 管理器。

Internet 共享

备注

▶ 要求 ActiveSync 软件版本 4.5 或更高。

▶ 将 USB 电缆与 PC 连接。

▶ 轻触开始 > 程序 > Internet 共 享。

- ▶ 设置 PC 连接至 USB 或Bluetooth PAN。
- ▶ 设置网络连接至适当的 APN。

▶ 轻触底部的"连接"。

▶ 当 PDP 激活成功执行后,数据连接指示 (G/E) 会显示出来。

备注

▶要求您的 PC 操作系统为 Windows XP SP2 或更高版本。

西野

设置

手机设置

您可以编辑有关拨打和接听电话的 常规设置。

手机

轻触开始 > 电话 > 菜单 > 选项。

电话

您可以设置声音和安全的选项。

声音

- ▶ 铃声类型:此选项确定来电通知 模式。您可以选择[铃声]、[渐 强铃声]、[响铃一次]、[振动]、 [振动并响铃]、[振动后响铃]、 [无]。
- ▶ **铃声:**您可以为语音来电选择 铃声。
- ▶ **键区:** 您可以设置要在按键时播 放的按键音。(长按键音/短按键 音/关闭)

安全

如果此选项设为"开",那么在 您每次开机时,会要求您输入 PIN 码。

服务

要访问某服务的设置,请从以下列 表中选择该服务,然后点击"获取 设置"。

呼叫限制

您可以呼入限制:所有电话/漫游时/关闭。

您可以呼出限制:所有电话/国际/ 国际(本国除外)/关闭。

要编辑手机通话限制设置,您需要 提供密码。您在预订此网络服务 时,将从服务提供商处获取限制 密码。

通话限制适用于所有语音和数据通 话,紧急电话除外。

设置

本机号码

提供本机号码给:我呼叫的所有 人、不给任何人或只给联系人。

呼叫转移

允许您将来电转接到其它电话号 码。

呼叫等待

要在接听电话时接收来电通知,请 选择通知我。

语音邮件和短信

当您向手机中插入 SIM 卡时,会根 据默认设置自动监测和设置您的语 音邮件和短信服务器。 而您也可以 根据需要查看这些设置。

通过在"快速拨号"屏幕上轻 触"语音邮件",您也可以查看您 的语音邮件号码。

固定拨号

您可以将手机限于仅拨打指定的号码。此信息保存在 SIM 卡上。必须输入 PIN2 码进行认证。

网络

您可以选择网络类型,以及当手机 在微蜂窝网络中使用时选择网络和 进行标示的方式。

当前网络

当前使用的网络显示在当前网络字段中。

网络选择

定义如何在两个不同的可用网络间进行选择。

- ▶ **手动:**您可以自行选择网络。滚 动到所需网络,然后轻触确定。
- ▶ **自动:** 自动选择网络。

设置

首选网络

轻触网络选项卡 > 设置网络(检索 设置可能需要几分钟时间)。通过 轻触上移或下移,您可以选择网络 和重新定义网络使用的优先级。

小区广播

您可以点击"启用"接收小区广播。

频段

自动、GSM 900/1800、GSM 1900。

保密设置

您可以更改您用于固定拨号功能的 PIN2 码。

设置时间和日期

要设置时间,请轻触**开始 > 设置** > 系统选项卡 > 时钟和闹钟 > 时间 选项卡。

选择您所在位置、小时、分钟、秒 以更改时间设置。

轻触"日期"字段中的向下箭头以显示日历和选择当前日期。

设置闹钟

要设置闹钟,请选择**开始 > 设置** > 系统选项卡 > 时钟和闹钟 > 闹钟选 项卡。您最多可以设置 3 个闹钟。 轻触"说明"然后输入说明,然后 轻触需要设置的周日。您还可以设 置闹钟声音。

设置

声音和通知

设置声音和通知操作

- 1. 轻触**开始 > 设置 > 个人**选项卡 > **声音和提醒**。
- 在声音选项卡中,可以选择相 应的复选框来选择您被通知的 方式。
- 在通知选项卡中的"事件"部 分,轻触事件名称,然后通过选 择相应的复选框来选择您被通知 的方式。您可以从多个选项中 进行选择。

锁定

您的设备上有两种保密设置。 通 过分配一种名为 PIN 码(个人识别 码)的密码,您可以保护您的手机 不被他人擅自使用。 此外,通过使 用密码保护,您可以防止设备的任 何一部分被他人擅自使用。

您的无线服务提供商将向您提供初 次的 PIN 码;您可以随后更改 PIN 码。

开始使用设备后,您还可以创建您 自己的密码。

使用密码保护您的设备

通过每次打开设备时均需要密码设 置,您可以保证数据更加安全。

更改密码

轻触开始 > 设置 > 个人选项卡
 > 锁定。系统将提示您输入当前密码。

置役



- 2. 在"密码"框中,输入您的新密码。
- 在"提示"选项卡中,输入一个 短语以便帮助您记住新密码, 但注意不要让其他人猜出您的 密码。
- 4. 轻触 ok。

在"今日"屏幕上显示所有者 信息

- 轻触开始 > 设置 > 个人选项卡 > 主人信息。
- 2. 在"标识"选项卡中,输入信 息。
- 如果要显示附加信息(例如:物 归原主,必有重谢),请在"选 项"选项卡中选择"附注"复 选框。
- 在"附注"选项卡中,输入附 加文本。

内存

如果程序不稳定或者程序内存不足 时,您可能需要停止运行程序。

主内存

您可以看到可用的内存大小。

▶ 轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > 内存。

在主内存选项卡中,将显示分配给 文件和数据存储以及程序内存的内 存空间,还会显示已使用内存和可 用内存空间。

存储卡

您可以查看插入您的设备的存储卡 的可用内存空间。

- 轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > 内存。
- 2. 轻触存储卡选项卡。

设置

提示

▶如果您曾插入过多张存储卡,请 轻触列表框,然后选择存储卡查 看信息。

运行的程序

在大多数情况下,程序会自动关闭 以释放所需内存,不过您也可以手 动关闭程序。

- 轻触开始 > 设置 > 系统选项卡
 > 内存 > 运行的程序选项卡。
- 在运行的程序列表中,轻触您要 关闭的程序,然后轻触停止。

电源

电池

您的设备包含一块可充电锂电池。 您的设备只能使用制造商指定的原 装电池和配件。

您可以查看剩余的电池电量。

查看电池电量

- ▶ 轻触"今日"屏幕上的电池电量 图标(**一**)。
- ▶ 轻触开始 > 设置 > 系统选项卡 > 电源。

您可以设置,当电话未激活并且主 电池作为电源时,或者当连接着外 部电源时,是否让电话在一段时间 之后切换到暂停模式。
设置

高级

- ▶ 使用电池电量: 超过 1、2、3、 4、5 分钟未使用后,关闭设备。
- ▶ 使用外部电源:超过 1、2、5、 10、15、30 分钟未使用后,关 闭设备。

使用背景灯

您可以通过关闭屏幕和按钮的背景 灯减少耗电量。短按将允许您在暂 停和恢复模式之间切换。在暂停模 式中,背景灯将完全关闭。

您可以调节背景灯的亮灯时间以及 亮度。

调整背景灯设置:

轻触**开始 > 设置 > 系统**选项卡 > **背景灯**。在电池电量选项卡中,设置当指定的时间期内未使用时,是 否自动关闭背景灯。

蓝牙

Bluetooth QDID:B013110

设置蓝牙配置

轻触**开始 > 设置 > 连接**选项卡 > Bluetooth

使用蓝牙,您可以与近距离的可兼 容移动设备、外围设备和计算机直 接通信,而无需任何连线。本手机 支持内置蓝牙连接,这样使其可与 兼容的蓝牙手机、计算机应用程序 等连接。

常规

- ▶ 当前简介:您可以使用不同的 网络设定名称保存不同的蓝牙 设置。
- ▶ **蓝牙状态:** 蓝牙打开/关闭。

设置

可访问性

设备标识

- ▶ **名称**: 配对过程中显示在远程设 备上的名称。
- ▶ **地址:**显示蓝牙地址。

可访问性

允许其它设备连接

所有设备/仅限于配对设备:您可以 选择是否允许其它设备与您的设备 进行配对。"所有设备"意味着认 证/授权成功后,远程设备可与您的 设备配对。"仅限于配对设备"意 味着远程设备可以发现但不能访问 搜索服务。

▶ 其它设备可以发现我:如果您不希望其它设备搜索您的设备,请 取消选定它。

服务

您可以设置每个蓝牙模式(文件传 输、信息交换、串行端口、个人网 络服务器等)。

蓝牙模式

您设备上的蓝牙运行于三种模式 之上:

- ▶ **打开:** 蓝牙开启,您可以使用蓝 牙功能。
- ▶ 关闭: 蓝牙关闭。在此模式中, 您不可以使用蓝牙发送或接收 信息。
- ▶ 可见:开启蓝牙,10米内的所有 其它启用蓝牙的设备均可以检测 到您的设备。

设置

蓝牙配对

蓝牙配对是指在您的设备和其它启 用蓝牙的设备之间建立的配对关 系,以便以安全的方式交换信息。 创建两台设备之间的配对需要在两 台设备上输入相同的个人识别码 (PIN)或密码。

创建蓝牙配对

- 在您的设备上,轻触开始 > 设置 > 连接选项卡 > Bluetooth。
- 轻触 "Bluetooth管理器" -> "新建"。
- 您可以选择一个要使用的蓝牙应 用程序。

接受蓝牙配对

- 1. 确保蓝牙开启并处于可见模式。
- 当系统提示与其它设备建立配对 关系时轻触"是"。

- 输入密码(与请求配对的设备上 输入的密码相同)以建立一个安 全连接。密钥必须介于1到16 个字符之间。
- 4. 轻触"下一步"。
- 5. 轻触完成。 现在您就可以与其 它设备交换信息了。

备注

▶如果您轻触 Bluetooth 设置窗口 中的"开始">"帮助",则可 以通过"帮助"查看蓝牙模式的 详细信息。

USB 连接 PC

您可以选择通过 USB 与桌面 PC 连接。

USB Active Sync 或 USB 大容量存 贮器。

设置

74

使用 USB 大容量存贮器

- 轻触开始 > 设置 > 连接 > USB 至 PC。
- 2. 选择 USB 大容量存贮器。
- 3. 轻触 ok。

连接

您可以设置连接 Internet 或通过 连接网络浏览 Internet, 然后交换 电子邮件或即时信息。

备注

▶ 通常情况下您的手机可以自动适应当地SIM信息,当发生意外情况时可以参照说明手动配置以下网络参数。

以中国移动为例:

- 接入点:cmwap
- 代理服务器:10.0.0.172:9201

以上仅为参考,具体设置请咨 询各地网络运营商。

通过预配置连接连接 Internet

- 轻触开始 > 设置 > 连接选项卡 > 连接 > 高级选项卡。
- 2. 轻触"选择网络"。
- 3. 在自动连接 Internet 的程序 中,应使用列表连接,选择适 当项目。
- 4. 轻触 ok。

通过 My ISP 连接 Internet

- 1. 通过 My ISP 获取以下信息:
- 轻触开始 > 设置 > 连接选项卡
 > 连接 > 任务选项卡。
- 3. 轻触"添加新调制解调器连接"。
- 4. 为连接输入名称。
- 5. 从列表中选择一个调制解调器。
- 6. 轻触"下一步"。
- 输入所需的信息然后轻触"完成",从而完成连接向导。

设置

无线管理器

无线管理器能让您管理设备上的网 卡 Internet 和蓝牙连接。 它能允 许手机连接本地无线网络,或者无 线访问 Internet。 网卡相较于蓝 牙无线技术,速度更快、覆盖范围 也更广。

网卡连接完成后,您可以在无线管 理器中看到连接名称(SSID)。

要关闭网卡,请再次轻触无线管理 器中的网卡。

配置网卡连接设置



〉编辑。

在设置 WLAN 配置之前,您需要咨询您的 WLAN 服务提供商或您的网 络管理员了解 IP 设置。

▶ 轻触开始 > 设置 > 连接 > 网卡

设置

76

- ▶ 如果轻触"使用服务器分配的 IP 地址",则您就会自动获得分配 的 IP 设置。
- ▶ 如果轻触"使用特定 IP 地 址",则您需要设置由您的 WLAN 服务提供商或网络管理员分配的 IP 地址。
- ▶ 填写 IP 地址、子网掩码,以及 默认网关。
- ▶ 轻触"名称服务器"。
- ▶ 根据需要填写 DNS 和备用 DNS 以 及 WINS 和备用 WINS。

备注

为避免可能的手机数据丢失,当 电池电量即将耗尽,低于 2% 时, 所有的无线服务,例如手机、WLAN 以及蓝牙均会自动结束。

配件

这些配件随KS200提供。配件中的图片有可能与实物不符,请以实物为准。



77

技术参数

标准

产品名称: KS200

系统: GSM900/DCS1800/PCS 1900

净重: 92.5g(含电池),65g(不含电池)

外部环境

最高温度: +55°C(放电)/+45°C(充电) **最低温度:** -10°C

技术参数

78

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 中国山东烟台开发区长江路228号

邮编: 264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

http://cn.lgmobile.com

http://www.lge.com