LS-1600网络视频服务器

快速安装指南

目 录

第一部分 概述
关于网络视频服务器2
安全2
视频2
设备组成
设备包装描述
第二部分 设置与安装
设置5
点对点建立连接7
安装7
LED 指示灯
设备参数描述表

1

第一部分 概述

专门设计用于通过IP网络进行视频监视和监控的产品,本视频服务器能够在10/100M以太网络传输高达每秒30帧 (60场)的高清晰MPEG-4视频图像。 本视频服务器产品能够很容易地在局域网和广域网(LAN and WAN)进行系统扩展延伸,或者通过ISDN,PSTN或者xDSL路由器连接到互联网。 该设备建立在开放式的标准系统之上,有利于保护用户的长期投资。

关于网络视频服务器

网络视频服务器产品能够通过Web方式进行视频浏览访问。举个例子,如果你正在使用带云台镜头控制的摄像机, 安装此设备,你就可以直接通过浏览器来直接控制它。 网络视频服务器仅仅用来室内使用。

你的网络视频服务器系统设备所具有的接口,坦率地说这个金属盒子,兼容大多数流行的摄像机的控制数据端口 (4800波特率,8个数据位,无奇偶校验,1个停止位)。一对网络视频服务器产品分为解码器(-*R*)和编码器(-*T*)。 除非特别说明,网络视频服务器是指包含编码器或者解码器中的任何一个。

你同时也可以购买一个具有扩展功能的网络视频服务器设备(网络视频服务器-XT)。你可以采用12V DC或者15V DC个给网络视频服务器设备供电。一对设备(包含编码器和解码器)采用同样的工作电压工作。

安全

网络视频服务器编码器与解码器设备保留两个透明的串口通道,并且两者可以同时使用。 RS-232和RS-422/485 端口被任何串口设备来使用,每一个网络视频服务器设备都具有唯一的SSL(加密套接字协议层)加密认证码,用来对 IP数据的安全加密。 SSL一般是用来管理安全的IP信息传输的协议,因此,采用Sconfigurator工具来对编码器和解码 器之间进行建立连接是完全的。可靠的。

视频

关于网络视频服务器设备所涉及到的不同制式下的视频分辨率,见下表(Resolution栏分别指:horizontal resolution(水平分辨率), vertical resolution(垂直分辨率),表中的数字指象素):

Resolution	Horizontal resolution Vertical resolution		esolution
	NTSC/PAL	NTSC	PAL
QCIF	176	120	144
CIF	352	240	288
2CIF	352	384	448
2CIFH (All columns)	704	240	288
4CIF	704	480	576
All lines	352	480	576

视频帧速率的范围为NTSC制式下1-30帧/秒,PAL制式下1-25帧/秒。

设备组成

一套完整的网络视频服务器设备包含如下一些组件和部件:

您所定购的编码器设备和(或)解码器设备;

外接12V DC直流电源适配器;

包含本设备的说明文档和版本说明以及对设备进行配置的应用程序Sconfigurator的CD光盘;

本《网络视频服务器快速安装指南》手册一本。

产品的代码描述

网络视频服务器-R 以太网解码器 网络视频服务器-T 以太网编码器 网络视频服务器-XT 以太网编码器的扩展 ProductCode-A 带双向音频的编码器或者解码器

设备包装描述

网络视频服务器属于一种电子设备,其外壳为不防雨的铝制或其它合金外壳,所以意味着此设备只能够在室内使用。

设备的前面板包含一个 RJ-45 接口、一个 LED 指示灯、一个 RESET 复位按钮和一个 RS-232 的 DB-9 母头。



设备的后面板包含一个 12 脚的接线端子(电源,报警和 RS-422/485),一个用来连接视频输入输出用的 BNC 母头,以及可选的音频扩展接口。



2

第二部分 设置与安装

在对网络视频服务器设备进行第二部分操作之前,请您确认已经完成了以下步骤: 基本的设置,主要的连接接口和串口连接; 点对点连接; 设备的物理连接已经完成。

设置

安装完网络视频服务器设备后的首要任务是,将设备的IP地址改成与您现有的网络(LAN或WAN)相同的网段的IP 地址,确保设备与网络的兼容性。然后,请在本手册的最后的《设备参数描述表》中写下IP地址信息。

设置该设备时,对计算机最小的软件和硬件环境需求如下:

Windows 2000 Service Pack 2或更高, 或者 Windows XP;

网卡;

串口。

设置IP参数步骤:

- 1 在实验室,您将设备打开,放在桌子上;
- 2 将网络视频服务器通过一根交叉跳线直接和计算机的网络接口对接,或者用普通网线将设备接入到LAN局域网络;

3 用夹子等夹住网线,以免网线晃动或挪动;



4 打开设备的电源;

- **5** 打开计算机,在随机附件CD 光盘中找到Sconfigurator配置软件工具,并运行它, Sconfigurator将会弹出一个 Windows窗口;
- 6 在General (常规)标签项,点击Program Options (程序选项),系统将会弹出如下窗口:

PAddress of the PC :	192.168.135.194 🛫
etect All Units on LAN :	Г
(SIP Poit :	5510
Discovery IP Address :	224 . 16 . 32 . 1
	Reset to Broadcast Multicast
SSL	Reset to Broadcast Multicast
SSL Trusted Unit List :	Reset to Broadcast Multicast
SSL Trusted Unit List :	Reset to Broadcast Multicast Broadcast Brogse
SSL Trusted Unit List : Enable Security:	Reset to Broadcest Multicast Browse

- 7 确认在VSIP Port (VSIP端口)的值是5510 (系统默认);
- 8 点击Detect All Units on LAN (搜索局域网络所有设备) 的复选框, 然后点击OK;
- 9 再选择Units (设备) 标签项, 然后点击Discover (搜索);

一个类型为 "Unknown (未知)"并且IP地址为169.254.*X*.Y 的设备将会出现在**Units**窗口;此信息说明系统找到了您 新安装的设备;

Unt Name	а Туро	Address	Product	Discover
-192,168,135,114	-Unit Receiver	192,168,135,114	51500e	Configure
192.168.135.215	- Unit Receiver	192.168.195.215	S1900e	Add
- 🦓 Unizown	Uninown	169.254.31.68	Unknown	Idnet
				Baboot
11				ANDERED
	3 unit(e) direct	beievo		
ware Update				

同时,其它已经被配置过的设备,如果也连接在网络上,该设备也会被搜索到,并出现在设备框中。

10 用鼠标双击该设备就可以来配置该设备了;

11 需要对未知设备进行重新配置(Reconfigure unit)吗?在确认窗口,点击Yes. 新的网络配置(New Network Configuration)窗口将会出现;

Use DHCP:			
IP Address:	Es.	- 62	1
Subnet:	- 24	- 61	1
Gateway		 15	

12 如果使用 DHCP(动态主机配置协议)功能,点击 Use DHCP;否则,您就需要输入 IP 地址(IP address),子网 掩码(subnet mask),和网关(gateway),如果您不能够确定输入什么值,那么请与当地网络管理员联系。

如何设置 DHCP 以及详细信息,请参考光盘中的相关手册。

13 点击OK.。

现在,您已经完成了网络视频服务器的初始化配置,您可以将设备接入到网路了。

点对点建立连接

为了在监视器上显示图像,您需要在编码器和解码器之间建立一个连接,同时要确保两个设备在同一个IP网络。 在此步骤,如果需要获取更多详细的信息,请参考《*SConfigurator User Manual*》手册的"Managing Connections (连接管理)"选项。

点对点建立连接的步骤:

- **1** 运行配置工具Sconfigurator;
- 2 选择Units(设备)标签项,点击Discover(搜索)。 所有在此同一个网络的设备都会出现在Units(设备)列表中。 如果您已经配置过的设备没有被找到,那么请检查并确认设备的VSIP端口和您运行的Sconfigurator程序中的VSIP 端口是否同一个端口;
- 3 选择Connections (连接) 标签项, 然后点击Add (增加), Connection Creator (建立连接) 的窗口将会出现;

Transmitters	Receivers
17216.0.40/Streem1 17216.0.40/Streem2 17216.0.45/Streem1 17216.0.45/Streem2	172.16.0.19
Video	Enable Audio
UDP	• PTT / PTL •
Forward 1/0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Z Forward Sonal Bort Data	Connect Cancel

- **4** 在左边编码器栏选择一个stream2 (视频流2),并且在右边解码器栏选择一个解码器设备。 在网络视频服务器-T 设备里面,视频流1(stream1)是用来通过Web方式进行视频浏览时使用的;
- 5 如果不需要传输I/O端口数据(比如,报警(alarms)),那么请清除 Forward I/O(转发I/O端口数据)前的复选 框;
- 6 如果不需要传输串口数据(如PTZ云台镜头控制命令),那么请清除Forward Serial Port Data(转发串行端口数据) 前的复选框;
- 7 如果需要在编码器和解码器之间建立音频连接,那么请选择Enable Audio(允许音频)的复选框,然后选择音频的 传输模式(PTT/PTL:按下通话的对讲模式,Full Duple:全双工通话模式);
- 8 点击Connect (连接);

最后,您应该在监视器上能够看到视频信号了!

安装

一旦您已经成功地对设备进行配置,您就可以将该设备安装到最终的安装点了。 但需要切记,本设备为室内安装的设备,不能够直接将设备安装在室外环境。

设备安装步骤:

1 对于一个编码器设备,将视频信号通过视频线缆从摄像机连接到编码器的视频输入接口;

2 用视频线缆将监视器的视频输入接口与网络视频服务器-R的视频输出接口相连;

- 3 如果有需要,还需要将RS-422/485 串行端口连接到云台镜头控制设备(如云台镜头解码器或高速球形摄像机);
- 4 用网线将设备的RJ-45接口连接到网络;

5 当您安装网络视频服务器-XT设备时,您最好按照下图所示,将设备垂直安装,这样有利于设备的散热。



LED 指示灯

设备上面的LED指示灯为2色二极管(绿、红),不同的显示状态代表设备当前不同的系统状态。详细的指示灯状态所表示的含义如下表:

状态	含义	-T	-R
稳定的红色	网络视频服务器正在加电启动	~	~
红灯闪烁(间隔1秒)	设备的 IP 地址已经分配给其它网络设备	~	~
绿灯闪烁(间隔3秒)	设备固件程序已经运行,但是设备不能够连接到	~	~
	网络		
绿灯闪烁(间隔1秒)	设备固件程序已经运行 , 设备也已经连接到网络 ,	~	
	但是没有传输视频/音频/串口*数据信号		
	设备固件程序已经运行 , 设备也已经连接到网络 ,		~
	但是没有接收到视频/音频/串口*数据		
绿灯闪烁(间隔 0.5	设备固件程序已经运行 , 设备也已经连接到网络 ,	~	
秒)	而且视频/音频/串口*数据信号也已经传输		
	设备固件程序已经运行 , 设备也已经连接到网络 ,		~
	而且视频/音频/串口*数据信号也已经接收到		
红灯每隔 3-5 秒连续	没有检测到视频输入信号	~	
闪烁 3 次			
绿灯红灯交替闪烁	网络视频服务器设备正在进行固件升级	~	~
(间隔1秒)			
红灯闪烁(间隔 0.1	正在通过软件对设备进行鉴别,这样有利于对大	~	~
秒)	量设备中区分设备		
偶尔闪烁红灯	一个视频数据包丢失,最坏的情况时,红灯每秒		~
	会闪烁 5 次		

* 至少有一种数据传输满足条件。

警告

警告,如果系统出现以下状况,则设备工作不正常:

。LED 指示灯不亮:检查电源线缆是否正常;如果电源供电正常,而设备的 LED 指示灯还不亮,那么请与技术支持取得联系。

LED 红灯常亮:由于设备内部错误导致系统没有正常启动,请关掉电源,然后重新加电,如果情况依然存在,请进行固件升级(详细升级步骤,

请参考手册,如果升级失败或者不能够升级,那么请与技术支持取得联系。

LED 红灯闪烁(间隔2秒):由于内部错误导致设备没有正常工作,遇到这种情况下,可以升级固件然后,重新启动设备,如果情况依然存在, 请与我公司技术支持取得联系。

< 在固件升级过程中,LED 灯不亮:设备工作在备份模式,您需要通过串口线缆对设备进行升级。

设备参数描述表

在设备配置调试期间,请写下该设备的下列参数信息,以便您向我公司获得技术支持时,告知该设备的相关参数, 谢谢。

系统	固件版本(Firmware Version)
视频	视频位速率(Video bit rate)
	视频帧速率(Video frame rage)
	分辨率 (Resolution)
网络	IP 地址(IP address)
	网关(Gateway)
	子网掩码(Subnet mask)
安全	SSL 加密键(SSL passkey)