magicolor[®]7300 用户指南

1800735-018A

感谢

感谢您购买 magicolor 7300 打印机。您的选择非常明智。magicolor 7300 经过特别设计,可在 Windows、Macintosh 和其它环境下发挥最佳性能。

商标

KONICA MINOLTA 和 KONICA MINOLTA 徽标是 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 的商标 或注册商标。

magicolor 是 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. 的商标或注册商标。

本产品使用 Peerless Systems Corporation 的 Software Developer Kit。版权所有 © 2001 Peerless Systems Corporation。保留所有权利。

本产品使用 Novell, Inc. 的 NEST Office SDK。版权所有 © 1999 Novell, Inc.。NEST 是 Novell, Inc. 在 美国和其它国家的商标。

所有权声明

本打印机附带的数字编码软件的版权 © 2003 归 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 所有。保留所有权利。未经 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 的书面许可,不得以任何形式或任何手段,或者使用任何媒体,对本软件的全部或部分进行再制作、修改、显示、传播或复制。

版权通告

版权所有 © 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 公司地址: Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan。保留所有权利。未经 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 的书面许可,不得复制本文档的全部或部分,也不得将其转换为任何其它媒体或语言。

手册通告

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 保留随时修改本指南及其中所述设备的 权利, 恕不另行通知。KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 已竭力确保本指 南中无错误或疏漏之处; 同时 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 不作任何 担保,包括(但不限于)对与本指南相关的任何适销性和特定用途适用性的暗示担保。KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 不对本指南中所包含的错误或因拥有本指南或使 用本指南进行设备操作、或按此操作时因设备性能所造成偶发、特别或随发的损害承担责任或 义务。

注册打印机

邮寄(仅限美国)—填写并邮寄包装箱内随附的注册卡。

因特网 — 请访问 printer.konicaminolta.net/register 并按照网页中的说明进行操作。

光盘—按照 Software Utilities (软件实用程序)光盘上的说明进行操作。

目录

1.	软件安装	. 1
	Software Utilities 光盘 2	
	驱动程序和 PPD 2	
	实用程序 3	
	在 Windows 环境下安装打印机驱动程序和实用程序——自动加载安装 4	
	在 Windows 环境下安装打印机驱动程序和实用程序——手动安装 5	
	在 Macintosh 环境下安装打印机驱动程序和实用程序 5	
	注意事项 5	
	Macintosh OS 9— PPD 和实用程序安装 6	
	NetWare 和 NDPS 7	
	Linux 7	
2.	使用纸张	. 9
	简介 10	
	纸张规格 11	
	纸张类型 15	
	关于纸张的一般注意事项 15	
	不支持的纸张 15	
	普通纸、回收纸、信头纸和便笺纸 17	

信封 18 标签 19 明信片 20 厚纸(也称为卡片纸) 21 透明胶片 22 装入纸张 23 纸盘1(通用纸盘) 24 纸盘 2-4 29 手动讲纸盘 32 自定义大小的纸张 35 双面打印 35 手动双面打印 35 自动双面打印 36 出纸盘 38 纸张存放 39 附加帮助 39 3. 关于控制面板 42 控制面板 LED 指示灯 42 控制面板按键 43 取消打印作业 45 打印机菜单概述 45 菜单概述 45 主菜单 47 选择消息窗口语言 48 Print 菜单 49 Paper 菜单 50 Ouality 菜单 51 Interface 菜单 52 Sys Default 菜单 53 Service 菜单 57 更多信息 57 4. 关于打印机驱动程序 60 在 Windows XP/2000 中使用 PostScript 驱动程序 61 显示选项卡 61 使用打印设置选项卡 61 在 Windows Me/98 中使用 PostScript 驱动程序 63 显示选项卡 63 使用打印设置选项卡 64

在 Windows NT 中使用 PostScript 驱动程序 66 显示诜项卡 66 使用打印设置洗项卡 66 使用 Macintosh PPD 68 显示打印机洗项 68 使用颜色______71 5. 关于彩色打印 72 打印机分辨率 72 洗择分辨率 72 自动图像密度控制(AIDC) 73 颜色匹配 73 快速颜色配置 73 颜色选项 74 半色调屏幕 74 颜色配置文件 74 基于主机的颜色管理配置文件 75 灰度处理 75 颜色问题故障排除 76 6. 使用状态监视器 80 简介 80 环境 80 打开状态监视器并显示耗材状态 80 改变状态监视器窗口的大小 80 使用状态监视器 80 识别状态监视器警报 81 从状态监视器警报中恢复 81 关闭状态监视器 81 7. 简介 84 耗材预期寿命 86 更换碳粉盒 89 碳粉盒使用寿命 89 更换碳粉盒 90 重新填充的碳粉盒 94 更换废碳粉盒 95 废碳粉盒使用寿命 95 更换废碳粉盒 95

更换打印部件组件 98 打印部件使用寿命 98 安装打印部件 99 更换定影器 109 定影器使用寿命 109 取出用过的定影器 109 安装新定影器 110 更换纸张捡拾辊和分离辊 113 套件箱内的物件 113 纸盘1的纸张捡拾辊 113 纸盘2的纸张捡拾辊 116 订购耗材 120 8 简介 122 内部清洁 124 外部清洁 125 9. 简介 128 防静电保护 129 蜂鸣箱(仅限美国) 129 套件清单 129 安装蜂鸣箱 129 使用蜂鸣箱 130 双列直插式内存模块 (DIMM) 131 双面打印部件套件 134 套件清单 134 安装双面打印部件 134 安装手动讲纸盘 139 拆卸双面打印部件套件 141 内部 IDE 硬盘驱动器 145 安装内部硬盘 145 下讲纸部件(纸盘3和4) 148 每个部件的套件清单 148 安装下进纸部件 148 打印机架柜 164 打印机轮脚基座 164 简介 166 打印配置页 166

预热和校准时间 167 防止卡纸 168 了解纸张路径 169 单面打印 169 双面打印(仅限纸盘1-4) 169 清除卡纸 170 了解卡纸状态消息 171 清除内部卡纸 171 清除讲纸盘卡纸 177 清除双面打印部件中的卡纸 185 解决问题 187 卡纸和误讲纸 187 其它问题 189 解决问题——打印质量 194 控制面板消息 199 标准状态消息 200 警告状态消息 201 联系服务消息 205 默认 PostScript 错误报告 205 附加帮助 206 Α. 要求 208 综述 208 控制器 209 电气 210 电源要求 211 符合能源之星标准 212 有害化学物质报告 214 物理特性 214 空间要求 215 位置要求 216 引擎和控制器规格 217 打印速度 217 耗材预期寿命 218 管制符合性 220 安全信息 223 警告与预防措施符号 228 符号含义 228 安全使用激光打印机 231



软件安装

Software Utilities 光盘

按照打印机随附的《安装指南》中的步骤,正确安装打印机、连接计算机、接 通电源、开机,然后您就可以从 Software Utilities (软件实用程序)光盘获取系 统软件、驱动程序和实用程序。

将光盘插入计算机的光驱,然后单击 AutoInstaller。

驱动程序和 PPD

手动安装说明和附加信息包含在 Documentation (文档) 光盘的 magicolor 7300 Reference Guide (magicolor 7300 参考指南)中, 需要时可参考。

驱动程序	用途 / 优点	安装说明
Linux PPD	这些 PPD (PostScript 打印机描述) 文件可与 使用 PPD 的第三方 Linux 打印过滤程序配 合使用。	Software Utilities 光盘上的自述文件
Macintosh PPD	这些 PPD 文件可用于 配置内存等选项并告知 计算机哪些选项和功能 可用。	Software Utilities 光盘上的自述文件
PostScript 3 驱动程序 Windows XP/ 2000 Windows Me/98	这些驱动程序可让您访 问打印机的所有功能和 高级布局	第4页的"在Windows环境下安装打印机驱动程序和实用程序æ自动加载安装"
Windows NT4		
Windows PPD Windows XP/ 2000 Windows Me/98/95 Windows NT4	这些 PPD 文件允许您 安装用于各种平台、驱 动程序和应用程序的打 印机。	Software Utilities 光盘上的自述文件; Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide

实用程序

实用程序	用途 / 优点	安装说明
Windows 下的 Crown Print Monitor+	此 Windows 实用程序提供了一种有效的 打印作业传送方法,可将打印作业通过 TCP/IP 协议直接传送给 KONICA MINOLTA 打印机。	Software Utilities 光盘 上的自述文件
下载管理器	此实用程序可用来将字体和套印格式下 载至打印机硬盘。它还允许您将字体下 载至打印机内存。	Software Utilities 光盘 上的自述文件
ICC/ICM 配置 文件	这些颜色配置文件支持基于主机的颜色 管理系统,包括 Windows 下的 Microsoft ICM 2、Apple ColorSync、CorelDRAW、 Kodak KCMS、Adobe Photoshop 5 及 其它。	Software Utilities 光盘 上的自述文件
Macintosh 安装 程序	此安装程序会自动将与打印相关的所有 必要组件(如 PostScript 打印机描述 (PPD)文件、颜色配置文件、屏幕字体 和配准信息)安装至系统的正确位置, 并可让您的打印机用于 Macintosh OS 9 或X(10.1版或更高版本)。	Software Utilities 光盘 上的自述文件
NDPS 网关	NetWare 接口使 Netware 用户可以在某 个位置集中管理打印机。	Documentation <u>光盘上</u> 的 magicolor 7300 Reference Guide
PageScope Light	利用打印机的内置网页和 Internet web 浏 览器, PageScope Light 允许您通过 TCP/ IP Ethernet 连接访问所有打印机设置。 PageScope Light 已内置于打印机,不在 Software Utilities 光盘上。	Documentation 光盘上 magicolor 7300 Reference Guide 中的 第 5.3 章。
PageScope NDPS Gateway 2.0	此实用程序不仅支持打印机,同时还支持 KONICA MINOLTA 数字复印机。	Documentation 光盘上 magicolor 7300 Reference Guide 中的 第 3.6 章。

实用程序	用途 / 优点	安装说明
PageScope Net Care	此实用程序可用于 Windows 平台; 它专 为管理员而设计, 是一款用于集中管理 网络打印机的强大工具。请参阅 Software Utilities 光盘 上 Reference Guide 的 PageScope Net Care 章或 PageScope Net Care Administrator Manual (PageScope Net Care 管理员手册) (均为 PDF 格式)。	Software Utilities 光盘 上的自述文件; Documentation 光盘上 magicolor 7300 Reference Guide 中的 PageScope Net Care Guide (PageScope Net Care 指南)
PageScope 网络安装实用 程序	此实用程序为使用 TCP/IP 和 IPX 协议的 网络打印机提供基本的配置功能。	Software Utilities 光盘 上的自述文件; Documentation 光盘上 的 magicolor 7300 Reference Guide。
Pantone 表格	这些表格允许您匹配打印颜色和屏幕颜 色。它们可用于 PostScript 高分辨率打印 (600×600 dpi 连续色调成像)。	Software Utilities 光盘 的 utilities\color\pantone 目录上的自述文件
Windows 状态 监视器	此 Windows 实用程序可提供有关打印作 业的状态信息,并在打印机无法正常工 作时向您报警。它与通过 TCP/IP 连接的 打印机配合工作。	Software Utilities 光盘 上的自述文件

在 Windows 环境下安装打印机驱动程序和实用 程序 — 自动加载安装

- **1** 将 Software Utilities 光盘插入光驱。
 - 如果光盘没有自动运行,请双击根目录下的 setup.exe。

 - 如果在指定光盘后仍无法执行安装,请指定安装程序的位置。
 - Windows NT 不支持"即插即用"。在显示弹出菜单选择驱动程序安 装来源时,选择"指定位置"。选择驱动程序位置时不要选择"从 光盘安装"。
- 2 在第一个窗口中,单击"打印机安装"。
- 3 选择连接 PC 与打印机的方法。
- 4 依照屏幕说明进行操作。
- 5 在"打印机选项"屏幕中,使用复选框打印测试页、将新打印机设置为默 认打印机、设置打印机属性和打印首洗项。

6 在最后的屏幕上, 选择"完成"。

此时将返回 AutoInstaller 的"主菜单"屏幕,在这里,您可以注册打印机、 查看驱动程序或实用程序文档,或者联机购买耗材。操作完成后,退出安 装程序

7 系统软件安装完成后,从光驱中取出光盘,并妥善保管。

在 Windows 环境下安装打印机驱动程序和实用 程序 — 手动安装

手动安装说明包含在 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide 中。有关完整的说明信息,请参阅第2节 "Installing Printer Software, Drivers, and PPDs"(安装打印机软件、驱动程序和 PPD)。



在 Macintosh 环境下安装打印机驱动程序和实 用程序

注意事项

- 在以下章节中、我们假定您是第一次安装本软件。
- Macintosh OS X 的当前版本不完全支持 PPD (PostScript 打印机描述) 文件。 虽然 KONICA MINOLTA 打印机可与 Macintosh OS X 配合使用,但并非所 有高级打印功能均可用。高级打印功能仍在 Macintosh OS 9 下可用。

您可以通过以下方式连接打印机

- 交叉 Ethernet 电缆
- Ethernet 接插电缆和 Ethernet 集线器

Macintosh — PPD

KONICA MINOLTA 开发了用于 magicolor 7300 的 PostScript 打印机描述文件 (PPD)。该 PPD 与 Macintosh 操作系统的 PostScript 打印机驱动程序 (LaserWriter) 配合使用,可以支持 magicolor 7300 的各种功能(如打印分辨率和纸张大小) 和其它可洗功能(如双面打印)。

Macintosh OS 9 — PPD 和实用程序安装

OS9步骤1:软件安装

- 将 Software Utilities 光盘插入 Macintosh 的光驱。
 如果没有出现光盘窗口,请双击 Macintosh 桌面上的光盘图标。
- **b** 双击 Install (安装) 图标。
- c 按照屏幕说明安装 magicolor 7300 PPD 和实用程序。
- d PPD 和实用程序安装完成之后,选择 Quit(退出)。
- e 系统软件安装完成后,从光驱中取出光盘,并妥善保管。

OS9步骤2: 创建桌面打印机

EtherTalk 连接

- a 可按以下两种方式进行 Ethernet 连接:
 - 将交叉 Ethernet 电缆的一端插入 Macintosh,另一端插入打印机的 Ethernet 端口。
 - 使用 Ethernet 接插电缆和 Ethernet 集线器。将每条接插电缆的一端插入集线器,然后将其中一条电缆的另一端插入 Macintosh,同时将另一条电缆的另一端插入打印机的 Ethernet 端口。
- b 打开选择器, 然后选择 LaserWriter。
- c 依次选择"创建"和"安装"。

LPR 连接

- a 可按以下两种方式进行 Ethernet 连接:
 - 将交叉 Ethernet 电缆的一端插入 Macintosh,另一端插入打印机的 Ethernet 端口。
 - 使用 Ethernet 接插电缆和 Ethernet 集线器。将每条接插电缆的一端插入集线器,然后将其中一条电缆的另一端插入 Macintosh,同时将另一条电缆的另一端插入打印机的 Ethernet 端口。

b 找到"桌面打印机实用程序"。

如果在 Macintosh 硬盘上找不到该实用程序,则可在 Macintosh 的系统光 盘中找到它。

- c 洗择"打印机(LPR)",然后洗择"好"。
- d 键入 IP 地址,并在"队列"名称中使用相同地址。单击"好"。
- e 选择"创建"。
- f 用 IP 地址或描述性名称命名打印机。

NetWare 和 NDPS

对于 NetWare 5、NetWare 6 和 NDPS 安装, 请参阅 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide。Reference Guide 的第2节 "Installing Printer Software, Drivers, & PPDs"包含有关这些接口的基本信息以及安装说明。



一 有关使用 NetWare 早期版本进行连接的信息,请查看 printer.konicaminolta.net/support 上的"Answer Base"。

Linux

对于 Linux PPD 和 PDO 安装, 请参阅 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide。Reference Guide 的第2节 "Installing Printer Software, Drivers, & PPDs"包含有关 PDQ、XPDQ、CUPS 和 XPP 连接的基本信息及其安装说明。



使用纸张

简介

本章提供有关处理、选择、装入和存放纸张的信息。

纸张规格	
可以使用哪些大小/类型/重量的纸张?	第11页
可以使用多少纸张?	第13页
什么是保证的 可成像 (可打印)区域?	第13页
如何设置页边距?	第14页
如何更改图像对齐?	第14页
纸张类型	
如何选择纸张类型?	第16页
打印	
纸盘1	第 24 页
纸盘 2-4	第 29 页
手动进纸盘	第 32 页
自定义大小的纸张	第 35 页
双面打印	第 35 页
其它信息	
如何存放纸张?	第 39 页
从何处获取详细 信息 ?	第 39 页

纸张规格

纸张大小	英寸	毫米	进纸方向	纸盘*	自动双 面打印 ****	驱动程序 模式	重量
A3	11.7×16.5	297×420	SEF	1 – 4	是	普通纸 (包 括可回收	$64 - 00 \text{ g/m}^2$
				М	省	纸、信头纸	70 g/m
A4	8.2×11.7	210×297	LEF	1 - 4	是	和便笺纸)	
				М	合		
A5	5.9×8.3	148×210	LEF	1	是		
				М	否		
B4	10.10×14.3	364×257	SEF	1 – 4	是		
				М	否		
B5 (JIS)	7.2×10.1	182×257	LEF	1 - 4	是		
				М	否		
自定义大小,最小	3.5×5.8	90×148	SEF 或 LEF	1	**		
			(取获于 尺寸)	М	否		
自定义大小,最大	12.2×18.0	311×457	/ 3 /	1	否		
	11.6×35.4	297×900		М	否		
Executive	7.25 imes 10.5	184×267	LEF	1	是		
				М	否		
Folio (A4 Plus)	8.27×13.0	210×330	SEF	1	是		
				М	否		
Government Letter	8.0 imes 10.5	203×267	LEF	1	是		
				М	否		
Government Legal	8.5×13	216×330	SEF	1	是		
				М	否		
8开(中国8K)	$12.24 \times$	260×370	SEF	1	是		
	14.57			М	否		
16开(中国16K)	7.28×10.24	185×260	SEF	1	是		
				М	否		
32开(中国 32K)	5.12×7.28	130×185	SEF	1	是		
				М	否		
Legal	8.5×14	216×356	SEF	1-4	是		
				М	否		
Letter	8.5×11.0	216×279	LEF	1-4	是		
				М	否		
超大尺寸	12.25×18	311×457	SEF	1	否		
SP Folio	8.5×12.69	216×322	SEF	1	是		
				М	否		
Statement	5.5×8.5	140×216	SEF	1	是		
				М	否		
8×10	8×10	203×254	LEF	1	是		
				М	否		
Foolscap	8×13	203×330	SEF	1	是		
				М	否	1	
11×17	11×17	279×432	SEF	1 - 4	是	1	
				М	否	1	
12×18	12×18	305×457	SEF	1	否		

纸张大小	英寸	毫米	进纸方向	纸盘*	自动双 面打印 ****	驱动程序 模式	重里
标签 (A4)	8.2×11.7	210×297	LEF	1, M	否	标签	仅使用认
标签 (Letter)	8.5×11.0	216×279					可的纸张
标签(其它)	不定						
透明胶片 (A4)	8.2×11.7	210×297	LEF	1, M	否	透明胶片	
透明胶片 (Letter)	8.5×11.0	216×279				(OHP)	
明信片	3.94×5.83	100×148	SEF	1, M	否	明信片	
Envelope B5 (ISO)	6.93 × 9.8	176×250	SEF	1, M	否	信封	
Envelope C5	6.37×9	162×229	SEF	1, M			
Envelope C6	4.49×6.38	114×162	SEF	1, M			
Envelope Commercial #10	4.13×9.5	105×241	SEF	1, M			
Envelope International DL	4.33×8.66	110×220	SEF	1, M			
Japanese Envelope Chokei #3 (Chou 3)	4.72 × 9.25	120×235	SEF	1, M			
Japanese Envelope Chokei #4 (Chou 4)	3.54×8.07	90×205	SEF	1, M			
Envelope Monarch	3.88×7.5	98×191	SEF	1, M			
厚纸	不定		不定	1, M	***	厚纸	91 - 210 g/m ²
冬 注,IFF - 长边进纸·SFF - 短边进纸							

备注:LEF=长边进纸;SEF=短边进纸

* 纸盘: 1=通用; 2=标准; 3和4=可选的下进纸部件; M=可选的手动进纸盘(安装了双面打印进 纸部件)

** 仅支持长度小于或等于 17 英寸(432 毫米)且宽度小于 11.7 英寸(297 毫米)的普通纸。

*** 不要使用规格为 91-210 g/m² 的厚纸进行自动双面打印

****只有安装并启用了可选双面打印部件和手动进纸盘的纸盘 1-4, 才支持对多达 17-24 lb (64-90 g/m²) 的普通纸进行自动双面打印。手动进纸盘不支持自动双面打印。

可以使用多少纸张?

▲ 注意

纸张不得超过纸盘内侧的装载限制标记,否则可能导致进纸错误。

什么是保证的可成像(可打印)区域?

各纸张大小均有其特定的可成像区域,即打印机 可在其中清楚打印而不产生变形的最大区域。



a=0.197 英寸(5 毫米)

此区域同时受硬件限制(打印机要求的实际纸张大小和页边距)和软件约束 (供全页帧缓冲区使用的内存大小)的影响。除了宽度为12.25 英寸(311 毫 米)的纸张(如自定义纸张)应去除0.275 英寸(7 毫米)外,各种纸张大小 保证的可成像(可打印)区域是指页面大小去除距纸张所有边0.197 英寸(5 毫米)后的面积。

信封上还有一个非保证的信封口区域,该区域因信封类型而异。



如何设置页边距?

页边距将通过应用程序设置。某些应用程序可让您设置自定义页面大小和页边 距,而有些应用程序只允许您选择标准页面大小和页边距。如果选择标准格式, 可能会因可成像区域的约束而失去部分图像。如果可以在应用程序中自定义页 面大小,请将大小保持在指定的可成像区域之内,以获得最佳效果。

如何更改图像对齐?

如果因某种原因需更改图像对齐方式,您可以通过以下两种方式实现:

- 通过应用程序调整页边距或页面大小(建议方法)。
- 使用打印机的控制面板 (Quality/Tray Alignment (质量/纸盘对齐) 菜单)。

纸张类型

关于纸张的一般注意事项

为取得最佳效果,请使用以下纸张

- 适用于普通纸激光打印机的纸张,如标准或可回收办公纸
- 使用原包装存放在平坦表面上的纸张

在大量采购纸张或特殊纸张之前,请先试打印几张并检查打印质量。

▲ 注意

仅使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。使用不支持的纸张(如喷墨纸)可能损坏打印机,并导致您的保修权利失效。

有关当前认可纸张的详细信息,请查看 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点 击 "Answer Base")。要订购认可的透明胶片,请访问<u>www.q-shop.com</u>。

不支持的纸张

请勿使用以下纸张

- 积满灰尘的纸张
- 表面处理过的纸张 (例如, 数字光面纸或已处理过的有色纸)
- 热转印纸 (热敏纸、热压纸或热压转印纸)
- 冷水转印纸
- 力敏纸
- 底面带有复写纸的纸张
- 专用于喷墨打印机的纸张(如超细纸、光面纸、光面胶片、喷墨明信片)
- 已用以下一种打印机打印过的纸张:
 - 喷墨打印机
 - 热转印打印机
 - 另一台打印机或传真机
- 未认可的热转印材料
- 潮湿 (或有湿气) 的纸张

纸张的相对湿度应保持在 35% 到 85% 之间。如果纸张潮湿,碳粉将 不能很好地附着其上。

- 多层纸
- 胶粘纸

纸张类型

- 折叠、有折缝、卷曲、翘曲、皱褶的纸张或绸纹纸
- 穿孔纸、三洞穿孔纸或破损的纸张
- 过于光滑、过于粗糙和纹理过多的纸张
- 前后纹理(粗糙度)不同的纸张
- 太薄或太厚的纸张
- 带静电粘在一起的纸张
- 由箔片或镀金材料组成的纸张或过于光亮的纸张
- 热敏纸或无法承受熔融温度 (392°F / 200°C) 的纸张
- 形状不规则的纸张(非矩形的或裁剪的角度不是直角)
- 用胶水、胶带、回形针、钉书钉、缎带、挂钩或钮扣装订的纸张
- 酸性纸
- 未经认可的纸张

如何选择纸张类型?

- 控制面板菜单 在打印机的 Paper/Input Tray/Tray1 (纸张/进纸盘/ 纸盘1) 控制菜单中,选择相应的纸张类型。
- **打印机驱动程序**(建议)—驱动程序设置将会覆盖打印机设置。

普通纸、回收纸、信头纸和便笺纸

容量	纸盘1(通 用纸盘)	最多容纳 250 张 22 lb bond (80 g/m ²) 的纸张 (letter/A4); 该容量随纸张重量和大小而相应 变化		
	纸盘 2 (标 准纸盘)	最多容纳 500 张 22 lb bond (80 g/m ²) 的纸张 (仅限于 letter/A4)		
	纸盘 3 – 4 (可选下 进纸部件 纸盘)	每个纸盘最多容纳 500 张 22 lb bond (80 g/m ²) 的纸张(仅限于 letter/A4)		
	手动进纸盘*	一次一张		
方向 **	纸盘1-4	打印面朝上		
	手动进纸盘	打印面朝下		
类型	有关当前认可纸张的详细信息,请查看 printer.konicaminolta.net/support (点击 "Answer Base")			
驱动程序 模式	普通纸			
重量	17 – 24 lb bond (64 – 90 g/m ²)			
自动双面	纸盘1-4	有关所支持纸张大小的信息,请参阅第11页		
打印	手动进纸盘	不支持		
备注:	* 只有安装了 **信头朝向打	有安装了双面打印选件,才支持可选手动进纸盘。 头朝向打印机。		

容量	纸盘 1 最多容纳 50 个信封,具体取决于它们的厚加		
	纸盘 2 – 4	不支持	
	手动进纸盘	一次一个信封	
方向	纸盘1 打印面朝上		
	手动进纸盘	打印面朝下	
类型	有关当前认可纸张的详细信息,请查看 printer.konicaminolta.net/support(点击 "Answer Base")		
驱动程序 模式	信封		
双面打印	不支持		

请使用以下信封

- 适用于激光打印的普通办公信封
- 对角线斜接、折痕和边线棱角分明并采用普通涂胶信封口的信封

由于信封要通过加热辊,因此可能会封住信封口上的涂胶区域。使用带乳胶体的信封可以避免出现此问题。

- 干燥
- 仅在正面(地址面)打印

请勿使用以下信封

- 带粘性信封口
- 带密封用的胶带封条、金属别针、回形针、扣钉或剥离带
- 具有透明窗
- 表面过于粗糙
- 具有会熔化、汽化、胶印褪色或发出危险烟气的材料
- 已预先密封

标签

标签由面层(打印面)、胶粘层和承载层组成:

- 面层必须符合普通纸规格。
- 面层表面必须覆盖整个承载层,并且该表面上不应有任何胶粘剂。

容量	纸盘 1	最多容纳 50 张标签,具体取决于它们的厚度	
	纸盘 2 – 4	不支持	
	手动进纸盘	一次一张	
方向	打印面朝上		
	手动进纸盘	打印面朝下	
类型	有关当前认可纸张的详细信息,请查看 printer.konicaminolta.net/support (点击 "Answer Base")		
驱动程序 模式	标签		
双面打印	不支持		

请使用以下标签纸

- 建议在激光打印机上使用的标签
- Letter 或 A4 幅面(胶粘标签)

请勿使用以下标签纸

- 标签容易脱落
- 底层已剥离或胶粘剂暴露在外。标签可能会粘住定影器,导致标签剥离和卡纸。
- 预先裁切或穿孔





可以使用

整页标签 (未裁切)

明信片

容量	纸盘 1	最多容纳 50 张明信片,具体取决于它们的厚度		
	纸盘 2 – 4	不支持		
	手动进纸盘	一次一张		
方向	方向 纸盘 1 打印面朝上			
	手动进纸盘	打印面朝下		
类型	有关当前认可纸张的详细信息,请查看 printer.konicaminolta.net/support(点击"Answer Base")			
驱动程序 模式	明信片面 1 明信片面 2			
重量	17 – 43 lb (64 – 163 g/m ²)			
双面打印	不支持自动双 要进行手动双 印明信片的正 片面 2"下打	动双面打印。只有手动进纸盘才支持手动双面打印。 动双面打印,请在驱动程序模式"明信片面1"下打 的正面,将明信片翻面,然后在驱动程序模式"明信 下打印背面(明信片的地址面)。		

使用以下明信片

■ 建议在激光打印机上使用的明信片

请勿使用以下明信片

- 涂布明信片
- 专用于喷墨打印机的明信片
- 预先裁切或穿孔的明信片
- 翘曲或弯折的明信片
- 预先印好的明信片或多色明信片(可能会导致卡纸)

厚纸 (也称为卡片纸)

容量	纸盘 1	最多容纳 50 张厚纸,具体取决于它们的厚度		
	纸盘 2 – 4	不支持		
	手动进纸盘*	一次一张		
方向	纸盘 1	打印面朝上		
	手动进纸盘*	打印面朝下		
类型	有关当前认可纸张的详细信息,请查看 printer.konicaminolta.net/support (点击 "Answer Base")			
驱动程序 模式	厚纸			
重量	25 - 42 lb bond (91 - 210 g/m ²)			
双面打印	不支持			
备注	42 lb (210 g/m ²) 证券纸亦称为 90 磅的索引纸。 *只有安装了双面打印选件(即使不允许双面打印厚纸),才 支持可选手动进纸盘。			

请勿使用以下厚纸

■ 与纸盘中其它纸张混用的厚纸。这可能会导致卡纸。

<u>▲ 注意</u>

使用不支持的透明胶片会损坏打印机并使您的保修权利失效。有关当前认可纸张 的信息,请查看 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点击"Answer Base")。 要订购认可的透明胶片,请访问 <u>www.q-shop.com</u>。

容量	纸盘 1	最多容纳 50 张透明胶片,具体取决于它们的 厚度
	纸盘 2 – 4	不支持
	手动进纸盘	一次一张透明胶片
方向	纸盘 1	打印面朝上
	手动进纸盘	打印面朝下
类型	有关当前认可纸张的详细信息,请查看 <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (点击"Answer Base")。 要订购认可的透明胶片,请访问 <u>www.q-shop.com</u> 。	
驱动程序 模式	透明胶片	
双面打印	不支持	

请使用以下透明胶片

■ KONICA MINOLTA 认可的用于彩色激光打印机的透明胶片

■ 静电极少的透明胶片

请勿使用以下透明胶片

- 专用于喷墨打印机的透明胶片
- 用于调整油墨的透明胶片





如何准备纸张?

小 请勿在打印机上打开纸张的包装,因为这可能会使纸张微粒掉入打印机。

如果使用的是纸张,请去掉每令纸最上面 和最下面的纸张。扇形散开纸张以防静电 堆积,然后将纸张装入纸盘1-4。



■▲ 请勿扇形散开透明胶片。



虽然本打印机可以打印的纸张类型很多,但除了普通纸之外,它并不专用于在 某一种纸张上打印。连续打印普通纸以外的纸张(如信封、标签、厚纸或透明 胶片),可能会降低打印质量或缩短引擎的使用寿命。

请勿混用大小、类型和(或)重量不同的纸张,否则可能造成卡纸。

在添加纸张或补充纸张时,请先取出纸盘中剩余的纸张,将其放在大小和类型 相同的新纸张上面,然后对齐纸张装入纸盘。我们建议您在用完纸盘中的所有 纸张后再补充纸张,否则可能发生卡纸。

纸盘1(通用纸盘)

除长度超过 18 英寸(457.2 毫米)的纸张外,所有支持的纸张大小和类型均可从纸盘 1 打印。有关纸张方向的信息,请参阅第 11 页的"纸张规格"。

普通纸、回收纸、信头纸和便笺纸 🜹

滑出纸盘 1。
 如果纸盘 1 中已装入纸张,但要更换,请从纸盘 1 中取出纸张。



2 按下托纸盘 O 直至锁定。



请注意不要用手触摸纸张捡拾辊 ②。 如果已经触摸,请用干布擦拭。

3 推压两个纸张导板,使其适合要装入的纸张大小。

对于 12.25×18 英寸 (311×457 毫米) 的纸张, 需要调整后缘纸张导板。







4 对齐纸张(最多 250 张)的四边,然后面朝上装入。

如果纸张卷曲,在装入前应将其压平。

- 通常,纸张包装标签上的箭头将 标示纸张的正(打印)面。
- 如果装入的是信头,请使信头或 徽标一侧朝向纸盘的后边装入。
- 🖹 🗙 装入纸张时不要超过 💌 纸张限 制标记。
- 5 向纸张边缘滑动纸张导板。





装人纸张后,请务必调整纸张导板。导 板调整不当会降低打印质量,造成卡纸 甚至损坏打印机。

- 6 合上纸盘 1。
- 7 在打印机驱动程序中,选择"普通纸" 及相应的纸张大小。



如果使用的是自定义大小纸张,

请在打印机驱动程序中为打印机设置自定义大小的纸张。

8 打印作业。



仅在信封的正面(地址面)打印。信封的某些部分由三层纸组成 — 正面、背 面和信封口。在这些层状区域打印的内容可能会丢失或褪色。

- 弯曲一叠信封(包括信封边,最多 50 个),取出任何缺乏弹性的信封。
- 2 弄平任何弯折的边角,然后在平整的表面上对齐信封。
- 3 将信封放在平整的表面上按压,确保压平并排出所有空气。 确保压平信封口的折痕,否则信封可能打皱或导致卡纸。

4 在纸盘1中, 面朝上(信封口面向下)装入最多50个信封并使短边先进入。



5 调整纸张导板。

确保导板紧贴信封并使信封保持平直,但不要贴得太紧,以免信封弯折。

6 在打印机驱动程序中,选择"信封"及相应的大小。

7 打印作业。

先打印一个信封,检查打印方向是否正确,然后再打印其它份数。

8 信封传到出纸盘后,抢在其冷却之前打开每个信封的信封口。

标签

您可以连续打印标签纸。但是,这可能会影响进纸,具体取决于纸张质量和打 印环境。如果出现问题,请停止连续打印,改为每次打印一张。 在应用程序中设置标签数据的布局。先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。

有关打印标签的其它信息,请参阅应用程序文档。

- 1 打印面朝上装入最多 50 张标签,并使长边先进入。
- 2 调整纸张导板。
- 3 在打印机驱动程序中,选择"标签"及相应的大小。
- 4 打印作业。

明信片 🐩

在应用程序中设置明信片数据的布局。先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。 1 打印面朝上装入最多 50 张明信片,并使短边先进入。





- 2 调整纸张导板。
- 3 在打印机驱动程序中,选择"明信片面1"及相应的大小。
- 4 打印明信片。
- 5 不能自动双面打印明信片。如果要手动进行双面打印,请将明信片空白面向下装入手动进纸盘中。在驱动程序中,选择"明信片面 2"。
- 6 打印另一面。

厚纸

请检测所有厚纸,确保其性能合格且打印的图像不变形。

- 1 打印面朝上装入最多 50 张厚纸。
- 2 调整纸张导板。
- 3 在打印机驱动程序中,选择"厚纸"及相应的大小。
- 4 打印作业。

透明胶片 👫

在应用程序中设置要在透明胶片上打印的信息的布局。先尝试在普通纸上打印 数据并检查布局。

如果用手直接触摸透明胶片的表面,可能会影响打印质量。装入透明胶片之前不要将其扇形散开。否则,所产生的静电可能会导致打印错误。

可以连续打印透明胶片。但是,这可能会影响进纸,具体取决于纸张质量、静 电堆积情况和打印环境。如果一次装入大量透明胶片会出现问题,请尝试一次 仅装入1-10张(纸盘1)透明胶片或一次仅装入1张纸透明胶片(手动进 纸盘)。

1 打印面朝上装入最多 50 张透明胶片,并使长边先进入。





2 调整纸张导板使之适合透明胶片的宽度。

3 在打印机驱动程序中,选择 OHP (透明胶片)及相应的大小。

4 打印作业。

尽快从出纸盘中取出透明胶片以免静电堆积。

根据透明胶片类型和操作环境的不同,透明胶片可能会在出纸盘中发生弯曲。要改进透明胶片的堆放,请在打印前装上出纸盘延长托板。


纸盘 2 - 4 👫

从纸盘 2-4 只能打印大小为 A3、A4、B4、B5 (JIS)、11×17、legal 和 letter 的普通纸、回收纸、信头纸或便笺纸。如果要使用普通纸以外的纸张,请使用 纸盘 1 或手动进纸盘。

我们建议您在用完纸盘中的所有纸张后再补充纸张,否则可能发生卡纸。 按照以下说明装载纸盘 2。纸盘 3 和 4 的装载方式与纸盘 2 相同。

在打印机驱动程序中,选择打印所使用的纸盘,或选择"自动选择"。
 2 滑出纸盘。

在添加纸张时,请先取出纸盘中剩余 的纸张,将其放在大小和类型相同的 新纸张上面,然后仔细对齐纸张装入 纸盘。



3 按下托纸盘 ① 直至锁定。



请注意不要用手触摸纸张捡拾辊 ②。 如果已经触摸,请用干布擦拭。

有关纸张方向的信息,请参阅第11页 的"纸张规格"。



4 必要时,可拆下长纸张导板,然 后根据要装入的纸张大小重新安 装导板。





5 推压前纸张导板,使其适合要装入的纸张大小。



6 扇形散开约 500 页的一叠纸。 如果纸张卷曲,在装入前应将其 压平。







如果装入信头纸,请将信头或徽标边朝向纸盘的前方装入。



装人纸张后,请务必调整纸张导板。导 板调整不当会影响打印质量、卡纸或损



8 向装入纸张的边缘滑动纸张导板。

9 关闭纸盘。

坏打印机。

▲ 注意

如果您从打印机中取下纸盘,请 稍稍向上倾斜纸盘,将其插入导轨并滑回打印机。

- 10 在打印机驱动程序中,选择"普通纸"及相应的大小。
- 11 打印作业。

▲ 注意

手动进纸盘是双面打印部件的一部分。不管是否进行双面打印,均必须安装双 面打印部件。

从手动进纸盘可以打印所有支持的长度最大为 35.4 英寸(900 毫米)的纸张大 小和类型。如果要在特殊纸张上打印,或者打印使用的纸张不是当前装入纸盘 1-4 中的纸张,请使用手动进纸盘。

使用手动进纸盘打印时,一次仅能装入一张。面朝下的那一面将进行打印。

1 调整纸张导板使之适合所用的纸张类型。

2 在打印机驱动程序中,选择"手动进纸盘"及相应的纸张类型与大小。

3 打印作业。

有关纸张方向的信息,请参阅"纸张规格"。

如果在作业超时周期内未向手动进纸盘添加纸张,作业将会从队列中删除,不进行打印。















根据透明胶片类型和操作环境的不同,透明胶片可能会在出纸盘 中发生弯曲。要改进透明胶片的堆放,请在打印前装上出纸盘延长 托板。

自定义大小的纸张

使用非标准大小的纸张(请参阅第 11 页的"纸张规格")时,需将打印机配置 为使用自定义大小。否则,打印到页面上的作业可能会被切短或无法对齐。

为使自定义页面大小正确工作,需在KONICA MINOLTA 打印机驱动程序中更改打印机设置。

默认页面大小的单位在 110 V 打印机中为英寸,在 100 V 和 220 V 打印机中为 毫米。

- 当您以英寸为单位设置自定义页面大小时,右侧的两位数表示小数。例如,8.5英寸用850表示。
- 当您以毫米为单位设置自定义页面大小时,没有小数位。例如,78.2毫米 用78表示。

■ 量度越精确,打印作业的对齐效果就越好。

双面打印

双面(2面)打印可以手动执行,但如果已安装并选择双面打印选件,也可以 自动执行。

选择不透明的纸张,以保证从页的一面看不到另一面打印的内容。为获得最佳 打印效果,请打印少量纸张,确保纸张和打印质量满足要求。

手动双面打印

重新装入打印过的纸张时,如果纸张不平整,可能会导致卡纸。

山果尚未安装双面打印选件,则应始终关闭"小册子"设置。

从手动进纸盘中手动双面打印明信片

- 1 在打印机驱动程序中,选择"明信片面1"打印明信片的正面。
- 2 从出纸盘中取出明信片,然后空白面向下放回手动进纸盘。
- 3 在打印机驱动程序中,选择"明信片面 2"打印明信片的背面(地址面)。



只有最多为 17 – 24 lb (64 – 90 g/m²)、长度等于或小于 17 英寸(432 毫米)、 宽度小于 11.7 英寸(297 毫米)的普通纸,才能进行自动双面打印。

内存要求

您的打印机需配备 256 MB RAM。如果打印机已安装双面打印部件、手动进纸 盘和足够的内存,且选择了双面打印选项,则可自动执行双面打印。大多数打 印作业使用 256 MB 的 RAM 即可打印,但可能达不到所需的分辨率。

- 对于以下作业,可能需要额外的 RAM 才能进行双面打印:
 - 覆盖率非常高的文本和图像
 - 较大图形
- 附加内存最多可以添加至 512 MB。

从纸盘1-4执行自动双面打印

要执行自动双面打印,打印机上必须实际安装双面打印器,且打印机驱动程序 已将其标识为已安装选件。否则,即使选择双面打印,也将单面打印作业。

上午 在自动双面打印时,先打印纸张的背面,而后打印纸张的正面。

如果双面打印布局选择为"长边",创建的文档将像活页笔记本一样水平翻页; 如果选择为"短边",创建的文档将像装有夹子的书写板一样垂直翻页。单面 打印(即"无")仅打印页的正面。

Windows

使用打印机驱动程序将打印机配置为双面打印。

- 1 在打印机驱动程序的"设置"选项卡中,选择"可用选件"框中的"双面 打印选件"。
- 2 选择"添加"。

"双面打印选件"即显示在"已安装选件"框中,并且在打印机驱动程序和 应用程序的打印对话框中可以使用双面打印选项。

- 3 打印面朝上装入纸张。
- 4 在驱动程序中设置双面打印布局。
- 5 单击"确定"。

Macintosh

您可以在首次安装打印机时配置双面打印选件,也可在以后将其添加至桌面打印机配置:

- 1 选择桌面打印机。
- 2 从"打印"菜单中,选择"更改设置 ..."
- 3 从"更改"下拉列表中选择"双面打印选件"。
- 4 从"至"下拉列表中选择"已安装"。
- 5 单击"好"。
- 6 打印面朝上装入纸张。
- 7 在驱动程序中设置双面打印布局。
- 8 单击"好"。

选择"文件/打印"后,"布局"对话框中的"双面打印"选项即可用。



所有纸张都将输出到打印机顶部的出纸盘。当面朝下出纸盘达到其容量时, 消息窗口将会显示 OUTPUT FULL/REMOVE MEDIA(出纸盘已满/取出纸 张)消息。

根据纸张类型和操作环境条件的不同,纸张 可能会从出纸盘滑落出来。如果发生这种情况,请使用挡纸器。



尽快从出纸盘中取出透明胶片以免静电堆积。

根据透明胶片类型和操作环境的 不同,透明胶片可能会在出纸盘 中发生弯曲。要改进透明胶片的 堆放,请在打印前装上出纸盘延 长托板。





如何存放纸张?

- 在装入纸张之前,请将纸张存放在原包装内并放置在平坦的表面上。
- 如果纸张已从原包装中取出,请将其放在塑料袋中并存放在荫凉遮光的地方。
- 避免受潮、湿度过高;避免阳光直射、温度过高;避免灰尘。
- 避免将纸张靠在其它物体上或垂直放置。

使用存放的纸张之前,先试打印几页并检查打印质量。

附加帮助

从何处获取详细信息?

有关当前认可纸张的详细信息,请查看 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点击 "Answer Base")。要订购认可的透明胶片,请访问 <u>www.q-shop.com</u> 或向您 的当地零售商咨询。

请参阅 Documentation 光盘上的 Service & Support Guide(服务与支持指南), 以获取世界各地的服务与支持提供商列表。有关全球范围内的最新信息,请访问 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u>。



使用打印机

关于控制面板

控制面板位于打印机顶部,可用于指导打印机操作。此外,它还显示打印机的 当前状态,包括任何需引起注意的情况。

- 用于提供打印机状态信息的五个指示灯 (LED)。
- 用于显示状态和配置信息的消息窗口。
- 用于访问打印机常用功能以控制打印机配置的八个按键。



控制面板 LED 指示灯

编号	LED 指示灯	灭	亮
1	C C Ready	打印机尚未准备就 绪,无法接受数据。	打印机已准备就绪,可 以接受数据。
	Toner	无故障。	稳定:碳粉盒中的碳粉 将要用尽或打印部件接 近使用寿命。
			闪烁: 碳粉盒中的碳粉 已耗尽或打印部件到达 使用寿命。使用相同类 型的新碳粉盒进行更 换。(同时还会在消 息窗口中显示状态 消息。)

编号	LED 指示灯	灭	亮
3	÷	打印机不接收数据。	闪烁: 表示打印机正在 接收数据或正在打印。
	Data		亮起: 表示打印数据仍 保留在打印机内,例如 打印作业因错误被中止。
			(同时还会在消息窗口 中显示状态消息。)
4	<u> </u>	无故障。	打印机需要引起操作人 员的注意。
	Error		(同时还会在消息窗口 中显示状态消息。)
5(另请 参阅下面 的6)	Energy Saver	打印机处于正常 模式。	打印机处于睡眠模式。 在待机、轻度睡眠或深 度睡眠模式下,指示灯 都会点亮。在深度睡眠 模式下,控制面板上的 指示灯和按键(除 Energy Saver 键外)都 将被禁用。

控制面板按键

编号	按键	功能
6(另请 参阅上面 的5)	Energy Saver	 当打印机处于待机、轻度睡眠或深度睡眠模式 时,按此键可预热打印机,并使其返回正常模 式。如果打印机处于深度睡眠模式,则打印机 还将唤醒控制面板。 在打印机处于正常操作模式时按住此键两秒,可切换至深度睡眠模式,且不论当前处于何 种模式。但是,只有当打印机状态为"就绪" 时,才能进入深度睡眠模式。如果 Data (数 据)指示灯点亮或闪烁,或者正在显示菜单,则按住此键不能将打印机设至深度睡眠模式。
7	Continue	 按此键可退出配置菜单。 如果显示的消息要求确认 (YES/NO),以执行 某些操作,按此键可取消该操作(即选择 "NO")。(消息窗口中将显示使用此键的 说明。)

编号	按键	功能
8	£ Canool	■ 按此键可取消打印作业。
	U Galicei	■ 指定设置时,按此键可清除输入的数字或字母(例如 IP 地址)。
		 如果显示的消息要求确认 (YES/NO),以执行 某些操作,按此键可执行该操作(即选择 "YES")。(消息窗口中将显示使用此键 的说明。)
9		■ 按此键可在菜单结构中左移。
		如果选择为整个词语而非字符,则按此键将 在可滚动菜单选择中左移。
10		■ 按此键可在菜单结构中上移。
		 如果处于可逐字符进行更改的可选菜单选项 中,则按此键将在可用字符中向上滚动。
		■ 键入字符(IP 地址)指定设置时,按住此键 可以指定数量的字符增量快速扫描这些字符。
11		■ 按此键可在菜单结构中右移。
		 如果选择为整个词语而非字符,则按此键将 在可滚动菜单选择中右移。
12		■ 按此键可在菜单结构中下移。
		 如果处于可逐字符进行更改的可选菜单选项 中,则按此键将在可用字符中向下滚动。
		■ 键入字符(IP 地址)指定设置时,按住此键 可以指定数量的字符增量快速扫描这些字符。
13	Menu	■ 按此键开始进入菜单结构。
Select ↓		 如果处于菜单结构的某一菜单级内,按此键 可转至菜单结构的下一级。
		 如果处于菜单结构的某一可选项上,按此键可 选择所显示的选项(无论光标处于何位置)。 完成后,所选选项将写入非易失性内存中。

如何从配置菜单返回到 READY 状态?

有三种方式返回:

- 按 Continue (继续) 键。
- 在主菜单中按向上箭头键两次。
- 如果在两分钟内没有按键,打印机将自动返回到 READY(就绪)状态。

取消打印作业

您可以取消当前正在处理或正在打印的打印作业。

1 按 Cancel (取消) 键。此时将显示以下消息窗口:

```
YES(是): PRESS CANCEL(按"取消")
NO(否): PRESS CONT.(按"继续")
```

2 按 Cancel (取消) 键取消作业。此时将显示以下消息窗口:

CANCELING JOB (正在取消作业)

打印机菜单概述

菜单概述

本打印机具有全面而易于使用的菜单系统,可用于更改打印机设置,使其符合 打印作业的要求。所有常规的打印任务均可在打印机控制面板上通过打印机配 置菜单处理。打印机也可以通过 PageScope、PageScope Light 和 SNMP 配置。 有关打印机配置菜单的完整信息,请参阅 Documentation 光盘中的 magicolor 7300 Reference Guide。

当打印机准备就绪,可以接受打印作业时,控制面板消息窗口会显示:

READY (就绪)

MAGICOLOR 7300





备注: (1) 仅在安装了双面打印选件时才会显示。

- (2) 仅在安装了硬盘选件时才会显示。
- (3)如果已设置密码,要访问此菜单必须输入密码。有关密码设置的详细信息,请参阅 Documentation 光盘上的 Reference Guide。
- (4) 此菜单供维修人员使用。

主菜单

主菜单可让您访问打印机的所有子菜单。本手册以下章节简要说明了每个子菜单。默认设置为粗体。



选择消息窗口语言

打印机出厂时的消息窗口语言设置为英文。不过,状态消息及配置菜单可用英 文、捷克文、法文、德文、意大利文、日文、葡萄牙文及西班牙文显示在消息 窗口中。

如果要更改消息窗口语言,请按以下控制面板顺序执行操作:

按键	(直至)显示以下信息
	READY(就绪) MAGICOLOR 7300(且 Ready(就绪)指示灯亮)
Menu Select ◀┛	MAIN MENU(主菜单) PRINT MENU(打印菜单)
▶ 或 ◀	MAIN MENU(主菜单) SYS DEFAULT(系统默认值)
Menu Select ↓	SYS DEFAULT(系统默认值) LANGUAGE (语言)
Menu Select ◀┛	LANGUAGE (语言) *ENGLISH (英语)
▶ 或 ◀	按向右或向左键,直至显示合适的语言。 示例:法语 LANGUAGE SET (语言设置) FRENCH (法语)
Menu Select ◀┛	示例: 法语 LANGUAGE SET (语言设置) *FRENCH (法语)
Continue 或 🔺	按 continue (继续) 或向上箭头键三次以返回 示例: 法语 PRET (预设置) MAGICOLOR 7300 <*LANGUAGE (语言) > 即选中。

Print 菜单

Print (打印) 菜单用于打印有关打印机的信息。例如,如果选择 Menu Map (菜 单图),然后选择 Menu Select (菜单选择),打印机将打印整个菜单结构的概 观图。如果选择 Font List (字体列表),然后选择 Menu Select (菜单选择), 打印机将打印所安装的各字体样本列表。当打印 Print 菜单提供的信息时,所使 用的纸张将来自指定的默认纸盘。(厂商的默认设置为"纸盘1"。) 装入打 印机的任何大小的纸张通常都可以打印;但是,某些纸张大小可能不能容纳所 有信息。在这种情况下,将使用装在指定默认纸盘中的 A4 或 Letter 幅面纸张 进行打印。



Directory List (目录列表)子菜单仅在安装了可选硬盘时才会显示。您必须安装内部硬盘才能直接打印 PDF 文件。





Duplex (双面打印)子菜单仅在安装了双面打印选件时才会显示。 Collate (自动分页)子菜单仅在安装了可选硬盘时才会显示。纸盘链不 包括手动进纸盘。

纸盘选择可以被打印机驱动程序设置所覆盖。

Quality 菜单

Quality (质量) 菜单用于访问影响打印质量的项目。



Tray3 (纸盘 3)和 Tray4 (纸盘 4)子菜单仅在安装了可选下进纸部件时才会显示。Manual Feed (手动进纸)和 Left Adj Duplex (调整双面打印的"左"打印位置)子菜单仅在安装了双面打印选件和手动进纸盘时才会显示。

Interface(接口)菜单用于配置打印机的接口。打印机将会在您更改这些菜单 后自动重启。各个 Interface(接口)子菜单如下所示。

(打印机仅会在更改 Ethernet 菜单后重启)。要应用新的 DHCP/BOOTP 设置, 必须先关闭打印机,然后再打开重启。)



Ethernet 子菜单

H/W Address (硬件地址)只显示有关信息,此设置不可更改。



Parallel 子菜单



Sys Default 菜单

System Default (系统默认值) 菜单用于控制打印机响应各种情况的方式。例 如, Start Page (起始页) 可让您决定打印机开机时是否自动打印起始页。



Energy Saver 子菜单

要节省能量并延长定影器寿命,打印机应设置为节能模式。只有在按下 Energy Saver (节能)按钮或打印机收到作业时,打印机才会被唤醒。

分钟 之后 分钟 之后	30 秒 99.9 秒	 此预热模式将对定影器辊预热, 随时可以进行打印。
分钟 之后	99.9 秒	
之后		■ 控制囬伮元至可用
		■ 打印机可以接收并处理数据
:预定 .时间 之后	99.9 秒	打印机被禁用,不过,即使在深度睡眠期间,接口仍保持活动状态。收到打印数据后打印机即会自动唤醒。
		 控制面板上,除了 Energy Saver (节能)指示灯是亮的以及 Energy Saver(节能)按钮有效之外,控 制面板被禁用
* 只有当从 SysDefault/Energy Saver/Sleep Mode(系统默认值/节能 程序/睡眠模式)菜单选择了 Deep Sleep(深度睡眠)后,深度睡 眠菜单才可用。否则,只有在打印机设置为 READY(就绪)状态, 按下 Energy Saver(节能)按钮两秒钟后打印机才能进入深度睡眠		
	² 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2后 预定 99.9 秒 时间 2后 有当从 SysDefault/Energy 序 / 睡眠模式)菜单选择 菜単才可用。否则,只有 下 Energy Saver(节能)接 式。



Buzzer Control 子菜单

Buzzer Control (蜂鸣器控制)可提醒您在打印机控制面板上执行的操作:

- 当错误消息显示在控制面板时,**错误警报声**设置将会发出声音警报。
- 当按下控制面板上的任意键时,击键设置将会发出击键声。



PostScript 子菜单

PostScript 子菜单用于配置超时和错误报告:

- 作业超时将指定用以判断是否发生作业超时(Post-Script错误)的作业时间。
- **等待超时**将指定用以判断是否发生等待超时的等待时间。
- 错误报告将指定是否打印 PostScript 错误报告。



Clock (时钟) 子菜单用于设置日期和时间。



Change Password 子菜单

如果已设置密码,要访问 Change Password (更改密码)菜单必须先输入密码。 Interface (接口)和 Sys Default (系统默认值)菜单均用此密码锁定。如果使 用默认密码"0000",则不显示屏幕要求您输入密码。但是,如果指定其它 密码,在选择 Interface (接口)和 Sys Default (系统默认值)菜单后,则会显 示屏幕要求您输入密码。有关密码设置的详细信息,请参阅 Documentation 光 盘上的 Reference Guide。



^{*}除了数字之外,还可以使用大写字母。

Service 菜单

利用 Service (服务) 菜单,维修人员可以执行维护和维修操作。必须有特殊密码才能使用 Service (服务) 菜单。

更多信息

有关菜单的更多信息,请参阅 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide。



使用打印机驱动 程序

关于打印机驱动程序

上一章描述了如何站在打印机旁、使用打印机的控制面板来控制打印机功能。 本章描述了如何不离开计算机、使用打印机驱动程序来控制这些功能。

在 Windows PC 中,您可以按照"开始/设置/打印机"的路径访问驱动程序, 然后使用驱动程序中的一系列洗项卡来控制打印机功能。"常规"与"详细信 息" 洗项卡由 PC 的操作系统自动设置。加载 magicolor 7300 的驱动程序时, 其特定功能的设置显示在同一系列的附加选项卡上。本手册描述如何访问这些 洗项卡以及每个洗项卡所控制的内容。

在 Macintosh 和 Linux 系统中,打印机功能由 PPD 控制。这些 PPD 无缝地集成 在操作系统本身的打印机驱动程序中。无论您使用何种打印机、功能设置均可 用相同方式访问。本手册还介绍了 Macintosh 设置。有关 Macintosh 和 Linux 系 统的详细信息,请参阅 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide。



Le 除了控制面板与打印机驱动程序之外,您还可以使用打印机内嵌的 Web 实用程序 PageScope Light 来管理许多相同的打印机功能。有关 PageScope Light 的信息,请参阅打印机随附的 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide.

哪一种打	印质量是	最适合的 ?
------	------	---------------

打印质量	分辨率: 每英寸点数 (dpi)	备注
标准*	600 × 600	当要求作业的打印质量较好时,请采用 此打印质量。它一般适用于文本和商业 表格。 ■ 打印所需的内存较少。 ■ 打印速度较快。
高 **	$600 \times 600 \times 4$	当要求作业的打印质量极佳时,请采用 此打印质量。它一般适用于图形和照片。
备注:	*如果没有足够的内存可以高质量地打印文件(例如,打印大而 复杂的图形),请使用此选项。 **如果使用高分辨率设置时没有足够的可用内存,请将"打印 质量"设置为"标准",然后打印。否则,请增加内存。	

在 Windows XP/2000 中使用 PostScript 驱动 程序

显示选项卡

- 1 从"开始"菜单中选择"设置",然后选择"打印机"显示打印机目录。
- 2 选择 KONICA MINOLTA magicolor 7300 打印机图标。
- 3 从"文件"菜单中选择"属性"。

使用打印设置选项卡

常规打印机控件位于主打印机驱动程序对话框的选项卡上。这些控件用于检查 耗材状态和访问可选功能,包括下进纸部件、双面打印选件以及内部硬盘。 有两种方法可用来访问指定的打印设置选项卡:

- 通过应用程序访问。它可为所发送的特定作业选择打印机设置。请依次选择"打印"、"设置"按钮、"打印机"和"属性"。
- 通过打印机驱动程序对话框访问。它将更改所有后继打印作业的打印机设置,直到您通过打印机驱动程序再次更改这些设置。依次选择"开始/设置/打印机"、magicolor 7300 图标,然后从"文件"菜单中选择"属性"。 在"常规"选项卡上,单击"打印首选项"按钮。

在新对话框中出现的选项卡将说明如下。

■▲ 有关所有这些功能的信息,请参阅打印机驱动程序的联机帮助。

布局选项卡

此选项卡用于:

- 设置打印作业的方向
- 在两面进行打印(双面打印)
- 设置页面顺序
- 设置每张纸上打印的页数

单击"高级"按钮可访问以下控件,设置:

■ 纸张大小

■ 份数

■ 图形首选项,包括颜色管理、缩放比例以及替代字体

■ 文档选项

- 高级打印功能
- PostScript 选项,如输出选项、语言级别以及镜像输出等
- 自动继续、首页和尾页等功能

纸张 / 质量选项卡

此选项卡用于:

- 选择纸张来源
- 选择纸张类型
- 选择彩色或黑白打印

"纸张/质量"选项卡还包含"布局选项卡"部分所述的"高级"按钮。

它可用于:

- 选择原始文档大小
- 设置自定义纸张大小
- 选择输出纸张大小
- 根据打印输出缩放(放大/缩小)文档
- 指定份数
- 选择/取消选择自动分页
- 选择 PostScript 选项,如镜像输出、使用设备字体代替 truetype 字体或下载 为软字体。
- 使用打印机功能,如自动继续、打印机首页和打印机尾页
- 指定颜色匹配(图形、图片、校样和匹配)
- 选择打印分辨率 (质量)

功能选项卡

此选项卡用于:

- 选择打印分辨率 (质量)
- 选择快速颜色配置
- 设置高级图形选项,如碳粉节省模式、平滑、镜像和旋转等
- 设置颜色控制(如半色调处理、颜色模型、RGB 源和灰色处理)、设置高级颜色选项并访问下载管理器。
- 设置 PostScript 功能,如作业超时
- 选择文档选项,如自动分页、份数、缩放比例和电子邮件通知等
- 指定自定义文档设置

套印格式选项卡

此选项卡用于:

- 在一个或多个页面上应用水印
- 在一个或多个页面上应用套印格式,可让您复制表格、信纸以及类似的重 复性布局(要求安装硬盘)
- 创建、添加和删除水印
- 访问下载管理器

关于选项卡

此选项卡用于:

- 恢复打印机驱动程序的默认设置
- 访问 KONICA MINOLTA 网页
- 访问 <u>www.q-shop.com</u> 订购耗材

在 Windows Me/98 中使用 PostScript 驱动程序

显示选项卡

- 1 从"开始"菜单中选择"设置",然后选择"打印机"显示打印机目录。
- 2选择 KONICA MINOLTA magicolor 7300 打印机图标。
- 3 要显示打印机驱动程序设置,请从"文件"菜单中选择"属性",然后选择 "详细信息"选项卡。
- 4 选择"设置"按钮。

常规打印机控件位于主打印机驱动程序对话框的选项卡中。这些控件用于检查 耗材状态和访问可选功能,包括下进纸纸盘、双面打印选件以及内部硬盘。 有两种方法可用来访问指定的打印设置选项卡:

- 通过应用程序访问。它可为所发送的特定作业选择打印机设置。依次选择 "打印"、打印机和"属性"。
- 通过打印机驱动程序对话框访问。它将更改所有后继打印作业的打印机设置,直到您通过打印机驱动程序再次更改这些设置。依次选择"开始/设置/打印机"、magicolor 7300 图标,然后选择"属性"菜单。

在新对话框中出现的选项卡将说明如下。

■▲ 有关所有这些功能的信息,请参阅打印机驱动程序的联机帮助。

布局选项卡

此选项卡用于:

- 设置打印作业的方向
- 设置双面打印选项 (如果已安装双面打印选件)
- 指定每张纸上打印的页数
- 页边框(仅适用于 Windows Me)

纸张选项卡

此选项卡用于:

- 选择纸张大小
- 选择纸张来源
- 选择纸张类型
- 选择"高级纸张处理"按钮,为第一页、首页与尾页选择不同的纸张来源, 并启用或禁用自动继续打印功能

功能选项卡

此选项卡用于:

- 选择打印分辨率(质量)
- 选择快速颜色配置
- 设置高级图形选项,如碳粉节省模式、平滑、镜像和旋转等
- 设置颜色控制(如半色调处理、颜色模型、RGB 源和灰色处理)、设置高级颜色选项并访问下载管理器
- 设置 PostScript 功能,如作业超时
- 选择文档选项,如自动分页、份数、缩放比例和电子邮件通知等
- 指定自定义文档设置

套印格式选项卡

此选项卡用于:

- 在一个或多个页面上应用水印
- 在一个或多个页面上应用套印格式,可让您复制表格、信纸以及类似的重 复性布局
- 创建、添加和删除水印
- 访问下载管理器

字体选项卡

此选项卡用于:

- 设置 TrueType 字体的处理选项
- 设置替代字体标准
- 访问下载管理器

设置选项卡

此选项卡用于:

■ 指示已安装的打印机选件

送 选中已安装的选件将使相关功能在打印机驱动程序中可用。

■ 设置记帐信息

关于选项卡

此选项卡用于:

- 恢复打印机驱动程序的默认设置
- 访问 KONICA MINOLTA 网页
- 访问 <u>www.q-shop.com</u> 订购耗材

在 Windows NT 中使用 PostScript 驱动程序

显示选项卡

- 1 从"开始"菜单中选择"设置",然后选择"打印机"显示打印机目录。
- 2 右键单击 KONICA MINOLTA magicolor 7300 打印机图标。
- 3 选择"属性"。
- 4 选择"设置"选项卡。

使用打印设置选项卡

常规打印机控件位于主打印机驱动程序对话框的选项卡中。这些控件用于检查 耗材状态和访问可选功能,包括下进纸纸盘、双面打印选件以及内部硬盘。 有两种方法可用来访问指定的打印设置选项卡:

- 通过应用程序访问。它可为所发送的特定作业选择打印机设置。依次选择 "打印"和"属性"。
- 通过打印机驱动程序对话框访问。它将更改所有后继打印作业的打印机设置,直到您通过打印机驱动程序再次更改这些设置。依次选择"开始/设置/打印机"、magicolor 7300 图标,然后选择"文档默认值"菜单。在新"文档默认值"对话框中的选项卡将说明如下。

■▲ 有关所有这些功能的信息,请参阅打印机驱动程序的联机帮助。

页面设置选项卡

此选项卡用于:

- 设置纸张大小
- 选择纸张来源
- 设置打印作业的方向
- 设置份数
- 选择黑白或彩色打印
- 设置自动分页
- 指定双面打印

有关所有这些功能的信息,请参阅打印机驱动程序的联机帮助。

高级选项卡

此选项卡提供了另一种访问"页面设置"选项卡中所有可用选项的方式。它还 用于:

- 选择图形选项,如缩放比例、替代字体和颜色外观
- 选择文档选项,
 - 页面布局(单面N页)选项
 - PostScript 选项,如输出选项、语言级别以及镜像输出等
 - 打印机功能,如自动继续、首页和尾页

功能选项卡

此选项卡用于:

- 选择打印分辨率 (质量)
- 选择快速颜色配置
- 设置高级图形选项,如碳粉节省模式、平滑、镜像和旋转等
- 设置颜色控制(如半色调处理、颜色模型、RGB 源和灰色处理)、设置高级颜色选项并访问下载管理器
- 设置 PostScript 功能,如作业超时
- 选择文档选项,如自动分页、份数、缩放比例和电子邮件通知等
- 指定自定义文档设置

套印格式选项卡

此选项卡用于:

- 在一个或多个页面上应用水印
- 在一个或多个页面上应用套印格式,可让您复制表格、信纸以及类似的重 复性布局
- 创建、添加和删除水印
- 访问下载管理器

关于选项卡

此选项卡用于:

- 恢复打印机驱动程序的默认设置
- 访问 KONICA MINOLTA 网页
- 访问 <u>www.q-shop.com</u> 订购耗材

使用 Macintosh PPD

显示打印机选项

- 1 准备打印时,请选择所用应用程序中的"打印"选项,打开打印对话框。
- 2 在"打印机"下拉列表中,选择 magicolor 7300。
- 3 从以"常规"开头的下拉列表访问对话框,以设置您的配置选项。不同应用程序中的对话框也不同。

大多数打印机功能均可通过 Apple LaserWriter 驱动程序控制,或在所使用的应用程序中配置。除了这些标准选项之外,KONICA MINOLTA PPD 还可用于配置:

- 纸张来源
- 双面打印选件
- 颜色匹配
- 颜色选项
- 打印质量

有关 Macintosh PPD 的详细信息,请参阅 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide。

Macintosh OS 9

打印机选项位于 Macintosh 应用程序中,而不在打印机驱动程序中。可用选项 包括:

- 常规
- 所使用的打印机驱动程序,如 Microsoft Word
- 后台打印
- 颜色匹配
- 封面
- 字体设置
- 作业记录
- 布局
- 纸张处理
- 另存为文件

- 基本功能
 - 详细颜色设置1-图形和图像的灰度处理以及图形和图像的 RGB 源
 - 详细颜色设置2--颜色匹配、灰度级以及图形和图像的半色调
 - 详细颜色设置 3 自定义 RGB 源、目的地配置文件以及仿真配置 文件
- 保存设置

有关详细信息,请参阅 Macintosh OS 9 文档。

Macintosh OS X

打印机选项位于 Macintosh 应用程序中,而不在打印机驱动程序中。可用选项 包括:

- 份数和页数
- 布局
- 双面打印
- 输出选项
- 错误处理
- 进纸
- 所使用的打印机应用程序,如 Microsoft Word
- 打印机功能
- 摘要

有关详细信息,请参阅 Macintosh OS X 文档。



使用颜色

关于彩色打印

本章介绍打印机提供的颜色功能,包括打印机分辨率、自动图像密度控制 (AIDC) 与颜色匹配。此外,本章还简要介绍了故障排除,帮助您解决可能发生的任何颜色问题。

彩色打印建立在减色原理的基础上,它利用色素吸收光线,将适当的颜色反射 回查看者的眼睛内。如果要了解更多彩色打印的理论,请参阅 Documentation 光盘上 magicolor 7300 Reference Guide 中有关颜色基本知识的章节。Reference Guide 还包括有关颜色配置文件的章节,其中描述显示器颜色如何转化为打印 颜色,并告诉您如何下载所需的特定颜色配置文件。

打印机分辨率

打印机根据选择的驱动程序提供不同的打印分辨率。

	PostScript 名称	说明
单色打印机驱	标准	600×600 dpi 纯黑色
	音同	600×600×4 纯黑色
彩色打印机驱	标准	600×600 dpi 彩色
切 柱序	高	600×600×4 彩色

选择分辨率

从应用程序打印对话框或者打印机驱动程序中选择打印分辨率。最佳选项视打 印内容而异。

- 标准分辨率下的打印速度最快。标准分辨率适合打印 CRISP 类文档,因此 对不包含图形的文档也是上佳选择。
- 高分辨率对于包含图形的打印作业而言是最佳的选择。此分辨率下打印时间 稍长,但可产生最佳的图形效果。高分辨率可进行 600×600×4 dpi 连续色调 成像打印。连续色调使用增加的位深度来产生清晰的图像。Software Utilities 光盘及因特网 (printer.konicaminolta.net/support) 中包含的 Pantone 表可用于 在此分辨率下进行颜色匹配。

自动图像密度控制 (AIDC)

打印机的颜色校准过程,亦称为自动图像密度控制 (AIDC) 周期,它根据打印的 页数、环境的变化以及耗材的更换自动执行。

在 AIDC 周期中,打印机将对颜色输出执行内部检查,并自动重新调整至最佳 设置,这些设置反映了碳粉盒的使用寿命和打印机环境的变化(如湿度或温度 的增加或降低)。此周期可检查 100% 饱和色和半色调颜色。

AIDC 周期的时间长度取决于多种因素。

- 轻量校准 当打开打印机电源时、当打印机从深度睡眠节能模式或轻度睡眠节能模式唤醒时或者当更换定影器时,均会执行轻量校准。此周期的持续时间为 73 99 秒。
- 大量校准— 当更换一个或多个打印部件时或者当更换碳粉盒时,均会执行 大量校准。当更换一个打印部件或碳粉盒时,此周期的持续时间为197 秒,当更换所有四个打印部件和/或碳粉盒时,持续时间为240秒。
- **间歇打印**—— 间歇打印第 200 页之后(即间歇打印第 201 页之前)或者引擎 检测到指定的内部温度变化时,将立即执行 26 秒的校准周期。
- 连续打印 每连续打印 11 分钟或者引擎检测到特定的内部温度变化时, 将执行 26 秒的校准周期。

多数情况下,最好一直启用自动 AIDC 功能,但如果使用线性化或校准软件,请使用打印机的 Quality/AIDC/Disable(质量/AIDC/禁用)菜单禁用 AIDC 功能。

颜色匹配

本打印机的颜色管理系统已经过调整,对于 Microsoft Office 产品等最常用应用 程序软件可提供最佳的效果。如果使用这些常用应用程序,则不需要调整打印 机的颜色匹配。

但如果确实需要进行调整,打印机亦为您提供了各种颜色匹配选项。

颜色控件位于打印机驱动程序的"功能"选项卡中。

快速颜色配置

控制颜色的最简单方法是使用打印机驱动程序中的"快速颜色配置"选项。"快速颜色配置"提供了6个选项,可用于整个打印作业。您可以选择最适合整个打印作业的设置,然后将其统一应用至所有文本与图形。

当打印作业较为复杂时,使用"颜色选项"是最佳选择。"颜色选项"可让您 将一种颜色匹配标准应用至图形,而将另一种颜色匹配标准应用至图像。

半色调屏幕

在激光打印机中,连续色调图像必须转换为点阵图像。由于人眼的分辩能力有限,半色调图像看起来就像连续色调图像。半色调的定义具有三个特征 — 屏幕频率(或每英寸行数,构成每英寸半色调屏幕的点行数)、屏幕角度(半色调屏幕打印的角度)以及点函数(点的形状)。

本打印机提供三种半色调屏幕。在 Windows 驱动程序的"详细颜色设置"对话框中,您可为字符 / 图形及图像选择不同的半色调屏幕。

- 低 最适合照片和扫描图像
- 常规 提供最佳性能和质量

颜色配置文件

颜色配置文件使用 ICC(国际色彩联盟)标准将显示器颜色转换为打印机颜 色。颜色配置文件比颜色转换字典更加灵活,您可以为特定作业匹配最相近的 颜色。不过想获得理想的效果需要更熟练的操作技巧。

可设置 RGB 源配置文件以符合打印作业的源特征,设置仿真配置文件以符合 特定印刷,设置输出配置文件以指示打印设备的特征。打印机中含有多个源和 仿真配置文件,您也可以下载其它配置文件。有关下载配置文件的说明,请参 阅 Documentation 光盘上的 magicolor 7300 Reference Guide。

RGB 源配置文件

RGB 源配置文件用于将颜色从 RGB 设备(如显示器)转换至 CMYK 设备(如 打印机)。使用 RGB 源可指明打印作业的创建来源。打印机驱动程序提供了 五种选项。

- **对比度** 与 sRGB 相同, 但伽马值 (1.8) 较低, 因而输出稍亮。此配置文 件是打印照片的理想选择。
- 无—没有应用颜色转换。
- sRGB 基于 PC 显示器平均性能的标准颜色空间。此为打印机的默认设置。此配置文件可提供上佳的显示器颜色演示,从 Web 或 Microsoft Office 应用程序打印文档时尤为有用。

- sRGB 饱和度 与"鲜明"相同,但伽马值较高,因而输出稍暗。此配置 文件是打印演示、彩色文本和商业图形的理想选择。
- 鲜明—通过将 RGB 纯色映射到打印机的 CMYK 纯色,提供最鲜明的颜色。 此配置文件是透明胶片和商业图形打印的最佳选择。

仿真配置文件

这些配置文件用于将一台 CMYK 设备的相关信息转化为另一台 CMYK 设备的数据。也就是说,您可以使用它们,让 magicolor 7300 打印机创建类似于其它打印机或印刷机产生的颜色。自定义配置文件可通过"打印机配置文件管理"对话框添加。

目的地配置文件

自定义目的地配置文件可通过"打印机配置文件管理"对话框添加。

基于主机的颜色管理配置文件

某些软件应用程序使用基于主机的颜色管理,在专为此目的量身定做的颜色配置文件下可获得最佳效果。此类配置文件可在打印机随附的 Software Utilities 光 盘的 Windows/Utilities/Color 目录下找到。(自述文件描述了各配置文件的使用方法与下载位置。) KONICA MINOLTA 建议您使用这些专门的主机配置文件 来控制 CMYK 打印作业,以管理页面上的碳粉量。它们适用于处理 Microsoft ICM2 for Windows、Apple ColorSync、CorelDRAW、Kodak KCMS、Adobe PageMaker、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop 及其它应用程序。

灰度处理

"处理灰度"可针对作业的各个元素开启或关闭:

- 黑白打印 仅使用黑色碳粉打印 100% 黑色。
- 彩色打印/黑色和灰色— 仅使用黑色碳粉打印所有100%黑色和过渡灰色。
- 彩色打印 / 合成黑色 使用所有四种碳粉的合成色打印 100% 黑色和过渡 灰色。

颜色问题故障排除

magicolor 7300 颜色匹配系统已针对 sRGB 标准进行优化,该标准已为许多常用 应用程序(如 Microsoft Office)所用。大多数情况下,无需对默认颜色设置进 行任何调整即可获得最佳效果。

不过,如果出现颜色问题,请检查以下几项。

- 机械故障。机械故障引起的打印质量问题通常比较明显—页与页之间颜色 不同;颜色不准;颜色与预期效果截然不同。
 - 所有四个碳粉盒是否都安装正确?
 - 所有四个碳粉盒是否都装有碳粉?
 - 打印部件是否安装正确?
 - 打印机门是否关闭?

有关所有上述机械问题的检查说明,请参阅第10章"故障排除"。

- 2 分辨率。如果图像呈颗粒状或仅用黑色碳粉打印页面,可能是因为"颜色选项"设置为黑白打印或者分辨率设置错误。
 - 如果"颜色选项"设置为"黑白",则所有文本和图形均会以100%黑 色打印。
 - 如果分辨率设置为"标准",则文本打印不会有问题,但图像可能会呈 颗粒状或不清晰。此选项适合于文本文档打印。
 - 如果分辨率设置为"高",则图像非常清晰。在高分辨率下打印时间较长,但对于包含图像的文档无疑是最佳选择。
- 3 配准页。配准页(Print Menu/Registration(打印菜单/配准)) 可打印颜色测试图形,便于您查看是否所有颜色都已正确配准(对直)。 配准页总是以 600 × 600 dpi 分辨率打印。
- 4 鲜明设置。此设置已针对透明胶片优化,它将显示器的纯色映射到打印机的纯色,从而实现强度匹配。
 - 如果图形与显示器颜色不匹配,请打开"鲜明"设置。
 - 此设置对于图像可能效果不佳,因此请多试几次以找到适合您打印作 业的最佳设置。
- 5 RGB源。此设置必须与打印文档的配置文件匹配。
 - 某些应用程序可标识 RGB 源。如果文档或应用程序列出 RGB 源,请对 打印机作相应设置。如果未列出 RGB 源,请使用此设置多试几次以找 到适合您打印作业的最佳选项。
 - 如果在本应是纯黄色区块(如 Microsoft Word 中的高亮显示功能,或 Microsoft Word 或 Excel 中表格或电子表格单元格的填充色)的位置显 示青色和品红色字点,请将 RGB 源设置为"无"。

- 6 颜色匹配。如果文本边缘出现碳粉污点,或者颜色过深或过于饱和,或者碳粉过厚以致于会从印出页上脱落,请检查"快速颜色配置"(位于打印机驱动程序的"功能"选项卡)是否设置为"无"。如果是,请从下拉列表中选择另一个选项。所有其它颜色配置选项均可调节页面上的碳粉量,从而确保碳粉总量控制在打印机向纸张定影的范围内。
- 7 其它颜色问题。其它的颜色打印问题大多源于创建作业的应用程序中的颜色管理问题,或由打印作业所致。
 - 有关颜色管理的建议,请参阅应用程序文档。
 - 有关当前流行出版软件的颜色问题信息,请查看 KONICA MINOLTA 网站 (printer.konicaminolta.net/support)上的颜色说明。



使用状态监视器

使用状态监视器

简介

状态监视器显示有关计算机本地打印机当前状态的信息。 您可以通过 Software Utilities 光盘安装状态监视器。

环境

状态监视器可通过 Ethernet 和 Windows TCP/IP 连接在 Windows XP、2000、NT4、 Me、98和95下使用。



Le 如果要在 Windows 的状态监视器上查看插图视频剪辑,必须先安装 Windows Media Player。该软件可从 Microsoft 网站获得。否则, 无需安 装 Windows Media Player。

打开状态监视器并显示耗材状态

使用以下一种步骤打开状态监视器。

- Windows XP 依次选择"开始"、"所有程序"、KONICA MINOLTA magicolor 7300 实用程序 和 KONICA MINOLTA magicolor 7300 状态。
- Windows Me/2000/98/95/NT 4.0 从"开始"菜单,依次选择"程序"、 KONICA MINOLTA magicolor 7300 实用程序 和 KONICA MINOLTA magicolor 7300 状态。

改变状态监视器窗口的大小

- 从"显示"菜单中选择"状态(缩小)",可缩小窗口的大小,或
- 从"显示"菜单中选择"状态(扩大)",可增大窗口的大小。

使用状态监视器

- 如果右侧打印机图形的背景呈绿色,则表明打印机处于待机模式或正在正 常打印作业。
- 如果右侧打印机的图形背景呈红色,则表明出现错误并且已中断打印作 业。打印机的状态和错误消息显示在左侧的对话框中。

功能区域包括:

- 打印机状态 显示说明打印机当前操作状态的文本消息。
- 如何恢复 向您提供要纠正问题并从错误状况恢复所需执行操作的说明。
- 警告状态 显示碳粉不足等状况的警告文本消息。
- 打印机状态图 以图解方式显示打印机并指示存在问题的位置。

- **打印状态** 显示当前打印作业的状态。
- 选择弹出消息 允许您选择打印机出现特殊状况时要置于前台的消息。
- 耗材状态 显示碳粉盒和打印部件的耗材使用状态(剩余百分比)。

有关所有状态监视器功能的信息,请参阅状态监视器的联机帮助。

识别状态监视器警报

状态监视器检测到打印问题后,会根据设置立即做出多种反应。首先,其图标 会根据打印机问题的严重程度从绿色变为黄色、橙色或红色。其次,如果您在 高级选项中设置了闪烁,图标将会闪烁。此外,状态监视器还会向您发送电子 邮件,提醒您发生了打印问题。您可以设置状态监视器在检测到问题到发送电 子邮件之间的时间间隔。

有关这些设置的详细信息,请参阅联机帮助。

从状态监视器警报中恢复

当状态监视器通知您发生打印问题时,请双击其图标打开状态监视器。状态监视器将标识发生错误的打印机以及错误的类型。

最后,状态监视器将提供视频剪辑(可用 Windows Media Player 进行查看), 图形显示如何解决打印问题。

有关这些设置的详细信息,请参阅联机帮助。

关闭状态监视器

完成更正打印机问题所需的操作后,图标会重新变为绿色。

从"状态"或"耗材"菜单中选择"关闭"。状态监视器窗口将会关闭,但状态监视器仍会在后台继续运行。要从"文件"菜单关闭"状态监视器",请选择"退出"。

如果通过单击状态监视器窗口右上角的 X 按钮关闭该窗口,则状态监视器仍将保留在任务栏右下方。双击该图标可再次打开状态监视器。



更换耗材





如果不按照本手册中的说明执行操作,可能会使您的保修权利失效。

使用未经 KONICA MINOLTA 认可的耗材或纸张,可能会损坏打印机并导致 您的保修权利失效。在此情况下,将依照具体的故障或损坏来收取维修打印机 的标准人工费用和材料费用。

主题	页
什么是 耗材 ?	第 84 页
什么是" 纸面 "?	第 85 页
耗材的预期寿命是多少?	第86页
如何更换 碳粉盒 ?	第 89 页
如何更换 废碳粉盒 ?	第 95 页
如何更换 打印部件组件 ?	第 98 页
如何更换定影器?	第109页
如何更换 纸张捡拾辊 ?	第113页
如何更换 纸张分离辊 ?	第118页
如何订购耗材?	第120页
在哪里获取详细信息?	第120页

什么是耗材?

耗材是一种需要定期更换的物品。对于 magicolor 7300, 耗材包括:

用户更换的耗材

- 定影器
- 纸张捡拾辊
- 纸张分离辊
- 打印部件(4)
- 碳粉盒(4)
- 废碳粉盒

维修时更换的耗材

■ 传送带

▲ 注意

虽然本打印机可以打印的纸张类型很多,但除了普通纸之外,它并不专用于在 某一种纸张上打印。连续打印普通纸以外的纸张(如信封、标签、厚纸或透明 胶片),可能会降低打印质量或缩短引擎的使用寿命。

防静电保护 🕌

▲ 注意

执行任何操作时,保护打印机不受静电损害极为重要。

如果没有佩带防静电腕带,在执行任何检修操作前,请通过触摸接地表面来释 放身上的静电。此外,自身接地后,不要到处走动。

什么是"纸面"?

所谓"纸面",是指经过传送带部件的单<u>面</u>纸张。一个<u>双面</u>(双面打印)页 (亦称为"纸张")由两个纸面组成。

耗材预期寿命



耗材寿命是在使用单面 letter/A4 大小的页,以正常的 (5%) 覆盖率连续打印的 条件下计算的。一页双面打印页相当于两页单面打印页。

每种耗材的预期寿命均基于标准模式、正常的单面页覆盖率(letter/A4 大小的 纸张通常为 5%)以及打印作业是连续打印(可获得最佳耗材寿命,如 500 页)、平均(三页)打印还是间歇(一页)打印而定;此外,它还基于纸张类 型、彩色面数和页面大小等特定的操作条件。

耗材的实际寿命将会因上述的具体操作条件和其它打印条件(如环境温度、湿 度、文本或图形等打印材料内容)而异。

以下几种耗材需要同时更换。

更换	同时更换
纸张捡拾辊	纸张分离辊
纸张分离辊	纸张捡拾辊
打印部件	同色碳粉盒

当控制面板的消息窗口中出现以下消息时,表明需要更换耗材。

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后用户需更换此耗材			
	间歇 (每个作业1页)	平均 (每个作业3页)	连续	
碳粉盒: TONER EMPTY (碳粉用尽) REPLACE KCMY (更换 KCMY)	5% 覆盖率: 黑色: 3,800; 青色、品红色和 黄色, 每种: 3,300	5% 覆盖率: 黑色: 6,000; 青色、品红色和 黄色, 每种: 5,000	5% 覆盖率: 所有颜色: 7,500	

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后用户需更换此耗材		
	间歇 (每个作业1页)	平均 (每个作业 3 页)	连续
废碳粉盒⁽¹⁾: WASTE TONER FULL (废碳粉盒已满) REPLACE BOX (更换废碳粉盒)	1,500	3,500	8,000
备注:	(1) WASTE TONER NEAR FULL(度碳粉盒将满)消息显示后,打印机大约打印 450 页即会停止。对于覆盖率较大的情况,预计的最大废碳粉盒容量将会降低。		

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后用户需更换此耗材		
	间歇 (每个作业1页)	平均 (每个作业3页)	连续
打印部件组件⁽²⁾: PRINT UNIT END (打印部件寿命结束) REPLACE KCMY (更换 KCMY)	7,600 — 9,300	15,900 — 19,500	26,000 — 32,500
备注:	(2) 对于覆盖率较大的情况,预计的最大打印页数将会降低。要确定平均覆盖率百分比,请打印耗材统计信息页(Print Menu/Statistics Page(打印菜单/统计信息页))。		

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后用户需更换此耗材		
	间歇 (每个作业1页)	平均 (每个作业3页)	连续
定影器: FUSER LOW(定影器 接近使用寿命)		120,000+	

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后用户需更换此耗材		
	间歇 (每个作业1页)	平均 (每个作业3页)	连续
纸盘 1 和纸盘 2 - 4 ⁽³⁾ 的纸张捡拾辊和分离 辊套件: (不显示消息)。		200,000+	
备注:	(3) 手动进纸盘没有纸张捡拾辊或分离辊。		

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后 KONICA MINOLTA 的授权服务提供商需更换此耗材		
	间歇 (每个作业1页)	平均 (每个作业3页)	连续
传送带: TRANS. BELT LOW (传送带接近使用寿 命)。	57,100	120	,000

更换碳粉盒

碳粉盒使用寿命



在控制面板的消息窗口显示 TONER EMPTY(碳粉用尽)或更换打印部件之前, 请勿卸下碳粉盒。否则,将无法正确检测碳粉量。

当碳粉盒中的碳粉不足时,消息窗口会显示 TONER LOW KCMY(KCMY 碳粉不足)(KCMY =颜色),表明大约还有 5%的碳粉。即使出现该警告也可以继续打印。在消息窗口显示 TONER LOW KCMY(KCMY 碳粉不足)后,大约还可以打印 450页(A4/Letter)。

当碳粉盒中的碳粉用完时,消息窗口会显示 TONER EMPTY/REPLACE KCMY (碳粉用尽/更换 KCMY)。

即使任何一种彩色碳粉盒中的碳粉已用尽,只要作业不使用该颜色,则仍可打印单色(黑色)作业。

例如,当消息窗口显示 READY/TONER EMPTY Y(就绪/Y碳粉用尽)(Y代 表黄色)时,如果打印的是纯黑色文本,则打印作业。如果要打印的作业包含 黄色,即使很少,只要消息窗口显示 TONER EMPTY/REPLACE Y(碳粉用尽/ 更换 Y),打印机也会在更换黄色碳粉盒之前停止打印。

🖳 碳粉混合后可生成彩色。例如,品红色和黄色碳粉混合可生成橙色。

您也可以使用"状态监视器"、PageScope Light、Windows XP/2000/Me/98/NT4 下的打印机驱动程序和 PPD(通过 TCP/IP)访问碳粉盒耗材状态(请参阅第 80页的"使用状态监视器")。

碳粉盒保管注意事项:

■ 除非准备安装,否则始终将碳粉盒保存在包装中。

■ 将碳粉盒放在荫凉、干燥、遮光处(避免过热)。

最高存放温度为 95°F (35°C),最大存放湿度为 85% (不冷凝)。如果将碳 粉盒从荫凉的地方移至温暖潮湿的地方,可能会出现冷凝,从而降低打印 质量。请将碳粉盒在新环境中放置大约一小时后再使用。

- 水平存放碳粉盒。 请勿竖直或侧面着地存放碳粉盒,也不要倒置存放碳粉盒,否则碳粉盒内的 碳粉可能会结块或分布不均匀。
- 使碳粉盒远离悬浮微粒等含盐分的空气和腐蚀性气体。
- 远离火源。

警告!

请根据当地规定处理用过的碳粉盒。切勿焚烧处理。从火中溅出的碳粉可能会 导致灼伤。

如果碳粉进入眼睛,请立即用水冲洗并就医。有关"材料安全数据表 (MSDS)"的信息,请访问 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点击"Answer Base")

受 碳粉是无毒的。如果手上沾有碳粉,请用冷水或中性清洁剂清洗干净。 如果衣服上沾有碳粉,请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳 粉, 请用冷水 (不要用热水)进行清洗。

更换碳粉盒

- 检查消息窗口,查看哪种颜色的碳粉用尽(Y=黄色,M=品红色,C=青 色,K=黑色)。在此例中,我们假定需要更换黄色碳粉盒。
- 2 打开打印机前门。
- 3 在门上盖一张旧报纸,以防碳粉溅出。

如果仅更换碳粉盒,请继续执行第90页的"取出空碳粉盒"。如果作为整个 打印部件组件的一部分更换碳粉盒,请跳至第92页的"安装新碳粉盒"。

取出空碳粉盒

逆时针旋转空碳粉盒的旋钮。
在旋钮槽口中应该可以看见解锁图标。



- 2 按下碳粉盒顶部的碳粉杆 ①, 然后 用右手抓住碳粉杆和旋钮。
- 3 慢慢将碳粉盒 ② 拉出大约 6 英寸 (15 厘米)。



4 将左手放在用过的碳粉盒顶部, 然后完全拉出碳粉盒。





如果想要放下取出的碳粉 盒,请将其侧放在铺有旧报纸的表面上。 切勿摇动用过的碳粉盒;否则,可能会 溅出其中的碳粉。



安装新碳粉含



受 碳粉是无毒的。如果手上沾有碳粉,请用冷水加上中性清洁剂清洗。如 果衣服上沾有碳粉,请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳粉, 请用冷水 (不要用热水)进行清洗。

警告!

如果碳粉进入眼睛,请立即用水冲洗并就医。有关"材料安全数据表 (MSDS)" 的信息, 请访问 printer.konicaminolta.net/support(点击"Answer Base")

1 从包装中取出新碳粉盒。

2 将用过的碳粉盒放在新碳粉盒的包装中。

请勿将碳粉盒扔进火中。从火中溅出的碳粉可能会导致灼伤。



有关回收或处理碳粉盒的信息,请联系 toner recycle@bpus.konicaminolta.us_o



3 为松动碳粉盒内的碳粉,用力地水平摇 动碳粉盒10次以上。



<u>∧ 注意</u>

请勿垂直摇动碳粉盒。

请注意不要握碳粉盒的盒身。

请勿触摸碳粉辊表面,以免降低图像的打印质量。



- 4 接着,为使碳粉在碳粉盒里均匀分布, 轻轻水平摇动碳粉盒数次。
- 5 检查打印机上的标签颜色,然后缓缓地将相同颜色的碳粉盒完全插入隔间。 碳粉盒末端的箭头指示了插入的方向。





6 推进碳粉盒上的旋钮时,顺时针旋转旋钮。
检查从旋钮窗口是否可以看到锁定标记。
如果旋钮位置不正确,将无法关闭前门。
7 轻轻关闭前门。



自动图像密度控制 (AIDC)

安装新的打印部件后,打印机将自动暂停,执行"自动图像密度控制"(AIDC) 校准周期(最短 198 秒,最长 241 秒)。此过程用于确保打印机操作可靠,输 出质量最佳。

■ 如果在消息窗口显示 READY (就绪)之前打开门,打印机将停止打印并 重复校准周期。

重新填充的碳粉盒

▲ 注意

请勿使用重新填充的碳粉盒。因使用重新填充的碳粉盒造成的任何打印机损坏 或质量问题均不能保修。



废碳粉盒使用寿命

当废碳粉盒快满时,控制面板的消息窗口将显示消息 WASTE NEAR FULL (废 碳粉含将满)。

当废碳粉盒已满时,控制面板的消息窗口将显示消息 WASTE TONER FULL/ REPLACE BOX (废碳粉盒已满 / 更换废碳粉盒)。打印机将停止打印, 直到废 碳粉盒更换后才会再次开始打印。

请按照以下说明更换废碳粉盒。更换废碳粉盒后,大约可打印 8.000 页。实际 的打印页数将取决于所打印的图像、纸张大小以及其它打印条件。

更换废碳粉盒

■ 碳粉是无毒的。如果手上沾有碳粉,请用冷水或中性清洁剂清洗干净。 如果衣服上沾有碳粉,请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳 粉,请用冷水(不要用热水)进行清洗。



从包装盒中取出新的废碳粉盒 ① 和盖子 ②。

请保留新废碳粉盒的包装,以备包装 用过的废碳粉盒。



2 打开打印机前门。



3 抓住盖子(上面的@)的手柄, 然后将其安装到用过的废碳粉 盒顶部。



- 4 抓住盖子的手柄,朝着自己倾斜用 过的废碳粉盒,同时取出废碳粉盒 和盖子。
- 5 将用过的废碳粉盒和盖子放在新 废碳粉盒的包装中,以免溅出废 碳粉。



警告!

请勿将废碳粉盒扔进火中。从火中溅出的碳粉可能会导致灼伤。

▲ 注意

有关回收或处理废碳粉盒的信息,请联系 toner_recycle@bpus.konicaminolta.us。



- 6 将新的废碳粉盒放在前门处,使 废碳粉盒上的箭头标记与前门内 部的箭头标记对齐。
- 7 握住前门的两侧,慢慢关闭前门。 新的废碳粉盒将移动到位。



更换打印部件组件

打印部件组件由打印部件及其相应的彩色碳粉盒组成。

打印部件使用寿命

通过将碳粉施加于有机 感光 (OPC) 鼓(其功能与照相胶片类似)的感光过程,可在激光打印机中生成字符和图像。每个打印部件都包含一个 OPC 和一个显影器。图像将通过显影器在纸张上进行显影和转印。完整的打印部件组件还包括一个同色碳粉盒。

打印部件的使用寿命与 OPC 的旋转次数直接相关。如果进行连续打印,打印 部件的使用寿命较长。如果进行小作业量的间歇打印,则在每次打印前后都需 要自动清洁转轮,从而影响打印部件的使用寿命。

封印页数将取决于所打印的图像、纸张大小以及其它打印条件。

▲ 注意

打印部件对亮光、阳光直射和触摸极其敏感。因此除非准备安装,否则请始终 将打印部件保存在保护袋中。应避免将其暴露于任何光亮处,暴露时间不得超 过两分钟,以免造成永久损坏。

如果怀疑打印部件因见光而受到损坏,请将整个打印部件放在暗处进行恢复。 根据暴露量,恢复可能需要长达两个小时的时间。恢复时间将取决于所承受的 暴露量,并且不能保证一定可以恢复。因误操作打印部件而引起的任何损坏均 将导致打印部件保修失效。

当打印部件接近使用寿命时,会显示消息 P-UNIT LOW KCMY (KCMY 打印部件接近使用寿命) (KCMY = 颜色)。您需尽快更换打印部件。

当打印部件不能再用时,会显示消息 PRINT UNIT END/REPLACE KCMY(打印 部件寿命结束/更换 KCMY)(KCMY=颜色)。只有在更换打印部件及其同色 碳粉盒后,打印机才会进行打印。更换打印部件组件以后,打印机会自动复位 耗材计数。

通过打印统计信息页或使用 PageScope Light,可以检查碳粉盒和当前打印部件的剩余使用寿命百分比。

但是,如果打印部件的使用寿命达到 0%,而所连接碳粉盒中的碳粉尚未达到 0%,则打印机的消息窗口将不会显示消息 "PRINT UNIT END/ REPLACE KMCY (打印部件寿命结束/更换 KMCY)"。

直到碳粉盒中的碳粉用尽后,才有必要更换打印部件。这样,可以充分利用碳 粉盒和打印部件。 当打印部件和碳粉盒的使用寿命都达到 0% 后,会显示消息"PRINT UNIT END/ REPLACE KMCY(打印部件寿命结束/更换 KMCY)"。 当显示此消息时,应同时更换打印部件与所连接的碳粉盒。 在打印机上安装新的打印部件后,请将新的碳粉盒安装到新的打印部件。 请按照以下说明更换打印部件组件。所有打印部件均可按同样的方式进行更

请按照以下说明更换打印部件组件。所有打印部件均可按同样的方式进行更换。唯一的区别在于放置它们的碳粉盒插槽。

▲ 注意

取出打印部件或碳粉盒时,小心不要将碳粉溅入打印机或溅到您身上。如果溅 出碳粉,请立即用柔软的干布擦去。

安装打印部件 👫

- 检查消息窗口,查看哪种颜色的打印部件需要更换(Y=黄色,M=品红 色,C=青色,K=黑色)。在此例中,我们假定需要更换黄色打印部件。
- 2 打开打印机前门。



3 查看窗口中的指示灯。如果指示灯显示为红 色,表明打印机发生进纸错误或者打印机在 接收数据、进行打印或执行自动调整时关 机。取出误进的纸张,关闭前门,然后打开 打印机电源。



4 用左手握住打印部件锁定杆的手柄 ①。

用右手托住锁定杆。

- 5 朝自己的方向拉动手柄以释放锁 定杆。
- 6 将锁定杆左端朝自己的方向拉动, 打开形成 45 度角。

▲ 注意

如果打开角度过大,锁定杆可能会从 轴中脱落。请小心不要跌落锁定杆。



7 朝打印机方向推压锁定杆右端,将其 从轴 ① 中取出,然后朝自己的方向拉 动锁定杆将其取下 ②。



- 8 准备好新的打印部件。
- 9 从铝包装中取出新的打印部件并从盒子中取出打印部件处理袋。 请查看铝包装上的"操作步骤"。



请保留盒子及包装材料。它们将用来 包装用过的打印部件。




10 打开打印部件处理袋上的正方形 开口。

11 用左手托住开口的底部,同时将开口 端插入打印部件隔间。然后,将开口 推入打印机。

12 将右手伸入打印部件处理袋。

13 用右手抓住打印部件上的旋钮,然后 尽量向外缓缓拉出打印部件。









14 提起打印部件大约 0.08 英寸 (2毫米)。 打印部件即提离挡板。



15 右手拉出大约2-1/2 英寸 (50 毫 米),将打印部件移入处理袋。



16 将打印部件连同处理袋一起拉出。



拉出打印部件时,切勿使碳粉溅出。 请紧握打印部件,避免摔落。



警告

如果碳粉进入眼睛,请立即用水冲洗并就医。有关"材料安全数据表 (MSDS)"的信息,请访问 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点击 "Answer Base")

- 17 折起打印部件处理袋口并确保碳粉不 会溅出。
- 18 在桌上放置取出的旧打印部件时,应 将其放在旧报纸上并加以固定。
- 19 握住铝包装内新打印部件的左右两端,朝自己的方向翻转打印部件。





请勿将打印部件向左或向右翻转。 否则,会使打印部件内的碳粉分布 不均匀。



20 轻轻地左右晃动打印部件五、六次。



21 朝远离自己的方向翻转打印部件。 请查看铝包装上的"操作步骤"。







由于打印部件对光线极为敏感,因此,除非立刻需要安装,否则不要将其 从保护袋中取出。务必使之远离光线,并尽快将其安装到打印机上。



请小心不要触摸或损坏 OPC 的绿色表面。如果您需要将打印部件放在平 坦的表面上,切勿将 OPC 着地。

请勿触摸打印部件上的接线端,否则您身上的静电可能会损坏打印部件的 电子部件。

因误操作打印部件而引起的任何损坏均将导致打印部件保修失效。

23 左手握住打印部件手柄,右手抓住旋钮。



24 检查打印部件的颜色与打印部件隔 间上标明的颜色 ① 是否相同。 打印部件隔间从右到左依次为黄色、 品红色、青色和黑色。



25 按箭头 ① 所指方向将打印部件插入 隔间约 4 英寸(10 厘米)。



26 放开打印部件手柄,用左手抓住旋钮,将打印部件尽可能深地缓缓滑入打印机。

不要对打印部件强行用力。

27 确保打印部件的四个定位销卡入打印机 框的定位孔中。



28 安装打印部件锁定杆。

双手握住锁定杆,将右端钩在轴①上, 然后朝自己的方向拉动②。请确保右端 已固定在轴上。

29 用左手朝自己的方向拉动锁定杆手柄, 然后将锁定杆左端插入打印机的固定 器中。





在安装锁定杆前,必须先拉出锁定杆 的手柄。如果不拉出手柄就安装锁定 杆,锁定杆的一端将无法正确插入。

打印机上配有锁定杆安装指示器,它未完 全盖住了锁定杆固定器。该锁定杆安装指 示器 ① 被设计为当锁定杆一端插入时, 锁定杆固定器就会显露出来,表示锁定杆 已正确安装。用户无需操作锁定杆安装指 示器。





30 将锁定杆手柄朝打印机方向移动, 以 固定打印部件。



如果打印部件锁定杆和手柄未 正确放置, 前门将无法关闭。



- 31 撕开固定保护膜上部舌片的胶带 ①, 然后将打印部件保护膜 ① 径直拉出。
- 32 将打印部件保护膜 ② 径直拉出。





在拉出时,小心不要将保护膜上的碳粉撒到手上和衣服上。

碳粉是无毒的。如果手上沾有碳粉,请用冷水或中性清洁剂清洗干净。如 果衣服上沾有碳粉,请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳粉,请 用冷水(不要用热水)进行清洗。

如果碳粉进人眼睛,请立即用水冲洗并就医。有关"材料安全数据表 (MSDS)"的信息,请访问 <u>printer.konicaminolta.net</u>/support(点击 "Answer Base")

警告!

请勿将打印部件扔进火中。从火中溅出的碳粉可能会导致灼伤。



有关回收或处理打印部件的信息,请联系 toner_recycle@bpus.konicaminolta.us。



34 安装新碳粉盒。

如果仅更换碳粉盒,请继续执行"取出空碳粉盒"。如果作为整个打印部 件组件的一部分更换碳粉盒,请跳至"安装新碳粉盒"。

自动图像密度控制 (AIDC)

安装新的打印部件后,打印机将自动暂停,执行"自动图像密度控制"(AIDC) 校准周期(最短 198 秒,最长 241 秒)。此过程用于确保打印机操作可靠,输 出质量最佳。

■ 如果在消息窗口显示 READY (就绪)之前打开门,打印机将停止打印并 重复校准周期。

更换定影器 🐩



定影器的温度可以达到极高,可能会导致严重烧伤。确保打印机冷却后再处理定影器(大约 20 分钟)。



▲ 注意

如果打印机定影器使用的电压不正确,将使定影器的保修失效。定影器的保险 丝不可更换。

定影器使用寿命

定影器不能再用时,会显示消息 FUSER LOW (定影器接近使用寿命)。更换 定影器以后,打印机会自动复位耗材计数。

取出用过的定影器

- 1 关闭打印机电源,等候大约 20 分钟再继续。
- 2 拉起锁定释放杆,打开右侧门。



3 拧松定影器两侧的两颗带肩螺钉。



4 双手紧握定影器,朝着自己拉动 取出定影器。





有关回收或处理定影器的信息,请联系 toner_recycle@bpus.konicaminolta.us。



安装新定影器

- 从包装盒中取出新的定影器,然后拆掉包装材料和包装带,但不要拆掉装运固定夹。
- 2 双手握住定影器,将其完全插入打印机。







- 4 放低两个定影器杆 ①, 然后拉动金属片 取下装运固定夹 ②。

 - 强烈建议您妥善保管装运固定 夹,以备将来移动或装运打印 机时使用。





如果超过两星期未使用(未打 开)打印机,请放低定影器杆 ①,然后在定影器②上装上装 运固定夹。调整两个定影器杆 ①,还原到原始位置③。





美闭右侧门,并将装运固定 夹上的金属片伸出门外。如果 要再次使用打印机,请务必在 使用前取下装运固定夹。





如果丢失了装运固定夹,请先 将定影器杆①放低至最低位置 ④,然后再关闭右侧门。再次 使用打印机之前,请使定影器 杆①还原到原始位置。



如果未将定影器杆 ① 还原到原始 位置就开始使用打印机,则可能 会导致图像定影不足。



5 关闭右侧门。

6 将取出的旧定影器放入新定影器的包装中。

更换纸张捡拾辊和分离辊

当任何一个纸盘(手动进纸盘除外)发生误进纸之类的问题时,如果取出纸张 或清洁纸张捡拾辊均不能解决问题,则需更换纸张捡拾辊。更换时,请务必同 时更换纸张分离辊。

套件箱内的物件

- 纸张捡拾辊
- 纸张分离辊
- 加固板(用于纸盘1的纸张分离辊)

纸盘1的纸张捡拾辊 👫

- 拉出纸盘。
- 2 按下托纸盘, 直至锁定。



- 3 取下固定纸盘右侧纸张捡拾辊轴的 C 形夹 ①。
- 4 将轴往里滑动 ②,以便从前端的固定 器中取出。



- 5 取下固定纸张捡拾辊的 C 形夹 ①。
- 6 从轴上取下套环 ② 和纸张捡拾辊 ③。
- 7 从包装中取出新的纸张捡拾辊。



8 将用过的纸张捡拾辊放入新捡拾辊的包装盒和塑料袋中。



10 在纸张捡拾辊前面安装 C 形夹。



11 将轴插入固定器并确保能看到轴 上的槽口,然后安装 C 形夹。



此时可能需要抓住轴上的套管 ①,以免其脱落。



请将纸盘保持为打开状态以更换 纸张分离辊。

纸盘 2 的纸张捡拾辊 👫

- 1 拉出纸盘。
- 2 按下托纸盘, 直至锁定。



3 取下固定纸盘右侧纸张捡拾辊轴的 C 形夹 ①。



- 4 将轴往里滑动 ②,以便从前端的固定器中取出。
- 5 取下固定纸张捡拾辊的C形夹,然后 从轴上取下纸张捡拾辊。
- 6 从包装中取出新的纸张捡拾辊。



7 将用过的纸张捡拾辊放入新捡拾辊的包装盒和塑料袋中。

▲ 注意

有关回收或处理纸张捡拾辊的信息,请联系 toner_recycle@bpus.konicaminolta.us。



- 8 将新的纸张捡拾辊尽可能远地滑动到轴上,确保能看到纸张捡拾 辊前面轴上的槽口。
 - 安装过程中,请注意不要 触摸捡拾辊的表面。



9 在纸张捡拾辊前面安装 C 形夹。



10 将轴插入固定器并确保能看到轴 上的槽口,然后安装C形夹。



请将纸盘保持为打开状态以更换 纸张分离辊。





如何更换纸盘1的纸张分离辊?

下列步骤将说明如何更换纸盘1的纸张分离辊。

- 1 拆下纸盘右外侧的两颗螺钉,如图所 示,然后取出纸张分离辊。
- 纸张分离辊安装在螺钉对面的两 块加固板上。拆下螺钉后,加固 板会掉下。因此,拆螺钉时请用 手扶住加固板。
- 2 取出新的纸张分离辊。
 - 将用过的纸张分离辊放在新纸张 分离辊的包装中。





请保留新纸张分离辊的包装盒和塑料袋。 它们将用来包装用过的纸张分离辊。

藝告!

有关回收利用纸张分离辊的信息,请联系 toner recvcle@bpus.konicaminolta.us。请勿乱扔。



- 3 将新的纸张分离辊安装在纸盘上。
 - 在拧紧螺钉前,请确保加固板上 的销子朝向纸盘的背面。
- 4 关闭纸盘。



如何更换纸盘 2 和可选纸盘 3/4 的纸张分离辊? 🔭

更换纸张捡拾辊的同时,还应更换纸张分离辊。下列步骤将说明如何更换标准 纸盘(纸盘2)和可选纸盘(纸盘3和4)的纸张分离辊。

拆下纸盘右外侧的两颗螺钉,如图所示,然后取出纸张分离辊。



2 取出新的纸张分离辊。

■ 将用过的纸张分离辊放在新纸张分离辊的包装中。

3 将新的纸张分离辊安装在纸盘上。

请保留新纸张分离辊的包装盒和 塑料袋。它们将用来包装用过的 纸张分离辊。





有关回收利用纸张分离辊的信息,请联系 toner_recycle@bpus.konicaminolta.us。请勿乱扔。



4 关闭纸盘。

订购耗材

为打印机选择合适的耗材,不仅能增加打印机的可靠性和性能,而且能尽量降低损坏打印机的危险。例如,只有KONICA MINOLTA 碳粉盒才能满足KONICA MINOLTA 打印机的确切规格,从而提供最佳的性能、最高的效率和最长的使用寿命。

有关适合您打印机的碳粉盒和其它耗材的信息,请与当地供货商联系或访问 Q-SHOP (<u>www.q-shop.com</u>)。

在哪里获取详细信息?

要访问耗材使用信息,请使用控制面板上的 Print Menu/Statis-tics Page (打印菜单/统计信息页)菜单或使用 PageScope Light 打印机网页。有关耗材 统计信息页和更换菜单的更多信息,请参阅 magicolor 7300 Docu-mentation 光盘 上的 Reference Guide。有关订购耗材的信息,请访问 printer.konicaminolta.net/ support 或 www.q-shop.com。

如果需要更多帮助,请访问 <u>printer.konicaminolta.net/support</u> 点击("Answer Base")。

请参阅 Service & Support Guide, 以获取世界各地的服务与支持提供商列表。 有关全球范围内的最新信息,请访问 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u>。



维护打印机



如何操作打印机?	第 122 页
何时需要清洁打印机?	第 124 页

如何操作打印机?

▲ 注意

请仔细阅读所有注意事项和警告标签,确保遵循其中包含的任何说明。这些标 签位于打印机门的内侧以及打印机机身的内部。

操作打印机时一定要小心谨慎以延长其使用寿命。如果违反操作规程,则可能会损坏打印机并使您的保修权利失效。

▲ 注意

请勿在打印期间打开任何打印机机盖。

- 打印机在任何方向的倾斜度不得超过±1%。
 - 为使输出质量最佳、耗材寿命最长,请在坚硬、平坦、水平的表面 安装打印机。可用标准圆筒铅笔来检测支承表面的水平度。如果铅 笔滚动,则表面不平。
- 避免打印机积满灰尘和纸屑。
- 务必轻轻关闭打印机门。切勿将打印机置于振动源附近。
- 在取出卡纸时,一定要小心,因为定影器和其它内部部件的温度可能非 常高。
- 使用之后不要立即盖上打印机。
 而应关闭打印机电源并等其逐渐冷却。
- 不要将打印机机盖和机门长时间置于打开状态,特别是在光照良好的地方,因为亮光可能会损坏打印部件。
- 请勿在打印机上对齐纸张。
- 请勿倾斜、润滑、拆卸或给打印机上油。
- 请勿触摸电触点、传动装置或激光束设备。否则,可能会损坏打印机并影响打印质量。
- 装入纸张时不要超过 ▼ 纸张限制标记。

- 抬起打印机前,请务必取出手动进纸盘 和双面打印部件。
- 抬起打印机进行移动时,一定要有两 个人。

移动打印机时,请保持打印机水平以免碳 粉溢出。



▲ 注意

抬起打印机时务必要正确抓住其手柄,否则可能损坏或摔落打印机。



即使安装了可选纸盘,也不要抓住纸盘2的把手或其右侧的盖板,否则可能 会损坏纸盘。

■ 如果将碳粉弄到皮肤上,请用冷水和中性清洁剂清洗。



如果碳粉进入眼睛,请立即用水冲洗并就医。有关"材料安全数据表 (MSDS)"的信息,请访问 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点击 "Answer Base")

何时需要清洁打印机?

内部清洁

打印机可在指定时间暂停,执行自动的内部清洁周期(也称为校准周期)。

校准周期	校准时间 (秒)	发生频率	说明
预热时间	不超过 99.9	上电时	预热期间调整最大 密度
轻量校准	不超过 99.9	从深度睡眠的节能模 式唤醒时	调整最大密度
大量校准	同时校准四 个部件: 241 校准一个部 件: 198	更换打印部件组件时	调整半色调(伽马 曲线),配准和最 大密度
间歇打印	不超过 86	四分钟内检测到内部 温度变化超过预置阈 值时*	调整最大密度
连续打印	26	四分钟内检测到内部 温度变化超过预置阈 值时**	调整最大密度
碳粉盒更换	同时校准四 个碳粉盒: 241 校准一个碳 粉盒: 198	更换碳粉盒时	让引擎检测碳粉盒安 装,调整最大密度
定影器更换	不超过 99.9	更换定影器时	调整最大密度
备注:	 * 作业打印后开始校准。但是,如果作业太长,则会将其视为连续作业并在作业打印期间开始校准。 ** 作业打印期间开始校准。 		

纸盘 1-4 中的纸张捡拾辊



需清洁物件	清洁频率	清洁用材料	避免使用
纸盘 1-4 的纸张 捡拾辊	停止从纸盘进纸后。	柔软干净的 干布	液体、研磨剂或清 洁剂 锋利或粗糙的清洁 器具(例如,金属 丝、塑料清洁垫或 刷子)

除了上述的纸张捡拾辊之外,我们建议您不要清洁打印机内部的任何位置,如 纸张分离辊。如有必要,请参阅 Documentation 光盘上的 Service & Support Guide,获取所在位置附近的 KONICA MINOLTA 授权服务提供商。

外部清洁

警告!

清洁之前,关闭打印机电源、拔下电源线并断开连接的所有接口电缆。请勿将 水或清洁剂溅人打印机,否则将损坏打印机并可能造成电击。

如果打印机外布满灰尘并残存有纸屑,会影响打印机的性能和打印质量,因此 应定期清洁打印机。紧记以下指导原则。

▲ 注意

切勿直接在打印机表面喷洒清洁剂。喷洒时清洁剂可能会通过打印机的通气孔 渗人打印机,进而损坏内部电路。避免使用研磨性或腐蚀性的溶液或者包含溶 剂的溶液(如酒精和苯)清洁打印机。

- 在打印机上电前或完全冷却后清洁打印机。
- 使用软布清洁打印机。

务必在打印机的小块区域上试验使用的任何清洁剂(例如,中性清洁剂), 以检验其性能。

■ 切勿使用锋利或粗糙的清洁器具,例如,金属丝或塑料清洁垫。

外部





需清洁物件	清洁频率	清洁用材料	避免使用
控制面板 ①	一个月一次 或根据需要 清洁,选取 较早发生的 情况。	柔软的干布	锋利或粗糙的清洁器具 (例如,金属丝或塑料 清洁垫)
			任何液体
打印机外部		拧干的柔软 湿 布(中性清 洁剂)	锋利或粗糙的清洁器具 (例如,金属丝或塑料 清洁垫)
			包含溶剂的研磨性或 腐蚀性溶液(如酒精 和苯)



安装附件

简介



您的打印机不支持使用非 KONICA MINOLTA 制造 / 认可的附件,这样会使您的保修权利失效。

本章提供以下附件的相关信息。有关兼容性和购买信息,请与当地的供货商联系或访问<u>www.konicaminolta.net/printer/</u>。

蜂鸣箱	通过并行端口连接至100 V、120 V和220 V打印机
双列直插式内存模块 (DIMM)	128 或 256 MB 符合 PC-133 标准的 SDRAM DIMM, 最大为 512 MB
双面打印部件	双面打印部件: 自动双面打印
	手动进纸盘: 手动进纸
内部 IDE 硬盘驱动器	30 GB
下进纸部件	最多可安装两个部件;每个部件均包括一个 500 页 纸盘。
打印机架柜	有关信息,请查看 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u>
(内置轮脚)	
打印机轮脚基座	

有关其它附件的可用信息,请查看 <u>www.konicaminolta.net/printer</u>。

表格创建	■ PlanetPress(表格创建实用程序)(仅限美国)
接口(仅限美国)	产品的可用信息,请查看 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u> 。
	■ 无线蓝牙和 802.11b 接口
	■ 令牌环接口

▲ 注意

安装附件时一定要关闭打印机电源并拔掉电源插头。

如果 KONICA MINOLTA 打印机故障或损坏的直接原因系使用非 KONICA MINOLTA 附件, KONICA MINOLTA 将在修理打印机时收取一定的费用。在此情况下,将依照具体的故障或损坏来收取维修打印机的标准人工费用和材料费用。

<u>▲ 注意</u>

在执行任何涉及控制器板的任务时,切记保护打印机控制器板免受静电损害。

先关闭所有电源开关。如果打印机套件提供有防静电腕带,请将腕带的一端系 在手腕上,另一端系在打印机背面裸露的金属机箱上。切勿将腕带系在任何通 电的设备上。塑料、橡胶、木头、喷漆的金属表面和电话机不能作为接地点。

如果没有佩带防静电腕带,在处理任何打印机板或组件前,请通过触摸接地表 面来释放身上的静电。另外,自身接地后,不要到处走动。

蜂鸣箱 (仅限美国)

magicolor 7300 配有内部标准发声蜂鸣器控件,可提醒您在打印机控制面板上 执行的操作。

蜂鸣箱是一个外部的打印机附件,在打印机脱机时可通过蜂鸣声和/或闪烁灯 光向您发出警告。这意味着一旦发生打印作业中断(如纸盘缺纸或其它耗材问题),即会得到提醒。

套件清单

蜂鸣箱套件包含以下物件:

① 蜂鸣箱

② 接口盒

③ RJ-11 电缆

⑥ 电源适配器

涂胶固定夹

安装蜂鸣箱

1 关闭打印机电源,并拔掉电源线。

<u>▲ 注意</u>

请从打印机,而不是从插座拔掉电源线。

2 如果打印机的并行端口上连有电缆,请拔掉。

防静电保护

3 将接口盒上并行电缆的一端连至打印机的并行端口。

蜂鸣箱的带状电缆被设计为直接 连接至打印机的并行端口,而无 需使用适配器或另外的电缆。

- 4 使用随附的 RJ-11 电缆连接蜂鸣 箱和接口盒。
- 5 在打印机上选择适当的位置安 装接口盒。确保该部件没有
 - 干扰打印机的出纸。
 - 挡住任何通风孔、门、连接 器或标签。
 - 造成蜂鸣箱带状电缆的拉伸 或扭曲。
- 6 使用随附的涂胶固定夹将蜂鸣 箱安装在打印机操作员可以看 见和/或听见的地方。 打印机随附了一根 14 英尺 (4.2 米)长的电缆,不过最长 可使用 500 英尺的电缆 (RJ-11 4 针或 6 针)。



- 7 将接口盒连接到电源插座。 在美国和加拿大提供 110/220 V 的适配器,其它地区则提供通用电源。
- 8 如果在步骤 2 从打印机上拔下了并行电缆,请将电缆连接到接口盒上的并行端口。
- 9 要测试蜂鸣箱,请确保其开关已打开,然后按下打印机的Online(联机)键, 使打印机脱机。

您可以通过蜂鸣箱开关来启用或禁用蜂鸣器、指示灯(或两者)。

打印机脱机后,指示灯会闪烁,同时蜂鸣器会发出声音,直至重新联机打 印机或者关闭指示灯和蜂鸣器。

使用蜂鸣箱

当蜂鸣箱灯亮或发出蜂鸣声时,请查看打印机消息窗口,找出打印中断的原因。有关打印机消息列表及其应对措施的信息,请参阅第 201 页的"警告状态消息"。

双列直插式内存模块 (DIMM) 🜹

双列直插式内存模块(或 DIMM)是采用表面贴装技术的压缩电路板。

打印机配有板载 256 MB SDRAM 打印机内存 DIMM 和一个空的 DIMM 插槽。 您可以通过安装附加 DIMM 将 RAM 升级到最大的 512 MB。附加内存必须是 128 或 256 MB,符合 PC-133 标准的 SDRAM DIMM。

附加内存允许您下载更多的字体以及增加打印机的缓冲(计算机发出的数据在 等待打印时所存储的区域)。打印机中所安装 RAM 的大小将决定每种纸张大 小可以使用的分辨率。

您可能还会因下述目标而使用附加内存 (DIMM):

- 以最佳性能打印
- 打印复杂的图形或复杂的 PostScript 文档
- 提高双面打印和自动分页的假脱机性能

▲ 注意

切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电放电的危害。在执行 此步骤之前,请再次查看第 129 页的防静电注意事项。此外,处理电路板时请 始终只接触其边缘。

1 关闭打印机电源,并拔掉电源线。



请从打印机,而不是从插座拔掉电源线。

2 按下打印机控制器检修盖上的两个控制器检修扣夹,然后取下盖板。





请勿触摸打印机机架内部的任 何电子部件或控制器板;否则 您身上的静电可能会损坏打印 机的电子部件。



3 使用防静电腕带或触摸插图所示的 打印机机架区域。



4 如果需要取出现有的 DIMM,请用两 个拇指向外拉动释放按钮 (DIMM 连 接器两端各一个)。

将 DIMM 直接拿出 DIMM 连接器。



- 5 要插入新的 DIMM, 查看 DIMM 的 插入侧(凹槽侧), 然后将其与连接 器对齐。
- 6 将 DIMM 完全插入 DIMM 连接器, 直至释放按钮(插槽两端各一个)咬 接到锁定位置。
 - 如果不能将 DIMM 咬接到位, 请勿强行用力。改变 DIMM 的位置,然后垂直重新插入插 槽,确保 DIMM 完全固定至连接器。
- 7 装上左侧盖板,确保三个舌片与打印 机机架孔吻合。
- 8 确保两个控制器检修扣夹 ① 闭合。
- 9 重新连接电源线,并打开打印机电源。



10 打印配置页 (Print Menu/ Configuration menu (打印菜单/ 配置菜单)),并检查是否列出打印 机中所安装 RAM 的总量。





双面打印部件套件

双面打印部件套件由手动进纸盘和双面打印部件组成。以下部分说明了这两个组件的安装步骤。



要使用双面打印部件进行双面打印,必须安装手动进纸盘。请先安装双面打印 部件,然后再安装手动进纸盘。

套件清单

- ① 放线工具
- ② 双面打印部件
- ③ 手动进纸盘
- ④ 连接器盖



如果安装了双面打印选件和足够的内存,则可从纸盘1-4自动执行双面(2面) 打印。请参阅第 35 页的"双面打印"。

安装双面打印部件 🐂

1 关闭打印机电源,并拔掉电源线。



请从打印机,而不是从插座拔掉电源线。

2 从包装箱中取出双面打印部件,然后撕掉包装材料。

强烈建议您妥善保管包装材料,以备将来移动或装运打印机时使用。

3 取下打印机右上侧固定盖板的两个 螺钉。



4 拉起锁定释放杆,打开右侧门。

5 取下打印机右上侧的盖板。





请勿触摸右侧门内侧的排线 或连接器,否则,您身上的 静电可能会损坏打印机的电 子部件。



6 解开连接器盖上的三个舌片, 然后取 下盖子。



7 关闭右侧门。

由于以后运输打印机时,仍需使用取下的连接器盖和螺钉,因此请 妥善保管以备后用。

8 将双面打印部件上的两个舌片对 准打印机的两个孔,然后装上双 面打印部件。





在安装双面打印部件时, 请确保部件右侧的电缆未 夹在打印机和部件之间。


9 打开双面打印部件盖板,然后拧紧盖板内部的两个带肩螺钉,将双面打印 部件固定在打印机上。

请使用硬币或螺丝刀紧固螺钉。





10 拉起锁定释放杆,打开右侧门。 确保双面打印部件 上的金属丝钩接在 打印机上。



11 关闭右侧门。

- 12 将双面打印部件上的白色连接器与 打印机上的白色连接器 © 相连, 然后再将双面打印部件上的黑色 连接器 © 与打印机上的黑色连接 器相连。
- 13 关闭双面打印部件的盖板。
- 14 安装双面打印部件连接器盖 ①。
- 15 为防止放线工具②(该工具用于从 打印机取下双面打印部件)丢 失,请将其装在连接器盖上。
- 16 继续下一步"安装手动进纸盘"。



安装手动讲纸盘 🜹

在手动进纸盘中,每次手动送进一张纸。

▲ 注意

请先安装双面打印部件,然后再安装手动进纸部件。



切记保护打印机免受静电损害。 在执行此步骤之前,请再次杳看 第129页的防静电注意事项。

请勿触摸手动进纸盘及其安装隔间 内的连接器,否则,您身上的静电 可能会损坏打印机的电子部件。





1 继续关闭打印机电源和拔下电源插头, 从包装箱中取出手动进纸盘,然后撕 掉包装材料。



强烈建议您妥善保管包装材 料,以备将来移动或装运打印 机时使用。



- 2 取下打印机右后部的连接器盖。
 - 强烈建议您妥善保管连接器 盖,以备将来移动或装运打 印机时使用。



3 按下手动进纸盘释放杆 ① (每侧一 个),同时将手动进纸盘对准打印 机导板,然后安装 ②。



4 重新连接电源线,然后打开打印机 电源。

■ 根据 UL 准则,电器插头可视为主要的断电设备。

5 在驱动程序中配置新安装的手动进纸盘和双面打印部件选件(请参阅"使用打印机驱动程序")。

拆卸双面打印部件套件

拆卸手动进纸盘



请勿触摸手动进纸盘及其安装隔间内的连接器,否则,您身上的静电可能会损 坏打印机的电子部件。



在运输打印机之前,请务必取出手动进纸盘。此外,清除打印机误进纸张时,可能也需要取出手动进纸盘。 请按照下述步骤取出手动进纸盘。

- 1 关闭打印机电源,然后拔下电源线和接口电缆。
- 2 按下手动进纸盘的释放杆(每侧 一个),使其与打印机导板脱离。



拆卸双面打印部件

▲ 注意

切记保护打印机免受静电损害。在执行此步骤之前,请再次查看第 129 页的防 静电注意事项。

在运输打印机之前,请务必取出双面打印部件。 请按照下述步骤取出双面打印部件。

取出双面打印部件前,请务必取出手动进纸盘。

- 1 关闭打印机电源,然后拔下电源线和接口电缆。
- 2 按下手动进纸盘的释放杆(每侧 一个),使其与打印机导板脱离。



- 3 取下双面打印部件连接器盖上安 装的放线工具。
- 4 取下双面打印部件连接器盖。



5 断开双面打印部件的两个连接器 连接。



6 拉住双面打印部件盖板的释放杆, 打开盖板。

7 拧松盖板内的两个带肩螺钉,然 后关闭双面打印部件盖板。



- 8 将放线工具的一端插入插图所示的线锁位置。
 - 插入放线工具后,金属丝即脱 钩,并借助弹力的作用在双面 打印部件中卷起。





打印机的右侧门打开时,金属丝将无法脱钩。 因此在解开金属丝之前,请务必 关闭右侧门。 9 打开双面打印部件的盖板。



10 搬起右侧门内的双面打印部件锁 定钩,然后慢慢打开双面打印部 件约1.2英寸(30毫米)。

▲ 注意

在搬起双面打印部件锁定钩之后,部 件即解锁。请托住双面打印部件,以 防摔落。

11 用双手提起双面打印部件,然后取出。

<u>∧ 注意</u>

请注意不要让双面打印部件盖板夹 住手。





内部 IDE 硬盘驱动器 뿐

警告!

在安装控制器板有关的附件时,请确保打印机和所有附件均已关闭电源。

一个可选内部 IDE 硬盘支持:

- 自动分页功能。
- 永久保存下载字体、颜色配置文件和套印格式。
- 直接打印 PDF 文件。

安装内部硬盘



切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电放电的危害。在执行 此步骤之前,请再次查看第 129 页的防静电注意事项。此外,处理电路板时请 始终只接触其边缘。

在安装或拆卸硬盘时,请确保硬盘上的金属支柱没有触及控制器板上芯片的电导线。如果导线受到损坏或短路,控制器板将不能正常工作。

- 1 关闭打印机电源,并拔下电源线和接口电缆。
- 2 从包装盒中取出硬盘驱动器,并 取下保护袋。



3 按下打印机左侧盖板上的两个控制 器检修扣夹,然后取下盖板。



4 使用防静电腕带或触摸插图所示的打印机机架区域。





请勿触摸打印机机架内部的任 何电子部件或控制器板;否则 您身上的静电可能会损坏打印 机的电子部件。



5 将硬盘驱动器电缆牢固地连接至 打印机控制器板上的连接器 CNHDD。



- 6 将硬盘驱动器右滑,以便硬盘驱动器固定夹卡入打印机机架的插槽。 检查硬盘驱动器固定夹末端 ① 是否在打印机机架插槽 ② 内完全固定。
- 7 拧紧安装螺钉 ③, 固定硬盘驱动器。
- 8 装上打印机左侧 盖板。
- 9 连接电源线和接口电缆,然后打开打印机电源。
- 10 从控制面板 (Print Menu/ Configuration menu(打印菜单/ 配置菜单))检查配 置页,核实是否已列 出硬盘。



下进纸部件(纸盘3和4) 🜹

可选下进纸部件可使打印机的进纸容量最多增加 1,000 页 11×17/A3 纸。 最多可安装两个可选下进纸部件。

每个部件的套件清单

- a 带 500 页纸盘的下进纸 部件
- **b**每个下进纸部件的四个 固定片(前面两个,背 面两个)
- c 每个固定片的一个带肩 螺钉
- d 每个下进纸部件的一个 安装挡板
- e 安装挡板 d 的两颗紧固 螺钉
- f 12 针和 11 针连接器控 制导线
- **g 电源导线 A**(带线芯 ①)(用于 DC24V 连接)
- h 电源导线 B (不带线 芯) (用于 DC24V 扩展)
- i 纸张大小标签

安装下进纸部件

▲ 注意

由于打印机中安装了耗材,因此移动打印机时一定要保持水平,以防耗材意外 溢出。

- 1 关闭打印机电源,并拔下电源线和接口电缆。
- 2 从包装箱中取出每个下进纸部件套件,将它们放在靠近打印机的桌面或平面上。



3 撕去下进纸部件上的任何胶带和包装材料。

强烈建议您妥善保管包装材料,以备将来移动或装运打印机时使用。

▲ 注意

如果安装两个下进纸部件,请先将两个部件装在一起,然后再连接到打印机。

警告!

装有耗材的打印机重约 125.2 磅(56.8 公斤)。因此抬起和移动时一定要寻求 他人的协助。

 抓住打印机手柄,将打印机放在下进纸部件上端,并将下进纸部件的定位 销与打印机底部的孔对齐,然后正确叠放。



如果安装两个下进纸部件,请先将两个部件固定在一起,然后再固定到打印机。

▲ 注意



2 滑出纸盘 2 和 3 (如果安装了第二个下进纸部件,还需滑出纸盘 4)。 下面的说明假定将安装两个可选下进纸部件。

3 使用每个部件的四个固定片和四个带肩螺钉,固定打印机与下进纸部件(前面的固定片 ① 和 ②,背面的固定片 ③ 和 ④)。



在打印机上安装纸盘3和4

下面举例说明两个可选下进纸部件(纸盘3和4)的安装过程。

1 取下打印机连接器盖(打印机背面)。



2 松开挂钩, 取下纸盘 2 及其它下进纸部 件的后盖。

- 3 打开纸盘 2 部件上的电缆线夹。 在安装至步骤 18 之前,不要求扣合 电缆线夹,但如果将导线用线夹扣 住,您会发现在执行其它步骤时可 以更加方便地处理导线。
- 4 分别从打印机背面和纸盘2拨下电源导线A(带线芯)。



5 拔下打印机背面与纸盘2相 连的控制导线。



6 取下纸盘2部件的安装挡板(两个 螺钉)。



7 将纸盘 3 控制导线的 11 针连接器插 人纸盘 3 部件电路板上端的连接器 PJ1。



8 将纸盘 4 控制导线的 11 针连接器 插入纸盘 4 部件的连接器 PJ1。



9 将纸盘4的控制导线穿过纸盘4 安装挡板的方孔。



10 左移控制导线 ①,并在纸盘 4 部件底部装上安装挡板(两个 螺钉)。

确保通过方孔②看不见导线。





<u>∧ 注意</u>

确保安装挡板与底板上的舌片吻合良好,没有压迫电线 ③。

11 将纸盘 4 控制导线末端的 12 针连接器插入纸盘 3 部件电 路板下端的连接器 PJ2。



12 将纸盘3的控制导线穿过纸盘3安装挡板的方孔。



13 左移控制导线 ①,并在纸盘 3 部件底部装上安装挡板(两个 螺钉)。

确保通过方孔②看不见导线。





▲ 注意 确保安装挡板与底板上的舌片吻合良好,没有压迫电线 ③。

14 将纸盘 3 控制导线末端的 12 针 连接器插入纸盘 2 部件电路板下 端的连接器 PJ2 上。



15 将纸盘2的控制导线穿过纸盘2 安装挡板的方孔。



16 左移控制导线 ①,并在纸盘 2 部件底部装上安装挡板(两个 螺钉)。

确保通过方孔②看不见导线。





▲ 注意 确保安装挡板与底板上的舌片吻合良好,没有压迫电线 ③。

17 将纸盘 2 上端连接器所连控制导 线的另外一端连接至打印机背面 的连接器。



18 将电源导线 A (带线芯)的黑色 3 针连接 器插入打印机背面的黑色插座,然后将 电源导线 A 的白色 2 针连接器插入纸盘 2 部件的白色 PJ6 插座。



3针连接器(黑色)可插入到打印 机三个插座的任何一个当中。例 如,右边的插图显示连接器插入 打印机背面左下方的连接器。



19 用电缆线夹固定电源导线 A, 使线芯固定 在纸盘 2 部件上的电缆线夹之间。



- 20 将电源导线 B (不带线芯)的黑色 3 针 连接器插入打印机背面的黑色插座。
 - 3 针连接器(黑色插座)可插入到打印机三个插座的任何一个当中。例如,右边的插图显示连接器插入打印机背面左上方的连接器。



21 将电源导线 B 黑色 3 针连接器的另外一端插入电源导线 A (带线芯)的黑色 3 针插座。然后,将电源导线 A 的白色 2 针连接器插入纸盘 3 部件的白色 PJ6 插座。



22 用电缆线夹固定导线, 使线芯固定在纸 盘3部件上的线夹之间。



23 缠绕导线一圈, 然后用电缆线夹将其固 定在纸盘2部件上。 固定连接器前面的导线,可使其不干扰 线芯。



- 24 将另一个电源导线B(不带线芯)的黑色 3 针连接器插入打印机背面的连接器。

 - 3 针连接器 (黑色插座) 可插入到 打印机三个连接器的任何一个当 中。例如,右边的插图显示连接器 插入打印机背面右上方的连接器。



25 将电源导线 B 黑色 3 针连接器插入纸盘 4 电源导线 A (带线芯)的黑色 3 针插座。 然后,将电源导线 A 的白色 2 针连接器 插入纸盘 4 部件的白色 PJ6 插座。



26 用电缆线夹固定导线,使线芯固定在纸盘4部件上的线夹之间。



27 用电缆线夹 ① 将挽成圈的 长导线固定在纸盘 2 和纸 盘 3 部件上。 如果没有扣合电缆线夹, 请扣合。
注意
不要压迫导线。



不要压迫导线。

29 重新安装打印机连接器盖。





30 在纸盘手柄上贴上部件随附的纸张大小标签。





- 31 从控制面板 (Print Menu/ Configuration menu (打印菜单/配置菜单))检查配置页,核实下进 纸部件的安装情况。
- 32 在驱动程序中配置新安装的下进纸部件(请参阅第 59 页的"使用打印机 驱动程序")。

打印机架柜

提供带存放空间的落地式打印机架柜 (內置轮脚)。 请按照随附的组装说明操作。



打印机轮脚基座

提供打印机轮脚基座(无打印机架柜时 使用)。

请按照随附的组装说明操作。



故障排除 10

简介

本章提供的信息旨在帮助您解决可能遇到的打印机问题,或者至少指导您了解 求助的方向。

打印配置页	第166页
预热和校准时间	第167页
防止卡纸	第168页
了解纸张路径	第169页
清除卡纸	第170页
解决问题——卡纸和误进纸	第187页
解决问题——其它打印机问题	第189页
解决问题 — 打印质量	第194页
控制面板消息	第199页
附加帮助	第 206 页

打印配置页

打印配置页以验证打印机是否能正确打印。

按键	(直至)消息窗口显示以下信息
	READY(就绪) MAGICOLOR 7300
Menu Select ↓	MAIN MENU (主菜单) PRINT MENU (打印菜单)
Menu Select ↓	PRINT MENU(打印菜单) STATISTICS PAGE(统计信息页)
	PRINT MENU(打印菜单) CONFIGURATION(配置)
Menu Select ↓	打印机打印配置页并返回 READY/MAGICOLOR 7300(就绪 / MAGICOLOR 7300)。

预热和校准时间

时间	等待 (秒)	发生频率	说明
第一页输出	13	READY(就绪)	单色
	16	(普通纸)时	彩色
最大预热时间	99.9	冷启动时	预热定影器
	30	热启动时	
	99.9	节能时	
	241	更换所有四个打印部 件时	
	198	更换一个打印部件时	
轻量校准	99.9	■ 从深度睡眠的节能模 式唤醒时	调整激光强度和 显影参数以保持 最大密度
大量校准	同时校准 所有四个 部件: 241 校准一个 部件: 198	■ 更换打印部件组件时	调整半色调(伽 马曲线)、配准 和最大密度
间歇打印校准	86	 刚好在打印第 200 页 之后或打印第 201 页 之前 	调整最大密度
连续打印校准	26	连续打印期间每隔 11 分钟进行一次	
碳粉盒更换校准	同时校准 所有四个 碳粉盒: 241 校准一个 碳粉盒: 198	■ 打开电源的情况下 更换碳粉盒时	让引擎检测碳粉 盒安装:调整最 大密度

防止卡纸

请确保
纸张符合打印机规格。
纸张平整,特别是前导端。
打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。
在远离湿气的干燥处保存纸张。
在自定义纸张、信封、标签、厚纸或透明胶片上打印时, 驱动程序中选择的 纸张类型和纸张大小正确。
立即将透明胶片从出纸盘中取出,防止静电堆积。
装入纸张后,一定要调整纸张导板。(导板调整不当会降低打印质量,造成 卡纸甚至损坏打印机。)
将纸张(对于单面页)打印面朝上装入纸盘1-4(或打印面朝下装入手动进纸盘)。
许多制造商会在包装纸末端印制箭头标明打印面。如果您不能确定纸张的打 印面,请从纸盘中取出纸张,将该叠纸一半翻过来,然后再将其放回纸盘。

纸张折叠、打皱或过于卷曲。
二次进纸(取出纸张,扇形散开纸张,以免纸张粘在一起)。
扇形散开透明胶片,因为这样会产生静电。
在纸盘中一次装入多种类型 / 尺寸 / 重量的纸张。
进纸盘超量装载。
出纸盘盛放过多的透明胶片。

了解纸张路径 툮

了解打印机纸张路径将有助于您寻找卡纸位置。



单面打印

纸张从纸盘拾取,途经传送带,穿过定影器,然后通过出纸口送至出纸盘。

双面打印(仅限纸盘1-4)

纸张从纸盘拾取,途经传送带,穿过定影器,送人双面打印选件。纸张在此处 改变方向后,再次经过传送带和定影器,然后通过出纸部件送至出纸盘。

清除卡纸

为避免损坏,请轻轻取出卡纸,不要撕破纸张。任何残留在打印机中的纸张,不论大小,都可能阻塞纸张路径并导致卡纸。不要将卡过的纸张再次装入。



图像在定影过程之前不会固定到纸张上。如果触摸打印表面,碳粉可能会粘在 手上。因此,取出卡纸时,注意不要触及打印表面。确保不要将任何碳粉溅人 打印机内部。

未定影的碳粉可能会弄脏手、衣物或其它接触到的东西。如果不小心在衣服上 沾上碳粉,请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳粉,请用冷水(不要 用热水)进行清洗。如果碳粉沾到皮肤,请用水或中性清洁剂清洗。

警告!

如果碳粉进入眼睛,请立即用水冲洗并就医。有关"材料安全数据表 (MSDS)" 的信息,请访问 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点击"Answer Base")

如果清除卡纸后,控制面板消息窗口仍旧显示卡纸消息,请打开打印机前门和 右侧门,然后关闭以清除卡纸消息。

了解卡纸状态消息

如果某一区域卡纸频繁,则表明该区域需要检查、清洁或维修。当使用重量不 正确的打印纸张时,也可能导致卡纸频繁。发生卡纸后,控制面板上的消息窗 口会显示以下一种消息。

卡纸消息	接近卡纸的门	需检查的 纸盘
内部卡纸		
MEDIA JAM/SECOND TRANS(卡纸/ 辅助传送区域)	侧门	纸盘1
MEDIA JAM/FUSER EXIT/DUPLEX (卡纸/定影器出口/双面打印)	侧门,双面打印部件门	
进纸盘卡纸		
MEDIA JAM/TRAY1(卡纸/纸盘 1)	侧门	纸盘1
MEDIA JAM/TRAY2(卡纸/纸盘 2)	纸盘2门	纸盘 2
MEDIA JAM/TRAY3(卡纸/纸盘 3)	纸盘3门	纸盘 3
MEDIA JAM/TRAY4(卡纸/纸盘 4)	纸盘4门	纸盘 4
MEDIA JAM/MANUAL TRAY (卡纸/手动纸盘)	侧门	手动进纸盘

清除内部卡纸

错误消息:

MEDIA JAM/VERTICAL TRANS(卡纸/垂直传送区域) MEDIA JAM/SECOND TRANS(卡纸/辅助传送区域) MEDIA JAM/FUSER EXIT(卡纸/定影器出口)

如何取出打印机内部的卡纸?



定影器周围很烫。触摸标示部件以 外的任何地方都可能导致灼伤。打 开右侧门后,定影器的温度将逐渐 下降(等待 20 分钟)。





请勿触摸右侧门内侧的排线或连接器, 否则,静电可能会损坏打印机的电子 部件。

请勿触摸手动进纸盘及其安装隔间上的 连接器,否则,静电可能会损坏打印机 的电子部件。


- 1 拉起锁定释放杆,打开右侧门。
- 2 检查在右侧门内的透明纸张导板 ① 下是否能看到纸张。 如果能看到纸张,请继续执行步骤 3。 如果看不到纸张,请跳至步骤 6。



3 如果能看到纸张并且安装了手动进纸盘,请关闭右侧门,然后卸下手动进纸盘。

再次打开右侧门,然后取出卡纸。(请参阅步骤4和步骤5。)

取出卡纸后,关闭右侧门,然后重新 装上手动进纸盘。



4 打开盖子 M1, 然后慢慢拉出 纸张。



5 放低两个 M3 杆 ① 和两个 M4 杆 ②。





切勿触摸传送带表面,手上的油渍和刮痕 会降低图像质量。



6 搬起纸张导板 M5, 然后慢慢拉出纸张。

取出纸张后,将释放杆(M3和 M4)还原到原始位置。

7 如果看不到纸张边缘,请确保 M3 杆已抬起,然后按下两个 M4 杆。









9 放低两个 M3 杆 ①, 然从辅助传送辊 ② 区域慢慢拉出纸张 ③。



\Lambda 小心

定影器周围很烫。触摸标示部件以 外的任何地方都可能导致灼伤。打 开右侧门后,定影器的温度将逐渐 下降(等待 20 分钟)。



10 如果定影器发生卡纸,请放低定影器的两个释放杆(M6)①,然后慢慢拉出纸张②。

取出纸张后,将释放杆(M6)还原 到原始位置。



11 如果定影器中的卡纸很小或已撕 破,请朝着自己倾斜纸张导板 M7 ≥ ①,打开盖子,然后慢慢拉出纸 张 ②。

取出纸张后,将纸张导板 (M7) 还 原到原始位置。



12 关闭右侧门。 如果在步骤 3 取出了手动进纸盘,请 重新安装。



清除进纸盘卡纸

错误消息:

```
MEDIA JAM/TRAY1(卡纸/纸盘 1)
MEDIA JAM/TRAY2(卡纸/纸盘 2)
MEDIA JAM/TRAY3(卡纸/纸盘 3)
MEDIA JAM/TRAY4(卡纸/纸盘 4)
MEDIA JAM/MANUAL TRAY(卡纸/手动纸盘)
```



图像在定影过程之前不会固定到纸张上。如果触摸打印表面,碳粉可能会粘在 手上。因此,取出卡纸时,注意不要触及打印表面。确保不要将任何碳粉溅人 打印机内部。

未定影的碳粉可能会弄脏手、衣物或其它接触到的东西。 如果不小心在衣服上沾上碳粉,请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳 粉,请用冷水(不要用热水)进行清洗。如果碳粉沾到皮肤,请用水和中性清 洁剂清洗。

警告!

如果碳粉进入眼睛,请立即用水冲洗并就医。有关"材料安全数据表 (MSDS)" 的信息,请访问 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>(点击"Answer Base")

如果清除卡纸后,控制面板消息窗口仍旧显示卡纸消息,请打开打印机前门和 右侧门,然后关闭以清除卡纸消息。

如何取出纸盘 1(通用纸盘)中的卡纸? 💏

- 滑出纸盘 1,然后从纸盘中取出所 有纸张。
- 2 处理掉所有卡住或打皱的纸张。



3 在纸盘中重新装入新纸张。



请注意不要触摸纸张捡拾辊 ①。如 果已经触摸,请用干布擦拭。



如何取出纸盘 2 – 4(标准纸盘和可选下进纸部件纸盘)中的 卡纸?

- 以下各插图展示的是纸盘 2 中的卡纸,其说明同样适用于纸盘 3 和纸盘 4。
- 1 拉起锁定释放杆,打开右侧门。



2 检查在右侧门内的透明纸张导板 ① 下是否能看到纸张。 如果看不到纸张,请关闭右侧门,然后继续执行步骤 3。 如果能看到纸张,请跳至步骤 7。 3 打开纸盘的右侧门。

如果已安装可选手动进纸盘,请 在打开右侧门前卸下手动进纸盘。 有关卸下手动进纸盘的说明,请 参阅第185页的步骤4。



4 转动绿色旋钮送纸,以便纸张能 轻易取出。



5 慢慢拉出纸张。



6 关闭纸盘的右侧门。 如果在步骤 3 中取出了可选手动进纸盘,请安装。 然后继续执行步骤 9。 7 如果在步骤2中看不到纸张边缘, 请按下两个 M4 杆。



. M2

8 在右侧门仍打开的情况下,沿箭头方向转动位于门内的绿色转盘 M2 以送出纸张边缘。

- 9 放低两个 M3 杆 ③,然后从辅助 传送辊 ③ 区域慢慢拉出纸张 ③。
- 10 取出纸张后,将释放杆 (M3 和 M4) 还原到原始位置。
- 11 关闭右侧门。 如果在步骤 3 中取出了可选手动 进纸盘,请安装。



- 12 拉出所用的纸盘, 然后从纸盘中 取出所有纸张。
- 13 处理掉所有卡住或打皱的纸张。



14 在纸盘中重新装入新纸张。



15 关闭纸盘。

如何取出手动进纸盘中的卡纸?

1 拉起锁定释放杆,打开右侧门。





2 检查在右侧门内的透明纸张导板 ① 下是否能看到纸张。 如果能看到纸张,请继续执行步骤 3。

如果看不到纸张,请关闭右侧门,然后转至步骤4。



请勿触摸右侧门内侧图示的 排线或连接器,否则,您身 上的静电可能会损坏打印机 的电子部件。



3 按下手动进纸盘前面的绿色误进 纸清除杆,同时慢慢拉出纸张。



4 如果在步骤2中看不到纸张边缘, 请按下两个 M4 杆。



5 在右侧门仍打开的情况下,沿箭头方向转动位于门内的绿色转盘 M2 以送出纸张边缘。



- 6 放低两个 M3 杆 ①, 然从辅助传送辊 ② 区域慢慢拉出纸张 ③。
- 7 处理掉所有卡住或打皱的纸张。
- 8 取出纸张后,将释放杆(M3和 M4)还原到原始位置。
- 9 关闭右侧门。



清除双面打印部件中的卡纸

错误消息: MEDIA JAM/DUPLEX 1(卡纸/双面打印 1) MEDIA JAM/DUPLEX 2(卡纸/双面打印 2)

如何取出双面打印部件中的卡纸? 🌹

- 1 打开双面打印部件门。
- 2 慢慢拉出纸张。



- 3 如果已取出纸张,请关闭双面打印部件门。
- 4 如果在双面打印部件底部卡纸,请取出手动进纸盘。
 - a 关闭打印机,然后拔掉电源线。
 - **b** 断开接口电缆的连接。
 - c 按下手动进纸部件的释放杆 (每侧一个),然后取出。
 - **d** 打开双面打印部件门。



5 慢慢从双面打印部件的底部拉出 卡纸。



- 6 如果取出了手动进纸盘,请将其 与打印机上的导板对齐,然后重新 安装。
- 7 关闭双面打印部件门。
- 8 重新连接接口电缆。
- 9 重新连接电源线,然后打开打印机 电源。



根据 UL 准则, 电器插头 可视为主要的断电设备。



解决问题

卡纸和误进纸



如果某一区域卡纸频繁,则表明该区域需要检查、维修或清洁。当使用 不支持的打印纸张时,也可能导致卡纸频繁。

现象	原因	解决方法
打印空 白页。	控制面板消息窗口中显 示的消息表明发生卡纸 或其它问题。	执行显示消息中说明的步骤。
	打印机驱动程序设置不 正确。	选择适当的驱动程序纸张设置。
	纸张受潮。	调整纸张存放区域的湿度。取出受潮纸 张,替换为新的干燥纸张。
	电源与打印机规格 不符。	使用符合规格的电源。
	若干页纸同时进纸。	从纸盘中取出纸张,检查是否有静电。扇 形散开普通纸或其它纸张(透明胶片除外) 并重新放入纸盘。
	打印机所在表面不完全 水平。	将打印机放置在面积足以支撑打印机的平 坦、坚硬、稳定的水平表面上。
	纸张大小或纸张类型不 正确。	确保使用了正确的纸张。请参阅第9页的 第2章"使用纸张"。
	纸盘安装不正确。	检查纸盘和纸盘盖是否正确安装和装入。
	纸张装入前未对齐。	取出纸张,轻敲对齐,然后放回纸盘并重 新调整纸张导板。
	纸张未在超时到达前送 入手动进纸盘。	在打印机控制面板中设置超时默认值,并 在指定的时间内装入纸张。

现象	原因	解决方法
卡纸。	使用的纸盘不正确。	信封、标签、明信片、超过 25 lbs (90 g/m ²) 的厚纸以及透明胶片只能从纸盘 1 或可选 手动进纸盘打印。
	纸盘中的纸张放置不 正确。	取出卡纸,并将纸盘中的纸张重新放好。 根据制造商的说明装入透明胶片或标签。
	纸盘中的纸张数量超过 最大允许值。	取出超量的纸张,在纸盘中重新装入正确 数量的纸张。
	纸张导板未正确调整至 纸张大小。	调整纸盘中的纸张导板,使之适合纸张 大小。
	纸盘中装入了卷曲或打 皱的纸张。	取出卷曲或打皱的纸张,替换为新纸张。
	纸张受潮。	取出受潮纸张, 替换为新的干燥纸张。
	使用了不支持的纸张 (尺寸、厚度、类型等 不正确)。	使用打印机认可的纸张。请参阅第15页的 "纸张类型"
	纸盘中的透明胶片 (OHP)或标签纸打印面 方向错误。	根据制造商的说明装入透明胶片或标签。
	透明胶片 (OHP) 发生静 电堆积。	装人透明胶片之前不要将它们扇形散开。 打印后,尽快从出纸盘中取出透明胶片。
只打印部 分页。	打印机使用的电缆不正 确,或配置的电缆和端 口错误。	检查电缆。
	按下了 Cancel(取消)键。	确保打印作业时没有人按 Cancel(取消)键。
	纸盘中没有纸张。	检查消息窗口,查看使用的纸盘是否缺纸。
自动双面打 印作业中不	未安装双面打印部件。	对于自动双面打印,确保已安装双面打印 选件和手动进纸盘。
是所有页都 进行双面 打印。	打印机驱动程序设置不 正确。	选择适当的驱动程序设置。
若干页纸同	纸张前缘未对齐。	取出纸张,对齐前缘,然后重新装入。
时通过打 印机。	静电过多。	从纸盘中取出纸张,检查是否有静电。扇 形散开纸张(透明胶片除外)并重新放入 纸盘。

现象	原因	解决方法
卡纸信息一 直显示。	需要复位打印机。	打开侧门,然后关闭。
	一些纸张仍旧卡在打印 机中。	重新检查纸张路径,确保已取出所有的 卡纸。
双面打印发 生卡纸。	使用的纸张不正确。	只使用支持的纸张。请参阅第15页的"纸 张类型"
		如果已安装可选双面打印部件,且在驱动 程序中进行选择,则可自动双面打印多达 24 lb bond (90 g/m ²)的普通纸。 对于较厚的纸张或透明胶片,则不支持自 动双面打印。 要手动执行双面打印,请取出纸张,翻页, 然后重新装入。 确保纸盘中纸张类型单一。
	仍有卡纸。	重新检查双面打印部件内的纸张路径,确 保已取出所有的卡纸。
	对于手动双面打印,重 新装入打印过的纸张 时,如果纸张不平整, 可能会导致卡纸。	从纸盘中取出卡纸,弄平,然后重新装入。

其它问题

如果多个碳粉盒、打印部件或耗材同时用尽或寿命结束,则每条消息将闪烁两秒。针对消息窗口中显示的每条消息,执行必要的操作。

现象	原因	解决方法
打印机电源 不通。	电源线未正确插入 插座。	关闭电源开关(O位置),从插座中 拔出电源线,然后重新插入。
	连接打印机的插座有 问题。	如果插座连接有开关,请打开开关。
		将另一电器插入插座,看能否正常 工作。
	未按下电源开关。	将电源开关拨至打开(I)位置。
	电源开关未正确拨至 打开(I)位置。	将电源开关拨至关闭 (O) 位置, 然后 拨回打开 (I) 位置。
	打印机所连插座的电 压或频率与打印机规 格不符。	使用满足附录 A 第 207 页的"技术规 格" 中所列举规格的电源。

现象	原因	解决方法
打印监视器 中显示"打 印机没有 响应"。	打印机在闲置状态下 将进入节能模式,以 减小功耗。收到打印 作业后,打印机会在 90秒之内返回正常功 耗状态。	打印机进入节能模式后,需要一段时间 才能重新启动打印。您可以在打印机切 换至节能模式前,通过Sys Default/ Energy Saver(系统默认值/节能 程序)菜单更改此分钟数。
数据已送至 打印机,但	消息窗口将显示错误 消息。	根据显示的消息进行处理。
是打印机未 打印。	纸张未在超时到达前 送入手动进纸盘。	您可以通过控制面板更改作业超时的 时间(2-5分钟)。 在指定的时间内装入纸张。
打印耗时 太久。	打印机已设置为慢速 打印模式("厚纸" 或"透明胶片"纸张 类型)。	打印特殊纸张类型(如透明胶片)耗时 较多。使用常规纸张时,请确保在驱动 程序中将纸张类型设置为"普通纸"。
	打印机已设置为节能 模式。	在节能模式下,启动打印需要一些时间。如果不想使用此模式,请通过Sys Default/Energy Saver(系统默 认值/节能程序)菜单禁用该功能。
	作业太复杂。	等待。无需执行任何操作。
	打印机内存不足。	增加内存。
	驱动程序已针对透明 胶片进行设置,但打 印机在纸盘中检测到 普通纸。	如果选择"透明胶片",而打印机检测 到普通纸,则打印机将在纸张上打印模 糊的图像,同时还会在操作员控制面板 上请求"透明胶片"。
打印机频 繁复位或 关机。	电源线未正确连接至 AC 插座。	关闭打印机电源,确认电源线已经正确连接到 AC 插座,然后打开打印机 电源。
	发生系统错误。	请与技术支持部门联系,并提供有关错误信息。请参阅 Service & Support Guide,以获取世界各地的服务与支持 提供商列表。有关全球范围内的最新消息,请访问 www.konicaminolta.net/printer/。
字符打印不 正确。	打印机驱动程序中的 字体设置不正确。	检查打印机驱动程序,确保使用正确 的字体(如 True Type 字体)。

现象	原因	解决方法
字体下载到 硬盘后,字 体列表未 更新。	未刷新打印机的字体列表。	通过控制面板的 Print Menu/Font List(打印菜单/字体列表)菜单打 印字体列表。下载的字体即会显示。
打印机不从 计算机接收	打印机电源未打开。	打开打印机电源并检查消息窗口中是否显示 READY(就绪)。
数据。(发 送文件后, Data(数 据)指示灯	端口设置不正确。	对于 Ethernet 连接或并行连接,请检查 控制面板 Interface (接口)菜单中的设 置。对于 USB 连接,请检查计算机中 的 USB 设备驱动程序。
不闪烁。)	拔下再插上并行电缆 插头后,通信丢失。	关闭打印机或计算机,然后再打开。
遇到双面打 印问题。	纸张或设置不正确。	对于自动双面打印,请确保已安装双面 打印选件。
		确保使用了正确的纸张。 ■ 确保仅使用普通纸。
		■ 不要双面打印信封、标签、明信片、 厚纸或透明胶片。
		■ 确保纸张类型单一。
		确保文档有多页。
		请参阅配置页,确保双面打印部件在 "选件"列表中显示"已安装"。
		在打印机驱动程序中,选择"短边" (像书写板一样翻页)或"长边"(像 活页笔记本一样翻页)。
打印的纸面 不正确。	打印机设置为自动双 面打印,而您尝试手 动双面打印。	对于手动双面打印,请在打印机驱动 程序中选择"单面打印"。
	纸张装入不正确。	打印面朝上装入纸张。

现象	原因	解决方法
打印机 打印机暂停,执行校 暂停。 准过程(亦称为自动	请稍候。打印机将自动暂停26秒,执 行打印校准周期。	
	图像密度控制 (AIDC 周期))。 此过程用于确保打印 机操作可靠,输出质 量最佳。如果在显示	请稍候。由于温度或湿度等环境变化重 启打印机以后,打印机将最多自动暂停 99.9 秒,执行校准周期。
		请稍候。从深度睡眠的节能模式唤醒 以后,打印机将自动暂停 99.9 秒,执 行轻量校准周期。
 READI/MAGICOLOR 7300 (就绪/ MAGICOLOR 7300) 之前打开门,则打印 机将停止打印并重复 校准周期。 	请稍候。安装新的打印部件组件之后, 打印机将自动暂停,执行大量校准周 期。如果更换一个打印部件组件,校准 需要 197 秒,如果同时更换所有四个打 印部件组件,校准需要 240 秒。	
	请稍候。安装新的碳粉盒之后,打印 机将自动暂停,执行校准周期。如果 更换一个碳粉盒,校准需要197秒, 如果同时更换所有四个碳粉盒,校准 需要240秒。	

现象	原因	解决方法
听到异常的 噪音。	打印机所在表面不完 全水平。	将打印机放在平坦、坚硬、水平的表面 上(打印机四周任何一处的倾斜度不得 超过±1度)。
	纸盘安装不正确。	取出使用的纸盘,然后重新将其完全插 入打印机。
	有异物附着在打印机 内部。	关闭打印机电源,取出异物。如果无法 取出,请与技术支持部门联系。请参阅 Service & Support Guide,以获取世界各 地的服务与支持提供商列表。有关全球 范围内的最新消息,请访问 www.konicaminolta.net/printer/。
纸张打皱。	纸张受潮或溅上水。	取出受潮纸张, 替换为新的干燥纸张。
	使用了不支持的 纸张。	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。 请参阅第 15 页的"纸张类型"有关当 前认可纸张的信息,请查看 printer.konicaminolta.net/support (点击 "Answer Base")。

解决问题 — 打印质量

现象	原因	解决方法
打印空白 页,或打印	一个或多个碳粉盒 损坏。	取出碳粉盒,检查是否已损坏。如有 必要,请更换。
页中有空 白点。	打印机驱动程序设置 不正确。	在打印机驱动程序中选择正确的设置, 从透明胶片 (OHP) 切换为普通纸。
	纸张受潮。	调整纸张存放区域的湿度。取出受潮 纸张,替换为新的干燥纸张。
	打印机驱动程序中设 置的纸张与打印机中 装入的纸张不符。	在打印机中装入正确的纸张。
	电源与打印机规格 不符。	使用符合规格的电源。
	若干页纸同时进纸。	从纸盘中取出纸张,检查是否有静电。 扇形散开普通纸或其它纸张(透明胶片 除外)并重新放入纸盘。
	纸盘中的纸张放置不 正确。	取出纸张,轻敲对齐,然后放回纸盘 并重新调整纸张导板。
	打印机所在表面不完 全水平。	将打印机放置在面积足以支撑打印机的 平坦、坚硬、稳定的水平表面上。
整页打印 为黑色或 彩色。	一个或多个打印部件 发生故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如 有必要,请更换。

现象	原因	解决方法
图像太淡; 图像密度 过低。	自动图像密度控制 (AIDC) 检测传感器 太脏。	打开前门,然后按几次 AIDC 传感器 杆(不需要用布擦拭)。
	纸张受潮。	取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。
	碳粉盒中的碳粉所剩 不多。	更换碳粉盒。
	一个或多个打印部件 发生故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如 有必要,请更换。
	纸张类型设置不 正确。	打印信封、标签、厚纸和透明胶片时, 请在打印机驱动程序中指定相应的纸 张类型。
图像太黑。 Printer Printer Printer Printer	一个或多个打印部件 发生故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如有 必要,请更换。

现象	原因	解决方法
图像模糊; 背景稍稍发	一个或多个碳粉盒发 生故障。	取出碳粉盒,检查是否已损坏。如有 必要,请更换。
暗; 打印的 图像光泽 不够。 Printer Printer Printer	是否在打印机中选 择了透明胶片而在 驱动程序中选择了 普通纸?	确保打印机设置和驱动程序设置相符。
打印不均匀 或颜色密度	一个或多个碳粉盒损 坏或碳粉将要用尽。	安装新的碳粉盒。
不均匀。 Printer Printer Printer	一个或多个打印部件 安装不正确或发生 故障。	重新安装打印部件。如果损坏,请 更换。
	打印机所在表面不完 全水平。	使打印机保持水平。
打印不规	纸张受潮。	取出受潮纸张, 替换为新的干燥纸张。
则或图像 斑驳。	纸张存放区域的湿度 可能太高。	调整纸张存放区域的湿度。
Pri Drinter er Printer	所使用纸张的规格不 在打印机保修范围 之内。	使用在打印机保修范围内的纸张。有 关全球范围内的最新消息,请访问 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u> 。
	一个或多个碳粉盒发 生故障。	取出碳粉盒,检查是否已损坏。如果 损坏,请更换。
	一个或多个打印部件 安装不正确或发生 故障。	重新安装打印部件。如果损坏,请 更换。

现象	原因	解决方法
定影不足或	纸张受潮。	取出受潮纸张, 替换为新的干燥纸张。
擦拭时图像 ^{昭茲}	所使用纸张的规格不	使用在打印机保修范围内的纸张。有
ルルイロ o	在打印机保修泡围 之内。	天全球范围内的最新消息, 请访问 www.konicaminolta.net/printer/。
Frinter	纸张类型设置不 正确。	打印信封、标签、厚纸和透明胶片时, 必须在打印机驱动程序中指定相应的 纸张类型。
打印页正面 出现碳粉污 迹或图像 残缺。 Printer	一个或多个碳粉盒 安装不正确或发生 故障。	取出碳粉盒,检查是否已损坏。如果 损坏,请更换。
页背面有碳 粉污迹(不	纸张捡拾辊可能被 弄脏。	使用干净的干布清洁纸张捡拾辊。
论是否为双 面打印)。	纸张路径被碳粉 弄脏。	打印若干空白页,过多的碳粉将 消失。
A DEF ABCDEF ABCDEF	一个或多个打印部件 发生故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如 果损坏,请更换。
常规模式下 出现异常区 域(白色、 黑色或 彩色)。	一个或多个打印部件 已损坏。	取出导致图像异常的颜色的打印部件, 检查是否已损坏。如果损坏,请更换。

现象	原因	解决方法
图像变形。 Printer Printer Printer Printer	一个或多个打印部件 已损坏。	取出导致图像异常的颜色的打印部件, 检查是否已损坏。如果损坏,请更换。
图像上出 现侧线或	打印机所在表面不完 全水平。	使打印机保持水平。
窄条。	纸张路径被碳粉 弄脏。	打印若干页,过多的碳粉将消失。
Printer	一个或多个打印部件被刮伤或损坏。	取出打印部件并检查绿色感光表面是 否有刮痕。如果损坏,请更换。
颜色明显 错误。	一个或多个碳粉盒碳粉不足或耗尽。	检查控制面板是否显示 TONER LOW X (X 碳粉不足)或 TONER EMPTY/ REPLACE X (碳粉用尽/更换 X)消 息。如有必要,请更换指定的碳粉盒。
颜色配; 颜色配; 颜色配; 颜色配; 颜色。 混合或之间。 后页之化。	前门可能未正确 关闭。	确保打印机前门已关闭。
	一个或多个打印部件 未正确就位。	取出打印部件,并重新安装。
	一个或多个打印部件 发生故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如 果损坏,请更换。
	纸张受潮。	取出受潮纸张, 替换为新的干燥纸张。

现象	原因	解决方法
	一个或多个打印部件 发生故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如 果损坏,请更换。
颜色再现或 颜色密度 较差。 Printer Printer Printer	自动图像密度控制 (AIDC) 检测传感器 太脏。	打开前门,然后按几次 AIDC 传感器杆。
	禁用 AIDC。	请查看起始页上是否列出了"启用 AIDC"。

如果执行以上所有操作后,问题仍未解决,请与技术支持部门联系并提供有关错误信息。请参阅 Service & Support Guide,以获取世界各地的服务与支持提供 商列表。有关全球范围内的最新消息,请访问 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u>。

控制面板消息

状态、警告、联系操作员和服务消息显示在控制面板消息窗口中。它们提供了 打印机的有关信息,并帮助您找到问题的根源。当所显示消息关联的条件发生 改变时,窗口中的消息将被清除。

➡ 如果打印过程发生错误后两分钟内未采取措施,打印作业将自动取消。

消息	含义	执行操作
ARE YOU SURE? (是否确定?)	打印机请求您同意刚 才输入的命令。	检查消息。按照消息说 明进行操作。
CALIBRATING (正在校准)	在连续单面打印 200 页、更换耗材以及因 环境变化重新启动打 印机之后,打印机将 自动暂停,并执行自 动图像密度控制 (AIDC)周期。此过 程用于确保打印机操 作可靠,输出质量 最佳。	无需执行任何操作。
CANCELING JOB (正在取消作业)	打印机正在取消最近 收到的作业。	无需执行任何操作。
LIGHT SLEEP (轻度睡眠)	打印机处于节能程序 的轻度睡眠模式。当 打印机处于"深度睡 眠"时,消息窗口将 不向操作员显示 状态。	在收到打印作业之前、 按下 Energy Saver(节 能)按钮之前或手动关 闭并再次打开打印机之 前,打印机将一直处于 节能程序的睡眠模式。
PROCESSING (正在处理)	打印机将要打印 作业。	等待。无需执行任何 操作。
READY (就绪)	打印机已联机,准备 接收数据且未在处理 作业。	无需执行任何操作。
STANDBY MODE (待机模式)	打印机处于节能程序 的待机模式并正在 预热。	等待。无需执行任何 操作。
WARMING UP(正在预热)	定影器正在预热。	等待。无需执行任何 操作。

标准状态消息

警告状态消息

消息	含义	执行操作
ADJUST TRAYS (调整纸盘)	未检测到纸盘或纸盘 安装不正确。	检查纸盘是否已正确 安装。
ADJUST TRAYS Y (调整纸盘 Y)	未检测到指定的纸盘 (Y=1-4),或指定 的纸盘安装不正确。	检查指定的纸盘是否已 正确安装。
TRAY TYPE ERR (纸盘类型错误) ADD MEDIA(添加纸张)	透明胶片传感器检测 到纸盘(TRAY)中有 透明胶片,但驱动程 序的选择不是"透明 胶片",或者纸盘中 的纸张(MEDIA)不 是透明胶片,但驱动 程序的选择是"透明 胶片"。	装入 MEDIA (纸张类型)并确保驱动程序设置正确。恢复打印前,取出纸盘然后插入。
COVER OPEN (机盖打开) CHECK Y(检查 Y)	打印机的门(Y)打 开,必须关闭。	关闭指定门。
FUSER LOW (定影器接近使用寿命)	定影器接近其使用 寿命。	更换定影器。
FUSER MISSING (缺少定影器) CHECK UNIT (检查部件)	缺少定影器或定影器 安装不正确。	打开侧门,确保安装了 定影器。如有必要,安 装定影器并关闭侧门。
MANL FEED ERROR (手动进纸盘错误) REMOVE MEDIA (取出纸张)	从其它纸盘进行双面 打印期间,在手动进 纸盘中装入了纸张。	取出手动进纸盘中的 纸张。
MEDIA EMPTY(缺纸) ADD X(添加 X)	纸盘中的纸张(X)已 用尽。	在任一纸盘中装入指定 大小的纸张。
MEDIA JAM(卡纸)Y	指定位置(Y)发生 卡纸。	找到卡纸位置并取出 卡纸。

消息	含义	执行操作
MEDIA SIZE ERR (纸张大小错误) ADD Y(添加 Y)	打印机驱动程序中设 置的纸张大小(Y)与 打印期间装入纸盘中 的纸张类型/大小不 符。或者,打印期间 检测到缺纸,但用户 装入的纸张与所需的 纸张大小不符。	从指定纸盘中取出纸张 并装入大小正确的纸 张,或更改打印机驱动 程序的设置。然后,打 印即会在装入纸张后 开始。
MEDIA SIZE ERROR (纸张大小错误) ADD Y(添加 Y)	在指定纸盘中检测到 纸张大小不正确。	从指定纸盘中取出纸张 并装入大小正确的纸 张,或更改打印机驱动 程序的设置。然后,打 印即会在装入正确的纸 张后开始。
MEMORY FULL (内存已满) PRESS CANCEL (按"取消")	打印机所接收的数据 量超出了其内存的处 理能力。	按 Cancel (取消) 键清 除此消息。如有必要, 还可以减少打印的数据 量(例如,降低分辨 率),然后重试,或者 安装可选内存模块。
NO MANUAL FEED (无手动进纸盘) CHECK UNIT (检查部件)	没有手动进纸盘。	安装双面打印部件时请 同时安装手动进纸盘。 双面打印期间即使是从 纸盘1-4进纸,也必须 安装手动进纸盘。
MANL EMPTY (手动进纸盘缺纸) ADD Y (添加 Y)	手动进纸盘缺纸。	在手动进纸盘中装入所 支持大小的纸张。
OUTPUT FULL (出纸盘已满) REMOVE MEDIA (取出纸张)	传感器表明出纸盘已 达到其容量。	从出纸盘中取出纸张。 打印即会在取出纸张后 开始。
PRINT UNIT END (打印部件寿命结束) REPLACE KCMY (更换 KCMY)	KCMY (颜色) 打印部 件的寿命已结束,应 予以更换。	更换指定的打印部件。

消息	含义	执行操作
PRINT UNIT ERROR (打印部件错误) REPLACE KCMY (更换 KCMY)	KCMY (颜色) 打印部 件产生错误消息。	更换指定的打印部件。
P-UNIT LOW KCMY (KCMY 打印部件接近使用 寿命)	KCMY (颜色) 打印部 件 (P-UNIT) 接近使 用寿命。	在打印质量降低之前, 更换指定的打印部件及 其同色碳粉盒。
P-UNIT MISSING (缺少打印部件) CHECK KCMY (检查 KCMY)	缺少 KCMY (颜色) 打印部件 (P-UNIT) 或部件安装不正确。	安装指定的打印部件。
SIZE ERROR TRAYn (纸盘 n 纸张大小错误)	不支持纸盘 n 中的纸 张大小	在指定的纸盘中装入大 小正确的纸张。
TONER EMPTY (碳粉用尽) REPLACE KCMY (更换 KCMY)	KCMY (颜色) 碳粉盒 的寿命已结束,应予 以更换。	更换指定的碳粉盒。
TONER LOW KCMY (KCMY 碳粉不足)	KCMY (颜色) 碳粉 不足, 应在打印 500 页覆盖率为 5% 的 letter/A4 纸张之前 更换。	更换指定的碳粉盒。
TONER MISSING (缺少碳粉盒) CHECK KCMY (检查 KCMY)	缺少 KCMY (颜色) 碳粉盒或碳粉盒安装 不正确。	更换指定的碳粉盒。
TRANS. BELT LOW (传送带接近使用寿命)	传送带接近其使用 寿命。	请联系 KONICA MINOLTA 授权的服务 提供商。请参阅 Service & Support Guide,以获 取世界各地的服务与支 持提供商列表。有关全 球范围内的最新消息, 请访问 www.konicaminolta.net/ printer/。
TRAY X EMPTY (纸盘 X 缺纸)	指定的纸盘(X)中缺 纸,请补充纸张。	在指定的纸盘中装入正 确的纸张。

消息	含义	执行操作
WASTE NEAR FULL (废碳粉盒将满)	废碳粉盒将满,应在 打印 500 页覆盖率为 5% 的 letter/A4 纸张 之前将其更换。	安装新的废碳粉盒。
WASTE TONER ERR (废碳粉盒错误) REPLACE BOX (更换废碳粉盒)	废碳粉盒安装不 正确。	取出废碳粉盒,然后重 新安装。
WASTE TONER FULL (废碳粉盒已满) REPLACE BOX (更换废碳粉盒)	废碳粉盒已满。	更换废碳粉盒。
Y EMPTY(Y 缺纸) ADD X(添加 X)	指定的纸盘(Y)中缺 纸,请补充指定大小 的纸张(X)。	在指定的纸盘中装入大 小正确的纸张。
X SIZE ERR (X 大小错误) ADD Y(添加 Y)	指定纸盘(Y)中的纸 张大小不正确,请补 充指定大小的纸 张(X)。	在指定的纸盘中装入大 小正确的纸张。

联系服务消息

服务消息常常是由一组异常事件,而不是某一个实际问题引起的。当打印机停止打印,消息窗口显示服务消息时,请关闭打印机电源然后再打开。这样通常可以清除服务消息指示,恢复打印机操作。拨打服务电话之前请务必先尝试此操作。

请拨打向您出售打印机的供货商的服务电话。如果无法从供货商处获得服务, 请参阅 Service & Support Guide, 获取世界各地的服务与支持提供商列表。有 关全球范围内的最新消息, 请访问 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u>。

服务消息	含义	执行操作
SERVICE CALL N X (联系维修 N X)	检测到服务消息中指示 为"X"的错误。 "N"表明消息 ID。	重新启动打印机。这样 通常可以清除服务消息,恢复打印机操作。 如果问题仍未解决,请 与技术支持部门联系。 请参阅 Service & Support Guide,以获取世界各地 的服务和支持提供商列 表。有关全球范围内的 最新消息,请访问 www.konicaminolta.net/ printer/。

默认 PostScript 错误报告

如果打印机在使用 PostScript 仿真打印时出现问题,应打开控制面板菜单中的 错误处理程序。错误处理程序是一个诊断工具,用于确定打印作业期间遇到的 PostScript 错误。

菜单	Sys Default/PostScript/Error Report (系统默认值 / PostScript / 错误报告)
选择	Yes(是)— 重新启动时加载错误处理程序。 No(否)— 重新启动时不加载错误处理程序。
默认值	Yes (是)

备注	有关 PostScript 错误的信息,请参阅 PostScript Language Reference Manual Third Edition (PostScript 语言参考手册第 三版) (Adobe Systems Incorporated, Reading, PA: Addison-Wesley, 1999, ISBN 0-201-37922-8)。
	打开错误处理程序之后,必须重新启动打印机才能生效。

附加帮助

如果您已按照本指南中的所有说明执行操作,但仍有问题无法解决,请查看 printer.konicaminolta.net/support(点击"Answer Base")获取解决方法。 请参阅 Service & Support Guide,以获取世界各地的服务与支持提供商列表。有 关全球范围内的最新消息,请访问 www.konicaminolta.net/printer/。



技术规格

要求

综述

打印机类型	桌面、非击打式彩色打印机		
打印方式	扫描仪: 带旋转镜的半导体激光 记录器:写电子照相(黑色)		
	照相	月巴、加红巴、更巴和羔巴恢忉囵啄苍巾王们	
	定影器:力	1热辊	
原有分辨率	600×600 c	lpi	
可用分辨率	600×600(标准) 600×600×4(高)		
负荷周期 *	每月平均打印 5,000 页, 最多单面打印 80,000 页 letter/A4 纸张(连续打印)		
碳粉	类型: 干燥,单一组分 包装: 碳粉盒(用户可进行更换)		
预热时间	最长: 100 V/120 V/220 - 240 V: 不超过 100 秒		
进纸来源	标准	纸盘1:250页装打印面朝上的通用纸盘 纸盘2:500页装打印面朝上的标准纸盘	
	可选	 纸盘 3 和 4:多达 500 页装的两个打印面朝上 纸盘 手动进纸盘:单张打印面朝下的手动进纸盘 (仅随双面打印部件提供) 	
出纸盘	250页装的打印面朝下纸盘		
纸张大小和 重量	请参阅第9页的第2章"使用纸张"。		
纸张类型	单页纸		
双面打印 **	普通纸或回收纸 16-24 lb bond (60-90 g/m ²)		
(需安装双面 打印部件和手 动进纸盘)	A3、A4、A5、B4、B5 JIS、11×17、8×10、Foolscap、 Executive、Folio (A4 Plus)、Govenment Legal、Government Letter、8开(中国 8K)、16开(中国 16K)、32开(中 国 32K)、Legal、Letter、SP Folio、Statement		
备注:	 * 负荷周期受纸张类型和覆盖率影响。按此速率连续使用, 将会减少打印机的使用寿命。 ** 仅从纸盘1-4进纸。 		
控制器

CPU	IBM, Power PC 405 Core (266 MHz)		
常驻仿真	PostScript — evel 3		
	PDF — 1.3 直接 PDF 打印 (需要硬盘)		
字体	Type 1、Type 3、Agfa、CID、FSM 和 TrueType		
标准接口	Ethernet — 10BaseT/100BaseTX		
	并行—Centronics/IEEE 1284 双向		
	USB — USB (1.1 版) B 型连接器 (仅限 PC)		
RAM	类型: 符合 PC-133 标准的 SDRAM DIMM		
	基本系统 RAM: 256 MB		
	RAM 总计: 可升级至 512 MB		
可选 RAM	128 和 256 MB DIMM		
	有关打印机使用的 DIMM 的建议信息,请参阅 magicolor		
	7300 Answer Base (printer.konicaminolta.net/support — 点		
	击 "Answer Base") 或与技术支持部门联系。请参阅		
	Documentation 光盘上的 Service & Support Guide, 以获取		
	世界各地的服务与支持提供商信息。有关全球范围内的		
	最新消息,请访问 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u> 。		
作业记帐支持	PageScope Light (供设备管理员使用的基于打印机的服		
	务管理和 web 接口)		
	PageScope Net Care (供网络 / 办公室管理员使用的基于		
	服务器的管理)		
	基于打印机的记帐 (需要硬盘)		
控制器软件	AIDC		
	Agfa 半色调平衡网		
	Microsoft 即插即用		
	SNMP 支持		

电压和电源

电压和频率	 日本: 电压 100 V ±10%, 频率 50/60 Hz ±3 Hz 美国: 电压 120 V ±10%, 频率 50/60 Hz ±3 Hz 国际: 电压 220 - 240 V +10%, 频率 60 Hz ±3 Hz 		
相位	单相		
功耗	模式	平均	最大
	黑白打印	不超过 750 W	不超过1400W
	彩色打印	不超过 750 W	不超过1400W
	待机	不超过 170 W	
	节能	不超过 25 W	
认证	符合能源之星标准		

警告!

请将电源插头插人与打印机额定电压相同的插座。不要在此插座上连接其它设备,以免因过热引起火灾或电击。打印机在 100V 下需要的电流为 14 A, 120V 下需要的电流为 12 A, 在 220 – 240 V 下需要的电流为 6.5 A, 并要求 AC 插座 正确接地。电源电缆的接地终端应良好接地,以防止电击和火灾。

输入电源	日本	100 VAC $\pm 10\%$; 50/60 Hz $\pm 3\%$		
	北美	$120 \text{ VAC} \pm 10\%$; $50/60 \text{ Hz} \pm 3\%$		
	欧洲	$220 - 240 \text{ VAC} \pm 10\%$; 50/60 Hz $\pm 3\%$		
	拉丁美洲	120 VAC ±10%; 50/60 Hz ±3%		
		$220 - 240 \text{ VAC} \pm 10\%$; $50/60 \text{ Hz} \pm 3\%$		
	备注: 电流最大负	载至少应为打印机所用电流大小的 1.2 倍。		
电压波动率和	日本	100 VAC ±10%		
额定线电压	北美	120 VAC ±10%		
	欧洲	220 - 240 VAC ±10%		
	拉丁美洲	120 VAC ±10%		
		$220 - 240 \text{ VAC} \pm 10\%$		
	备注:偏离额定线电压 10% 的范围内可正常操作。			
频率变化率	50-60±3 Hz 以降	内		
最大电流	100 V、120 V和 220 - 240 V系统所需的操作电流分别为			
	14 A、12 A和6.5 A。			
产生噪音的	不应与打印机连接至同一电源插座。			
设备				
接地	打印机要求 AC 插座正确接地。			
备注:	根据 UL 准则,	"电器插头可视为主要的断电设备"。		

能源之星 (美国、欧盟和日本)

magicolor 7300 基本配置符合美国环境保护署 (EPA) 能源之星标准。打印机保持非作业状态 一段时间(由用户配置)后,将切换至低功 耗状态(引擎保持开启,但定影器关闭)。 收到打印作业后,才返回正常功耗状态。



EPA POLLUTION PREVENTER

模式	平均
工作 (100 V)	不超过 14 A
工作 (120 V)	不超过 12 A
工作 (220 – 240V)	不超过 6.5 A
冲击电流	不超过40A(0-峰值)

电流

环境



有害化学物质报告

材料安全数据表 (MSDS)		Title 29 CFR Ch. XVII, Part 1920.1200	
EINECS/ELINCS (EU)		Directive 85/71/EEC	
备注:	有关"材料安全数据表 (MSDS)" printer.konicaminolta.net/support ()	的信息,请访问 点击"Answer Base")	

物理特性

组件	带纸盘 1 和 2 的主 机身	主机身 / 纸盘 1-4 / 双面打印选件 / 手动进纸部件
打印机	 宽: 24.7 英寸 (628 毫米) 高: 22.2 英寸 (564 毫米) 深: 23.3 英寸 (594 毫米) 	 宽: 27.3 英寸 (694 毫米) 高: 30.4 英寸 (774 毫米) 深: 23.3 英寸 (594 毫米)

架柜	使打印机高度增加11.1 英寸(283 毫米)
轮脚箱	使打印机高度增加 2.8 英寸(73 毫米)
双面打印部件	宽: 17.5 英寸(445毫米) 高: 12.2 英寸(311毫米) 深: 2.6 英寸(65毫米)
下进纸部件(每个)	宽: 22.6 英寸(575 毫米) 高: 5 英寸(127 毫米) 深: 22.4 英寸(568 毫米)

组件	上里
包装好的基本系统	175.9 磅(79.8 公斤)
打印机架柜	41.9磅(19公斤)
打印机轮脚基座	18.0磅(8公斤)
双面打印部件 (不带手动进纸盘)	4.6磅(2.1公斤)
下进纸部件(纸盘3和4)	每个18.7磅(8.5公斤)

组件	重里
手动进纸盘	3.3 磅(1.5 公斤)
纸张	20 lb bond (75 g/m ²) 纸张每令
	5.2 磅(1.9 公斤)
打印部件	4.4磅(2公斤)×4个。
不带耗材的打印机	104.1 磅(47.2 公斤)
带耗材的打印机	125.2 磅 (56.8 公斤)
碳粉盒	0.9磅(0.4公斤)×4个。

空间要求

下面的插图显示了操作打印机、更换耗材和清除卡纸所需的空间。

上 请在打印机四周保留足够的空间,以保证通风顺畅和便于检修。为使输 出质量最佳、耗材寿命最长,请在坚硬、平坦、水平(倾斜度小于±1 度)的表面安装打印机。



加装每个可选下进纸部件将使打印机高度增加 4.1 英寸(105 毫米)。

位置要求

■ 在可以支撑打印机、附件、耗材和纸张的表面上安装。

适合以下特征	避免以下情况
放置在坚硬、平坦、稳定、水平的 表面上。	阳光直射。靠近热源和冷源、温度 或湿度急剧变化、有风和灰尘。靠 近明火或易燃物品。
靠近便于连接的接地电源(专用电源 插座),电源要符合打印机规格要 求。靠近计算机。需要长度不超过6.5 英尺(2米)的电缆进行 IEEE 1284 双向并行连接。	与大电流设备连接至同一条电路。 靠近复印机或空调机等产生噪音的 设备,以及冰箱等强磁或强电磁场 设备。
保留足够的空间,以保证通风顺畅 和易于检修。	靠近水、水管、液体(饮料)容器以 及腐蚀性化学物质或蒸汽(如氨)。
环境温度在 50 – 95° F (10 – 35° C) 范 围内,温度变化率不超过 18° F (10° C)。	靠近松散的小金属件,如回形针和 钉书钉。
相对湿度在 15% - 85% (不冷凝) 范围内,湿度变化率不超过 20% / 小时。	剧烈振动。
海拔高度在 0-9,842.5 英尺 (0-3000 米) 范围内。	

可用标准圆筒铅笔来检测支承表面的水平度。如果铅笔滚动,则表面不 平。清除摆放区域内可能使打印机无法直接座落到平整水平面的障碍物 或物品,如电缆等。

警告!

阻挡通风窗可能引发火灾。

- 如果将打印机安装于快速升温的低温房间内,或将打印机从低温处移至温暖、潮湿的地方,则打印机内可能出现冷凝,这会降低打印质量。如果出现这种情况,请将打印机在新环境中放置一小时后再使用。
- 如在打印机房内使用加湿器或水蒸发器,请只使用净化水或蒸馏水。水中的杂质可能挥发到空气中并沉积在打印机内,导致打印机输出质量下降。

▲ 注意

切勿将地线连接到煤气管道、水管或电话接地装置上。

引擎和控制器规格

打印速度

以下表格以页 / 分钟 (ppm) 为单位,定义了最大打印速度。

页面大小	方向	单面打印		自动双	
		普通纸	厚纸	透明 胶片	面打印*
A3	纵向	11.3	5.7	-	6
A4	横向	纸盘 1: 21.6	10.5	4	17.5
		纸盘2-4: 21.0			
A5	横向	纸盘 1: 21.6	10.5	-	17.5
		纸盘 2 – 4:			
		21.0			
B4	纵向	13	6.5	-	6.5
В5	横向	纸盘 1: 21.6	10.5	_	17.5
		纸盘2-4: 21.0			
Japanese	纵向	-	10.5	-	-
Official					
Postcard					
Legal/Folio	纵向	13	6.6	-	6.6
(A4 Plus)					
Letter	横向	20.5	10.2	4	17
超大尺寸	纵向	10.5	5.3	_	_
11 × 17	纵向	11	5.5	_	6
备注:	表中显示的最大速度不包括图像稳定控制所用的时间。图				
	像稳定控制大约需要 24 秒,且最短每 5 分钟执行一次。				
	*不支持透明胶片的自动双面打印。				

耗材预期寿命

每种耗材的预期寿命均基于标准模式和特定打印条件,例如纸张类型、页面大小、打印材料的内容以及页面覆盖率(letter/A4 幅面纸张的覆盖率通常为5%)。根据上述以及其它打印条件的不同,如连续(最佳耗材寿命)或间歇(例如单页作业)打印、环境温度和湿度等,实际的预期寿命会有所不同(或减少)。请勿使用非 KONICA MINOLTA 生产的耗材或不支持的打印纸张,以免引起打印机损坏和保修权利失效。如果发现 KONICA MINOLTA 打印机的故障或损坏是由于使用非 KONICA MINOLTA 的耗材和/或附件直接造成,KONICA MINOLTA 将不会免费维修该打印机。在此情况下,将依照具体的故障或损坏来收取维修打印机的标准人工费用和材料费用。

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后用户需更换此耗材		
	间歇	平均	连续
	(每个作业1页)	(每个作业3页)	
碳粉盒:	5% 覆盖率:	5% 覆盖率:	5% 覆盖率:
TONER EMPTY	黑色: 3,800;	黑色: 6,000;	所有颜色: 7,500
(碳粉用尽)	青色、品红色和	青色、品红色和	
REPLACE KCMY	黄色,每种:	黄色,每种:	
(更换 KCMY)	3,300	5,000	
废碳粉盒*:	1,500	3,500	8,000
WASTE TONER FULL (废碳粉盒已满) REPLACE BOX (更换废碳粉盒)	★WASTE TONER NEAR FULL (废碳粉盒将满)消息显示后,打印机大约打印 450 页即会停止。对于覆盖率较大的情况,预计的最大废碳粉盒容量将会降低。		
打印部件组件**:	7,600–9,300	15,900 - 19,500	26,000 - 32,500
PRINT UNIT END (打印部件寿命结束) REPLACE KCMY (更换 KCMY)	➡★** 对于覆盖率较大的情况,预计的最大打印页数将 会降低。要确定平均覆盖率百分比,请打印耗材统 计信息页(Print Menu/Statistics Page(打印菜单/ 统计信息页))。		
定影器:	120,000+		
FUSER LOW(定影器			
接近使用寿命)			
纸盘1和纸盘2-4***的	200,000+		
纸张捡拾辊和分离辊套 件: (不显示消息)。	■ *** 手动进纸盘没有纸张捡拾辊或分离辊。		

耗材:消息	在达到下述标准打印页数后 KONICA MINOLTA 的授权服务提供商需更换此耗材		
	间歇 (每个作业1页)	平均 (每个作业3页)	连续
传送带: TRANS. BELT LOW (传送带接近使用寿 命)。	57,100	120	,000

请联系当地的供货商或访问 <u>www.konicaminolta.net/printer/</u>,以获得购买信息、 零件编号和价格信息。要订购认可的纸张,请访问 <u>www.q-shop.com</u>。如果您还有 任何疑问,请访问 <u>printer.konicaminolta.net/support</u>,然后点击("Answer Base")。



CE 标记(符合性声明),适用于欧洲用户

此产品符合以下 EU 指令: 89/336/EEC、73/23/EEC 和 93/68 EEC 指令。此声明仅 对欧盟地区有效。

此设备必须使用屏蔽接口电缆。 EU 指令严禁使用非屏蔽电缆,因为使用非屏蔽电缆可能会造成无线电通讯干扰。

产生干扰的设备的标准 (ICES-003 ISSUE 3),适用于加拿大用户

本 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准的规定。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

此设备必须使用屏蔽接口电缆。ICES-003 严禁使用非屏蔽电缆,因为使用非屏蔽电缆可能会造成无线电通讯干扰。

EMC (澳大利亚)	AS/NZS 3548	居民区、商业和轻工业
cTick 标记	ACA(澳大利亚) AS/NZS 3548	B 类 ITE (1992 年无线电通讯法案)

电磁辐射 (EMI)	FCC (美国)	
	Title 47 CFR Ch. I, Part 15	B 类数字设备
	IC (Industry Canada)	
	ICES-003 Issue 3	B 类数字设备
	国际 (欧盟)	
	EN 55022	B 类 ITE
	EN 61000-3-2	谐波电流辐射
	EN 61000-3-3	电压波动
	VCCI/JBMIA (日本)	
	VCCI V-3-02.04	B 类 ITE
	JBMIA 谐波准则	A 类 ITE
	RPCS/BSMI(台湾)	
	CNS 13438	B 类 ITE
	CCC(中国)的 EMC 部分	
	CCC	B 类 ITE
	MIC/KETI (韩国)	
	MIC/KETI	B 类 ITE
	SASO (沙特阿拉伯)	
	SASO	B 类 ITE
节能程序	能源之星(美国、日本和欧盟)	基本配置符合"能源之星"标准

抗扰性要求	国际 (欧盟)	
(欧盟)	EN 55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11	抗扰特性 静电放电 电磁场辐射抗扰性 快速瞬变/脉冲群 浪涌抗扰性 传导骚扰抗扰性 磁场抗扰性 电压暂降、电压变化
产品安全	UL (美国) cUL (加拿大) 国际 (欧盟) 国际 (CB Scheme) NOM (墨西哥) Gost (俄罗斯) CCC (中国) IRAM (阿根廷)	UL 60950,第三版 CAN/CSA C22.2 No. 60950-00 EN 60950 (2000)和 IEC 60950,第三版 IEC 60950,第三版
激光安全	CDRH(美国) 国际(欧盟)	Title 21 CFR Ch. I, Subchapter J EN 60825-1 和(或)IEC 60825-1

FCC 符合声明,适用于美国用户		
FCC:符合性声明		
产品类型	彩色激光打印机	
产品名称	magicolor 7300	
选件	双面打印部件 下进纸部件 硬盘驱动器 内存(最大 512 MB) 打印机架柜 轮脚基座	
本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。 其运行受以下两个条件的约束: 1. 此设备不会造成有害干扰,并且		

2. 此设备必须接受任何收到的干扰,包括可能引起意外操作的干扰。

注:本设备经测试符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 类数字设备的限制规定。这些限制旨在提供合理的保护,以防设备在居民区安装时产生有害干扰。本设备会产生、使用和放射无线电射频能量,如果未遵照本说明进行安装和使用,可能会对无线电通讯产生有害干扰。但是,并不保证在特定安装下不会产生干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰(可通过开关设备确定),用户可尝试采用以下一种或多种 措施予以纠正:

■ 改变接收天线的方向或位置。

■ 增大设备与接收器之间的距离。

■ 避免将设备电源接入接收器所在电路的电源插座上。

咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员获取帮助。

此设备必须使用屏蔽接口电缆。FCC 规则严禁使用非屏蔽电缆,因为使用非屏蔽电缆可能会造成无线电通讯干扰。

本设备的设计和生产遵循 FCC 规定,任何改动或修改必须向 FCC 注册并服从 FCC 控制。

▲ 注意

对于任何未与制造商联系即擅自改动本设备的行为,均会根据 FCC 规定对购买者或用户予以处罚。



碳粉

▲ 警告

请勿将碳粉或碳粉盒投入明火。灼热的碳粉可能会飞散,而导致烧伤或其它伤害。

注意:请将碳粉置于儿童接触不到的地方。

激光安全

本打印机是运用了激光的分页打印机。只要依照本手册中的说明操作打印机,激光就不会产生任何危险。 因为激光产生的辐射完全控制在保护外壳及外盖之内,所以无论用户何时操作本打印机,激光均无法透 出机件。

本打印机被评定为一类激光产品。这表示该打印机不会产生有害的激光辐射。





国际通告 — 电源线

此打印机使用的电源为 220~240 V ±10%, 需满足以下电源线要求。

最小: 0.75 mm²

最小: H05 VV - F

本插头已通过设备所安装国家和地区的认证, 插座为 IEC 60320 连接器。

国际通告 — 电压

挪威用户注意事项:本设备被设计为在线电压不超过 240 伏特的 IT 电源系统内操作。

适用于欧洲用户

注意:任何超出本手册指定范围的控制、调整或操作均可能造成危险的 辐射泄漏。

此为半导体激光。激光二极管的最大功率为 15 mW, 波长为 770-800 nm。

适用于丹麦用户

ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse I laser produkt der opfylder sikkerhedskravene i IEC 60825. Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste effekt er 15 mW, og bølgelængden er 770-800 nm.

适用于挪威用户

ADVARSEL

Dersom apparatet benyttes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisningen, kan brukeren utsettes for usynelig laserstråling som overstiger grensen for lasere i klasse 1. Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt for laserdioden er 15 mW, og bølgelengden er 770-800 nm.

适用于芬兰用户

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770–800 nm.

VARO!

Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

适用于瑞典用户

KLASS 1 LASERAPPARAT VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Detta är en halvledarlaser. Laserdiodens maximala effekt är 15 mW och våglängden är 770–800 nm. VARNING!

Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

⚠ 警告

电击危险!辐射泄漏危险! 请不要拆除未在《用户指南》中明确指定要拆除的任何设备封盖。

臭氧释放

打印机操作时会释放少量臭氧。其剂量不会对任何人产生负面影响。但要保证打印机所处的房间通风顺 畅,在打印大量材料或者长时间连续使用时尤其如此。

Dégagement d'ozone

L'imprimante dégage une faible quantité d'ozone durant son utilisation.

Cette quantité n'est pas suffisamment importante pour être dangereuse. Cependant, veillez à ce que la pièce dans laquelle la machine soit adéquatement ventilée, surtout en cas d'impression de gros volumes ou en cas d'utilisation continue pendant un laps de temps très long.

适用于德国的噪声声明

"Maschinenlärminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01.1991: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN 27779"

可更换电池

注意

电池更换不当可能引起爆炸。只能更换制造商推荐的相同或同等类型电池请遵照制造商的说 明处理使用过的电池。

ATTENTION

Ily a danger d'explosion s'ily a remplacement incorrec de la batterie Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d'un type équivalent recommande par le constructueur. Mettre au rebut les batteries usageés conformément aux instructions du fabricant.

VORSICHT!

Explosinsgefahr bei unsachgemäßen austausch der batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom hersteller empfohlenen ähnlichen typ. Entsorgung gebrauchter batterien nach angaben des herstellers.

ADVARSEL

Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved fejlaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

本节包含了打印机操作和维护的详细说明。为达到最佳使用效果,所有操作者 都应仔细阅读并遵循本手册的说明和预防措施。请将本手册放在打印机附近。 该节包含了有关用户安全和防止出现设备问题的重要信息。

■ 注意,本节的某些部分可能与您购买的产品不一致。

警告与预防措施符号

▲ 警告 或	无视此警告可能导致严重伤害甚至死亡。
警告!	
小心	无视此警告可能导致伤害或财产损失。
或 <u>注意</u>	

符号含义

\triangle	三角形表示应对其采取预防措施的危险。
	此符号警告小心灼伤。
\bigcirc	对角线表示禁止执行此操作。
	此符号警告不可拆卸设备。
	黑色圆圈表示必须执行的操作。
	此符号表明必须拔下设备的电源插头。

▲ 警告

	 勿改动此产品,以免引发火灾、电击或故障。如果产品使用了激光,则激光 源可能导致失明。 请勿试图拆除固定在产品上的机盖和面板。某些产品内部包含可能导致电击 或失明的高压部件或激光源。
\bigcirc	 请只使用包装中提供的电源线。否则,将可能导致火灾或电击。 只能使用特定的电源电压。否则,可能导致火灾或电击。 请勿使用连接其它任何设备或机器的多插头插座。使用电源插座时,如超过所标明的电流值,可能导致火灾或电击。
	请勿用湿手插拔电源线,以免引起电击。
0	请将电源线完全插入电源插座。否则,可能导致火灾或电击。

\bigcirc	 请勿刮伤、磨损、加热、缠绕、弯曲、拉伸、损坏电源线,或者在电源线上放置重物。使用损坏的电源线(芯线暴露、电线破损等)可能导致火灾或故障。一旦发现此类情况,请立即关闭电源开关,拔下电源插座上的电源线,然后联系授权服务代表。 原则上,不要使用延长电源线。使用延长电源线可能导致火灾或电击。如果需要延长电源线,请与授权服务代表联系。
\bigcirc	请勿在此产品上放置盛有水的花瓶或其它容器,以及金属回形针或其 它小的金属物品。溅出来的水或掉入本产品的金属物品可能会引起火 灾、电击或故障。 如果金属片、水或者其它类似的杂物掉入本产品,请立即关闭电源开 关,拔下电源插座上的电源线,然后联系授权服务代表。
	 如果本产品变得过热或冒烟、发出不正常气味或噪音,请立即关闭电源开关, 拔下电源插座上的电源线,然后联系授权服务代表。如果仍旧坚持使用,则 可能引起火灾或电击。 如果本产品被摔或盖板损坏,请立即关闭电源开关,拔下电源插座的电源线, 然后联系授权服务代表。如果仍旧坚持使用,则可能引起火灾或电击。
\bigcirc	请勿将碳粉或碳粉盒投入明火。灼热的碳粉可能会飞散,而造成烧伤 或其它伤害。
	请将电源线连接至配有接地终端的电源插座。
魚 小心	
\bigcirc	 请勿在本产品附近使用易燃喷雾、液体或气体,以免引起火灾。 请勿将碳粉盒或 OPC 感光鼓墨盒放在儿童易于接触的地方。任何类似的尝试都可能危害您的健康。

- 请勿将任何物品插在本产品的通风孔中。产品内部积聚的热量,可能引发 火灾或故障。
- 请勿将本产品安装在阳光直射或靠近空调机、热源设备的地方。所引起的 产品内部温度变化可能会导致故障、火灾或电击。
- 请勿将本产品放在积满灰尘的地方,或放在靠近厨房餐桌、浴室及加湿器
 等暴露在烟尘或水蒸气中的场所,以免引起火灾、电击或故障。
- 请勿将本产品放在不稳定或倾斜的椅子上,或放在易遭受振荡或震动的地方,以免滑落导致人身伤害或机械故障。
- 安装本产品之后,请将其固定在稳定的底座上。如果装置发生移动或摔 落,可能会导致人身伤害。
- 请勿将碳粉部件和 OPC 感光鼓部件放在软盘或显示器等容易受磁场影响的物体附近,以免导致软盘或显示器等产品发生故障。

本产品内部存在易受高温影响、可能会导致灼伤的区域。当因误进 纸等故障检查装置内部时,不要触摸"小心!高温!"警告标签标 明的区域(定影器部件附近等)。

请勿在电源插头周围放置任何物品,以免出现紧急情况时不易拔出 电源插头。

·	电源插座应安装在打印机附近并应容易接近,以免出现紧急情况时不易拔 出电源插头。
	请始终在通风良好的场所使用本产品。在通风差的房间长时间操作本产品 可能会危害您的健康。请定期将房间通风。
•	移动本产品时,请务必断开电源线和其它电缆。否则,可能会损坏电源线 或电缆,引起火灾、电击或故障。
•	移动本产品时,请始终将其安放于用户手册或其它文档指定的位置。如果装置摔落,可能会导致人身伤害,还可能导致产品损坏或发生故障。
•	一年内请多次从插座中拔出电源插头,并清洁插头接线端之间的区域。插 头接线端之间的积尘可能会导致火灾。
•	拔下电源线时,请务必握住插头。拉扯电源线会导致电源线损坏,可能引 起火灾或电击。

安全使用激光打印机

警告!

不正确地使用打印机,会导致健康受损、电击甚至火灾。打开激光打印机包装 之前,您应先了解本信息,以熟悉有关自身安全和操作安全的知识。

电源 / 电源线 / 插头

请按照以下要求操作 ...

确保装置的电源电压正确。否则,可能引起火灾或电击。

确保:

- 电源线损坏时,立即切断电源并拔下插头。否则,可能引起火灾或电击。
- 电源线正确插入插座,且插座任何时候都可见并容易接近。
- 电源线没有压在打印机或其它设备下面,以免损坏。损坏电源线可能导致火灾或装置无法正常运转。
- 长时间不使用打印机时,请从插座中拔出电源线。

只能使用至少可承受打印机最大额定功率的延长电源线。额定值过低,可能导致延长电源线过热,甚至引起火灾。

请勿 ...

拉住电源线将电源插头拔出插座,以免损坏电源线。损坏电源线可能导致 电击或火灾。

■ 用湿手将电源线从插座拔出,以免电击。

■ 将重物放在电源线上。

- 请勿拉扯或纠结电源线,以免损坏电源线。损坏电源线可能导致电击或 火灾。
- 移动打印机时,将电源插头留在插座中。如果这样可能会损坏电源线, 从而引起短路或火灾。

正在打印时,请勿切断打印机电源。

打印机机身

请按照以下要求操作 ...

仅按照本手册说明的过程进行操作。不正确地使用打印机可能引起火灾或 电击。

注意自身安全和操作安全

不正确地使用打印机,可能导致健康受损、电击甚至火灾。打开激光打印机 包装之前,您应先了解本信息,以熟悉有关自身安全和操作安全的知识。

如果打印机变得过热,或发现有冒烟或不平常气味时,请立即切断电源,拔 下插座上的电源线。

请勿 ...

请勿:

- 在打印机上放置重物。
- 在打印机附近放置磁性物体。
- 在打印机上放置装有液体的咖啡杯、饮料、瓶子或其它容器。如果液体 流入打印机,可能引起电击或火灾。如果液体流入打印机,请立即切断电 源,断开电源线。在打印机的开孔处放置回形针、钉书钉或其它金属小 物体。这可能引起电击或火灾。如果金属片掉入打印机,请立即切断电 源,断开电源线。

正在打印时,请不要打开打印机的任何机盖。

请勿在打印机附近使用任何易燃喷雾、液体或气体。

请勿移动任何安全设备,也不要改变打印机的构造。本装置配有高压组件。 不正确地使用打印机可能引起火灾或电击。

索引

Α

AIDC 73, 94, 108, 192
安装
蜂鸣箱 129
Linux 7
Macintosh PPD 5
Macintosh 下的驱动程序和实用程序 7
NDPS 下的驱动程序和实用程序 7
NetWare 7
NetWare 下的驱动程序和实用程序 7
NPDS 7
Windows 下的驱动程序和实用程序 4
硬盘 145

В

标签 19 连续打印 26

С

菜单 45 Interface 52 Paper 50 Print 菜单 49 Quality 51 System default 53 材料安全数据表 (MSDS) 214 出纸盘 出纸盘延长托板 38 挡纸器 38 错误消息 199

D

DIMM 131 打印 方式 208 Print 菜单 49

双面打印问题 188 硬盘 49 直接打印 PDF 文件 49 打印部件 98 打印分辨率 60.72 打印机 另请参阅规格。 打印机暂停 94, 108, 192 打印设置洗项卡 61.66 打印质量 标准 60 高 60 全黑页 194 太淡 195 挡纸器 38 电源要求 211 能源之星,符合212

F

防静电保护 85,129 防静电保护用腕带 129 防止卡纸 168 **废碳粉盒 87,218** 废碳粉瓶 87,218 分辨率 72,208 蜂鸣箱 129 安装 129 附加内存 131 附件 DIMM 131 双列直插式内存模块 (DIMM) 128 硬盘 145 服务 消息 199 服务消息 199

G

故障排除 166 打印机复位 190 打印空白页 187, 194 卡纸 188

双面打印 191 状态、服务和错误消息 199 规格 并行 209 CrownNet Ethernet 209 出纸 208 打印方式 208 仿真 209 分辨率 208 耗材 218 环境 213 接口 209 进纸来源 208 控制器 209 内存 209 碳粉 208 碳粉盒 218 物理特性 214 预热时间 208 字体 209

Η

盒,也称为废碳粉瓶 87,218 环境要求 213

IDE 硬盘 145 Interface 菜单 52

J

检测水平度 216 校准 颜色 73 校准周期 124 接口 209 节能程序 深度睡眠 54 静电放电 85, 129 警告状态消息 Fuser low 201 P-unit low KCMY 203 Size error tray n 203 Toner low KCMY 203 Trans. belt low 203 Waste near full 204

Κ

卡片纸 21
卡纸 188
防止 168
取出 170, 171, 177, 185
位置 171
消息 171
纸张路径 169
状态消息 171
可成像区域
页边距 14
控制面板
菜单 45
控制器
规格 209

L

连续打印 85 路径,纸张 169

Μ

Macintosh 安装 5 PPD 2, 60, 68 明信片 20

Ν

NDPS 3 NetWare 3 内存和打印质量 60 内存模块 (DIMM) 双列直插式内存模块 131 能源之星 212

Ρ

PageScope 4 PageScope Light 3, 60, 209 Paper 菜单 50 Parallel 子菜单 52 PCL 驱动程序 2 **PostScript** 打印机定义2 驱动程序 2 Print 菜单 49 P-UNIT 也称为"打印部件" 203 配置 使用打印机驱动程序 60 配置文件下载程序 2 瓶,也称为盒 87,218 普通纸 17

Q

Quality 葉单 51 清洁 打印机外部 126 纸盘 125 自动内部清洁周期 124 驱动程序 2 Macintosh 60 Windows 60 Windows Me/98/95 63 Windows NT 66 Windows XP/2000 61 在 Macintosh 环境下安装 5 在 Windows 环境下安装 4

R

日期约定 53,56

S

System default 53 深度睡眠 54

实用程序 PageScope Light 3 在 Macintosh 环境下安装 5 在 Windows 环境下安装 4 **双列直插式内存模块** 参见 DIMM 131

Т

碳粉 208 碳粉盒 218 通风窗 216 透明胶片 22 连续打印 28

W

Web 接口 209 Windows Media Player 80 物理规格 214

Х

消息 199 信封 18

Y

颜色 故障排除 76 ICC 配置文件 74 匹配 73 校准 73 颜色配置文件 74 **页边距** 14 **硬盘** 49 安装 145 **预热时间** 208

Ζ

纸面 85
 纸张 85
 防止卡纸 168
 类型 13

路径 169 卡纸 188 清除卡纸 170, 177, 185 页边距 14 装入 23 纸张存放 39 纸张分离辊 更换 118.119 纸张路径 169 装入纸张 23 状态监视器 80 状态显示 关闭 80 环境 80 使用 80,81 状态消息 Calibrating 200 Idle 200 Light sleep 200 Processing 200 Standby mode 200 Warming up 200 子菜单 Parallel 52 自动图像密度控制 94,108 请参阅 AIDC