欧派德 Ohpad X8 产品使用说明书

亲爱的用户:

欧派德X8使用Google Android 2.2操作系统,支持Wi-Fi网络,在线视频播放flash 10.1,office 办公,电子邮件,3D游戏,网上聊天,社交游戏等,让您享受时尚的移动互联网体验。本手册系统 地介绍了欧派德X8的多种功能、使用技巧和注意事项,请在使用产品前仔细阅读本手册。由于我们 不断对产品进行创新和改进,因此在外观和功能上可能与本手册所描述的内容略有差别,请您谅 解!

目 录

重要安全注意事项	3
包装清单	3
技术规格	3
部件描述	4
电池管理及充电	5
开机、解锁、关机	5
主屏幕	6
自定义主屏幕	6
状态栏和提示符	7
屏幕键盘	7
打开或者切换应用程序(主菜单)	7
系统设置	9
安装、卸载应用程序	11
触摸校准	11
文件转移(连接到电脑、插入/移除/格式化 SD 卡)	11
ES 文件浏览器	13
多媒体(音乐播放、图片浏览、视频播放)	14
网络(网页浏览、在线视频)	14

重要安全注意事项

- 1) 本产品是高精密度电子产品,请勿自行拆卸。
- 2) 避免强烈摔打、碰撞本产品,不要让 TFT 屏遭到猛烈震动。
- 3) 避免在以下环境中使用本产品: 高低温、潮湿、多尘、磁场强大以及长期暴露于阳光之下。
- 4) 请使用拧干的湿棉布轻轻擦拭本产品外壳,严禁使用其它化学溶液清洗。本机无防水功能,所以附近不宜放置诸如水杯一类的装满液体的物品。
- 5) 请选择合适的音量,过长时间、过大音量使用耳机可能会对听力造成永久性的伤害。
- 6) 请勿在穿越马路、驾驶机动车辆或者自行车时使用耳机,以免发生交通事故。
- 7) 请使用厂家允许的电池、充电器和配件,使用任何其他类型的产品将违反保修条例,并有可能 发生危险。
- 8) 产品为电子存储设备,请及时备份您产品的信息,以免丢失。
- 9) 请按照当地相关的环保条例来处理废弃机器和配件。
- 10) 本产品在使用过程中如有任何问题,请联系当地的经销商或直接与本公司客户服务中心联系。

包装清单

- 1) 主机
- 2) 充电器
- 3) 数据线
- 4) 耳机
- 5) 转换线
- 6) 擦机布
- 7) 触摸笔
- 8) 说明书
- 9) 保修卡

技术规格

型号	X8
尺寸	216mm*163mm*13.2mm(最薄处6.3mm)
重量	约 600 克
CPU	最高主频 1G MHz
系统平台	Google Android 2.2
显示屏	8 英寸 LCD 触控屏
内存	512MB
硬盘	4GB
3G	WCDMA 华为 E1750(外置)
有线网络	USB2.0 转 <i>以太网</i> AX88772 芯片
电池	3600mAh
读卡器	支持 TF 卡扩展
键盘	屏幕上可弹出触摸键盘,可通过 30pin 接口外接键盘
WIFI	IEEE 802.11b/g
音频	3.5mm 高品质立体声耳机接口

输入法	Google 中英文输入 国笔输入
浏览器	Google 浏览器
地图	Google 地图
视频格式	支持在线视频播放 Flash 10.1。支持 AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV,
	MP4,PMP,MPEG, MPG, FLV, 3GP,MPG, Flash 等。
音乐格式	支持 MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
图片格式	支持 JPG,BMP,PNG,GIF,TIF
办公工具	WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT, E-mail
即时通讯	QQ,MSN, SKYPE,飞信

部件描述

- 1. 前面板-触摸屏:
- 1) 8寸电阻式触摸屏,可在触摸区域内进行点击、拖动等操作。
- 2) 该机具有重力感应功能,但只限于某些特定操作,具体以产品实际为准。当您在进行某些操作 (如浏览网页)时,将机器直立,然后旋转机器,屏幕会自动调整显示方向。如下图所示。



- 2. 前面板-返回键: 返回到前一操作屏幕页面
- 3. 顶部-



电源拨扭 菜单选项键 主屏键

- 1) 电源拨扭:拨动"ON/OFF"拨扭以开启/切断电源。
- 菜单选项键: 弹出当前屏幕相关选项菜单。黑屏省电状态下,短按菜单选项键可使屏幕亮起。
- 3) 主屏键 ①: 回到待机主屏幕界面。
- 4. 右侧-



- 1) 喇叭: 左右两侧立体声喇叭
- 2) 30pin 数据接口:通过 30pin 数据线连接充电器、电脑或者外接键盘

电池管理及充电

- 首次使用产品前,请将电池完全充满电。充电需将 30pin 数据线的一端连接充电器,另一端连接产品。充电时必须使用随机附带的充电器。
- 2. 前两次充电请保持在 12 小时左右,以后再进行充电保持在 6 小时左右。
- 3. 电池充电期间,屏幕电池图标将滚动。当充电完成时屏幕电池图标会变成绿色并停止滚动。
- 4. 为了延长机器寿命,在前两次使用时,建议用完余额电量再进行充电。
- 为节省电池电量,延长电池使用寿命,建议您在使用机器时降低显示屏亮度,减少屏幕待机时间。

开机、解锁、关机

开机:拨动"ON/OFF"拨扭到"ON"的位置,系统将进入开机过程。出现Android的图标,进入 Android系统,然后显示默认被锁定的屏幕或主屏幕。如果屏幕被锁定,解锁后将进入主屏幕。

解锁:

当开机时,或者在设定的锁屏时间之内对设 备没有任何操作,设备将被自动锁定。 按箭头所示方向划动主屏中的绿色解锁键解 锁。



关机:拨动"ON/OFF"拨扭到"OFF"的位置,弹出设备选项,选择"关机"。



点击"确定"就可以安全关机。

主屏幕

您可以通过对触摸屏的操作来使用产品的各项功能。

- 为了使您能在主屏幕上放置更多应用程序的快捷方式,本设备除默认的主屏幕外,还有扩展主 屏幕,向左或向右滑动可进行相互切换。在主屏幕左/右下角有小圆点,表示您目前所在的是哪 个主屏幕。按住小圆点也可以在主屏幕之间进行切换。
- 在任意界面按主屏键^(△),即可返回到主屏界面,并显示主屏界面所有应用程序,点按任意应 用程序图标,即可打开该程序。触摸屏上的主屏键^(△)、返回键^(●)和菜单选项键^(■)与机器上 的相应按键功能相同。
- 3. 默认的主屏幕界面由状态栏、快速搜索栏、主菜单托盘和程序图标组成。



自定义主屏幕

- .屏幕底部或右侧中部停靠主菜单托盘,点击"启动符(launcher)"图标,将展开主菜单,可查看所有应用程序。
- 1. 添加一个项目到主屏幕

您可以在主屏幕上的空白处添加快捷方式、窗口小部件和文件夹、壁纸,请确保该主屏幕有足够空间。如果该主屏幕空间已满,则"添加"功能不可用。此时您必须删除或移走别的项目,或者切换到 另外的主屏幕。

- 方法一: 按住并拖拽您要添加的图标到主屏幕。
- 方法二:在主屏幕界面按菜单选项键³>添加。
- 方法三: 点按住主屏幕界面的任意空白处> 添加。
- 2. 移动主屏幕上的项目
 - 1) 点按住想要移动的项目,直到其闪动。不要松开手指。将该项目拖拽到屏幕上新的位置。
 - 2) 在不同主屏幕的交界处暂停手指的拖动,以进入到另外一个主屏幕。
 - 3) 当项目到达您想要的位置时,松开手指。
- 3. 删除主屏幕上的项目
 - 点按住想要移动的项目,直到其闪动。不要松开手指。"启动符"图标变成一个垃圾桶的图标。
 - 2) 把项目拖到垃圾桶图标。
 - 3) 当垃圾桶图标变成红色时,松开手指。

4. 更换壁纸

- 1) 按菜单选项键,选择壁纸。您也可以按住主屏幕上的空白处,在弹出的菜单中选择壁纸。
- 2) 选择图库、动态壁纸或者壁纸库。
- a) 点选"图库",选择您拷贝到本机的壁纸。在设为壁纸前可裁剪图片。
- b) 点选"动态壁纸",打开安装在本机上的动态壁纸列表。有些动态壁纸根据一天中的不同时间而变化,请按屏幕提示输入时间或其他相关信息。有些动态壁纸有设置按钮。
- c) 点选"壁纸库",可查看随机预装的壁纸。手指左右滑动,以查看壁纸缩略图。点选缩略图 以放大查看。
- 3) 选择"保存"或"设置"壁纸。

状态栏和提示符

状态栏位于屏幕顶部,其左边的图标是关于信息和事件的通知。右边的图标是本机状态指示符。 用手指从状态栏处轻轻向下滑动,会显示所有的提示信息,点按各提示信息,即可查看相关内容。向上滑动或者按返回键,即可将状态栏收起在顶部。

符号	说明	符号	说明
\bowtie	新的Gmail邮件	6	有超过3条以上的通知未查看
:)	新的文本或多媒体信息		正在播放音乐
н,	文本或多媒体信息发送失败		上传数据
talk	新的Google Talk 信息	Þ	下载数据
9	SD卡空间已满	I	下载完成
a	新的可用Wi-Fi网络		应用程序可更新
Ŷ	USB连接	Ę	电池已充满

屏幕键盘



打开或者切换应用程序(主菜单)

在主菜单界面里,可以进行系统设置、运行已有的应用程序、安装新的应用程序、启动触摸校准、 音乐播放、视频播放、网页浏览、游戏等操作。

- 1. 在主屏幕上按"启动符"图标,打开主菜单界面,可查看所有的应用程序。如果程序较多,可以 上下滑动以查看所有程序。
- 当你打开一个程序之后,其他打开的程序仍将继续运行:如播放音乐,浏览网页等。你可以在 所有打开的程序之间快速切换。长按主屏键,弹出一个小窗口,即可显示您最近用过的程序。

Android操作系统和应用程序可协调运作,系统将按需要自行停止或者启动程序,以保证不再使用的程序不会对资源造成不必要的消耗。所以,用户无需选择退出程序。



系统设置

点击主菜单界面中的"设置"图标,即可打开系统设置界面,如下图所示:

í.		(+)	4 🖨	🖥 🔚 🛑 16:07	5
设置					
(((●	无线和网	络			
0	日期和时	间			
╬	触摸屏矫正				
•)	声音				

选择相关项进行相应操作,包括:无线和网络,声音和显示,日期和时间设置,位置和安全设置 (锁定屏幕),应用程序设置,隐私设置,SD卡和设备存储设置,语言和键盘设置,关于设备等 等。

使用提示:

1. 关于无线和网络设置

飞行模式:选择飞行模式,可停用所有无线连接。 Wi-Fi:勾选此项,连接到Wi-Fi网络。 高级选项:按菜单选项键,选择"高级",可进行如下设置:

Wi-Fi	必须勾选此项才能连接到Wi-Fi网络。
网络通知	勾选此项,以便在新的网络可用时可以收到通知。
Wi-Fi 网络	列出您之前所设置过的所有Wi-Fi网络和最近一次搜索到的网络。
添加Wi-Fi 网络	打开一个窗口,您可通过输入SSID和安全类别来添加Wi-Fi网络。

2. 时间和日期设置

自动	不勾选此项,这样才能手动设置日期、时间和时区。
设置日期	如果未勾选"自动",将打开一个对话框,您可手动设置日期。
设置时区	如果未勾选"自动",将打开一个对话框,您可手动设置时区。
设置时间	如果未勾选"自动",将打开一个对话框,您可手动设置时间。
使用24小时格式	勾选此项,时间以24小时的格式显示,如13:00,而非1:00 pm.
选择日期格式	打开一个对话框,您可选择日期格式。

3. 显示设置

- 为节省电池电量,延长电池使用寿命,建议您在使用机器时降低显示屏亮度,减少屏幕待机时 间。
- 2) 在视频播放时,屏幕自动待机功能无效。
- 3) 勾选"屏幕自动改变显示方向",当您在进行某些操作(如浏览网页)时,旋转手机,屏幕会自动改变显示方向。不勾选此项,则屏幕不会自动改变方向。

4. 位置和安全设置(锁定屏幕)

- 设置屏幕锁/更改屏幕锁:可选择以图案、PIN或密码的方式来锁定屏幕。如果您已经设置了屏幕锁,则按"更改屏幕锁"来关闭或者设置新的屏幕锁。如果选择"无",则将停用屏幕锁功能。
 - a) 图案方式:请按屏幕指引画出一个图案。你也可以按菜单选项键获取帮助。开锁时,必须 画出您设置的图案。
 - b) PIN: 开锁时, 必须输入您设置的一串数字。
 - c) 密码:开锁时,必须输入您设置的密码。
- 2)可见密码选项:如勾选此项,在您输入密码时,所输入的字符可短暂的显示出来,以便您确认 所输入的是您想要的字符。

5. 应用程序设置

通过应用程序设置,您可查看所安装程序的详细信息,管理数据,强行关闭程序,卸载程序,并可 设置是否允许安装从网络和电子邮件获得的应用程序。

6. 隐私设置

恢复到出厂设置:删除内置闪存里所有的个人信息,包括您的 Google 帐号信息,其他帐号信息, 系统和应用程序设置,下载的程序等。但是此操作不会删除您下载到 SD 卡里面的系统软件更新, 也不会删除存储在 SD 卡里的文件,比如音乐和照片等。

7. SD卡和设备存储设置

SD卡空间:可查看装在机器里的SD卡的总共空间大小,已用空间和可用空间大小。

<u>Unmount SD card (即反挂载SD卡)</u>:如果需要格式化SD卡,或者要在开机时从产品里安全的拔除 SD卡,请先选择反挂载SD卡。如果您没有安装SD卡,或者已经反挂载SD卡,或者已将SD卡挂载 在电脑里,则该选项不可点选。

格式化SD卡: 将永远删除SD卡上的所有数据,以便该卡在您的产品可用。格式化前必须先反挂载 SD卡。

10

内置存储设备空间: 可查看内置存储设备的已用空间和可用空间大小。

- 8. 语言和键盘设置
- 1) 选择语言:选择屏幕显示的菜单语言
- 2) Android 触摸键盘: 修正和大写的功能特征仅适用于触摸英文键盘。
 - a. 按键震动: 勾选此项,则每触摸一个按键时,产品将震动一下。
 - b. 按键开启声音: 勾选此项,则每触摸一个按键时,产品将发出声音。
 - c. 自动大写: 勾选此项,则每个句子的首字母和名字的首字母将自动大写。
 - d. 输入语言: 可选择您想要输入的语言。
 - e. 快速修正: 勾选此项, 可自动修正常见的英文拼写错误。
 - f. 文字预测: 勾选此项, 可显示系统建议的待选字词清单。
 - g. 自动完成:如勾选此项,则按空格键或者标点符号键时,将自动输入待选字词清单里红色的字词。

3)用户字典:按菜单选项键,可将一个新的单词添加到用户字典中。打开用户字典,可显示您所有添加过的单词。点选一个单词,可对其进行编辑或删除。

安装、卸载应用程序

- 1. 安装: Android 安装应用程序有很多种方式,例如通过 USB 安装,第三方程序辅助安装。这里 我们介绍通过 APK 安装器来辅助安装。
 - 1) 点击主菜单界面的"APK 安装器"便可以进入"应用程序安装与管理"界面。点击"安装 Installer"进入 APK 安装选择界面。
 - 2) 在选择界面中浏览目录和文件,找到你存放 APK 文件的路径,选择你需要的 APK 文件, 进入应用程序安装界面,点击安装即可自动安装应用程序。
 - 3) 安装完成以后会出现"打开"或"完成"的提示。点击"打开"则直接打开安装的程序。点击"完成"则退出安装界面。一般安装好的程序会在主菜单中建立相应的图标。在主菜单中直接 点击相应的图标也可以打开相应的应用程序。

用户可以通过"安卓市场"在线安装,或者通过电脑下载安装,或者通过机器内置浏览器在线下载安装。

 卸载应用程序:可以使用相应的第三方的软件管理工具或者使用 Android 自带的应用程序管理 软件。选择"设置"#应用程序"#管理应用程序",选择相应的已经安装的应用程序,进行查看程 序信息、卸载程序等操作。

触摸校准

在主菜单中选择"触摸校准",进入触摸校准程序。按照提示完成校准操作,如果触摸校正成功,系统会提示并自动退出触摸校准界面。如下所示:

+

将笔针轻而准确地在十字光标的中心点一下。

当目标在屏幕上移动时,重复该动作。

按 Return 或者 Home 键取消

文件转移(连接到电脑、插入/移除/格式化 SD 卡)

把产品通过30pin连接线连接到电脑后,可将音乐、图片、视频和其他文件在产品的内置存储、SD 卡和电脑之间转移。

警告!连接到电脑时,必须按照电脑上安全连接和移除USB设备的操作步骤,以免损坏产品内置存储和SD卡上的文件。

1. 将产品连接到电脑

- 1) 先确认产品是打开状态。
- 2) 使用30pin连接线将产品连接到电脑,当USB连接好后,会在状态栏显示通知。
- 复制文件
 - a) 将状态栏往下拖动,打开通知面板。



- b) 如选择USB connected(Internal),弹出一个窗口,询问你是否要将文件在电脑和内置存储设备之间进行复制。如果要复制,选择"Mount装载",此时产品已经作为一个磁盘装载在你的电脑里,可以在电脑里看到相应的盘符。你可将文件复制到计算机或者从计算机复制到内置存储设备。
- c) 如选择USB connected(External), 弹出一个窗口,询问你是否要将文件在电脑和SD 卡之间进行复制。如果要复制,选择"Mount装载",此时SD卡已经作为一个磁盘装载 在你的电脑里,可以在电脑里看到相应的盘符。你可将文件复制到计算机或者从计 算机复制到SD卡。

2. 将产品从电脑上移除

警告!必须按照电脑上安全移除USB设备的操作步骤,来反挂载SD卡和产品内置存储,以免丢失产品内置存储和SD卡上的信息。

- 1) 点击电脑上任务栏右下角"安全移除硬件"的图标,反挂载产品。
- 2) 打开产品任务栏,点选"Turn off USB storage (Internal)/(External)关闭USB存储"。
- 3) 移除30pin数据线。

3. 安全插入移除SD卡

您可在开机或关机状态下随时插入SD卡。"Preparing SD card 准备SD卡"将在状态栏中有短暂的显示。

关机状态下,您可安全拔除SD卡。如果产品在开机状态时,必须先反挂载SD卡后才能拔除SD卡, 以免损坏卡里的文件。具体操作请查阅设置>SD卡和设备存储>反挂载SD卡。

4. 格式化SD卡

在使用新的SD卡时,必须先格式化SD卡。通过格式化,您也可以将卡上的所有资料删除。具体操作请查阅设置>SD卡和设备存储>反挂载SD卡(如有需要,只有在反挂载后才能格式化SD卡)>格式化SD卡。

ES 文件浏览器

在主菜单里点选"ES 文件浏览器",可浏览产品内置存储和 SD 卡上的文件,还可进行任务管理、程序管理,您可随时查看当前的任务进程,或者卸载手机中的应用程序。此外,ES 文件浏览器还提供 了本地和远程网络共享的功能。软件能独立打开媒体文件,浏览图片,编辑文本,甚至可以远程播 放媒体文件。

1. 下载与安装

用户可以通过电脑或者谷歌电子市场下载 ES 文件浏览器。如果通过电脑下载,则必须通过数据传输方式(数据线或读卡器等)将安装包导入到产品中。

2. 软件主界面

ES 文件浏览器的主界面由最上方的文件管理位置、中上方的导航标签栏和下方的显示栏内容构成。用户通过本地位置,可以管理当前产品和 SD 卡上的文件;通过共享位置,管理在局域网内的其他终端上的文件;通过远程位置,访问 FTP 服务器上的内容。



软件主界面(列表视图)

在导航标签中,第一个房子图形的标签为主目录。用户可以长按文件夹的方式,设置任意文件夹为 主目录。这样,您在运行 ES 文件浏览器时,其会自动跳转到该主目录的文件夹下。默认主目录为 SD 卡的文件夹,即/sdcard/。

单击第二个有加号符号的标签,则进入了多选模式,这相当于 PC 键盘的 Ctrl 键,可以分别选择不同的文件进行操作。如果希望选中该文件夹下的所有文件,可以长按该标签,直到出现"全选/全不选"为止。

第三个标签的功能是搜索,您可以通过此功能选择搜索类型或者输入关键词的方式,搜索 SD 卡上的内容;而最后一个标签是视图切换功能,您可以在图标横排和列表状态下选择。

3. 文件/文件夹操作方式:

用户可以通过长按文件/文件夹的方式,选择一系列操作方式。如常见的打开、剪切、复制、删除、 重命名、全选、压缩、发送、属性等。

4. 应用管理功能:

ES 文件浏览器提供了应用管理功能,此功能类似 PC 平台上的资源管理器。您只需按菜单选项键,选择应用管理,软件将载入程序列表。您可以通过卸载、备份和创建快捷方式等方法,管理当前设备中的应用程序。这大大地节省了您从产品自带的应用管理中查看的刷新时间。

多媒体(音乐播放、图片浏览、视频播放)

您可以通过 USB 传输的方式从电脑中复制多媒体文件,或者通过插入装有多媒体文件的 SD 卡获得 多媒体文件,也可以通过网络下载。

- 1. 音乐播放:
 - 点击主菜单中的"音乐"图标,即可进入音乐播放界面。这里默认会列出系统中用户数据区域的所有的音频文件。
 - 2) 选择相应的标签项,可以查看例如"艺术家"、"专辑"、"歌曲"等界面。选择歌曲进行播放。 用手指将播放进度条中的光标移动到曲目中的另一播放位置,可直接转到该位置继续播放。
 - 3) 播放列表:播放列表是音乐播放器将自动依次播放的曲目清单。您可在产品上播放、创建 和编辑任意数量的播放列表。在删除播放列表时,将只会删除列表,不会删除音乐本身。
 - 4) 如果在播放音乐时离开音乐播放屏幕,它将在后台保持播放。这允许您在聆听音乐时浏览 文件、查看图片或上网冲浪。要停止播放曲目,可轻触音乐播放器屏幕中的暂停图标,然 后轻触主屏幕图标。
- 2. 图片浏览和视频播放:
 - 1) 点击主菜单中的"图库",进入"图库"主界面,这里会列出所有的视频文件和图片文件。
 - 选择视频文件,进入视频播放界面。可以选择"播放","停止","音量+","告量-","快进","快退","进度条"等控键控制播放的进度。
 - 3) 选择图片文件,进入图片播放界面。可以选择"放大","缩小""共享""上一张[™]下一张[™]设置 为"以及"删除"等操作。

网络(网页浏览、在线视频)

1. 网页浏览:

当连接好网络后,打开网页浏览器输入网址,即可快速浏览网页;或通过在主屏幕的搜索条中输 入网址,打开网页。网页可以使用缩放控件自由缩放。按菜单选项按钮,可弹出设置菜单。

- a. 开始: 可以通过输入网址进入网站
- b. 书签: 收藏该网站
- c. 新窗口:打开新网页窗口
- d. 刷新:刷新当前网页
- e. 前进/后退: 往前一步/往后一步
- f. 更多

2. 在线视频:

您可在线观看视频或者在线电视,收听在线电台。本机支持 flash 10.1。

 用户也可以下载其他的第三方网络应用软件,包括网页浏览、视频播放、网站客户端、即时通 讯等等软件。