申

Panasonic

Operating Instructions/Bedienungsanleitung/ Mode d'emploi/Istruzioni per l'uso/ Instrucciones de funcionamiento/ 操作手册/取扱説明書

Remote Control Unit/Fernsteuereinheit/ Module de télécommande/ Unità per il comando a distanza/Unidad de control remote/ 摄像机遥控器 / リモートコントロールユニット





Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produkts die Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Verwendung auf.

Avant de vous servir de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et enregistrer ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni di questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Antes de poner este producto en funcionamiento, lea atentamente las instrucciones y conserve este manual para uso futuro.

使用本产品前,请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备日后参考。

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 不要开启面板盖。

为了减少电击的危险,不要打开面板盖。里面没有用户能维修的部件。有关维修问题,请与合格的维修人员联系。

警告:

- 为了减少火灾或触电的危险,不要让本机受到雨淋或放置在潮湿的地方。
- 为减少火患或电击的危险,本设备应避开一切使用液体的场合,并只能存放在没有滴液或溅液危险的地方,也不要在本设备顶端放置任何液体容器。

注意事项:

为了减少起火或电击的危险以及烦人的干扰,请只使用推荐的附件。

注:

铭牌位于本设备的底部。

注意事项:

为了保持良好的通风条件,请不要将本机安装或置放于书橱、壁柜或其他密 封空间中。确保窗帘或其他织物不会阻碍通风条件,防止因过热而发生电击 或起火。

───── 表示安全信息。

请先阅读!	1
概 述	3
功 能	3
附件	3
连接	4
系统配置	4
部件和功能	5
前面板	5
后面板	13
基本操作	14
当电源打开时	14
启用按钮 / 旋钮	14
禁用按钮 / 旋钮	14
摄录一体机的操作	15
使用本机旋钮操作摄像机	16
场景文件的操作	17
录制操作	17
将场景文件存储 /	
载入到 SD 记忆卡	18
SD 记忆卡的处理方法	
从卡中载入数据	18
在卡中写入数据	19
从卡中删除文件	19
卡的初始化	19
菜单操作	20
使用 LCD 面板操作	20
摄录一体机菜单的操作	20
本机中的功能调整	20

菜单项目	21
菜单	21
BLACK	21
FLARE	22
GAMMA	22
WHITE	23
KNEE	24
SHUTTER	24
SHAD	25
MATRIX	25
DTL	26
SKIN DTL	26
FUNC	27
SYSTEM	28
连接电缆	
软件版本的确认	
规格	

AJ-RC10G (以下称为"本机")为连接至摄录一体机的遥控设备。 本机从控制器控制摄录一体机,可以更改菜单中的数值。使用专用电缆可将覆盖范围延长50 m。

功 能

- 对于摄像机单元上的某些常用功能,可以使用用于直接操作的专用开关。
- 切換至录像机模式,可以通过录像机操作开关直接控制摄录一体机。此外,使用开关可以禁用录制。
- 使用本机LCD面板中的菜单可以设置常用菜单。还可以在LCD面板中显示时间码。
- 带有字符的降频转换图像从VIDEO OUT接口输出。连接外部监视器,可以在摄录一体机的主机上操 作所有的菜单。
- 切换至场景文件模式,可以操作场景文件。已修改场景文件的数据可以存储在SD记忆卡中。

附件

连接电缆 (10 m)



- 1 当摄录一体机的电源关闭时,使用连接电缆 将摄录一体机的RCU 10芯接口连接至本机。 如果从摄像机菜单执行设置,请将频率设置 为摄录一体机的帧频并连接NTSC或PAL监视器。
- 2 打开摄录一体机电源之后,再打开本机电源。

<注意>

作。

- 将本机连接至摄录一体机之前,必须切换摄录 一体机的帧频。
 在 VIDEO 输出口,输出的NTSC 信号用于60 Hz的操作,而输出的 PAL 信号用于50 Hz 的操
- 菜单中FUNC的设置用于确定在本机连接时调整的摄录一体机的设置,当本机从摄录一体机 断开时,是否在连接本机前返回设置或是在调整后返回该状态。
- 不要强行拔出连接电缆。当摄录一体机正在使用时被移动,电缆必须固定到三脚架或摄录一体机的把手,以便连接器不受到力的直接作用。



<注意>

要确定摄录一体机是否支持本机的使用情况,请咨询经销商或参阅摄录一体机的使用说明书。





前面板

面板部件



1 POWER按钮

主机主电源的ON/OFF开关

2 PANEL ACTIVE 按钮

用于控制可用的面板操作

当指示灯亮起时:

面板操作可用。当指示灯亮起时,本机打 开。

当指示灯熄灭时:

仅POWER按钮和PANEL ACTIVE按钮可用;所有其它按钮操作禁用。

打开表示摄录一体机操作条件的自照明按钮 和LED显示屏,遵循摄录一体机的操作条 件。

3 SW ACTIVE按钮

用于启用按钮/开关操作

当指示灯亮起时:

按钮/开关操作启用。

当指示灯熄灭时:

仅POWER按钮、PANEL ACTIVE按钮、 SW ACTIVE按钮、VR ACTICVE按钮、 AUTO IRIS按钮、 M.PED旋钮和IRIS旋 钮可用:所有其它操作禁用。

打开表示摄录一体机操作条件的自照明SW 和LED显示屏,遵循摄录一体机的操作条 件。

摄录一体机/场景文件操作



1 RECORDER ENABLE按钮

用于切换录像机模式和场景文件模式

当指示灯亮起时:

录像机模式

从 3 到 8 的按钮用作录制的控制钮。

当指示灯熄灭时:

场景文件模式

从 3 到 8 的按钮用作读取和存储场景文 件的按钮。当电源打开时,本机处于开启 状态。

2 REC.INH/LOAD按钮

在录像机模式下:

当指示灯亮起时, REC S/S按钮 ⑧ 禁用。 但是,即使本机处于录制禁用状态,也可以 操作分配了REC功能的USER按钮和操作摄 录一体机上的REC按钮。 指示灯在电源打开时关闭。

在场景文件模式下:

此按钮用作场景文件的LOAD开关。在遥控 器上可从文件中取回数据。

3 REW/1按钮

在录像机模式下:

此按钮与摄录一体机上REW按钮的用法相 同,当磁带快退时指示灯亮起。 在场景文件模式下:

1被选择为要保存或载入的场景文件的编号。

4 FF/2按钮

在录像机模式下:

此按钮与摄录一体机上FF按钮的用法相同, 当磁带快进时指示灯亮起。

在场景文件模式下:

2被选择为要保存或载入的场景文件的编号。

5 STOP/3按钮

在录像机模式下: 此按钮与摄录一体机上STOP按钮的用法相 同,当磁带停止时指示灯亮起。 在场景文件模式下: 3被选择为要保存或载入的场景文件的编号。

6 PLAY/4按钮

在录像机模式下: 此按钮与摄录一体机上PLAY按钮的用法相 同,当磁带重新播放时指示灯亮起。如果在 磁带重新播放过程中再次按下此按钮,则更 改为重新播放/暂停,并且指示灯闪烁。 如果再一次按下此按钮,则本机返回为重新 播放,并且指示灯持续亮起。

在场景文件模式下:

4被选择为要保存或载入的场景文件的编号。

7 CHECK/5按钮

在录像机模式下: 这是录制确认按钮。如果在录制暂停时按下 此按钮,则可以检查录制。 当磁带快退时,指示灯闪烁,当磁带重新播 放时,指示灯亮起。 在场景文件模式下: 5被洗择为要保存或载入的场景文件的编号。

⑧ REC S/S / SAVE按钮

在录像机模式下: 这是用于录制的开始/停止按钮。 此按钮与摄录一体机上REC START按钮的 用法相同,指示灯在录制过程中亮起。 在场景文件模式下:

此按钮与用于场景数据的SAVE按钮用法相同。

当前数据存储在可使用遥控器上从 ③ 到 ⑦ 的按钮选择的文件中。

9 RECORDER WARNING指示灯

当摄录一体机出现错误时,该指示灯闪烁, 与摄录一体机上的WARNING指示灯相同。 有关详情,请参阅摄录一体机的使用说明 书。

摄像机基本操作



1 USER MAIN按钮

此按钮与摄录一体机上的USER MAIN开关 的功能相同。指示灯仅在按下此按钮时亮 起。

<注意>

分配至USER MAIN按钮的功能可在摄录一体机或本机的菜单中选择。

2 USER1按钮

此按钮与摄录一体机上的USER1开关的功能 相同。指示灯仅在按下此按钮时亮起。

<注意>

分配至USER1按钮的功能可在摄录一体机或 本机的菜单中选择。

3 USER2按钮

此按钮与摄录一体机上的USER2开关的功能 相同。指示灯仅在按下此按钮时亮起。

<注意>

分配至USER2按钮的功能可在摄录一体机或 本机的菜单中选择。

④ PRE/A/B按钮

此按钮的操作与摄录一体机上的WHITE BAL 开关相同,可选择PRE、A或B。 每次按下按钮,状态将逐一切换至"PRE" → "A" → "B" → "PRE"。 当电源打开时,本机处于关闭电源之前的状态。

5 PRE/A/B显示屏

显示使用P/A/b在摄录一体机上进行的 WHITE BAL选择

6 FILTER ND/CC按钮

用于将CC/ND显示屏 7 中的FILTER显示在 ND滤镜和CC滤镜之间切换。

7 CC/ND显示屏

显示使用FILTER ND/CC ⑥ 按钮进行的ND 或CC选择。 对于ND滤镜显示,滤镜位置以1/2/3/4表示。 对于CC滤镜显示,滤镜位置以A/b/C/d表 示。 对于单个滤镜,滤镜切换禁用。1/2/3/4根据 滤镜位置而显示。 当电源打开时,显示ND滤镜位置。

8 BAR ON/OFF按钮

此按钮用于在彩条和摄像机信号之间切换摄 录一体机的输出。 当摄录一体机的输出为彩条时,指示灯亮起; 反之,指示灯熄灭。 当电源打开时,本机处于关闭电源之前的状态。

摄像机基本操作(续)



GAIN显示屏

显示摄录一体机的图像增益。初始值为摄录 一体机上的GAIN开关设置为"L"时的增益 值。

(10) M.GAIN ▲按钮

指示灯仅在按下此按钮时亮起。

(11) M.GAIN ▼按钮

按下此按钮时,摄录一体机的图像增益减 少。 指示灯仅在按下此按钮时亮起。

(12) AWB按钮

按下此按钮时,摄录一体机启动AWB (自 动白平衡)操作。 在AWB操作过程中按下此按钮时, AWB操 作将强制终止。 指示灯在AWB操作过程中亮起,在操作正常 结束后熄灭。如果AWB操作不正常结束,指 示灯将闪烁5秒钟,然后熄灭。

(13) ABB 按钮

按下此按钮时,摄录一体机启动ABB(自动 黑平衡)操作。 在ABB操作过程中按下此按钮时,ABB操作 将强制终止。 指示灯在ABB操作过程中亮起,在操作正常 结束后熄灭。如果ABB操作不正常结束,指 示灯将闪烁5秒钟,然后熄灭。

摄像机基本操作 (续)



14 MATRIX ON按钮

此按钮用于将矩阵功能切换至ON/OFF。即 使摄录一体机菜单中的MATRIX设置为 "OFF",当按下此按钮时,它也会切换至 "ON"。可以使用本机上的菜单来设定 MATRIX TABLE 的 "A"和 "B"以及表格 设置。 当MATRIX设置为ON时,指示灯亮起;反

当MATRIX 反直为ON的,指示灯壳起;为 之,指示灯熄灭。

15 DTL OFF按钮

此按钮用于将摄录一体机的DETAIL功能切换 至ON/OFF。即使将摄录一体机菜单的DTL 项目设置为"OFF",它也会在按下此按钮 时打开。 当本机连接至摄录一体机时,则为摄录一体 机的菜单值。 当DETAIL设置为OFF时,指示灯亮起:反 之,指示灯熄灭。

16 A.KNEE ON按钮

此按钮用于将AUTO KNEE功能切换至ON/ OFF。如果摄录一体机菜单的AUTO KNEE SW设置为"OFF",则无法使用此按钮将 其设置为ON。 当电源打开时,本机处于关闭电源之前的状

当电碳打开时,本机处于关闭电碳之前的状态。 态。

当AUTO KNEE功能设置为ON时,指示灯亮 起;反之,指示灯熄灭。

17 HIGH COLOR ON按钮

此按钮用于将矩阵功能切换至ON/OFF。即 使将摄录一体机菜单的HIGH COLOR项目设 置为"OFF",它也会在按下此按钮时打 开。 当本机连接至摄录一体机时,则为摄录一体 机的菜单值。 当HIGH COLOR功能打开时,指示灯亮起; 反之,指示灯熄灭。

18) SHT ON按钮

此按钮用于将快门功能切换至ON/OFF。 当此功能打开时,可在本机的菜单中选择快 门速度。

当快门功能打开时,指示灯亮起;反之,指 示灯熄灭。

当电源打开时,本机处于关闭电源之前的状 态。

旋钮设置



① VR ACTIVE按钮

此按钮用于允许/禁止从 ② 到 ③ 的GAIN旋 钮和从 ④ 到 ⑥ 的BLACK旋钮的操作。 当本机电源打开时,操作禁止。 当允许/禁止操作启用时,指示灯亮起;反 之,指示灯熄灭。

2 R GAIN旋钮

用于调整Rch增益。 在本机WHITE菜单的GAIN-VR-MODE项目 中可以切换绝对值/相对值模式。当读取卡数 据和场景文件数据时,将在相对值模式下。 B GAIN旋钮的操作相同。

③ B GAIN 旋钮

用于调整Bch增益。

4 R BLACK旋钮

用于调整Rch黑色级别。 在本机的菜单BLACK-VR-MODE中可执行相 对值模式和绝对值模式的切换。当读取卡数 据和场景文件数据时,将在相对值模式下。 可以在本机菜单BLACK-VR-CONTROL项目 中选择 FLARE 或 PEDESTAL 以进行项目调 整。G BLACK旋钮和B BLACK旋钮的操作 相同。

5 G BLACK旋钮

用于调整Gch黑色级别。

- B BLACK旋钮
 用于调整Bch黑色级别。
- ⑦ M.PED旋钮 用于调整主台座级别。调整范围为最小值-200到最大值+200,中间值为0。

8 IRIS显示屏

显示摄像机的光圈。

(9) AUTO IRIS按钮

用于打开自动光圈功能。 当电源打开时,本机处于关闭电源之前的状态。 当本机指令摄像机的自动光圈操作时,指示 灯亮起;反之,指示灯熄灭。

10 IRIS旋钮

用于调整摄像机的光圈。 当AUTO IRIS按钮 ⑨ 设置为OFF时,通过 向右旋转,可以将光圈从CLOSE移动到 OPEN位置。

11 EXT警报灯

当插入镜头增距镜时,此指示灯亮起。

本机的菜单操作



1 LCD面板

用于显示使用菜单操作按钮 ②、 5、 8、 (1)、 (14) 和 (17) 所选项目的菜单。 还可以显示时间码。

2 BLACK/SHAD按钮

用于选择LCD面板中显示的大项目。每次按 下按钮,显示将逐一切换至BLACK → SHAD → 进入菜单模式前的状态 → BLACK。

3 BLACK指示灯

当LCD面板中选择BLACK时,此指示灯亮 起。

4 SHAD指示灯

当LCD面板中选择SHAD时,此指示灯亮 起。

5 FLARE/MATRIX按钮

此按钮用于选择LCD面板中显示的大项目。 每次按下按钮,显示将逐一切换至FLARE → MATRIX → 进入菜单模式前的状态 → FLARE。

6 FLARE指示灯

当LCD面板中选择FLARE时,此指示灯亮 起。

7 MATRIX指示灯

当LCD面板中选择MATRIX时,此指示灯亮 起。

8 GAMMA/DTL按钮

用于选择LCD面板中显示的大项目。每次按 下按钮,显示将逐一切换至GAMMA → DTL → 进入菜单模式前的状态 → GAMMA。

9 GAMMA指示灯

当LCD面板中选择GAMMA时,此指示灯亮 起。

10 DTL指示灯

当LCD面板中选择DTL时,此指示灯亮起。

11) WHITE/SKIN DTL按钮

用于选择LCD面板中显示的大项目。每次按 下按钮,显示将逐一切换至WHITE → SKIN DTL → 进入菜单模式前的状态 → WHITE。

12) WHITE指示灯

当LCD面板中选择WHITE时,此指示灯亮 起。

13 SKIN DTL指示灯

当LCD面板中选择SKIN DTL时,此指示灯 亮起。

14 KNEE/FUNC按钮

用于选择LCD面板中显示的大项目。每次按 下按钮,显示将逐一切换至KNEE → FUNC → 进入菜单模式前的状态 → KNEE。

15 KNEE指示灯

当LCD面板中选择KNEE时,此指示灯亮 起。

16 FUNC指示灯

当LCD面板中选择FUNC时,此指示灯亮 起。

17 SHUTTER/SYSTEM按钮

用于选择LCD面板中显示的大项目。每次按 下按钮,显示将逐一切换至SHUTTER → SYSTEM → 进入菜单模式前的状态 → SHUTTER。

18 SHUTTER指示灯

当LCD面板中选择SHUTTER时,此指示灯 亮起。

19 SYSTEM指示灯

当LCD面板中选择SYSTEM时,此指示灯亮 起。

20 ▲ 按钮

21 ▼ 按钮

此按钮用于切换LCD面板中的显示和从本机 菜单中选择中间项目。 按下此按钮时,指示灯亮起;释放按钮时, 指示灯熄灭。



22) MENU ON按钮

要在摄录一体机上打开菜单,持续按住此按 钮3秒钟。在此情况下, LCD面板中显示消 息 "CAMERA MENU OPEN"。此时指示 灯亮起,本机上的菜单和场景文件操作不可 用。

如果在摄录一体机的菜单打开时按下此按 钮,菜单将会关闭。

23) CHARA ON按钮

用于选择是否覆盖从本机VIDEO OUT接口 输出视频信号的字符。 当字符载入信号时,指示灯亮起:当字符未 载入时,指示灯熄灭。

- 24) 旋转编码器1
- 25) 旋转编码器2

(26) 旋转编码器3 用于操作LCD面板中的菜单或摄像机菜单。 使用右侧的旋转编码器可操作摄像机菜单。 旋转编码器的操作与摄像机的JOG开关 (+, -, PUSH) 相同。

27) 空白按钮

它是未指定功能的空白按钮。

后面板



1 摄像机连接接口

用于连接10芯摄像机控制电缆。



芯号	信号
1	CAM DATA (H)
2	CAM DATA (C)
3	CAM CONT (H)
4	CAM CONT (L)
5	ECU_ON
6	视频输入
7	GND(视频)
8	待机
9	+12 V (IN)
10	GND

2 VIDEO OUT接口

连接NTSC或 PAL 接口,用于操作摄录一体 机主机中的菜单。

③ 电缆长度转换开关

对于50 m的电缆,此开关打开。

④ 频率特性调整旋钮

用于调整VIDEO信号的频率特性。

⑤ 电平调整旋钮

用于调整VIDEO信号的电平。

6 覆盖物螺丝

本机在取下四个螺丝后就可以使用。但是, 不要长时间地取下本机的这些螺丝。当这些 螺丝不用时,必须将它们安全地保存好。

<注意>

不要取下后面板上的四个螺丝。

当电源打开时

按下POWER按钮时, PANEL ACTIVE按钮的指 示灯亮起,摄录一体机的设置读入本机。

相关数值显示在PRE/A/B显示屏、 CC/ND显示

屏、 GAIN显示屏和IRIS显示屏中,而R GAIN和 B GAIN显示在LCD面板中。

在此情况下,从本机仅可操作PANEL ACTIVE按 钮、SW ACTIVE按钮、VR ACTIVE按钮、AUTO IRIS按钮、 M.PED旋钮和IRIS旋钮,而其它按钮 和旋钮不可操作。

但是,A.KNEE ON按钮、SHT ON按钮、AUTO IRIS按钮、BAR ON/OFF按钮和CHARA ON按钮 将处于上次本机中设置的状态。

启用按钮 / 旋钮

当按下SW ACTIVE按钮且指示灯亮起时,按钮操 作启用。

1) 摄像机部件的操作

按下SW ACTIVE按钮时, USER MAIN按钮、 GAIN和在内置内存中存储场景文件或读取它 们的操作均启用。 再次按下SW ACTIVE按钮时,指示灯熄灭且 按钮操作禁用,但已有的设置状态仍然保留。

2) 录像机部件的操作

当RECORDER ENABLE按钮的指示灯关闭 时,禁止操作录制部件。按下此按钮打开 RECORDER ENABLE按钮的指示灯,然后操 作"PLAY"、"FF"或"REW"按钮。 要录制信号,按下此按钮关闭REC INH按钮的 指示灯,然后操作REC S/S按钮。

3) 在LCD面板中显示数值

当电源打开时,GAIN旋钮显示。 如果按钮操作启用,则使用 ▲ 按钮和 ▼ 按钮可 以逐一切换显示的GAIN旋钮 → BLACK旋钮 → M/PED的数值 → TC。

使用GAIN或BLACK旋钮时,旋钮级别强制显示。启用旋钮操作时,如果操作GAIN旋钮或BLACK旋钮,则旋钮级别会强制显示。但是,在通过按下Rotary Encoder 3操作GAIN旋钮或BLACK旋钮之前,可以返回到状态屏幕。

<注意>

正在操作本机菜单或摄像机菜单时,无法切换 显示。 即使操作旋钮,旋钮级别也不会显示。

禁用按钮 / 旋钮

如果PANEL ACTIVE按钮的指示灯关闭,则面板 按钮和旋钮操作禁止。

如果按下此按钮关闭VR ACTIVE按钮的指示灯, 使用旋钮控制钮设置GAIN和BLACK的操作禁 用。如果要保留设置,请使用此功能。但是请注 意,如果在禁止时移动旋钮,再次按下此按钮, 旋钮级别的更改将在打开PANEL ACTIVE按钮和/ 或VR ACTICE按钮的指示灯之后立即反映出来。

<注意>

在本机菜单中将旋钮模式设置为相对值 (REL), 可以避免GAIN和BLACK在禁止过程中旋钮位置 发生改变。

摄录一体机的操作

1) 显示联锁开关的操作

通过使用PRE/A/B按钮并监控PRE/A/B显示 屏,选择白平衡设置。

摄录一体机滤镜的状态显示在CC/ND显示屏 中。

如果摄录一体机安装了两个滤镜,则无法从本 机切换滤镜,但可以使用FILTER ND/CC按钮 切换显示屏。

ND滤镜以数值表示,而CC滤镜以字母表示。 使用M.GAIN▲ 按钮和M.GAIN▼ 按钮并监控 GAIN显示屏时,增益将更改。

但是,如果在USER开关中将超增益设置为 ON,则MGAIN按钮的操作禁用。

2) USER开关的操作

USER MAIN/USER1/USER2开关的功能与摄 录一体机上的USER开关相同。 USER开关的 功能可以在摄像机菜单或本机菜单的USER-SW项目中设置和确认。

3) ABB/AWB/BAR开关的操作

ABB按钮和AWB按钮的功能与摄录一体机用 于白平衡/黑平衡的开关相同。 当操作本机时,指示灯亮起。 如果在操作过程中再次按下按钮,则指示灯将 闪烁5秒钟,表示操作中断。 如果在白平衡的PRE/A/B选择中选定 "PRE",则无法更改设置,并且指示灯将闪 烁5秒钟。

BAR按钮可将摄像机输出切换至彩条。当摄像 机输出输出彩条时,指示灯亮起。

4) 其它开关的操作

对于MATRIX ON按钮、 DTL OFF按钮、 A.KNEE ON按钮、 HIGH COLOR ON按钮和 SHT ON按钮,每次按下按钮均会切换ON和 OFF状态。当按钮为OFF时, DTL_OFF按钮 的指示灯亮起。当此按钮亮起时,其它按钮的 指示灯也亮起。

使用本机旋钮操作摄像机

当PANEL ACTIVE按钮的指示灯亮起时, M.PED 旋钮和IRIS旋钮的操作启用。当AUTO IRIS按钮 的指示灯亮起时, IRIS旋钮的功能与用于设置自 动光圈目标值的旋钮相同。当VR ACTIVE按钮的 指示灯亮起时, GAIN旋钮和BLACK旋钮的操作 启用。

在本机菜单中,可以选择是否在绝对值模式或相 对值模式下操作GAIN旋钮和BLACK旋钮。

<注意>

- 在相对值模式下,当旋钮操作启用时值不会更改,但是当旋钮操作启用后,值将按旋钮旋转的位置的量而更改。
 在绝对值模式下,当旋钮操作启用时,值将根据旋钮的位置固定,并且中心单击的值为0。
- 值的可变范围可按以下内容选择。 但是,GAIN设置的范围在±200以内,BLACK 设置的范围在±100以内。

	MIN	NORMAL	MAX
GAIN	100	200	400
BLACK	50	100	200

1) GAIN旋钮

当使用PRE/A/B按钮设置白平衡且自动白平衡 (AWB)执行时, VR ACTIVE按钮的指示灯熄 灭,并且旋钮操作禁用。

在执行AWB时,如果AWB OFFSET设置为 OFF,GAIN设置值将为"0",如果AWB OFFSET设置为ON,GAIN设置值会保留。 当相对值模式和绝对值模式切换时,VR ACTIVE按钮的指示灯熄灭且旋钮操作禁用。 (GAIN值不改变。)

2) BLACK旋钮

与在本机菜单的BLACK-VR-CONTROL中所 选光斑 (FLR) 或台座 (PED) 的调整旋钮的功 能相同。

如果在选择台座的情况下执行自动黑平衡 (ABB),则VR ACTIVE按钮的指示灯会熄灭, 并且旋钮操作禁用。

在此情况下,如果摄录一体机的PEDESTAL OFFSET设为OFF,则设置值将清除为0。

执行 ABB 时 VR ACTIVE 按钮的更改

VR设置 BLACK-VR-		PEDESTAL OFFSET		
	CONTROL	OFF	ON	
REL	PED	关闭 (禁用)	关闭 (禁用)	
(相对值)	FLR	保留状态	保留状态	
ABS	PED	关闭 (禁用)	关闭 (禁用)	
(絶对値)	FLR	保留状态	保留状态	

执行 ABB 时旋钮设置值的更改

VR 设置	设置 BLACK-VR- PEDESTAL OFFSET		L OFFSET
CONTROL		OFF	ON
REL	PED	清除为 0	保留
(相对值)	FLR	保留	保留
ABS (绝对值)	PED	清除为 0	保留
	FLR	保留	保留

当本机菜单的BLACK-VR-CONTROL项目更 改时, VR ACTIVE按钮的指示灯熄灭,并且 旋钮操作禁用。

如果BLACK-VR-CONTROL设为"PED", 则在本菜单中可以更改光斑值,但不可以更改 台座值。

3) M.PED旋钮

当旋钮操作启用时,本机在绝对值模式下操 作,数值根据旋钮的位置而固定。单击中心, 值将为"0"。

可变数量的范围在最小值-200到最大值+200 之间,中间值为0。

场景文件的操作

本机有五套场景文件,可以将当前设置存储为场 景文件或载入已存储的设置。

也可以使用SD记忆卡存储/调用场景文件。有关 详情,请参阅"将场景文件存储/载入到SD记忆 卡"(第 18 页)。

1) 场景文件的操作

当RECORDER ENABLE按钮的指示灯熄灭 时,使用本机右上侧的七个按钮可以操作场景 文件。

- 存储: 使用按钮1至5 (蓝色字母)选择要存储的文件编号。按下按钮时,按钮指示灯将闪烁。如果在此状态下按下SAVE (蓝色字母)按钮,则SAVE按钮指示灯也将闪烁。要存储文件,再次按下SAVE按钮。当存储操作结束时,存储文件编号按钮的指示灯亮起。当按钮1至5的指示灯闪烁时,按下按钮或搁置10秒钟或以上以解除选择。
- 载入: 使用按钮1至5 (蓝色字母)选择要载入的文件编号。按下按钮时,按钮指示灯将闪烁。如果在此状态下按下LOAD按钮,则所选文件将载入。此时, VR ACTIVE按钮的指示灯闪烁,本机菜单中设置的旋钮的操作模式被忽略,并且本机处于相对值模式。

<注意>

- 如果在旋钮操作模式设置为绝对值模式时载 入场景文件,则操作 VR ACTIVE 按钮,设 置值将符合旋钮角度且载入的值将丢失。 如果要从场景文件中载入的值操作旋钮,当 VR ACTIVE 按钮指示灯正在闪烁或在操作 VR ACTIVE 按钮前将 WHITE 和 BLACK 旋 钮遥操作模式设置为相对值模式时操作本 机。
- 当存储或载入场景文件时,所存储或载入文件的文件编号的按钮指示灯和 LOAD 按钮指示灯亮起。按下 LOAD 按钮将按钮指示灯关闭。打开摄像机菜单或从 SD 记忆卡载入场景文件数据时, File No. 按钮和 LOAD按钮的指示灯关闭。
- 当摄像机菜单打开时,场景文件的操作禁用。

2) 场景文件中存储的项目

请参阅"菜单项目"。用于存储的文件以"是" 核取。由于存储到SD记忆卡采用的是同一种操 作,因此,当遥控器特定设备中存储的场景文件 用于遥控器的另一个设备时,会从特定设备的场 景文件中载入数据并存储到SD记忆卡,然后从卡 中读出并将它们存储在其它设备的场景文件中。

<注意>

当场景文件正在存储时,不要关闭电源。否则, 可能会损坏场景文件中的数据。

<参考>

使用下列步骤可以将本机的场景文件设置调整到 与摄录一体机出厂设置相同的状态。

但是,无法用本机设定的设置不能设为相同的状 态。

- 【 将摄录一体机的设置设定为出厂设置。有关 详情,请参阅摄录一体机的使用说明书。
- 2 将本机连接到摄录一体机。 从摄录一体机中输入本机的设置。
- **3** 执行本机SYSTEM菜单中的RCU-FACTORY。
- 4 将本机的设置保存到本机的场景文件1至5或 SD记忆卡中。

录制操作

如果按下RECORDER ENABLE按钮切换至录像 机模式,摄录一体机的操作启用。

如果REC_INH按钮指示灯亮起,则本机的REC S/S按钮将禁用。要开始和停止录制,按下此按 钮关闭REC INH按钮的指示灯,然后使用REC S/ S按钮开始和停止录制。

<注意>

- 当REC INH按钮指示灯亮起时, REC S/S按钮 操作禁用。
- 如果在操作录制部件的同时按下按钮来关闭 RECORDER ENABLE按钮指示灯,则会保留 指示灯熄灭前的录制状态,并且可以操作构建 到本机的场景文件。
- 可以通过本机FUNC菜单中的RC-DATA-SAVE 来设定是否在摄录一体机上保留本机调整的 值。

将场景文件存储/载入到SD记忆卡

本机可以存储最多8套设置。

在读写卡中数据时,禁止操作机板面板。将SD记 忆卡插入本机的SD记忆卡插槽并操作本机菜单。

<注意>

- 使用容量为8 MB或更大的SD记忆卡。本机可 以使用SD卡的最大容量为2 GB。
- SD记忆卡必须在本机上格式化。

SD 记忆卡的处理方法

确保以正确方向插入或弹出SD记忆卡。



当SD记忆卡是第一次使用时,执行本机菜单 SYSTEM中的CARD CONFIG。

<注意>

当SD记忆卡中正在存储数据或正在从SD记忆卡 载入数据时,不要取出SD记忆卡。否则,可能会 损坏SD记忆卡中的数据。

从卡中载入数据

- 使用SHUTTER/SYSTEM按钮选择 "SYSTEM"时,LCD面板中显示"CARD-RD",同时指示下方显示数值,旁边显示标 题。
- 2 通过更改旋转编码器1中的数值,选择要读出的文件。 如果没有适用的文件,则LCD面板中显示 "NO FILE"指示。

3 按下)

按下旋转编码器3。 当LCD面板中显示"READ NO?"指示时, 转动旋转编码器3以选择"YES?",然后再 次按下旋转编码器3以开始读出数据。

读取操作开始, LCD面板中显示 "ACTIVE" 指示。

当数据载入时, SD记忆卡存取指示灯亮起。



5 当读取数据结束时, SD记忆卡存取指示灯熄 灭, LCD面板中显示 "OK"指示。

< 注意 >

如果无法正确读取数据,则LCD面板中显示 "READ NG"指示。再次执行载入操作。如 果载入操作未正确执行,请更换一张新的SD 记忆卡。

将场景文件存储/载入到SD记忆卡(续)

在卡中写入数据

- 】 使用SHUTTER/SYSTEM按钮选择 "SYSTEM",然后使用▼按钮显示第二层的 菜单。
- 2 当LCD面板中显示"CARD-WR"指示且指示下方显示文件编号时,转动旋转编码器1以选择文件。

< 注意 >

如果文件已经存在,则标题会显示在TITLE指 示下方。请小心不要覆盖文件。

- 3 当LCD面板中显示输入标题的光标时,转动 旋转编码器3以选择字母,然后转动旋转编码 器2以移动光标。 最多可以输入八个字母。一旦输入第八个字母,最后一个字母将闪烁。
- 4 按下旋转编码器3时,LCD面板中显示 "NO?"指示。转动旋转编码器3以选择指示 "YES?",然后再次按下旋转编码器3以开始 写入数据。
- 5 当写入操作开始时, SD卡存取指示灯亮起, LCD面板中显示 "ACTIVE"指示。
- 6 当写入数据结束时,SD记忆卡存取指示灯熄 灭,LCD面板中显示"OK"指示。

从卡中删除文件

- 】 使用SHUTTER/SYSTEM按钮选择 "SYSTEM",然后使用 ▼按钮显示第三层的 菜单。
- 2 当LCD面板中显示"CARD-DEL"指示且指示下方显示文件编号时,转动旋转编码器1以选择要删除的文件。
- 3 按下旋转编码器3时,LCD面板中显示 "NO?"指示。转动旋转编码器3以选择指示 "YES?",然后再次按下旋转编码器3以开始 删除数据。
- 4 当删除操作开始时,SD卡存取指示灯亮起, LCD面板中显示 "ACTIVE"指示。
- 5 当删除数据结束时, SD记忆卡存取指示灯熄 灭, LCD面板中显示 "OK"指示。

卡的初始化

- 】 使用SHUTTER/SYSTEM按钮选择 "SYSTEM",然后使用_▼按钮显示第四层 的菜单。 指示"EXEC"显示。
- 2 按下旋转编码器3时,LCD面板中显示 "NO?"指示。转动旋转编码器3以选择指示 "YES?",然后再次按下旋转编码器3以开始 初始化。

后面的步骤与从卡中删除文件的步骤4和5相同。

菜单操作

使用 LCD 面板操作

在LCD面板中显示菜单后,可以使用旋转编码器 (1至3)调整菜单。

- ✔ 按下以下一个按钮: BLACK/SHAD按钮、 FLARE/MATRIX按钮、 GAMMA/DTL按钮、 WHITE/SKINDTL按钮或KNEE/FUNC按钮以 选择菜单中的项目。
- 2 每次按下按钮,指示将逐一切换为面板下方的项目→面板中的项目→进入菜单模式前的状态→面板下方的项目。显示所需项目的LED亮起,LCD面板中显示所选项目菜单的第一层。
- 3 使用▼按钮或▲按钮移动菜单中的层次。 (显示不会循环。)

4 使用旋转编码器调整菜单子项目中的数值。 顺时针方向转动旋转编码器可增加数值,逆 时针方向转动减小数值。 根据层次的不同,LCD面板中会显示1至3个 子项目。 (在某些层中,需要按下旋转编码器3。)

5 当摄像机菜单打开时,本机LCD面板中显示的菜单关闭,"CAMERA MENU OPEN"显示。

摄录一体机莱单的操作

使用本机,可以通过监视器设置摄录一体机的菜 单。

使用此功能可设置本机菜单中不包含的任何项 目。

2 接住MENU ON按钮3秒钟或以上。 摄录一体机的菜单显示在监视器中。

<注意>

当CHARA ON按钮的指示灯熄灭时,菜单不 会显示在监视器中。

3 按照与摄录一体机主机上JOG旋钮相同的操作方法,通过操作旋转编码器3来使用菜单。

<注意>

帧频等重要项目无法从本机更改。在此情况下, 可以从摄录一体机更改这些项目。 有关菜单项目和设置方法等内容的详情,请参阅 摄录一体机的使用说明书。

本机中的功能调整

可以在按下本机的按钮时调整听到的声音以及使 用本机的菜单调节 LCD 面板的亮度。有关详情, 请参阅 "SYSTEM"(第 28 页)。

菜单

本机的菜单项目可能会随摄录一体机连接到本机 的情况而变化。

对于下列菜单项目,仅可以由摄录一体机单独设 定本机的出厂设置。

- "BLACK"中的BLACK-VR-CONTROL、 BLACK-VR-MODE和BLACK-VR-RANGE
- ◆ "WHITE"中的 GAIN-VR-MODE 和 GAIN-VR-RANGE
- "SYSTEM"中的BUZZER、LCD CONTRAST和SWBRIGHT

当菜单表中的"存储"栏的回答为"是"时,相 关项目的设置可以作为场景文件保存在本机或 SD 记忆卡中。有关详情,请参阅"场景文件的 操作"(第 17 页)和"将场景文件存储/载入到 SD记忆卡"(第 18 页)。

BLACK

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	RPED	-100 : +100	设置 Rch 的台座	是
	GPED	-100 : +100	设置 Gch 的台座	是
	BPED	-100 : +100	设置 Bch 的台座	是
2	BLACK-VR- CONTROL	FLR <u>PED</u>	使用 BLACK 旋钮选择 要调整的项目 FLR:FLARE PED:PEDESTAL	是
3	BLACK-VR- MODE	<u>ABS</u> REL	选择是否使用绝对值或 相对值操作 RGB 的 BLACK 旋钮 ABS: 绝对值 REL:相对值	是
4	BLACK-VR- RANGE	MIN NORM MAX	切换 RGB 的 BLACK 旋 钮的可变范围 MIN: ±25 NORM: ±50 MAX: ±100	是

<注意>

当 BLACK-VR-CONTROL 设为"PED"且 VR ACTIVE 按钮的指示灯亮起或者 BLACK-VR-MODE 项目设为 "ABS"(绝对值)时,不可以使用旋转编码器调整 PRED/GPEG/BPEG 项目。请使用 BLACK 旋钮调整这 些项目。

_____ 为出厂设置模式。

FLARE

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	RFLAR	-100 : +100	设置 Rch 的光斑	是
	GFLAR	-100 : +100	设置 Gch 的光斑	是
	BFLAR	-100 : +100	设置 Bch 的光斑	是
2	FLAR- Correct	ON OFF	设置光斑校正 ON/OFF	是

<注意>

当 BLACK 旋钮指定用于光斑调节时,必须在 BLACK-VR-CONTROL、BLACK-VR-MODE 和 BLACK-VR-RANGE 中设定它。当 BLACK-VR-CONTROL 项目设为 "FLR"时,使用 BLACK 旋钮可以调节光斑。切换旋钮 的绝对值模式和相对值模式可以在 BLACK-VR-MODE 项目中设定,而切换可变范围则可以在 BLACK-VR-RANGE 项目中设定。当 BLACK-VR-MODE 项目设为绝 对值或 VR-ACTIVE 按钮的指示灯亮起时,使用旋转编 码器可以调节 R FLAR/G FLAR/B FLAR 项目。请务必使 用 BLACK 旋钮对其进行调节。

GAMMA

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	RGAM	-15 : +15	设置 Rch 的灰度	是
	MGAM	0.30 : 0.75	设置主灰度	是
	BGAM	-15 : +15	设置 Bch 的灰度	是
2	GAMMA- MODE-SEL	HD SD F-LIKE1 F-LIKE2 F-LIKE3	设置灰度	是
3	GAMMA- Correct	ON OFF	设置灰度校正 ON/OFF	是

WHITE

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	RGAIN	-200 : +200	设置 Rch 增益	是
	BGAIN	-200 : +200	设置 Bch 增益	是
2	FILTER-INH	ON OFF	对于单独的相应滤镜, 选择滤镜是否有用于 AWB 内存 (Ach, Bch) 的 数据 ON: 无论为何种滤镜, 数据保持在两个 内存位置 (Ach, Bch)。 OFF: 相应的滤镜保持 数据。	是
3	SKLS-AWB	OFF FAST NORMAL SLOW1 SLOW2 SLOW3	打开无震动 AWB (FAST/NORMAL/ SLOW1/SLOW2/ SLOW3)	是
	AWBAREA	25% 50% 90%	切换 AWB 检测区域	是
4	GAIN-VR- MODE	<u>ABS</u> REL	选择是否使用绝对值或 相对值操作 R 和 B 的 GAIN 旋钮 ABS: 绝对值 REL: 相对值	是
5	GAIN-VR- RANGE	min <u>Norm</u> Max	切换 R 和 B 的 GAIN 旋 钮的可变范围 MIN: ±50 NORM: ±100 MAX: ±200	是
6	COLR- TEMP-PRE	2300k : 8000k	设置 AWB PRE 中的色 温	否

<注意>

当 GAIN-VR-MODE 项目设为绝对值或 VR ACTIVE 按钮 的指示灯亮起时,使用旋转编码器可以调节 R GAIN/G GAIN 项目。请务必使用 BLACK 旋钮对其进行调节。

_____ 为出厂设置模式。

层	项目	可变范围	内容说明	存储
7	AWB-A	МЕМ	设置 WHITE BAL 开关 的位置和指定 Ach MEM: 当执行 AWB 时指 定内存值。	是
	TEMP-A	2300k : 8000k	设置 WHITE BAL 开关 的位置,若为 Ach,则 设置色温 根据摄像机状况的不 同,步骤会有所不同。	桕
8	AWB-A- GAIN-OFST	ON OFF	ON: 即使执行 AWB, AWB-A 的 GAIN OFFSET 的设置 值也不会重设。 OFF: 当执行 AWB 时 AWB-A 的 GAIN OFFSET 的设置 值将会重设。	是
9	AWB-B	МЕМ	设置 WHITE BAL 开关 的位置和指定 Bch MEM: 当执行 AWB 时 指定内存值。	是
	TEMP-B	2300k : 8000k	设置 WHITE BAL 开关 的位置,若为 Bch,则 设置色温 根据摄像机状况的不 同,步骤会有所不同。	夻
10	AWB-B- GAIN-OFST	ON OFF	ON: 即使执行 AWB, AWB-B 的 GAIN OFFSET 的设置 值也不会重设。 OFF: 当执行 AWB 时, AWB-B 的 GAIN OFFSET 的设置 值将会重设。	是

KNEE

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	M-KNEE	ON OFF	当 AUTO KNEE 开关关 闭时设置模式 ON: MANUAL KNEE OFF: KNEE OFF	是
2	MKNPNT	70.0% : 107.0%	以 0.5% 的步幅设置 MANUAL KNEE POINT 的位置	是
	MKNSLP	00 : 99	设置 MANUAL KNEE 的 倾斜角度	是
3	WCLIP	ON OFF	设置 WHITE CLIP 功能 ON/OFF	
	WCLIPLVL	90% : 109%	设置 WHITE CLIP LEVEL	是
4	AKNP	80% : 107%	以 1% 的步幅设置 AUTO KNEE POINT 的 位置	
	AKLV	100 : 109	设置 AUTO KNEE LEVEL	是
	AKRESP	1 : 8	设置 AUTO KNEE 响应 速度	

SHUTTER

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	MODE	FIX S.S	选择 SHUTTER ON 的 快门设置是否设定为固 定模式或同步扫描模式 FIX: 固定快门 S.S: 同步扫描	是
	SPED	1/60 1/100 1/120 1/250 1/1000 1/2000 HALF	选择快门速度 根据模式的不同,所选 的速度类型 (适用于固 定快门或同步扫描)会 有所不同。	是
	ACTION	ON OFF	显示快门状况 (仅显示)	否

SHAD

层	项目	可变范围	内容说明	存储				
1	B-SHD	on Off	选择黑色阴影 ON/OFF	是				
	DETECT	EXEC	启用自动黑色阴影调整	否				
2	W-SHD	ON OFF	选择白色阴影 ON/OFF	是				
3	HSAW (W-R) HPAR	-255 : +255 -255	调整 R-H-SAW 白色阴 影 每个 NORM 和 EXTENDER 均有相应 的值。 调整 R-H-PARA 白色阴	是				
	(W-K)	: +255	影					
4	VSAW (W-R)	-255 : +255	调整 R-V-SAW 白色阴 影	₽				
	VPAR (W-R)	-255 : +255	调整 R-V-PARA 白色阴 影	æ				
5	HSAW (W-G)	-255 : +255	调整 G-H-SAW 白色阴 影	是				
	HPAR (W-G)	-255 : +255	调整 G-H-PARA 白色阴 影	足				
6	VSAW (W-G)	-255 : +255	5 调整 G-V-SAW 白色阴 影					
	VPAR (W-G)	-255 : +255	调整 G-V-PARA 白色阴 影	Æ				
7	HSAW (W-B)	-255 : +255	调整 B-H-SAW 白色阴 影	■				
	HPAR (W-B)	-255 : +255	调整 B-H-PARA 白色阴 影	۶.				
8	VSAW (W-B)	-255 : +255	调整 B-V-SAW 白色阴影	■				
	VPAR (W-B)	-255 : +255	调整 B-V-PARA 白色阴 影	疋				

<**注意>** 对于阴影调节, 无论 RC-DATA-SAVE 项目中的 ON/OFF 设置为何,本机的调整设置都将保留在摄录一体机的主 机中。

MATRIX

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	TABL	A B	要在本机设置 MATRIX ON 的情况下,选择矩 阵色彩校正的表格。	是
	C-CORCT	ON OFF	选择 12 轴色彩校正 ON/ OFF	
2	R-G	-63 : +63	调整 R-G 的矩阵色彩 使用 TABL A/B 切换。	в
	R-B	-63 : +63	调整 R-B 的矩阵色彩	定
3	G-R	-63 : +63	调整 G-R 的矩阵色彩	-
	G-B	-63 : +63	调整 G-B 的矩阵色彩	定
4	B-R	-63 : +63	调整 B-R 的矩阵色彩	A
	B-G	-63 : +63	调整 B-G 的矩阵色彩	Æ
5	C-COR	R R-Mg Mg-B B-Cy Cy-G G-YI YI-R	选择要在 12 轴色彩校正 中调整的色彩校正轴	是
	SATU	-63 : +63	调整在 C-COR 中所选 色彩校正轴的饱和度。	
	PHASE	-63 : +63	调整在 C-COR 中所选 色彩校正轴的色相。	

DTL

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	MDTL	-31 : +31	设置主从级别 (H 和 Ⅴ)	
	HDTL	0 : 63	设置 H.DTL LEVEL	是
	VDTL	0 : 31	设置 V.DTL LEVEL	
2	CORG	OFF 0 : 5	设置明细的消噪级别	
	FREQ	0 : 31	设置 H.DTL FREQ	是
	LDP	0 : 5	设置 LEVEL DEPEND	
3	K-AP	OFF 0 : 5	设置明细的高亮度部分	
	+GAIN	-31 : +31	按 H.DTL 的 + 方向更改 级别	是
	-gain	-31 : +31	按 H.DTL 的 – (向下) 方向更改级别	
4	CLIP	0 : 63	按 DTL 信号的 + 方向更 改剪辑	
	SOURCE	R+G G+B 2G+R+B 3G+R R G	设置 DTL 信号分量的信 号源	是

SKIN DTL

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	S DTL OUTPUT SZEB	OFF A B AB MONI VIDEO ON OFF	选择启用皮肤色调明细 的皮肤色调表 OFF: 将柔肤色彩 DTL 选择为 OFF A: 在表 A 中设定 SKINTONE 设置 的 DTL B: 在表 B 中设定 SKINTONE 设置 的 DTL AB: 在表 A 和 B 中设 定 SKINTONE 设置 置的 DTL AB: 在表 X和 B 中设 定 SKINTONE 设置 置的 DTL 选择增加 SKINZEBRA 的输出 根据 OUTPUT 中选定的 输出,选择 SKIN ZEBRA 为 ON/OFF ZEBRA 将附带至 DETECT 中设置的表格 色彩中。	是
2	TABL	A B	选择用于要使用本机调 整 SKIN TONE 的表格	是
3	SCORG	0 : 7	设置 SKIN TONE DTL 评分的效果	是
4	YMAX	0 : 255	设置启用 SKIN TONE 的亮度信号的最大值	_
	YMIN	0 : 255	设置启用 SKIN TONE 的亮度信号的最小值	走

SKIN DTL (续)

层	项目	可变范围	内容说明	存储						
5	ICENT	0 : 255	 在 I 轴上设置中心位置 (设置到 SKIN TONE 有 效的区域) 							
	IWIDTH	0 : 255	在 I CENT 有中心位置 的 I 轴上的 SKIN TONE 有效的区域设置宽度	ų						
6	QWIDTH	0 : 255	在 I CENT 有中心位置 的 Q 轴上的 SKIN TONE 有效的区域设置 宽度	是						
	QPHASE	-128 : +127	在 Q 轴上有标准的 SKIN TONE 有效的区域 设置相							
7	SKIN-GET	EXEC	用于以 SKIN TONE DTL 作为目标获得色相	否						

FUNC

层	项目	可变范围	内容说明	存储
1	IRISLVL	0 : 100	设置自动光圈的目标值	
	PEAK/AVE	0 : 100	根据自动光圈的标准确 定峰值的计算比率	ų
2	iris- Window	Norm1 Norm2 Center	选择自动光圈检测窗口 NORM1: 屏幕中心 NORM2: 屏幕底侧 CENTR: 位于屏幕中心	是
3	IRISGAIN	CAM LENS	选择是否在摄录一体机 或镜头中调整光圈增益	
	GAINVAL	1 : 20	设置摄录一体机中的 IRIS GAIN 调整值	是

FUNC (**续**)

层	项目	可变范围	内容说明	存储
4	USER-SW	USW-M USW-1 USW-2	选择要更改功能的 USER 开关	
	SELECT	INH S/GAIN DS.GAIN LINE MIX S.IRIS I.OVR S.BLK B.GAMMA AUDIO CH1 AUDIO CH2 REC SW Y GET RET SW PRE REC DRS	选择要指定至在 USER- SW 项目中所选 USER 开关的功能 < 注意 > 当本机连接到摄录一体 机时,"I.OVR"操作禁 用。	是
5	BLK- GAMMA	-3 -2 OFF 1 2 3	设置黑暗部分的灰度曲 线	是
6	RC-DATA- SAVE	ON OFF	当从摄录一体机上移除 本机时,选择本机的调 整值是否保留在摄录一 体机的主机中 当它设置为 OFF 且移除 本机时,摄录一体机的 设置将返回至连接本机 前的状态。	是

SYSTEM

层	项目	可变范围	存储	
1	CARD- READ	1 :	选择要读出的文件编号	
		8		否
	TITLE	***** ***	读取适用于要读出文件 数据的标题,并显示它	
2	CARD-	1	选择要写入的文件编号	
	WINIE	8		丕
	TITLE	**** ***	输入适用于要写入文件 数据的标题	н
3	CARD- DELETE	1	选择要删除的文件编号	
		8		否
	TITLE	**** ***	读取适用于要删除文件 数据的标题,并显示它	-
4	CARD- Config		配置卡	否
5	BUZZER	<u>ON</u> OFF	当按下亮起的指示灯的 开关时,选择是否打开 蜂鸣音	否
6	LCD CONTRAST	0 : <u>10</u>	调整 LCD 面板的对比度	否
		15		
7	SW BRIGHT	0	调整开关指示灯的亮度	
		:		Ŧ
		10 : 15		Ŧ
8	BCII-	15	收大机的选知可亦共国	
0	FACTRY		将平机的减量可受范围 返回至出厂设置	否
9	VERSION		显示本机软件的版本	否

_____为出厂设置

连接电缆

本机随附一条10 m的连接电缆。要延长电缆,请使用选购的专用缆线。

如果先后连接几条10m电缆,则由于电压下降等原因可能会导致电源不稳定。

在紧急情况下,请为摄录一体机采用适用于DC 12 V电源的范围在11 V至17 V的较高电压。如果本机的 输入电压为8 V或以下,则操作会不稳定。

请参阅以下内容。 10芯电缆的控制线路必须使用双绞电缆。同轴电缆的衰减在最大为10 MHz时必须设 置为约–6 dB。

摄录一体机一侧 HR10A-10P-10P (Hirose Electric)

控制器一侧 HR10A-10P10S (Hirose Electric)

			· ~	<u> </u>						,
CAM DATA (H)	1		-	\rightarrow	-	₹ 1 7 %	 +		1	CAM DATA (H)
CAM DATA (C)	2		+	+		<u></u>	 +		2	CAM DATA (C)
CAM CONT (H)	3				-	可 4六			3	CAM CONT (H)
CAM CONT (L)	4		+	+	_	从蚁			4	CAM CONT (L)
ECU_ON	5	-	+	+			+/	_	5	ECU_ON
视频输出	6						\rightarrow		6	视频输入
GND(视频)	7		40				$\equiv 0$		7	GND(视频)
待机	8					1.5C - 2V		L	8	待机
+12 V (IN)	9					3 Ω 或以下			9	+12 V (IN)
GND	10					30或以下			10	GND
接口 GND										接口 GND

软件版本的确认

本机的软件版本可在本机菜单的SYSTEM下方 "VERSION"中确认。 确认疑问。

规 格

电源: DC 12 V

功耗:6W

表示安全项目。

外部尺寸 (W × H × D)

185 mm \times 131 mm \times 60 mm

重量

1.3 kg

工作温度

0 °C 至 +40 °C

存放温度

*–*20 ℃ 至 +60 ℃

最大电缆长度

50 m

[输入/输出]

CAMERA

10 芯多接口 × 1

MONITOR

BNC × 1, 1 VP-P (用于菜单设置)

请注意,出于改进之目的,规格和外观如有更 改,恕不另行通知。

中文

在欧盟以外其它国家的废物处置信息



此符号仅在欧盟有效。 如果要废弃此产品,请与当地机构或经销商联系,获取正确的废弃方法。

Panasonic

PANASONIC BROADCAST & TELEVISION SYSTEMS COMPANY UNIT COMPANY OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA Executive Office: One Panasonic Way 4E-7, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7000 EASTERN ZONE: One Panasonic Way 4E-7, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7196 Southeast Region: (201) 348-7162 WESTERN ZONE: 3330 Cahuenga Blvd W., Los Angeles, CA 90068 (323) 436-3500

Government Marketing Department: One Panasonic Way 2E-10, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7587

Broadcast PARTS INFORMATION & ORDERING: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. (EST) (800) 334-4881/24 Hr. Fax (800) 334-4880 Emergency after hour parts orders (800) 334-4881

TECHNICAL SUPPORT: Emergency 24 Hour Service (800) 222-0741

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-5010

Panasonic de Mexico S.A. de C.V. Av angel Urraza Num. 1209 Col. de Valle 03100 Mexico, D.F. (52) 1 951 2127

Panasonic Puerto Rico Inc. San Gabriel Industrial Park, 65th Infantry Ave., Km. 9.5, Carolina, Puerto Rico 00630 (787) 750-4300

Professional & Broadcast IT Systems Business Unit Europe Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: 49-611-235-481

松下电器产业株式会社

Web Site: http://panasonic.net



〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 🛛 🔂 (06) 6901-1161

