目录

1	注意事项 3	7	连接(DVD、接收器、) 27
1.1	安全 3	7.1	连接概览 27
1.2	屏幕养护 3	7.2	关于连接 28
1.3	回收 3	7.3	使用连接助手连接设备 29
		7.4	不使用连接助手连接设备 29
2	您的电视 4	7.5	连接设置 35
2.1	电视概览 4	7.6	电脑网络 36
2.2	产品亮点 5		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	技术数据 37
3	使用入门 5		
3.1	摆放电视 5	9	故障种类和处理方法 39
3.2	壁挂式安装 - VESA 6		
3.3	遥控器电池 7	10	索引 41
3.4	天线 7		
3.5	连接电源 7		
3.6	首次安装 7	遥招	2器设置代码请参阅本使用说明书末尾部分。
4	使用电视 8		
4.1	打开或关闭电源 - 待机 8		
4.2	观看电视 8		
4.3	观看数字接收器收到的频道 8		
4.4	观看已连接设备上的内容 9		
4.5	观看 DVD 9		
4.6	选择图文电视页面 9		
5	电视的其它用途 10		
5.1	遥控器 10		
5.2	光导亮度 11		
5.3	电视菜单 11		
5.4	图像和声音设置 12		
5.5	图文电视 15		
5.6	创建收藏频道列表 17		
5.7	定时器和锁定 18		
5.8	字幕 19		
5.9	观看和播放照片、MP3 19		
5.10	软件更新 22		

- 6 频道安装 24
- 自动频道安装 24 6.1
- 手动频道安装 25 6.2
- 重新整理存储的频道 26 6.3
- 出厂设定 26 6.4

在 www.philips.com/welcome 页面上注册您的产 品并获得支持。

连接(DVD、接收器、...) 27

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有 权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商 标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各 自所有者的财产。

飞利浦保留随时更改产品的权利, 而且没有义务对较早前提供的产品 进行相应的调整。

本手册中的材料对于本系统的设计 用途来说已经足够。如果产品或其 单个模块或程序用于除此处指定目 的之外的其它目的,必须首先确认 其有效性和适合性。飞利浦保证材 料本身没有侵犯任何美国专利。未 明示或暗示其它保证。

保修

用户不可更换任何部件。 请勿打开或移除机盖、插入任何物 体至通风槽或插入任何不适合特定 连接器的物体。必须由飞利浦服务 中心和官方修理店维修。否则所有 声明或暗示的保修都将失效。 本手册中明确禁止的任何操作、本 手册中未建议或授权的任何调整或 装配步骤均不属于保修范围。

像素特性

该液晶显示产品有大量的彩色像 素。尽管其有效像素高达 99,999% 或以上,但屏幕仍可能持续出现黑 点或亮点(红色、绿色或蓝色)。 这是显示器的结构属性(在通用行 业标准之内),不是故障。

开放源代码

该电视包含开放源代码的软件。飞 利浦可根据请求,以软件交换常用 介质交付或提供机器可读取的相应 源代码完整副本,收费不超过实际 发布源代码的成本。 此服务自购买本产品之日起3年内 有效。

要获得源代码,请写信至

Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要 面向广大消费者制造和销售各类产 品,包括通常能放射和接收电磁信 号的各种电子设备。

飞利浦的主要 Business Principles 之 一就是要对我们的产品采取各种必 要的健康和安全措施,符合所有相 应的法律要求,并在生产产品时严 格遵照 EMF 标准。

飞利浦致力于开发、生产和销售对 人体健康无任何危害的产品。 飞利浦确认,据目前的科学证明, 如果其产品使用得当,则对人体毫 无危害。

长期以来,飞利浦始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积 极的角色,这就使飞利浦总能预知 标准的发展趋势,并率先应用到其 产品中去。

版权



VESA、FDMI 和 VESA 安装 兼容徽标是 VESA(Video Electronics Standards Association,视频电子标准 协会)的商标。

DOLBY.

BBE.

をしていた。 本 BBE Sound, Inc. 许可 下制造。由 BBE, Inc. 根据以下美国 专利中的一个或多个授予许可: 5510752、5736897。BBE 和 BBE 符 号是 BBE Sound Inc. 的注册商标。

Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/ 地区的注册商标或商标。

® Kensington 和 MicroSaver 是 ACCO World Corporation 在美国注 册和全球其它国家已注册及正在申 请的商标。

● CENTIFIE® DLNA[®]、DLNA 徽标 和 DNLA Certified[™] 是 Digital Living Network Alliance 的商标、服务商标 或认证标志。

所有其它已注册和未注册的商标是 其各自所有者的财产。

1 重要事项

开始使用本产品之前请阅读该用户手册。

请注意本节的内容,并严格遵守其中的说明。 不遵守这些说明所造成的损坏不在保修范围内。

1.1 安全

- 为了避免短路,切勿将本产品暴露在雨中或 水中。
- 为了避免火灾或触电的危险,切勿将明火 (例如点燃的蜡烛)靠近电视。
- 在电视周围至少留出 10 厘米(4 英寸)的 空间以便通风。
- 请远离辐射体或其它热源。
- 切勿将电视安装在封闭的空间,例如书柜。 请确保窗帘、橱柜等不会阻挡通过通风槽的 气流。
- 为防止发生损坏,通风槽请不要插入任何物体。
- 请确保电视不会跌落。请将电视放置在稳固的 平坦表面,而且仅使用随电视提供的座架。
- 为防止损坏电源线,请不要将电视或其它任何 物体置于电源线上。电源线损坏可能会导致火 灾或触电事故。
- 将电视安装在旋转桌架或 VESA 挂架上时,请 避免电源插头产生拉力。部分松动的电源插头 可能引起电弧或火灾。

1.2 屏幕养护

- 在清洁前拔下电视的插头。
- 用柔软的湿布擦拭屏幕表面。切勿采用其它任 何材料(化学或家用清洁剂)。这样可能损坏 屏幕。
- 切勿用硬物接触、推按、擦抹或撞击屏幕, 这样可能会永久性地刮花、损伤或损坏屏幕。
- •为了避免变形和褪色,请尽快擦掉水滴。

固定图像
 尽量避免固定图像。如果不能,请降低屏幕的
 对比度和亮度,以防止损坏屏幕。
 固定图像是在屏幕上保持很长时间的图像。
 固定图像的示例有:屏幕菜单、图文电视
 页面、黑条、股市信息、电视频道徽标、
 时间显示等等。

1.3 回收

- 请将包装送至您当地的回收中心。
- 请根据当地的规章制度妥善处理旧电池。
- •本产品采用可回收利用的材料设计和制造。
- 本产品不应与其它家庭垃圾一起弃置。请熟悉当地的环保回收机制和当地的规章制度,或询问您的经销商。随意丢弃垃圾会危害环境和人类健康。(EEC 2002/96/EC)



您的电视 2

本节简要概述了该电视的控制和功能。

2.1 电视概览

控件



- 背面连接器 1
- 2 侧面连接器

更多信息,请参阅第7节"连接"。

遥控器



- 1 打开电源或切换至"待机"
- 节目导视 2
- 3 音量增大 + 或音量减小 --
- 4 上一节目/频道 + 和下一节目/频道 --
- 5 打开或关闭菜单
- 导航键 6
- 7 彩色键

更多信息,请参阅第 5.1 节"遥控器概览"。

2.2 产品亮点

您的新电视配备了一些最现代化的音频或视频创 新技术。 您的电视具有以下优势…

全高清液晶显示屏

全高清分辨率达 1920×1080,这是最高分辨率的 HD 源。它可提供绚丽多彩的无闪烁逐行扫描画 面,带来最佳的亮度和超凡的色彩。

锐腾核芯

从任何来源均可获得完美的图像质量。

瞬时响应 100Hz(如果有)

瞬时响应 100Hz 确保了超清晰的运动画面 (3 毫秒)、更佳的黑色级别、高对比度、 无闪烁、安静画面及更大的观赏角度。

HDMI 连接器

HDMI 连接器带来最佳品质的高清连接。

USB 连接 / 电脑网络连接

用于连接多媒体,可立即观看或播放您的照片 或音乐。

3 使用入门

本节帮助您摆放和首次安装电视。

3.1 摆放电视

① 注意

在摆放电视之前,请仔细阅读第 1.1 节 "安全"中的安全注意事项。

- 大屏幕电视很重。至少要有两个人来搬运和 处置电视。
- 看电视的理想观看距离相当于电视屏幕对角线 尺寸的三倍。
- 为了获得理想的观看条件,请将电视放置在 光线不会直射到屏幕的地方。

Kensington 安全插槽

您的电视背面配备有 Kensington 安全插槽,可供 防盗锁使用。

Kensington 防盗锁需要单独购买。



3.2 壁挂式安装 - VESA

① 注意

挂装电视时,请考虑电视机的重量。安装不当, 可能会引起严重伤害或损坏。Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于安装不当而造成的意外或 伤害不负任何责任。

您的电视机可进行 VESA 兼容壁挂式安装。不包含此托架。 您需要以下一个 VESA 代码,以购买适合您电视机的托架。

42 英寸/107 厘米 VESA MIS-F 300、300、8 47 英寸/119 厘米 VESA MIS-F 400、400、8 52 英寸/132 厘米 VESA MIS-F 400、400、8

有关支架或挂架的更多信息,请咨询经销商

VESA 固定点

在电视机背面找到四个固定点。



卸下电视机支架

1 找到电视支架的四个螺钉。



旋出螺钉。



3 将电视机从支架上抬起。

3.3 遥控器电池

- 打开遥控器背面的电池盖。
- 2 装入二粒所提供的电池(型号 AAA-LR03-1.5∨)。确保电池的 + 和 - 极按照电池盒内 的标记对齐。
- 3 关闭电池盒盖。



€ 注意

如果长时间不使用遥控器,请将电池取出。

3.4 天线

- 1 在电视背面找到天线接口。
- 2 将天线牢固地插入 Antenna ┱ 天线插座。



3.5 电源线

确保电源插头随时可在插座上拔插。 除非已拔掉电源线,否则电视电源将无法完全 关闭,电视仍会消耗电能。

尽管本机待机功耗低,但如果长时间不使用电 视,请拔掉电源线以节约电能。

- 检查您的电源电压是否与电视背面的标签上 印刷的电压相符。如果电压不同,切勿插入 电源线。
- 2 牢固地插入电源线。



3.6 第一次安装

第一次(而且只会在第一次)插入电源线时, 安装过程将自动启动。请按照屏幕上的说明 操作。

◆ 提示

- 如果语言选择错误,请按遥控器上的红色键, 返回语言选择菜单。
- 完成安装步骤后,如果要重新整理所存储的频道,请参阅第 6.3 节"重新整理存储的频道"。

4 使用电视

了解日常使用中如何操作电视。

4.1 打开或关闭电源 - 待机

要打开电视:

- 如果待机指示灯熄灭,则按电视右侧 的 () Power。
- 如果待机指示灯亮起,则按遥控器上的 ()。
 电视机准备就绪,开始启动或完全打开电源
 时,光导会闪烁。

要切换至待机模式:

- 按遥控器上的 ()。光导开关将关闭,待机指 示灯亮起。
- 要关闭电视:
- 按电视机侧面的 () Power。光导和待机指示 灯都将关闭。





4.2 观看电视

4.2.1 切换频道

- 1 要切换电视频道:
 - 在遥控器上按数字(1 到 999)或按 P+ 或 P-。
 - 按电视侧面控件上的 节目/频道 或 +。
- 2 按 P\$P 返回观看的上一个电视频道或连接的 设备。



4.2.2 调整音量

1 要调整音量:

- 在遥控器上按 ⊿ + 或 -
- 按电视侧面控件上的音量 + 或 。
- 2 要静音:
 - 按遥控器上的 🕸
 - •再次按 🕸 将恢复声音。



4.3 观看数字接收器收到的频道

- 打开数字接收器。来自接收器的图像可能会 自动出现在屏幕上。
- 2 使用数字接收器的遥控器选择电视频道。

如果没有出现图像: ■ 请按遥控器上的 Source → 键。

2 按 ▲ 或 ▼ 选择要连接数字接收器的位置。
 3 按 OK。

4 使用数字接收器的遥控器选择电视频道。

● 注意

如果尚未连接设备,请按 MENU > 设置 > 安装 > 连接助手, 遵循屏幕上的指示操作。

4.4 观看已连接设备上的内容

打开设备。
 来自设备的图像可能会自动出现。

如果没有出现图像:

- 2 请按遥控器上的 Source → 键。
- ____ 按 ▲ 或 ▼ 选择连接设备的位置。
- 4 按 OK。
- 5 使用设备的遥控器选择电视频道。
- 注意

如果尚未连接设备,请按 MENU > 设置 > 安装 > 连接助手,并遵循屏幕上的说明进行操作。

4.5 观看 DVD

- 1 打开 DVD 播放机。
- 2 将 DVD 碟片插入播放机。 屏幕上将自动显示 DVD 图像。
- 3 按 DVD 播放机上的 Play ▶。 屏幕上将自动显示来自播放机的图像。

如果没有出现图像: **1** 请按遥控器上的 Source - ⊕ 键。



- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择连接 DVD 播放机的位置。
 3 按 OK。
 - 等待几秒钟,直到电视上出现图像。
- 4 按 Play ▶。

4.6 选择图文电视页面

电视频道通常通过图文电视广播信息。如果提供 图文电视,则仅支持英语图文电视。 中国因为不提供图文电视,所以不支持此功能。 要观看图文电视:

按 TELETEXT。
 出现主索引页面。



- 2 要选择您所期望的页面:
 - •用数字键输入页面编号。
 - ・按 P- 或 P+ 或者 ▲ 或 ▼ 或者 つ 键,
 以查看下一页或上一页。
 - 按一个彩色键选择屏幕底部的一个彩色编 码项目。

◆ 提示

- 按 P\$P 返回已查看的上一个页面。
- 3 再次按 TELETEXT 以关闭"图文电视"。
- 有关图文电视的更多信息,请参阅第 5.5 节 "图文电视"。

5 电视的其它用途

本节介绍电视的更多高级用途:

- 如何使用菜单
- 调节图像和声音设置
- •关于图文电视的更多信息(如果有)
- 如何创建收藏频道列表

- 如何设置锁和定时器
- 设置字幕和选择字幕语言
- 如何从 USB 存储设备、电脑或电脑网络观看 照片或播放您喜爱的音乐。

5.1 遥控器

5.1.1 遥控器概览



- 1 待机 ()
 - 用于打开电视或返回待机模式。
- 2 Source -
 - •打开或关闭"来源"菜单。
 - •选择已连接的设备或返回到电视。
- 3 图文电视
 - 打开或关闭图文电视。
- 4 演示
 - 打开"演示"菜单,观看电视的功能演示。
- 5 **彩色键**
 - 方便选择图文电视页面。
 - 方便选择任务。
- 6 指南 🗰
- 无功能
- 7 导航键
- 导航(▲、▼、∢、▶),浏览列表或设置。
- 8 **OK**
 - •显示频道列表。
- 激活设置。
 Back 键 つ
 选择上一个节目,上一 TXT 页面。
 删除频道列表。
- 10 **音量 ⊿** 调整音量。
- 11 静音 **呲** 静音或恢复声音。
- 12 **数字键** 选择电视频道。
- 13 MHEG cancel 无功能
- 14 上一个频道 P\$P 返回观看的上一个频道
- 15 +P- 频道选择 在频道列表中的上下频道之间切换。

16 **MENU**

打开或关闭菜单

- 17 **屏幕信息 INFO** 显示频道或节目信息(如果有)。
- 18 双屏幕 ①2 在屏幕右侧显示图文电视,左侧显示图像。
- 19 字幕
- 启用或禁用字幕模式。 20 宽屏幕图像格式 ⊮न
- 20 见开幕团像伯式 **但** 选择图像格式。

参阅第 10 节"索引",可以在本手册中找到有 关特定遥控器按键的章节。

5.2 光导亮度

电视机前面的光导显示电视的启动状况。

- 启动后,光导持续亮起。启动后可设置光线亮度 或关闭光导。
- 1 按 MENU > 设置 > 安装 > 首选项 > 光导 亮度。
- 2 按 ▶ 进入列表。

5.3 电视菜单

您可以借助屏幕菜单安装电视、调节图像和声音 设置并访问各种功能。本节概述了各种菜单,并 介绍了浏览方法。

5.3.1 萤鱼

1 按遥控器上的 MENU 以显示电视菜单。2 再次按 MENU 退出电视菜单。



电视菜单提供下列项目:

电视菜单	
智能设置	
图像	
声音	
设置辅助	
功能	
配置	

• 智能设置

选择此项目将电视设为预设设置之一。每种 设置都包括了图像和声音。

• 图像

选择此菜单项目调整所有图像设置。

- 声音
- 选择此菜单项目调整所有声音设置。
- 设置辅助
 使用设置帮助可以引导您方便地进行基本的
 图像和声音设置。
 特性
- 选择此项目进行其它功能设置。
- ・设置
 - 选择此项目
 - 安装和更新电视软件;
 - 使用连接助手,帮您将设备连接到电视。

5.3.2 使用菜单 通过此示例了解菜单的使用。 ☑ 按遥控器上的 MENU。 屏幕上将显示电视菜单。

电视菜单	
智能设置	
图像	
声音	
设置辅助	
功能	
配置	

2 按 ▲ 或 ▼ 选择"图像"。
 3 按 ▶ 进入图像设置。

-		
图像		对比度
对比度	90	
亮度	47	
彩色	52	
色调	0	
清晰度	4	
噪声降低		
色温		
锐腾核芯引擎	Ĕ	

4 按 ▼ 选择亮度

图像		亮度
对比度	98	
亮度	47	
彩色	52	
色调	0	
清晰度	4	
噪声降低		
色温		
锐腾核芯引到	擎	

5 按 ▶ 进入亮度设置。



6 按 ▲ 或 ▼ 调整设置。
 7 按 ◀ 返回"图像"设置或按 MENU 退出电视菜单。

5.4 图像和声音设置

第一次打开电视时,您已经选择图像和声音的 首选设置。以下几节介绍修改或调整这些设置 的方法。

5.4.1 智能设置

将电视设为预设设置之一。每种设置都包括了图 像和声音。

- 1 按遥控器上的 MENU, 然后选择智能设置。
- 2 按 ▶ 进入列表。
- 3 按▲或▼选择一项设置。
- _____ 4 按 OK。

日本次按 MENU 退出电视菜单。 智能设置:个性化、鲜艳、标准、电影、节能、 游戏。

5.4.2 设置帮助

使用设置帮助可以引导您方便地进行基本的图像 和声音设置。

- 【 按遥控器上的 MENU,选择设置帮助,然后 按 ▶ 进入。
- 2 按遥控器上的绿色键启动设置辅助。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 选择左右,根据您的需要选择 设置。
- 4 按绿色键进入下一个设置。 您将会执行多项设置。 完成后电视会询问您是否存储这些设置。
- 5 按绿色键存储您的全部设置。

5.4.3 图像设置

- 本节介绍单独调整所有图像设置的方法。 1 按遥控器上的 MENU, 然而选择图像。
- 2 按 ▶ 进入列表。

_____ 按▲或▼选择一项设置。

电视菜单	图像
智能设置	对比度
图像	亮度
声音	彩色
设置辅助	色调
功能	清晰度
配置	噪声降低
	色温
	锐腾核芯引擎
	动态监控
	光传感器
	图像格式
	白小山田市林一个林中

自动调整格式模式

• 对比度

改变图像中明亮部分的亮度,但保持深色部分 的亮度不变。

- 亮度 改变图像的整体亮度。
- 颜色
- 改变饱和度。
- 色调 如果采用 NTSC 制式进行广播,该水平将补偿 颜色的变化。
- 清晰度 改变细节部分的清晰度。
- 降噪技术
 过滤和消除图像中的噪声。
 可将级别设置为最小、中等、最大或关闭。
- ・色调
 - 可将颜色设为普通、暖色调(偏红)或冷色 (偏蓝)。选择"自定义",以在"自定 义"菜单中进行您自己想要的设置。
 - ·自定义

按绿色键选择要更改其值的每个横条:

- R-WP 红色的白点
- G-WP 绿色的白点
- B-WP 蓝色的白点
- R-BL 红色的黑水平
- G-BL 绿色的黑水平
- 锐腾核芯
 - 控制锐腾核芯引擎的高级设置,可实现最佳清 晰度、对比度、色彩以及动感。

图像	锐腾核芯引擎
	高清数码自然动感
清晰度	100Hz瞬时响应
色温	卓越清晰度
锐腾核芯引擎	动态对比度
动态监控	动态背景光
光传感器	减少压缩文件的残影
图像格式	彩色增强
自动调整格式模式	

- HD 自然动感
 - 消除动态颤抖,特别是在电影中可再现流畅 的运动效果。
- 一瞬时响应 100Hz(如果有)
 可实现超清晰的动画再现、更佳的黑色水
 平、高对比度、无闪烁、安静画面及更大的
 观赏角度。
- 卓越清晰度 可获得超清晰的效果,特别是在图像线条及 轮廓方面。
- 动态对比度
 设置电视自动强化图像黑暗场景、中部及明
 亮区域中细节的级别。
- 动态背景光 设置调低屏幕亮度、降低功耗的级别。 选择最佳功耗或图像的最佳亮度。
- MPEG 赝象消除 使数字内容的转换更流畅。
- 色彩增强 使色彩更加鲜艳,提高明亮色彩中细节部分 的分辨率
- 动态监控 修正所有输入信号,以提供最佳图像。 打开和关闭动态监控。
- 光传感器
 根据室内的照明条件调整图像设置。打开和关闭光传感器。
- 图像格式 请参阅第 5.4.4 节 "宽屏幕图像格式"。

简体中文

5.4.4 宽屏幕图像格式

消除画面顶部和底部以及两侧的黑条。将图像格 式更改为适合屏幕的格式。

1 按 🕞 打开"图像格式"菜单。



- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择可用的图像格式。
- 3 按 OK。
- 4 按▲ 使画面上移,以露出部分被遮挡的 字幕。

◆ 提示

·建议采用"自动调整格式"设置,以尽量减少 失真。

- 自动调整格式(不适用于电脑。)
 自动扩展画面以充满屏幕。可以看见字幕。可
 在两种不同的模式中设置"自动调整格式"。
- 在菜单中选择"图像">"自动调整格式"模式。
- 选择自动填充,可最大程 度填充屏幕。选择自 动缩放可保留原始图 像格式,但可能会出 现黑条。



- 超级变焦(不适用于 HD)。消除4:3 播送信 号侧面的黑条。这种模 式的失真最小。
- 4:3 (不适用于 HD。) 显示经典的 4:3 格式。



• 电影扩展 14:9 (不适用于 HD)。 将格式比例调整为 14:9。



• 电影扩展 16:9 (不适用于 HD)。 将格式比例调整为 16:9。



• 宽屏幕 将格式拉伸为 16:9。



 无格式转换 (仅限 HD 和电脑。) 最大清晰度。边缘可能出 现失真。来自 电脑的照 片可能出现黑条。



⊖ 注意

不要忘记在"连接"菜单中命名连接。请参阅 第 7.5.1 节"命名设备"。

5.4.5 声音设置

本节介绍如何调节所有声音设置。

- 1 按遥控器上的 MENU, 然后选择声音。
- 2 按 ▶ 进入列表。

电视菜单	声音
智能设置	均衡器
图像	音量
声音	平衡
设置辅助	双语I-II
功能	单声道/立体声
配置	电视扬声器
	环绕模式
	耳机音量
	自动音量调平器
	差音量
	自动环绕声

• 均衡器

改变声音的低音和高音。选择每个横条以更改 设置。

• 音量

改变音量。用 ⊿ 调整音量时会出现音量条。 如果您不希望音量条出现,请转至 MENU > 设置 > 安装 > 首选项,然后按 ▶ 进入列表, 选择关闭音量条。 均衡

设置左右扬声器的平衡,以适合您的倾听位置。

- 双语 I/II
 如果播放的节目包含两种不同的语言,您可以
 从中进行选择。
- 单声道/立体声

如果播放的节目是立体声,您可以按电视频道 选择单声道或立体声。

 电视扬声器 如果电视已连接音频系统,可关闭电视扬声器。 如果音频系统支持 Easylink,请参阅第 7.2.2 节 Easylink。

选择自动, 音频系统可自动再现电视的声音。 • 环绕模式

如果广播或来自已连接设备的节目支持环绕模 式,可以选择更加空灵的音效。

- 耳机音量
 改变耳机的音量。
 可以用遥控器上的 ★ 关闭电视扬声器的声音。
- 自动音量调衡 消除突然的音量差异,例如广告开始或从一个 频道切换到另一个频道。
 选择打开或关闭。
- 差音量

均衡不同频道或已连接设备之间的音量差异。 ■ 切换至要均衡音量差异的频道或设备。

- 2 在"声音"菜单中选择差音量,然后更改音量级别。
- 自动环绕声

将电视自动切换到播放的最佳环绕立体声模式。 选择打开或关闭。

5.5 图文电视

仅支持英文的图文电视(如果有)。 中国因为不提供图文电视,所以不支持此功能。 您的电视有 1200 个页面的内存,可以存储图文 电视页面和副页面以减少等待时间。

要选择图文电视页面,请参见第 4.6 节 "选择图 文电视页面"。

5.5.1 选择页面编号和副页面

一个图文电视页面编号可以包含多个副页面。 这些页面显示在主页面编号旁边的横条中。

1 按 TELETEXT。

2 选择图文电视页面。

3 按 ◀ 或 ▶ 选择副页面。



5.5.2 选择 T.O.P. 图文电视广播

并非所有电视频道都播送 T.O.P. 图文电视(页面

- 表)。 您可以方便地从一个主题切换至另一主
- 题,无需使用页面编号。
- 1 按 TELETEXT。
- 2 按 INFO。
 - 出现 T.O.P. 概览。
- 3 使用 ◀ 或 ▶、▲ 或 ▼ 选择主题。
- 4 按 OK 查看页面。



5.5.3 双屏幕图文电视

在相邻的两个画面中观看电视频道和图文电视。

- 1 按 12 进入双屏幕图文电视。
- 2 再次按TELETEXT正常显示图文电视。
- 3 按图文电视,以关闭图文电视。

5.5.4 搜索图文电视

快速跳转至链接到一系列页面编号的主题,或在 图文电视页面中搜索特定的词语。

- 1 按 TELETEXT。
- 2 按 OK 突出显示第一个单词或编号。
- B 按 < 或 >、 ▲ 或 ▼ 跳转至页面上的下一 单词或编号。
- 4 按 OK 搜索包含突出显示单词或编号的页面。
- 5 按▲ 直至没有单词或编号突出显示,以退出"搜索"。

5.5.5 放大图文电视页面

为了使阅读更加舒适,您可以放大图文电视 页面。

- 1 按 TELETEXT, 然后选择图文电视页面。
- 2 按遥控器上的 🕞 放大后的页面上部。
- 3 再次按 🗗 可观看放大后的页面下部。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 可滚动放大后的页面。
- 5 再次按 🕞 返回到正常的页面大小。



5.5.6 图文电视菜单

借助图文电视菜单中的选项,您可以显示隐藏 信息、使副页面自动循环和更改字符设置。

显示

隐藏或显示页面上的信息,例如筛格或拼图的 解决方法。

- 循环副页面 如果选定的页面包含副页面,您可以使副页面 自动循环显示。
- 语言
 一些语言使用不同的字符集。可以切换到另一 组字符以正确显示文本。
- 1 按 TELETEXT。
- 2 按 MENU。

图文电视菜单	
显示	关闭
循环副页面	关闭
语言	II

- 3 按▲或▼选择一个选项。
- 4 按 OK 更改设置。
- 5 按 MENU 退出图文电视菜单。
- 6 按 TELETEXT 关闭图文电视。

5.5.7 图文电视 2.5

如果信号来自电视频道,该图文电视模式可以提 供更丰富的色彩和更好的图形。

- 出厂设定中已打开了图文电视 2.5 模式。
- 【 按遥控器上的 MENU,选择设置 > 安装 > 首选项 > 图文电视 2.5,然后选择 ▶ 进入 列表。
- 2 选择打开或关闭。

5.6 创建收藏频道列表

查看所有频道列表或用您喜欢的电视频道设置收 藏列表。例如,您的每个家庭成员都可以创建自 己的收藏列表。

5.6.1 选择收藏列表

了解如何选择收藏频道列表之一。

☑ 按 OK。 在您完成初次安装后,将显示"所有频 道"列表。在其它情况下将显示上一次选择 的收藏列表。

1 按 OK。

将出现上次选定的频道列表。

- 2 使用 ▲ 或 ▶ 突出显示一个频道。
- ◆ 提示
- •用-P+浏览选定的收藏列表中的电视频道。
- 还可以使用数字键选择没有标记为收藏的 频道。

AV 3		
HDMI		
1 频道1		
2 频道2		
3 频道3		
4 频道4		
● 选择列表	•	

2 按红色键显示所有收藏列表。

- 按 OK。将出现选定的收藏列表。
- 5 再次按 OK 退出。

5.6.2 设置收藏列表

创建或修改您自己的收藏列表。

- 按 OK。 将出现上次选定的列表。
- 2 按红色键显示所有收藏列表。
- 3 按▲或▼选择列表。
- - 选定的列表将显示为完整的频道列表。
- 6 按▲或▼突出显示一个频道。
- 按 OK 标记(或取消标记)突出显示的频 道。该频道将被添加到选定的列表(或从中 删除)。
- 8 再次按绿色键退出"编辑"模式。 修改后的频道列表将再次出现。

5.7 定时器和锁定

本节介绍如何在特定时间打开或关闭电视,以及 锁定电视和解除锁定。

5.7.1 自动切换至待机模式

睡眠时间可在一段时间后将电视切换为待机模式。

- 【 按遥控器上的 MENU,选择功能 > 睡眠定时器,然后按 ▶ 进入睡眠定时器条。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 可设置最多 180 分钟的时间,步 长为 5 分钟。如果设置为 0 分钟,将关闭睡 眠定时器。

您始终可以提前关闭电视,或在倒数期间重新设 定时间。

5.7.2 自动开机

(不适用于没有显示图文电视的情况) 定时器状态可以在指定的时间将电视从待机模式 自动打开,并调至指定的频道。

- 按遥控器上的 MENU,选择功能 > 计时器状 态,然后按 ▶ 进入"计时器状态"菜单。
- 2 使用 ◀ 或 ▶、▲ 或 ▼ 逐一选择并进入菜 单项以设置频道、一周中的某一天或每天, 以及开始时间。
- 3 按 OK 确认。
- 4 按 MENU 退出菜单。

◆ 提示

· 要关闭定时器状态,请在"定时器状态"菜单中 选择关。

5.7.3 锁定电视频道和节目

可以锁定电视频道和/或来自已连接设备的节 目,以防止儿童观看。锁定和解除锁定需要四位 数的密码。

设置或更改密码

- 甘 按遥控器上的 MENU 选择功能 > 设置或更改 密码,按 ▶ 输入密码。
- [2] 用数字键输入您的密码。 功能菜单再次出现,显示一条消息,确认您 已创建或更改密码。

是否忘记密码?

1 选择更改密码。

- 2 按 ▶。
- 3 输入覆盖密码 8-8-8-8。

4 输入新的个人密码。

5 确认新输入的密码。

之前的密码将被擦除并存储新的密码。

5.7.4 启用或禁用儿童锁

如果设置了密码,您可以锁定所有频道和设备、 锁定特定频道或设备、设置多长时间之后锁定所 有频道和设备。

【 按遥控器上的 MENU 选择功能 > 儿童锁, 然后按 ▶ 输入密码。

- 2 用数字键输入您的密码。

锁定或解除锁定所有频道和已连接的设备 ■ 选择锁定或解除锁定。

从一定时间开始锁定某个节目或所有频道

儿童锁	习惯锁
锁定	锁定后
习惯锁	频道锁定
开锁	

1 选择习惯锁。

2 按 ▶ 进入"习惯锁"菜单。

4 选择打开,以打开"定时器锁"。

- 5 按 ◀。
- 6 选择时间。
- 7 按▶。
- 8 用▲或▼和▶输入时间。
- 9 按 OK。

锁定一个或多个频道和已连接的设备

- 1 选择习惯锁。
- 2 按 ▶ 进入。
- 3 按▲或▼选择频道锁定。

4 按 ▶。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 选择要锁定或解除锁定的频道。
- 6 每次按 OK 即可锁定或解除锁定频道。

5.8 字幕

对每个电视频道均可设置来自图文电视的字幕 (如果有)。

5.8.1 模拟电视频道的字幕显示

- 1 选择电视频道。

- 4 再次按 TELETEXT 关闭图文电视。

● 注意

必须为每个电视频道单独存储图文电视字幕页面。

5.8.2 启用或禁用字幕

- 【 按遥控器上的 MENU 选择功能 > 字幕, 然后 按 ▶ 进入列表。
- 3 按 ◀ 返回到"功能"菜单。

电视菜单	功能
智能设置	字幕
图像	睡眠时间
声音	儿童锁
设置辅助	设置 / 更换密码
功能	定时器状态
配置	演示

5.9 观看照片和播放音乐

观看或收听存储在 ∪SB 设备(不随电视提 供)、摄像机(仅照片)或来自于电脑网络的照 片或音乐。可以幻灯片放映的方式观看照片,或 收听您自己编排的音乐播放列表。

ᇦ 注意

如果您的 USB 设备不受支持, 飞利浦对此不承 担任何责任; 飞利浦对所存储数据的损坏或丢失 也不负任何责任。

5.9.1 插入 USB 设备

Ⅰ 打开电视时,将设备插入电视侧面。 将显示一则消息,称已检测到 USB 设备, USB 设备将自动接入。

ᇦ 注意

如果 USB 设备没有自动接入,请按 Source - > > USB/存储卡,然后按 OK。 选择侧面,然后按 OK 显示摄像机内容。

5.9.2 移除 USB 设备

- 1 按 Source ● 。
- 2 移除 USB 设备。
- 3 选择电视或其它连接设备以观看节目。

5.9.3 观看照片、开始幻灯片放映和播放音乐

- 在 USB 设备的相册中搜寻照片。
- 为存储在 USB 设备上的图像文件选择 "图像"文件夹。

USB	图像	
□ 图像	🗂 Afrika_2001	
□ 音乐	🗖 Paris_2006	
	🖸 My_car.jpg	
	🖸 Jean.jpg	
	🖸 Marv.ipg	

2 按 ▶ 进入"图像"文件夹。

3 按▲或▼选择照片或相册。

图像	Afrika_2001
🖆 Afrika_2001	🖸 Kenya.jpg
Paris_2005	🖸 Congo.jpg
🖸 My_car.jpg	🖸 Victoria.jpg
🖸 Jean.jpg	🖸 Dakar.jpg
🖸 Mary.jpg	🖸 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
🖸 Kenya.jpg	
🖸 Congo.jpg	
🖸 Victoria.jpg	
🖸 Dakar.jpg	Kenya.jpg
🖸 Cairo.jpg	

- 4 按 OK 观看照片或开始对相册中的照片进行 幻灯片放映。
- 5 按 OK 暂停幻灯片放映。再按一次重新开始。
- 按遥控器上的一个彩色键将执行显示在屏幕 底部的相应功能。 如果屏幕底部没有出现功能条,按任意彩色 键将会使其重新出现。
- 7 按 选择另一张照片或另一个相册。

幻灯片放映设置

- •细节/更多细节 显示照片名称、日期、大小和幻灯片中的下一 张照片。
- 转换
 显示可用的照片转换风格列表。
 按 ▲ 或 ▼ 进行选择,按 OK 启用。
- 幻灯片时间 设置照片转换的时间间隔:短、中或长。
- 旋转
 旋转照片。
- •开始/显示/暂停 若要停止,可暂停或重新开始幻灯片放映。

缩略图

概览选定相册中的照片。

- 1 选择照片相册。
- 2 按 ▶ 进入图像列表。
- 3 按蓝色键。
- 4 按▲或▼、◀或▶ 突出显示照片。
- 5 按 OK 观看照片。
- 6 按 ◀ 返回缩略图概览。

7 再次按蓝色键返回图像列表。



聆听音乐

- 在 USB 设备的 "音乐" 专辑中搜寻歌曲。
- 为存储于 USB 设备上的音乐文件选择 "音乐"文件夹。
- 2 按 ▶ 进入"音乐"文件夹。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 选择歌曲或音乐专辑。
- 4 按 OK 播放选定的歌曲或顺序播放同一专辑中的歌曲。
- 5 按遥控器上的一个彩色键将执行显示在屏幕 底部的相应功能。 如果屏幕底部没有出现功能条,按任意彩色 键将会使其重新出现。

音乐设置

- 详情
 显示文件名。
- 重复一首/所有歌曲
 重复专辑中的所有歌曲,直至您停止播放,或者只重复选定的一首歌曲,直至您停止此歌曲。
 随机播放
- 以随机顺序播放歌曲。

在背景音乐中观看幻灯片放映

在以幻灯片方式观看您存储的照片时伴以您存储 的背景音乐。

- 1 首先选择一个歌曲专辑, 然后按 OK。
- 2 突出显示"图像"文件夹,选择一个照片相 册后按 OK。

5.9.4 观看或收听来自电脑的照片或音乐

果要观看或收听来自所连接电脑的照片或音乐, 请确保:

- 已打开路由器和电脑
- 电脑上运行有媒体服务器软件。请参阅
 第 7.6 节 "电脑网络"。

- 1 按遥控器上的 Source → 键。
- 2 选择电脑网络,按 ▶。 请等待,直至显示电脑内容。
 3 选择要观看或收听的内容,然后按 ▶。
 4 使用 ◄ 或 ▶、▲ 或 ▼ 浏览图片或音乐 文件或文件夹。
- **时** 按 OK 进行观看或收听。

如果播放文件时出现问题或计算机网络菜单中未显示该计算机,请参阅第9节"故障种类和处理方法"。

5.10 软件更新

飞利浦不断努力改进产品。可能会建议您更新 电视的软件。要更新您的电视软件,您必须拥有 USB 存储设备(未提供)。

验证 USB 存储设备至少有 48Mb 的可用空间。 确保已关闭写保护。某些 USB 设备不能与您的 电视配合使用。

5.10.1 更新助理

更新助理帮助您更新电视的软件。

步骤 1: 电视识别

必须让电视识别 ∪SB 存储设备。 **1** 按 MENU > 设置。

- 4 按 ▶。

电视菜单	软件更新
安装	更新助理
软件更新	当前软件信息
	当地更新

- Б 按▲或▼选择更新助理。
- 6 按 ▶。
- 7 按 OK 将其启用。
- 8 将 USB 存储设备插入电视侧面的 USB 接口。 将显示电视菜单。
- 按绿色键以继续。 将显示以下消息:电视已成功将识别文件写 入 USB 存储设备。
- 10 再次按绿色键结束。
- 11 从电视移除 USB 存储设备。

步骤 2: 将软件从电脑下载到 USB 设备

- 1 将 USB 存储设备插入到已连接互联网的电脑。
- _____ 2 在 USB 设备上找到并打开文件 update.htm。
- 3 阅读屏幕上的指示,然后单击"Send ID" (发送电视机识别)按钮。 如果有新的软件,可将更新下载至 USB 存储 设备。
- 4 从电脑中拔出 USB 存储设备。

步骤 3:将软件更新传输到电视 现在必须将下载到 USB 存储设备上的软件上载 到电视。

● 注意

- 软件更新期间,请勿从电视移除 USB 存储 设备。
- 即使在更新期间断电,也不要从电视中拔出 USB存储设备。一旦再次通电,电视将继续 更新。
- 1 打开电视。
- ____ 2 将 USB 存储设备插入电视侧面的 USB 接口。



3 电视将关闭。屏幕保持黑屏状态约 10 秒 钟。请稍候,不要使用电视上的电源开关(小)。



④更新过程将自动开始。请稍候。



当屏幕上出现以下信息时,更新就完成 了"Operation successful" (操作成功)。

PHILIPS

■ 电视将再次打开。更新完成。

5 从电视移除 USB 存储设备。

•↔ USB



PHILIPS

6 按遥控器上的 🕛。 只能按一次,并且不要使用电视上的电源 🕛 开关。



10 电视将关闭。屏幕保持黑屏状态约 10 秒 钟。请等待。



6 频道安装

第一次打开电视时,您已从电视菜单中选择一种 语言,并已安装所有可用的频道。 本章介绍重新安装频道的方法以及其它有用的频 道安装功能。

重新安装将修改"所有频道"列表,新添加的频 道不会被添加至任何收藏列表。

6.1 自动安装

本节介绍了如何自动搜寻和存储所有可用的频道。

步骤 1: 菜单语言 设置电视菜单的语言。 如果语言设置正确,可转到下一个步骤。 ☑ 按遥控器上的 MENU 选择设置 > 安装 > 语言。

- 2 按 ▶ 进入菜单语言。
- 3 按▲或▼选择您的语言。
- 4 按 OK 确认。
- 5 按 ◀ 返回到 "安装" 菜单。

安装	语	
语言	O English	
频道安装	O Français	
喜好项	◎ 中文	
连接	عربي 🔾	
エ厂设定		

步骤 2: 安装电视频道

- 电视将搜寻并存储所有可用的电视频道。
- 1 按 ▼ 选择频道安装。
- 2 按 ▶ 进入"频道安装"菜单。自动安装将 会突出显示。
- 3 按 ▶ 选择现在开始。
- 4 按 OK。
- 5 按绿色键开始。安装将需时数分钟。

6 频道搜索完成后,按红色键返回"安装" 菜单。

5 按 MENU 退出菜单。

◆ 提示

如果您想要重命名、重新排序或删除所存储的 频道,请参见第 6.3 节"重新排列频道"。

6.2 手动安装

通过手动安装,您可以按频道手动调节电视频道。

- 6.2.1 选择系统
- ☑ 按遥控器上的 MENU 选择设置 > 安装 > 频道 安装 > 手动安装。
- 2 按 ▶ 进入"手动安装"菜单。 系统将会突出显示。
- 3 按 ▶ 进入"系统"列表。
- 按▲或▼选择电视制式: PAL BG、PAL I、 PAL DK或NTSCM。
- 5 按 ◀ 返回到"手动安装"菜单。

频道安装	手动安装
自动安装	系统
手动安装	搜寻
重新整理	微调
	储存当前频道
	作新频道储存

6.2.3 微调频道

当接收质量较差时可微调发现的频道。

- 按遥控器上的 MENU 并选择设置 > 安装 > 频道安装 > 模拟:手动安装 > 微调。
- 2 按 ▶ 进入"微调"菜单。
- 3 按▲或▼调节频率。
- 4 完成微调后按 ◀。
- 5 选择储存当前频道,将微调后的频道存储为 当前的频道编号。
- 6 按 ▶ 进入。
- - 将会出现完成。
- 8 按 MENU 退出频道安装菜单。

6.2.2 搜寻和存储新频道

- ☑ 按遥控器上的 MENU 并选择设置 > 安装 > 频道安装 > 手动安装 > 搜索。
- 2 按 ▶ 进入"搜寻"菜单。
- 3 按红色键自行输入频率,或按绿色键搜寻下 一个频道。
- ◆ 提示

如果您知道频率,可用遥控器的数字键输入频率 的三位数字。

- 4 发现新频道时按 ◀。
- 5 选择作新频道储存,将新频道存储为新的频 道编号。
- 6 按 ▶ 进入。
- 7 按 OK。
 - 将会出现**完成**。
- 8 按 MENU 退出频道安装菜单。

6.3 重新整理存储的频道

重命名、重新排序、删除或重新安装存储的 频道。

6.3.1 重命名频道

为尚未输入名称的频道指定或更改其名称。

Ⅰ 按遥控器上的 MENU 并选择设置 > 安装 > 频道安装 > 重新整理。

- 2 按 ▶ 进入频道列表。
- 3 在频道列表中按▲ 或 ▼ 选择要重命名的 频道。
- 4 按红色键。
- Б 按 ◀ 或 ▶ 选择字符或按 ▲ 或 ▼ 更改 字符。空格、数字和其他特殊字符位于 z 到 A。
- 6 按绿色键或 OK 完成。

◆ 提示

用黄色键可以删除所有字符。用蓝色键可以删除 突出显示的字符。

6.3.2 删除或重新安装频道

删除一个已存储的频道,以后将不能再调至该 频道。

- 重新安装之前删除的频道。
- Ⅰ 按遥控器上的 MENU 并选择设置 > 安装 > 频道安装 > 重新整理。
- 2 按 ▶ 进入频道列表。
- 3 在频道列表中按▲ 或▼ 选择要删除或重新 安装的频道。
- 4 按绿色键删除或重新安装频道。
- 5 按 MENU 退出菜单。

6.3.3 重新排列频道顺序

更改已存储的频道的顺序。

- ☑ 按遥控器上的 MENU 并选择设置 > 安装 > 频道安装 > 重新整理。
- 2 按 ▶ 进入频道列表。
- 3 在频道列表中按▲ 或 ▼ 选择要重新排序的 频道。
- 4 按黄色键将频道列表中突出显示的频道上移。

5 按蓝色键将频道列表中突出显示的频道下移。6 按 MENU 退出菜单。

6.4 出厂设定

您可能想恢复原始出厂设定。将仅重置照片和声 音设置。

- Ⅰ 按遥控器上的 MENU 选择设置 > 安装 > 出厂设定。
- 2 按 ▶ 进入"工厂设定"菜单。
- 3 按 OK。
- 4 按 MENU 退出菜单。

7 连接

7.1 连接概览



侧面连接器

- 1 耳机
- 立体声迷你插孔
- 2 音频 L/R

音频 L/R 输入与电视侧面的 Video 或 S-Video 一起使用。

3 Video

- 4 S-Video
 - S-Video 输入与电视侧面的 Audio L/R 一起 使用。
- 5 USB
- USB 接口。
- 6 HDMI Side HDMI 输入

背面连接器

- 7 AV1 用于 DVD、录像机、数字接收器、游戏控制 台等的 AV 连接器。
- 8 AV2 第二个 AV 连接器。 电脑的 VGA 连接器
- 9 **服务 UART** 仅用于服务。
- 10 数字音频输出 声音输出 Cinch 连接器,用于连接家庭 影院系统等设备。
- 11 音频输出 L/R 声音输出同轴连接器,用于连接家庭影院系 统等设备。
- 12 AV3
 - 第三个 AV 连接器。
- 13 天线输入
- 14 **网络** 家庭网络连接。 15 HDMI 1、HDMI 2、HDMI 3 田王英光金球故机,山口 数字接收
- 用于蓝光光盘播放机、HD 数字接收器或 HD 游戏控制台等设备的 HDMI 输入接口。
- 16 音频 L/R 输入 [DVI 到 HDMI] 音频输入 L/R 连接器与 DVI 到 HDMI 接ロー 起使用。

视频输入与电视侧面的 Audio L/R 一起使用。

7.2 关于连接

7.2.1 您需要了解的信息

尽量用最优质的连接来连接您的设备。 在您的设备上查找最优质的连接。使用电视上的 此连接。

HDMI - 最高品质 ★★★★★

HDMI 连接可提供最佳画质和音质。视频和音频 信号通过一根线缆传送。对 HD(高清)电视信 号使用 HDMI。带 EasyLink 的 HDMI 可轻松操作 所连接的符合 HDMI CEC 标准的设备。请参阅 第 7.2.2 节 EasyLink 通过 HDMI 连接到电视的设 备只可以发送音频和视频信号到您的电视。该设 备不能从电视接收或录制音频。



HDMI 电缆 (最长 5 米)

◆ 提示

DVI 到 HDMI – 较高品质 ★★★★

如果设备仅有 DVI 连接,则可使用 DVI 到 HDMI 适配器。

将音频 L/R 电缆连接到音频输入 L/R (DVI 到 HDMI)获得声音。

您需将此音频输入(DVI 到 HDMI) 连接器指定 到您用于本设备的 HDMI 1、2 或 3 连接器。请 参阅第 7.5.2 节"音频设定"。

ᇦ 注意

HDMI 支持 HDCP(高带宽数字内容保护)。 HDCP 是一种包含在 HD 内容(DVD 碟片或 Blu-ray 光盘)当中的复制保护信号。

YPbPr – 较高品质 ★★★★

与音频 L/R 一起使用分量视频 YPbPr 连接。连接时注意匹配线缆颜色。

YPbPr 可以处理 HD 电视信号。





<mark>分量视频</mark> YPbPr 电缆 – 红色、绿色、蓝色 音频 L/R 电缆 – 红色、白色

S-Video – 一般画质 ★★ 将 S-Video 电缆与音频 L/R (cinch) 电缆一起 使用。连接时注意匹配线缆颜色。





S-Video <mark>线缆</mark>

音频 L/R 线缆 -- 红色、白色

视频 – 基本画质 ★ 视频 (cinch) 线缆与音频 L/R (cinch) 线缆一起 使用。连接时注意匹配线缆颜色。



混合视频 - 黄色和音频 L/R 线缆 -- 红色和白色

7.2.2 带 EasyLink 的 HDMI

用 HDMI 连接的设备可与符合 HDMI CEC 标准的设备一起使用。

- 1 按 MENU > 设置 > 安装 > 首选项, 然后 按 ▶ 进入列表。
- 2 按▲或▼选择 EasyLink。
- _____ 按 ▶ 进入。
- 4 按▲或▼选择打开或关闭。
- 5 选择打开以启用 EasyLink。

EasyLink 可能不可与其它品牌的设备一起使用。

单键式播放

插入 DVD 光盘,按 PLAY。电视从待机状态 打开,并自动显示 DVD 节目。

系统待机

按住遥控器上的 () 键超过 2 秒,将连接的设备 切换为待机状态。

系统音频控制

连接音频系统后,您可在电视扬声器为静音时, 通过音频系统收听电视的声音。请参阅第 5.4.5 节"声音设置,电视扬声器"。

⋹ 注意

确保已正确设置 HDMI-CEC 音频设备中的 "系统音频控制" (例如 家庭影院系统)。

7.2.3 显示同步音频输出

为了最佳匹配图像和屏幕上说话的声音,请将家庭影院连接到音频输出 L/R 或数字音频输出。参见图 7.4.4 和 7.4.8。

请勿将 DVD 播放机、数字接收器或其它音频/视 频设备的音频信号直接连接到家庭影院系统。

7.3 使用连接助手进行连接(如果有)

使用"连接助手",显示将设备连接到电视的方法。"连接助手"将自动设置所有必要的设置。

连接设备也可不使用"连接助手"。请参阅第 7.4 节"不使用连接助手进行连接"。

Y 按遥控器上的 MENU 并选择设置 > 安装 > 连接助手。

2 按 ▶ 启动"连接助手"。

7.4 不使用连接助手进行连接

本节显示的连接是大多数情况下的推荐连接方 式。也可使用其它方案。 连接设备后,电视需知道您进行了什么连接。 请参阅第 7.5 节"连接设置"。

7.4.1 DVD 播放机

使用一条 YPbPr 电缆和音频 L/R (cinch) 电缆将设 备连接到电视机背面的 AV1 或 AV2 输入插孔。



7.4.2 DVD 刻录机或数字接收器

使用一条 YPbPr 电缆和音频 L/R (cinch) 电缆, 两根天线。



7.4.3 DVD 刻录机和数字接收器

使用 2 条 YPbPr 线缆、2 条音频 L/R (cinch) 线缆 及 3 条天线。



7.4.4 DVD 刻录机和家庭影院系统 使用一条 YPbPr 电缆和音频 L/R (cinch) 电缆,

两根天线和一条数字音频 (cinch) 电缆。



7.4.5 DVD 刻录机和 DVD 家庭影院系统

使用两条 YPbPr 和两条音频 L/R (cinch) 电缆, 两根天线和一条数字音频 (cinch) 电缆。



7.4.6 卫星接收器

使用一条 YPbPr 电缆和音频 L/R (cinch) 电缆,两根天线。



7.4.7 HD 数字接收器 / HD 卫星接收器

使用一条 HDMI 电缆和两根天线。



7.4.8 DVD-R、家庭影院系统和数字接收器 使用三条 YPbPr 电缆和三条音频 L/R (cinch) 电缆,三根天线和一条音频 (cinch) 电缆。



7.4.9 蓝光光盘播放机

使用 HDMI 电缆。



7.4.10 游戏控制台

游戏控制台最实用的连接在电视侧面。

连接到电视侧面

使用 HDMI 连接或 S-Video 和音频 L/R 连接, 或视频和音频 L/R 连接。



连接到电视背面

使用 HDMI 连接或 YPbPr (AV1 或 AV2) 输入和 音频 L/R 连接,以获得高清画质。



7.4.11 摄像机

摄像机最实用的连接是在电视侧面。

连接到电视侧面

使用 HDMI 连接或视频和音频 L/R 连接,或使用 S-Video 和音频 L/R 连接。



连接到电视背面

使用 HDMI 连接或 YPbPr (AV1 或 AV2) 输入和 音频 L/R 连接,以获得高清画质。



7.4.12 电脑

可直接将电脑与电视连接。 电视可用作电脑的显示器。 要获得更多功能,可将电脑连接到电脑网络。 请参阅第 7.6 节 "电脑网络"。 作为显示器,电脑可通过 DVI 到 HDMI 适配器 或电脑到电视的电缆在侧面连接。您也可通过 VGA 在背面连接电脑。

● 注意

连接电脑之前,请将电脑显示器的刷新频率设置 为 60Hz。

◆ 提示

在"图像格式"菜单中将电视图像格式设置 为"无格式转换",以获得最清晰的电脑图像。 请参阅第 5.4.4 节"宽屏幕图像格式"。

DVI 到 HDMI 连接

使用 DVI 到 HDMI 适配器连接 HDMI 侧面接口。 在侧面连接音频 L/R 以获得声音。



电脑到电视连接

使用 PC-TV 输出电缆到 S-Video 和音频 L/R 电 缆连接到电视侧面。



VGA 连接

使用VGA 电缆将电脑连接到电视背面的 AV2 接口。



将音频 L/R 与 AV2 音频 L/R 连接。 用于支持 PC 显示器的分辨率,参见第 8 节 "技术数据"。

7.5 连接设置

电视需要知道您进行了什么连接、哪个设备连接 到了哪个连接器。 如果已使用"连接助手",则已进行连接设置。

7.5.1 命名设备

命名已连接的设备,以便选择和最佳信号处理。 为用于该设备的连接器指定设备类型(DVD、 录像机、游戏、...)。

- 1 按遥控器上的 MENU 并选择设置 > 安装> 重命名设备。
- 2 按 ▶ 进入列表。
- ____3 按 ▲ 或 ▼ 选择用于所连接设备的连接器。
- 4 按 ▶。
- 6 按 MENU 退出菜单。

7.5.2 音频设定

如果对从电视背面连接到 HDMI 的设备使用音频输入 L/R (DVI 到 HDMI) 连接器,请将此音频输入 L/R(DVI 到 HDMI) 连接器,请将此音频输入 L/R (DVI 到 HDMI) 1、2 或 3。

- ▲ 按遥控器上的 MENU 选择设置 > 安装 > 音频 设定。
- 2 按两次 ▶。
- 田 ★ 或 ▼ 选择应与本音频输入连接的
 HDMI 接口。

音频设定	模拟音频输入	
模拟音频输入	没有	
	HDMI 1	
	HDMI 2	
	HDMI 3	

7.6 电脑网络

您可以在家将电视连接到电脑网络。可在电视上 观看和收听来自任何所连接电脑上的照片和音 乐。本电视机的电脑网络功能已获 DLNA 认证。 您可使用 Microsoft Windows XP 或 Vista、Intel Mac OSX 或 Linux。



电脑网络的范例。

7.6.1 您的需要

要安装电脑网络电视,需要:

- 家庭网络的路由器和电脑
- 网线

• 电脑上有最新媒体服务器软件(Windows Media Player 11 或同类产品)。

有关兼容媒体服务器软件的完整列表,请参阅 第 8 节"技术数据"。

7.6.2 设置电脑网络连接

电视无需特定设置自动连接网络。

将路由器的网络 ×× 电缆与电视机背面的网络 ×× 电缆与电视机背面的网络 ×× 电缆与电视机背面的网络连接器连接。



- 2 打开路由器。设置路由器为"打开 DHCP"。
- 3 打开电脑,启动媒体服务器软件。

【 某些媒体服务器软件需设置为与电视共享您的文件。 在媒体服务器中,电视本身将显示为一个

在媒体服务器中,电视本身将显示为一个 号码-MAC 或 IP 号码。

打开电视和路由器,以在媒体服务器中显示 此号码。

在媒体服务器中选择电视号码,将服务器设 置为与此号码共享文件。

对于在第8节"技术数据"中标有*的媒体 服务器软件,在线"用户手册"中可获取其 逐步设置的相关信息。

在 ... 键入电视型号

www.philips.com/support•

请参阅扩展的"用户手册"第 7.7 节"<mark>电脑</mark> 网络"。

电脑上的防火墙和安全系统也可能阻止网络 连接。

允许媒体服务器浏览网络。

- 5 按遥控器上的 Source → 键。
- 6 选择电脑网络, 然后按 ▶。
- 使用彩色键和导航/旋转键可浏览文件夹或播放文件。

如果电视无法连接到电脑网络,可阅读服务器软 件、路由器或电脑的用户手册。

7.6.3 手动网络设置

可在电视上进行专家网络设置。DHCP 设置 为"打开"以自动连接网络。

按 MENU > 设置 > 安装 > 手动网络安装。

8 技术数据

图片/显示

• 显示类型: LCD 全高清 W-UXGA

淧

- 面板分辨率: 1920×1080
- 锐腾核芯画面增强
- 1080p 24/25/30/50/60Hz **处理**
- 瞬时响应 100 Hz

支持的显示分辨率

•	it	算	机	,格	式

解析度	刷新频
640 × 480	60Hz
800 × 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1360 x 765	60Hz
1920 × 1080i	60Hz
1920 x1080p	60Hz
视频格式	
叔? +도 由	모네 흐더 파려

脌 忻 度	刷新频率
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576р	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

调谐器/接收/发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2)
- •视频播放:NTSC、SECAM、PAL

声音

- 声音系统:
 - 虚拟杜比数字
 - BBE

多媒体

- 连接: USB
- •播放格式:MP3、幻灯片 (.alb) JPEG、MPEG1、MPEG2。

受支持的媒体服务器软件

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP* 或 Vista* 上)
- 飞利浦媒体管理器 (Microsoft Windows XP)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2(PC* 和 Intel Mac OSX*)

- Sony Vaio 媒体服务器(Microsoft Windows XP 或 Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP*)
- Nero 8 Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- UShare (Linix)
- 飞利浦 NAS SPD8020

* 可访问 www.philips.com/support 在线"用户 手册",获取逐步设置本媒体服务器软件的相 关信息。

支持 USB/存储设备格式

• FAT 16、FAT 32、NTFS。

遥控器

- 类型: RC2143605/01
- 电池: 2 粒 AAA-LR03-1.5V 型号电池

连通性

返回

- AV1: 音频 L/R、CVBS 输入、YPbPr
- ・AV2: 音频 L/R、CVBS 输入、YPbPr、视频、 VGA
- AV3: 视频、音频 L/R 输入
- HDMI 1 输入(所有 HDMI 接口均为 HDMI 1.3a)
- HDMI 2 输入
- HDMI 3 输入
- ・音频输入 L/R (DVI 到 HDMI)
- 音频输出 L/R 同步显示
- 数字音频输出(同轴-cinch-S/PDIF) –
 同步显示
- 网络 (RJ45)

侧面

- ・ HDMI 側面输入
- S-Video 输入 (Y/C)
- •视频输入 (CVBS)
- ・音频 L/R 輸入
- 耳机(立体声迷你插孔)
- USB

电源

- 电源: AC 220-240V (±10%)
- 开机和待机功耗: 参见 www.philips.com 上的技术规格
- 环境温度: 5°C 35°C

规格如有更改,恕不另行通知。关于该产品的详 细规格,请参见 www.philips.com/support。

尺寸和重量(大约值)

古 ⁽¹¹⁾ 미			
电倪型亏	42PFL9/03/98	4/PFL9/03/98	52PFL9703/98
- 宽度	1054mm	1167mm	1300mm
- 高度	658mm	722mm	803mm
- 厚度	100mm	101mm	127.5mm
- 重量	±28kg	± 35,5kg	± 45,5kg
电视机 + 桌架	-	-	-
- 宽度	1054mm	1167mm	1300mm
- 高度	731mm	795mm	875mm
- 厚度	265mm	290mm	320mm
- 重量	± 31kg	± 40,5kg	± 49kg

9 故障种类和处理方法

电视和遥控器

电视打不开

- 请检查电源线连接。
- 检验遥控器的电池是否电量不足或已耗尽。
 检验电池的正负极性方向。
 可以使用电视上的按键打开电视。
- •拔下电源插头,片刻后将其插回插座。重试打 开电视。

电视对遥控器没有反应

- 检验遥控器的电池是否电量不足或已耗尽。
 检验电池的正负极性方向。
- 清洁遥控器和电视传感器镜头。

电视关闭, 红灯闪烁

 拔下电源插头,片刻后将其插回插座。检验是 否有足够的空间以便通风。等待电视冷却。如 果电视未重启至待机状态,并再次闪烁,请致 电"客户服务中心"。

您遗忘了解除儿童锁的密码

• 请参阅第 5.9.3 节"设置密码/更改密码"。

电视菜单中显示错误语言?

- 执行以下步骤更改语言。
- 1 按遥控器上的 MENU。
- 2 按 ▼ 选择最后的菜单行。
- 3 按三次 ▶。
- 5 按 OK。
- 6 按 MENU 退出菜单。

电视频道

有些电视频道不见了

- 检验是否选择了正确的频道列表。
- 在重新整理菜单中可能删除某个频道。

图像

已打开光导,但无图像显示

- 检验天线是否牢固连接。
- 检验是否选择了正确的设备。

声音响起,但没有图像

• 检验菜单中的对比度或亮度设置。

电视图像质量很差

- 检验天线是否牢固连接。
- 未接地的音频设备、氖灯、高层建筑或山峰可 能影响图像质量。更改天线方向或将设备远离 电视,尝试改善图像质量。
- 检验是否在"手动安装"菜单中选择了正确的 电视系统。
- 如果只有某个频道的画质较差,尝试在微调菜 单中微调该频道。参见第 6.2.3 节。

图像的色彩很差

- 检验"图像"菜单中的颜色设置。在智能设置
 菜单中选择任何一种"恢复标准设定"设置。
 请参阅第 5.4.1 节。
- 检验连接和已连接设备的线缆。

再次打开电视时, 电视不能记住我的设置

 验证电视是否已在电视菜单 > 设置 > 安装 > 首选项 > 位置 菜单中设置为 HOME。

图像和屏幕不匹配, 过大或过小

- 在"图像"菜单中选择更适合的图像格式。 请参阅第 5.4.4 节"宽屏幕图像格式"。
- 在"连接"菜单中命名您已连接的设备,以获 得最佳信号处理。
 请参阅第 7.5.1 节"命名设备"。

屏幕上图像的位置不正确

来自部分设备的一些图像信号不能正确匹配屏幕。可用遥控器上的导航键移动画面。验证设备的信号输出。

声音

有图像,但没有声音

- •检验音量是否设为 0。
- 确认没有用 🕸 键静音。
- 检验所有线缆是否连接正确。
- 如果未检测到声音信号,电视将自动关闭声音。
 此为正常操作,并非故障。

音质很差

- 检验声音是否设置为"立体声"。
- •验证"声音"菜单中的均衡器。
- 在菜单中选择任何一项"智能"设置。

只有一个扬声器有声音

•确认"平衡"没有设置为极左或极右。

HDMI 接口

用 HDMI 连接的设备有问题

- 在电视显示来自设备的图像之前, HDMI HDCP 过程需要几秒钟时间。
- 如果电视没有识别设备,而且屏幕上没有显示 图像,尝试从一个设备切换到另一个设备,再 切换回来以重新启动 HDCP 过程。
- 如果持续发生声音中断现象,请参阅设备的用 户手册以检验输出设置。如果没有帮助,可另 外连接一条音频线缆。
- 如果使用 DVI 到 HDMI 适配器,请检查是否 有其它音频连接可供完成 DVI 连接。

USB 接口

电视没有显示 USB 设备的内容

- 将您的设备(相机)设置为兼容"海量存储类"。
- 此 USB 设备可能需要特定的驱动程序软件。 很抱歉,该软件不能下载到您的电视上。
- 我在"多媒体"菜单中看不到我的文件。
- 并非所有音频和图像文件都受支持。参见 第8节"技术数据"。

照片和音乐文件播放不顺畅

• USB 设备的传输性能限制了传输速率。

我电视上的 PC 显示不稳定或不同步

 检验您的 PC 上是否选择了正确的分辨率 模式。参见第8节"技术数据"。

无法在电脑中找到计算机文件

电脑

- 检查文件是否已添加至文件夹。
- 并非所有文件格式都受支持。参见第8节 "技术数据"。

电脑网络菜单中未显示计算机文件

必须设置计算机媒体服务器,与电视共享文件。请参阅第7.6.2节"设置电脑网络连接"。

无法播放计算机文件

• 有关受支持的文件格式,请参阅第 8 节 "技术 数据"。

如果您的问题没有解决

请关闭电视并再次打开,这可能会有帮助。如仍 有问题,请致电我们的客户服务中心或访问我们 的网站 www.philips.com/support。

客户服务中心电话号码可在本手册封底页面找到。

请在致电前准备好电视型号和产品编号信息。 您可以在包装标签或电视机背面或底部的类型标 签上找到这些编号。

① 注意

切勿尝试自行修理电视。

10 索引

英文字母

AV1, 2, 3 27 DHCP 36 DVD EasyLink 29 HD 数字接收器 32 HD 自然动感 13 HDCP 28 HDMI HDMI 28 Kensington 安全插槽 5 MPEG 赝象消除 13 OK 键 10 S-Video 28 USB VGA 33 YPbPr 28 YPbPr 28

Α

安全 3 安装 安装 24

В

白点 13 摆放电视 5 背景光 13 播放 9 播放机 30 菜单 13

С

菜单 16 菜单 24 菜单 34 菜单键 11 差音暈症 15 超级定 26 存储/安装 26 重新整理 26 重新整理频道 25

D

待机 8,10
单声道 15
电池 3,7
电池 7
电缆 7

电脑 连接 34 显示分辨率 37 电视设置菜单 12 电视扬声器 15 电影扩展 14 电影扩展 14 电源时器 18 定时器 18 定制色调 13 定制锁定 18 动态 对比度 13

Ε

<u>ル</u>童锁 18 耳机 概览 10

G

概览 27 格式 13 更改密码 18 故障种类和处理方法 39 观看 9 光传感器 13 光导 11

Н

黑水平 13 环绕模式 15 回收 3

J

技术数据 37 家庭影院系统 31 键 10 键 4,10 接收器 30 节目选择 10 节能 7 静音键 10 均衡 14

К

开机 8 刻录机 30 刻录机 30,31 刻录机 26 宽屏幕图像格式 14

L

 蓝光光盘 32

 立体声 15

 连接

 连接 4,27

 连接器 27

 亮度 13

Μ

密码 18 命名 35 命名设备 35

Р

频道 25屏幕清洁 3屏幕养护 3

Q

清晰度 13

R

软件更新 22 锐腾核芯 13

S

色调 13 **色调** 13 上一条 10 设备 设备 19 设置帮助 12 设置密码 18 摄像机 33 声音 声音 15 视频 28 视频电缆 28 视频格式 37 **收藏列表** 17 收藏频道列表 17 手动 25 手动安装 25 手动网络安装 36 首次 7 数字 双屏幕 10 双屏幕 15 双语 |/|| 15 睡眠定时器 18 瞬时响应 100 Hz 13

搜索

所有频道列表 17 锁定 18

Т

天线 条 14 图文电视 15 图文电视 2.5 16 图文电视页面 15

W

网络设置 36 微调 25 卫星接收器 31 位置 39 位置 39 文件夹 19 稳定图像 3 无格式转换 14 显示分辨率 37

Χ

相机 (照片) 33

Y

颜色 颜色 10 遥控器 页面 15 页面表 T.O.P 15 音乐 20 音量 音量 15 **音频设定** 35 音频输出 27 游戏控制台 33 有线 语言 语言 16 在电视上 4 在遥控器上 4,10

Ζ

噪声降低 13 增强 13 照片浏览器 19 照片浏览器 20 智能可像 13 智能设置 12 主页 助手 29 卓越清晰度 13

字幕 19 自动 24 自动安装 24 自动调整格式 14 自动环绕 15 自动音量调衡 15 最佳 28

ERRATUM

勘误表

خطأ

7.6 PC network

This PC network feature is not present in this TV model.

7.6 电脑网络

此电视型号不提供该电脑网络功能。

7.6 شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي

إن ميزة شبكة أجهزة الكمبيوتر الشخصي ليست مضمنة في هذا الطراز من أجهزة التلفزيون



DLNA[®], the DLNA logo and DNLA Certified[™] are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

受 CERTIFIED DLNA[®]、DLNA 徽标 和 DNLA Certified[™] 是 Digital Living Network Alliance 的商标、服务商标 或认证标志。

DLNA[®] إن [®]DLNA وشعار DLNA و CERTIFIED™ إن [®]DLNA certified™ DNLA Certified™ علامات خدمات أو علامات رقابة لـ Digital Living .Network Alliance

