# 用户手册 R8系列无线路由器

2/24/2010 Forwell Wireless Co., Ltd. Shandy Feng

# R8 系列无线路由器 用户手册



重要提示

## 安全及危害

不要在以下区域使用倚天丰华无线设备:爆破操作区域,将要爆破的区域,医疗设备附近,生命支持设备附近,或任何可能受到任何形式的无线电干扰的设备附近。在这些区域倚 天丰华无线设备必须关闭。倚天丰华无线设备传输的信号可能干扰这些设备。不要在任何飞 机上使用倚天丰华无线设备,不论飞机在地面或飞行。在飞机上倚天丰华无线设备必须关闭。 当倚天丰华无线设备运行时,传输的信号可能会干扰各种机载系统。

> 注意:一些航空公司可能会允许当飞机在地面而且飞机门是敞开的时候 使用移动电话。倚天丰华无线设备在此时可以使用。

交通工具驾驶人员不能在驾驶交通工具时使用倚天丰华无线设备。否则将有影响驾驶人员对车辆的操作。在一些国家和省,驾驶过程当中操作无线设备,属违法行为。

## 责任限制

本手册的内容按原样提供。倚天丰华不承担任何类型的担保,明示或暗示保证,包括任何暗示的适销性担保,特定用途,或者非侵权。

本手册中的信息如有变更, 怨不另行通知。倚天丰华及其关联公司特别声明不承 担由于使用倚天丰华产品而产生的任何及所有直接, 间接的, 特殊的, 一般的, 偶然, 必然, 惩戒性损害赔偿, 包括但不限于损失或收入或所得的收入预期或 输出利润。

# 版权信息

©2009 深圳市倚天丰华电子有限公司 版权所有

## 注册商标

"倚天丰华®"和 For well 倚天丰华是深圳市倚天丰华电子有限公司的注册商标。

# 联系方式

销售部	电话	+86-755-26624211
	工作时间	8:30 AM to 6:30 PM GMT+8
	E-mail	sales@forwellwireless.com
	传真	+86-755-26621490
邮寄地址	中国广东省沿	深圳市南山区茶光工业园 2 栋 4A
网站	http://www.forwellwireless.com	

#### 目录

R8 系列无线路由器 用户手册	2
重要提示	3
安全及危害	3
责任限制	3
版权信息	3
注册商标	3
联系方式	4
概述	6
版本历史	6
参考文档	6
专业词汇表	6
产品列表	7
产品外观	7
前面板	7
后面板	7
产品规格特性	7
设备连接	8
设置方式	9
配置界面说明	11
主菜单"3G Router"	11
运作模式	12
广域网设置	12
运营商参数配置	13
局域网设置	14
DHCP 客户端	14
配置静态路由	15
MAC/IP/Port 过滤设置	15
端口映射配置	16
DMZ 设置	17
系统安全设置	17
内容过滤设置	17
系统管理	18
软件升级	18
参数管理	18
系统状态信息	19
流量统计	20
系统日志	20
产品配件列表	21

# 概述

本用户指南描述了 R8 系列无线路由器的相关信息。目的是便于用户了解产品,测试产品以 及项目的安装和部署。

> 注意: 虽然所有的功能在本手册有说明描述, 但是新功能可能仍然处于测 试阶段, 因此在出版和记录时可能尚未大规模验证。请参阅 Datasheet 更新和联系销售人员。

#### 版本历史

版本	说明	日期	作者
1.00	正式发布	2009-12-16	Shandy

#### 参考文档

R86 ROUTER DATASHEET R87 ROUTER DATASHEET R88 ROUTER DATASHEET

#### 专业词汇表

APN	Access Point Name
DAC	Digital Analog Converter
GGSN	Gateway GPRS Support Node
GPRS	General Packet Radio Service
IP	Internet Protocol
КВ	Kilobyte
MCC	Mobile Country Code
MNC	Mobile Network Codes
MS	Mobile Station
PDU	Protocol Data Unit
PLMN	Public Land Mobile Network
RSSI	Received Signal Strength Indication
SMA	Small Adapter
SMS	Short Message Services

## 产品列表

产品型号	描述
R86	EV-DO Rev. A
R87	HSDPA
R88	TD-SCDMA

# 产品外观

### 前面板



LED	描述	
Power	常亮 <b>:</b>	设备启动
	闪烁:	设备运行
3G	常亮 <b>:</b>	3G 上线
	闪烁:	3G 数据传输
Wi-Fi	常亮 <b>:</b>	Wi-Fi 功能启用
	闪烁:	Wi-Fi 数据传输
WAN	常亮 <b>:</b>	WAN 连接正常
	闪烁:	WAN 数据传输
LAN X 4	常亮:	LAN 连接正常
	闪烁:	LAN 数据传输

### 后面板

接口	描述
3G Antenna	SMA 接口
SIM	3.3V
Consol	串口,监控及数据传输
WAN	RJ45
LAN X 4	RJ45
Power	Ф 2.0
Wi-Fi Antenna	SMA 接口



# 产品规格特性

● 提供一个10/100m 以太网(WAN)接口,可接xDSL modem/cable modem/Ethernet.

- 内部集成四口交换机,提供四个10/100M 以太网(LAN)接口。
- 支持SSID 广播控制,有效防止SSID 广播泄密。
- 内置网络地址转换(NAT)功能,支持虚拟服务器和DMZ 主机。
- 内建 DHCP 服务器,同时可进行静态地址分配。
- 内置防火墙功能,支持域名过滤和 MAC 地址过滤,可以有针对地开放指定计算机的上 网权限。
- 支持 IP 与 MAC 绑定功能,可以有效防止网络攻击。
- 内置静态路由功能,可以根据需要构建特殊网络拓扑。
- 支持 WEB 软件升级,可以免费获得路由器的最新软件。
- 支持远程和 WEB 管理。
- 中英文界面。

## 设备连接

路由器默认 IP 地址是 10.10.10.254, 默认子网掩码是 255.255.255.0。这些值可以根据实际需要而改变,但本用户手册上将按默认值说明。

将计算机接到路由器的局域网端口,接下来可以使用两种方法为计算机设置 IP 地址。

方法一:手动设置 IP 地址。

设置您计算机的 TCP/IP 协议。如果您已经正确设置完成,请跳过第一步。

设置您计算机的 IP 地址为 10.10.10.xxx(xxx 范围是 1 至 253), 子网掩码为 255.255.255.0, 默认网关为 10.10.10.254, 首选 DNS 服务器为 10.10.10.254。

方法二:利用路由器内置 DHCP 服务器自动设置 IP 地址。 设置您计算机的 TCP/IP 协议为"自动获取 IP 地址"。 关闭路由器和您的计算机电源。 打开路由器电源,然后再启动您的计算机。 这样路由器内置 DHCP 服务器将自动为您的计算机设置 IP 地址。

在设置好 TCP/IP 协议后,您可以使用 ping 命令检查您的计算机和路由器之间是否联通。 下面的例子为一个在 Windows XP 环境中,执行 ping 命令,操作步骤如下:

首先请您点击桌面的"开始"菜单,再选择"运行"选项,并在随后出现的运行输入框 内输入 cmd 命令,然后回车或点击"确认"键即可进入下图所示界面。

最后在该界面中输入命令 ping 10.10.10.254,其结果显示如下。 如果屏幕显示为:

```
C: >>ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>,

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

说明计算机已与路由器成功建立连接。

如果屏幕显示为: C: \>ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out.

Ping statistics for 10.10.10.254: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)

这说明设备还未安装好,您可以按照下列顺序检查: 硬件连接是否正确。 路由器面板上对应局域网端口的 link/act 指示灯和您计算机上的网卡灯必需亮。 计算机的 TCP/IP 设置是否正确。

如果路由器的 IP 地址为 10.10.10.254, 计算机 IP 地址必须为 10.10.10.xxx (xxx 的范围是 1~253)。

# 设置方式

在完成硬件安装并检查系统状态正常之后,请按照快速安装向导来配置您的路由器。 打开浏览器,接着在浏览器的地址栏里输入路由器的 IP 地址,例如 http://10.10.10.254, 连接建立起来后,您将会看到下图所示登录界面。您需要以系统管理员的身份登录,即在该 登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为"admin"),然后单击确定按钮。

	Connect to 10.10.1	0.254	? ×	
			E C	
	The server 10.10.10 and password.	0.254 at GoAhead requ	ires a username	
	Warning: This serve password be sent in without a secure cor	r is requesting that you an insecure manner (b nnection).	ur username and asic authentication	
	<u>U</u> ser name:	🕵 admin	•	
	Password:			C
		☑ <u>R</u> emember my pa	ssword	
		ОК	Cancel	
然后将进入本员	路由器的管理配置	页面。		
2G-WIFI Router - Windo	ows Internet Explorer			
S ≥  Attp://10.	10.10.254/home.asp	🖻 🗠 🗡 🗡	Note Search	
🖕 Favorites 🛛 🔾 3G-WIFI	Router	- 🖆 ·	• 🔊 • 🖃 🖶 • Page •	• <u>S</u> afety • T <u>o</u> ols • 🕡 • <sup>»</sup>
Forwell <sub>wireless</sub> 倚天丰	<b>**</b> <sup>*</sup>	し、我创造自由		

🔆 Favorites 🔘 3G-WIFI Route	r 🔤	🛛 📩 🔹 🖾 👻 🖃 🛻 👻 Page 👻 Safety 👻 Tools 👻 🔞 👻	»
Forwell wireless 倚天丰华	无线创造自由		88
<u>开启全部</u>   <u>关闭全部</u>	<mark>系统状态</mark> <sup>显示系统状态。</sup>		•
<ul> <li>□··□ 网络设置</li> <li>□··□ WIFI设置</li> <li>□·□ 防火牆</li> </ul>	<b>系统信息</b> 软件版本	1.0.0 (Dec 2 2009)	
□	應任成本 系统正常运行时间 运行模式	1.0.0 18 mins, 16 secs Gateway Mode	
	SN PN		•
, Waiting for http://10.10.10.254/adm/	/status.as	💽 Internet	

# 配置界面说明

#### 主菜单"3G Router"

💋 3G-WIFI Router - Windows In	ternet Explorer	
🚱 🗢 🙋 http://10.10.10.1	254/home.asp 💽 🔄 🎸 🗙 🌠 Live Search	<b>P</b> -
🔆 Favorites 🛛 🏀 3G-WIFI Router	r 🔂 🔹 🔂 👻 🖾 👘 👻 Page 👻 Safety 👻 Tools 🗸	• 💽 • »
Forwell wireless <b>倚天丰华</b>	天线创造自由	
<u> 开启全部</u>  美闭全部	Forwell	
· □ 运作模式 · □ □ 网络设置 · □ □ WIFI设置	□选择语言 Simple Chinese ▼确定	
□	<u>状态</u> 统 <u>计</u> 管理 	
		_
	Internet 🐼 🗸 🕄 10	0% - //
,		111

语言选择,支持简体中文,英文。 状态,统计,管理界面的入口链接。

### 运作模式

🖉 3G-WIFI Router - Windows Internet Explorer		
🕞 🗢 🖉 http://10.10.10.	254/home.asp 💽 🚱 😽 🗙 ಶ Live Search 🖉 🗸	
🔆 Favorites 🛛 🏉 3G-WIFI Route	r 🔄 🕆 🔂 - 🖃 🖶 - Page - Safety - Tools - 🕢 - 🎽	
Forwell wireless 倚天丰华	天线创造自由	
<u> </u>	运作模式设置 您可以在此处设置适合您网络环境的运作模式	
□ - WIFU设置 □ - 防火牆 □ - 沃統管理	<ul> <li>C Bridge: 所有以太网络、以及无线网络界面,皆被串连到单一的桥接器界面。</li> <li>C Gateway: 第一个以太网络视为广域网络。其他的以太网络、以及无线网络界面,则串连到单一的桥接 器界面,并视为局域网。</li> <li>C AP Client: 无线网络界面的客户端视为广域网络端。无线网络界面的基地台端、以及所有以太网络,则 串连到单一的桥接器界面,并视为发域网络端。</li> </ul>	
	启用 NAT 启用 ▼ 确定 取消	
Done	🛛 🕞 Internet 🖓 🔹 🔍 100% 👻 🥼	

工作模式选择,包含桥接模式,网关模式,AP Client 模式。 NAT 功能的启用和禁用。

#### 广域网设置

广域网络联机模式:	3G 💌
3G 模式	
3G 调制解调器	HUAWEI-EM660
PIN码	
运行模式	▼ 永久连线 ▼
MAC 复制	
Enabled	停用 🔽
	确定 取消

联机模式:可选择静态 IP,动态 IP, PPPoE,L2TP,PPTP,3G 等模式。 3G 调制解调器:支持 HUAWEI-EM560,HUAWEI-EM660,HUAWEI-EM770 等 3G 模块。 PIN 码:PIN 码输入框 运行模式: 永久在线, 按需上线, 按时上线, 手动等模式。 MAC 复制: 启用和禁用 MAC 复制。

#### 运营商参数配置

移动运营商参数	
移动运营商名	china_telecom
网络类型	
拨号号码	#777
初始化AT命令	
用户名	CARD
密码	••••
验证类型	AUTO 🔽
软件压缩	Enable
	添加到列表

移动运营商列表										
No.	移动运营商名	拨号号码	初始化AT命令	用户名	密码	操作				
0	china_telecom	#777		CARD	CARD	Delete				

提交

填写拨号上网的相关参数 运营商列表:选择使用列表中配置好的运营商参数来拨号上网。

#### 局域网设置

局域网设置	
IP 地址	10.10.10.254
子网掩码	255.255.255.0
局域网 2	○ 启用 ④ 停用
局域网 2IP 地址	
局域网 2子网掩码	
MAC Address	00:0C:43:30:52:77
DHCP Туре	Server 💌
DHCP Start IP	10.10.10.100
DHCP End IP	10.10.10.200
DHCP Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Default Gateway	10.10.254
DHCP Lease Time	86400
802.1d Spanning Tree	Disable 💌
LLTD	Disable 💌
IGMP proxy	Disable 💌
UPNP	Disable 💌
Router Advertisement	Disable 💌
PPPOE relay	Disable 💌
DNS proxy	Disable 💌

设置局域网络基本参数,包括 LAN IP,掩码, Vlan, DHCP 等参数

## DHCP 客户端

DHCP 客户端			
网络名称	MAC 地址	IP 地址	过期

列出当前从 DHCP 获取 IP 地址的客户端

#### 配置静态路由

新増静态路由規則	
目标IP住址	
类型	主机 💌
间道器IP住址	
网络接口	局域网 🔽
注解	

当前	当前的路由規則									
編 号 目标IP住址		子网掩码	网关IP住 址	跃点	路由度 量	参照	使 用	网络接口	备 注	
1	255.255.255.255	255.255.255.255	0.0.0.0	5	0	0	0	局域网 (br0)		
2	10.10.10.0	255.255.255.0	0.0.0.0	1	0	0	0	局域网 (br0)		

#### 配置静态路由以及当前静态路由列表

无线分布式系统(WDS)			
无线分布式系统模式	停用	•	

支持 lazy mode,bridge mode,repeater mode

## MAC/IP/Port 过滤设置

基本设置	
MAC/IP/Port过滤	停用 💌
默认原则未符合规则的数据包将被:	抛弃

MAC/IP/Port过滤设置	
MAC地址	
目的端IP地址	
来源端IP地址	
协议	None 💌
目的端端口范围	
来源端端口范围	
执行动作	接受 🔽
注解	
(The maximum rule count is 32.)	

当前系统的MAC/IP/Port过滤规则:									
编 号	MAC地 址	目的端IP地 址	来源端IP地 址	协议	目的端端口 范围	来源端端口 范围	」 执行动 作	注解	数据包计 数
	默认抛弃							-	

MAC/IP/Port 过滤设置

#### 端口映射配置

端口映射设置							
端口映射设置	停用 🗾						
IP地址							
端口范围	-						
协议	TCP&UDP						
注解							
(The maximum rule count is 32.)							

当前系统的端口映射列表:								
编号	IP地址	端口范围	协议	注解				

端口映射功能配置及规则列表。

#### DMZ 设置

DMZ设置	
DMZ设置	停用
DMZ IP地址	

DMZ 功能的禁用和启用。

系统安全设置		
远程管理		
远程管理 (經由广域网络)	禁止 👤	

过滤广域网路的PING封包	
过滤广域网路的PING封包	停用 🔽

数据包状态检测 (SPI)		
SPI防火墙	停用 💌	

系统安全设置,禁用和启用远程管理,ping包过滤,数据包状态检测。

#### 内容过滤设置

网页内容过滤	
过滤	Proxy     Java     ActiveX
当前系统的网页 URL过滤规则	]:
编号	URL
	"
新增URL过滤規则	
URL:	
	2
当前系统的网页主机过滤规则	l
编号	
I	
当前系统的网页主机过滤规则	]:
关键字	
	P

设置网页内容过滤, URL 过滤, 网页主机过滤

#### 系统管理

语言设置	
选择语言	Simple Chinese 💌
管理者设置	
帐号	admin
口令	••••

网络时间设置	
当前时间	Sat Jan 1 01:32:46 UTC 2000主机同步
时区:	(GMT-11:00) 中途岛、萨摩亚
网络时间服务器	ex: time.nist.gov ntp0.broad.mit.edu time.stdtime.gov.tw
网络时间校准(小时)	

选择设备界面语言,支持简体中文和英文。修改登录密码以及设备时间设定。

#### 软件升级

软件升级	
位置:	Browse
启动boot程序更新	
位置:	Browse

升级设备引导程序和应用程序。

#### 参数管理

导出设置		
导出按钮	导出	
导入设置		
导入文件路径	Bro	wse

#### 恢复出厂值

恢复出厂值按钮

恢复出厂值

设备参数的导出,导入,以及出厂默认值恢复,便于批量设备配置。

### 系统状态信息

系统信息			
软件版本	1.0.0 (Dec 12 2009)		
硬件版本	1.0.0		
系统正常运行时间	1 hour, 36 mins, 21 secs		
运行模式	Gateway Mode		
SN			
PN			
3G 信息			
信号强度			
网络依附状态	CDMA/EVDO HYBRID		
局域网			
本地IP地址	10.10.254		
本地子网掩码	255.255.255.0		
MAC地址	00:0C:43:30:52:77		
Internet記畫			
联网型态	3G		
广域网络IP地址			
子网掩码			
默认网关			
主要域名服务器	202.96.128.86		
次要域名服务器	220.192.32.103		
MAC地址	00:0C:43:30:52:66		

系统运行状态:系统软硬件版本,运行模式以及工作状态。

### 流量统计

WAN/LAN		
WAN Rx packets:	0	
WAN Rx bytes:	0	
WAN Tx packets:	6	
WAN Tx bytes:	492	
LAN Rx packets:	14118	
LAN Rx bytes:	1556301	
LAN Tx packets:	8552	
LAN Tx bytes:	5903215	

显示系统流量统计信息: WAN 和 LAN 的收发包数量以及字节数。

### 系统日志

系统	记录	Ł	
Jan	1	00:00:15	kernel: br0: port 2(eth2.1) entering learning state
Jan	1	00:00:15	kernel: br0: port 1(ra0) entering learning state
Jan	1	00:00:15	kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan	1	00:00:15	kernel: eth2: no IPv6 routers present
Jan	1	00:00:15	kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan	1	00:00:15	kernel: eth2.1: no IPv6 routers present
Jan	1	00:00:16	kernel: eth2.2: no IPv6 routers present
Jan	1	00:00:16	kernel: ra0: no IPv6 routers present
Jan	1	00:00:17	kernel: br0: no IPv6 routers present
Jan	1	00:00:19	pppd[513]: Serial connection established.
Jan	1	00:00:19	pppd[513]: using channel 1
Jan	1	00:00:19	pppd[513]: Using interface ppp0
Jan	1	00:00:19	<pre>pppd[513]: Connect: ppp0 &lt;&gt; /dev/ttyUSB0</pre>
Jan	1	00:00:20	<pre>pppd[513]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0=""> <magic< pre=""></magic<></asyncmap></pre>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0=""> <auth< td=""></auth<></asyncmap>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0=""> <auth< td=""></auth<></asyncmap>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0=""> <magic< td=""></magic<></asyncmap>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <73109590b64b0792d
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: sent [CHAP Response id=0x1 <a3c5c06ce8664e8af3< td=""></a3c5c06ce8664e8af3<>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: rcvd [CHAP Success id=0x1 ""]
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: CHAP authentication succeeded
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0=""> <ms-d-< td=""></ms-d-<></addr>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 115.168.82.76=""></addr>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 115.168.82.76=""></addr>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 113.114.46.32=""></addr>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 113.114.46.32=""></addr>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 113.114.46.32=""></addr>
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: local IP address 113.114.46.32
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: remote IP address 115.168.82.76
Jan	1	00:00:20	pppd[513]: primary DNS address 202.96.128.86
			•

查看系统日志

# 产品配件列表

名称	单位	数量	描述	图片	
R8	台	1	设备		
电源适配器	个	1	12V1A	30	3
网线	条	1	标准配置		3
3G 天线	根	1	标准配置		