

# **DSP教学实验箱用户手册** (S60,D60,S80,D80型)

# **ICETEK-SG-A**

通用数字信号源使用手册

# ICETEK-5100

通用DSP开发系统使用说明书

# **ICETEK-XDS560**

通用DSP开发系统使用说明书



# 目 录

第	一部分 S 型实验箱用户手册	1
	第一章 ICETEK DSP 教学实验箱简介	1
	一. ICETEK DSP 教学实验箱的特点和指标:	1
	二. ICETEK DSP 教学实验箱的组成(参见图 1.1):	2
	三. ICETEK DSP 教学实验箱结构图(参见图 1.2)	4
	第二章 ICETEK DSP 教学实验箱操作手册	5
	一. ICETEK DSP 教学实验箱的拆卸和安装	5
	二. ICETEK DSP 教学实验箱使用注意事项	5
	三. ICETEK DSP 教学实验箱故障判断及排除	6

第二部分 D 型实验箱用户手册	7
第一章 ICETEK DSP 教学实验箱简介	7
一. ICETEK DSP 教学实验箱的特点和指标:	7
二. ICETEK DSP 教学实验箱的组成	8
三. ICETEK DSP 教学试验箱使用说明	9
第二章 ICETEK DSP 教学实验箱操作手册	15
一. ICETEK DSP 教学实验箱的拆卸和安装	15
二. ICETEK DSP 教学实验箱使用注意事项	15
三. ICETEK DSP 教学实验箱故障判断及排除	16

	▶ 60 型液晶控制板用户手册	第三部分
	之教学实验箱硬件接口和编程说明	第一章
17	·. ICETEK DSP 教学实验箱的外围接	<i>—</i> .
	. ICETEK DSP 教学实验箱硬件编程	<u> </u>

第四部分 61 型液晶控制板用户手册	24
第一章 教学实验箱硬件接口和编程说明	24
一. ICETEK DSP 教学实验箱的外围接口	24
二. ICETEK DSP 教学实验箱硬件编程	27

第五部分	80 型液晶控制板用户手册	31
------	---------------	----

第一章	教学实验箱硬件接口和编程说明	.31
<u> </u>	ICETEK DSP 教学实验箱的外围接口	.31
<u> </u>	ICETEK DSP 教学实验箱硬件编程	.34

	数字信号源使用说明	第六部分
	ICETEK DSP 数字信号源的特点和指标	<b>—</b> .
	ICETEK DSP 数字信号源的结构图	<u> </u>
40	ICETEK DSP 数字信号源连接说明	三.

# 第七部分 ICETEK-5100USB1.1/2.0 系列通用开发系统使用说明.......46

第一章	硬件安装使用说明	46
<b>—</b> .	系统工作环境	46
<u> </u>	安装步骤	46
第二章	开发软件&驱动安装说明	47
第三章	开发软件配置说明	52

# 第一部分 S 型实验箱用户手册

# 第一章 ICETEK DSP 教学实验箱简介

本套 DSP 系统,为 DSP 教学和科研提供了一套整体解决方案。本套系统最大的特点就是模块化设计,既满足了目前教学的需要,又为将来产品的升级换代,做了技术上的考虑。同时这种 模块化的设计可以应用到多个方面,比如:

- 本科的 DSP 的实验教学;
- 基于 DSP 应用的课程设计;
- 基于 DSP 用于图象,语音,网络的毕业设计;
- 基于 DSP 的研究生嵌入式系统的开发;

## 一. ICETEK DSP 教学实验箱的特点和指标:

由于该套实验系统主要由4部分组成,因此,这里分4部分来介绍该套系统。

#### 实验箱部分:

- **一个数字信号发生器**,可同时提供四种波形、三路输出;信号的波形、频率、幅度可调。
  - 频率调整: 在每个频率段范围内进行频率调整。
  - 波形切换:提供4种波形(方波,三角波,正弦波,白噪声),可通过拨动开关进行选择。
  - 幅值微调: 0-3.3V 平滑调整。
  - 信号接插孔: 4 路 A/D 输入(ADCIN0-3), 4 路 D/A 输出 (DACOUT1-4), 每路均提供 信号和地。
- 多种直流电源输出。+5V(5A),+12V(1A),+9V(0.5A),地。
- 底板提供插座,可使用插座完成 DSP 评估板上的 A/D 信号输入和 D/A 输出。
- 测试模块:提供 14 个测试点,可以测量 PWM 输出、AD 输入和 DA 输出波形。
- 双信号发生器设计,更加贴近 DSP 的实际应用,许多实际的情况都是需要对两个信号进行相关分析。

#### 通用 DSP 开发系统部分:

- USB2.0 接口开发系统,支持 C2000/VC33/C5000/C6000 的开发应用。
- 支持 CCS。
- 通用开发系统和 DSP 控制板分离,有利于将来 DSP 的升级。同时,也可以脱离实验箱 单独从事科研开发使用。

#### 通用控制模块部分:

- 显示输出:
- 液晶显示(LCD): 128×64 点阵图形显示屏,可调整显示对比度。
- 发光二极管显示阵列: 8×8 点阵。
- 发光二极管。
- 音频输出:可由 DSP I/O 脚控制的蜂鸣器; D/A 输出提供音频插座,可直接接插耳机。
- 键盘: 17 键数字键盘(标准 PS2 接口)。
- 步进电机:四相步进电机,步距角 5.625,起动频率≥300PPS,运行频率≥900PPS,可

由 DSP I/O 端口控制旋转和方向、速度。

- 直流电机: 空载转速 3050 转/分, 输出功率 1.35W, 启动力矩 21.3N, 可以接收 DSP 输出的 PWM 控制信号,实现电机的转速和方向控制。
- 拨动开关 (DIP): 4 路, 可实现复位和设置 DSP 应用板参数。

DSP 主处理板部分:

- (见第一部分)支持: ICETEK-VC5416-A 板、ICETEK-VC33-A 板、ICETEK-VC5416-A 板、ICETEK-VC33-A 板、ICETEK-C6713-A 板、ICETEK-LF2407-A 板、ICETEK-F2407-A 板等。
- 二. ICETEK DSP 教学实验箱的组成(参见图 1.1):



图 1.1 教学实验箱的组成

如图 1.1 所示, ICETEK DSP 教学实验箱主要由以下几个部分组成:

- **箱盖:**保护实验箱设备;保存教材、使用手册、实验指导书、各种实验用的连线;可拆卸, 在实验中可从箱体上拆下。
- 2. 箱体:装载实验箱设备;左侧外壁上有一个标准外接电源线插孔;通过固定螺丝与实验箱 底板连为一体。
- 3. 底板:固定各模块;提供电源开关、实验用直流电源插座、A/D D/A 输入输出插座、各模块直流供电插座、信号插座、信号源输出插座、测试点;实现显示控制模块和 DSP 评估板模块的信号互连。
- 信号源:两组、三路输出,采用+5V 电源供电;提供切换选择输出方波、三角波、正弦 波和白噪声,另可选择输出频率范围(10Hz-100Hz,100Hz,1KHz,1KHz-10KHz, 10KHz-30KHz),还可进行频率和幅度(0-3.3V)的微调。
- 5. 仿真器模块: 固定 ICETEK 仿真器,支持 PP 型和 USB 型;提供 PP 型仿真器供电+5V 电 源插座;仿真器可从底板上拆下单独使用或更换。
- 6. 显示控制模块:通过信号线连接到底板;从底板提供的+5V和+12V直流电源插座输入电源;提供液晶图形显示(128x64象素),发光二极管阵列显示(8x8点)(本功能为V4.3版本特有),指示灯(12只,分为红、黄、绿三种颜色),四相步进电机,直流电机,键盘,蜂鸣器。显示控制模块可从底板上拆下更换。
- 7. 测试模块: 提供对常用信号的测试点,其中有 PWM 信号(4 路,仅针对 DSP 系统为 ICETEK-LF2407A-S60 实验箱)、模数转换信号、和数模转换信号,另外还包括两个地线 (DGND、AGND)。
- 8. DSP 评估板模块:固定各种 DSP 评估板;提供+5V 直流电源插座(两个位置);34Pin 信号 线插座(4个),用于连接 DSP 评估板和实验箱底板。DSP 评估板模块可从底板上拆下更换。

3

# 三. ICETEK DSP 教学实验箱结构图(参见图 1.2)



4

# 第二章 ICETEK DSP 教学实验箱操作手册

#### 一. ICETEK DSP 教学实验箱的拆卸和安装

注意:拆卸前首先关闭实验箱总电源、拔掉外接电源线。

#### 1. 更换显示/控制模块:

- 拆卸:拔掉模块左侧的两个供电电源连线;卸除模块四角的固定螺钉;小心地将模块从底板 上的插座中拔出,这时模块将完全从底板脱离,取下模块。
- 安装:先将模块上的插针对准底板上的相应插座对齐插好;用固定螺钉将模块固定在底板上; 连接底板和模块的相应电源插座,注意+12V(位于上侧)和+5V(位于下侧)不要连错, 安装完成。

#### 2. 更换 DSP 评估板模块:

- 拆卸:拔掉模块的供电电源连线;拔掉与仿真器的仿真插头(左侧);如果评估板四角有螺钉 固定,卸除模块四角的固定螺钉,小心地将模块从底板上的插座中拔出,取下模块。
- 安装:先将模块上的插针对准底板上的相应插座对齐插好;用固定螺钉将模块固定在底板上; 连接仿真器的仿真插头到评估板上的JTAG插座;连接评估板与底板的+5V电源插座, 安装完成。
- 检查: 评估板的电源插座和 JTAG 插头应靠近仿真器模块,串行通信插座、USB 插座应靠近 试验箱右侧边缘。
- 3. 更换仿真器模块:
  - 拆卸:对于 PP 型仿真器,拔掉模块的供电电源连线;拔掉连接 DSP 评估板的仿真插头;卸 除模块四角的固定螺钉,取下模块。
  - 安装:安装模块四角的固定螺钉,将模块固定到底板上;将仿真插头插到 DSP 评估板上的 JTAG 端口;对于 PP 型仿真器,连接仿真器和底板上相应+5V 电源插座,安装完成。
- 4. 拆卸和安装底板:
  - 拆卸:拆除底板四周的固定螺钉;掀起底板;使用"十"字改锥将电源连线从箱底的开关电源的接线柱上松开拔出,取下底板。
  - 安装: 连接底板上的4根电源线到箱底开关电源上的相应接线柱上,用改锥固定;将底板放 置妥当后安装四周的固定螺钉,安装完毕。

#### 二. ICETEK DSP 教学实验箱使用注意事项

- 1. 拆卸各模块时请务必将实验箱总电源关闭;
- 2. 不使用显示/控制模块时将相关电源开关关闭;

- 3. 220V 交流电源线连接须牢靠,勿使发生虚接或接触不良,并保证良好地连接地线;
- 4. 实验箱底板上标称值不同的直流电源不能直接跨接;
- 5. 实验箱底板上直流电源不能直接跨接地线;
- 6. 不要直接连接电源和信号插座;
- 7. 显示/控制模块上的两个电源插座不要连接错误,上边插座为+12V,下面的为+5V;
- 8. 连接不同类型的插座时,请再三确认无误后进行;
- 9. 不要带电拔插各模块;
- 10. 不要带电拔插仿真器和 DSP 评估板上 JTAG 插头的连接电缆;
- 11. 如无特殊情况,请勿打开实验箱底板;
- 12. 不要带电拔插键盘插头;
- 13. 如遇实验箱冒烟等异常现象请立即关闭总电源,并查找原因。

## 三. ICETEK DSP 教学实验箱故障判断及排除

- 1. 无法接通电源: 请检查外接电缆是否完好; 电缆是否与实验箱边插座连接妥当; 电缆是否 与外接插座连接紧密; 检查实验箱上 220V 电源插座(箱体左侧)中保险管是否完好。
- 2. 信号源没有输出: 请确认数字信号源: 检查相应信号源的"幅值调整"旋钮是否处在最小 位置; 信号连接线是否连接好。
- 3. 显示/控制模块上步进电机不转: 请检查显示/控制模块的+12V 电源是否连接,开关是否打 开; 摸一下电机指针看是否有振动,如有试着拨动一下是否能恢复转动。
- 4. 显示/控制模块上液晶没有显示: 请调节显示/控制模块上液晶对比度调节电位器 R2。
- **5. 直流电机不停转动:**如果有的话退出 CCS 启动运行的程序;将显示/控制模块的电源开关 关闭后再打开。
- 6. 如果无法进入 CCS 软件仿真请检查:

(1)断掉实验箱电源,从仿真器上拔掉 usb 电缆,重新插 usb 电缆,检查 usb 上的红灯和绿灯 是按照先红后绿的次序来亮的。然后再打开实验箱电源。

(2)检查软件设置和驱动。

(3)请用 Ctrl+Alt+Del 三个组合键打开任务管理器,看看"进程"中是否有"cc\_app.exe"的进程,有的话,请先关闭,然后再点击进入 CCS 软件。

(4)每次给评估板上电后, 按一下板上复位按钮 S1, 再启动 CCS 软件。

# 第二部分 D 型实验箱用户手册

# 第一章 ICETEK DSP 教学实验箱简介

本套 DSP 系统,为 DSP 教学和科研提供了一套整体解决方案。本套系统最大的特点就是模块化设计,既满足了目前教学的需要,又为将来产品的升级换代,做了技术上的考虑。同时这种 模块化的设计可以应用到多个方面,比如:

- 本科的 DSP 的实验教学;
- 基于 DSP 应用的课程设计;
- 基于 DSP 用于图象,语音,网络的毕业设计;
- 基于 DSP 的研究生嵌入式系统的开发;

## 一. ICETEK DSP 教学实验箱的特点和指标:

由于该套实验系统主要由4部分组成,因此,这里分4部分来介绍该套系统。 实验箱部分:

- **一个独立的数字信号源**,可提供四种波形、三路输出;信号的波形、频率、幅度可调。
- 多种直流电源输出。+5V(5A),+12V(1A),+9V(0.5A),地。
- 底板提供插座,可使用插座完成 DSP 评估板上的 A/D 信号输入和 D/A 输出。
- 测试模块:提供 18 个测试点,可以测量 PWM 输出、AD 输入和 DA 输出波形。
- 双信号发生器设计,更加贴近 DSP 的实际应用,许多实际的情况都是需要对两个信号 进行相关分析。

通用 DSP 开发系统部分:

- USB2.0 接口开发系统,支持 C2000/VC33/C5000/C6000 的开发应用。
- 支持 CCS。
- 通用开发系统和 DSP 控制板分离,有利于将来 DSP 的升级。同时,也可以脱离实验箱 单独从事科研开发使用。

通用控制模块部分:

● 显示输出:

- 液晶显示(LCD): 128×64 点阵图形显示屏,可调整显示对比度。

- 发光二极管。
- 音频输出:可由 DSP I/O 脚控制的蜂鸣器; D/A 输出提供音频插座,可直接接插耳机。
- 键盘:8键数字键盘。
- 拨动开关 (DIP): 4 路, 可实现复位和设置 DSP 应用板参数。
- DSP 主处理板部分:
- (**见第一部分**) 支持: ICETEK-F2812-A 板、ICETEK-VC5509-A 板、ICETEK-VC5416-A 板、ICETEK-VC33-AR 板、ICETEK-C6713-A 板、ICETEK-LF2407-A 板等。



实验箱正面如图 2.1 所示。

试验箱由 DSP 模块 A,DSP 模块 B,DSP 仿真器,显示/控制模块,数字信号源和注意事项 6 大部分及各种测试点和开关组成。

DSP模块A与DSP模块B两部分均为DSP评估板,分别由4个34Pin 信号线插座固定在实验箱 底板上。评估板采用5伏电源供电,电源由底板直接通过 34Pin插座供给,两模块右下角均有电 源开关控制通断电。DSP评估板可从底板上拆下更换。

**DSP**仿真器: ICETEK USB仿真器一端通过GTAG接头选择与两DSP评估板之一相连,另一端 通过USB线与电脑相连。其中GTAG接头不允许带电插拔。

显示/控制模块:通过信号线连接到底板;从底板提供的+5V 直流电源插座输入电源;提供 液晶图形显示(240x128象素),指示灯(8个),蜂鸣器。显示控制模块可从底板上拆下更换。在显 示/控制模块左下角有切换控制开关选择接受模块A还是模块B的控制。当开关拨向上时由模块A 控制,开关拨向下时由模块B控制。

数字信号源:采用5伏电源供电,有波形输出A,波形输出B和混叠波输出3路信号输出,可通 过信号线连接到底板上的AD0, AD1, AD2和AD3 4路信号输入端口,再由底板连接到DSP评估板上。 另外,信号源有音频信号的录放功能,可作为DSP评估板的音频信号输入或接收评估板输出的音频信号。

注意事项:注意事项部分包括使用本试验箱时需要重点注意的问题。

# 三. ICETEK DSP 教学试验箱使用说明

1. 上电:

实验箱采用220伏市电供电, 电源接口位置如图2.2所示。实验 箱使用的电源线如图2.3所示。





图 2.2

图 2.3



将实验箱电源开关拨至"开"的位置,此时电源下方的红灯应点亮,如图2.5所示



图 2.5

在组成实验箱的6大部分中,DSP模块A,DSP模块B,显示/控制模块和数字信号源4部分是需要 有电源供电才能工作的。

DSP模块A和DSP模块B两部分的左下角均有电源开关控制DSP评估板是否上电。





将 DSP 模块 A 的电源开关拨至"开"的位置后,只要将 DSP 评估板插在实验 箱底板的插槽上,底板会向评估板提供 5 伏电源输入,此时开关左侧的指示灯和 模块 A 上评估板的上电指示灯均应点亮。 如图 2.6 所示。

将 DSP 模块 B 的电源开关拨至"开"的位置后,只要将 DSP 评估板插在实验 箱底板的插槽上,

底板会向评估板提供5伏电源输入, 开关左侧的指示灯和模块B上评估板的 上电指示灯均应点亮。如图2.7所示。



图 2.7

显示/控制模块需要5伏电源供电。与DSP模块A,DSP模 块 B 不同,显示/控制模块的电源输入通过电源线从底板接入。 电源线如图2.8所示。

10







会变亮。 信号源详细使用方法请参看《信号源使用说明》。 图 2.10

#### 2. 控制

(1) 模块 A 控制显示/控制模块

在显示/控制模块左下角有切换控制开关选择是受控于模块 A 还是模块 B。将开关向上拨,表示由模块 A 控制 。如图 2.11 所示。此时位于上方的指示灯应点亮。



图 2.11

若模块 A 上的 DSP 评估板是 5509 时,应将显示/控制模块的 4 路功 能选择开关都拨至 off 的状态。如图 2.12 所示。



评估板支持 2 路信号的 AD 采集。若想用 5509 采集信号源的输出信号时,应通过信号线将 信号源的输出连接到实验箱底板的 AD2 和 AD3 两端口。如图 2.13 所示。



图 2.13

(2) 模块 B 控制显示/控制模块

模块 B 的控制方式与模块 A 类似,选择模块 B 控制时,应将图 2.11 中的开关拨向下,此时 位于图中下方的指示灯应点亮。

若模块 B 上的 DSP 评估板是 2812 时,应将图 2.12 的 4 路功能选择开关的第 1 路拨至 on 状态,其他 3 路拨至 off 的状态。

若想用 2812 采集信号源的输出信号时,应将图 2.13 中的信号线连接到实验箱底板的 AD1 和 AD2 两端口,如图 2.14 所示。



#### 3. 仿真

R

实验箱上配置的 USB 仿真器可以分别对模块 A, 模块 B 两部分的 DSP 评估板进行仿真。仿 真器连接方式如图 2.15 和图 2.16 所示。







图 2.16

14

V2.0

R

# 第二章 ICETEK DSP 教学实验箱操作手册

# ICETEK DSP 教学实验箱的拆卸和安装 注意:拆卸前首先关闭实验箱总电源、拔掉外接电源线。

#### 1. 更换显示/控制模块

- 拆卸:拔掉模块左侧的两个供电电源连线;卸除模块四角的固定螺钉;小心地将模块从底 板上的插座中拔出,这时模块将完全从底板脱离,取下模块。
  - 安装: 先将模块上的插针对准底板上的相应插座对齐查好; 用固定螺钉将模块固定在底板 上: 连接底板和模块的相应电源插座, 注意+12V(位于上侧)和+5V(位于下侧)不要
    - 连错,安装完成。

#### 2. 更换 DSP 评估板模块

- 拆卸:拔掉模块的供电电源连线;拔掉与仿真器的仿真插头(左侧);如果评估板四角有螺钉 固定,卸除模块四角的固定螺钉,小心地将模块从底板上的插座中拔出,取下模块。
- 安装: 先将模块上的插针对准底板上的相应插座对齐插好; 用固定螺钉将模块固定在底板上; 连接仿真器的仿真插头到评估板上的 JTAG 插座; 连接评估板与底板的+5V 电源插座, 安装完成。
- 检查:评估板的电源插座和 JTAG 插头应靠近仿真器模块,串行通信插座、USB 插座应靠近 试验箱右侧边缘。
- 3. 更换仿真器模块
  - 拆卸:对于 PP 型仿真器,拔掉模块的供电电源连线;拔掉连接 DSP 评估板的仿真插头; 卸除模块四角的固定螺钉,取下模块。
- 安装:安装模块四角的固定螺钉,将模块固定到底板上;将仿真插头插到 DSP 评估板上的 JTAG 端口;对于 PP 型仿真器,连接仿真器和底板上相应+5V 电源插座,安装完成。

#### 4. 拆卸和安装底板

- 拆卸:拆除底板四周的固定螺钉;掀起底板;使用"十"字改锥将电源连线从箱底的开关电源的接线柱上松开拔出,取下底板。
- 安装: 连接底板上的4根电源线到箱底开关电源上的相应接线柱上,用改锥固定;将底板放 置妥当后安装四周的固定螺钉,安装完毕。

## 二. ICETEK DSP 教学实验箱使用注意事项

- 1. 拆卸各模块时请务必将实验箱总电源关闭;
- 2. 不使用显示/控制模块时将相关电源开关关闭;
- 3. 220V 交流电源线连接须牢靠,勿使发生虚接或接触不良,并保证良好地连接地线;
- 4. 实验箱底板上标称值不同的直流电源不能直接跨接;
- 5. 实验箱底板上直流电源不能直接跨接地线;
- 6. 不要直接连接电源和信号插座;
- 7. 显示/控制模块上的两个电源插座不要连接错误,上边插座为+12V,下面的为+5V;
- 8. 连接不同类型的插座时,请再三确认无误后进行;
- 9. 不要带电拔插各模块;
- 10. 不要带电拔插仿真器和 DSP 评估板上 JTAG 插头的连接电缆;
- 11. 如无特殊情况,请勿打开实验箱底板;
- 12. 不要带电拔插键盘插头;
- 13. 如遇实验箱冒烟等异常现象请立即关闭总电源,并查找原因。

## 三. ICETEK DSP 教学实验箱故障判断及排除

1. 无法接通电源:请检查外接电缆是否完好;电缆是否与实验箱边插座连接妥当;电缆 是否与外接插座连接紧密: 检查实验箱上 220V 电源插座(箱体左侧)中保险管是否完好。 信号源没有输出: 请确认相应信号源的开关是否打开: 检查相应信号源的"幅值微调"

旋钥是否处在最小位置:信号连接线是否连接好。 3. 显示/控制模块上步进电机不转: 请检查显示/控制模块的+12V 电源是否连接, 开关 z 否打开:摸一下电机指针看是否有振动,如有试着拨动一下是否能恢复转动。

4. 显示/控制模块上液晶没有显示: 请调节显示/控制模块上液晶对比度调节电位器 R2。

5. 直流电机不停转动: 如果有的话退出 CCS 启动运行的程序: 将显示/控制模块的电源开 关关闭后再打开。

#### 6. 如果无法进入 CCS 软件仿真请检查:

- a. 断掉实验箱电源,从仿真器上拔掉 usb 电缆,重新插 usb 电缆,检查 usb 上的红灯和 绿灯是按照先红后绿的次序来亮的。然后再打开实验箱电源。
- b. 检查软件设置和驱动。
- c. 请用 Ctrl+Alt+Del 三个组合键打开任务管理器, 看看"进程"中是否有"cc app.exe" ·作。 再启动 CC. 的进程,有的话,请先关闭,然后再点击进入 CCS 软件。
  - d. 每次给评估板上电后, 按一下板上复位按钮 S1, 再启动 CCS 软件。



# 第三部分 60 型液晶控制板用户手册

# 第一章 教学实验箱硬件接口和编程说明

# 一. ICETEK DSP 教学实验箱的外围接口

#### -外围接口 PA:

DSP 板扩展接口 P4(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)





#### -外围接口 PB:

DSP 板扩展接口 P3(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)



SP

#### -外围接口 PC:

DSP 板扩展接口 P2(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)



#### -外围接口 PD:

DSP 板扩展接口 P1(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)



# 二. ICETEK DSP 教学实验箱硬件编程

控制模块共有10个寄存器,如表3.1定义:

表 3.1 控制和状态奇仔器列表						
名称	功能	属性				
CTRGR	全局控制寄存器	W				
CTRLCDCR	液晶控制寄存器	W				
CTRLCDCMDR	液晶命令寄存器	W				
CTRLCDLCR	液晶左半屏控制寄存器	W				
CTRLCDRCR	液晶右半屏控制寄存器	W				
CTRLR	辅助控制寄存器	W	$\sim$			
CTRLA	发光二极管控制寄存器	W	$\sim$			
CTRKEY	键盘数据回读寄存器	R				
CTRCLKEY	清除键盘寄存器	R	]			

显示控制模块有一个全局控制寄存器 CTRGR,地址映射在 DSP 的扩展空间上,具体地址 见 DSP 实验指导书的扩展液晶板寄存器说明部分。其各位上的定义如表 3.2:

表 3.2 CTRGR 寄存器定义

ſ	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
	GS	LEDA2	LEDA1	LEDA0	BUZZE	PWME	IOPE	DCME

GS: 全局控制标志位

LEDA2-0: 发光二极管阵列列显示控制位

BUZZE: 蜂鸣器使能

PWME: PWM 控制使能

IOPE: 通用扩展端口(FSX0)直接控制交通灯北方向红灯使能 DCME: 直流电机使能 例如需要使能直流电机,可以用以下C语言语句: CTRGR=1:

#### 1. 液晶显示模块编程控制

液晶显示模块的访问、控制是由 DSP 对扩展接口的操作完成。

控制 I/O 口的寻址: 命令控制接口 CTRLCDCMDR, 数据控制接口的地址为 CTRLCDLCR 和 CTRLCDRCR, 辅助控制接口 CTRLCDCR。

显示控制方法:-液晶显示模块中有两片显示缓冲存储器,分别对应屏幕显示的象素, 向其中写入数值将改变显示,写入"1"则显示一点,写入"0"则不显示。其地址与象素 的对应方式如表 3.3:

左侧显示内存							右侧显	示内存			
Y=	0	1	•••	62	63	0	1	•••	62	63	行号
	DB0	DB0	DB0	DBO	0						
	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	ţ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
X=0	DB7	7									
	DB0	8									
Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
	DB7	55									
X=7	DB0	DBO	56								
	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	ţ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	
	DB7	63									

表 3.3 地址与象素的对应方式

-发送控制命令: 向液晶显示模块发送控制命令的方法是通过向命令控制 I/O 接口写入命 令控制字, 然后再向辅助控制接口写入 0。由于液晶模块相对于 DSP 来讲是慢速设备, 在命令之间可能需要增加延时语句。下面给出的是基本命令字、解释和 C 语言控制语句 举例。

.显示开关: 0x3f 打开显示; 0x3e 关闭显示;

CTRLCDCMDR=0x3f; CTRLCDCR=0; //将液晶显示打开

CTRLCDCMDR=0x3e; CTRLCDCR=0; //将液晶显示关闭

.设置显示起始行: 0x0c0+起始行取值, 其中起始行取值为0至63;

CTRLCDCMDR=0x0c0; CTRLCDCR=0; // 设置从存储器第0行开始显示 CTRLCDCMDR=0x0c8; CTRLCDCR=0; // 设置从存储器第8行开始显示

.设置操作页: 0x0b8+页号, 其中页号取值为 0-7;

CTRLCDCMDR=0x0b0; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第0页 CTRLCDCMDR=0x0b2; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第2页 .设置操作列: 0x40+列号,其中列号为取值为0-63;

CTRLCDCMDR =0x40; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第0列

CTRLCDCMDR =0x44; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第4列

-写显示数据:在使用命令控制字选择操作位置(页数、列数)之后,可以将待显示的数据写入液晶显示模块的缓存。将数据发送到相应数据控制 I/O 接口即可。由于液晶模块相对于 DSP 来讲是慢速设备,在命令之间可能需要增加延时语句。C 语言语句举例说明:

CTRLCDLCR=0x80; CTRLCDCR=0; //向左侧屏幕缓存存入数 0x80,

//如果显示行、页号和列号均为0

//时,屏幕上第8行第1列将显

//示黑色象素

CTRLCDRCR=0x01; CTRLCDCR=0; //向右侧屏幕缓存存入数据 1, 如

//果显示行、页号和列号均为0

//时,屏幕上/第1行第65列将显 //示黑色象素

#### 2. 发光二极管编程控制

显示/控制模块上的发光二极管是由连接在 DSP 扩展地址接口上的寄存器 EWR 和 SNR 控制的。这两个寄存器均为 6 位寄存器,其位定义见表 3.4、3.5:

EWR:

SNR:

#### 表 3.4 寄存器 EWR

bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
东-红	东-黄	东-绿	西-红	西-黄	西-绿

#### 表 3.5 寄存器 SNR

bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
南-红	南-黄	南-绿	北-红	北-黄	北-绿

两个寄存器的地址均映射到 DSP 的扩展空间,CTRLR,DSP 通过对该地址的写操作来修 改两个寄存器上各位的状态,当寄存器某位取'1'值时,相应指示灯被点亮,取'0'值则熄 灭。当写入 CTRLR 的数据(8 位有效值)的高两位为'00'时,数据的低 6 位将写入 EWR 寄存 器;当高两位的值为'01'时,写入 SNR 寄存器。

例如:需要点亮东、西方向的红灯和南、北方向的绿灯,其它灯均熄灭时,可以用下面 C 语句完成。对于高速 DSP,可能需要在两个语句之间加入延时语句。

#### CTRLR=0x024; CTRLR =0x49;

#### 3. 发光二极管显示阵列编程控制

发光二极管显示阵列的显示是由 I/O 扩展端口控制, DSP 须将显示的图形按列的顺序存储 起来(8×8 点阵, 8 个字节, 高位在下方, 低位在上方), 然后定时刷新控制显示。具体方法是, 将以下控制字按先后顺序, 每两个为一组发送到全局控制寄存器的第 6-4 位和端口 CTRLA,, 发送完毕后, 隔不太长的时间(以人眼观察不闪烁的时间间隔)再发送一遍。由于位值为"0" 时点亮, 所以需要将显示的数据取反。

000B, 第8列数据取反; 001B, 第7列数据取反;

010B, 第6列数据取反; 011B, 第5列数据取反;

100B, 第4列数据取反; 101B, 第3列数据取反;

110B, 第2列数据取反; 111B, 第1列数据取反。

注意: 在使用前须在 I/O 端口 CTRLR 写入控制字 0x0C1,以打开此设备。关闭时写 0x0C0。

#### 4. 步进电机编程控制

步进电机是由寄存器 PWMR 控制。这个寄存器映射在 DSP 的空间 CTRLR 上,当 DSP 向该地址写数据(8 位有效值)时,高两位为 '10' 时数据的低 4 位将写入 PWMR 寄存器(PWM4、 PWM3、PWM2、PWM1)。

步进电机的起动频率大于 500PPS(拍每秒), 空载运行频率大于 900PPS。如果 PWM1-4 按

照下面拍的顺序给电机的四相输入端送入控制信号,且频率大于 500PPS,电机将开始正向转动。如果按照拍的逆序送控制信号,且频率大于 500PPS,电机将开始反向转动。

拍	PWM4	PWM3	PWM2	PWM1
1	1	1	1	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	0	0	1	1
7	0	1	1	1
8	0	1	1	0

表 3.6 步进电机控制

控制的方法是: 首先设置全局控制寄存器中的 PWME 位为 '1', 再使 DSP 以一定的频率 改变 PWM4-1 各位状态, 输出正向或反向的 PWM 波。

#### 5. 蜂鸣器编程控制

蜂鸣器由 DSP 通用扩展管脚输出控制,可将此管脚上的频率输出转换成声音输出。其工作原理见 DSP 实验指导书中蜂鸣器实验中的说明。

#### 6. 键盘输入编程控制

键盘的扫描码由 DSP 的 CTRKEY 给出,当有键盘输入时,读此端口得到扫描码,当无键 被按下时读此端口的结果为 0。CTRCLKEY。读取的方法如下:

nScanCode= CTRKEY; nnn= CTRCLKEY; // nScanCode 中为扫描码

#### 注意:对于高速运行的 DSP,在两次读键盘之间可能需要增加延时语句。

#### 7. 直流电机编程控制

直流电机需要加上适合的电压(1.5-3.0V)、通过一定的电流(0.12A)才能转动,当电流改变时会使电机转速改变,当电流的方向发生变化时,电机会朝相反的方向转动。其工作原理见 DSP 实验指导书中直流电机实验中的说明。



# 第四部分 61 型液晶控制板用户手册

一. ICETEK DSP 教学实验箱的外围接口

#### -外围接口 PA:

DSP 板扩展接口 P4(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)





#### -外围接口 PB:

DSP 板扩展接口 P3(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)



SP

#### -外围接口 PC:

DSP 板扩展接口 P2(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)



图 4.4 外围接口 PC

#### -外围接口 PD:

DSP 板扩展接口 P1(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)



图 4.5 外围接口 PD

# 二. ICETEK DSP 教学实验箱硬件编程

控制模块共有10个寄存器,如表4.1定义:

	<u> </u>		
名称	功能	属性	
CTRGR	全局控制寄存器	W	
CTRLCDCR	液晶控制寄存器	W	
CTRLCDCMDR	液晶命令寄存器	W	
CTRLCDLCR	液晶左半屏控制寄存器	W	
CTRLCDRCR	液晶右半屏控制寄存器	W	
CTRLR	辅助控制寄存器	W	
CTRLA	发光二极管控制寄存器	W	
CTRKEY	键盘数据回读寄存器	R	
CTRCLKEY	清除键盘寄存器	R	

表 4.1 控制和状态寄存器列表

显示控制模块有一个全局控制寄存器 CTRGR,地址映射在 DSP 的扩展空间上,具体地址见 DSP 实验指导书的扩展液晶板寄存器说明部分。其各位上的定义如表 4.2:

表 4.2 CTRGR 寄存器定义

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
GS	LEDA2	LEDA1	LEDA0	BUZZE	PWME	IOPE	DCME

GS: 全局控制标志位

LEDA2-0:发光二极管阵列列显示控制位

BUZZE: 蜂鸣器使能

PWME: PWM 控制使能

IOPE: 通用扩展端口(FSX0)直接控制交通灯北方向红灯使能

DCME: 直流电机使能

例如需要使能直流电机,可以用以下C语言语句:

CTRGR=1;

#### 1. 液晶显示模块编程控制

液晶显示模块的访问、控制是由 DSP 对扩展接口的操作完成。

控制 I/O 口的寻址:命令控制接口 CTRLCDCMDR,数据控制接口的地址为

CTRLCDLCR 和 CTRLCDRCR, 辅助控制接口 CTRLCDCR。

**显示控制方法:**-液晶显示模块中有两片显示缓冲存储器,分别对应屏幕显示的象素,向其中写入数值将改变显示,写入"1"则显示一点,写入"0"则不显示。其地址与象素的对应方式如表 4.3:



左侧显示内存				右侧显示内存							
Y=	0	1	•••	62	63	0	1	•••	62	63	行号
	DB0	DB0	DB0	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	0
	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
X=0	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	7
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	8
Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	55
X=7	DB0	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	DBO	56
	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	63

表 4.3 地址与象素的对应方式

-发送控制命令:向液晶显示模块发送控制命令的方法是通过向命令控制 I/O 接口写入命 令控制字,然后再向辅助控制接口写入 0。由于液晶模块相对于 DSP 来讲是慢速设备, 在命令之间可能需要增加延时语句。下面给出的是基本命令字、解释和 C 语言控制语句 举例。

.显示开关: 0x3f 打开显示; 0x3e 关闭显示;

CTRLCDCMDR=0x3f; CTRLCDCR=0; //将液晶显示打开

CTRLCDCMDR=0x3e; CTRLCDCR=0; //将液晶显示关闭

.设置显示起始行: 0x0c0+起始行取值, 其中起始行取值为 0 至 63;

CTRLCDCMDR=0x0c0; CTRLCDCR=0; // 设置从存储器第0行开始显示 CTRLCDCMDR=0x0c8; CTRLCDCR=0; // 设置从存储器第8行开始显示 .设置操作页: 0x0b8+页号,其中页号取值为0-7;

CTRLCDCMDR=0x0b0; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第 0 页 CTRLCDCMDR=0x0b2; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第 2 页 .设置操作列: 0x40+列号,其中列号为取值为 0-63;

CTRLCDCMDR =0x40; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第0列

CTRLCDCMDR =0x44; CTRLCDCR=0; //设置即将操作的存储器第4列

-写显示数据:在使用命令控制字选择操作位置(页数、列数)之后,可以将待显示的数据写入液晶显示模块的缓存。将数据发送到相应数据控制 I/O 接口即可。由于液晶模块相对于 DSP 来讲是慢速设备,在命令之间可能需要增加延时语句。C 语言语句举例说明:

CTRLCDLCR=0x80; CTRLCDCR=0; //向左侧屏幕缓存存入数 0x80,

//如果显示行、页号和列号均为0

//时,屏幕上第8行第1列将显

//示黑色象素

CTRLCDRCR=0x01; CTRLCDCR=0; //向右侧屏幕缓存存入数据1, 如

//果显示行、页号和列号均为0

//时,屏幕上/第1行第65列将显 //示黑色象素

#### 2. 发光二极管编程控制

显示/控制模块上的发光二极管是由连接在 DSP 扩展地址接口上的寄存器 EWR 和 SNR 控制的。这两个寄存器均为 6 位寄存器,其位定义见表 4.4、4.5:



EWR:

#### 表 4.4 寄存器 EWR

bit2

西-红

bit1

西-黄

bit0

西-绿

SNR:

bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
南-红	南-黄	南-绿	北-红	北-黄	北-绿

bit3

东-绿

两个寄存器的地址均映射到 2812DSP 的扩展空间, CTRLR, DSP 通过对该地址的写操作 来修改两个寄存器上各位的状态, 当寄存器某位取'1'值时, 相应指示灯被点亮, 取'0'值 则熄灭。当写入 CTRLR 的数据(8 位有效值)的高两位为'00'时, 数据的低 6 位将写入 EWR 寄存器; 当高两位的值为'01'时, 写入 SNR 寄存器。

例如:需要点亮东、西方向的红灯和南、北方向的绿灯,其它灯均熄灭时,可以用下面 C 语句完成。对于高速 DSP,可能需要在两个语句之间加入延时语句。

#### CTRLR=0x024; CTRLR =0x49;

#### 3. 发光二极管显示阵列编程控制

bit5

东-红

bit4

东-黄

发光二极管显示阵列的显示是由 I/O 扩展端口控制, DSP 须将显示的图形按列的顺序存储 起来(8×8 点阵, 8 个字节, 高位在下方, 低位在上方), 然后定时刷新控制显示。具体方法是, 将以下控制字按先后顺序, 每两个为一组发送到全局控制寄存器的第 6-4 位和端口 CTRLA, 发送完毕后, 隔不太长的时间(以人眼观察不闪烁的时间间隔)再发送一遍。由于位值为"0" 时点亮, 所以需要将显示的数据取反。

000B, 第8列数据取反; 001B, 第7列数据取反;

010B, 第6列数据取反; 011B, 第5列数据取反;

100B, 第4列数据取反; 101B, 第3列数据取反;

110B, 第2列数据取反; 111B, 第1列数据取反。

注意: 在使用前须在 I/O 端口 CTRLR 写入控制字 0x0C1,以打开此设备。关闭时写 0x0C0。

#### 4. 步进电机编程控制

步进电机是由寄存器 PWMR 控制。这个寄存器映射在 DSP 的空间 CTRLR 上,当 DSP 向该地址写数据(8 位有效值)时,高两位为 '10' 时数据的低 4 位将写入 PWMR 寄存器(PWM4、 PWM3、PWM2、PWM1)。

步进电机的起动频率大于 500PPS(拍每秒), 空载运行频率大于 900PPS。如果 PWM1-4 按

照下面拍的顺序给电机的四相输入端送入控制信号,且频率大于 500PPS,电机将开始正向转动。如果按照拍的逆序送控制信号,且频率大于 500PPS,电机将开始反向转动。

拍	PWM4	PWM3	PWM2	PWM1
1	1	1	1	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	0	0	1	1
7	0	1	1	1
8	0	1	1	0

29

表 4.6 步进电机控制

控制的方法是: 首先设置全局控制寄存器中的 PWME 位为 '1', 再使 DSP 以一定的频率 改变 PWM4-1 各位状态,输出正向或反向的 PWM 波。

#### 5. 蜂鸣器编程控制

蜂鸣器由 DSP 通用扩展管脚输出控制,可将此管脚上的频率输出转换成声音输出。其工 作原理见 DSP 实验指导书中蜂鸣器实验中的说明。

#### 6. 键盘输入编程控制

键盘的扫描码由 DSP 的 CTRKEY 给出,当有键盘输入时,读此端口得到扫描码,当无键 被按下时读此端口的结果为 0。CTRCLKEY。读取的方法如下:

nScanCode= CTRKEY; nnn= CTRCLKEY; // nScanCode 中为扫描码

#### 注意: 对于高速运行的 DSP, 在两次读键盘之间可能需要增加延时语句。

#### 7. 直流电机编程控制

直流电机需要加上适合的电压(1.5-3.0V)、通过一定的电流(0.12A)才能转动,当电流改变 JI 时会使电机转速改变,当电流的方向发生变化时,电机会朝相反的方向转动。



# 第五部分 80 型液晶控制板用户手册

#### 图 5.1 80 型液晶结构图

# 第一章 教学实验箱硬件接口和编程说明

# 一. ICETEK DSP 教学实验箱的外围接口

#### -外围接口 PA:

DSP 板扩展接口 P4(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)





图 5.2 外围接口 PA

-外围接口 PB:

SP DSP 板扩展接口 P3(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)



图 5.3 外围接口 PB

#### -外围接口 PC:

DSP 板扩展接口 P2(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)

R



图 5.4 外围接口 PC

#### -外围接口 PD:

DSP 板扩展接口 P1(其中连接到实验箱底板的引脚加下划线,其他未连接)

7	PWM2 4 PWM4 6 0 10 12 14 18	PD 2 1 $0^{-1}$ PWM1 4 3 $5^{-5}$ PWM3 6 5 $7$ $9$ 10 9 $9^{-9}$ 12 11 $0^{-11}$ 14 13 $0^{-13}$ 16 15 $0^{-15}$
	20 22 24 26 28 30 32 34	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

图 5.5 外围接口 PD

# 二. ICETEK DSP 教学实验箱硬件编程

控制模块共有8个寄存器,如表5.1定义:

#### 表 5.1 控制和状态寄存器列表

名称	功能	属性
CTRSTATUS	全局控制寄存器	W
CTRLED	指示灯控制寄存器	W
MCTRKEY	键盘接收寄存器	R
CTRCLKEY	键盘清除寄存器	W
LCDCOMMAND	液晶屏幕指令寄存器	W
LCDDATA	液晶屏幕参数寄存器	W/R
LCDSTATUS	液晶屏幕状态字寄存器	R
CTRMOTORBSPEED	电机速度回读寄存器	R

显示控制模块有一个全局控制寄存器 CTRSTATUS,地址映射在 DSP 的扩展空间上,具体地址见 DSP 实验指导书的扩展液晶板寄存器说明部分。其各位上的定义如表 5.2:

#### 表 5.2 全局控制寄存器 CTRSTATUS

Bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
GS	保留	保留	保留	BUZZE	保留	IOPE	PWME

GS: 全局控制标志位; BUZZE: 蜂鸣器使能; IOPE: 通用 I/O 端口(PA-LED)直接控制指示灯 D4 使能; PWME: 电机控制使能; 例如需要使能电机,可以用以下 C 语言语句: CTRSTATUS =1;

#### 1. 液晶模块初始化编程说明

要控制液晶模块的所有外设,必须要先对液晶模块进行初始化。初始化由全局控制寄存器的最高位 GS 完成。连续向 GS 写入 1,0,1 即可完成对液晶屏幕的初始化。使用 C 语言编程 如下:

CTRSTATUS=0x80; CTRSTATUS=0; CTRSTATUS=0x80;

#### 2. 液晶显示模块编程控制:

液晶显示模块由芯片 T6963 控制。该芯片的管脚说明如表 5.3 所示。



引脚	标记号	说明	备注
号			
1	FG	显示屏框夹外壳地	接地
2	Vss	电源地	
3	Vdd	电源+5V	
4	Vo	LCD 工作电源(对比度调节负电压输入)	
5	Wr	数据写入当WR=L时,将数据写入T6963C	
6	Rđ	数据读出,低电平有效	
7	CE	工作允许,当 CPU 和 T6563C 通讯时, E 必须在 L。	
8	C/D	WR=L C/D=H: 写命令 C/D=L: 读命令	
		RD=L C/D=H: 读状态 C/D=L: 读数据	
9	Reset	复位信号,H:正常(T6963C 有内部上拉电阻)	
		L: 初始化 T6963C. Text 文本和图形的地址, 文本和图	
		形区域设定被保持。	
10	DB0	数据位 0	
11	DB1	数据位 1	
12	DB2	数据位 2	
13	DB3	数据位 3	
14	DB4	数据位 4	
15	DB5	数据位 5	
16	DB6	数据位 6	
17	DB7	数据位 7	
18	FS	字体选择: FS=H,6*8 点的字体,FS=L,8*8 点的字体	
19	Vout	DC-DC 负电源输出(液晶屏工作电压,作对比度调节)	
20	LED+	背光电源正端	
21	LED-	<b>背光电源负端</b>	

#### 表 5.3 T6963 管脚说明

显示控制方法:

T6963的命令包括指令和参数两部分。指令寄存器地址为Port8001,参数寄存器地址为 Port8002, T6963C的命令可有一个或两个参数,或无参数。每条命令的执行都是先送入参数(如 果有的话),再送入指令代码。

T6963的控制命令表如表 5.4 所示。



#### 指令 编码 数据1 数据2 功能 0010 0001 寄存器设置 X地址 Y 地址 设置光标位置 0010 0010 00H 设置起始寄存器 数据 0010 0100 地址低 8 位 地址高8位 设置地址指针 0100 0000 地址高8位 设置控制词 地址低 8 位 设置文本起始地址 0100 0001 00H 设置文本区宽度 亙 0100 0010 地址低 8 位 地址高8位 设置图形起始地址 0100 0011 00H 设置图形区宽度 列 1000 x000 模式设定 --逻辑"或"模式 1000 x001 逻辑"异或"模式 --1000 x010 逻辑"与"模式 --1000 x011 \_ \_ 文本特征模式 1000 0xxx 内部 CG ROM 模式 1000 1xxx --外部 CG RAM 模式 显示模式 1001 0000 显示关闭 -1001 xx10 打开光标,黑色关闭 --1001 xx11 打开光标,黑色显示 --1001 01xx 打开文本方式,关闭图形方式 1001 10xx -关闭文本方式,打开图形方式 -1001 11xx 图形文本混合方式 -\_ 光标形式 1010 0000 --1条线 1010 0001 2 条线 -1010 0010 3条线 --1010 0011 \_ \_ 4条线 1010 0100 5条线 1010 0101 --6条线 1010 0110 -\_ 7条线 1010 0111 8 条线 数据自动 1011 0000 数据自动写入设定 \_ 读写 1011 0001 数据自动读出设定 1011 0010 自动复位 数据读写 1100 0000 数据写入,地址自动增量 ------1100 0001 数据读出,地址自动增量 1100 0010 --数据写入,地址自动减量 --1100 0011 --数据读出,地址自动减量 1100 0100 ----数据写入,地址保持不变 数据读出,地址保持不变 1100 0101 ---屏幕读取 1110 0000 \_ 1110 1000 屏幕拷贝 --位设置 1111 0xxx 位复位 -1111 1xxx 位设置 1 --复位 1111 x000 \_ 位 0 (最低位) \_ 1111 x001 位1 --1111 x010 位 2 \_ 1111 x011 位 3 1111 x100 位4 1111 x101 位 5 1111 x110 -位 6

#### 表 5.4 T6963 的控制命令

每次对液晶屏幕进行操作之前,最好先进行状态字检测。液晶屏幕状态字寄存器地址为

36

1111 x111

位7

Port8000。该寄存器各比特位描述如表 5.5 所示。

STA7	STA6	STA5	STA4	STA3	STA2	STA	1 STA0
STA0:	指令读写状	犬态		1: 7	隹备好	<b>0</b> : 竹	-
STA1:	数据读写	状态		1:	准备好	0:	忙
STA2:	数据自动	读状态		1:	准备好	0:	忙
STA3:	数据自动	写状态		1:	准备好	0:	忙
STA4:	未用						
STA5:	控制器运	行检测可	能性	1:	可能	0:	不能
STA6:	屏读 / 拷	贝出错状	态	1:	出错	0:	正确
STA7:	闪烁状态	检测		1:	正常显示	0:	关显示

#### 表 5.5 状态字寄存器比特位描述

#### 3. 发光二极管编程控制:

显示/控制模块上的发光二极管 Led4- Led11 是由连接在 DSP 扩展地址接口上的寄存器 CTRLED 控制的。该寄存器均为 8 位寄存器,其位定义参见表 5.6:

#### 表 5.6 寄存器 CTRLED

Bit7	Bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Led11	Led10	Led9	Led8	Led7	Led6	Led5	Led4

该寄存器的地址映射到 DSP 的扩展空间上。DSP 通过对该地址的写操作来 CTRLED 上各位 的状态,当寄存器某位取 '0' 值时,相应指示灯被点亮,取 '1' 值则熄灭。

例如,要点亮指示灯 Led4,其它灯熄灭,可使用如下 C 语句:

#### CTRLED=0xfe;

4. 蜂鸣器编程控制:

蜂鸣器由 DSP 通用扩展管脚输出控制,可将此管脚上的频率输出转换成声音输出。其工作 原理见 DSP 实验指导书中蜂鸣器实验中的说明。

#### 5. 键盘输入编程控制:

键盘的扫描码由 DSP 的 MCTRKEY 给出,

#### 表 5.7 寄存器 MCTRKEY

	-						
Bit7	Bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
K8	K7	K6	K5	K4	K3	K2	K1

当有键盘输入时,MCTRKEY 中相应的位会被置 1,当无键被按下时读此端口的结果为 0。键盘清除寄存器 CTRCLKEY 6。读取的方法如下:

uWork= MCTRKEY; CTRCLKEY=0; // uWork 中为读到的键盘值。

#### 注意:对于高速运行的 DSP,在两次读键盘之间可能需要增加延时语句。

# 第六部分 数字信号源使用说明

## 一. ICETEK DSP 数字信号源的特点和指标

驱动电压: 5V (4.8V~5.2V)。 波形输出 输出端口:3路。 输出波形种类:方波,三角波,正弦波,白噪声。 频率范围: 10Hz~30KHz。

幅度范围: 0~3.3V。

#### 语音录入

采样率: 6.4KHz。 典型带宽: 2.6KHz。 电压最大幅度: 2V。 两路压差: <100mV。 录音时间: 10s。

#### 扬声器

电压范围: -0.3V~5.3V。 最大功耗: 200mW。 带宽: 100Hz~20KHz。

# -ME DSP 二. ICETEK DSP 数字信号源的结构图

(1) 信号源正面实物图, 如图 6.1 所示

图 6.1 上部有一个红色的电源指示灯,当信号源上电后,该指示灯应处于点亮状态。

图 6.1 上部和中部有波形输出 A 和波形输出 B 两端口,可输出 10~30KHz 的方波,三角波, 正弦波以及白噪声四种波形。在两个波型输出端口左侧有一排共16个状态指示灯。其中红灯表 示输出波形种类,绿灯表示输出波形频率。上面 8 个灯表示波形输出 A 的状态,下面 8 个灯表 示波形输出 B 的状态。当波形输出 A 处于任一状态时,上面 8 个灯中均会有一个红灯和一个绿 灯点亮(输出白噪声时绿灯状态无意义)。波形输出 B 同理。在顶部中间部分有一个混叠波输出 端口, 它始终输出波形输出 A 和波形输出 B 的等比例混叠波型。

图 6.1 左侧中间部分有录音,放音,循环三个按钮,一个录音指示灯(红色)和一个麦克风。 麦克风可在录音时作为语音信号的输入端。当信号源处于录音状态时,录音指示灯应点亮。按放 音钮时,可以从扬声器或耳机中听到录在信号源中的语音信号。按住循环钮不放,可以循环播放 录下的语音信号。当按下录音按钮后,信号源正面的红色录音指示灯应处于点亮状态。此时,若 录音输入端口没有接入音频线,信号源会将从麦克风输入的语音信号录下。若录音输入端口有接 入音频线,信号源就会录下从音频线输入的语信号。

使用音频信号线录音时,需要注意信号与电源的共地问题,最好使用与信号源配套的 dsp 评 估板作为音源,不然可能会产生噪音。

在图 6.1 底部两侧有两个扬声器。两扬声器之间有耳机输入和扬声器输出两端口。通过音频 线将一个音源的输出接入到扬声器输出端口可以从扬声器中直接听到该音源的输出。在放音或循 环放音时,将耳机输入线插入到耳机输入端口可以从耳机中听到信号源的输出。





图 6.1: 信号源正面实物图

#### (2) 信号源顶部实物图,如图 6.2 所示。

在图 6.2 左侧的黑方框部分为电源输入端口。可以通过 5 伏变压器供电,也可以用电源线出波形。将它向左调,波形输出 A 在混叠波中占的比例会变大,反之,波形输出 B 占的比例会变大。



图 6.2: 信号源顶部实物图

#### (3) 信号源右侧实物图, 如图 6.3 所示

在信号源右侧从上到下共有4个旋钮,上面两个控制波形输出A,下面两个控制波形输出B。最上面的旋钮控制波形输出A的输出波形种类和输出频率。令其上下滑动,可以调节输出信号的频率。频率共分4档,分别10~100 Hz,100~1 KHz,1 K10 KHz,10 K~30 KHz。当输出信号的频率落入哪一档的范围时,在信号源正面,与该档位相对应的绿色指示灯会点亮。

将该旋钮向内侧压可以调节输出信号的波形种类。共有方波,三角波,正弦波和白噪声 4种波形可选,当输出为某一特定波形时,信号源正面相应的红色指示灯会点亮。

从上面数第2个旋钮是波形输出A的幅度调节旋钮。将其向上滑动,可令输出信号的幅度变小,向下滑动则幅度变大。幅度变化范围是0~3.3V。

下面两个旋钮依次为波型输出 B 的频率/波型选择旋钮和幅度调整旋钮。使用方法同上。



图 6.3 信号源右侧实物图

## 三. ICETEK DSP 数字信号源连接说明

#### (1) 电源线及信号线的连接:

信号源用于波型输出部分的信号线,如图 6.4 所示 信号源使用的电源线,如 6.5 所示



图 6.4 信号线



图 6.5 电源线

信号源与电源线和信号线的连接方式,如图 6.6 所示。





图 6.6 信号源与电源线和信号线的连接方式

信号源采用试验箱上的5伏电源供电。

两根信号线分别从信号源的波形输出 A 和波形输出 B 端口接出,连接到试验箱底板 ADCIN0 和 ADCIN1 端口上,此时试验箱上的 2812-A 评估板可以读入形输出 A 和波形输出 B 两端口的输出波形。也可以将连接到信号源上的两根信号线中的任意一根接到混叠波输出端口上,这样 2812-AE 评估板也可以读到混叠波输出端口的波形。

#### (2) 音频线的连接方式

信号源使用的音频线,如图 6.7 所示。



图 6.7 音频线

信号源与 DSP 评估板的连接方式 1, 如图 6.8 所示





图 6.8 信号源与 DSP 评估板的连接方式 1

图 6.8 所示为以 5509-A 评估板作为信号源的上级输入,用信号源直接播放上级语音信号的 连接方式。在评估板中事先存好一段语音信号,运行程序将其输出,通过音频线将 DSP 的耳机 输出端口与信号源的扬声器输出端口相联接,此时可以从信号源的两个扬声器中听到存在 DSP 中的语音信号。



信号源与 DSP 评估板的连接方式 2, 如图 6.9 所示

图 6.9 信号源与 DSP 评估板的连接方式 2

图 6.9 所示为用 5509-A 评估板作为信号源的上级输入,用信号源录音的连接方式。用音频 线连接 5509-A 评估板的立体声输出端口和信号源的录音输出端口,将耳机的输入线插在信号源 的耳机输入端口。按住录音钮,可以将上级输入的语音信号录入信号源内,按放音或循环钮,可 以从耳机和扬声器中听到信号源录下的语音信号。

信号源与 DSP 评估板的连接方式 3, 如图 6.10 所示



#### 图 6.10 信号源与 DSP 评估板的连接方式 3

图 6.10 所示为信号源作为上级输入,将语音信号传入 DSP 评估板上进行处理后再通过耳机 输出的连接方式。用音频线连接信号源的耳机输入端口和 DSP 评估板的麦克风输入端口,耳机 插入到 DSP 评估板的耳机输出端口。按信号源的放音或循环钮,可以将录在信号源内的语音信 号传送到 DSP 评估板进行处理,从耳机中可以听到处理后的语音信号。

# 四. ICETEK DSP 数字信号源使用说明

#### (1) 波形发生部分

信号源共有3个波型输出端口,分别为波型输出A,波形输出B和混叠波输出。波形输出A和波形输出B独立工作。通过各自的频率/波形选择旋钮和幅值调整旋钮调节输出波形的种类,频率和范围。

以波形输出 A 为例,将频率调至 100-1KHz,幅度调至最大,图 6.11 至图 6.15 分别为输出方波,三角波,正弦波和白噪声的波形。



图 6.11 方波



将波形输出 A 波形调至方波,频率调至 100-1KHz,幅度调至最大,波形输出 B 波形调至正 弦波,频率调至 1K-10KHz,幅度调到大约最大幅度的一半位置,此时混叠波输出端口输出的波 形,如图 6.15 所示。



#### 图 6.15 混叠波

#### (2) 语音处理部分

信号源的语音处理部分有从扬声器直接播放输入的语音信号,录音,播放录在信号源内的语音信号3个功能。所以它既可以作为上级语音信号的输出也可以为下级音频播放或处理器件提供输入。

信号源录下的一段语音信号波形如图 6.16 和图 6.17 所示。



图 6.16 语音信号时域波形



#### 图 6.17 语音信号频域波形

#### 直接播放功能:

用音频线将想要播放的语音信号接入到信号源的扬声器输出端口就可以从扬声器中听到输入的语音信号。

#### 录音功能:

信号源有两种录音方式,一是用麦克风录音,二是通过音频线从录音输入端口录音。当录音输入端口未接入音频线时,按住录音钮不放(此时录音钮旁边的红灯会点亮),信号源会录下从 麦克风中采集的语音信号直到松开录音钮为止,最长可录制 10 秒左右的语音信号。当录音输入 端口有接入音频线时,信号源会录下从音频线输入的语音信号。信号源录下的声音在下一次录音 时会被自动覆盖,并且断电后不会丢失。

#### 放音功能:

信号源有放音和循环两个按钮执行放音功能。按下放音钮时,信号源的扬声器会播放录在信号源内的语音信号,播放完后就自动停止。此时若将耳机输入线插入到耳机输入端口,也可以从耳机中听到信号源播放的语音信号。循环钮的功能为循环播放,将其按住不放信号源就会在语音信号播放完后自动开始重新播放。

# 第七部分 ICETEK-5100USB1.1/2.0 系列 通用开发系统使用说明

# 第一章 硬件安装使用说明

# 一. 系统工作环境

ICETEK-5100USB1.1/2.0 开发系统推荐的硬件使用环境如下:

- ◆ 支持 USB1.1 或 USB2.0 接口的 X86 兼容机
- ◆ 至少 64M SDRAM 存储器
- ◆ 至少 700M 的硬盘空间

ICETEK-5100USB1.1/2.0 开发系统推荐的软件使用环境如下:

操作系统支持: Windows98、Windows2000 和 WindowsXP。

注意: 以上操作系统均带有 USB1.1 驱动程序,因此,在安装和使用时可以直接支持开发系统,如果您还在使用 Windows95,请一定要安装它的第二版,并安装 USB 补丁程序。由于 WindowsNT 4.0 不支持即插即用功能,也不支持 USB 端口,因此,我们强烈推荐您使用更高版本的操作系统。

如果您的计算机上带有 USB2.0 接口或扩展出 USB2.0 接口,必须安装主板或扩展 USB2.0 板卡附带的驱动,否则这个接口只是当作 USB1.1 来通讯。

## 二. 安装步骤

第一步:准备安装

在进行安装前请确认您已经具备了以下部件:

- 1) ICETEK-5100USB1.1/2.0 开发系统
- 2) USB 电缆
- 3) 目标板

注意:如果您使用比较早期的计算机,请注意打开 BIOS 中的 USB 选项。



图 7.1 JTAG 仿真头

第二步: 在您的准备工作作完之后, 先不要连接任何设备, 只把计算机接通电源。 注意: 必须先把 USB 电缆与 PC 机和开发系统断开, 按照后面的安装说明来操作。

# 第二章 开发软件&驱动安装说明

1. 开发软件分类

2.

软件分类	软件版 本	可以开发的 TI DSP 芯片
CC 2000.exe	4.10版本	F24X,F20X,LF24XXA
CCS 2000.exe	2.21 版本	F24X,F20X,LF24XXA,F28XX
CC 3X/4X.exe	4.10版本	C31,C32,VC33
CCS 5000.exe	2.20版本	VC54XX,VC55XX
C5000-2.20.00-FULL-to- C5000-2.21.00-FULL.exe	2.21 版本	VC54XX,VC55XX
CCS 6000.exe	2.20版本	C6X0X,C6X1X,C6416
C6000-2.20.00-FULL-to- C6000-2.21.00.01-FULL.exe	2.21 版本	C6X0X,C6X1X,C6416

注: C5000-2.20.00-FULL-to-C5000-2.21.00-FULL 是 CCS5000 的升级版本,需要先安装 CCS5000 软件才可以安装。C6000-2.20.00-FULL-to-C6000-2.21.00.01-FULL 也是同样要先装 CCS 6000 后可以安装。CC2000 软件不支持 F28XX 芯片的开发。

表 7.1 开发软件分类

2. 开发软件并口开发系统驱动分类:

	驱动名称	适用开发软件	适用开发软件版本
	usbdrv24xx	Cc 2000	4.10版本
	usbdrv28x	CCS 2000	2.20版本, 2.21版本
	Usbdrv33	CC 3X/4X	4.10版本
	usbdrv54	CCS 5000	2.20版本, 2.21版本
	usbdrv6x	CCS 6000	2.20版本, 2.21版本
22	<b>丁回始开出投供加加上</b> 目		

注: 不同的开发软件和驱动是互不通用的

#### 表 7.2 开发软件并口开发系统驱动分类

3. 开发软件安装说明:

以下的例子以 CCS5000 软件为例,其他系列软件参考例子安装。

A. 请打开安装光盘的 "CCS 开发软件"目录,所有的开发软件都放在这个目录下。请选择 CCS 5000.EXE 文件,双击后如图 7.2:

R	REALTIME-	-DSP	采列	应用	丛书
1.000					

😵 WinRAR 自释放格式档案文件	×
正在释放 rtdx_c50 正在释放 rtdx_c50 正在释放 rtdx_c50 正在释放 scope5x1 正在释放 scope5x1 正在释放 scope5x1 正在释放 setup.ex 正在释放 SETUP.IN 正在释放 setup.in 正在释放 setup.li 正在释放 tconfl.c	00. mdl 001. cab 001. hdr mdl . cab . hdr e I s d l ab
, 目标文件夹 @) 「C:\Docume <sup>~</sup> 1\尚奎\ 安装进程	LOCALS~1\Temp\RarSFX0   浏览 ()
	安裝 取消

图 7.2 CCS5000 软件安装示意图 1

注意:建议先用 winrar 软件把 ccs5000.exe 解压缩到硬盘中再点击 setup.exe 来安装。如果 光盘中是已经解压缩后的软件,请点击安装目录下 setup.exe 来安装。

B.然后进入如下界面(图 7.3):



图 7.3 CCS5000 软件安装示意图 2

B. 按照提示点击 NEXT 后,到软件安装目录提示(图 7.4):

🌄 瑞泰创新—通用开发系统使用说明

Installation Options	×	
Ecomposer v2	Installation Type New Installation Merge, Upgrade or Reinstall an existing Installation	
	Destination Folder c:\ti2.2 Browse Description Setup will install Code Composer Studio 2 in folder <c:\ti2.2>. To install in a different folder, click Browse and select another folder.</c:\ti2.2>	P
	< <u>B</u> ack <u>Next&gt;</u> Cancel	

图 7.4 CCS5000 软件安装示意图 3

- D. 图 7.4 中可以选择把开发软件安装在不同的目录下,通过"Browse"按钮。
- F. 然后继续点击 next 后,将自动进行安装。等到安装结束后,按照图 7.5 选择重新启动计 算机。

5	etup Complete	
	Composer v2 studio	Code Composer Studio has been copied to your computer. You must restart to update locked (in-use) files that were encountered during the file transfer process. You must restart before using Code Composer Studio or installing any additional software. Yes, I want to restart my computer now. No, I will restart my computer later. Remove any floppy disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
		< Back Finish

图 7.5 CCS5000 软件安装示意图 4

G. 如果安装的是 CCS2000 或 CC3X4X 的软件, 到这一步骤就全部安装完成了。如果安装的 是 CCS5000 或 CCS6000 的软件, 建议安装 C5000-2.20.00-FULL-to-C5000-2.21.00-

FULL.exeC6000-2.20.00 -FULL-to- C6000-2.21.00.01-FULL.exe 两个软件,把开发软件的版本升级到 2.21。

- H. 请打开安装光盘的 "CCS 开发软件"目录,所有的开发软件都放在这个目录下。请选择 C5000-2.20.00-FULL-to-C5000-2.21.00 -FULL.exe 文件,同样按照提示信息,点击 NEXT 完成安装,最后完成安装并重新启动计算机。
- 4. 开发软件 USB 开发系统驱动安装说明。
- A. 请打开安装光盘的"开发软件驱动"目录,所有的开发软件驱动都放在这个目录下。请选择"USB/"目录下的 usbdrv54.EXE 文件,双击后如图 7.6:

	×
表到 (I)	浏览(W)
\TI	
清确定已经安装了Code Composer Studio ′C5000,并把 CCS的根目录下。₩indows操作系统的usb接口驱动程序∂ 的ICETEK目录下	此程序安装到 Eccs根目录下

图 7.6 开发软件 USB 开发系统驱动安装示意图 1

- B. 上图中,此处可以选择驱动安装到那个目录下。注意:此路径必须与刚才安装的 CCS 开 发软件的安装路径保持一致。
- C. 点击安装后, 驱动就被安装到 CCS 开发软件中了。
- D. 此时把 USB 电缆插到计算机的 USB 接口上,另一端接到 USB 开发系统上,计算机会提示找到一个新硬件,如图 7.7。

<b>安装硬件设备驱动程序</b> 设备驱动程序是可使硬件设备与操作系统工作的软件程序。	
该向导将为下列硬件设备更新驱动程序:	
Blackhawk USB 2.0 JTAG Emulator (S/N:BD1510)	
将设备驱动程序更新到新的版本有可能增进这个设备的性能或增加功能。	
您期望向导做什么? ● 搜索适于我的设备的驱动程序(推荐)(S)。	
○ 显示已知设备驱动程序的列表,从中选择特定驱动程序 @)。	P
< 上一步 (B) 下一步 (D) > 取消	
图 7.7 开发软件 USB 开发系统驱动安装示意图 2	-

F. 继续点击下一步完成安装, 选择指定一个位置(图 7.8)。

<b>找到驱动程序文件</b> 您想让 Windows 在什么地方寻找驱动程序文件?
为下列硬件设备搜索驱动程序文件:
Blackhawk USB 2.0 JTAG Emulator (S/N:BD1510)
向导在您的计算机驱动程序数据库和所指定的下列可选搜索地址中搜索合适的 驱动程序。
单击 "下一步" 开始搜寻。如果在软盘或CD-ROM 驱动器搜寻,在单击 "下一 步" 前,插入软盘或CD。
可选的搜索位置:
□ 软盘驱动器 (1)
CD-ROM 斯志力器(C)
Nigrosoft Windows Undete (M)
, microsoft mindons opdate (m)
< 上一步 (8) 下一步 (8) > 取消

#### 图 7.8 开发软件 USB 开发系统驱动安装示意图 3

G. 下一步,从浏览中选择刚才安装的路径;例如默认安装在 C:\TI 目下,那么路径就要选择 C:\TI\ICETEK (图 7.9)。其他系列

<b>找到驱动程序文件</b> 您想让 Windows 在什么地方寻找驱动程序文件?	
→ 升级设备驱动程序向导 🛛 🔀 🛛 🗡	
请在选定驱动器中插入厂商的安装盘,然后单击 "确定"。 取消	
厂商文件复制来源 (C):	
C:\TI\ICETEK	
< 上一步 (B) 下一步 (I) > 取利	<u>1</u>
	1

图 7.9 开发软件 USB 开发系统驱动安装示意图 4

H. 点击确定,按照提示安装完毕。

# 第三章 开发软件配置说明

1. 双击 Setup CCS 2 (C5000) 图标, 打开 Code Composer (Studio) 配置程序, 如图 7.10:



#### 图 7.10 开发软件配置驱动图标

2. 此时,打开配置程序如图 7.11,如果显示界面与此不一样,请跳到 3。

R	瑞夫创新-	_涌 用开发	采练体用说明
TIMEORP	1 1 2K- 01 20	巡川八人	

Import Configuration	<u>? ×</u>				
Available Configurations	·				
C64xx Rev 1.0 XDS510USB Emulator	Import				
C64xx Rev 1.1 SPI525 PCI Emulator C64 <u>xx Rev 1.1 XDS510USB Emula</u> tor					
ICETEK USB Emulator for 'C54xx ICETEK USB Emulator for 'C55x	Clear				
Filters Family Platform Endianness					
all 🔽 all 🔽					
-Configuration Description					
One TMS320C54xx CPU connect via an ICETEK-5100 USB					
Emulator set to 1/0 Fort 0.					
Show this dialog next time Setup is					
Advanced >> Save and Quit Close	Help				

图 7.11 开发软件配置驱动图示 1

3. 如果显示界面如图 7.12, 请执行主选单 "File" 下的 "Import…" 选项, 此时, 可以 看到如图 7.11 所示的对话框:

🍯 Code Composer Studio Se	tup			
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>H</u> elp				
System Configuration	Available Board/Simulator Type:			
My System     G4x XDS (Texas )     General CS4x XDS (Texas )     General CS4x XDS (Texas )	Image: C54x Parallel Port (Texas Instruments)         Image: C54x Simulator (Texas Instruments)         Image: C54x XD5 (Texas Instruments)         Image: C55x Simulator (Texas Instruments)         Image: C55x XD5 (Texas Instrument	<ul> <li>Import a Configuration File</li> <li>Install a Device Driver</li> </ul>		
Drag a device driver to the left to add a board to the system.				

图 7.12 开发软件配置驱动图示 2

4. 在图 7.11 的对话框中,点击 "<u>C</u>lear" 按钮,这样将会清除原有的配置。然后,在列表 框 "Available Configurations"中加亮 "ICETEK-5100 USB Emulator for c54xx"选 项。如图 7.11 种圆圈所示。点击对话框中的"<u>Import</u>"按钮,然后点击"<u>C</u>lose"按钮, 回到 3 所示的界面中。

#### 注意:如果仿真 55x 的 DSP 芯片时,选择"ICETEK-5100 USB Emulator for c55x"

- 5. 选择主选单"File"下的选项"Exit",保存并退出配置程序。 以上就是配置过程。
- 6. 在确认完成以上步骤后,双击桌面上的"ccs2 (c5000)"图标。如果没有硬件问题,将进入 CCS 开发软件(图 7.13)。



图 7.13 正常进入开发软件的状态

把"开发系统驱动"目录下的"ICETEKEMUReset.bat"复制到"c:\ti\cc\bin"目录,"icetek.cfg" 复制到"c:\ti\cc\bin\BrdDat"目录。用鼠标右键单击"开发系统驱动"目录下的"初始化 ICETEK-5100 USB2.0 仿真器"文件名,选择"发送到"->"桌面快捷方式"。注:如果您的CCS 系统未安装在默认的c:\ti 目录,请用鼠标右键单击桌面上"初始化ICETEK-5100 USB2.0 仿真 器"图标,选择"属性",将"快捷方式"项和"起始位置"中的路径改成您所安装的路径。