全彩色视屏控制系统



SCU2008 使用手册



Ver: 1.3

Date: 2009-01-05

安全操作指示

感谢您购买本产品,这是一台为LED 全彩显示设备量身定制的控制平台。 本设备在设计、制造、测试过程中,皆以使用者的安全为优先。但是使用 不当或者安装不当,仍有可能对本设备及使用者造成伤害。请在安装之前,详 细阅读以下警告事项,并且妥善保存本说明书,以便随时查询。

注意事项

I 电源

请注意: SCU 控制盒电源的火、零、地三相电不可接反。

A	只能使用正确规格的电源来操作本产品。正确的电源规格 已经标示在设备的电源接口下方;如果您无法确定正确的 电源规格,请您致电与我公司客服部人员联系或者到当地 电力公司查询。
	请在连接电源线之前,确认电源线以及配电设备的中相线 (即火线L)与中性线(即零线N)的连接是对应的。
	请勿拆下设备外壳。本设备内部含有高压部件,即使拔下 插头,仍有危险。
8	本产品不含任何使用者的维护配件,因此请勿自行对本设备进行维修;仅有我公司客服工程师或者我公司授权的维护工程师可以进行维修; 请勿将重物压在电缆线及电源线上。

Ⅰ 接地

确保设备随时接地,防止触电危险; 设备应远离磁铁、马达、电视以及变压器。 远离热源,保持通风。 设备应放置在水平平坦的表面。
不要将设备置于易爆气体、器件、设备周围和危险环境中; 请将本设备放置在干燥、没有尘土的环境中使用; 一旦设备进水,请立即拔下插头,并与客服人员联系。

Ⅰ 操作

请注意:SCU控制盒与其他DVI接口设备的连接,需在断电状态下进行。

在危险的或易燃易爆的气体中请勿对本设备进行操作,以免 引起火灾、爆炸、或其它危险事件的发生
禁止液体、金属碎片或其它不相关的物质进入本设备,以免引起火灾、其它事故或设备故障
如果不相关的物质已经进入本设备,请立即关掉电源拔下插 头。清除掉物质。如果已经对设备造成损坏请与客服人员联 系

3 SCU2008 使用手册

Data: 2009-01-05

SCU 快速入门指南

步骤一 输入信号连接

请在连接输入信号之前,确认设备处于断电状态,并拔下电源线。将 DVI 线连接计算机的显卡输出和 SCU 的 DVI 输入端。

步骤二 输出信号连接

将同轴电缆连接 SCU 信号输出和 LED 屏幕箱体的信号输入端。

步骤三 开机

连接标准电源线,将电源开关打开。系统启动后 LCD 显示器会显示初始化图标,同时设备进入初始化状态。第一次使用设备,设备将在自检后把参数设定为默认值。您可以通过设备前面板的液晶模块跟踪整个设备的工作状态。

步骤四 参数设定

通过前面板的按键,可以进行参数设定,调节达到用户满意的效果。



目 录

第一章 介 绍	
产品介绍	6
箱体外观尺寸图	6
前面板各部分的名称和功能	7
后面板各部分的名称和功能	
液晶按键指示灯说明	8
启动系统控制器操作面板	
第二章 控 制	
SCU 菜单快速检索	
Menu 1——参数调节	
Menu 2——系统设置	
Menu 3——其他功能	14
Menu 4——存取参数	

第一章 介 绍

本章说明了 SCU 中各部分的名称和功能。 产品介绍

SCU 是一款性能优异的专业 LED 大屏幕显示控制系统,能够提供为用户量身定制的显示效果,充分满足用户的个性化需求。操作简便、简单易学,为您提供超凡的画质体验。

箱体外观尺寸图



前面板各部分的名称和功能



- 1. 电源开关 可开启 / 关闭 SCU。
- LCD 液晶显示器。
- LED 用于指示 SCU 系统状态。
- 4. 按键开关 用于调试 SCU 系统参数。

More<mark>Color</mark>

后面板各部分的名称和功能



- 1. 电源接口:用于与交流电源连接的接口,AC220V。
- 2. 信号输出 BNC 接口: 0UT1-0UT6,通过同轴电缆直接与 LED 屏幕扫描板相 连接。
- 3. DVI 输入接口:用于与计算机显卡连接的接口。
- 4. RS232 接口:用于 SCU 与计算机通讯的接口。
- 5. ANS: 系统工作状态回传。

液晶按键指示灯说明

◆ 液晶说明

SCU的LCD显示窗口采用带背光的20×2(字符×行)液晶显示模块,显示区域划分如图示



- 1. 选项区
- 2. 数据区
- 3. 光标指示

◆ 按键说明

SCU的按键区有8个按键,划分如图示



- 1. 主菜单切换: 按菜单键 (Menu +或 Menu -)
- 2. 主菜单下各选项选择: 按选择键(Select +或 Select -)
- 3. 对应各选项的数值调节:按调节键(Adjust +或 Adjust -)
- 4. 长按 MEM 键 2 秒可以调出参数存取和调用菜单。
- 5. ENTER 参数存取确认键。

◆ 指示灯说明



1.	POWER	电源指示。当电源接通时亮起。
2.	MAIN	通道信号输入。当有 DVI 信号输入时亮起。
3.	BACKUP	MAIN 通道的备用显示。
4.	PC_RX	计算机向 SCU 发送控制命令。
5.	PC TX	SCU 对计算机控制命令的响应。

启动系统控制器操作面板

◆ 开启后的显示

当操作面板开启后,SCU处于初始化状态。在初始化状态下,LCD指示器显示如下:

SYS Initializing.....

◆ 启动操作面板

当 SCU 初始化后, LCD 指示器显示如下

Bright	50% <
Gamma	2.50

注:初始化后 LCD 显示器默认显示 MENU1 菜单,显示系统参数为用户 保存的参数。

第二章 控 制

本章说明了如何操作 SCU 的各设置功能。

SCU 菜单快速检索

分类	序号	菜单名称		简要说明	
参	1	Bright	50%	亮度	
	2	Gamma	2.50	Gamma 曲线	
蚁 调	3	X origin	0	水平偏移量	
四井	4	Y origin	0	垂直偏移量	
4	5	C temp	6500	色温	
	1	InMode	1920×1200	输入分辨率设置	
系	2	Share	OFF	像素共享模式开关	
统	3	Enhance	OFF	图像增强模式开关	
设	4	UnitWidth	128	单元扫描板控制像素宽度	
置	5	NEXTLINE	IS UNITSET	提示行	
	6	Unit/Port	1	支持的每区箱体最大列数	
- 11	1	TestMode	OFF	测试模式开关	
丹仙	2	Pattern	White	测试图案选择	
11世 〒 1 月	3	Black	OFF	黑屏开关	
为能	4	Freeze	OFF	屏幕锁定开关	
HR	5	DisType	P16 V	显示板走线方式	
友	1	Save	1	存储设置参数	
1 」 17	2	Recall	1	调用设置参数	
収	存取卖	存取菜单需通过长按 MEM 按钮 2 秒以上调出			

Menu 1——参数调节

Duinht	FO (/ /
Bright	50% <
Gamma	2.50
X origin	0
Y origin	0
C temp	6500

♦ Bright

调节视频图像的亮度。根据 LED 屏幕现场使用环境,调节亮度达到最 佳效果。

按 SELECT 键将光标移到所需位置。通过 ADJUST 键改变亮度。 "ADJUST+"键增大亮度, "ADJUST-"键减小亮度。

Bright 的范围: 0% – 100%, 共 12级亮度。

🔶 Gamma

调节视频图像的伽码曲线,实现不同的显示效果。 按 SELECT 键将光标移到所需位置。通过 ADJUST 键改变伽马值。 "ADJUST+"键增大伽码值,"ADJUST-"减小伽马值。 Gamma 范围: G2.2-G2.9 and Linear,共8条曲线。

♦ X origin

显示图像相对于计算机屏幕左上角的水平位移量。 通过 ADJUST 键改变水平起点位置。"ADJUST+"键增加偏移量, "ADJUST-"减小偏移量。 X origin 范围: 0-127

♦ Y origin

显示图像相对于计算机屏幕左上角的垂直位移量。 通过 ADJUST 键改变垂直起点位置。"ADJUST+"键增加偏移量, "ADJUST-"减小偏移量。

Yorigin 范围: 0-127

♦ C temp

本功能用于确定视频图象的色温。数值越低,图像则越偏红。数值 越高,图像则越偏蓝。 通过 ADJUST 键改变图像色温。"ADJUST+"键增大色温,"ADJUST-" 键减小色温。

C Temp 范围: 5000K-8500K 增量 500K

12 SCU2008 使用手册

Menu 2——系统设置

InMode		1920×1200<
Share		OFF
Enhance		OFF
UnitWidth		128
NEXTLINE	IS	UNITSET
Unit/Port		1

♦ InMode

SCU 控制盒 DVI 接口可支持的输入分辨率。

通过ADJUST键选择分辨率,SCU可支持的分辨率为:640*480、800*600、1024*768、1280*720、1280*960、1280*1024、1440*900、1600*1200、1680*1050、1920*1200

♦ Share

图像共享模式。通过 ADJUST 键选择打开或者关闭。 Share ON: 共享模式 Share OFF: 实像素模式

◆ Enhance

图像的增强模式,开机默认关闭。在任意模式下,Enhance 打开时图像的显示宽度是关闭时的2倍左右。

通过 ADJUST 键改变。"ADJUST+"键打开, "ADJUST-"键关闭。 Enhance 状态: ON/OFF

注: 推荐使用关闭状态。

♦ UnitWidth

单块扫描板控制显示区域的宽度。通过 ADJUST 键改变。

UnitWidth 范围: 16、31、48、64、80、96、112、128

◆ NEXTLINE IS UNITSET

提示信息,当用户完成以上设置后,系统会自动分析,并为您提供一 个最佳连接值在下一行显示。

◆Unit/Port

当用户完成本级菜单1-4项的设置后,系统自动分析并给出当前模式下,SCU每一个输出口可以连接的箱体最大列数,请在连接箱体时按照此数据进行。

13 SCU2008 使用手册

Menu 3——其他功能

TestMode	OFF <
Pattern	White
Black	OFF
Freeze	OFF
DisType	P16 V

TestMode

测试模式。通过 ADJUST 键改变。"ADJUST+"键打开, "ADJUST-" 键关闭。

♦ Pattern

即 Test Pattern, 在测试模式打开的情况下, 可以提供花点、网格、行扫、列扫等相关专业测试。

选 项	测试
white	全白
blue	全蓝
green	全绿
red	全红
bar	条
b gray	蓝色灰度
g gray	绿色灰度
r gray	红色灰度
w gray	白色灰度
v line	垂直线
h line	水平线
s dot	单点
d dot	双点
frame	边框
grid	网格



♦ Black

图像黑屏模式。

通过 ADJUST 键改变。"ADJUST+"键打开,屏幕变成全黑,不再有图 像显示, "ADJUST-"键关闭。

◆ Freeze

视频图像定格模式。

通过 ADJUST 键改变图像定格的开/关。"ADJUST+"键打开,屏幕显示定格前的最后一帧画面,画面不在变化。"ADJUST-"键关闭。

♦ DisType

显示板特征码,特征码即显示板的种类,不同屏幕可以对应不同的显 示板卡。在调试时,不同的屏幕,只需要选择与之相对应的编号,即 特征码即可。

特征码的选择有以下两种情况:

- 1、对于不同的屏幕,提供同一种公板显示卡;
- 2、可根据客户的特殊要求定制专用的显示卡,拥有专属的特征码。

Menu 4——存取参数



◆ Save

存储数据。该菜单通过长按 MEM 键 2 秒调出。 可以存储 4 组对于不同环境、不同显示要求的下设置的数据。设置 完成后可通过长按 MEM 键调出菜单,通过 ADJUST 键改变存储的组 号。"ADJUST+"键向下一组,"ADJUST-"键向上一组。 选择组号完成后,需按 ENTER 完成存储。 存储过程如图显示



Save 范围: 1组、2组、3组、4组

♦ Recall

调用已经存储的数据。该菜单通过长按 MEM 键 2 秒调出。

通过 ADJUST 键选择相应的组号。"ADJUST+"键向下一组,"ADJUST-" 键向上一组。找到已经存储的数据组编号。 选择完成需按 ENTER 完成调用。 调用过程如图显示



Recall 范围: 1 组、2 组、3 组、4 组

16 SCU2008 使用手册