



# 使用说明书

## 消费机 M360/M380





## ■使用产品前,请详细阅读本使用说明书!

深圳市宇川智能系统有限公司

**Y&C** 



## 注意事项及使用要求

在使用本设备时,应遵循下述基本注意事项。

- 1. 当需使用新系统时,请先用系统更换功能转换系统。
- 在使用清空极内数据和初始化功能时,先确认机内是否仍有数据,否则先将数据采集。
- 3. 通讯距离超过 500M 时,请选用带屏蔽的介质,并接地及加终端电阻。
- 4. 通讯距离超过 1200M 时, 需加中继器。
- 5. 用户刷卡时,将卡在消费机的感应区轻轻一晃即可,勿用卡片拍打机器。
- 6. 经常保持消费机清洁,防止水、油烟、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内,以免影响机器的正常工作。
- 机壳表面沾有污垢和灰尘时,用干燥的细布擦干净即可,不得使用清洁液及其它化
   学溶剂,以免腐蚀机壳表面和流入机内损坏元器件。
- 10. 若本机发生故障,非专业人员不要打开机器,应及时与当地经销商、技术服务中心 或直接与我公司联系



产品简介 设备外观 立日结点
设备外观
<b>立</b> 日柱 占
厂的符点
技术参数
键盘功能
使用卡类
首次开机设定
开机
消费
查看日期
查看机内消费总金额
查看当日消费金额
查看机器通电后消费金额
查看机号
查看最近消费记录
设置消费方式
设置定值消费方式消费金额
设置时间
设置日期
设置机号
更换系统
清除机内消费数据
清除机内数据
出错提示与处理方法



## 第一章、产品功能及技术参数

#### ■ 产品简介

M360/380 非接触 IC 卡消费机由深圳宇川公司研制。它代替了传统的用现金、磁卡、接触式 IC 卡、光电卡等消费的方式,取而代之的是目前技术最先进的非接触 IC 卡消费方式,用户消费时只需 在感应区的有效距离内出示卡,消费机认可后便可完成消费,即方便用户消费,又方便管理人员统 计和管理消费情况,实现了消费数据采集、数据统计和信息查询过程自动化,可广泛应用于食堂、 餐厅娱乐场所等消费。



### ■ 产品特点

1. 操作简单、快捷。双面显示屏,操作人员和用户可同时查看显示内容,直观明了。

2. 存储容量大,方便用户存储各种数据。



- 3. 联网时由系统软件设置日期、时间、用餐时段、识别的卡类型、消费方式、定值方式、编号方 式和消费时对应的价格等;不联网时可由系统卡设置日期、时间、定值方式消费价格等。
- 4. 具有灵活的消费方式,如单价消费方式、编号消费方式、定值消费方式和分时段限次消费方式。
- 5. 具有一日限额、限次、超额加密码消费等功能。
- 6. 可允许系统管理软件发行 10 万张卡,同时挂失 10 万张卡。
- 采用非接触式 IC 卡,与磁卡、接触式 IC 卡相比,具有免接触、使用方便、更高的保密性和可 靠性等优点,并具有多分区宜于实现一卡多用。

## ■ 技术参数

- 1. 存储器容量 256K 字节,可存储 1 万人次的就餐数据。
- 2. 读写时间小于 0.3 秒。
- 3. 操作温度: -10℃ -- +50℃
- 4. 电源: 220V/50HZ, 功耗小于3瓦。
- 5. 工作频率: 13.56MHZ
- 10. 操作距离:15mm--50mm 以内
- 11. 通讯方式: 485 通讯及 TCP/IP 通讯方式可选

#### ■ 键盘功能

А	В	С	D	Е
7	8	9	取消	功能
4	5	6	×	ţ
1	2	3	-	↓
0	•	+	+	确认

[0—9] 数字键,用于输入消费金额、编号、份数等数字



[•] 用于输入数字中的小数点

- [+、×] 用于计算消费金额
- [←] 用于向前移动光标并取消输入的1位数字,如输入"123"后按[←]键成为"12"
- [ ↑、↓] 用于查询前 10 笔消费记录
- [A] 查看时间、日期
- [B]查看机内消费金额
- [C]查看当日消费金额
- [D]查看设备通电后机内消费金额
- [E]查看机号
- [确认] 确认当前操作
- [取消] 取消当前操作
- [功能] 查询与设置功能

## ■ 使用卡类

#### 系统卡:

**一套系统只配有一张系统卡**,用于设置消费机各种参数(该卡在管理软件安装后,第一次运行 时生成)。

#### 消费机操作员卡:

操作员开启消费机和取消消费机上笔消费记录时使用,由系统管理软件发行。

#### 用户卡:

用户消费时使用,由系统管理软件发行。

## 第二章、快速使用

#### 一、首次开机设定



1) 从包装箱中取出消费机,并平稳放置;插上电源(交流 220V);

打开电源开关,电源指示灯和三个消费方式指示灯之一亮;同时蜂鸣器响,显示屏先顺序显示
 "88888 8888",出示系统卡,下载系统成功后,显示屏显示"\_\_\_",表示消费机通过自

检;

3) 刷系统卡下载系统

#### 二、机号设置

- 1. 按[功能]键,显示屏显示"F—————"
- 2. 按[4]键,显示屏显示"888888888"提示出示系统卡
- 3. 出示系统卡,显示屏显示"—"
- 4. 再输入3位数机号(不足3位前面补0,输入数字范围0~255)
- 5. [确认]

#### 三、持卡消费

消费机在消费等待状态,消费机显示屏显示"—",若持卡人需查询卡余额,可在感应区的有效 距离内出示卡,余额显示屏立即显示卡内的余额;若需消费,输入消费金额,并按[确认]键后,消费 者出示卡,消费机扣除本次消费额。为了方便操作,用户可根据消费方式,选择四种方式之一。:

#### 四、 消费模式设置

- 1. 按[功能]键,显示屏显示"F————"
- 2. 按[0]键, 显示屏显示 "F—————"
- 3. 输入消费方式参数

#### 消费方式参数 0----编号方式 1----定值方式 2----单价方式 4---分时段限次消费

#### 五、 消费模式

#### 单价消费方式:

- 1) 输入单价相应的数字键;
- 2) 如需输入第二份单价,先按[+]键再输入第二份单价,以此类推;
- 3) 如需修改输入的单价,按[取消]键,再重新输入单价;
- 4)消费价格输入结束后,按[确认]键,听到连续"嘀"声后,在感应区的有效距离内出示用户 卡,当听到"嘀"声停止,收费完毕,此时余额显示屏显示扣除本次消费金额后卡内的余额, 消费额显示屏显示本次消费金额,

## **Y&C**

5)如按[确认]键后,在未出示用户卡前,需取消此次操作,可按[取消]键,再重新从步骤1开始。

#### 编号消费方式:

- 1) 输入编号相应的数字键(每个编号均为1位数,从0-9);
- 2) 如需要输入第二份编号,先按[+]键再输入编号,以此类推;
- 3) 如需要修改输入的编号, 先按[取消]键, 再重新输入编号。
- 4)消费编号输入结束后,按[确认]键,听到连续"嘀"声后,在感应区的有效距离内出示卡, 当听到"嘀"声停止,收费完毕,此时余额显示屏显示扣除本次消费金额后卡内的余额,消 费额显示屏显示本次消费金额,
- 5)如按[确认]键后,在未出示用户卡前,需取消此次操作,可按[取消]键,再重新从步骤1开始。

#### 定值消费方式:

- 1) 输入消费份数;
- 2) 如需修改输入的份数, 按[取消]键, 再重新输入份数;
- 3)消费份数输入结束后,按[确认]键,听到连续"嘀"声后,可在感应区的有效距离内出示卡, 当听到"嘀"声停止,此时余额显示屏显示扣除本次消费金额后卡内的余额,消费额显示屏显示本次消费金额,
- 4) 若买只一份饭可直接刷卡即可;
- 5)如按[确认]键后,在未出示用户卡前,需取消此次操作,可按[取消]键,再重新从步骤1开始。

#### 设置定值消费的消费金额:

- 1. 按[功能]键,显示屏显示"F—————"
- 2. 按[1]键,显示屏显示"F————"
- 3. 输入价格 (如 "4.5" 代表 "4.5 元") + 按[确认]键

#### 分时段限次消费方式

一天可分为4个时段,每时段消费一次,时段可通过上位软件来设定。 1、重复消费,余额显示屏显示"E-11"。

## **Y&C**

2、不在消费的时段消费时,余额显示屏显示"E-12"。

六、 取消上笔消费记录(只有当消费机设置为操作员卡开启时才可使用此功能)

取消消费机的上笔消费记录,同时取消用户卡的上笔消费。

- 1) 按[功能]键,显示屏显示 "F——————"
- 2) 按[←]键,显示屏显示"888888888"提示出示消费机操作员卡
- 3) 出示操作员卡,显示屏显示 "88888—",并听到连续"嘀"声,提示出示用户卡

4) 出示用户卡

#### 七、操作员卡开机

若消费机被设置为需用操作员卡开机,则每次开机时首先显示"8888888888",然后显示时间, 等待操作员出示操作员卡,消费机识别正确后消费额显示屏显示"—",消费机进入消费等待状态, 允许进行消费;(操作员卡制作和设置操作员卡开机请参见软件使用说明)

#### 七、 其它设置

通过联网由系统管理软件设置系统参数,参数包括:消费方式、可识别的卡类、是否每次开启消 费机需用操作员卡、定值和编号消费方式的消费价格、最大消费额、卡中最大余额等参数。

## 第三章、网络连接

## 网络安装方法

#### 一、网络拓扑图

1. 采用两线制连接售饭机,将两条通讯线接入网络(网络连接参见下图)。





- 2. 在最未端的网络接线,接一个电阻 Rx, Rx 的取值范围 120  $\Omega$ ;
- 3. 将网络连接线的一头接入网络,另一头接入售饭机网络接口;
- 4. 根据计算机的配置,设置 485 网卡的 I/0 地址和中断选择;
- 打开计算机,将485网卡插入计算机的扩展槽,并将网络接口接入计算机网络板的九针串口插座, 另一头接入网络(网络接线参见下图)。
  - 二、RS485 通讯方式接线图





二、TCP/IP 通讯方式接线图







## 第四章、状态查询

查看日期	按[A]键查看时间、日期
查看机内消费总金额	按[B]键查看机内消费总金额(采集后从零累计)
查看当日消费金额	按[C]键查看机内当天消费总金额
查看机器通电后消费金额	按[D]键查看机内从开机至当前时间消费总金额
查看机号	按[E]键查看机号
查看最近消费记录	按[↑、↓]键查询前 10 笔消费记录

## 第五章、参数设定

设置消费方式	<ul> <li>4. 按[功能]键,显示屏显示 "F——————"</li> <li>5. 按[0]键,显示屏显示 "F———————"</li> <li>6. 输入消费方式参数</li> <li>消费方式参数 0编号方式 1定值方式 2单价方式</li> </ul>
	4—分时段限次消费
设置定值消费方式消费金额	<ol> <li>4. 按[功能]键,显示屏显示 "F————————————————————————————————————</li></ol>
设置时间	<ol> <li>按[功能]键,显示屏显示 "F———— ———"</li> <li>按[2]键,显示屏显示 "888888888" 提示出示系统卡</li> </ol>



## www.yczn.com.cn

	<ul> <li>3. 出示系统卡,显示屏显示"—"</li> <li>4. 输入时、分、秒(时间输入范围为0~24)</li> </ul>
	5. [确认]
设置日期	<ol> <li>按[功能]键,显示屏显示"F—————"</li> <li>按[3]键,显示屏显示"888888888"提示出示系统卡</li> <li>出示系统卡,显示屏显示"—"</li> <li>再输入年、月、日(年只输入后两位如"1998年8月30日" 只需输入"980830")</li> <li>[确认]</li> </ol>
设置机号	<ul> <li>6. 按[功能]键,显示屏显示"F——————"</li> <li>7. 按[4]键,显示屏显示"888888888"提示出示系统卡</li> <li>8. 出示系统卡,显示屏显示"—"</li> <li>9. 再输入3位数机号(不足3位前面补0,输入数字范围0~255)</li> <li>5. [确认]</li> </ul>
更换系统(机内的消费数据 不变)	<ol> <li>按[功能]键,显示屏显示"F—————————"</li> <li>按[5]键,显示屏显示"888888888"提示出示旧系统卡</li> <li>出示旧系统卡,显示屏显示"888888"</li> <li>再输入密码"8958"</li> <li>显示屏显示"8888888888"提示出示新系统卡</li> <li>出示新系统卡</li> </ol>
清除机内消费数据	<ol> <li>按[功能]键,显示屏显示"F"</li> <li>按[6]键,显示屏显示"888888888"提示出示系统卡</li> <li>出示系统卡,显示屏显示"888888"</li> <li>再输入密码"1232"</li> <li>[确认]</li> </ol>



	1. 按[功能]键,显示屏显示 "F———— ————"
	2. 按[7]键,显示屏显示 "999999999" 提示出示初始化卡
清除机内数据(数据包括系	3. 出示初始化卡,显示屏显示 "99999"
休会来 卫祖士的巡击教祖\	4. 再输入 4 位数密码 "9536"
统参数,及机内的消费数据)	5. [确认]
	注:清除后屏幕显示 "888888888",提示出示系统卡下载系统,下
	载成功后方可进行其它设置。

## 第五章、设备维护和常见故障处理

## ■ 出错提示与处理方法

出错提示	出错说明	处理方法
E1	读写卡错	交管理员查询及处理后返还
E 2	非本系统的卡	没收该卡,交管理员处理
E 3	消费金额超限	重新输入消费金额
E 4	卡余额不足	到充值部门充值
E 5	卡数据错误	交管理员查询及处理后返还
E 6	已挂失的卡	交管理员查询及处理后返还
E 7	卡类错	交管理员查询
E 8	卡中金额大	交管理员查询及处理后返还
E 9	数据溢出	上位机采集数据
E 10	设系统出错	交由厂家检查
E 11	已超出消费的次数限制	
E 12	不在授权的消费时段	



## www.yczn.com.cn

	消费机需复位	
HXX	(XX: 能使用的天数)	与供货商联系
9999 999999	需要初始化系统	出示系统卡
8888 888888	需要读系统卡	出示系统卡