

AXIS 262+ Network Video Recorder

Installation Guide

ENGLISH

AXIS 262+ Installation Guide

This installation guide provides instructions for installing the AXIS 262+ Network Video Recorder on your network. For all other aspects of using the product, please see the User's Manual, available on the CD included in this package, or from www.axis.com/techsup

Installation steps

- 1. Check the package contents against the list below.
- 2. AXIS 262+ overview. See page 4.
- 3. Make all cable connections. See page 4.
- 4. Set an IP address. See page 5.
- 5. Set the password. See page 7.

Important!

This product must be used in compliance with local laws and regulations.

Item Models/variants/notes Network Video Recorder AXIS 262+ Power Supply Power supply 12 V DC Country specific power cables

CD	Axis Network Video Product CD, including installation tools and other software, product documentation
Printed Materials	AXIS 262+ Installation Guide (this document) Axis Warranty Document

Package contents

2 AXIS 262+ Overview

Front panel



Onnect the cables

- 1. Connect the video recorder to the network using a shielded network cable.
- 2. Optionally connect external input/output devices, e.g. alarm devices. See page 9 for information on the terminal connector pins.
- 3. Connect power, using supplied power adapter.
- 4. Check that the indicator LEDs indicate the correct conditions. See the table on page 11 for further details.

Set an IP address

To make it accessible on the network, the AXIS 262+ must be assigned an IP address. The recommended method for setting IP addresses in Windows is **AXIS IP** Utility. This application is free and available on the Axis Network Video Product CD supplied with this product.

Notes:

- A network DHCP server is optional.
- The AXIS 262+ has the default IP address 192.168.0.90
- If setting the IP address fails, check that there is no firewall blocking the operation. If you still experience problems refer to the NAT traversal section in the User's Manual.

AXIS IP Utility - single device/small installation

AXIS IP Utility automatically discovers and displays Axis devices on your network. The application can also be used to manually set a static IP address.

IP AXIS IP Utility			- O ×
Eile View Tools Help			
R 🖪 🏠 🧕			
Name	IP Address	Serial Number	▲
AXIS 2624 - 000126773CA4 AXIS 213-0008C779A03 AXIS 225FD - 00408C728B66 AXIS 2216FD - 00408C1829dd	10,94,127,238 10,94,127,229 10,94,144,12 10,94,147,243	00408C60984E 00408C779493 00408C1829DD	1
Interface 10.94.127.83			11.

Note that the computer running AXIS IP Utility must be on the same network segment (physical subnet) as the AXIS 262+.

Automatic discovery

- 1. Check that the AXIS 262+ is connected to the network and that power has been applied.
- 2. Start AXIS IP Utility.
- 3. When the video recorder appears in the window, double-click it to open its home page.
- 4. See page 7 for instructions on how to set the password.

Set the IP address manually

- 1. Acquire an unused IP address on the same network segment your computer is connected to.
- 2. Click the button **EV** Set IP address using serial number and enter the serial number and IP address for the AXIS 262+. The serial number is located on the product label.
- 3. Click the Assign button and follow the instructions.

- 4. Click Home Page button to access the video recorder's Web pages.
- 5. See page 7 for instructions on how to set the password.

Set the IP address with ARP/Ping

- 1. Acquire an IP address on the same network segment your computer is connected to.
- 2. If already powered up, shut the AXIS 262+ down by pressing the power button on the rear panel.
- 3. Locate the serial number (S/N) on the AXIS 262+ label on the rear panel.
- 4. Open a command prompt on your computer and enter the following commands:

Windows syntax	Windows example	
arp -s <ip address=""> <serial number=""> ping -l 408 -t <ip address=""></ip></serial></ip>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125	
	UNIX/Linux/Mac example	
UNIX/LINUX/Mac Syntax	UNIX/Linux/Mac example	

- 5. Check that the network cable is connected to the video server. Start the AXIS 262+ by pressing the power button again.
- 6. Close the command prompt when you see 'Reply from 192.168.0.125: ...' or similar.
- 7. In your browser, type in http://<IP address> in the Location/Address field and press Enter on your keyboard.

Notes:

- Set the IP address with ARP/Ping within 2 minutes of starting the unit.
- To open a command prompt in Windows: from the Start menu, select Run... and type cmd. Click OK.

Set the password

When accessing the AXIS 262+ for the first time, the 'Configure Root Password' dialog will be displayed.

- 1. Enter a password and then re-enter it, to confirm the spelling. Click **OK**.
- Enter the user name root in the 'Enter Network Password' dialog. Note: The default administrator user name root cannot be deleted.
- Enter the password as set above, and click
 OK. If the password is lost, the AXIS 262+
 must be reset to the factory default settings. See page 12.
- 4. Enter the same user name and password for the video login and click OK.
- 5. If required, click Yes to install AXIS 262 Commander, which allows viewing of the video stream in Internet Explorer. You will need administrator rights on the computer to do this.

The Main View page of the AXIS 262+ is displayed, with links to the Setup tools which allow you to customize the video recorder.





Accessing the AXIS 262+ from the Internet

Once installed, your AXIS 262+ is accessible on your local network (LAN). To access the Video Recorder from the Internet, network routers must be configured to allow incoming traffic, which is usually done on a specific port. Refer to the documentation for your router for further instructions. For more information on this and other topics, visit the Axis Support Web at www.axis.com/techsup

If you are experiencing problems accessing the AXIS 262+ from the Internet refer to the NAT traversal section of the AXIS 262+ User's manual

Unit Connectors

RS-232 connector - For the connection of a UPS (Uninterruptible Power Supply) unit. For approved models, see the AXIS 262+ User's Manual.

Network connector- RJ-45 Ethernet connector. Using shielded cables is recommended.

I/O terminal connector – The 9-pin I/O terminal connector provides the interface to four digital outputs, four digital photo-coupled inputs and Ground.

	Pin	Event	Function	State	Specifications	Notes
Alarm input	1 2 3 4	-			Must not be exposed to volt- ages greater than 5V DC	Connect to GND to activate, or leave floating (or uncon- nected) to deac- tivate.
	5	Alarm record- ing starts/ stops	If any of the sources start or stop alarm recording, AXIS 262+ outputs the status	High/ Low		Uses an open- collector NPN transistor with
Output	6	Camera lost	If any of the sources looses a connection with a camera, AXIS 262+ outputs the status	High	Max load = 100mA Max voltage =	the emitter con- nected to the GND pin. If used with an exter- nal relay, a diode must be
	7	Hard disk error	If a hard disk error occurs, it outputs the sta- tus	High	 24V DC (to the transis- tor) 	connected in parallel with the load, for protec- tion against
	8	Hard disk full	If the hard disk is full it outputs the status	High		sients.
GND	9	Ground				
Pin layouts 1 9						

Page 10

Connection diagram



LED indicators

LED	Color	Indication
Power Green No		Normal operation.
	Amber	Flashes green/amber during upgrade.
Network	Amber	Flashes for activity on a 10 Mbps network.
	Green	Flashes for activity on a 100 Mbps network.
	Unlit	No connection.
Status	Green	Steady for normal operation.
Amber Flash		Flashes during a reset to the factory default settings.
	Red	Flashes for failed reset to factory default, failed firmware upgrade, or failed data- base repair. Shows steady when the unit is overheated.
Disk	Green	Flashes when the hard disk is accessed.
	Red	Shows steady for failed reset to factory default, failed firmware upgrade, failed database repair, or for a hard disk error. To save recorded video stored on the hard disk drive, download the video to your PC and then restart the AXIS 262+ to return the hard disk to normal state.

Note:

The indicator LEDs are tested during startup. The Status, Network and Disk LEDs show red for 1 second, and the Power LED shows amber for 1 second

Resetting to the Factory Default Settings

This will reset <u>all</u> parameters, including the IP address, to the Factory Default settings and format the hard disk drive:

- 1. Press the **Factory Setup** button on the rear of the unit for 20 seconds while the unit is powered up.
- When the Status indicator on the front panel displays steady green, which can take up to 3 minutes, the AXIS 262+ has been reset to the factory default settings.
- 3. Re-assign the IP address, using one of the methods described in this document.

It is also possible to reset parameters to the original factory default settings via the Web interface. For more information, see the online help or the user's manual.

Important!

Resetting the AXIS 262+ to the factory default settings will also <u>erase all recorded</u> <u>video</u>. If you have recorded video you wish to save, download it from the download tab on the Main View page, before resetting the unit.

Further information

The user's manual is available from the Axis Web site at www.axis.com or from the Axis Network Video Product CD supplied with this product.

Tip!

Visit www.axis.com/techsup to check if there is updated firmware available for your AXIS 262+. To see the currently installed firmware version, see the Basic Configuration Web page in the product's setup tools.

AXIS 262+ Guide d'installation

Ce guide d'installation vous explique comment installer l'Enregistreur vidéo réseau AXIS 262+ sur votre réseau. Pour d'autres informations sur l'utilisation de ce produit, consultez le Manuel de l'utilisateur, disponible sur le CD fourni ou sur www.axis.com/techsup.

Étapes de l'installation

- 1. Vérifiez le contenu de la livraison à l'aide de la liste ci-dessous.
- 2. Présentation de votre AXIS 262+. Reportez-vous à la page 14.
- 3. Connectez tous les câbles. Reportez-vous à la page 14.
- 4. Paramétrez une adresse IP. Reportez-vous à la page 15.
- 5. Définissez le mot de passe. Reportez-vous à la page 17.

Important ! Ce produit doit être utilisé conformément aux lois et dispositions locales en vigueur.

Article	Modèles/variantes/remarques
Enregistreur vidéo réseau	AXIS 262+
Alimentation électrique	Alimentation 12 V CC Câbles d'alimentation par pays
CD	CD du produit vidéo réseau Axis comprenant les outils d'installation, les autres logiciels et la documentation
Documentation imprimée	AXIS 262+ Guide d'installation (le présent document) Document de garantie d'Axis

Contenu de l'emballage

2 AXIS 262+ Présentation

Face Avant



3 Branchement des câbles

- 1. Connectez l'enregistreur vidéo à votre réseau à l'aide d'un câble de réseau blindé.
- 2. Si vous le souhaitez, connectez des dispositifs d'entrée/sortie externes, par exemple des dispositifs d'alarme. Reportez-vous à la page 14 pour plus d'informations sur les broches du connecteur pour terminaux.
- 3. Branchez l'appareil sur secteur à l'aide du transformateur fourni.
- 4. Vérifiez que les voyants indiquent les conditions correctes. Pour plus d'informations, consultez le tableau à la page 21.

④ Paramétrage d'une adresse IP

Pour que l'appareil AXIS 262+ soit accessible sur le réseau, vous devez lui affecter une adresse IP. Nous recommandons l'utilisation de l'application AXIS IP Utility pour la définition des adresses IP sous Windows. Cette application gratuite est disponible sur le CD du produit vidéo réseau Axis fourni.

Remarques

- Un serveur DHCP réseau est optionel.
- L'adresse IP par défaut de l'appareil AXIS 262+ est 192.168.0.90.
- En cas d'échec de la définition de l'adresse IP, vérifiez qu'aucun pare-feu ne bloque l'opération. Si vous rencontrez de nouveau des problèmes, reportez-vous à la section sur la traversée NAT du Manuel de l'utilisateur.

AXIS IP Utility - Un seul appareil/petite installation

L'utilitaire AXIS IP Utility détecte et affiche automatiquement les périphériques Axis de votre réseau. Cette application sert également à définir manuellement une adresse IP statique.

P AXIS IP Utility			
ichier <u>A</u> fficher Outils <u>A</u> ide			
r, r, 🍙 s			
lom	Adresse IP	Numéro de Série	
XIS 207 - 00408C6D9B4E	10.94.127.238	00408C6D9B4E	
XIS 213 - 00408C779A93	10.94.127.229	00408C779A93	
XIS 225FD - 00408C728B66	10.94.144.12	00408C728B66	
XIS 216FD - 00408c1829dd	10.94.127.243	00408C1829DD	
1			

Notez que l'ordinateur exécutant l'application AXIS IP Utility doit se trouver sur le même segment de réseau (sous-réseau physique) que l'AXIS 262+.

Détection automatique

- 1. Vérifiez que l'AXIS 262+ est connecté au réseau et que l'alimentation est activée.
- 2. Démarrez AXIS IP Utility.
- 3. Lorsque l'icône de l'enregistreur vidéo apparaît dans la fenêtre, double-cliquez dessus pour ouvrir la page d'accueil correspondante.
- 4. Consultez la page 17 pour savoir comment définir le mot de passe.

Définissez manuellement l'adresse IP.

- 1. Trouvez une adresse IP inutilisée sur le même segment de réseau que celui de votre ordinateur.
- Cliquez sur le bouton « EC Set IP address using serial number » (Paramétrer l'adresse IP en utilisant le numéro de série), puis saisissez le numéro de série et l'adresse IP de votre AXIS 262+. Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du produit.
- 3. Cliquez sur le bouton Assign (Affecter) et suivez les instructions.
- 4. Cliquez sur le bouton Home Page (Page d'accueil) pour accéder aux pages Web de l'enregistreur vidéo.
- 5. Consultez la page 17 pour savoir comment définir le mot de passe.

Définition de l'adresse IP à l'aide d'ARP/Ping

- 1. Trouvez une adresse IP sur le même segment de réseau que celui de votre ordinateur.
- 2. Si l'AXIS 262+ est déjà sous tension, éteignez-le en appuyant sur le bouton de mise sous tension situé à l'arrière.
- 3. Repérez le numéro de série (S/N) sur l'étiquette qui figure à l'arrière de votre AXIS 262+.
- 4. Ouvrez une invite de commande sur votre ordinateur et entrez les commandes suivantes :

Syntaxe pour Windows	Exemple pour Windows
arp -s <adresse ip=""> <numéro de="" série=""> ping -l 408 -t <adresse ip=""></adresse></numéro></adresse>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Syntaxe pour UNIX/Linux/Mac	Exemple pour UNIX/Linux/Mac
arp -s <adresse ip=""> <numéro de="" série=""></numéro></adresse>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00

- 5. Vérifiez que le câble réseau est branché sur le serveur vidéo. Démarrez l'AXIS 262+ en appuyant de nouveau sur le bouton de mise sous tension.
- 6. Fermez l'invite de commande quand vous voyez « Reply from 192.168.0.125: ...' (Réponse de 192.168.0.125 : ...) ou un message similaire.
- 7. Dans votre navigateur, tapez http://<adresse IP> dans le champ Emplacement/Adresse, puis appuyez sur Entrée sur le clavier.

Remarques

- Dans les 2 minutes suivant le démarrage de l'appareil, définissez l'adresse IP à l'aide d'ARP/Ping.
- Pour ouvrir une invite de commande sous Windows : dans le menu Démarrer, sélectionnez Exécuter et tapez cmd. Cliquez sur OK.

Offinition du mot de passe

Si vous accédez à l'AXIS 262+ pour la première fois, la boîte de dialogue Configure Root Password (Configurer le mot de passe root) s'affiche.

- 1. Entrez un mot de passe et entrez-le une seconde fois pour en confirmer l'orthographe. Cliquez sur **OK**.
- Saisissez le nom d'utilisateur root dans la boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer le mot de passe réseau). Remarque : le nom d'utilisateur par défaut de l'administrateur, à savoir root, ne peut pas être supprimé.



The second second

- Entrez le mot de passe comme expliqué ci-dessus, puis cliquez sur OK. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devrez rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'AXIS 262+. Reportez-vous à la page 22.
- 4. Pour les connexions vidéo, saisissez les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur OK.
- 5. Si nécessaire, cliquez sur Yes (Oui) pour installer AXIS 262 Commander afin de pouvoir visualiser le flux vidéo dans Internet Explorer. Pour ce faire, vous devrez être connecté à votre ordinateur avec les droits d'administrateur.

La page Main View (Vue principale) de l'appareil AXIS 262+ s'affiche, avec des liens vers les outils de configuration pour adapter l'enregistreur vidéo à vos besoins.



Aide : affiche une aide en ligne sur tous les modes d'utilisation de l'enregistreur vidéo.

La page Main View (Vue principale) illustrée ici n'est qu'un exemple. Lors du premier accès à l'AXIS 262+, aucune source vidéo n'est disponible : vous devez d'abord les ajouter.

Accès à l'AXIS 262+ depris Internet

Une fois installé, votre AXIS 262+ est accessible sur votre réseau local (LAN). Pour accéder à l'enregistreur vidéo depuis Internet, vous devez configurer les routeurs réseau afin d'autoriser l'entrée de données, ce qui se fait généralement sur un port spécifique. Consultez la documentation de votre routeur pour obtenir davantage d'instructions. Pour de plus amples informations, visitez le site de support d'Axis à l'adresse www.axis.com/techsup.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'accès à l'AXIS 262+ à partir d'Internet, reportezvous à la section sur la traversée NAT du Manuel de l'utilisateur de l'AXIS 262+.

Connecteurs de l'unité

Connecteur RS-232 : pour la connexion d'un système d'alimentation sans coupure. Pour connaître les modèles homologués, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil AXIS 262+.

Connecteur de réseau : connecteur Ethernet RJ-45. Il est recommandé d'utiliser des câbles blindés.

Connecteur pour terminaux E/S: Le connecteur pour terminaux E/S à 9 broches offre une interface à quatre sorties numériques, à quatre entrées photocouplées numériques, ainsi qu'à la terre.

	Broche	Événement	Fonction	État	Spécifications	Remarques
Entrée d'alarme	1 2 3 4	-			Ne doit pas être exposée à une tension supérieure à 5 V CC	Connectez-la au GND pour l'activer ou laissez-la flotter (ou déconnectée) pour la désactiver.
Sortie	5	Début/fin d'enregistre- ment d'alarme	Si l'une des sources démarre ou arrête l'enregistrement de l'alarme, l'appareil AXIS 262+ le signale.	Élevée/ Faible	Charge maximale = 100 mA Tension maximale = 24 V CC (vers le transistor)	Utilise un transistor NPN à collecteur ouvert avec émetteur connecté au contact à la masse. En cas d'utilisation avec un relais externe, une diode doit être connectée en parallèle avec
	6	Connexion à la caméra perdue	Si l'une des sources perd une connexion avec une caméra, l'appareil AXIS 262+ le signale.	Élevée		
	7	Erreur au niveau du disque dur	Si une erreur se produit au niveau du disque dur, il le signale.	Élevée		a cnarge, comme protection contre les tensions transitoires
	8	Disque dur plein	Si le disque dur est plein, il le signale.	Élevée		
GND	9	Terre				
Disposition des broches						

Diagramme de connexion



Témoins DEL

Témoin DEL	Couleur	Indication
Alimenta-	Vert	Fonctionnement normal.
tion	Orange	Clignote en vert/orange pendant la mise à niveau.
Réseau	Orange	Clignote en cas d'activité sur un réseau de 10 Mbits/s.
	Vert	Clignote en cas d'activité sur un réseau de 100 Mbits/s.
	Éteint	Aucune connexion .
État	Vert	Reste allumé en cas de fonctionnement normal.
	Orange	Clignote lors du rétablissement des paramètres d'usine par défaut.
	Rouge	Clignote en cas d'échec du rétablissement des paramètres d'usine par défaut, de la mise à niveau d'un microprogramme ou de la réparation d'une base de données. Reste allumé lorsque l'appareil est en surchauffe.
Disque	Vert	Clignote lors des accès au disque dur.
dur	Rouge	Reste allumé en cas d'erreur au niveau du disque dur ou d'échec du rétablissement des paramètres d'usine par défaut, de la mise à niveau d'un microprogramme ou de la réparation d'une base de données. Pour conserver une vidéo enregistrée sur le disque dur, téléchargez-la vers votre PC, puis redémarrez l'appareil AXIS 262+ pour revenir à l'état normal du disque dur.

Remarque :

Les témoins DEL sont testés au démarrage. Les DEL d'état, de réseau et de disque dur s'allument en rouge pendant une seconde, et la DEL d'alimentation en orange pendant une seconde.

Rétablissement des paramètres d'usine par défaut

Procédez comme suit pour rétablir <u>tous</u> les paramètres d'usine par défaut, y compris l'adresse IP, et formater le disque dur :

- 1. Appuyez sur le bouton de **configuration usine** situé à l'arrière de l'appareil pendant 20 secondes, l'appareil étant sous tension.
- Lorsque le témoin d'état situé à l'avant de l'appareil reste allumé en vert, ce qui peut prendre jusqu'à 3 minutes, cela signifie que les paramètres d'usine par défaut de l'AXIS 262+ ont été rétablis.
- 3. Réaffectez l'adresse IP à l'aide de l'une des méthodes décrites dans ce document.

Il est également possible de rétablir les paramètres d'usine par défaut d'origine via l'interface Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne ou au Manuel de l'utilisateur.

Important !

Le rétablissement des paramètres d'usine par défaut de l'AXIS 262+ entraîne l'<u>effacement</u> de <u>toutes</u> les <u>vidéos</u> <u>enregistrées</u>. Si vous souhaitez conserver l'une des vidéos enregistrées, téléchargez-la sur votre PC à partir de l'onglet de téléchargement de la page Main View (Vue principale) avant de rétablir les paramètres par défaut.

Plus d'informations

Le Manuel de l'utilisateur est disponible sur le site Web d'Axis, , ou sur le CD du produit vidéo réseau Axis fourni avec l'appareil.

Conseil :

Visitez le site www.axis.com/techsup pour vérifier si des microprogrammes mis à jour sont disponibles pour votre AXIS 262+. Pour connaître la version du microprogramme actuellement installée, reportez-vous à la page Web Basic Configuration (Configuration de base) dans les outils de configuration du produit.

AXIS 262+ Installationsanleitung

In dieser Anleitung wird die Installation des Netzwerk-Videorekorder AXIS 262+ in einem Netzwerk beschrieben. Alle weiteren Hinweise zur Verwendung des Produkts finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der mitgelieferten CD oder auf unserer Webseite unter www.axis.com/techsup zur Verfügung steht.

Installationsschritte

- 1. Prüfen Sie, ob alle in der nachfolgenden Liste aufgeführten Gegenstände vorhanden sind.
- 2. Übersicht zum AXIS 262+ (siehe Seite 24).
- 3. Stellen Sie alle Kabelverbindungen her (siehe Seite 24).
- 4. Legen Sie eine IP-Adresse fest (siehe Seite 25).
- 5. Legen Sie das Kennwort fest (siehe Seite 27).

Wichtiger Hinweis! Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß der geltenden rechtlichen Bestimmungen.

Komponente	Modelle/Varianten/Anmerkungen			
Netzwerk-Videorecorder	AXIS 262+			
Stromversorgung	Stromversorgung: 12 V DC Länderspezifische Netzkabel			
CD	CD für Axis-Netzwerkvideoprodukte mit Installationstools und anderer Software sowie Produktdokumentation			
Gedruckte Dokumente	Installationsanleitung zum AXIS 262+ (dieses Dokument) Axis-Garantieerklärung			

1 Lieferumfang

2 AXIS 262+Übersicht

Vorderes Bedienfeld



3 Anschließen der Kabel

- 1. Verbinden Sie den Videorecorder über ein geschirmtes Netzwerkkabel mit dem Netzwerk.
- 2. Sie können zusätzlich externe Ein- und Ausgabegeräte wie z. B. Alarmanlagen, anschließen. Informationen zur Anschlussbelegung finden Sie auf Seite 29.
- 3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an.
- 4. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeigen die Betriebszustände korrekt wiedergeben. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 31.

④ Festlegen der IP-Adresse

Dem AXIS 262+ muss eine IP-Adresse zugewiesen werden, damit er im Netzwerk verfügbar ist. Es wird empfohlen, die IP-Adresse unter Windows mit Hilfe des Dienstprogramms AXIS IP Utility festzulegen. Diese kostenfreie Anwendung finden Sie auf der mitgelieferten CD für Axis-Netzwerkvideoprodukte.

Hinweise:

- Optional kann ein DHCP-Server im Netzwerk genutzt werden.
- Die Standard-IP-Adresse des AXIS 262+ lautet 192.168.0.90.
- Falls Sie die IP-Adresse nicht festlegen können, müssen ggf. die Einstellungen der Firewall überprüft werden. Falls weiterhin Probleme auftreten, schlagen Sie im Benutzerhandbuch unter dem Abschnitt NAT Traversal nach.

AXIS IP Utility - Einzelnes Gerät/Kleine Installation

AXIS IP Utility erkennt automatisch die im Netzwerk vorhandenen Axis-Geräte und zeigt diese an. Die Anwendung kann außerdem zum manuellen Festlegen einer statischen IP-Adresse verwendet werden.

IP AXIS IP Utility				_ 🗆 🗵
Datei Ansicht Werkzeuge	Hilfe			
12 🔣 🏠 🧕				
Name		IP-Adresse	Seriennummer	
AXIS 207 - 000409C5098HE AXIS 213 - 00060C779A93 AXIS 225FD - 00408C728B66 AXIS 225FD - 00408C728B66 AXIS 2216FD - 00408c1829dd		10.94.127.238 10.94.127.229 10.94.144.12 10.94.127.243	00408C50984E 00408C779A93 00408C728866 00408C1829DD	
•				

Beachten Sie, dass sich der AXIS 262+ und der Computer, auf dem AXIS IP Utility ausgeführt wird, im gleichen Netzwerksegment (physisches Subnetz) befinden müssen.

Automatische Erkennung

- 1. Stellen Sie sicher, dass der AXIS 262+ an das Netzwerk und an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- 2. Starten Sie AXIS IP Utility.
- 3. Doppelklicken Sie im angezeigten Fenster auf das Symbol des Videorecorders, um dessen Homepage zu öffnen.
- 4. Anweisungen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 27.

Seite 26

Manuelles Festlegen der IP-Adresse

- 1. Wählen Sie eine nicht zugewiesene IP-Adresse aus dem Netzwerksegment, in dem sich auch Ihr Computer befindet.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **P-Adresse über Seriennummer festlegen**, und geben Sie Seriennummer sowie IP-Adresse des AXIS 262+ ein. Die Seriennummer befindet sich auf dem Produktaufkleber.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche IP-Adresse festlegen, und folgen Sie den Anweisungen.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Startseite anzeigen**, um auf die Webseiten des Videorecorders zugreifen zu können.
- 5. Anweisungen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 27.

Festlegen der IP-Adresse mit Hilfe von ARP/Ping

- 1. Wählen Sie eine IP-Adresse aus dem Netzwerksegment, in dem sich auch Ihr Computer befindet.
- 2. Falls der AXIS 262+ bereits hochgefahren ist, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste auf der Geräterückseite, um ihn auszuschalten.
- 3. Suchen Sie nach der Seriennummer (S/N) auf dem Produktaufkleber des AXIS 262+.
- 4. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Eingabeaufforderung, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

Syntax unter Windows:	Beispiel für Windows
arp -s <ip-adresse> <seriennummer> ping -l 408 -t <ip-adresse></ip-adresse></seriennummer></ip-adresse>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Syntax unter UNIX/Linux/Mac	Beispiel für UNIX/Linux/Mac

- 5. Überprüfen Sie, ob das Netzwerkkabel mit dem Videoserver verbunden ist. Starten Sie den AXIS 262+ durch erneutes Drücken der Ein-/Ausschalttaste.
- 6. Schließen Sie die Eingabeaufforderung, sobald ,Reply from 192.168.0.125: ...' oder eine ähnliche Antwort angezeigt wird.
- 7. Geben Sie in die Adresszeile des Browsers http://<IP-Adresse> ein. Drücken Sie die Eingabetaste zur Bestätigung.

Hinweise:

- Legen Sie die IP-Adresse mit Hilfe von ARP/Ping innerhalb von zwei Minuten nach Starten des Geräts fest.
- So öffnen Sie die Eingabeaufforderung unter Windows: Klicken Sie auf Start, wählen Sie Ausführen..., und geben Sie "cmd" ein. Klicken Sie auf OK.

6 Festlegen des Kennworts

Beim erstmaligen Zugriff auf den AXIS 262+ wird das Dialogfeld ,Configure Root Password' angezeigt.

- Geben Sie ein Kennwort ein, und wiederholen Sie die Eingabe, um die korrekte Schreibweise zu bestätigen. Klicken Sie auf OK.
- Geben Sie in das Dialogfeld Netzwerkkennwort eingeben als Benutzername , root" ein. Hinweis: Der vorgegebene Administrator-Benutzername , root" kann nicht gelöscht y



AXIS 262+ Netw

User name:

Password:

Enter Video Password

siter

Realm

Liser Name

Password

Remember my password

Please type your user name and password

10.94 127 39

AXIS 262+ Network Video Recorder

OK

- 4. Geben Sie den gleichen Benutzernamen und das gleiche Kennwort ein, um sich für den Netzwerk-Videorekorder anzumelden, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie gegebenenfalls auf Ja, um AXIS 262 Commander zu installieren. Nach Abschluss der Installation können Sie Video-Streams über den Internet Explorer ansehen. Hierzu müssen Sie über Administratorrechte für den Computer verfügen.

Die Hauptansichtsseite des AXIS 262+ wird angezeigt. Sie enthält Links zu Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Sie den Videorecorder Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen können.

Setup - dient zum Aufrufen der zur benutzerspezifischen Konfiguration des Videorecorders verfügbaren Einstellungsmöglichkeiten.



Hilfe - dient zum Aufrufen der Online-Hilfe zum Videorecorder.

Beachten Sie, dass die abgebildete Hauptansichtsseite nur als Beispiel dient. Beim erstmaligen Zugriff auf den AXIS 262+ sind keine Videoquellen verfügbar, da diese zuerst hinzugefügt werden müssen.



CANCEL

Zugreifen auf den AXIS 262+ über das Internet

Sobald der AXIS 262+ installiert ist, können Sie über Ihr lokales Netzwerk (LAN) auf diesen zugreifen. Um auch über das Internet auf den Videorecorder zugreifen zu können, müssen Sie die Netzwerk-Router so konfigurieren, dass diese den entsprechenden eingehenden Datenverkehr zulassen. Dies geschieht üblicherweise durch Zuweisung eines bestimmten Ports. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Dokumentation des Routers. Weitere Informationen hierzu und zu anderen Themen erhalten Sie auf der Support-Webseite von Axis unter www.axis.com/techsup.

Falls Probleme beim Zugriff auf den AXIS 262+ über das Internet auftreten, schlagen Sie im Benutzerhandbuch zum AXIS 262+ unter dem Abschnitt "NAT Traversal" nach.

Geräteanschlüsse

RS-232-Anschluss - Zum Anschluss einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Eine Aufistung geeigneter Modelle finden Sie im Benutzerhandbuch zum AXIS 262+.

Netzwerkanschluss - RJ-45-Ethernet-Anschluss. Die Verwendung von geschirmten Kabeln wird empfohlen.

E/A-Anschluss – Der 9-polige E/A-Anschluss bietet vier digitale Ausgänge, vier über Optokoppler verbundene Eingänge und eine Masseverbindung.

	Kontakt	Ereignis	Funktion	Pegel	Kenndaten	Hinweise
Alarm -ein- gang	1 2 3 4				Die angelegte Spannung darf maximal 5 V DC betragen!	Zum Aktivieren mit dem Massekon- takt verbin- den; zum Deaktivieren nicht anschließen.
	5	Beginn/Ende der Alarm- aufzeichnung	Beginnt oder beendet eine der Quellen die Alar- maufzeichnung, signalisiert der AXIS 262+ dies	Hoch/ Nied- rig		Verwendet einen NPN- Transistor mit offenem Kollektor,
Aus- gang	6	Keine Verbin- dung zur Kamera	Fällt die Verbind- ung einer der Quellen zur Kam- era aus, signalisi- ert der AXIS 262+ dies	Hoch	max. Strom- stärke = 100 mA	wobei der Emitter mit dem Massekon- takt ver-
	7	Festplatten- fehler	Tritt ein Festplat- tenfehler auf, sig- nalisiert der AXIS 262+ dies	Hoch	max. Spannung = 24 V DC (zum Transistor)	bunden ist. Zum Schutz vor Span- nungsspitzen
	8	Volle Fest- platte	lst die Spe- icherkapazität der Festplatte erschöpft, signal- isiert der AXIS 262+ dies	Hoch		muss bei der Kombination mit einem externen Relais eine Diode parallel zur Last geschaltet werden.
Masse	9	Masseanschluss				
Kontaktar	nordnung 9 9					

Anschlussschaltbild



LED-Anzeigen

LED	Farbe	Bedeutung
Betrieb	Grün	Normalbetrieb
	Gelb	Blinkt während der Aktualisierung grün/gelb
Netzwerk	Gelb	Blinkt bei Aktivität in einem 10-Mbit/s-Netzwerk
	Grün	Blinkt bei Aktivität in einem 100-Mbit/s-Netzwerk
	Leuchtet nicht	Keine Verbindung.
Status	Grün	Leuchtet konstant bei Normalbetrieb.
	Gelb	Blinkt beim Zurücksetzen auf die werkseitigen Voreinstellungen.
	Rot	Blinkt, falls beim Zurücksetzen auf die werkseitigen Voreinstellungen, beim Aktualisieren von Firmware oder bei Datenbankreparaturen Fehler aufgetreten sind. Leuchtet dauerhaft bei Überhitzung des Geräts.
Daten-	Grün	Blinkt beim Zugriff auf die Festplatte.
träger	Rot	Leuchtet dauerhaft bei fehlerhaftem Zurücksetzen auf die werkseitigen Voreinstellungen, fehlerhafter Aktualisierung von Firmware, fehlerhafter Datenbankreparatur oder zur Anzeige eines Festplattenfehlers. Um das auf dem Festplattenlaufwerk befindliche Video zu speichern, laden Sie es auf Ihren PC herunter. Starten Sie den AXIS 262+ danach neu, um die Festplatte in den Normalzustand zu versetzen.

Hinweis:

Die LED-Anzeigen werden beim Start überprüft. Die LED-Anzeigen für Status, Netzwerk und Disk leuchten 1 Sekunde lang rot, jene für den Betrieb 1 Sekunde lang gelb auf.

Seite 32

Zurücksetzen auf werkseitige Voreinstellungen

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um <u>sämtliche</u> Parameter einschließlich der IP-Adresse auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen und die Festplatte zu formatieren:

- 1. Drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen auf werkseitige Voreinstellungen auf der Rückseite des Geräts 20 Sekunden lang, während dieses startet.
- 2. Leuchtet die Statusanzeige auf der Vorderseite dauerhaft grün, was bis zu 3 Minuten dauern kann, ist der AXIS 262+ auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.
- 3. Weisen Sie die IP-Adresse erneut zu, indem Sie eines der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren verwenden.

Die Parameter können auch über die Weboberfläche auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe und im Benutzerhandbuch.

Wichtig!

Beim Zurücksetzen des AXIS 262+ auf die werkseitigen Einstellungen <u>löschen Sie</u> alle aufgezeichneten <u>Videos.</u> Falls Sie Videomaterial sichern wollen, laden Sie die entsprechenden Videos mit Hilfe der Registerkarte "Herunterladen" auf der Hauptansichtsseite herunter, bevor Sie das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

Weitere Informationen

Das Benutzerhandbuch ist auf der Axis Website unter http://www.axis.com erhältlich und befindet sich auch auf der mitgelieferten CD für Axis-Netzwerkvideoprodukte.

Tipp!

Unter www.axis.com/techsup finden Sie Firmware-Aktualisierungen für Ihren AXIS 262+. Um die aktuelle Firmware-Version anzuzeigen, rufen Sie unter den Einstellungsmöglichkeiten die Seite "Standardkonfiguration" auf.

AXIS 262+ Guida all'installazione

Nel presente documento vengono fornite le istruzioni per installare il Registratore video di rete AXIS 262+ nella propria rete. Per tutti gli altri aspetti sull'utilizzo del prodotto, vedere il manuale dell'utente disponibile sul CD incluso nella confezione oppure all'indirizzo www.axis.com/techsup.

Procedura di installazione

- 1. Controllare il contenuto della confezione utilizzando l'elenco fornito di seguito.
- 2. Panoramica di AXIS 262+. Vedere pagina 34.
- 3. Effettuare il collegamento dei cavi. Vedere pagina 34.
- 4. Impostare un indirizzo IP. Vedere pagina 35.
- 5. Impostare la password. Vedere pagina 37..

Importante

Il prodotto deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.

Contenuto della confezione

Articolo	Modello/varianti/note
Registratore video di rete	AXIS 262+
Alimentazione	Alimentazione a 12 V CC Cavi di alimentazione specifici per il paese
CD	CD del prodotto, inclusi gli strumenti di installazione e altro software nonché la documentazione del prodotto
Documentazione cartacea	AXIS 262+ Guida all'installazione (questo documento) Certificato di garanzia Axis

Panoramica di AXIS 262+ Pannello frontale



3 Collegamento dei cavi

- 1. Collegare il registratore video alla rete mediante un cavo di rete schermato.
- 2. Connettere altre periferiche esterne I/O (facoltativo) come ad esempio sistemi di allarme. Per informazioni sui pin della morsettiera di alimentazione, vedere pagina 39.
- 3. Collegare l'alimentazione tramite l'adattatore di alimentazione fornito.
- 4. Verificare che i LED indichino le condizioni di funzionamento corrette. Per ulteriori dettagli, vedere la tabella a pagina 41.

Impostazione di un indirizzo IP

Per installare AXIS 262+ in una rete è necessario assegnare al registratore video un indirizzo IP. AXIS IP Utility è il metodo consigliato per impostare gli indirizzi IP in Windows. Questa applicazione è disponibile gratuitamente nel CD fornito con il prodotto.

Note:

- L'utilizzo di un server DHCP di rete è facoltativo.
- L'indirizzo IP predefinito per AXIS 262+ è 192.168.0.90
- Se l'impostazione dell'indirizzo IP non è riuscita correttamente, verificare che non siano presenti firewall a bloccare l'operazione. Se i problemi persistono, consultare la sezione relativa al protocollo NAT traversal del manuale per l'utente.

AXIS IP Utility: dispositivo singolo/piccole installazioni

AXIS IP Utility consente di individuare e visualizzare automaticamente la presenza di periferiche Axis sulla rete. L'applicazione inoltre può essere utilizzata per impostare manualmente un indirizzo IP statico.

IP AXIS IP Utility			- D ×
Eile Visualizza Strumenti ?			
12 🖪 🏠 🧕			
Nome	Indirizzo IP	Numero Di Serie	▲
AXIS 207 - 00406-60984E AXIS 213 - 00486-779403 AXIS 213 - 00408-729803 AXIS 225FD - 00408-18294d AXIS 216FD - 00408-18294d	10.94.127.238 10.94.127.229 10.94.144.12 10.94.127.243	00408C50994E 00408C779A93 00408C1728866 00408C1829DD	
•			E F

Si tenga presente che AXIS 262+ deve essere installata sullo stesso segmento di rete (subnet fisica) del computer sul quale è in esecuzione AXIS IP Utility.

Rilevamento automatico

- 1. Verificare che AXIS 262+ sia collegata alla rete e alimentata correttamente.
- 2. Avviare AXIS IP Utility.
- 3. Quando il registratore video viene visualizzato nella finestra, fare doppio clic per aprire la home page.
- 4. Per istruzioni su come impostare la password, vedere pagina 37.

Impostazione manuale dell'indirizzo IP

- 1. Acquisire un indirizzo IP non utilizzato sullo stesso segmento di rete cui è connesso il computer in uso.
- 2. Fare clic sul pulsante **EC** Imposta indirizzo IP mediante numero di serie e immettere il numero di serie e l'indirizzo IP di AXIS 262+ che si trova sull'etichetta del prodotto stesso.
- 3. Fare clic sul pulsante Assign (Assegna) e seguire le istruzioni visualizzate.
- 4. Fare clic su Home Page (Home page) per accedere alle pagine Web del registratore video.
- 5. Per istruzioni su come impostare la password, vedere pagina 37.

Impostazione dell'indirizzo IP con ARP/Ping

- 1. Acquisire un indirizzo IP sullo stesso segmento di rete cui è connesso il computer in uso.
- 2. Se acceso, disattivare AXIS 262+ premendo il pulsante di accensione/spegnimento sul pannello posteriore.
- 3. Individuare il numero di serie indicato sull'etichetta di AXIS 262+ sul pannello posteriore.
- 4. Aprire un prompt dei comandi sul computer e digitare i seguenti comandi:

Sintassi di Windows	Esempio di Windows
arp -s <indirizzo ip=""> <numero di="" serie=""> ping -l 408 -t <indirizzo ip=""></indirizzo></numero></indirizzo>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Sintassi di UNIX/Linux/Mac	Esempio di UNIX/Linux/Mac

- 5. Controllare che il cavo di rete sia collegato al video server. Avviare AXIS 262+ premendo nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento.
- 6. Chiudere il prompt dei comandi una volta visualizzato il messaggio "Risposta da 192.168.0.125: ...' oppure un messaggio simile.
- 7. Nel browser immettere http://<indirizzo IP> nel campo del percorso/indirizzo e premere Invio sulla tastiera.

Note:

- Impostare l'indirizzo IP con ARP/Ping entro 2 minuti dall'avvio dell'unità.
- Per aprire un prompt dei comandi in Windows selezionare Esegui...dal menu Start, quindi digitare cmd. Fare clic su OK.

Impostazione della password

Quando si accede a AXIS 262+ per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo "Configura password di primo livello".

- 1. Immettere la password, quindi ripeterla per confermarne l'esattezza. Fare clic su OK.
- 2. Immettere il nome utente di primo livello nella finestra di dialogo Immetti password di rete. Nota: non è possibile eliminare il nome utente predefinito dell'amministratore.

	Enter Video Password		
<u>il</u> 10			
AXIS 262+ Network Vi	٩	Please type yo	ur user name and password.
User name:	<u> </u>	site:	10.94.127.39
Password:		Realm AXIS 262+ Network Video Recorder	
		User Name	
		Password	
		E Remember	my password
			OK CANCEL

- 3. Immettere la password impostata in precedenza e fare clic su OK. Se si dimentica la password, sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica di AXIS 262+. Vedere pagina 42.
- 4. Immettere lo stesso nome utente e password per l'accesso video, quindi fare clic su OK.
- 5. Se necessario, fare clic su Sì per installare AXIS 262 Commander che consente di visualizzare il flusso video in Microsoft Internet Explorer. A questo scopo è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

Viene visualizzata la pagina Main View (Visualizzazione principale) di AXIS 262+ con i collegamenti agli strumenti di configurazione che consentono di personalizzare il registratore video.



Guida: visualizza la modalità di utilizzo

La pagina Main View (Visualizzazione principale) qui riportata è solo esemplificativa. Al primo accesso in AXIS 262+ non saranno disponibili origini video - è necessario aggiungerle prima.

Accesso ad AXIS 262+ da Internet

Una volta installato, AXIS 262+ è accessibile dalla rete locale (LAN). Per accedere al registratore video da Internet, è necessario configurare i router di rete per consentire il traffico dei dati in entrata, operazione che solitamente viene effettuata su una porta specifica. Per ulteriori istruzioni sul router, fare riferimento alla documentazione. Per ulteriori informazioni relative a questo e altri argomenti, visitare il sito Web del supporto tecnico di Axis all'indirizzo www.axis.com/techsup.

Nel caso si verifichino problemi durante l'accesso ad AXIS 262+ da Internet, fare riferimento alla sezione relativa al protocollo NAT traversal del manuale per l'utente di AXIS 262+.

Connettori dell'unità

Connettore RS-232: per la connessione di un gruppo di continuità (UPS). Per conoscere i modelli compatibili, consultare il manuale per l'utente di AXIS 262+.

Connettore di rete: connettore Ethernet RJ-45. Si consiglia l'uso di cavi schermati.

Morsettiera di alimentazione I/O: – la morsettiera di alimentazione I/O a 9-pin fornisce all'interfaccia quattro uscite digitali, quattro ingressi digitali photo-coupled e una messa a terra.

	Pin	Evento	Funzione	Stato	Specifiche	Note
Input	1 2 3 4	-			Non collegare una tensione superiore a 5V CC.	Collegare a terra (GND) per attivarlo oppure lasciare isolato (o scollegato) per disattivarlo.
	5	Avvio o interruzion e della registrazion e di allarmi	Nel caso di avvio o interruzione della registrazione di allarmi mediante un origine, AXIS 262+ emette lo stato	Alta/ Bassa		Utilizza un transistor di tipo NPN open- collector con
Output	6	Perdita videocamer a	Se una delle origini perde la connessione con una videocamera, AXIS 262+ emette lo stato	Alta	Carico massimo = 100 mA Tensione massima = 24V	connessione dell'emettitore collegato al polo di terra. Se si utilizza un relé esterno, è
	7	Errore nel disco rigido	In caso di errore nel disco rigido, verrà emesso lo stato	Alta	al transistor)	necessario collegare un diodo in parallelo al corico per
	8	Disco rigido pieno	Nel caso in cui il disco rigido fosse pieno, verrà emesso lo stato	Alta		proteggere il dispositivo da sovratensioni transitorie.
Terra (GND)	9	Presa di terra				
Layout d	lei pin					
<u></u>			1			



Schema delle connessioni



LED	Colore	Indicazione
Connettore	Verde	Normale utilizzo.
	Giallo	Luce lampeggiante verde/gialla durante l'aggiornamento.
Rete	Giallo Luce lampeggiante per attività su reti a 10 Mbps.	
	Verde	Luce lampeggiante per attività su reti a 100 Mbps.
	Spento	Nessuna connessione .
Stato	Verde	Luce fissa in condizioni di normale utilizzo.
	Giallo	Luce lampeggiante durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
	Rosso	Luce lampeggiante in caso di errore durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'aggiornamento del firmware o il ripristino del database. Luce fissa quando l'unità è surriscaldata.
Disco	Verde	Luce lampeggiante in caso di accesso al disco rigido.
	Rosso	Luce fissa in caso di errore durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'aggiornamento del firmware il ripristino del database o in caso di errore nel disco rigido. Per salvare i video registrati archiviati nell'unità del disco rigido, scaricare il video nel computer, quindi riavviare AXIS 262+ per ripristinare lo stato normale del disco rigido.

Indicatori LED

Nota:

I LED sono sottoposti a verifica in fase di avvio. I LED di stato, rete e disco emettono una luce rossa per 1 secondo, mentre il LED di alimentazione emette una luce gialla per 1 secondo.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni di fabbrica per <u>tutti</u> i parametri, incluso l'indirizzo IP, e di formattare l'unità del disco rigido.

- 1. Premere il pulsante **Factory Setup** (Impostazioni di fabbrica) nella parte posteriore dell'unità per circa 20 secondi mentre l'unità è accesa.
- 2. Quando l'indicatore di stato sul pannello anteriore mostra una luce verde fissa che può durare fino a tre minuti, le impostazioni di fabbrica di AXIS 262+ sono state ripristinate.
- 3. Riassegnare l'indirizzo IP utilizzando uno dei metodi descritti nel documento.

È possibile inoltre ripristinare le impostazioni di fabbrica mediante l'interfaccia Web. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea o il manuale per l'utente.

Importante

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica di AXIS 262+ consente inoltre di <u>cancellare</u> <u>tutti</u> i <u>video</u> <u>registrati</u>. Se si desidera salvare i video registrati, scaricarli tramite la scheda di download nella pagina Main View (Impostazioni principali), prima di ripristinare l'unità.

Ulteriori informazioni

Il manuale per l'utente è disponibile sul sito Web di Axis all'indirizzo www.axis.com oppure sul CD fornito con il prodotto.

Suggerimento

Visitare il sito di Axis all'indirizzo www.axis.com/techsup per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per AXIS 262+. Per conoscere la versione installata del firmware, vedere la pagina Configurazione base negli strumenti di configurazione del prodotto.

AXIS 262+ Guía de instalación

Esta guía de instalación incluye las instrucciones necesarias para instalar la Grabadora de vídeo de red AXIS 262+ en su red. Para obtener información sobre cualquier cuestión relacionada con el uso del producto, consulte el Manual del usuario, disponible en el CD que se incluye en este paquete o en la página www.axis.com/techsup.

Pasos de instalación

- 1. Verifique el contenido del paquete con la lista que aparece más abajo.
- 2. Presentación de la AXIS 262+. Consulte la página 44.
- 3. Realice todas las conexiones de cables. Consulte la página 44.
- 4. Configure una dirección IP. Consulte la página 45.
- 5. Configure la contraseña. Consulte la página 47.

¡Importante!

Este producto debe utilizarse de acuerdo con la legislación y la normativa locales.

Artículo	Modelos/variantes/notas
Grabadora de vídeo de red	AXIS 262+
Fuente de alimentación	Alimentación de 12 V CC Cables de corriente específicos del país
CD	CD sobre el producto de vídeo de red de Axis, que incluye herramientas de instalación, otro software y documentación acerca del producto
Material impreso	Guía de instalación de AXIS 262+ (este documento) Documento de garantía de Axis

Contenido del paquete

Presentación de la AXIS 262+ Panel frontal



Onexión de los cables

- 1. Conecte la grabadora de vídeo a la red con un cable de red apantallado.
- También puede conectar dispositivos de entrada/salida externos, como dispositivos de alarma. Para obtener más información sobre los pines de conectores de terminales, consulte la página 49.
- 3. Conecte la alimentación utilizando el adaptador de corriente suministrado.
- 4. Compruebe que los indicadores LED indican las condiciones adecuadas. Para obtener información más detallada, consulte la tabla de la página 51.

Gonfiguración de una dirección IP

Debe asignarse una dirección IP a la AXIS 262+ para que sea accesible desde la red. AXIS IP Utility es el método recomendado para configurar direcciones IP en Windows. Esta aplicación es gratuita y está disponible en el CD sobre el producto de vídeo de red de Axis suministrado con este producto.

Notas:

- Se puede emplear de modo opcional un servidor DHCP de red.
- La AXIS 262+ tiene la siguiente dirección IP predeterminada: 192.168.0.90.
- Si no puede configurar la dirección IP, compruebe que no haya ningún cortafuego que bloquee la operación. Si sigue teniendo problemas, consulte el apartado sobre NAT Traversal del Manual del usuario.

AXIS IP Utility: Para dispositivos individuales o instalaciones pequeñas

AXIS IP Utility descubre y muestra automáticamente los dispositivos Axis existentes en la red. Además, puede utilizarse para asignar manualmente una dirección IP estática.

IP AXIS IP Utility				_ 🗆 🗵
<u>Archivo Ver H</u> erramientas	Ayuda			
R 🖪 🏠 S				
Nombre		Dirección IP	Número de Serie	
AXIS 207 - 00408Cc098HE AXIS 213 - 00408C779A09 AXIS 2254 - 00400C7728866 AXIS 2216FD - 00400C728866 AXIS 216FD - 00408c1829dd		10.94.127.238 10.94.127.229 10.94.144.12 10.94.144.12	004086C9994E 00408C79483 00408C728866 00408C1829D0	_
•				Þ
				//.

Recuerde que el equipo que ejecute AXIS IP Utility debe instalarse en el mismo segmento de red (subred física) que la AXIS 262+.

Detección automática

- 1. Compruebe que la AXIS 262+ está conectada a la red y que recibe alimentación.
- 2. Inicie AXIS IP Utility.
- 3. Cuando la grabadora de vídeo aparezca en la ventana, haga doble clic en ella para abrir la página de inicio.
- 4. Consulte la página 47 para obtener instrucciones sobre cómo configurar la contraseña.

Configuración manual de la dirección IP

- 1. Adquiera una dirección IP que no esté en uso en el mismo segmento de red en el que está conectado su equipo.
- 2. Haga clic en el botón **EC** Set IP address using serial number <Establecer dirección IP a partir del número de serie> e introduzca el número de serie y la dirección IP de la AXIS 262+. El número de serie aparece en la etiqueta del producto.
- 3. Haga clic en el botón Assign <Asignar> y siga las instrucciones.
- 4. Haga clic en View Home Page <Ver página de inicio> para acceder a las páginas Web de la grabadora de vídeo.
- 5. Consulte la página 47 para obtener instrucciones sobre cómo configurar la contraseña.

Configuración de la dirección IP con ARP/Ping

- 1. Adquiera una dirección IP en el mismo segmento de red en el que está conectado su equipo.
- 2. Si la AXIS 262+ está encendida, apáguela presionando el botón de encendido del panel posterior.
- 3. Localice el número de serie (N/S) en la etiqueta del panel posterior de la AXIS 262+.
- 4. Abra una línea de comando en su equipo y escriba los comandos siguientes:

Sintaxis de Windows:	Ejemplo de Windows		
arp -s <dirección ip=""> <número de="" serie=""></número></dirección>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00		
ping -l 408 -t <dirección ip=""></dirección>	ping -l 408 -t 192.168.0.125		
Sintaxis de UNIX/Linux/Mac	Ejemplo de UNIX/Linux/Mac		
arp -s <dirección ip=""> <número de="" serie=""></número></dirección>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00		
temp	temp		
ping -s 408 <dirección ip=""></dirección>	ping -s 408 192.168.0.125		

- 5. Compruebe que el cable de red está conectado al servidor de vídeo. Inicie la AXIS 262+ presionando de nuevo el botón de encendido.
- 6. Cierre la línea de comando cuando vea 'Reply from 192.168.0.125: ...' o similar.
- En el explorador, escriba http://<dirección IP> en el campo Ubicación/Dirección y pulse Intro en el teclado.

Notas:

- Configure la dirección IP con ARP/Ping 2 minutos antes de haber encendido la unidad.
- Para abrir una línea de comando en Windows: desde el menú Inicio, seleccione Ejecutar... y escriba cmd. Haga clic en Aceptar.

Página 47

6 Configuración de la contraseña

Al acceder a la AXIS 262+ por primera vez, aparecerá el cuadro de diálogo Configure Root Password <Configurar contraseña de root>.

- A continuación, escriba una contraseña y vuelva a escribirla para confirmarla. Haga clic en Aceptar.
- Escriba el nombre de usuario root en el cuadro de diálogo Enter Network Password <Escribir contraseña de red>. Nota: El nombre de usuario predeterminado para el administrador re



predeterminado para el administrador root no se puede borrar.

- 3. Escriba la contraseña que introdujo anteriormente y haga clic en Aceptar. Si extravió u olvidó la contraseña, debe restablecer la AXIS 262+ a los valores iniciales. Consulte la página 52.
- 4. Escriba el mismo nombre de usuario y la misma contraseña para el acceso al vídeo y haga clic en Aceptar.
- 5. En caso necesario, haga clic en Sí para instalar el AXIS 262 Commander y así permitir la visualización del vídeo continuo en Internet Explorer. Para ello, debe tener derechos de administrador en su ordenador.

La página En vivo de la AXIS 262+ aparece con enlaces a las herramientas de configuración que le permiten personalizar la grabadora de vídeo.

Configuración: proporciona todas las herramientas para configurar la grabadora de vídeo según sus necesidades.



Ayuda: presenta ayuda en línea sobre todos los aspectos del uso de la grabadora de vídeo.

Recuerde que la página En vivo que se muestra aquí es sólo un ejemplo. La primera vez que acceda a la AXIS 262+ no habrá fuentes de vídeo disponibles. Deben agregarse primero.

Acceso a la AXIS 262+ desde Internet

Una vez instalada, puede acceder a la AXIS 262+ desde su red local (LAN). Para acceder a la grabadora de vídeo desde Internet, los enrutadores de red deben estar configurados para permitir el tráfico de datos de entrada, que normalmente se efectúa en un puerto específico. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación de su enrutador. Para obtener más información sobre este u otros temas, visite la página de asistencia técnica de Axis en www.axis.com/techsup.

Si tiene problemas para acceder a la AXIS 262+ desde Internet, consulte el apartado sobre NAT Traversal del Manual del usuario de la AXIS 262+.

Conectores

Conector RS-232 – para la conexión de un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida). Para conocer los modelos autorizados, consulte el Manual del usuario de la AXIS 262+.

Conector de red - conector de Ethernet RJ-45. Se recomienda emplear cables apantallados.

Conector del terminal de E/S – El conector del terminal de E/S de 9 pines proporciona a la interfaz cuatro salidas digitales, cuatro entradas digitales optoacoplado y toma a tierra.

	Pin	Evento	Función	Estado	Especificaciones	Notas
Entrada de alarmas	1 2 3 4	-			No debe exponerse a voltajes superiores a 5 V CC.	Conecte una toma de tierra para activarla o déjela suelta (o desconectada) para desactivarla.
Salida	5	Inicio/ detención de la grabación de alarmas	Si una de las fuentes inicia o detiene una grabación de alarmas, la AXIS 262+ lo indica	Alto/ bajo	Carga máx. = 100 mA Voltaje máx. = 24 V CC (al transistor)	Utiliza un transistor NPN de colector abierto con un emisor conectado al pin de toma a tierra (GND). Si se utiliza con un repetidor externo, debe conectarse un diodo en paralelo a la carga como protección ante oscilaciones de voltaje.
	6	Pérdida de conexión cámara	Si una de las fuentes pierde la conexión con una cámara, AXIS 262+ lo indica	Alto		
	7	Error de disco duro	Si se produce un error de disco duro, indica el estado	Alto		
	8	Disco duro Ileno	Si el disco duro está lleno, indica el estado	Alto		
Toma a tierra	9	Toma a tierra				
Diagramas de pines						
1		9				

Diagrama de conexiones



Indicadores LED

LED	Color	Indicación			
Alimentación	Verde	Funcionamiento normal.			
	Ámbar	Parpadeo verde/ámbar durante la actualización.			
Red	Ámbar	Parpadeo por actividad en una red de 10 Mbps.			
	Verde	Parpadeo por actividad en una red de 100 Mbps.			
	Apagado	Sin conexión .			
Estado	Verde	Fijo para indicar funcionamiento normal.			
	Ámbar	Parpadea durante el restablecimiento de los valores iniciales.			
	Rojo	Parpadea si se ha producido un error en el restablecimiento de los valores iniciales, la actualización del firmware, la reparación de la base de datos. Se muestra fijo si la unidad está sobrecalentada.			
Disco	Verde	Parpadea al acceder al disco duro.			
	Rojo	Se muestra fijo si se ha producido un error en el restablecimiento de los valores iniciales, la actualización del firmware o la reparación de la base de datos, o un error de disco duro. Para guardar los vídeos grabados almacenados en el disco duro, descargue el vídeo al PC y reinicie la AXIS 262+ para que el disco duro vuelva al estado normal.			

Nota:

Los indicadores LED se prueban durante el inicio. Los LED de estado, red y disco se ponen en rojo durante un segundo y el LED de alimentación se muestra ámbar durante un segundo

Restablecimiento de los valores iniciales

Esta operación restablecerá <u>todos</u> los parámetros, incluida la dirección IP, a los valores iniciales y formateará el disco duro:

- 1. Pulse el botón Factory Setup <Configuración de fábrica> de la parte posterior de la unidad durante 20 segundos mientras se enciende la unidad.
- 2. Cuando el indicador de estado del panel delantero se muestre verde fijo, lo que puede tardar hasta 3 minutos, se habrán restablecido los valores iniciales de la AXIS 262+.
- 3. Vuelva a asignar la dirección IP utilizando uno de los métodos descritos en este documento.

También es posible restablecer los valores iniciales mediante la interfaz Web. Si desea más información, consulte la ayuda en línea o el Manual del usuario.

Importante:

Al restablecer los valores iniciales de la AXIS 262+, se <u>eliminarán</u> <u>todos</u> los <u>vídeos</u> <u>grabados</u>. Si ha grabado un vídeo que desea guardar, descárguelo desde la ficha de descarga de la página En vivo antes de restablecer la unidad a los valores iniciales.

Más información

Podrá acceder al Manual del usuario desde el sitio Web de Axis www.axis.com, o bien a través del CD sobre el producto de vídeo de red de Axis suministrado con este producto.

Sugerencia:

Entre en www.axis.com/techsup para comprobar si existe firmware actualizado disponible para la AXIS 262+. Para ver la versión de firmware que se encuentra instalada en ese momento, consulte la página Web Configuración básica en las herramientas de configuración del producto.

AXIS 262+ インストールガイド

このインストールガイドでは、AXIS 262+ ネットワークビデオレコーダーをお使いのネット ワークにインストールする手順について説明します。AXIS 262+の使用に関する他の説明に ついては、ユーザーズマニュアルを参照してください。ユーザーズマニュアルは、製品に付 属の CD または Axis のホームページ (www.axiscom.co.jp) からご覧いただけます。

インストール手順

- 1. パッケージを開き、内容物を以下のリストと照らし合わせてください。不足しているものや破損しているものがあった場合は、お早めに購入先までご連絡ください。
- 2. AXIS 262+ のコネクタ類の位置を確認します。54 ページ「製品の概要」を参照してください。
- 3. ケーブル類を接続します。54ページ「ケーブルを接続する」を参照してください。
- 4. IP アドレスを設定します。55ページ「IP アドレスを設定する」を参照してください。
- 5. パスワードを設定します。57ページ「パスワードを設定する」を参照してください。

重要! 本製品はお使いになる国の法律および規則にしたがって使用してください。

ユーザーズマニュアルの開き方

- 1. 製品に付属の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。CD が自動的に起 動します。
- 表示されている項目から [Documentation] をクリックします。続いて、[User's Manuals] をクリックします。右側のリストから「AXIS 262+ Japanese」をクリック し、リストの下にある [Open selected document] をクリックします。

1 パッケージの内容

名称	備考
ネットワークビデオレコーダー	AXIS 262+
電源アダプタ	12 V DC
	製品出荷国に対応する複数のメインケーブルが付属
Axis Network Video Product CD	ユーティリティソフトウェア、マニュアル等を収録
印刷物	 AXIS 262+ インストールガイド(本書) ユーザ登録ハガキ

② 製品の概要

フロントパネル







💿 ケーブルを接続する

- 1. ツイストペアケーブルを利用して AXIS 262+ をネットワークに接続してます。
- 2. 必要に応じて、I/O ターミナルコネクタに外部デバイスを接続します。I/O ターミナルコ ネクタのピン配列については、59ページ「コネクタ」を参照してください。
- 3. 電源アダプタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。
- 4. インディケータの状態を確認します。61 ページ「LED インディケータ」を参照して、 AXIS 262+ が正常に動作しているかどうか確認してください。

④IP アドレスを設定する

ネットワーク上の AXIS 262+ にアクセスするためには、IP アドレスを設定する必要があり ます。Windows 環境で IP アドレスを設定する場合は、AXIS IP Utility を使用することをお 勧めします。AXIS IP Utility はフリーソフトウェアで、付属の CD または Axis のホームペー ジからダウンロードしてご利用いただけます。

注意:

- DHCP サーバを利用して IP アドレスを設定することもできます。
- AXIS 262+のデフォルトの IP アドレスは、192.168.0.90 に設定されています。
- IP アドレスの設定ができない場合は、ファイアウォールによって設定操作が妨げられていないかどうか確認してください。また、ユーザーズマニュアルのトラブルシューティングに含まれている「インターネット経由で AXIS 262+ にアクセスする場合」を参照してください。

AXIS IP Utility を使用する

AXIS IP Utility はローカルネットワーク上の Axis デバイスを検出し、その結果を一覧に表示します。また、AXIS IP Utility を利用して固定の IP アドレスを手動で設定することもできます。

AXIS IP Utility を動作させるコンピュータは、AXIS 262+ と同じネットワークセグメント (物理サブネット) に属している必要があります。

IP AXIS IP Utility		
ファイル(E) 表示(V) ツール(T) ヘ	ルプ(円)	
R 🖪 💿 🧕		
名前	IP アドレス	シリアル番号
AXIS 262+ - 0001297637D4	192.168.70.207	0001297637D4
AXIS 225FD - 00408C18294A	192.168.70.201	00408C18294A
AXIS 231D+ - 00408C77F745	192.168.70.87	00408C77F745
AXIS 214 - 00408C725FEA	192.168.70.208	00408C725FEA
AXIS 206M - 00408C6828B0	192.168.70.220	00408C6828B0
AXIS 211 A - 00408C6B3FF0	192.168.70.82	00408C6B3FF0
インターフェイス 192.168.70.180		1.

AXIS IP Utility を起動する

- 1. 製品に付属の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。CD が自動的に起 動します。
- 表示されている項目から [Install Product] をクリックします。続いて [AXIS IP Utility] をクリックすると、AXIS IP Utility が起動します。

注意:

セキュリティの警告画面が表示された場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。

ネットワークビデオレコーダの自動検出

- 1. AXIS 262+ がネットワークに接続され、電源が入っていることを確認します。
- 2. AXIS IP Utility を起動します。
- 3. 一覧から設定を行う AXIS 262+ をダブルクリックして、AXIS 262+ のホームページを 開きます。
- 4.57ページ「パスワードを設定する」に進み、パスワードの設定を行ってください。

手動で IP アドレスを設定

- 1. ネットワーク管理者から、お使いのコンピュータと同じセグメント上の未使用の IP アド レスを入手します。
- 2. AXIS 262+ がすでに起動している場合は、リアパネルの電源ボタンをピーッという音が するまで押し続けてシャットダウンしてください。
- 3. AXIS IP Utility のツールボタンから 「シリアル番号を利用して IP アドレスを設定する …]を選択します。AXIS 262+のシリアル番号と設定する IP アドレスをそれぞれ入力します。シリアル番号は、AXIS 262+の リアパネルに記載されています。
- 4. [IP を設定] ボタンをクリックします。続いて、AXIS 262+ の電源ボタンを押して本体 を起動してください。
- 5. IP アドレスが正しく設定されると、メッセージが表示されます。[OK] をクリックして メッセージを閉じます。
- [ホームページへ]をクリックして AXIS 262+の内部 Web ページにアクセスしてください。
- 7.57 ページ「パスワードを設定する」に進み、パスワードの設定を行ってください。

arp コマンドと ping コマンドを使用する

- 1. ネットワーク管理者から、お使いのコンピュータと同じセグメント上の未使用の IP アド レスを入手します。
- 2. AXIS 262+ がすでに起動している場合は、リアパネルの電源ボタンをピーッという音が するまで押し続けてシャットダウンしてください。
- 3. AXIS 262+ のリアパネルに記載されているシリアル番号を書き留めます。
- 4. コマンドプロンプトを開いて、次のコマンドを実行します。

Windows	例:
arp -s <ipアドレス> <シリアル番号></ipアドレス>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t <ipアドレス></ipアドレス>	ping -1 408 -t 192.168.0.125
UNIX/Linux/Mac	例:
arp -s <ipアドレス> <シリアル番号> temp</ipアドレス>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
ping -s 408 <ipアドレス></ipアドレス>	ping -s 408 192.168.0.125

AXIS 262+ インストールガイド

- 5. AXIS 262+ にネットワークケーブルが接続されていることを確認します。続いて、AXIS 262+ の電源ボタンを押して本体を起動してください。
- 6. しばらくすると、コマンドプロンプト画面に「Reply from 192.168.0.125: ...」のような メッセージが表示されます。Ctrl キーと C キーを同時に押して ping を終了します。
- 7. Internet Explorer を起動し、[アドレス] フィールドに AXIS 262+ に設定した IP アドレ スを http://<IP アドレス > のように入力して Enter キーを押します。

注意:

- arp/ping コマンドによる IP アドレスの設定は、AXIS 262+の起動直後の 2 分間だけ有効となります。
- コマンドプロンプト起動する場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行…]を選択し、[名前]フィールドに cmd と入力して [OK] をクリックします。

⑤パスワードを設定する

AXIS 262+ にアクセスするには、ネットワークユーザ名とパスワード、およびビデオユーザ 名とパスワードを入力する必要があります。

- 初めて AXIS 262+ にアクセスする場合は、 ネットワークユーザ名に root、パスワードに pass を入力して [OK] をクリックしてくだ さい。
- Internet Explorerでビデオストリームを表示 するためのActiveXコンポーネントをインス トールしてください。ActiveXのインストー ルを行うには、Administratorの権限を持つ ユーザでコンピュータにログインしている 必要があります。
- ビデオユーザ名に root、パスワードに pass を入力して [OK] をクリックします。



パスワードを忘れてしまった場合は、AXIS 262+を工場出荷時の状態にリセットする必要があります。詳しくは、62ページ「工場出荷時の状態にリセットする」を参照してください。

AXIS 262+ インストールガイド

メイン画面が表示されます。このページには、セットアップツールやオンラインヘルプへの リンクが含まれています。



インターネットから AXIS 262+ にアクセスする

インストールが完了すると、ローカルネットワーク上のコンピュータから AXIS 262+ にア クセスできるようになります。インターネットを経由して AXIS 262+ にアクセスする場合 は、ネットワークルータでルータの外側から送られてくるトラフィックを許可するよう設定 する必要があります。一般的に、この設定は特定のポート番号を指定することによって行わ れます。詳しい設定方法については、お使いのルータに付属のマニュアルを参照してくださ い。

インターネットを経由して AXIS 262+ にアクセスする場合は、ユーザーズマニュアルのト ラブルシューティングに含まれている「インターネット経由で AXIS 262+ にアクセスする 場合」も参照してください。 AXIS 262+ インストールガイド

コネクタ

1

9

RS-232 コネクタ - UPS (無停電電源装置)を接続するためのコネクタです。対応する UPS 機器については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

ネットワークコネクタ - 標準的なネットワークケーブルを使用して AXIS 262+ をお使いの ネットワークに接続してください。

I/O ターミナルコネクタ - 外部デバイスの接続に使用します。9 ピンの I/O ターミナルコネク タは、デジタル出力(4つ)およびデジタル入力(4つ)を提供します。

	ピン	イベント	機能	状態	仕様	備考
入力	1				入力で使用可能	動作させるには
	2				な最大電圧は5V	GND と接続しま
	3	-			DCです。	す。無効にする場
	4	_				合はフロート状態(またはま焼
						感 (または木枝
						い。
出力	5	アラーム録画	いずれかのソー	High/	最大負荷	NPN トランジス
		が開始または	スでアラーム録	Low	= 100mA	タオープンコレ
		停止	画が開始 / 停止		最大電圧	クタ(エミッタ付
			した場合、ス		= 24V DC	き) で GND に接
			テーダスを出力		(トランシスタ	続します。外部リ
	6	カメラレの抉	しより。	High		レーとともに使
	0	続が失われた	スとの接続が失	riigii		度電流を避ける
		とき	われた場合、ス			ためにダイオー
			テータスを出力			ドを負荷と並列
			します。			に接続する必要
	7	ハードディス	ハードディスク	High		かあります。
		クエラー	エラーが発生し			
			に场合、人ナー			
			す。			
	8	ハードディス	ハードディスク	High		
		クの空き容量	が一杯になった			
		がなくなった	場合、ステータ			
		時	人を出力します。			
GND	9	Ground				
<u>ピン記列</u>						

回路図



60

LED インディケータ

LED	状態	説明
Disk	緑	ハードディスクにアクセスしているときに緑色で点滅します。
	赤	赤色で点灯している場合は、ファクトリデフォルト、ファームウェアアッ ブグレード、またはデータベースの修復に失敗しているか、ハードディス クエラーが発生しています。 まずハードディスク上の必要な録画データをお使いのコンピュータに保 存してから、AXIS 262+を再起動してみてください。
Network	オレンジ	10Mbps ネットワークに接続されているときにオレンジ色で点滅します。
	緑	100Mbps ネットワークに接続されているときに緑色で点滅します。
	消灯	ネットワークに接続されていません。
Status	緑	正常動作時に緑色で点灯します。
	オレンジ	工場出荷時の状態にリセットしているときに、オレンジ色で点灯 / 点滅し ます。
	赤	赤色で点滅(Disk インディケータは赤色で点灯)している場合は、ファクトリデフォルト、ファームウェアアップグレード、またはデータベースの 修復に失敗しています。本体内の温度が上がりすぎた場合は、赤色で点灯 します。
Power	緑	正常動作時に緑色で点灯します。
	オレンジ	ファームウェアのアップグレード中は、緑/オレンジで点滅します。

注意:

 AXIS 262+の起動時にインディケータのテストを行います。テストの実行中(約1秒間)は、 Status、Network、および Disk インディケータは赤色、Power インディケータはオレンジ色 で点灯します。

工場出荷時の状態にリセットする

以下の方法を利用して、AXIS 262+ を工場出荷時の状態にリセットすることができます。こ の方法では IP アドレスを含むすべてのパラメータのリセットと、ハードディスクのフォー マットが行われます。

- 1. AXIS 262+ が起動している状態で、リアパネルのファクトリセットアップボタンを 20 秒ほど押し続けてください。
- 2. AXIS 262+ が工場出荷時の状態にリセットされると、フロントパネル上の Status イン ディケータが緑色で点灯します (3 分ほどかかる場合があります)。
- 3. IP アドレスの再設定を行ってください。

AXIS 262+のセットアップツールにアクセスしてリセットを実行することもできます。詳し くは、ユーザーズマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。

重要!

AXIS 262+ を工場出荷時の状態にリセットすると、<u>録画されたすべての画像</u>も消去されま す。保存しておきたい画像がある場合は、リセットを実行する前にメイン画面の [ダウン ロード] タブを利用して必要な画像をダウンロードしてください。

製品の詳細情報

AXIS 262+ のより詳しい情報については、ユーザーズマニュアルを参照してください。ユー ザーズマニュアルは、製品に付属の CD または Axis のホームページからご覧いただけます。

最新のファームウェアやサポート情報については、Axis のホームページをご確認ください (www.axiscom.co.jp)。ファームウェアのバージョンは、セットアップツールの[製品につ いて]で確認することができます。

AXIS 262+ Installation Guide v3.0 Copyright [©] Axis Communications AB, 2007 January 2007 Part No. 27998