

# C3530MFP

# 使用手冊



## 前言

本文內容力求完善,並隨時更新。Oki對於超出控制範圍的錯誤後果不負任何 責任,Oki 亦無法保證本手冊所提的產品與設備及其他製造商生產的軟體與設 備變更,不會影響本手冊資訊的可用性。對於在本文中提及的其他廠商製造的 軟體產品,Oki 未提供必要的擔保責任。

本製造商力求本文內容的準確性和助益性,但是對於本文內容的準確性或完整性,本製造商不提供任何種類的明示或暗示的保證。

請至 Oki 網站,取得最新驅動程式和使用手冊:

#### http://www.okiprintingsolutions.com

Copyright © 2007. 保留所有權利。

Oki 和 Microline 係為 Oki Electric Industry Company, Ltd. 公司的註冊商 標。

Energy Star 是「美國環境保護署」(United States Environmental Protection Agency)的商標。

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 係屬微軟公司的註冊商標。

其他的產品和品牌名稱係為其所有權人擁有的註冊商標或商標。

本產品符合歐盟 89/336/EEC (EMC) 號、73/23/EEC (LVD) 號與 1999/5/EC (R&TTE) 號指令要求其會員國遵循之「電磁 波相容性」、「低電壓」以及「無線電和電信終端設備」相關規 定。

請注意,本手冊的所有螢幕擷取圖片均使用 Microsoft Windows XP。如果您 使用其他作業系統,會與這些螢幕擷取圖片有所不同,但原則是相同的。

附記:

低功率電波輻射性電機管理辦法:

- 第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更 頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應 立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 緊急救護

請小心處理碳粉:



如果誤吞食,請立即催吐並尋求醫療;但若人員已失去知覺,則 切勿催叶。

如果不小心吸入,請將人員移至開放區域,呼吸新鮮空氣,並尋 求瑿瘖。

如果進入眼睛,請保持眼瞼打開,用大量清水沖洗至少15分鐘, **並**尋求醫療。

溢出的碳粉應使用冷水和肥皂清洗,避免沾污皮膚或衣物。

## 歐盟進口商

Oki Europe Limited (以 OKI Printing Solutions 為名進行貿易)

Central House Balfour Road Hounslow TW3 1HY United Kingdom 有關銷售、支援及其他任何問題,請洽詢您當地的代理商。





## 目錄

前言	. 2
緊急救護	. 3
歐盟進口商	. 3
環保資訊	. 3
目錄	. 4
注意、小心和警告事項	. 7
產品簡介	8
多功能事務機概暨	11
到1000000000000000000000000000000000000	11
的机画	12
	13
大援語言:	15
	10
	10
	10
IWaln 與印衣機驅動程式	10
將具印衣機驅動程式	19
熟羅公用程式	19
MFP 設定上具	21
掃描器 / 影り機區	24
印表機區	25
建議用紙	25
進紙匣	26
多功能進紙匣	26
正面向下出紙槽	27
正面向上出紙槽	27
裝紙	28
進紙匣	28
多功能進紙匣	32
配置本機	34
	34
接收傳真	34
設定日期/時間	34
設定國碼 / 地區碼	35
值直傳送者 ID	36
台。 台···································	36
之口之。	37
谷山墁作	38
在業渝時	38
	30
コヤラロロ/ ホノヒリスロロ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
取凶乱且而小・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22

	網際網路	通訊功能	能.		•	•	• •	·	•		·	•		·	• •	•	·	•	• •	•	·	39
	安裝準備	須知	• •	• •	·	•	• •	·	•	• •	·	·	• •	·	• •	•	·	·	• •	•	·	39
選員	■結構					•										•				• •		43
	複印功能																			•		43
	掃描/掃描3	≧功能 .				•						•								•		44
	電子郵件				•	•		•	•			•		•		•		•		•		44
	網路 PC				•	•		•	•			•		•		•				•		45
	PC		•••	• •	•	•	• •	•	•	• •	·	•		•	• •	•	·	•	• •	•	·	45
	傳真功能				•	•	• •		•		•	•		•	• •	•	•	•	• •	•	•	46
	選單功能				•	•			•		•	•		•		•	•	•	• •	•	•	46
操作	F																					54
	裝入文件進行	う複印 .																				54
	使用 AD	F																				54
	將文件置入	ADF																				55
	將文件置於现	皮璃平台	上																			56
	複印模式																					56
	設定																					56
	操作																					59
	掃描模式																					59
	操作																					59
	掃描至電	子郵件	選項	0																		59
	掃描至 U	JSB 記憶	意體																			65
	掃描至網	路PC氵	選項	0																		66
	掃描至 P	C選項	۰.																			67
	傳真模式																					70
	操作																					70
	設定																					70
	接收傳真																					73
維調	<b>É</b>																		_			77
1.100 10.3	■ 掉耗材										÷						÷	Ì				77
	耗材訂購詳約	田資訊。																				78
	更換碳粉匣																					79
	更換感光鼓				÷			÷			÷						÷	÷				84
	更換傳送帶																					88
	更換加熱器																					94
	清潔   FD 印	」字頭									÷							Ċ			÷	98
北限			•••	•••		•			•		•	•	•••	•		•	•	•			. 1	100
여지현	<b>₹J7Fŀ/ホ</b> ・・・・ 、圭咬上ú		•••	•••	·	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	••	L. 1	100
	/月防下瓶 大埕世界		 =	• •	•	•	• •	•	•	• •	·	•	• •	•	• •	•	·	•	• •	•	L. ۱	100
	11777日谷 た印実地	· ADF 值 回	<u>¤</u>	•	•	•	• •	•	•	• •	·	•	• •	•	• •	•	·	•	• •	•	L. ۱	
	11印衣阀 体古明明	<u>, 199</u>	•••	• •	•	•	• •	•	•	• •	·	•	• •	•	• •	•	·	•	• •	•	L. ۱	100
_	寻具  可起・・		•••	• •	·	•	• •	·	•	• •	·	•	•••	·	• •	•	·	•	• •	•	• 1	109
安勢	耐加記憶體																				.1	111

:	記憶體升級 檢查記憶體	.... 狀態 .	 	•••	:	 	•		:	•	•••	:	:	•	•••	:	:	•	• •		:	.111 .116
彩色	列印																					.117
	影響列印外	觀的因	素.																			.117
	彩色列印指	導																				.119
	列印相片	ἡ																				.119
	從 Micro	soft Of	fice	應	用	程	式引	列E	p													.119
	列印特定	官色彩	(例	如公	公司	司根	罰	ይ)		•				•			•	•	• •			.119
	調整列E	口的亮度	支或	濃厚	度		•	• •		•		•	•	•			•	•	•	•		.119
	存取色彩調	配選項					•			•				•		•	•	•	•		•	.120
i	設定色彩調	配選項			•		•			•		•		•			•	•	•	•		.120
	使用色彩樣	本功能	• •	• •	·		•	• •	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	.122
	使用色彩修	正公用	程式	ċ.	·		•		·	·		·	·	·	• •	·	·	·	•	•	·	.123
規格	<b>F</b>						•		•	•									•			.124
索引	1																		•			.130
OK	[聯絡詳細資	資訊																	•			.132

## 注意、小心和警告事項

注意:

注意事項係為正文的補充內容。

## 小心!

「小心」提供說明書的補充內容,假如忽略該內容,則可能造成設備 功能異常或損壞。

## 警告!

「警告」提供說明書的補充內容,假如忽略該內容,則可能造成人員 受傷的危險。

為保護您購買的產品以及確保您的所有權益,本機型僅適用原廠 Oki Printing Solutions 碳粉匣。您可從 Oki Printing Solutions 商標確認碳 粉匣是否為原廠產品。他廠碳粉匣即使宣稱「相容」也完全無法發揮作 用,即使可以使用,本產品的效能和列印品質也會大為降低。

規格如有變更,恕不另行通知。所有商標皆屬其各自擁有者所有。

## 產品簡介

感謝您選購本款多功能事務機 (MFP)。本事務機具備先進的功能設計,可 在一般商務用的列印紙張上提供您清晰、生動的彩色及明確的黑白高速列 印效果。

使用本事務機,您可以立即將紙本文件掃描成電子影像傳送至各種目的 地,包括電子郵件位址、印表機、FTP 伺服器、傳真機、USB 隨身碟或網 路上某人的電腦。

本事務機提供以下功能:

- ProQ2400 多層技術,可產生精緻的色調與平滑的漸層色彩彩色, 使文件呈現相片般的質感。
- > 熱鍵(Hotkey)工具-讓本事務機可接收來自本地連結電腦的單鍵指 令(「匯入掃描」)。
- > 列印:

在全彩模式下每分鐘最高可列印 16 頁,可快速列印高對比度 的彩色圖像與其他文件。

在黑白模式下每分鐘最高可以 300 dpi 列印 20 頁 , 可快速列 印不需要彩色的所有一般文件。

> 複印

在全彩模式下每分鐘最高可以 300 dpi 列印 16 頁 ,可快速複印。

在黑白模式下每分鐘最高可以 300 dpi 复印 20 頁 , 可快速列 印不需要彩色的所有一般文件。

- > 列印解析度達 600 x 600 dpi 和 1200 x 600 dpi (每英时點數), 可產生高品質影像效果。
- > 列印解析度達 600 x 600 dpi x 2 bit,可產生高品質影像效果, 顯示最精緻的細部 (ProQ2400)。

- > 複印解析度達 300 x 300 (標準)和 600 x 600 dpi (高品質)。
- > 橫幅列印。
- 一次成像彩色數位 LED (Single Pass Colour Digital LED) 技 術,能高速處理您的列印頁面。
- > 高速 USB 2.0 介面。
- > 10 Base-T 與 100 Base-TX 網路連線可讓使用者在辦公室網路中 共用此資源。
- > 「詢問 Oki」(僅限 Windows) 簡單易用的功能,可以從印表機 驅動程式畫面(本使用手冊不一定提供示例)直接連接到您所用機 型的專屬網站。您可以在此取得所有相關建議、協助與支援,使 Oki 印表機展現最完美的效能表現。
- > 掃描至電子郵件-本事務機連接至乙太網路與 SMTP 伺服器,可 讓您透過網際網路以電子郵件形式傳送文件。只要按一下電子郵件 鍵再選擇收件者的電子郵件位址,文件會先進行掃描再轉成影像檔 案,然後傳送給遠端的收件者,全程僅歷時數分鐘。
- > 掃描至 FTP 可讓您依據 FTP(檔案傳輸協定)、HTTP(超文字 傳輸協定)、CIFS(公共網路檔案共享程式)協定,透過內部網路 將掃描的文件傳送到伺服器或個人電腦的檔案資料夾。掃描至歸檔 功能可幫郵件伺服器解除處理大量附件的負擔。
- > 掃描至傳真 一可讓您將掃描的文件傳送到其他傳真機或從其他傳 真機接收掃描的文件。
- > 掃描至記憶體-掃描至 USB 記憶體。
- > 數位複印-直覺式控制面板,使數位複印變得快速又簡單。
- > 網路 /PC 列印-只要連接至網路,本事務機就可以執行網路或 PC 列印(在「掃描至」模式之下)。

- > 多頁傳送-加裝自動送稿機,本事務機一次最多可連續掃描 50 頁 文件。
- > 簡化操作面板
- > 通訊錄 / 設定檔管理-此項便利功能,可讓您輕鬆管理電子郵件位 址與設定檔 (歸檔目的地)。只要在瀏覽器的 URL 欄位輸入本機 的 IP 位址,就能立即看到本事務機的專屬網頁。此網頁可讓您建 立最多 100 個電子郵件位址和數個歸檔目的地,方便管理文件。

另有下列附加功能可供選購:

> 256MB 附加記憶體,可列印較複雜的頁面。

## 多功能事務機概覽

前視圖



- 1. 掃描器平台。
- 自動送稿機 (ADF) 單元。
   ADF 進紙匣,最多可存放 50
   張 60 120g/m<sup>2</sup> 的 A4 紙
   叠。
- ADF 進紙匣,最多可存放 50 張 60 - 120g/m<sup>2</sup> 的 A4 紙 疊。
- **4.** 文件蓋。
- 5. 操作控制面板。

- 出紙槽,列印出的紙張正面朝下。此為標 準列印紙張的出紙位置。最多可存放 150 張 80 g/m<sup>2</sup> 的紙疊。
- 標準進紙匣,附紙張剩餘量顯示窗。最多 可存放 250 張 80 g/m<sup>2</sup> 的紙疊。
- 8. 多功能進紙匣(例圖顯示為關閉狀態)。 用於送入紙張磅數較重的紙疊、信封及其 他特殊紙張。需要時以及進行橫幅列印時 亦可於手動送入單張紙。
- 9. USB 記憶體埠

## 後視圖

此圖顯示連接面板及後方出紙槽的位置。



- **1.** USB 連接。
- **2.** 區域網路連接。
- **3.** 本機電話機連接。
- **4.** 電話線連接。

- 5. IEC (CE22) AC 電源連接。
- 6. AC 電源開啟/關閉開關。
- 7. 自動送稿機 (ADF)。
- 8. 後方出紙槽(關閉)。

當後方出紙槽打開時,紙張會從印表機後方送出,並以正面朝上的方式堆 疊。這主要用於較厚的列印紙張。當搭配多功能進紙匣使用時,印表機內 的送紙路徑基本上為直進。如此可避免因印表機內彎曲的送紙路徑而使紙 張彎曲,並可送入磅數重達 203g/m<sup>2</sup>的紙張。

## 操作面板



1. 鍵盤	用於在輸入行輸入數字、大小寫英文字母及符號。
2. <b>向左</b> 鍵	當在切換模式下時:
	將螢幕從待機畫面返回功能選擇畫面或掃描子功能選擇畫面。
	當進行設定時:
	增加樹狀結構值。
3. <b>向上</b> 鍵	當在進行設定或在切換模式下時:
	將游標往上移。
4. <b>向下</b> 鍵	當在進行設定或在切換模式下時:
	將游標往下移。
5. 確認鍵	當在切換模式下時:
	用於確認所選擇的模式。
	用於啟動發送掃描功能(如果選擇發送掃描・則會出現執行發送掃描 畫面)。
	當進行設定時:
	減少樹狀結構值。
	若已確認設定值則是增加樹狀結構值。
	當輸入 PIN ID 時:
	用於確認所輸入的 PIN ID。



6. <b>向右</b> 鍵	當在切換模式下時:
	用於確認所選擇的模式。
	用於啟動發送掃描功能(如果選擇發送掃描 <sup>,</sup> 則會出現執行發送掃描畫
	面)∘
	當進行設定時:
	減少樹狀結構值。
	若已確認設定值則是增加樹狀結構值。
7. LCD 螢幕	128 x 64 dot °
8. <b>啟動</b> 鍵	當輸入 PIN ID 時,用於確認所輸入的 PIN ID。
(a = 彩色;b= 黑	執行所選擇的功能。
白)	執行複印。
	執行掃描至電子郵件 / 記憶體 / 伺服器。
	執行傳送傳真。
	執行手動接收傳真。
	從錯誤 / 警告狀態復原。
	如果是在直接輸入畫面按下此鍵,則是確認所選取的字元或功能。
9. <b>停止</b> 鍵	停止正在執行的功能。
	停止複印。
	停止掃描至電子郵件 / 記憶體 / 伺服器。
	停止傳送傳真。
	取消列印工作。
	從錯誤 / 警告狀態復原:
	用於確認錯誤訊息(當發生不需執行復原的錯誤時)
	從錯誤 / 警告狀態復原。
	強制從各待機畫面返回模式選擇畫面(待機畫面上的所有設定都會恢復 成使用者預設值) <sup>。</sup>

## **支援語言:**繁體中文或

英文	德文	法文
義大利文	西班牙文	瑞典文
挪威文	丹麥文	荷蘭文
葡萄牙文	希臘文	巴西葡萄牙文
俄文	波蘭文	土耳其文
捷克文	匈牙利文	芬蘭文

注意事項:

1. 此表並非最終確定的結果,也可能有遺漏。

 關於變更語言設定的詳細資訊,請參閱產品所附的資料(面板語 言設定公用程式)。

## 開始使用

## 安裝 MFP 驅動程式與公用程式

注意:

您必須以管理者或管理者群組成員身分登入,才能完成此程序。如果 電腦已連線到網路,網路政策設定也可能使您無法完成此程序。

### TWAIN 與印表機驅動程式

TWAIN 驅動程式係用於「匯入掃描」,亦即從您的 PC 透過軟體啟動掃描。此功能與「發送掃描」有所不同,後者是藉由按下多功能事務機前面板上的按鈕,啟動掃描。TWAIN 驅動程式僅能透過 USB 連線發揮功能。這意味您無法從 PC 透過網路控制掃描器。

TWAIN 和印表機驅動程式有兩種不同安裝方法:

- 先將印表機開機後連接到電腦再執行「隨插即用」式安裝法。在 此情況下您必須先安裝 TWAIN 驅動程式。
- 在連接印表機到電腦前,先執行光碟片上的 Oki 驅動程式安裝程式,安裝 TWAIN(掃描器驅動程式)和印表機驅動程式。然後開 啟印表機電源並連線到電腦,安裝便告完成。

#### 隨插即用安裝法

本產品為「複合裝置」,Windows 視它為掃描器與印表機,意即當您使用 USB 連接線將本產品連接到 PC 時,畫面會出現提示,要求安裝兩種 不同驅動程式;先安裝 TWAIN(掃描印表機)驅動程式,再安裝印表機 驅動程式。

- 1. 將印表機連接至電腦的 USB 埠。
- 2. 開啟印表機電源。
- 3. 插入驅動程式與公用程式光碟。

如果光碟自動啟動,請取消對話方塊。

畫面會出現「尋找新增硬體精靈」對話方塊。



如果沒有看到「尋找新增硬體精靈」對話方塊,請檢查電源線與 USB 連接線是否連接妥當,以及印表機電源是否開啟。

**4.** 先安裝 Twain 驅動程式



5. 接著再安裝印表機驅動程式



<上一步回 **完成** 

### 傳真印表機驅動程式

傳真印表機驅動程式可讓您直接從電腦傳送傳真,不需列印文件。

Windows XP 內建傳真支援功能,您可以使用電腦的數據機直接從電腦傳送傳真。

利用 Oki 傳真驅動程式,您也可以從電腦將傳真資料傳送至多功能事務機,而後多功能事務機會自動將文件傳送出去。

#### 安裝傳真印表機驅動程式

安裝作為 Oki 驅動程式安裝精靈的一部份。

### 熱鍵公用程式

熱鍵公用程式可讓本事務機接收來自本地連結電腦的單鍵指令(「匯入掃 描」)。

您可自由選擇是否安裝熱鍵公用程式;此公用程式存放在驅動程式 / 公用 程式光碟的公用程式資料夾中。

有關熱鍵公用程式使用說明,請參閱第 67 頁「掃描至 PC 選項。」。

#### 設定熱鍵公用程式

**1.** 從光碟安裝熱鍵公用程式:

設定完成之後,您的桌面就會出現「Hotkey」(熱鍵)圖示。

2. 按兩下此圖示即可開啟熱鍵控制台。



3. 選擇設定值。出現以下畫面。

設定		拇描到檔案夾: 掃:	描圖像成檔案,然6	发储存到檔案夾。	2 X
相称不意用积大1 相称在意用积大2 相称成在于新作杂取 持能成指案 列 印 扬能成各点传送	<ul> <li>神藏墨說定</li> <li>神緒末範: 平台式</li> <li>解析度: 300 dpi</li> <li>輸來名稱: File</li> <li>確在經過整像:</li> <li>C/Documents and Setti</li> <li>利績完成依打网索益</li> </ul>	▼ ▼ ngs\oddMy Docur	色彩模式: 滑描尺寸: 星縮粲別; 存植格式: nents\Hotkey\	彩色 A4(8.27X11.69) 回 BMP	
6		2	預設	3	<b>救消</b>

- **4.** 在區段(1)選擇您想要設定的功能。
- 5. 在區段(2)設定此功能的參數。
- **6.** 完成設定之後,按下 [確定](3)。

公用程式畫面會返回熱鍵控制台 (如以上第 2 小段所示)。

### MFP 設定工具

您可自由選擇是否安裝 MFP 設定工具;此工具存放在驅動程式 / 公用程式光碟的公用程式資料夾中。

如果桌面沒有自動出現設定程式的圖示,您也可將此圖示拖放至桌面上, 以便使用。

MFP 設定工具可以透過 USB 或網路連線來搜尋 C3530MFP 裝置。

此軟體提供 6 大功能:

- > MFP 設定
- > 色彩調整
- > 通訊錄管理員
- > 電話簿管理員
- > 設定檔管理員
- > PIN 管理員。

上述各項功能的描述如下。

🐉 MFP 設定工具		
檔案 (1) 檢視 (1)	設定③ 選項① 説明	(H)
	MFP 設定(M) 色彩調整(C)	
印教(統治 佛	通訊錄管理員(A) 電話簿管理員(H) 設定檔管理員(P) PIN 管理員(I)	160 67 74 0FEB
	變更密碼( <u>C</u> )	
找到1台印表摄。	青選擇一台印表機並選擇	需要的功能。

 MFP 設定:允許您在本地已連線的電 腦上變更設定;這些設定大部分均與 MFP 操作面板上所看到的設定相同。

> 這些設定包括管理員選單;它由密碼保 護,且預設為隱藏。若要啟用管理員選 單,請選取:設定 > MFP 設定 > 顯示 > 管理員選單,再輸入 MFP 密碼。

 色彩調整: 可變更 MFP 複印功能中的 色彩與飽和度。這樣做完全不會影響 列印或掃描色彩。





 通訊錄管理員:可新增名稱、電子郵件地址,為這些地址指派 ID (用於 MFP 的「掃描至電子郵件」功能)。

※ 通訊錄管理員 C3530 MFP(1	72.17.94.111)	
通訊錄(点) 工具(工) 説明(出)		
ID (詳組/電子郵件地址)	名稱	電子郵件
□(#0) □#61 □#62	2222 andf cod.fg	vag22980 add 4941 add 694f
電子郵件計數器:3/100,群組計數	B-0/20	1.4

- > 將人員編排至不同群組。
- > 將設定匯入 CSV 檔或從 CSV 檔中匯出。
- > 從其他 Oki MFP 裝置匯入設定。

4. 電話簿管理員:

可管理人員與傳真號碼(用於 MFP 的「掃描至傳真」功能)。新 增名稱及傳真號碼,並將它們指派至快速撥號號碼。

🌺 電話錄管理員 C3530 M	FP(172.17.94	.111)		- 🗆 🛛
電話簿(?) 工具(1) 説明(1)	)			
🚷 🗀 🗙 📇 📍				
ID (詳細/快速撥號)	名稱	傳興號碼		
AN REPORT OF A REAL PROPERTY OF	00.02.020			
109443/CMD #198(88/0/100 / 57881	190.92 0/10			1.0

- > 將人員編排至不同群組。
- > 將設定匯入 CSV 檔或從 CSV 檔中匯出。
- > 從其他 Oki MFP 裝置匯入設定。
- 5. 設定檔管理員:設定檔是一組已儲存的設定,用於掃描至網路 PC。設定檔由下列各項組成:

総理部の 正和の 医明白 ● 注意 文 注 9 年 ● 1 CIP2 W7217947- ● 2 CIP2 W721794- ● 2 CIP2 W721794- ● 2 CIP2 W721794- ● 2 CIP2 W721794- ● 2 CIP2 W72179- ● 2 CIP2 W72- ● 2 CI	
■ X         ■ Ø           ■ 2         CPR         ₩ 72,129,27.           ■ 1         CPR         ₩ 72,129,27.           ■ 4         CPR         ₩ 72,129,27.           ■ 4         CPR         ₩ 72,129,27.           ■ 4         CPR         ₩ 72,129,27.           ■ MPP         FTP         # 0352,160,1.7.	
12246461 1427 日週1931 □1 CHR W1211942. □2 CHR 122 □1 CHR 122 □	
□1     CIRC     W211947.       □2     CIRC     W22       □4     FIT     #9216817	
投定權計數器300	

- > 用於連接至網路 PC 的詳細資料(協定、連接埠、使用者名稱、 密碼等)
- > 紙張尺寸
- > 掃描為何種檔案格式 (PDF、TIFF、JPEG),以及解析度、壓 縮比等格式設定
- > 將設定匯入 CSV 檔或從 CSV 檔中匯出
- > 從其他 Oki MFP 裝置匯入設定

6. PIN 管理員:多功能事務機可在前面板上直接切換存取控制。執行這項作業時,需要 PIN(個人識別碼)才能使用多功能事務機。 PIN 管理員可建立 PIN 碼並為這些號碼指派權限,例如是否可以 複印、列印、掃描至電子郵件以及掃描至網路 PC 或傳真。

PIN(P) IA(D)	說明(H)				
🕆 🖂 🕈					
PIN 碼	列印 (数印)	彩色列印	掃描至電子郵件	掃描至網路 PC	傳真設定
全 0 全 1879048192 全 111111	和用 和用 和用	樹用 樹用 樹用	樹用 樹用 相用	包用 包用 包用	樹用 樹用 停用
<					8
IN 11008-3722					1

> 將設定匯入 CSV 檔或從 CSV 檔中匯出。

> 從其他 Oki MFP 裝置匯入設定。

## 掃描器 / 影印機區

本機可使用 ADF(自動送稿機)掃描/ 複印/ 傳送文件,亦可在玻璃平台 上以手動方式進行。

如果要掃描 / 複印 / 傳送多頁文件,請使用 ADF。ADF 一次最多可存放 50 頁文件。

如果要掃描 / 複印 / 傳送書本頁面、剪報或皺摺捲曲的紙張, 請使用玻璃 平台。

只要在操作面板上按下適當按鈕,就可以立即取得 一份單色 (8a) 或彩色 (8b) 的複件。



## 印表機區

#### 建議用紙

本事務機可處理各種列印紙張,包括不同的紙張磅數及大小。本節提供選擇紙張的一般性建議,並為您解說如何使用各種類型的紙張。

使用影印機及雷射印表機專用的標準 75~90 g/m<sup>2</sup> 紙張時,將可獲得最 佳效能。適用的類型有:

- > Arjo Wiggins Conqueror Colour Solutions 90 g/m<sup>2</sup>;
- Colour Copy by Neusiedler •

不建議使用浮雕圖案太過明顯或材質過粗的紙張。

可以使用現成的信紙,但在列印過程中暴露於加熱器的高溫下時,信紙上的墨水不可以脫落。

信封不可以折、彎曲或出現其他變形情況。信封也必須是矩形平坦設計, 在通過印表機內所使用的滾筒熱壓設備時,信封上的膠水不可溶解。開窗 式信封不適用於本印表機。

投影片應使用可用於影印機及雷射印表機的類型。尤其要避免使用針對以 麥克筆手寫而設計的辦公室用投影片。這類投影片會在加熱器中融化並導 致故障。

標籤也建議使用用於影印機及雷射印表機的類型,而且標籤承載頁上的標 籤必須佈滿。 其他類型的標籤紙可能會在列印過程中因標籤脫落而損壞印 表機。 適用的類型有:

> Avery White Laser Label 類型 7162、7664、7666 (A4) 或 5161 (Letter)。

敬告使用者

有關「光澤紙」模式

可以經由印表機驅動程式及印表機選項選擇「光澤紙」,由於此功能不適用於本機型,故請勿使用光澤紙。

### 進紙匣

進紙匣可處理磅數達 64 g/m<sup>2</sup> 至 176 g/m<sup>2</sup> 的紙張。進紙匣最適合用來 列印長度超一頁的 A4 文件。

大小	尺寸	紙張磅數 (G/M²)	
A6	105 x 148 mm		
A5	148 x 210 mm		
B5	182 x 257 mm		
Executive	184.2 x 266.7 mm	薄紙	64-74 g/m²
A4	210 x 297 mm	一般紙	75-90 g/m²
Letter	215.9 x 279.4 mm	厚紙	91-120 g/m²
Legal 13 in.	216 x 330 mm		
Legal 13.5 in.	216 x 343 mm		
Legal 14 in.	216 x 356 mm		

如果您在多功能進紙匣裝入相同的紙疊,則印表機在用完目前所使用紙匣中的紙之後,會自動切換至另一個紙匣。當您從 Windows 應用程式列印時,可在驅動程式設定中啟用此功能。當您從其他系統列印時,可在列印 選單中啟用此功能。

### 多功能進紙匣

多功能進紙匣可以處理與進紙匣同樣大小的紙張,但磅數必須介於75 g/m<sup>2</sup> 至 203 g/m<sup>2</sup> 之間。針對較重的紙張,請務必使用正面向上(後)出紙槽。 如此可確保紙張通過印表機的路徑是接近直進的。

多功能進紙匣可接受的紙張寬度最短為 105 公釐,最長為 1200 公釐。

針對超過 356 公釐的紙張 (Legal 14in.),請使用介於 90 g/m<sup>2</sup> 至 128 g/m<sup>2</sup> 之間的紙張,並使用正面向上(後)的出紙槽。

使用多功能進紙匣時,每次只能裝入一頁紙或一個信封,不能一次堆疊多份。這是為了預防卡紙。

印有浮水印或信頭的紙張應以正面向上、頂端朝向印表機的方向裝紙。

大小	尺寸	紙張磅數	(G/M²)
A6	105 x 148 mm		
A5	148 x 210 mm		
B5	182 x 257 mm		
Executive	184.2 x 266.7 mm		
A4	210 x 297 mm		
Letter	215.9 x 279.4 mm	薄紙:	64-74 g/m²
Legal 13 in.	216 x 330 mm	一般紙:	75-90 g/m²
Legal 13.5 in.	216 x 343 mm	厚紙:	91-120 g/m²
Legal 14 in.	216 x 356 mm	特厚紙:	121-176 g/m <sup>2</sup>
自訂尺寸	216 x 356 mm		5.
COM-9 信封	98.4 x 225.4 mm		
COM-10 信封	104.7 x 241.3 mm		
Monarch 信封	98.4 x 190.5 mm		
C5	162 x 229 mm		

### 正面向下出紙槽

位於印表機上方的「正面向下出紙槽」最多可放置 150 張 80 g/m<sup>2</sup> 的標 準紙張,並可處理磅數最重 120 g/m<sup>2</sup> 的紙張。按照閱讀順序列印的頁面 (第一頁最先印),將按照閱讀順序排列(最後一頁在最上面,正面朝 下)。

### 正面向上出紙槽

需要使用時,應開啟位於印表機後方的「正面向上出紙槽」,並應展開托 紙延伸架。在此情況下,無論驅動程式設定為何,紙張都將經由這個路徑 送出。

「正面向上出紙槽」最多可以存放 10 張 80 g/m<sup>2</sup> 的標準紙張,並可處理 最重 203 g/m<sup>2</sup> 的紙張。

針對磅數超過 120 g/m<sup>2</sup> 的紙張,請務必使用「 正面向上出紙槽」及 「多功能進紙匣」。 裝紙

進紙匣

**1.** 從事務機上拆下進紙匣。



 將要裝入的紙張邊緣呈扇形散開(a),並使紙張的中間隆起(b), 確保所有紙張都可以完全散開。然後,在平面上垛齊紙張,使紙張 重新平整(c)。



3. 將紙張裝入紙匣。

請參考紙張剩餘量顯示窗。裝入印有信頭的信紙時,請記得列印面 朝下,紙的上邊緣朝向進印表機前方。



 將後方擋板 (a) 與導紙板 (b) 調整為所要使用的紙張的大小。A6 紙張使用區域 (c)。



5. 如果使用 A6 紙張,請將後方導紙板重新定位在前方的插槽中。



**6.** *輕輕*關上進紙匣。



## 注意:

為預防卡紙:

- > 請勿在紙張與導板及後方擋板之間留下空間。
- > 請勿在進紙匣中裝入過多紙張。容量依據放入的紙張類型而定
- > 請勿裝入損壞的紙張。
- > 請勿同時裝入大小或類型不同的紙張。
- > 列印時請勿拉出紙匣。
- > 輕輕關上進紙匣。
- 針對正面向下的列印,請確定已關閉正面向上(後)出紙槽(紙張 會從印表機上方送出)。根據紙張磅數而定,堆疊容量約為150 張。

 針對正面向上的列印,請確定已開啟正面向上(後)出紙槽(1), 且已展開托紙延伸架(2)。紙張以相反順序堆疊,根據紙張磅數而 定,堆疊容量約為10張。



針對磅數較重的紙張(卡片等),請務必使用正面向上(後)出紙
 槽。



## 多功能進紙匣

多功能進紙匣可用於列印信封、非標準紙張、A5、A6 和高磅數紙張(請 參閱 第 26 頁「多功能進紙匣」)。

1. 開啟多功能進紙匣。



2. 對照放紙平台上的標記,將導紙板 (a) 調整至欲列印紙張的大小。



3. 將一張紙放在放紙平台上,使其確實定位。



- > 以一次一張的方式裝入您所選用的列印紙張。
- > 若要列印印有信頭的紙張,請以有信頭的一面向上、頂端朝印 表機的方式將紙張裝入多功能進紙匣中。
- > 裝入信封時,信封正面應向上,信封頂端朝左,較短的一邊面 向印表機。

請在紙張選單中為多功能進紙匣設定正確的紙張大小。

## 配置本機 ....

#### 一般功能

使用本事務機之前,必須先進行一些基本設定。 開始作業之前,請先確定您已取得相關許可 /PIN 碼。 原廠設定的預設密碼 /PIN 碼為:

Administrator ( 管理者 )\	аааааа
PIN(個人識別碼)	000000
網路(網頁)	MAC 位址的最後 6 位數

#### 接收傳真

本事務機的傳真功能可在鈴聲回應延遲之後自動接聽電話。有關設定此功 能的詳細資訊,請參考第 36 頁「鈴聲回應」

### 設定日期 / 時間

依下列步驟存取設定畫面可設定日期格式:

- **1.** 使用向上或向下鍵,選擇**選單**功能。
- 2. 使用向右鍵,選擇管理者選單。
- **3.** 若畫面出現提示,請輸入密碼。
- 4. 選擇系統設定,再選擇日期格式。
- 選擇您需要的格式。可用格式有:

mm/dd/yyyy

dd/mm/yyyy

yyyy/mm/dd

(其中「mm」=月<sup>,</sup>「dd」=日,「yyyy」=年)

當游標移到要設定的項目之上時,按向右鍵或確認鍵,便會出現時間設定 畫面。游標會定位在最左邊,「月」、「日」或「年」第一位數之上(格 式須視日期格式的設定而定)。

#### 輸入數字

#### 使用數字鍵盤輸入數字。

輸入數字時,目前所顯示代表「月」、「日」、「時」和「分」的數字都 會清除,方才輸入的數字會顯示為第一位數。再輸入其他數字時,最先輸 入的數字會往左移,以此類推。

#### 確認時間

若要確認輸入的時間,請按確認鍵。

#### 取消設定時間

若要取消時間設定,請在游標移至「月」、「日」或「年」之上時(不論 何者位於第二行最左邊),按向左鍵。

#### 設定國碼 / 地區碼

請依下列步驟設定國碼 / 地區碼:

- 1. 從功能畫面選擇選單。
- 2. 使用向下鍵將畫面捲動至管理者設定。
- 3. 按**確認**。

(此時您會需要管理者密碼)

- 使用數字鍵盤輸入管理者密碼。
   按完成以完成輸入。
- 5. 使用向下鍵將畫面捲動至**傳真設定**。按確認。
- **6.** 使用向下鍵將畫面捲動至**基本設定**。按確認。
- 7. 使用向下鍵將畫面捲動至國碼 / 地區碼。按確認。
- 8. 選擇本事務機所在國家。按確認。
- 9. 使用向左鍵返回功能畫面。

#### 傳真傳送者 ID

請依下列步驟設定傳真 ID:

- 1. 從功能畫面選擇選單。
- 2. 使用向下鍵將畫面捲動至管理者設定。
- 3. 按**確認**。

(此時您會需要管理者密碼)

- **4.** 使用數字鍵盤輸入管理者密碼。按完成以完成輸入。
- 5. 使用向下鍵將畫面捲動至**傳真設定**。按確認。
- **6.** 使用向下鍵將畫面捲動至**基本設定**。按確認。
- 7. 使用向下鍵將畫面捲動至傳送者 ID。按確認。
- 8. 使用數字鍵盤輸入傳送者 ID ( 視需要而定 )。按完成以完成輸入。
- 9. 使用向左鍵返回功能畫面。

#### 鈴聲回應

本事務機的傳真功能會在鈴聲回應所設延遲時間過後自動接聽來電。

鈴聲回應的原廠預設值為響鈴 1 聲。可按以下方式在管理者選單中將其設置為 20 秒 (必須擁有管理者權限才能變更此設定):

- **1.** 在最上層畫面,向下捲動至選單,再按確認鍵選取。
- 在下拉式選單,向下捲動至管理者選單,再按確認鍵選取。輸入密碼
- 在下拉式選單,向下捲動至傳真設定,再按確認鍵選取。
- 在下拉式選單,向下捲動至基本設定,再按確認鍵選取。
- 在下拉式選單,向下捲動至鈴聲回應,再按確認鍵選取。
- **6.** 在下拉式選單,向下捲動至所需的回應時間,再按**確認**鍵選取。
- 7. 使用向左键,返回最上層選單。
### 存取控制

僅需使用 4-9 位數的 PIN 碼 (個人識別碼),就可以限制未經授權人士操 作本機及使用其中功能。此即存取控制。PIN 碼位數愈多,安全性愈高。

### 啟用 / 停用存取控制

存取控制的啟用與停用可在選單 > 管理者設定 > 系統設定 > 存取 控制至切换。

### 啟用存取控制

一旦存取控制設定為**啟用**,螢幕會在設定變更之後立即回到系統設 定畫面。但如果當時正在執行列印、傳送傳真或 PC 掃描等其中一 項功能,則畫面要等到作業完成之後才會回到系統設定畫面。

### 輸入 PIN ID

- > 存取控制設為**啟用**時,須輸入 PIN ID 才能設定各種工具。
- > 使用數字鍵盤輸入 PIN ID。
- > PIN ID 須為 4 至 9 位數方為有效。
- > 所輸入的數字不會顯示在輸入 PIN ID 畫面上,僅以「\*」取代。
- > 所輸入的 PIN ID 可利用 啟動按鈕或確認按鍵加以確認。
- > 本事務機支援下列兩種 PIN ID。

### 管理者 PIN ID

這是系統管理者專用的 PIN ID。

如果 PIN ID 註冊為管理者,螢幕會顯示管理者密碼輸入畫面;輸 入管理者密碼之後,系統便會驗證其是否為管理者。

#### 使用者 PIN ID

這是一般使用者專用的 PIN ID。

如果 PIN ID 註冊為一般使用者,螢幕會顯示功能選擇畫面;輸入 PIN ID 之後也會顯示功能選擇畫面。

### PIN ID 無效

如果輸入的 PIN 碼無效,螢幕會顯示密碼錯誤訊息,持續 3 秒之後回到 輸入 PIN ID 畫面。

### 登出操作

如果選擇登出或發生作業逾時狀況,螢幕也會回到輸入 PIN ID 畫面。

### 使用者登出

當存取控制為啟用時,登出選項就會顯示在模式選擇畫面的選單之中。

只要將游標移至登出選項再按確認鍵,螢幕就會回到確認登出畫面。

如果在確認登出畫面上按下確認鍵選取「是」,螢幕便回到輸入 PIN ID 畫面。

### 作業逾時

- > 當多功能事務機操作面板閒置超過預定時間長度(作業逾時)時, 如果存取控制功能設為停用,則螢幕會自動回到待機畫面。
- > 若發生錯誤狀態,作業逾時功能會停用。
- 作業逾時之後,如果存取控制功能為啟用狀態,則螢幕會自動回到 輸入 PIN ID 畫面。
- 作業逾時的時間長短視選單模式 > 管理者設定 > 系統設定 > 返回 至待機的時間的設定而定。

### 掃描器 / 影印機區

### 最低配置需求

若要充分發揮本事務機的效能,須有下列配置:

### 傳送傳真:

> 連接 PSTN 電話線。

### 發送電子郵件:

- > TCP/IP 網路
- > 一部 SMTP 伺服器,可選擇再加裝一部 POP3 伺服器。
- > 預設的「寄件者」位址(本事務機的位址)。

### 透過內部網路將文件歸檔

- > FTP、HTTP 或 CIFS 協定環境。
- > Windows 2000、Windows XP、HTTP 或 FTP 伺服器。

### 網際網路通訊功能

### 安裝準備須知

本事務機必須正確設定至您的網路,才能執行掃描至電子郵件和其他功 能。為了讓其他網路裝置可以在網路上找到本事務機,務必設定下列網路 參數:

- 1. DHCP 啟用:
- **2.** IP 位址: . .
- 3. 子網路遮罩: . .
- **4.** 閘道 IP: . .
- 5. DNS 伺服器: . .
- 6. SMTP 伺服器: . .
- 7. SMTP 連接埠:25
- 8. POP3 伺服器:. . .

配置本機 .... > 39

**9.** POP3 連接埠:110

說明:

### 1. DHCP 啟用:

選擇是可從 DHCP 伺服器自動取得 IP/ 子網路 / 閘道位址。

注意:

利用 DHCP (動態主機配置通訊協定),每次主機連接至網路的 IP 位 址時都可以自動取得一個唯一的 IP 位址;這有效簡化了網路管理員的 IP 位址管理工作。如果您的網路上有 DHCP 伺服器,就不須輸入 TCP/IP、子網路遮罩、閘道及 DNS 資訊。主機會自動取得這些資 訊。

### 2. IP 位址:

這是網路管理員指派給本事務機的網際網路通訊協定 (IP) 位址。

注意:

IP(網際網路通訊協定)位址可辨識主機連往 IP 網路的唯一連線。系統管理員或網路規劃人員負責指派 IP 位址。IP 位址包含兩部份,一部份辨識網路,另一部份則辨識節點。IP 位址通常寫成四組數字,每組之間以英文句點隔開。每個數字可從 0 至 255;例如 10.1.30.186 就可作為 IP 位址。

### 3. 子網路遮罩:

這是網路管理員指派的網路遮罩位址。

### 4. 閘道 IP:

這是網路管理員指派的閘道 IP 位址。

### 5. SMTP 伺服器:

注意:

SMTP:(簡易郵件傳輸協定)是透過網際網路傳送和接受電子郵件所 用的主要通訊協定。

這是網路管理員指派的 SMTP 郵件伺服器 IP 位址。

### 6. SMTP 連接埠:

SMTP 郵件伺服器的埠號。

### 7. DNS 伺服器:

注意:

DNS:(網域名稱系統)。DNS 伺服器係透過名稱而非 IP 位址辨識主 機。如果您的網路上有 DNS 伺服器,則可以輸入網域名稱而非 SMTP 或 POP3 伺服器的數字,例如,輸入 Pegasus.com.tw 而非 120.3.2.23。

這是網路管理員指派的 DNS 伺服器 IP 位址。

### 8. POP3 伺服器:

POP3 伺服器的 IP 位址。

### 9. POP3 連接埠

POP3 伺服器的的埠號。

如果在本機傳送電子郵件*之前*您的郵件伺服器要求 POP3 驗證,請 輸入 DNS 名稱或 POP3 伺服器的 IP 和埠號。

注意:

POP3: 郵局通訊協定第三版,專為無法全天候連接至網際網路的各種 用戶端機器儲存並提供電子郵件服務。電子郵件會暫時存放在 POP3, 直到您登入為止。

### 掃描至電子郵件

本事務機可讓您將掃描的文件透過網路傳送至電子郵件位址。先掃描文件再轉換成標準的 PDF、JPEG、TIFF 或 MTIF(多頁 TIFF) 檔案格式,再同步以電子郵件附件的形式傳送給遠端收件者。

當您使用本事務機傳送電子郵件時,本機會使用簡易郵件傳輸協定 (SMTP)將外送的電子郵件傳送至您的 SMTP 郵件伺服器,然後再 透過網際網路將這些電子郵件傳送給收件者。

#### 設定伺服器

本節說明伺服器設定方法。

- 使用向上或向下鍵,捲動至選單功能,再用向右鍵加以選取。
- 使用向下鍵,捲動至管理者設定,再按確認鍵或向右鍵加以選取。
- 使用向下鍵,捲動至網路設定,再按確認鍵或向右鍵加以選取。
- 然後,再使用向下鍵,捲動至網路,再按確認鍵或向右鍵加以選取。
- 5. 從下拉式選單,按確認鍵或向右鍵選取 IP 位址。

#### IP 位址輸入畫面

在 IP 位址輸入畫面上,第一個欄位會醒目標示(四個欄位中最左 邊一欄的 3 位數值,每個欄位以「.」相隔),游標就定位在第一 位數之上。

### 在欄位之間移動

若要在欄位之間移動,請使用向左鍵和向右鍵。

6. 輸入您的 IP 位址。

#### 輸入數字

#### 使用**數字**鍵盤輸入數字

利用數字鍵盤輸入數字時,目前所顯示的數字都會清除,方才輸入 的數字會顯示為第一位數。輸入其他數字時,第一位數的數字會往 旁邊移動,以此類推。

7. 若要確認,請按確認鍵。

### 取消 IP 位址

若要取消 IP 位址,請將游標移至第一欄再按向左鍵。

# 選單結構

## 複印功能

這是電源開啟後的預設模式,存取控制為停用狀態。使用**向下**鍵選擇其他功能,按**確認**鍵選取選項。

預設選項(重要選項會預設選取)會醒目標示

第 2 層	說明	選項
份數:	所需複印份數 (預設 1)	<b>1</b> 至99
100%	縮小 / 放大複印	Leg/Let A4/B5 符合頁面大小 100%
A4	印表機區紙張尺寸	Legal、Letter、A4、 A5、B5
文字 + 相片	解析度	文字 + 相片、相片、高 解析文字 + 相片、高解 析相片
濃度: <b>0</b>	列印濃度	-3 至 +3
進紙匣 1	可選擇進紙匣或手動送紙	進紙匣 1: 手動送紙
自動分頁:	可設定自動分頁功能開啟或關閉	開啟、 <b>關閉</b>
每張 1 頁	可選擇每張列印頁數(單張多頁)	每張 1 頁、每張 2 頁、 每張 4 頁 ( 橫向 )、每張 4 頁 ( 縱向 )
刪除邊界:	<b>刪除邊界:</b> 此選項設定文件不列印的外圍區 域。	<b>0</b> \ 6 \ 13 \ 19 \ 25mm
右移邊界:	此選項設定文件影像的右移量。	<b>0</b> × 6 × 13 × 19 × 25mm
下移邊界:	此選項設定文件影像的上移量。	<b>0</b> \(\circ) 6 \(\circ) 13 \(\circ) 19 \(\circ) 25mm

## 掃描 / 掃描至功能

使用向下鍵選擇此功能,按下確認鍵即可選取選項。

### 電子郵件

### 注意:

本事務機必須連接至網路才能設定掃描至電子郵件功能。

第2層	說明	選項
請檢查位址		
回覆:	可選擇電子郵件「回覆」	通訊錄: 直接輸入: 號碼: LDAP:名稱 位址: 方法:AND/OR
目的地	可選擇寄件者位址:	通訊錄: 直接輸入: 號碼: LDAP:名稱 位址: 方法:AND/OR
主旨	可選擇寄件主旨:	主旨清單 直接輸入
檔案名稱	應為掃描的影像輸入檔案名稱。 此檔案名稱可在鍵盤模式下輸入。 文字最多可輸入 64 個字元,但不得包含下 列符號: \/:*?"<>	不適用
濃度	可輸入 -3 至 +3 之間的數字選擇濃度	0
文件大小	可選擇文件大小。	A4 Letter Legal

注意:

本事務機必須連接至網路伺服器才能設定掃描至網路 PC 功能。

第2層	說明	選項
設定檔		

PC

第2層	說明	選項
電子郵件	掃描至電子郵件並儲存檔案	
資料夾	掃描至網路 PC 的資料夾	
應用程式	掃描至應用程式 1	
傳真	掃描至傳真並儲存檔案	

## 傳真功能

第 2 層	說明	選項
檢查目的地		
傳真號碼		
電話簿		
標準	可選擇傳輸解析度。	<b>標準</b> 精緻 極精細 相片
濃度	可輸入 -3 至 +3 之間的數字選擇濃度	0
A4	可選擇文件大小。	A4 Letter Legal
預約傳真	可選擇傳輸時間	dd/mm/yy hh:mm

## 選單功能

第 2 層	項目	說明 / 選項
檢視資訊		
列印計數	彩頁頁數	可顯示已列印彩頁的頁數
	黑白頁數	可顯示已列印黑白頁的頁數
	進紙匣 1	可顯示該進紙匣已列印的頁數
	手動送紙器	可顯示透過手動進紙匣列印的頁數
掃描計數	掃描總頁數	自我解釋
	掃描的頁數	自我解釋
	ADF 頁數總計	自我解釋
	ADF 掃描頁數	自我解釋
傳真計數	傳送頁數	自我解釋
	接收頁數	自我解釋

第 2 層	項目	說明 / 選項
	傳送時間	自我解釋
	接收時間	自我解釋
耗材剩餘量	青色感光鼓	自我解釋
	洋紅色感光鼓	自我解釋
	黃色感光鼓	自我解釋
	黑色感光鼓	自我解釋
	傳送帶	自我解釋
	加熱器	自我解釋
	青色碳粉	自我解釋
	洋紅色碳粉	自我解釋
	黃色碳粉	自我解釋
	黑色碳粉	自我解釋
網路	IP 位址	
	子網路遮罩	
	閘道位址	
	MAC 位址	
	NIC 程式版本	
	預設 NIC 版本	
本機資訊	序號	
	資產編號	
	CU 版本	
	PU 版本	
	掃描器版本	
	傳真版本	
	記憶體總容量	
	快閃記憶體	

第 2 層	項目	說明 / 選項
列印資訊		
組態	執行	列印本機組態報告
網路資訊	執行	列印網路組態報告
測試頁	DEMO1 - 執行	列印測試頁。
MFP 使用狀況 報告	執行 - 份數(設定):	列印本機使用狀況的完整報告
耗材狀態報告	執行	列印全部耗材狀態報告

第2層	項目	說明 / 選項
管理者設定	系統設定	存取控制 - 啟用 / <b>停用</b> 省電模式切换時間 - 5/15/30/60/240 分鐘 切换至待機的時間 -20/40/60/120/ 180 秒 預設模式 - <b>復印</b> / 掃描 / 傳真 度量單位 - 英吋 / <b>公釐</b>
		日期格式 - mm/dd/yyyy、 dd/mm/yyyy、yyyy/mm/dd 報告完整列印 - 開啟 / 開閉 面板對比 - 0
	網路設定 網路	TCP/IP         啟用 / 停用           IP 位址         自動 / 手動           IP 位址         弓綱路遮罩           間道位址         主要 DNS 伺服器           次要 DNS 伺服器         Web           SNMP         啟用 / 停用           集線器連結設定         自動交渉 / 100 Base - TX 主雙工 / 100 Base - TX 半雙工 / 10 Base -T 全雙工 /10           Base - T 半         ##T
	印表機設定 份數 紙張檢查 黑白列印速度 紙張寬度 紙張長度	□復成原廠預設值 執行 1 - 999 啟用 / 停用 自動設定速度 / 彩色列印速度 / 正常速度 210 公釐 297 公釐

第2層	項目	說明 / 選項	
	掃描器設定 連續掃描工作 電子郵件設定	- <b>開啟</b> / 關閉 新增「收件者」位址 - 預設檔案名稱 主旨清單 預設寄件者 分隔限制	<b>朔啟</b> / 關閉 < 輸入 > < 輸入 > 1/3/5/10/ 30mB/ <b>無限制</b>
		自動傳輸報告	開啟 / <b>關閉</b>
	郵件伺服器設定 SMTP 伺服器 SMTP 連接埠 POP3 伺服器 POP3 連接埠	< 輸入 > < 輸入 > < 輸入 > < 輸入 > < 輸入 >	
	驗證 方法 登1夕班	無/SMTP/POP3	
		< 輸入 >	
	LDAP 问版 品設定 伺服器設定	LDAP 伺服器 < 連接埠號 < 逾時 < 項目數上限 <	< 輸入 > < 輸入 > < 輸入 > < 輸入 >
	屬性	名稱 1 名稱 2 名稱 3	
	驗證	郵寄位址 其他篩選器 方法匿名 / 非匿名	
	傳真設定 調整時鐘	使用者 ID < 輸入 > , 密	碼 < 輸入 > ( 按
	基本設定	四石班即可加進) 服務位元 國碼 / 地區碼	開啟 / <b>關閉</b> 為數眾多 - 請 選擇當地代碼!
		本機電話號碼 傳送者 ID	< 輸入 > < 輸入 >
		自動傳輸報告 列印時間 / 日期 A/R 記錄滿時自動列印 迴音音調 數據機速率 衰減器 鈴聲回應	開啟 / 開閉 響鈴 1 聲 / 5/
			10/15/20 秒

第2層	項目	說明 / 選項	
	基本設定	監控控制 喇叭音量	關閉 / 小 / <b>中</b> / 大
	傳真線路設定	重撥次數	
		重撥間隔	<pre> &lt; 輸入 &gt;   ( 最多 9 分鐘 )</pre>
		撥號音偵測	開啟/關閉
		忙碌音偵測	<b>開啟</b> / 關閉
		MF( 複頻式 )/DP( 脈衝	fī式 )DP/ <b>MF</b>
		脈波調節率	<b>10</b> /20 pps
		脈波接通率	<b>33</b> /39/40%
		撥號計時器	60 秒
	記倍體設定		
	記 <sup>121</sup> 1111111111111111111111111111111111	<b>自動</b> /0.5/1/2/4/8 M	В
	密碼變更	選擇「新密碼」然後輔	俞入。
	設定值	恢復出廠值	執行
		保存設定值	執行
	掃描器計數器歸零	掃描的頁數	執行
		ADF 掃描頁數	執行
印表機選單			
進紙匣組態	手動送紙	開啟 / <b>關閉</b>	
	進紙匣 1 組態	紙張尺寸 - <b>A4</b> /A5/A6 Legal 13.5/Lega Executive/ 自訂	5/B5/Legal 14/ al 13/Letter/
		紙張類型 - 普通紙 / 信 生紙 / 粗紙 / 光面	i箋紙 / 證卷紙 / 再 紙
		紙張厚度 - 薄紙 / 一般	紙/厚紙
	手動送紙器組態	紙張尺寸 - A4/A5/A6 Legal 13.5/Lega Executive/ 自訂 , Com-10 信封 /M 信封 /C5 信封	//B5/Legal 14/ al 13/Letter/ /Com-9 信封 / onarch 信封 /DL
		紙張類型 - 普通紙 / 信 券紙 / 再生紙 / 卡 紙	i箋紙 / 標籤紙 / 證 片紙 / 粗紙 / 光面
		紙張厚度 - 一般紙 / 厚	「紙 / 特厚紙

第2層	項目	說明 / 選項
印表機調整	手動逾時 等待逾時	關閉 /30/ <b>60</b> /120/180/240/300 秒 關閉 /5/10/20/30/40/50/60/ <b>90</b> / 120/150/180/210/240/270/300 秒
	碳粉剩餘量低 夾紙恢復 紙張黑色設定	<b>繼續 /</b> 中止 <b>開啟 /</b> 關閉 0
	紙張彩色設定 SMR 設定 BG 設定	0 0 0
列印位置調整	X 調整 Y 調整	0.00 公釐 0.00 公釐
清潔感光鼓		開啟 / <b>關閉</b>
複印選單	份數 縮小 / 放大	1-99 Leg->Let A4->B5 符合頁面尺寸 100% B5->A4 Let->Leg A5->A4
	模式 濃度 進紙匣 自動分頁 單張多頁	X子 + 相方 相片 高解析文字 + 相片 高解析相片 -3/-2/-1/0/+1/+2/+3 進紙匣 1/ 手動送紙器 開啟 / 開閉 每張 1 頁 / 每張 2 頁 / 每張 4 頁 ( 橫向 )/ 每張 4 頁 ( 縱向 )
	刪除邊界 右移邊界 下移邊界	<b>0/</b> 6/13/19/25 <b>0/</b> 6/13/19/25 <b>0/</b> 6/13/19/25

第 2 層	項目	說明 / 選項
掃描器選單	掃描至電子郵件 濃度 文件大小 彩色格式 黑白格式	-3/-2/-1/ <b>0</b> /+1/+2/+3 <b>A4</b> /Letter/Legal 檔案格式 - <b>PDF</b> /TIFF/JPEG 壓縮比率 - 低 / 中 / 高 解析度 - 100/ <b>150</b> /200/300 dpi 灰階 - 開啟 / <b>開閉</b> 檔案格式 - <b>PDF</b> /TIFF 壓縮比率 - G3/ <b>G4</b> Raw 解析度 - 100/150/ <b>200</b> /300 dpi
	通訊錄 掃描至 USB 記憶體 濃度 文件大小 彩色格式 黑白格式	<b>電子郵件位址 /</b> 群組位址 -3/-2/-1/0/+1/+2/+3 A4/Letter/Legal 檔案格式 - PDF/TIFF/JPEG 壓縮比率 - 低 / 中 / 高 解析度 - 100/150/200/300 dpi 灰階 - 開啟 / <b>開閉</b> 檔案格式 - PDF/TIFF 壓縮比率 - G3/G4 Raw 解析度 - 100/150/200/300 dpi
傳真選單	模式 濃度 文件大小 電話簿	<b>標準</b> / 精緻 / 極精細 / 相片 -3/-2/-1/ <b>0</b> /+1/+2/+3 <b>A4</b> /Letter/Legal 快速撥號 / 群組撥號
印表機校準	自動調整濃度模式 調整濃度 調整顏色偏差 青色偏差 微調 洋紅色偏差 微調 黃色偏差 微調	<b>自動</b> / 手動 執行 執行 0 0
系統關機	執行關機程序	執行

## 操作

本款多功能事務機 (MFP) 採用直覺式控制面板,提供您最簡單易用的操 作環境。

注意:

如果已啟用存取控制,必須先輸入密碼/PIN碼。

### 裝入文件進行複印

本事務機可從 ADF(自動送稿機)或在玻璃平台上掃描/複印/傳送文件。如果您要傳送多頁文件,請將原稿裝入 ADF。ADF 一次最多可存放 50 張紙。

如果您要掃描 / 複印 / 傳送書本頁面、剪報或皺摺捲曲的紙張, 請將原稿 置於玻璃平台上。

### 使用 ADF

使用 ADF 之前, 請先確認紙張符合下列規格:

- > 文件大小可介於 4.5 x 5.5 英时 (114.3 x 139.7 公釐) 至 8.5 x 14 英时 (215.9 x 355.6 公釐) 之間。
- > 文件磅數可介於 16 至 28 lbs (60 120 gsm (紙張厚度 0.002" 至 0.006") 之間。
- > 文件應為正方形或長方形且狀況良好(不得紙質脆弱或磨損嚴重)。
- > 文件不得有捲曲、皺摺、破縫、未乾墨水或打孔痕跡。
- > 文件不得有訂書針、迴紋針或可重複黏貼的便條紙。
- > 玻璃平台保持清潔,不得有文件遺留其上。

注意:

若要傳送不合規格的文件,請將文件置於玻璃平台上或先複印再以複本進行傳送。

## 將文件置入 ADF

- 1. 請確認文件上沒有訂書針、迴紋針亦無撕裂痕跡。
- 2. 如果有多頁紙張,請將紙張呈扇形散開,以避免卡紙。ADF 一次 最多可存放 50 張紙。





- 3. 以文字面朝上的方式將文件置入 ADF,並確認每頁均為頂端先入。
- **4.** 將導紙板調往 ADF 文件的中央部 位(這些導紙板會互相配合移動)。



### 將文件置於玻璃平台上

- 1. 開啟文件蓋。
- 2. 以文字面朝下的方式將文件置於玻璃平台上,並確認文件對齊平台 左上角。



3. 關閉文件蓋。

### 複印模式

您可以按操作面板上的單色或彩色按鈕從 ADF 或從玻璃平台複印單份文件複本。

### 設定

- 1. 請按確認按鈕。
- 2. 使用向下鍵選擇所需的參數再按確認。
- **3.** 使用向上或向下鍵,選擇設定值再按確認。

選項(原廠預設值設定會以粗體字表示)有:

份數:可選擇 1-99 份複印份數。

**縮小/放大**:可選擇下列的預定縮放比例:A4>A5(70%)、 Leg>Let(78%)、符合頁面大小(98%)、**100%**、B5>A4 (115%)、Let>Leg(127%)、A5>A4(141%)或使用自 訂(25%~400%)選項設定所需比例,每按一次增減幅度為 1%。

紙張尺寸:選項有:Legal、Letter、A4、A5、B5。

**影像品質**: 選項有**文字 + 相片**、相片、高解析文字 + 相片,高解 析相片。

濃度:可設定掃描濃度 - -3、-2、-1、0、+1、+2、+3

**進紙匣**:可選取您要使用的進紙匣:進紙匣1、手動送紙器。

**自動分頁**:選項有:開啟、關閉

**單張多頁:**可設定每張紙上的影像數目。

注意:

如果紙張大小設定為 A4 或 Letter 且從 ADF 進行掃描,則單張多頁 功能僅可更改為每張 1 頁選項。自動分頁預設為「關閉」,縮小/放 大預設為「100%」、刪除邊界預設為「0mm (0.001 in)」,右/ 下移邊界則預設為「0 mm (0.00 in)」。

選項有:**每張 1 頁**、每張 2 頁、每張 4 頁 ( 橫向 )、每張 4 頁 ( 縱向 )。

**刪除邊界**:此選項是設定文件不印出來的外圍區域。

注意:

設定值所顯示的單位為公釐 (mm) 或英时 (inch) 端視選單模式下管理設定 - 系統設定 - 度量單位的設定而定。如果刪除邊界設定為「0 mm」 或「0.00 in」以外的數值,則縮小/ 放大永遠預設為「100%」,單張 多頁預設為「每張一頁」右/下移邊界永遠預設為「0 mm (0.00 in)」。

選項有:0.00 in、0.25 in、0.50 in、0.75 in、1.00 in

或

**0 mm** \ 6 mm \ 13 mm \ 19 mm \ 25 mm

**右移邊界**:此選項是設定文件影像的**右**移量。

注意:

影像任何部分若因選取此設定而超出紙張範圍,成品就不會印出此部份。設定值所顯示的單位為公釐(mm)或英时(inch)端視選單模式 下管理設定 - 系統設定 - 度量單位的設定而定。如果右/移邊界設定 為「0mm」或「0.00 in」,則刪除邊界永遠預設為「0mm (0.00 in.)」,而縮小/放大僅可設定在100%以下。

選項有:0.00 in、0.25 in、0.50 in、0.75 in、1.00 in

或

**0 mm** \ 6 mm \ 13 mm \ 19 mm \ 25 mm

**下移邊界**:此選項是設定文件影像的上移量。

注意:

影像任何部分若因此而超出紙張範圍,列印成品仍會印出此部份。設 定值所顯示的單位為公釐(mm)或英时(inch)端視選單模式下管理 設定-系統設定-度量單位的設定而定。

如果右移邊界設定為「0 mm」或「0.00 in」以外的值,則刪除邊 界永遠預設為「0mm (0.00in)」,而縮小/放大僅可設定在100% 以下。

選項有:**0.00 in**、0.25 in、0.50 in、0.75 in、1.00 in 或

0 mm < 6 mm < 13 mm < 19 mm < 25 mm

**4.** 使用向左鍵,返回開始選單。

操作

- 1. 以文字面朝上的方式將文件置入 ADF,或以文字面朝下的方式置 於玻璃平台上(如上所述)。
- 2. 如果只要一份文件複本,按開始按鈕(單色或彩色選項)即可。
- 如需一份以上的複本,則先按確認按鈕並設定所需的列印份數 (1-99) 來設定複印數量。
- **4.** 然後再按開始按鈕(單色或彩色選項)。



### 掃描模式

操作

- 1. 以文字面朝上的方式將文件置入 ADF,或以文字面朝下的方式置 於玻璃平台上(如上所述)。
- 2. 使用控制面板上的向下鍵,選擇**掃描**模式。
- 3. 按**確認**。
- 4. 按向下鍵從下拉式選單選擇下列其中一項:

### 掃描至電子郵件選項。

- 從下一個下拉式選單,選擇目的地欄位,再輸入電子郵件寄送目的 地的位址。可選擇下列兩種方式輸入位址。
  - (a) 從通訊錄輸入 在下一個下拉式選單上選擇通訊錄進行輸入。

使用控制面板上的向上鍵和向下鍵選擇多個電子郵件位址, 各按一下確認鍵。

每個確認位址旁都會出現 \* 標記。

若要移除電子郵件位址,將游標移至該位址之上,再按**確認** 鍵。

### (b) 直接輸入 - 使用數字鍵盤輸入。

將游標移至**直接輸入**欄位再按**確認**鍵。

使用數字鍵盤輸入電子郵件位址。

注意:

使用**向上/向下/向左**和向右鍵移動游標可使各數字醒目標示。按確 認鍵即選取各數字。

選擇繼續以輸入新位址。

電子郵件位址輸入完畢之後,選擇完成而非繼續。畫面會要 求您確認選擇。

### (c) 從電子郵件位址號碼 / 群組位址輸入

將游標移至號碼欄位再按確認鍵。

使用向下鍵,將游標移至**選取號碼**再按確認鍵。

使用數字鍵盤在「#」或「\*」之後輸入兩位數的電子郵件 位址號碼或群組位址號碼再按確認鍵。

同上,選擇繼續以輸入新位址。

所有電子郵件位址都輸入完畢之後,選擇完成而非繼續。畫 面會要求您確認選擇。

(d) 從網路選擇位址

從網路選擇位址可從輕量級目錄存取協定(LDAP)伺服器 搜尋電子郵件位址。

將游標移至 LDAP 欄位再按確認鍵。

輸入所需資訊。

- **2. 選擇主旨欄位** 
  - (a) 從電子郵件畫面,選擇主旨。
  - (b) 選擇**主旨清單**以選取先前輸入的主旨選項。
  - (c) 選擇直接輸入以輸入新主旨。
- 3. 為文件命名檔案名稱。
  - (a) 選擇檔案名稱再使用數字鍵盤輸入資訊。
- **4.** 定義濃度
  - (a) 選擇濃度再從3至+3之間選擇一個數值。此選項一般都選 擇0,除非複印文件的原始濃度太淺或太深。若是如此,可 依實際狀況調整複印濃度。
- 5. 定義您要使用的紙張。
  - (a) 從下拉式列表選擇相關紙張 (A4、Letter 或 Legal)。

### 通訊錄

下節說明如何新增 / 移除 / 修改通訊錄中的電子郵件位址。 若要操作通訊錄,請在選單模式下選擇選單 > 掃描器選單 > 通訊錄。

### 新增電子郵件位址:

- (b) 選擇電子郵件位址再按向右鍵或確認鍵。
- (c) 使用向上/向下鍵,將游標移至您要新增的號碼 (#00~#99)上,然後按向右鍵或確認鍵。
- (d) 在顯示的畫面上選擇位址。
- (e) 輸入您要新增的電子郵件位址。最多可輸入 80 個字元作為 電子郵件位址。

- (f) 電子郵件位址輸入完畢之後,畫面會出現名稱項目(要設定 名稱)。必須先輸入電子郵件位址才能輸入名稱。
- (g) 選擇名稱即顯示直接輸入畫面。輸入名稱。最多可輸入 16 個字元。若未輸入名稱,則此欄留白。
- (h) 將游標移至完成再按確認鍵,移至通訊錄選單畫面。

### 刪除電子郵件位址:

- (a) 將游標移至通訊錄再按向右鍵或確認鍵,以顯示電子郵件位 址/群組位址選擇畫面。
- (b) 選擇電子郵件位址再按向右鍵或確認鍵。
- (c) 將游標移至您要刪除的電子郵件位址再按向右鍵或確認鍵。
- (d) 在顯示的選單畫面中,將游標移至**清除**,再按確認鍵。
- (e) 當刪除確認畫面出現時,選擇是再按確認鍵即刪除所選的電子郵件位址。

### 編輯電子郵件地址的詳細資訊:

- (a) 將游標移至通訊錄再按向右鍵或確認鍵,以顯示電子郵件位 址/群組位址選擇畫面。
- (b) 將游標移至您要修改的電子郵件位址再按向右鍵或確認鍵。
- (c) 出現直接輸入畫面。視需要修改電子郵件位址的名稱。

如果將電子郵件位址欄改為空白,則該電子郵件位址的所有 詳細資訊都會一併刪除。

(d) 將游標移至完成再按確認鍵,移至通訊錄選單畫面。

下節說明如何新增 / 移除 / 修改通訊錄中的群組位址。

### 新增群組位址:

- (a) 將游標移至通訊錄再按向右鍵或確認鍵,以顯示電子郵件位 址/群組位址選擇畫面。選擇群組位址再按向右鍵或確認 鍵。
- (b) 使用向上 / 向下鍵,將游標移至您要新增的號碼 (G00~G19) 上,然後按向右鍵或確認鍵。
- (c) 在顯示的選單畫面中,將游標移至位址清單再按向右鍵或確認鍵。

出現之前新增的電子郵件位址清單。

(d) 將游標移至您要新增至群組位址的電子郵件位址再按確認 鍵。

所選的電子郵件位址之前會加註「\*」標記。

(e) 完成電子郵件位址的選擇之後,按向左鍵。 現在可以輸入群組名稱。

(您必須先完成電子郵件位址的選擇才能輸入群組名稱)。

- (f) 選擇群組名稱即顯示直接輸入畫面。
- (g) 輸入群組名稱。

最多可輸入 16 個字元(單一位元組字元)作為群組名稱。 若未輸入群組名稱,則群組名稱欄留白。

(h) 將游標移至「完成」再按確認鍵,移至通訊錄選單畫面。

### 刪除群組位址:

- (a) 將游標移至通訊錄再按向右鍵或確認鍵,以顯示電子郵件位 址/群組位址選擇畫面。
- (b) 選擇群組位址再按向右鍵或確認鍵。
- (c) 將游標移至您要刪除的**群組位址**再按向右鍵或確認鍵。
- (d) 將游標移至**清除**再按確認鍵。

出現刪除確認畫面。

(e) 選擇「是」再按確認鍵即刪除所選的群組位址。

修改群組位址的詳細資訊:

- (a) 將游標移至通訊錄再按向右鍵或確認鍵,以顯示電子郵件位 址/群組位址選擇畫面。
- (b) 選擇**群組位址**再按向右鍵或確認鍵。
- (c) 將游標移至您要修改的群組位址再按向右鍵或確認鍵。
- (d) 將游標移至位址清單再按向右鍵或確認鍵。

出現**電子郵件位址**清單。在顯示的**電子郵件位址**清單中,凡 已新增至**群組的電子郵件位址**之前都會加註「\*」標記。

(e) 若要修改群組名稱,將游標移至群組名稱再按向右鍵或確認 鍵。

按下向右鍵或確認鍵之後,即出現**直接輸入**畫面。

- (f) 輸入您想新增的詳細資訊。如果您從群組取消電子郵件位址的註冊,則該電子郵件位址的所有詳細資訊都會一併刪除。
- (g) 將游標移至完成再按確認鍵,移至通訊錄選單畫面。

注意:

此選項只有在 USB 記憶體已插入本機前方的 USB 埠時才可選用。

- 1. 選擇掃描再從下拉式選單選擇 USB 記憶體選項。
- 2. 使用數字鍵盤輸入檔案名稱。

最多可輸入 64 個字元 (單一位元組字元)。

如果執行掃描至記憶體但卻未輸入檔案名稱,則系統會使用選單模 式下掃描器選單 > 掃描至 USB 記憶體 > 預設檔案名稱中所新增的 預設檔案名稱。

若未輸入檔案名稱,您又不曾指定專屬的預設檔案名稱,則本機預 設使用「 影像 」(Image) 作為檔案名稱。

如果欲寫入 USB 記憶體的檔案名稱與記憶體中原有檔案名稱相同,畫面會出現下列三種選項。

系統詢問您是否要儲存檔案?

### 確定

檔案會取代原先已存在的檔案(僅餘一個檔案)。

### 重新命名

讓您重新命名檔案。

### 取消

取消檔案寫入作業。

若利用連續掃描工作功能從 ADF 或在平台上掃描多頁文件且檔案 格式又設定為 JPEG 時,該影像檔會逐頁分檔儲存。檔案名稱則為 「輸入的檔案名稱-###」,其中 ### 是系統自動分配給各頁的 數字,介於 000 至 999 之間。

- 3. 設定濃度和紙張大小。
- 按操作面板上的彩色或單色複印按鈕。
- 2. 從下拉式選單選擇確定。
- **6.** 遵循畫面上的指示作業。

文件會掃描至 USB 記憶體的根目錄。

### 掃描至網路 PC 選項。

從下拉式選單,選擇網路 PC 欄位。

設定:

- 設定檔:可為要傳送的影像檔選擇檔案伺服器設定(設定檔)。最 多可新增 20 個設定檔,每個設定檔僅可利用 Web 頁面和設定公 用程式設定。使用者預設值為設定檔 #00。
  - (a) 若要顯示設定檔清單,將游標移至網路 PC 再按向右鍵或確 認鍵。

(若無設定檔,則設定檔清單會顯示為空白)。

(b) 使用向上 / 向下鍵,將設定檔清單畫面上的游標移至您要傳送的影像檔上,然後按向右鍵或確認鍵。

一旦按下向右鍵或確認鍵確認所選的檔案伺服器。螢幕就會變更成 掃描至伺服器待機畫面。

螢幕會出現所選設定檔的名稱。

注意: 請確定已安裝熱鍵工具並首先進行設定。

掃描器功能可從本事務機(發送掃描)或從 PC (匯入掃描)控制操作。

### 發送掃描選項

**1.** 從下拉式選單,選擇 PC 選項。

發送掃描畫面會出現下列四個選項:

- > 電子郵件
- > 資料夾
- > 應用程式
- > 傳真
- **2.** 使用向上或向下鍵,捲動至您需要的功能。
- 按確認鍵選擇該功能,再按彩色/單色鍵以開始掃描。
  - (a) 電子郵件

若選擇電子郵件功能,熱鍵工具會 根據您在「掃描至電子郵件」所做 的設定執行 PC 掃描。掃描的影像 資料儲存在指定的資料夾中,等待 軟體以附件形式將其傳送出去。完 成畫面上的資料然後進行傳送。

Ele	Edit 19	ew Insert	Format	Tools	Actions	Help	
	关距	2: Opt	ions	"			• 3
O Th	s messa	ge has not	been ser	x.			
To_	· 1						_
<u>⊆</u> c							_
Subje	d:						_
							1
	2						

(b) 資料夾

若選擇資料夾功能,熱鍵工具會根 據您在「掃描至資料夾」所做的設 定執行 PC 掃描。掃描的影像資料儲存在指定的資料夾中。

### (c) 應用程式

若選擇應用程式功能,熱鍵工具會根據您在「掃描至應用 程式1」所做的設定執行 PC 掃描。掃描的影像會在熱鍵工 具指定為應用程式2 的應用程式中開啟。

(d) 傳真

若選擇傳真功能,熱鍵工具會根據您在「掃描至 PCFax」 所做的設定執行 PC 掃描。掃描的影像資料儲存在指定的資 料夾中,等待軟體以附件形式將其傳送出去。完成畫面上的 資料然後進行傳送。

增加/修改傳真	8
電話98碼:	
接受者:	
()	<u>_4</u> k #

發送傳真				008
修 真 到: 電話號碼:		接收者:		
				「市加」
				修改
位置編號:				-22 T
修直頭: 劉:\$R	\$D \$T	來自:\$		
		2/8 A	18.6	

### 匯入掃描選項

按兩下桌面上的熱鍵圖示。
 出現熱鍵控制台(如下所示)。



下列功能,現在都可以透過 PC 控制:

- > 掃描至應用程式1
- > 掃描至應用程式 2
- > 掃描成電子郵件發送
- > 掃描成檔案
- > 列印
- > 掃描成傳真傳送
- > 設定

當游標移至圖示上時,該圖示所設定的參數會出現在文字方塊中(當然, 不包括「設定」),按一下滑鼠即可選取該選項。

除「設定」選項外,匯入掃描還有兩個選項可供選擇:「掃描至應用程式 2」和「列印」。

- >「掃描至應用程式 2」功能與掃描至應用程式 1 完全相同,只 是提供另一個可選擇的應用程式而已。
- > 「列印」功能可讓您掃描至 PC 所連接的任一部印表機,包括本 事務機的印表機。
- > 「設定」選項可讓您設定所有選項的參數。

### 傳真模式

### 操作

- 以文字面朝上的方式將文件置入 ADF,或以文字面朝下的方式置 於玻璃平台上(如上所述)。
- 2. 使用控制面板上的向下鍵,選擇傳真模式。
- 3. 按**確認**。
- 4. 按向下鍵從下拉式選單選擇下列其中一項:

### 設定

您可以利用下列方式設定傳送目的地的傳真號碼。

### 1. 從電話簿選擇

您可以從已新增至電話簿的電話號碼選擇傳真號碼。

(a) 顯示電話簿畫面

在傳真畫面中,將游標移至電話簿再按向右鍵或確認鍵。

(b) 選擇傳真目的地

已新增至電話簿的快速撥號和群組撥號清單會依序顯示(群 組撥號 G00~09,快速撥號 #00~#99。

使用向上鍵和向下鍵,將游標移至目的地**傳真號碼或快速撥** 號或群組撥號,然後按向右鍵。

(c) 移除傳真號碼

將游標移至要移除的**傳真號碼**(傳真號碼之前會加註「\*」 標記),再按確認鍵將其移除。 (d) 繼續 / 完成選擇傳真目的地

如果在快速撥號清單和群組撥號清單顯示時按向左鍵,則會 出現**傳真待機**畫面。

(e) 新增傳真目的地

在傳真畫面中選擇傳真號碼再加以新增。

### 搜尋快速和群組撥號。

您可以搜尋**快速撥號**和**群組撥號**,尋找已新增至電話簿的電話號 碼。

您可以使用數字鍵盤搜尋傳真目的地。 搜尋目標僅限**名稱**的起始字 元。

若有快速撥號或群組撥號名稱起始字元與透過數字鍵盤所指定的字 元相符,則畫面就會列出已新增且符合搜尋標準的傳真號碼清單。

(a) 輸入搜尋字元

在電話簿顯示畫面中,使用數字鍵盤輸入欲搜尋**名稱**的起始 字元。

若有目的地的起始字元與所輸入字元相符,便會出現在畫面 中。您可以使用數字鍵盤輸入其他字元,重啟搜尋。

注意:

在數字鍵盤上重複按相同的按鍵,可以切換數字、大小寫英文字母和 符號。在數字鍵盤上重複按相同的按鍵時,必須在前次按下後 2 秒內 再按數字鍵才可順利切換。

### 使用快速和群組撥號

(a) 輸入快速撥號/群組撥號

將游標移至傳真號碼再按數字鍵盤上的「#」鍵(快速撥號碼)或「\*」(群組撥號碼),以進入選取號碼畫面。選取 號碼畫面會顯示您方才輸入的「#」或「\*」。

(b) 輸入快速撥號 / 群組撥號碼

使用數字鍵在「#」或「\*」記號後輸入快速撥號碼或群組 撥號碼,然後再按確認鍵。

如果您想要指定快速撥號碼 #00~#09 和群組撥號碼 G00~G09,可以先輸入 #0~9 或 \*0~9 再按確認鍵,選 擇傳送傳真目的地。

### 繼續 / 完成選擇傳真目的地

- (a) 當您選好傳真目的地時,便會出現繼續畫面。在繼續畫面 中,將游標移至繼續再按確認鍵,返回電話簿畫面。
- (b) 在繼續畫面中,將游標移至完成再按確認鍵,則返回傳真待 機畫面。

當您選擇傳真號碼再返回傳真待機畫面時,會看到傳真號碼之下出現確認選項,游標就停在確認選項上。

#### 新增傳真目的地

在**傳真待機**畫面選擇傳真號碼再加以新增。

#### 2. 使用數字鍵輸入傳真號碼

您可以使用數字鍵輸入傳真目的地號碼。

### 輸入傳真號碼

選擇**傳真號碼**時,您可以按數字鍵輸入傳真號碼。

如果您輸入的傳真號碼超過一行,則會換行輸入並顯示為多行號 碼。

當使用向下鍵移動游標瀏覽傳真號碼時,只會顯示一行之內所能顯示的傳真號碼部份。

若要刪除輸入錯誤的號碼,請使用向左鍵。

#### 開始傳送傳真。

當輸入傳真號碼畫面開啟時,輸入傳真號碼再按開始按鈕即可開始 傳送傳真。

或者可以先輸入傳真號碼再按確認鍵返回**傳真待機**畫面,然後再按 開始按鈕開始傳送傳真。

### 繼續 / 完成選擇傳真傳送目的地

當您完成傳真號碼輸入時,便會出現繼續畫面。

在繼續畫面中,將游標移至繼續再按確認鍵,返回輸入傳真號碼畫 面。

在**繼續**畫面中,將游標移至**完成**再按確認鍵,則返回**傳真待機**畫 面。

當您選擇傳真號碼再返回傳真待機畫面時,會看到傳真號碼之下出現確認選項,游標就停在確認選項上。
新增傳真目的地

在傳真待機畫面選擇傳真號碼再加以新增。

#### 接收傳真

#### 自動接收傳真。(預設模式)

當本事務機處於自動接收傳真狀態下時,螢幕畫面只會顯示為待機狀態。 作業期間不會顯示任何畫面。如果傳真接收失敗,畫面會持續顯示錯誤訊 息,直到您按下停止按鈕為止。

當自動接收傳真功能運作正常時:

鈴響 - 畫面顯示「開始接收傳真」

接收傳真期間 - 畫面會顯示「正在接收傳真」的訊息、傳送者的傳 真號碼和接收頁數,直到所有頁面的資料全部接收完畢為止。

一旦傳真接收結束,畫面會顯示傳送者的傳真號碼、接收總頁數以 及「接收成功」的訊息,持續3秒後便轉換為模式選擇畫面。

本機在列印傳真的影像時,螢幕顯示的畫面與進行列印作業時的顯示畫面相同。

取消接收傳真

本機接收傳真期間,取消功能停用。

如果發生錯誤:

當本機正在響鈴時:

如果在接收傳真時發生錯誤,畫面會顯示傳真通訊相關錯誤。

當本機正在列印傳真接收影像時:

如果在列印傳真時發生錯誤,畫面顯示的錯誤訊息會與列印模 式下的錯誤訊息相同。

#### 電話簿

下節說明如何新增 / 移除 / 修改電話簿中的傳真號碼。 若要操作電話簿,請選擇選單 > 傳真選單 > 電話簿。 新增快速撥號。

- 將游標移至電話簿再按向右鍵或確認鍵,以顯示快速撥號/群組撥 號選擇畫面。
- 按向右鍵或確認鍵選擇快速撥號。
- 使用向上 / 向下鍵,將游標移至您要新增的號碼(#00~#99)上, 然後按向右鍵或確認鍵。
- 4. 按向右鍵或確認鍵選擇傳真號碼,顯示輸入傳真號碼畫面。
- 使用數字鍵輸入您要新增的傳真號碼。
  最多可輸入 32 個字元(單一位元組字元)作為傳真號碼。
  傳真號碼輸入完畢之後,畫面會出現名稱項目(要設定名稱)。
  您必須先輸入傳真號碼才能輸入名稱。
- 6. 選擇名稱即顯示**直接輸入**畫面。輸入名稱。

最多可輸入 16 個字元(單一位元組字元)作為名稱。若未輸入名稱,則名稱欄留白。

7. 將游標移至完成再按確認鍵,移至電話簿選單畫面。

刪除快速撥號。

- 將游標移至電話簿再按向右鍵或確認鍵,以顯示快速撥號/群組撥 號選擇畫面。選擇快速撥號再按向右鍵或確認鍵。
- 將游標移至您要刪除的快速撥號再按向右鍵或確認鍵。
- 3. 在顯示的選單畫面中,將游標移至**清除**再按確認鍵。
- **4.** 出現刪除確認畫面。

選擇**是**再按確認鍵即刪除所選的快速撥號。

修改快速撥號的詳細資訊。

- 將游標移至電話簿再按向右鍵或確認鍵,以顯示快速撥號/群組撥 號選擇畫面。
- 選擇快速撥號再按向右鍵或確認鍵。
- 將游標移至您要修改的快速撥號再按向右鍵或確認鍵。
- 將游標移至您要修改的傳真號碼再按向右鍵或確認鍵。
  按下向右鍵或確認鍵之後,即出現輸入傳真號碼畫面。

- 5. 若要修改**名稱**,將游標移至**名稱**再按向右鍵或確認鍵。
- 按下向右鍵或確認鍵之後,即出現直接輸入畫面。
  修改傳真號碼的名稱
- **7.** 將游標移至完成再按確認鍵,移至電話簿選單畫面。

#### 新增群組撥號。

- 將游標移至電話簿再按向右鍵或確認鍵,以顯示快速撥號/群組撥 號選擇畫面。
- 2. 選擇**群組撥號**再按向右鍵或確認鍵。
- 使用向上 / 向下鍵,將游標移至您要新增的號碼 (G00~G09) 上, 然後按向右鍵或確認鍵。
- 在顯示的畫面中,將游標移至快速撥號清單再按向右鍵或確認鍵。
  出現之前新增的快速撥號清單。
- 將游標移至您要新增至群組撥號的快速撥號再按確認鍵。
  所選的快速撥號之前會加註「\*」標記。
- 6. 完成快速撥號碼的選擇之後,按向左鍵。

現在可以輸入群組名稱。

完成**快速撥號**碼的選擇之後,畫面會出現要求輸入群組名稱的訊息。

您必須先完成快速撥號的選擇才能輸入群組名稱。

7. 選擇群組名稱即顯示直接輸入畫面。輸入群組名稱。

最多可輸入 16 個字元(單一位元組字元)作為群組名稱。 如需 在直接輸入畫面中的作業方式,請參閱第 5.4 章。若未輸入群組名 稱,則群組名稱欄留白。

8. 將游標移至完成再按確認鍵,移至電話簿選單畫面。

#### 刪除群組撥號。

- 將游標移至電話簿再按向右鍵或確認鍵,以顯示快速撥號/群組撥 號選擇畫面。
- 2. 選擇**群組撥號**再按向右鍵或確認鍵。
- 3. 將游標移至您要刪除的**群組撥號**再按向右鍵或確認鍵。

- 在顯示的選單畫面中,將游標移至清除再按確認鍵。
  出現刪除確認畫面。
- 5. 選擇是再按確認鍵即刪除所選的**群組撥號**。

#### 修改群組撥號的詳細資訊。

- 將游標移至電話簿再按向右鍵或確認鍵,以顯示快速撥號/群組撥 號選擇畫面。
- 2. 選擇群組撥號再按向右鍵或確認鍵。
- **3.** 將游標移至您要修改的**群組撥號**再按向右鍵或確認鍵。
- **4.** 將游標移至快速撥號清單再按向右鍵或確認鍵。

出現**快速撥號**清單。

在顯示的快速撥號清單中,所選快速撥號之前會加註「\*」標記。

- 5. 將游標移至**群組名稱**再按向右鍵或確認鍵,即出現**直接輸入**畫面。
- **6.** 輸入您想要新增的詳細資訊。

如果您從群組取消快速撥號的註冊,則該快速撥號的所有詳細資訊 都會一併刪除。

7. 將游標移至完成再按確認鍵,移至電話簿選單畫面。

維護

#### 更換耗材

本節將說明如何在到期時更換耗材。作為指導性資訊,這些耗材的壽命預 期分別如下所示:

> 碳粉-5%列印覆蓋為1,000頁A4紙,意即5%可定位置的列 印區域是以此色彩列印。碳粉使用壽命直接受覆蓋率影響,例如覆 蓋率若為10%,則碳粉足以列印500頁。

本事務機隨附的碳粉匣足以列印 1,000 頁 A4 紙。而初始碳粉匣只 能列印 500 頁 A4 紙,其作用係為各感光鼓補充碳粉。

- > 選購的碳粉有高容量和標準容量兩種碳粉匣可供選擇。
- > 感光鼓-15,000 頁(以一般辦公室每份工作列印 3 頁 A4 紙的 用量計算)。
- > 傳送帶-每份工作 3 頁的情況下大約為 50,000 頁 A4 紙
- > 加熱器-大約為 50,000 頁 A4 紙 。

請務必使用原廠 Oki 耗材,以確保您的硬體能夠維持最佳品質與效能。非 原廠 Oki 產品可能會降低印表機效能,並使您失去保固資格。

# 耗材訂購詳細資訊

#### C3530MFP

項目	使用壽命	訂單號
黑色碳粉匣	1,000 A4 @ 5%	43459432
青色碳粉匣	1,000 A4 @ 5%	43459431
洋紅色碳粉匣	1,000 A4 @ 5%	43459430
黃色碳粉匣	1,000 A4 @ 5%	43459429
高容量黑色碳粉匣	2,500 A4 @ 5%	43459328
高容量青色碳粉匣	2,000 A4 @ 5%	43459327
高容量洋紅色碳粉匣	2,000 A4 @ 5%	43459326
高容量黃色碳粉匣	2,000 A4 @ 5%	43459325
黑色感光鼓	15,000 頁 A4 紙 *	43460228
青色感光鼓	15,000 頁 A4 紙 *	43460227
洋紅色感光鼓	15,000 頁 A4 紙 *	43460226
黃色感光鼓	15,000 頁 A4 紙 *	43460225
加熱器	50,000 頁 A4 紙	43377106
傳送帶	50,000 頁 A4 紙,一次 列印 3 張	43378003

 \* 平均壽命:列印條件為 20% 使用連續列印,50% 一次列印 3 張, 30% 一次列印一張。

### 更換碳粉匣

#### 小心!

#### 為了避免浪費碳粉及可能發生碳粉感應器的錯誤,在狀態監視器未顯 示出「碳粉用盡」(TONER EMPTY)之前,請勿更換碳粉匣。

印表機中所使用的碳粉是非常細小的乾燥粉末。 碳粉分別盛裝在四個碳粉 匣中:青色、洋紅、黃色與黑色。

安裝新碳粉匣時,可以先取出一張紙,以墊住舊碳粉匣。

負責任地處理舊碳粉匣,將其放入新碳粉匣的包裝袋中。請遵守與廢物回 收相關的所有法規、建議等。

假如翻倒碳粉匣中的碳粉,應輕拭乾淨。假如輕拭還不夠,可以使用冷濕的抹布,清除殘漬。

請勿使用熱水,也不得使用任何溶劑清洗。否則將留下永久的印記。

警告!

假如吸入碳粉,請喝少量水,假如碳粉進入眼睛,應以大量清水清洗 眼睛,立即尋求醫療協助。

**1.** 抬起掃描器。



2. 按下機蓋釋放鈕 (a) 並完全開啟印表機的上蓋 (b)。



警告!

如果印表機電源已開啟<sup>,</sup>加熱器可能處於高溫狀態。 會清晰地標示此 區域。 請勿觸摸。

3. 請注意四個碳粉匣的位置。



1. 青色碳粉匣	2. 洋紅色碳粉匣
3. 黃色碳粉匣	4. 黑色碳粉匣

- 4. 執行下列其中一個動作:
  - (a) 若要更換印表機隨附的碳粉匣(設計有三處釋放桿),請依 照箭頭指示方向,將欲更換之碳粉匣的彩色碳粉匣釋放桿往 印表機前方拉動,但到達中間位置(垂直處)即停止。



- (b) 如果要更換其他碳粉匣(設計有兩處釋放桿),請將欲更換 之碳粉匣的標有顏色的碳粉匣釋放桿(1)完全拉向印表機 前方。
- 如上圖所示,提起碳粉匣的右臂端,然後將碳粉匣往右拉,以釋放 碳粉匣的左臂端,最後將碳粉匣從印表機中取出。



**6.** 將碳粉匣輕輕放在一張紙上,以防碳粉灑出。

### 小心!

綠色感光鼓表面非常脆弱,而且對光線非常敏感。請勿觸摸,也不得 暴露在自然光下超過 5 分鐘。假如感光鼓必須脫離印表機超過 5 分 鐘,請使用黑色不透光的塑膠紙包裹碳粉匣,以免透光。切勿將感光 鼓暴露於陽光直射或非常亮的室內燈光下。

- 7. 將新的碳粉匣從包裝盒中取出,但先不要拆開包裝材料。
- 輕輕左右搖晃新碳粉匣多次, 將碳粉匣中的碳粉搖匀。



- 9. 拆開包裝材料並撕開碳粉匣底下的膠帶。
- **10.** 從中央上方握住碳粉匣,標有顏色的釋放桿朝右,將它放入印表機 中原來取出舊碳粉匣的感光鼓單元之上。

**11.** 先將碳粉匣的左端插入感光鼓單元上方,將其往感光鼓單元上的彈 簧壓下,然後將碳粉匣的右端放到感光鼓單元上。



12. 輕輕按壓碳粉匣上方以確保碳粉匣已牢固放入,將標有顏色的碳粉 匣釋放桿(1)往印表機後方推。這樣便可將碳粉匣固定定位,並將 碳粉釋放到感光鼓單元中。



- 13. 蓋上印表機的上蓋並往下按緊, 使蓋鎖關閉。
- 14. 輕輕地將掃描器拉下,置於其支撐座上。

#### 更換感光鼓



更换感光鼓時不需關閉多功能事務機。

**1.** 抬起掃描器。



2. 按下機蓋釋放鈕 (a) 並開啟印表機的上蓋 (b)。



3. 請注意四個碳粉匣 / 感光鼓的位置。



1.	青色碳粉匣	2.	洋紅色碳粉匣
3.	黃色碳粉匣	4.	黑色碳粉匣

**4.** 握住中央上方,同時拉起感光鼓及碳粉匣 (1),自印表機中取出。



**5.** 將舊感光鼓單元輕輕放在一張紙上,以防碳粉灑出。

 將新的感光鼓單元(依據安裝手冊組裝)從包裝箱中取出,放在原 來放置舊感光鼓單元的紙上。



 取下感光鼓單元的保護片。請以與舊單元相同的方式來保存它。將 舊感光鼓單元放入包裝材料中予以棄置。



8. 握住整個組件的中央上方,將其放入印表機中,將兩端的凸緣分別 插入印表機凹入處的插槽中。



- 9. 蓋上印表機的上蓋並往下按緊, 使蓋鎖關閉。
- 10. 輕輕地將掃描器拉下,置於其支撐座上。

注意

若您因為任何原因而需要運送印表機,事前請先取出感光鼓單元並將 其放入隨附的袋內。如此將可避免碳粉灑出。

### 更換傳送帶

傳送帶單元位於四個感光鼓底下。此單元約每列印 50,000 頁需要更換一次。



1. 關閉多功能事務機的電源。



**2.** 抬起掃描器。



3. 按下機蓋釋放鈕 (a) 並完全開啟印表機的上蓋 (b)。



4. 請注意四個碳粉匣的位置

### 裝回這四個碳粉匣的順序基本上是相同的。



1.	青色碳粉匣	2.	洋紅色碳粉匣
3.	黃色碳粉匣	4.	黑色碳粉匣

 從後方開始,將每一個感光鼓單元從印表機中取出,並將其置於遠 離直接熱源與光源的安全位置。



# 小心!

位於碳粉匣底部的綠色感光鼓表面非常脆弱,而且對光線非常敏感。 請勿觸摸,也不得暴露在自然光下超過 5 分鐘。假如感光鼓必須脫離 印表機超過 5 分鐘,請使用黑色不透光的塑膠紙包裹碳粉匣,以免透 光。切勿將感光鼓暴露於陽光直射或非常亮的室內燈光下。  找到傳送帶 (b) 兩端的兩個扣鎖 (a),以及前端的提起器 (c)。將 兩個扣鎖往左旋轉 90 度。如此可將傳送帶從印表機基座上鬆開。



 將提起器 (c) 往上拉,使傳送帶往上往前傾斜,並將傳送帶從印表 機中取出。



8. 將新的傳送帶單元放入定位,提起器位於前方,驅動齒輪面向印表 機後方。將驅動齒輪放入印表機內左後方的齒輪處,並將傳送帶單 元平放入印表機中。



9. 將兩個扣鎖 (a) 往右旋轉 90 度,直到扣鎖鎖住為止。如此可將傳送帶固定至定位。



10. 將四個感光鼓連同碳粉匣放入印表機中的正確位置,如圖所示。



1.	青色碳粉匣	2.	洋紅色碳粉匣
3.	黃色碳粉匣	4.	黑色碳粉匣

- 11. 蓋上印表機的上蓋並往下按緊, 使蓋鎖關閉。
- 12. 輕輕地將掃描器拉下,置於其支撐座上。
- 13. 開啟多功能事務機的電源。



### 更換加熱器

加熱器位於印表機內四個感光鼓單元後方。

# 警告! 如果多功能事務機剛才已經開機,某些加熱器組件會變得非常熱。處 理加熱器時請特別小心,請握住其把手,把手的溫度觸摸起來只有微 溫的感覺。警告標籤會明確指出該區域。如有疑惑,請關閉印表機電 源,並等候至少 10 分鐘的時間,等加熱器冷卻之後再開啟印表機 蓋。

1. 關閉多功能事務機的電源。



抬起掃描器。



3. 按下機蓋釋放鈕並完全開啟印表機的上蓋。



**4.** 找到加熱器單元上方的加熱器把手 (1)。



- 5. 將加熱器固定桿 (a) 拉向印表機前方,使其完全立起。
- 6. 握住加熱器的把手(1),將加熱器往上提起,並從印表機中取出。 若加熱器仍有餘溫,請將其置於不會因高溫而損壞的平面上。
- 7. 將新的加熱器從包裝盒中取出,並拆開運送材料。

 握住新加熱器的把手,確定其面向正確方向。固定桿 (2) 應完全直 立,然後讓兩個固定架 (3) 面向自己。加熱器兩端各有一個固定 架。



9. 握住加熱器的把手,將其低放入印表機,讓兩個固定架插入分隔加 熱器區和感光鼓的金屬插槽內。



10. 將兩根固定桿往印表機後方推入以將加熱器固定至定位。



- **11.** 蓋上印表機的上蓋並往下按緊, 使蓋鎖關閉。
- 12. 輕輕地將掃描器拉下,置於其支撐座上。
- 13. 開啟多功能事務機的電源。



### 清潔 LED 印字頭

當列印不清楚、有白線或文字模糊時,請清潔 LED 印字頭。 清潔 LED 鏡頭不需關閉印表機電源。

**1.** 抬起掃描器。



2. 按下機蓋釋放鈕並完全開啟印表機的上蓋。



3. 使用柔軟面紙輕輕擦拭 LED 印字頭表面 (1) 和 LED 鏡頭。



# 小心!

請勿使用甲醇或其他溶劑來擦拭 LED 印字頭,否則可能會損壞鏡頭 表面。

- **4.** 蓋上印表機的上蓋並往下按緊, 使蓋鎖關閉。
- 5. *輕輕地*將掃描器拉下,置於其支撐座上。

# 故障排除

### 清除卡紙

假如遵守本使用手冊的建議來使用列印紙張,並在使用之前妥善保持用紙 的良好使用狀態,那麼印表機應能提供長久可靠的服務。不過,偶爾會發 生卡紙現象,本節就是說明如何快速簡便地排除卡紙的問題。

卡紙的主要原因是印表機處於高濕環境(通常是辦公室無人活動超過一個週 末),使進紙匣中的紙張受潮所造成。

卡紙發生的原因可能是進紙匣上、印表機紙張路徑或掃描器 ADF 中任何 一點出現錯誤供紙現象。發生卡紙狀況時,本事務機會立即停止作業。若 列印多頁(或多份),請勿假設清除了明顯的紙張之後,其他紙張便不會 在送紙路徑中的其他任何地方停住。同樣要清除這些紙,以便完全清除卡 紙現象,恢復正常的運行。

#### 在掃描器 ADF 區 ...

**1.** 抬起 ADF 上蓋 (1)。



- 2. 取出送紙器入口處的所有散放紙張。
- 3. 如果進紙機構有夾紙。
  - (a) 依彩色標籤處 (2) 抬起進紙機構。
  - (b) 取出 ADF 機構中的任何紙張。

**4.** 放下 ADF 上蓋 (1)。

### 在印表機區 ...

- 若紙張正常從印表機上方送出,請輕輕地抓住紙張將它完全拉出。
  若無法輕易取出,請勿過度用力。您稍後可以從後方將紙張取出。
- **2.** 抬起掃描器。



3. 按下機蓋釋放鈕並完全開啟印表機的上蓋。





如果印表機電源已開啟<sup>,</sup>加熱器可能處於高溫狀態。 會清晰地標示此 區域。 請勿觸摸。

4. 請注意四個碳粉匣的位置。



1.	青色碳粉匣	2.	洋紅色碳粉匣
з.	黃色碳粉匣	4.	黑色碳粉匣

您必須先取出四個感光鼓才能接觸到送紙路徑。

5. 握住中央上方,同時拉起青色感光鼓及碳粉匣,自印表機中取出。



**6.** 將碳粉匣輕輕放在一張紙上<sup>,</sup>以防碳粉灑出。



7. 請重複這個程序來拆下剩餘的每一個感光鼓單元。



故障排除 > 103

- 8. 檢視印表機內部,查看是否能在傳送帶單元的任何部分之上看到任何紙張。
- 9. 請依照下列步驟取出紙張:
  - > 若要以紙張的前端朝向傳送帶(1)前方的方向取出紙張,請小 心將紙張從傳送帶中提起,然後往前拉到內部感光鼓凹槽中, 然後將紙張拉出。



小心!

請勿使用任何尖銳或粗糙的物品來將紙張從傳送帶中取出。否則可能 會損壞傳送帶的表面。

> 若要將紙張從傳送帶的中央位置取出,請小心地將紙張從傳送 帶表面上抽出,然後取出紙張。



> 若要取出剛進入加熱器中的紙張,請將紙張後端從傳送帶上分離開來,將加熱器的壓力釋放桿(1)往前往下按下,以釋放加熱器對紙張的抓力,並將紙張從感光鼓凹槽區中抽出。然後再次將壓力釋放桿提起。

#### 注意:

若紙張正常進入加熱器中(只能看見一小截紙張),請勿嘗試將其 拉回。請依照步驟12指示來將其從印表機後方取出。 **10.** 從最靠近加熱器的青色感光鼓開始,將四個感光鼓放入感光鼓凹槽中,確定以正確順序放入。



1. 青色碳粉匣	2. 洋紅色碳粉匣
3. 黃色碳粉匣	4. 黑色碳粉匣

- > 握住整個組件的中央上方,將其放入印表機中,將兩端的凸緣 插入印表機凹入處的插槽中。
- 11. 將印表機上蓋放下,但先不要按緊它以將其鎖住。這可以在您檢查 其他卡紙區域時保護感光鼓不至於暴露於室內光線下而過度照射。
- 12. 開啟後方出紙槽, 並檢查後方路徑區域中的紙張。



- > 拉出在此區域中發現的任何紙張。
- > 若此區域中的紙張位於很低的位置,不容易取出,那很可能表示紙張仍被加熱器咬住。在此情況下,請掀開上蓋,找到加熱器壓力釋放桿,然後按下該釋放桿(1)。



- **13.** 若您並未使用後方出紙槽,請於從此區域中取出紙張之後蓋上蓋子。
- 14. 按下前蓋釋放鈕並拉開前蓋。



**15.** 檢查蓋子裡面位於這個區域中的紙張,若發現任何紙張,請將紙張 取出,然後蓋上蓋子。



**16.** 拉出進紙匣,並確定所有紙張皆已正確堆疊未損壞,並已調整好導紙板,貼齊紙張的邊緣。一切就緒之後,請裝回進紙匣。



17. 關閉前蓋。



- **18.** 蓋上印表機的上蓋並往下按緊, 使蓋鎖關閉。
- **19.** *輕輕地*將掃描器拉下,置於其支撐座上。
### 傳真問題

#### 事務機無法撥打電話號碼:

檢查電源線和壁上電源插座。確定電話線(非分機或子機)已連接至本機 背後的 LINE 插槽。如果安裝的是分機,請拿起話筒檢查撥號音(內線請 撥 0-xxxxxxxx)。如果沒有撥號音,可能是電話線出了問題。如果有撥 號音,則可能是多功能事務機使用不適用於當地的錯誤撥號方法(脈衝式 或複頻)。

#### 螢幕顯示通訊錯誤:

此警示可能代表許多問題。本機可能與遠端機器不相容,或遠端機器無法 執行本機要求的傳真輪詢或秘密傳真等功能;遠端機器可能缺紙或卡紙; 電話線狀況不佳也可能導致通訊錯誤。請試著再傳送一次傳真以確定所撥 打的電話號碼正確。如果外線必須先撥打前置號碼,或如果撥打國際電 話,則在撥打前置號碼或國際撥號代碼之後必須先暫停使本機得以辨識 之,待再度出現撥號音之後再繼續撥號。如果與特定遠端機器的通訊經常 出現問題,請試著將該電話號碼設入單鍵撥號,再變更該鍵的單鍵參數。 最後,不論本地或遠端機器都可能需要維修。請試著傳送傳真至其他地點 以檢查本地機器狀況。

#### 可以傳真但遠端機器所列印出來的傳真文件影像非常不清楚:

如果傳真的文件中有縮小、複雜的插圖或相片,或是文件本身色調太淡或 太暗,請試著變更解析度。然後使用本機複印該文件以確定之後會呈現的 傳送結果。該問題也可能是因電話線干擾而起。請稍候再重新傳送文件。

#### 印出不需要的報告:

檢查使用者功能設定值,關閉不需要的報告功能。

#### 傳真傳送成功但對方接收到的文件卻完全空白:

傳真前請確定文件是以印面朝下的方式裝入傳真機。

#### 傳真接收到的影像相當模糊:

連絡傳真傳送人,請他們更改傳輸解析度。請要求對方在他們的機器上複 印一份文件複本,以確定機器運作正常。然後再請對方重新傳真一次。如 果問題仍未解決,請試著在本地機器上複印一份文件,以確定機器運作正 常。

#### 嘗試撥打快速撥號碼但卻沒有反應:

請確定您使用的快速撥號碼設定正確。 若是撥打兩位數或三位數號碼,輸 入號碼前務必先按「快速撥號」。 接收到的文件色調太淡或頁面上有垂直拖影,而本機並無碳粉不足的狀 況<sup>:</sup>

拉起上蓋,輕輕擦拭本機的 LED 鏡頭表面。接著再檢查是否需要更換碳 粉匣或感光鼓(請參閱第 77 頁的「更換耗材」)。

#### 事務機設定預約傳真但文件卻未傳送出去:

檢查螢幕,確定本機時鐘所設定的時間是否正確(請參閱「調整時鐘」)。

#### 事務機無法輪詢遠端機器:

與使用遠端機器的人士聯絡,確定他們已經將文件裝入而且他們的機器也 已設定成輪詢傳輸模式。

#### 事務機已連接至 PBX 但卻無法對外撥號:

確定每個電話號碼在撥打或設定至多功能事務機之前都已輸入了前置號碼。 此外,本機必須先設定 PBX 操作,而後才能與 PBX 協同作業(請參閱 「連接至 PBX」)。

#### 事務機總是在可使用外線電話之前搶先回應訊息:

如果已連接外線電話,則請提高本機的鈴聲回應設定。

#### 接收到的傳真有時會變形:

如果接收的文件比進紙匣中的紙張寬或長,本機會自動縮減文件寬度或長度,使其符合紙匣紙張的大小。此類問題可能也涉及通訊。

#### 螢幕顯示碳粉匣無效:

所安裝的碳粉匣不適用於本機。請就近洽詢供應商,選購專用碳粉匣。

#### 螢幕顯示感光鼓無效:

所安裝的感光鼓不適用於本機。請就近洽詢供應商,選購專用感光鼓。

# 安裝附加記憶體

本節說明如何將附加 RAM 記憶體安裝至多功能事務機以升級記憶體。

## 記憶體升級

本機型為入門級多功能事務機,配備 128MB 記憶體 (64 Mb 內建,64 Mb 在擴充插槽)。如果以總記憶體容量最大可達 320MB 的標準計算,升級記憶體最多可用 256MB 記憶體模組板替換擴充記憶體 (64Mb)。

- 1. 關閉多功能事務機電源,並拔下 AC 電源線。
- **2.** 抬起掃描器。



3. 按下機蓋釋放鈕並完全開啟印表機的上蓋。





**4.** 由前至後,依序取出各感光鼓單元。在感光鼓單元上覆蓋遮蔽物, 以防光線直射



## 小心!

位於碳粉匣底部的綠色感光鼓表面非常脆弱,而且對光線非常敏感。 請勿觸摸,也不得暴露在自然光下超過 5 分鐘。假如感光鼓必須脫離 多功能事務機超過 5 分鐘,請使用黑色不透光的塑膠紙包裹碳粉匣, 以免透光。切勿將感光鼓暴露於陽光直射或非常亮的室內燈光下。

5. 找到傳送帶 (c)兩端的兩個扣鎖 (a),以及前端的提起器 (b)。將兩個扣鎖 (a) 往左旋轉 90 度。如此可將傳送帶從印表機基座上鬆開。



6. 鬆開扣鎖,如圖所示取出傳送帶。



- 小心從包裝材料中取出新的記憶體模組板。試著只抓住模組板的短邊,盡量避免接觸到任何金屬部件。尤其要避免接觸板邊連接器。
- 8. 請注意,記憶體模組板的金手指端有一缺口,請對應到插座上凸出的位置。



9. 找到印表機中的 RAM 擴充插槽。鬆開塑膠蓋,開啟此插槽。



- 10. 如果 RAM 擴充插槽內已裝有記憶體模組板 (64Mb),則必須先將 此模組板取下才能安裝新的模組板。請依照下列步驟取下舊模組 板:
  - (a) 找到印表機 RAM 擴充插槽各端的鎖定夾。
  - (b) 將鎖定夾往外推,再推回印表機。模組板即小幅彈出。
  - (c) 穩穩抓住模組板的短邊,將它拉出插槽。
  - (d) 把取下的模組板放進原本包裝新記憶體模組板的防靜電袋 中。
- 抓住新記憶體模組板的短邊,使板邊金手指端朝向 RAM 擴充插 槽,金手指端也會較靠近印表機的底部。

12. 輕輕將模組板推入 RAM 擴充插槽,直到它扣住不再前進為止。



- 13. 關閉 RAM 擴充插槽。
- 14. 更換傳送帶和感光鼓單元。
- 15. 蓋上印表機的上蓋並往下按緊, 使蓋鎖關閉。
- 16. 輕輕地將掃描器拉下,置於其支撐座上。
- 17. 重新連接 AC 電源線並開啟多功能事務機電源。

## 檢查記憶體狀態

- **1.** 使用**確認**鍵,存取**選單**功能。
- 2. 從下拉式選單,按確認鍵選擇檢視資訊。
- 3. 從組態選單,捲動至系統選單再按確認鍵選取。
- 4. 使用向下鍵,捲動至記憶體總容量。
- 5. 按確認鍵即可確認所安裝的記憶體總容量。

# 彩色列印

本事務機隨附的印表機驅動程式提供數種控制方式來改變色彩輸出結果。 對於一般使用來說,自動設定值就足夠了,它可以提供合理的預設設定 值,使大多數文件產生不錯的列印效果。

許多應用程式都有自己的色彩設定值,這些設定值可能會覆蓋印表機驅動 程式中的設定值。請參閱軟體應用程式的文件,以瞭解有關特殊程式的色 彩管理功能如何產生作用的詳細資訊。

## 影響列印外觀的因素

若您希望手動調整印表機驅動程式中的色彩設定值,請注意色彩重現是一個複雜的主題,有許多因素需要考慮。一些最重要的因素如下所示。

### 顯示器或印表機可重現的 色彩範圍差異

- > 無論印表機或顯示器都無法重現人眼可見的完整色彩範圍。每一部 裝置都被限制在一定的色彩範圍中。除此之外,印表機也無法重現 顯示在顯示器上的所有色彩,反之亦然。
- 兩種裝置表現色彩的技術各異。顯示器使用「紅、綠與藍」 (RGB) 磷光劑(或LCD),印表機使用「青、洋紅、黃與黑」 (CMYK) 碳粉或墨水。
- > 顯示器可以顯示非常鮮明的色彩(例如鮮明的紅色與藍色);而在 任何印表機上使用碳粉或墨水,這些都無法輕易呈現。同樣地,有 些色彩(例如一些黃色)可以列印出來,但是無法在顯示器上精確 顯示。顯示器與印表機之間的這種差異通常是列印的顏色與顯示在 螢幕上的顏色不相符所致。

#### 檢視條件

在不同光線條件下,列印看起來會很不同。例如,當在陽光照射的窗戶旁 進行檢視與在一般日光燈照明的辦公室中相比時,列印的色彩看起來可能 會不同。

#### 印表機驅動程式色彩設定值

驅動程式的手動色彩設定可變更列印外觀。有些選項可以有助於使列印色 彩與顯示在螢幕上的色彩相符。

#### 顯示器設定

顯示器上的亮度與對比控制可變更文件在螢幕上的外觀。此外,顯示器的 色溫會影響色彩看起來「偏暖」或「偏冷」的程度。

一般顯示器都會有下列設定:

- > 5000k 最暖;顏色偏黃,通常用於繪圖藝術環境。
- > 6500k 較冷;近似於日光條件。
- > 9300k 冷;許多顯示器與電視機的預設設定。

(k= 開爾文度數,一種溫度的度量。)

#### 您的軟體應用程式如何顯示色彩

某些繪圖應用程式 (例如 Corel Draw 或 Adobe Photoshop)所顯示的 顏色可能與 Microsoft Word 等「Office」應用程式不同。如需更多資 訊,請參閱應用程式的線上說明或使用者手冊。

#### 紙張類別

使用的紙張類型也可能會顯著影響列印的色彩。例如,在再生紙上列印的 成品看起來會比在專門設計的光面紙張上昏暗一些。

## 彩色列印指導

以下說明可幫助您從印表機中獲得優質的色彩輸出。

## 列印相片

使用顯示器 (6500k) 感知設定。

若色彩看起來太暗,請嘗試「顯示器 (6500k) 鮮豔」或「數位相機」設定。

## 從 Microsoft Office 應用程式列印

使用顯示器 (9300k) 設定。若您在從應用程式 (例如 Microsoft Excel 或 Microsoft Powerpoint) 中列印特定色彩時遇到問題,這可能會有些幫助。

## 列印特定色彩(例如公司標誌)

印表機的驅動程式光碟上有兩個公用程式,可協助您調配特定色彩: 色彩修正公用程式

色彩樣本公用程式

## 調整列印的亮度或濃度

若列印太亮/暗,您可以使用亮度控制來進行調整。 若色彩太濃/不夠濃,請使用飽和度控制。

## 存取色彩調配選項

印表機驅動程式中的色彩調配選項可以用來調配顯示在顯示器上或來自其他來源(例如數位相機)的列印色彩。

若要從 Windows 控制台中開啟色彩調配 選項:

- 開啟印表機 視窗 (在 Windows XP 中稱為「印表機和傳真」)。
- 在印表機名稱上按一下滑鼠右鍵, 然後選擇內容。
- 3. 按一下**列印喜好設定**按鈕 (1)。

若要從 Windows 應用程式中開啟色彩調 配選項:

- 從應用程式的選單列中選擇檔案 列印···。
- 2. 按一下印表機名稱旁邊的內容按鈕。

## 設定色彩調配選項

1. 針對色彩調配,在色彩標籤頁上選擇(1)之下的進階色彩。



Southerstein State	24
(INC):	
100 OKI C3530 MF	P
色彩景	可使用纸语:
教武 泉	64
朝計者	
速度: 16 ppn	
最大解析度:不明	
	REDENTION REDRICT
	John Markey

2. 選擇自然色色彩設定 (2)<sup>,</sup>並選擇以下選項:



(a) 顯示器 (6500K) 視覺感知

針對列印相片進行最佳化。色彩列印時會特別強調飽和度。

(b) 顯示器 (6500k) 鮮豔

針對列印相片進行最佳化,但使用比顯示器 (6500k) 感知 設定更飽和的色彩。

(c) 顯示器 (9300k)

針對從應用程式 (例如 Microsoft Office)中列印的圖形進行最佳化。色彩列印時會特別強調亮度。

(d) 數位相機

列印使用數位相機拍攝的相片時,針對其列印進行最佳化。 列印的結果會因影像拍攝主題與拍攝條件而有所不同。

(e) sRGB

印表機會重現 sRGB 色彩空間。若要調配取自 sRGB 輸入 裝置 (例如掃描器或數位相機)的色彩,此模式可能會有所 幫助。

## 使用色彩樣本功能

若要使用色彩樣本功能,您必須安裝色彩樣本公用程式。此公用程式可在 印表機隨附光碟中找到。

色彩樣本功能可列印包含樣本色彩範圍的圖表。請注意,這並非印表機僅 能呈現的完整色彩範圍。每個樣本色彩上列出的內容為對應的 RGB(紅 色、綠色、藍色)值。此功能可讓您在應用程式中挑選特定的 RGB 色彩 值。只需按一下色彩樣本按鈕(1),再從可用選項中進行選擇即可。



#### 使用色彩樣本功能的範例:

您想要以特殊的紅色色度列印標誌。請執行以下步驟:

- **1.** 列印色彩樣本,然後選擇最符合您需要的紅色色度。
- 記下所需特定色度的 RGB 值。
- 使用程式的色彩選擇器輸入這些相同的 RGB 值,然後將標誌變更 為該色彩。

顯示在顯示器上的 RGB 色彩不一定符合列印在色彩樣本上的色彩。若出 現這種情況,很可能是由於顯示器與印表機重現色彩方式之間的差異所 致。因為您的主要目標是列印所需的色彩,因此這一點就不重要了。

## 使用色彩修正公用程式

Oki 色彩修正公用程式 (Colour Correct Utility) 可在印表機的驅動程式 光碟中找到。由於此公用程式不能與印表機驅動程式一起安裝,因此必須 單獨安裝。

色彩修正公用程式提供以下功能:

- Microsoft Office 調色盤色彩可以個別調整。若您想要改變列印特定 色彩的方式,此功能會很有用。
- > 您可以變更色調、飽和度與色差補正來調整色彩。若您想要變更整 體色彩輸出,此功能會很有用。

執行完這些色彩調整之後,您便可以從印表機驅動程式的色彩標籤頁中選 擇新設定值了。

### 若要選擇使用色彩修正公用程式執行的調整:

- 1. 從應用程式中按一下檔案,然後指向**列印**。
- 2. 按一下內容。這將會顯示印表機驅動程式選項。
- 3. 按一下色彩標籤頁。
- 4. 按一下進階色彩。
- 5. 按一下使用者定義。

選擇您使用色彩修正公用程式所執行的色彩調整。

# 規格

C3530

N34114B

	項目	規格			
一般功能					
	尺寸	大約 447 x 547 x 521 mm(寬 x 長 x 高)			
	重量	大約 29 Kg			
	電源	輸入:110 VAC ± 10% <sup>,</sup> 50 至 60 Hz			
	耗電量	一般操作:	<980 W		
		待機:	<110 W		
		省電模式:	<30 W		
	環境規格				
	噪音	53.5 db(A) ( 運轉時	)		
	溫度	10 °C 至 32 °C			
	溼度	20% 至 80% RH			
	外部連線	RJ45(區域網路)			
		USB(電腦)			
		RJ11 <sup>,</sup> 電話 1:	本機電話機		
		RJ11 <sup>,</sup> 電話 2: 線路			
	網路	10/100 Mbit 自動交涉			
	網路工作群組解決方案:	單機複印			
		電子郵件(透過網際網路 / 內部網路)			
		歸檔			
	支援語言:	英語、簡體中文、韓國	國語、繁體中文		
	連線:	USB 2.0 I/F :	印表機背面		
		乙太網路 10/100:	印表機背面		
		RJ11:	x2(線路 & 電話)印表機背面		
	卡片插槽	USB 2.0 埠 ( 印表機	正面的連接孔 )		
	操作面板:	單一簡化圖形面板,1	28x64 dots		
	記憶體	標準:	64MB+64MB		
		選購: 256MB			
	快閃記憶體	4 MB ( 傳真:2 MB)			
	碳粉	C/M/Y/K 初始量:	1000 頁		
		C/M/Y/K 高容量:	2000 頁		
		K 高容量:	2500 頁		
	作業系統相容性	Windows : Server2003 \ Vista	2000 \ XP (32 & 64 bit) \ (32 & 64 bit)		

	項目	規格					
列印							
	速度	彩色:	每分鐘複印 16 頁。				
		單色:	每分鐘複印 20 頁。				
	解析度	600 x 600 dpi/1200	) x 600 dpi				
		600 x 600 dpi x 2 bit (ProQ2400)					
	自動功能	自動註冊 自動濃度調整 自動耗材計數器重設					
	記憶體	標準為 128 MB,可升	ŀ級至 256 MB				
	紙張容量 80g/m²	主要進紙匣中可存放 3 多功能進紙匣中可存放	300 張 [ 100 張				
	紙張磅數	主要進紙匣可存放 64 多功能進紙匣可存放 7	~ 120 g/m² 紙張 /5 ~ 203 g/m² 紙張				
	出紙	80 g/m² 磅紙正面朝 <sup>-</sup> 80 g/m² 磅紙正面朝_	下(上)出紙槽為 250 張 上(後)出紙槽為 100 張				
	印表機使用壽命	420,000 頁或 5 年					
	月印量	每月最高 20,000 頁頭	<b></b>				
	碳粉使用壽命	初始量:5% 列印覆蓋率為 1,000 頁					
		高容量 C、M、Y:5% 列印覆蓋率為 2,000 頁					
		高容量 K:5% 列印覆蓋率為 2,500 頁					
	感光鼓使用壽命	15,000 頁(依據一般辦公室用量計算)					
	傳送帶使用壽命	每份工作 3 頁的情況	F為 50,000 頁 A4 紙				
	加熱器壽命	50,000 頁 A4 紙					
複印規格							
	模擬	Windows GDI (Hype	er-C), PJL				
	份數	最多 999 份					
	解析度	掃描:	800 x 300 <sup>、</sup> 600 x 600 dpi				
		列印:	600 x 600 dpi				
	首頁輸出時間 (FCOT)	彩色:	少於 23 秒。				
		單色:	少於 17 秒。				
	複印速度	彩色:	每分鐘複印 16 頁。				
		單色:	每分鐘複印 20 頁。				
	紙張類型	普通紙、超厚紙、投影	沂				
	列印品質	快速、精緻					
	濃度控制	7 級					

	項目	規格			
	放大 / 縮小	1% 增量縮放 25% 至 400%			
		預設縮放比例:			
		70% (A4 > A5)			
		78% (Legal 14 > Letter)			
		86% (A4 > B5)			
		98% (符合紙張大小)			
		100%			
		115% > (B5 > A4)			
		127% (Letter > Legal 14)			
		141% (A5 > A4)			
	進紙匣	自動 / 進紙匣 1/ 多功能進紙匣			
	供紙	Letter SEF(短邊進紙)			
		Legal SEF			
		A4 SEF			
		B5 SEF			
		A5 SEF			
		A5 SEF			
複印功能					
	複印模式	正常 - 文字 + 相片、正常 - 相片			
		高解析 - 文字 + 相片、高解析 - 相片			
	圖形 / 文字分離	自動			
	去除網花	是			
	去除背景	自動			
	自動分頁	是			
	刪除邊界	上、下、左、右:0 至 25.4 mm			
	邊界移動	向下、向右:0 至 25.4 mm			
掃描					
	類型	平台式			
	影像感測器	彩色 CCD			
	光源	冷陰極燈管			
	暖機時間	少於 15 秒			
	光學解析度	1200 × 600 dpi			
	輸出品質	輸入: 48 位元彩色			
		輸出: 24 位元彩色			
		8 位元灰階			
		4 位元 CMYK 色彩			
		1 位元黑白			
	記憶體	1.5 MB			
	輸出格式	PDF、JPEG、TIFF、BMP、PCX、GIF、TGA、 PNG、WMF、EMF - 可自由選擇			

	項目	規格
	文件大小 (平台式)	Letter 、A4 、A5 、B5
ADF		
	文件大小	Legal 14 · Letter · A4 · A5 · B5
	紙張磅數 / 厚度	60 至 120 g/m²
	進紙匣	列印面朝上
	容量	50 張(80 g/m²)
	ADF 掃描區域	210 mm x 297 mm
掃描至網路	路規格	
	連線	乙太網路 10BaseT/100BaseTX,自動交涉,RJ-45 接頭
	通訊協定	TCP/IP v4 \ SMTP \ POP3 \ HTTP \ SNMP \ CIFS \ FTP \ DHCP \ DNS \ LDAP \ LPR \ Port9100 \ MIB \ BOOTP \ ARP
	支援瀏覽器	Microsoft IE 4.1 或更新版本
		Netscape Navigator 4.0 或更新版本
	配置需求	IP 位址
		子網路遮罩
		閘道器
		SMTP 伺服器 /POP3 伺服器
		FTP 伺服器
		Web 伺服器
	無線網路	否
掃描至電	子郵件規格	
	通訊協定	SMTP \ POP3 \ MIME
	檔案格式	PDF (JPEG 壓縮 )、M-TIFF (RAW/G3/G4 壓縮 )、 JPEG (JFIF)
	預設檔案格式	PDF(原廠預設值)。可由設定工具、Web 頁面或操作 面板變更
	分隔限制	1 MB、3 MB、5 MB、10 MB、30 MB、無限制
	解析度	75、100、150、200、300、400、600 dpi
	預設解析度	彩色 / 灰色:150 dpi
		單色:200
		(原廠預設值)。可由設定工具、Web 頁面或操作面板 變更
	通訊錄容量	
	位址數量上限	100
	群組	20
	各群組的位址數量	50
	允許多名收件者	是
	郵件伺服器驗證	SMTP - 驗證、POP3

	項目	規格					
	支援的郵件伺服器應用程	Lotus Mail Server 5.0					
	式	MS Exchange Server 2000					
		RedHat 7.0 SendMail					
		MAC Mail Server in OS 9.04					
	支援的 LDAP 伺服器	Windows 2000 Active Directory					
		Windows NT 4.0 +	MS Exchange 5.5				
		Lotus Notes R5					
	支援的郵件應用程式	Microsoft Outlook 2000					
		Microsoft Outlook Express 5.0 Microsoft Outlook Express 6					
		Netscape Messenge	r 4./				
		Netscape Messenge	ir 4.73				
		MAC 内建電子郵件應	书程式				
		Eudora 4.3.2J					
+=++ 7; /= 2	E 10 10	Lotus Notes R5					
<b>师</b> 油主得身	<b>乳税格</b> (清約)	伯吹・0111 両手・	0111				
	建物	線路・RJII、電話・RJII					
	相谷性	33.6 Khns					
	毅 <b>烱</b> 悈还反 傭鹼哠問	3 孙 / 百					
	守井則  寸  山]	~ 1/ / st 文件:ITU-+#1/MMD/S+d (200~100 d~i)					
	FCM						
	値直解析度	定 桓淮: 200 v 100 dni					
	诗 <del>英/</del> 所1/1/文	1示 十・	200 x 200 dpi				
		相談・	200 x 200 dpi				
		竹口・					
	何正		200 x 400 api				
	<sup>注</sup> 曲 広言 国本						
	<u> </u>	-3 全 +3					
		Letter \ Legal \ A4					
	傳輸 / 接收記憶體						
	撥號	數字鍵盤:	是(儲 <b>仔</b> 撥號)				
		單鍵:					
		速度:       100 個地點(每個地點 位數)					
		快速撥號搜尋 按字母順序:    是					
		群組:	是 - 最多 10 個群組				
		混合撥號:	是				
	功能						
		嗶聲:	支援工作結束音(傳真成功)和 警示音(傳真失敗)				

項目	規格	
傳輸:	送紙器:	不適用
	記憶體:	是
	預約傳真:	最多註冊 5 個傳輸時間
	預約廣播:	最多註冊 5 個傳輸時間
	廣播:	最多 100 站
	日期/時間	
	頁首:	是
	國際迴音	
	消除功能:	是
接收:	即時:	不適用
	記憶體:	是
	自動重撥:	是
	手動重撥:	是
	傳送者 ID:	最多 32 個字元
	工作編號:	是
	TSI 列印:	是
	日期 / 時間頁首:	是
	國際迴音	
	消除功能:	是

# 索引

# L

I FD	印字頭									9	8
		 	••	 	••	 ••	••	••	•	~	J

## 四畫

支援語言		.5
------	--	----

## 五畫

加熱器	
如何更换	. 94
碳粉使用壽命	. 77
正面向下出紙槽	. 27
正面向上出紙槽	. 27

## 六畫

列印次序	
正面向下出紙槽 正面向上出紙槽	. 30 . 31
多功能事務機概覽	. 11
多功能進紙匣 如何使用 紙張尺寸表	. 26 . 32 . 26
安裝 MFP 驅動程式與公用程式	. 16
MFP 設定工具 Twain 與印表機驅動程式 設定熱鍵工具 傳真印表機驅動程式 熱鍵公用程式 隨插即用安裝法	. 21 . 16 . 19 . 19 . 19 . 16
安裝準備須知 DHCP 啟用: DNS 伺服器 IP 位址 POP3 伺服器 SMTP 伺服器 SMTP 連接埠 子網路遮罩 閘道 IP.	. 40 . 41 . 40 . 41 . 41 . 41 . 40 . 41
安裝準備須知: POP3 連接埠	.41
色彩調配	

一般性建議	.117
列印色彩樣本	.122
如何存取	.120
選擇影像來源	.121

## 九畫

信封	
裝入	33
建議用紙	
投影片	25
信封	25
現成的信紙	25
標籤紙	25

## 十畫

紙張	
支援的紙張大小	26
建議使用類型	25
裝入信箋紙	28
裝入進紙匣	28
配置本機	34

## 十一畫

規格	124
ADF	
一般功能	124
列印	125
掃描	126
掃描至傳真	128
掃描至電子郵件	127
掃描至網路	127
電子郵件	128
複印	. 125, 126
複印功能	126
十二畫	
最低配置需求	39
進紙匣	26
十三畫	
傳真印表機驅動程式	19
傳真模式	70

操作	. 70
設定	. 70
使用快速和群組撥號	.71
從電話簿選擇	.70
搜尋快速和群組撥號	.71
傳送帶 如何更换 碳粉使用壽命	. 88 . 77
感光鼓 碳粉使用壽命	. 77
裝紙	. 28
多功能進紙匣	. 32
進紙匣	. 28

## 十四畫

碳粉	
如何更换	79
碳粉使用壽命	77
網際網路通訊功能	39
掃描至電子郵件	42
維護	
清潔 LED 印字頭	98
⊥┶╼	

## 十六畫

操作	54
使用 ADF	54
將文件置入 ADF .	55

將文件置於玻璃平台上	56
掃描至 PC (伺服器)選項.	65
掃描模式	59
掃描至電子郵件選項	59
通訊錄	61
删除群組位址	63
剛除電子郵件地址	62
修改群組位址的詳細資訊	64
新增群組位址	63
新增電子郵件位址	61
編輯電子郵件地址的詳細資	翻62
傳真模式	70
自動接收傳真	73
使用數字鍵輸入傳真號碼	72
接收傳真	73
裝入文件進行複印 電話簿 刪除快速撥號。 刪除群組撥號。 修改快速撥號的詳細資訊 修改群組撥號的詳細資訊 新增快速撥號。 新增快速撥號。	54 74 75 74 76 74 74
7 7 7 7 7 8 2 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	56 57 57 57 56 56

# OKI 聯絡詳細資訊

## Oki Systems (UK) Limited

550 Dundee Road Slough Trading Estate Slough, SL1 4LE

電話:44 (0) 1753 819819 傳真:44 (0) 1753 819899 http://www.oki.co.uk

## **Oki Systems Ireland Limited**

The Square Industrial Complex Tallaght, Dublin 24, Ireland

電話:+353 1 4049590 傳真:+353 1 4049591 http://www.oki.ie

## OKI Systems (Ireland) Ltd.

40 Sydenham Park Belfast, BT4 1PW

電話:+44 44 (0)28 90 20 1110 http://www.oki.ie

## 全愛爾蘭技術支援:

電話: + 353 1 4049570 傳真: + 353 1 4049555 電子信箱: tech.support@oki.ie

## **Oki Data Corporation**

4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

電話:(81)3 5445 6158 傳真:(81)3 5445 6189 http://www.okidata.co.jp

## Oki Systems Taiwan Co., Ltd.

台灣沖明系統股份有限公司 台北市110信義路四段460號21樓

電話:(02) 2722 9955 傳真:(02) 2723 0022 客戶服務專線:(02) 8227 8272

## Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

78 Shenton Way, #09-01, Singapore 079120

電話:(65)2213722 傳真:(65)4211688 http://www.okidata.com.sg

## Oki Systems (Thailand) Ltd.

956 Udomvidhya Building 6th Floor, Rama IV Rd., Bangkok 10500, Thailand

電話:(662) 636 2535 傳真:(662) 636 2536 http://www.okisysthai.com

## **Oki Hong Kong Limited**

Suite 1909, Tower3, China Hong Kong City, 33 Canton Rd., Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

電話:(852)27360130 傳真:(852)23763725

## The IPL Group

63-85 Victoria Street Beaconsfield NSW 2015, Australia

電話:(61) 2 9690 8200 傳真:(61) 2 9690 8300 http://www.oki.com.au

## Comworth Systems Ltd.

10 Constellation Drive Mairangi Bay, Auckland, New Zealand

電話:(64) 9 477 0500 傳真:(64) 9 477 0549 http://www.comworth.co.nz

٠	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠
•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠
•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•