# **Operation Manual of Emulator**

# Model No.: PPG1A - PICE 使用手册

Contents :

- 一、 简介·<mark>2</mark>
- 二、 软件/驱动安装·3
- 三、软件界面介绍·6
- 四、举例说明-9
- 五、指令说明与键盘命令介绍·13
- 六、技术支持·18

## 一、简介

**PPG1A-PICE** 仿真器是深圳市比特电子有限公司研发出来的产品。目前可支持的芯片有: PM10P20、 PM10P40、PM11P40、PM12P80、PM10F20、PM10F40、PM12F80 等;

计算机系统要求: PICE 适合于运行在 Microsoft Windows 的各个版本下,包括 Windows9X(win95 需要升级系统文件)、Windows Me、Windows NT、Windows2000、Windows XP 等平台下,奔腾 166MHz 或更快,64 MB 内存或更多,16MB 磁盘空间。

该软件与 PICE 仿真器共同使用可实现在线仿真调试功能,通讯接口为 USB1.1。 产器如图所示:



二、安 装

- 1. 首先不要连接仿真器。
- 2. 运行 "PICE Setup. exe" 文件,根据安装向导提示安装;

PICE Setup 1.4安装	
<b>安装路径选取</b> 注选场空转取纸,加不选择该按野门取场进行空转	
你可以更改此软件的安装路径,单击"下一步"按钮开始复制文件。 C:)Program Files)PICE	
101CANON	
apg asc	
	~
磁盘C: 2484 MB 可用空间	
<上→步(B) 下一步(N) >	取消

- 3. 最后点击"完成"以结束安装; 安装完成后自动在桌面上创建快捷方式!
- 4、用本机配套的USB线,一头接到计算机,另一端接到仿真器的USB接口(下图所示)然后打开电源开意 这时听到蜂鸣器"嘟"的一声提示音,表示电源已接通。



5. 这时计算机会弹出"发现新硬件" 窗口,选中最后一项,然后点击"下一步"。(如下图)

找到新的硬件向导	
	欢迎使用找到新硬件向导
	Windows 将通过在计算机、硬件安装 CD 或 Windows Update 网站(在您允许的情况下)上查找来搜索当前和更 新的软件。 <u>阅读隐私策略</u>
	Windows 可以连接到 Windows Update 以搜索软件吗?
	<ul> <li>○ 是,仅这一次(Y)</li> <li>○ 是,这一次和每次连接设备时(B)</li> <li>③ 否,暂时不(T)</li> </ul>
	单击"下一步"继续。
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

6、选中"从列表或指定位置安装(高级)"然后点击"下一步"。(如下图)

找到新的硬件向导	
	这个向导帮助您安装软件: PEAK USB ICE for NT/2000 ① 如果您的硬件带有安装 CD 或软盘,请现在将
	<ul> <li>● 兵動八•</li> <li>◎ 自动安装软件(推荐)(I)</li> <li>● 从列表或指定位置安装(高级)(S)</li> <li>要继续,请单击"下一步"。</li> </ul>
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

7、点击"浏览"按钮,找到C:\Program Files\PICE,点击"确定",然后选择"下一步"

找到新的硬件向导
请选择您的搜索和安装选项。
<ul> <li>● 在这些位置上搜索最佳驱动程序(S)。</li> <li>使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。</li> <li>● 搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(M)</li> <li>● 在搜索中包括这个位置(D):</li> <li>D:\NEW-ANSON\FromAnson\Peak_Emulator\ICE_I &lt; 浏览(B)</li> <li>● 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序(D)。</li> <li>选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。</li> </ul>
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

- 8、这时计算机会把找到的驱动程序列出来,选择"PEAK USB ICE for NT/2000",点击"下一步"开始安装驱动程序,在安装过程序中如果弹出询问窗口,选择"仍然继续"以完成驱动的安装。
- 9、驱动安装完成后,会在设备管理器中看到"PEAK USB ICE for NT/2000"(如下图)具体路径:右 键单击"我的电脑"→选择"硬件"选项卡→点击打开"设备管理器"。



## 三、 软件界面说明



如上图所示:

1→菜单栏	2→工具栏	3→编辑窗口	4→项目信息栏	5→编辑信息栏
6→状态寄存器/	/内部Ram 调试栏	7→状态栏		

#### 1、菜单介绍。

File

New File	新建文件	(*.asm,	*.inc)
Open File	打开文件	(*.asm,	*.inc)
Close File	关闭文件	(*.asm,	*.inc)
Save File	保存文件	(*.asm、	*.inc)

	Save As	另存文件(*. asm、*. inc) 你友的友文件(*. asm、*. inc)
	Exit	限出
Edit		
	Cut	剪切
	Сору	复制
	Paste	粘贴
	Undo	撤泪上一次编辑操作 恢复上一次 Under 提作
	Redo Find	恢复上一次 0000 保作 本北字符虫
	Find Next	查找丁/\中 杏找下一个字符串
	Find Up	查找上一个字符串
	Replace	查换字符串
View		
	Project Window	显示或隐藏工程窗体
	Output Window	显示或隐藏信息输出窗体
Project	Watch Window	显不以隐臧受重观祭窗体
TTOJECT	New Project	新建工程文件(*.cz)
	Open Project	打开工程文件(*.cz)
	Close Project	关闭工程文件(*.cz)
	Build Project	编译工程项目
	Project Option	工程选项设置
Debug	Dup	<b>会</b> 浦 云 石
	Rull Pause	至底色1]
	Reset	复位
	Step Into	单步跳入运行,遇到子程序跳入子程序运行
	Step Over	单步跳出运行,遇到子程序不跳入程序,等待子程序运行结束后,跳到下一个指
		令
Window	Casaada	目桑排列容体
	Title Horizonta	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	Title Vertically	v 垂直排列窗体
Help		
	About PICE	显示关于窗体
	PICE Help	显示帮助文件
2、上具按钮介绍		
	新建文件	
	打开文件	
	保存文件	
()	保存所有文件	
*	剪切	
	复制	
	粘贴	
<b>~</b>	撤消上一次编辑搏	是作
2	恢复上一次 Undo	操作



- 3、编辑器窗口:程序代码的输入、编辑等。
- 4、项目信息栏:显示当前的项目信息,可在里面添加/删除相关的文件; REGS页则显示了所有的寄存 器的名称、地址等信息。
- 5、编辑信息栏:提示编译是否成功,有哪些语法错误等相关信息。
- 6、状态寄存器/内部Ram 调试栏:当前各寄存器、内部RAM的资源使用情况,可对相关的寄存器和RAM 进行调试。
- 7、状态栏:显示当前工作状态、当前的PC指针地址等相关信息。

## 四、应用举例说明

本节以新建一个项目为例,举例说明仿真器的基本应用。

 PICE

 1、双击 PICEVI.4 打开软件,联机成功后,点击菜单栏的 Project → New Project.(如下图窗口)



2、在弹出的"另存为"窗口,选择路径,然后在文件名栏中输入项目名称,点击"保存"按钮。 这时,弹出型号选择窗口。(如下图)

### Shenzhen FutureTech Co., Ltd.

Project Setting	
PM10P20 PM10P40 PM11P40 PM12P80 PM10F20 PM10F40 PM12F80	CPD:EnableClock Source:External Crystal/CeralPB.2 Select:Reset InputLVR Enable:EnableLVR Level:2.0
	РМ10Р20 

- 3、先在左边选择要仿真的芯片型号,然后在右边设置参数后,点击"OK"
- 4、点击工具栏的"□"图标新建一个编辑器窗口,然后点击"■"图标,把该文件保存到与项目文件同一文件夹内。

🍄 PICEV1.4	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>P</u> roject <u>D</u> ebu	g Mindow Help
0 🗃 🖬 🕼 👗 🛍 🛍 🗠	› ~   # 역 🗐 🗃 🗃 볼   ▶ ¤ 권 관 🛛 🖸 💹 🔲 🖾 📅 🔂 🔄 🛆 💭 🤿
UNTITLED1	
🗊 Files 🗈 Reas	
易	арадияна 🖓 🔀
	保存在(1): 🗁 演示专用 🗾 🖌 🖻 💣 囲-
×	
	文件名 (2): 1. asm
	[保存突型 ①):  *. asm
	DCarry 0
Build	
row:1 (	col:1 PM10P40 PC=0001 A=00 PAGE=00 DCarry=0 Carry=0 Z=0 Stack={0000.0000.0000.0000.0000}

5、在左侧的项目信息栏点击右键→选择 Add File, 然后打开刚才保存的文件。

PICEV1.4				
<u>File Edit View Project Debug Mindow</u>	Help			
□ ☞ 🖬 🕼 👗 🖻 🛍 ∾ ∾ 🖊 🕯	46 (4 IZI ┥ 🗄 🎬 🗐 着 🖬	🛛 🕅   📰 🖂   🛅 🔯	🛅 🔿 😨 🥽	
1.asm				
D Files Regs	型C:\101CANON\演示专用\1.asm			
Ad File Remove File				
x     x	House A february	None delenas	Value Deals	Description
	PC 0001	Auuress		Description
	A 00			
	PAGE 00			
	Carry 0			
	ZO	~		
Build	Watch Bank0 Bank1	······································		
row:1 col:1 P	PM10P40	1 A=00 PAGE=00 DCarry=0 Carry=0	Z=0_Stack={0000,0000,0000	0, 0000, 0000, 0000}

6、这时就可以在编辑器窗口中输入程序代码(汇编语言),完成后点击"📕"。

7、这时在工具栏击点击"🕮"图标,进行编译,结果显示在左下角的编译信息栏。

🃅 PICEV1.4 - [C:\101CANON\#	ৱ示专用\1. as	<b>[]</b> ]							
File Edit View Project Debug	<u>W</u> indow <u>H</u> elp								- 7 ×
	# # 0	🖥 🛅   🏙 📳   🕨 RS	173	s   📰	w   🔁	2 🛅 🛆 🖣	2 🛱		
1.asm									
P Files P Regs  C 1.cz  C 101CANON\演示专用\1.e	177 , 178 , 179 , 180 , 180 , 181 ,	:晶振: E_RC ;看1]狗 (watchdo ;check sum ;LV 2.3V ;功能:	əG):禁止(d.	isable	;)				<u>^</u>
	182 , 183 , 184 185 186	;======= ;I0 define							٩
	187 188 189 190	;=====	org	00	0h				
	• 191 • 192 193 , 194 , 195	;	clrf org goto	in 00 in	itcon 1h terrupt	_prg	;中断清	74	
	196 197 , 198 , 199 , 200 r	;====================================							
< III 2	201 202	ldi	clk	con, <b>10</b>	000011b	: 472	鉽		>
Compiling C:\101CANON\演示专用	1.cz	Item Value			lame	Address	Value	Bank	Description
Create Hex:C:\101CANON读贡示专 Program Size:456 words 2008-8-13 10:59:53	⁺用\1.Hex	PC         0000           A         00           PAGE         00           DCarry         0           Carry         0           Z         0							
U Puila			1						
row:195 col:	6 PM10P40		PC=0000 A=00 PAC	E=00 DCa	rry=0_Carry	=0 Z=0 Stack=	{0000,0000,000	00, 0000, 000 <u>0</u> , 1	0000}
8、在工具栏点击 色变成可选方式,这时	<sub>后</sub> " <b>『日</b> "      就可以进	图标,把程序下 行芯片的仿真工	载到仿真器里 1作了。图标1	」。这I 力能介	时工具相 ·绍如下	<sub>兰上的</sub> "」 :	RSI	<del>()</del> ( <del>)</del>	"等图标从灰
▶ 全速运	行	RST	复位			<u>{</u> +}	单步跳入	、运行	
健 单步跳	出运行	II	暂停			1	设置或清	青除一断,	Ь.
* 清除所	有断点								

清除所有断点

9、编辑窗口下方为状态寄存器观察窗口(如图中框选部分),显示出当前工作的寄存器工作状态。 用户也可以在右边的窗口自定义寄存器。

PTCEV1.4 - [C:\101CANON\海示专用\1.asm]	X
File Edit View Project Debug Window Help	×
───	
1.asm	
	^
EPTICS E Regs 178 ; 酒1 3例(WATCHDOG): 禁止 (disable)	
一目 C.(IIICANON)确示专用(I.as 181;功能;	
182 ;	-
183 ;IO define	
184	
185	
186	
187 ;	
100 power on	
• 192 clrf intcon ;中断清零	
193; org 001h	
194; goto interrupt_prg	
195	
196	
1987年7月1日	
202 Idi clkcon.10000011b ;分類	~
Compiling C\101CANON演示专用\1.cz	Г
Create Hex:C\101CANON)演示专用\1.Hex PC 0001	
Program Size:456 words	$\langle  $
2008-8-13 11:30:31 PAGE 00	1
DCarry 0	)
	/
Build Watch Bank0 Bank1	
row:191 col:1 PM10P40 PC=0001 A=00 FAGE=00 BCarry=0 Carry=0 Z=0 Stack= {1000, 1004, 1000, 1001, 1000, 02A0}	

10、在状态寄存器显示栏左下角可以在 Watch / Bank0 / Bank1 窗口中切换。在 Bank0 / Bank1o 窗口中可以观察 RAM 的资源使用情况,也可以在里面更改数值以达到调试目的。

<u> </u>	Addri	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	OB	OC	OD	0E	OF	^
	0000	00	49	B9	00	00	24	06	7F	02	00	00	00	04	00	00	FF	
	0010	00	00	00	00	30	AA	AA	12	A6	92	00	03	FD	00	00	00	
	0020	00	00	00	00	00	00	D0	76	00	FF	00	00	00	00	00	00	
	0030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	0040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	0050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	~
]	Watch Bank0 Bank1																	

# 五、指令说明与键盘命令介绍

### 1、实指令

Mnemon	ic	Op Code	Cycl	Flag	Description	
		D'. 0 1 D'1	e ·	Affect		
		Bit-Oriented Fil	e Kegis	ter Instr	uction	
ADDAR	f,d	00 0111 dfff ffff	1	C, DC, Z	A + R	
ANDAR	f,d	00 0101 dfff ffff	1	Ζ	A & R	
CLRR	f	00 0001 1fff ffff	1	Ζ	R=0	
CLRA		00 0001 0100 0000	1	Ζ	A=0	
COMR	f,d	00 1001 dfff ffff	1	Ζ	R 取反	
DECR	f,d	00 0011 dfff ffff	1	Ζ	R-1	
DECRSZ	f,d	00 1011 dfff ffff	1 or 2	_	R-1, 是0就跳转	
INCR	f,d	00 1010 dfff ffff	1	Ζ	R+1	
INCRSZ	f,d	00 1111 dfff ffff	1 or 2	_	R+1, 是0就跳转	
IORAR	f,d	00 0100 dfff ffff	1	Ζ	A   R	
MOVRA	f	00 1000 Offf ffff	1	-	R ->A	
MOVAR	f	00 0000 1fff ffff	1	-	A ->R	
RLR	f,d	00 1101 dfff ffff	1	С	R 带进位左移	
RRR	f,d	00 1100 dfff ffff	1	С	R 带进位右移	
SUBAR	f,d	00 0010 dfff ffff	1	C, DC, Z	A – R	
SWAPR	f,d	00 1110 dfff ffff	1	-	R的高低字节互换	
TESTR	f	00 1000 1fff ffff	1	Ζ	测试 R 是否为 0	
EORAR	f,d	00 0110 dfff ffff	1	Ζ	A ^ R	
	uction					
BCR	f,b	01 000b bbff ffff	1	-	R. b=0	
BSR	f,b	01 001b bbff ffff	1	-	R. b=1	
BTRSC	f,b	01 010b bbff ffff	1 or 2	-	测试 R.b, 为 0 跳转	
BTRSS	f,b	01 011b bbff ffff	1 or 2	_	测试 R.b, 为1 跳转	
		Literal and (	Control	Instructi	ion	
ADDLA	k	01 1100 kkkk kkkk	1	C, DC, Z	k + A ->A	
ANDLA	k	01 1011 kkkk kkkk	1	Ζ	k &A ->A	
CALL	k	10 kkkk kkkk kkkk	2	-	调用子程序	
WDTC		00 0000 1000 1001	1	_	清看门狗	
JUMP	k	11 kkkk kkkk kkkk	2	-	跳转到 k	
IORLA	k	01 1010 kkkk kkkk	1	Ζ	k   A ->A	
MOVLA	k	01 1001 kkkk kkkk	1	-	k ->A	

### Shenzhen FutureTech Co., Ltd.

NOP		00 0000 0000 0000	1	-	空指令
RET		00 0000 0100 0000	2	-	从子程序返回
RETI		00 0000 0110 0000	2	-	从中断返回
RETLA	k	01 1000 kkkk kkkk	2	-	A 带值返回
STOP		00 0000 1000 1010	1	_	进入省电模式,时钟振荡停止
EORLA	k	01 1111 kkkk kkkk	1	Ζ	K ^ A ->A

#### 2、扩展指令

- 1) #Include、Include 包含文件
- 2) #Define、Define 定义符号
- 定义常量 3) Equ
- 4) Macro … Endm 宏定义
- 5) Org PC 地址宣告
- 定义一组字节常量 6) Db
- 定义一组字常量 7) Dw
- 8) #if … #else … #endif 宏内条件编译
- 9) #ifdef … #else … #endif 宏内条件编译
- 10) #ifndef … #else … #endif 宏内条件编译
- 11) \$ 当前 PC 值

#### 3、功能

1) 支持嵌套符号定义 Example: o. A. 111

#define	cAt	llh
#define	$\mathrm{cBt}$	cAt
#define	cLt	cBt

#### 2) 支持宏内条件编译

Example:

#define aa 01h #define wt 10 Ldm macro #ifDef aa Movfw 55h #else Movwf 66h #endif #ifndef aa Movfw 55h #else Movfw 66h #endif #if((wt+2\*3)>10) Movwf 55h #else Movwf 66h #endif endm

3) 支持宏参数(最多两个参数)

Ldi macro d1,d2

Movwf d1

Movwf d2

endm 4) 支持 Label 助记码

> nop nop Label1: incf 17h,1 goto Label1 movfw 20h Label2: movwf 30h incf 17h,0 goto Label2

5) 支持算数、逻辑运算

运算符	说明	运算符	说明
$\sim$	取反	_	减
*	乘	!	取非
/	整除	=	等于
%	取余	!=	不等于
&	与	<	大于
	或	>	小于
^	异或	<=	小于等于
<<	左移	>=	大于等于
$\rangle\rangle$	右移	&&	逻辑与
+	加		逻辑或

(优先级参考标准 C)

6) 数值表示

十六进制: 如 55H 或 0x55;

- 二进制: 如 1001B;
- 十进制: 如 10

7) 注释表示

/\* ••• \*/

8) 符号不区分大小写

#### 4、键盘命令介绍

命令	快捷键
ecUp	Up
ecSelUp	Shift+Up
ecScrollUp	Ctrl+UP
ecDown	Down

ecSelDown	Shift +Down
ecScrollDown	Ctrl+Down
ecLeft	Left
ecSelLeft	Shift+Left
ecWordLeft	Ctrl+Left
ecSelWordLeft	Shift+Ctrl+Left
ecRight	Right
ecSelRight	Shift+Right
ecWordRight	Ctrl+Right
ecSelWordRight	Shift+Ctrl+Right
ecPageDown	PgDn
ecSelPageDown	Shift+PgDn
ecPageBottom	Ctrl+PgDn
ecSelPageBottom	Shift+Ctrl+PgDn
ecPageUp	PgUp
ecSelPageUp	Shift+PgUp
ecPageTop	Ctrl+PgUp
ecSelPageTop	Shift+Ctrl+PgUp
ecLineStart	Home
ecSelLineStart	Shift+Home
ecEditorTop	Ctrl+Home
ecSelEditorTop	Shift+Ctrl+Home
ecLineEnd	End
ecSelLineEnd	Shift+End
ecEditorBottom	Ctrl+End
ecSelEditorBottom	Shift+Ctrl+End
ecToggleMode	Ins
ecCopy	Ctrl+Ins
ecCut	Shift+Del
ecPaste	Shift+Ins
ecDeleteChar	Del
ecDeleteLastChar	BkSp
ecDeleteLastChar	Shift+BkSp
ecDeleteLastWord	Ctrl+BkSp
ecUndo	Alt+BkSp
ecRedo	Shift+Alt+BkSp
ecLineBreak	Enter
ecLineBreak	Shift+Enter
ecTab	Tab
ecShiftTab	Shift+Tab
EcContexHelp	F1
ecSelectAll	Ctrl+A
ecCopy	Ctrl+C

ecPaste	Ctrl+V
ecCut	Ctrl+X
ecBlockIndent	Shift+Ctrl+I
ecBlockUnindent	Shift+ Ctrl+U
ecLineBreak	Ctrl+M
ecInserLine	Ctrl+N
ecDeleteWord	Ctrl+T
ecDeleteLine	Ctrl+Y
ecDeleteEOL	Shift+ Ctrl+Y
ecUndo	Ctrl+Z
ecRedo	Shift+ Ctrl+Z
ecGotoMarker0	Ctrl+0
ecGotoMarker1	Ctrl+1
ecGotoMarker2	Ctrl+2
ecGotoMarker3	Ctrl+3
ecGotoMarker4	Ctrl+4
ecGotoMarker5	Ctrl+5
ecGotoMarker6	Ctrl+6
ecGotoMarker7	Ctrl+7
ecGotoMarker8	Ctrl+8
ecGotoMarker9	Ctrl+9
ecSetMarker0	Shift+ Ctrl+0
ecSetMarker1	Shift+ Ctrl+1
ecSetMarker2	Shift+ Ctrl+2
ecSetMarker3	Shift+ Ctrl+3
ecSetMarker4	Shift+ Ctrl+4
ecSetMarker5	Shift+ Ctrl+5
ecSetMarker6	Shift+ Ctrl+6
ecSetMarker7	Shift+ Ctrl+7
ecSetMarker8	Shift+ Ctrl+8
ecSetMarker9	Shift+ Ctrl+9
ecNormalSelect	Shift+Ctrl+N
ecColumnSelect	Shift+Ctrl+C
ecLineSelect	Shift+Ctrl+L
ecMatchBracket	Shift+Ctrl+B

## 六、技术支持

如果您在使用过程中遇到问题或者有好的建议请与我们联系. 您的问题或建议可以帮助我们更好地改善软件的功能,

感谢您的支持。我们将会尽快地找出问题发生的原因,并向你提供可能的解决方案。

请通过下面的方式与我们联系:

TEL: 0755-83873067 Fax: 0755-83873569

网址: http://www.peakmic.com

返回首页