

8300 系列控制器

使用说明书



8374,8376,8379,8382型 8354,8356,8359,8362型

非常感谢您选择使用尼尔森EZ Pro™Jr. 8300 控制器。EZ Pro™Jr. 8300 控制器系列采用了目前最先进的电子技术,将会为您提供更加长期可靠的服务。请仔细阅读下面的相关产品介绍,以便您能掌握EZ Pro™Jr. 8300 控制器程序的编写,操作,安装以及一些相关的注意事项。

一. 特点:

- 尼尔森独特的选择&调节编程系统
- •不需要交流电源或干电池,编好的程序的保存由锂电池来提供能源,程序稳定
- 对任何一站都可以有不同的延迟时间
- 三个独立的程序
- •每个程序有三个开始时间 (一共九个)
- 开始时间重叠
- •三个灌溉日历,满足不同的需求 (周制,月制,单双日)
- 程序有重要日设置
- 预留雨量传感器接口
- 万年历
- •水预算选择,减少或增加灌溉水量的1~200%
- 可设定每月或每年的灌水量
- •两个测试循环 (手动测试和循环测试)
- 灌水时间从1分钟到1小时59分钟
- 聚乙烯保险保护电路安全

二. 安装说明

EZ Pro™ Jr. 8300 控制器既可安装在室内,也可安装在室 2

外。电源为220V。将EZ Pro™ Jr. 8300 控制器安装在与人 眼睛水平的位置。用螺丝钉将其固定在墙上。

电源配线

220V 交流电源

警告: 连接变压器之前不要接通220V交流电源.安装完所有的设备之后再 将变压器连接到电源上.这样能防止短路事故,以免损坏控制器.

电源电缆和信号电缆用普通的电缆就可以了,连接控制器和执行器的低压信号和电源电缆应当有保护措施。拧下两个螺丝,取下变压器保护盖,将电线通过盒底的孔,连接到内置变压器的接口上 (在野外,电线的绝缘温度应达到**75**度,并由绝缘管保护).。

安装说明

适应型号 8374, 8376, 8379, 8382 (见右图)

拧下变压器保护盖上的两个螺丝, 并取下保护盖。将220V交流电源 连接到变压器上,同时确保黄绿相 间的地线已接好。并将多余的电线 固定好。现在变压器连接好了,盖 上保护盖,并拧上螺丝。

千万不要接通电源

注意:若地线未接好,将有可能导 致对控制器的损坏和对人构成威 胁。



NELS

安装说明

8354,8356,8359,8362 型(见右图) 松开两个螺丝钉,取下变压器的盖子, 里面有交流电线的接线器。将电线剪 整齐,插入接线器下面的孔内,并拧 紧螺丝钉。安装时注意不要接错电线 的极性。(火线1、2,地线)。现在变 压器接好了,盖上盖子,并拧紧螺丝。 现在不要接上电源。

注意:若地线未接好,将有可能导致对 控制器的损坏和对人构成威胁。



电线连接端子

所有的电磁阀,水泵继电器,传感器的连接线与EZ Pro™ Jr. 8300 控制器的连接都是通过螺丝固定的.最大可连接的线为2.1mm。

控制阀和水泵继电器的连接

EZ Pro[™] Jr. 8300 控制器有一个COM公共端子。若有几个水泵继 电器同时要控制,可以将其串联起来,并连接在水泵继电器端子和 公共端子之间,就可以同时控制这几个水泵了。涉及水泵继电器安 装的事宜,请参照水泵生产厂家的说明书。

雨量 / 湿度传感器

EZ Pro[™] Jr. 8300 控制器预装了一个正常情况下关闭的操作。若 要安装一个传感器,先去掉传感器连接端子上工厂预装的跳线,并 将传感器连接线接好。涉及传感器安装的事宜,请参照传感器生产 厂家的说明书。

如果暂停灌溉, 传感器指示图标 **必**将显示在LCD 上。如果雨量 传感器完全干了, 该图标将消失。控制器将会执行原来既定的程序。

注意:手动操作可以忽略雨量传感器的作用。

安装电池和启动控制器

取下面板上的盖子,装入两节1.5V AA 电池,请不要装反位置。在 不接入交流电源的情况下即可输入当前时间和编程。如果未装电 池,锂电池也未被激活,那么控制器会丢失当前时间和内置程序。 电池最少五年换一次,或者电量不足时立即更换。

警告:只可使用**AA**碱性电池, 镍铬电池可能泄露或者爆炸, 导致 人力和物质的损失。

锂电池备份

EZ Pro™ Jr. 8300 控制器有备用的电池,所以在电池耗尽的情况下,即便是取下电池,控制器内的程序也不会丢失。因为这个备用电池是外部无法看到的,平时不知道它在工作还是已经耗尽,所以请尽量保持碱性主电池的电量充足。备用锂电池在LCD面板的后面,装AA碱性电池的下面.

盖上电池盒的盖子,确定没有损坏电线.如果线很硬,你会发现它对 你弯曲它很有帮助,接通电源,现在可以开始编程了。

三.编程

1. 编程总的原则

EZ Pro™ Jr. 8300 控制器在由交流电源供电或AA碱性电池供电时

5

都可以编程。在编程之前,仔细阅读下面的指导将会对编程有很大的帮助。

1) 如果LCD显示屏上的一个数据在闪动,表明该数据可以现在就 被改动。

2) 输入时, 按住相应的按键3秒钟, 然后可以旋转旋钮。

3)确定您的程序编写适当,修改程序可以看到液晶显示屏上的改变。

4) 无需使用"输入"键,键盘或旋钮会自动存储。

5) 如果你修改一个既定程序,该程序马上结束,新程序在下一个 开始时间自动运行。

6) 控制器没有运行时,显示当前时间和日期。

7) 手动操作有5秒的延迟,这段时间里你可以修改设置,你每修 改一次,延迟持续5秒。

8) 手动和循环操作只有在程序旋纽在AUTO的位置才会有效。

9) 完成一个测试程序后,控制器回到自动运行状态,并在下一个 开始时间自动运行。

10) 测试程序忽视传感器的作用,允许在传感器停止工作时进行 灌溉。

11) 要消除所有程序, 同时按下选择 '—'和调节键 '—'3秒 钟。

2. 编程面板设计

编程面板上(见下图)有 液晶显示屏,4 个橡皮按钮,一个大的旋转 刻度盘,两个小的旋转刻度盘。橡皮按钮是SELECT 和ADJUST, 是尼尔森独特的SELECT&ADJUST™编程器的核心内容,键上的 号用来标明你所选择的数据的增加或减少。

SELECT&ADJUST™编程器的工作原理是,你先通过SELECT键。选择你要修改的数据,然后通过ADJUST键修改你所选 承受择的数据。例如你要第五站工作10分钟,你先用SELECT 选择第五站,然后通过ADJUST ↔ 设置10分钟。

6

NELSON



注意:

- 1.) 编程时 MODE 刻度盘必须在PROGRAM位置上.
- 2.)每按一次 △ 键或 ▽键,程序都会相应的增加或减少
- 3.) 按住 △ 键或 ▽键3秒钟,可以快速增加或减少.
- 4.) 有关液晶显示屏的技术数据请参考厂家的详细说明.

3. 编程模式

(1) 设置时间和日期

旋转大的刻度盘到TIME 位置. 按 SELECT 键选择小时, 分钟,12/24小时模式.按ADJUST 键调节到当前时间和选 择12/24小时模式.

(2) 设置当前的日期

旋转大的刻度盘到DATE位置.按 SELECT 建选择 日,月, 年位置,按ADJUST 健快速调节到当前日期.一旦日期设 定,当前日期的星期就会自动显示在液晶显示屏上.EZ Pro™系列 控制器带万年历.

(3) 选择站数并设置其运行时间

某站运行的时间决定于该站设置的时间.

旋转大的刻度盘到 ZONE/RUN TIME 位置.旋转 PROGRAM 刻度盘选择程序 A, B 或 C.按 SELECT 建学 键选择你要编 程的站数.当你所选择的站数显示在显示屏上时,按ADJUST 来调整该站运行时间.运行时间可设置为1分钟~9小时59分钟.然 后可以按刚才的程序继续设置下一站.

从第一站到最后一站,由一个灌溉时间总和,这对决定程序的灌溉总时间是很有作用的. 当显示器显示ALL时,所显示的数据即总的灌溉时间. 这个总时间是你所选择的程序的预计灌溉总时间. 例如, 一个程序中,有一站运行时间为5分钟,一站为12分钟,一站为6分钟,则显示的总时间为23分钟.

(4) 设置开始时间

开始时间是一天中灌溉开始的时间. EZ Pro™控制器每个程序最多 可设置4 个开始时间,旋转大的刻度盘到START TIMES位置. 按 SELECT 键 调节到你预计设置的开始时间数(1, 2, 3, or 4). 按 ADJUST 键 设置灌溉开始的时间.

重复设置其他的程序.

(5) 开始时间重叠

如果你设置的一个灌溉时间覆盖了另外的一个开始时间,**EZ Pro™** 8

控制器将使他们同时工作.

(6) 设置预计灌水量的百分数

改变预计灌水量的百分数改变就是改变灌溉时间的百分比,范围为 0-200%(10分钟的灌溉时间的50%即为5分钟),这个特征在天气变 化时是很有帮助的.如果天气干燥,你可以增加每站的灌溉时间.如 果总的灌溉时间超过24小时,液晶显示屏上的数据将会闪烁. 旋转大的刻度盘到WATER BUDGET 位置,一个百分数将显示在 显示屏上,该数即当前灌溉时间为预计灌溉时间的百分比,调节 ADJUST键来调节该数据.

如果水预算设置为110%或者更多, **EZ Pro™控制器将把灌溉时间**分成部分灌溉,这样是为了减少地表径流,在程序运行时间内,所有的该运行的站都会运行部分时间,另一部分时间将在下一个循环运行.

注意,水预算改变的是一个程序的水预算,如果你编辑了不止一个程 序,你必须分别改变每一个程序的水预算.

按月份设置水预算 (高级设置)

EZ Pro[™]允许按月份设置水预算.这个设置允许按月份的干热和湿 冷来设置灌水的百分比.旋转大的刻度盘到WATER BUDGET位 置,同时按住SELECT 和 SELECT 了两秒钟,通过 SELECT 来选择1~12中的月份,通过SELECT 来调节到 所需的百分比(0~200%之间).如果选择为0,则表示该月没有灌溉.

(7) 设置灌溉时间表

注意到EZ Pro™有3个灌溉时间表

- 周制 可以选择一星期内的任何日期灌溉,比如,星期一,星期 二……
- 2. 单/双日 控制器可以选择单日或者双日灌溉
- 3. 间隔日 间隔几天灌溉一次,可以每天灌溉,隔一天灌溉,......最

9

NELSON

多间隔29天.

(8) 设置间隔时间表

旋转大的旋钮到SCHEDULE位置,最后选择的灌溉时间间隔表将显示在液晶显示屏上,调节SELECT到选择间隔的天数的位置,这时显示屏上将会出现一个箭头指向间隔天数,调节 ADJUST选择间隔的天数(0~30天),显示的数据是间隔得天数.

如果需要改变间隔时间,选择程序A,B或C重复以上操作. 现在控制器编程完成了,调节MODE旋钮到AUTO位置,运行所编辑的程序.

注意:编辑一个间隔时间表时,其他其它时间表是停止工作的。

(9) 编程回顾

回顾现有的程序时,调节MODE旋钮到PROGRAM位置,调节大选钮到你想回顾的位置(如调节到TIME回顾时间的设置等)。 注意:回顾时因为在编程状态,所以潜在的存在改变程序的可能。

(10) 设置控制阀或水泵延迟

当灌溉区域的阀门打开时,可以设置主控制阀或水泵的开启时间延 迟。调节大的旋钮到**ZONE RUN TIME**,同时按下 SELECT '+'和 SELECT '-',调节ADJUST '+'或 '-' 来调节延迟 时间,范围为1秒到30分钟,时间长度将会显示在液晶显示器上,

下面有"del"标志。回到原来设置环境同时按下SELECT '+'和 SELECT '-'键。

注意:控制阀或水泵的延迟对3个程序(A, B, 和 C)都有效。

四. 程序编辑说明- AUTO

1.雨量传感器旁路

EZ Pro[™] Jr. 预装了雨量传感器旁路,在传感器不工作时,控制器 也能控制灌溉程序。传感器工作时,控制器必须在AUDO模式。在 AUTO模式下,同时按下SELECT'+'和SELECT'-'键,雨量传感 10

器工作显示符号将会闪动,要停止传感器的工作做同样的工作就行 了。这时显示屏上显示的是雨量传感器感应到的即时情况。 注意:雨量传感器旁路在激活以前一直是通的。

2.关闭控制器

调节MODE 旋钮到 OFF 位置.这个操作关闭所有的灌溉程序,包括手动操作。 控制器内置的时间,日期及程序等都不会变化,当 需要开启控制器,进行灌溉时,将MODE旋钮调节到AUTO位置即 可。

3.EZ Pro™ Jr. 控制器将手动和测试程序合并成控制器的内置程序,允许启动作为灌溉程序的旁路手动和测试程序来立即开始灌溉。下面来说明如何设置该程序:

注意:所有程序运行时MODE 旋钮都在AUTO 位置.这样在运行 一个手动测试程序后,不必将其从新设置为AUTO状态,所以当你运 行一个手动测试程序时,不必在控制器前等待,控制器执行完测试程 序后,将会自动执行原有的程序,不必从新调节.

注意:所有手动/测试程序运行时,都忽略传感器的作用,因此,即使传感器中断了原有程序的运行,也可以进行手动/测试程序.

(1) 手动运行一站

调节大旋钮到MANUAL位置,默认的01站10分钟灌溉时间将会在显示屏上闪烁(现在可以修改).调节SELECT的按钮选择要运行的站数,调节ADJUST的按钮设置该站要运行的时间,5秒钟后控制器将会开启所选择的站.

注意:如果不停止灌溉和从新设置,该站的运行时间是不可以改变的.

(2)手动运行一个程序

调节大旋钮到CYCLE位置,当前程序将在显示屏上闪烁.要选择其 它程序可以通过PROGRAM旋钮调节.控制器5秒钟后开始运行该

程序,程序结束后,自动回到AUTO程序.

注意: CYCLE运行当前程序可以手动提前个站的开启时间.

五. 技术数据

1. 变压器

24 伏交流内置变压器;每站20 VA, 0.83A. 变压器可以逻辑驱动 一个泵或一个控制阀.

2. 过载保护

区域输出600W

参照下文"电路断路器"

3.传感器的操作

EZ Pro™ Jr.控制器让使用者可用可不用传感器. 控制器出厂时,传感器连接位置是接通的.

4. Zone Lines

EZ Pro[™] Jr. 控制器最多同时启动两个电磁阀和一个泵/控制阀.每 站可连接一个或者两个电磁阀.

启动电流最大0.52A

吸持电流最大0.33A

5. 温度范围

操作温度: -20°~+55°C

储存温度: -30°~+85°C

6. 显示屏



7. 电池

两节 (2) AA (LR6 in Europe) 碱性电池. 严禁使用镍氢电池 一节 (1) CR2032内置锂电池.

8. 程序保持

碱性电池耗尽并且没有AC电源时,锂电池保持程序.

注意:塑料纸垂片必须抽出以激活内置锂电池

9. 外形尺寸

200mm高 x 250mm宽 x 100mm厚 (开盖不用任何工具,带钥匙) 10. 默认设置 (12 小时制)

12:00 上午.

星期天

日期: 01/01 2003

无运行时间: (区01, —:—)

无开始时间 (开始 01, —:--)

100% 水预算

每天灌水时刻表

两个旋钮分别处于OFF和A位置

区之间有5秒延迟

11. 电路断路器

控制器上有一个电子开关。这个电路断路器不需要设置或复位。

NELS®N.

六. 故障检修

症状	可能的原因	解决办法
电磁阀、水泵、 主阀接收不到 信号或显示器 上没有交流电 源显示	没有连接交流电源	检查交流电源
没有交流电源 并且黑屏	没装电池或电能用 尽	更换电池重新 设置
LCD黑屏	无交流电源和电池	安装电池,检查 交流电源确保 输出
手动运行一区 时, "M-X"出 现在显示屏上	模式旋钮处于编程 位置	将模式旋钮设 置到AUTO位置
循环运行程序 时, "C-X"出 现在显示屏上	模式旋钮处于编程 位置	将模式旋钮设 置到AUTO位置
LCD上显示的区 号是"P"	 没有接线或线短路(有可能电磁 先导阀处) 	1.2.检查接线, 检查电磁先导 阀
	 每个接线处连接 的电磁先导阀超 过两个 	 3. 手动或自动 运行后仍出现 则重新接线(个
	 由于闪电或不正 确的接地而导致 显示系统破坏 	别产品需要维 修)

症状	可能的原因	解决办法
所有24小时在	程序运行时间超过	检查每站的运
LCD上闪烁	24小时	行时间和水预
		算
	雨量延迟被激活,或	没有雨量延迟
雨量延迟显示	跳线丢失	系统时检查跳
		线
控制器对任何	个别需要重设	用螺丝起子将
按键或旋钮没		"reset"标记
反应		处连通
个别区无输出	配线有误或电磁先	检查接线或阀
	导阀坏掉	
每个区均无输	1. "COM"处没有连	检查接线
出	接	
	2.RS的公共线断开	
	或没连接	