

欢迎使用

版权

版权 (c) 2003, 归 BenQ Corporation 所有。保留所有权利。未经 BenQ Corporation 书面许可,不得以任何形式或以电子、机械、磁学、光学、化学、人工等其它任 何方式复制、传播、转录本出版物的任何部分,也不得将任何部分储存至检索系 统中或翻译成任何语言或计算机语言。

品牌名称与产品名称分别为其所属公司之商标或注册商标。

免责声明

BenQ 并不为本资料担负任何责任,包括但不限于适销性以及对特定目的之适用性 担负任何默示性担保。BenQ 并不对本文件中可能出现的任何错误承担任何责任。 BenQ 并不承担随时更新本文件内容与信息之义务。

妥善照料您的相机

·请勿于下列环境中使用相机:温度:O°C至40°C,相对湿度:45%至85%。

- ·请勿于下列环境中使用或储放相机:
 - 阳光直射之处。
 - 潮湿、多尘之处。
 - 空调、电暖炉或其它热源附近。
 - 阳光直射、窗门紧锁之车内。
 - 易震动之处。
- ·若相机不慎受潮,应尽速以干布擦拭。
- ·海水中所含盐分将可能严重损坏相机。
- ·切勿使用酒精等有机溶剂来清洁相机。
- 若镜头或取景窗脏了,请使用镜头专用软刷或软布来清洁镜头。请勿以手指触摸 镜头。
- ·为避免电击危险,请勿自行拆卸或维修相机。
- ·水或湿气均可能导致火灾或电击。因此,请将相机存放于干燥之处。
- ·请勿在下雨或下雪时于户外使用相机。
- ·请勿于水中使用相机。
- ·若异物或水不慎进入相机,请立即关闭电源并断开电池与变压器。取出异物或擦
 干水,并立即将它送至维修中心检修。
- •尽快将数据转移至计算机内,以免丢失影像数据。

目录

1.1. 检查包装盒内物品	.1
	1
1.2. DC C50 各部件及其名称	• 1
1.2.1. 前视图	.1
1.2.2. 后视图	. 2
1.2.3. 模式旋钮	.3
1.2.4. 观景窗 LED 指示灯	.3
2. 准备开始使用 DC C50	.4
2.1. 装入电池	.4
2.2. 使用交流电源变压器:	.4
2.3. 如何给电池充电:	.5
2.4. 读取 SD 内存卡:	.5
2.5. 系上吊带:	.6
3. 使用 DC C50	.7
工作模式	.7
3.1. 自动拍摄模式	.7
3.1.1. 拍照	.7
3.1.2. 使用光学变焦	.9
3.1.3. 使用数字变焦	.9
3.1.4. 使用自拍定时器	. 10
3.1.5. 使用闪光灯	.11
3.1.6. 调整焦距	.12
3.1.7. 调整曝光补偿值	.13
3.1.8. 拍摄模式设定	.14
3.1.8.1. 照斤设定	15
J.1.0.2. 切肥反疋 3183 AE/AWB 设定	1/
32程序模式	
33 快门先决模式	21

简中

目录

I

简 中

3.4. 光圈先决模式	22
3.5. 手动模式	22
3.6. 人像模式	23
37 运动模式	23
3.8 夜暑樟式	
3.0. 使某误式	·· 25
3.10	2 1 25
3.10.1 抵放护场	25
3.10.2 录音	25
3.10.3. 播放影片	26
3.10.4. 缩略图播放	27
3.10.5. 变焦播放	27
3.10.6. 幻灯片播放	28
3.10.7. 播放模式设定	28
3.10.7.1. DPOF (数字影像打印模式)	28
3.10.7.2. 保护	29
3.10./.3. LCD	30
2.10.0. 消际影像	20
2.11.1 其木识空	
3.11.1. 至 4 0 定 3.11.2 定 制 设 定	52
4 与计算机相关的功能	
4.1. 女 家 釵子怕机软件	36
4.2. 这张安装 CD 屮的软件	37
4.3. 卜载照片	38
5. 故障排除 (错误消息表)	39
6. 规格	41
7 昭久信自	10
	42

目录 ||

● 认识您的 DC C50

1.1. 检查包装盒内物品

包装盒内应含有下列物品:

- DC C50 数字相机
- 锂电池 (可充电)
- SD 内存卡
- 交流电源变压器
- 相机袋
- 手持吊带
- AV 连接线
- USB 连接线
- 使用手册
- DC C50DC C50 软件光盘

1.2. DC C50 各部件及其名称

1.2.1. 前视图



阎

⊞

- 1. 自拍定时器 /AF 支持指示灯
- 2. 光学观景窗
- 3. 内置闪光灯
- 4. 快门按键
- 5. 镜头/镜头盖
- 6. POWERDC C50- 电源按键
- 7. MIC-麦克风
- 8. 模式旋钮
- 9. DC IN 5V 端子
- 10. USB/A/V OUT 端子

1 认识您的 DC C50



- 1. 屈光度调整旋钮
- 2. 观景窗

间

⊞

- 3. 观景窗指示灯
- 4. ⊖ / 变焦按键
- 5. 喇叭
- 6. MENU-菜单按键
- 7. LCD-显示按键
- 8. 吊带环
- 9. 控制旋钮
- 10. 6- 删除按键
- 11. 三脚架孔
- 12. 电池 /SD 内存卡外盖
- 13.LCD 屏幕

- **\$/**●-闪光灯按键
- 5. ▼- 箭头指示按键 (向下) **シ/INT.**-自拍定时器按键/间隔

1.2.3. 模式旋钮





- 1. 🚺:自动模式
- 2. P: 程序控制模式
- 3. TV:TV (快门先决)
- 4. AV: AV (光圈先决)
- 5. M:手动模式
- 6. 💽:人像模式
- 7. 🎢: 运动模式
- 8. 🚺 : 夜景模式
- 9. 🞥 : 影片模式
- 10. SET: 设定 模式
- 11. **PC**: PC 模式
- 12. ▶: 播放模式

1.2.4. 观景窗 LED 指示灯

色彩	状态	说明						说明				
		拍摄模式	设定模式 充电模式	PC 模式	电池							
绿色	开启	按下快门键至一半时,相 机会锁定 AE (自动曝 光)或 AF (自动闪光)。	待机模式。	与计算机连接的状 态。 (SD 内存卡已 插入。)	充电中							
红色	开启	正写入 SD 内存卡。	正在访问 SD 内 存卡。	与计算机连接状态。 (SD 内存卡已插 入。)	错误							
	闪烁	照片焦距没有对准。			间隔定时器 待 机中							
橘色	开启	照片处理中 闪光灯 充电中		未连接 (SD 内存 卡已插入。)	无电池							
	闪烁	硬件故障		SD 内存卡未插入。								

3 认识您的 DC C50

准备开始使用 DC C50

您可以使用锂电池激活相机电源。电池可让您方便地拍摄照片或视频短片。

2.1. 装入电池

- 1. 请确认相机电源已关闭。
- 2. 打开电池 /SD 内存卡外盖。
- 3. 请将电池依正确的方向装入。
 - 将电池锁控制杆朝吊带环方向拨起,并依电 池卷标上的箭头方向装入电池。
 - 将电池完全装入。

<u>e</u>

- 4. 关上电池 /SD 内存卡外盖。
 - 若要取出电池: 打开电池 /SD 内存卡外盖并松开电池锁 控制 杆。请在电池稍微弹出后,慢慢将电池拉出。



电池锁控制杆

备注

- 请使用指定的电池 (锂电池)。
- 相机不使用时,请将电池取出以避免电池漏电或生锈。
- 请避免在过冷的环境中使用,在低温下使用可能会缩短电池的寿命,同时也 会影响相机的性能。

2.2. 请使用交流电源变压器:

- 1. 请确认相机电源已关闭。
- 2. 将交流电源变压器的一端连接至 DC IN 5V 端子。
- 3. 将交流电源变压器的另一端连接至电源插座。



备注

- 请务必使用相机专用的交流电源电压器。因使用不正确的变压器而导致的相机损坏不在质保范围之内。
- 为避免传输相片至您计算机时突然自动断电,请使用交流电源变压器。

准备开始使用 DC C50 4

2.3. 如何将电池充电:

- 1. 请确认相机电源已关闭。
- 2. 请依 [OPEN (开启)]箭头方向向外推开电池 /SD 内存卡外盖。
- 3. 请注意电池正确的极性 (正极与负极),并装入电池。
- 4. 将电池锁控制杆向外推开以调整电池。
- 5. 请关上电池 /SD 内存卡外盖。
- 6. 将交流电源变压器的一端连接至相机的 DC IN 5V 端子。
- 7. 将交流电源变压器的另一端连接至电源插座。 开始充电:绿色指示灯亮起
 充电结束:指示灯熄灭
 待机中:橘色指示灯亮起
 更换新电池:红色指示灯亮起

备注

- 请务必使用相机专用的交流电源电压器。因使用不正确的变压器而导致的相机 损坏不在质保范围之内。
- 即使您重复上述操作步骤而仍未开始充电,请在 LCD 指示画面出现后,在任何模式中按下电源键,然后关闭电源。
- 请勿将相机置于温度过高处。请于室温下使用本相机。

2.4. 读取 SD 内存卡:

相机所拍摄的照片及视频短片皆可储存于 SD (安全数字)内存卡中。即使相机的电源关闭,储存于 SD 内存卡的照片也不会被删除。SD 内存卡可重复读写。

- 1. 请确认相机电源关闭。
- 2. 将电池 /SD 内存卡外盖依 [OPEN (开启)]箭头 方向推开。
- 3. 请插入 SD 内存卡:
 - 内存卡的前端(印有箭头的一端)
 应朝向相机的前端。
 - 若内存卡无法插入,请检查方向是否正确。
- 4. 关上电池 /SD 内存卡外盖。
 - 若想取出 SD 内存卡,请确定 相机电源已关闭。打开电池 /SD 内存卡外盖。 轻压内存卡的边缘,内存卡便会弹出。



备注

- 若相机电源开启时内无内存卡, LCD 屏幕会 显示 「NO CARD (没有内存卡)」的消息。
- 若要避免 SD 内存卡内的重要数据不小心遭到 删除,请将写保护标签(在 SD 内存卡的侧 面)滑动至「LOCK(锁定)」。
- 若想储存、编辑或删除 SD 内存卡上的数据, 您必须先解除锁定内存卡。
- 本相机无法使用 MMC 卡。
- 初次使用 SD 内存卡前请先格式化。



2.5. 系上吊带:

 آقا

Ð

若要避免使用时相机不小心滑落,请系上吊带。 请依下列说明系上手持吊带:

- 1. 将手持吊带的细绳穿过相机的吊带眼环。
- 2. 然后将手持吊带穿过细绳并拉紧吊带。



准备开始使用 DC C50 6

彦使用 DC C50

本节说明相机的十种模式。这些模式的详细说明将在后面详述。相机的十个主要功能 分别为:

工作模式

3.1. 自动拍摄模式 [👩]

3.1.1. 调整照片

本相机提供单张画面、连拍三张及三次自动曝光。本相机同时配备光学观景窗与 1.5 时全彩 TFT LCD 屏幕。使用光学观景窗拍照可节省较多的电池电量。LCD 屏幕帮助 您拍出更精细的照片并检查所有相机的细节。但是可能会消耗较多电池电力。

- 1. 请按一下 POWER (电源) 键激活相机。
- 2. 将模式旋钮转至 [0]。
- 3. 将观景窗对准拍摄物。
 - 旋转屈光度调整旋钮,并将相片调整至清楚显示 于观景窗为止。
- 4. 先将快门键按至一半, 然后再完全按下。
 - 观影窗 LED 指示灯亮红灯时,表示相机正在拍摄照片。



备注 若激活旁白,您仅能在静态影像拍摄 模式下拍 摄了照片后,才能开始使用。旁白功能提供 10 秒录音功能,且只能录音一次。若要终止 录音,请完全按下快门键。



简中

7 使用 DC C50

■使用 LCD 屏幕

Ξí

1. 使用 LCD 屏幕拍照。

- 2. 先将快门键按至一半 (此时相机会调整曝光值与焦距), 再完全按下。
 - •当相机正在拍摄影像时,观景窗的 LED 指示灯会亮红灯。



■LCD 屏幕显示 (拍摄模式)

[LCD] 显示键可选择显示格式。预视照片不论在 「Still Image (静态影像)」模式 或 「Movie (影片)」模式中,皆会显示完整的 OSD。

OSD (on-screen-display) 完整画面 → OSD 画面关闭 → LCD 屏幕关闭



- 在强烈的太阳或亮光下, LCD 内的影像会变得较暗。这并不是相机故障。
- 长时间使用相机的 LCD 屏幕,可拍摄的照片会变少。若想增加拍摄的张数并节省 电池电源,建议您关闭 LCD 屏幕并改用观景窗。

3.1.2. 使用光学变焦

变焦功能可让您拍摄远镜头和广角照片。按 📵 🛚 键拍摄物会变得较近,反之按 [⊖]键会变得较远。

- 1.将模式旋钮转至 [👩]、 [P]、 [TV]、 [AV]、 [M]、[🔊]、[🎢]、[📢] 或 [🞥] 其中一种 模式同时激活相机电源。
- 2. 若有需要,请按 [| ()] 键开启 LCD 屏幕。
- 3.请利用 [🕀]/[🔁] 键拍摄照片。
 - 按 [①] 键放大拍摄物时, LCD 中的画面也 会跟着放大。
 - •按[〇]可拍摄出广角照片。镜头会根据变焦 键的设定移动位置。





3.1.3. 使用数字变焦

使用数字变焦会放大照片,因此拍摄物显得较近。但是照片愈放大,影像愈模糊。 数字变焦功能仅能在 LCD 屏幕与数字变焦功能开启时使用。若想拍摄一张数字变焦 照片,请遵照下列步骤:

- 1. 将模式旋钮转至任一 [👩]、 [P]、 [TV]、 [AV]、 [M]、[▲]、[▲]、[【→]、[【】] 模式并激活相机电 源。
- 2. 若有需要,请按[|()]键开启LCD屏幕。
- 3. 若要启用数字变焦功能,请依下列步骤: a. 按一下 **MENU**(**菜单**)键。 b. 按 ◀ 或 ▶ 键选择 Function (功能)页。
 - c. 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Digital Zoom (数字变焦)并按 SET(设定)键。
 - d. 再按一次 ▲ 或 ▼ 键选择 ON (开启)并按 SET (设定)键。
 - e. 按一下 MENU (**菜单**)键。
 - f. 若要激活数字变焦功能,请按住 [🖲] 键直到 LCD 屏 幕中的影像展开。
- 4. 请按快门键拍摄「变焦」的照片。

数字变焦 光学变焦

9 使用 DC C50

阎 ⊞

备注

•本相机拥有1至3倍光学变焦及1至4.0倍电子变焦功能。

• 使用者关闭 LCD 模式后,数字变焦功能也会终止。

3.1.4. 使用自拍定时器

[**③**/INT.] 自拍定时器键可选择「OFF」(默认值)与「Self timer (自拍定时器, 2 秒、10 秒、10+2 秒或播放间隔)」两种拍摄模式。 [2 sec. (2 秒)] 相机会在延迟两秒后自动拍照。 [10 sec. (10 秒)] 相机会在延迟十秒后自动拍照。 [10+2 sec. (10+2 秒)]相机会在延迟十秒过后自动照相,且再过两秒还会再照一张。 如果闪光灯尚未充电完毕,须等到充完电后两秒才照第二张。 [Interval (间隔)] 相机可依任何您所预设的时间间隔自动拍照,直到内存已满或 电池用尽。

若想激活自拍定时器功能,请按快门键。选择此项模式后,自拍定时器的图标便会显示于 LCD 屏幕上,同时相机前端面板的 LED 指示灯在最后 3 秒会快速闪烁。使用自 拍定时器可让您在拍团体照时也能出现在照片中。

- 1. 请将相机固定于三脚架或稳固的平面上。
- 2. 将模式旋钮转至任一 [□]、 [P]、 [TV]、 [AV]、 [M]、 [叭]、 [♪]、 [↓]、 [↓]、 [↓] 模式并激活相机电源。
 3. 按一下 [◇/INT.] 键。
 - 当您切换自拍定时器按键时,

显示顺序如下:

关闭 → 10 秒 → 2 秒 → 10+2 秒 → 间隔





- 4. 调整照片。
- 5. 先将快门键按至一半, 然后再完全按下。
 - 自拍定时器功能已激活。预设时间过后就会自动拍照。
 - 使用 LCD 屏幕拍照时,会显示倒数计时。

备注

- 使用自拍定时器照完后,相机会关闭自拍定时器模式。
- 在连续拍摄模式中无法使用自拍定时器。
- 在 [___]模式中,自拍定时器仅能使用 2 秒或 10 秒延迟。2 或 10 秒过后, 相机开始自动拍照。

使用 DC C50 10

3.1.5. 使用闪光灯

在光线条件判别使用闪光灯时,相机会自动激活闪光灯功能。您可以利用适合您四 周环境的闪光灯模式拍照。若您更改闪光灯模式,即使相机关闭仍会保留原设定。

- 1. 将模式旋钮转至任一 [👩]、 [P]、 [TV]、 [AV]、 [M]模式并激活相机电源。 2. 请重复按 [之] 键直到您要的闪光灯 模式出现。 • 在 [1] 模式切换闪光灯键时, 下列为可使用的闪光灯模式指令: [不显示] 自动 ——> [**4/**] 红眼 / 强制闪光 [④] 不闪光 ← [4] 强制闪光
- 3. 调整照片并将快门键按至一半, 然后再完全按下。
 - 备注 闪光灯闪光后,相机需经过大约5至10秒以准备拍摄下一张照片,此时橘色 指示灯会亮起。

本相机有四种闪光灯模式:自动、红眼消除、强制闪光与闪光灯关闭。 下表协助您选择最适当的闪光灯模式:

图标	闪光灯模式	说明
[]	自动闪光	闪光灯会依周围光线条件而自动闪光。
[4 /@]	Red-Eye Reduction (消 除红眼,除 [TV]、 [AV],与 [M] 模式外,拍 照皆自动闪光)	请在一般拍照时选择此项模式。在闪光前,闪光灯会发出声音提示闪 光。本功能可让被拍摄人的瞳孔缩小,并减少红眼的发生。在光线不 足的情形下拍摄人以及动物时,请选择此项模式。
[🎝]	Forced Flash (强制闪光)	无论拍照时四周的亮度如何,闪光灯都会闪光。在高对比 (背光) 及阴暗处拍照时,请选择此项模式。
[(5]]	闪光灯关闭	闪光灯不会闪光。 在禁止使用闪光灯的场所拍照或拍摄物超出闪光的有效范围时,请选 择此模式。

备注

- 自动闪光仅能由 [___] 模式中设定。无法在 [M]、 [P]、 [TV] 或 [AV] 模式中设定。
- 在 [💦] 人像模式中,闪光灯设定值自动固定为消除红眼模式。
- 在 [🎢] 运动模式中,闪光灯设定值固定为 [🚱]。
- 在 [🙀] Night scene (夜景)模式中,闪光灯设定值固定为 [4],但 [▲▲] Focus (对焦) 模式除外。
- 11 使用 DC C50



3.1.6. 调整焦距

- 1. 将模式旋钮转至任一 [○]、 [P]、 [TV]、 [AV]、
 [M]、 [○]、 [※]、 [(※]、 [※]] 模式并激活相机电源。
- 2. 切换 [/] Focus (对焦) 按键。 您选择的对焦模式会显示在 LCD 屏幕上。



- [无指示图案]: Normal Auto Focus (一般焦距)。
 [♥]: Macro Auto Focus (近拍焦距,距离为 0.09 公尺至无限远 /广角端, 0.3 公尺至无限远 / 望远端)。
 [▲▲]: 焦距设在无限远。
 [3m]: 焦距设在 3 公尺。
 [1m]: 焦距设在 1 公尺。
- 3. 调整照片。
- 4. 先将快门键按至一半, 然后再完全压下。

- 备注
- 使用近拍模式拍摄近距离照片时,请利用 LCD 屏幕调整,以避免出现视差。
- 一般焦距的效果与近拍焦距的效果类似,并无明显的区别,您可以拍照以比较 两者间的差异。
- 使用近拍模式拍照后,不要忘记将焦距调整回一般焦距。

使用 DC C50 12

3.1.7. 调整曝光补偿值

此项设定 [**[]/[]**/[])允许您任意调整整张照片变亮或变暗。当相机无法调整至最适宜的 亮度 (曝光值)时,请使用本设定,例如拍摄物与背景间的亮度无法平衡时,或拍 摄主题仅占画面的极小部份。

使用 [☑/函] Exposure Compensation (曝光补偿)按键可选择 「Normal capturing mode (一般拍摄模式)」、「Backlight compensation capturing mode (背光补偿拍摄模式)」及「Exposure compensation adjusting mode (曝光补偿调整模式)」。

- 1. 将模式旋钮转至 [P]、 [TV] 或 [AV] 其中一种模式并开启相机电源。
- 2. 请切换 [2/] 按键选择曝光补偿模式或背光补偿模式。
- 选择曝光补偿模式后,请旋转控制旋钮调整曝光值,并再按[2/3]键一次作确 认。
 - 依顺时钟方向旋转 Command (控制)旋钮为降低 (变暗)曝光值,而依逆时
 钟方向旋转则为提高 (变亮)曝光值。
- 4. 调整照片并将快门键按至一半,然后再完全按下。



背光补偿值



阎

毌

曝光补偿值

Effective Subjects (实际拍摄物)与 Set Values (设定值)

- ■正(+)补偿值
 - 拍摄文字时 (白纸上的黑体字)
 - 背光的人像
 - •极亮的景色(如雪地)与高反射程度的物体
 - 天空晴朗时
- ■负(-)补偿值
 - 聚光照明的拍摄物、特别是以暗色为背景时
 - 拍摄文字时 (黑纸上的白体字)
 - •低反射程度的景物,如拍摄绿色或暗色叶子的照片
- 13 使用 DC C50

备注

- 当您选择「Backlight compensation capturing (背光补偿拍摄)」模式时, EV 值 自动设为 +1.3 EV 同时相机会忽略曝光补偿值。
- 预设「Exposure compensation (曝光补偿值)」为「0.0 EV」。设定值的范围如下:
- -2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 /- 0.7 / -0.3 / 0(默认值)/ +0.3 / +0.7/ +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
- 在 [
] 模式中无法设定 Exposure Compensation (曝光补偿)。
- 即使在黑暗的拍摄环境中设定高曝光值,有时也无法获得理想的亮度。
 在这种情况下,请半按快门键并检查预览照片的亮度(拍摄静态影像)。

3.1.8. 拍摄模式设定

本菜单用于 [**○**]、[**P**]、[**TV**]、[**AV**]、[**M**]、[**○**]、[**※**]、[**(**→] 及 [**○**] 模式中 拍照的基本设定值。

- 2. 按一下 MENU (菜单)键。
 相机会显示菜单画面。
- 3. 请使用 ◀ 或 ▶ 键选择菜单页。
- 4. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您想要的项目 并按 SET
 (设定) 键。
 此时会显示洗项。
- 5. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您要的设定值 并按 SET
 (设定)键。
 - 储存设定值并返回菜单画面。
- 6. 若想离开菜单画面,请按一下 MENU (**菜单**)键。 ■您可以开始使用相机拍照。



使用 DC C50 14

3.1.8.1. 照片设定

照片设定共有 5 个选项: Size (大小)、 Quality (品质)、 Sharpness (清晰 度)、 Contrast (对比)与 Color (色彩)。

■Size (大小) 设定您要的照片大小。 [2560 x 1920]: 2560 x 1920 像素 [2048 x 1536]: 2048 x 1536 像素 [1280 x 960]: 1280 x 960 像素 [640 x 480]: 640 x 480 像素

Picture Fur	nction AE/AWB		
Size	2560 x1920		
Quality	2048 x 1536		
Sharpness	1280 x960		
Contrast	640x480		
Color	Sepia		
Menu:Exit \triangleleft or	Select Page		
Set Adjust ▲ or	▼ · Select Item		

备注

• 在 [1997] 模式中,可用的照片大小为 320 x 240 和 160 x 120 像素。

■Quality (品质)

设定储存相片的品质(压缩比)清晰度。

[Fine (佳)]:	1/4 压缩比 (静态影像) /1/10
	压缩比 (视频短片)
[Standard (标准)]:	1/8 压缩比 (静态影像) /1/14
	压缩比 (视频短片)
[Economy (经济)]:	1/16 压缩比(静态影像)/1/19

压缩比 (视频短片)

Picture Fun	ction AE/AWB	
Size	2560 x1920	
Quality	Fine	
Sharpness	Standard	
Contrast	Economy	
Color	Sepia	
Menu:Exit	 Select Page Select Item 	

下表为 Still Image (静态影像)及 Movie Image (影片)模式中大概可储存的 照片数量。

Still Image (静态影像)模式

品质模式 (压缩比)	影像大小	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB	256M B	512MB
佳(1/4)	5M(2560 x 1920)	2	6	13	27	55	105	222
	3M(2048 x 1536)	4	10	22	46	93	177	374
	1.2M(1280 x 960)	9	20	42	86	174	331	698
	VGA(640 x 480)	31	69	145	298	602	1147	2417
标准(1/8)	5M(2560 x 1920)	4	10	22	46	93	177	374
	3M(2048 x 1536)	8	17	36	74	150	286	604
	1.2M(1280 x 960)	15	34	72	149	301	572	1208
	VGA(640 x 480)	48	100	210	430	870	155307	3491
经济(1/16)	5M(2560 x 1920)	9	20	42	86	174	331	698
	3M(2048 x 1536)	15	34	72	149	301	572	1208
	1.2M(1280 x 960)	28	60	126	258	522	994	2094
	VGA(640 x 480)	91	181	379	775	1566	2984	6284

15 使用 DC C50

Movie Image (影片) 模式

品质模式 (压缩比)	影像大小	拍摄时间 (秒)(最大值)
佳(1/10)	全屏幕 (320 x 240)	30
	半屏幕 (160 x 120)	90
标准(1/14)	全屏幕 (320 x 240)	45
	半屏幕 (160 x 120)	120
经济(1/19)	全屏幕 (320 x 240)	60
	半屏幕 (160 x 120)	180

备注

以上资料皆为标准测试的结果。实际的容量会随拍照环境与设定而有所不同。

■清晰度

设定照片清晰度的等级。

[Hard (锐利)]:	锐利效果	
[Normal (一般)]:	一般清晰	(默认值)
[Soft (柔和)]:	柔和效果	

Picture Fun	ction AE/AWB	
Size	2560 x1920	
Quality	Fine	
Sharpness	Hard	
Contrast	Normal	
Color Soft		
Menu:Exit	 ▶ :Select Page ▼ :Select Item 	

备注

• 在 [] 模式中无法使用本功能。

■对比

设定照片拍摄的对比。

[Hard (锐利)]: 锐利对	1比	
[Normal (一般)]: 自动	(标准)	
设定	(预设)	
[Soft (柔和)]: 柔和对	北	
■色彩		
设定照片拍摄的色彩。		
[Standard (标准)]:	标准色彩	(预设)
[Vivid (逼真色彩)]:	逼真色彩	
[Sepia (褐色)]:	褐色	
[Monochrome (黑白)]:	黑白	



Picture	Fun	ction	AE/AWB
Size		2560	x1920
Quality		Fine	
Sharpness	;	Stan	dard
Contrast		Vivid	
Color		Sepia	a
		Mono	ochrome

使用 DC C50 16

3.1.8.2. 功能设定

功能设定包含 6 个项目:拍摄模式、旁白、 LCD 亮度、数字变焦、预视与播放间隔 / 总数。

■拍摄模式

在您要拍照时,请设定拍摄模式。

[Single (单引 [Continuous	K)]: 设定每次! (连拍三张)]:	只拍1张 (预设)。 使用木模式, 相机
	(E 11-12)].	会以间隔 0.5 秒的 最快速度连续拍 照。照片最多可连
[Auto Exp. ((三次自动曝光)	 田 3 张。]:使用本模式,相 机会依标准曝光 值、曝光不足, 及过度曝光分别 拍 3 张连续照 片。

Picture Fun	ction AE/AWB	
Capture Mode	Single	
Voice Memo	Continuous	
LCD Bright.	Auto Exp.	
Digital Zoom	ON	
Preview	ON	
Interval/Count	Next Menu	
Menu:Exit <	Select Page	
Set:Adjust 🔺 or	·▼ :Select Item	

■旁白

设定静态影像的旁白。 如果您激活旁白,可在预 视或播放模式中使用从麦克风录制 10 秒 的语音资料。

[ON (开)]: 启用旁白 [OFF (关)]: 停用旁白

Picture	Fun	ction	AE/AWB
Capture M	ode	Singl	е
Voice Men	no	ON	
LCD Bright.		OFF	
Digital Zoom		ON	
Preview		ON	
Interval/Count		Next	Menu
Menu:Exit	< or	≥ :Se	elect Page

		备注	
• 当旁白设定为	「开」时,	预视设定也同样会固定为	「开」。

■LCD 亮度

调整 LCD 屏幕的亮度。选择选单中的 LCD Bright. (LCD 亮度),并按一下 SET (设定) 键便会显示 LCD 控制模式。 按一下 ▼ 键使 LCD 屏幕变暗,或按 ▲ 键使 LCD 屏幕变亮。 LCD 屏幕的调整范围介于 - 5 至 +5 间。默认值 为 0。

Picture LCD Brigh	Function t.	AE/AWB
Menu:Exit Set:Enter	⊾or ▼ :Se	elect

17 使用 DC C50

■数字变焦

使用以 4.0 为单位的系数增加焦距来放大相机画 面的中心。

[ON (开)]: 启用数字变焦拍照 (预设)。 [OFF (关)]: 停用数字变焦拍照。

■预视

Ξí

设定在您拍照后,可立即在 LCD 屏幕上显示照 片。

[ON (开)]: 启用显示预视 (预设)。 [OFF (关)]: 停用显示预视。

Picture Function AE/AWB Capture Mode Single Voice Memo ON LCD Bright. +1 Digital Zoom ON Preview OFF Interval/Count Next Menu Menu:Exit<</td> or > :Select Page Set:Adjust or ✓ :Select Item



攵	3十
留	注

• 拍好的照片会显示在 LCD 屏幕上 2 秒钟。

● 当预视设定为 「关」时,旁白设定也同样会固定为 「关」。

■间隔 / 总数

2

[99]: 可照 99 张照片

本相机依此设定值设定拍照的间隔。 本模式可用于自拍。选择间隔 / 总数并按一下 SET (设定)键,相机会显示间隔 / 总数模式。 按一下 ▲ 或 ▼ 键更改间隔时间。

[1 Min. (1 分钟)]: 拍摄间隔为 1 分钟 [3 Min. (3 分钟)]: 拍摄间隔为 3 分钟 [10 Min. (10 分钟)]: 拍摄间隔为 10 分钟。 [60 Min. (60 分钟)]: 拍摄间隔为 60 分钟。

请按 ◀ 或 ▶ 键选择总数。您可以按 ▲ 或 ▼ 键设定想要拍的张数。若要在使用此功能时取消 间隔 / 总数,请按电源按键将电源关闭或切换至 模式旋钮。 [2]:可照 2 张照片



使用 DC C50 18

3.1.8.3. AE/AWB 设定

AE/AWB 设定包含 4 个项目: 白平衡、测光、 ISO, 及手动白平衡。 在 [___] Auto (自动)及 [___] 模式中无法使用本菜单。

■白平衡

相机的白平衡取决于实际进入镜头的各种光线平均 值。在特殊的光线环境下拍照时,您可预先设定白 平衡。

 [Auto(自动)]:
 自动白平衡(预设)。

 [Incandescent(白炽光)]:
 白炽光模式。

 [Fluorescent1(荧光1)]:
 红色系荧光模式。

 [Fluorescent2(荧光2)]:
 蓝色系荧光模式。

 [Day Light(日光)]:
 日光模式。

 [Cloudy(阴天)]:
 阴天模式。

 [Manual(手动)]:
 手动模式。



■测光模式

本相机在拍照前会自动计算曝光的程度。

- [Multi (多重测光)]: 多重测光 (预设) 相机会测量并计算整个画面的曝光 值。 相机经由区隔画面来计算每个单 位的曝光值。 计算过后,即取得平衡 的曝光值。
- [Spot (点测光)]: 点测光 相机会在画面中心极小的区域里测量 曝光值。计算拍摄物的曝光值时不受 周围环境的影响。

Picture	Fun	ction	AE/AWB
White Bala	ance	Auto	
Metering		Multi	
ISO		Spot	
Manual W	В	Adjus	t
Menu:Exit Set:Adjust	∢or ▲or	▶ :Sel ▼ :Sel	lect Page lect I tem

在您要拍照时,	请设定照片的感光度。
[100]:	等效值至 ISO100 色。
[200]:	高感光度照片的等效值至
	ISO200 色。
[400]:	高感光度照片的等效值至
	ISO400 色。
[Auto (自动)]: 自动设定 ISO 100 至 ISO
_	400。

Picture Fun	ction AE/AWB
White Balance	Auto
Metering	Multi
ISO	100
Manual WB	200
	400
	Auto
Menu:Exit	► :Select Page ▼ :Select Item

阎

19 使用 DC C50

备注

- ISO 在 [□]、[、]、[※]、[¥]或 [₩] 模式中不会自动设定 ISO 100 至 ISO 400。
- 在[TV]、[AV] 或 [M] 模式中,感光度为 100、200、400 时, ISO 会分别 固定为 100、200、400。
- ISO 在 [P] 模式中的设定值有 100、 200、 400 与自动。若您选择自动, 相机会随周遭亮度自动设定 ISO 值。



■手动白平衡

您可以在 AE/AWB 调整选单中使用 ▲ 或 ▼ 键 选择「Manual WB (手动白平衡)」,并按 SET (设定)键。此时 LCD 屏幕会显示手动白平衡菜 单。利用 LCD 屏幕上蓝色指示图案中的白色物体 (例如白纸)调整照片。

Picture Manual W	Function B	AE/AWB
	Cancel Execute	
Menu:Exit Set:Enter	▲ or ▼ :	Select

请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 「Execute (执行)」, 再按下 SET (设定)键。

●操作此项功能不需理会目前的白平衡模式。自动设定手动白平衡后,即可设定手动白平衡。

使用 DC C50 20

3.2. 程序控制模式 [P]

相机会视拍摄物的亮度自动调整快门先决及光圈值。在程序控制模式中可更改白 平衡、测光系统与曝光补偿值。

- 1. 将模式旋钮转至 [P] 并开启相机电源。
- 2. 调整照片。
- 先将快门键按至一半, 然后再完全按下。



程序控制 / 快门先决 / 光圈先决 / 手动 / 人像 / 运动 / 夜景模式:



3.3. 快门先决模式 [TV]

在此模式中,相机依设定的快门先决拍摄照片。相机会视快门先决自动设定光圈 值。

使用较快的快门先决照出来的照片,移动的拍摄物看起来像静止不动。 而使用较慢的快门先决照出来的照片,会让您感觉拍摄物正在流动。

1.将模式旋钮转至[TV]并开启相机电源。
 2.旋转 Command (控制)旋钮调整快门先决。
 3.将快门键按至一半并调整照片,然后再完全按下。



● 若光圈调整至极限仍无法取得最适当的组合时,则光圈值会显示为「红色」。

21 使用 DC C50

3.4. 光圈先决模式 [AV]

在此模式中,相机依光圈的设定拍摄照片。相机会视光圈自动设定快门先决。 使用低光圈值照的照片,其背景会模糊。若光圈值越低,则照片的背景越模糊。 使用高光圈值拍摄近物或远物如风景,照片都很清晰。光圈值越高,景深的范围 越大。

1.将模式旋钮转至 [AV] 并开启相机电源。

- 2.旋转 Command (控制)旋钮调整光圈。
- 相对应的光圈值与快门先决会显示于 LCD 屏幕上。 3.调整照片并将快门键按至一半,然后再完全按下。



● F 值越高,光圈值越低,反之亦然。

3.5. 全手动模式 [M]

本模式可在照相前分别设定光圈值及快门先决。您可旋转 Command (控制)旋 钮更改光圈值和快门先决。

- 1. 将模式旋钮转至 [M] 并开启相机电源。
- 2. 分别调整光圈及快门先决。
 - •请按一下 [☑/ 図] 键选择光圈或快门先决。LCD 屏幕上可使用的功能会显示成蓝色。
 - 请旋转 Command (控制) 旋钮调整数值。
- 3. 调整照片并将快门键按至一半,然后再完全按下。



≧手动模

Ξí

使用 DC C50 22

3.6. 人像模式 [🔊]

选择此模式,被拍摄人会显得较突出且背景会较模糊。同时相机会自动固定闪光 灯设定为消除红眼模式。

- 1. 将模式旋钮转至 [🔊] 并开启相机电源。
- 2. 调整照片。
- 3. 先将快门键按至一半,然后再完全按下。



3.7. 运动模式 [🎢]

拍摄快速移动的物体时,请选择本模式。您无法在此模式使用闪光灯。

- 1. 将模式旋钮转至 [🎾] 并开启相机电源。
- 2. 调整照片。
- 3. 先将快门键按至一半,然后再完全按下。



阎

中

3.8. 夜景模式 [(*]

要以黄昏或夜晚为背景拍摄人物时,请选择本模式。相机会固定闪光灯设定为 Slow Synchro (慢速同步)(闪光灯以较慢的快门先决闪光)。

- 1. 将模式旋钮转至 [🙀] 并开启相机电源。
- 2. 调整照片。
- 3. 先将快门键按至一半, 然后再完全按下。



23 使用 DC C50

3.9. 影片模式 [#]

影片模式可让您录制 320 x 240 及 160 x 120 像素的影像。 将 MODE (模式)开关旋转至 [🞥] 位置上,相机即可录制 「有声」的动态影 像。相机会在 LCD 屏幕上显示预览影像。

(在[🞥] 模式中无法关闭 LCD 屏幕)

影片模式



- 1. 将模式旋钮转至 [🞥]。
- 2. 调整照片并将快门键按至一半,然后再完全按下。
- •开始拍摄。在 LCD 屏幕上会显示 [REC (录像中)]。
- 3. 若要停止录制影片,请再将快门键完全按下。
 - 若您没有按下快门键,相机会自动录至 SD 内存卡没有空间储存,或达到 单一影片储存最大容量为止。

备注

- 在 [🎥] 模式中无法设定或激活 EV 补偿值。
- 闪光灯在 [🞥] 模式中会自动设定为 [OFF (关闭)]。
- 拍摄和播放模式中的照片大小有 (320X240) 或 (160X120)。
- 用(320x240)大小录制的影片是以全屏幕播放,而用(160x120)大小录制的影片则只在屏幕的中心播放。

3.10. 播放影像 []]

3.10.1. 播放拍摄影像

(单张播放)

- 一次播放一张照片。
- 1. 将模式旋钮转至 [] 并开启相机电源。
 - •最后拍的照片会显示在 LCD 屏幕上。
- 2. 请旋转 COMMAND (控制) 旋钮或按一下 ▲ 或 ▼ 键移至下一张或上一张照 片。
 - •顺时钟旋转:显示下一张照片。
 - 逆时钟旋转:显示上一张照片。

播放模式 (标准):



资料夹号码

播放模式 (详细信息):

File Name	:PICT0029.JPG
Size	:640X480
Quality	:Fine
Shutter speed	:1/80
Aperture	:3.5
ISO	:100
Strobe	:ON
File Size	:72kBytes
	-

25 使用 DC C50

■LCD 屏幕显示 (播放模式)

播放照片时, [**LCD**] 显示键可切换画面至 LCD 屏幕。您可以切换播放画面至详 细信息清单画面。

- 1. 将模式旋钮转至 [] 并开启相机电源。
- 2. 请旋转 Command (控制) 旋钮或按一下 ▲ 或 ▼ 键选择照片。
- 3. 按一下 [[CD] 键。

• 每按一次 [|()] 键会依序切换至下列画面格式:



•本功能不适用于影片播放。

3.10.2. 录音

在播放照片时按一下快门键,便能开始录音。完全按下快门键后, LCD 屏幕上会显示「VOICE RECORDING (录音中)」 10 秒钟。再完全按下快门键一次,会出现 「VOICE RECORD END (录音结束)」。

备注

- 在播放模式下,有录音的照片上会出现语音图标。
- 静态影像拍摄模式中也可使用录音。
- 录音只能录一次。

3.10.3. 播放影片

播放您录制的影片。以 FULL (320X240 像素)大小录制的影片是以全屏幕播放, 而以 HALF (160x120 像素)大小录制的影片则在屏幕中心播放。请按一下 SET (设定)键,将看到您所选的影片开始播放。



3.10.4. 缩略图显示

本功能可让您在 LCD 屏幕上同时最多查看九张照片,以便您快速搜寻特定的照片。

- 1. 按一下 [〇] 键。
 - 屏幕会同时显示九张照片。
- 2. 请使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 键移动光标并选择 要显示成一般大小的缩略图照片。
- 3. 请按一下 SET (设定) 键让您选择的照片 显示成全屏幕。



备注

• 在缩略图显示模式中, [□] 影片图标的显示代表存有影片数据。

3.10.5. 变焦播放

本相机有 2 倍及 4 倍数字变焦播放功能。复查您的照片时,您可以放大照片上选取 的部分。放大可让您查看照片细节。 影片无法使用变焦播放功能。

- 1. 请利用 [④] 或 [⊖] 键调整变焦倍率。
 - •按一下[④]键放大照片。
 - 若要回复普通倍率,请按一下 [] 键。
 - 照片放大时, LCD 屏幕会显示白框和绿框。
 - 白框表示整张照片,而绿框表示目前放大区域的 位置。
- 2. 请使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 键选择放大的区域。

查看白框与绿框时,可同时调整放大的画面。

3. 若要恢复成一般画面,请按一下 [⊖]键。



阎

毌

整张照片

备注

- •请按一下 [④]键依序以 1 倍 -->2 倍 --> 4 倍放大照片。
- 请按一下 [⊖] 键依序以 4 倍 -->2 倍 --> 1 倍缩小照片。

27 使用 DC C50

3.10.6. 幻灯片播放

幻灯片可让您依序播放照片,就像幻灯片一样。 在复查照片及制作演示文稿时,这 是一个非常有用和有趣的功能。

1. 按一下 **MENU** (**菜单**) 键。

- 显示菜单画面。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 Slide Show (幻灯片播放)。
- 3. 按一下 SET (设定)键。
 - 幻灯片在间隔 3 秒后开始播放,同时 [____] 会显示于 LCD 屏幕上。
 - 若想停止幻灯片播放,请按一下 SET (设定)键。

备注

• 在幻灯片播放时, Auto Power Off (自动关机)功能不会作用。

3.10.7. Playback Mode Setup (设定播放模式)

3.10.7.1. DPOF (数字影像打印模式)

打印信息

<u>ا</u>

DPOF 为 Digital Print Order Format (数字影像打印模式)的缩写,可让您在做必要的设定后,即可从兼容 DPOF 的打印机上直接打印照片。

- 1. 按一下 **MENU**(**菜单**)键。
 - 显示菜单画面。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 「DPOF」,并按 SET (设定)键。
 - 您可以选择 Single (单张)或 All (全部)并按
 SET (设定)键以确认选择。
- 3. 此时会显示 Print Number (打印编号)、 Date (日期),及 Print Enable (打印开启)。请使用
 ▲ 或 ▼ 键选择其中一项功能并按 SET (设定) 键确认。
- 4. 请使用▲、▼、◀ 或 ▶ 键更改并按 SET (设定) 键确认。
 - 相机会回到 Single (单张) /All (全部)子菜
 单。若想离开菜单画面,请按一下 MENU (菜
 单键)。





[Print Number (打印编号)]:由1至9选择照片打印数量。 [Date (日期)]:

请选择照片上是否要打印日期。 [Print Enable (启用打印)]: 若您选择「Cancel (取消)」并按 SET (设定) 键确认,则所有的设定都将删除。若选择 「Execute (执行)」并确认,则相机会储存设定。

Play	Play	Play
DPOF	DPOF	DPOF
Single	Single	Single
Print Num.	Date	Print Enable
×		Cancel Execute
Menu:Exit Set:Enter ▲ or ▼ :Select	Menu:Exit Set:Enter ▲ or ▼ : Select	Menu:Exit Set:Enter ▲ or ▼ :Select

3.10.7.2. 保护

使用本功能可保护相片以避免删除。请遵照下列各步骤以执行保护功能。

- 1. 请使用 ▲ 或 ♥ 键选择 Protect (保护)并按 SET(设定)键。
- 2.Protect (保护)子菜单会出现,其中包括 Single (单张)、 All (全部), 和 Select (选择)。请使 用 ▲ 或 ▼ 键选择其中的某一项并按 SET (设 定)键确认。
- 3. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您要的设定值并按 SET (设定)键。
 - 请使用 ▲ 或 ▼ 键在 Single (单张) /All (全) 部) 子菜单中选择您要的设定值并按 SET (设 定)键。

[Set (设定)]: 若显示于 LCD 屏幕上的一张 照片锁定, 在 LCD 屏幕上会显示 [🔂]。

[Cancel Protect (取消锁定)]: 取消照片锁定。 **[Exit (离开)]:** 由菜单画面离开。

备注

 若您选择「Select (选择)」,则缩略图会显示于 LCD 屏幕上。请使用▲、 ▼、◀ 或 ▶键选择照片,并按 [[CD] 键选择锁定 / 解除锁定,再按 SET (设定)键确认。

Plav Protect **Cancel Protect** Exit Menu:Exit

et:Ente or 🔻 : Select

29 使用 DC C50 阎

3.10.7.3. LCD 亮度

调整 LCD 屏幕的亮度。这项调整功能无法调整所拍照片的亮度。LCD 屏幕的调整范 围介于 -5 至 +5 间。

- 1. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 「LCD Bright (LCD 亮 度)」,并按 SET (设定)键。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您要的设定值并按 SET (设定)键。

Play LCD Bright. 0 ▼ Menu:Exit Set:Enter ▲ or ▼ : Select

3.10.8. 删除照片 [📶]

使用 [m] 键可删除影像文件。在显示模式中按一下 [m] 键,最后拍摄的影像及删除 菜单会显示在 LCD 屏幕上。

1. 按一下 [6] 键。

● 在 LCD 屏幕上会显示 Delete (删除)菜单。

- 3. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 Delete (删除)子菜单
 (Single (单张) /All (全部) /Select (选择))。
- 删除单张照片 Single (单张): 删除此相片。
 a. 请选择 [Single (单张)]并按 SET (设定)键 确认选项。
 - 「Delete This Picture? (删除此相片?)」
 子菜单会显示在 LCD 屏幕上。
 - b. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 Execute (执行) / Cancel (取消)。
 [Execute (执行)]: 删除此相片。
 [Cancel (取消)]: 取消删除
 - C. 请按 SET (设定) 键确认设定。

■删除全部照片

- All (全部):删除全部照片。
 - a. 请选择 [All (全部)]并按 SET (设定) 键确 认选项。
 - 「Delete All Picture? (删除全部相片?)」
 子菜单会显示在 LCD 屏幕上。
 - b. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 Execute (执行) / Cancel (取消)。
 [Execute (执行)]: 删除全部相片。
 [Cancel (取消)]: 取消删除
 C. 请按 SET (设定)键确认设定。







使用 DC C50 30

■删除选择照片

Select (选择):删除此相片。

- a. 请选择 **[Select (选择**)] 并按 **SET (设定**)键 确认选项。
 - 缩略图与 [fm] 会显示于 LCD 屏幕上。
- b. 请使用 ▲、▼、◀ 或 ▶键选择您想删除的相
 片,并按 [
 [
 [
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 - [fm] 图标会显示于所选的照片上。
- C. 请按 SET (设定) 键确认设定。



备注

- 当照片受到保护或 SD 内存卡写保护时,照片无法删除。
- •除 PC (计算机)及 SET-UP (设定)模式外,本功能可用于所有模式。

圖

 \pm

31 使用 DC C50

3.11. 设定模式

除了相关照片设定外,本功能可让您设定相机的默认值。您可以使用此项模式以选择 您相机使用的个人喜好。

3.11.1. 基本设定

Basic Setting (基本设定)包含 6 项功能: Card Information (内存卡信息)、 Frame Number Reset (相片编号重设)、 Format (格式化)、 Sound (声音)、 Beep (哔声),及 Auto Power Off (自动关机)。



■内存卡信息

显示插入 SD Memory Card (SD 内存卡)全部与剩余内存大小。

- 1. 将模式旋钮转至 [SET] 同时开启相机电源。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼键选择 Card Info (内存卡信 息)。
- 3. 按一下 SET (设定)键。

会显示 Card Information (内存卡信息)。
4. 再按一下 SET (设定)键离开。

■相片编号重设

重设相片编号。

默认值重设:资料夹的编号为 100 而档案的编号则是 0001。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
- 在 LCD 屏幕上会显示 Frame Number Reset (相片编号重设)菜单。
- 3. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 Execute (执行) 或 Cancel (取消)。

 [Execute (执行)]: 重设相片编号。

 [Cancel (取消)]: 不会重设相片编号。

 3. 请按 SET (设定)键确认设定。

备注

若SD内存卡内已有资料夹,则相机会以递增方式编号。

Basic Card Info	Custom	
Card Size Remain	6MB 1MB	
Set:Exit		

Basic	Custom
Frame Nur	nber Reset
	Cancel
	Execute
Set:Enter	▲ or ▼ :Select

使用 DC C50 32

■格式化

格式化会删除所有相机内的照片,并重新格式化您相机内的 SD 内存卡。受到保护的 照片同样会删除。若 SD 内存卡有写保护保护,便无法格式化。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
 - 在 LCD 屏幕上会显示「Format SD card (格 式化 SD 内存卡)」菜单。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 Execute (执行) 或 Cancel (取消)。

 [Execute (执行)]: 格式化内存卡。

 [Cancel (取消)]: 不会格式化内存卡。

 3. 请按 SET (设定)键确认设定。
- ■声音

设定声音 ON (开) /OFF (关)。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
 - LCD 屏幕会出现 Sound (声音)的下拉式菜
 单。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您要的声音设定。
 [ON (开)]: 启用声音设定。
 [OFF (关)]: 停用声音设定。
- 3. 请按 SET (设定)键确认设定。
- ■哔声

设定哔声 ON (开) /OFF (关)。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
 - LCD 屏幕上会显示 Beep (哔声)的下拉式菜 单。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 ON (开) /OFF (关)。
 [ON (开)]: 启用哔声设定。
 [OFF (关)]: 停用哔声设定。
- 3. 请按 SET (设定) 键确认设定。

■自动关机

若相机开启一段时间后未触碰任何按键,相机会自动关机以节省电源。默认值为 1 分钟。

1. 按一下 SET (设定)键。

● LCD 屏幕上会显示 自动关机的下拉式菜单。

- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您要的关机时间设定。
 [1 Min (1 分钟)]: 若1分钟不使用相机就会激活自动关机 (预设)。
 - [2 Min (2 分钟)]: 若 2 分钟不使用相机就会激活自动关机。 [3 Min (3 分钟)]: 若 3 分钟不使用相机就会激活自动关机。
- 3. 请按 SET (设定)键确认设定。

Basic Cus	tom
Card Info	Next Menu
Fr.No.Reset	Next Menu
Format	Next Menu
Sound	ON
Веер	1 Min
Auto PoFF	2 Min
	3 Min
dor Set:Adjust ⊾or	► :Select Page ▼ :Select Item

Basic Cus	tom
Card Info	Next Menu
Fr.No.Reset	Next Menu
Format	Next Menu
Sound	ON
Веер	OFF
Auto PoFF	1Min
dor Set:Adjust ⊾or	 Select Page Select Item

Basic Custom

Cancel Execute

▲ or ▼ : Select

Format SD Card

Set:Enter

Basic Cust	tom
Card Info	Next Menu
Fr.No.Reset	Next Menu
Format	Next Menu
Sound	ON
Веер	ON
Auto POFF	OFF
d or Set:Adjust ≜or	Select Page

	Set:Adjust	∢or ▲or	▶ :Se ▼ :Se	elect elect
+ <u>+</u> +++±	Basic	Cus	tom	
拉 式米	Card Info		Next	Mer
	Fr.No.Res	set	Next	Mer
- (+)	Format		Next	Mer

33 使用 DC C50

會中

3.11.2. 定制设定

Custom Setting (定制设定)包含 5 项功能: Date (日期) /Time (时间)、System Reset (系统重 设)、Language (语言)、Video Output (视频输 出),及System Information (系统信息)。

■日期/时间

Ξí

设定日期与时间。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
 - 在 LCD 屏幕上会显示 Date/Time(日期 / 时间) 菜单。
- 2. 请使用 ◀ 或 ▶键选择设定项目。
- 3. 请使用 ▲ 或 ▼ 键设定各项设定值。
- 4. 所有项目设定完后,请按 SET (设定)键确认。

Basic Date/Tin	Custo	om
	10	
<u>2003</u> ▼	01 00	01 06
Set:Adjus	⊲or ► ▼ or ⊾or	· ∶Select Item ′ ∶Change Value

Custom

d or ► ∶Select Page Set:Adjust ▲or ▼ ∶Select Item

Next Menu Next Menu

Next Menu

English

NTSC

Basic

Date/Time

Sys. Reset

Language

Video Output

System Info.

■系统重设

将所有参数设定为默认值。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
 - 在 LCD 屏幕上会显示 System Reset (系统重 设)菜单。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择 Execute (执行) 或 Cancel (取消)。

 [Execute (执行)]: 恢复成默认值。

 [Cancel (取消)]: 保留目前设定。
- 3. 请按 SET (设定) 键确认设定。



备注 ● Date/Time (日期 / 时间)无法重设。

使用 DC C50 34

■语言

设定画面上显示的语言。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
 - LCD 屏幕上会显示 Language (语言)的下拉 式菜单。
- 1. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您要的 OSD 语言设定。
- 3. 请按 SET (设定)键确认设定。



■视频输出

按照您在使用相机时的所在国家,设定视频输出系统。

- 1. 按一下 SET (设定)键。
 - LCD 屏幕上会显示 Video Output (视频输出) 的下拉式菜单。
- 2. 请使用 ▲ 或 ▼ 键选择您要的 Video Output (视频输出)设定。

 [NTSC]: NTSC 系统。
 [PAL]: PAL 系统。
- 3. 请按 SET (设定) 键确认设定。
- ■系统信息

显示相机的固件版本。

- 按一下 SET (设定)键。
 在 LCD 屏幕上会显示固件版本。
- 2. 若要返回主菜单,请按一下 SET (设定)键。

Basic Custom		
Date/Time	Next Menu	
Sys. Reset	Next Menu	
Language	English	
Video Output	NTSC	
System Info.	PAL	
dor Set:Adjust ⊾or	 :Select Page :Select Item 	

简中



Set:Exit

35 使用 DC C50

● 与计算机相关的功能

准备工作

使用与计算机相关的功能时,需先安装数字相机软件并将相机连接至计算机上。

4.1. 安装数字相机软件

- 如果您的操作系统是 Windows 98,请先安装 DC C50 驱动程序;如果您的操作系统是 Windows ME/2000/XP,则不需先行安装驱动程序。
- 建议您在将数字相机连接至计算机之前,先行安装驱动程序与软件,以利于安装工作的进行。一般情况下,将安装光盘放入光驱后,屏幕即自动显示软件安装菜单。



点选您要安装的软件项目。若屏幕上未显示菜单,请浏览此光盘,并于根目录中的「Autorun.exe」上双击鼠标左键。屏幕即显示安装菜单。如果您希望了解安装光盘的内容并以手动方式安装软件,请参阅以下的光盘内容叙述。

与计算机相关的功能 36

4.2. 这张安装 CD 中的软件

软件	说明
1. PhotoBase	Arcsoft PhotoBase,让您能够有效地搜寻及 组织您的媒体文件。您可以利用这套软件来制作 幻灯片、 Web 相册或影片明信片,再通过 Internet 与您的朋友分享这些媒体文件。
2. PhotoImpression	ArcSoft PhotoImpression,这是一套简单易用的 相片编辑与创意设计的软件。您可以利用这套软 件编辑、修饰相片,再加入特殊效果,或将相片 放至卡片、日历、镜框或多彩多姿的样式模板之 中。PhotoImpression 还提供了丰富的打印选 项。
3. VideoImpression	Arcsoft Video Impression,用于编辑、 合并影片文件。您可以利用现有的影片、动画 和影像文件来制作新的影片,方便快速地制作 出家中、工作上或 Internet 上可使用的影片演示 文稿。
4. PhotoPrinter Pro.	Arcsoft Photo Printer,此一多功能 打印公用程序可让您的打印工作更轻松,它能够 在同一张纸上打印出多个不同的影像。您只需简 单地打开影像、选择分类样式模板,再选择 Print (打印)即可。
5. Microsoft DirectX	Microsoft DirectX,这是一套具备多种功能的跨 平台媒体工具。
6. Acrobat reader	Adobe Acrobat Reader,是一套必备的实用程 序,用于阅读目前最受欢迎的跨平台格式的 「PDF」文件。
7. Q-link	BenQ Q-link,可让您执行智能照片下载、打 印、编辑功能并通过电子邮件与 好友们分享您 的照片,帮助您进行照片资料夹管理,并可在 屏幕上播放幻灯片。

37 与计算机相关的功能

高中

4.3. 下载照片

Windows 操作系统 (Windows 98/98SE/2000/ME/XP) 下

■由卸除式磁盘下载照片

- 1. 开启计算机电源。
- 2. 开启相机电源。
- 将相机设定在 PC 模式,然后使用 USB 连接线将相机连接到计算机。 请确定已接好计算机与相机间的 USB 连接线。
- 4. USB 连接线连接至计算机时,将建立一名为 「卸除式磁盘」的新磁盘驱动器。
- 5. 相机内储存的照片位于 「卸除式磁盘 \DCIM\101DSCIM」目录中。
- 6. 在照片上双击即可查看影像。



与计算机相关的功能 38

● 故障排除 (错误消息表)

状况	原因	解决方法
无法开启电源。	 电池没电。 交流电源变压器连接不良或受损。 	 使用充电器为电池充电。 请确定交流电源变压器并未 受损而且已连接。
使用时电源关闭。	 电池没电。 自动关机。 使用时开启电池 /SD 卡外盖。 电源变压器未正确连接。 	 使用充电器为电池充电。 开启电源。 使用相机时,请勿开启电池 / SD 卡的外盖。 正确地将电源变压器接上。
电池电力消耗快速。	外部气温过低。长时间使用电池。	 请勿将相机置于极端温度下。 使用充电器为电池充电。
按下快门按键时,相机不拍 照。	 相机未被设定不为拍摄模式。 电池电力不足。 未开启电源。 	 将 Mode Dial (模式旋钮)设定为 Recording Mode (拍摄模式)。 更换新电池。 开启电源。
近拍影像不清楚。	• 应选择正确的焦距范围。	•如果拍摄主体在9公分左右, 请以模式旋钮选择近拍模式。
闪光灯不亮。	•相机闪光灯已关闭。 •光源充足。	• 将闪光模式设定为 Auto Flash (自动闪光)或 Forced Flash (强制闪光)模式。
拍摄的影像色彩有问题。	• 设定不适当的 White Balance (白平衡)。	• 将白平衡设定为 Auto (自 动)模式,或其它适合的模 式。
照片太亮或太暗。	•曝光过度或曝光不足。	・重设曝光补偿。
TFT LCD 屏幕不清楚。	• LCD 屏幕的塑料保护罩脏了。	•请清洁 LCD 的保护罩。
相机的影像无法下载至计算机。	 连接线未正确连接。 相机电源关闭。 没有装入电池或电源变压器未 连接好。 使用非 Window 98/98SE / 2000/ME/XP 的操作系统,或 计算机没有 USB 端口。 未安装 USB 驱动程序。 	 请检查连接线。 开启电源。 放入新的电池,或检查交流 电源变压器的连接。 安装 Windows 98/98SE/ 2000/ME/XP 及 USB 端口。 安装 USB 驱动程序。

39 故障排除 (错误消息表)



影像传感器	1/1.8" CCD, 5.04 百万像素
镜头	f = 7.2-21.6 mm (底片等效值) F2.8 / F4.7
数字变焦	Capture Mode (拍摄模式): 4 倍 (连拍三张) & Play Mode (播放模式): 2 倍 /4 倍 (连拍三张)
观景窗	光学实体观景窗
LCD 屏幕	1.5 吋彩色 TFT LCD
对焦	TTL 自动对焦
对焦范围	近拍: 9 公分, 一般: 80 公分至无限远
快门	机械式快门与电子式快门
快门先决	8~ 1/1500 秒,机械式快门
曝光	点曝光、 TTL 自动分散曝光 / 曝光补偿值 <u>+</u> 2 EV (以 0.3 EV 为递增单位)
ISO 等效值	自动、100、200、400
白平衡	Auto (自动) /Cloudy (阴天) /Day light (日光) / Incandescent (白炽光) /Fluorescent 1 (荧光 1) / Fluorescent 2 (荧光 2) /Manual (手动)
闪光灯	Auto (自动) /Red - eye reduction (红眼消除) / Forced flash (强制闪光) /Flash off (闪光灯关闭)
闪光有效范围	0.5 ~ 3.0m
自拍定时器	2 秒、 10 秒、 10+2 秒、间隔
静态影像)模式	单张画面 / 连拍三张 / 三次自动曝光
影片	大小: 320 × 240 /160 × 120 可录音 录制时间: 320 × 240: 佳 30 秒 / 一般 45 秒 / 经济 60 秒 160 × 120: 佳 90 秒 / 一般 120 秒 / 经济 180 秒
	规格 40

储存	外接内存: 兼容 SD 内存卡 (8~512 MB)。
文件格式	静态影像:JPEG (EXIF2.2)、 DCF、 DPOF; 影片:AVI 格式与 wave 音效
照片大小	2560 × 1920 像素、 2048 × 1536 像素、 1280 × 960 像素、 640 × 480 像素
影像播放	单张 / AVI 播放 / 缩略图 / 幻灯片播放
接口	数字输出插孔:USB 1.1 AV 输出 直流电源输入插孔:5 V
电源	可充电锂电池 / 交流电源变压器
尺寸(宽 × 高 × 深)	98 $ imes$ 63 $ imes$ 35 mm
新聞	180 克 (不含电池)
数字相机驱动程序	计算机驱动程序 (Windows 98/98SE/2000/ME/XP)
应用软件	Q-Link PhotoBase PhotoImpression VideoImpression PhotoPrinter Arcobat Reader DirectX

系统需求		
WINDOWS 操作系统	* Pentium 166Mhz 或更高级的 CPU * 64MB RAM * CD-ROM 光驱 * 128MB 磁盘空间 * 可用的 USB 端口 * Windows XP/ME/2000/98SE/98	

41 规格



技术支持

如果您在使用 DC C50 或相机驱动程序时遭遇任何问题,请 E-mail 至下列服务信箱 (请于邮件中提供相关问题的详细描述、系统的硬件与软件环境):

美国: support-sc@BenQ.com

欧洲: service@BenQ-eu.com

中国台湾: service-tw@BenQ.com

中国: service_china@BenQ.com

亚洲及其它国家: support@BenQ.com

如需获得免费驱动程序更新、产品信息及新闻稿,欢迎您到我们的网站参观: http://www.BenQ.com.tw/global/

