



K60 **用户手册** 

# 版权和商标

明基电通有限公司 2010 年版权所有,并保留所 有权利。未经本公司事前书面之许可,本文的 任何部分皆不得以任何形式或任何方法,包括 电子、机械、磁性、光学、化学、手写或任何 方式予以重制、传输、转译、储存于检索系统 或翻译成任何文字或计算机语言。

要获得最新的用户手册,请访问

http://www.BenQ.com.

本手册中提及的所有其它标志、产品或公司名称可能是其各自相应公司的注册商标或版权, 在此仅作信息参考用途。



对于本文之任何明示或默示内容,明基电通有 限公司不做任何保证,亦拒绝对任何特殊目的 之商用性或适用性目的予以保证。此外,明基 电通有限公司保留修改或变更本文之权利,并 且修改或变更内容将不另行通知。

因安装了非原厂软件、部件和/或非原装附件 而导致的问题(例如数据丢失和系统故障), 所有责任由用户自行承担。

# 目录

简介	8
快速入门	9
为设备充电	9
设备开机	
熟悉设备	11
正面	
背面	
使用触摸屏	
点击	
滑动	
移动	
屏幕方向	
使用软键盘	
主要功能简介	22
我的书柜	24
书籍排序	
阅读书籍	
选择阅读模式	
屏幕缩放	
使用选项菜单	

书签和注记	
添加书签和作注记	
查看书签和注记	
删除书签	
删除或编辑注记	
删除书籍	
显示书籍信息	
跳至指定页	35
显示目录	35
调整屏幕方向	
我的注记	37
华华卫校	20
竹宋心目	
但未心官 图片	
<b>留片</b> 配置播放设置	
<b>留井</b> 配置播放设置 幻灯片方式播放	
<b> 自来心目</b> <b> 图 片</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<b> 自来心目</b> <b> 图片</b> 配置播放设置 幻灯片方式播放 縮放图片 <b> 音乐</b> 	
<b>百宋心目</b> <b>图片</b> 配置播放设置 幻灯片方式播放 缩放图片 <b>音乐</b> 播放音频文件	
<b>百宋心目</b> <b>图片</b> 配置播放设置 幻灯片方式播放 缩放图片 	
<b>百宋心目</b> 配置播放设置	
<b> 自来</b> む 目 配 置 播 放 设 置 … 、 の 灯 片 方 式 播 放 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	

连接到可用网络	
添加新连接	
语言	
当前日期和时间	53
屏幕保护	
连接计算机	
高级设置	55
软件升级	
恢复默认设置	
装置状态	55
输入法	
用户手册	57
常见问题和故障排除	58
<b>常见问题和故障排除</b> 电池和电源	<b>58</b>
<b>常见问题和故障排除</b> 电池和电源 连接	
<b>常见问题和故障排除</b> 电池和电源 连接 系统	
<b>常见问题和故障排除</b> 电池和电源 连接 系统 显示屏	58
<b>常见问题和故障排除</b>	58 58 60 61 63 64
<b>常见问题和故障排除</b>	58 58 60 61 63 64 64 67
<b>常见问题和故障排除</b>	
<b>常见问题和故障排除</b> 电池和电源 连接	
常见问题和故障排除	
常见问题和故障排除	

规格	69
附录	71
一般安全信息	71
有关电池的安全信息	72
有关电源的安全信息	
有关无线网络的安全信息	73
安全预防措施	73



#### 感谢您选用 nReader。开始使用本产品前,请先 仔细阅读本手册。

nReader 配有一个触控式电泳显示(EPD)面板。方便用户可随时随地使用本设备进行阅读。通过内置扬声器或耳机,您还可以查看图片、听音乐或有声读物。此外,如果将本设备连接到Wi-Fi网络,还可以下载更多电子书, 充实您的书籍列表。

# 快速入门

首次使用设备前,请先将电池充电8小时。将 配套的微型 USB 线插入设备和计算机的 USB 端口,如图所示。



 1. 将微型 USB 线插入设备的微型 USB 端口。
 2. 再将线缆的另一端插入计算机的 USB 端口。
 3. 电池充满后,请将 USB 线从设备和计算机上 拔下。



4	电池正在充电。
	电池已充满。
	随着设备不断消耗电池电量,格数会减少。
	电池电量不足。请立即为 设备充电。

## 设备开机

拨动电源开关并按住不放 3-5 秒可打开设备。



# 熟悉设备





#### 说明

- 1. () 电源开关
- •拨动开关关并按住不放3-5秒可打开设备。
- 设备开机后,拨动该开关可关闭设备或进入睡眠 模式。



#### 说明

#### 4. 〇 0 耳机插孔

将耳机插入设备的耳机插孔,可收听音频文件。

#### 5. 触摸屏

点击屏幕或在屏幕上滑动手指,可选择项目或执 行操作。详细信息请参见"使用触摸屏"。

#### 6. 扬声器

使用 \_\_\_\_ 和 \_\_\_ 可调节扬声器音量。

#### 7. 带孔

通过孔眼可连接附件。

请参见第64页的详细安装步骤。

按此按钮可返回上一页。

#### 9. 🔁 下一页

按此按钮可翻至下一页。

#### 10. \_\_\_\_ 返回

按此按钮可返回前一状态。

#### 11. \_ \_ 搜索

- 在书籍列表中,按此按钮可查找书名。
- 阅读时,按此按钮可在书中查找关键字。

说明

#### 12. :: 选项

阅读书籍时按此按钮可显示功能列表。使用这些 功能可优化您的阅读体验。详细信息请参见 " 使 用选项菜单 "。

13. 🗔 🗔 调低音量

按此按钮可调低扬声器音量。

14. 💶 词高音量

按此按钮可调高扬声器音量。





说明

重置

如果设备对操作无响应,可将别针之类的尖物插 入设备背面的孔中,然后压此按钮将设备重置。

## 使用触摸屏

## 使用屏显 (OSD)图标或菜单操作设备。大多 数功能可通过触摸屏使用 , 但有些基本功能列 于控制按钮中。

## 点击

要选择项目或执行操作,请用手指触摸屏幕表 面。



滑动

要翻动书页或浏览图片,请在屏幕上滑动手指。

• 要移至下一页,请在屏幕上从左向右滑动手指。



• 要移至上一页,请在屏幕上从右向左滑动手 指。



#### 移动

# 放大某页面或图片后,要重点查看某个部分, 点击屏幕上下以及两侧的箭头可任意进行移动。



## 屏幕方向

为获得最佳阅读体验,可将屏幕方向调整为纵 向或横向视图。按**□==**] 打开子菜单,选择

更改屏幕方向。



## 使用软键盘

使用软键盘输入文字和数字。

1. 点击 🌆 可切换大小写。

 2. 点击 <sup>123</sup> 可使用数字键。点击 <sup>■●</sup> 可切换回 字符键。



 4. 点击 ▲ 可更改输入法。设置输入法的详细 信息请参见 " 输入法 "。



# 主要功能简介

本设备包含的主要功能有:我的书柜、我的注记、档案总管、图片、音乐、书店、设置和用 户手册。

下表列出了各功能的简介:

图标	说明
	<b>我的书柜</b> 阅读兼容格式的电子书。
Ľ	<b>我的注记</b> 查看书签和注记。
	<b>档案总管</b> 浏览和访问文件。
	<b>图片</b> 以单张视图或幻灯片形式查看图片和图 像。
۳.	<b>音乐</b> 播放音乐、音频文件或有声读物。
	<b>书店</b> 访问网上书店 , 购买和下载电子书至设 备。

<i>b</i>	<b>设置</b> 设置设备相应信息。
P	<b>用户手册</b> 阅读设备的用户手册。

## □ 我的书柜

点击 □□ 可打开书籍列表。存储在设备和 microSD 卡上的书籍均以列表显示。

- 按 \_ < ]/ \_ > ] 可翻页。
- 从列表中选择一个标题开始阅读。
- 要继续上次阅读的书籍,请选择屏幕顶端所 列的标题。
- ・ 点击 🕞 可查看选定书籍的书签和/或注记。
- ・ 点按 📰 可对书籍列表排序。





- 首次启动设备进入书籍列表时,书签和注记尚未 添加到任何书籍中。
- ・内置书籍列表可以更改。

## 书籍排序

点击 Ξ 选择书籍列表排序选项 , 例如按下载 日期、标题、作者或出版日期排序。书籍列表 将根据您的排序方式进行刷新。



## 阅读书籍

- 从列表中选择一个标题开始阅读。
- 按 \_ < ]/ [ > ] 或用手指进行翻页(请参见" 滑动")。
- 您也可按 [:] 打开 "选项" 菜单。点击

. 再点击屏幕数字按钮指定要阅读的

页面。点击 🔽 确认,跳至所选页。

阅读完后,按
 可关闭书籍。设备将记
 住您最后阅读的页面,并在书籍列表中显示
 阅读状态栏。

## 选择阅读模式

阅读 PDF 文件时,可根据自己的阅读喜好选择 最适合的页面布局。

• 阅读书籍时,按 : 17 "选项"菜单。

点击 🕒 打开播放控制面板。

🔳:适合页面,每次显示一页。

■:连续,连续显示多页。

回流,文字保持原始大小,但图像缩小。

## 屏幕缩放

- 阅读书籍时,点击 ④ 可放大当前页面或 改变字号。
- ・ 点击 
   ・ 点击 
   ・ 回 可调整缩放比例或改变字体 
   大小。
- ・ 点击 ▲/♥/◀/ > 可重点查看特定区域。
- 点击 🗇 可将显示大小恢复为原始格式。





使用选项菜单



图标	说明
	作注记。
Ļ	添加书签。
₽ <b>.</b>	显示书签。
ш	删除当前书籍。
•	显示书籍相关信息。
<b>. . .</b>	跳至所选页。

将屏幕方向旋转为横向或纵向模式。
打开目录。
更改 PDF 阅读模式。

## 书签和注记

## 添加书签和作注记

您可在页面中添加书签或写注记,以便日后查 看。

- 阅读书籍时,按 📰 打开"选项"菜单。
- ・ 点击 🔄 可在当前页面中添加书签。页面

## 左上角将显示 📕 标记。

Alce's Adventures in Wonderla had been, it suddenly appeared again. 'By-the-bye, what became of the baby?' said the Cat. 'I'd nearly forgotten to ask.' 'It turned into a pig.' Alice quietly said, just as if it had come back in a natural way. 'I thought it would,' said the Cat, and vanished again. Alice waited a little, half expecting to see it again, but it did not appear, and after a minute or two she walked on in the direction

55-56 of 104 Q Q



The Adventures of Peter Pan	E The Adventures of Peter Pen
looked rather delightful, for Mrs. Darling put her hand to her heart and 3	- The Adventules of Feter Fail
cried. "Ob. why	1 looked rather delightful, for Mrs. Darling put her hand to her heart and
and an any	ed, "Oh, why
can't you remain time this for every 1 his was an that passed between them	can't you remain like this for ever!" This was all that passed between them
on the subject,	on the subject,
but henceforth Wendy knew that she must grow up. You always know	but henceforth Wendy knew that she must grow up. You always know
after you are two.	after you are two.
Two is the beginning of the end.	Two is the beginning of the end.
注记1	Of course they lived at 14 [their house number on their street], and until
note	Wendy came
Tiote	her mother was the chief one. She was a lovely lady, with a romantic
	mind and such a
	sweet mocking mosth. Her romantic mind was like the tiny boxes, one
	within the other.
awertvuine	that come from the puzzling East, however many you discover there is
	alana an ann
a	arenys one mare,
123 @	2-3/108 Q @

点击 📰 可选择书签 / 注记列表的显示选项。

he Adventures of Peter Pan	Ľ
] 显示全部 >>	_
第2页 🛛	1——   Þ
looked rather delightful, for Mrs. Darling put her hand to her heart and cried, "Oh, why can't you remain like this for ever!" This was all that passed	
第2页 🗅	ר ו–ו
note	
第 44 页	-
prowl. The little house looked so cosy and safe in the darkness, with a bright light showing through it: blinds, and the chimney smoking beautifully,	3
第 75 页	
123	
1/1	

## 要查看所有书籍的书签或注记,请进入"书 签"模式(请参见"我的注记")查看完整列 表。

#### 删除书签

- 翻到要删除书签所对应的页面。
- 按 🛄 , 然后点击 🖓 删除书签。

## 删除或编辑注记

- 翻到要删除或编辑注记所对应的页面。
- ・ 点击 🗋 打开编辑页面。
- 要删除注记,请点击 <u></u>将其从页面中删除。
- 要编辑注记,请点击 打开软键盘。编 辑文字,然后点击 • 确认输入。

## 删除书籍

阅读书籍时,按 🔚 🖬 打开 "选项"菜单。点

击 💼 然后点击 🗹 确认 , 即可删除书籍。

🖉 用户手册无法删除。

## 显示书籍信息

阅读书籍时,按 : : 打开"选项"菜单。点 击 ① 可显示书籍的基本信息,例如文件 名、作者和出版商。

## 跳至指定页

的页面。点击 🔽 确认 , 跳至所选页。

## 显示目录

您可以通过目录 (TOC)阅读指定章节或书籍 主题。

- 阅书籍读时,按 📰 打开"选项"菜单。
- 点击 🚦 显示章节和主题列表形式的

TOC,左边显示对应页码。按 
→ 可
浏览列表,点击章节或主题可开始阅读。

此功能仅在书籍包含超链接目录时才可使用。

## 调整屏幕方向

为获得最佳阅读体验,可将屏幕方向调整为纵 向或横向视图。按 [==] 打开 "选项"菜单,

选择 🗓 更改屏幕方向。


## □ 我的注记

#### 点击 □ 打开注记列表。选择书名查看详细书 签页面和注记。

我的注记	The Adventures of Peter Pan
■■ 根据下载日期排序 >>	■■ 显示全部 >>
日本 Adventures of Peter Pan 书签 (2)	第2页 🛛
注记 (2) Understanding Metadata	looked rather delightful, for Mrs. Darling put her hand to her heart and cried, "Oh, why can't you remain like this for ever!" This was all that passed
+签 (1) 注记 (0)	第2页 🗅
(E)G (97	note
-+	
	第 44 页
	prowl. The little house looked so cosy and safe in the darkness, with a bright light showing through its blinds, and the chimney smoking beautifully,
	第 75 页
1/1	123
	1/1

点击 ःः 可选择书签 / 注记列表显示选项 , 包 括按页显示书签或只显示注记。

## 🖉 书签列表只显示包含书签或注记的书籍。



#### 点击 □ 可启用档案总管。您可浏览和访问设 备和 microSD 卡上存储的文件。

档案	<u>美总管</u>	m
	IAND	
	[audio]	
	[bin]	
	[books]	
	[etc]	
	[fonts]	
	1/2	
		>

- 点击 <a>

   可访问存储在设备上的文件,点击

   可访问存储在 microSD 卡上的文件。
- 文件夹显示为[文件夹名称]。点击文件夹或 文件名可打开文件。
- 浏览文件夹和文件时 , 点击 🖻 可返回根文 件夹。



# 点击 🔤 打开图片列表。存储在设备和 microSD 卡上的图片均以列表显示。



- 按 \_ < ]/ [ > ] 可浏览图片列表。选择图片可 全屏查看。
- 点击 📰 可选择图片列表的排序选项。

## 配置播放设置

#### 在"图片"模式下,点击 🗩 可配置播放设

#### 置。

播放设定	
间隔时间	< 3秒 ▶
1 重复播放	
1 背景音乐	
选择音乐	无

- 点击 () ) 可设置每张图片的播放间隔时
   间。
- 选择或取消选项())可重复播放和/或在 播放时播放背景音乐。
- 点击 选择音乐 ,选择一个音频文件。设备将在播放过程中播放背景音乐。
- ・按 [ ] 可返回 "图片"模式。

## 幻灯片方式播放

您可以幻灯片播放方式查看图片。要以幻灯片 方式播放,可采用以下其中一种方法:

- 查看单张图片时,按: 二 然后点击 同 可
   开始以幻灯片方式播放。
   播放过程中,也可调节显示设置。点击屏幕上

的任意位置,可暂停播放并显示工具栏。



- 点击 () ) 可设置每张图片的播放间隔时
   间。
- ・ 点击 🔍 / 🔍 可放大 / 缩小当前图片。
- 点击 

   可继续以幻灯片方式播放。
- ・ 点击 🕤 可退出幻灯片方式播放。

#### 



#### 查看单张图片时,按 **::** 调出 "选项"菜 单。



- ・ 点击 🔍 / 🗨 可放大 / 缩小图片。
- ・ 图片缩放后 , 点击 ▲/ ¥/ </ > 可上下左右 四处移动。
- 要将图片恢复为原始大小,请重复点击



• 按 □ 可返回 "图片"模式。



# 点击 · 进入 "音乐"模式。存储在设备和 microSD 卡上的音频文件均以列表显示。



- 按 \_\_\_/ \_> 可浏览音频列表。
- 点击曲目可播放该文件。文件名旁将显示



- 要播放所有文件,请按□□,然后按 从 第一首曲目开始播放。
- 要停止播放文件,请再次点击该曲目。

## 播放音频文件

按 🔚 可打开 "选项"菜单。点击 🎵 打开 播放控制面板。



- 点击 ₩ / ₩ 选择所需曲目,再点击 > 开始播放。
- 要暂停或停止播放,请点击 Ⅲ/ ■。
- ・ 点击 ・ / ・ 可调节音量。点击 ・ 可关闭
   声音。
- ・ 重复点击 🖘 / 🖘 / 🖙 选择重复选项。



### 选择 🖃 可重复播放所有曲目。

- ・ 重复点击 🗷 / 🗷 可启用 / 禁用随机播放。
- 要关闭控制面板并返回曲目列表,请点击 [II]。



#### 点击 > , 然后点击 🛒 进入书城。



可通过以下途径获取更多书籍:

- 从网上书城购买。
- 从 "Google 图书" 等免费公共领域下载。

#### 下载电子书需要有互联网连接。有关设置 Wi-Fi 网络的详细信息请参见 "Wi-Fi 设置 "。



# 使用 "设置"模式配置日期 / 时间、Wi-Fi网络连接等系统设置。

#### 点击 > , 然后点击 》进入"设置"模式。 从列表中选择一个项目, 打开设置页面。

设置	
	无线网络设置
	语言
	日期时间
	屏幕保护
	连接计算机
	进阶设定
	装置状态
	输入法
Ш.	

### Wi-Fi **设置**

## 要建立互联网连接,需要进行网络设置。

#### 开启 Wi-Fi

点击 ○N 开启 Wi-Fi。设备开始扫描可用无线 网络。搜索到的网络名(SSID)将显示在列表 中。

无线网络设置			
无线网络状态 开周	关闭		0
AP1-WGQ23	â	(iii-	Ł
elf3	â	(i)-	Ł
Free Internet Access		() •	Ł
Free Internet Access2		<b>.</b>	۲
Free Internet Access3		<b>.</b>	4
2/2			
	•)+ 隐	藏网络	

#### 连接到可用网络

- 点击网络名称建立连接。
- 如果选择安全网络,将提示您输入密码。使用软键盘输入密码,然后点击

无线网络设置			
无线网络状态	开启 关闭		)
AP1-WGQ23	â	<b>•</b>	r
elf3	â	(k-	Ł
Free Internet Access		۰	r
密码: 123		्रा	×
123456 qwerty asdfg( Nazxcvb 22@	789 ) U i h j ( ) n m ) , retur	) () () () () () () () () () () () () ()	

• 设备成功连接到互联网后,网络名称旁将显

#### 示一个 ❷ 图标。右上角也会显示 ◈ 图标, 表示信号强度。

无线网络设置			ş III
无线网络状态 开国	关闭		0
AP1-WGQ23	ô	(lit-	r
elf3	â	ŧ	٦
Free Internet Access		<b>.</b>	Ł
Free Internet Access2		() •	z
Free Internet Access3		<b>*</b>	۴
2/2			
	)+ 隙	藏网络	

#### 添加新连接



• 输入网络名称,选择安全设置。

・ 按 **──** 确认。设备将进行连接。 这样您就能从 "书店"下载更多电子书了。



## 选择本地屏显语言。

## 当前日期和时间

● 要设置本地日期,请点击 ■.
 点击要调整的年份/月份/日期栏,再点击

▲/ 🕑 调整数值。



• 要调整时间 , 请点击 💌 。

点击要调整的小时 / 分钟 / 栏 , 再点击 🔼 /



▼ 调整数值。



• 完成后,点击 🕞 保存设置并退出该页

面。要退出但不保存更改,请点击 🛛 🗙

## 屏幕保护

设备空闲一段时间后,将进入"屏幕保护"模 式。要继续使用设备,只需点击屏幕上任意位 置即可。从设置列表中选择时长。

## 连接计算机

使用微型 USB 线将设备连接到计算机。将显示 提示信息。点击 🔽 🖌 建立连接。您可将文件 从计算机传输到设备上。

您也可手动建立连接。点击 > , 然后点击 》 进入 "设置"模式。然后选择 "连接计算 机"。

## 高级设置

#### 软件升级

请按照以下步骤升级软件。

- 1. 从支持的网站下载最新固件程序包。
- 2. 将固件程序包解压,将文件保存到 microSD 上。
- 3. 将 microSD 卡插到设备上。
- 4. 点击 > , 然后点击 
   涉 进入"设置"模式。
   选择"高级设置"> "软件升级"。设备将自
   动开始进行升级。

#### 恢复默认设置

将设备恢复为默认出厂设置。

### 装置状态

查看设备的系统信息。



# 选择要使用的输入法。然后可在软键盘上使用输入法。



点击 > , 然后点击 🗵 可阅读设备的用户手 册。

## 常见问题和故障排除

本章介绍在使用 BenQ nReader 的过程中可能 会遇到的问题以及基本的故障排除步骤。若无 法解决问题,请立即与最近的 BenQ 服务中心 联系以寻求帮助。

## 电池和电源

#### ② 电池第一次充电应持续多长时间?

☞ 充电时间会有所不同,约需8至12小时。 或者,检查桌面右上角通知区域中的电池图 标,查看电池是否充满。

# ② 若长时间不使用 nReader, 应如何处理电池?

□ 将电池充电至约 50% 的电量(也就是画面 右上角电量格数的一半左右)。推动开关然后 点击 ○ 以关闭 nReader 电源。

#### ② 为什么通宵充电后, nReader 还是无法完全 充饱电?

☞ 是否已经正确地将微型 USB 线接入计算机 和设备的 USB 埠? 若连接无误,请检查电源 电量图标是否显示充电信号。若问题依旧存 在,可能是电池或 nReader 中的电源发生故 障。请联系 BenQ 经销商以寻求帮助和维护。

#### ⑦ nReader 中的电池发烫,应该怎么办?

☞ 先关闭设备电源,让它冷却一段时间。若稍后问题依旧存在,则可能是电池故障,需要更换。请联系 BenQ 经销商以寻求帮助和维护。

#### ⑦ 为什么 nReader 的电池使用时间越来越短?

□ " 锂离子电池的容量会随着时间的推移而减 少 , 这是正常现象。

#### ⑦ 为什么接上电源线后 nReader 没有反应?

☞ 若长时间未使用 nReader,这是正常现象, 需等待约 15 分钟后才会开始充电。

### 连接

## ② **什么是无线局域网络(**Wireless LAN, WLAN)?

☞ WLAN 是使用高频无线电波(而不是线缆)在节点之间交换和传输数据的一种本地局域网(LAN)。它是一种灵活的数据通讯系统,可以用作建筑物或校园内的有线LAN的扩展或备用网络。

#### ② 设置无线网络时遇到问题。

☞ 请按照下面的说明解决问题:

- 是否启用了 nReader 的无线局域网 (WLAN)功能?
- 按下[系统设置]>[网络设置]。确认连接状态是已建立连接并且显示相应的信号强度。

若看不到连接状态,请确认无线设备设置正确,以便 nReader 能够接收信号。

## 系统

#### ② 如何更新驱动程序?

☞ 请访问 BenQ 在线服务和支持 (http://www.benq.com/support/) 搜索驱动 程序更新。

#### ② 更新驱动程序需要多久的时间?

© 更新需要五到十分钟的时间,更新时请耐 心等候,勿触碰屏幕或按下任何按键。

#### ⑦ 扬声器没有声音。

☞ 检查下列事项:

- 扬声器没有声音。检查是否被设置为静音。
- ・ 音量设置可能太低。请使用 \_\_\_\_ 调高音
   量。

• 音频输出插孔可能连接了耳机,这会自动关闭 nReader 的内置喇叭。

#### ⑦ 将耳机连接到 nReader 时听到杂音。

☞ 检查下列事项:

- 将耳机连接到其它设备(如收音机),检查 是否仍会听到杂音。若杂音仍然存在,则耳 机可能有问题。
- 若只是在耳机插入时听到杂音,则是由于高 瞬时电流通过而导致。这是正常现象。

#### ② 为什么 nReader 在空闲一段时间不使用后, 会处于待机?

☞ 这是 nReader 的默认设置,目的在于节省 电池电量。

#### ② 每次充电前, 是否应将 nReader 电池彻底用 完以保持其容量?

☞ 不用。nReader 配备一个锂离子电池组。这 是其中一种目前最新的电池芯类型。此外,它 还是目前市面上最轻的电池类型,可提供比其 它主要电池类型更多电力。这种电池类型不会 对内存有任何影响,因此是最容易保养的电池 类型。

#### ② nReader 的反应似乎过慢。

□ nReader的最佳操作环境为15°C至35°C, 在这范围以外使用 nReader,将无法达到最佳 效能。

## 显示屏

#### ② 屏幕上无任何显示。

#### ☞ 检查电源。

- 使用微型 USB 线连接设备到计算机并充饱 电后,重新打开 nReader 电源。 若发生下列任何情况,请联系 BenO 经销商:
- 屏幕上显示的字体不清晰且出现乱码。
- 设备正常运作,屏幕却没有显示任何画面。
- 屏幕上出现垂直或水平线条。



## 带孔

#### ② 如何将吊绳固定于带孔上?

#### ☞ 请参照以下步骤安装吊绳:

1. 将手指固定于装置底部的两个凹孔。



#### 2. 向上施力拆开背盖。



#### 3. 将吊绳固定于孔眼。



#### 4. 装回背盖。



## 清洁与电池维护

## 电池维护

- 1. 请勿拆解电池使其短路。短路可能会严重损 坏电池。
- 2. 请勿让 nReader 内置电池靠近火源或其它高 温热源。请勿用火烧 nReader。让 nReader 置 于高温下可能会导致电池爆炸。
- 3. 请勿使用 nReader 配套的微型 USB 线外的电 源线充电。
- 4. 请依当地政府规定处理废弃电池。尽可能将 回收的 nReader 交给回收机构。
- 5. 自行拆解电池可能会导致爆炸。请遵守制造 商建议,切勿自行更换坏掉电池。

## **清洁** nReader

请依以下步骤清洁 nReader:

- 1. 关闭 nReader 电源,断开微型 USB 线的连接。
- 2. 使用干布擦拭 nReader 表面。切勿直接在 nReader 上使用液体或喷雾清洁剂。
- 3. 请勿使用内含酒精或丙酮的清洁剂。

## 服务与支持

## BenQ nReader 全球在线服务

欢迎使用 BenQ nReader 全球在线服务 (http://www.benq.com/support/)。为了让您放心地 使用 nReader,我们提供下列支持,随时随地为 您提供帮助。

- **支持服务**:您可选择您所在国家 / 地区,并访问相应的技术支持网站。
- •知识库:包含与 nReader 有关的常见问题解答,以及一些提示和技巧。

您可以直接与 BenQ 客服部门联系,并取得最 佳解答与建议。此外,还可在此获得有关 BenQ 维修站的信息。

🖉 不同地区 / 国家的网站布局和内容可能有所不同。



型号名称	BenQ nReader K60
操作系统	内嵌 Linux
存储器	<ul> <li>内存 2GB</li> <li>扩展存储:可使用 16GB microSD 卡的卡槽</li> </ul>
尺寸	175 x 122 x (11)毫米(长 x 宽 x 高)
	< 248 克
显示面板	・6 英寸对角线 ・分辨率 800 x 600 ・灰度级:16 级
触摸屏	电容式触摸屏
电源	1530 mAh 锂聚合物充电电池 , 约待机两周
连接	WLAN: 802.11 b/g
扬声器	内置 ,0.5W 输出功率

接口	・ 微型 USB 插槽	
	• microSD 卡插槽	
	• 3.5 毫米立体声耳机插孔	
充电	通过 USB 充电	
应用程序	BenQ Enjoyment 1.0 • 我的书柜 • 我的注记 • 档案总管 • 音乐 • 图片 • 书城	
支持的电子书格 式	EPUB、PDF、TXT、HTML	
支持的音频格式	MP3	
支持的图像格式	JPG、BMP、PNG	
物品清单	<ul> <li>・ 专用携带套</li> <li>・ 吊饰</li> <li>・ 微型 USB 线</li> <li>・ 快速使用指南</li> <li>・ 保修卡</li> </ul>	

### 一般安全信息

设置或操作 nReader 时,请特别注意下列事项:

- 1. 本使用指南摆置于 nReader 内,以方便随时 使用。
- 2. 请务必遵循与系统有关的所有指导说明和警告。
- 3. 请勿让 nReader 淋雨或受潮, 使其远离液体 (如饮料、水龙头等)。
- 请勿让阳光(或强光)直接照射 nReader,使 其远离热源(如散热器、暖器机、火炉 等)。
- 5. 请勿强烈撞击或震动 nReader。
- 6. 请勿在靠近瓦斯漏气的地方使用 nReader。
- 7. 请勿将 nReader 置于温度低于 0°C 或高于 50°C 的环境下。也不建议在温度低于 15°C 或高于 35°C 的环境下使用,否则系统性能可 能无法有效作用。

- 使用 nReader 时,请尽量远离有水的地方, 例如:浴缸、脸盆、洗碗槽或洗衣盆、潮湿 的地下室或游泳池。
- 9. 请勿将 nReader 置于有强磁场的环境中。
- 10.使用合适的微型 USB 线充电,并确保不要将 重物放置于传输线上。
- 11.所有配件都该放置于孩童拿取不到的地方。 如 microSD 卡等小配件,孩童可能很容易就 拆解并误吞。
- 12.请确认使用与置放本机时勿将任何物品置于 屏幕上方。

## 有关电池的安全信息

警告:若任意自行拆解或安装内置电池,可能 会有导致爆炸的危险性。若 nReader 需要维修, 请联系 BenQ 服务中心并取得帮助。

## 有关电源的安全信息

- 仅可使用 nReader 配套的微型 USB 线充电。使用其它类型的电源线将导致故障和 / 或危险。
- •请勿在高湿度环境下使用微型 USB 线。当手 或脚潮湿时,切勿触摸充电设备。
- 微型 USB 线必须连接正确电源使用。电压要 求可在产品包装和 / 或包装上看到。
- •若微型 USB 线已经损坏,切勿继续使用于充电。
- •请勿尝试维修微型 USB 线。电缆内部没有用 户可自行维修的部件。

## 有关无线网络的安全信息

- 经型式认证合格的低功率射频电机,非取得许可的公司、商号或用户皆不可擅自变更频率、 增大功率或变更原有设计的特性与功能。
- 低功率射频电机的使用不得影响飞航安全及干扰合法通信;经发现有干扰现象时,应立即停用,并改善至无干扰时方得继续使用。前述中所提合法通信,指依电信法规定作业之无线电通信。
- •低功率射频电机须可接受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

## 安全预防措施

依据国家通讯传播委员会 "低功率电波辐射性 电机管理办法"规定: 第十二条 "经型式认证合格的低功率射频电机,非取得许可的公司、商号或用户皆不可擅 自变更频率、增大功率或变更原有设计的特性 与功能"。

第十四条 "低功率射频电机的使用不得影响飞 航安全及干扰合法通信;经发现有干扰现象 时,应立即停用,并改善至无干扰时方得继续 使用"。

前述中所提合法通信,指依电信法规定作业之 无线电通信。低功率射频电机须可接受合法通 信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备 之干扰。