# HE-800A

电脑平缝锁眼机

非常感谢您购买兄弟牌缝纫机。在使用新缝纫机之前,请阅读下面的安全说明和使用说明书中的说明。

在使用工业缝纫机的时候,由于通常都是直接在活动部件(如机针和挑线杆)前面进行操作的,因此,总是会 有被这些零件伤害的危险。在操作本缝纫机之前,请正在接受培训的人员和指导人员遵守有关安全和正确操作 的说明,以便了解如何正确地使用本缝纫机。

# 安全说明

# 1. 安全说明及含意

介绍本使用说明书和缝纫机上所使用的说明及符号,以便确保本缝纫机的安全操作,防止发生事故和对您及其他人员造成伤害。

这些说明和符号的含意如下。

#### 说明





# 2. 安全注意事项

Â

🛕 危险

打开控制箱盖时,先关闭电源开关并将电源插头从插座上拔下后,至少等待 5 分钟后,再打开控制箱盖。 触摸带有高电压的区域将会造成人员受伤。

		注意	
	环境	要求	
0	应避免在强电气干扰源(如高频焊机)附近使 用本缝纫机。 强电气干扰源可能会影响正确操作。	0	使用时的环境温度应该在 5℃ 到 35℃ 的范围 内。 低于或高于上述温度可能会影响正确操作。
0	电源电压的波动应该在本缝纫机额定电压的± 10% 以内。 大于上述范围的电压波动可能会影响正确操 作。	0	使用时的相对湿度应该在 45% 到 85% 的范围 内,并且不应该在任何设备内形成结露。 过干或过湿的环境和结露可能会影响正确操 作。
0	电源容量应大于缝纫机的耗电量需求。 电源容量不足可能会影响正确操作。	0	使用时应避免暴露于直射的阳光下。 暴露于直射的阳光下可能会影响正确操作。
		0	万一发生雷电暴风雨,请关闭电源,并从墙上 插座断开电源线。 闪电可能会影响正确操作。
	安	装	
$\bigcirc$	请让受过培训的技术人员来安装缝纫机。		所有电缆应固定在离活动部件至少 25mm 以外 处。另外,不要过度弯曲电缆或用卡钉固定得 过紧,会引起火灾或触电的危险
0	请委托购买商店或电气专业人员进行电气配 线。		请在机头及马达上安装皮带罩壳。
0	缝纫机重 56 公斤,安装工作必须由两人以上来 完成。		如果使用带小脚轮的工作台,则应该固定小脚 轮,使其云能移动
$\bigcirc$	在安装完成前,请不要连接电源,如果误按起 动开关,缝纫机动作会导致受伤。	$\bigcirc$	<ul> <li>         ·</li></ul>
	缝纫机头倒下或竖起时,请用双手进行操作。 单手操作时因缝纫机的重量万一滑落易导致受 伤。	_	这是引起发炎的原因。 另外,润滑油或黄油不能饮用,否则会引起呕 叶和腹泻。
Ð	务必接地。如果接地不牢固,有可能遭受严重 的触电,还可能产生操作问题。		将油放在小孩拿不到的地方。

		注意	
	缝	纫	
$\bigcirc$	本缝纫机只能由事先接受过必要安全培训的操 作人员使用。		为了安全起见, 在使用本缝纫机之前, 请安装保 护装置。如果未安装这些安全装置就使用缝纫 机, 会造成人身伤害及缝纫机损坏。
$\bigcirc$	本缝纫机不能用于除缝纫外的任何其他用途。 使用本缝纫机时必须戴保护眼镜。 如果不戴保护眼镜,断针时就会有危险,机针 的折断部分可能进入您的眼睛并造成伤害。		进行缝纫时不要触摸任何活动部件或将任何物 件压在缝纫机上,因为这会导致受伤或缝纫机 损坏。
	发生下列情况时,请切断电源。否则误按动起 动开关,缝纫机动作会导致受伤。 ·机针穿线时 ·更换机针或梭芯时 ·缝纫机不使用,或人离开缝纫机时。		使用中和使用后 1 小时以内, 请不要触摸马达 罩壳。会引起烫伤。 如果缝纫机操作时发生错误, 或者如果听到异 常的噪声或闻到异常的气味, 应立即关闭电源 开关。然后与就近的兄弟工业公司经销商或合 格的技术人员联系。
0	如果使用有小脚轮的台板,则应该固定小脚轮, 使它不能移动。	0	如果缝纫机出现故障,请与就近的兄弟工业公司 经销商或合格的技术人员联系。
	清	洁	
	在开始清洁作业前,请切断电源。如果当误按 动起动开关时,缝纫机动作会导致人员受伤。	$\bigotimes$	使用润滑油和黄油时,务必戴好保护眼镜和保 护手套等,以防润滑油落入眼中或沾在皮肤上, 这是引起发炎的原因。 另外,润滑油或黄油不能饮用,否则会引起呕 吐和腹泻。 将油放在小孩拿不到的地方。
	维护和	和检	查
$\bigcirc$	只有经过训练的技术人员才能进行缝纫机的维 护检查。		在必须接上电源开关进行调整时, 务必十分小 心遵守所有的安全注意事项。
0	配电作业一定要请购买店或专业电工来进行。		缝纫机头倒下或竖起时,请用双手进行操作。 单手操作时因缝纫机的重量万一滑落易导致受 伤。
	发生下列情况时,请关闭电源。并切断电源线 插座。否则误按动起动开关时,缝纫机动作会 导致受伤。	0	只能使用兄弟工业公司指定的正牌的更换零 件。
	· 近1711/1/11/11/21、 阿登和建1871 · 更换旋梭等消耗零部件时 请在切断电源后,再拔掉电插头。不然易成为	0	如果有的安全装置已拆下,务必在使用缝纫机 前重新将它们安装在原来的位置上并检查是否 正确操作。
	控制箱发生故障的原因。	$\bigcirc$	由于未经授权而对缝纫机进行改装而引起的缝 纫机操作问题不在保修之列。

# 3. 警告标签

缝纫机上有下列警告标签。

当使用缝纫机时,请遵守标签上的说明。如果标签脱落或模糊不清,请和最近的兄弟公司经销商联系。



# 目

$\overline{\mathbf{T}}$	Ļ
1	-

<b>1.各部件名称</b>
<b>2 锋纫机规格</b>
2-1. 系列产品 ····································
2-2. 标准缝迹形状一览表
2、牛吃,件
3. 远购件 4
3-1. 村休打板 ····································
<b>3-2</b> . 购天联部件 4 2-3 社立郾拒 5
3-4 定期······5
3-5 线带导向 ····································
3-6. 副工作台
3-7. PD-8000 编程器 ······ 6
4 r=5 1/+
4. 安策 7
4-1. 台板装配图 ····································
4-2. 与达的安装力法     8       4-2. 法兰式接头的安装方法     9
<b>4</b> 5. 伝三八按天时
4-5 电源开关的安装方法 ····································
4-6. 安装底板基座 ·······10
4-7. 安装机头 ····································
4-8. 安装机头撑杆
<b>4-9</b> . 操作盘的安装方法
4-10. 电线的穿过方法及挡油板的安装方法 12
4-11. 电线的连接方法
4-11-1. 地线的连接
4-11-2. 头部接线的连接
4-11-3. 马达接线的连接
4-11-4. 电源线的连接
4-11-5. 站立用踏板接线的连接(选购件) 16
4-11-6. 转换变压器的安装方法
<b>4-12</b> . 安装 V 形皮带 ·························19
4-13. 皮带轮罩板的安装方法
4-14. 踏脚拉杆的安装方法
4-14-1. 踏脚用复合件的更换方法
<b>(</b> 仅横向配置的情况 <b>)</b>
<b>4-15</b> . 安装线架 ······ 23
4-16. 安装护眼器
4-17. 供油方法
4-17-1. 油盘的供油
4-17-2. 机头的供油
4-17-3. 给旋梭供油

4-18. 安装皮带罩壳	26
5 操作	<b>27</b>
<b>5-1.</b> 每个操作盘部件的名称和功能	27
5-2. 原点设定(准备)	29
5-3. 踏板的操作	30
<b>5-3-1.</b> 站立用踏板 (选购件) 的操作	31
5-4. 程序的设置方法	32
5-4-1. 程序设置的具体例子	33
5-4-2. 切刀尺寸的确认方法	35
5-5. 参数表	36
5-5-1. 可缝制的区域	45
<b>5-5-2</b> . 切刀尺寸的设置	46
5-5-3. 锁眼尺寸	46
5-5-4. 设置参数时的主要限制事项	46
<b>5-6.</b> 后套结缝端形状的程序	48
5-7. 底缝的程序	49
5-8. 切刀动作	50
5-9. 循环程序	51
5-10. 生产量计数器	52
5-11. 底线计数器	53
5-12. 使用说明表的使用法	53
<b>5-13.</b> 添加用电子缝纫机花形制作装置	F 4
か1 市111-日1142.16	94
6.缝迹形状的确认	55
6-1. 使用试送布模式	55
6-2. 使用手动模式	$\cdot 56$
7 正确使用	57
7-1. 机针的安装法	57
7-2. 面线的穿法	58
7-3. 底线的绕法	$\cdot 59$
7-4. 梭芯套的穿线法	60
7-5. 夹线器张力	61
7-5-1. 底线的张力	61
7-5-2. 面线的张力	62
7-5-3. 挑线簧高度	63
7-5-4. 挑线簧张力	63
7-5-5. 调节机壳线引导器	63
о <i>к</i> и ил	
8.建 <u>到</u>	64
8-1. 建训	64 67
<ul><li>6-2. 仕運前中按省停开大时</li><li>8-3 在缝制由断线时</li></ul>	60 66
	00

8-4. 在缝制快要结束前断线	67
8-5. 从试送布模式、手动模式起进行接缝时	68
9.	69
9-1. 清洁 ······	69
9-2. 更换润滑油	70
<b>9-3.</b> 控制箱进气口的清洁	70
9-4. 护眼器的清洁	70
<b>9-5.</b> 机针的检查	71
9-6. 长送布板的清洁	71
10 标准调整	72
10-1. 针杆高度的调整 ·······	72
10-2. 机针与旋梭间的同步调整	73
<b>10-3</b> . 机针与旋梭尖间距的调整	73
<b>10-4</b> . 中旋梭与旋梭挡板的重叠调整 ·······	74
<b>10-5.</b> 压脚压力的调整 ·······	74
10-6. 切刀的安装及调整	74
10-7. 切面线的调整	75
10-7-1 面线剪刀组件的安装高度	75
10-7-9 西线前切器自动同步的调节	76
10-7 2. 面线势切船启动向步的调节 10-8 本线累开户时间的调整	70
10-0	11
10-10 扫针度止位置的调整	11
10-10. 起打停止位直的调整	11
11.用存储开关改变功能	78
11-1. 存储开关表	79
40 田庆初始化	
12. 在序初	80
12-1. 全部程序初始化 ······	80
12-2.1 程序初始化	80
13.用开关组改变功能的方法	81
13-1. 操作盘开关组	81
13-2. 基板开关组	83
14.误码表	85
15 定却部件一览表	00
	09
16.故障检修	92
16-1. 面线断裂	92

16-2. 跳针	)3
16-3. 线迹紊乱 (1)	
起针	)4
16-4. 线迹紊乱 (2)	) F
起打时的床线仔起 ······ 9 16-5 华迹来刊 (9) ·····	<i>)</i> Э
起针时的线迹浮起 ······· 9	96
16-6. 线迹紊乱 (4)	
起针时的线迹针距不均匀 9	<i>)</i> 6
16-7. 线迹紊乱 (5)	
浮线	<i>)</i> 6
<b>16-8.</b> 线边紊乱( <b>6</b> ) 后套结缝、前套结缝的附近 <b>9</b>	96
16-9. 线迹紊乱 (7)	/0
缝纫结束后的后结扣缝开线 ······ 9	97
16-10. 线迹紊乱(8)	
缝纫结束后的后结扣缝浮起9	)7
16-11. 线迹紊乱(9) 展入社長	דו
	, (
整个线迹 ······ 9	98
16-13. 面线脱线	99
16-14. 面线被剪刀缠绕在一起 10	)1
16-15. 切错面线	)2
16-16. 机针与剪刀相碰	)2
16-17. 折针	)3
16-18. 切刀不下落或切刀虽下落但不能可靠地	
切断布料 ·······10	)4
16-19. 切刀不返回 ······ 10	)5 \7
16-20. 切刀与曲线剪刀组针相碰 ·························10	)5 )5
16-21. 切断线迹 10 16-29 面线松坚不自 10	)0 )6
10-22. 回线忆系小校 10 16-93	0
失调音	)6
16-24. 压脚抬不起(2)出现脉冲马达的失调音 … 10	)7
16-25. 切不断底线 (在取出布料时卡住) 10	)8
16-26. 不送布、送布失调	)8
16-27. 没有针摆幅度、在针摆时有异常响声 10	)9
16-28. 缝纫机在中途停止	)9
16-29. 在起针停止位置前上轴不回转 10	)9

# 1. 各部件名称



(16)防止皮带脱落用

# 2. 缝纫机规格

2-1.系列产品



	用途		锁眼尺寸			锁眼尺寸
- 2	女式衬衫,女式短衫工作服以及女式外套 等棉布用料的钮孔。	B		С	D	
- 3	针织内衣裤,羊毛衫,运动衫等针织品的 钮孔。	2193Q				A: 最大 6 mm B: 曲折缝最大长度 39 mm C: 切刀尺寸 4~32 mm D: 锁眼缝最大长度 40 mm

最高缝速	4,000 r pm				
针摆驱动方式	脉冲马达驱动				
送布驱动方式	脉冲马达驱动				
抬压脚驱动方式	脉冲马达驱动				
压脚上升量	最大 13mm (可任意设置)				
切刀驱动方式	复动电磁	铁驱动			
底线保持装置	も置				
梭芯压杆装置	标准装置				
标准缝迹形状	形状 21 种				
存储花形数 90					
最大针数/1 程序	700 针(循环程序总	点针数 3000 针 <b>)</b>			
机左上	-2	-3			
わしたし	蓝狮 134 Nm90	蓝狮 134 Nm75			
数据存储方式	P-ROM (利用电子缝纫机花形制作装置可以添加任意的缝纫图案)				
由 湄	单相 110 V, 220 V, 230 V				
	3相220 V, 380 V, 400 V 600 VA				

# 2-2.标准缝迹形状一览表

[1] 矩形	[2]辐射形	[3]圆形	[4] 线形套结
▲ 后套结	ANNANANANANANANANANANANANANANANANANANA	IN NUMBER OF A VIEW	

[0] 自由形状 (后套结缝形状和前套结缝形状的组合 17 种)							
辐射矩形	圆方形	圆头孔矩形	方辐射形	圆辐射形	圆头孔辐射形		
	ALLEN AN			ANNANANANANANANANANANANANANANAN			
方圆形	辐射圆形	圆头孔圆形	方锥套结形	辐射锥套结形	圆锥套结形		
			NAVANANA NAVANANA NAVANANA Navanananananananananananananan		AUTON NA		
圆头孔锥套结形	方直线套结形	辐射直线套结形	圆直线套结形	圆头孔直线套结形			

※[0]~[4]表示参数号码 01 的设定值。(参照"5-5.参数一览表") ※上述以外的缝迹形状,可以用电子缝纫机花形制作装置来制作任意的缝纫图案,最多可添加 9 种花形。

# 3.选购件

# 3-1.特殊针板



利用橡皮的弹性防止因切刀切入而不能返回的现象。 切刀的切割效果变好。 ※请使用标准切刀。

	部件名称	部件序号
	针板组件 1.2RB	S51361-001
- 2	针板组件 1.4RB	S51362-001
	针板组件 1.6RB	S51363-001
	针板组件 1.2RB-3	S51364-001
- 3	针板组件 1.4RB-3	S51365-001
	针板组件 1.6RB-3	S51366-001

# 3-2. 脚关联部件

部件名称	部件序号	
2038Q	衬套组件	183504-109
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	脚轮组件	183501-001

# 3-3.站立踏板

部件名称	部件序号	
2040Q	2P+抬压脚上升板	J 80081 - 040
2041Q	3P 踏板	J 80380-040
3854Q	站立用踏板接线	S47750-000

# 3-4.定规

	部件名	名称	部件序号
[横向定规]	2043Q	定规组件 800E	S50350-001
[纵向定规]	2044Q	定规组件	S50477-001

# 3-5.线带导向



3-6.副工作台



3-7.PD-8000 编程器



可以使用图标键以单触式方式检索参数,并在液晶显 示窗上以图标方式显示,可方便地改变设置。这使不 同的缝纫机之间很容易传输数据。

# 4.安装



# 4-1. 台板装配图

请使用专用的台板。

	配置	型号
台板/脚组	纵向	BLL-H80-200-01
	横向	BLL-H80-201-01

如果使用市上出售的台板,请参照下图尺寸进行加工。

注意:台板需厚度为 40mm,能保证支撑住缝纫机的重量,并经得起缝纫机的震动。

#### [纵向配置]





# 4-2.马达的安装方法



用螺钉(2)、垫圈(3)、弹簧垫圈(4)和螺母(5) 各 3 个来安装马达(1)。

# 4-3.法兰式接头的安装方法



将4个法兰式接头(1)安装到台板的背面。

#### 注意:

如果头部为横向配置时,在安装好控制箱后有几 处会不能安装法兰式接头。

### 4-4.控制箱的安装方法

**注意**:在打开盖子时,请用手托住以防盖子掉落。



- 1. 拆下12个螺钉(1),打开盖子(主基板安装板(2)、副基板安装板(3))。
- 2. 使台板与控制箱上面之间空开约 2mm 的间隙,然后使用螺钉(4)、缓冲垫(5)、缓冲垫座(6)、橡皮垫圈(7)、
   垫圈(8)和螺母(9),按照上图所示进行安装。
- 3. 关闭盖子(主基板安装板(2)、副基板安装板(3)),用螺钉(1)暂时拧紧。(在连接电线时要再次打开。)

# 4-5. 电源开关的安装方法



- 1. 用 2 个木螺钉(2) 安装电源开关。
- 用 6 个 U 形卡钉(3) 将电源开关(1) 的电线和马达(4) 的电线固定住。

# 4-6.安装底板基座



1. 将底板座(1)放在台板上面,插入4个管套(2)。

2. 用 4 个螺钉(3)暂时拧紧 4 个法兰式接头,以此决定底板座(1)的位置。

3. 用 3 个垫圈(5)和 3 个木螺钉(6)在 3 处安装,然后安装 2 个橡皮塞(7)。

4. 拆下4个螺钉(3)。

# 4-7. 安装机头



 如图所示,把2个铰链(1)置于水平位置,将机 头轻轻放在底板座(3)上,注意不要夹住电线(2)。
 注意:

底板座(3)为树脂制品,在安放时不要让它碰撞 到机头。

 用4个弹簧垫圈(4)和4个螺钉(5)来安装2个 铰链(1)。

注意:

请注意,不要让底板座(3)和油毡支架(6)相 互碰撞。

4-8.安装机头撑杆



将机头撑杆(1)装到台板孔中。

#### 注意:

将机头撑杆牢固地装到台板孔中。 如果没有插到底,在机头倒下时其稳定性会变差, 这是很危险的。

# 4-9.操作盘的安装方法







操作盘可以安装在台板上面或底面。

- 1. 用木螺钉(2)(4个)将后框(1)安装在台板上 (上面或底面)。
- 2. 用螺钉(4)(4个)将前框组件(3)安装在后框 (1)上。
  - ※不论前框组件(3)安装在上面或底面,其垂直方 位是一样的。
  - ※将线束 (如地面线束)向旁边拉开,以便操作盘 侧盖(5)可以开关。
- 3. 通过控制箱侧面的孔将连接电线(6)插入控制箱。

# 4-10.电线的穿过方法及挡油板的安装方法



- 1. 慢慢地将机头倒下。
- 2. 将电线(1)穿过台板孔。
- 3. 安装挡油板(2)。
- 4. 慢慢地将机头返回到原来位置,此时不要让机头和 底板座(3)夹住电线(1)。

### 4-11.电线的连接方法

没有区分纵向配置、横向配置用接线。

#### 4-11-1.地线的连接



1. 拆下12个螺钉(1),打开盖子(主基板安装板(2)、副基板安装板(3))。 注意:在打开盖子时,请用手托住以防盖子掉落。

- 2. 将操作盘接线(4) 放入控制箱内。
- 3. 将从控制箱侧面的孔引出的地线(5) 接到脚(6)上。
- 4. 用控制箱内的端子(8) 连接来自头部的地线(7)。
- 5. 用控制箱内的端子(9) 连接操作盘接线(4) 中的地线。

※在头部和控制箱内标有接地标记。

**注意**: 如果不连接地线,则可能会发生误运作。 如果地线的安装部位已被油漆,则请刮去油漆层后再连接地线。



4 - 1 1 - 2 . 头部接线的连接

- 1. 将头部接线(1)放入控制箱内。
- 2. 慢慢地将机头倒下。
- 3. 将头部接线(1)绕在控制箱顶板上的电线夹(2) 内。

※横向配置台板的情况则不可使用。

### 4-11-3.马达接线的连接





- 1. 将马达接线(1)穿过护线套(2)。
- 2. 连接插头和插座(3)。
- 3. 用U形卡钉固定马达接线(1)。

4. 按照下表所示,将插头(4)~(8)正确均
-------------------------

	接线	标记	副基板上的表示
(4)	送布马达 〈5插脚〉(白色)	S2	P2 (FDPM)
(5)	压脚马达 〈5 插脚〉(蓝色)	S5	P5 (FTPM)
(6)	切刀电磁铁 〈6 插脚〉	S8	P8 (CUTTER)
(7)	风扇〈3插脚〉	-	P10 (FAN1)
(8)	切刀原点感应器 〈12 插脚〉	S7	P7 (OPSEN2)

5. 按照下表所示,将插头(9)、(10)正确地插入。 注意:

此 2 组接线与其他接线有所不同,要像下图所示 那样将它们绕在控制箱内,请予注意。

	接线	标记	主基板上的表示
(9)	针摆马达〈6 插脚〉	M16	P16 (NPM)
(10)	松线电磁铁 〈6 插脚〉	M19	P19 (OPSOL)



6. 按照下表所示,将插头(11)~(13)正确地插入。

		接线	标记	主基板上的表示
(1)	1)	同步器〈5插脚〉	M3	P3 (SYNC)
(1)	2)	原点感应器 〈12 插脚〉	M11	P11 (ORG)
(1.	3)	暂时停止 〈11 插脚〉	M10	P10 (HEAD)

7. 如图所示,用电线夹固定控制箱内的接线。

#### 注意:

请不要让接线碰到基板上的部件、主基板的散热 片及副基板的散热片。

不要让控制箱内的接线呈松弛状态。特别是在使 用纵向配置台板时,请用顶板上的电线夹调节接 线的松弛状态。

8. 将机头慢慢地竖起。

※请确认接线应没有触碰到皮带。

 9.关闭盖子(主基板安装板、副基板安装板),拧紧 12个螺钉。

4-11-4. 电源线的连接



- 将合适的插头和电源线(1)连接。(绿色和黄色 线是地线。)
- 2. 将插头插入已正确接地的交流电源。

#### 注意:

- 不要使用延长电线,否则可能产生操作问题。
- 请不要连接到电压不符合规定的电源上。否则可能 会导致缝纫机误动作。

#### 4-11-5.站立用踏板接线的连接(选购件)



1. 将站立用踏板接线(1)的标记套管侧从控制箱侧面的孔穿入内侧。

2. 将站立用踏板接线(1) 接到主基板的 P9 上。

3. 拆下地线用固定螺钉(2),将站立用踏板接线(1)的地线(3)一起固紧。(绿/黄色电线是地线。)

- 4. 将接线(4)与站立用踏板接线(1)相连接。
  - ※接线(4)与站立用踏板接线(1)的连接,请在控制箱内进行。

#### 4-11-6.转换变压器的安装方法

转换变压器的安装可以采用地面安装、脚上安装(机脚上部、踏脚支架台)或台板悬吊等方式。 请查看转换变压器的电源标签,确认转换变压器和控制箱的电压是否一致。

#### 1) 地面安装



2) 脚上安装(机脚上部)



3) 脚上安装(踏脚支架台)



选择适当的位置来放置转换变压器。 ※请选择不妨碍步行等的位置。

用固定架和螺钉将它固定在脚上部。 ※固定架和螺钉不随带。

- 1. 旋下4个螺钉(1),拆下2个手柄。
- 如图所示,将转换变压器放在2个踏脚支架台(3)上,用垫圈和螺钉拧在手柄(2)上。
   ※垫圈和螺钉不随带。

#### 4) 台板悬吊方式



在正统的台板上备有已钻好的安装孔。

- 1. 旋下4个螺钉(1),拆下2个手柄。
- 2. 使台板和缓冲垫座(3)之间空开 2mm 的间隙,然后使用螺栓(4)、垫圈(5)、弹簧垫圈(6)和螺母(7)按照上图所示进行安装。

※螺栓、垫圈、弹簧垫圈、螺母和缓冲垫座请使用随带的附件。





1. 拧松 4 个螺钉(1), 拆下变压器盖(2)。

- 2. 将控制箱的插头和插座(3) 与变压器的插头和插座(4) 相连接。
- 3. 用电线夹(5)和螺钉(6)来固定已连接好的电线,并将它们放入变压器盖(2)内。
- 4. 用 4 个螺钉(1)来安装变压器盖(2)。
- 5. 用 U 形卡钉将电线固定在台板上。

# 4-12.安装 V 形皮带



1. 拧下4个螺钉(1),拆下马达皮带罩壳(2)。

- 2. 慢慢地将机头倒下,把V形皮带(3)挂在机头的 手轮和马达轮的V形槽内。
- 3. 用 5N 的力按压 V 形皮带(3)的中央, 拧动 2 个螺 母(4)进行调整, 使皮带约有 10~14mm 的松弛弯 曲。

#### 注意:

如果 V 形皮带的张力太小,或 V 形皮带过于松弛,则可能会发生以下问题:

- a.停止位置偏移。
- b. 在停止时针杆晃动。
- c.在停止时多移动1针。
- d.V 形皮带打滑而发出异常响声。
- e.Ⅴ 形皮带的松弛弯曲太大而碰到皮带罩壳 等。

当出现这些情况时,请按照上面所述的方法进行 调整。

4. 如图所示,用4个螺钉(1)固紧马达皮带罩壳(2) 和皮带轮S罩(5),使V形皮带(3)不会碰到它 们。



#### 防止皮带脱落用具的调整

- 1. 拧松螺钉(1)。
- 2. 将防止皮带脱落用具(2)上突起的位置与钢印(3) 对准。
- 3. 调整好后, 拧紧螺钉(1)。

#### 保护手指用具的调整

- 1. 拧松螺钉(4)。
- 2. 用螺钉(4)的中心对准钢印(5)来调整保护手指 用具(6)的位置。
- 3. 调整好后, 拧紧螺钉(4)。

# 4-13.皮带轮罩板的安装方法

**注意**:在横向配置的情况下,不需要安装皮带轮罩板。



用 2 个木螺钉(3) 安装皮带轮罩板(1),使它不会碰到马达皮带罩壳(2)。 ※请在皮带轮罩板(1) 与马达长度方向之间空开 3mm 的间隙,使其不会从台板端面伸出。

# 4-14.踏脚拉杆的安装方法



#### 踏脚轻重的调整

如果只要把脚放到踏板上就会起动,或者踏脚力很轻时,请调整踏入曲柄(2)上钩弹簧的位置( $a \sim c$ )。踏脚力按 a, b, c 的顺序依次变重。

#### 倒踏轻重的调整

扩松螺母(5),转动螺栓(6)。
 ※如果拧紧螺栓(6)则倒踏力变重,拧松则变轻。
 拧紧螺母(5)。

#### 踏下行程的调整

如果拆下螺母(3),将拉杆接头(7)从图 A 的位置变到图 B 的位置,则踏下行程将增大约 1.25 倍。 ※如果改变了位置,则踏脚轻重和倒踏轻重也会同时变化,所以请重新进行调整。

#### 4-14-1.踏脚用复合件的更换方法(仅横向配置的情况)

注意:在横向配置的情况下,踏脚用复合件被安装在马达上。



- 1. 脱开控制箱内踏脚用复合件(1)的插头(2)。
- 2. 拧下螺钉(3) 后拆下地线, 然后重新拧紧螺钉(3)。
- 3. 拧下3个螺钉(4),拆下踏脚用复合件(1)。
- 4. 将手里的护线用 V(6) 装到安装板(5) 上。
- 5. 用 3 个螺钉(4) 将安装板(5) 和踏脚用复合件(1) 装到马达上。
- 6. 用螺钉 (7) 安装地线。
- 7. 重新接好控制箱内的插头(2)。

### 4-15.安装线架



按线架使用说明书组装好线架(1),将线架(1)安装在台板左上角。

# 4-16.安装护眼器



#### [纵向配置]

用螺钉 SM4.76-32X6(2)、垫圈(3) 安装护眼板(1)。

#### [横向配置]

- 1. 用螺钉(5)将护眼支架(4)安装到机头上。
- 2. 用螺钉 SM4. 76-32X6(7)、垫圈(8) 安装护眼板(6)。

### 4-17.供油方法



必须经常润滑缝纫机,第一次使用或长时间未使用缝纫机时,要补充机油。 请使用兄弟公司指定的缝纫机润滑油(日石三菱缝纫机润滑油10N; VG10)。 \*如果难于买到,作为推荐机油请使用〈Exxon Mobil公司的ESSOTEX SM10; VG10〉。

### 4-17-1.油盘的供油



1. 慢慢地将机头倒下。

2. 放置磁铁(1)。

3. 慢慢倒入润滑油至 "HIGH"标记处。

4. 轻轻的将机头复位。

※注意经常确认油量,如果油面低于"LOW"标记处,请添加润滑油。

※每半年更换一次润滑油。

### 4-17-2.机头的供油



加约 5-6 滴左右机油到加油孔(1)中。

※使用缝纫机时,从油窗(2)中观察油是否可见。如 果看不见,可能会发生机器被烧等问题。

### 4-17-3.给旋梭供油





在安装时及长时间没有使用缝纫机时,请取下梭芯套,向旋梭边缘(1)滴2~3滴油。

#### 调节旋梭供油量

- 1. 移开橡皮塞(2)。
- 2. 旋转螺钉(3)以调节供油量。
- ※以4000rpm的转速运转缝制114针左右(3个循环), 用牛皮纸(4)等进行观察,把飞散出来的油量调 整到10滴左右。作为大致标准,将调节螺钉(3) 从完全拧紧的位置起拧松2圈就是油量适当的位置。

# 4-18.安装皮带罩壳



- 1. 将 2 个橡皮塞(1) 装到皮带罩壳(2) 上。
- 2. 将皮带罩壳(2)沿箭头方向嵌入,然后用 2 个螺钉(3)、螺钉(4)和垫圈(5)把其固紧安装好。
- **注意**:要倒下机头时,请拆下螺钉(3),拧松螺钉(4),拆下皮带罩壳(2)。

# 5.操作

5-1. 每个操作盘部件的名称和功能



(1) 电源灯

当打开电源时点亮。

(2)报警灯

当发生故障时、用复位键使压脚下降时,或转动手轮而不呈针上状态时,此灯点亮。 此外,当发生因不小心而连接到高压电源等危险、报警状态时,此灯也点亮。 在报警灯处于点亮状态时,即使踩踏板缝纫机也不会运转。

(3)复位键

解除故障状态、或使压脚上升、下降。

(4) 有无切刀灯

如果此灯点亮着,则在自动缝制时切刀将会工作。如果此灯熄灭,则在自动缝制时切刀不工作

(5) 切刀切换键

在自动模式、试送布模式、手动模式及程序模式时,将切刀动作置于有效/无效。当切刀动作处于有效时,有无切刀灯将点亮。

(6) 程序号 LED

在自动模式、试送布模式和手动模式时,显示程序号。 在程序模式时,显示参数号码。

 社社// (長氏), 並示参数 5 / (5, 5)
 ※ 程序号按照 1→2→···→90→P1→···→P9→C1→···→C9→C0. →···→C9. →1 顺序转换。P1~P9 表示用电子缝纫 机花形制作装置所编制的程序, C1~C9. 表示循环程序。

(7)程序号上升键

使程序号 LED 的指示值增大。

(8)程序号下降键

使程序号 LED 的指示值减小。

(9)自动模式灯

在自动模式灯点亮。当自动模式灯点亮着时,为通常的缝制模式。

#### (10)试送布模式灯

在试送布模式灯点亮。确认缝制花形运针法的模式。

#### (11)手动模式灯

在手动模式灯点亮。用手每转动一次手轮,机针逐针缝制模式。

#### (12)程序模式灯

进行各程序中各参数设置的模式。

在进行参数设置时,如果同时按下程序号上升键和输入键,就变成进行存储开关设置的模式。而且,在进行存储开关设置的模式下,如果进一步同时按下程序号上升键和输入键,就变成循环程序设置模式。

#### (13)选择键

可用于自动模式、试送布模式、手动模式及程序模式的转换。

#### (14)参数表示 LED

- ·在自动模式时,显示生产量计数器、底线计量器和误码。
- ·在试送布模式或手动模式时,显示剩余针数。
- ·在程序模式时,显示参数内容。
- (15)参数上升键

使参数值增大。

- (16)参数下降键
- 使参数值减小。

#### (17)输入键

在自动模式时,确定程序号;在程序模式时,确定参数等变更状态的数值。 在自动模式时,如果一边按下输入键同时踩下踏板使缝纫机起动,就变成只缝纫机转动的底线卷取模式。
# 5-2.原点设定(准备)



在开始原点设定前,请确认机针是否处于针上停止位 置。

转动手轮,使手轮上的钢印(1)位于皮带罩上的配合 钢印(2)范围内。

如果钢印(1)不在这个范围内,则在起动时就会显示 误码(E-02)。此时,如果转动手轮将机针置于针上 停止位置,则可解除误码。

### 注意:

在搬运和安装时,可能会发生切线机构移动到工 作位置,手轮变得转不动的情况。此时,不要过 分用力转动手轮;请将切线机构调到原点位置, 或反向转动手轮将机针置于针上停止位置。



### 1. 打开电源

※电源指示灯(3)点亮,参数表示LED(4)将显示机型名持续1秒钟。 此后,程序号LED(5)显示[---],参数表示LED(4)显示[----]。

将踏板踩下到第2档[C],再返回到[A]位置。
 ※进行原点设定,将压脚置于中立位置。
 ※在原点设定好后,将成为关闭了电源时的模式(自动/试送布/手动/程序)。

# 5-3. 踏板的操作



 在没有踩下踏板时[A],压脚位于中立位置。(图1) ※在中立位置时的抬压脚高度,可以用存储开关 No.05 在1~13mm 范围内变更。(出厂时为10mm)
 如果将踏板踩下到第1档[B]位置,则压脚下降;当返回到[A]时,压脚又回到中立位置。

2. 如果特路极床下到第14[b] 位置, 则压碎下碎; 当返回到[A] 时, 压碎又回到中立位置。
 ※如果存储开关 No. 06 被设置在 OFF 位置, 压脚下降到最低点。(图 2)
 当在 0.1~8.0mm 范围内设置存储开关 No. 06 时, 压脚将下降到所设置的高度位置。此时, 便于决定布料位置。
 (软压脚)(图 3)

- 3. 如果将踏板踩下到第2档[C]位置,则缝纫机起动。(图4)
- 4. 如果向后倒踩踏板,置于踩下位置[D],压脚将上升到用存储开关 No.04 所设置的高度位置。此时,便于布料的取出和放入。(图 5)

※只有在倒踩踏板时压脚才会升高,一放开踏板就返回到中立位置。

## 5-3-1.站立用踏板(选购件)的操作

注意:请将基板开关组2的No.1置于ON。(参照"13.用开关组改变功能的方法")



#### 2P+抬压脚上升板

如果踩下压脚踏板(左侧),压脚就下降;再踩一下 又返回到中立位置。 如果踩下起动踏板(右侧),则缝纫机起动。 如果向外侧压抬压脚上升板,则只是在压下期间,压 脚上升。(与倒踩踏板的作用相同)

#### 3P 踏板

如果踩下压脚踏板(中央),压脚就下降;再踩一下 又返回到中立位置。 如果踩下起动踏板(右侧),则缝纫机起动。 如果踩下抬压脚上升板(左侧),则只是在踩着期间, 压脚上升。(与倒踩踏板的作用相同)

如果将基板开关组 2 的 No.3 置于 ON,则可以设置成只是在踩下压脚踏板的期间,压脚才下降。

# 5-4.程序的设置方法

在出厂时,程序号1~90的参数被设置在初始值。(参照"5-5.参数表")



- 1. 按选择键(1) 切换为自动、试送布或手动模式。
- 2. 按程序号上升、下降键(2)、(3),选择要想变更的程序号(1~90)。
- ※程序号LED(4)显示的程序号闪亮。
- 按输入键(5)。
   ※程序号被确定,程序号LED(4)显示从闪亮变成点亮。
   注意:如果不按输入键(5),程序号就不会被确定。
- 4. 按选择键(1)切换为程序模式。※所选择的程序号的参数号码显示在程序号 LED(4)上,参数设定值显示在参数表示 LED(6)上。
- 5. 按程序号上升、下降键(2)、(3),选择想变更的参数号码。
- 6. 按参数上升、下降键(7)、(8)来变更参数设定值,然后按输入键(5)。
  ※参数设定值被更新,参数表示 LED(6)显示从闪亮变成点亮。
  注意:如果不按输入键(5),参数设定值就不会被更新。
- 7. 按选择键(1) 切换为自动模式。

如果预先将所设置的内容填写在使用说明表的程序表内,就更加便于确认内容。(参照 "5-12.使用说明表的 使用法")

### 5-4-1.程序设置的具体例子

例1) 要在程序号3设置锁眼缝(圆形)时



#### 将参数号码 01 设置为"锁眼缝(圆形) 设定值 3"。

- 1. 按选择键(1) 切换为自动、试送布或手动模式。
- 按程序号上升、下降键(2)、(3)来选择程序号
   3,然后按输入键(4)。
- 3. 按选择键(1) 切换为程序模式。
- 4. 按程序号上升、下降键(2)、(3) 来选择参数号码 01。
- 5. 按参数上升、下降键(5)、(6)来选择参数设定 值 3, 然后按输入键(4)。
- 6. 按选择键(1) 切换为自动模式。

这样,程序号3就被设置成了圆形的锁眼缝。

例 2) 要在程序号 10 设置前套结缝形状为锥形,后套结缝形状为圆头形时



首先,將参数号码 01 设置为 <sup>"</sup>锁眼缝(任意形状 ) 设 定值 0"。

- 1. 按选择键(1) 切换为自动、试送布或手动模式。
- 按程序号上升、下降键(2)、(3)来选择程序号 10,然后按输入键(4)。
- 3. 按选择键(1) 切换为程序模式。
- 按程序号上升、下降键(2)、(3)来选择参数号码 01。
- 5. 按参数上升、下降键(5)、(6)来选择参数设定 值 0, 然后按输入键(4)。

#### 接着,将参数号码 20 设置为"锥形 设定值 4"。

- 6. 按程序号上升、下降键(2)、(3) 来选择参数号码 20。
- 7. 按参数上升、下降键(5)、(6)来选择参数设定 值 4, 然后按输入键(4)。

然后,将参数号码 30 设置为"圆头孔形 设定值 3"。
8.按程序号上升、下降键(2)、(3)来选择参数号码 30。

 按参数上升、下降键(5)、(6)来选择参数设定 值 3,然后按输入键(4)。

### 这样,程序号 10 就被设置成了圆头孔锥套结形的锁眼 缝。

10. 按选择键(1)切换为自动模式。

例3) 要将程序号3的内容复制到程序号11时



# 5-4-2.切刀尺寸的确认方法



### 将参数号码 69 设置为"复制源的程序号设定值 3"。

- 1. 按选择键(1)切换为自动、试送布或手动模式。
- 按程序号上升、下降键(2)、(3)来选择程序号 11,然后按输入键(4)。
- 3. 按选择键(1)切换为程序模式。
- 按程序号上升、下降键(2)、(3)来选择参数号 码 69。
- 5. 按参数上升、下降键(5)、(6)来选择参数设定 值 3, 然后按输入键(4)。
- 程序号 3 的参数被复制到程序号 11 的参数。
- 6. 按选择键(1)切换为自动模式。

- 1. 按选择键(1) 切换为自动、试送布或手动模式。
- 按程序号上升、下降键(2)、(3),选择要想确 认切刀尺寸的任意程序号,然后按输入键(4)。
- 3. 按选择键(1) 切换为程序模式。
- 4. 按程序号上升、下降键(2)、(3),选择参数号码 02(切刀尺寸)。
- 5.确认已安装在缝纫机上的切刀尺寸与参数表示 LED(5)所显示的切刀尺寸是否相同。
- 6. 如果切刀尺寸不一样,请按参数上升、下降键(6)、
  (7),将参数设定值调整到与所安装着的切刀尺 寸相同,然后按输入键(4)。

### 注意:

当更换成尺寸不同的切刀时,请务必设置切刀尺 寸。

根据所设置的切刀尺寸,将会自动决定缝迹长度; 所以,如果没有设置正确的尺寸,则可能会发生 切刀切断套结缝部等故障。

# 5-5.参数表

·每个程序的参数可独立保存。

- · 某些参数的容许设定范围可能与规定的范围不一样,这取决于相互参数的设定。(参照"5-5-4.设置参数时的主要限制事项")
- ·根据曲折缝横针距和进给长度等参数的设定,使已设定好的回转数会无法缝制。
- ·当后套结形状设定为圆头形状时,不能进行曲折缝横针距比率的设定。

·设定了所有底缝的情况下,缝纫次序是缝合底缝,接着是山状底缝,然后是矩形底缝。

·与各程序无关的参数将不显示,号码被跳过。

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
00	曲折缝部的转速	1,000~4,000rpm	100	3,600
01	锁眼线迹/直形套结线迹	0: 锁眼线迹(自由形)	1	1
	0: 1: 2: 3: 4:	1: 锁眼线迹(矩形)		
		2: 锁眼线迹(辐射形)		
		3: 锁眼线迹(圆形)		
		4: 线形套结		
02	切刀尺寸	4. 0~32. 0mm	0.1	13.0
		但是, 当操作盘 DIP SW B		(6.0)
		No.3、No.4 或No.5 分别		
		处丁 UFF, UFF 和 UN 位直 时 则在进行初始化时 甘		
		○ 約 約 4 2 1 初 5 1 1 0 2 1		
04	曲拆錄百針距	17J 知 但1寸1汉 区 / J 0. U。 0 10~2 00mm	0.025	0 350
04	四切堤且可叱	0.10** 2.001111	0.025	0.550
	$\sim$			
	$\downarrow \leq \geq$			
	$\geq$			
05	曲折缝横针距	1.0~3.0mm	0.1	1.5
	25			
	\$\$			
	<u></u>			
01		0.4.1.0	0.1	0.4
06	切刀的 Ⅰ 刀 円 免 皮	-U. 4~1. Umm	0.1	0.4
	<u></u>			
	≥≶			
07	切刀的Y方向宽度	0.00~2.00mm	0.05	1.00
1	1			



※No.13~19 为线形套结缝时

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
13	直形套结长度	7.0~40.0mm	0.1	13.0
14	直形套结直针距	0. 2 ~ 2. 0mm	0.1	0.8
15	直形套结横针距 	1.5~6.0mm	0.1	2.0
16	快速运行之转速	1,000~3,000rpm	100	2,000
17	快速运行长度	3. 0 ~ 32. 0mm	0.1	11.0
18	快速运行直针距	1.0~5.0mm	0.1	2.0
19	快速运行横针距	0.5~3.0mm	0.1	1.0

号码			设置项			设置范围	单位	初始值
20	前套结形状	5				0: 矩形	1	0
						1: 辐射形		
						2: 圆形		
						5: 套结 4   堆形吞结		
21	矩形	辐射形	圆形	套结	椎形套结	4: 恠心县结	0.1	1.0
21	<b>削</b> 套结长度	と(椎形套	结除外)	1		$0.5 \sim 5.0 \text{mm}$	0.1	1.0
	<u> </u>	×	Ŝ	~				
	S I	www	35	ŚŚ				
	S S	www	ŚŚ	SS				
			+-SS	<u>+ 53</u>				
	+		+	t				
22	前套结直针	├距(辐射	形除外)			0.05~1.00mm	0.05	0.30
	3		ŝ	¥	×			
	25		23	38	ŞŞ			
	25		SS	38	<u> </u>			
	, 34		<u>∔≦</u> ≧		_ 25			
23	前套结横针	├距修正(	辐射形除线	外)		-2.0~2.0mm	0.1	0.0
	3		Ŝ	~	~			
	$\leq$		Ş	ŞŞ	ŞŞ			
	<u></u>		38	SS .	ŞŞ			
			S	ŠŠ	ŝ			
	• • • • •		· · · · ·		. <u>.</u>			
24	前套结针数	如(辐射形	.)		٠	5~11 针	2	7
	\yr							
	W G							
2.5	锥形套结卡	会。 注意(锥形	套结)			1, 0 ~ 5, 0mm	0.1	3.0
25	ALL Y Z AL M			l		1.0 5.0mm	0.1	5.0
					22			
					1			
26	苦女はナナ	→検 デ (四				1.0.1.0	0.1	2.2
26	則套站左石	1修止(仪 	PR 把 形)	1		-1.0~1.0mm	0.1	0.0

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
30	后套结形状	0: 矩形 1: 辐射形 2: 圆形 3: 圆头孔	1	0
	矩形 辐射形 圆形 圆	圆头孔		
31	后套结长度(圆头孔除外)	0.5~5.0mm	0.1	1.0
32	后套结直针距(辐射形、圆头孔除外)	0.05~1.00mm	0.05	0.30
33	后套结横针距修正(辐射形、 圆头孔除外	(b) $-2.0 \sim 2.0$ mm	0.1	0.0
34	后套结针数(辐射形,圆头孔)	5~11 针	2	7
35	圆头孔半径(仅限圆头孔)	1.0~3.0mm	0.1	2.0

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
36	后套结左右修正(仅限矩形)	-1.0~1.0mm	0.1	0.0
37	後套结矢量形状(仅限矩形) 1: 2: 3:	1: 三角形 2: 矩形 3: 山形	1	1
38	后套结矢量形状山形 X 方向针数(缝矩形组孔山形后套结线迹时)	2~14 针	2	4
39	后套结矢量形状山形Y方向针数(矩形 后套结矢量形状是山形时)	1~5 针	1	1
40	前套结缝针数	0~6 针	2	2
41	前套结缝横针距	0.5~3.0mm	0.1	0.5
42	前套结缝直针	0.10~0.80mm	0.05	0.30

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
43	后套结缝针数	1~6 针	1	4
44	切刀动作	<ul> <li>0:中间切刀:在缝制最后一圈的前套结缝部时切刀动作(标准)</li> <li>1:后切刀:缝纫完了,空运行后切刀</li> <li>2:先切刀:在刚要缝制最后一圈的左曲折缝部前切刀动作。</li> <li>3:先切刀+中间切刀在刚要缝制最后一圈的左曲折缝部前及在缝制最后一圈的前套结缝部时切刀动作2次。</li> <li>但是,2和3只对两个以上的循环有效</li> </ul>	1	0
45	缝合打底缝的次数 	0~1	1	0
46	山形打底缝的形状 1: 2: 3: WM WM 「 MM MM 「 MM MM MM	0: 非锯齿形底缝 1: 前后套结 2: 仅限后套结 3: 仅限前套结	1	0
47	矩形打底缝的次数	0~9	1	0
48	打底缝的转速 打底缝快速运行声针距	1,000~3,000rpm	100	2,000
49		0. 3~0. 0mm	0.1	2.0

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
50	打底缝的修正	0.3~1.0mm	0.1	0.8
51	打底缝起始缝长度	2.0~10.0mm	0.1	4.0
52	打底缝起始缝针距	0.2~2.0mm	0.1	1.0
53	打底缝套结的X方向针数。	2~14 针	2	4
54	打底缝套结的Y方向针数。	1~5 针	1	1
	(仅限于山形打底缝)			
55	有无二重缝纽	0: 无二重	1	0
	1: 二重缝纽     2:交叉二重缝纽       1: 二重缝纽     1: 二重缝纽	1: 二重 2: 交叉二重		
56	双链式套结部的缝纽次数	1~2	1	2

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
57	双链缝的第1次修正	0.0~0.8mm	0.1	0.3
58	曲折打底缝的横针距	0.0~3.0mm	0.1	0.0
59	慢速起动针数	0~4 针	1	1
60	慢速度   后本は部的な法	500~1,500rpm	100	800
61	后套结部的转速 前套结实的结束	$500 \sim 4,000 \mathrm{rpm}$	100	4,000
63	前去3回的衣坯 起始绛时的松线机构关闭时间	-4~6 针	100	4,000
	↓-→₩			
64	后套结的松线机构张开时间	- 4 ~ 4 针	1	0
65	后套结的松线机构关闭时间	-4~4 针	1	0
66	前套结的松线机构张开时间	-4~4 针	1	0

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
67	缝纽结束和松线机构关闭的同步	-5~0针	1	0
68	后套结缝纽的横针距(仅限矩形) OFF: 密集缝组 0.1~1.5mm	OFF: 密集缝纽 0.1~1.5mm (通常设为 1.0)	0.1	OFF
69	程序复制	OFF、 1~90(指定复制来源)	1	OFF

### 5-5-1.可缝制的区域



可缝制的区域(C×D)取决于压脚尺寸(A×B)和针板针孔尺寸的组合。请根据使用中的压脚和针板正确设置操作盘开关组B。(参照"13-1.操作盘开关组")如果没有正确设置,就不能以正常的数值来设置参数。此外,机针、切刀可能会碰到压脚而导致机针折断及切刀损坏等故障。

						开关组 B 的设置	
压脚尺寸 (A X P)	No. 3	No.4	No.5	No.7	No.8	No.6=ON (针板针孔尺寸 5.4mm)	No.6=OFF (针板针孔尺寸 7.3mm)
(A A D)						可缝制的区域	域(C X D)
5.4 X 19.0	OFF	OFF	ON	无效	无效	4.0 X 15.0	4.0 X 15.0
5.4 X 24.5		*			ON	4.0 X 20.0	4.0 X 20.0
5.4 X 36.0		*		OFF	OFF	4.0 X 32.0	4.0 X 32.0
6.8 X 24.5	OFF	ON	ON	无效	无效	4.0 X 20.0	5.4 X 20.0
6.8 X 36.0	ON	OFF	OFF	无效	无效	4.0 X 32.0	5.4 X 32.0
6.8 X 47.0		*		ON	OFF	4.0 X 40.0	5.4 x 40.0
7.3 X 24.5	ON	OFF	ON	无效	无效	4.0 X 20.0	6.0 X 20.0
7.3 X 36.0	ON	ON	OFF	无效	无效	4.0 X 32.0	6.0 X 32.0
7.3 X 47.0	*		ON	ON	4.0 X 40.0	6.0 X 40.0	

※ON、ON、ON或OFF、ON、OFF或OFF、OFF、OFF

# 5-5-2.切刀尺寸的设置

请根据正在使用的切刀来设置参数号码 02 的切刀尺寸。(参照"5-4-2. 切刀尺寸的确认方法") 当更换成尺寸不同的切刀时,请务必设置切刀尺寸。

根据所设置的切刀尺寸,将会自动决定缝迹长度;所以,如果没有设置正确的尺寸,则可能会发生切刀切断套结缝 部等故障。

## 5-5-3. 锁眼尺寸



A. 切刀尺寸(参数号码 02)
B. 曲折缝横针距(参数号码 05)
C. 切刀的 X 方向宽度(参数号码 06)
D. 切刀的 Y 方向宽度(参数号码 07)
E. 前套结长度(参数号码 21)
F. 后套结长度(参数号码 31)
G. 曲折缝长度(A+D+D) ※
H. 套结缝宽度(B+B+C) ※
I. 锁眼缝长度(A+D+D+E+F) ※

※自动设置

## 5-5-4.设置参数时的主要限制事项

缝制区域被设置在 4.0×32.0mm 时 (出厂时的设置)

现象	原因		对策
参数号码 05 曲折缝宽度 不能增大	在缝制区域为4.0mm的情况下,参数号码06切 刀的X方向宽度被设置在0.4mm时,能够输入的 最大曲折缝宽度为(4.0-0.4)÷2=1.8mm。	4.0mm	А
参数号码 06 切刀的 X 方 向宽度不能增大	在缝制区域为 4.0mm 的情况下,参数号码 05 曲 折缝宽度被设置在 1.8mm 时,能够输入的最大切 刀的 X 方向宽度为 4.0-(1.8+1.8)=0.4mm。	No.05 1.8mm No.06 0.4mm 3923Q	
参数号码 08 切刀的 X 方 向位置补偿不能增大或 减小	相对于缝制区域,进行锁眼位置的左右补偿,所 以只能输入缝制区域内宽余部分的值。 在图示的情况下,正侧和负侧都只能最多补偿 0.2mm。	4.0mm	A
参数号码 10 曲折缝宽度 比率(左侧)不能增大或 减小 参数号码 26 前套结缝的	参照图示	宽余部分 0.2mm 0.2mm No.05	
左右补偿和参数号码 36 后套结缝的左右补偿不 能增大或减小		No.05 1.6mm 1.6mm No.06 0.4mm • • • • • No.26 3924Q	

现象	原因		对策
参数号码 35 圆头孔钮孔 半径不能增大或减小	在缝制区域为 4.0mm 的情况下,参数号码 06 切 刀的 X 方向宽度被设置在 0.4mm,参数号码 05 曲折缝宽度被设置在 1.5mm 时,圆头孔钮孔半径 最小为 (1.5+1.5+0.4) ÷2=1.7mm,最大半 径为 4.0÷2=2.0mm。	4.0mm No.35 No.05 1.5mm No.05 1.5mm No.06 0.4mm 3925Q	A
参数号码 02 切刀尺寸不 能增大 参数号码 07 切刀的 Y 方 向宽度不能增大 参数号码 21 前套结缝长 度和参数号码 31 后套结 缝长度不能增大	在缝制区域为 32.0mm 的情况下,参数号码 07 切刀的 Y 方向宽度被设置在 1.0mm、参数号码 21 前套结缝长度被设置在 1.0mm、参数号码 31 后 套结缝长度被设置在 1.0mm 时,成为 32.0-1.0 -1.0-1.0-1.0=28.0mm。(基于机针和切刀 的位置关系,出厂时的设置为 27.8mm。) 参照图示	No.31 1.0mm No.07 1.0mm No.07 1.0mm No.07 1.0mm No.21 1.0mm	A
参数号码 13 线形套结缝 长度不能减小	在初始值的状态下,线形套结缝长度被设置在 13.0mm、参数号码17 衲缝长度被设置在11.0mm。 在此情况下,不能将线形套结缝长度设置在小于 11.0mm。	No.17 11.0mm 39270	В

### <对策>

A. 请改用更大的压脚。或者,请改用长针孔的针板。(注)还请进行操作盘开关组 B 的变更设置。

B. 请在将参数号码 17 衲缝长度变小后再重新设置线形套结缝长度。

# 5-6.后套结缝端形状的程序

	参数号码 37	
1: 三角形	2: 矩形	3: 山形
3928Q	3929Q	3930Q

### 设置范围 1: 三角形

一般缝制

### 设置范围 2: 矩形

对于缝制薄料时所产生的后套结缝部,具有防止布料啮入针孔的效果。 (针孔被偏移,使它与后套结缝部的返回运针轨迹不相重合。) 要在前套结缝部防止布料啮入,减少前套结缝的缝纫针数则相当有效。 如果并用针孔小(1.2mm)的针板,则对于防止布料啮入也相当有效。

### 设置范围 3: 山形

不使用底缝,对于防止后套结缝部产生凹窝相当有效。 ※山形的针数,由参数号码 38、39 进行设置。

# 5-7. 底缝的程序

底缝有四种花形。四种花形也可相互组合。请参考用途实例加以区分使用。



#### 缝合底缝

在缝制中即使底线已用完,面线也不会切断并一直缝制到结束;用于不形成线迹而当切刀动作时进行重新缝制(特别是当曲折缝部不能锁缝时,或当要想预先缝合因切刀造成的孔眼时)。预先压住起毛布料的绒毛,以缝制出美丽的锁眼。

#### 山形底缝

用于有伸缩性的布料,防止伸长。 对于防止套结缝部可能生成凹窝相当有效。为了防止凹窝,采用辐射形锁眼也相当有效。 对于防止小纬密布料上所看得出的线迹脱落相当有效,也能增强钮孔。

#### 矩形底缝

用于有伸缩性的布料,防止伸长。

对于防止小纬密布料上所看得出的线迹脱落相当有效,也能增强钮孔。

用于线迹被埋没,锁缝宽度看起来相当小时。如果进行 2~3次的缝制,则有锁缝宽度相当大的感觉。

图中(1)~(9)的底缝,如果变更参数号码 50 底缝的偏移量,则如图所示,也可稍许错开进行缝制;从而线迹 难于变硬,具有更加宽大的感觉。

#### 曲折底缝

在设置好山形底缝或矩形底缝后,如果再设置参数号码 58 曲折底缝的曲折宽度,则山形底缝或矩形底缝的第一圈将成为曲折底缝。

对于防止小纬密布料上所看得出的线迹脱落相当有效,也能增强钮孔。

如果将参数号码 58 曲折底缝的曲折宽度(图中的 A 尺寸)设置在 0.4mm 左右,则比其他底缝具有更大的强度,从 而能防止线迹脱落。

#### 注意:

- ·如果缝制底缝,则由于套结缝部的针数变多,也可能会发生断线、断针等情况。如果出现这种情况,请减 少底缝往复次数或降低转速。
- ·组合上述花形时的底缝顺序为缝合底缝→山形底缝→矩形底缝。

# 5-8.切刀动作

切刀的动作花形,可以从下列四种中选择。

参数号码 44				
0: 中间切刀	1: 后切刀	2: <b>先切刀</b>	3: 先切刀+中间切刀	
在锁眼的最后一圈缝制前 套结缝部时切刀动作	在锁眼缝制结束后,送布到 前套结缝部附近时切刀动 作	在刚要缝制最后一圈的左 曲折缝部前切刀动作	在刚要缝制最后一圈的左 曲折缝部前切刀动作,及在 缝制最后一圈的前套结缝 部时切刀动作	
3935Q	3936Q	3937Q	3938Q	

设置范围 0: 中间切刀

一般缝制

#### 设置范围 1: 后切刀



如图所示,机针与切刀的位置相隔 2.2mm,所以前套 结缝端与钮孔端部间的距离不能在 2.2mm 以下。

例如假定切刀的Y方向宽度(A)为0.5mm,那么前套 结缝长度(B)不能在1.7mm以下。在这种情况下,如 果使用后切刀,则可以将前套结缝长度做成1.7mm以 下。

缝制结束后并在进行空送布后切刀动作。

### 设置范围 2: 先切刀

只缝制一圈则不会动作。要缝制两圈以上(有底缝或双重缝)才有效。当用锁眼缝来包住切刀切断后所产生的绒毛等时使用。

在刚要缝制最后一圈的左曲折缝部前切刀动作。

#### 设置范围 3: 先切刀+中间切刀

只缝制一圈则不会动作。要缝制两圈以上(有底缝或双重缝)才有效。当用锁眼缝来包住切刀切断后所产生的绒毛 等时使用。

在只是先切刀的情况下,当用左右曲折缝来缝合钮孔的绒毛等,孔被堵塞时使用。

在刚要缝制最后一圈的左曲折缝部前切刀动作,而在缝制最后一圈的前套结缝部时切刀再次动作。

## 5-9. 循环程序

最多可包含19步。

 $\rightarrow C1 \rightarrow C2 \rightarrow C3 \rightarrow \dots \rightarrow C9 \rightarrow C0. \rightarrow C1. \rightarrow \dots \rightarrow C9. -$ 

下面以程序号 3 设置在 C1,程序号 10 设置在 C2 为例进行说明。

步骤	C1	C2
程序号码	3	10



# 1. 按选择键(1)切换为程序模式。

- 在按输入键(2)的同时按程序号上升键(3)。
   重复2次此操作。
   ※程序号 LED(4)上显示 "C1"。
- 按参数上升、下降键(5)、(6),选择程序号3。
   ※参数表示LED(7)上显示"3"。
- 4. 用切刀切换键(8)设置切刀的有无。
  ※当显示"."时表示有切刀,无显示时表示无切刀。但是,在进行循环缝纫时如果有无切刀灯(9)熄灭,则表示总是无切刀。
- 按输入键(2),确定所选择的程序号3。
   ※显示从闪亮变成点亮。
- 按程序号上升键(3)。
   ※程序号 LED(4)上显示"C2",参数表示 LED
   (7)上显示 C1 的程序号"3."和"0."。
- 7. 按参数上升、下降键(5)、(6),选择程序号 10。
- 8. 用切刀切换键(8)设置切刀的有无。
- 按输入键(2),确定所选择的程序号10。
   ※显示从闪亮变成点亮。
- 10. 如果按选择键(1) 就成为自动模式,程序号 LED(4) 上显示 "C1"。

#### 循环程序的清除方法

程序号"0"表示清除状态,如果设置"0",则其后的程序将全部被清除。 如果将"0"设置在 C1,则循环程序全部被清除。

# 5-10.生产量计数器

请确认操作盘开关组 A 的 No. 4 是否在 OFF 位置。(参照"13. 用开关组改变功能的方法")



1. 按动选择键(1)将模式改为自动模式。

- 2.同时按参数上升、下降键(2)、(3)。
   ※程序号LED(4)上的 "PC"显示闪亮,参数表示LED(5)上显示生产量计数器。
   3.按参数上升、下降键(2)、(3)来变更生产量计数器的值。
- ※设置正改变时,生产量计数器设置闪亮。

如果要将生产量计数器设为 "0" ,请按动复位键(6)。

4. 按动设定键(7)。生产量计数器值被接纳,模式将复原到自动模式。※如果生产量计数器值仍在闪亮时按动选择键(1),模式将复原到自动模式,生产量计数器值不改变。

# 5-11.底线计数器

如果根据梭芯内的缝线量预先将能够缝制的片数设置于底线计数器,这样就能防止在缝制中途底线用完的情况。 请确认操作盘开关组 A 的 No.4 是否在 ON 位置。(参照"13.用开关组改变功能的方法")



- 1. 按动选择键(1)将模式改为自动模式。
- 同时按参数上升、下降键(2)、(3)。
   ※程序号 LED(4)上的 "bC"显示闪亮,参数表示 LED(5)上显示底线计数器。
- 按动复位键(6)。
   ※参数表示 LED(5)上显示上一次设置的底线计数器的数值。
- 4. 按参数上升、下降键(2)、(3) 来变更底线计数 器的值。

※在变更中,底线计数器的值变成闪亮。

- 5. 如果按输入键(7),底线计数器的值就被确定, 返回到自动模式。
- 6. 当设置于底线计数器的片数缝制结束时,上一次设置的底线计数器的数值在参数表示LED(5)上闪亮,而且电子 音连续鸣响。

※此时,即使踩下踏板缝纫机也不会起动。

7. 在更换了梭芯后,按输入键(7)。
※电子音停止鸣响,参数表示 LED(5)上显示上次设置的底线计数器的数值,此时就能进行通常的缝制。
※此时,如果按参数上升、下降键(2)、(3),则可以变更底线计数器的设置值。按输入键(7)以确定设置内容。



# 5-12.使用说明表的使用法

把使用说明表(1)插入操作箱(2)的后侧安全保存。 使用说明表内容

- 1) 简易参考指南
- 2) 误码表
- 3) 参数表
- 4) 程序注释

要为参数表增添内容以及在程序注释中写些什么请用 铅笔。这样添加的内容可用橡皮擦除,空间可再使用。 程序注释对记录什么图案已输入哪些程序有帮助。

# 5-13.添加用电子缝纫机花形制作装置所制作的花形

使用电子缝纫机花形制作装置可以制作任意图案的花形。最多可以将9个制作好的花形添加到P-ROM内。



- 1. 拆下6个螺钉(1),打开控制箱盖(主基板安装板(2))。 注意:在打开盖子时,请用手托住以防盖子掉落。
- 2. 拆下主基板上的 P-ROM (3)。
- 3. 用电子缝纫机花形制作装置制作花形。制作方法请参阅电子缝纫机花形制作装置的使用说明书。
- 4. 将制作好的花形添加到 P-ROM (3) 内。
- 5. 按照图示方向,将 P-ROM (3) 装到主基板上。

注意:如果反方向安装,可能会导致 P-ROM (3) 损坏。

- 6. 关闭控制箱盖(主基板安装板(2)),拧紧6个螺钉(1)。
- 用电子缝纫机花形制作装置所制作的花形程序号为 P1~P9。不过,还没有添加的程序号将不显示在程序号 LED 上。 → 1→ 2→ 3→.....→ 90→ P1→ P2→.....→ P9  $\neg$

### 对于用电子缝纫机花形制作装置所制作的花形,可以确认并变更下述参数。

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
00	曲折缝部的转速	1,000~4,000rpm	100	3, 600
02	切刀尺寸	不能变更用于确认的数值。	-	-
08	切刀的 X 方向位置修正	-0.5~0.5mm	0.1	0.0
09	切刀的 Y 方向位置修正	-0.8~0.8mm	0.1	0.0
16	快速运行之转速(直套结)	1,000~3,000rpm	100	2,000
48	底缝的转速	1,000~3,000rpm	100	2,000
60	慢速度	500~1,500rpm	100	800
61	后套结部的转速	500~4,000rpm	100	4,000
62	前套结部的转速	500~4,000rpm	100	4,000

# 6. 缝迹形状的确认

通过针摆和送布动作来确认程序化的缝迹形状。有不必转动手轮进行确认的试送布模式,及用手转动手轮进行确认 的手动模式两种。也可以组合两种模式进行确认。

# 6-1.使用试送布模式



- 1. 按动选择键(1)将模式改为自动模式。
- 2. 按程序号上升、下降键(2)、(3),选择想确认的程序号,然后按输入键(4)。 ※程序号 LED(5)上的显示从闪亮变成点亮。
- 按动选择键(1)将模式改为试送布模式。
   ※参数表示 LED(6)上显示 [H\*\*\*]及所设置的程序号的针数。
- 4. 将踏板从中立位置[A]踩到第2档[C]位置。※压脚下降,针摆和送布位置移到缝制开始点。
- 5. 将踏板返回到中立位置[A],然后再次将其踩到第2档[C]位置。在踩着踏板期间,针摆和送布逐步前进。
  ※即使按参数上升键(7),针摆和送布也是逐步前进。此外,如果按参数下降键(8),则针摆和送布逐步后退。
  ※一达到切刀动作位置,蜂鸣器将鸣响,而参数表示 LED(6)上显示[C-On]。
- 6. 当进到最后一针位置时缝纫机就停止,参数表示 LED (6) 上将显示 [H 0]。
- 7. 将踏板返回到中立位置[A],然后如果再踩到第2档[C]位置,就进行原点定位,压脚上升。
- 8. 按动选择键(1)将模式改为自动模式。

如果在确认中途按选择键(1),就变成手动模式。如果再按一次,就变成试送布模式。 在中途停止确认时,一按复位键(9)就进行原点定位,将压脚置于中立位置。

# 6-2.使用手动模式



- 1. 按动选择键(1)将模式改为自动模式。
- 2. 按程序号上升、下降键(2)、(3),选择想确认的程序号,然后按输入键(4)。 ※程序号 LED(5)上的显示从闪亮变成点亮。
- 按动选择键(1)将模式改为手动模式。
   ※参数表示 LED(6)上显示 [H\*\*\*]及所设置的程序号的针数。
- 4. 将踏板从中立位置[A]踩到第2档[C]位置。※压脚下降,针摆和送布位置移到缝制开始点。
- 5. 用手转动手轮。每转一次手轮,针摆和送布就逐步前进。 ※一达到切刀动作位置,蜂鸣器将鸣响,而参数表示LED(6)上显示[C-On]。
- 6. 在参数表示 LED (6) 上显示 [H 0] 的位置,请在起针位置使手轮停止。
- 7. 一将踏板踩到第2档[C]位置,就进行原点定位,压脚上升。
- 8. 按动选择键(1)将模式改为自动模式。

如果在确认中途将手轮置于起针位置并按选择键(1),就变成试送布模式。 在中途停止确认时,将手轮置于起针位置并按复位键(7)就进行原点定位,将压脚置于中立位置。

# 7.正确使用

# ▲ 注意

在安装机针时请先切断电源。

全 在安装机针时谓元则画电标。 如果当误按动起动开关时,缝纫机动作会导致人员受伤。

# 7-1. 机针的安装法



使用蓝狮134机针。

- 1. 旋松螺钉(1)。
- 2. 使机针的长槽向着手轮侧,一直插到底。
- 3. 用力拧紧止动螺钉(1)。

[出厂时]

规格	-2	- 3	
机针	134 Nm90	134 Nm75	

# 7-2. 面线的穿法



请按照上图所示正确地穿面线。

- ·当从曲折缝夹线部(1)引出缝线时,如果将松线杆(2)朝箭头方向移动来打开夹线盘(3),线就更加容易引出。
- ·在穿过机壳线引导器(4)后,如果按图示那样从断线感应器导向(5)的下面穿过,就更加容易穿线。
- ·如果预先将针杆推到右侧,线就容易穿过机针。

### 注意:

- ·如果不让线穿过断线感应器导向(5)进行缝制,就会出错[E-01]而缝纫机停止。
- · 夹线器(6)用于防止面线紊乱、晃动、松弛,因此请不要触碰它。它处于轻轻拧紧的状态,如果拧得过紧,则可能会导致旋钮损坏。

![](_page_65_Figure_10.jpeg)

### 在缝制开始位置穿线

- 1. 打开电源,进行原点定位。
- 按动复位键(7)。
   ※压脚下降,参数表示 LED(8)上显示[<sup>-</sup>Adj]。
   这时即使踩下踏板缝纫机也不会起动。
- 法参数上升键(9)。
   ※针杆摆向右侧,穿线更加容易。
- 4. 按动复位键(7)。※针杆返回到中央位置,压脚上升。

# 7-3. 底线的绕法

![](_page_66_Figure_2.jpeg)

- 1. 将梭芯套于绕线(1)上。
- 2. 按照图示那样穿线,将线在梭芯内绕几圈,然后推梭芯压杆(2)。
- 3. 打开电源开关。
- 4. 踩下踏板,进行原点定位。
- 5. 一边按输入键(3)一边踩下踏板,当缝纫机开始动作时放开输入键(3)。
- ※此时,针摆、送布、压脚都不动作,只是上轴、下轴动作。
- 6. 绕底线结束后,将踏板返回到中立位置。
- 7. 拆下梭芯,将线钩在切刀(4)上,朝箭头方向拉梭芯将线切断。

![](_page_66_Figure_11.jpeg)

#### 调节梭芯绕线量

拧松螺钉(5),调节梭芯压杆(2)。

### 如果梭芯上的线不均匀

拧松止动螺钉(6),上下移动卷线用夹线器(7)进行调节。

※在A的情况下,将卷线用夹线器(7)向下移动; 在B的情况下,将卷线用夹线器(7)向上移动。

# 7-4. 梭芯套的穿线法

![](_page_67_Figure_2.jpeg)

1. 如图所示将梭芯插入梭芯套。

注意:如果反方向插入梭芯,梭芯将空转,压脚的脉冲马达可能会失调。

2. 将线穿入槽(1),然后再在夹线弹簧(2)的下方穿过槽(3)。

3. 进行平锯缝时,将线头从针孔(4)中拉出约40mm。进行起拢缝时,将线头从针孔(5)中拉出约40mm。

# 7-5. 夹线器张力

可以用参数号码 11 设置程序 1~90 所记忆的所有花形的线迹型式。请根据所设置的线迹型式进行以下的调整。

### [缝纫图案]

![](_page_68_Figure_4.jpeg)

#### 平锯缝(平缝)

如上图缝纫图案所示,面线和地线以之字形分别从上下穿过布料的方式叫做"平锯齿"缝。这种方式和之字形平缝 机的之字缝相同。

#### 起拢缝(密缝)

如上图缝纫图案所示,上针线张力大,且上针以直线穿过接缝中间位置而下线左右穿行并与上线缠绕在一起,此种 缝法叫做"起拢"缝。

### [参考夹线]

缝纫图案	平锯缝		起拢缝	
面线	帝特纶线#50	短纤维线#60	帝特纶线#50	短纤维线#60
底线	帝特纶线#50	短纤维线#60	帝特纶线#50	短纤维线#60
面线的张力(N)	0.3~0.7	0.50~0.85	0.75~2.00	1.0~2.2
底线的张力(N)	0.15~0.25 0.05~0.15			
挑线簧高度 (mm)	4~6			
挑线簧张力 (N)	0.1~0.2			

# 7-5-1.底线的张力

![](_page_68_Figure_12.jpeg)

### 平锯缝(平缝)

转动调节螺钉(1)。手持梭芯套外的线头稍加摇晃 (0.15-0.25N)直到梭芯套掉下。

### 起拢缝(密缝)

转动调节螺钉(1),手持梭芯套外的线头直到梭芯套因其自重(0.05~0.15)掉下。

# 7-5-2. 面线的张力

![](_page_69_Figure_2.jpeg)

### 平锯缝(平缝)

用套结缝夹线旋钮(1)进行调整, 使套结缝部和曲折缝部成为美丽的直线锁眼缝。此时, 不必拧松曲折缝夹线旋钮 (2)。

※以用套结缝夹线旋钮(1)所调整的张力缝制套结缝部和曲折缝部,而曲折缝夹线自动变成无效。如果拧松曲折缝 夹线旋钮(2)加以使用,当面线被切断后残余的面线将会变长。

### 起拢缝(密缝)

1. 用套结缝夹线旋钮(1)进行调整, 使套结缝部成为美丽的直线锁眼缝。

2. 一边观看曲折缝部的牙形状况,一边用曲折缝夹线旋钮(2)进行调整。

![](_page_69_Figure_9.jpeg)

直线锁眼缝的面线张力 (曲折缝夹线开着的状态)

对直线锁眼缝设置程序时按复位键,在使压脚下降的 状态下,如图所示进行张力测量。

### 饰边小圈缝的面线张力 (曲折缝夹线关闭着的状态)

对饰边小圈缝设置程序时按复位键,在使压脚下降的 状态下,如图所示进行张力测量。

### 7-5-3.挑线簧高度

![](_page_70_Picture_2.jpeg)

7-5-4.挑线簧张**力** 

![](_page_70_Figure_4.jpeg)

# 7-5-5.调节机壳线引导器

![](_page_70_Figure_6.jpeg)

旋松螺钉(1),转动整个线张力调节器,根据所缝布 料将挑线簧高度调节为 4-6mm。

转动线张力螺栓(1),根据所缝布料调节挑线簧张力 至约为0.1-0.2N。

当螺钉(2)被置于刻印记号处时,机壳线引导器(1)的位置为标准位置。 机壳线引导器(3)的位置,如图所示当与螺钉(4) 之间的间隙为 0.5mm 时为标准位置。

# 8. 缝纫

# ▲ 注意 发生下列情况时,请切断电源。 A 在则误按动起动开关,缝纫机动作会导致受伤。 机针穿线时 更换机针或梭芯时 缝纫机不使用,或人离开缝纫机时。 缝纫过程中,不要触摸任何运动部件或将物件靠在运动部件上,因为这会导致人员受伤或缝纫机损坏。 当要保持布料时,请将右手放在深处抓住布料,而使左手靠近自己的身边来轻送布料。

如果将左手伸到深处,则可能会被运动中的送料臂夹住,或接触到切线驱动部件而遭受伤害。

使用中和使用后1小时以内,请不要触摸马达罩壳。会引起烫伤。

#### 注意:

/ss`

/\$

- ·送布压臂可以移动,请注意间隔。
- ·使用缝纫机时,从油窗中观察油是否可见。当没有喷 出机油时将停止运转,请排除引起故障的原因。

![](_page_71_Picture_8.jpeg)

# 8-1. 缝纫

![](_page_71_Figure_10.jpeg)

1. 打开电源。

- 2. 将踏板踩到第 2 档 [C] 位置。(参照"5-2. 原点 设定(准备)")
- 3. 按动选择键(1)将模式改为自动模式。
- 4. 按程序号上升、下降键(2)、(3),选择要缝制 的程序号。
- 5. 按动设定键(4)。
- 6. 放好布料,将踏板从 [A] 踩到第1档 [B] 位置。 压脚下降。
- 7. 将踏板从第1档[B] 踩到第2档[C] 位置。缝纫 机起动。
- ※正常缝制结束后,如果在生产量计数器表示模式下 (操作盘开关组 A 的 No. 4 为 OFF),则生产量计数 器的数值将+1;如果在底线计数器表示模式下(操 作盘开关组 A 的 No. 4 为 ON),则底线计数器的数 值将-1。
- ※如果设置在底线计数器内片数的缝制全部完成,则 电子音鸣响,这时即使踩下踏板,缝纫机也不会起 动。按输入键(4)可解除此状态。(参照"5-11. 底线计数器")
### 8-2.在缝制中按暂停开关时

如果按暂停开关(1)则缝纫机停止,参数表示LED(2)上显示[E-00]。



#### 在此状态下结束缝制(下次缝制)

- 1. 如果按复位键(3),针摆和送布就返回到缝制开始点,压脚上升。
- 2. 如果踩下踏板则缝制开始。

#### 从暂停位置的稍微前后起进行接缝[接缝]

- 如果按参数上升键(4),针摆和送布就移动到后面的缝制位置。 如果按参数下降键(5),针摆和送布就移动到前面的缝制位置。
   ※这时,[E-00]显示被解除。
- 2. 一直移动到接缝位置,如果踩下踏板则开始剩余的缝制。

#### 不抬起压脚(使布料不错开),从缝制开始点起缝纫[再缝制]

在按参数下降键(5)的同时按复位键(3)。
 ※针摆和送布返回到缝制开始点,但压脚不上升。
 如果踩下踏板则缝制开始。

※如果在缝制中暂停,则机针会摆向右侧并停止,所以穿线更加容易。

※如果将操作盘开关组 A 的 No.3 置于 ON,就像暂停开关一样,倒踩踏板也可暂停。

#### 注意:

- · 倒踩踏板进行暂停的操作,只在缝纫机起动时才有效,当缝纫机停止时则使压脚上升。
- ·改变任何开关设置前,务必关闭电源。当电源关闭并再次打开时,开关组位置的改变才有效。

### 8-3.在缝制中断线时

断线感应器动作使缝纫机停止,参数表示LED(1)上显示[E-01]。 请进行穿线。



#### 在此状态下结束缝制(下次缝制)

- 1. 如果按复位键(2),针摆和送布就返回到缝制开始点,压脚上升。
- 2. 如果踩下踏板则缝制开始。

#### 从断线的稍微前后位置起进行接缝[接缝]

- 如果按参数上升键(3),针摆和送布就移动到后面的缝制位置。 如果按参数下降键(4),针摆和送布就移动到前面的缝制位置。
   ※这时,[E-01]显示被解除。
- 2. 一直移动到接缝位置,如果踩下踏板则开始剩余的缝制。

#### 不抬起压脚(使布料不错开),从缝制开始点起缝纫[再缝制]

- 在按参数下降键(4)的同时按复位键(2)。
   ※针摆和送布返回到缝制开始点,但压脚不上升。
- 2. 如果踩下踏板则缝制开始。

※如果断线感应器在缝制中动作,则机针会摆向右侧并停止,所以穿线更加容易

在显示误码的同时电子音持续鸣响,但如果将基板开关组 1 的 No.7 置于 ON,则可以把电子音设置成为只鸣响 3 次。(参照"13.用开关组改变功能的方法")

### 8-4.在缝制快要结束前断线

在缝制快要结束前发生断线,此时,如果断线感应器来不及动作而缝制结束,则可进行以下的操作。

注意:操作盘开关组A的No.1处于ON状态时有效。

即使缝制已结束但压脚仍处于下降着状态,在确认了缝制后,向后倒踩踏板执行切线和压脚上升动作。



#### 在此状态下结束缝制(原封不动结束)

- 1. 如果按复位键(1),针摆和送布就返回到缝制开始点,压脚上升。
- 2. 如果踩下踏板则缝制开始。

#### 在断线的稍微前后位置起进行接缝[接缝]

- 1. 按参数下降键(2),将针摆和送布移动到接缝位置。
- 2. 当不想使切刀动作时,请按切刀切换键(3),将切刀动作置于无效。
- 3. 如果踩下踏板则开始剩余的缝制。
- 4. 在缝制结束后,倒踩踏板。
   ※进行切线,压脚上升。
- 5. 在进行下一个的缝制前,请按切刀切换键(3),将切刀动作回复到有效状态。

#### 不抬起压脚(使布料不错开),从缝制开始点起缝纫[再缝制]

- 在按参数下降键(2)的同时按复位键(1)。
   ※针摆和送布返回到缝制开始点,但压脚不上升。
- 2. 当不想使切刀动作时,请按切刀切换键(3),将切刀动作置于无效。
- 3. 如果踩下踏板则缝制开始。
- 4. 在缝制结束后, 倒踩踏板。
  - ※进行切线, 压脚上升。
- 5. 在进行下一个的缝制前,请按切刀切换键(3),将切刀动作回复到有效状态。

#### 不抬起压脚(使布料不错开),使用别的程序从缝制开始点起进行缝纫 [使用别的程序再缝制]

在再缝制中,可以调用别的程序号。(例如,预先在别的程序号内,设计一个锁眼相同但附加缝合底缝的程序,可 以调用这个程序。)

- 1. 按程序号上升、下降键(4)、(5),选择程序号,然后按输入键(6)。
- 2. 当不想使切刀动作时,请按切刀切换键(3),将切刀动作置于无效。
- 3. 如果踩下踏板则缝制开始。
- 4. 在缝制结束后, 倒踩踏板。※进行切线, 压脚上升。
- 5. 在进行下一个的缝制前,请按切刀切换键(3),将切刀动作回复到有效状态。
- 6. 将程序号回复到原来状态。

## 8-5.从试送布模式、手动模式起进行接缝时

这是当缝制中发生断线,断线感应器没有检测到而缝制结束等时,利用试送布模式或手动模式将针摆和送布移动到 接缝位置,进行剩余的缝制操作。



1. 按选择键(1) 切换为试送布或手动模式。

2. 根据各个模式的操作,将针摆和送布移动到接缝位置。(参照"6-1.使用试送布模式"、"6-2.使用手动模式")

3. 置于起针停止位置。

**注意**:如果不在起针停止位置的状态下进行下面的操作,则会显示误码[E-02]。 在起针停止位置转动手轮,进行下面的操作。

4. 在按输入键(2)的同时,按选择键(1)。
 ※切换为自动模式,显示误码[E-00]。

**注意**:如果进行此操作,就不能回复到试送布模式或手动模式。

5. 按参数上升键(3) 或参数下降键(4)。

※[E-00]显示熄灭。

6. 如果踩下踏板, 就从接缝位置起开始缝制。

# 9.清洁和维护

# ▲ 注意

 在进行作业前请先切断电源。
 如果当误按动起动开关时,缝纫机动作会导致人员受伤。
 使用润滑油和黄油时务必戴保护眼镜和保护手套,以防润滑油和黄油落入您眼睛或粘到皮肤上,否则会发
 炎。此外,千万不要喝润滑油或吃黄油,因为它们会引起呕吐和腹泻。
 油应放在小孩够不到的地方。

9-1.清洁



清除线槽内的碎布和灰尘。

清除压脚,剪切器周围的碎布和灰尘。

移开梭芯套,清除旋梭和底线剪切器的固定刀周围的 碎布和灰尘。同时擦去梭芯上的油迹。

※请定期清除针板背面下切线动作部处的灰尘、碎布。 如果在堆积灰尘及碎布的状态下使用,可能会引起 抬压脚用脉冲马达的失调。

## 9-2.更换润滑油



## 9-3.控制箱进气口的清洁



## 9-4. 护眼器的清洁



- 1. 拆下皮带罩,慢慢地将机头倒下。
- 2. 将油罐组件(1)靠在台板下面,拆下螺钉(2)。
- 3. 排出润滑油后,确保O形圈(3)位于正确的位置, 然后旋紧螺钉(2)。

请每月一次左右用吸尘器清洁控制箱(1)进气口(2) 处的滤网。

※如果在进气口被堵塞的状态下使用,则控制箱内会 过热而温度升高并显示误码[E-40],使缝纫机变 得不能运转。

护眼器污秽时,请用软布将其擦拭干净。 **注意**:

请勿使用有机溶液如汽油或稀释剂清洁护眼器。

## 9-5.机针的检查



9-6.长送布板的清洁



缝纫开始前先确认针头有否断裂,机针有否弯曲。

如果长送布板(1)的磨屑等沾附到布料上,请进行清洁。

- 1. 拧松 2 个螺栓(2), 拆下长送布板(1)。
- 2. 清洁长送布板(1)的背面和针板(3)。

# 10.标准调整



注意:

- ·脉冲马达的温度可能很高。因此,在倒下缝纫机进行作业时,请予注意。
- ·缝纫机的电源处于打开状态时,送布脉冲马达用冷却风扇将继续旋转。因此,在倒下缝纫机进行作业时,请 予注意。
- ·安装切刀时要特别小心。

请在打开电源,进行原点定位并按复位键后,再调整以下项目。

※压脚下降,参数表示LED上显示[ Adj ]。这时即使踩下踏板缝纫机也不会起动。

- 「10-1.针杆高度的调整」
- 「10-2.机针与旋梭间的同步调整」
- 「10-3. 机针与旋梭尖间距的调整」
- 「10-7-2. 面线剪切器启动同步的调节」
- 「10-9. 梭芯压杆的调整」

上述以外的调整,请在关闭电源后进行。

## 10-1.针杆高度的调整



- 1. 在进行原点定位后, 按复位键。
- 2. 将针杆(1)设置到最低位。
- 3. 拆下面板上的橡皮塞(2),拧松针杆抱箍的止动 螺钉(3)。
- 将同步定规(4)的"1"部分,插入针板(5)和 针杆(1)下边缘之间,并将之紧靠针杆。
- 5. 拧紧止动螺钉**(3)**。
- 6. 安装橡皮塞(2)。
- ※同步定规有-2、-3两种,请确认后再使用。

### 10-2.机针与旋梭间的同步调整



- 1. 在进行原点定位后, 按复位键。
- 2. 旋松旋梭接头(1)的两个螺钉(2)(2个)。
- 3. 将皮带轮向正常的旋转方向转动 (朝前),以使针杆 (3)开始从最低位上升的状态。
- 4. 将同步定规(4)的"2"部分,插入针板(5)和针杆(3)下边缘之间,当针杆接触到同步定规时,旋梭尖(6)和机针中心对齐。

注意:

对齐后,再固定螺钉。

当安装旋梭接头时,使旋梭和旋梭接头的注油口(7)

※同步定规有-2、-3两种,请确认后再使用。



### 10-3.机针与旋梭尖间距的调整



1. 在进行原点定位后, 按复位键。

2. 旋松螺钉(3),向前或向后移动旋梭(4),直到机针(1)与旋梭尖(2)的间距为0.01-0.08mm。

### 10-4. 中旋梭与旋梭挡板的重叠调整



10-5.压脚压力的调整



### 10-6.切刀的安装及调整





旋松螺钉(3)(2个)进行调节,以使旋梭挡板(1)的顶部不会超出中旋梭(2)的边缘 A。

A 尺寸 30mm (约 30N) 为标准。 拧松螺母(1),转动调节螺钉(2)进行调整。

 当用手将切刀一直推到最下位置时,拧紧螺钉(1) 进行安装,使切刀刀尖A与针板上面对齐。
 ※使用平切刀(2)时,拧紧螺钉(1)进行安装, 使切刀与针板上面的间隙为1.5~2.0mm。

注意:

- ·如果用电磁铁驱动,则移动距离将比图上所示约大 2mm。
- ·如果切刀变钝了,则可能会发生切入布料后不返回的情况。请更换切刀或磨削切刀。
   如果您使用选购件中的特殊针板,则可以防止切刀切入的情况,而且切割也干净利落。(参照"3.选购件")
- 拧松 2 个螺钉(4),移动切刀夹座(5)进行调整, 使切刀与针杆(3)之间的间隙为 0.3mm。
   ※请确认当针杆(3)摆动时应不会与切刀相碰。

### 10-7.切面线的调整



在进行原点定位后,按复位键当压脚已下降,面线剪 刀组件(1)与机针中心间的基准尺寸A为5.5~5.6mm。

### 10-7-1. 面线剪刀组件的安装高度



拧松螺钉(1),上下移动面线剪刀组件(2),使面线剪刀组件(2)与压脚(3)之间的间隙为1mm左右。 注意:

在缝制台阶部时,压脚(3)会倾斜,所以请调整使面线剪刀组件(2)不会与它相接触。 如果面线剪刀组件碰到压脚,则会发生压脚用脉冲马达失调的情况。 ※在进行压脚倾斜的台阶部缝制中,当发生跳线时,如图所示请使用随带的辅助垫(4)。

#### 10-7-2. 面线剪切器启动同步的调节

在原点定位后,按复位键后进行调整。



#### 剪刀慢慢开启时间的调整

- 1. 拧松 2 个螺栓(3) 进行调整, 使剪刀开启凸轮(1) 的凸部 线 B 与面线剪刀组件(2) 之间的间隔 B 为 0.5mm; 此外, 还要使凸部 线 B 与送布方向平行。
- 2. 在面线剪刀组件(2)关闭的状态下,拧松 2 个螺钉(4)进行调整,便面线剪刀组件(2)的上沿部 C 与剪刀开 启凸轮(1)的凸轮部尖端之间的间隔为约 0.5mm。
- ※要想使剪刀早些开启时,请减小间隔。但是,如将间隔减小,必须确认在使压脚下降时,应不会发生面线剪刀 组件(2)的上沿部C与剪刀开启凸轮(1)相碰而导致面线剪刀组件(2)不开启的情况。
- 3. 请在剪刀开启凸轮(1)的凸轮部斜面 D 上涂少量的润滑脂。

#### 剪刀开启时间的调整

- 拧松 2 个螺栓(7),调整凸轮支板(8),使剪刀复位板(5)与凸轮(6)约重叠1.0~1.5mm。
   注意:如果重叠量太小,则可能会发生面线剪刀组件不可靠开启,面线剪刀组件与切刀相碰的问题。
- 2. 拧松 2 个螺栓(9)进行调整,使剪刀复位板(5)与凸轮(6)间的间隙为约 2.0mm。
   ※要想早些开启时,请减小这个尺寸。
- 请确认在进行了送布动作后,面线剪刀组件(2)应能灵活开启。
   注意:如果面线剪刀组件不能灵活开启,则面线剪刀组件与切刀会相碰而引起断针问题。

### 10-8.夹线器开启时间的调整



10-9. 梭芯压杆的调整



10-10.起针停止位置的调整



当送布导向轴 B(1)的基线 A 与送布臂台(2)的端 面处于对齐状态时,如果送布到离开原点约 6~7mm, 则开启夹线器板 A(3) 就动作,使下线扫线器(4) 开启。

要改变开启时间时,请拧松送布臂台(2)的止动螺钉 (5),左右移动送布导向轴B(1)进行调整。

- 1. 在进行原点定位后,按复位键。
- 2. 拧松止动螺钉(1)进行调整,使梭芯压杆(2)进 入梭芯套(3)的孔内。
- 3.确认压脚应位于原点,然后拧松螺母(4)并用螺 钉(5)进行调整,使梭芯压杆(2)与底板端面间 的间隙 A 为约 12.5mm。

当起针停止位置已被调整好的情况下,手轮(1)上的标记(2)应位于皮带罩壳(3)上配合标记(4)的范围内。

当需要调整时,请拧松螺钉(5)进行调整。如果朝反 转方向转动螺钉(5)则手轮(1)迟停止;如果朝正 转方向转动螺钉则手轮早停止。

#### 注意:

D标记侧的螺钉(6)是落针检测用调整螺钉,它 与送布时间相匹配,所以请不要拧松它。

※当起动时,如果标记(2)不在配合标记(4)的范 围内,就会出现误码[E-02]。此时,请转动手轮 将标记调到规定范围内后再起动。

HE-800A

# 11.用存储开关改变功能

存储开关的内容,对于全部程序(程序号1~90)都有效。 当存储开关号被显示在程序号LED上时,在存储开关号的后面将显示圆点。(例如:00.)



1. 按选择键(1) 切换为程序模式。

- 2. 在按输入键(2)的同时,按程序号上升键(3)。 ※ 程序号LFD(4) 上目云在性开关号号"00" 五余数末云LFD(5) 上目
- ※程序号 LED (4) 上显示存储开关号号 "00.", 而参数表示 LED (5) 上显示存储开关的内容。
- 3. 按程序号上升、下降键(3)、(6),选择想变更的存储开关号。
- 4. 按参数上升、下降键(7)、(8),变更存储开关的内容。※存储开关被改变时将闪亮。
- 5. 按动设定键(2) 接纳新的设置。 ※存储开关设置将停止闪亮。
- 6. 如果按选择键(1),就返回到自动模式。

### 11-1.存储开关表

存储开关的内容,对于全部程序都有效。

号码	设置项	设置范围	单位	初始值
00.	切刀的切断力	<ul> <li>-1: 薄料</li> <li>0: 薄料~标准</li> <li>1: 标准</li> <li>2: 标准~中厚料</li> <li>3: 中厚料</li> <li>4: 厚料</li> </ul>	1	1
02.	压脚上升速度	- 4 ~ 4	1	0
03.	压脚下降速度	- 4 ~ 4	1	0
04.	倒踩踏板时的压脚高度	1~13mm	1	13
05.	踏板中立时的压脚高度	$1 \sim 13$ mm	1	10
06.	软压脚高度	OFF. 0.1~8.0mm	0.1	OFF
07.	压脚上升的极限值补偿	-10~10	1	0
08.	压脚下降的极限值补偿	-10~10	1	0
09.	缝纫机起动的极限值补偿	-10~10	1	0
10.	连续缝制的延迟时间	OFF. 100~1,000ms	100	OFF
11.	原点定位循环数	OFF. 1~10	1	1
12.	送布时间的补偿	-10~10 (x 0.24°)	1	0
13.	自动模式下的切刀尺寸显示	ON:显示切刀尺寸 OFF:显示生产量计数器或底线计数器	-	OFF
14.	禁止设置程序时的程序号变更许可	<ul><li>ON:允许变更程序号和程序设计装置 进行起动</li><li>OFF:不允许变更程序号和程序设计装 置进行起动</li></ul>	-	OFF
15.	曲折缝部转速变更的禁止	ON: 禁止变更 OFF: 允许变更	-	OFF

存储开关号码 07. 08. 09.



# 12.程序初始化



## 12-1.全部程序初始化

- 1. 按动复位键(1)同时请打开电源开关。
- ※在初始化进程中,操作盘上的LED全部点亮,蜂鸣器持续鸣响8秒钟。
- 2. 如果全部程序都变为初始值,则程序号 LED (2) 上将显示 [--];参数表示 LED (3) 上显示 [----]。

#### 被初始化的设置值

- ・参数
- ・存储开关
- ·生产量计数器和底线计数器
- ※当设置有循环程序时,则被清除。

3. 进行原点定位。(参照"5-2 原点设定(准备)")

## 12-2.1程序初始化

1. 在选择了想初始化的程序号的状态下,关闭电源开关。

2. 在按切刀切换键(4)的同时,打开电源开关。

※程序号 LED(2)上显示成为初始化对象的程序号,其他的 LED 全部点亮,蜂鸣器鸣响 4 次。

3. 作为对象的程序号的全部参数一变成初始值,程序号 LED(2)上将显示[---];参数表示 LED(3)上显示[----]。

#### 被初始化的设置值

・参数

4. 进行原点定位。(参照"5-2 原点设定(准备)")

# 13.用开关组改变功能的方法

## 13-1.操作盘开关组

改变任何开关设置前,务必关闭电源。 当电源关闭并再次打开时,开关组位置的改变才有效。



#### 开关组 A

号码	ON/OFF	设置项	初始值	
1	ON	在缝制结束后, 压脚保持下降的状态 ( 倒踩则上升 )	OFF	
1	OFF	在缝制结束后, 压脚上升	UFF	
2	ON	-	OFF	
L	OFF	-	UFF	
2	ON	在自动缝制中允许倒踩踏板进行暂停	OFF	
3	OFF	在自动缝制中禁止倒踩踏板进行暂停	UFF	
1	ON	自动模式时的显示内容=底线计数器(初始值: 100)	OFF	
4	OFF	自动模式时的显示内容=生产量计数器(初始值:0)	UI Γ	
5	ON	有双重缝(与参数号码 55 的设置无关,全部程序都变为双重 缝)	OFF	
	OFF	无双重缝		
6	ON	-	OFF	
0	OFF	-	UFF	
7	ON	面线断检测无效	OFF	
1	OFF	面线断检测有效	ULL	
8	ON	禁止使用程序	OFF	
0	OFF	允许使用程序	ULL	

#### 开关组 B

号码	ON/OFF	设置项	初始值
1	ON	-	OFF
1	OFF	ON/OFF         设置项         初始值           ON         -         OFF         OFF           OFF         -         OFF         OFF           ON         -         OFF         OFF           ON. ON. ON         操作盘开关组 B 的 No. 7. No. 8 有效         OFF           ON. OFF. ON         E脚尺寸 7. 3×24. 5mm (缝制区域 6. 0×20. 0mm)         OFF. OFF. OFF           ON. OFF. ON         E脚尺寸 6. 8×24. 5mm (缝制区域 5. 4×32. 0mm)         OFF. OFF. OFF. OFF. OFF. OFF.           OFF. ON. ON         E脚尺寸 5. 4×19. 0mm (缝制区域 5. 4×20. 0mm)         OFF. OFF. OFF. OFF.           OFF. OFF. ON         E脚尺寸 5. 4×19. 0mm (缝制区域 4. 0×15. 0mm)         OFF.           OFF. OFF. OFF         操作盘开关组 B 的 No. 7. No. 8 有效         OFF           OFF. OFF. OFF         操作盘开关组 B 的 No. 7. No. 8 有效         OFF           ON         针板尺寸 5. 4mm (最大针摆幅度=4. 0mm)         OFF           OFF         针板尺寸 7. 3mm (最大针摆幅度=4. 0mm)         OFF           OFF         针板尺寸 7. 3w47. 0mm (缝制区域 6. 0×40. 0mm)         OFF           ON. ON	UFF
2	ON	-	OFF
L	OFF	-	UFF
	ON, ON, ON	操作盘开关组 B 的 No. 7、No. 8 有效	
	ON、 ON、 OFF	压脚尺寸 7.3×36.0mm (缝制区域 6.0×32.0mm)	
	ON、 OFF、 ON	压脚尺寸 7.3×24.5mm (缝制区域 6.0×20.0mm)	
3 1 5	ON、OFF、OFF 压脚尺寸 6.8×36.0mm (缝制区域 5.4×32.0mm)		OFF OFF OFF
J, T, J	OFF、ON、ON	N、ON 压脚尺寸 6.8×24.5mm (缝制区域 5.4×20.0mm)	
	OFF、ON、OFF	操作盘开关组 B 的 No. 7、No. 8 有效	
	OFF、OFF、ON	压脚尺寸 5.4×19.0mm (缝制区域 4.0×15.0mm)	
	OFF、OFF、OFF	操作盘开关组 B 的 No. 7、No. 8 有效	
6	ON	针板尺寸 5.4mm (最大针摆幅度=4.0mm)	OFF
0	OFF	针板尺寸 7.3mm (最大针摆幅度=6.0mm)	UFF
	ON, ON	压脚尺寸 7.3×47.0mm (缝制区域 6.0×40.0mm)	
7.8	ON、 OFF	压脚尺寸 6.8×47.0mm (缝制区域 5.4×40.0mm)	OFF OFF
	OFF. ON	压脚尺寸 5.4×24.5mm (缝制区域 4.0×20.0mm)	ULL? OLL
	OFF、 OFF	压脚尺寸 5.4×36.0mm (缝制区域 4.0×32.0mm)	

※当 No.3、4、5 被分别设置在 OFF、OFF、ON 时,如果进行程序的初始化,则参数号码 No.02 切刀尺寸的初始值将成为 6.0mm。(通常为 13.0mm)

### 13-2.基板开关组



打开控制箱盖时,先关闭电源开关并将电源插头从插座上拔下后,至少等待 5 分钟后,再打开控制箱盖。触 摸带有高电压的区域将会造成人员受伤。

改变任何开关设置前,务必关闭电源。 当电源关闭并再次打开时,开关组位置的改变才有效。

#### 基板开关组 1

A



号码	ON/OFF	设置项	初始值	
1	ON	-	OFF	
1	OFF	-	UFF	
2	ON	-	OFF	
L	OFF	-	ULL	
3	ON	-	OFF	
5	OFF	-	ULL	
1	ON	-	OFF	
4	OFF	-	ULL	
E	ON	-	OFF	
J	OFF	-	ULL	
6	ON	-	OFF	
0	OFF	-	ULL	
7	ON	警告音 3 次	OFF	
l	OFF	警告音连续	ULL	
Q	ON	当暂停和断线时, 切断针摆马达的励磁	OFF	
0	OFF	当暂停和断线时,不切断针摆马达的励磁	OFF	

#### 基板开关组 2



号码	ON/OFF	设置项	初始值
1	ON	踏板:站着作业用	OFF
1	OFF	踏板:坐着作业用	UFF
2	ON	在压脚下降时可以起动	OFF
L	OFF	可以起动而与压脚位置无关	UFF
	ON	在操作站着作业用踏板时, 仅在踩着压脚踏板时压脚才下降	
3	OFF	在操作站着作业用踏板时,即使您的脚离开了压脚踏板,压脚 也保持在下降状态	OFF
1	ON		OFE
4	OFF	-	UFF
5	ON	-	OFF
	OFF		UFF
6	ON	100V、110V 规格	
U	OFF	200V、220V、230V、380V、400V规格	UN/UFF
7	ON	_	OFF
l	OFF	_	ULL
0	ON	_	OFF
8	OFF	-	UFF

A

# 14.误码表

# 🛕 危险

打开控制箱盖时,先关闭电源开关并将电源插头从插座上拔下后,至少等待 5 分钟后,再打开控制箱盖。触 按带有高电压的区域将会造成人员受伤。

当万一机器发生故障时,蜂鸣器鸣响,显示窗上显示误码。

请按照处理方法来排除导致故障的原因。

・如果发生了没有必要关闭电源的故障(可恢复),蜂鸣器就哔-、哔-鸣响。([E-02] 为哔、哔、哔。哔鸣响)
 ・如果发生了必须关闭电源的故障(不可恢复),蜂鸣器就哔-鸣响。

显示	原因	处理方法
E-00	按了暂停开关	<ol> <li>将暂停开关置于 OFF。</li> <li>·要重新开始缝制时,请按参数下降键,将踏板踩到第 2 档位置。</li> <li>·要中断缝制时,请按复位键。</li> <li>即使进行了 1.的操作而仍存在故障时,请确认主基板的插 头 P10 的插入状况。</li> </ol>
E-01	面线已断	<ol> <li>穿线或确认线是否已穿过断线感应器导向部。</li> <li>·要重新开始缝制时,请按参数下降键,将踏板踩到第2 档位置。</li> <li>·要中断缝制时,请按复位键。</li> <li>即使进行了1.的操作而仍存在故障时,请确认主基板的插 头P10的插入状况。</li> </ol>
E-02	起针感应器处于 OFF 状态	<ol> <li>用手转动手轮置于起针状态。</li> <li>请确认是否因为线缠绕在旋梭上等而使缝纫机难于旋转。</li> <li>即使进行了1.~2.的操作而仍存在故障时,请确认主基板的插头P3的插入状况。</li> </ol>
E-05	针摆位置不确定	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.确认主基板的插头 P11 的插入状况。</li> <li>3.确认针摆原点感应器的监视灯工作状况。</li> </ol>
E-06	送布位置不确定	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.确认主基板的插头 P11 的插入状况。</li> <li>3.确认送布原点感应器的监视灯工作状况。</li> </ol>
E-07	压脚位置不确定	关闭电源。 <b>〈在原点定位时,出现缝纫机非起动时的E-07〉</b> 1.确认主基板的插头P11的插入状况。 2.确认压脚原点感应器的监视灯工作状况。 <b>〈缝纫机起动时的E-07〉</b> 1.确认切面线机构,特别是剪刀开启凸轮是否已磨损。 2.在剪刀开启凸轮的凸轮部斜面D上涂润滑脂。
E-08	切刀原点感应器处于 OFF 状态	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2. 拧松电磁铁定位板的固定螺母,拧松切刀感应器的安装螺 钉,确认切刀电磁铁(轴等)的损坏状况。</li> <li>3. 确认主基板的插头 P23 和副基板的插头 P13 的插入状况。</li> <li>4. 确认切刀原点感应器的监视灯工作状况</li> </ol>

显示	原因	处理方法
E-20	送布、压脚马达过电流	<ol> <li>关闭电源,确认动作不正常的送布位置或压脚是否能轻轻活动。</li> <li>.确认副基板的插头 P2 和插头 P5 的插入状况。</li> <li>.确认主基板的插头 P22 和副基板的插头 P10 的插入状况。</li> </ol>
E-21	针摆马达过电流	<ol> <li>1.关闭电源,确认针摆运动是否能灵活进行。</li> <li>2.确认主基板的插头 P16 的插入状况。</li> </ol>
E-30	踏板被踩到了第2档位置	<ol> <li>將踏板置于中立位置。</li> <li>即使进行了1.的操作而仍存在故障时,请确认主基板的插头 P7 的插入状况。</li> </ol>
E-31	踏板被踩到了第1档位置	<ol> <li>將踏板置于中立位置。</li> <li>如果进行了 1.的处理后仍存在误码显示,请将存储开关 No.08的极限值调整成正数。</li> <li>确认主基板的插头 P7 的插入状况。</li> </ol>
E-32	在倒踩踏板	<ol> <li>將踏板置于中立位置。</li> <li>如果进行了 1.的处理后仍存在误码显示,请将存储开关 No.07的极限值调整成负数。</li> <li>确认主基板的插头 P7的插入状况。</li> </ol>
E-40	控制基板的散热器过热	<ol> <li>1.关闭电源,确认控制箱内的换气是否能正常进行。</li> <li>2.清除进气口的滤网和冷却风扇上的灰尘等。</li> </ol>
E-41	箱内空气循环用风扇异常	<ol> <li>1.关闭电源,清除箱内空气循环用冷却风扇上的灰尘等。</li> <li>2.确认主基板的插头 P13 和插头 P20 的插入状况。</li> <li>3.确认一层电源基板的插头 CN2、CN3 或 CN4 的插入状况。</li> </ol>
E-42	排气风扇异常	<ol> <li>1.关闭电源,清除排气用冷却风扇上的灰尘等。</li> <li>2.确认主基板的插头 P1 和插头 P20 的插入状况。</li> <li>3.确认一层电源基板的插头 CN2、CN3 或 CN4 的插入状况。</li> </ol>
E-44	2 层电源基板+55V 继电器异常	<ol> <li>关闭电源。</li> <li>确认副基板的插头 P3 的插入状况。</li> <li>确认 2 层电源基板的插头 P3 和插头 P4 的插入状况。</li> <li>确认副基板的插头 P10 和插头 P13 的插入状况。</li> <li>确认主基板的插头 P22 和插头 P23 的插入状况。</li> <li>*如果以单相电源使用三相电源规格的缝纫机,则可能会发 生此误码显示。</li> </ol>
E-51	X间距出错	关闭电源,进行参数的初始化。
E-52	Y间距出错	关闭电源,进行参数的初始化。
E-53	切刀多重切割故障	用程序生成源(电子缝纫机花形制作装置或程序设计装置) 解除多重切割。
E-54	循环程序总针数错误 (超过了 3000 针)	取消循环程序进行自动恢复。

显示	原因	处理方法
E-55	针数出错(超过了700针)	<ol> <li>关闭电源,然后再次打开电源。</li> <li>※曲折缝间距、前套结缝间距、后套结缝间距自动增大到 2 倍,误码显示被解除。</li> <li>如果进行了1.的处理后仍存在误码显示,则请关闭电源, 进行参数的初始化。</li> </ol>
E-59	缝制数据出错	关闭电源,进行参数的初始化。
E-62	动作中起针出错	<ul> <li>关闭电源。</li> <li>〈软件〉</li> <li>·如果在起针位置的稍许前面停止,则请减小缝纫机马达参数开关 No.00 (缝纫机马达停止位置)的值。</li> <li>·如果在过了起针位置后停止,则请加大缝纫机马达参数开关 No.00 (缝纫机马达停止位置)的值。</li> <li>〈硬件〉</li> <li>1.用手转动手轮,确认上轴是否处于锁定状态。</li> <li>2.即使进行了 1.的操作而仍存在故障时,请确认主基板的插头 P3 的插入状况</li> </ul>
E-63	动作中落针出错	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.用手转动手轮,确认上轴是否处于锁定状态。</li> <li>3.即使进行了1.的操作而仍存在故障时,请确认主基板的插头P3的插入状况。</li> </ol>
E-64	动作中时间信号出错	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.用手转动手轮,确认上轴是否处于锁定状态。</li> <li>3.即使进行了1.的操作而仍存在故障时,请确认主基板的插头P3的插入状况。</li> </ol>
E-70	缝纫机马达反转出错	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.确认一层电源基板的缝纫机马达接线 CN7 的插入状况。</li> <li>3.确认缝纫机马达接线 CN7 的插脚是否没有可靠插入。</li> </ol>
E-74	EEPROM 出错	关闭电源,更换主基板。
E-80	通信准备出错	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.确认数据是否已输入主基板的 ROM。</li> <li>3.确认主基板的 ROM 是否已正确插入(位置、方向、插脚的弯曲状况)。</li> </ol>
E-81	通信出错	<ol> <li>关闭电源。</li> <li>确认数据是否已输入主基板的 ROM。</li> <li>确认主基板的 ROM 是否已正确插入(位置、方向、插脚的弯曲状况)。</li> </ol>
E-90	缝纫机马达过负荷 (缝制时的负荷大)	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.用手转动手轮,确认上轴是否处于锁定状态。</li> <li>3.确认主基板的插头 P3 和插头 P6 的插入状况。</li> <li>4.确认一层电源基板的缝纫机马达接线 CN7、电源线 CN8 的插入状况。</li> </ol>

显示	原因	处理方法
E-92	缝纫机马达旋转异常	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.用手转动手轮,确认上轴是否处于锁定状态。</li> <li>3.确认主基板的插头 P3 和插头 P6 的插入状况。</li> <li>4.确认一层电源基板的缝纫机马达接线 CN7、电源线 CN8 的插入状况。</li> </ol>
E-93	电磁铁的保险丝烧断	<ol> <li>1.关闭电源。</li> <li>2.确认主基板的保险丝 F1,如果已烧断,应予更换。</li> </ol>
E-94	缝纫机马达的 IC 异常	<ol> <li>关闭电源。</li> <li>用手转动手轮,确认上轴是否处于锁定状态。</li> <li>确认主基板的插头 P3 和插头 P6 的插入状况。</li> <li>确认一层电源基板的缝纫机马达接线 CN7、电源线 CN8 的插入状况。</li> </ol>
E-95	电源电压异常 (高)	<ol> <li>关闭电源。</li> <li>确认所使用的电源电压及控制箱规格规定的电源电压。</li> <li>确认一层电源基板 CN2、CN3、CN4 的连接位置。</li> <li>200V 规格…CN2</li> <li>100V、110V、240V、220V、380V、400V、415V 规格…CN3</li> <li>230V 规格…CN4</li> </ol>
E-96	电源电压异常 (低)	<ol> <li>关闭电源。</li> <li>确认所使用的电源电压及控制箱规格规定的电源电压。</li> <li>确认一层电源基板 CN2、CN3、CN4 的连接位置。</li> <li>200V 规格…CN2</li> <li>100V、110V、240V、220V、380V、400V、415V 规格…CN3</li> <li>230V 规格…CN4</li> </ol>
E-97	缝纫机马达锁定 •缝制时的负荷过大 •马达的温度保护功能起作用(马达制 造编号"G03xxxxx"以后的产品)。	<ol> <li>关闭电源。</li> <li>确认同步皮带是否已挂好。</li> <li>用手转动手轮,确认上轴是否被锁定或手轮是否转动缓慢。</li> <li>确认主基板的插头 P3 和插头 P6 的插入状况。</li> </ol>
ArEA	缝制数据超过了用操作盘开关组所设 置的针板尺寸,压脚尺寸。	<ul> <li>根据用途的不同,有三种恢复方法:</li> <li>A.选择别的程序号(要想保存超过缝制区域的程序时) <ol> <li>按选择键。</li> <li>选择别的程序号,按输入键。</li> <li>只要所选择的程序号不超过缝制区域,则误码显示被解除。</li> </ol> </li> <li>B.进行程序的初始化 <ul> <li>在按输入键的同时,按复位键。</li> <li>程序的全部参数(00~69)被初始化,成为程序模式。</li> </ul> </li> <li>C.进行全部程序的初始化 <ul> <li>请参照"12-1.全部程序的初始化"。</li> </ul> </li> </ul>

# 15. 定规部件一览表

针板





- [A] 压脚组件(带护指器)
- [B] 压脚组件
- [C]护指器
- [D] 压脚









# 16.故障检修

# 🛕 注意

▲ 在进行作业前请关闭电源,并切断电源线插座。如果当误按动起动开关时,缝纫机动作会导致人员受伤。 在切断电源后,马达在稍后的一段时间内因惯性仍会继续转动,请在马达完全停止后,再进行作业。 ───────────────────────────────────

## 16-1. 面线断裂

原因	检查	处理・对策	页码
机针	机针方向	安装好机针后从缝纫机正面观看,机针的槽部应朝 前。	57
	机针的安装高度	将机针的针柄插入针杆,要使它的端头碰到针孔上 端为止。	-
	机针弯曲	更换机针	-
	针尖磨钝、毛刺	更换机针	-
	机针和缝线	换上与缝线相配的机针	-
穿线	面线的穿法	正确穿面线	58
	底线的穿法	正确穿底线	60
导线器	导线器方面的部件损伤 或磨损	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。 特别要注意针板针孔及其背面的精加工部分。	-
		3996Q	
	旋梭圆锥端和旋梭外周 的损伤	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。	-
	旋梭压板的损伤	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。 注意此处的周围 旋梭压板重叠量调整 3997Q	-
夹线器	曲折缝夹线器的面线张 力	将面线张力调整到适当大小。	62
	套结缝夹线器的面线张 力	一边观看线迹一边调整面线张力(正面面线,背面 底线)。	62
挑线簧	挑线簧的强度和行程	将挑线簧的强度和行程尽量调弱或调小到使它不 会产生双重加载的程度。一边观看套结缝部的线迹 一边进行调整。	63

原因	检查	处理・对策	页码
旋梭	针杆高度和针杆上升量	调整机针和旋梭间的同步 1.用同步定规"1"调整针杆高度。 2.用同步定规"2"调整针杆上升量。	72、73
	机针与旋梭圆锥部间的 间隙	将机针与旋梭圆锥部间的间隙调整到 0.01~ 0.08mm(尽量将间隙调大到不会发生跳线的程度)。 ※在左右摆动的情况下,确认机针与旋梭圆锥部应 不会相碰。	73
	旋梭供油量	<ul> <li>・供油量过少时容易发生。调整旋梭的供油量。</li> <li>・旋梭与旋梭接头的供油口没有对准。</li> </ul>	25 73
	缝线是否缠绕在旋梭上	除去缠绕在内旋梭、外旋梭上的缝线。	-
面线量	机壳线引导器位置	调整机壳线引导器的位置。	63
梭芯套	梭芯外周的损伤, 梭芯空 转防止簧的变形等	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。 ※使用 HE-800A 的梭芯套。	-

## 16-2.跳针

原因	检查	处理・对策	页码
机针	机针方向	安装好机针后从缝纫机正面观看,机针的槽部应朝 前。	57
	机针的安装高度	将机针的针柄插入针杆,要使它的端头碰到针孔上 端为止。	-
	机针弯曲		-
	针尖磨钝、毛刺	更换机针	-
	机针过细	使用适合缝线、布料的机针和号数。	-
挑线簧	挑线簧的强度和行程	将挑线簧的强度和行程尽量调弱或调小到使它不 会产生双重加载的程度。一边观看套结缝部的线迹 一边进行调整。	63
压脚	压脚压力	加大压脚压力。 ※调节螺钉的标准高度为约 30mm,比标准高度更拧 入一些。	74
	压脚组件与缝迹长度的 关系	换上符合缝迹长度的压脚组件。 ※在缝制针织物时,请换上-3规格的部件。 〈更换部件〉 长送布板(-3用)、压脚组件(针织物用)、针 板1.2(-3用)	-
旋梭	旋梭圆锥部磨钝	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。	-
	针杆高度和针杆上升量	调整机针和旋梭间的同步 1.用同步定规"1"调整针杆高度。 2.用同步定规"2"调整针杆上升量。	72、73
	机针与旋梭圆锥部间的 间隙	将机针与旋梭圆锥部间的间隙调整到 0.01~ 0.08mm(尽量将间隙调大到不会发生跳线的程度)。 ※在左右摆动的情况下,确认机针与旋梭圆锥部应 不会相碰。	73

原因	检查	处理・对策	页码
夹线器	曲折缝夹线器的面线张 力	将面线张力调整到适当大小。	62
针杆松动	针杆上下、前后松动	减小针杆的松动或更换部件。	-
下线夹线器	下线扫线器的凸轮部	下线扫线器的凸轮部是否确实位于下线夹线器板的滚轮上。	
		日本部 滚轮 1-2mm	-
	在下线本线器 正线板的		
	四周积满碎布、棉屑等异物		-
	下线保持力	<ul> <li>・如果下线夹线器、压线板已变形,应予更换。</li> <li>・确认螺钉是否松动。</li> <li>・確认螺钉是否松动。</li> </ul>	-
针极	布科和针板的关糸 	<ul> <li>・ 違制针织布料时, 请换上-3 用针板。</li> <li>・ 换上针孔小的针板。</li> </ul>	-
台阶部的缝制	布料没有因压脚组件的 倾斜而被压住	<ul> <li>・换上符合缝迹长度的短型压脚组件。</li> <li>・使用随带的辅助垫。</li> <li>・根据台阶的形状加工压脚组件(粘贴橡皮、切削橡皮部)。</li> </ul>	75

# 16-3.线迹紊乱(1)……起针

原因	检查	处理・对策	页码
面线剪刀组件	安装高度	调整面线剪刀组件的安装高度。	75
	面线剪刀组件的开启时 间	调整到适当的开启时间。	76
	面线剪刀组件的动作	在剪刀开启凸轮的端面涂润滑脂。	76
面线抽出	挑线量	拧松螺钉将挑线量调小,使在起针时不会从剪刀组 件抽出面线。 4000Q	-

原因	检查	处理・对策	页码
底线 ( 梭芯空转 )	底线张力	将底线张力调整到适当大小。	61
	梭芯空转防止簧	使梭芯空转防止簧起作用。 将弹簧伸出相当于梭芯边缘厚度 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	-
	下线扫线器的位置	<ul> <li>調整下线扫线器的位置。</li> <li>※在底线切断后梭芯套至线端的长度为 35~40mm。</li> </ul>	_
	梭芯压杆的位置	调整梭芯压杆的位置。	77
	梭芯的插入方法	将梭芯按照正确的方向插入。	60
	压脚上升速度	减小存储开关 No. 02 的设置值。	79

# 16-4.线迹紊乱(2)……起针时的底线浮起

#### 在起针时底线端浮在线迹上面。

原因	检查	处理・对策	页码
下线扫线器	下线扫线量	调整下线扫线量。	-
下线夹线器	下线夹线器开启时间	进行调整使送布距离达到 6~7mm 的时候下线夹线 器板开启。	77
	下线保持力	<ul> <li>・如果下线夹线器、压线板已变形,应予更换。</li> <li>・确认螺钉是否松动。</li> <li>・ <b>環钉</b></li> <li>・ <b>環気</b></li> <li>・ <b>環気</b></li> <li>・ <b>環気</b></li> <li>・ <b>環気</b></li> <li>・ <b>環気</b></li> <li>・ <b>環気</b></li> <li>・ <b>(水)</b></li> <li>・ (水)</li> <li>・ (水)&lt;</li></ul>	-

# 16-5.线迹紊乱(3)……起针时的线迹浮起

#### 在起针时,线迹浮起而不收紧。

原因	检查	处理・对策	页码
面线剪刀组件	面线剪刀组件慢慢开启 的时间	进行调整使送布距离达到 1.5~2.5mm 的时候面线 剪刀组件开始慢慢开启。	76
	面线剪刀组件的动作	在剪刀开启凸轮的端面涂润滑脂。	76
面线抽出	挑线量	拧松螺钉将挑线量调小, 使在起针时不会从剪刀组 件抽出面线。 40000	_

## 16-6.线迹紊乱(4) ……起针时的线迹针距不均匀

#### 在起针时线迹堆积,在5~6mm的位置,线迹针距突然变大。

原因	检查	处理・对策	页码
下线夹线器	下线夹线器开启时间	开启夹线器板开始开启的时间过早。	77

# 16-7.线迹紊乱(5)……浮线

原因	检查	处理・对策	页码
夹线器	曲折缝夹线器的面线张 力	将面线张力调整到适当大小。	62
	曲折缝夹线盘的开启	<ul><li>・确认夹线盘的开启动作。</li><li>・更换松线电磁铁。</li></ul>	62
	底线张力	将底线张力调整到适当大小。	61
穿线	面线的穿法	正确穿面线	58
	底线的穿法	正确穿底线	60
缝纫图案	起拢缝, 平锯缝	用参数号码 11 进行设置。	37
松线	松线时间	用参数号码 63~66 来变更松线的 ON、OFF 时间。	44

## 16-8.线迹紊乱(6)……后套结缝、前套结缝的附近

原因	检查	处理・对策	页码
松线	松线时间	用参数号码 63~66 来变更松线的 ON、OFF 时间。	44
穿线	面线的穿法	正确穿面线	58
	底线的穿法	正确穿底线	60
曲折缝夹线器	曲折缝夹线盘的开启	<ul> <li>·调整夹线盘的开启量。</li> <li>·确认夹线盘的开启动作。</li> <li>·更换松线电磁铁。</li> </ul>	62
面线剪刀组件	面线剪刀组件的动作	在剪刀开启凸轮的端面涂润滑脂。	76

## 1 6-9.线迹紊乱(7) ……缝纫结束后的后结扣缝开线

原因	检查	处理・对策	页码
结扣缝形状	结扣缝形状的确认	将参数号码 68 的设定值设置在 1.0。 ※如果将设定值设置在 1.0,后结扣缝形状就改变。	45

## 16-10.线迹紊乱(8)……缝纫结束后的后结扣缝浮起

原因	检查	处理・对策	页码
结扣缝形状	结扣缝形状的确认	将参数号码 68 的设定值设置在 1.0。 ※如果将设定值设置在 1.0, 后结扣缝形状就改变。	
		1.0 4004Q	45
缝迹偏移	压脚压力	加大压脚压力。 ※调节螺钉的标准高度为约 30mm,比标准高度更拧 入一些。	74
	压脚	缝制针织布料时,请换上-3用的压脚和针板。	-
	面线剪刀组件的开启时 间	调整到适当的开启时间。	76
	面线剪刀组件的动作	在剪刀开启凸轮的端面涂润滑脂。	76
	下线夹线器开启时间	进行调整使送布距离达到 6~7mm 的时候下线夹线器板开启。	77

## 16-11.线迹紊乱(9)……嵌入针板

### 在前套结缝部、后套结缝部,布料嵌入针孔。

原因	检查	处理・对策	页码
前套结	前套结缝针数	用参数号码 40 减少前结扣缝的针数。 ※当布料柔软时,设置在0针则相当有效。	41
後套结	後套结矢量形状	用参数号码 37 将后套结缝端形状设置成矩形。 ※如果将缝端形状做成矩形,就可以用比套结缝宽 度小的宽度进行缝制,所以相当有效。	41
针板	针板	・缝制针织布料时,请换上-3 用针板。 ・换上针孔小的针板。	-

# 16-12.线迹紊乱(10)……整个线迹

原因	检查	处理・对策	页码
穿线	面线的穿法	正确穿面线	58
	底线的穿法	正确穿底线	60
导线器	导线器方面的部件损伤 或磨损	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。 特别要注意针板针孔及其背面的精加工部分。 ○ □ □ ○ ○	-
机针	机针安装方法 针号	将机针一直插到底进行安装。 换上粗针号的机针。	57 -
碎布和灰尘	旋梭边缘 旋梭外周 针板的针孔圆周面	清除碎布和灰尘。	69、71
面线	面线张力 机针和缝线	加大面线张力(一边观看线迹一边进行调整)。 换上与缝线相配的机针	62 -
旋梭压板	旋梭压板的损伤	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。 注意此处的周围 旋梭压板重叠量调整 3997Q	-
	旋梭压板与中间旋梭的 重叠量	调整旋梭压板与中间旋梭的重叠量。	74
旋梭	旋梭供油量	减少旋梭的供油量。 ※如果供油量太少,可能会导致面线断线,请予注 意。	26
卷线导向	卷下线的张力	调整卷下线的张力。	-
	梭芯绕线偏向一边	上下移动卷线用夹线器进行调整。	59
底线	底线张力	将底线张力调整到适当大小。	61
梭芯套	梭芯外周的损伤, 梭芯空 转防止簧的变形等	用磨光轮修正损伤部分或更换部件。 ※使用HE-800A的梭芯套。	-
缝纫图案	起拢缝, 平锯缝	用参数号码 11 进行设置。	37

## 16-13.面线脱线

原因	检查	处理・对策	页码
剪刀组件	剪刀组件的安装位置	用剪刀安装板组件调整剪刀组件的安装位置。 ・调整面线剪刀组件的前后位置。 ・调整面线剪刀组件的插入量。	
		4005Q	调整 说明书
	剪刀组件的啮合压力	使剪刀剪缝线时即使用手指握住线头轻轻摇动,剪 刀组件也不会脱离缝线。 •进行弯曲度修正或更换,使剪刀的U形部产生一 定的压力。 •修正机针的接触损伤。 60 支棉线的保持	_
		7〕为约约 2N 4006Q	
	剪刀开启凸轮的位置	调整凸轮位置,使压脚下降后剪刀不会碰到剪刀开 启凸轮。	
		0.5 mm	76
松线时间	起针时的松线结束时间 曲折缝夹线器和套结缝 夹线器的夹线盘开口尺 寸	用参数号码 63 进行设置将松线时间推迟。 • 通过移动夹线器杆座位置来调整曲折缝夹线器的 开口尺寸。 • 拆下上盖,用松线凸轮将套结缝夹线器的开口尺 寸调整到 0.5~1.0mm。	44
		<ul><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li></ul>	-
		↓ → ↓ → 0.5~1 mm 4008Q	

原因	检查	处理・对策	页码
面线抽出	挑线量	拧松螺钉将挑线量调小, 使在起针时不会从剪刀组 件抽出面线。 40000	-
旋梭	针杆高度和针杆上升量	调整机针和旋梭间的同步 1.用同步定规"1"调整针杆高度。 2.用同步定规"2"调整针杆上升量。	72、73
	旋梭外周的碎布	除去碎布。	-
缝纫机停止位置	上轴手轮的停止位置	调整起针感应器的位置。	77
底线	下线扫线量	调整下线扫线量。	-
	底线缠绕在一起	<ul> <li>用存储开关 No. 02 来降低压脚上升速度。</li> <li>精加工下线扫线器、下线夹线器和压线板,使底线不会缠绕在一起。</li> </ul>	79
	下线夹线器开启时间	进行调整使送布距离达到 6~7mm 的时候下线夹线 器板开启。	77
起针转速	慢速度	用参数号码 60 降低慢速度。	44
	慢速起动针数	用参数号码 59 增加慢速起动针数。	44
套结缝夹线器的张 力	套结缝夹线器的张力太 大	尽量减弱套结缝夹线器的张力。	62
面线削断	面线被削断	参照"16-1. 面线断裂"	92、93
### 16-14. 面线被剪刀缠绕在一起

原因	检查	处理・対策	页码
剪刀组件	剪刀组件的安装位置	用剪刀安装板组件调整剪刀组件的安装位置。 ・调整面线剪刀组件的前后位置。 ・调整面线剪刀组件的插入量。	调整 说明书
	在剪刀的 M 尖端和剪刀的 U 形部有毛刺	用磨光轮修去毛刺或更换部件。 注意这附近的上面侧 注意这附近 4009Q	-
松线时间	曲折缝夹线器和套结缝 夹线器的夹线盘开口尺 寸(特别是曲折缝夹线 器)	<ul> <li>・通过移动夹线器杆座位置来调整曲折缝夹线器的 开口尺寸。</li> <li>・拆下上盖,用松线凸轮将套结缝夹线器的开口尺 寸调整到 0.5~1.0mm。</li> <li>         ・価値</li> <li>         ・価値&lt;</li></ul>	-
压脚	压脚上升速度	用存储开关 No. 02 降低压脚上升速度。	79

### 16-15.切错面线

原因	检查	处理・対策	页码
剪刀组件	剪刀组件的安装位置	用剪刀安装板组件调整剪刀组件的安装位置。 ・ 调整面线剪刀组件的前后位置。 ・ 调整面线剪刀组件的插入量。 4005Q	调整 说明书
	剪刀组件的啮合压力	使剪刀剪缝线时即使用手指握住线头轻轻摇动,剪 刀组件也不会脱离缝线。 • 进行弯曲度修正或更换,使剪刀的U形部产生一 定的压力。 • 修正机针的接触损伤。 60 支棉线的保持 力为约 2N 4006Q	-
切线作动臂	面线剪刀组件的插入量	调整切线作动臂的滚轮位置。	调整 说明书

## 16-16.机针与剪刀相碰

原因	检查	处理・对策	页码
剪刀组件	剪刀组件的安装位置	用剪刀安装板组件调整剪刀组件的安装位置。 • 调整面线剪刀组件的前后位置。 • 调整面线剪刀组件的插入量。	调整 说明书
		4005Q	
	面线剪刀组件的动作力	以约 4N 以下的力按压剪刀 M 的突起部时应能开启,除去损伤和毛刺。	-

原因	检查	处理・对策	页码
前后作动臂	前后作动臂的安装位置	将上切线驱动联板推到面板侧直至不动为止。在此 位置下,拧紧前后作动臂的螺钉,使上切线曲柄的 椭圆孔与上切线曲柄垫片端面对齐。	
缝纫机停止时的针 杆高度	上轴手轮的停止位置	调整起针感应器的位置。	77
凸轮	面线剪刀组件开启的时 间	调整凸轮使剪刀止动板确实张开。	76
剪刀开启凸轮	面线剪刀组件慢慢开启 的时间	进行调整使送布距离达到 1.5~2.5mm 的时候面线 剪刀组件开始慢慢开启。	76
	面线剪刀组件的动作	在剪刀开启凸轮的端面涂润滑脂。	76
压脚原点感应器	压脚原点感应器的位置	原点定位后,按复位键;在压脚下降后进行调整, 使面线剪刀组件与机针中心间的距离为 5.5~ 6.0mm。 5.5-6.0mm 4012Q	-
上切线曲柄	上切线曲柄的动作力	当剪刀止动板离开剪刀定位板时进行调整,使上切 线曲柄能轻轻张开。	-

## 16-17.折针

原因	检查	处理・对策	页码
机针	机针安装方法	安装好机针后从缝纫机正面观看,机针的槽部应朝 前并且将机针一直插到底。	57
旋梭	针杆高度和针杆上升量	调整机针和旋梭间的同步 1.用同步定规"1"调整针杆高度。 2.用同步定规"2"调整针杆上升量。	72、73
	机针与旋梭圆锥部间的 间隙	将机针与旋梭圆锥部间的间隙调整到 0.01~ 0.08mm(尽量将间隙调大到不会发生跳线的程度)。 ※在左右摆动的情况下,确认机针与旋梭圆锥部应 不会相碰。	73

针板       针板的安装位置       调整针板的前后位置,使机针         出       一       一         分开       针板安装螺钉孔内的毛       用磨光轮修去毛刺。         射(由于缝迹偏移所造成的情况)       用磨光轮修去毛刺。         算刀组件       机针与剪刀相碰       参照 "16-16. 机针与剪刀相碰"         切刀       针杆与切刀之间的间隙       安装切刀,使针杆与切刀之间的         W       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●		页码
	位于针孔的中心位 - - -	-
剪刀组件         机针与剪刀相碰         参照 "16-16. 机针与剪刀相碰"           切刀         针杆与切刀之间的间隙         安装切刀,使针杆与切刀之间的 ※使针杆的切刀退刀部与切刀木           0.3mm         0.5mm	9部分  	-
切刀 针杆与切刀之间的间隙 安装切刀,使针杆与切刀之间的 ※使针杆的切刀退刀部与切刀机 0.3mm O.K. 0		102.103
N.G. ()	的间隙为 0.3mm。 目互垂直。 	74

## 16-18.切刀不下落或切刀虽下落但不能可靠地切断布料

原因	检查	处理・对策	页码
切刀	切刀安装位置	将切刀安装在切刀尖端与针板上面对齐的位置。	74
	切刀刃	<ul> <li>・如果已磨损、有缺口,应进行修磨或更换。</li> <li>・换成特殊针板(选购件)。</li> </ul>	4
	切刀机构部件损坏、螺钉 松动	<ul><li>・如果部件已损坏,应予更换。</li><li>・拧紧松动的螺钉。</li></ul>	-
切刀电磁铁	确认电线的连接是否正 常	可靠地连接电线。	-
切断力	存储开关	当缝制较厚的布料或难于切断时,请用存储开关 No.00设置更大的切刀切断力。	79

原因	检查	处理・对策	页码
电磁铁定位板	电磁铁定位板的安装螺 母	确认螺母是否松动,如果松动应予确实拧紧。	-
	切刀感应器的位置	<ul> <li>・ 调整切刀感应器的位置。</li> <li>・ 确认安装螺钉是否松动,如果松动应予确实拧紧</li> <li>・ 确认安装螺钉是否松动,如果松动应予确实拧紧</li> </ul>	-
刀轴导向	切刀的动作力	调整刀轴导向,使切刀无松动而能灵活地动作。	-

## 16-19.切刀不返回

原因	检查	处理・对策	页码
切刀	切刀刃	如果已磨损、有缺口,应进行修磨或更换。	-
布料卷入切刀中	针板	换成特殊针板(选购件)。	4
刀轴导向	切刀的动作力	调整刀轴导向,使切刀无松动而能灵活地动作。	-

## 16-20.切刀与面线剪刀组件相碰

原因	检查	处理・対策	页码
面线剪刀组件	凸轮是否已释放了剪刀 止动板?	调整凸轮的位置。 ※如在凸轮不释放剪刀止动板的状态下进行送布,则会发生切刀与面线剪刀组件相冲突的情况。 N.G O.K 4018Q	76

## 16-21.切断线迹

原因	检查	处理・对策	页码
切刀尺寸的设置	切刀尺寸	根据正在使用的切刀尺寸来设置参数号码 02。	36
切刀间距的设置	切断曲折缝部的线迹	<ul> <li>・用参数号码 06 设置切刀的 X 方向宽度。</li> <li>・用参数号码 08 设置切刀的 X 方向位置补偿。</li> </ul>	36、37
切刀	切刀松动	调整刀轴导向,使切刀无松动而能灵活地动作。	-
	切刀刃弯曲	使用防止切刀刃弯曲的刀夹(选购件)。	-

### 16-22. 面线松紧不良

原因	检查	处理・对策	页码
面线剪刀组件	安装高度	调整面线剪刀组件的安装高度。	75
	面线剪刀组件慢慢开启 的时间	进行调整使送布距离达到 1.5~2.5mm 的时候面线 剪刀组件开始慢慢开启。	76
	面线剪刀组件开启的时 间	调整凸轮使剪刀止动板确实张开。	76
	剪刀组件的动作	<ul> <li>・用磨光轮修正剪刀 M 部分和剪刀导向的滑动面, 使它们光整平滑。</li> <li>・也请注意剪刀 M 上面的毛刺。</li> <li>・更换部件。</li> </ul>	-
	面线剪刀组件的左右位 置	调整面线剪刀组件的左右位置。 约1mm ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	-
缝纫状态	面线张力	将面线张力减小到不影响缝纫状态(缝线松紧)的 程度。	62
	曲折缝部的针摆幅度	用参数号码 05,将曲折缝宽度加大到不影响线迹形 状的程度。	36
压脚	缝迹偏移	加大压脚压力(使布料处于张紧状态后将其压住) ※在缝制针织物时,请换上-3规格的部件。 〈更换部件〉 长送布板(-3用)、压脚组件(针织物用)、针 板1.2(-3用)	74
底缝	正在缝制底缝	<ul> <li>·用参数号码 52 将底缝起针间距设置在 0.5mm 左右。</li> <li>·用参数号码 48 设置较低的底缝缝速。</li> <li>※对于针织件,容易引起面线松紧不良的情况,所以必要时应进行线头处理。</li> </ul>	42.43
线形套结	正在缝制线形套结	线形套结容易引起面线松紧不良的情况,所以必要 时应进行线头处理。	-

## 16-23.压脚抬不起(1)没有出现脉冲马达的失调音

原因	检查	处理・对策	页码
抬压脚高度的设置	确认抬压脚高度的设定 值	变更存储开关 No. 04、No. 05 和 No. 06 的设定值。	79
抬压脚用脉冲马达	电线的连接	确认电线的连接状况及有无接触不良的情况。	-
	抬压脚用脉冲马达的驱 动齿轮	确认驱动齿轮的止动螺钉是否松动。	-
踏脚板	如果向后倒踩踏板,压脚 是否上升?	如果上升,请用存储开关 No.08 将压脚下降极限值 设置在正数。	79

### 16-24.压脚抬不起(2)出现脉冲马达的失调音

原因	检查		页码
缝纫机停止位置	在停止位置旋梭与下线 扫线器相碰	进行起针停止位置的调整。 下线扫线器 中间旋梭 4021Q	77
压脚上升速度快	压脚上升速度的设置	用存储开关 No. 02 降低压脚上升速度。	79
面线剪刀组件	面线剪刀组件与压脚相 干扰	确认是否在标准调整状态(拆下面线剪刀组件进行 确认)。 ※进行台阶缝制时应特别注意。	75
	面线剪刀组件的动作	在剪刀开启凸轮的端面涂润滑脂。	76
下切线	下定刀总组件、下线夹线 器、压线板和下线扫线器 的相互干扰	修理或更换部件。 切线连杆 A 组件 下切线凸轮连杆 振下台阶螺钉后进行确认。 4022Q	-
	粘附脏物、灰尘和碎布	除去下切线动作部的脏物、灰尘和碎布。	-
螺钉松动	确认上切线、下切线、抬 压脚等各机构的螺钉是 否松动	应予确实拧紧。	-
抬压脚高度的设置	确认抬压脚高度的设定 值	变更存储开关 No. 04、No. 05 和 No. 06 的设定值。 ※如果压脚抬起高度太大,则下切线动作与压脚抬 起会相互重叠,可能会引起脉冲马达失调。	79
穿线	底线的穿法 底线张力	<ul> <li>将梭芯正确插入,使下线正确穿入梭芯套。</li> <li>※如果将梭芯反向插入,则会引起梭芯空转,抬压 脚失调。</li> <li>减小底线张力。</li> <li>※如果底线张力过大,则会引起失调。</li> <li>用存储开关 No.02 设置较小的压脚上升速度,降低</li> </ul>	60
		上升速度。 用磨光轮精加工这个部分,以减小扫 维器的阻力	61 79
		-26 HR M 9 122 27 0 4023Q	

原因	检查	处理・对策	页码
面线剪刀组件	面线剪刀组件的动作	进行面线剪刀组件的标准调整。	76
压脚原点感应器	压脚原点感应器的位置	调整压脚原点感应器的位置。	-

# 16-25.切不断底线(在取出布料时卡住)

原因	检查	处理・对策	页码
缝纫机停止位置	在停止位置旋梭与下线 扫线器相碰	进行起针停止位置的调整。 下线扫线器 中间旋検 4021Q	77
下定刀总组件	下固定刃和下移动刃没 有啮合	进行下固定刃总组件的安装位置调整。 下固定刃 1mm 下移动刃 下移动刃 4024Q	-
	刀尖磨损、缺口	修正刀尖或更换部件。	-

# 16-26.不送布、送布失调

原因	检查	处理・对策	页码
脉冲马达	电线的连接	确认电线的连接状况及有无接触不良的情况。	-
面线剪刀组件	面线剪刀组件的位置	拆下面线剪刀组件后重新安装。 「「」」」 「」」 「」 「	-
	凸轮是否已释放了剪刀 止动板?	调整凸轮的位置。 ※如在凸轮不释放剪刀止动板的状态下进行送布,则会发生切刀与面线剪刀组件相冲突的情况。 N.G O.K O.K 0.K	76

原因	检查	处理・对策	页码
送布原点感应器	送布原点感应器的位置	调整送布原点感应器的位置。	-
送布同步皮带	送布同步皮带的张力	调整送布同步皮带的张力。	-

#### 16-27.没有针摆幅度、在针摆时有异常响声

原因	检查	处理・对策	页码
针摆原点感应器	针摆原点感应器的位置	调整针摆原点感应器的位置。	-
定位	定位	调整针摆用定位位置。	-

#### 16-28.缝纫机在中途停止

原因	检查	处理・对策	页码
断线感应器	断线感应器的位置	进行断线感应器的位置调整。 ※如果没有正确调整,即使没有发生断线,缝纫机 也可能会停止。	-
暂停	操作盘开关组 A 的 No. 3	如果将操作盘开关组 A 的 No.3 置于 ON,则可倒踩踏板进行暂停。 ※当用力踩下踏板后放开时,倒踩踏板也可能会 ON 而暂停。	81
穿线	面线的穿法	将面线确实地穿入断线感应器导向部。	58
误码 [E-07]	面线剪刀组件动作不良	在剪刀开启凸轮的端面涂润滑脂。	76

### 16-29.在起针停止位置前上轴不回转

原因	检查	处理・对策	页码
扫线器与旋梭相碰	切线机构的位置	<ul> <li>·反转手轮,调到起针停止位置。</li> <li>·朝箭头方向推切线作动臂,将切线机构置于原点 位置。</li> </ul>	
		4026Q	





BROTHER INDUSTRIES, LTD. http://www.brother.com/ 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan. Phone: 81-52-824-2177

> HE-800A SA2978-001 2003.12.B(2)