Canon

^{多功能传真一体机} **JX510P JX210P** 用户指南

使用说明书

| E | 录 |
|---|---|
| | |

| 介绍 | 2 |
|------------------------|----|
| 用前须知 | 10 |
| 复印 | 22 |
| 发送传真 | 23 |
| 接收传真 | 32 |
| 使用内置答录机模式(仅适用于 JX510P) | 41 |
| 从计算机打印 | 52 |
| 设置和通讯管理报告 | 54 |
| 日常维护 | 61 |
| 故障排除 | 71 |
| 规格 | 91 |
| | |



请注意

- 1. 本《用户指南》中所记述内容主要面向 Windows 用户。
- 2. 本《用户指南》中所记述内容有时可能进行若干改变, 恕不预先通知。
- 3. 本《用户指南》中所记述内容如果发现错误记述、印刷乱页、漏页等情形,请向佳能公司询问并指正。
- 请不要使用本用户指南中没有记述的方法操作本机。万一发生违反操作规则的事故以及发生的损害,佳能公司将不负任何责任。
- 5. 本产品是供应中国大陆市场之产品,由于机械规格与国外不同,请不要在中国大陆之外的国家(地区)使用本产品。
- 本产品(包含消耗品)所发生的垃圾废物以及废弃处理本产品时,请一定遵守用户所在国家(地区)的有 关垃圾处理方面法规进行处理。



本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品, 标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

中华人民共和国 电子信息产品污染控制标志

| | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 显示单元 / 操作面板单元 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
| 图像扫描单元 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
| 电源单元 | × | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| 其他的电气实装单元 | × | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| 其他的机构零件 | × | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| 〇: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。 ※: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。 注释:根据产品的不同,一些部件不适用于此指令。 | | | | | | |

型号名称

K10334 (JX510P/JX210P)

关于耗材

耗材 [墨水盒 / 墨盒 (FINE Cartridge)] 停止生产后 5 年之内还可购买到。

国际能源之星 (ENERGY STAR[®]) 计划



作为一个能源之星 (ENERGY STAR) 的合作者, Canon 公司确认本产品符合能源 之星 (ENERGY STAR) 对于能源效率的指标。

根据使用的应用程序,操作可能会有所不同。有关详细资料,请参阅应用程序的说明手册。本手册描述 Windows Vista Ultimate Edition 操作系统(以下称为 "Windows Vista")环境下的操作步骤。

电源要求

切勿使用购买时所在国家的电压供应以外的电源电压。 使用不正确的电压将导致火灾或电击。正确的电源电压和频率如下: AC 100-240V、 50/60Hz

商标注释

- Microsoft 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Macintosh 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的商标。

© CANON INC. 2009

保留所有权利。未经明确的书面许可,禁止以任何形式转印或复印本指南中的任何部分。

介绍

有用信息

● 更换墨盒 (FINE Cartridge)

墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水将要用尽时,本机将转换到存储器接收传真。

请参见第 39 页的 "打印存储器中的文档" 请参见第 63 页的 "更换墨盒 (FINE Cartridge)" 请参见第 66 页的 "对齐墨盒 (FINE Cartridge)"

单触式拨号和编码式拨号号码

可以在传真机中注册单触式拨号和编码式拨号号码,以更方便快速地发送传真。

请参见第 17 页的"注册单触式快速拨号号码和名称" 请参见第 18 页的"注册编码式快速拨号号码和名称"

各种接收传真的方式

本机有多种接收传真的方式。选择最符合需要的一种方式。 请参见第 33 页的"设置接收模式"

删除存储器中的传真

墨水量不足时,传真将接收至存储器中。接收到 30 份传真后将不能再接收传真,因此请务必打印 输出传真并删除存储器中多余的传真。

请参见第 39 页的"打印存储器中所有未打印的文档" 请参见第 40 页的"删除存储器中所有已打印的文档"

删除存储器中的留言

答录机留言也存储在本机的存储器中。删除多余留言,为新留言释放存储空间。

请参见第 45 页的"删除留言"

● 清除卡纸

本机卡纸时需要取出卡纸。

请参见第71页的"卡纸"

设置电话线路类型

要使用传真或拨打电话,需要在本机上正确设置电话线路类型的设置。如果不能确定电话线路类型,请咨询当地的电话公司。

请参见第14页的"设置电话线路类型"

● 临时接收到存储器 (< 自动打印关 >)

可以配置为不自动打印接收到的传真。将 < 自动打印 > 设置为 < 关 >, 以便将接收到的传真存储 至本机的存储器中。

请参见第36页的"临时接收到存储器"

阅读本文档

本指南提供了有关如何安装、操作、维护传真机和排除传真机故障的详细信息。 请阅读以下列表以熟悉本指南中使用的符号、术语和缩写。

🔺 警告

表示相关操作的警告事项。如果未正确操作,可能导致死亡或人身伤害。为了安全地使用本机,请务必留 意这些警告。

🛕 注意

表示相关操作的注意事项。如果未正确操作,可能导致人身伤害或财产损失。为了安全地使用本机,请务 必留意这些注意。

▶ 重要事项

表示操作警告与限制。请务必阅读这些事项,以正确地操作并避免损坏本机。

III 注释

表示操作的注释或附加说明。强烈建议阅读这些内容。

| 表示可以查阅有关前面句子或段落的详细信息的页码。 |
|--|
| 除非加以更改,否则始终有效的设置。 |
| 用本传真机发送、接收或复印的原稿。 |
| 可以从中选择项目进行设置或更改的设置列表。一个菜单有一个显示在液 晶显示屏上的标题。 |
| 用于在菜单中选择项目。按 [▼] 选择下一项,按 [▲] 选择上一项。 |
| 发送或接收文档时,本传真机自动为该文档指定唯一的通讯编号。通讯编 号是有助于记录发送和接收的文档的四位数号码。 |
| TX/RX NO.(收发编号) 是 "通讯编号"的缩写。 |
| 表示发送。 |
| 表示接收。 |
| 液晶显示屏信息。根据当前设置,液晶显示屏的显示内容可能有所不同。 |
| |

此外,本指南使用方括号标识执行各种功能时按下的按钮:[停止/重置]。

国 注释

本指南包含适用于两种佳能机型的信息。请注意本指南中的传真机图示可能与您的机型不同。适用于特定 机型的使用说明均标明了传真机名称。

▲安全注意事项

请阅读本手册提供的安全警告和注意事项,以确保安全地使用本机。请勿尝试任何本手册没有描述的 方法来使用本机。

▲ 警告

本产品会放射低水平的磁通量。如果使用心脏起搏器并感觉异常,请远离本产品并立即与医生联系。
 如果忽略这些安全注意事项,可能造成电击、火灾或损坏本机。

| 选择放置位置 | 请勿将本机放置在易燃溶剂(如酒精或稀释剂等)附近。 |
|----------|--|
| 电源供应 | 切勿在手湿时从电源插座插拔本机电源插头。 |
| | 请务必将插头完全地插入电源插座。 |
| | 切勿损坏、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线。请勿将重物放置于电源线上。 |
| | 切勿把本机插头插入与其他设备 (如延长线、 2 向或 3 向适配器等) 共用的电源插座。 |
| | 切勿在电源线捆绑或打结的情况下使用本机。 |
| | 如果发现本机附近冒烟、有异味或有异常噪音,请立即从电源插座拔出本机插头,并联系客 户支持中心。 |
| | 定期拔出本机插头,并用干布拭去附着在插头和电源插座上的灰尘或污垢。 |
| | 如果本机被放置在多灰、多烟尘或高湿度的地方,附着在插头上的灰尘吸收潮气可能造成绝 缘失效和火灾。 |
| | 如果听到雷声,请断开本机的电源供应并避免使用本机。根据雷雨大小,未断开本机电源可 能造成火灾、电击或损坏本机。 |
| | 切勿使用购买本机时所在国家的标准电源供应以外的电源。 |
| | AC 100-240V、 50/60Hz |
| 清洁本机 | 使用潮湿的布清洁本机。切勿使用易燃溶剂 (如酒精、苯或稀释剂等) 清洁本机。 如果易燃溶剂接触到本机内部的电器部件,可能会造成火灾或电击。 |
| | 在清洁本机之前,请务必先从电源插座拔出本机插头。 |
| | 如果在清洁本机时不小心开启本机,可能造成人身伤害或损坏本机。 |
| 维护本机 | 请勿尝试拆卸或改装本机。本机内部没有可供用户自行修理的部件。 |
| | 本机内有高压部件。切勿尝试本指南中未描述的维护操作。 |
| 在本机附近工作时 | 请勿在本机附近使用高度易燃喷雾剂。 |
| | 如果喷雾剂的易燃气体接触到本机内部的电器部件,可能会造成火灾或电击。 |

🛕 注意

如果忽略这些安全注意事项,可能会造成人身伤害或损坏本机。

| 选择放置位置 | 请勿将本机放置在不稳固或有可能受到强烈震动的地方。 |
|---------------------|--|
| | 请勿将本机放置在高湿度、多尘、阳光直射、户外或接近热源的地方。 |
| | 为了避免火灾或电击危险,请将本机放置在四周温度为 5°C 至 35°C(41°F 至 95°F) 且湿度为 10% 至 90%(无结露)的地方。 |
| | 请勿将本机放置于厚垫或地毯上。 |
| | 请勿将本机背面紧贴墙壁放置。 |
| 电源供应 | 时刻确保电源插座附近没有障碍物,以便必要时可以轻易地拔出电源线。 |
| | 切勿拽着电源线拔出插头。 |
| | 请勿使用延长线。 |
| 在本机附近工作时 | 切勿在打印过程中将手或手指伸入本机内。 |
| | 请勿将任何物品放置于本机上。 |
| | 请勿将金属物品 (如纸夹、钉书钉等) 或装有易燃溶剂 (如酒精、稀释剂等) 的容器放置于本 机上。 |
| | 如果任何异物(金属或液体)落入本机中,请拔出电源线并联系客户支持中心。 |
| | 运输或存放本机时,请勿使其倾斜、直立或倒置,否则墨水可能漏出并损坏本机。 |
| 墨盒 (FINE Cartridge) | 请将墨盒 (FINE Cartridge) 存放在远离孩童可接触的地方。 |
| | 如果不慎舔到或咽下墨水,请及时漱口或饮一两杯水。 |
| | 如果感觉刺激或不适,请立即就医。 |
| | 如果墨水进入眼中,请立即用水清洗。 |
| | 如果墨水接触到皮肤,请立即用肥皂和水清洗。 |
| | 如果眼睛或皮肤仍感觉刺激,请立即就医。 |
| | 切勿在打印结束后触摸墨盒 (FINE Cartridge) 上的电气触点。金属部件可能非常灼热,并可能造成烫伤。 |
| | 请勿将墨盒 (FINE Cartridge) 投入火中。 |

法律限制

复印、扫描、打印以下文档或使用其复制品都可能是非法行为。此列表为不完全清单。如有疑问,请 咨询所在辖区的法律代表。

- 纸币
- 汇票
- 存款单
- 邮票(盖戳或未盖戳的)
- 识别徽章或证章
- 义务兵役或征兵证件
- 政府机构签发的支票或汇票
- 机动车驾照和所有权证书

- 旅行支票
- 食品券
- 护照
- 移民证件
- 国内税收印花税票(盖戳或未盖戳的)
- 债券或其他债务凭证
- 股票
- 未经版权所有者许可的版权著作 / 艺术作品

如何使用提供的文档

单页安装说明 务必先阅读此单页安装说明。

本页包括安装和准备使用本机的操作说明。

《用户指南》(本指南)

开始使用本机时请阅读本指南。

按照单页安装说明操作后,建议阅读本指南以熟悉可在本机上执行的部分主要功能的基本操作。

馰

电子手册

从计算机打印时,请阅读本指南。

有关从计算机打印文档和打印机驱动程序设置的详细说明,请参阅电子手册。本 手册可以从安装光盘进行安装。

准备本机

安装和准备使用本机前,务必首先阅读单页安装说明。

从包装箱中取出本机

请根据包装箱翻盖上的图示确认箱中包含的物品。

💙 重要事项

1

USB 电缆线是连接本机和计算机所必需的。

连接电话线路和电源线。 确保使用捆绑的电话电缆线。 如果连接电话线路,请参阅单页安装说明。 取下电话连接器保护胶带以连接外部设备。

💙 重要事项

开启本机前务必除去胶带和保护材料。 ⑤**] 注释**

胶带或保护材料的位置可能会有所更改。

国 注释

- 如果液晶显示屏上显示的不是所需的语言,按[停止/重置],然后更改为所需的语言。请参见第8 页的 "选择液晶显示屏的语言"。
- 仅在某些国家具有选择国家的功能。
- 3 准备墨盒 (FINE Cartridge)。

🛕 注意

- 请勿触摸支架以外的任何内部部件。
- 请勿掉下或摇晃墨盒 (FINE Cartridge),这可能导致墨水漏出,弄脏衣物和双手。

▶ 重要事项

- 请勿触摸墨盒(FINE Cartridge)上的电气触点或打印头喷嘴。如果触摸内部部件,本机可能无法正确打印。
- 取下保护胶带后,请勿将其重新粘上。
- 小心处理取下的保护胶带,以免弄脏双手或周围工作区域。
- 4 安装墨盒 (FINE Cartridge)。

💙 重要事项

- 确保墨盒(FINE Cartridge)安装在正确的位置。只有安装了墨盒(FINE Cartridge),才能使用本机。
- 如果机盖持续打开 10 分钟以上,支架将移至右侧。关闭并重新打开机盖,以使支架返回至左侧。
 一旦安装了墨盒 (FINE Cartridge),液晶显示屏上显示 < 墨盒返回 >。在继续操作前请等待片刻直 到出现待机屏幕。这个过程大约需要一至二分钟。

国 注释

- 本机准备打印时可能会有工作噪音。这是在正常工作。
- 如果某个墨盒 (FINE Cartridge) 安装不正确,液晶显示屏上将显示错误信息。打开机盖,确保墨盒 (FINE Cartridge) 的位置正确。

按照需要选择接收模式。请参见第 32 页的 "各种接收文档的方式"。

- 自动接收文档和电话呼叫:
 <传真/电话模式>
- 手动接收文档:
 < 手动模式 >
- 使用答录机接收文档:
 < 答录机模式 >
- 自动接收文档并中断电话呼叫:
 <仅传真模式>

国 注释

要使用传真,需要在本机上正确设置电话线路类型的设置。有关如何确认并更改该设置的详细资料,请参见第 14 页的 "设置电话线路类型"。

如果不能确定电话线路类型,请咨询当地的电话公司。

■ 选择液晶显示屏的语言

如果液晶显示屏上显示的不是所需的语言,请按照以下步骤更改为所需的语言。

- 1 按[菜单]。
- 2 按 [▼] 一次, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 按[▼] 五次, 然后按[启动/复印]。
- 4 按 [▼] 两次, 然后按 [启动 / 复印]。 当前所选语言名称用自身的语言显示。
- 5 按 [▼] 一次, 然后按 [启动 / 复印]。
 每按一次 [▼],显示语言按以下顺序循环显示:
 <英语>、<德语>、<法语>、<意大利语>、<西班牙语>、<荷兰语>、<葡萄牙语>、
 <挪威语>、<瑞典语>、<丹麦语>、<芬兰语>、<俄语>、<提克语>、<匈牙利语>、
 、<波兰语>、<斯洛文尼亚语>和<简体中文>。
- 6 如果显示所需的语言,按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。 如果未显示所需的语言,按[▲]一次,按[启动/复印],然后再次从步骤5开始重复操作。

安装打印机驱动程序

▶ 重要事项

本机与 Macintosh 计算机不兼容。

有关安装过程的注释

- 在安装之前退出所有正在运行的应用程序。
- 使用管理员权限登录用户帐户。
- 安装过程中不要切换用户。
- 如果自动出现发现新硬件或找到新的硬件向导 屏幕,取下与计算机连接的USB电缆线。(在Windows XP和Windows 2000环境下,取下与计算机连接的 USB电缆线并单击取消退出屏幕。)然后,关闭本 机并重新开始安装过程。有关安装过程的详细资料, 请参阅单页安装说明。
- 如果将安装光盘插入计算机的光盘驱动器时不能自动开始安装,单击开始,然后单击计算机。(在Windows XP环境下,单击开始,然后单击我的电脑。在Windows 2000环境下,双击桌面上的我的电脑图标。)并双击显示的窗口上的光盘图标。如果显示了光盘的内容,双击MSETUP4.EXE。



- 如果出现自动播放屏幕,单击运行Msetup4.exe。在Windows XP和Windows 2000环境下,不会显示这一屏幕。
- 如果用户帐户控制屏幕出现,单击继续。在Windows XP和Windows 2000环境下,不会显示这一 屏幕。
- 如果选择语言屏幕出现,选择一种语言,然后单击下一步。
- 如果选择居住地屏幕出现,选择居住地,然后单击下一步。
- 有两种方法可以安装打印机驱动程序和电子手册:
 简易安装:自动安装安装光盘中的项目
 自定义安装:可以选择安装特定项目
- 安装过程中,屏幕上可能会出现要求确认重新启动计算机的信息。如果显示该信息,按照屏幕上的说明操作并单击确定。会从计算机重新启动时所在的位置继续安装过程。重新启动时,请勿取出安装光盘。
- 如果未识别出连接,请参阅第78页的"无法安装打印机驱动程序"。
- 如果您愿意加入有关Canon 打印机使用的 Extended Survey Program, 我们将表示感谢。如果 单击**不同意**,则不会安装 Extended Survey Program 但可以正常使用本机。
- 安装完成后取出安装光盘,然后将其妥善存放,以备需要重新安装打印机驱动程序时使用。

有关打印头对齐的注释

安装打印机驱动程序后,如果直线未对齐或打印质量不令人满意,可能需要对齐打印头。请参阅第66页的"对齐墨盒(FINE Cartridge)"。

用前须知

主要部件及其功能



■ 操作面板



开启和关闭本机

使用前开启本机。

■ 开启本机

开启本机前,请确认墨盒 (FINE Cartridge) 已安装到位。

如果准备操作尚未完成,请按照单页安装说明完成操作。

1 要开启本机,按[电源]。

[电源]闪烁绿色一段时间,然后亮起。



国 注释

- 如果液晶显示屏上显示错误信息,请参见第84页的"液晶显示屏信息"。
- 如果本机连续4分半钟以上未使用,液晶显示屏将自动关闭,本机进入省电模式。按操作面板上除[电源]外的任意按钮以恢复显示屏幕。

■ 关闭本机

要关闭本机,按[电源]。
 液晶显示屏上出现 < 正在关闭 ...> 后本机关闭。

💙 重要事项

- 断开电源线前请务必关闭本机。该操作确保盖住墨盒 (FINE Cartridge) 以防止墨水干涸。
- 如果长期不使用本机,建议每月进行复印或执行墨盒 (FINE Cartridge) 清洗一次,以防止墨盒 (FINE Cartridge) 性能降低。
- 为了打印出高清晰度的打印件,墨盒 (FINE Cartridge) 配有大量喷嘴。正如即便是盖上笔帽,标签 笔或记号笔的笔尖也会逐渐自然变干并无法使用一样,喷嘴也可能会堵塞。定期进行打印或执行 墨盒 (FINE Cartridge) 清洗有助于防止此类堵塞。
- 如果更换其他电话线路,先关闭本机再拔出电话电缆线。

💷 注释

本机工作时不能使用[电源]关闭本机。

III 注释

| 按钮 | 大写字母模式(:A) | 小写字母模式(:a) | 数字模式(:1) |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 |
| ABC 2 | ABCÅÄÁÀÂÂÆÇ | abcåäáàãâæç | 2 |
| all | DEFÐËÉÈÊ | defđëéèê | 3 |
| GH 4 | GHIÏÍÌÎ | ghiïíìî | 4 |
| | JKL | jkl | 5 |
| 6 6 | MNOÑØÖÓÒÕÔ | mnoñøöóòõô | 6 |
| 7 | PQRSÞ | pqrs ^þ | 7 |
| 8 | τυνϋύὺῦ | tuvüúùû | 8 |
| 9 | WXYZÝ | wxyzý | 9 |
| 0 | | | 0 |
| # | *#!",;:^` | _=/l′?\$@%& | + () [] { } < > |
| * | ▼大写字母模式(:A) ── | ──→小写字母模式(:a)一 | → 数字模式(:1) |

执行要求输入名称或数字的步骤时,请参见下表以确定输入所需字母需要按的数字按钮。

国 注释

未使用操作面板进行输入的时间达到 120 秒后,本传真机返回至待机模式,并且任何未注册的更改都会丢失。

● 输入数字、字母和符号

1 按 [*] 在字母和数字模式之间进行转换。



- 2 使用数字按钮输入字符。
 - 重复按该按钮, 直至出现所需的字符。

<u>C</u> :A

- 要输入与上次输入使用的按钮相同按钮下的字符:
 - (1) 按 [▶], 然后按相同的数字按钮。
- 要输入空格:
 - (1) 按[▶]或按[空格]。

- 要删除字符:
 - (1) 使用 [◀] 或 [▶] 将光标移动到不正确的字母下。然后按 [空格]。
- 要删除全部输入:
 - (1) 按[清除]。
- 3 使用数字按钮继续输入其他字母或数字。
- 4 字符输入完毕后,按[启动/复印]注册输入内容。

设置电话线路类型

使用本传真机前,请确保按照电话系统的电话线路类型设置传真机。如果不能确定电话线路类型,请 咨询当地的电话公司。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示<日期和时间>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择<电话线路类型>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<音频>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择电话线路类型, 然后按 [启动 / 复印]。 可以选择 < 音频 > 或 < 循环脉冲 >。
- 5 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

可以在本机中注册发送方信息 [发送方信息 (TTI)],这样,发送方名称、传真/电话号码和传送日期及 时间将以小号字体打印在接收的每页传真的顶部。这样,无论何时从本机发送传真,传真的接收方都 会知道传真的发送方和发送时间。

以下是本机发送的传真上发送方信息打印方式的示例:



- (A) 传送日期和时间
- (B) 发送方传真 / 电话号码

可以选择在号码前面显示 < 传真 > 或 < 电话 >。请参见第 55 页的 <FAX/TEL 号码图标 >。 (C) 发送方名称

- (D) 从单触式或编码式快速拨号发送时显示接收方的名称。
- (E) 页码

■ 输入日期和时间

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 数据注册 >, 然后按三下 [启动 / 复印]。

<u>25</u>/01 2009 13:30

- 3 使用数字按钮输入日期和时间 (24 小时格式), 然后按 [启动 / 复印]。
 - 对于单位数字, 在前面添加零。
 - 仅输入年份的最后两位数字。

4 按[停止/重置]。

注册结束,本传真机返回至待机模式。

■ 注册传真 / 电话号码和名称

该信息出现在发送的每个文档的顶部。

- **1** 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]滚动菜单并选择 < 数据注册 >, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 < 日期和时间 >。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 个体电话号码 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 4 使用数字按钮输入传真号码(最多20位),然后按两下[启动/复印](请参见第13页)。 可以输入空格以使号码更易阅读。

TEL= 123 xxxx

5 使用数字按钮输入名称(最多 24 个字母),然后按[启动/复印](请参见第 13 页)。

CANO<u>N</u> :A

6 按[停止/重置]。

注册结束,本传真机返回至待机模式。

注册单触式快速拨号号码和名称

利用单触式快速拨号,可以通过按一个按钮来拨号。使用单触式快速拨号前,必须将接收号码注册到 传真机。

也可以注册接收方的名称,该名称出现在打印输出的单触式快速拨号电话号码列表中。

注释 建议打印输出单触式快速拨号电话号码列表的副本并保留以供参考。 请参见第 59 页的 "通讯管理报告"以获取有关打印列表的详细资料。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<电话注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<单触式快速 拨号>。
- **3** 按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <01=>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择要注册号码的单触式快速拨号按钮号码 (01-09), 然后按两下 [启动 / 复印]。 如果该单触式快速拨号按钮已注册号码,则该号码显示在液晶显示屏上。
- 5 使用数字按钮输入接收方的号码 (最多 60 位 *),然后按两下 [启动 / 复印]。

TEL=250xxx_

*根据使用本机所在的国家 / 地区, 该数值可能会不同。

6 使用数字按钮输入接收方的名称(最多16个字母),然后按[启动/复印]注册名称(请参见第13页)。

CANO<u>N</u> :A

国 注释

要删除单触式快速拨号按钮下注册的名称和号码,在执行完步骤1至4后按[清除]和[启动/复印]。

7 要指定其他单触式快速拨号号码,从步骤4重复执行各步骤。 要完成注册,按[停止/重置]。

注册编码式快速拨号号码和名称

使用编码式快速拨号可以通过按三个按钮拨打传真号码。可以在每个两位快速拨号代码下注册传真 / 电话号码,最多可以注册 100 个目的地号码 (对于 JX210P 机型可注册 60 个目的地号码)。也可以注册 接收方的名称,该名称出现在打印输出的编码式快速拨号电话号码列表中。

111 注释

建议打印输出编码式快速拨号电话号码列表的副本并保留以供参考。 请参见第 59 页的 "通讯管理报告"以获取有关打印列表的详细资料。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<电话注册>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<单触式快速 拨号>。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 编码式快速拨号 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示
 <*00=>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择要注册号码的两位数代码 (00-99)*, 然后按两下 [启动 / 复印]。
 如果该编码式快速拨号代码下已注册号码,则该号码显示在液晶显示屏上。
 * 为 JX210P 机型选择或输入两位数代码 (00-59)。
- 5 按照与注册单触式快速拨号号码和名称相同的方式输入接收方的号码和名称。 请参见第17页的"注册单触式快速拨号号码和名称"中的步骤5至6。

TEL=250xxx_

6 要指定其他编码式快速拨号号码,从步骤4开始重复执行各步骤。 要完成注册,按[停止/重置]。

国 注释

要删除编码式快速拨号代码下注册的名称和号码,在执行完步骤1至4后按[清除]和[启动/复印]。

■ 可以扫描的文档的类型



■ 会导致问题的文档

- 为避免文档卡在自动输稿器中,请勿尝试在传真机中装入以下类型的文档:
 - 有皱褶或折痕的纸张
 - 撕裂的纸张
 - 覆膜纸或光面纸
 - 厚纸

- 卷曲或卷起的纸张
- 复写纸或单面复写纸
- 薄光泽纸或薄纸
- 信封
- 在自动输稿器中装入文档之前取出所有的钉书钉、纸夹等。
- 在自动输稿器中装入文档前,请确保纸张上的胶水、墨水或修正液已完全晾干。
- 复印不能放入传真机的文档,以便在自动输稿器中装入复印件。

本传真机支持纵向装入的 A4、letter 和 legal 尺寸纸张。可以使用普通复印纸、棉质证券纸或典型的印 有抬头的信笺。本传真机不需要使用特殊的喷墨纸张。请务必使用没有卷曲、折叠、钉书钉或损坏边 缘的纸张。查看包装上的标签以确认纸张是否具有首选打印面。

国 注释

务必在大量购买前测试纸张。

■ 可打印区域

下图的灰色区域表示 A4 尺寸纸张的可打印区域。务必在该区域内打印。



装入文档和纸张

1 打开文档盖板 (1) 并扩展靠纸架 (2) 以承托纸 张。

2 捏住并向左滑动纸张导片。

- 3 将纸叠正面向上插入后端托盘(1), 然后将纸叠 的右边缘与后端托盘的右侧对齐。然后滑动纸 张导片(2),使其紧贴纸叠的左边缘。
 - 请勿使装入的纸张超出纸张限量标记 (▶)。
 - 请注意,请勿使纸张导片压紧纸叠,否则将无法 正确送入纸张。
- 4 将文档正面向上, 文档顶部轻轻插入自动输稿 器直到听到哔的一声,按文档的宽度调整文档 导片。
 - 为避免出现送纸问题,请确保文档满足文档要求 (请参见第19页)。



(2)

(1).

III 注释

- 对于多页文档,会从纸叠的上方逐页送入。
- 开始新作业前请等待至文档的所有页扫描完毕。
- 请确保按照步骤在自动输稿器中装入文档。如果文档没有正确装入到自动输稿器中,则可能无法正确送 入传真机,从而导致卡纸或无法发送文档页。
- 如果要发送 20 页(10 页 legal 尺寸)以上的文档,请将文档分为多个部分,然后单独发送每个部分。
 对于多页文档,装入前请在平面上轻拍纸叠以对齐边缘。

00 °O5

复印

进行复印

本传真机的一个实用功能是可以进行高质量的复印。一次最多可以将一份文档复印 99 份。 如果一次复印多份文档,本传真机可以扫描到存储器的页数如下:

● < 复印标准 >/< 复印精细 >/< 复印草稿 > =10页

国 注释

- 可以扫描到存储器的页数不受扫描分辨率的影响(请参见第24页)。
- < < 复印标准 > 和 < 复印精细 > 的复印分辨率相同。
- 如果进行多份复印时液晶显示屏出现 < 存储器已满 >,请参见第 76 页的 "复印问题"。
- 如果发生卡纸,请参见第71页的"故障排除"。
- 将文档正面向上装入自动输稿器。 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
- 2 按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 复印页数 01>。
- 3 按[接收模式/分辨率]。 可以选择 < 复印标准 >、<复印精细 > 或 < 复印草稿 >。
- 4 使用数字按钮输入份数(最多 99 份),然后按[启动/复印]。 要修改份数,按[清除]然后重新输入数量。 要在任意时刻停止复印,按[停止/重置]。如果文档没有输出,按[启动/复印]数秒,然后 本传真机将输出文档。请参见第 71 页的 "自动输稿器中卡纸"。

22

发送传真

发送文档

发送文档前,请参见第 19 页的 "文档要求"和第 21 页的 "装入文档和纸张"。

国 注释

- 如果发生卡纸,请参见第 71 页的"故障排除"。
- 一次最多可以发送20页A4尺寸(10页legal尺寸)文档(基于佳能传真No.1标准样张、标准分辨率)。发送传真时不能添加页。
- 发送文档时,传真机将文档临时存入存储器中,但是,如果存储器已满,传真机将在扫描文档时发送文档,而不将文档存入存储器。

■ 直接发送

- 将文档正面向上装入自动输稿器。
 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 24 页)。
- 2 拨打接收方的传真号码。

使用本章介绍的其中一种拨号方法。

TEL= 3456xxxx

3 按[启动/复印]。

传真机开始发送传真。

III 注释

- 如果发送过程中出现错误,传真机将间歇发出哔声数秒,并且液晶显示屏出现错误信息。如果发生这种情况,解决问题后按[停止/重置],然后尝试重新发送文档。请参见第84页的"液晶显示屏信息"。
- 如果接收方没有应答或线路忙,传真机将自动重拨。(可以指定重拨的次数;请参见第56页的<自动重拨>。)

■ 手动发送

如果要先与文档接收人员进行通话,请使用手动发送。

- 将文档正面向上装入自动输稿器。
 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 24 页)。
- 2 拿起电话听筒或按 [挂机],然后拨打接收方的传真号码。 使用本章介绍的其中一种拨号方法。

TEL= 3456xxxx

3 如果有人应答,请正常对话,然后要求对方按下传真机上的启动按钮。按[启动/复 印],然后挂机。

如果听见一声高音调,按[启动/复印]然后挂机。

💷 注释

- 如果在步骤2中按了[挂机],则需要在有人应答电话时拿起电话听筒。
- 如果没有正确挂上电话听筒,传真机将发出哔声。请确保将电话听筒正确地放在电话听筒架上。 如果不希望传真机发出哔声,则禁用<摘机警告>设置(请参见第55页)。
- 如果发送过程中出现错误,传真机将间歇发出哔声数秒,并且液晶显示屏出现错误信息。如果发生这种情况,解决问题,然后尝试重新发送文档。请参见第 84 页的 "液晶显示屏信息"。

■ 取消发送

1 按[停止/重置]。

III 注释

- 取消发送时,可能需要按住[启动/复印]数秒以输出文档。
- 可以设置传真机是否打印发送报告(请参见第55页)。

■ 调整文档质量

● 设置扫描分辨率

分辨率用于衡量打印输出的精细度或清晰度。较低的分辨率可能导致文本和图形呈现锯齿状外 观,而较高的分辨率可以提供更为平滑的曲线和线条、鲜明的文本和图形,并且与传统字样设计 更相符。

III 注释

使用较高的分辨率能够提高输出质量,但会降低扫描速度。

- 将文档正面向上装入自动输稿器。 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
- 2 按[接收模式/分辨率]选择分辨率。 可以选择 < 传真标准 >、 < 传真精细 > 或 < 传真照片 >。

111 注释

本机正在发送传真或开始扫描时,不能更改分辨率设置。

● 设置扫描对比度

对比度是已打印文档的最亮和最暗部分之间的亮度差异。根据文档的明暗程度,可以调整本传真机发送或复印文档时使用的对比度。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示<日期和时间>。

- 3 使用[▲]或[▼]选择 < 扫描对比度>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 <标准>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 调整扫描对比度, 然后按 [启动 / 复印]。 可以选择 <标准 >、 <高 > 或 < 低 >。
- 5 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

自动拨号

■ 使用单触式快速拨号或编码式快速拨号号码发送文档

要使用该功能,必须先注册单触式快速拨号号码(请参见第 17 页)或编码式快速拨号号码(请参 见第 18 页)。

- 将文档正面向上装入自动输稿器。
 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 24 页)。
- 2 按注册了想要发送传真的号码的单触式快速拨号按钮。

01=CANON

- 或 -

按[编码]并输入适当的两位数编码式快速拨号代码。

出现注册的名称和号码。

如果出错,按[停止/重置]。然后按正确的单触式快速拨号按钮或按[编码]并重新输入代码。

*01=CANON

3 按[启动/复印]。

传真机开始发送传真。

- 或 -

未使用操作面板进行输入约10秒后,传真机自动开始发送。

■ 使用电话簿拨号发送文档

如果知道对方的名称但是无法想起注册了其号码的单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号代码, 使用该功能将很方便。 该步骤也可以用于查找对方的名称并读取号码以进行拨打。

- 将文档正面向上装入自动输稿器。
 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 24 页)。
- 2 按[电话簿]。

3 按数字按钮输入被查找方名称的首字母。

*01=Canon CANADA

- 4 按 [▲] 或 [▼] 显示按钮字母组下注册的其他名称和号码。
 - 单触式快速拨号号码的名称前面附加有两位数字,编码式快速拨号号码的名称前面附加有一 个星号(*)和两位数字。
 - ●显示到字母组注册的最后一个名称和号码后,将返回至该组中的第一个名称和号码。
 - 如果按 [▲] 或 [▼] 后,液晶显示屏未更改,则表示刚按的按钮下仅注册了一个名称和号码。
 - 按 [重拨] 可以在液晶显示屏上的名称和号码之间切换。
- 5 显示要拨打的电话号码后,按[启动/复印]开始发送文档。

■ 使用来电记录发送文档

如果将 < 来电显示 > 设置为 < 开 >, 在接到电话时液晶显示屏上会出现呼叫方名称和电话 / 传真号 码 (请参见第 59 页)。传真机存储器内最多可以保存最近 20 条来电记录。

III 注释

来电记录功能仅在某些国家可用。该功能使用 Telcordia 或 ETSI EN 300 778-1 协议。有关详细信息,请联系当地的电话公司。

1 按 [来电记录], 然后等待 2 秒钟或按任意按钮。

液晶显示屏将显示最近接到的电话的号码、名称以及日期和时间。



● 按[重拨]或[来电记录]可以在液晶显示屏上的日期和时间、名称以及电话/传真号码之间切换。

2 使用 [▲] 或 [▼] 选择接收方, 然后按 [启动 / 复印]。

本传真机开始呼叫号码。

■ 临时转换为音频拨号

许多诸如银行、航线预定、旅馆预定等信息服务需要使用音频拨号进行服务。如果本机连接至循 环脉冲线路,可以将本机临时切换至音频拨号。

- 1 按[挂机]或拿起电话听筒。
- 2 使用数字按钮拨打信息服务号码。
- **3** 听到信息服务的录音留言应答时,按[音频]([*])切换至音频拨号。 如果在步骤1中按[挂机]并希望与对方通话,请拿起电话听筒。
- 4 使用数字按钮输入信息服务号码。
- 5 该服务使用完毕后,按[挂机]或挂上电话听筒。

■ 长途拨号

注册长途号码时,可能需要在该号码之内或之后插入一个暂停符。对于长途拨号,根据使用的电话系统,暂停符的位置和长度可能不同。要输入暂停符,按[暂停]。可以调整该暂停符的长度。请参见第 56 页的 < 暂停时间 >。号码末尾的暂停符固定为 10 秒钟。

线路忙时重拨

有两种方法可以进行重拨:手动重拨和自动重拨。本节描述这两种方法。

■ 手动重拨

按 [重拨] 拨打使用数字按钮 * 拨打的最后一个号码。(无论是否启用自动重拨, 都会开始重拨。) * 该设置仅在使用数字按钮拨号时可用。

取消手动重拨

要取消手动重拨,按[停止/重置]。然后可能需要按[启动/复印]数秒以输出文档。请参见第71 页的 "自动输稿器中卡纸"。

■ 自动重拨

● 什么是自动重拨?

正在发送文档并且接收方线路忙时,本传真机将等待一段指定的时间,然后重新拨打相同的号码。 如果先前的重拨由于线路忙而失败,可以设置传真机重拨若干次。 可以关闭和开启自动重拨。也可以调整重拨次数以及重拨的时间间隔(请参见第56页)。 如果所有重拨都失败,传真机将取消发送。可以设置本传真机打印错误发送报告以提醒发送没有 完成(请参见第55页)。 使用自动重拨时,等待重拨过程中液晶显示屏显示<自动重拨>。

● 取消自动重拨

1 按[停止/重置]。

国 注释

如果要在传真机等待重拨时取消存储发送,则需要从存储器中删除文档(请参见第40页)。

● 设置自动重拨选项

可以设置以下自动重拨选项:

- 传真机是否自动重拨。
- 传真机尝试重拨的次数。
- 尝试重拨的时间间隔。
- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择<发送设置>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ECM TX>。

- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 自动重拨 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 开 >。
 - 要禁用自动重拨,使用[▲]或[♥]选择<关>,然后按[启动/复印]。按[停止/重置]返回至待机 模式。
 - 要启用自动重拨,使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >,并继续执行以下步骤。
- 5 按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 <2 次数 >。
- 6 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入希望传真机重拨的次数,然后按两下[启动/复印]。 液晶显示屏显示 <2 分 >。
- 7 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入重拨的时间间隔,然后按[启动/复印]。
- 8 按 [停止 / 重置]。 本传真机返回至待机模式。

定时发送

本传真机可以在预置时间自动发送文档。该功能可以利用某些电话公司提供的深夜长途低费率政策。 本传真机一次仅可以注册一个预置发送操作。

- 将文档正面向上装入自动输稿器。
 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 24 页)。
- 2 按[菜单]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 传真选项 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 定时发送 >, 然后按 [启动 / 复印]。

设置时间 <u>1</u>5:00

- 5 使用数字按钮输入所需的发送时间 (24 小时格式)。
 - 对于单位数字, 在前面添加零。
 - 如果需要重新输入时间, 按[清除]。
 - 也可以使用 [◀] 或 [▶] 移动光标。

6 按[启动/复印]。

- 7 输入接收方的传真号码。
 - 可以使用数字按钮、单触式快速拨号、编码式快速拨号或电话簿拨号输入接收方的传真号码 (请参见第 25 页)。
 - 如果使用数字按钮, 输入号码后按 [启动 / 复印] 注册号码。

8 按 [启动 / 复印]。

- 使用电话簿拨号时按 [启动 / 复印]。
- 传真机将文档扫描到存储器中。

III 注释

如果扫描过程中液晶显示屏出现 < 存储器已满 >, 请删除存储器中多余的文档(请参见第 40 页), 然 后重新扫描传真。

9 传真机将在预置时间自动拨号。

■ 传真机设置为定时发送时发送其他文档

即使传真机设置为在预置时间发送,也可以发送、接收和复印其他文档。 要在传真机设置为定时发送后发送或复印其他文档,只需使用本指南中的任何其他发送步骤进行 发送或复印。

国 注释

定时多路发送适用于在晚些时候拨打多个传真号码时将一份文档发送到多个目的地 (请参见 第 31 页)。

■ 取消定时发送

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 内存信息 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 删除文档 >, 然后按 [启动 / 复印]。

| 收发编号 | <u>0</u> 001 |
|------|--------------|
| | |

- 4 使用[▲]或[▼]选择要删除文档的通讯编号(<收发编号>), 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 < 是 =(*) 否 =(#)>。
 - 如果按 [▲] 或 [▼] 后液晶显示屏未更改,则表示存储器中仅存储了一个通讯业务。
 - 如果不确定通讯编号 (< 收发编号 >),则请打印存储器列表 (请参见第 39 页)。
- 5 按 [*] 删除文档。 如果要继续发送,按 [#]。
- 6 按 [停止 / 重置]。 本传真机返回至待机模式。

■ 将文档发送到多个位置

多路发送将一份文档发送到多个目的地。

共可按如下所示发送到 110 个目的地 (对于 JX210P 机型为 70 个目的地):

- 单触式快速拨号 = 9个目的地
- 编码式快速拨号 = 100 个目的地 (对于 JX210P 机型为 60 个目的地)
- 普通拨号(数字按钮拨号) = 1个目的地

可以按任意顺序输入单触式快速拨号和编码式快速拨号目的地。只需按单触式快速拨号按钮,或 按[编码]或[电话簿]然后按下两位代码。

还可以包括一个使用普通拨号输入的目的地。记住使用普通拨号时,必须在输入号码后按 [启动 / 复印]。

🗉 注释

- 相邻两次按下按钮之间的时间间隔必须在10秒以内。按下最后一个按钮后大约10秒钟,传真机开 台下作。
- 普通拨号号码必须最后输入。
- 将文档正面向上装入自动输稿器。
 请参见第 21 页的"装入文档和纸张"。
 可以设置扫描分辨率和对比度(请参见第 24 页)。
- 2 根据需要拨打接收方传真号码。 也可以按 [重拨]重拨使用数字按钮拨打的最后一个号码。

TEL= 3456xxxx

- 3 按[启动/复印]。
 - 传真机将文档读入存储器, 然后开始发送。
 - 要取消发送, 在拨打或发送过程中按 [停止 / 重置]。序列中的所有发送作业都会被取消。

各种接收文档的方式

本传真机提供多种接收文档的模式。要确定最符合要求的模式,请参见下表。



设置接收模式

一旦确定了满足需要的模式,请按[接收模式/分辨率]设置此模式。

1 按[接收模式/分辨率]。 每按一次[接收模式/分辨率],模式便会循环顺次更改。

■ 接收传真: < 仅传真模式 >

国 注释

- 如果发生卡纸,请参见第71页的"故障排除"。
- 如果墨水指示灯亮起, 传真将接收至存储器。
- 自动接收文档和电话呼叫:<传真/电话模式>

如果设置 < 传真 / 电话模式 >,可以通过调整下列设置准确控制本传真机处理来电呼叫的方式:

- 调整本传真机检查呼叫来自某台传真机或某台电话机所用的时间 (< 响铃开始时间 > 设置)。
- 调整本传真机语音呼叫的响铃时间长度 (< 电话响铃时间 > 设置)。
- 设置本传真机在<电话响铃时间>中设置的响铃时间过后,是否转换到接收模式(<默认操作>设置)。
- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择<接收设置>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ECM RX>。
- 4 使用[▲]或[▼]选择<FAX/TEL自动转换>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<响 铃开始时间>。

5 按[启动/复印]。

6 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入本传真机接收到呼叫时在响铃前的等待时间,然后按两下[启动/复印]。

22 秒

8秒

7 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入本传真机等待有人拿起电话听筒时的响铃时间,然 后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 < 接收 >。

- 8 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 接收 > 或 < 断开 >, 然后按 [启动 / 复印]。 如果在步骤 6 中设置的指定响铃时间内未拿起电话听筒,本传真机将按照此设置工作。
- 9 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 手动接收文档:<手动模式>

1 检查液晶显示屏是否显示 < 手动 >(请参见第 33 页)。



- 2 听到本传真机或电话分机铃声时,拿起电话听筒。
- 3 如果听到有人说话:

开始通话。如果呼叫方通话后要发送文档,请告知其按传真机上的启动按钮。 听到一个慢速的哔声时,按本传真机上的[启动/复印]开始接收文档。挂上电话听 筒。

- 如果电话分机距离本传真机较远,则使用电话分机拨 25(远程接收 ID)并挂机。
- 本传真机开始接收文档。

如果听到一个慢速的哔声:

有人正在尝试给您发送文档。

- 按[启动/复印]并放回电话听筒。
- 如果电话分机距离本传真机较远,则使用电话分机拨 25(远程接收 ID)并挂机。
- 本传真机开始接收文档。

国 注释

务必按下[启动/复印]后放回电话听筒,否则会中断呼叫。

■ 使用答录机接收文档:<答录机模式>

将答录机连接到本传真机可以在外出时接收文档和电话留言。

● 使用连接有答录机的本传真机

使用连接有答录机的本传真机时,请遵守以下指导说明。

- 设置答录机在第一次或第二次响铃时答录。
- 在答录机上录制外出留言时,整条留言的时间最长不能超过15秒。
取消接收

1 按[停止/重置]。

其他功能

■ 墨水节省

按 [菜单] 时选择 < 墨水节省 > 可以启用 / 禁用墨水节省功能。

国 注释

启用此功能会降低打印质量。要获取最佳打印质量,请禁用此功能。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 数据注册 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 打印机设置 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 墨水节省 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 5 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 > 或 < 关 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 6 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 临时接收到存储器

按[菜单]时选择 < 自动打印 > 可以启用 / 禁用存储器接收功能。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 数据注册 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 打印机设置 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 自动打印 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 5 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 > 或 < 关 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 6 按[停止/重置]。

设置结束,本传真机返回至待机模式。

- 如果在步骤 5 中选择 < 开 >, 将自动打印接收到的传真。
- 如果在步骤5中选择<关>, 传真机将文档接收到存储器中。液晶显示屏显示<自动打印关>。

[1] 注释

如果 < 自动打印 > 设置设置为 < 关 >,将不会自动打印以下内容:通讯管理报告、发送报告、接收报告、多路发送报告和存储器清除报告。

■ 调节通话音量

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 数据注册 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 用户设置 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 音量控制 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 5 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 响铃音量 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 6 使用 [▲] 或 [▼] 调节音量, 然后按 [启动 / 复印]。
- **7** 按[停止/重置]。

设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 执行其他任务或出现问题时将文档接收至存储器

如果接收文档时本传真机正在执行其他任务或遇到问题,本传真机自动将未打印的页面存储至存 储器中,并在液晶显示屏上显示 < 接收到存储器中 > 等一条或多条信息。有关信息的说明以及应 采取措施的详细资料,请参见第 87 页。

III 注释

一旦打印出页面, 文档便会从存储器中删除。

■ 使用查询功能接收文档

利用查询功能可以要求另一台传真机向本传真机发送文档。发送方只需确保文档放置在传真机上 并已做好发送准备。这样,当本传真机查询对方传真机时,文档便自动发送。本传真机可以查询 支持查询功能的任何传真机。

[1] 注释

- 尝试查询传真机之前,请确保对方传真机支持查询功能。
- 本传真机无法进行查询传送。
- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 传真选项 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 查询接收 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 拨打要查询的传真机的传真号码。 使用描述的其中一种拨号方法。

5 按[启动/复印]。 本传真机开始接收文档。

设置来电显示

如果将 < 来电显示 > 设置为 < 开 >, 在接到电话时液晶显示屏上会出现呼叫方名称和电话 / 传真号码。 也可以将本传真机设置为拒绝不想接收的呼叫 (仅适用于 JX510P)。

III 注释

- <来电显示>仅在某些国家可用。
- 要使用此功能,需要订阅来电显示服务(仅在某些国家可以开通此服务)。<来电显示>功能使用 Telcordia 或 ETSI EN 300 778-1 协议。有关此服务的详细信息,请联系当地的电话公司。
- 如果 < 来电显示 > 设置设置为 < 开 >,本机将不进入省电模式 (请参见第 12 页)。

1 按[菜单]。

- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 数据注册 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 来电显示 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 关 >。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 > 启用 < 来电显示 > 功能, 然后按 [启动 / 复印]。
 要禁用 < 来电显示 > 功能,使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 关 >, 然后按 [启动 / 复印]。按
 [停止 / 重置] 返回至待机模式。
- 5 按[启动/复印]。

6 使用[▲]或[▼]选择所需的<来电拒绝>设置(仅适用于JX510P)的类型, 然后按[启动/ 复印]。

可以选择以下类型:

- < 匿名 >: 本传真机拒绝来自未开通来电显示服务的电话 / 传真号码的呼叫。
- < 选择性的 >: 本传真机拒绝来自 < 拒绝的号码 > 列表中列出的特定电话 / 传真号码的呼叫。
- < 区域外 >: 本传真机拒绝来自未开通来电显示服务地区的所有呼叫。
- < 显示在记录中? >: 确定本传真机是否将被拒绝呼叫的电话 / 传真号码存入存储器中。

国 注释

根据来电显示方式,选择了 < 匿名 > 或 < 区域外 > 时来电显示可能不起作用。

7 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >(是), 然后按 [启动 / 复印]。

- 如果设置为 < 关 >, 则继续进行下一个 < 来电拒绝 > 设置。
- 如果将<匿名>或<区域外>设置为<开>,则在<拒绝方式>中选择拒绝呼叫的方式。按[启动/ 复印],然后继续执行步骤12。
- 如果将<选择性的>设置为<开>,则在<拒绝的号码>列表中注册要拒绝的特定电话/传真号 码。请按照以下步骤操作。
- 如果将<显示在记录中?>设置为<是>或<否>,则液晶显示屏上显示<电话注册>。
 如果要结束<来电显示>设置,按[停止/重置]可以返回待机模式。
 如果要继续设置其他<来电拒绝>设置,按[▲],然从步骤2开始重复操作。
- 8 按 [启动 / 复印]。
- 9 使用[▲]或[▼]在<拒绝的号码>列表中选择要注册电话/传真号码的编号(00-09), 然 后按[启动/复印]。
- 10 使用数字按钮输入电话 / 传真号码, 然后按 [启动 / 复印]。
- 11 要指定其他号码,请从步骤9开始重复操作。 要结束设置,按[菜单],然后在<拒绝方式>中选择拒绝呼叫的方式。按[启动/复印]。
- 12 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 播放留言 > 或 < 断开 >, 然后按 [启动 / 复印]。
 - < 播放留言 >: 播放 < 外出留言 >(请参见第 41 页) 后, 呼叫将被断开。如果在步骤 6 中将 <选择性的 > 设置为 < 开 > 并要选择此设置,则必须已录制 < 外出留言 >。
 - < 断开 >: 电话将在无通知的情况下被中断。

13 按[停止/重置]返回至待机模式。

■ 打印存储器列表

本传真机可以打印存储在存储器中的文档的列表,并附带每个文档的通讯编号 (<收发编号>)。 一旦获知存储器中文档的通讯编号,便可以打印或删除该文档。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 内存信息 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 文档存储器列表 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 打印存储器中的文档
 - 1 按[菜单]。

Г

- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 内存信息 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 打印文档 >, 然后按 [启动 / 复印]。

| 收发编号 | <u>0</u> 001 |
|------|--------------|
|------|--------------|

- 4 使用[▲]或[▼]选择要打印文档的通讯编号(<收发编号>), 然后按[启动/复印]。液晶显示屏在<是否仅第一页?>和<是=(*)否=(#)>之间转换。 如果不确定通讯编号(<收发编号>),则请打印存储器列表(请参见第 39 页)。
- 5 按 [*] 仅打印第一页,或按 [#] 打印文档的所有页。 本传真机打印文档。
- 打印存储器中所有未打印的文档
- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 内存信息 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 打印所有新的接收 >。
- 4 按[启动/复印]。 液晶显示屏上每显示一个接收编号后,本传真机就会打印一个相应的文档。
- 5 打印后,液晶显示屏显示 < 是 =(*) 否 =(#)>。
- 6 按 [*] 删除以前打印的文档。 如果要将文档保留在存储器中,按 [#]。

■ 删除存储器中的文档

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 内存信息 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 删除文档 >, 然后按 [启动 / 复印]。

| 收发编号 | <u>0</u> 001 |
|------|--------------|
| | _ |

- 4 使用[▲]或[▼]选择要删除文档的通讯编号(<收发编号>), 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 < 是 =(*) 否 =(#)>。
 - 如果按 [▲] 或 [▼] 后液晶显示屏上未做更改,则表示存储器中仅存储了一个通讯业务。
 - 如果不确定通讯编号 (< 收发编号 >),则请打印存储器列表 (请参见第 39 页)。
- 5 按 [*] 删除文档。 如果要将文档保留在存储器中,按 [#]。
- 6 要继续删除存储器中的其他文档,请从步骤4开始重复操作。要结束操作,按[停止/ 重置]。
- 删除存储器中所有已打印的文档
- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 内存信息 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 删除打印的接收 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示
 < 是 =(*) 否 =(#)>。
- 4 按 [*] 删除所有已打印的文档。 如果要将文档保留在存储器中,按 [#]。按 [停止/重置]返回至待机模式。

使用内置答录机模式(仅适用于 JX510P) ^{录制外出留言}

使用内置答录机 (TAM)前,必须录制外出留言。使用本传真机上的电话听筒录制外出留言。仅可以 录制一条时间不超过 20 秒的外出留言。

国 注释

录制留言或语音备忘时不能接收文档。此外, < 来电显示 > 功能(请参见第37页)可能无法正常工作。

■ 可以录制的留言类型

- < **外出留言 >:** 答录机留言, 呼叫断开时已选择 < 播放留言 >(请参见第 38 页) 的情况下使用。呼叫方不能留言。
- <备用外出留言>: 只应答留言,录音时间设置为0或存储器已满时使用。

<语音备忘>: 请参见第 44 页。

- < 传真 / 电话留言 >: 设置为 < 传真 / 电话模式 > 时播放的留言。本传真机自动接收文档并仅在语 音呼叫时响铃。
- < 转发留言 >: 在任何新的电话留言转发到转发号码时播放的留言。
- 录制外出留言

要录制另一类型的留言,在步骤3选择要录制的留言的类型,然后按照以下步骤进行录制。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 留言注册 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 外出留言 >, 然后按 [启动 / 复印]。 可以通过选择适当的留言然后执行步骤 4 到 7, 来录制备用外出留言、传真 / 电话留言或转发留言。
- 4 使用[▲]或[▼]选择<录制>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<拿起电话听筒>。
- 5 拿起电话听筒。按[启动/复印]并对电话听筒讲话以录制外出留言。 液晶显示屏上会显示剩余的录音秒数。
- 6 录音结束后按[停止/重置]。液晶显示屏显示 < 放回电话听筒 >。

7 挂上电话听筒并按[停止/重置]。

本传真机返回至待机模式。

国 注释

无法删除 < 外出留言 > 或 < 备用外出留言 >。要录制新的外出留言或备用外出留言,请重复步骤 1 至 7。录制新留言时,旧的外出留言或备用外出留言将被删除。

设置内置答录机模式

设置内置答录机模式可以使本传真机在无人照管时接收电话留言 (ICM) 和发送来的传真。

1 按 [TAM] 设置内置答录机模式。

| 15:00 | 1 9:00: |
|-------|----------------|
| | |

- 设置内置答录机模式时, TAM 指示灯亮起并播放外出留言。
- 要取消内置答录机模式,再次按 [TAM]。该操作将关闭 TAM 指示灯。如果有任何新的电话 留言,该留言将被自动播放。

国 注释

- 如果没有录制外出留言,液晶显示屏显示<没有外出留言>。必须录制外出留言才能设置内置答录 机模式(请参见第41页)。
- 最多可以录制 55 条留言(包括电话留言、外出留言、备用留言、语音备忘、传真/电话留言和转发 留言), 总录音时间最长 30 分钟。
- 电话留言的最长录音时间可以设置为 240 秒 (请参见第 43 页)。
- 如果存储器中存储了许多传真,留言数量或总录音时间可能会减少。
- 如果有任何新的电话留言,TAM指示灯将闪烁并且液晶显示屏上会显示留言的数量。
 无论何时播放留言,都会显示电话留言录制的日期和时间、电话留言的数量和正在播放的留言的 编号 (ICM 编号)(请参见第 45 页)。
- 本传真机设置为<手动模式>并且<手动/自动转换>已设置为<关>(请参见第56页)时,如果本传真 机响铃 15 次未被应答, 会激活内置答录机模式 (仅当已录制外出留言时)。中断呼叫后,本传真 机返回至 < 手动模式 >。

■ 设置电话留言的录音时间

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择 < 内置答录机设置 >, 然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示
 <60 秒 >。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择录音时间, 然后按 [启动 / 复印]。 录音时间可以设置为 0 秒、60 秒、120 秒或 240 秒。
- 5 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

III 注释

录音时间设置为 0 时,播放备用外出留言。如果未录制备用外出留言,则播放外出留言。在这种情况下,播放留言后不会发出哔声并且呼叫方不能留言。

■ 设置 < 内置答录机监视器 >

利用 < 内置答录机监视器 >, 可以查看所有来电呼叫。

国 注释

要使用此功能, <线路监视器音量 >(请参见第 55 页) 一定不能设置为 0。如果 < 线路监视器音量 > 设置为 0,则录制任何来电留言时都无法听到该留言。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择<内置答录机设置>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<留言时间>。
- 4 使用[▲]或[▼]选择<内置答录机监视器>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<开>。
- 5 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 6 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 设置 < 费用节省 >

设置 < 费用节省 > 可以在远程呼叫时查看是否有任何新留言。如果 < 费用节省 > 设置为 < 开 > 并 且有新留言,本传真机将在第二次响铃后应答。如果没有新留言,本传真机将会在五次响铃后应 答。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择<内置答录机设置>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<留言时间>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 费用节省 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 开 >。
- 5 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 6 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

录制语音备忘

外出时要给其他家庭成员留言,请使用此功能。使用本传真机上的电话听筒录制语音备忘。 只能录制一条 60 秒、120 秒或 240 秒*的语音备忘。如果以前录制了语音备忘并打算录制一条新的语 音备忘,则旧的语音备忘会被删除。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 留言注册 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 语音备忘 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 4 使用[▲]或[▼]选择<录制>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<拿起电话听筒>。
- 5 拿起电话听筒。按[启动/复印]并对电话听筒讲话以录制语音备忘。 液晶显示屏上会显示剩余的录音秒数。
- 6 录音结束后按[停止/重置]。液晶显示屏显示 < 放回电话听筒 >。

7 挂上电话听筒并按 [停止/重置]。

本传真机返回至待机模式。

🗉 注释

要播放语音备忘,执行步骤1至3,选择<播放>然后按[启动/复印]。

* 语音备忘的录音时间设置可以与电话留言的录音时间设置相同。但是,如果将每条电话留言 的录音时间设置为 0,语音备忘的录音时间将设置为 60。

删除留言

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 留言注册 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择要删除的留言的类型,然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 删除 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 5 按[停止/重置]。 本传真机返回至待机模式。

国 注释

无法删除 < 外出留言 > 或 < 备用外出留言 >。录制新留言时,旧的外出留言或备用外出留言将被自动删除。

播放电话留言

电话留言将从最早录制的留言开始顺序播放。如果录制了语音备忘,则会首先播放。

1 按[播放]。

无论何时播放留言,都会显示电话留言录制的日期和时间、电话留言的数量和正在播放的留言 的编号 (ICM 编号)。



111 注释

- 按 [▶◀◀] 以再次收听留言。(重放)
- 按 [▶▶] 以播放下一条留言。(跳过)
- 按两下 [Ⅰ◀◀] 以播放上一条留言。
- 按[停止/重置]以停止回放。
- 在回放过程中按[删除]以删除留言。
- 使用 [▲] 或 [▼] 以调节音量。

按照下述步骤删除所有留言。

- 1 按[删除]。液晶显示屏显示 < 是 =(*) 否 =(#)>。
- **2** 按 [*] 删除所有留言。
 - 未删除语音备忘 (请参见第 45 页)。
 - 如果不打算删除所有留言,按[#]。

远程控制功能

使用这些功能,可以呼叫家庭电话以播放可能接收到的任何留言。也可以使用远程控制功能设置内置 答录机模式。

使用这些功能之前,必须注册一个四位数字的 PIN 码作为密码。

- 为远程控制注册密码
 - 1 按[菜单]。
 - 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
 - 3 使用[▲]或[▼]选择<内置答录机设置>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<留言时间>。
 - 4 使用[▲]或[▼]选择<密码>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<密码XXXX>*。
 *默认设置为 1234。
 - 5 使用数字按钮输入一个四位数字的 PIN 码作为密码, 然后按 [启动 / 复印]。
 - 6 按[停止/重置]。 注册结束,本传真机返回至待机模式。

■ 使用远程控制

- 1 呼叫家庭电话。
- 2 将播放外出留言。
- 3 播放外出留言时按[#]。当听到提示输入密码的哔声时,输入密码。 密码被接受后,会听到确认音(一段短促的哔声)。
- 4 本传真机现在可以接受远程控制命令(请参见第 48 页的"远程控制命令列表")。 例如,按[1][1][#] 播放任何可能已接收到的电话留言。回放结束后,按[9][9][#] 结束远程控制。
- 5 结束远程控制并挂上电话听筒。

💷 注释

- 使用远程控制功能需要设置密码。但是,如果<PIN码输入>设置为<关>(请参见第58页),则在使用<转发留言>功能(请参见第49页)时不必输入密码。
- 如果输入无效密码,将听到错误提示音。如果连续两次输入无效密码,将中断呼叫。
- 应在输入密码后的 20 秒内输入远程命令。如果输入密码后 20 秒内未输入远程命令,将中断呼叫。
- 即使本传真机未设置为内置答录机模式,也可以使用远程控制功能。
- 在 < 仅传真模式 > 下,不能播放外出留言。呼叫接通后按 [#]。
- 在<传真/电话模式>下,播放传真/电话留言时按[#]。如果未录制传真/电话留言,则呼叫接通后按 [#]。
- 本传真机设置为<手动模式>并且<手动/自动转换>已设置为<关>(请参见第56页)时,如果本传真机响铃15次未被应答(仅当已录制外出留言时),会激活内置答录机模式。中断呼叫后,本传真机返回至<手动模式>。播放外出留言时按[#]。然后在听到哔声时输入密码。

● 远程控制命令列表

| 命令 | 子命令* | 描述 |
|-----|------|----------------|
| 11# | | 播放ICM |
| | 4# | 重放 |
| | 6# | 跳过 |
| | 5# | 停止回放 |
| | 9# | 删除 |
| 19# | | 删除所有ICM |
| 20# | | 录制语音备忘 |
| | # | 结束录音 |
| 21# | | 播放语音备忘 |
| | 4# | 重放 |
| | 5# | 停止回放 |
| 29# | | 删除语音备忘 |
| 31# | | 录制外出留言 |
| | # | 结束录音 |
| 32# | | 录制备用外出留言 |
| | # | 结束录音 |
| 33# | | 录制转发留言 |
| | # | 结束录音 |
| 34# | | 录制传真/电话留言 |
| | # | 结束录音 |
| 41# | | 播放外出录音 |
| | 4# | 重放 |
| | 5# | 停止回放 |
| 42# | | 播放备用外出留言 |
| | 4# | 重放 |
| | 5# | 停止回放 |
| 43# | | 播放转发留言 |
| | 4# | 重放 |
| | 5# | 停止回放 |
| 44# | | 播放传真/电话留言 |
| | 4# | 重放 |
| | 5# | 停止回放 |
| 50# | | 取消内置答录机模式 |
| 51# | | 设置内置答录机模式 |
| 60# | | 取消ICM转发模式 |
| 61# | | 设置ICM转发模式** |
| 89# | | 删除语音备忘/所有ICM留言 |
| 99# | | 结束远程控制 |

* 仅在命令激活时其所链接的子命令才有效。

** 如果未设置转发号码,则无法设置 ICM 转发模式。未设置内置答录机模式时,则输入此命令 会同时激活内置答录机模式和 ICM 转发模式。

转发电话留言

利用此功能可以将本传真机设置为内置答录机模式时录制的电话留言转发到已注册的转发号码上。 可以通过远程控制访问转发号码并收听电话留言。

III 注释

- 在使用此功能之前,务必注册转发号码并设置内置答录机模式。除非已注册转发号码,否则不能使用远 程控制设置此功能。
- 如果在未录制转发留言的情况下将<转发设置>设置为<开>,则转发电话留言时会听到一声提示音,而不 是转发留言。

■ 设置转发号码

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择<内置答录机设置>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<留言时间>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 转发设置 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 关 >。
- 5 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >, 然后按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <TEL=>。
- 6 使用数字按钮输入转发号码,然后按[启动/复印]。 最多可以输入40位数字。
- 7 按 [停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

■ 设置重拨次数

- **1** 按照第 49 页的 "设置转发号码"的步骤 1 至 4 操作。
- 2 使用[▲]或[▼]选择 < 开>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示 < 转发电话号码>。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 自动重拨 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 开 >。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >, 然后按两下 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 <2 次数 >。
- 5 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入重拨次数,然后按两下[启动/复印]。液晶显示屏显示 <2 分 >。

- 6 使用数字按钮,或[▲]或[▼]输入重拨间隔,然后按[启动/复印]。
- 7 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。
- 设置 <PIN 码输入 >

如果将 <PIN 码输入 > 设置为 < 开 >,则必须输入密码才能使用转发功能 (请参见第 50 页)。

- 1 按照第 49 页的 "设置转发号码"的步骤 1 至 4 操作。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<开>, 然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<转发电话号码>。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 <PIN 码输入 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 开 >。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 5 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

接收到转发呼叫时

<转发设置>设置为<开>时,在本传真机设置为内置答录机模式时录制的电话留言将自动转发到已 注册的转发号码。

- 1 转发号码接收到呼叫。
- 2 接电话时将听到转发留言。
- 3 播放转发留言时按[#]。 如果未设置转发留言,听到提示音后按[#]。
- 4 在听到哔声时输入密码。
 - <PIN 码输入 > 设置为 < 关 > 时 (请参见第 50 页)时,不需要执行步骤 4。
 - 如果输入无效密码,将听到错误提示音。如果连续两次输入无效密码,将中断呼叫。
- 5 将播放任何新的电话留言。
- 6 回放结束后,可以使用远程控制功能。 关于远程控制功能,请参见第46页。
- 7 结束操作后挂上电话听筒。

💷 注释

● 无法转发时:

未能转发(比如转发号码忙或电话无人接听)时,可以设置本传真机以指定时间间隔重拨转发号 码若干次。如果本传真机重拨指定次数的转发号码后仍然不能转发,将暂时取消转发设置。但是, 本传真机接收到任何新的电话留言时会再次拨叫转发号码。

● 留言录音播放完毕后,如果未输入远程命令,则呼叫将被中断。

从计算机打印

从计算机打印

本节描述基本打印的步骤。

💙 重要事项

从计算机打印前,在计算机中安装打印机驱动程序以连接本机和计算机。请参阅单页安装说明或第 9 页的 "安装打印机驱动程序" 。

- **国 注释**
- 本机只能使用普通纸。
- 也可以装入自定义尺寸纸张以及 A4、 Letter 和 LGR 尺寸纸张。有关详细资料,请参阅电子手册。
- 1 使用合适的应用程序软件创建一个文档或打开一个文件,用于打印。
- 2 在应用程序软件的文件菜单中选择打印...。
- **3** 确保在**选择打印机**中选择了本机名称,然后单 击**首选项**(或属性)。

| 🖷 打印 | × |
|---|----------------------------------|
| 常規 | |
| 选择打印机 运动由于印机 使 Canon J/SSIOP series Pax Microsoft XPS Document Writer | \supset |
| 状态: 就绪 位置: 备注: | □打印到文件 (P) (首选项 (B) 查找打印机 (D) |
| 页面范围 ● 全部(1) ● 法定范围(1) ● 当前页面(0) ● 页码(0): 1-65535 输入页码或页面范围。如,5-12 | 份數 €): 1 ● 自动分页 (0) 13 22 33 |
| | 印(P) 取消 应用(A) |

4 指定所需的设置,并单击确定。

III 注释

有关打印机驱动程序功能的详细资料,单击**帮助**或用法 说明以查看在线帮助或电子手册。只有已安装电子手 册,才会显示用法说明。



5 单击打印(或确定)。

💷 注释

安装打印机驱动程序后,如果直线未对齐或打印质量不令人满意,可能需要对齐打印头。请参阅第66页的 "对齐墨盒 (FINE Cartridge)"。

阅读电子手册

有关安装电子手册的详细说明,请参阅单页安装说明。

可以按以下方式查看电子手册:

要查看电子手册,双击桌面上的XXX电子手册快捷方式图标,或单击开始>所有程序(或程序)>Canon XXX Manual>XXX 电子手册("XXX"是本机名称)。

系统要求

浏览器: Easy Guide Viewer

国 注释

- 必须安装 Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本。
- 根据操作系统或 Internet Explorer 的版本,电子手册可能无法正确地显示。建议使用 Windows Update 保持 操作系统是最新的。

设置和通讯管理报告

选择菜单

利用 < 用户设置 >、 < 报告设置 >、 < 发送设置 >、 < 接收设置 >、 < 打印机设置 >、 < 系统设置 >、 < 内置答录机设置 >*和 < 来电显示 > 菜单可以自定义传真机的工作方式。每个菜单都包含控制本传真机不同功能的设置。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用 [▲] 和 [▼] 滚动菜单并选择所需的菜单。 可以选择<用户设置>、<报告设置>、<发送设置>、<接收设置>、<打印机设置>、<系 统设置>、<内置答录机设置>*或<来电显示>菜单(请参见第55页)。
- 4 按[启动/复印]以访问所选菜单下的设置。
- 5 有关选择和注册设置的指导说明,请参见以下页面(请参见第55页)中的表格。
 - 使用 [▲] 和 [▼] 在各设置间滚动。
 - 要注册设置或访问子设置,请按[启动/复印]。
 - 要返回至上一级菜单,请按[菜单]。
- 6 按[停止/重置]。 设置结束,本传真机返回至待机模式。

国 注释

- 如果在任意时刻要返回至待机模式,按[停止/重置]。
- 如果访问菜单时暂停 120 秒钟以上,本传真机将自动返回至待机模式。

* 仅适用于 JX510P。

■ 用户设置

| 名称 | 描述 | 设置 |
|--------------|---|---|
| 日期和时间 | 使用数字按钮设置日期和时间 (24 小时时制)。 | - |
| 个体电话号码 | 使用数字按钮输入本传真机的传真号码。 | - |
| 个体名字 | 这是出现在所发送的每页传真顶部的名称 (请参见第 15 页)。 | - |
| 发送端 ID | 该选项设置所发送的每页传真上出现的识别抬头信息的参数。 | 开/关 |
| FAX/TEL 号码图标 | 选择传真号码的图标。 | 传真 / 电话 |
| 发送方信息位置 | 选择发送方信息位置。 | 图像外部 / 图像内部 |
| 扫描对比度 | 设置复印件浓度。 | 标准 / 高 / 低 |
| 摘机警告 | 启用 / 禁用摘机警告。该警告提醒用户电话听筒未正确地放置 在其支架上。 | 开/关 |
| 音量控制 | 设置传真声音的音量。 | - |
| 响铃音量 | 设置响铃声音的音量。 | 0(关)/1/2/3 |
| 线路监视器音量 | 设置线路监视器的音量 (拨号时的声音)。 | 0(关)/1/2/3 |
| 警告音量 | 设置错误警告声音的音量。 | 0(关)/1/2/3 |
| 键盘音量 | 设置键盘的音量。 | 0(关)/1/2/3 |
| 电话听筒音量 * | 设置电话听筒的音量。可以使用 [▲] 或 [▼] 在通话过程中更改 此设置。 | 1/2 |
| 接收响铃音质 | 设置响铃音量。 | 标准 / 高级 |
| 电话线路类型 | 设置本传真机所使用的拨号方式以匹配所占用的电话线路的 类型。 | 音频 / 循环脉冲 * |
| 复印比例 | 设置复印放大和缩小的倍率。 | 100% 原尺寸 /86%/ 70%/50% 最小 /200% 最大 /141%/115% |
| 拨号安全 | 启用 / 禁用拨号安全。该设置为开时,将要求拨号两次以防止 拨错号码。本传真机确认两次拨号相符后将进行拨号。 | 开/关 |

* 仅在某些国家可用。

■ 报告设置

| 名称 | 描述 | 设置 |
|-----------|--|----------------------------|
| 发送报告 | 启用/禁用自动打印发送报告。 | |
| 仅打印错误报告: | 仅在发送过程中出现错误时打印。 | - |
| | 附加发送图像:打印附加图像的发送报告。 | 是/否 |
| 输出报告: | 将本传真机设置为每次发送文档时都打印发送报告。 | |
| | 附加发送图像:打印附加图像的发送报告。 | 是/否 |
| 不输出报告: | 关闭发送报告功能。 | - |
| 接收报告 | 启用 / 禁用自动打印接收报告。 | 仅打印错误报告 / 输出 报告 / 不输出报告 |
| 通讯管理报告 | 启用/禁用自动打印通讯管理报告。 | - |
| 自动打印 | 该设置为开时,本传真机设置为每执行20次业务(发送和接收) 打印一份通讯管理报告。 | 开/关 |
| 发送 / 接收划分 | 将通讯管理报告划分为发送业务和接收业务。 | 开/关 |

■ 发送设置

| 名称 | 描述 | 设置 |
|-----------|--|------------|
| ECM TX | 启用 / 禁用发送过程中自动纠错。 | 开/关 |
| 暂停时间 | 设置插入到拨号序列中的暂停符的长度。 | 1到9秒钟 |
| 自动重拨 | 确定本传真机首次尝试拔号未得到响应时是否重拨号码。 | 开/关 |
| 重拨次数 | 设置重拨的次数。 | 1 到 10 次 * |
| 重拨间隔 | 设置尝试重拨之间的时间长度。 | 5 到 99 分钟 |
| 拨号声音检测 ** | 设置是否在检测到拔号声音后发送传真。对于某些电话线路 时,此功能可能不能正常工作。 | 开/关 |

* 根据使用本机所在的国家 / 地区, 该数值可能会不同。

** 仅在某些国家可用。

■ 接收设置

| 名称 | 描述 | 设置 |
|--------------|--|--------------|
| ECM RX | 启用/禁用接收过程中自动纠错。 | 开/关 |
| FAX/TEL 自动转换 | 该功能用于应答呼叫,并且如果没有检测到传真提示音,本传 真机将响铃提醒有一个来电呼叫。 | _ |
| 响铃开始时间 | 设置本传真机开始响铃前侦听传真提示音的持续时间。 | 0 到 20 秒钟 |
| 电话响铃时间 | 设置本传真机响铃提醒有来电呼叫的时间长度。 | 10 到 60 秒钟 * |
| 默认操作 | 选择电话响铃时间终止后所采取的解决方法。 | 断开 / 接收 |
| 来电响铃 | 设置本传真机接到呼叫时响铃。 | 开/关 |
| 响铃次数 | 设置本传真机应答前来电响铃的次数。 | 2 到 30 次 * |
| | ✔ 重要事项 在 < 仅传真模式 > 下使用时,请将该数值更改为"2"。 | |
| 手动 / 自动转换 | 确定本传真机在处于手动接收模式时响铃持续到一段指定的 时间后是否转换到文档接收模式。 | 开/关 |
| 响铃时间 | 设置本传真机转换到文档接收模式前响铃的时间。 | 1 到 60 秒钟 |
| 远程接收 | 启用/禁用远程接收。 | 开/关 |
| 远程接收 ID | 如果将远程接收设置为开,则可以选择远程接收 ID。 | 00 到 99 |
| 保存接收的图像 | 设置是否保存已接收的图像。 | 开/关 |
| 选项设置 | 设置即使在墨水量不足时本传真机是否仍打印输出接收到的 文档。打印后,传真将从存储器中删除。如果墨水用完,传真 中的信息会丢失。 即使更换了新的墨盒 (FINE Cartridge),此设置仍然保留。 | 开/关 |

* 根据使用本机所在的国家 / 地区, 该数值可能会不同。

■ 打印机设置

| 名称 | 描述 | 设置 |
|------|---|------------|
| 缩小接收 | 启用/禁用缩小已接收的文档。 | 开/关 |
| 缩小尺寸 | 选择仅缩小高度或同时缩小宽度和高度。 | 仅垂直方向 / |
| | | 水平和垂直方向 |
| 纸张尺寸 | 选择已装入的传真纸的尺寸。 | A4/LTR/LGL |
| 墨水节省 | 设置墨水节省模式。 | 开/关 |
| 自动打印 | 设置是否自动打印接收到的传真、通讯管理报告、发送报告、 接收报告、多路发送报告和存储器清除报告。 | 开/关 |

■ 系统设置

| 名称 | 描述 | 设置 |
|--------|--|--|
| 接收限制 | 启用/禁用直接邮件阻止功能。 | 开/关 |
| 接收条件 | 包含发送方信息:本传真机仅接收包含发送方信息的文档。 注册的发送方:本传真机仅接收包含发送方信息的文档。此 外,发送方信息上的电话/传真号码必须是注册在本传真机上 的单触式/编码式快速拨号下的号码。 | 包含发送方信息 / 注册 的发送方 |
| 日期显示 | 设置日期格式。 | 日 / 月 / 年 年 / 月 / 日 月 / 日 / 年 |
| 语言选择 | 设置液晶显示屏上显示信息的语言。 | 英语 / 德语 / 法语 / 意大 利语 / 西班牙语 / 荷兰语 / 葡萄牙语 / 挪威语 / 瑞典 语 / 丹麦语 / 芬兰语 / 小 速 语 / 捷克语 / 匈牙利语 / 波兰语 / 斯洛文尼亚语 / 简体中文 |
| 发送开始速度 | 设置本传真机开始发送的速度。如果长途连接困难或者线路 有干扰,则将该选项设置到较低的速度。 | 33600bps*/14400bps/ 9600bps/7200bps/ 4800bps |
| 接收开始速度 | 设置本传真机开始接收的速度。如果长途连接困难或者线路 有干扰,则将该选项设置到较低的速度。 | 33600bps*/14400bps/ 9600bps/7200bps/ 4800bps |

* 仅适用于 JX510P。

■ 内置答录机设置 (仅适用于 JX510P)

| 名称 | 描述 | 设置 |
|----------|--|--------------------------------|
| 留言时间 | 设置每条录制留言的最长录音时间。 | 0 秒 /60 秒 /120 秒 / 240 秒 / |
| 密码 | 设置一个四位数的PIN码,以便可以从远程位置访问本传真机。 | 0000 到 9999 |
| 费用节省 | 将本传真机设置为如果有新留言响铃 2 次后应答。如果没有新 留言,则本传真机将响铃 5 次后应答。 | 开/关 |
| 响铃次数 | 如果将费用节省设置为关,则该功能可以设置本传真机的响铃 次数。 | 2到30次* |
| 转发设置 | 可以转发留言。 | 开/关 |
| 转发电话号码 | 转发电话号码。 最多可以输入 40 位数字。 | - |
| 自动重拨 | 重拨上一次拨过的号码。 重拨次数:设置重拨次数。 重拨间隔:设置尝试重拨之间的时间长度。 | 开 / 关 1 到 10 次 2 到 99 分钟 |
| PIN 码输入 | 确认 PIN 码。 | 开/关 |
| 内置答录机监视器 | 可以将全部来电呼叫显示在屏幕上。 | 开/关 |

* 根据使用本机所在的国家 / 地区, 该数值可能会不同。

■ 来电显示

| 名称 | 描述 | 设置 |
|--------|---|--------------|
| 来电显示 | 确定本传真机在接收呼叫时是否显示呼叫方的名称和电话 / 传真 号码。 | 开/关 |
| 来电拒绝 * | 匿名:可以拒绝匿名呼叫。 | 开/关 |
| | 拒绝方式:选择在无通知的情况下断开或播放外出留言后断开。 | 断开 / 播放留言 |
| | 选择性的:可以拒绝来自指定号码的呼叫。 | 开/关 |
| | 拒绝的号码 (00-09): 设置被拒绝的电话 / 传真号码。最多可以 输入 20 位数字。按[启动/复印]可以最多设置 10 个拒绝号码。 | _ |
| | 拒绝方式:选择在无通知的情况下断开或播放外出留言后断开。 | 断开 / 播放留言 |
| | 区域外:可以拒绝区域外呼叫。 | 开/关 |
| | 拒绝方式:选择在无通知的情况下断开或播放外出留言后断开。 | 断开 / 播放留言 |
| | 显示在记录中?:确定本传真机是否存储被拒绝呼叫的电话 / 传真 号码。 | 是/否 |

* 仅适用于 JX510P。

通讯管理报告

本传真机跟踪记录大部分的发送和接收操作。可以以通讯管理报告的形式打印出这些操作,从而帮助 您检查传真发送的日期和时间以及每次业务是否成功。

■ 如何打印报告

根据报告类型,可以使本传真机自动打印报告或者直接打印报告。只能自动打印发送报告、接收 报告、多路发送报告和存储器清除报告*(请参见第84页)。有关自动打印报告的方式和时间,请 参见 < 报告设置 >(第55页)。

🗉 注释

如果 < 自动打印 > 设置设置为 < 关 >,将不会自动打印以下内容:通讯管理报告、发送报告、接收报告、多路发送报告和存储器清除报告。请参阅第 36 页的 "临时接收到存储器"。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 报告 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 显示要打印的报告类型,然后按 [启动/复印]。 可以选择 < 通讯管理报告 >、< 单触式拨号列表 >、< 编码式拨号列表 > 或 < 用户数据列表 >。
 - * 仅适用于 JX210P。

■ 通讯管理报告

概述执行 20 次业务后本传真机的发送和接收的操作信息。有关自动打印,请参见第 55 页的 < 通 讯管理报告 >。 通讯管理报告中的业务是按时间顺序排列的。

■ 单触式快速拨号电话号码列表

列出注册到单触式快速拨号按钮下的号码和名称。

■ 编码式快速拨号电话号码列表

列出注册到编码式快速拨号代码下的号码和名称。

■ 用户数据列表

列出本传真机的当前设置和已注册的发送方信息。

■ 存储器列表

列出当前存储在本传真机的存储器中的文档(请参见第39页)。

■ 发送报告

正常情况下,本传真机不打印发送时的通讯管理报告,但是可以将本传真机设置为每次发送文档时都打印通讯管理报告。请参见第55页的 < 发送报告 >。 可以将本传真机设置为仅在发送过程中出现错误时打印通讯管理报告。请参见第55页的 < 发送报 告 >。

■ 接收报告

正常情况下,本传真机不打印接收时的通讯管理报告,但是可以将本传真机设置为每次接收文档时都打印通讯管理报告。请参见第55页的 < 接收报告 >。 可以将本传真机设置为仅在接收过程中出现错误时打印通讯管理报告。请参见第55页的 < 接收报告 >。

■ 多路发送报告

列出多路发送的结果。 如果将本传真机设置为打印发送报告,然后使用多路发送,则将打印多路发送报告,而不是发送 报告。请参见第 55 页的 < 发送报告 >。

[1] 注释

JX510P 机型: 如果电源被关闭或停电,则将自动备份存储在存储器中的传真或信息。但是,如果重新打开电源时 无法重新读取数据,则将自动打印存储器清除报告。 JX210P 机型: 停电后恢复供电时,将自动打印存储器清除报告。请参见第 84 页的 "存储器清除报告(仅适用于 JX210P)"。

日常维护

维护菜单

下表显示按[维护]时可用的维护菜单。

| 菜 | 単 |
|---|------------------------|
| < | 扫描部件清洁 >(请参见第 68 页) |
| < | 喷嘴检查 >(请参见第 64 页) |
| < | 清洁 >(请参见第 65 页) |
| < | 深度清洗 >(请参见第 65 页) |
| < | 对齐打印头 >(请参见第 66 页) |
| < | 打印头对齐数值 >(请参见第 66 页) |
| < | 滚轴清洁 >(请参见第 69 页) |
| < | 底板清洁 >(请参见第 69 页) |

国 注释

也可以从计算机执行维护操作。有关详细资料,请参阅电子手册。

更换墨盒 (FINE Cartridge)

如果执行诸如墨盒 (FINE Cartridge) 清洗等维护操作后打印质量仍未改善,则墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水可能已用完。使用新的墨盒更换空墨盒 (FINE Cartridge)。更换墨盒 (FINE Cartridge) 时,请仔细检查型号。

■ 知道何时更换墨盒 (FINE Cartridge)

● 墨水不足时

墨水量不足时,液晶显示屏显示 < 建议更换新墨盒 > 并且墨水指示灯亮起。在这种状态下,本传 真机将文档接收到存储器中 [最多 30 次业务或 120 页 (JX210P: 60 页)],以避免如果墨水全部用 完,本传真机中包含的信息丢失。需要手动从 < 内存信息 > 菜单中打印输出已接收的传真。 打印后,删除存储器中多余的传真。有关详细资料,请参见第 39 页的 "存储器中存储的文档"。

墨水用完时

墨水几乎用完时,液晶显示屏显示 < 建议更换新墨盒 > 并且墨水指示灯闪烁。出现这种情况时,可能无法清晰地打印接收到存储器中的传真。墨水用完时,液晶显示屏显示 < 没有墨水 >。更换新的墨盒 (FINE Cartridge)。有关详细资料,请参见第 63 页的 "更换墨盒 (FINE Cartridge)"。更换墨盒 (FINE Cartridge) 后,打印会立即恢复。

● 按[停止/重置]以取消当前打印作业。

打印完成后请立即更换空墨盒。如果在墨水用完的情况下继续打印,打印结果的质量不会令人满 意。

国 注释

- 如果在这种情况下继续打印,打印结果的质量可能不会令人满意。
- 墨水量不足时,打印质量可能不佳,并且本机开始将接收的传真数据存储到存储器中。
- 本传真机不能检测出已接收数据是否清晰地打印到纸张上。
- 打印后,本传真机自动检测接收到存储器中的传真数据。建议将<保存接收的图像>设置为<开> (请参见第 56 页)。可以在存储器中存储的接收到的传真数据不超过 30 次业务。存储器装满前, 将其删除。

设置自动打印

墨水不足时,可以设置将接收到的传真自动打印出来或存储到存储器中。

- 1 按[菜单]。
- 2 使用[▲]或[▼]选择<数据注册>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<用户设置>。
- 3 使用[▲]或[▼]选择<接收设置>,然后按[启动/复印]。液晶显示屏显示<ECM RX>。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 选项设置 >, 然后按 [启动 / 复印]。液晶显示屏显示 < 关 >。
 要禁用低墨水量自动打印,请使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 关 >。
 - 要启用自动打印,请使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 开 >。
- 5 按[启动/复印]。
- 6 按[停止/重置]。 本传真机返回至待机模式。

■ 什么是缺墨警告?

本机对用过的墨水量进行计数,并且当剩余墨水量达到预置墨水量时,液晶显示屏旁边的缺墨警告指示灯亮起,提示墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水即将用完。

● 液晶显示屏上显示 < 建议更换新墨盒 > 或 < 没有墨水 > 时。



显示 < 建议更换新墨盒 > 的墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水量不足。显示 < 没有墨水 > 的墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水已用完。应该确保备有新的墨盒 (FINE Cartridge)。

● 液晶显示屏上显示 < 墨水量未知 > 时。



如果安装曾经用尽的墨盒 (FINE Cartridge),则液晶显示屏上显示 < 墨水量未知 >。因为无法 正确检测墨水量,剩余墨水量检测功能将被禁用。

如果希望在不使用该功能的情况下继续打印,请按[停止/重置]按钮至少5秒。 但是,取消错误提示后将禁用错误检测功能,因此以后将不再出现缺墨警告信息。安装新的墨盒 (FINE Cartridge)时,将自动启用缺墨警告。

💷 注释

- 本传真机正在打印或执行其他操作时,请勿更换墨盒 (FINE Cartridge)。
- 如果需要拔出本传真机的电源插头,请等待至本传真机返回至待机模式(液晶显示屏上显示时间 和接收模式)。否则,墨盒支架可能没有位于其原位,从而导致墨盒(FINE Cartridge)因未被盖上 盖子而干涸。
- 1 确保本传真机已开启。
- 2 打开机盖,直至其在第二次发出碰撞声时稳固地锁定到位。

🔺 注意

- 请勿尝试手动移动或停止支架。
- 请勿触摸本机内部的金属部件或其他部件。
- **3** 取出空墨盒 (FINE Cartridge)。
 - (1) 向下按墨盒 (FINE Cartridge)。
 - (2) 取出墨盒 (FINE Cartridge)。

💙 重要事项

- 小心拿着墨盒 (FINE Cartridge),避免墨水弄脏衣物或四周。
- 请根据当地法律和处理耗用品的法规,弃置空墨盒 (FINE Cartridge)。
- 4 准备一个用于更换的墨盒 (FINE Cartridge)。
 - (1) 从包装中取出新的墨盒 (FINE Cartridge),并轻 轻地取下保护胶带 (A)。

▶ 重要事项

- 小心地处理墨盒 (FINE Cartridge)。 ● 请注意,不要让取下的保护胶带上的墨水弄脏衣服 和双手。
- 取下保护胶带后,请勿将其重新粘回。
- 取下保护胶带后,请勿触摸墨盒 (FINE Cartridge) 上的电气触点 (B) 或打印头喷嘴 (C)。如果触摸内 部部件,本机可能无法正确打印。





- 5 插入新的墨盒 (FINE Cartridge)。
 - (1) 将新墨盒 (FINE Cartridge) 稍微倾斜地插入。
 - (2) 向上推动墨盒 (FINE Cartridge), 直至其锁定到 位。
- 6 关闭机盖。



- ▶ 重要事项
- 为获得最佳质量, Canon 建议使用新的原装 Canon 墨盒。
- 请迅速地更换墨盒 (FINE Cartridge)。请勿使墨盒 (FINE Cartridge) 空置。
- 墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水用完时,请立即使用新的墨盒更换空墨盒 (FINE Cartridge)。如果 使用曾经取下的墨盒 (FINE Cartridge) 进行更换,本机可能由于墨盒 (FINE Cartridge) 喷嘴堵塞 而无法正确打印。而且,提示墨盒 (FINE Cartridge) 更换时间的缺墨警告对话框将不准确。
- 要保持最佳打印质量,请在墨盒(FINE Cartridge)开封后六个月内将所有墨水用完。[建议记下墨 盒(FINE Cartridge)安装到本机的日期。]
 剩余墨水量检测功能失效将被记录。请注意,对于因在墨水用完的情况下继续打印而导致的故障
- 剩余墨水量检测功能失效将被记录。请注意,对于因在墨水用完的情况下继续打印而导致的故障 或问题, Canon 将不承担任何责任。

🗉 注释

- 更换墨盒 (FINE Cartridge) 前,在后端托盘中装入纸张。
- 本机准备打印时可能会有工作噪音。这是在正常工作。

测试和清洗墨盒 (FINE Cartridge)

墨盒 (FINE Cartridge) 的打印头包含将墨水喷到纸张上的喷嘴。要保持最佳打印质量,需要定时清洗这些喷嘴。本传真机具有完成此清洗工作的打印头清洗功能。

■ 打印喷嘴检查图案

在清洗打印头之前,可能要打印喷嘴检查图案,以测试安装在本传真机内的墨盒(FINE Cartridge)的打印头。该测试显示每个打印头喷嘴是否工作正常。

1 在后端托盘中装入纸张。

有关在后端托盘中装入纸张的详细资料,请参见第21页的"装入文档和纸张"。

2 按[维护]。

3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 喷嘴检查 >, 然后按 [启动 / 复印]。 本传真机打印喷嘴检查图案。



4 如果图案不完整或缺失 (1),请清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 65 页)。

■ 墨盒 (FINE Cartridge) 清洗

如果图案不完整或缺失,请清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头。

E 注释 清洗打印头将消耗少量墨水。频繁清洗将减少墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水量。

1 按[维护]。

使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 清洁 >, 然后按 [启动 / 复印]。
 本传真机清洗打印头。

💷 注释

- 必要时,最多可以连续进行五次打印头清洗。
- 清洗后,打印喷嘴检查图案以检查清洗是否已解决问题(请参见第64页)。
- 如果普通的墨盒 (FINE Cartridge) 清洗无法改善打印质量,请执行深度墨盒 (FINE Cartridge) 清洗 (请参见第 65 页)。

■ 墨盒 (FINE Cartridge) 深度清洗

如果标准打印头清洗无法改善打印质量,请尝试更有效的打印头深度清洗。

💷 注释

打印头深度清洗比标准打印头清洗消耗更多墨水,因此请仅在必要时执行此步骤。

1 按[维护]。

国 注释

● 清洗后,打印喷嘴检查图案以检查清洗是否已解决问题(请参见第64页)。

● 如果清洗无法改善打印质量,请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 63 页)。

对齐墨盒 (FINE Cartridge)

如果规则的线条打印后没有对齐或打印效果不理想,请调整打印头位置。

■ 打印头对齐

- 1 确保本机已开启,打开文档盖板,然后扩展靠纸架。
- 2 在后端托盘中装入一张 A4 或 Letter 尺寸的普通纸。
- 3 按[维护]。
- 4 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 对齐打印头 >, 然后按 [启动 / 复印]。 本机打印打印头对齐页。

国 注释

选择 < 打印头对齐数值 > 以打印当前调整值。

- 5 调整打印头位置。
 - (1) 检查打印出的图案并使用[◀]或[▶]输入A列中条纹最 不显著的图案的编号。

按[启动/复印]。



[1] 注释

如果难以选择最佳图案,请选择竖直白色条纹最不显著的设置。



(A)



(B)

(A) 白色条纹不显著

(B) 白色条纹较显著

(3) 输入全部图案编号完成时,本传真机返回至待机模式。

国 注释

关闭本机时,务必按本机上的[电源]按钮。 否则,将不保存此处所做的设置。

清洁本机

本传真机需要定期维护。本节描述本传真机必要的清洁步骤。请在清洁之前注意以下事项:

请勿使用棉纸、纸巾或类似材料清洁本机;这些材料可能会粘到部件上或产生静电。

🛕 注意

切勿使用如稀释剂、苯、丙酮等挥发性液体或任何其他化学清洁剂清洁本传真机的内部。

💷 注释

关闭电源进行清洁时,有可能丢失部分数据。请参见第 84 页的 "停电时的处理方法"。

■ 清洁本机外部

清洁本机外部时,请勿使用棉纸、粗布或类似材料,否则可能会划伤表面。另外,切勿使用如稀 释剂、苯、丙酮等挥发性液体或任何其他化学清洁剂进行清洁。务必使用诸如眼镜清洁布等软布 轻轻擦拭表面上的灰尘。必要时在清洁前抚平布上的皱褶。

🛕 注意

在清洁本机之前,请务必先从电源插座拔出本机插头。如果在清洁本机时不小心开启本机,可能造 成人身伤害。

■ 清洁本机内部

为了防止墨迹和纸尘在本传真机内部积蓄并影响打印质量,请定期清洁本传真机的打印区域。

🗛 注意

在清洁本机之前,请务必先从电源插座拔出本机插头。如果在清洁本机时不小心开启本机,可能造 成人身伤害。

▲ 注意

请勿触摸本机内部的金属部件或其他部件。

- 2 使用柔软干净的无绒干布从本传真机内部,特 别是四个压紧滚轮 (A) 的周围,擦拭掉所有墨 迹或纸屑。 机盖下面积蓄的污垢和灰尘微粒将影响复印或发送 的文档质量。 请注意不要触摸墨盒 (FINE Cartridge) 或其支架。
- 3 完成清洁时,关闭机盖。 务必关闭机盖,直至其锁定到位。



■ 清洁扫描仪部件

111 注释

- 如果扫描仪部件脏污,则发送或复印的文档也将脏污。
- 请使用无绒的软布。
 请勿使用棉纸、纸巾或类似材料清洁本机。
- 1 按[维护]。
- 2 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 扫描部件清洁 >。
- 3 按[启动/复印]。
- 4 打开机盖。
- 5 抬起扫描单元盖板 (A) 并露出内部的白色区域 (B), 清洁部件。 请使用清水浸湿的干净无绒的软布擦拭,然后使用 柔软干净的无绒干布擦干。

[1] 注释

请勿弯曲白色区域(B)。

6 完成清洁时,关闭机盖。 务必关闭机盖, 直至其锁定到位。



■ 清洁滚轴

如果纸张未正确送入,请清洁进纸滚轴。清洁进纸滚轴会磨损进纸滚轴,因此请仅在需要时执行 此操作。

- 1 确保本机已开启,并且后端托盘中没有装入纸张。
- 2 按[维护]。
- 3 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 滚轴清洁 >, 然后按 [启动 / 复印]。
- **4** 重复步骤 2 至 3 两次。
- 5 在后端托盘中装入三张或三张以上 A4 或 Letter 尺寸的纸张。
- 6 重复步骤 2 至 3 三次。 纸张将自动送入本机,然后被输出。

■ 清洁底板

如果打印纸张出现污迹,本机内部可能脏污。建议定期清洁本机内部的某些部件以保持高标准的 打印质量。

- 1 确保本机已开启,并且后端托盘中没有装入纸张。
- **2** 取一张 A4 或 Letter 尺寸的普通纸,并横向对折。然后,展开纸张。
- 3 将纸张展开的一面向上装入后端托盘。



(A) 将纸张展开面向上插入

- 4 按[维护]。
- 5 使用 [▲] 或 [▼] 选择 < 底板清洁 >。
- 6 按[启动/复印]。 检查输出的纸张。如果纸张上有灰尘或污垢,请重复清洁过程。

■ 清洁本机内部的突出部分

如果本机内部的突出部分脏污,使用棉签或类似物品将突出部分的墨水擦拭干净。

▲ 注意

在清洁本机之前,请务必先从电源插座拔出本机插头。如果在清洁本机时不小心开启本机,可能造 成人身伤害。





请勿触摸透明胶片 (A)、胶片电缆 (B) 或任何金属部件。


故障排除

卡纸

■ 自动输稿器中卡纸

如果纸张在自动输稿器中卡住或无法送入,液晶显示屏显示 < 打开机盖 > 和 < 请参见图 1> 或仅显示 < 检查打印机 5100>/< 请参阅手册 >。

国 注释

清除文档卡纸时,无需拔出本传真机的电源插头。

● 交替显示 < 打开机盖 > 和 < 请参见图 1> 时

1 按[停止/重置]。

▶ 重要事项

此时,请勿手动拉出卡纸。

- 2 按下[启动/复印]持续几秒钟。
 - 文档将自动送出。
 - 如果文档没有被送出,请轻轻地从本传真机中拉出文档。

显示 < 检查打印机 5100>/< 请参阅手册 > 时

1 检查是否卡纸。

如果卡纸,请确保取出所有卡纸。

2 取出卡纸后,使用[电源]关闭本传真机,然后重新开启。

■ 后端托盘中卡纸

如果后端托盘中卡纸,液晶显示屏显示 < 清除卡纸 >。

- 1 如图所示,从本传真机中轻轻地拉出卡纸,然 后按[停止/重置]。
 - 按照图中所示的两个方向中的任一个方向轻轻拉出 卡纸。
 - 如果无法拉出纸张,则执行步骤 2。



- **2** 打开机盖。
- 3 轻轻地取出本传真机内的卡纸。
- 4 按 [停止/重置]。 本传真机返回至待机模式。



如果电源意外断开

本设备上的日期和时间设置以及所有存储在存储器*中的文档将被保存。

* 对于 JX210P 机型,所有存储在存储器中的文档将被删除。 如果电源断开,则会出现以下情况:

- 将无法发送或接收传真,或无法进行复印。
- 如果电话连接到本机,可以接收语音呼叫。
- 是否可以进行语音呼叫取决于电话类型。

送纸问题

■ 纸张无法装入

| 原因 | 解决方法 |
|----------------|--|
| 后端托盘中可能装入过多纸张。 | 确保后端托盘中的纸叠未超过纸张限量标记 ())(请参见第 21 页)。 |
| 纸张可能未正确装入。 | 确保在后端托盘中正确装入纸叠,并正确调整纸张导片 (请参见单页安装说明或 第 21 页)。 |

■ 纸张装入歪斜(打印歪斜)

| 原因 | 解决方法 |
|------------|--|
| 纸张可能未正确装入。 | 确保在后端托盘中正确装入纸叠,并正确调整纸张导片(请参见单页安装说明 或第 21 页)。 |
| | 确保将纸叠的右边缘与后端托盘的右侧对齐,纸张导片与纸叠的左边缘对齐 (清参见单页安装说明或第 21 页)。 确保纸张输出路径通畅。 |

■ 在本传真机中同时装入多张纸

| 原因 | 解决方法 |
|------------|--|
| 纸张可能未正确装入。 | 确保在后端托盘中正确装入纸叠,并正确调整纸张导片 (请参见单页安装说明或 第 21 页)。 |
| 纸张可能粘连在一起。 | 确保在平面上轻拍纸叠,然后装入后端托盘。这样做可以避免纸张粘连。 |

| 原因 | 解决方法 |
|--------------------|---|
| 后端托盘中可能装入过多纸张。 | 确保后端托盘中的纸叠未超过纸张限量标记 ())(请参见第 21 页)。 请勿超出后端托盘的最大装纸容量(请参见第 91 页)。 请勿用力将纸叠装入后端托盘。 |
| 后端托盘中可能装入了不同类型的纸张。 | ● 仅装入一种类型的纸张。 ● 确保装入的纸张符合本传真机的纸张要求 (请参见第 20 页)。 |

■ 反复出现卡纸

| 原因 | 解决方法 |
|---------------|--|
| 所使用的纸张可能造成卡纸。 | 确保在平面上轻拍纸叠,然后装入后端托盘。这样做可以避免纸张粘连。 检查所使用的纸张和打印环境符合本传真机的规格(请参见第20页、第91页)。 尝试在后端托盘中装入新的纸叠。 |

传真问题

● 发送问题

■ 无法发送文档

| 原因 | 解决方法 |
|---|--|
| 墨盒(FINE Cartridge)可能没有被正确安装。 | 确保正确地安装墨盒 (FINE Cartridge)。除了更换新墨盒外,请勿取下使用中的 墨盒 (FINE Cartridge)。 |
| 本传真机可能已过热。 | 拔出本传真机的电源插头,使其冷却几分钟。然后,重新插入电源插头并尝试重 新发送。 |
| 本传真机线路可能未设置为正在使用的 电话线路的类型 (脉冲 / 音频)。 | 确保本传真机线路已设置为正确的电话线路类型 (请参见第 14 页)。 |
| 在自动输稿器中可能未正确地装入文 档。 | ● 取出文档,必要时将其叠齐,并正确装入自动输稿器中(请参见第 21 页)。 ● 确保机盖已关闭。 |
| 可能没有为要使用的功能注册所输入的 单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号 代码。 | 检查单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号代码,并确保将其正确注册(请参见 第 17 页)。 |
| 可能拨错号码或未得到正确的号码。 | 重新拨号或检查是否使用了正确的号码。 |
| 接收方的传真机可能缺纸。 | 呼叫接收方并告知其确保在传真机中装入纸张。 |
| 可能有其他文档正在从存储器中进行发 送。 | 请等待一段时间,直至这些文档发送完毕。 |
| 发送过程中可能出现了错误。 | 打印通讯管理报告并检查错误 (请参见第 59 页)。 |
| 电话线路可能没有正常工作。 | 确保在按 [挂机] 或拿起电话听筒时有拨号提示音。如果没有拨号提示音,请联系 当地的电话公司。 |
| 接收方传真机可能不是采用了G3技术的 传真机。 | 确保接收方传真机与本传真机(即采用了 G3 技术的传真机)兼容。 |

■ 从本传真机发送的文档有污迹或脏污

| 原因 | 解决方法 |
|------------------------|--|
| 接收方传真机可能没有正常工作。 | 通过复印检查本传真机(请参见第 22 页)。如果复印件清晰,则问题可能出现在 接收方传真机中。如果复印件有污迹或脏污,请清洁扫描仪部件(请参见第68页)。 |
| 在自动输稿器中可能未正确地装入 文档。 | 取出文档,必要时将其叠齐,并正确装入自动输稿器中(请参见第21页)。 |

■ 无法使用自动纠错模式 (ECM) 进行发送

| 原因 | 解决方法 |
|---------------------------------|---|
| 接收方的传真机可能不支持 ECM(自动 纠错模式)。 | 如果接收方的传真机不支持 ECM(自动纠错模式),则不会进行错误检查而以正 常模式发送文档。 |
| ECM(自动纠错模式)可能被禁用。 | 确保 ECM(自动纠错模式) 已启用 (请参见第 56 页的 <ecm tx="">)。</ecm> |

■ 发送过程中经常出现错误

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|----------------------------------|
| 电话线路可能状况不佳,或者可能存在 不良连接。 | 降低发送速度 (请参见第 57 页的 < 发送开始速度 >)。 |

● 接收问题

■ 无法自动接收文档

| 原因 | 解决方法 |
|------------------------------------|--|
| 本传真机可能未设置为自动接收。 | 要使本传真机自动接收文档, 接收模式必须设置为 < 仅传真模式 >、 < 传真 / 电话 模式 >、 < 答录机模式 >(请参见第 32 页), 或必须设置内置答录机模式 * (请参 见第 41 页)。如果已设置 < 答录机模式 >, 请检查答录机是否连接到传真机并且 是否已开启, 以及外出留言是否正确录制 (请参见第 34 页)。 |
| 本传真机可能有存储在存储器中的 文档。 | 打印输出所有存储在存储器中的文档 (请参见第 39 页)。 |
| 接收过程中可能出现了错误。 | ● 检查液晶显示屏上的错误信息(请参见第 84 页)。 ● 打印通讯管理报告并检查错误(请参见第 59 页)。 |
| 后端托盘可能是空的。 | 确保纸张装入后端托盘(请参见单页安装说明或第21页)。 |
| 电话线路可能没有正确连接。 | 确保所有线路连接稳固(请参阅单页安装说明)。 |
| 本机正在维护中。/本机正在发送传真。/ 本机正在打印其他文档。 | 尽快取消发送、打印或维护操作。 |

* 仅适用于 JX510P。

■ 本传真机无法在电话和传真接收之间自动转换

| 原因 | 解决方法 |
|-------------------------------|--|
| 本传真机可能未设置为在电话和传真接 收之间自动转换。 | 要使本传真机自动转换, 接收模式必须设置为 < 传真 / 电话模式 > 或 < 答录机模 式 >(请参见第 32 页), 或必须设置内置答录机模式 * (请参见第 41 页)。如果已 设置 < 答录机模式 >, 请检查答录机是否连接到传真机并且是否已开启, 以及外 出留言是否正确录制 (请参见第 34 页)。 |
| 本传真机可能有存储在存储器中的文档。 | 打印输出所有存储在存储器中的文档 (请参见第 39 页)。 |

| 原因 | 解决方法 |
|---------------------------------------|--|
| 接收过程中可能出现了错误。 | ● 检查液晶显示屏上的错误信息 (请参见第 84 页)。 |
| | ● 打印通讯管理报告并检查错误 (请参见第 59 页)。 |
| 后端托盘可能是空的。 | 确保纸张装入后端托盘 (请参见单页安装说明或第 21 页)。 |
| 发送方传真机可能未发送通知本传真机 来电信号是传真的 CNG 信号。 | 某些传真机无法发送通知本传真机来电呼叫来自一台传真机的 CNG 信号。在这种情况下,将需要手动接收文档 (请参见第 34 页)。 |

* 仅适用于 JX510P。

■ 无法手动接收文档

| 原因 | 解决方法 |
|---|---|
| 可能通过在挂机后按 [启动 / 复印] 或拨 叫远程接收 ID 断开了呼叫。 | 务必在挂上电话听筒之前,按 [启动 / 复印] 或拨叫远程接收 ID,否则将断开呼 叫 (请参见第 34 页)。 |
| 远程接收 ID 可能不正确。 | 确保拨叫正确的远程接收 ID(请参见第 34 页)。 |

■ 打印质量欠佳

| 原因 | 解决方法 |
|------------------------------------|---|
| 可能未使用正确类型的纸张。 | 确保装入的纸张符合本传真机的纸张要求 (请参见第 20 页)。 |
| 墨盒 (FINE Cartridge) 打印头可能需要 清洗。 | 必要时,清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 65 页)。 |
| 发送方传真机可能没有正常工作。 | 发送方传真机通常决定文档的质量。呼叫发送方并告知其确保传真机工作正常。 |
| 自动纠错模式 (ECM) 可能被禁用。 | 确保 ECM(自动纠错模式) 已启用 (请参见第 56 页的 <ecm rx="">)。</ecm> |

■ 传真机无法打印

| 原因 | 解决方法 |
|------------------------------------|---|
| 墨盒 (FINE Cartridge) 可能没有被正确 安装。 | 确保正确安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参见单页安装说明或第 61 页)。 务必在安装之前从墨盒(FINE Cartridge)取下保护胶带(请参见单页安装说明或 第 61 页)。 |
| 墨盒 (FINE Cartridge) 打印头可能需要 清洗。 | 必要时,清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 65 页)。 |
| 可能需要更换墨盒 (FINE Cartridge)。 | 确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 有问题, 并在必要时进行更换 (请参见第 61 页)。 |
| 可能已放置文档。 | 确保没有放置文档。 |
| 本机正在维护中。/本机正在发送传真。/ 本机正在打印其他文档。 | 尽快取消发送、打印或维护操作。 |

■ 打印的传真图像有污点或不均匀

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|---|
| 电话线路可能状况不佳,或者可能存在 不良连接。 | 自动纠错模式 (ECM) 发送 / 接收应该会消除这种问题。但是,如果电话线路状况不佳,可能需要重试。 |
| | ● 降低接收速度 (请参见第 57 页的 < 接收开始速度 >)。 |
| 发送方传真机可能没有正常工作。 | 发送方传真机通常决定文档的质量。呼叫发送方并告知其确保传真机工作正常。 |

■ 无法使用自动纠错模式 (ECM) 进行接收

| 原因 | 解决方法 |
|--------------------------------|--|
| 发送方传真机可能不支持 ECM(自动纠 错模式)。 | 如果发送方传真机不支持 ECM(自动纠错模式),则不会进行错误检查而以正常 模式接收文档。 |
| ECM(自动纠错模式)可能被禁用。 | 确保 ECM(自动纠错模式)已启用(请参见第 56 页的 <ecm rx="">)。</ecm> |

■ 接收过程中经常出现错误

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 电话线路可能状况不佳,或者可能存在 不良连接。 | 降低接收速度 (请参见第 57 页的 < 接收开始速度 >)。 |
| 发送方传真机可能没有正常工作。 | 呼叫发送方并告知其检查传真机是否工作正常。 |

复印问题

■ 传真机无法复印

| 原因 | 解决方法 |
|------------------------------------|--|
| 可能需要更换墨盒 (FINE Cartridge)。 | 确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 有问题,并在必要时进行更换 (请参见第 61 页)。 |
| 在自动输稿器中可能未正确地装入文档。 | 取出文档,必要时将其叠齐,并正面向上正确装入自动输稿器中(请参见第21页)。 |
| | ● 确保机盖已关闭。 |
| 墨盒 (FINE Cartridge) 可能没有被正确 安装。 | 确保正确安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参见单页安装说明或第 61 页)。 |
| 打印头喷嘴堵塞。 | 打印喷嘴检查图案 (请参见第 64 页)。 |

■ 进行多份复印时液晶显示屏上出现 < 存储器已满 >

| 原因 | 解决方法 |
|------------------|--|
| 本传真机的存储器已满。 | 打印或删除存储在存储器中的所有文档(请参见第39页),以释放本传真机存储器中的存储空间,然后重新开始操作。 更改扫描分辨率并再次尝试复印。 |
| 正在复印的文档可能有过多的图形。 | 如果进行多页复印,请将所有页分成较小的纸叠。否则,按照需要对所需份数一 次一份地进行复印。 |

电话问题

■ 无法拨号

| 原因 | 解决方法 |
|--------------------------------------|--|
| 电话线路可能没有正确连接。 | 确保所有线路连接稳固(请参阅单页安装说明)。 |
| 可能没有稳固地插入电源线插头。 | 检查电源线插头是否稳固地插入本传真机和壁装电源插座(请参见单页安装说 明)。如果将本传真机的电源插头插入电源板,则确保电源板插头已插入电源且其 开关已打开。 |
| 本机可能没有开机。 | 按[电源]开启本机。 |
| 本传真机线路可能未设置为正在使用的 电话线路的类型(脉冲/音频)。 | 确保本传真机线路已设置为正确的电话线路类型 (请参见第 14 页)。 |

■ 通话时电话听筒、电话或电话分机断开

| 原因 | 解决方法 |
|--------------|--------------------------------|
| 可能未稳固地插入电话线。 | 检查电话线插头是否稳固地插入了本传直机和墙壁上的电话线插口。 |

■ 线路有干扰

| 原因 | 解决方法 |
|------------------------------|------------------------|
| 本传真机附近可能有正在使用的移动电 话或无线电话。 | 确保本传真机附近无人使用移动电话和无线电话。 |

打印质量问题

■ 打印质量未达到预期效果;打印件不清晰、有污渍、有缺失点或白色条纹

| 原因 | 解决方法 |
|-------------------------------------|---|
| 本传真机可能不支持所使用的纸张。 | 确保使用推荐的纸张 (请参见第 20 页)。 |
| 墨盒(FINE Cartridge)打印头上的喷嘴可 能已堵塞。 | 必要时,清洗墨盒 (FINE Cartridge) 打印头 (请参见第 64 页)。 |
| 墨盒(FINE Cartridge)可能没有被正确安 装。 | 确保正确安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参见单页安装说明或第 61 页)。 |
| 墨盒(FINE Cartridge)打印头可能已损坏。 | 确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 打印头有问题 (请参见第 64 页),并在必要时更 换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 61 页)。 |

■ 打印输出含有模糊或脏污的墨迹

| 原因 | 解决方法 |
|------------------|--------------------------|
| 本传真机可能不支持所使用的纸张。 | 确保使用推荐的纸张 (请参见第 20 页)。 |

● 如果发生故障

在打印时出现类似本机缺纸或卡纸的故障时,会自动显示故障排除信息。采取信息中描述的适当措施。根据所用操作系统的版本,信息可能有所不同。

● 无法安装打印机驱动程序

| 原因 | 解决方法 |
|---------------------------------|---|
| 安装程序与操作系统不兼容。 | 在第 92 页的 "最低系统要求"中描述的环境下使用本机。 |
| 在 打印机连接 屏幕无法继续进行。 | 如果在 打印机连接 屏幕无法继续进行,请确保 USB 电缆线牢固地插入本机 USB 端口并连接至计算机,然后按照以下步骤重新安装打印机驱动程序。 |
| | 注 注释 在 Windows Vista 环境下,根据所使用的计算机可能显示"未检测到打印机。请 检查连接。"。在这种情况下,请等待一段时间。如果仍无法继续执行下一步,请 按照以下步骤重新安装打印机驱动程序。 |
| | (1)在打印机连接屏幕上单击取消。 (2)在安装失败屏幕上单击返回开始。 (3)在随后出现的屏幕上单击上一步。 (4)单击退出,然后取出光盘。 (5)关闭本机。 |
| | (6) 重新启动计算机。 (7) 确保没有应用程序软件正在运行。 (8) 按照 有 应用程序软件正在运行。 |
| 将安装光盘插入计算机的光盘驱动器 时,不能自动开始安装。 | (6)按照单贝安表號時中/加速步骤重新安表打印机驱动程序。 按照以下步骤开始安装。 (1)单击 开始 ,然后单击 计算机 。 在 Windows XP 环境下:单击 开始 ,然后单击 我的电脑 。 在 Windows 2000 环境下:双击桌面上的 我的电脑 图标。 (2)在显示的窗口上双击光盘图标。 如果显示了光盘的内容,双击 MSETUP4.EXE。 |
| | 注释 如果未显示光盘图标,请尝试以下操作: 人计算机中取出光盘,然后将其重新插入。 重新启动计算机。 如果仍未显示光盘图标,请试用其他光盘,然后查看是否会显示光盘图标。如果显示其他光盘图标,则此安装光盘存在问题。在这种情况下,请与服务中心联系。 |
| 未按照正确步骤安装。 | 按照单页安装说明中所述步骤重新安装打印机驱动程序。 如果没有正确地安装打印机驱动程序,请卸载打印机驱动程序,重新启动计算 机,然后重新安装打印机驱动程序。有关详细资料,请参阅电子手册。 如果重新安装打印机驱动程序,在安装光盘中选择 自定义安装 。 |
| | 运 注释 如果因 Windows 的故障而导致安装程序被强行终止,该系统可能不稳定,并且可 能不能安装打印机驱动程序。重新安装前请重新启动计算机。 |

- 无法正确连接到计算机
- 打印或扫描速度慢 /Hi-Speed USB 连接不能工作 / 显示信息 "此设备可运行的 更快"

| 原因 | 解决方法 |
|-------------------------|--|
| 系统环境与Hi-Speed USB不完全兼容。 | 如果系统环境不完全兼容 Hi-Speed USB,本机将以 USB 1.1 模式下提供的较低 速度工作。在这种情况下,本机可正常工作,但打印或扫描速度可能会因通讯速 度而降低。 |
| | 检查以下各项以确保系统环境支持 Hi-Speed USB 连接。 |
| | ● 计算机的 USB 端口支持 Hi-Speed USB 连接。 |
| | ● USB 电缆线和 USB 集线器 (如果正在使用) 支持 Hi-Speed USB 连接。 |
| | 务必使用合格的 Hi-Speed USB 电缆线。建议使用长度不超过约 10 英尺 /3 米 的电缆线。 |
| | ● 计算机的操作系统支持 Hi-Speed USB 连接。 |
| | 获取最新版本的更新程序并将其安装到计算机。 |
| | ● Hi-Speed USB 驱动程序工作正常。 |
| | 获取与硬件兼容的最新版本的 Hi-Speed USB 驱动程序,并将其安装到计算机。 |
| | ▶ 重要事项 |
| | 有关系统环境的 Hi-Speed USB 的详细资料, 请联系计算机、USB 电缆线或 USB 集线器制造商。 |

● 打印效果不理想

如果由于线条未对齐使打印效果不理想,请首先确认纸张和打印质量设置。有关详细资料,请参阅电 子手册。

• 检查 1:确认纸张尺寸设置符合装入的纸张尺寸并且装入的纸张为普通纸。

如果纸张尺寸设置不正确或未装入普通纸,则不能获得正确的打印效果。另外,打印面可能出现 划痕。

● 检查 2: 确保选择了适当的打印质量。

选择适合打印数据的打印质量选项。如果发现打印模糊,请提高打印质量设置并再次尝试打印。

● 检查 3: 如果问题未解决,则可能是其他原因。

另请参见以下章节:

- 第 79 页的 "无法打印作业的末端"
- 第80页的"直线未对齐"
- 第80页的"纸张出现污迹 / 打印面有划痕"
- 第81页的"纸张背面出现污迹"

■ 无法打印作业的末端

| 原因 | 解决方法 |
|------------|--|
| 打印数据量过大。 | 单击 页设置 选项卡上的 打印选项 。然后,在显示的对话框中选择 防止打印数据 丢失 复选框。 |
| 计算机硬盘空间不足。 | 删除不需要的文件以增加磁盘可用空间。 |

■ 直线未对齐

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|--|
| 纸张和打印质量设置设置不正确。 | 请确认纸张和打印质量设置。 请参见第 79 页的 "打印效果不理想"。 |
| 打印头未对齐。 | 如果安装打印头后未对齐打印头,则打印的直线可能无法对齐。 请参见第 66 页的 "对齐墨盒 (FINE Cartridge)" 。 |
| 打印数据量过大。 | 单击 页设置 选项卡上的 打印选项 。然后,在显示的对话框中选择 防止打印数据 丢失 复选框。 |
| 使用了打印布局打印功能或带装订边距 打印功能。 | 使用打印布局打印功能或带装订边距打印功能时,可能不会打印细线。尝试加粗 文档中的线条。 |

■ 纸张出现污迹 / 打印面有划痕

| 原因 | 解决方法 |
|-------------------|--|
| 纸张和打印质量设置设置不正确。 | 请确认纸张和打印质量设置。 |
| | 请参见第 79 页的 "打印效果不理想" 。 |
| 在不适合的纸张类型上打印。 | 检查打印使用的纸张是否符合打印意图。请参见第 20 页的 "纸张要求"确保使 用适合的纸张。 |
| 纸张卷曲。 | 翻转纸张并将其重新装入以在另一面上打印。 |
| | 将纸张装入后端托盘较长时间可能会造成纸张卷曲。在这种情况下,请将纸张以 另一面向上装入。这可能会解决问题。 |
| | 建议将未用完的纸张放回包装并水平放置。 |
| 在推荐的打印区域外打印。 | 如果在打印纸张推荐的打印区域外打印,则纸张的下边缘可能被墨水弄脏。 |
| | 在应用程序软件中重新设置原稿的尺寸。 |
| | 有关推荐的打印区域的详细资料,请参见第 20 页的 "纸张要求"。 |
| 本机内部脏污。 | 执行底板清洁清洁本机内部。 |
| | 有关清洁的详细资料,请参见第 67 页的 "清洁本机"。 |
| | |
| | 要防止本机内部脏污,请正确设置页尺寸。 |
| 打印纸张需要较长时间晾干。 | 这样有足够的时间晾干打印面,以避免纸张出现污迹和划痕。 |
| | (1)确保本机已开启。 |
| | (2)打开打印机属性对话框。 |
| | 请参阅电子手册。 |
| | (3)单击 维护 选项卡,然后单击 用户定义设置 。 |
| | (4)拖动墨水晾干等待时间滑动条以设置等待时间,然后单击发送。 |
| | (5)确认信息并单击 确定 。 |
| 其他装入的纸张在该纸张上留下划痕。 | 从后端托盘送入纸张时,其他装入的纸张可能在该纸张上留下划痕。在这种情况下,每次装入一张纸。 |
| 使用过高的浓度设置打印图形。 | 如果以高浓度打印图像,纸张可能会吸收过多墨水并卷曲,造成纸张磨损。 |
| | 在打印机驱动程序中降低 浓度 设置,并再次试打印。 |
| | (1)打开打印机属性对话框。 |
| | 请参阅电子手册。 |
| | (2)在 主要 选项卡上,选择 色彩 / 浓度 为 手动 ,然后单击 设置… 。 |
| | (3)拖动 色彩调整 选项卡上的浓度滑动条以调整浓度。 |

■ 纸张背面出现污迹

| 原因 | 解决方法 |
|-----------------|---|
| 纸张和打印质量设置设置不正确。 | 请确认纸张和打印质量设置。 请参见第 79 页的 "打印效果不理想"。 |
| 本机内部脏污。 | 执行底板清洁清洁本机内部。 有关清洁的详细资料,请参见第 67 页的 "清洁本机"。 |
| | 王 注释 要防止本机内部脏污,请正确设置页尺寸。 |

● 本机未启动或在执行打印作业时停止

■ 打印未开始

| 原因 | 解决方法 |
|---------------------|---|
| 队列中存在不必要的打印作业。 / 计算 | 如果正在从计算机打印,请重新启动计算机。 |
| 机问题。 | 如果存在多余的打印作业,请将其删除。 |
| | 请参阅电子手册。 |
| 本机未准备就绪。 | 确保电源插头牢固地插入,然后开启本机。 |
| | [电源]闪烁绿色时,本机正在开启。等待片刻,直到[电源]停止闪烁,并持续 亮起绿色。 |
| | |
| | 打印大量数据(如照片或图形)时,可能需要更长的时间才能开始打印。[电源] 闪烁绿色时,计算机正在处理数据并将其发送至本机。等待片刻,直到开始打印。 |
| 本机未正确连接。 | 确保 USB 电缆线已稳固地插入本机和计算机中。 |
| | 如果使用继电设备(如 USB 集线器),请断开连接,将本机直接连接至计算机, 并再次试打印。如果打印正常开始,则继电设备有问题。请向继电设备经销 商咨询详细资料。 |
| | ● 也可能是 USB 电缆线有问题。更换 USB 电缆线并再次试打印。 |
| 未在打印机驱动程序中选择本机。 | 如果使用的是其他类型打印机的驱动程序,则本机将无法正常打印。 |
| | 确保在打印对话框的中选择了本机的名称。 |
| | |
| | 要将本机作为默认选择的打印机,请选择设为默认打印机。 |
| 打印机端口配置不正确。 | 检查打印机端口设置。 |
| | * 在以下说明中," XXX "表示本机的名称。 |
| | (1)使用管理员权限登录用户帐户。 |
| | (2)单击控制面板,然后单击硬件和声音下的打印机。 |
| | 在 Windows XP 环境下:单击控制面板、打印机和其它硬件,然后单击打印 机和传真。 |
| | 在 Windows 2000 环境下: 单击 控制面板 ,然后单击 打印机 。 |
| | (3)右键单击 Canon XXX 图标,然后选择 属性 。 |
| | (4)单击端口选项卡以确认端口设置。 |
| | 确保为打印到下列端口选择名称为 USBnnn(此处 "n"代表一个数字)并且 打印机栏显示 Canon XXX 的端口。 |
| | 如果设置不正确,请重新安装打印机驱动程序或更改为正确的打印机端口。 |

■ 打印未完成而中止

| 原因 | 解决方法 |
|-----------------|--|
| 打印具有大量照片或插图的文档。 | 打印大量数据(如照片或图形)时,本机和计算机需要时间处理数据,在这段时 间内,本机可能看似已停止工作。 |
| | 此外,在普通纸上连续打印需耗用大量墨水的数据时,本机可能会暂停。不论在 哪一种情况下,都需等待至处理完毕。 |
| | 国 注释 |
| | 如果打印具有较大打印区域的文档或打印多份文档,打印可能会暂停以使墨水晾 干。 |
| 本机已连续打印了很长一段时间。 | 如果本机已连续打印了较长时间,则打印头可能会过热。为了保护打印头,本机 可能会在换行时停止打印一段时间,然后恢复打印。 |
| | 在这种情况下,请在适当的时候中止打印进程,并关闭本机至少 15 分钟。 |
| | 此外,如果本机连续打印颜色浓重的图形或照片一段时间,本机可能会停止打印 以保护打印头。在这种情况下,打印不会自动恢复。请关闭本机至少 15 分钟。 |
| | ▲ 注意 |
| | 本机内部的打印头及其周围区域会变得极为灼热。切勿接触打印头或附近的部件。 |
| 纸张可能未正确装入。 | 确保将纸张装入后端托盘。 |
| | 如果本机的纸张用完,请装入纸张。 |

■ 打印速度不如预期的快

🗉 注释

根据使用的系统环境,按照以下的说明操作后,打印速度可能不会显著改善。

| 原因 | 解决方法 |
|-----------|--|
| 打印质量设置过高。 | 在打印机驱动程序中更改正确的打印质量设置。 |
| | (1)打开打印机属性对话框。 |
| | 请参阅电子手册。 |
| | (2)在 主要 选项卡中,为 打印质量 设置选择 标准 或 草稿 。 |

■ 未显示打印机状态监视器

| 原因 | 解决方法 |
|--------------|--|
| 未启用打印机状态监视器。 | 确保在打印机状态监视器的选项菜单上选择启动状态监视器。 (1)打开打印机属性对话框。 请参阅电子手册。 (2)本维始选语是上一单 主查看 打印机状态 |
| | (2)如果尚未在选项菜单中选择启动状态监视器,请选择该选项。 |

■ 显示 Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program 屏幕

如果安装了 Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program,在安装完成后的三个月和六个月后将会显示要求发送本机使用信息的确认屏幕。此后,在大约四年内每隔半年将会显示一次该屏幕。

阅读屏幕上的说明并按照以下步骤进行操作。

● 如果同意参加该调查计划: 单击**同意**,然后按照屏幕上的说明操作。本机使用信息将通过互联网发送到 Canon。

🗉 注释

发送该信息时,可能会显示警告屏幕(如互联网安全屏幕)。在这种情况下,请确认程序名称为 "IJPLMULexe",然后同意发送。

- 如果不同意参加该调查计划:
 单击不同意。确认屏幕将会关闭,并跳过此次调查。三个月后将会再次显示确认屏幕。
- 要卸载 Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:

要卸载 Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program,单击**卸载**。一旦卸载了该计划,则不会进行调查,也不会传输本机使用信息。

常见问题

■ 本传真机没有接通电源

| 原因 | 解决方法 |
|-----------------|--|
| 可能没有稳固地插入电源线插头。 | 检查电源线插头是否稳固地插入本传真机和璧装电源插座(请参见单页安装说 明)。如果将本传真机的电源插头插入电源板,则确保电源板插头已插入电源且其 开关已打开。 |
| 电源线可能没有供电。 | 使用另一根电源线替换该电源线,以检查该电源线。 |

■ 本传真机不打印报告

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|---|
| 可能需要更换墨盒 (FINE Cartridge)。 | 确定是否墨盒 (FINE Cartridge) 有问题, 并在必要时进行更换 (请参见第 61 页)。 |

■ 液晶显示屏上无任何显示

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|---|
| 可能没有稳固地插入电源线插头。 | 检查电源线插头是否稳固地插入本传真机和璧装电源插座(请参见单页安装说 明)。如果将本传真机的电源插头插入电源板,则确保电源板插头已插入电源且其 开关已打开。如果液晶显示屏上仍无显示,则拔出本传真机的电源线插头,等待 五秒钟,然后再重新插入。 |
| 液晶显示屏 / 电子显示屏可能处于省电 模式。 | 按操作面板上除 [电源]外的任意按钮以恢复显示屏幕。 |

■ 来电显示

| 原因 | 解决方法 |
|-----------------------------|---|
| 液晶显示屏上未显示呼叫方的电话 / 传 真号码。 | 请查看来电显示服务合同的详细资料。 请检查本机的设置。请参见第 37 页的 "设置来电显示"。 根据线路条件,呼叫方电话 / 传真号码可能不会显示。 在不同的国家 / 地区,来电显示服务可能有所不同。有关更多信息,请联系当地的电话公司。 |

停电时的处理方法

停电时将保存用户数据设置和单触式快速拨号和编码式快速拨号下已注册的数据。

JX510P 机型:

如果电源被关闭或停电,则将自动备份存储在存储器中的传真或信息。但是,如果重新打开电源时无 法重新读取数据,则将自动打印存储器清除报告。

JX210P 机型:

停电后恢复供电时,将自动打印存储器清除报告。该报告包括停电时已存储在存储器中的文档的列 表。

■ 停电期间

停电或电源关闭时,本传真机的功能将有以下限制:

- 无法使用本传真机进行电话呼叫。如果将本传真机连接到电话,可能也无法进行电话呼叫。
- 无法发送、接收或复印文档。
- 只有将电话或电话分机连接到本传真机时,才可以接收语音呼叫。

■ 存储器清除报告 (仅适用于 JX210P)

如果遇到停电,本传真机存储器中的文档将丢失。 本传真机恢复供电后,将自动打印输出在停电时已存储在存储器中的文档的列表。

III 注释

如果恢复供电时墨水已用完或在后端托盘中没有纸张,则即使更换墨盒或装入纸张,也不会打印存 储器清除报告。

液晶显示屏信息

本传真机执行某一功能或出错时,液晶显示屏显示以下信息。

■ 自动打印关

| 原因 | 解决方法 |
|-----------------|--|
| <自动打印>设置设置为<关>。 | 将<自动打印>设置为<开>以自动打印接收到的传真、通讯管理报告、发送报告、接收报告、多路发送报告和存储器清除报告(请参见第 36 页)。 |

■ 自动重拨

| 原因 | | 解决方法 | |
|---|-----------------------------|------------|--------------------|
| 由于尝试发送文档时线路忙或接收方没 有应答,本传真机正在等待重拨接收方 号码。 | 等待本传真机自动重拨该号码。 第 28 页)。 | 如果要取消自动重拨, | 按 [停止 / 重置](请参见 |

■ 忙/没有信号

| 原因 | 解决方法 |
|--|---|
| 拨打的电话号码忙。 | 尝试稍后发送文档。 |
| 拨打的传真号码不正确。 | 检查传真号码并重拨。 |
| 对方的传真机未工作。 | 联系对方并告知其检查传真机。 |
| 对方未使用采用 G3 技术的传真机。 | 联系对方并告知其使用采用 G3 技术的传真机发送或接收文档。 |
| 本传真机线路可能未设置为正在使用的 电话线路的类型(脉冲/音频)。 | 确保本传真机线路已设置为正确的电话线路类型 (请参见第 14 页)。 |
| 接收方传真机在 55 秒钟内无应答 (在尝 试所有自动重拨之后)。 | 联系接收方并告知其检查传真机。可以尝试使用手动发送来发送文档(请参见第 23 页)。对于长途呼叫,在已注册的号码中插入暂停符(请参见第 27 页)。 |

■ 检查文档

| 原因 | 解决方法 |
|--------------------|---|
| 文档未放置在自动输稿器中或文档卡住。 | 放置尝试发送或复印的文档 (请参见第 21 页),或检查是否出现文档卡住并在必要时清除卡纸 (请参见第 71 页),然后重新开始操作。 |

■ 检查纸张尺寸

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------|---|
| 后端托盘中纸张的尺寸与 < 纸张尺寸 > | 装入正确尺寸的纸张或更改 < 纸张尺寸 > 设置 (请参见第 57 页)。按 [停止 / 重 |
| 设置中所指定的尺寸不同。 | 置]。 |

■ 检查打印机 5100/ 请参阅手册

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|---|
| 支架移动受阻。 | 清除阻止支架移动的卡纸或异物,然后关闭本机并重新开启。 |
| 可能存在阻止支架的机械装置移动的障 碍物。 | 检查是否存在任何障碍物 (纸夹、小物体等), 以及是否从墨盒 (FINE Cartridge) 上取下了保护胶带。也请检查是否卡纸,并且在必要时清除卡纸 (请参见第 71 页)。然后,按 [停止 / 重置] 并重新开始操作。 |
| 墨盒 (FINE Cartridge) 可能有缺陷。 | 按 [停止 / 重置]。重新安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参见单页安装说明或第 61 页) 并重新开始操作。 在上述任一种情况下,如果没有清除错误,请尝试拔出本传真机的电源插头。等 待几分钟,然后重新插入电源插头。此外,尝试更换新的墨盒 (FINE Cartridge) (请参见第 61 页)。 |
| 可能出现需要维修的故障。 | 关闭本机,从电源插座拔出本机电源线插头。稍后重新插入本机电源线插头并开 启本机。如果出现相同错误,请与服务中心联系。 |

■ 检查打印机 5B00/ 需要维护服务

| 原因 | 解决方法 |
|--------------------------------------|-------------|
| ──────────────────────────────────── | 请尽快与服务中心联系。 |

■ 检查打印机 B200/ 需要维护服务

| 原因 | 解决方法 |
|--------------|-------------------------------------|
| 可能出现需要维修的故障。 | 如果将本机作为电话使用,请与服务中心联系,然后立即关闭本机。 |
| | 如果不作为电话使用,请立即关闭本机,然后使用自己的电话与服务中心联系。 |

■ 检查打印机 nnnn/ 请参阅手册

| 原因 | 解决方法 |
|--------------|---|
| 可能出现需要维修的故障。 | 关闭本机,从电源插座拔出本机电源线插头。稍后重新插入本机电源线插头并开 启本机。如果出现相同错误,请与服务中心联系。 |

■ 清除卡纸

| 原因 | 解决方法 |
|-------|---|
| 出现卡纸。 | 清除卡纸 (请参见第 71 页) 并在后端托盘中重新装入纸张。按 [停止 / 重置]。 |

■ 文档太长

| 原因 | 解决方法 |
|----------------|-----------------------|
| 文档长度超过 400 毫米。 | 使用复印机缩小复印文档,然后发送该复印件。 |

ECM RX

| 原因 | 解决方法 |
|-------------------------------|--|
| 本传真机正使用自动纠错模式 (ECM) 接 收文档。 | ECM(自动纠错模式) 接收的时间比正常接收的时间长。如果需要快速接收,或 如果知道本地线路状况良好,则可以关闭 ECM(自动纠错模式)(请参见第 56 页 的 <ecm rx="">)。</ecm> |

ECM TX

| 原因 | 解决方法 |
|---------------------------|---|
| 本传真机正使用自动纠错模式 (ECM) 发送文档。 | ECM(自动纠错模式)发送的时间比正常发送的时间长。如果需要快速发送,或 如果知道本地线路状况良好,则可以关闭 ECM(自动纠错模式)(请参见第 56 页 的 <ecm tx="">)。</ecm> |

■ 墨水收集器将满

| 原因 | 解决方法 | |
|----------|---|---|
| 墨水收集器将满。 | 一旦墨水收集器已满,将无法进行打印。请立即与服务中心联系。按 [停止 / 〕 置] 以继续打印。 | 重 |

■ 墨水量未知

| 原因 | 解决方法 |
|--------------|--|
| 无法正确检测剩余墨水量。 | 安装了用尽过的墨盒 (FINE Cartridge)。请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 61 页)。 |

■ 存储器已满

| 原因 | 解决方法 |
|---------------------------------------|---|
| 由于本传真机接收了过多的文档,或者 过长或详细的文档,其存储器已满。 | 打印和删除所有存储在存储器中的文档 (请参见第 39 页)。然后,重新开始。 |
| 由于使用存储发送时尝试一次性发送或 | 通过打印或删除存储器中不再需要的任何文档来释放本传真机存储器中的存储空 |
| 复印过多的页数,或者尝试发送或复印 | 间(请参见第 39 页)。 |
| 过长或详细的文档,本传真机的存储器 | 如果装入多页纸张,请将所有页分成较小的纸叠。否则,尝试使用直接发送发送 |
| 已满。 | 文档(请参见第 23 页)。 |
| 已达到 30 分钟的最长录音时间 | 收听电话留言并删除多余的留言。或者,删除所有存储在本传真机存储器中的电 |
| (仅适用于 JX510P)。 | 话留言 (请参见第 45 页)。 |

■ 没有墨水

墨水已用完。 请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 61 页)。

■ 没有外出留言

原因

| 原因 | 解决方法 |
|----------|-----------------------|
| 未录制外出留言。 | 录制外出留言 (请参见第 41 页)。 |

解决方法

■ 没有电话号码

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 所输入的单触式快速拨号按钮或编码式 快速拨号代码未被注册。 | 注册单触式快速拨号按钮或编码式快速拨号代码 (请参见第 17 页)。 |

■ 接收到存储器中

| 原因 | 解决方法 |
|------------------------------|--|
| 由于纸张或墨水用尽、出现卡纸或安装 | 在后端托盘中装入纸张(请参见单页安装说明或第 21 页), 更换墨盒 (FINE |
| 了不正确的墨盒 (FINE Cartridge), 本传 | Cartridge)(请参见第 61 页) 或清除卡纸(请参见第 71 页)。 |
| 真机将文档接收到存储器中。 | 打印所有存储在存储器中的文档(请参见第 39 页)。 |
| 由于 < 自动打印 > 设置设置为 < 关 >, | 将 < 自动打印 > 设置设置为 < 开 >。这样可以自动打印接收到的传真 (请参见第 |
| 本传真机将文档接收到存储器中。 | 36 页)。 |

■ 建议更换新墨盒

| 原因 | 解决方法 |
|-------|--------------------------------------|
| 墨水不足。 | 请更换墨盒 (FINE Cartridge)(请参见第 61 页)。 |

■ 取出文档

| 原因 | 解决方法 |
|-------------|-----------------------|
| 打印过程中放置了文档。 | 取出文档。按[停止/重置]并再次尝试打印。 |

■ 放置文档正确位置

| 原因 | 解决方法 |
|-----------------|--|
| 无法正确检测到文档或文档太小。 | 确保文档符合要求并正确地装入。必要时,重新装入文档并按 [启动 / 复印]。请参见第 19 页的 "文档要求"和第 21 页的 "装入文档和纸张"。 |

■ 答录机存储器已满 *

| 原因 | 飾 | 祥决方法 |
|---|--|----------------------|
| 录制了 55 条留言 (包括外出留言、备用 留言、语音备忘、传真 / 电话留言和转发 留言),或者达到 30 分钟的最长录音时 间。 | 收听电话留言并删除多余的留言。或 话留言 (请参见第 45 页)。 | t者,删除所有存储在本传真机存储器中的电 |
| | | |

仅适用于 JX510P。

■ 发送 / 接收已取消

| 原因 | 解决方法 |
|----------------|-------------|
| 按[停止/重置]以取消发送。 | 需要时,尝试重新发送。 |

■ 收发编号 nnnn

| 原因 | 解决方法 |
|---|--------------|
| 本传真机发送或接收文档时,将为文档 指定唯一的识别码编号 (nnnn)。 | 记下该编号以备日后使用。 |

状态监视器信息

本机执行某一功能或出错时,状态监视器显示以下信息。

■ 显示维修错误 5100

| 原因 | 解决方法 |
|----------------------------|--|
| 支架移动受阻。 | 清除阻止支架移动的卡纸或异物,然后关闭本机并重新开启。 |
| 可能存在阻止支架的机械装置移动的障 碍物。 | 检查是否存在任何障碍物(纸夹、小物体等),以及是否从墨盒 (FINE Cartridge) 上取下了保护胶带。也请检查是否卡纸,并且在必要时清除卡纸(请参见第71页)。 然后,按[停止/重置]并重新开始操作。 |
| 墨盒 (FINE Cartridge) 可能有缺陷。 | 按 [停止 / 重置]。重新安装墨盒 (FINE Cartridge)(请参见单页安装说明或第 61 页) 并重新开始操作。 在上述任一种情况下,如果没有清除错误,请尝试拔出打印机的电源插头。等待 几分钟,然后重新插入电源插头。此外,尝试更换新的墨盒 (FINE Cartridge)(请 参见第 61 页)。 |
| 可能出现需要维修的故障。 | 关闭本机,从电源插座拔出本机电源线插头。稍后重新插入本机电源线插头并开 启本机。如果出现相同错误,请与服务中心联系。 |

■ 显示维修错误 B200

| 原因 | 解决方法 |
|--------------|-------------------------------------|
| 可能出现需要维修的故障。 | 如果将本机作为电话使用,请与服务中心联系,然后立即关闭本机。 |
| | 如果不作为电话使用,请立即关闭本机,然后使用自己的电话与服务中心联系。 |

■ 显示维修错误 nnnn

| 原因 | 解决方法 |
|--------------|---|
| 可能出现需要维修的故障。 | 关闭本机,从电源插座拔出本机电源线插头。稍后重新插入本机电源线插头并开 启本机。如果出现相同错误,请与服务中心联系。 |

■ 写入错误 / 输出错误 / 通讯错误

| 原因 | 解决方法 |
|-------------------|---|
| 本机未准备就绪。 | 如果 [电源] 熄灭,确保已插入电源插头,然后开启本机。 |
| | [电源]闪烁绿色时,本机正在开启。等待片刻,直到[电源]停止闪烁,并持续 亮起绿色。 |
| 本机未正确连接。 | 确保 USB 电缆线已稳固地插入本机和计算机中。 |
| | 如果使用继电设备(如USB集线器),请断开连接,将本机直接连接至计算机, 并再次试打印。如果打印正常开始,则继电设备有问题。 请向继电设备经销商咨询详细资料。 |
| | ● 也可能是 USB 电缆线有问题。更换 USB 电缆线并再次试打印。 |
| 打印机端口设置与连接到本机的计算机 | 确保在打印机驱动程序中正确配置打印机端口。 |
| 接口不一致。 | * 在以下说明中,"XXX"表示本机的名称。 |
| | (1)使用管理员权限登录用户帐户。 |
| | (2)单击控制面板,然后单击硬件和声音下的打印机。 |
| | 在 Windows XP 环境下: 单击控制面板、打印机和其它硬件, 然后单击打印 机和传真。 |
| | 在 Windows 2000 环境下: 单击 控制面板 ,然后单击 打印机 。 |
| | (3)右键单击 Canon XXX 图标,然后选择 属性 。 |
| | (4)单击端口选项卡以确认端口设置。 |
| | 确保为 打印到下列端口 选择名称为 USBnnn(此处 "n"代表一个数字)并且 打印机栏显示 Canon XXX 的端口。 |
| | 如果端口设置不正确,重新安装打印机驱动程序或根据所用接口更改端口设 置。 |
| 未正确安装打印机驱动程序。 | 可能没有正确安装打印机驱动程序。请按照电子手册中描述的步骤进行卸载,然 后按照单页安装说明中描述的步骤重新安装。 |
| 打印机端口配置不正确。 | 请按照以下步骤检查设备状态。 |
| | (1)单击控制面板、硬件和声音,然后单击设备管理器。 |
| | 如果显示 用户帐户控制 屏幕,请按照屏幕上的说明操作。 |
| | 在 Windows XP 环境下: 单击 控制面板、性能和维护、系统 ,然后单击硬件选项卡上的 设备管理器 。 |
| | 在 Windows 2000 环境下:单击 控制面板、系统 ,然后单击 硬件 选项卡上的 设备管理器。 |
| | (2)双击通用串行总线控制器,然后双击 USB Printing Support。 |
| | 如果没有显示 USB Printing Support,请确保本机已正确连接至计算机。 |
| | 请参见第 89 页的 "本机未正确连接。"。 |
| | (3)单击 常规 选项卡,并确保没有提示设备出现问题的信息。 |
| | 如果显示设备错误,请参阅 Windows 帮助以解决错误。 |

■ 其他错误信息

| 原因 | 解决方法 |
|-----------------------|-----------------------------|
| 打印机状态监视器外显示下列 Windows | 如果打印机状态监视器外显示错误信息,请检查以下内容: |
| 错误信息之一。 | ● "硬盘空间不足,不能成功地执行后台处理" |
| | 删除不必要的文件以增加硬盘的可用空间。 |
| | ● "内存不足,不能成功地执行后台处理" |
| | 退出其他正在运行的应用程序以增加可用的内存。 |
| | 如果仍然无法打印,请重新启动计算机并重试打印。 |
| | ● "找不到打印机驱动程序" |
| | 根据电子手册所述步骤卸载打印机驱动程序,然后重新安装。 |
| | ● "不能打印应用程序名称 - 文件名称" |
| | 完成当前作业后,请再次试打印。 |

规格

| | 一般规格 |
|--------|--|
| 扫描纸张尺寸 | 宽度: 最大 216 毫米 |
| | 最小 105 毫米 |
| | 高度: 最大 400 毫米 |
| | 最小 105 毫米 |
| | 厚度: 最大 0.13 毫米 (105g/m ²) |
| | 最小 0.06 毫米 (40g/m ²) |
| 有效扫描尺寸 | 宽度: A4: 208 毫米 |
| 有效打印尺寸 | 宽度: 203 毫米 |
| 发送时间 | G3 ECM MMR:约 3 秒钟 ^{*1} (JX510P)/6 秒钟 ^{*1} (JX210P) |
| 扫描线密度 | 水平: 8 点 / 毫米 |
| | 垂直标准: 3.85 线 / 毫米 |
| | 垂直精细: 7.7 线 / 毫米 |
| 记录方法 | 喷墨打印 |
| 纸张托盘容量 | 最大:11 毫米 (100 张 75g/m ² 纸张) |
| 纸张类型 | 普通切割纸 (A4/Letter/Legal) |
| | 纸张重量: 64g/m ² 到 105g/m ² |
| | 纸张厚度: 0.09 毫米到 0.13 毫米 |
| 图像存储 | 最多 120 页 A4 尺寸的纸张 (JX510P) ^{*1*2} |
| | /60 贞 A4 尺寸的纰张 (JX210P) '(标准分辨率) |
| 自动拨号功能 | 单触式快速拨号(可注册9个号码) |
| | 编码式快速拨号 [可汪册 100 个号码 (JX510P) /60 个号码 (IX210P)] |
| | (他 PG-40 半会 (Capon FINE Cartridge PG-40) 住能 PG-50 半会 (Capon FINE |
| | Cartridge PG-50)(可选) |
| 电源 | AC 100-240V、 50/60Hz |
| 耗电功率 | 休眠: 约 1.7W(使用 USB 电缆线连接至计算机) |
| | 最大: 约 39W |
| 操作环境 | 温度: 5至35℃ |
| | 湿度: 10 至 90%RH(无结露) |
| 尺寸 | 400 毫米 (宽) × 269 毫米 (深) × 174 毫米 (高) |
| | (电话听筒挂上且文档盖板关闭时) |
| 重量 | 约 4.1 千克 [电话听筒挂上且安装了墨盒 (FINE Cartridge) 时] |
| 接口 | USB 端口:Hi-Speed USB ^{*3} |

规格如有变动, 恕不另行通知。

^{*1} 基于佳能传真 No.1 标准样张、标准模式。

^{*2} 如果内置答录机存储器中存储有许多留言,该页数可能会减少 (仅适用于 JX510P)。

^{*3} 需要一台符合 Hi-Speed USB 标准的计算机。由于 Hi-Speed USB 接口完全向上兼容 USB 1.1,因此可以在 USB 1.1 模式下使用。

最低系统要求

🗉 注释

如果所用操作系统的要求高于此处要求,请遵从所用操作系统的要求。

| 操作系统 处理器 RAM | Windows Vista、Vista SP1 1GHz 处理器 512MB Windows XP SP2、SP3 300MHz 处理器 128MB Windows 2000 Professional SP4 300MHz 处理器 128MB |
|--------------------|---|
| 浏览器 | Internet Explorer 6.0 或更新版本 |
| 硬盘空间 | 150MB |
| | 注释:用于捆绑软件安装。 |
| 光盘驱动器 | 要求 |
| 其他限制 | SVGA 800 × 600 |

● 只有在预先安装了 Windows Vista、 XP 或 2000 的计算机上才能保证工作正常。

- 某些功能可能不能在 Windows Media Center 下使用。
- 要将 Windows XP 升级为 Windows Vista,首先需要卸载 Canon 打印机捆绑的软件。

电子手册的附加系统要求

浏览器: Easy Guide Viewer

注释:必须安装 Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本。根据所用操作系统或 Internet Explorer 的版本,电子手册可 能无法正确地显示。建议使用 Windows Update 保持操作系统是最新的。

规格如有变动, 恕不另行通知。

92

www.canon.com.cn

修订日期: 2008.12



以下墨盒 (FINE Cartridge) 与本机兼容。 有关更换墨盒 (FINE Cartridge) 的详细资料,请参见本指南中的 "更换墨盒 (FINE Cartridge)"。

进口商: 佳能 (中国) 有限公司 地址 : 100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

原产地: 泰国