彩色液晶监视器 Color TFT LCD monitor

用户手册 User's Manual 至客户:

感谢阁下购买及使用本彩色液晶监视器,开箱时请检查箱内的附件是否 齐全。在连接部件及接通电源之前,请先详细阅读本使用说明书并请保留本使用 说明书以备后用。

-,	,目录 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
二、	安全指南 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2
三、	附件 •••••	3
四、	,规格参数 ••••••	3
五、	,主板特点 ••••••	4
六、	,主板端口的连接 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	5
七、	,外围连接示意图 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	5
八、	遥控器 ••••••	5
九、	基本操作 ••••••	5
1,	开/关监视器 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	5
2,	信源切换 ••••••	5
3,	视频 (BNC) 菜单 •••••••••••••••••••••••••••••••••••	6
4,	系统菜单 ••••••	7
5,	电脑菜单 ••••••	8

6.	几何菜单	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9
ο,			0

二.安全指南

重要注意事项!

高压危险!

本机内有高压,请勿打开机壳,以免触电。维修时应委托专业人员。

不正确的操作方法可能会导致触电或火灾事故,为确保您的安全及彩色液晶电视的使用寿 命,请在使用前仔细阅读下述安全注意事项。

- 在使用本机前,必须阅读并理解所有使用指示。
- 必须采善保存使用说明书,以备将来之需要。
- 必须严格遵照本机其使用说明书上的警告指示。
- 操作时必须遵照所有使用说明。
- 请勿使用制造商没有推荐的附设装置,不恰当地使用设置可能会发和意外故障。
- 请使用彩色液晶监视器所配的电源适配器,在把AC电源线接到电源插座之前,请检查监视器规格电压源要求是否合适本地电源供应条件,如果您不能确定使用电源的类型,请与经销店或当地电力部门联系。
- 不要用任何物品压迫或缠绕电源线。破损的电源线会导致触电或引起火灾。
- 请勿试图自行修理本机,由于本机内有高压装置和其他易损坏器件,会对人体或监视器本身造成各种危害,请务必让专业维修员进行维修。
- 请勿触摸使用说明书没有提及的控制部件。对使用说明中没有提及的控件部件进行不适当的调整会损坏本机,也会增加专业技术人员的维修工作量。
- 本机需要更换配件时,请向维修人员确认使用制造商指定的或性能与原件相的配件。配件使用不当会导致火灾、触电、监视器损坏等危险。
- 若要将本机挂装在墙上或吊在天花板上时,请按照制造商推荐的方法进行安装。
- 清洁本机前,先拔掉电源。请使用略湿的抹布清洁本机。清洁时请勿使用液晶清洁剂或 喷雾清洁剂。
- 长时间不使用本机时,请拔出交流电源插头。
- 不要将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架或桌子上。
- 请保证本机周围空气流通,本机通气孔不被覆盖或堵塞。

- 本机的液晶面板使用敏感材料制造,不要用任何物品碰击液晶监视器。如果本机从高处 掉落或受到撞击,液晶面板有可能会破裂。此时请立即停止使用本机。
- 不要将本机置与阳光直射处或热源附近,如散热器、暖气设备、火炉和其他发热物体。
- 每次开关时间间隔不小于2秒。

三、附件

- 1、中文说明书(X1)
- 2、 保修卡(X1)
- 3、电源适配器(X1)
- 4、交流电源线(X1)
- 5、红外遥控器(X1)
- 6、3A7号电池(X2)注:电池属空运禁品;此项请参照实物。

四、技术规格

	类型	TFT-LCD		
	最高分辨率	Max.: 1680X1050		
	接口	单/双LVDS;单TTL		
	电压	3. 3V, 5V, 12V		
	模式	DOS, VGA, SVGA, XGA, SXGA+, UXGA, WXGA, WXGA+, WSXGA		
	行同步范围	30-75KHz		
PC-RGB	场同步范围	56-75Hz		
	显示颜色	16777216		
		彩色系统: PAL/NTSC/SECAM制式		
		视频信号: CVBS/1.0Vp-p@75ohm		
	BNC(三路)	插座类型: RCA标准插头或2Pin/2.0间距插座		
		BNC选项: 其中两路兼容AV输入		
输入信号	RGB	同步: 行场分离, TTL, 正或负		
		信号幅度: 0.7Vp-p@75ohm		
		插座类型: 15Pin D-Sub插头或12Pin/2.0间距插座		
		信号幅度: 500mV rms		
	音频	插座类型: 3.5mm耳机座或3Pin/2.0间距插座		
	1路BNC	信号幅度: CVBS 1.0Vp-p		
		插座类型: BNC或RCA或2Pin/2.0间距插座		
输出信亏 	音频	功率: 2W * 2		
		插座: 4Pin/2.0.间距		
控制按键 POWER、BNC、NENU、VOL+、VOL-五键		NENU、VOL+、VOL-五键		
OSD菜单: 亮度,对比度, 背景,降噪		, 自动校正, 行场位置, 功能设置, 彩色制式, 、语言,		
OSD语言(可选):	简体中文、繁体中文、英文、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄 牙语、荷兰语、土耳其语、韩语、日语、阿拉伯语、波斯语、俄语、泰 语、越南语、印尼语			
电源输入:	12 V (+/-2V)	+/-2V) (DC)		
电源操作: 正常工作模式,待机模式		,待机模式		
尺寸:	118.5mm(L) × 81.5mm(W) × 16mm(H)			
 即插即用功能:	支持	支持		

五、主板特点

该BNC板为高清液晶监控高端产品,也可以实现OSD和图像的180度完全倒屏功能,同时 解决了液晶监控所共存的躁点、图像干扰的行业难题;也适用于车载监控。最大可支持到 1680*1050分辨率的TFT-LCD屏,兼容SAMSUNG,CMO,AU,LGP,SHARP,BOE等市场主流厂商 的液晶面板,能够真实再现现实世界的图像色彩和声音。主IC采用MSTAR单一芯片MST9E19B 方案,系统成熟稳定。

- ▶ 10bit ADC采样处理输出
- ▶ 输入视频格式自动检测
- ▶ 帧速率变换
- ▶ 2D 视频解码,亮色分离,3D 视频动态降噪
- ▶ 3D 视频动态自适应隔逐行交换
- ▶ 自动3:2 和2:2格式检测和恢复
- ▶ 4:3 和16:9 切换,可非线性缩放图像
- ▶ 彩色0SD,人性化操作菜单
- ▶ MSTAR 第三代ACE 图像引擎,可动态调整图像的颜色,对比度,肤色,清晰度等
- ▶ 可靠的EMC 和防静电处理措施
- ▶ BNC或VGA优先识别功能

六、主机端口的连接



七、外围连接示意图



八、遥控器



注意!!

为确保遥控器良好的操作性能,如发现操作不正常,请更换电池在试;

请不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用;

电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象,这会损坏遥控器,一旦发现电力微弱,应尽快更换 电池;

若长期不使用遥控器,请把电池取出,以免电解液泄漏。

九、基本操作

1、 开/关监视器

开机:按主机上的电源键或遥控器上的待机键,指示灯由红灯变为绿灯。

关机:按主机上的电源键或遥控器上的待机键,指示灯由绿灯变为红灯。

2、 信源切换

按主机或遥控器上的信源键,出现信源菜单,按"节目+-"键选择所需信源,按信源键确认进入。



3、视频(BNC)菜单

1>. 按"菜单"键进入 OSD 菜单, 然后按"左右"键选择"影像"菜单。

R				
	影	像		
图 对 亮 色 胞 丁 房 一 和 晰 色 史 恩 の 瞬 四 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の の 一 の の の の の の の		AAA	个人 曖色 FULL 强	* * *
+↓·选择	与 :调整		፪弾:退出	

2> 按"上下"键进入图像菜单,用"上下"键选择"图像",然后再按"左右"键进行选择:标准、明亮、柔和、个人。

3> 按"上下"键进入图像菜单,用"上下"键选择"对比度",然后再按"左右"键进行调整。(图像是个人模式下可调)

4> 按"上下"键选择"亮度",然后再按"左右"键进行调整。(图像是个人模式下可调)

5> 按"上下"键选择"色调",然后再按"左右"键进行调整。(仅 NTSC 信号可调)

6> 按"上下"键选择"饱和度", 然后再按"左右"键进行调整。(图像是个人模式下可调)

7> 按"上下"键选择"清晰度", 然后再按"左右"键进行调整。(图像是个人模式下可调)

8> 按"上下"键选择"色温",然后再按"左右"键选择:标准,暖色,冷色。
9> 按"上下"键选择"比例",然后再按"左右"键选择:Full、16:9、4:3
10> 按"上下"键选择"图像降噪",然后再按"左右"键选择:弱、中、强、关。

www.gsba-cctv.com www.4000400.com

而日	调整效果		2월 8년
坝日	按音量减键	按音量加键	」
亮度	变暗	变亮	调节画面的亮度,一般与对比度配合 使用
对比度	减弱	增强	调节画面黑白层次
饱和度	彩色变淡	彩色变深	调节色彩的鲜艳度
清晰度	柔和	清晰	调节画面的清晰度
色温	冷色一正常一暖色		三种色温可选
色调	偏绿	偏紫	在 PAL 制式时无此功能

11> 按菜单键返回上一级菜单,再次按菜单消失。

4、系统菜单

1>. 按"菜单"键进入 OSD 菜单, 然后按"左右"键选择"系统"菜单。



2> 按"上下"键进入声音菜单,用"上下"键选择"语言",然后再按"左右"键进行 调整:中文、ENGLISH。

3> 按"上下"键选择"水平位置",然后再按"左右"键进行调整 0SD 显示的水平位置。
4> 按"上下"键选择"垂直",然后再按"左右"键进行调整 0SD 显示的垂直位置。
5> 按"上下"键选择"消失时间",然后再按"左右"键进行调整 0SD 显示的时间。
6> 按"上下"键选择"透明度",然后再按"左右"键进行调整 0SD 显示透明度。
7> 按"上下"键选择"睡眠时间",然后再按"左右"键进行选择睡眠时间: 15、30、
45、60、关(时间为分钟)。
8> 按"上下"键选择"信息",然后再按"左右"键查看视频的分辨率和版本号。

9> 按菜单键返回上一级菜单,再次按菜单消失。

5、电脑菜单

1>. 按"菜单"键进入 OSD 菜单, 然后按"左右"键选择"电脑"菜单。

	电 脑	
对比度		
元 <u>反</u> 色 温	>	正堂 >
比 例 自 动	>	
▲L : 选择	⇒:调整	[梁单]:退出

2> 按"上下"键进入电脑菜单,用"上下"键选择"对比度",然后再按"左右"键调整画面对比度。

3> 按"上下"键选择"亮度",然后再按"左右"键调整画面亮度。
4> 按"上下"键选择"色温",然后再按"左右"键选择:标准,暖色,冷色。
5> 按"上下"键选择"自动",然后再按"左右"键自动调整画面。
6> 按菜单键返回上一级菜单,再次按菜单消失。

6、几何菜单(电脑模式下使用)

1>. 按"菜单"键进入 OSD 菜单, 然后按"左右"键选择"几何"菜单。

	. 13	
	几何	
行中心 场中心 时 钟 相 位		
↑↓:选择	★:调整	[業単]:退出

2> 按"上下"键进入显示菜单,用"上下"键选择"行中心"进行调节画面的水平位置。

3> 按"上下"键选择"场中心",进行调节画面的水平位置。

4> 按"上下"键选择"时钟",进行调节画面宽度。

5> 按"上下"键选择"相位",进行调节画面宽度。

6> 按菜单键返回上一级菜单,再次按菜单消失。

十、简单故障的检查和排除

图像出现不正常时,有可能是由于连接、调整不当或外接干扰所造成的。请根据出现 的故障按照下表提供的方法进行检查。若检查后(排除信号源故障的情况下)仍然存在,请 与售后服务中心或经销商联系。

故障现象	原因	检查及排除
黑屏	未接入电源 没检测到信号自 动关机	1、电源插头是否插入; 2、监视信号输入电缆是否插在 BNC 串口;
无显示	开机无显示	 1、检查监视器及计算机电源插关是否插上,电 源是否接通; 2、按键 ON/OFF 是否已将屏幕关闭; 3、在 PC 模式下无信号 10 秒会自动关闭;
有显示无信号(蓝 屏)	未接入信号 模式错误 或调整不当	 1、视频信号是否接入,电缆信号是否通畅; 2、亮度,对比度是否处于最小状态; 3、BNC 信号是否接在 BNC1 的位置; 4、检查 VGA 电缆连接是否正确,计算机电源 是否打开;
无监视画面	调整不当 信号源是否正常	 1、色度是否处于最小状态; 2、彩色制式设置是否正确; 3、检查信号源是否匹配,正常;
监视画面不在屏 幕中心	偏屏	1、使用"自动校正"或手动调节"水平位置"和 "垂直位置",请参照"屏幕菜单系统";
图像太亮或太暗	亮度不正常	 选用合适的显示模式,参考"十,第三小点, 改善监视画面质量"; 使用"自动调整/AUTO"或手动调节"RGB", 请参照"屏幕菜单系统";
水平点、线干扰	高频脉冲干扰 在"关闭 Windows"的画 面出出\现干扰 线条	 1、请用"自动校正"或手动调节"相位"和"时 钟",请参照"屏幕菜单系统"(仅限于 PC 模 式下); 2、由机动车点火、电动工具或电吹风等其它电 器工作所引起; 3、需要远离干扰源;
躁点	模式不当 信号源不稳定	1、BNC 输入电缆是否接触不良; 2、降躁模式是否为高;清晰度是否在正常范围;
网纹、斜纹干扰	射频干扰	 1、有其它电气设备的高频辐射所引起; 2、需要远离干扰源;
遥控失灵	遥控器供电不良	 1、遥控器电池是否装错; 2、遥控器电池使用时间是否太长,需要更换新电池。 如何测试遥控是否正常工作?在手机拍照模式 下按遥控,在镜头里有光柱闪烁即为正常。