

DVS-N3010 网络视频服务器 使用说明书

友讯电子设备 (上海)有限公司



目录

-,	前言	3
二、	产品规格及说明	3
三、	产品的安装	5
3.	1 硬件安装	5
3.	.2 IP 地址分派	6
3.	.3 显卡器设置	7
3.	.4 安装 ACTIVEX 控件	8
四、	操作模式	11
五、	DVS-N3010 设置	14
5.	.1 网络设定	14
5.	. 2 PPPOE 设定	15
5.	. 3 DDNS 设定	16
5.	.4 无线网络设定	16
5.	.5 影像调整设置	18
5.	.6 影像格式和声音设定	19
5.	.7 邮件及 FTP 设定	20
5.	.8事件设定	21
5.	.9 时间日期设置	22
5.	. 10 SD 卡设定	23
5.	. 11 I/0 输入输出	24
5.	. 12 注销	24
5.	. 13 系统设置	25
5.	.14 系统备份和复位	26
5.	. 15 系统更新	26
5.	. 16 注销	27
5.	. 17 设备基本状态	27
5.	. 18 系统操作历史记录浏览	27
5.	. 19 注销	28
六、	网络配置	29
6.	.1 配置方案 1	29
6.	.2 配置方安 2	29
七、	恢复出厂设置	30
八、	联系方式	30



一、前言

- DVS-N3010 为一 Mpeg4 Video Server 1 channel 双功能的安控产品。HWS-01HD 本身内 建网络服务器。
- 就 Video Server 而言,它将传统的摄影机模拟信号数字化,使用者可透过浏览器实时浏览远程影像。MPEG-4 压缩格式可提供流畅的影像质量压缩。内建 SD 储存媒体的功能也可以储存影像,并提供远程回放的功能。双向语音也可以当作一简易型视讯会议的工具。使用者可以透过简易的图形接口远程管理此一 Video Server,可轻松的架构一居家型安全监控系统。

二、产品规格及说明

- 使用 MPEG4 压缩格式
- 支持 SD 卡远端录影功能
- 远程云台控制
- 无线网络连接 (802.11b/g)
- 双向语音
- 支持线上软体更新
- 支持网上即时 AVI 动态录影
- 兼容 Microsoft Windows Media Player

/ HH//CTH	
硬件	
CPU	ARM 9 ,32 bit RISC
SDRAM	64MB
Flash	8MB
Video in/ out	1 in/ 1 out, BNC connector
Audio in/ out	1 in/ 1 out
I/O	2 in/ 2 Relay out (COM. & N.O. & N.C.)

产品规格



RS-485		1, for PTZ control			
RS-232		YES			
电源		LAN: 12V, 250mA ; WLAN: 12V, 350mA			
尺寸		134mm (W) x 42mm (L) x 107mm (D)			
网络					
以太网		10/ 100 Base-T			
无线(Optional)		802.11b/g			
WEP		64/ 128 bit			
网络协议		HTTP, TCP/ IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS,			
		NTP,3GPP, UPnP			
系统					
分辨率		NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120			
		PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144			
快照		Yes			
双码流		Yes			
全频监视		Yes			
压缩格式		MPEG-4/ Motion JPEG			
视频码率调整		CBR, VBR			
位移侦测		Yes, 3 个区域			
触发动作		Mail, FTP, Save to SD card			
报警前/后		Yes,可设置			
云台控制		Yes			
安全		密码保护			
软件升级		HTTP 模式,可远程升级			
同时连线		上限 10 人			
音频		Yes, 双向			
SD 卡管理					
触发录影		位移侦测, IP 检查, 网络状况(仅有线)			
录影格式		AVI, JPEG			
影像回放		Yes			
文件管理		Yes			
客戶端要求					
OS		Windows 2000, XP, 2003, IE 6 or above			
硬件	建议	Intel-C 2.0G, RAM: 512MB, Graphic card: 64MB			
	最低 Intel-C 1.6G, RAM: 256MB, Graphic card: 32MB				





3.1 硬件安装

1.连接电源



2.连接网线



3. 架设网络环境。 为进一步说明,请参阅第六章"网络配置 DVS-N3010"。 4.背面板定义图。



- 1. Power Supply (DC 12V)
- 2. Ethernet (RJ-45)
- 3. VIDEO OUT BNC JACK
- 4. VIDEO IN BNC JACK
- 5. AUDIO IN RCA JACK
- 6. RS-485 / PTZ header.
- 7. GPIO I/O





06	01			
07	02	1.12V	4.X	7.0UTPUT2
07	03	2.ALARM1	5.GND	8.0UTPUT3
08	04	3.ALARM2	6.0UTPUT1	9.0UTPUT4
09	05			

3.2 IP 地址分派

- 1. 使用光盘内"IP Installer"软件来设定 DVS-N3010 的 IP 地址。 该软件在附带光盘软件。
- IP installer 有两种语言
 IPInstallerCht.exe: 中文版
 IPInstallerEng.exe:英文版
- 3. 有三种 IP 设置方式
 - a. 固定 IP
 - b. DHCP (动态 IP)
 - c. 拔号上网(PPPOE)
- 4. 执行 IP Installer
- 5. 若使用 Windows XP SP2 或以上操作系统一开始会出现安全警告的对话框,请选择解除。

▶ Windows 安全哲芸示
是否要保持到透翻程式的封鎖?
保持計斷低)解除討鎖低 稍後調問我(人) Windows 防火總已封御這個程式接收來自朝等網路或網路的連線。如果您知 驗這個程式或得任這個發行者,您可以解除對它的時勤。 表歷藝在什麼時候解除對某個程式的封鎖?

解除后 IP Installer 将出现



IP Installer V2.2							
設備列:							
Server Name	IP Address) Sta	atic	O DHC	P
IP_Camera	192.168.001.200		設備名稱		IP_Ca	amera	
			設備位置	192	168	1	200
			遮單位置	255	255	255	0
			閘道位置	192	168	1	254
			DNS 1	168	95	1	1
			DNS 2	168	95	192	1
			埠位置		8	0	
			硬體位置	00:	11:E2	:09:7E	: BD
搜尋							
你可以修改設備名稱,位置等網路設定,方法如下: 1) 設備列中運擇你想修改的設備 2) 修改為你所需之設定 3) 修改完成時,設按「修改」 4) 完成後,諸等待設備重新開機 磁開							

6. 设备列中的摄影机后左边将会出现其目前所设定参数,在修改网络设定参数并按下下方 的"修改"按键,出现重启摄像机的对话框,"确定"完成设置。

3.3 显卡器设置

1. 鼠标在桌面上按右键,选择"属性"。

排列图标 (L) 刷新 (L)	•
粘贴 (£) 粘贴快捷方式 (S)	
新建(2)	Þ
属性 (R)	

2. 打开了"显示"属性对话框后,依次选择"设置"->"颜色质量",选择"最高(32位)"。



DVS-N3010 系列使用说明书

显示 属性	?×
主题 桌面 屏幕保护程序 外观 设置	
显示 (l):	
1. RADEON X800 PRO/GTO 上的 即插即用监视器	×
□ F幕分辨率 (S)	•
1024 x 768 像索	
疑难解答 (1)) 高级 (2	
确定 取消 应用	

3.4 安装 ActiveX 控件

当首次使用 IE 查看 DVS-N3010 时,它将要求你安装 ActiveX 组件。

影像	影像
注销	此网页可观看装置的实时影像,你可以控制左方或下方之控制接口
	实时影像

安照提示安装即可。

如果设置失败,请检查 IE 浏览器的安全设置。 请依次选择 IE 工具框中的 工具 -> Internet 选项 -> 安全 -> 自定义级别









DVS-N3010 系列使用说明书

安全设置	? 🗙
设置 (<u>S</u>):	
☑ 对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化表	和脚本运
禁用	
● 提示	
▶ 二匹利和牌411万	
「禁用	
○ 追用	
🚺 下载未签名的 ActiveX 控件	
	<u>~</u>
	<u>></u>
┌重置自定义设置────	
軍晋为(B): 安全级 - 中	0
	_
	<u> </u>

在安全设置里面请将"<u>对没有标记安全的ActiveX 控件进行初始化和脚本运行</u>"以及"<u>下载</u> <u>未签名的 ActiveX 控件</u>"两项选取为 "启用"或 "提示"。



四、操作模式

启动 IE 浏览器,在 IE 地址栏里面键入相对应的的 IP 地址, 它将呈现出以下对话盒。 键入用户名称和密码。 缺省用户名称和密码都是"admin"和"admin"。

连接到 192.168.	. 1. 200 🛛 🛛 💽
	G
IP Camera	
用户名 (1):	🖸 admin 💌
密码(E):	****
	🗌 记住我的密码 (R)
	确定 取消

登陆后将出面已下界面



DVS-N3010 系列使用说明书

DVS-N3010	实时影像	设定 1	管理	状态
影像	影像		0	
注销	此网页可观看装置的实时影像,	你可以控制左方或下方之控制接口		
厂牌	实时影像			
位置 1 💌 13				
鲍率 9600 🔽				
	5 Video Lossil			
	·····································	9 11 □ 警报输出 1 ○ 开 ④ 并	€ 警报輸出 2 ○ 开 ⊙ 关	
	1			

- 1. 进入实时监看界面
- 2. 进入设置页面
- 3. 进入管理页面
- 4. 进入状态页面
- 5. 显示系统时间,当前影像分辩率及帧数
- **6.** 声音开关
- 7. 快照
- **8.** 本地录像
- 9. DVS-N3010 支持语音功能。 点击"聊天"复选框。 那么你可以用麦克风向与服务器 连接方进行对话

10.

- 11. 控制报警器是否与摄像头连接
- 12. 摄像机云台协议选择
- 13. 地址
- 14. 波特率



双点击视频画面,它将改变全屏模式。 按键"ESC"(退出)或再次双击视频画面,就会 返回正常模式。

在视频画面上点击右键,将出现弹出菜单



- 1. Snapshot: 快照,以 jpeg 格式保存当前画面
- 2. Record Start: 在本地计算机上开始录像, 它将寻问保存路径。在画面上再次点击鼠标 右键选择"Stop Record"停止录像。录像内容以 AVI 格式存储在计算机内。(MicroSoft Media Play 播放器可以播放此录像)
- 3. Mute:静音
- **4.** Full Screen: 全屏显示模式
- 5. Zoom: 放大画面



五、DVS-N3010 设置

DVS-N3010	实时影像	设定	管理	状态
网络设定	网络设定			功能说明
无线网络设定	此网页提供了局域网络之相参	€设定.		选择自动取得IP,装置
DDNS设定		(林方辺会)「即進林友」		会自动由ROUTE取得IP 等相关设定,若选择固
影像调整设定		118117 CC/C 4K1H18117		定IP,使用者可自行设 定相关之IP设定。
声音及影像	局域网络设定			PPPoF 设定,请使TSP小V
邮件及FTP设定	○自动取得IP ④固定IP			者提供之账号密码设定。此处提供了按按字
事件设定	IP位置	192.168.0.203		成时,发送邮件之功
时间设定	子网掩码	255.255.255.0		能,以利使用者得知此 装置之IP位置。
SD ↓	预设网关器	192.168.0.1		Port 设定分为网页Port
I/O设定	惯用DNS	168.95.1.1		及RTSP Port,网页Port 为登入网页设定时,所
注销	其它DNS	168.95.192.1		需要的Port;
				是串流媒体等软件所使
	PPPOE 夜走			用的Port,RIP启始及结束Port则为限制RTP向装
	○开启 ④关闭			置取得Port的范围.
	使用者名称	(e.g name@is	sp.com)	
	级亏元规则 苛 面 即 叶 			
		PPPoE From Video Server		
	PORT 设定			
	网页Port	150		
	RTSP Port	554		
	RTP启始Port	5000 [102410000]	
	RTP结束port	9000 [102510000]	
			-	
		储存设定 取消储存		

5.1 网络设定

DVS-N3010 提供 DHCP 服务和固定 IP 两种方式获取 IP。



	网络设定	
IP 设定		
○ 自动取得IP	_	
● 固定IP		
IP 位置:	192.168.1.200	
子阿掩码:	255.255.255.0	
預设阿关器:	192.168.1.254	
惯用DNS:	168.95.1.1	
其它DNS:	168.95.192.1	
Port 设定		
网页Port:	80	
影像Port	7070	
声音输入Port	7071	
声音输出Port	7072	
		储存

a. 在相应的位置填入正确的 IP 地址、掩码、网关及 DNS 服务器即能正常上网。

b. 使用 DHCP 的、DVS-N3010 所有的网络参数将自动获得

5.2 PPPOE 设定

	PPPoE 设定	
PPPoE设定		
○ 开启● 使用者名称:	关闭 	
使用者密码:]
拔号完成时寄出邮件	È	
□开启 邮件主旨:	PPPoE From IP Camera	储存

选择"开启"选项启用虚拟拔号功能。

键入 DSL 提供的用户名及密码

拔号完成时寄出邮件:当连接到互联网,它将发送一个邮件到指定的邮件帐户通知使用者拔号成功。关于邮件设置,请参阅"邮件和 FTP"设置。



5.3 DDNS 设定

DVS-N3010 支持 DDNS 服务器

DDNS 是指动态域名服务器,当你没有一固定的 IP 地址时,推荐使用此服务。

DV5-N3010	实时影像	设定	管理	状态
网络设定 无线网络设定 DDNS设定 影像调整设定	DDNS设定 此网页为DDNS之相关设定,请 D-Link's 也提供了免费之DDNS服	就照相关设定而设定,此外, 【答器www.DLinkDDHS.com.cn. 【储存设定】【取消储存]	功能说明 www.dyndns.org, www.3322.org及 www.dirikddns.com.cn, 诸至www.dyndns.org, www.3322.org及
声音及影像 邮件及FTP设定 事件设定	DDNS 设定 ① 开启 ③ 关闭 服务器位置 dg	/ndns.org		www.dinkddns.com.or申 请账号及密码,其它 之服务器则直接输入账 号既可使用(需无人使 用).
<u>时间设定</u> SD卡 I/O设定 近道	主机名称 使用者名称或Key 使用者密码或Key			排程更新:固定时间,自 动与DONS服务器更新网 址,时间范围为5分钟 至5000分钟,0为不更 新.
	排程更新 60 状态 Idl 排程更新:固定时间,目动与DD dyndns.org若排程更新太频繁,	 分钟 NS服务器更新网址,时间范围为5分钟 会被封锁,建议一天更新一次(一天1- 储存设定 取消储存 	梓至5000分钟,0 为不更新. 440分钟) 	dyndns.org若排捏更新 太频繁,会被封锁,建 议一天更新一次(一天 1440分钟)

当审请域名时,服务器将返回相对应的信息以供客户参考。

1. Updating: 信息正在上传至服务器

2. Idle: 服务停止

3. DDNS registration successful, can now log by

http://<username>.ddns.camddns.com: 注册成功

4. Update Failed, the name is already registered: 注册失败, 这名称已被使用

5. Update Failed, please check your internet connection: 注册失败, 请检查网络连接。

6. Update Failed, please check the account information you

注册失败,请检查用户名密码

5.4 无线网络设定

DVS-N3010 支持 802.11b/g 无线网络连接标准。



DVS-N3010 系列使用说明书

	无线网络设定				
可使用之无线网络	络状态				
SSID	模式	加密	讯号强度		
szhunt	Infrastructure	OFF	27		
default	Infrastructure	WEP	19		
无线网络设定					
MAC位置:	00:11:E2:09:7E:BD				
模式:	基地台连接 🔽				
操作模式:	自动 🖌				
SSID:	szhunt				
加密:	无 🔽				
			储存		

DVS-N3010 将自行检测当前区域的无线网络,供用户选择。

如用户有其他无线网络,只需在设定里面填入相应的选项即可。 模式:基地台连接(即多对点)、点对点 操作模式:自动、11b、11g(网络标准)如用户不清楚请选择自动。 SSID:SSID是给本地无线网指定的一个名字。 加密:DVS-N3010支持WEP和WPA-ASK,请与所选网络匹配。



5.5 影像调整设置

DVS-N3010	实时影像	设定	管理	状态
网络设定	守时 野働			功能说明
无线网络设定				影像调整设定提供数种
DDNS设定				之环境及需求而设定。
影像调整设定				
声音及影像				
邮件及FTP设定				
事件设定				
时间设定				
sd_ F				
I/O设定				
注销				
	影像调整设定			
	亮度	0 🗸		
	对比	0		
	相位	0		
	1 11111111111111111111111111111111111	0	默认值	

可根据实际需求调整"亮度"、"对比度"、"色彩"、"饱和"以便得到清晰影像。



5.6 影像格式和声音设定

DVS-N3010	实时影像	设定	管理	状态
网络设定 无线网络设定 DDNS设定 影像调整设定 声音及影像 邮件及FIP设定 野伴设定 时间设定 SD卡 1/0设定 注销	 声音及影像 此网页为影像压缩之相关设定,影(3GPP使用,影像1及影像22影像: ● 简易模式 ● 进阶模式 分辨率 品质 影像张数 影像正缩格式、 影像无统 	象分为2路影像设定,影像1主要为mot 米数之总和为30fps. 储存设定 取消储存 D1 - 720×576 ▼ 标准 ▼ 25 FPS ▼ MPEG4 ▼ PAL ▼	ion、mail、ftp及sd卡使用,影像2	功能说明 主要为 操作模式分为简易、进 阶及30PP等模式,简易 模式只须调整分辨率、 质量及影像张数之外,更 提及影像张数之外,更 是及影像张数之外,更 提及影像张数之外,更 无论是不知道分辨率。 同量分别像张数之外,更 是及影像张数之外,更 是及影像张数之外,更 无论是不知道分辨率。 同量分别像张数之外,更 是及影像张数之外,更 是及影像张数之外,更 是及影像张数之外,更 是及影像张数之外,更 是及影像张数之外,更 是及影像张数之外,更 是及影像张数之子。更 是及影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是及影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是因影像张数之子。更 是因影像张数子。更 是因影像张致
	RTSP路径 登優格式 2 设定 简易模式 ○进阶模式 声音 装置声音 ● 开启	 ○ 3GPP模式 ● 关闭 ○ 关闭 ○ 关闭 ● 検討 	P>>	

影像格式分为简易模式与进阶模式。

- 分辩率: Full D1 720X480 (NTSC), 720X576 (PAL) CIF – 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) QCIF – 176X120 (NTSC), 176X144 (PAL)
- 影像压缩模式: Constant Bit Rate(按照网络带宽设置进行压缩) Variable Bit Rate (按照图像质量设置进行压缩) CBR 64Kbps~4Mbps 数值越高,画质越高,反之亦然。 VBR Q 表示压缩比例,Q 越大压缩比越高,画质越低,反之亦然。

影像张数:视频每秒钟显示帧数(帧数越高,图像越流畅)

GOP 大小:(Group of Picture)画面群,指每秒钟压缩图片的张数,GOP 的长度越长,图像质量越高

影像方向:调整影像显示方向

声音设定: 当本地 PC 机需要与摄像机对话时,请开启视频浏览页面上的"交谈"选择框



5.7 邮件及 FTP 设定

视频通过邮件寄出、FTP 配置设置。

DVS-N3010	实时影像	设定	管理	状态
网络设定	邮件及FTP设定			功能说明
	此网页为邮件及FTP之相关设定, 用.	邮件主要提供位移、I/O、Log及PPP	oE使用,FTP主要提供位移、I/O及L	og使 号、密码等设定,若是 SMTP服务器是不需帐密
		储存设定 取消储存]	或是密码,可不输入 FTD设定提供了账号
声音及影像 邮件及FTP设定	邮件及FTP设定			密码、路径及端口等设 定,诸依FTP服务器设
事件设定 时间设定	邮件验证 使用者名称	密码验证 💌]	定。
SD卡 	密码 SMTP (邮件) 服务器 客件书]	
 注销	可什石 收件者 密件]	
	邮件埠	25 测试	」 (预设埠 25)	
	FTP 设定			
	使用者名称]	
	主机名称]	
	路径	/]	
		2-1测试	1.	
	L	储存设定 取消储存]	

邮件及 FTP 设定

邮件主机位置:此为 MAIL 服务器,须提供 SMTP 功能。(如: mail.yudor.com.cn 各 ISP 提供 商 Mail 服务器设定皆不同,请查询各服务商的详细配置)

使用者名称:所使用 MAIL SERVER 的账号

使用都密码:所使用 MAIL SERVER 的密码

寄件者:发出邮件的 Mail 地址,如: yudor@yudor.com.cn

收件者: 接收邮件的 Mail 地址

密件:接收邮件的 Mail 址址(此地址已隐藏方式发送)

FTP 主机位置: 请设定为上传 FTP 服务器地址,如: 192.168.1.120 或 ftp.yudor.com.cn

使用者名称:所使用 FTP SERVER 的账号

使用都密码:所使用 FTP SERVER 的密码

PORT 位置: 21 (文件传送服务默认端口 21,请根据本身服务器配置进行设定)

上传路径:影像保存路径,如果为空为 FTP 服务器根目录,必须确定上传路径权限是否开放。



5.8 事件设定

DV5-N3010	实时影像	设定	管理	状态
网络设定	亊件设定			功能说明
无线网络设定	此网页为事件之相关设定,位移设	定提供了3组区域设定,可分别做不同	司的触发。网络侦则也提供了断线及I	P侦测 位移设定提供了灵敏
DDNS设定	之功能.			设定,间隔时间主要是
影像调整设定	亊件设定			避免重复触发之设定(SD 卡的部份间隔时间固定
声音及影像 				为30秒)。
邮件及FTP设定				录像档案可分别设定警 报前及警报后之时间,
事件设定				网络侦测-新线侦测主要
时间设定 				是装置侦测不到网络线
SD卡				无此功能 ,IP位置侦测
I/O设定				则装置顶侧不到设定之 IP位置时触发.
<u>注销</u>				
	位移区域设定 位移区:	域 1 位移区域 2	位移区域 3	
	灵敏度 5		5 💌	
		FTP Out1 Out2 Out3	」Out4 □存全SD卡	
	邮件 主旨 Video Serve			
	间隔时间 10秒 🗸 (语	续位移触发的时间,避免重复触发)		
	录像档案			
	档案格式 AVI文件(景	像长度依录像时间设定)	~	
	警报前 5 秒 😪	警报后	5秒 😪	
	网络临剿			
) 天団		
	「IX車 www.google. 间臨时间 30 地 🖬	com		
	□ IP位置侦测 □ 左至 SD +			
	储存设定			

a. 位移侦测

DVS-N3010 提供 3 组不同区域的位移设定。当位移发生时,影像可发送保存至设定的邮件服务器、或文件传输服务器。如有 SD 卡,也可以将影像储存在 SD 卡中,并通过浏览器远端回放卡中录像。区域的设置,点击"区域",点击鼠标左键不放,拖动鼠标画需要侦测的区域,点击储存完成。

b. 网络断线侦测

DVS-N3010 支持使用录像软件进行连接保存影像。如开启该功能,当连接断开后,影像将自动保存在 SD 卡里以实现影像的不间断。

使用该功能,请在 IP 位置处填写安装录像软件的 PC 机的地址,选中存至 SD 卡的选项, 点储存完成设置。



5.9 时间日期设置

DV5-N3010	实时影像		设定	管理	状态
网络设定 无线网络设定 DDNS设定 <u>影像调整设定</u>	时间设定 此网页为时间之相关设	定,提供了网络时间、 【储	手动及PC同步校正之功 存设定	92. •	功能说明 网络时间,主要提供使用 者与网络时间校正. PC同步校正则与目前使用 之PC校正则提供使用者自
声音及影像 邮件及FTP设定 事件设定	时间控制 装置端时间 时域	01/01/2000 8:11:0 GMT+08:00)5 A.M.		行校正此装置之时间 PC同步校正及手动校正完 成之后,会自动跳至不校 正时间,避免重复校正之 功能。
时间设定 SD卡 1/O设定 注销	 时间功能设定 网络时间 网络时间服务器 更新 5PC同步时间 日期 ロジョ 	198.123.30.132 6 》 小时 4/7/2008	服务器选择	V	
	 手动 日期 时间 不校正时间 	4/7/2008 13:27:45	存设定 取消储存		

系统支持手动输入时间、本地电脑时间作参照已经时间服务器同步的功能



5.10 SD 卡设定



DVS-N3010SD卡功能支持影像回放、删除、报警等功能。

回放

		Playback
19700101	20060417	
	SE	Card: << 878M / 982M >>

记忆卡里的所有记录都将以上面的形式显示出来

	2006/0	4/17	Del
Time	Video	Event Type	
09:05:22	090522f.avi	Network Dis-connected	
09:05:52	090552f.avi	Network Dis-connected	
09:06:22	090622f.avi	Network Dis-connected	27
09:06:52	890652f.avi	Network Dis-connected	
09:07:22	090722f.avi	Network Dis-connected	
09:07:52	090752f.avi	Network Dis-connected	
09:08:22	090822f.avi	Network Dis-connected	97
09:08:51	090851f.avi	Network Dis-connected	
09:09:21	090921f.avi	Network Dis-connected	
09:09:51	090951f.avi	Network Dis-connected	197

点选所要操作的日期记录,将显示如上,按照每个时间段事件触发原因,以及视频格式为AV、I图片存储为JPG。如果需要删除影像,只要勾选Del列中对应的框,再点击"Del"即可。



5.11 I/0 输入输出

DVS-N3010	实时影像	设定	管理	状态
网络设定 无线网络设定 DDNS设定 影像调整设定 声音及影像 邮件及FIP设定 事件设定 时间设定 SD卡 I/O设定 注销	I/O设定 此网页提供I/O之功能,主要提供输入之触发功能及输出模式之控制. 储存设定 取消储存 输入设测 N.O. ♥ 输入1舱发 E-mail FTP Out1 Out2 存至SD卡 输入2000 N.O. ♥ 输入2000 N.O. ♥ 输入2000 N.O. ♥ 輸入2001 N.O. ♥			功能说明 输入侦测主要分为N.C. 或N.O., N.C.代表平时 与地连接,若侦测电位 不为地时触发,N.O.则 反之. 输出模式分为开关或时 间两模式,开关为设定 为开为恒开,关为恒 关,时间模式则浓间隔 时间来改定开的时间, 当超过间隔时间时,自 动回复为关.
	 ・論出役定 輸出模式 ・適用共模式 ・同隔时间 10 秒 ∨ 	○时间模式 (储存设定) 取消储存]	

当位移发生时,影像可发送保存至邮件服务器、文件传输服务器、视频显示器以及 SD 卡中。 当报警输出动作的时候,可以是时间量信号、也可以是开关量信号。

5.12 注销





5.13 系统设置

设备管理

服务器名称、系统语言以及系统时间等相关的设定都在此。

DV5-N3010	实时影像	设定	管理	状态
装置管理	装置管理		1 214	功能说明
备份及还原	你可以建立或修改使用者账号及	及密码,提供更多人使用此装置,也提供	不同之语系。	账号管理分为管理者及 使用者,使用者只可观
				看实时影像,管理者则 无此限制 管理者见
_注销	允许匿名登入			组且只提供密码修改,
		○是 ⑨否	设定	使用者共20组且提供账 号及密码新增、修改及 删除,此外也提供匿名 習入,提供观看实时影
	新增使用者			像之功能.
	使用者名称			装置名称主要提供使用 者方便办别装置使用.
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			语系目前提供英文、繁体中立及简体中立等提
	「群組」(	●PTZ ④使用者		供使用者选择.
	Church Carlon III		新增	
	USER LIST			
	使用者名称群	组 编辑 利	多除	
	admin Admini	strator <u>Edit</u>		
	装置设定			
	装置名称	deo_Server		
	语 <u>業</u> ()	English 🔿 🕱	中文	
	() ()	)简体中文		
	Ť	存		

- a. 服务器名称:这是摄像机的名字。这个名字将显示在 IP Installer 里。
- b. 选择语言:有英文,中文繁体、中文简体选择。 当变动,将会呈现出以下对话盒 确认更改语言。

Microsoft Internet Explorer 🔀			
Change Language?, Are you sure?			
确定 取消			

c. 服务器时间设定:输入日期及时间或使用时间服务器自动调节。

用户管理

DVS-N3010 支持三种不同的用户,管理员,一般用户,使用匿名

a. 允许匿名登陆



- b. 新增用户
- 填写用户名与密码,点击新增"按钮"。
- c. 点击"编辑"、"移除"来实现修改用户。

## 5.14 系统备份和复位

DVS-N3010	实时影像	设定 管理	状态
装置管理	备份及还原		功能说明
备份及还原	你可将装置的设定值,备份、加速	载及恢复设定值,并且将装置重开机.	你可将目前的设定,备 份成设定值档.
初体史新 	— 系统		你也可将设定值档加载
<u></u>	→ 设定档备份 设定档加载	诸在 <u>『设定档』</u> 按右键『另存目标』储存至计算机中。 [ 測 <u>冕</u> ] 更新设定值	你的重装取伏复面)该 定值。
	恢复出厂设定值	恢复出厂设定值	
	装置重开机	装置重开机	
	装置重开机	装置重开机	

可以通过该处进行设备硬件参数的更新备份,以及重启设备和恢复出厂默认值。

系统重新开机:重新启动摄像机。 恢复默认值:删除所有 IP 摄像机中的设置,还原至出厂设置

## 5.15 系统更新

DVS-N3010	实时影像	设定	管理	状态
<ul> <li>装置管理</li> <li>备份及还原</li> <li>初体更新</li> <li>注销</li> </ul>	<b>初                                    </b>	功能说明 韧体更新功能为提供使用 者方便更新初体之功能, 但更新初体有一定的风 险,故诸确认初体之来 溃,并且在初体更新中, 中止所有的动作直到更新 完成.		
	版本: \	/3.2.38		
	韧体更新			
	档案路径:  (	更新	<u></u>	



在线更新固件,点击"浏览::"选择固件。 然后点击"升级"的程序。 上面显示的为目前设备正在使用的版本号。

## 5.16 注销



注销退出当前设备,并关闭网页。

## 5.17 设备基本状态

DV5-N3010	实时影像		设定	管理		状态
装置信息	装置信息					功能说明
记录 	这是网络设定的相关信息。也提供了初体的版本信息。				若你要修改网络设定, 诸至相关之设定网页.	
	基本信息					
	装置名称 时间 版本: IP位置 子内设码关器 使用DNS 使用DNS 其它DNS PPPoE DDNS	Video_Se 01/01/20 V3.2.38 192.168.( 255.255.3 192.168.( 168.95.1) 168.95.19 OFF OFF	rver 00 8:11:46 A.M. 255.0 0.1 .1 92.1			

查看当前设备的网址网关、设备名称等

## 5.18 系统操作历史记录浏览



#### DVS-N3010 系列使用说明书

DCS-N5440	实时影像	设定	管理	状态
装置信息	记录			功能说明
记录	可浏览有关装置的相关记录			可直接点选需观看的记录。
[注销]	一记录信息			水自息守奴路
	系统记录		<u>记录</u>	
	位移记录		记录	
	I/O记录		记录	
	全部记录		记录	

可以查看当前设备的被登陆和各种操作历史记录。

## 5.19 注销

LOGOUT	
Logging out will close the brow	wser.
	Legaut
	Logout

注销该网页并对出设备。





## 6.1 配置方案1



- 1. 互联网接入: ADSL 或电缆调制解调器
- 2. IP 地址: 固定 IP 或动态 IP
- 3. 仅一台 DVS-N3010 连接因特网
- 4. 如固定 IP,将固定 IP 直填入 DVS-N3010 里。 如动态 IP 请使用 PPPoE 功能,由摄像 机自动拔号上网。

## 6.2 配置方安2





- 1. 互联网接入: ADSL 或电缆调制解调器
- 2. IP 地址: 固定 IP 或动态 IP
- 3. 有 DVS-N3010 和 PC 机需同时上网
- 4. 所需额外配置: IP Sharing (路由器或交换机)
- 5. 开启 IPSharing,并设定 PORT 的映射功能

# 七、恢复出厂设置

还原系统设置,以恢复默认密码及 IP 设置,请遵循发下步骤:

a. 持续按着产品底部的一按钮。



- b. 接通摄像机电源,系统启动期间请不要松开按钮。
- c. 持续 30 秒后系统将恢复默认设置。

# 八、联系方式

公司名称: 友讯电子设备(上海)有限公司 公司地址: 上海长宁区天山路 641 号慧谷白猫科技园 1 号楼 8F 联系电话: 021-52068899 传真号码: 021-52053500 邮编号码: 200336