D-Link *快速* EtherNetwork[™] DI-504

4 端口以太网宽带路由器

用户手册

版本:2.00(N) 2006/8/21 **D-Link**

Building Networks for People

目录

引言	1
特性和优势	2
技术介绍	3
包装内容	4
硬件描述	5
复位	7
准备	7
配置 DI-504	9
使用设置向导	10
使用配置菜单	14
故障排除	42
联网基础	47
技术规范	59

引言

D-Link DI-504 是一款高性能4 端口以太网宽带路由器,具备简易安装特性,满足家庭及企业多人同时上网的需求。DI-504 还整合了传统高档路由器的多种高级特性,以因应未来使用者进行高级应用的扩充功能如虚拟服务器及个人或企业网站的架设支持。

依据快速安装手册的安装步骤后,就可以多人共享互联网连接,及信息 和资源共享,如文件和打印机的共享使用。

DI-504 与多数流行的操作系统,包括 Macintosh, Linux 和 Windows 兼容,还可整合到现有网络中。本手册将引导您将 D-Link DI-504 路由器与 1 个高速互联网和 4 台以太网计算机进行连接。

本手册简要介绍宽带路由器技术、防火墙和本地联网。欢迎通读本手册并了解这些技术。

特性和优势

宽带 Modem 和 IP 共享

连接多台计算机到一台宽带(电缆或 DSL)Modem 上共享因特网连接 以太网交换机

允许您快速便捷地让多台计算机和设备共享因特网连接。

VPN 支持

同时支持多台 IPSec 和 PPTP 的通透(pass-through)连结,使 DI-504 后的用户都可通过多种 VPN 客户端更加安全地访问企业网络。

高级防火墙和家长控制特性

基于 Web 界面的操作,可执行多种高级网络管理功能,包括:

内容过滤: 基于 Mac 地址、IP 地址、URL 和/或域名的内容过滤, 被列 名的网站将禁止访问。

过滤器时间表:可将这些过滤器调整为在一定日期、小时或分钟内活动。 网络地址转换: NAT 允许多台计算机共享单个 IP 地址浏览互联网,且能 防止入侵者访问您的专用网络。

DHCP 服务器支持

所有联网的计算机都可从 DI-504 中自动执行 TCP/IP 相关设置, 而不需 人工设定。

基于 Web 的管理

可通过任何联网计算机的 web 浏览器如 Netscape 或 Internet Explorer 配置 DI-504。

访问控制支持

允许为不同的用户分配不同的访问权限。

虚拟服务器支持

允许将 WWW、FTP 和其他服务暴露在 LAN 上供互联网用户访问。

特殊应用支持

特殊应用要求多个连接,象网络游戏、视频会议、网络电话等。DI-504 能感测应用类型并为这些应用打开多端口通道。

DMZ 主机支持

允许联网计算机完全暴露给互联网。当特殊应用时可使用这一功能。

2

技术介绍

宽带路由器技术介绍

路由器是一种从来源地址转发数据包给目的地的设备。有了路由器的协助,可将全世界的网络连结在一起,每台设备皆有唯一的 IP 地址,其作用类似家家户户皆有独一无二的住址,透由唯一 IP 地址的识别,你便可和全世界的任一联网设备进行沟通,我们现在能在家里访问远在十万八千里外的网站,获取相关的讯息,便是藉由像 DI-504 路由器对 IP 地址的操作,从互联网的远程转发数据给 LAN 上的指定 PC。

路由器还能控制通过网络发送的数据,去除不应有的信息封包。这就为 连接路由器的计算机提供了安全性,使外界的计算机不能访问或直接向您网 络上的计算机发送信息。路由器决定该向哪一台计算机转发信息并发送。如 果信息不该送往网络上的任何计算机,则数据被丢弃。这就防止了任何不想 要或有害的信息访问损害您的网络。

防火墙介绍

防火墙是放置在计算机和互联网之间防止未授权用户访问网络的一种 设备,它可以是一台使用防火墙软件的计算机或一块专用于防火墙功能的硬 件。多数情况下,防火墙用于防止未授权的互联网用户访问专用网络或企业 内部网络。

防火墙监视进出网络的信息并分析每一条数据。每条数据都是按管理员 配置的一套标准来检查。如果任何数据不符合标准,该数据会被阻塞并丢弃。 如果数据符合标准,该数据就可以通过,这种方法被称为封包过滤。

防火墙还可运行基于应用类型或所用端口类型上的特定安全功能。例如, 防火墙可配置为与 FTP 或远程登录服务器共同使用,或配置为与特定 UDP 或 TCP 端口共同使用以允许在互联网之上的一定应用或游戏功能正常运作。

局域网介绍

局域网(LAN)是指将多台电脑在一小片区域如建筑物或一组建筑物之上连接起来。LAN可在一大片区域之上相互连接。这样一组 LAN 称为广域网(WAN)。

LAN 由多台相互连接的计算机组成。连接的媒介有多种类型,最常用的 是 5 类电缆(UTP 或 STP 双绞线)。另一方面,无线网络不用线缆而是通过 无线电波相互通信。每台计算机都必须有一个网络卡(NIC),使数据在计算 机之间传递。NIC 卡通常是一个 10Mbps 或 10/100Mbps 网卡或无线网卡。

多数网络使用交换机的硬件设备进行资料交换,交换机的端口可通过5 类电缆连接到每一台计算机,每一台计算机将资料先送往交换机,藉由交换 机的硬件与指定的计算器进行资料交换。

3

包装内容



- DI-504 高性能以太网宽带路由器
- 电源适配器
- 快速安装手册
- 含用户手册的 CD

注意:使用与 DI-504 自带的电压等级不同的电源会造成损坏并使产品保修条款失效。 以上物件如有缺失,请联系当地零售商。

硬件描述

<u>前面板</u>



Power (电源)	电源指示灯绿灯点亮表示供電。
WAN	WAN 的物理连接正确时,WAN 状态指示灯绿灯点亮。
LAN 1-4 Link/Act	Link 状态指示灯绿灯点亮。当对应端口正在收发数据时, LED 灯快闪。

<u>后面板</u>



LAN

WAN

复位 电源

Reset (复位)	使设备恢复到工厂默认设置
LAN 端口	LAN 端口插孔(5 类以太网 RJ-45 电缆)。 端口连接了局域网(LAN)中的集线器、交换机或安装了网卡的计 算机时,LED 指示灯稳定发光。
WAN 端口	WAN 端口插孔(5 类以太网 RJ-45 电缆)。 这是连接电缆或 DSL Modem 的地方。
Power (电源)	電源插孔。 将附送电源适配器的一端连接电源插孔,另一端连接电源插座。

复位

要复位系统设置为工厂设置,请遵照以下步骤:

- 1. 不要断开设备的电源
- 2. 用曲别针按下 reset 按钮并保持 5 秒钟
- 3. 放开按钮

DI-504 将自动重启。

(备注: 若按住少于五秒钟, DI-504 仅会重新激活, 而不能恢复设置为工厂设置)

准备

安装位置

DI-504 可以安放在办公室或家中任何方便的位置。没有特别的接线或冷却要求。不过,应当遵守以下原则:

- 将设备放在水平平坦的表面
- 远离热源
- 不要放置在有灰尘或潮湿的环境中

建议的操作环境参数为:

温度	0 ~ 55°C
湿度	5 ~ 90 %

另外,在安装硬件时,请记住关闭电源,将电源线从插座中拔出,并保 持双手干燥。

网络设置

要正确使用 DI-504,必须正确配置您计算机的网络设置。DI-504 的默认 IP 地址是 192.168.0.1,默认子网掩码是 255.255.255.0。这些地址可以按需要进行更改,但本手册中使用默认值。如果您的计算机未配置 TCP/IP 环境,请参见*配置个人*计算机*连接 DI-504* 节进行配置。例如:

1. 将您计算机的 IP 配置为 192.168.0.3, 子网掩码配置为 255.255.255.0,

网关配置为 192.168.0.1。

或更加便捷

2. 配置您的计算机, 使之可以从 DI-504 的 DHCP 服务器功能自动获取 TCP/IP 设置。

由于 DI-504 的 IP 地址是 192.168.0.1,计算机的 IP 地址必须是 192.168.0.X (其中"X"是 2-254 之间的数字)。网络中每台计算机的 IP 地址都 必须是该范围内但互不重复的 IP 地址。默认网关必须是 192.168.0.1 (DI-504 的 IP 地址)。

配置 **DI-504**

DI-504 提供了内置的基于 Web 的管理实用程序,从而使操作系统独立。 可通过基于 MS Windows, Macintosh 或 UNIX 平台的 Netscape Communicator 或 IE 浏览器配置 DI-504。只需使用 web 浏览器如 IE 或 Netscape Navigator 4 以上版本,并允许 Java Script。

开始和登入

启动 web 浏览器。

在 Netscape 的 *Location* 位置 栏或 IE 的 *Address* 地址栏内 输入 DI-504 的 IP 地址并按 Enter。DI-504 的默认 IP 地址 是 **192.168.0.1**。

🔁 DI-50	14 - Nic	rosoft	Internet	Explor	er
文件 (F)	编辑(E)	查看(V)	收藏(A)	工具(T)	帮助(H)
🕝 后退	• 🕥	-	2 🏠	▶ 搜索	分 收藏夹
地址(0)	http://	192.168.0	.1		

例如: http://192.168.0.1

建立连接后,弹出登录窗口。要作为管理员登录,请输入用户名"admin" 和密码(没有默认密码,请让本栏保持空白)。点击 OK 按钮。如果密码正确, 则出现 web 管理接口。

使用设置向导

出现设置向导(Setup Wizard)窗口。请 遵循向导的步骤快速配置 DI-504。

点击 下一步



出于安全考虑建议您更改系统管理者 的密码。输入新密码,再次输入进行确 认。

点击 下一步

🚰 DI-504 - Microsoft Internet Exp	lorer
D-Link	DL-504 设置向导
	设定密码
你可以更改 系统管理	者 的密码。键入 下一步 以便继续。
新密码 ******	
确认新密码 ******	
	(€) (€)
	上一次下一步离开

点击下拉选项的箭头,选择您所在地 区的时区。

点击 下一步



在以下画面中,选择网际网络连接方法。这称为 WAN 连接或 WAN 类型。

动态的 IP 地址:

(例如, 电缆用户)选择这一选项, 从 ISP 自动获得 IP 地址。参见 动态的 IP 地址 节。

固定 IP 地址:

*选择这一选项, 手动输入 ISP 分配给您 的 IP 地址。*参见固定 IP 地址节。



PPP over Ethernet (PPPoE):

(例如 DSL 用户)如服务提供商要求使 用 PPPoE 连接 ISP 服务,请选择这 一选项。参见 PPPoE 节。

作出适当选择后,点击下一步。

设定动态的 IP 地址

如选择动态的 IP 地址,则出现以下页面。

如 ISP 要求输入特定的主机名稱或 MAC 地址。

"以客户端复制 MAC 地址"按钮用于将 以太网卡的 MAC 地址复制到 DI-504 WAN 接口中。 DE-504 改置内与
 C2 动态 IP 地址
 DE-504 改置内与
 D2-504 改置内与
 D2-504 改置内与
 D2-504 成定 内本 IP 地址
 D2-504 成定 中本
 D2-504 成定下一步以便继续。
 E-1504 (可不填)
 MAC 地址
 MAC 地址
 MAC 地址
 D2-504 MAC 地址
 D2-505 MAC 地址
 D2-505 MAC 地址
 D2-505 MAC 地址
 D2-505 MAC 地址

_ 🗆 🗡

🎒 DI-504 - Microsoft Internet Explorer

点击 下一步

固定 IP 地址

如选择固定 IP 地址,则出现以下页面。

输入 ISP 提供的 IP 地址信息。 需要输入 WAN IP 地址、WAN 子网掩 码、WAN 网关和主要的 DNS 地址。

点击 下一步

PPPoE

如选择 PPP over Ethernet (PPPoE), 则出现以下页面。

输入 ISP 提供的使用者帐号和密码。 如 ISP 使用 PPPoE 连接的服务名称 (Service Name),则请输入服务名称。

点击 下一步

这时就完成了设置向导的操作。 点击 **重新激活**保存设置并重启设备。





🏄 DI-504 - Microsoft Internet Explor	er 📃 🗙
D-Link Language State	DL-504 设置向导
设	定 PPPoE
服务名称可不填,但是若您的 下一步以便继续。	的 ISP 需要此信息,请输入适当的值。 键入
使用者帐号	
使用者密码	****
确认密码	*****
服务名称	(可不填)
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DI-504 将保存更改并重启。

点击继续 关闭设置向导窗口。

现在已经完成了 DI-504 的设置,可以访问互联网了。

🚰 DI-504 - Microsoft II	nternet Explorer	
D-LINK Belding versete for Posts	DL-504 设置	问是
	重新激活!	
	继续	
	\bigcirc	

使用配置菜单

设置向导

设置向导是登录到 Web 管理界面后出现的第一页,该配置用于快速配置 DI-504,引导您完成五个快速基本步骤以连接 ISP。几分钟内就可以连接 ISP (互联网服务提供商)并接入互联网。

D-Link Building Networks for People	_		C Ethernet B	01-504 treadband Rev	iter
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
设置向导 WAN LAN DHCP	设置向导 DI-504 网络宽缆 机到您的 ISP DI-504 的安装绍 按 "下一步" 来抄	硕路由器适用于家庭以 (及小型企业网络)。 定后即可完成安 	。设置向导将引导您3 装及上网, 请依照设	安装 DI-504 联 雷面导的指示 记明

WAN

WAN 是广域网(Wide Area Network)的缩写。WAN 设置可以指公共 设置。在WAN 设置中全部 IP 信息都是公共 IP 地址,可以在互联网上访问。 WAN 设置包括三个选项:动态 IP 地址、静态 IP 地址、PPPoE 选择适当的 选项,填入连接 ISP 所需的信息。

首页 > WAN > 动态 IP 地址

D-Link [®] Building Networks for People	DI-504 Ethernet Broadband Router			
	首页	进阶设定 工具 系统状态 说明		
	WAN 设定			
	请选一个适当的 ₩	WAN 设定来连接您的网际网络服务提供者。		
设置向导	^⑥ 动态 IP 地址	选择此项目会自动地从您的网际网络服务提供者得到一个 IP 地 址。(Cable modem 使用者适用)		
WAN	〇固定 IP 地址	选择此项目请输入您的网际网络服务提供者所提供之固定 IP 地 址设定信息。		
	O PPPoE	如果你的网际网络服务提供者提供给您的是 PPPoE 服务,请选 择此项目。(DSL 使用者适用)		
DHCP	动态 IP 地址 主机名称	DI-504 (可不填)		
	MAC 地址	00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 (可不填) 从客户端复制 MAC 地址		
	主要的 DNS 服务	器 0.0.0.0		
	次要的 DNS 服务	器 0.0.0.0 (可不填)		
	MTU	1500		
	自動重新线上	○ 激活 ○ 关闭		
		>>> (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)		

选择动态 IP 地址,从 ISP 自动获得 IP 地址。如 ISP 未提供任何 IP 数 字请选择这一选项。这一选项普遍用于电缆 modem 服务。

主机名称: 主机名称是可选的,但有些 ISP 会要求这一项。主机名称是宽带路由器的设备名。

MAC 地址: 默认的 MAC 地址设定为宽带路由器上 WAN 的物理接口 MAC 地址。可以使用"以客户端复制 MAC 地址"按钮复制 ISP 安装的以太网卡的 MAC 地址,并用这一 MAC 地址替代 WAN MAC 地址。不建议更改默认 MAC 地址,除非 ISP 另有要求。

完成更改后点选 执行。

首页 > WAN > 固定 IP 地址

D-Link Building Networks for People	DI-504 Ethernet Broadband Router		
	首页	进阶设定 工具 系统状态 说明	
	WAN 设定		
	诸选一个适当的 WAN	设定来连接您的网际网络服务提供者。	
设置向导	〇 动态 IP 地址	选择此项目会自动地从您的网际网络服务提供者得到一个 IP 地 址。(Cable modem 使用者适用)	
WAN	⑥ 固定 IP 地址	选择此项目请输入您的网际网络服务提供者所提供之固定 IP 地址设定信息。	
LAN	C PPPoE	如果你的网际网络服务提供者提供给您的是 PPPoE 服务,请选择此项目。(DSL 使用者适用)	
DHCP	静态 IP 地址		
	IP 地址	0.0.0	
	子网掩码	0.0.0.0	
	ISP 网关地址	0.0.0.0	
	MAC地址	00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 (可不填) 从客户端复制 MAC 地址	
	主要的 DNS 服务器	0.0.0	
	次要的 DNS 服务器	0.0.0.0 (可不填)	
	MTU	1500	
		Ø 🕴	

如 ISP 提供了全部 WAN IP 信息,请选择固定 IP 地址。输入 ISP 提供的 IP 地址、子网掩码、ISP 网关地址和 DNS 地址(一个或多个)。输入的每个 IP 地址都必须有正确的 IP 格式,即四组由逗号分隔的八位字节(x.x.x.x)。路由器不会接收格式不正确的 IP 地址。

IP 地址: ISP 提供的公共 IP 地址。

子网掩码: ISP 提供的子网掩码。

ISP 网关地址: 连接的 ISP 的 IP 地址。

MAC 地址: 默认的 MAC 地址设定为宽带路由器上 WAN 的 MAC 地址。可 使用"以客户端复制 MAC 地址"按钮复制 ISP 安装的以太网卡 MAC 地址,并用这一 MAC 地址替代 WAN MAC 地址。不建议 更改默认 MAC 地址,除非 ISP 另有要求。

主要的 DNS 服務器: ISP 提供的原始 DNS(域名服务器)IP。

次要的 DNS 服務器: 可不填

MTU (Maximum Transmission Unit): 请向您的 ISP 洽询是否需要设定 您的 MTU。

完成更改后点选执行。

首页 > WAN > PPPOE

ink "		DI-504 Ethernet Broadband Router
\sim	首页 进图	设定 工具 系统状态 说明
	WAN 设定	
	请选一个适当的 WAN 设定	R连接您的网际网络服务提供者。
的导	〇动态 IP 地址	选择此项目会自动地从您的网际网络服务提供者得到一个 IP地 址.(Cable modem 使用者适用)
NAN	〇 固定 IP 地址	选择此项目请输入您的网际网络服务提供者所提供之固定 IP地 上上 装在电脑中
LAN	• PPPoE	如果你的网际网络服务提供者提供给您的是 PPPoE 服务, 请选 择此项目。(DSL 使用者适用)
DHCP	PPP over Ethernet	各厂扒什。
		C 动态的 PPPoE [©] 静态的 PPPoE
	PPPOE 使用者名称	
	AFFOC 使用有否吗	
	服冬夕称	
	IP 地址	(PU (144)
	—— MAC 地址	00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 (可不墳) 从客户端复制 MAC 地址
	主要的 DNS 服务器	0.0.0
	次要的 DNS 服务器	0.0.0.0 (可不墳)
	最大闲置时间	5 分
	MTU	1492
	联机方式	○ 自动联机 ○ 手动联机 ◎ 有流量时联机

选择 PPPoE (以太网之上的点到点连接)如 ISP 使用 PPPoE 连接,则 ISP 会提供您使用者名称和密码。

选择动态的 PPPoE 从 PPPoE 连接自动获取 IP 地址。 选择静态的 PPPoE 为 PPPoE 连接使用静态 IP 地址。

*動態的 PPPoE:*从 ISP 自动接收 IP 地址所在的 PPPoE 连接 *静态的 PPPoE:*分配到静态 IP 地址所在的 PPPoE 连接 *PPPoE 使用者名称:* ISP 提供的 PPPoE 用户名 *PPPoE 使用者密码:* ISP 提供的 PPPoE 密码 *确认密码:*再次输入 PPPoE 密码 *服务名称:*输入 ISP 提供的服务名称(可不填) *IP 地址:*本选项仅适用于静态 PPPoE。输入 PPPoE 连接的静态 IP 地址: *主要的 DNS 服务器:* ISP 提供的主 DNS IP *次要的 DNS 服务器:* 可不填 **最大闲置时间:** 断开 PPPoE 连接前空闲的时间总长。输入 Maximum Idle Time(输入最大空闲时间)(以分钟为单位)定义互联网连 接维持不活动状态的时间长度。如果不活动的时间超过定义 的最大空闲时间,连接就会自動中断。<u>将这一项设为0或允</u> 许自动重新连接,将使此功能失效。

MTU: 代表最大传输单元(Maximum Transmission Unit)。对于 PPPoE 连接,可能需要更改 MTU 设置从而与 ISP 协同工作。

联机方式: 连机方式可选择自动连机、手动连机或是有流量时联机。

完成更改后点选执行。

首页 > LAN

LAN 是局域网(Local Area Network)的缩写。这些是 DI-504 LAN 接口的 IP 设置,如果需要,可以更改 LAN IP 地址以配合实际网络环境的需要。

IP 地址: LAN 接口的 IP 地址。默认为 192.168.0.1。 *子网掩码*: LAN 接口的子网掩码。默认为 255.255.255.0。 *网域名称*:请输入您的本地域名 (可不填)。

		Ethernet B	readband Rout	er
首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
LAN 设定 DI-504 的 IP 地址.				
IP地址	192.168.0.1			
子网掩码	255.255.25	5.0		
网域名称			(可不填)	
DNS 中继				
	◎ 激活 〇	〕关闭		
			v	2 0
	首页 LAN 设定 DI-504的 IP 地址 IP 地址 子网掩码 网域名称 DNS 中继	首页 进阶设定 LAN 设定 DI-504 的 IP 地址. IP 地址 192.168.0.1 子网掩码 255.255.25 网域名称 DNS 中继 ① 激活 ①	首页 进阶设定 工具 LAN 设定 DI-504 的 IP 地址. IP 地址 192.168.0.1 子网掩码 255.255.0 网域名称	首页 进阶设定 工具 系统状态 LAN 设定 DI-504 的 IP 地址. 192.168.0.1

完成更改后点选执行。

首页 > DHCP

)-Link Iding Networks for People	_		D Ethernet B	I-504 roadband Rou	ter
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
	DHCP 服务器 请设定 DI-504的 LAN 端的用户。	切P地址,DI-504 可以被	设定为一个 DH(CP 服务器,用来分配	P地址给各个
设置向导	DHCP 服务器	⊙ 激活	○关闭		
	可用 IP 范围起始	地址 192.168	0. 100		
WAN	可用 IP 范围结束	地址 192.168	0, 199		
LAN	租约时间	1 星期	•		
DHCP	固定 DHCP 固定 DHCP 是用	来允许 DHCP 服务器打	皆派 IP 到特定的	MAC地址。	
	主机名称 IP 地址 MAC 地址 DHCP 客户端	C 激活 192.168 []-[[]复	 ● 关闭 0 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		
				ジ 执行	又取消说明
	固定 DHCP 用	户列表		0,	(32 (笔数/总笔数)
	主机名称	IP地址	MAC 地址		X 40 10 10 10 10 10
	动态 DHCP 用	户列表		0/1	00 (笔数/总笔数)
	主机名称	IP地址	MAC地址	结束时间	

DHCP 指动态主机控制协议 (Dynamic Host Control Protocol)。DI-504 有一个内置的 DHCP 服务器, 它自动分配 IP 地址给 LAN/专用网络上的计算 机。确认计算机设置为 DHCP 客户机, TCP/IP 设置为"自动获得 IP 地址"。打开计算机时, 会自动载入从 DI-504 来的正确 TCP/IP 设置。DHCP 服务器 会自动从 IP 地址池中分配一个未使用的 IP 地址给要求的计算机。必须指定 IP 地址范围的起始和终止地址。

可用 IP 范围起始地址: DHCP 服务器 IP 分配的起始 IP 地址 *可用 IP 范围终止地址:* DHCP 服务器 IP 分配的终止 IP 地址 *租约时间:* IP 地址租借时长

进阶设定 > 虚拟服务器

D-Link Building Networks for People		Ethern	DI-504 let Broadban	d Router	
	首页 进阶	设定 工具	具 系统物	大态 说明	
虚拟服务器 特殊应用程序 过滤器 DDNS DMZ	虚拟服务器用来允许网际网络上 ○ 激活 ● 关 名称 个人 IP 地址 协议模式 TCP ▼ 个人服务端口 排程 ● 任何时间 〇 从 每	的使用者可以存取 ;闭 :↑ 00 ▼ : 00 ▼ 期 星期日 ▼ 到	LAN 端之服务。 AM ▼ 到 00 ▼ 星期日 ▼	: OO 💌 AM 💌	
			4	风行 取消 况明	3
	虚拟服务器列表			18/32 (笔数/总笔数	数)
	名称	个人 IP 地址	协议	排程	
	📕 Virtual Server FTP	0.0.0.0	TCP 21/21	任何时间 🛛 📝 🏢	
	Virtual Server HTTP	0.0.0.0	TCP 80/80	任何时间 🛛 📝 🏢	
	📕 📕 Virtual Server HTTPS	0.0.0	TCP 443/443	任何时间 🛛 📝 湔	

DI-504 可配置为虚拟服务器, 使通过公共 IP 地址访问 Web 或 FTP 服务的远程用户能自动转向到 LAN 的本地服务器。

DI-504 防火墙特性过滤掉未被识别的包,保护您的局域网络,因此所有与 DI-504 联网的计算机都不能被外界看到。如果希望某些 LAN 计算机在互联网上可见,请使用虚拟服务器。根据请求的服务,DI-504 将外部服务请求改发给局域网内部适当的服务器。

DI-504还能进行端口改向,即流向特定端口的流量可改发给服务器计算机的不同端口。

每个创建的虚拟服务都会列在虚拟服务器列表窗口的底部。表格中已有 预先定义的虚拟服务。可以激活并使用这些服务,以及分配服务器 IP 使用特 定的虚拟服务。 *名称*: 虚拟服务的名称

个人 IP 地址: LAN 网络中准备提供虚拟服务的服务器

协议模式: 虚拟服务所用的协议

私有服务端口:专用 IP 计算机使用的服务端口号

公用服务端口: WAN 侧的端口号,将用于访问虚拟服务

排程: 准备使能虚拟服务的时间表。日程可设置为任何时间,允许总是使能 特定服务;如果设置为从,请选择使用该服务的时间框架。如果系统 时间在时间表之外,则服务被禁用。

例**#1:**

如希望互联网用户可以随时访问您的 Web 服务器,需要首先使用该服务器。Web (HTTP)服务器位于 LAN 电脑 192.168.0.25 上。HTTP 使用 80, TCP 端口。

名称: Web Server

个人 IP 地址: 192.168.0.25 协议模式: TCP 私有服务端口: 80 公用服务端口: 80 排程: 任何时间

虚拟服务器列表

名称	个人 IP 地址	协议	排程
🔲 Web Sever	192.168.0.25	TCP 80/80	任何时间 📝 🏢



点击本图标编辑虚拟服务



点击本图标删除虚拟服务

例 #2:

如希望互联网用户只在周末通过WAN 端口 2100 访问您的 FTP 服务器, 需要使能该服务器。FTP 服务器位于 LAN 计算机上 192.168.0.30, 使用端口 21, TCP。

名称: FTP Server

个人 IP 地址: 192.168.0.30

协议模式: TCP

私有服务端口:21

公用服务端口:2100

排程: From: 01:00AM to 01:00AM, 星期六到星期日。

所有希望访问 FTP 服务器的互联网用户都必须从端口 2100 连接该服务器。这是一个端口改向的例子,适用于 LAN 网络中有多台相同的服务器的情形。

进阶设定 > 特殊应用程序

D-Link" Building Networks for People			Etherne	DI-504 at Broadband	Router	
	首页	进阶设	定工具	L 系统状	态	说明
	特殊应用程序 特殊应用程序可以认	上需要多个联机	的应用程序在 NA	NT路由器下执行。		
虚拟服务器	(名称 [〕 激活				
特殊应用程序	触发端口	-				
	触发器模式 🔤	CP 💌				
过滤器	公用端口					
	公用模式 [1	CP 💌				
防火墙				<	0	0
DDNS				执行	亍 取消	说明
DMZ	特殊应用程序表				7/32 (笔刻	数/总笔数)
DIVIL	名称	触发器	公用端口			E162
	E Battle.net	6112	6112			
	Dialpad	/175	51200-51201,5	1210		

有些应用要求多连接,像互联网游戏、视频会议、网络电话等。这些应用通过 NAT (Network Address Translation 网络地址转换)有困难。特殊应用功能可以使这些应用适合 DI-504。如需运行要求多连接的应用,请在触发端口(Trigger Port) 栏指定通常与应用相对应的端口,选择协议类型如 TCP 或 UDP,然后输入与触发埠对应的公共端口,打开这些端口供流入的流量使用。

DI-504 在 Web 页底部提供了一些预先定义的应用。请选择您准备使用和使能的应用。

注意! 仅有一台计算机可以使用每条特殊应用程序(Special Application tunnel)。 *名称*: 特殊应用的名字。

触发端口:用于触发应用的端口。为单独的或一个范围内的端口。

触发器模式:用于触发特殊应用的协议。

公用端口: WAN 侧的端口号,用于访问应用。可定义一个单独的端口或一系列的端口。可使用逗号增加多端口或端口范围。

公用模式: 特殊应用协议。

进阶设定 > 过滤器 > IP 地址过滤

D-Link Building Networks for People			D Ethernet B	I-504 readband Rout	ter
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
	过滤器 允许或拒绝使用者。	从 LAN 端存取网际网络	à.		
虚拟服务器	◎ IP 地址过滤 〇 URL 阻绝	〇 MAC 地址过滤 〇 网域阻绝			
特殊应用程序	IP 地址过滤 使用 IP 伺服来拒绝	9 LAN IP 地址存取在网	刚际网络。		
过滤器	○ 激活 ◎ 关闭				
防火墙	IP±	也址	-		
	Ż				
DDNS	t	办议 TCP 💌			
	ł	非程 ④ 任何时间			
DMZ		〇从 每个 🛛	00 💌 : 💽 💌 🖟	▲M ▼ 到 00 ▼ : 00	▼ AM ▼
		日期	星期日 💌 到 📱	■期日	
				S	13 C
				执行	取消 说明
	IP 伺服列表			71	32 (筆数)魚筆数)
	IP(网络掩裙	冯) 协议	Ŷ	排程	
	0.0.0.0	TC	P 20-21	任何时间	
	0.0.0.0	TC	P 80	任何时间	

过滤器

过滤器用于拒绝或允许 LAN 计算机访问互联网。DI-504 可设置为通过 内部计算机的 IP 或 MAC 地址阻止这些计算机访问互联网。DI-504 也可阻止 用户访问受限制的网站。

IP 地址过滤

使用 IP 地址过滤器阻止 LAN IP 地址访问互联网。可以拒绝特定 IP 地址特定的端口号或所有端口号。

IP 地址:将被阻止访问互联网的 LAN 计算机的起始 IP 地址范围。 端口范围:将被拒绝访问互联网的单个端口号端口范围。 协议:选择所用的协议模式。 排程: IP 过滤器将被激活的时间表。

进阶设定 > 过滤器 > MAC 过滤器



使用 MAC 地址过滤器通过 MAC 地址允许或拒绝这些 LAN 电脑访问互联网。可以手动添加 MAC 或从当前已连接宽带路由器的客户机列表中选择 MAC 地址。

进阶设定 > 过滤器> URL 阻绝

D-Link Building Networks for People		DI-504 Ethernet Broadband Router				
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明	
	允许或拒绝使用者从	、LAN 端存取网际网络。	8			
虚拟服务器	〇 IP 地址过滤 ⓒ URL 阻绝	〇 MAC 地址过滤 〇 网域阻绝				
特殊应用程序	URL 阻绝 阻绝包含列表中关键	词的 URLs.				
过滤器	○ 激活 ⓒ 关闭	0/32 (笔数/总笔数)			
防火墙 DDNS DMZ						
				ジ 执行	 2) 日 3) 日 4) 日 <l< td=""></l<>	

URL 阻绝用于通过LAN 电脑的URL 阻止其访问特定的 web 站点。URL 是有特定格式的文本串,定义互联网上的位置。如 URL 的任何部分包含阻 绝的文字,则不能访问该站点,不会显示该 web 页面。

进阶设定 > 过滤器 > 网域阻绝



网域阻绝可允许或阻止 LAN 计算机访问互联网上的特定域名。网域阻绝 会拒绝所有到特定域名如 http 和 ftp 的请求。该特性还允许计算机只访问特 定的网址而忽略其他网址。

进阶设定 > 防火墙



防火墙规则是用于拒绝或允许流量通过宽带路由器的高级特性。它与新 增设置的 IP 过滤器的工作原理相同。可以为 DI-504 创建更具体的访问规则。 当创建并使用了虚拟服务时,还可以防火墙规则的形式进行显示。防火墙规 则包含与 IP(互联网协议)相关的所有网络防火墙规则。

在屏幕下方的防火墙列表中,规则属性是从上(最高优先级)到下(最低优 先级)排列的。

注意: DI-504 MAC 地址过滤过滤规则优先于防火墙规则。

进阶设定 > DDNS

D-Link Building Networks for People		-	DI-504 Ethernet Broadband Router			
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明	
度棋服务器 特殊应用程序 过滤器 防火増 DDNS DMZ	Dynamic DNS 如果想使用您的 DD DDNS 提供者 主机名称 使用者帐号 / 电子邮 使用者密码 / 键值	DNS 帐户来行使动态 ○ 激活 [©] 关; 花生克 3件	DNS. J	● 执行	 取消 说明 	

Dynamic DNS (域名服务) 是使一个域名与不断变更的(动态)IP 地址保持链接的方法。在多数电缆和 DSL 连接中,分配给您的动态 IP 只用于特定连接期间。有了 DI-504,就可以设置 DDNS 服务,DI-504 会在每次收到不同的 IP 地址时自动更新 DDNS 服务器。

提供者:从可用的 DDNS 服务器列表中选择提供者。 **主机名称:**输入 DDNS 帐号主机名称。 **使用者帐号 / 电子邮件:**输入 DDNS 帐号用户名。 **使用者密碼 / 键值:**输入 DDNS 帐号密码。 **聯機測試:**回报 DDNS 是否联线成功。

进阶设定 > DMZ

D-Link Building Networks for People			D ithernet Br	-504 oadband Ro	uter
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
	DMZ DMZ (Demilitarize	d Zone) 是用来允许一台	; LAN 端的个人间	电脑完全暴露在网际网	网络上。
虚拟服务器	IP 地址	○ 激活			
特殊应用程序		132.100.0.			
过滤器				● 执行	◎ 5 取消 说明
防火墙					
DDNS					
DMZ					

如果客户端计算机不能从 DI-504 后面正确运行互联网应用,则可将客户机设置为不受限的互联网访问,允许计算机暴露给互联网。本功能对网络游戏有用。输入内部计算机的 IP 地址,该计算机将成为 DMZ 主机。向 DMZ(非军事区)添加客户机可能会给本地网络带来不安全因素,因此不要轻易使用这一选项。

工具 > 管理者系统



管理者系统工具

DI-504 管理员可以更改系统密码。有两个帐号可以访问宽带路由器的 web 管理接口,分别是 管理者(admin)和 使用者(user)。管理者(admin)有读 /写权限,而使用者(user)只有只读访问权。使用者(user)可以查看设置但无 权更改。

远程管理者主机

远程管理(Remote Management)允许用户以 web 浏览器从互联网配置路由器。仍需使用用户名密码访问 web 管理接口。本特性允许您从远程(互联网)主机执行管理任务。

IP 地址:可访问宽带路由器的电脑其互联网 IP 地址。如果 IP 地址设为*(星号),则允许任何互联网 IP 地址访问宽带路由器。不建议将 IP 地址设为*(星号),因为这会允许任何互联网 IP 地址访问宽带路由器。如要使用(激活)远程管理,请输入远程电脑的 IP 地址。

端口:用于访问宽带路由器的端口号(从下拉菜单中选择)。

例: <u>http://x.x.x.x8080</u> — 其中 x.x.x.x 是宽带路由器的 WAN IP 地址, 8080 是用于 Web 管理接口的端口。

工具 > 时间设定

D-Link Building Networks for People	_		Ethernet B	I-504 readband Rev	iter
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
	时间设定				
	设定 DI-504	4之系统时间。			
管理老亥络	目前系统时间	一月 1, 1970 11:36:4	7		
Datema					
时间设定	● 激活 NT	TP .			
	○ 您的计算	机			
系统设定	〇 手动设定	2设备日期与时间			
和件事業	时区	/GMT+08:00) 北京 泰洲	医新加坡 会北		
初体更新	夏令时	○ 激活 [●] 关闭			
其他項目		25600 BANDASA			
	自动和 NTF	服务器对时			
	预设的 NTF 服务器	tock.usno.navy.mil	(可不填)		
	时间	年: 2005 1月: 一月	▼ B;3 ▼		
		时:21 🔽 分:14 🔽 秒	46		
			74		
				<	0 0
				执行	取消 说明

时间设定

系统时间 DI-504 是用于调度分配服务的时间。可以手动设定时间或连接 NTP(网络时间协议)服务器。如果设置了 NTP 服务器,除了必须设定时区 之外,可能还需设定夏令时日期,系统会根据这些日期自动进行调整。

工具 > 系统设定

D-Link Building Networks for People		D Ethernet Br	I-504 roadband Roy	ter
管理者系统 时间设定 系统设定	<u> </u>	工具	系统状态	说明
其他项目	回复设定至出厂默认值 回复设定			(子) 说明

系统设定

当前系统设定可作为文件保存到本地硬盘驱动器中。这些保存的文件或 其他保存的设定文件可装载回宽带路由器中。要重新加载系统设置文件,请 点击"**浏览**"本地硬盘,找到要用的系统文件。也可以点击 **回复设定**将路 由器复位为出厂设定。

工具 > 韧体更新

D-Link Building Networks for People	_		D Ethernet Br	I-504 readband Rout	ter
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
管理者系统 时间设定 系统设定	制体更新 提供新韧体,可 当系统进行韧体	以改善目前的 DI-504的 更新时,绝对不可关闭电 目前 韧体日期: 20	功用以及效能。 物:源;系统完成更新 初体版本: V1.00 04 年 12 月 31	0体更新程序约需花费60 府时会自动重新激活。 0(C) 1 日 星期五 瀏覽	秒钟。 注意 ?
其他項目				ジ 执行	 23 3 3 4 4

韧体更新

可以在本页升级宽带路由器的韧体。确认您要使用的韧体位于计算机的 本地硬盘中。点击"**浏览**"本地硬盘,找到用于升级的韧体。

工具 > 其它项目

)-Link ding Networks for People	_		D ithernet B	I-504 readband Rout	er
\sim 1	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
	侦测测试 侦测测试用来侦测	则计算机是否联机到网际限	网络。		
國家統	主機名稱或者 IP	位址		侦测	
定	重新激活裝置 重新激活 DI-504	a			
	重新激活				
	忽略來自 WAI 当你激活"忽略来 "Ping" 是网际网络	N 端的 PING そ自 WAN 端的 PING"设 各上骇客常用来侦测某 IF	定, DI-504 将 ² 地址是否存在的	不响应来自 WAN 端的 " 方法。	Ping" 封包。
	- 忽略來自 WAN 南	端的 PING 〇 激活 ⓒ 关	闭		
	UPnP 設定 您可以在任何時間	間選擇激活或者关闭 UPr	P設定。		
L		● 激活 〇 关	त्री		
l	VPN Pass-Thro 允許 VPN 通過 I	Dugh DI-504.			
	PPTP	⊙ 激活 ○ 关	Ð		
	IPSec	◎ 激活 〇 关	đ		
	使用非标准的 如果想存取使用目 端口:	FTP 端口 E标准的 FTP 端口之 FT	P 伺服器(FTP 회	端ロ不为 21), 您必须	设定此项目。
				ジ 执行	 取消 说明

其它项目

这些是路由器的其他工具和特性。

侦测测试

这一有用的诊断实用程序可用于检查电脑是否用于互联网上。该工具发送侦测(Ping)包并监听特定主机的回复。

重新激活装置

如果因任何原因宽带路由器未正确回复,可能需要重启机器。

忽略来自 WAN 端的 Ping

当您激活"忽略来自 WAN 端的 Ping (Block WAN Ping)"时,会使路由器上的公共 WAN IP 地址不回复 ping 命令。Ping 公共 WAN IP 地址是骇 客测试您的 WAN IP 地址是否合法的常用方法。 使能这一选项后,就不再回复互联网的 ping 请求包。

UPnP 设定

UPnP 是通用即插即用(Universal Plug and Play)的缩写,是一种提供 联网设备、软件和外设间兼容性的联网体系。DI-504 是可与其它 UPnP 设备 /软件共享的路由器。如您不希望使用 UPnP 功能,可选择"关闭"禁用。

VPN 通透

本设备支持 VPN(虚拟专用网)通透(pass-through)功能用于 PPTP(点对 点隧道协议)或 IPSec (IP 安全)协议。一旦使能 VPN 通透功能,就不需打开 虚拟服务。可以通过宽带路由器使用多 VPN 连接。这在 LAN 网络中有许多 VPN 客户机时非常有用。

使用非标准的 FTP 端口

本设备除了支持标准 FTP 端口 21, 也支持非标准的 FTP 端口的使用. 当 FTP 服务器 使用非标准的 FTP 端口, 您也必须要设定 与 FTP 服务器相 同的 FTP 端口 才能存取

系统状态 > 系统信息



本页显示宽带路由器的当前信息,即WAN, LAN和MAC地址信息。 如WAN连接设定为动态IP地址,则会出现DHCP释放和DHCP更新按钮。 按下DHCP释放按钮断开与ISP的连接,使用DHCP更新按钮恢复连接。 如WAN连接设定为PPPoE,则会出现联机和断线按钮。使用断线按钮中断 PPPoE连接,用联机按钮建立PPPoE连接。

用本页查看 DI-504 的工作状态:

韌體版本:显示当前的韌體版本号

LAN 端 1

- MAC 地址:显示 LAN 端口 MAC/硬件地址
- IP 地址: LAN / DI-504 的专用 IP 地址
- 子网掩码: LAN / DI-504 的专用子网掩码
- **DHCP 服務器:**显示 DHCP 设定

WAN 端

- MAC 地址:显示 WAN 端口 MAC/硬件地址
- 联机状态: WAN 连接状态
- IP 地址: WAN/ 公共 IP 地址
- 子网掩码: WAN/公共子网掩码
- 网关: WAN/公共网关 IP 地址
- 网域名称服务器: WAN/公共 DNS IP 地址

系统状态 > 系统记录



系统记录

宽带路由器保持着发生在设备上的事件和活动的连续记录。如果设备重 启,记录自动清除。可以把记录文件保存在**系统记录设定**下。

第一页 - 记录首页 最后一页 - 记录最后一页 上一页 - 返回上一页 下一页 - 翻到下一页 清除 - 清除全部记录 系统记录设定 - 进入系统记录配置页

系统状态 > 系统记录 > 系统记录设定

D-Link Building Networks for People		D Ethernet Br	I-504 eadband Rout	ter
系統信息 系統记录 遠星統计	甘页 进阶设定 乐统记录 您可以将系统记录传送到管理者的电 远程记录服务器 远程记录服务器 / IP 地址 E-Mail 通知 SMTP 服务器 / IP 地址 E-mail 地址 储存记录文档至硬盘 记录模式 [○ 系统活动 □ 除错资料 [○ 骇客 □ 传送封包 □ 公告	工具 子邮件信箱或者是网络 0.0.0.0 0.0.0 储存	系统状态 上可以接收系统记录的 ① 激滞 ① 微滞 现在1	说明 服务器储存。 5
			▲ 対行	い 取消 说明

系统记录设定

宽带路由器不仅显示活动和事件的记录,还可设置为将这些记录发送到 其他位置。这些记录可通过 email 发送给 email 帐号。

远程记录服务器 / IP 地址 - 将用于发送记录的远程记录服务器地址

E-Mail 通知:

SMTP 服务器 / IP 地址 – 将用于发送记录的 SMTP 服务器地址 Email 地址 – 记录将发送到的 email 地址。点击现在传送发送 email。

系统状态 > 流量统计

D-Link Building Networks for People			D Ethernet B	1-504 roadband Rout	ter
	首页	进阶设定	工具	系统状态	说明
系统信息	流量统计为显 更新页面	示通过 DI-504 接收和传送的	的字节		0
系统记录		12.14		/#1¥	说明
TEAT	WAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16达 0字节	
<u>福里強计</u>	LAN	512862字节		1789521字节	

流量统计

宽带路由器保存通过的流量的统计。可以通过 WAN 和 LAN 端口的路由器查看通过路由器的字节总量。设备重启后,流量计数器会自动复位。

故障排除

如果不希望在计算机上设置静态 IP 地址,则需要配置计算机以从网关 请求 IP 地址。点击 开始 按钮,选择 设置,再选择 控制面板。 双击 网络连接 图标。

在 属性 > 常规 选项卡中选择与 网卡/适配器对应的 TCP/IP 协议 行。如果没有列出 TCP/IP 行,则 需马上安装 TCP/IP。

点击 属性(Properties) 按钮。

连接	·····································	3542
E E	Intel(R) PRO/100 VE Network Conn	ection
此连	接使用下列项目 (0):	【配置(C)
	Client for Microsoft Networks	igrosoft Nat
	QoS Packet Scheduler	ICIOSOIC Met
	• internet frotocol (icf/if)	
	安装 (07) 卸載 (07)	属性 (R)
·况 T(É	明 IP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨 通讯。	越多种互联网

	Internet Protocol (ICP/IP) 唐任 🦷 💟
选择 常规 选项卡,选择 自动 获得 IP 地址。	常规 备用配置 如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
点击 确认 后, Windows 可能 会询问是否要重启计算机, 点 击 是 。	 ● 自动获得 IP 地址(0) ● 使用下面的 IP 地址(S): IP 地址(I): 子网掩码(0): 子网掩码(0): ● 自动获得 DNS 服务器地址(B) ● 使用下面的 DNS 服务器地址(C):

确认计算机的 IP 配置

有两种很好的工具可以找出计算机的 IP 配置: MAC 地址和默认网关。

WINIPCFG (对于 Windows 95/98)

在 windows 95/98 Start 按钮中,选择 运行 并键入 winipcfg。在下例中,本计算机的 IP 地址是 192.168.0.100,默认网关是 192.168.0.1。默认网关 应该是网络设备的 IP 地址。在 windows 95/98 中 MAC 地址称为网卡地址 (Adapter Address)。

注意:还可在 DOS 提示符下键入 winipcfg。

IPCONFIG (对于 Windows 2000/NT/XP)

在提示符下键入 IPCONFIG 按 Enter。您的计算机 IP 信息显示在下表中。

C:\VINDOVS\System32\command.com	- 🗆 🗙
Microsoft(R) Windows DOS (C)Convright Microsoft Corp 1990-2001.	<u> </u>
C: \>ipconfig	
Windows IP Configuration	
Ethernet adapter 本地连接 4:	
Connection-specific DNS Suffix .: IP Address	

分配静态 IP 地址

注意: 住宅网关/宽带路由器会使用 DHCP(动态主机配置协议)技术自动分配 IP 地址给网络中的计算机。如正使用能执行 DHCP 的网关/路由器则 无需分配静态 IP 地址。

如没有使用能执行 DHCP 的网关/路由器,或需要分配静态 IP 地址,请 按以下指示操作:

到开始 > 設置

双击 控制面板



双击 网络连接

▶ 控制面板		
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏	(A) 工具(T) 帮助(H)	🥂 🕺
🜀 后退 - 🕥 - 🏂 🔎 担	號 🍺 文件夹 🛄 🕇	
地址 (D) 🔂 控制面板		💙 🏓 转到
	名称 🔺	备注
🖌 控制面板 (🛞	🝓 Intel (R) Extreme Graphics	控制您的系统的图形硬件特点。
	🥩 Internet 选项	配置 Internet 显示和连接设置。
☑ 切換到分类视图	SoundMAX	SoundMAX 控制面板
	🌏 Symantec LiveUpdate	This applet allows you to configure your LiveUpdate settings.
7400	🛃 任务栏和「开始」 菜单	自定义启动莱单和任务栏,例如要显示项目的类型及如何显示。
Pat 45-114	────────────────────────────────────	安排目动运行的任务
🖏 Windows Update	♥ 区域和语言选坝	目定义语言、数子、资币、时间和日期的显示设置。
新助和支持 新助和支持	◎ 声音和音频设备	史仪计算机的声音力柔,或者能直扬声器和求音设备的设宜。
		添加、更以和百理恐的计算机上的子体。 目前你站台站在6月前,在10月,并那些你还加速6分
	31月初小竹枝具 1日世心的服相相	亚尔女装的打印机和传典打印机,并带助恣除加新的。 法 hp _ 血心的配器切开的配料和扩
	⇒ゴ油氏和照相の	。你加、加快和10月17日10月子,改变在供关联,并使网络在供销机时可用。
	20日期的时间	法发你的计算机没有无可显示,这文文件天教,并这些结文件加速的可用
	▲ 显示	重改您的桌面的外观,例如背骨、屏幕保护程序、颜色、字体大小和屏幕
		安装成删除程序和 Windows 组件。
	◎ 添加硬件	安装并诊断硬件
	>> 游戏控制器	添加、删除或配置游戏控制器硬件,如游戏杆和游戏板
	1993 用户帐户	更改共享此计算机的用户的用户帐户设置和密码。
	🔩 电源选项	和置计算机的节能设置。
	🖢 电话和调制解调器选项	配置电话拨号规则和调制解调器设置。
	物管理工具	配置您计算机的管理设置。
	劉系统	查看您的计算机系统的信息,并为硬件、性能和自动更新更改设置。
	💁 网络连接	与其它计算机、网络和 Internet 连接。
	🕙 自动更新	设置 Windows 自动传递重要更新
	● 27 注音	改变文字语音转换和语音识别设置(如果需要)。
	⑤ 辅助功能选项	为视觉、听力和行动能力而调整计算机设置。
	<	

双击 **本地连接** 双击 **属性**



高亮选择 Internet Protocol (TCP/IP)

点击 属性

常规 身份验证 高级	a l	Ť	
连接时使用:		T	
🎫 Intel(R) PRO/10	00 VE Network	Connection	
此连接使用下列项目 ((0):	配置 (C))
Client for M	icrosoft Netwo	•ks	
🗹 📕 File and Prin	nter Sharing f	or Microsoft Ne	it
QoS Packet S	tocol (TCP/IP)		
☑ 월QoS Packet S ☑ 3 Internet Pro	che dr ier tocol (TCP/IP)	1	
☑ 書QoS Packet So ☑ 了 Internet Pro 安装(M)	cheydrer tocol (TCP/IP) 卸載(V)	属性 (R)	
☑ ♣QoS Packet So ☑ 了 Internet Fro ② 安装 (M)	cheydrer tocol (TCP/IP) 卸載(V)	属性 (8)	
 ✓ ●QoS Packet St ✓ Internet Pro 安装(M) 说明 TCP/IP 是默认的广告 的通讯。 	chegeraer tocol (TCP/IP) 卸載(V) 域网协议。它提	属性 (R) 供跨越多种互联网) 网络
 ✓ ● QoS Packet St ✓ Internet Pro 安装(N) 说明 TCP/IP 是默认的广 的通讯。 	cheger tocol (TCP/IP) 卸載(V) 域网协议。它提 显示图标(W)	属性 (R)) 网络
 ✓ ● QoS Packet St ✓ Internet Pro 安装 (N) 	chey rer tocol (TCP/IP) 卸載(V) 域网协议。它提 显示图标(W)	【属性 (R)) 网络

在 Internet Protocol (TCP/IP) 属性 窗口选择 使用下面的 IP 地址。

输入 IP 地址和子网掩码。(网络上的 IP 地址必须位于同一范围。例如,如果一台计算机的 IP 地址是 192.168.0.2,则其他计算机的 IP 地址必须是同一系列,像 192.168.0.3 和 192.168.0.4。网络上全部计算机的子网掩码必须相同。)

ISP(互联网服务提供商)会提供 DNS 服务器信息。

	Internet Protocol (ICH	9/IP) 属性 ? 🔰
〔击 确定	中24 如果网络支持此功能,则可以 您需要从网络系统管理员处获	获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。
	○ 自动获得 IP 地址(0)	
	● 使用下面的 IP 地址(S):	
	IP 地址(I):	192 . 168 . 0 . 100
	子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
	默认网关 (0):	· · · ·
	○ 自动获得 DWS 服务器地t	+ (B)
	⊙使用下面的 DNS 服务器比	也址(E):
	首选 DNS 服务器 (P):	
	备用 DNS 服务器(A):	
		高级(V)
	No.	确定取消

静态 IP 地址分配已完成 (如已有允许 DHCP 的网关/路由器则无需分配 静态 IP 地址)。

联网基础

在 Windows XP 中使用网络设置向导

在本节中您将学习如何在家中或办公室使用 Microsoft Windows XP 建立网络。

注意: 关于使用 Windows 2000, ME 或 98 的计算机联网的信息请参见 http://www.homenethelp.com

和 <u>http://www.microsoft.com/windows2000</u> 等网址。

到開始 > 设置 > 網路連接

选择 设置家庭或小型办公网络



出现本窗口后,点击 下一步。

请遵照本窗口的所有指示:

网络安装向导
继 续之前
继续下一步之前,诸参阅 <mark>初建网络的清单。</mark> 然后,完成下列步骤: • 安装网卡、调制解调器和电缆。 • 打开所有计算机、打印机和外部调制解调器。 • 连接到 Internet。 单击"下一步"时,向导会在网络上搜索共享 Internet 连接。
〈上一步 (3) 〉 取消

点击 下一步

在以下窗口中,选择最适合您计算机的描述。如计算机通过网关/路由器 连接,则选择下面的第二项。

选择连接方法	±.
选择最能恰当	i描述这台计算机的说明:
⊙这台计算机 Internet <u>查看示例</u>	叽直接连接到 Internet。我的网络上的其他计算机通过这台计算机连接 (C)。 •
○ 这台计算机 查看示例	叽通过我的网络上的另一台计算机或住宅网关连接到 Internet (M)。 。
◯其他(0)	
进一步了解氢	庭或小型办公网络配置。
	< 上一步 00 下一步 01 >) 取消

点击 下一步

输入 计算机描述 和 计算机名

计算机描述(C):	test computer
	例如: Family Room Computer 或 Monica's Computer
计算机名 (0):	TEST
	例如: FAMILY 或 MONICA
当前计算机名为 DEI 进一步了解计算机名	_PHINE1。 ; <u>和描述</u> 。

点击 下一步

输入工作组名。网络中的所有计算机必须有同一工作组名(Workgroup name)。

命名您的网络。	
在下面指定一个工作	乍组名来命名您的网络。您的网络上的所有计算机都应 该
工作组名(₩):	ASHOME
	例如: HOME 或 OFFICE
	〈上一步 (6 下一步 (8)

当 网络安装向导 应用这些更改时请等待。

网络安装向导		
准备应用网络设置		
向导将应用下列设置。这个过程 设置:	需要花几分钟的时间,而且不能打断。	
Internet 连接设置:		^
通过 ICS 连接,通过:	D-Link DNS-312H	
		2
计算机描述:	test computer	Ĩ
计算机名: 工作组名:	TEST MSHOME	
重应用冷心沉黑。注意于""了。	1E 9	
安应用这些改重,馆里面一下一	·2 •	
	〈上一步 @ 【下一步 @ 】	取消

更改完成后点击 下一步

网络安装向导 配置计算机时请等待。可能需要几分钟。



在以下窗口中,选择最佳选项。本例选择了**创建网络安装磁盘(Create a** Network Setup Disk),要在网络中的每台计算机上运行该盘。

网络安装向导
快完成了
(1) 您需要在网络上的毎台计算机上运行一次网络安装向导。要在没有运行 Windows XP 的计算机上运行该向导,您可以用 Windows XP CD 或网络安装磁 盘。
您要做什么?
● 创建网络安装磁盘 (C)
○用已有的网络安装磁盘(0)
○使用 Windows XP CD(S)
○完成该向导。我不需要在其他计算机上运行该向导(J)
< 上一步 00 下一步 00 > 取消

点击 下一步。

将安装盘插入软驱,本例中是A盘。

网络安装向导		
插入要使用的磁盘。		2
将磁盘插入以下磁盘驱动器,然后单数 3.5 软盘(A:) 如果要格式化磁盘,请单击"格式化码 格式化磁盘(F)	击"下→步"。 磁盘"。	
	〈上一步四〇下一步四)〉 取消	

可选择格式化磁盘,点击 下一步。

网络安装向导 复制文件时请稍候。



请阅读窗口下方的 Here's how 信息。完成 网络安装向导 后需使用网络安装盘在网络上的每台计算机上运行一次 网络安装向导。要继续请点击下一步。



请阅读本窗口的信息,点击 完成 即完成 网络安装向导。

重启计算机后新设置生效。点击 是 重启计算机。



已完成了计算机配置。下一步,需要在网络中的所有计算机上运行网络 安装盘,运行后,新的无线网络就可开始使用了。

命名您的计算机

要命名您的计算机,请遵循以下指示:

在 Windows XP 中:

- 点击 开始 (在屏幕左下角)
- 右击 我的电脑
- 选择 属性 并点击



- 在 系统属性 窗口选择 计算机名 选项卡
- 如需要,可输入 计算 机描述,本栏是可选 的。
- 要重命名计算机并加入一个域名,点击更改

系统属性	? 🔀
常规计算机名更修	+ 高级 系统还原 自动更新 远程
Windows 使用	以下信息在网络中标识这台计算机。
计算机描述(0):	test
	举例: "Kitchen Computer" 或"Mary's Computer"。
完整的计算机名称:	TEST.
工作组:	MSHOME
要使用网络标识向导去 户,请单击"网络 ID' 要重新命名此计算机或	加入域并创建本地用户帐 网络 ID (M)
	确定 取消 应用 (A)

- 在本窗口中,输入 计算机名
- 选择 工作组,并输 入工作组的名字
- 网络中的所有计算 机都必须使用同一 工作组名字
- 点击 确定

计算机	.名称更改 ? 🔀
可以更对网络	函这台计算机的名称和成员身份。更改可能会影响 资源的访问。
计算机	【名(C):
TEST	
一隶属	[其它 00) 于
0	域(D):
0	
	TEST
	确定 取消

检查 Windows XP/2000 中的 IP 地址

到开始 > 程序 > 附件 > 命令提示符



输入 cmd

	运行 ? 🔀
	适望) 诸键入程序、文件夹、文档或 Internet 资源的名称,Windows 将为您打开它。
	打开 (0): 🚮
	确定 取消 浏览(B)
点击 确定	

提示后键入 ipconfig /all。点击 Enter。全部配置设置如下显示。

```
- 🗆 🗙
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
                                                               .
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
      Host Name . . . . . . . . . . . . . DELPHINE1
      Primary Dns Suffix .....
      Node Type . . . . . . . . . . . . . Unknown
      IP Routing Enabled. . . . . . . . . No
      WINS Proxy Enabled. . . . . . . . . . No
Ethernet adapter 本地连接 2:
      Media State . . . . . . . . . . . Media disconnected
      Description . . . . . . . . . . . . D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet A
dapter (rev.C)
      Physical Address. . . . . . . . : 00-0F-3D-EC-69-A1
Ethernet adapter 本地连接 3:
      Connection-specific DNS Suffix . :
      Description . . . . . . . . . . . . . . . . . Intel(R) PRO/100 UE Network Connecti
on
      Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . . Yes
      Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
      Default Gateway . . . . . . . . : 21.3.13.254
      DNS Servers . . . . . . . . . . : 168.95.192.1
                                  168.95.1.1
      Lease Obtained. . . . . . . . . . . . . . . . . November 23, 2004 3:55:00 P
      C: \>_
```

提示获取新 IP 地址后, 键入 ipconfig /renew。点击 Enter。新的 IP 地址如下所示。



(Windows 98/ME 用户:到开始 > 运行,键入 cmd。 照提示输入 winipcfg。点击 Release and Renew 获取新的 IP 地址。)

其他任务

要获取家庭或小型办公网络的其他任务的帮助信息,参见Microsoft Windows XP中Help and Support Center(帮助与支持中心)的Using the Shared Documents (使用共享文件)文件夹和Sharing files and folders(共享文件和文件夹)。

技术规范

标准

- IEEE 802.3 10Base-T 以太网
- IEEE 802.3u 100Base-TX 快速以太网

VPN 通透 / 多会话

- PPTP
- IPSec

设备管理

基于 Web 的管理要求至少 Microsoft IEv6 、Netscape Navigator v7 或 以上版本,或其他允许 Java 的浏览器。

媒介访问控制

CSMA/CD

LED 指示灯

- Power
- WAN
- LAN (本地网络) 10/100
- 操作温度

32°F - **131**°F (**0**°C - **55**°C)

湿度

最大 95% (非凝结)

电源

外部电源

AC 9V, 1.0A

尺寸

- L = 5.6in (142mm)
- W = 4.3in (109mm)
- H = 1.2in (31mm)

重量

0.47 lbs (213g)