

### 快速安装手册 DCS-N5440/N5441/N5442/N5444/N5424

PT 网络摄像机

# 包装清单











网络摄像机 (N5444/N5424 含无

光盘

网线

电源供应器

配件包(胶塞 x2, 螺钉 x2)

线天线**)** 



支架板

屏幕设置

 请在桌面上点击鼠标右键,选择"属性"-"设置",修改"颜色质量"为"最高(32位)"。"屏 幕分辨率"在 1024×768 以上最好。

	桌面	屏幕保护程序	外观	设置	
			~19		
			and a second	• 0	
显示: Intel	.(R) 8294	5G Express Chi	pset Fam	ily 上的 即	插即用监视器
屈耳	¥分辨率(	3)	颜色	质量(C)	
101 11		— <b>]</b> - <sup>\$</sup>	最高	高(32位)	~
少		000 / 備寺			
少	1280 x	900 隊飛			
少	1280 x	300 13K3K	疑难角	释答 (1))	高级 (V)
少	1280 x	300 13536	疑难角	释答 ①]	高级 (Y)

#### 硬件安装

1. 连接电源,并使用设备附带的网络连接线将设备连上网络或者 PC



2. 控制面板图



通过光盘里面的附带的软件(IP Installer)进行设备搜索设置。

该软件支持两种语言格式:

a. IPInstallerCht.exe:中文界面

b. IPInstallerEng.exe:英文界面

使用操作系统 Windows XP SP2 或以上版本,若出现以下安全告警,请选择"解除阻止"



IP Installer 软件启动界面如下: (初始 IP 为 192.168.1.200)

IP_Camera	192.168.001.200			IP_C	amera	
		設備位置	192	168	1	200
		遮罩位置	255	255	255	0
		閘道位置	192	168	1	254
		DNS伺服器1	168	95	1	1
		DNS伺服器2	168	95	192	1
		埠位置		ε	0	
		硬體位置	00 :	0F:0D	:20:17	: D0
	搜尋				修i	玫
尔可以修改設備名稱, 1) 設備列中選擇你想修	位置等網路設定,方法如下 改的設備					

软件会自动搜索目前网络上的网络视频设备,或者您也可以按下界面上左下方的"搜索"键,重 新进行搜索设备。

选中左边列表中设备后,右边将会出项该设备之对应网络参数,如果修改设备参数,请在改好对应参数后按下界面上右下方『修改』键,将会出现以下对话框,并以新的设定值重新启动设备。



请确认视频设备与 PC 地址是在同一个网段,但是地址则需要不同。

例:192.168.1.200

- 192.168.1-网段
- 200-地址

如 IPcam IP 为 **192.168.1**.200, PC 的 IP 为 **192.168.1**.100 则为同网段;如 IPcam IP 为 **192.168.1**.200, PC 的 IP 为 **192.168.2**.100 则为不同网段。

如需修改 PC IP Address: 控制面板→网络连接→本地连接→属性→(TCP/IP) →属性

請请确认视频设备与 PC 为同一网络网段不同地址,如有不符,请修改食品设备参数或 PC 的参数。

车接时使用: ■ Realtek RTL8139 Family PCI Fa: 配置 ©)	如果网络支持此功能,则可以 您需要从网络系统管理员处获	获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。		
比连接使用下列项目 (2):	○ 自动获得 IP 地址 (2)			
☑ ■Microsoft 网络客户端	● 使用下面的 IP 地址(S):			
☑ 🜉 Microsoft 网络的文件和打印机共享	IP 地址(I):	192 .168 . 0 .171		
☑ ■QoS 数据包计划程序	子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0		
	默认网关 @):	192 .168 . 0 . 1		
	○ 自动获得 DMS 服务器地均	£ (B)		
TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络	● 使用下面的 DNS 服务器地址 (2):			
的进行。	首选 DNS 服务器 (P):	211 . 167 . 97 . 67		
」连接后在通知区域显示图标 (W)	备用 DNS 服务器(A):	202 . 96 . 209 . 6		
<ul> <li>此连接被限制或无连接时通知我 (W)</li> </ul>		高级 (V)		

完成设置后,可将鼠标直接移动至"設備列"中的网络摄像机,并在网络摄像机上按双击鼠标左键, 直接开启网络浏览器进行浏览。

此时窗口中会出出现如下密码名称输入框。在输入框中分别输入使用者名称(admin)及密码(admin).。

连接到 192.10	58.0.219	? 🛛
		AN
位于 IP Camera 和密码。 警告:此服务器 密码(没有安全道	的服务器 192.168.0.21 要求以不安全的方式发送 援的基本认证)。	9 要求用户名 您的用户名和
用户名 (U): 密码 (P):	😰 admin	<u>~</u>
	☑ 记住我的密码 偃)	F
	确定	取消

在输入正确的名称和密码后即可连接上网络摄像机。连接画面如下:



# 恢复出厂值

- 1. 如果您忘记了摄像机的登陆帐号、密码、网络地址的时候。
- 2. 请看下图,关断电源,按下图中指示键不放。



- 3. 上电,保持按住按键不放。
- 4. 通电后,保持按住按键 30 秒,放开按键。
- 5. 这时摄像机所有的值都已经恢复到出厂值。
- 6. 预置 IP 为 192.168.1.200、帐号密码都为 admin。

### 建议使用的 SD 卡

SanDisk 128M	Tracend 128M 80X
SanDisk 256M	Tracend 256M 80X
SanDisk 512M	Tracend 512M 80X
SanDisk 1G	Tracend 1G 80X
SanDisk 2G	Tracend 2G 80X
SanDisk 4G	Tracend 4G 80X