



目录

相机各部位介绍

基本安装	2
安装电池	2
安装相机吊绳	3
安装 SD/MMC 卡	3

相机设置

拍	摄	模	式		•••	•		•	•	•	•	•	•	 	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •		4	4
	分	辨	率	设	置	钦	ŧ				•	•		 			•	•		•										•	•	•	•	•			4	4
	闪	光	灯	设	置	钦	ŧ				•	•		 			•	•		•										•	•	•	•	•			4	4
	自	拍	设	置	键			•			•	•		 			•	•		•	•									•	•	•	•	•			4	4
	菜	单	按	键		•		•			•		•	 		•		•	•	•	•									•	•	•	•	•	• •		4	4
播	放	模	式			•		•					•	 		•		•	•	•	•									•	•	•	•	•	• •		ļ	5
	菜	单	按	键		•		•			•	•	•	 	•	•	•	•	•	•	•	• •	 	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	• •		ļ	5

拍照

• • • •
如何拍摄照片和录制影片? 6
如何播放拍摄的照片/影片? 6
在相机的 LCD 显示屏上播放 7
在电视机上播放 7
如何删除相机中的相片/影片? 8

数码相机使用手册

相机模式设置

切肥勺保式

连接电脑

- PC 使用者 11	D
安装驱动程序 10	0
连接电脑1	0
Mass Storage Mode(可移动磁盘模式) 10	0
视频摄像机模式 10	0
MAC 使用者 1 ^r	1

絙





18. 电分子
 19. 分闪自和
 20. 闪自剩灯指示指示
 21. 自剩记指录长机
 23. 记近变间
 24. 过变间
 25. 夜
 26. 26.

<u>基本安装</u> 安装电池



请依照箭头方向打开电池盖



将电池按照正确的正负极 方向放入然後关上电池盖

安装相机吊绳



将另一端穿入吊环中所

形成的孔里然後拉出来

将吊绳细的一端穿入吊环中

安装 SD/MMC 卡(未搭配)



将记忆卡插槽盖打开

将SD或MMC记忆卡插入 然後关上盖子



相机设定

拍摄模式

您可使用以下的按键选择各项设置。当您选到该项设置后, 此设置值会立刻被纪录下来。

🗣 分辨率设置键

连续按下 键即可切换各种 分辨率设置。



🕑 自拍设置键

连续按下 ⁽²⁾ 键即可切换自拍 设置。



🗲 闪光灯设置键

连续按下 ♥ 键即可切换各种 闪光灯设置。



111 菜单按键

当您按下 **□** 键时,相机的屏 幕上会出现一个下拉式的菜 单。您可使用 ▲ / ▼ 键选取 您想变更的项目然后按下 ▶ 键更改。或者您也可以按下 ● 键退出菜单。

数位相机使用手册

\otimes	数位变焦: 1X>2X>4X	Ċ	自动关机: 1Min <u>1 分钟</u> >2Min <u>2</u> 分钟>5Min5 分钟
	快速浏览: OFF <u>关</u> >ON <u>开</u>	(\mathbf{i})	图像讯息: ON <u>开</u> >OFF <u>关</u>
7	曝光: AUTO <u>自动</u> >+1>+0.5 >-0.5>-1	ÿ	视频输出: NTSC>PAL
WB	白平衡: AUTO <u>自动</u> > 業 _{日光} >⊷ <u>朋天</u> > <u>業</u> <u>日光灯</u> >浇电灯 泡	1	日期: MM <u>月</u> /DD <u>日</u> /YY <u>年</u>
.	夜间拍摄: OFF <u>关</u> >1X>2X >3X>4X	\bigcirc	时间: HH <u>时</u> /MM <u>分</u> /SS <u>秒</u>
₫»)	按键音: ON <u>开</u> >OFF <u>关</u>	▶•◀	回复预设值: NO <u>否</u> >YES 是

播放模式

囯 菜单按键

当您按下 III 键时,相机的屏幕上会出现一个下拉式的菜单。 您可使用 ▲ / ▼ 键选择您想变更的项目然后按下 ▶ 键更改。或 者您也可以按下 ● 键退出菜单。

NO NO	删除单张: NO 否> YES 是
NO	全部删除: NO 否>YES 是
E NO	格式化: NO 否>YES 是
🝭 1X 📐	数位变焦:1X>2X

絙

数位相机使用手册

拍照

如何拍摄照片及录制影片?

拍摄照片的方式如下:

- 1. 打开相机电源并将操作模式设定为拍摄模式。
- 2. 将您要拍摄的景物置於取景器中央。
- * 当 LCD 显示屏打开时您可以在利用该窗口瞄准或预览拍摄 前的图像。
- 3. 按下**快门**。

录制影片的方式如下:

- 1. 打开相机电源以及 LCD 显示屏。
- 2. 按下分辨率设置键选取 🕰 VIDEO(影片)。
- 按下快门开始录制影片。当您要停止录制时再按一次快门 即可。

如何播放拍摄的照片/影片?

播放照片的方法如下:

1. 打开相机电源。

6

- 2. 将相机切换到播放模式。
- 使用 ▲ / ▼ 键往前或往後播放(浏览)您所拍摄的照片。
 * 或者您也可以按下 多张图像键一次浏览四张照片。

播放影片的方法如下:

在相机的LCD显示屏上播放

- 1. 打开相机电源。
- 2. 将相机切换到播放模式。
- 使用 ▲ / ▼ 键选取标示有 🎇 图示的图像,然後按下快门 即可播放。

在电视机上播放

- 1. 打开相机电源以及 LCD 显示屏。
- 在屏幕菜单中选择 NTSC 或 PAL视频输出(根据电视输出系统)。
- 将视频连接线的一端接到相机的视频连接接口 (VIDEO), 另一端接到电视机的视频输入接孔中(VIDEO IN)。
- 4. 打开电视机。
- *将电视的输入来源切换为 Video。
- 5. 将相机切换到播放模式。
- 使用▲ / ▼ 键选择您要播放的影片,然后按下快门即可 播放。

数位相机使用手册

7

٤o

如何删除相机中的相片/影片?

某些时候您可能需要删除相机中的部份照片/影片以便空出一 些存储空间来拍摄新的照片/影片。当此情形发生时,请执行 以下步骤:

- 1. 打开相机电源。
- 2. 将相机切换到播放模式。
- 3. 使用 ▲ / ▼ 键选择您要删除的照片或影片。
- 4. 按下 🔳 菜单按键,然后在屏幕菜单中选择 🔀 删除单张

照片/影片或选择 📈 删除全部的照片/影片。

相机模式设定





数位相机使用手册

连接电脑

PC使用者

安装驱动程序

将安装光盘放入光驱中,然后按照屏幕指示完成安装。

连接电脑

将 USB 连接线的一端接到电脑的 USB 接口中,另一端插入相机的 USB 连接接口,然后开启相机电源。

Mass Storage Mode(USB可移动磁盘模式)

将您的数码相机和电脑连接后,您的电脑会出现一个新增的磁盘装置 (就是您的数码相机)。这表示您的相机现在进入了 Mass Storage (USB 可移动磁盘)模式。在此模式下,您可以复制、移动或删除相机中的文 件就像您平常通过 Windows 的使用界面管理文件的方法一样。

请注意:请勿拷贝任何文件至相机的DCIM文件夹中,否则可能会 造成相机系统不稳定或当机。

视频摄像机模式(MAC目前不适用)

当您的数码相机在 Mass Storage (USB 可移动磁盘)的模式下时,按下 拍摄/播放模式切换键就可以切换到视频摄像机模式。在此模式下, 您可以用视频软件和网友或是远方的亲朋好友们见面。

MAC 使用者(Mac OS 9.X或10.1以上)

只要将相机连接到 MAC,就会自动进入Mass Storage (USB 可移动磁 盘)模式。在此模式下,您可以像平常通过 MAC 使用界面管理文件的方 法一样使用该磁盘。



产品规格

Mass Storage	Win98se/Me/2000/XP ;
系统需求	
重量	100克 (不含电池)
尺寸	83 x 31 x 63 毫米
电源	2 颗 "AA" 碱性电池
液晶显示屏	1.5 寸 TFT LCD
取景器	有
数码变焦	2X/4X
光圈	F4.0
	45mm 镜头)
焦距	固定式焦距, f=6.7mm (同135mm 相机的
快门速度	1/15~1/2500 秒
自拍	10 秒延迟
文档格式	JPEG/DCF/AVI
闪光灯模式	自动/去红眼/打开/关闭
接口	视频输出接口/USB连接接口
记忆体扩充槽	SD/MMC 插槽
内建记忆体	16MB Flash
	高:1600 x 1200;低:800 x 600
分辨率	最佳:2048 x 1536 (经由硬件插点);
感光元件	2.1M CCD 彩色传感器

视频摄像机

Win98se/Me/2000/XP; Mac OS 9.X 或10.1以上 Win98se/Me/2000/XP

USB 设备拔出注意事项:

如果您要将数码相机从您的电脑中拔出,请务必先停止相机的运行。 请按照下列步骤操作:

从 PC 移除:

- 1. 选取任务栏上的 🧭 图标,然後选择您要停止的装置(例如:停止 USB Mass Storage Device - 驱动器(E:))。
- 2. 按照屏幕指示即可安全地移除数码相机。

从 Mac 移除:

- 1. 从桌面上选取数码相机的图标(显示为未命名磁盘)。
- 2. 将磁盘拖曳到废纸篓即可。