

HT701 模拟电话适配器 1.0.0.17 用户手册



潮流网络技术有限公司

版权所有 © 潮流网络技术有限公司 2011。保留一切权利。

技术支持

潮流网络技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。终端用户可以与本地代理 商或服务提供商联系获得产品技术支持,代理商或服务提供商可以与潮流网络公 司直接联系获得产品技术支持。

地址:深圳市南山高新科技园中区科发路2号1栋(朗峰大厦)5楼

邮编: 518057

网址: <u>http://www.grandstream.cn</u>

客服电话: 0755-26014600

客服传真: 0755-26014601

技术支持论坛:<u>http://forums.grandstream.com/forums</u>

网上问题提交系统: http://www.grandstream.com/support/submit-a-ticket

商标声明

Q,

2400000和其他潮流网络商标均为潮流网络技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗 示的担保。

欢迎使用

感谢您购买潮流网络 HT701 模拟电话适配器。阅读本手册可以帮助您了解如何 使用 HT701。本手册描述了 HT701 的全部功能特性,但这些功能特性并不是默 认全部可以使用。系统管理员有权利定制 HT701 的部分功能。如需详细了解 HT701 当前可用的功能,请联系您的系统管理员。

读者对象

本手册主要适用于 HT701 终端用户。

文档体系

- 潮流网络 HT701 快速安装手册
 快速安装手册指导用户如何进行硬件安装、基本设置、注意事项。
- 潮流网络 HT701 用户手册
 用户手册帮助终端用户了解 HT701 的功能特性和使用方法。
- 潮流网络语音网关产品管理员手册

管理员手册指导系统管理员如何对设备进行高级设置和管理。

下载相关手册或了解关于HT701 的更多信息,请访问潮流网络技术有限公司网站 http://www.grandstream.cn

目录

欢迎	使用1
了解	HT7011
	产品特点1
	产品结构1
	设备安装2
使用	HT701
	拨打电话
	拨打电话号码或分机号3
	重拨3
	直接 IP 呼叫3
	呼叫保持与恢复4
	呼叫保持4
	恢复通话4
	呼叫等待5
	呼叫转移5
	盲转5
	咨询转5
	三方会议6
	开始会议6
	取消会议6
	结束会议6
	传真支持6

呼叫特性	7
设置 HT701	9
通过 IVR 系统设置	9
使用 IVR 系统的注意事项	11
操作示例	11
通过 WEB 页面设置	12
访问 WEB 页面	12
WEB 页面说明	13
常见问题解答	18
附录	19

了解 HT701

HT701 是 Handy Tone 系列中新的一款模拟电话适配器,它的外观小巧轻便,具 有先进的电话功能和高清晰的语音质量,支持 SIP 协议,支持多种语音编码,可 以进行批量配置,为用户提供了一种低成本、高质量的 IP 语音和数据通信应用 方案。

产品特点

- 1个FXS端口,连接模拟电话
- 1个10/100Mbps 自适应交换式以太网端口
- 先进的电话功能,包括来电显示、呼叫保持、转移、三方会议、留言提示、T.38 传真等
- 支持多种语音编码
- 电源、电话端口、网络端口、语音留言提示配有 LED 状态显示
- HTTP/Telnet/TFTP 方式安全自动配置

产品结构

HT701 的正面视图和背面视图如下图所示:



编号	名称	说明
1	INTERNET	10/100Mbps 自适应交换式以太网端口。
2	RESET	复位按钮。 按复位按钮后立即松开,设备将重启。 按复位按钮后立即松开,设备将重启。
3	DC12V	DC12V 电源接口。
4	PHONE	FXS 接口,连接模拟电话。
5	POWER	电源指示灯,设备接通电源后常亮。
6	INTERNET	网络指示灯,设备获取到 IP 地址时常亮。
7	LINK/ACT	连接指示灯,设备连接到网络时闪烁。
8	PHONE	电话指示灯。 设备注册账号后: • FXS 接口空闲时常亮。 • FXS 接口忙时闪烁。

设备安装

设备的安装示意图如下图所示。详细的安装方法请参见《HT701 Quick Start Guide》。



使用 HT701

拨打电话

拨打电话号码或分机号

步骤1 摘起模拟电话手柄或按免提键,您将听到拨号音。

步骤2 在拨号键盘上输入需要拨打的号码。

步骤3 等待4秒或按#键发送呼叫。

说明

- 用户输入号码后, HT701 在等待 4 秒后自动发送呼叫。
- HT701 默认设置#键作为拨号键,如果用户需要取消此设置,请登录到 HT701 内置的 Web 页面,在 "FXS 端口"界面中将参数"使用#作为拨号键"设置为"否"。

重拨

重拨功能即重拨上一次拨打的电话。如果模拟电话支持重拨功能且 HT701 中存 在呼叫记录时,重拨功能可用。

- 直接按重拨键,HT701 将自动重拨上一次拨打的号码。
- 如果#键设置为拨号键,直接按#键后,HT701 将自动重拨上一次拨打的 号码。

直接IP呼叫

直接 IP 呼叫允许 HT701 和另一台 VoIP 电话在没有 SIP 代理的情况下建立通话。 直接 IP 呼叫需要具备以下条件之一:

- HT701 和 VoIP 电话都有公网 IP 地址。
- HT701 和 VoIP 电话在同一个局域网(LAN)、虚拟专用网(VPN)获 取私有或公网 IP 地址。

• HT701 和 VoIP 电话通过一个路由器连接使用私有或公网 IP 地址(需配置有效端口或 DMZ)。

通过 IVR 系统进行 IP 呼叫

- 步骤1 摘机后拨打 "***" 进入IVR系统, 您将听到系统语音提示。
- 步骤2 输入"47",您将听到"直接拨打IP"的语音提示。
- **步骤**3 输入需要拨打的IP地址。假设目标IP地址为192.168.1.60,端口为5062,则键盘输入的方式如下: 192*168*1*60*5062。
- 步骤4 等待4秒或按#键发送呼叫。

通过*呼叫特性进行 IP 呼叫

步骤1 摘机后拨打 "*47"。

- 步骤2 输入需要拨打的IP地址。假设目标IP地址为192.168.1.60,端口为5062,则键盘输入的方式如下: 192*168*1*60*5062。
- 步骤3 等待4秒或按#键发送呼叫。

说明

步骤1和步骤2之间没有拨号音。

呼叫保持与恢复

呼叫保持

通话过程中,开启呼叫保持的方法如下:

- 如果模拟电话支持 Flash 按键,按 Flash 按键后,通话将被保持。
- 如果模拟电话不支持 Flash 按键,您可以按下 HT701 叉簧后快速松开, 通话将被保持。(此操作可能会导致通话被挂断)

恢复通话

如果当前通话被保持,恢复通话的方法如下:

如果模拟电话支持 Flash 按键,再次按 Flash 按键后,恢复到通话状态。

 如果模拟电话不支持 Flash 按键,您可以再次按下 HT701 叉簧后快速松 开,恢复到通话状态。(此操作可能会导致通话被挂断)

呼叫等待

如果呼叫等待功能开启,用户在通话中听到呼叫等待音(三声短暂的"哔"),表示有另一路呼叫接入。用户可以按 Flash 键接听另一路通话,当前通话将被保持。 再次按 Flash,可以在两路通话间切换。

呼叫转移

假设用户 A 需要将与用户 B 的通话转移至用户 C,则可以使用盲转或咨询转。

盲转

- 步骤1 用户A与用户B建立通话。
- 步骤2 用户A将当前通话保持。
- 步骤 3 用户A听到拨号音后拨打 "*87+用户C的号码"。
- 步骤4 与用户B的通话将会被转移至用户C。此时用户A可以听到拨号音,表示转移成功。

咨询转

- 步骤1 用户A与用户B建立通话。
- 步骤2 用户A将当前通话保持。
- 步骤3 用户A听到拨号音后拨打用户C的号码。
- 步骤4 用户C接听电话,与用户A建立通话。
- 步骤5 用户A直接挂机,则与用户B的通话被转移至用户C。

说明

- 如果用户 C 未接听电话,则用户 A 可以按 Flash 键或 HT701 叉簧恢复与用户 B 的通话。
- 如果咨询转失败,用户A挂机后,HT701将呼叫用户A,提示其用户B还在 呼叫中。此时用户A可以摘机恢复与用户B的通话。

三方会议

HT701 支持三方电话会议。

开始会议

- 步骤1 用户A作为会议发起者与用户B建立通话连接。
- 步骤2 用户A按Flash键或HT701叉簧将通话保持。
- 步骤3 用户A拨打用户C的号码。
- 步骤4 用户A与用户C建立通话。

步骤5 用户A再次按Flash键,则用户A、B、C之间建立起三方会议。

取消会议

- 如果用户C未接听电话,则用户A可以按Flash 键取消会议,恢复与用户B的通话。
- 如果用户 C 接听电话后被加入会议,则用户 A 再次按 Flash 键,用户 C 将被退出会议。

结束会议

在三方会议中,用户A(会议发起者)挂断电话后,会议结束。

- 如果参数"转移方在会议中挂机"设置为 No,则用户 A 挂机后三方会议结束。
- 如果参数"转移方在会议中挂机"设置为Yes,则用户A挂机后,呼叫转移至用户B和C,用户B和用户C可以继续通话。

传真支持

HT701 支持两种模式传真:

- T.38 (IP 传真);
- 传真 pass-through

T.38 为首选,因为在多数网络环境下它更容易获得且运行顺利。如果服务供应 商支持 T.38,请使用此方式 选择传真模式为T.38(默认);如果服务供应商不支持T.38,可使用pass-through。

呼叫特性

HT701 支持一般的和特殊的呼叫特性,如下表所示:

特性代码	功能	说明
*30	启用匿名拨号	呼叫以匿名的方式发送,被叫方 HT701 无法显示主叫号码。 操作方法:摘机后键入 "*30",听到拨号音后挂机。
*31	取消匿名拨号	操作方法: 摘机后键入 "*31",听到拨号音 后挂机。
*47	直接 IP 呼叫	操作方法:摘机后键入"*47",然后输入需要呼叫的 IP 地址。上述过程中没有拨号音提示。
*50	取消呼叫等待	该号码处于通话状态时,后续呼入电话直接听 到忙音,不会进入呼叫等待。 操作方法:摘机后键入"*50",听到拨号音 后挂机。
*51	启用呼叫等待	操作方法: 摘机后键入 "*51",听到拨号音 后挂机。
*67	一次性匿名呼 叫	启用后第一个呼叫为匿名呼叫。 操作方法:摘机后键入 "*67",听到拨号音 后挂机。
*82	一次性显示号 码	启用后第一个呼叫发送主叫号码。 操作方法: 摘机后键入 "*82",听到拨号音 后挂机。
*70	一次性取消呼 叫等待	启用后第一个需要进入等待的呼叫不进入呼 叫等待。 操作方法:摘机后键入 "*70",听到拨号音 后挂机。

*71	一次性启用呼 叫等待	启用后仅限于第一个需要进入等待的呼叫进 入呼叫等待。
		操作方法: 摘机后键入 "*71",听到拨号音 后挂机。
*72	无条件呼叫转 移	此功能设置后,所有呼叫将无条件转移到用户 预先设置的另一号码,您的电话不再振铃。 操作方法:摘机后键入"*72",听到拨号音 后输入转移号码。
*73	取消无条件呼 叫转移	操作方法: 摘机后键入 "*73",听到拨号音 后挂机。
*74	激活分页呼叫	操作方法:摘机后键入 "*74+想要分页的目的 电话号码"。
*78	启用免打扰	此功能设置后,HT701 拒接所有来电。 操作方法:摘机后键入 "*78",听到拨号音 后挂机。
*79	取消免打扰	操作方法: 摘机后键入 "*79",听到拨号音 后挂机。
*87	盲转	操作方法请参考"呼叫转移>盲转"。
*90	遇忙转移	此功能设置后,当您正在通话时,所有其它来 电将被转移至预先设置的另一号码,您的电话 将不振铃。 操作方法:摘机后键入"*90",听到拨号音 后,输入转移号码。
*91	取消遇忙转移	操作方法: 摘机后键入 "*91",听到拨号音 后挂机。
*92	无应答转移	此功能一经设置,当无人接听时,来电被转移 至预先设置的另一号码。 操作方法:摘机后键入 "*92",听到拨号音 后输入转移号码。
*93	取消无应答转 移	操作方法: 摘机后键入 "*93",听到拨号音 后挂机。

设置 HT701

通常情况下,管理员已经对 HT701 进行了统一设置,用户安装完成后就可以直接使用。用户也可以修改某些基本设置参数,使 HT701 更加个性化。

通过IVR系统设置

为了方便用户进行设置,HT701内置了IVR系统。摘机后拨打"***"即可进入 IVR系统主菜单,用户可以根据语音提示完成具体操作。

IVR 菜单选项如下表所示:

选择项	说明	语音提示	操作
#	主菜单	请输入选择项	输入具体菜单项。
01	设置 IP 地址	IP 地址模式	按 9 切换选项: 动态 IP 地址 PPPoE 模式 静态 IP 地址 如果选择静态 IP 地址,请使用 选项 02-05 设置相关参数
02	查询 IP 地址	IP 地址	 提示当前 IP 地址 输入新的 IP 地址
03	查询子网掩 码	子网掩码	 提示当前子网掩码 输入新的子网掩码
04	查询网关	网关	 提示当前网关 输入新的网关
05	查询 DNS 服 务器	DNS 服务器	 提示当前 DNS 服务器 输入新的 DNS 服务器

07	设置语音编 码	语音编码	按 9 切换设置: • G711 • iLBC • G726 • G723 • G729
10	查询 MAC 地 址	MAC 地址	提示当前 MAC 地址
13	设置版本服 务器	版本服务器	 提示当前版本服务器 输入新的版本服务器
14	设置配置服 务器	配置服务器	 提示当前配置服务器 输入新的配置服务器
15	设置升级模 式	升级模式	按9切换升级模式: • TFTP • HTTP • HTTPS
16	查询软件版 本	软件版本	提示当前的软件版本信息
17	设置软件检 查模式	软件检查	按 9 切换软件检查模式: 总是检查新版本 当前/后缀改变时检查 从不升级
47	直接 IP 呼叫	直接拨打 IP	听到拨号音后输入目的 IP
86	语音邮箱	留言提示	根据语音提示进行相应操作
99	复位	复位	 按9重启设备 输入 MAC 地址后恢复出厂 设置
	输入错误提 示	选择错误,请输入 选择项	自动返回到主菜单

使用 IVR 系统的注意事项

- 1. 按*键切换至下一个选项。
- 2. 按#键返回至主菜单。
- 3. 按9键可以切换选项或者确认选择。
- 所有输入的字符串有规定的长度:菜单选项2位,IP地址12位;对于IP地址,如果数位小于3,则在前面添加0,例如192.168.0.26 应输入为192168000026。
- 输入不能被删除,输入错误后会有语音提示。听到语音提示后可以 重新输入。

操作示例

此处以设置静态 IP 地址为例介绍使用 IVR 系统设置 HT701 的方法。

- **步骤1**摘机后拨打"***"。
- 步骤2 听到语音提示后输入"01"。
- 步骤3 按9键将IP地址模式切换至"静态IP地址"。
- **步骤**4 按*或者在主菜单中输入 "02" 进入IP地址设置,输入目的IP地址。 例如目的IP地址为192.168.0.160,则输入192168000160.
- 步骤5 按*进入下一个设置项或者在主菜单中输入相关的选择项,按照步骤4 的方法分别设置子网掩码、网关、DNS服务器。
- 步骤6 返回至主菜单,输入相关选择项依次查询上述设置是否成功。

重启

通过 IVR 系统完成设置后,需要重启 HT701 才能使设置生效。使用 IVR 系统重 启 HT701 的方法是:

- 步骤1 摘机后拨打 "***"。
- 步骤2 听到语音提示后输入"99"。
- 步骤3 听到语音提示"复位"后按9键。
- 步骤4 语音提示"系统重启"。等待几秒后,设备自动执行重启。

恢复出厂设置

注意

恢复出厂设置将会清除旧的配置信息和用户数据,请慎重执行此操作。

通过 IVR 系统恢复出厂设置的方法如下:

步骤1 摘机后拨打 "***"。

步骤2 听到语音提示后输入"99"。

步骤3 听到语音提示"复位"后输入设备的MAC地址。

步骤4 等待几秒后,设备自动执行恢复出厂设置操作。

使用电话键盘输入 MAC 地址的方法是:

- 0-9: 使用按键 0-9 输入。
- A: 22 (连续按两次2键)
- B: 222
- C: 2222
- D: 33
- E: 333
- F: 3333

例如,需要输入的 MAC 地址是: 000b8200e395,则电话键盘的输入为: 0002228200333395

通过WEB页面设置

访问WEB页面

查询 IP

用户需要通过 HT701 的 IP 地址访问 WEB 页面。查询 IP 的方法是:摘机后拨打 "***",听到语音提示后输入 "02", IVR 系统将提示 HT701 当前的 IP 地址。

访问步骤

步骤1 将PC机与HT701连接到同一LAN中。

步骤 2 打开网页浏览器,在地址栏中输入HT701的IP地址,例如: http://192.168.0.60。

步骤3 按Enter键,在弹出的提示框中输入用户密码。默认用户密码为: 123。

潮流网络产品配置
密码
登陆 质权所有 朝流两路 2006-2011

步骤4 单击登录,进入WEB页面。

WEB页面说明

HT701 的 WEB 页面包括状态、基本设置、高级设置、FXS 端口四个部分。终端用户的权限较低,仅能对状态和基本设置两个页面进行操作。

状态页面

状态页面显示 HT701 的注册信息、网络信息、版本信息和 MAC 地址等。用户可以在 WEB 界面的菜单栏中单击状态,进入状态页面,如下图所示。

	秋志		基本设置		高级	ST.	FXS%	0				
MAC地址:	00:0B:S.	2:44:55:0	56				. An and a state of the					
广域网IP地址:	192.168	192.168.89.104										
产品模型:	HT701	HT701										
硬件版本:	V1.2A	产品编	号 96100019	912A								
软件版本:	Program	1.0.0	17 Bootloader	1.0.0	7 Co	re 1.0.0.1	7 Base	1.0.0.17				
软件状态:	Running	内存	用量 4460				Running 内存用量 4460					
	0403.20 m 1.02											
系统运行时间:	04.03.20	0 up 1.02										
系统运行时问: PPPoE连接状态:	04:03:20 Disabled	0 up 1.02 d										
系统运行时问: PPPoE连接状态: NAT:	04:03:20 Disabled	0 up 1.02 1										
系统运行时问: PPPoE连接状态: NAT: 端口状态:	04:03:20 Disabled 端口 摘	0 up 1.02 d 納	2	免打扰	转移	遇忙转移	延时转移					
系统运行时问: PPPoE连接状态: NAT: 端口状态:	04.03.20 Disabled 端口 摘 FXS Or	0 up 1:02 d 初 n Hook	? 注册状态 Not Registered	免打扰 No	转移	過忙转移	延时转移					

表1-1 状态页面说明

参数名称	说明
MAC 地址	设备的 ID, 十六进制格式。每台 HT701 的 MAC 地址唯一。
广域网 IP 地址	HT701的 IP 地址。
产品模型	显示产品型号信息。
硬件版本	产品的硬件版本信息。
软件版本	用户可以根据软件版本判断软件升级是否成功。
	• Program: 软件发布号码, 识别软件版本
	• Bootloader: 启动代码版本号
	• Core: core 版本号
	• Base: base 版本号
软件状态	显示系统的运行状态和内存使用情况。
系统运行时间	从上一次启动到目前的系统运行时长。
系统时间	电话目前的系统时间。
PPPoE 连接	显示 PPPoE 连接是否已经激活。
NAT	显示 HT701 通过 WAN 口 NAT 连接的类型。
端口状态	显示 FXS 端口的相关信息。

基本设置页面

基本设置页面用于设置 HT701 的基本特性,包括基本网络设置、用户密码设置、 时间和日期设置等。用户可以在 WEB 界面的菜单栏中选择**基本设置**,进入基本 设置页面,如下图所示。

	潮流网络产	品配置				
<u> </u>	基本设置	高级设置		FXS	40	
普通用户密码:	[(出	于安全部	与虑不显	示密码)	8
Web3端口:	80 (HTTP服务题	认编口:	为80)			
Telnet服务器:	C No @ Yes					
IP地址:	◎ DHCP动态地址分配					
	DHCP主机名:					(可选的)
	DHCP域名:				_	(可选的)
	DHCP厂家类別名:	HT7XX	1			(可选的)
	C 使用PPPoE					
	PPPoE帐户名:					
	PPPoE密码:	-				
	PPPoE服务名:					
	首选DNS服务器: 0	.0	.0	.0		
	○ 静态地址配置:	-				
	IP地址:	192	. 168	.0	. 160	
	子阿掩码:	255	. 255	0	.0	
	默认网关:	0	.0	.0	.0	
	DNS服务器1:	0	.0	0	.0	
	DNS服务器2	0	.0	.0	.0	
时区:	使用自定义时区					2
自定义时区:	MTZ+6MDT+6,M3.2.0,M11.1	.0	(比如)	MTZ+6M	DT+5,N	f4 1.0,M11.1.0)
允许使用DHCP服务器设置时区:	@ No C Yes					
语言:	中文 Chinese 💌					
复位类型:	全部数据复位 💌 Reset					
	(Alternative Contraction of the					
	保存 取消	重启				

表1-2 基本设置页面说明

参数名称	说明
终端用户密码	终端用户进入网页配置页面的密码。30字符以内,区分大 小写
Web 端口	设置 HTTP 服务的端口。

参数名称	说明		
IP 地址	HT701 有三种设置形式:		
	• DHCP: HT701 自动从 LAN 的首个 DHCP 服务器获取 IP 地址, DHCP 选择被 NAT 路由保留。		
	● PPPOE: 设置 PPPOE 账号(账号名、密码和服务名)。		
	• 静态 IP 配置: 设置项包括 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器 1 和 2。		
_	用户根据需求选择设置其中一种形式即可。		
时区	设置 HT701 所在的时区。		
自定义时区	运行用户设置自定义时区,语法遵循默认设置。		
语言	设置 HT701 的显示语言和提示音语言模式。HT701 支持英语、简体中文和西班牙语。		
复位类型	设置 HT701 的复位类型:		
	• 全部数据复位:所有页面的配置数据恢复到默认值		
	• ISP 数据复位: 基本设置页面的配置数据恢复到默认值		
	• VoIP 数据复位: 高级设置页面和 FXS 端口页面的配置 数据恢复到默认值		
	用户可以通过复位按钮、IVR系统复位选项、Web页面复 位按钮三种方式将HT701复位。		

保存更改的设置

用户对参数进行设置或修改后,请单击配置页面下方的**保存**按钮或按 Enter 键保存设置。网页浏览器将弹出提示信息:

单击重启按钮重启设备。重启完成后新的设置就会生效。 如果需要继续设置其他参数,请直接单击相关的配置页面名称。

重启

单击配置页面下方的**重启**按钮,网页浏览器会显示确认重启的信息页面。等待 60 秒设备启动后,就可以重新登录或者使用设备了。

常见问题解答

为什么我的 HT701 的 LED 指示灯不亮?

检查 HT701 是否已经通电。请确认 HT701 与电源适配器正确连接。

为什么我的 HT701 听不到拨号音?

请确认 HT701 的各个部分是否已经正确的安装和连接。HT701 的安装方法请参见《HT701 快速安装手册》。

如何查询 HT701 的 IP?

摘机后拨打 "***", 输入选项 "02", IVR 系统会提示 HT701 当前的 IP 地址。

如何修改用户密码?

登录 HT701 的 WEB 页面,打开基本设置页面,在参数"终端用户密码"的文本框中输入新密码,保存设置并重启 HT701。

附录

表1-3 HT701 技术指标

外观	LED 指示灯	电源、INTERNET、电话端口、网络连接提	
		苏	
	按键	恢复出厂设置按键	
	颜色	银灰色黑色相间	
端口	网络端口	1个10/100M自适应交换式以太网端口	
	电话端口	1个FXS 端口	
语音	高清语音	支持高清晰语音通话	
	语音编码	G.711 与 Annex I (PLC)和 Annex II	
		(VAD/CNG), G.723.1A, G.729A/B/E,	
		G.726, iLBC, G.168, 兼容回音控制, 动态	
		抖动缓冲	
协议	TCP/UDP/IP,	RTP/RTCP, HTTP, ARP, RARP, ICMP,	
	DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN,		
	SIP(RFC3261)), SIP over TCP/TLS, SRTP	
电话功能	来电显示或锁定,呼叫等待,呼叫保持,免打扰,转接,拍 叉,三方会议		
IP 传真	T.38 和 Pass-through		
配置管理	TFTP/HTTP/Telnet 方式安全自动配置,Web 远程管理,系统日志		
QoS	支持第二层(8	302.1Q,802.1p)和第三层(ToS,DiffServ,	
	MPLS) QoS		
语言	支持英文和简体中文		

极性反转/终 止	支持		
DTMF 模式	RFC2833, SIP INFO		
Caller ID	Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT, DTMF-based CID		
电源	通用电源适配器,输入:100-240VAC 50-60Hz,输出:12VDC 500mA		
物理特性	尺寸	86 mm (W) ×65 mm (D) ×25 mm (H)	
	重重	0.73KG	
环境参数	工作温度	32°–104°F / 0°–40°C	
	储藏温度	10º–130ºF / -12 º–54 ºC	
	工作湿度	10-90%(无冷凝)	
标准认证	FCC/CE/C-Tick		



潮流网络技术有限公司 <u>www.grandstream.cn</u> Tel:0755-26014600