高清彩色液晶监视器 Color TFT LCD monitor

用户手册 **User's Manual**

至客户:

感谢阁下购买及使用本彩色液晶监视器,开箱时请 检查箱内的附件是否齐全。在连接部件及接通电源之前,请 先详细阅读本使用说明书并请保留本使用说明书以备后用。

目录

<i>—</i> `,	安全指南	1
,	附件	2
三,	PC 模式下驱动程序的安装	••2
四、	面板控制与端子接口的说明	3
五、	遥控器说明	•4
六、	液晶监视器与各种信号的连接	•5
七、	OSD 基本调整	6
八、	PC 显示模式 ••••••	7
九、	产品规格	•8
+、	故障维修	•9

一、安全指南

重要注意事项!

高压危险!

本机内有高压,请勿打开机壳,以免触电。维修时应委托专业人员。

不正确的操作方法可能会导致触电或火灾事故,为确保您的安全及彩色液晶监视器的使用寿命,请在使用前仔细

阅读下述安全注意事项。

- 在使用本机前,必须阅读并理解所有使用指示。
- 必须妥善保存使用说明书,以备将来之需要。
- 必须严格遵守本机其使用说明书上的警告指示。
- 操作时必须遵照所有使用说明。
- 请勿使用制造商没有推荐的附设装置,不恰当地使用设置可能会发生意外故障。
- 请使用彩色液晶监视器所配的电源适配器,在把 AC 电源线接到电源插座 之前,请检查电视规格的电压源要求是否合适本地电源供应条件,如果您 不能确定使用电源的类型,请与经销店或当地的电力部门联系。
- 不要用任何物品压迫或缠绕电源线。破损的电源线会导致触电或引起火灾。
- 请勿试图自行维修本机,由于本机内有高压装置和其他易损坏器件,会对 人体或电视本身造成各种危害,请务必让专业维修员进行维修。
- 请勿触摸使用说明书中没有提及的控制部件。对使用说明中没有提及的控件部件进行不适当的调整会损坏本机,也会增加专业技术人员的维修工作量。
- 本机需要更换配件时,请向维修人员确认使用制造商指定的或性能与原件 相同的配件。配件使用不当会导致火灾、触电、电视损坏等危险。
- 若要将本机挂装在墙上或吊在天花板上时,请按照制造商推荐的方法进行 安装。
- 清洁本机前,先拔掉电源。请使用略湿的抹布清洁本机。清洁时请勿使用 液体清洁剂或喷雾清洁剂。
- 长时间不使用本机时,请拔出交流电源插头。
- 不要将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架或桌子上。
- 请保证本机周围空气流通,本机通气孔不被覆盖或堵塞。
- 本机的液晶面板使用敏感材料制造,不要用任何物品碰击液晶监视器。如果本机从高处掉落或受到撞击,液晶面板有可能会破裂。此时请立即停止使用本机。
- 不要将本机置与阳光直射处或热源附近,如散热器、暖气设备、火炉和其 他发热物体。
- 每次开关时间间隔不小于 3 秒
- 二、附件(请根据实际情况修改附件列表)
- 1、中文说明书(X1)
- 2、交流电源线(X1)
- 3、视频线(X1)
- 4、PC 音频线(X1)
- 5、红外遥控器(X1)

三、PC 模式下驱动程序的安装

1、在计算机第一次使用 PC 时, Windows 会提示找到新硬件, 要求安装驱动 程 序, 单击"下一步";

2、选择"显示指定位置的所有驱动程序列表,以便从列表中选择所需的驱动程序",单击"下一步";

3、选择"显示所有硬件"→"标准监视器类型" → "即插即用监视器"。单击"下一步";

4、单击"下一步"继续安装驱动程序;单击"完成"。

四、面板控制与端子接口说明

【一】面板控制说明

1、控制说明

- (1) 主菜单(MENU)
- (2) 输入信号选择键(INPUT)
- (3) 菜单向上选择键(UP+)
- (4) 菜单向下选择键(DOWN-)
- (5) 电源按键 (POWER)

2、前面版状态指示灯(LED)说明:有信号显示绿色,无信号显示红色. 【二】端子接口说明

示意图

端子说明:

- 1. HDMI 为高清数字多媒体接口,可以兼容 DVI 数字信号
- 2.VGA 可以连接电脑,等其它图像信号输出终端
- 3.Y,Pb,Pr 为高清视频输入接口,三个端口组成一组信号输入
- 4. AV1, AV2 为普通视频信号输入接口
- 5. AV_OUT 为普通视频信号输出接口
- 6. AUDIO1 VGA 信号对应的音频输入接口
- 7. AUDIO2 YpbPr, AV1, AV2 对应的音频输入接口

五、遥控器说明

遥控示意图



遥控器的按键说明

1. POWER	电源开关按键
----------	--------

2. MUTE	静音键
5. PICTURE	画面模式选择
20. FREEZE	画面静止键
8. INPUT	输入信号选择键
9. UP ↑	菜单向上选择键
10. DOWN ↓	菜单向下选择键
11. RIGHT→	菜单内容调节/音量增大键
12. LEFT ←	菜单内容调节/音量减小键
9. MENU	菜单键
11. VGA	VGA信号选择键
12. YPbPr	YPbPr信号选择键
13. HDMI	HDMI信号选择键
14. AV	AV信号选择键
15. S-VIDEO	S-VIDEO信号选择键
16. DVI	DVI信号选择键

特别说明:

1 RIGHT→ 键在菜单调节中,有进入某项菜单中的功能,相当于ENTER键

六、液晶监视器与各种信号的连接

(一) 接驳计算机信号

将液晶监视器与计算机连接,便可享受到更清晰逼真的画面和声音.连接步骤: ■确认液晶监视器和计算机的电源已关闭

■将 D 型 15 针 VGA 接口连接到计算机的 VGA 视频接口上,将另一端连接到 液晶监视器的 DB15VGA 端子输入口,并拧紧螺丝

■将 12V 电源适配器接到液晶监视器的电源输入口,另一端接交流 220V 电源■先打开液晶监视器的电源,然后打开计算机电源。

■将计算机相连的液晶监视器的输入显示模式用面板或遥控器上的 INPUT 键设置 为 RGB 模式。

■可以使用面板上或遥控器上的左右键直接调节音量,用遥控器上的 MUTE 键 静音。

■可以使用面板上或遥控器上的 POWER 键关闭液晶监视器。

■本液晶监视器可支持分辨率如表(一)所示,不在表中所示的分辨率液晶监视器将不能正常显示。

(二)接驳外围 AV 设备(AV 视频, S 视频, YPbPr, HDMI 高清视频) 连接步骤:

■确认液晶监视器和外部 DVD 设备的电源已关闭

■将信号线从外部 DVD 设备的 Y/C 视频或 AV 视频输出端子连接到液晶监视器的 对应的端子上

■将音频连接线从外部 AV 设备连接到液晶监视器的音频输入端子上

■先打开液晶监视器的电源,然后打开 DVD 设备的电源

■将本液晶监视器的输入显示模式用面板或遥控器上面的 INPUT 键设置为 S-VIDEO 显示模式或 CVBS (AV) 显示模式

■可以使用面板或遥控器上的左右键直接调节音量,用遥控器上面的 MUTE 键静音。

■可以使用面板上或遥控器上面的 POWER 键关闭液晶监视器

■注: HDMI 为高清晰多媒体信号, 需一根 HDMI 线连接最高支持 1080P 输出, 同时输出声音;

(三) 接驳电视信号

连接步骤:

■确认液晶监视器的电源已关闭

■将有线电视的 RF 射频信号连接到液晶监视器对应的 75 欧的 ANT 端子上面。

■打开液晶监视器的电源

■将液晶监视器的输入显示模式用面板或遥控器上面的 INPUT 键设置为电视模式,并打开菜单进行电视台的自动搜台(第一次接收电视信号);

■可以使用按键或遥控器上面的左右键直接调节音量,用遥控器上面的 MUTE 键 静音

■可以使用面板或控器上面的上下键或数字键选择你需要的电视频道

■可以使用面板或遥控器上的 POWER 键关闭液晶监视器

七、0SD 基本调整

(一)PC/HDMI 模式下的 OSD 调整

1、按下 MENU 键即可调出 OSD 菜单。

2、按上下键可以选择不同的子菜单,共六类子菜单。

3、按左右键,进入子菜单,详细调节如表(二)

表(二)







(二)、AV, S-VIDEO, YPbPr 模式下的 OSD 调整:

- 1、按下 ENTER 键可调出 OSD 菜单。
- 2、按左/右键,可选择不同的子菜单,共五类子菜单。
- 3、按下键,进入子菜单,详细调节如表(三);

		1 1
功	屏幕显示	备注
台上		
月匕		
图		1. 在主菜单下, 选择进入视频
白		支出
涿		米牛.
		2. 依据菜单提示信息调整视
	图像	新对应 决而
	60	观内型起现.
	A B 50	3. 再按 VOL+进入设置项或 二
	é ig 50	仍决单
		级起半.
		4.选定离开退出"图像"选单
	比例 🖌 全屏 🕨	
	图像模式 🚽 标 准 🏲	
	降噪 《 中 》	
	Al·法法] ← · 调致 1 医聋 · 浸化 「 」	
	N:	
声		1. 在主菜单卜,选择进入视频
幸		莁 单
		2. 依据采甲提示信息调整 对
		视频对应选项
	低音 30	
	高音 40	3. 再按 VOL+进入设直坝或
	平衡 50	级诜单
	自动音量控制 🖌 关 🎽	4. 远正呙井退出 " 尸首 " 选里
	音响模式 🛛 🗶 🕨	
	超重低音 🖌 🗡	
	百 双 ■ 主	
1	▲1·冻热1 ←·湖教1 菱单·很化1丁	
	IV. 处体L → · 例面U	

表 (三)

高级设定	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Seco	 在主菜单下,选择进入视频 菜单. 依据菜单提示信息调整 对 电脑对应选项. 再按 VOL+进入设置项或 二 级选单. 选定离开退出"高级设定" 选单
	14:选择L ↓:调整J	
菜单设定	Image: Constraint of the state of the	 在主菜单下,选择进入视频 菜单. 依据菜单提示信息调整视 频对应选项. 再按 VOL+进入设置项或 二 级选单. 选定离开退出"菜单系统" 选单
	14:选择L 与:调整J 座单:逃出ⅠⅠ	
画中画	Image: Second secon	 1. 在土采申下,远择进入视频 菜单. 2. 依据菜单提示信息调整视 频对应选项. 3. 再按 VOL+进入设置项或 二 级选单. 4. 选定离开退出"画中画"选 单
	₩:远祥L 子:调整J ※里:或出一	

备注:

- 1. 自动调整(仅限于 PC 模式下)包括自动校正相位、时钟、水平位置和垂直位置。
- 语言选择显示菜单所需用的语言,用户可选择英文和中文等。
 锐利度
 调整分辨率时图像边缘锐度。
- 信号选择
 选择当前输入信号种类: PC 模式 (RGB 模拟信号)、2 路 AV 视频信号 (2 路视频输入信号、1 路视频输出)、S-VIDEO(可选)、1 路 YPBPR 信号、HDMI(高 清多媒体信号), DVI 数字视频信号 (可选)
- 4. "音效"需要设定为"个人设定"低音,高音和五段均衡才能正常使用

八、PC 显示模式

序号	显示模式	水平同步 频率 kHz	垂直同步频 率 Hz	像素时钟 MHz	同步信 号极性
1	$640 \times 350/70$	31.469	70.087	25.175	+/-
2	$720 \times 400/70$	31.469	70.087	28.322	-/+
3	640×480/60	31.469	59.941	25.175	-/-
4	640×480/72	37.861	72.809	31.500	-/-
5	800×600/60	37.879	60.317	40.000	+/+
6	$800 \times 600/70$	44.490	70.000	44.850	+/-
7	$800 \times 600/72$	48.077	72.188	50.000	+/-
8	$800 \times 600/75$	46.875	75.000	49.500	+/-
9	$1024 \times 768/60$	48.363	60.004	65.000	-/-
10	$1024 \times 768/70$	56.476	70.069	75.000	-/-
11	$1024 \times 768/72$	58.200	72.000	77.000	-/-
12	$1024 \times 768/75$	60.023	75.029	78.750	+/+
13	$1280 \times 768/60$	47.776	59.870	79.500	-/+
14	$1280 \times 768/75$	60.289	74.893	102.250	-/+
15	$1280 \times 1024/60$	60.680	57.030	100.000	+/+
16	$1280 \times 1024/75$	79.976	75.025	135.000	+/+
17	$1366 \times 768/60$	47.720	59.799	84.750	-/+
18	$1440 \times 900/60$	55.469	59.901	88.750	+/-
19	$1680 \times 1050/60$	65.290	59.954	146.250	-/+
20	$1600 \times 1200/60$	75.000	60.000	162.000	+/+
21	$1920 \times 1200/60$	74.038	59.950	154.000	+/-

九、产品规格 产品规格如表(七):

表(七)

项目		相关说明	
液晶显示屏		LCD TFT	
亮度		按具体屏确定	
屏幕背光灯管寿命		按具体屏确定	
可视角度		按具体屏确定	
计算机输入		行频: 30~80kHz	
		场频: 60~75Hz	
分辨率		按具体屏确定	
AV 视频格式		NTSC,PAL	
HDMI 视频格式		720P,1080I,1080P	
输入端子	计算机	DB15VGA 输入端子	
	视频	2路复合视频输入端子、1路复合视频	

		输出端子
	YPBPR	1路 YPBPR 端子
	HDMI	HDMI 端子
	音频	音频 1 (VGA 声音输入端子)
		音频 2 (视频声音输入端子)
功放		2x6W
OSD 语言		中文简(繁),英文,德文等(可根据客户
		的要求更改)
电源		DC 12V
功耗		
附件		

十、故障维修

在要求维修前,请检查本节信息看自身能否解决问题。如果您需要帮助请与售后服务中心或经销商联系。

い雨	重画你白行协木的话日	
	- 希安心目11位宜的坝日	
无图像	检查电视及计算机电源插头是否插上,	
	电源是否接通, 按键 ON/OFF 是否已	
	将屏幕关闭	
出现"无信号"	检查 VGA 电缆连接是否正确,计算机	
	电源是否打开。	
画面不在屏幕中心	使用"自动校正"或手动调节"水平位	
	置"和"垂直位置",请参照"屏幕菜	
	单系统"。(仅限于 PC 模式下)	
图像太亮或太暗	选用合适的"色温",使用"自动调整	
	/AUTO" 或手动调 节 "RGB", 请参照	
	"屏幕菜单系统"	
在"关闭 Windows" 的画面出现干扰	使用"自动校正"或手动调节"相位"	
线条	和"时钟",请参 照"屏幕菜单系统"	
	(仅限于 PC 模式下)	
"RGB 设置" 不能调节	请检查"色温"设置是否处于"USER"	
	状态,只有当"色 温"设置处于"USER"	
	状态时才可以调节"RGB 设置"(仅 限	
	于 PC 模式下)	
无法搜到电视频道 或无 AV 信号	查看电视射频信号线或 AV 信号线是	
	否正确连接,请重新 正确连接。(仅限	
	于 TV 或 AV 模式下)	
注:如有不符,请按实物为准,恕不另行通知		

表(八)