

# 使用说明

在使用本产品前请仔细阅读本使用说明书

# 尊敬的客户:

感谢您购买innos a35 全触摸屏智能手机,本产品具备丰富的多媒体及网路功能,将 给您的生活、交际、娱乐带来丰富的体验。

• 在使用本产品前请仔细阅读本使用说明书。

本使用说明书内容若与产品的实际操作存在
 不同之处, 恕不另行通知。

• 请使用innos提供的标准配件。

# 目录

一. 使用前须知	3
1.1 安全警告	3
1.2 电池的保护	6
1.3 清洁和维护	7
二.安装指南	8
2.1 手机部位介绍	8
2.2 装卸电池	8
2.3 安装SIM/USIM卡	9
2.4 安装SD卡	9
2.5 开启/关闭手机	10
2.6 电池充电	10
三. 操作入门	11
3.1 按键操作	11
3.2 屏幕显示及锁屏	11
3.3 待机、主菜单界面	12
3.4 状态栏	13
四. 通讯信息	15
4.1 通讯录	15
4.2 拨打电话	15

4.3 接听/拒接来电	16
4.4 信息	16
五. 休闲娱乐	17
5.1 相机	17
5.2 音乐	17
5.3 视频	17
5.4 图库	18
5.5 FM收音机	18
六. 连接功能	19
6.1 PC 连接	19
6.2 蓝牙	19
6.3 Wi-Fi	20
七. 其他	21
7.1 使用虚拟键盘	21
7.2 手机存储空间	21
7.3 安装应用程序	21
7.4 传感器应用	22
7.5 GPS定位系统	22

# 一. 注意事项

# 1.1 安全警告

 $\Lambda$ 

注意!请仔细阅读本章节相关安全事项,并 严格按照本章节内容操作,以免给您造成安 全事故。

# 🔄 驾驶车辆时使用本手机注意事项

驾驶车辆时安全第一 , 为了您的安全 , 请不要在驾车时 使用手机 , 以免造成意外。请在必须接听电话时请使用 免提装置。

请把手机放在车辆的安全区域,避免碰撞或紧急制动对 手机造成损坏。

# 😽 请在飞机上时关掉您的手机

手机无线电信号会严重影响飞机的飞行安全,在飞机上 请务必将手机切换至飞行模式,或者将手机关闭,以免 造成飞行安全事故。

# 🕐 请在危险区附近时关掉您的手机

请在易燃易爆等危险区域关闭您的手机,例如在加油 站、化学原料存储区域及其他标有禁止使用手机的区 域。



当您在医院使用手机时,请遵循医院的相关规定,确保 在特定医疗设备附近时关闭您的手机。因为包括手机在 内的任何无线传输设备都可能影响医疗设备的正常运 行,其他电子设备也可能受到影响。如您对这方面有任 何疑问,请直接咨询有关医生或设备供应商。



其他无线设备产生无线电干扰 , 都有可能影响手机的使 用性能。



只有经innos授权的服务点才允许拆卸或维修您的手机。 在其他任何非授权地点进行拆卸或维修手机时造成的一 切损失,本公司概不负责。

# 🚰 请使用制造商认可的配件和电池

请使用制造商认可的配件和电池。



手机只允许在正常环境中使用。禁止在极高温度(高于 60摄氏度)下使用,不要将其放在阳光直接暴晒的窗子下 面。请用抗静电布或湿布清理手机 , 禁止用任何带有静 电的布清理。

# 紧急呼叫

当您需要呼叫紧急号码如110时,请先确保您的手机有剩 余电量并在服务区,输入号码后按拨号键进行呼叫,并 确认您的位置,简单说明情况,在没有特殊情况是请勿中 断通话。

注:任何手机都可能因网络不覆盖而不能无限传输,甚 至有些网络不支持112紧急呼叫服务。因此,在紧急情况 下(如急救)的通信不应依赖于手机,具体请向本地网络供应 商咨询。

#### 注释:

- 本使用说明中的某些显示界面,与实际显示可能会有所不同。
- 本使用说明中某些操作步骤可能会与实际操作有所不同,取 决于您手机的软件版本。
- 本手机应用的是Google提供的Android 2.3.5操作系统,对 于本使用说明书中未提及的功能,请参考Google官方提供 的Android操作手册。

# 1.2 电池的保护

#### 电池使用注意事项:

- ·在卸下电池前,请确保手机已关机。
- ·确保电池不发生短路,确保电池的正极(+)和负极(-)之间不易与金属物接触。
- ·切勿将电池进行燃烧或置于其他高温环境下。
- ·请勿自行拆解电池。
- 请勿将电池放在易受强烈撞击的场合,避免硬物刺穿
  电池。
- · 电池应该放在凉爽干燥的位置,避免阳光直晒。
- ·如果电池散发出特殊气味或电池过热,请停止使用。
- ·如果发现电池破裂、变形、其他类型的损坏,或电池 液泄漏,应立即停止使用。
- 如果接触到泄漏的电池液,请立即用肥皂和清水清洗
  您的皮肤或衣物;如果溅到眼睛里,请立即用清水冲洗,并到最近的医院进行治疗。
- ·任何不当的电池使用或充电都可能引发事故,请确保 使用经innos认证的电池。
- 请不要在很低的温度中使用锂电池(小于-20摄氏度),
  因为这很可能会对电池造成损坏,导致电池无法正常工作。

- ·请不要用水或有机溶剂清洗电池或将其浸入液体中。
- 使用长时间未使用过的电池之前,请确保电池已经充满电。
  在处置废弃电池时,请将其送回手机制造商或放置在公共电池回收站,切勿随意丢弃或与其他垃圾混合。

#### 1.3 清洁和维护

- ·请勿将手机、电池和充电器放置在浴室或其他高湿度 地方,并防止雨淋。
- ·请使用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- ·请不要使用酒精、稀释剂或苯等化学试剂擦拭手机。
- ·请定期清洁充电插座以避免因污垢导致的接触不良。

二. 安装指南

# 2.1 手机部位介绍



2.2 装卸电池



# 2.3 安装SIM/USIM卡

本手机支持GSM和WCDMA两种制式的网络,一个卡槽 支持SIM和USIM两种卡,在使用移动网络供应商提供的 服务前,必须插入SIM卡或USIM卡。



# 2.4 安装SD卡

本 手 机 支 持 microSD和 microSDHC存 储 卡 , 最 高 32GB; 要存储或访问用户文件,必须先插入SD卡。

注意:若读取SD卡出错,请首 先检查SD卡是否插好;或者到 "设置>>存储"中查看是否已 卸载SD卡,若已卸载选择安装 即可。



# 2.5 开启/关闭手机

- · 在关机状态,长按手机顶部开/关机键约2秒,手机将 震动提示开机,进入开机画面。
- ·在开机状态,长按手机顶部开/关机键约1秒,在弹出 对话框中选择关机选项,手机将进入关机画面执行关 机操作。

# 2.6 电池充电

本手机通过USB接口进行充电,充电前将手机电池装上,然后将USB线的小端插入手机,另一端可以直接借由innos提供的标准充电器,或者接在上电的PC主机上进行充电。

注意:为了保证手机及电池不受损坏,请使用我们提供的标准配件进行充电。

# 三. 操作入门

#### 3.1 按键操作

- ·开/关机键: 短按进行锁屏,长按进入选项菜单。
- ·音量键 +/-:调节音量大小。
- ·菜单键 (圖):用于激活当前应用界面的选项菜单。当 你想从一个应用界面退出,执行其他操作时,如果界 面上没有选项按钮,请试试菜单键。
- 主页键 1 : 在任一界面按主页键,返回待机界面。
  在待机界面长按主页键,显示最近执行过的应用。
- ・返回键
  ・ 定回键
  ・ 在任一应用界面,按返回键返回上一个
  界面。

#### 3.2 屏幕显示及锁定

为了节省电池电量,手机如果在一定时间内没有收到任 何人为操作,屏幕显示将会被关闭,屏幕显示自动关闭 时间可在 设置->显示->屏幕超时 中设置,可以通过按 电源、菜单、主页、返回 四个按键的任意一个来唤醒屏 幕显示。



如果在屏幕显示自动关闭5秒之后才将屏幕唤醒,此时将 进入屏幕锁定界面,屏幕的解锁方式可以在 设置->位置 与安全->设置屏幕锁定 里面设置,如果默认选择为 "无"的话,则采用的是向下滑动屏幕上的水滴来解 锁。

### 3.3 待机\主菜单界面

手机开机解锁后,进入待机界面。用户可以通过待机界 面进入主菜单、拨号及短消息界面,同时能够将一些常 用的应用图标放置到待机界面,用手指左右滑动屏幕可 以在多个待机界面间进行切换。

在待机界面,轻触菜单 3 图标进入主菜单界面。所有 系统预置的及后续安装的第三方应用图标都显示在主菜 单界面,可以通过滑动屏幕来查看更多的应用图标。

# 3.4 状态栏

状态栏位于手机的顶部,除了在某些应用界面比如:游 戏、电影全屏播放外,状态栏将会一直出现在屏幕顶端,状态栏分两步法,左边部分是消息通知,右边部分 是状态指示。



#### 状态栏各图标意义:

🚼 已连接到GPRS移动网络	🎽 漫游中
🚼 GPRS正在使用	▲ 无信号
2 已连接到EDGE移动网络	SIM卡未插入
뿥 EDGE正在使用	<b>公</b> 震动模式
記述法理 已连接到3G移动网络	▼ 静音模式
\$ 3G正在使用	●x 麦克风已关闭
副 移动网络信号强度	🗋 电池电量极低
🔋 蓝牙已开启	📮 电池电量低
🕅 已连接到蓝牙设备	■ 已耗部分电量

▶ 飞行模式	电池电量满
🛱 闹钟己设置	3 正在充电
🐼 喇叭扩音器已打开	▲ GPS已开启
▲ 应用更新可利用	从GPS接收定位数据
▲ 有新邮件	🚳 3条以上通知未显示
🗭 有新短信/彩信	了 正在通话中
₽ 短信\彩信接收错误	☑ 通过蓝牙耳机通话中
🗭 新Google Talk消息	🏅 未接电话
新语音信箱消息	🚮 呼叫等待
● 行程计划	🚰 呼叫转移己开启
❷ 数据同步中	▶ 音乐播放中
▲ 接收或同步出现故障	🧕 上传数据中
Sd卡已满	• 下载数据中
😨 话机己连上USB电缆	💆 下载完成
😲 话机正在通过USB分享数	☞ 己连接到VPN
◎ 话机被多种方式束缚	➡ 未连接到VPN
📘 系统跟新可利用	▲ 载体数据使用阈值接近

# 四. 通讯信息

#### 4.1 通讯录

- ·在拨号界面选择"通讯录"标签,或在主菜单界面点 击 🌆 进入通讯录界面,显示联系人列表。
- 可以在通讯录中直接新建联系人,也可以在拨号、通
  话记录、信息等功能下通过选项添加联系人。
- ・ 在通讯录界面,按 激活选项菜单,选择"账户",
  可通过"添加同步帐户"功能将联系人与网络帐户实时同步。

提示:在进行同步前需要注册一个Gmail邮件同步账 户。

 ・在通讯录界面,按 ● 激活选项菜单,选择 "导入/导 出",可将SIM/USIM、SD卡上的联系人信息导入到 手机,或者将手机联系人导出到SD卡。

# 4.2 拨打电话

- 在主屏幕或主菜单界面按拨号键
  进入拨号界面进行呼叫。
- ·在联系人列表中,选择联系人进行呼叫。
- 在其他应用程序如消息,通话记录中也有拨打电话的 选项。

#### 4.3 接通/拒绝来电

- ・当有电话呼入时,从左向右拖移 2 键到达绿点接听来
  电,从右向左拖移 4 键到达红点拒接来电。
- · 在通话过程中通过侧面的音量键调节音量,点击底部 拨号盘 🏭 键打开拨号盘。

# 4.4 短信

- 本手机支持文本信息(SMS)及多媒体信息(MMS)的收 发功能。
- · 在主屏幕或主菜单上选中 🥾 按钮进入信息功能。
- · 当新收到的消息时,状态指示栏上显示 🔛 图标,下
  拉状态栏点击即可阅读消息。

# 五.休闲娱乐

# 5.1 相机

- ·本手机内置有前、后两枚摄像头。
- ·当进行视频通信时,程序自动启动前置摄像头;
- · 后置摄像头用于照片拍摄、视频录制,在主菜单界面 选择 或 。 自动后置摄像头,进行照片拍摄或视频 录制。
- 所有拍摄的照片都存储在SD卡目录下的文件
  DCIM/Camera中,视频存储在SD卡目录下的文件
  DCIM/Camera中。

# 5.2 音乐

·轻触图标 🖬 进入音乐播放器,自动将存储于SD卡的 音频文件加载到播放列表。

#### 5.3 视频

 ・轻触图标 
 进入视频播放器,自动将存储于SD卡的 视频文件加载到播放列表。

#### 5.4 图库

·轻触图标 📴 进入图库功能,浏览存储于SD卡的图 片。

# 5.5 FM收音机

 轻触图标 
 进入FM收音机功能。在使用该功能时请 将耳机插入任一个耳机接口作为无线电波的接受信号 天线。

# 六. 连接功能

#### 6.1 PC连接

- ·您可以用USB数据线将设备连接到一台PC上。当您的 设配连接到一台PC上后,您可以在PC终端运行 Android同步工具跟手机进行交互通信。
- 您可以用USB数据线将手机连接到一台计算机主机,
  传输音乐、图片和及其他数据文件。若要使用此功能,您应该遵循以下4个步骤:

1.首先确保手机已插入SD卡;

2.使用您手机附带的USB数据线,将手机连接到计算机 的USB端口(您将收到USB连接的通知);

3.打开通知面板,点选USB连接;

4.在屏幕上打开USB储存设备后,即能在电脑中读取到 SD卡中的数据。

#### 6.2 蓝牙

蓝牙功能可以使您的手机搜索到一定范围内的另一蓝牙 设备,通过蓝牙功能可实现:

- 与其他支持蓝牙的设备之间互相传输数据及文件。
- · 与其他蓝牙设备共享多媒体文件。

· 与其他蓝牙设备共享多媒体文件。

·远程控制另一个蓝牙设备。

注意:在使用蓝牙之前,您应通过选择设置->无线网络->蓝 牙,您也可以通过选择设置->无线网络->蓝牙设置->扫描设 备,搜索其他蓝牙设备进行配对。

# 6.3 Wi-Fi

在待机模式下,选择设置->无线和网络将Wi-Fi 后面的 勾选上,以使用Wi-Fi无线网络功能并扫描所在区域的 Wi-Fi网络。然后再选择Wi-Fi设置,将显示所有扫描到 的无线网络列表,在列表中选择一个无线网络进行连 接。如果被选择的网络进行了加密保护,则需要输入网 络密钥。

# 七. 其他

# 7.1 使用虚拟键盘

在本款手机中,所有的文字及字符输入都需通过激活屏 幕虚拟键盘来实现:

- ·有些应用程序会自动激活虚拟键盘,在另一些应用里面,需要用手指轻触文本输入框来打开虚拟键盘;
- ·如果用户安装了第三方输入法,在使用该输入法前应
  首先进入设置->语言和键盘,并勾选该输入法;
- 当你在其他应用中需要切换到该输入法,长按文本输入框,输入法选择选项菜单将会弹出,然后再选中你所期望的输入法。

#### 7.2 手机存储空间

您的手机有两种储存方式:手机内置储存和SD卡储存。

# 7.3 安装应用程序

您的手机是基于Google提供的Android开放平台,您可 以通过Android market、机锋市场等网络平台下载应用 程序安装到您的手机进行功能扩展。 安装手机应用程序的两种方法:

- 直接从网上下载,当下载任务完成后,在您的下载列表中的安装选项里选择安装。
  注意:如何安装可能取决于您使用的浏览器,下载
- 注意:如何安装可能取决于您使用的浏览器,下载前,确保可用的SD卡已插入。
- 将应用程序传输到SD卡中,通过手机文件管理器在
  SD卡中找到对应的应用程序选择安装。
  - 注意:要安装从其他网站比如Android市场下载的应 用程序,您必须选择设置->应用->未知来源。
  - 警告:安装某些未经Google认证的应用程序可能存在 风险及信息安全隐患,为了保护您的个人隐私安全, 请安装经Google认证的第三方应用程序。

# 7.4 传感器应用

本手机配备有3D重力传感器、接近传感器、光线传感器、指南针传感器。

# 7.5 GPS定位系统

您手机里的全球定位系统(GPS)接收器,当打开应用程序 "高德地图"后,GPS功能会自动打开,在户外环境下您 可以对当前位置进行定位、亦可进行路线导航(请确认); 在其他一些后续安装的应用程序中也会开启GPS功能。

# Plays your perfect tune

www.innos.co