

IP 电话机使用说明书

目 录

1. 方案	3
1.1. 方案一	3
1.2. 方案二	5
1.3. 方案三	7
2. 附录	8
2.1. 附录一	8
2.2. 附录二	9
2.3. 附录三	10
2.4. 附录四	11
2.5. 附录五	12
3. 常见故障和解决方法	13



感谢您选择伟功通信 IP 电话机

在开始使用 IP 电话机之前,您只需要简单配置 IP 电话机的网络参数,根据客户网络环境和使用环境的差 异,我们提供多种配置方案供用户选择。



1. 方案

1.1. 方案一:

1 根宽带+1 台电脑+1 台 I P 电话机 注释:电脑和电话机可以同时使用,但是电脑关机后电 话机无法使用,而且电脑的任何故障都可能导致

IP 电话机无法正常工作

特点:稳定性不及方案二,不推荐

接线图:如图1所示



图 1



步骤一:按如图1所示连接所有设备,IP电话机后面的 两个网口无任何区别

步骤二:电脑启用 I NTERNET 共享功能,详见附录1

步骤三: IP 话机设置, 详见附录 2

静态 IP 地址: 192.168.0.10

子网掩码: 255. 255. 255. 0

默认网关: 192.168.0.1 (即电脑的 IP 地址)



1.2. 方案二:

1 根宽带+1 台路由器+1 台电脑+1 台 I P 电话机 注释:电脑和 I P 电话机可以分别使用(电脑关机也不会

影响 IP 话机使用)

特点:稳定性高,推荐

接线图:如图2所示



图 2

步骤一:按如图2所示连接所有设备,IP电话机后面的

两个网口无任何区别

步骤二:设置电脑 I P 地址,详见附录三

静态 IP 地址: 192.168.0.2

子网掩码: 255. 255. 255. 0



IP 电话机使用说明书

默认网关:192.168.0.1(路由器出产默认 IP 地址为

192.168.1.1)

步骤三:通过电脑登录路由器管理界面,设置 PPPOE 帐

号,详见附录四

步骤四:IP话机设置,详见附录一

静态 IP 地址: 192.168.0.10

子网掩码: 255. 255. 255. 0

默认网关: 192.168.0.1(即路由器的 LAN 口地址)



1.3. 方案三:

1 根宽带+1 台 I P 电话机

注释:IP 电话机独享宽带资源

特点:稳定性高,宽带资源比较浪费,推荐

接线图:如图3所示



图 3

步骤一:按如图 3 所示连接所有设备, I P 电话机后面的

两个网口无任何区别

步骤二:通过电脑把宽带帐号输入IP电话机(不同宽带

运营商的连接方式有所差异),详见附录五



2. 附录

2.1. 附录一 电脑启用 INTERNET 共享功能

- 1) 安装 PPPOE 拨号程序(推荐 ENTERNET500),并重 启电脑
- 2) 启用虚拟网卡共享,网卡 IP 地址自动变成 192.168.0.1



2.2. 附录二 IP 电话机 IP 地址设置

1) 通过电脑登录 IP 电话机管理界面, 进入界面密码为

1234,必须保证电脑和 IP 电话机在同一个网段内

2) IP 电话机设置如下图所示



EDPVRISHT : 2000-2005 MRV60ING ECRPORATIONALL RIGHTS RESERVED.



2.3. 附录三 电脑 I P 地址设置

- 1) 右击桌面上的网络邻居,并点击属性
- 2) 右击本机连接,并点击属性
- 3) 选中 Internet 协议 (TCP/IP), 并点击属性
- 4) 电脑 I P 地址设置如下图所示

Internet 协议 (TCP/IP) 属色	i 🛛 🛛			
常規				
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。				
○ 自动获得 IP 地址 @)				
④ 使用下面的 IP 地址 ⑤: ──				
IP 地址(L):	192 .168 . 0 . 2			
子阿雞锅 (1):	255 .255 .255 . 0			
默认网关 (0):	192 .168 . 0 . 1			
○ 目动获得 DBS 服务器地址 (1)				
④ 使用下面的 DHS 服务器地址 (Z):				
首选 1085 服务器 (E):	202 . 96 . 209 . 6			
备用 DMS 服务器(b):	202 . 96 . 209 . 133			
<u> 南</u> 鎮 (<u>U</u>)				
職定 取消				



2.4. 附录四 设置路由器 PPPOE 帐号(以 TPLINK402M为例)

 1)通过电脑登录路由器管理界面,必须保证电脑和路由 器在同一个网段

如果电脑 I P 地址为 192.168.0.2, 路由器 I P 地址为 192.168.0.1, 在电脑 I E 浏览器地址栏中输入: 192.168.0.1, 默认用户名和密码都是:admin 2) 点击网络设置中的 WAN 口设置

3) 设置 PPPOE 帐号如下图所示

18 0		
而没重新由槽 nut	的基本网络参数。	
NICI连接类型1	III-L V	
LFIRE R	«d12945678	
上月口中:	*****	
0 000000000000000000000000000000000000	1月: [1] 分钟(0月17日8月1日) 和和時代高日の出行在後。 戶早秋进行高度。 1月: [1] 分钟(0月示不自动解说)	
连接 回	225 ·	
1641-221		
-		

EDPVRISHT : 2000-2005 MRV60ING ECRPORATIONALL RIGHTS RESERVED.



2.5. 附录五 IP 电话机 PPPOE 帐号设置

1) 通过电脑登录 IP 电话机管理界面, 必须保证电脑和

IP 电话机在同一个网段内

100000 million and a second and a

2) IP 电话机 PPPOE 帐号设置如下图所示



3. 常见故障和解决方法

序 号	故障现象	解决方法
1	IP 电话机无拨号音	检查网络情况,包括宽带,网 线,路由器
2	液晶屏无显示	检查电源情况并插紧电源插头
3	拨号后立即挂断	帐号没有钱,帐号已经过期, 拨打未开通地区电话
4	通话质量差	是否网络资源已经耗尽,宽带 为非电信宽带
5	按任意键无反映	重启 IP 电话机



注:

- 1)由于 IP 电话机开机时需要一段时间注册,请用户在 启动 IP 电话机 15 秒内不要按 IP 电话机任何按钮, 等待液晶屏出现"ready for call"字样
- 本说明书如有任何更改,恕不另行通知,请留意华恒
 科技官方网站

www. huahengtel ecom. com

联系方式

地址:上海市江宁路 418~422 号和一大厦 2712

室

电话:021-51093999转203,204,205

MSN: <u>huaheng1@hotmail.com</u>

huaheng2@hotmail.com

QQ:463327554或474331033