IQBoard IR 红外式互动电子白板 使用说明书



Copyright(C) 2003-2010 福州锐达数码科技有限公司 福建省福州市金山橘园洲工业园区鼓楼园 8 号楼 服务与支持:400-666-8615;传真:0591-87274383 网站:www.iqboard.com.cn;www.returnstar.com

重要声明

本产品使用说明书适用于 IQBoard IR 红外式电子白板。

本产品说明书中出现的"互动电子白板"为 IQBoard IR 红外式电子白板;无色书写笔(或手指)用于 IQBoard IR 红外式电子白板。

使用本产品必须严格按照本产品使用说明书的详细操作描述进行使用以担保您正确使用本产品。请在 安装前详细阅读说明书,以节省您的时间。

包装拆开后视同同意购买本产品,恕不接受退货。

产品规格可能修改,恕不另行通知。产品可能与所示不同,请以实物为准。

福州锐达数码科技有限公司保留在任何时候通过为您提供本产品的替换、修改版本或升级收取费用的 权利。本产品使用说明书内容将定期变动,恕不另行通知。更改的内容将会补充到本使用说明书中,且会 在本使用说明书发行新版本时予以更新印刷。本公司不做任何明示或默许担保,包括本使用说明书内容的 适售性或符合特定使用目的,本公司将一律否定。

版权声明

Returnstar、IQBoard 是福州锐达数码科技有限公司的注册商标。Windows 是微软的注册商标。

环保声明

在丢弃本电子设备时,将勿将其当作一般垃圾处理。为确保能将污染降到最低,并对全球环境保护作 为最大贡献,请以资源回收垃圾处理方式处理。

环境温度和湿度

注意:长时间超高温、低温下存储可能会影响互动电子白板及电池的使用寿命。

1)储运环境:温度-40 至60 湿度 0%至95%

2) 工作环境:温度 0 至 40 湿度 15% 至 85%

一、产品介绍

使用 IQBoard IR 红外式电子白板,只要连接到您的计算机并配合投影机,就可以将您的投影区域变成 触摸屏或书写屏,使用无色书写笔(或手指)就可直接操作计算机。

无论是现场演示和教学、产品展示、商务会议、远程视频,还是新闻演播、证券评述、军事指挥、娱乐 互动、医疗会诊、工程设计、赛事战术分析、气象分析,使用 IQBoard IR 红外式电子白板可让您实现神奇 的互动交流效果。

启用 IQBoard 互动电子白板软件,您就可以方便的调用软件的各种功能进行书写,擦除,文字编辑,手 写识别和屏幕键盘输入,线条、图形和表格编辑,图形识别,视音频插入播放,尺寸和角度标注,数位教 学工具,幻灯片放映和记录回放,拖动和旋转,超链接,放大,拉幕,聚光灯,屏幕捕获、屏幕录像和播 放,MS Office 原迹保存,页面和文件编辑、打印和保存等操作。我们还提供了 500 多兆超大容量的各学科 资源库,可选择学科进行安装,覆盖了数学、物理、化学、生物、体育等各 30 几个学科。另外还提供了常 用线条、形状、字符和符号图形、装饰图形、背景模板等各种资源。支持各种图片或文件的导入,包括 DOC、 PPT、XLS 等格式。使用 IQBoard 互动电子白板软件生成的页面和文件可以另存为各种图片文件、DOC、 PPT、XLS、PDF、HTML 等格式的文件,做到了自由转换。由于我们提供不间断的升级服务,因此您需要 了解更多资讯或软件的使用请查看产品附带光盘中的 IQBoard 互动电子白板软件说明书。

二、规格参数

性能参数:书写有效分辨率 9600 × 9600, 300dpi;信号跟踪速度为 8m/s;书写或点击处理速率为 480 点/S。 提供 4 点、9 点和 20 点的精确定位。IQBoard IR 红外式电子白板提供 80 寸的板面尺寸,接受特殊尺寸的 定制。

多样的固定或移动方式:可以采用壁挂、推拉、升降轨道固定。可额外购买可升降式移动支架,支持升降 高度 1.88 米至 2.12 米 (适用于 50-120 寸产品,其它尺寸也可进行定制)。

板面经久耐用、板体坚固抗重击:采用美国杜邦公司硬脂高耐磨涂料制造的专用投影书写膜,抗划痕、高 亮度、高清晰、易清洁(可以使用白板清洁剂或湿布擦拭),完全消除投影亮斑。采用高密度 PS 板制造, 不变形和涨缩,抗重击。(可选支持普通水笔书写的型号,这样您就可以保证普通水笔书写和投影两不误)

与计算机的连接方式:提供 10 米 USB 线将互动电子白板连接到计算机,无需专用外接电源。另外,您可 以额外购买 USB 信号放大延长装置使 USB 电缆达到 20M,或选购 2.4G 射频无线模块(使用范围为 10 米)。

标准配置:

IQBoard IR 红外式电子白板包含:电子白板板面1块、无色书写笔2支、10米USB线1根、白板壁挂件1 套、笔芯10根、光盘1张(包含产品最新驱动程序及 IQBoard 互动电子白板软件,并配套相应的使用说明 书)、合格证1张、保修卡1张。

型号说明:



系统要求

Windows 2000/XP/2003/Vista 32/Win7 32 位操作系统 Pentium166 处理器(建议使用 PentiumII 或更高的处理器) 64 MB RAM(建议使用 128 MB) 1G 空闲磁盘空间(完全安装) 一个空闲的 USB 接口 一个投影设备(建议使用短距或超短焦投影仪)

三、硬件安装

提示:请根据您选购白板的产品型号说明,选择相应的安装方式。(产品型号可查阅本说明书中的型号说明部分)

1、(壁挂条)壁挂安装:

1) 白板壁挂件配件清单:

序号	名称	数量	图片
1	固定螺丝	4 个	(
2	膨胀胶塞	2个	
3	固定角铁	2个	-
4	膨胀螺栓	2个	

5	壁挂条	1根	
6	壁挂件	2个	•
			≤ 注意:若您选配带有 M 字母的产品型号,壁挂件已固定在白板背
			面的上方位置。

2) 安装步骤:

(1)首先确定壁挂条的固定高度(一般离地 190 厘米标准),然后确定白板在水泥墙或砖墙固定 位置,用钻头在壁挂条两端的锁墙孔位置上钻出两个孔,把两个膨胀螺栓固定在壁挂条后,再将膨胀螺栓 扩张端拧到孔内,然后拧紧螺栓将壁挂条锁定到墙上。(如图所示)





(2)把白板背板上方的壁挂件对准壁挂条上的卡槽后将白板挂到墙壁上。



(3)在白板下边框左右两侧各有一个螺孔,这时取出两个固定角铁,用螺丝固定住(如图所示)。



(4)最后在固定角铁靠墙一侧的螺孔位置上,用钻头钻个孔,把膨胀胶塞插入孔内,然后分别用 两个螺丝锁定住,完成白板壁挂的安装。

2、(升降架)壁挂安装:

1) 白板壁挂件配件清单:

序号	名称	数量	图片
1	固定螺丝	4个	G
2	膨胀胶塞	2个	
3	固定角铁	2个	•
4	膨胀螺栓	4个	
5	升降架	4个	•
			注意:如果您选配带有Y字母的产品型号,该配件已固定在白板背面的左右两侧位置。

2) 安装步骤:

(1)该壁挂安装方式采用四个固定在墙上的膨胀螺栓进行安装。首先要确定上方膨胀螺栓的固 定高度(一般离地 190 厘米标准),然后确定白板在水泥墙或砖墙固定位置,用钻头先钻出一个孔,然后根 据您购买的白板尺寸,确认出离该孔水平距离 L 及垂直距离 H 的位置后,再分别钻三个孔,然后将膨胀螺 栓扩张端拧到孔内并在膨胀螺栓末端留出 4mm 左右的间隙。(如图所示)



提示:当您选购的是80 寸的互动电子白板时,垂直距离H的高度为75cm。水平距离L请根据您购买的白板实体测量为准。

(2)把白板背板的升降架对准墙壁上的膨胀螺栓后将白板挂到墙壁上。



(3)在白板下边框左右两侧各有一个螺孔,这时取出两个固定角铁,用螺丝固定住(如图所示)。



(4)最后在固定角铁靠墙一侧的螺孔位置上,用钻头钻个孔,把膨胀胶塞插入孔内,然后分别用 两个螺丝锁定住,完成白板壁挂的安装。

3、升降式移动支架安装:

1) 支架配件清单:

图片	名称	数量
	脚底横管(各含	2
TI	两个脚垫)	2
	立柱	2
	斜撑管	2
No.	刹车脚轮	4
	伸缩式横梁 (由两根横杆及 一根 U 型滑动 槽组成)	2
	大头螺丝	2
	M8×50 六角头 螺栓(带 08/22 平垫片)	4
	M8×50 六角头 螺栓	8
每套组成:外六角螺丝1根;蝶形螺母1个;M8螺母1个;镀锌小垫片1个;镀锌大垫片1个。	M8×50 六角头 螺栓套件	6
每套组成:外六角螺丝1根;蝶形螺母1个;镀锌小垫片1个;镀锌大垫片1个。	M8×35 六角头 螺栓套件	4
	M8×60 膨胀螺 栓	4

プロログロン アロ扳手 1

2) 安装步骤:

(1)把两根立柱平放,然后分别使用两个 M8×50 六角头螺栓(带 08/22 平垫片)将立柱固定在 脚底横管上,如图所示:



(2)分别使用一个大头螺丝,将斜撑管的下端固定在每个脚底横管上,如图所示:



(3)使用一个 M8×50 六角头螺栓套件将斜撑管的另一端固定在立柱上,同时,在该六角螺栓的末端保留 4mm 左右的间隙用于挂接白板,在如图所示:



(4)将两个刹车脚轮分别固定在两个脚底横管上,如图所示:



(5)使用 8个 M8 × 50 六角头螺栓,在每个立柱上分别固定两根横梁,如图所示:



(6)将组装好的两根立柱,按斜撑管朝上的方向平躺在地板上,如图所示:



(7)然后把两根 U 型滑动槽槽口向下分别套在横杆上,并各自使用两个 M8×35 六角头螺栓稍微 固定在两个横杆上,如图所示:



(8)分别使用两个 M8 × 50 六角头螺栓组合套固定在立柱上,此时,在六角螺栓的末端都保留 4mm 左右的间隙用于挂接白板,如图所示:



S 注意:在六角螺栓的末端留4mm 左右的间隙用于挂接白板。

(9)将白板抬到立柱前,白板背面的升降架对准立柱上六角螺丝末端的卡口,将白板的一边先架到立柱上, 然后通过调节伸缩式横梁,直到适合白板尺寸为止,再将电子白板的另一端架到立柱上,最后把上、下横 梁上的螺丝拧紧,即可完成白板支架的安装。





- 井降架
 伊館式模梁
 八角头螺栓 6件

 月降架
 月常
 月常

 月降架
 月常
 日
- 3) 支架安装主要配件位置剖析图:

四、与计算机和投影仪的连接

将互动电子白板固定好后,在白板右下角背面有一个接线口,将 USB 线的方型 USB 接口的一端插入, 将扁型 USB 接口的一端插到计算机空余的 USB 接口上(如图所示),无需外接电源。另外,请将投影仪 连接线和计算机的显示卡的 VGA 口连接好。



若您选配带有 B 字母的产品型号(产品型号可查阅本说明书中的型号说明部分),连接互动电子白板 与计算机时您还可以采用无线连接方式。连接步骤如下:

第一步:将互动电子白板固定好后,将 5V 变压器上的圆柱插头接到白板右下角背面的一个圆柱插座, 将 5V 变压器的双头插头插到排插上。



第二步:将无线接收器插到计算机空余的 USB 接口上(如图所示)。另外,请将投影仪连接线和计算 机的显示卡的 VGA 口连接好。



连接好投影仪后开启投影仪,调整投影仪将投影图象投射到互动电子白板的有效区域内,即左右投 射在互动电子白板的有效使用区域内,并使上下位置居中,然后进行投影仪的梯形矫正,使投影图象保持 方正。





不带快捷键的最大投影范围

带软快捷键的最大投影范围

蓝色区域为互动电子白板的最大有效区域(投影图象和互动电子白板内边框距离保持在 1CM 左右), 如果您购买的白板,板面两侧带有软快捷时,投影图像尽量不要超过软快捷按键。



五、安装驱动与定位程序

1、安装:运行光盘中 [IQBoard IR Drivers V7.0]程序,按照提示完成驱动与定位程序的安装。若您是 第一次使用电子白板时,此时计算机会自动找到一个新硬件(如图所示),选择[自动安装软件(推荐)]后, 依次点击[下一步],完成与硬件的连接操作。



成功安装驱动和连接电子白板后,若白板上 USB 接线口旁的指示灯为绿色,表示电子白板可以正常 使用了;若为红色,则说明 USB 线连接不牢靠,请重新拔插 USB 线或重启计算机;若指示灯不亮,则说 明 USB 线未连接。

0.0	0	0
指示灯不亮	指示灯为红色	指示灯为绿色
表示 USB 线未连接	表示USB线连接不牢靠或驱动安装 出错。	表示电子白板可以正常工作

En Construction State And State Sta 和使用。 2、驱动安装完成并使白板正常连接后,系统会提示"白板硬件初使化中,请勿触摸板面",请在初使化 完成后再进行操作。

2、卸载:在 WINDOWS 的[开始]菜单的程序目录下选择[IQBoard IR Drivers]中的[卸载]选项,或选择[控制面板]—[添加与删除程序],在程序列表中找到[IQBoard IR Drivers]点击移除。即可完成驱动与定位程序的卸载。

六、硬件设置

1、定位:我们在第一次使用红外式互动电子白板时需要进行定位操作,使无色书写笔(或手指)的操 作轨迹与光标重合。您可以选择 4 点、9 点或 20 点进行定位,一般采用 9 点定位法,以后如果没有改变环 境就无需再进行定位了。 1)您可以通过选择在 WINDOWS 的[开始]菜单的程序目录下[IQBoard IR Drivers]中的[定位]选项, 启动定位程序,这时将弹出定位精度选择界面。(如图所示)



2)选择定位精度后,点击[确定]按钮,便会出现定位界面,根据定位界面上的箭头指示,用无色 书写笔(或手指)点压板面闪烁的红色十字定位框的绿色中心点,如果点压的该点变成绿色,则该点定位 成功,下一个定位点变红,箭头同时移至该定位点,整个定位过程是通过无色书写笔(或手指)按箭头 提示来顺序点击板面上9个(4个或20个)闪烁交叉点的简单过程。



3) 定位结束后软件会自动退出定位界面,此时您就可以使用无色书写笔(或手指)正常操作和使用互动电子白板了。

提示:1、如果您还未精确的点压到中心点,或点击错误,或您还没有点压就出现下一个定位点时,您需要按键盘上的"ESC"键退出本次定位或完成本次定位后再重新进行定位,否则您无法精确的操控电子白板。
 2、定位时,无色书写笔(或手指)要尽量垂直点击定位点。
 3、在投影机和电子白板的相对位置发生变化或者计算机更新了驱动、显示器改变了分辨率的情况下,都需要重新定位。

2、软快捷键设置

若您选配带有 K 字母的产品型号(产品型号可查阅本说明书中的型号说明部分),则板面上带有软快 捷键功能。我们在第一次使用白板板面两侧的软快捷按键时,需要进行按键匹配操作,以后如果没有改变 硬件设备(如更换计算机)就无需再进行匹配操作了。 1) 您可以通过选择在 WINDOWS 的[开始]菜单的程序目录下[IQBoard IR Drivers]中的[软快捷键设置]

选项,启动该程序(如图所示)。

按ESC键退出

	Q	۲
	Θ	Θ
提示:根据界面甲两排伏 捷图标,依次点击自板上 相应快速按键 进行按键	Θ	Θ
匹配操作。	Θ	0
	۲	۲
	0	•
	0	0
	O	\odot
	0	\odot
	0	\odot
	0	0
	6	0
	•	\odot
	O	0

2)根据界面中两列快捷图标的排列顺序,依次用无色书写笔(或手指)点压白板板面两侧的软快捷 按键,进行按键匹配操作(如图所示)。点压后,如果界面中相应图标变成可用状态时,代表软快捷键匹配 成功,否则,您需要重新点压该软快捷键。设置完成后,软件会自动关闭该界面,这时您就可以使用这些 软快捷按键了。

SCIONES	0	0	
Bi. RETRITUR	0	o o	6
	000000	0 0 0 0 0 0 0 0	
000	0000	00000	000

3、手势识别功能

若您选配带有 C 字母的产品型号(产品型号可查阅本说明书中的型号说明部分),则该电子白板带有 手势识别功能,此时在正常连接白板硬件后,您可以使用手势识别功能操作电子白板。

1) 手势识别设置

在 WINDOWS 的[开始]菜单的程序目录下[IQBoard IR Drivers]中的[手势识别设置]选项,启动该程序(如图所示)

<mark>判: 触摸识别设置</mark>				X
□功能设置 □▼ 启用触摸识别功能				
	7 鼠标	▼ 板擦		☑ 缩放
▶ 旋转 ▶	7 右键	□ 拖动		
手动调节				
	触摸调试区:			
画笔: 025				
鼠标: 25150				
板擦: 150200				
单位:mm	ļ			
				清空
画笔	鼠标		,	
5		100	<u>m</u>	200
名能调节 ● 画笔 ● 鼠标	○ 板擦	○ 拖动	○ 缩放	○ 旋转
○ 右键 ○ 翻页			智能	追调节
画笔智能调节,请按智	能调节按钮。	_		
恢复默认值	确定		肖	应用

操作说明:

功能设置:您可以通过勾选或不勾选操作,来开启或关闭相应的手势识别功能。默认为全部关闭。

是示:由于"拖动页面"和"翻页"手势识别操作一样,因此不能同时开启,默认为启用"翻页" 功能

手动调节:您可以通过滑动调节杆来调整画笔、鼠标、板擦的手势识别区间值。区间值越大,识别该功能的机率就越大;相反,区间值越小,则识别该功能的机率就越小。

智能调节:您可以通过该功能,对相关手势识别操作进行智能调节。其中拖动页面、缩放、旋转、右 键、翻页无需进行调节。

操作说明:

● **画笔:**选中该选项,点击[智能调节]后,此时您就可以用笔尖触摸白板 1 秒以上,完成智能调节操作。

● **鼠标:**选中该选项,点击[智能调节]后,此时您就可以用两指并拢,并触摸板面 1 秒以上,完成智能调节操作。

● 板擦:选中该选项,点击[智能调节]后,此时您就可以用手掌触摸板面 1 秒以上,完成智能调节操作。

手势调试区:在手势调试区,您可以对设置好的手势功能进行调试。当用手掌触摸时,可自动识别成 板擦功能;用双指并拢指肚触摸时,可自动识别成鼠标功能;当用书写笔触摸时,可自动识别成画笔功能; 而当您用拖动页面、缩放、旋转、右键、翻页触摸识别操作时,在调试区左上角会显示出相应功能名称。 恢复默认值:点击该按钮后,可将手势识别设置恢复到出厂状态。

七、操作说明

1、无色书写笔(或手指)点压控制和书写技巧:

单、双击:无色书写笔(或手指)不要太高,笔尖或指尖距板面约1-2mm,控制好力度点压白板板面。 在互动电子白板上的双击操作与 WINDOWS 系统的鼠标双击定义相同,请在双击时保持在同一点。

拖动:用无色书写笔(或手指)点压板面某一对象并拖动(中途笔尖或指尖不能离开板面)到指定 位置。

书写:可配合 IQBoard 互动电子白板软件,在 Board 模式或桌面标注模式下,即可调用画笔等工具 在板面上进行书写。(书写力度相当于用普通白板水笔的力度)。

定位:在定位界面中,依次用无色书写笔(或手指)点击定位点,完成定位操作。

鼠标右键:1)当鼠标为选择状态时,使用无色书写笔(或手指)点压板面两秒左右将自动弹出右键菜单; 2)在 windows 模式下,用一根手指触碰板面,另一个手指迅速按住并弹起。(注:两指的操 作距离不超过 5CM)

(IQBoard 互动电子白板软件提供一次鼠标右键及连续鼠标右键操作功能,详细操作说明请查阅该说明书)

切换回鼠标左键:一次鼠标右键操作后, IQBoard 互动电子白板软件会自动转回鼠标左键。

董章:1、计算机请设置1024 * 768 的分辨率,关闭所有节能方式,以避免休眠带来的操作延迟。

2、手势识别操作

在启用 IQBoard IR 红外式电子白板 V7.0 手势识别功能后,您可以通过以下几个操作方式使用手势识别功能:

1、启动白板软件:在安装完 IQBoard 互动电子白板软件且未启动时,您可以用 5 个手指或手掌触摸 板面后,此时系统会自动启动该软件。

2、 画笔:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式、放映模式、window 标注模式及回放时,用书写 笔或一个手指触摸板面,可自动识别成画笔功能(如图所示)。



3、鼠标:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式、window 标注模式及回放时,当您用2个手指指 肚触摸板面,可自动识别成鼠标功能。



4、板擦:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式、放映模式、window 标注模式及回放时,您用手

掌触摸板面,可自动识别成板擦功能。



5、拖动页面:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式,当您用3根以上手指叉开拖动页面(推荐使用5根手指)。



6、放大对象:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式、window 标注模式及回放时,用一根手指触 碰板面中对象的显示位置,另一根手指在背离该手指的方向上移动,即可以该对象的中心点进行放大(注: 两指的操作距离不超过 20CM。)。



7、缩小对象:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式、window 标注模式及回放时,用一根手指触 碰板面中对象的显示位置,另一根手指在靠近该手指的方向上移动,即可按该对象的中心点进行缩小(注: 两指的操作距离不超过 20CM。)。



8、旋转对象:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式、window 标注模式及回放时,用一根手指触碰板面中对象的显示位置,另一根手指围绕该手指进行移动,即可按该对象的中心点进行旋转。



9、鼠标右键:在 Windows 模式下,用一根手指触碰板面,另一个手指迅速按住并弹起。(注:两指的 操作距离不超过 5CM。)



10、放大页面:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式时,用一根手指触碰页面空白处,另一根手 指在背离该手指的方向上移动,即可按该页面的中心点进行放大。



11、缩小页面:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式时,用一根手指触碰页面空白处,另一根手 指在靠近该手指的方向上移动,即可按该页面的中心点进行缩小。



12、上一页:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式,当您用 3 根以上手指叉开拖动页面(强烈推荐使用 5 根手指)。



13、下一页:在 IQBoard 互动电子白板软件 Board 模式,当您用 3 根以上手指叉开拖动页面(强烈推荐使用 5 根手指)。



提示:1、系统默认拳头或手掌触摸板面,识别成圆形普通板擦;书写笔触摸板面,识别成铅笔功能。
 2、系统会自动记忆上次使用的画笔或板擦类型,如:上次使用的排笔,则此时用书写笔点击板面时,会自动调用排笔功能;上次使用的板擦是区域擦,则此时用拳头或手掌触摸板面时,会自动调用区域擦功能。
 3、如果出现误识别现象,您还可以通过智能调节功能设置您的手势识别功能。

3、软快捷键的使用



1)新增页面:在[Board]模式下,按下 沙按钮,即可在当前文档中新增一个空白页面;在[桌面标注] 模式下,点击该按钮,可新建桌面标注页。

2)保存页面:在[Board]模式下,按下 建按按钮,可实现对当前文档的保存操作;在[桌面标注]模式下, 点击该按钮,可实现将当前桌面标注内容捕获并插入到 board 页面中。

3) 上一页:按下 送按钮,可以切换到当前页面的上一个页面。

4) 下一页:按下 ; 按证 , 可以切换到当前页面的下一个页面。

5) **鼠标左键:**按下 医按钮,即可用或无色书写笔(或手指)在板面上实现鼠标单击、双击和拖动功能。

6) 笔:手触式快捷键条上有四种颜色的【笔】按钮,依次为黑色,红色,蓝色和绿色。按下【笔】 按钮后,即可用或无色书写笔(或手指)在白板上书写出相应颜色的笔迹。如果没有您需要的笔的颜色, 连续按下【笔】按钮两次,在弹出的属性窗口中可以根据您的需要修改笔的颜色,也可点击 IQBoard 互动 电子白板浮动工具条或主界面绘图工具栏上的【画笔】进行修改。

7) 板擦:按下 安按钮,可以调出普通板擦工具对书写内容进行擦除。在 Windows 状态下,连续按下该按钮两次,可以调出[关闭计算机]窗口。

8) **自定义工具:**按下¹¹按钮,在屏幕下方的中间位置会显示出自定义工具的工具条,软件默认提 供四边拉幕、聚光灯、全屏捕获3种工具,最多支持8个工具的添加。

9) **自定义程序:**按下 送按按钮,在屏幕下方的中间位置会显示出自定义程序的工具条,软件默认提供 IE 工具,最多支持 8 个程序快捷方式的添加。

10) 定位:按下 按报钮可以直接进入9点定位界面。

11) 启动:按下¹¹按钮则直接启动 IQBoard 互动电子白板软件。

以上功能的具体介绍和操作方法请查阅《IQBoard 互动电子白板软件使用说明书》相关章节。

提示:1、除[启动]和[定位]按钮外,其他按钮需要启动IQBoard 互动电子白板软件方可使用。 2、[自定义工具]、[自定义程序]、[定位]工具可通过按下笔架上的按键来打开或关闭。

八、常见问题

1、 白板的指示灯不亮或显示为红色或红灯闪烁,怎么办?

1) USB 线与计算机或互动电子白板没有连接牢固,请检查 USB 线并重新连接。

2) 计算机的 USB 口可能损坏或接触不良,请换一个 USB 口连接;如果您是在台式机上使用时,尽量 接在主机背后的 USB 接口上。

3)如果您使用的是无线连接,请确认配备的 5V 变压器的插头是否已经插到插座上,同时,另一端是 否正常接到互动电子白板上对应圆柱插座上。另外是否将无线接收器和 USB 线相连并接到计算机的 USB 口上。

4) IQBoard IR Drivers 没有安装成功,请卸载后重启计算机并重新进行安装,安装完成后请重新拔插连 接计算机 USB 口一头的 USB 线。 5)如果白板的指示灯是红灯闪烁,可能是主控卡与白板的连接软线接触不良,请与本公司授权代理商 的专业工程师联系进行维修。

2、我应该使用哪种定位精度?

所选的定位精度取决于您对定位时间和精确度的要求。您有以下选择:

快速定位:需要单击4次,精确度高。

标准定位:需要单击9次,精确度略高。

精确定位:需要单击20次,推荐用于分辨率较高的系统。

3、在互动电子白板上操作或书写时,发现笔尖或指尖点击的位置和光标的位置有偏移,怎么办?

1)投影机和互动电子白板的相对位置发生了变化,比如由于没有固定好支架或没有锁定好脚轮而在接触互动电子白板时使互动电子白板的位置发生了移动,或移动了投影机,或调整了投影机的投影区域。请 重新调节好后再重新进行定位。

2)投影区域梯形失真,请调整和设置投影机投影区域到正常位置,并重新进行定位。

3) 定位时无色书写笔(或手指)没有和板面垂直,请调整姿势后重新定位。

4) 定位时笔尖或指尖没有点击到红色十字定位框的绿色中心点,请重新进行定位。

4、在互动电子白板上操作或书写时发现操作反应迟钝或线条时断时续或写不出笔迹,怎么办?

- 1) 计算机运行不正常或内存资源占用太大,请关闭一些打开的应用程序或重新启动计算机。
- 2)操作或书写时用力不均,有时候力度太轻时根本就没有触压到板面出现间断。
- 3)硬件初使化失败,请重新拔插 USB 数据线,待白板硬件初使化完成后,再进行书写操作。
- 4) 请检查指示灯是否为绿色,如果不是,请查阅[常见问题]中第1个问题的解决方案。

6、红外式互动电子白板的无色书写笔在板面上操作或书写时没有反应,怎么办?

- 1)请拔插电脑端或白板端的数据线,重新初始化。
- 2) 请检查指示灯是否为绿色,如果不是,请查阅[常见问题]中第1个问题的解决方案。
- 7、笔尖磨损到头了,怎么办?
 - 一般磨损不影响正常使用,磨损严重时必须重新购买笔尖。
- 8、使用红外式互动电子白板手势识别功能时,经常会出现误识别,怎么办?

1)使用手势识别功能时,书写笔、手指、拳头(或手掌)触摸板面要稍微用点力度,使板面接触的面 积满足[手势识别设置]中的设定值。

2)当前[手势识别设置]中的设定值达不到您的手势识别需求,请重新调整[手势识别设置]中的笔擦、手 指或画笔的设定值(详细操作请查阅本说明书中的"手势识别设置"操作说明)

3) 可以通过智能调节功能设置您的手势识别功能。

9、其他问题请咨询本公司服务与技术支持热线或向代理商咨询。

九、保养须知

1、板体:

1)清洁互动电子白板前,最好先退出计算机操作系统,然后将投影仪转入待机模式,这样能更清晰地显示出污渍。清洁互动电子白板的板面,一般的污渍只要用水或普通的清洁剂喷到板面用纸巾擦拭即可擦除。如误使用普通水笔书写并留有墨水痕迹,请另行购买并使用白板专用清洁剂喷洒在软布并擦拭板面。 清除永久性标记笔书写的标记,先用干拭除式标记笔的墨水完全覆盖标记(干拭除式墨水含有可溶解永久性 墨水的溶剂),然后用软布擦拭。若永久性墨水仍留有痕迹,再喷上白板清洁剂,擦拭干净。

🥌 注意:请不要使用其它成份的有机溶剂清洁白板,否则可能会造成互动电子白板板面的永久性损

2)不能用尖、硬的物品刻划板面与边框。使用中不能用无色书写笔(或手指)用力敲击或按压板面, 以免造成板面或无色书写笔的损坏。去除互动电子白板板面划痕,可使用车用沙蜡轻轻擦除,再用干布擦 拭干净。

3)请勿将额外的重量或压力附加于互动电子白板上,因为支架(或挂墙件)只为承受电子白板自身 的重量而设计。请勿强烈碰撞、震动,以免引起破裂或短路。请勿挤压或强行安装,以免造成板面变形。 按压互动电子白板板面上的快捷键不要用力过度。

4)避免在有过多灰尘、潮湿或烟雾等恶劣环境下安装使用互动电子白板。应尽量避免靠近或接触锋 利物品,带高热源的物品和带腐蚀性的化学物品,以免造成破坏。请注意防火,避免接近火源,以免造成 损伤。互动电子白板是不防水的,应防止被雨淋湿等情况发生。请勿将互动电子白板放置在暖气或暖风口 等处,以免引起过热变形、材料老化,缩短产品使用寿命。

5)请勿使用椅子或其他工具帮助矮小的学生或观众使用互动电子白板,以避免由于操作不当可能对 使用者造成的伤害。如果学生或观众因为身高限制而无法正常使用互动电子白板,请在工程师的协助下调 整互动电子白板的高度。

2、USB线:

在可能会绊倒人的地方不要将 USB 线放置在地板上。如果 USB 线必须摆放在地板上,则将其拉平拉直 后用有对比颜色的绝缘胶带或电缆捆绑带加以整理。操作 USB 线时应仔细,避免过分地弯曲。USB 线应妥 善保管,如在会议室或教室等相关环境安装使用时,应利用走线槽固定安装。请妥善保管或安装白板的 USB 线,以免造成破损无法正常使用。USB 线如长期裸露在外,会缩短使用寿命或造成不必要的人为破坏。请 注意不要用力拉扯 USB 线。



3、投影:

当在投影图像上操作书写时,请面对板面;当转过身面对学生或观众时,请站到白板的侧面,不要直 视投影仪,以避免投影仪发出的强光损伤您的视力。当学生或观众使用互动电子白板时,应指导其如何使 用。告诫学生或观众不要直视投影仪所发出的光束。建议使用短距或超短焦投影仪。

4、运输:

请小心搬运,勿将重物放在板面上,以防板面变形、破损造成损坏。在运输或存放时请务必使互动电 子白板依照包装标识指示竖立摆放。如果要长距离地运输互动电子白板,请尽量使用我们原来提供的包装 物重新对其进行彻底包装。如原始的包装物无法使用,包装时在各部件间加入符合发运地及接收地安全标 准的轻质保护性填充物,以确保各部件不受剧烈的震荡或撞击而损坏。运输时必须保证防震防潮防电防水 防压。

5、维修和换件:

请勿擅自拆开互动电子白板或更改其内部结构,以防止事故或故障发生。如需维修或更换部件需要 本公司授权代理商的专业工程师进行拆开维修或更换部件。更换部件请确保使用的是本公司指定的替换件, 或是具有与原始件相同规格的部件。