K-5.1F 使用说明书

目录

安全事项		2
特性列表		3
面板介绍		4
前面	板	4
后背	板	4
基本操作		7
主界	面	7
;	概述	7
	1. 麦克风音量设置	7
	2. 效果音量设置	7
	3. 音乐音量设置	7
	4. 开机音量设置	8
	5. 最大音量限定设置	8
	6. 麦克风移频选择设置	8
	7. 音乐变调设置	8
功能	界面	9
2	概述	9
	1. 音量和静音	9
	2. 均衡器	9
	3. 自动均衡器	10
	4. 效果器	12
	5. 高通滤波器	13
	6. 低通滤波器	13
	7. 压限器	14
:	8. 延时器	14
1	9.3X4 路由矩阵	15
	10. 噪声门	15
	11. 音乐输入选择和音量平衡	.15
	12. 音乐 3D	.16
	13. 低音淡出设置	16
	14. 保存存档	16
	15. 删除存档	17
	17. 调用存档	17
	18. 设置开机存档	18
	19. 机器锁定设置	18
	20. LCD 设置	19
	21. LED 设置	.19
	22. 红外输入选择	19
	23. 版本显示	19
遥控器		20
附件		.21

安全事项

- 1. 阅读说明书。
- 2. 要记住操作指导。
- 3. 要完全按指导操作。
- 4. 设备避免受到溅水。
- 5. 只能用干布清洁设备。
- 6. 不要打开机箱的盖子,机内没有可供用户调整的部件,需要服务时请与合格的维修人员 联系。
- 7. 不要堵塞设备的各个通风口,设备的安装应遵从制造商的要求。
- 8. 不要安装在靠近诸如取暖电炉、暖气片、火炉或其它能产生热量的热源旁。
- 不要使两极型或接地型插头的安全功用失效。两极型插头有两片插脚,一片插脚比另一 片要宽,而接地型插头有两片插脚外加第三片接地脚。宽插脚或第三片接地脚就是用来 提供安全接地。如果设备的插头不能插入到插座上,则请电工更换适合的电源插座。
- 10. 电源线的布线要避免有人跨越,在插头处的线不要拽得太紧,插座的位置要便于插拔。
- 11. 只能使用由制造商所指定的附件/配件。
- 12. 在闪电或长时间不使用时,应将设备的电源插头拔出。
- 13. 有关所有的维修工作要请取得资格的维修人员来进行。设备一旦受到损坏,例如电源线 或插头受损、液体流入或物件掉落入设备内、设备暴露在雨水中或受潮、或跌落在地等 原因,而致使机器不能正常工作时,应请相关人员进行维修。

特性列表

- 效果器+音频处理器+双啸叫抑制架构
- 高品质数字效果
- 均衡器,自动均衡器、3X4矩阵,延时器,分频器,压限器
- 移频+自动均衡处理
- 48KHz 24-bit DSP 专业音频品质
- 5级立体声键控变调
- 立体声 3D 环绕效果
- 音乐音量自动平衡
- 低音自动淡出
- 光纤+同轴数字音频输入接口
- PC 软件, 全参数可调

面板介绍

前面板



后背板



1. [MIC1~MIC3] 麦克风输入音量旋 钮

TRS 麦克风输入音量接口,可独立调节 3 路麦克风输入音量电平。

2. [MIC1~MIC3] 麦克风输入接口

3 路 6.35mm 麦克风接口,可平衡/单端 输入。

3. [#] 升调键

按此键选择音乐升调。长按此键 3s 设置 麦克风,效果,音乐的最大音量限定(1页)。

- **4. [4] 原调键** 按此键音乐复位回原调。
- 5. [b] 降调键 按此键选择音乐降调。长按此键 3s 设置 麦克风,效果,音乐的开机音量。
- **6. 红外线遥控接收窗口** 通过此窗口接收红外遥控器的数据。
- 7. 128X48 液晶显示屏

8. [MIC] 麦克风参数

按此键进入麦克风通道参数设置,如音 量,静音,噪声门,参量均衡等。长按此键 3s,将进入输出通道(中置,前置,后置, 低音)参数设置,包括路由,音量,静音, 延时等。

当快速按[MIC]键(8),[FBX]键(11)时,系统 将会进入自动均衡抑制扫描。

9. [EFF] 效果参数

按此键进入效果通道参数设置,如音量, 静音,效果模式等。长按此键 3s,将进入保 存存档,调用存档,指定开机存档等存档管 理和选项设置。

10. [MUSIC] 音乐参数

按此键进入音乐参数设置,如音量,静 音,参量均衡等。

11. [FBX] 移频

按此键选择启用/禁止移频功能。 当快速按[MIC]键(8),[FBX]键(11)时,系统 将会进入自动均衡抑制扫描。 **12.** [EFF ▲] 效果音量键/光标键

13. [EFF ▼] 效果音量键/光标键

在主界面按此两键调节效果音量。在参 数编辑界面使用此两键移动光标。

14. [MIC VOL] 麦克风音量旋钮/确认 键

此旋钮为带按键的数字电位器,在主界 面处,此旋钮调节麦克风音量,在参数编辑 界面,此旋钮起调节参数作用,按键起确认 作用。

15. [MUSIC VOL] 音乐音量旋钮/退出 键

此旋钮为带按键的数字电位器,在主界 面处,此旋钮调节音乐音量,在麦克风自动 均衡扫描界面处,此旋钮调节麦克风音量。 在参数编辑界面,按键起退出作用。

16. [USB] USB Mini 接口

PC 软件可以通过 USB Mini 接口实现对 效果器的实时控制。

17. [POWER] 电源开关

18.100~240V 交流电源输入接口

19. [COM] RS232 串口

PC软件可以通过RS232串口实现对效果器的实时控制。

20. [REMOTE] S 端子

有线红外通过此端子实现对效果器的控制。

21. [SPDIF] 数字音频光纤输入接口

SPDIF 格式数字音频信号通过此接口接入效果器。

22. [SPDIF] 数字音频同轴输入接口 SPDIF 格式数字音频信号通过此接口接 入效果器。

- 23. [SL] [SR] RCA 后置模拟输出接口
- 24. [FL] [FR] RCA 前置模拟输出接口
- 25. [SUB] [CENTER] RCA 低音,中置模 **拟输出接口** 可以通过接口连接到混音台或功放。
- 26. [CENTER] XLR-3 中置模拟输出接口
- 27. [L] XLR-3 前置左声道模拟输出接口
- 28. [R] XLR-前置右声道模拟输出接口
- **29.** [SUB] XLR-3 低音模拟输出接口 可以通过此接口连接到混音台或功放。
- 30. [AUX2] RCA 模拟立体声辅助输入 2 接口
- 31. [AUX1] RCA 模拟立体声辅助输入 1 接口 模拟立体声信号通过接口接入效果器。
- **32. [MIC4~MIC5] 麦克风输入音量旋** 钮 独立调节 4, 5 路麦克风输入音量电平。

33. [MIC4~MIC5] 麦克风输入接口

4,5路 6.35mm 麦克风接口,可平衡/单端 输入。



图 1 K-5.1F 操作流程图

REV: 3. 1. 3

基本操作

液晶屏上的菜单可总体上主界面和功能界面,系统的全部设定可以在这两种界面上完成。 功能界面分为麦克风功能界面,效果功能界面,音乐功能界面,输出功能界面,存档管理界 面和其他功能界面。效果器开机后直接进入主界面,功能界面则可以按不同的按键进入。

麦克风功能界面按[MIC]麦克风参数键(8)进入。 效果功能界面按[EFF]效果参数键(9)进入。 音乐功能界面按[MUSIC]音乐参数键(10)进入。 输出功能界面长按[MIC]麦克风参数键(8)3s进入。 存档管理界面和其他功能界面长按[EFF]效果参数键(9)3s进入。 两个界面的操作方法有所区别。下面分别介绍。

主界面

图 2 主界面

F01:	K-5.1 wa	ıy
MIC	:-12.0	FS
EFF	:0.0	
MUS	IC:-28.0	AUX1 与

图 3 麦克风音量设置界面

F01: K	(-5. 1 wa	У
MIC	-18.0	FS
EFF	:0.0	
MUSIC	:-28.0	AUX1 乓

图 4 效果音量设置界面

F01: K-5.1	way
MIC :-12.	0 FS
EFF : <mark>-8.</mark>	0
MUSIC:-28	.0 AUX1 与

图 5 音乐音量设置界面

F01: K-5.1 w	ay
MIC :-12.0	FS
EFF : <u>-5.0</u>	
MUSIC:-25.0	AUX1 乓

概述

主界面如图 2 所示,显示当前调用的存 档,麦克风,效果,音乐通道的当前音量, 移频开/关,输入音乐源,音乐变调状态等。 可以在此界面完成麦克风,效果,音乐音量, 开机音量,最大音量,移频开关,音乐变调, 等设置。

1. 麦克风音量设置

旋转 [MIC VOL] 旋钮 (14),调节麦克风 音量的大小,显示如 图 3 所示。如果 5s 不操作,光标将自动消 失。

2. 效果音量设置

按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13) 效果音量键,调节效果音量的大小, 显示如图 4 所示。如果 5s 不操作,光标 将自动消失。

3. 音乐音量设置

旋转 [MUSIC VOL] 旋钮(15),调节音 乐音量的大小,显示如图 5 所示。如果 5s 不操作,光标将自动消失。 长按[b]降调键(5)3s,进入开机音量 设置,

图 6 开机预设音量设置界面

F01: K-5.1 wa	ıy
MIC :-12.0	FS
EFF :-5.0	MIN
MUSIC:-28.0	AUX1 4

长按[#]升调键(3)3s,进入最大音量 限定设置。

图 7 最大音量限定设置界面

F01:	K-5. 1	way	
MIC	:3.0	FS	3
EFF	: 3. 0	MA	X
MUS	C:3.0	AUX1 与	

按[FBX]移频(11),选择麦克风移频开/

关。

图 8 麦克风移频开/关设置界面

F01: K-5.1 wa	У
MIC :-12.0	FS
EFF :-5.0	
MUSIC:-28.0	AUX1 乓

图 9 音乐变调设置界面

F01:	K-5.1 wa	IУ
MIC	:-12.0	FS
EFF	:-5.0	
MUS	C:-28.0	AUX1 b1

4. 开机音量设置

当系统开机时,麦克风,效果,音乐的 音量值总是为在开机预设值。开机音量设置, 长按[b]降调键(5)3s进入,如图 6 所示。 旋转 [MIC VOL] 旋钮(14),调节麦克风开 机预设音量的大小;按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)效果音量键,调节效果开机预设音 量的大小;旋转 [MUSIC VOL] 旋钮(15), 调节音乐开机预设音量的大小。如果 5s 不 操作,图 6 界面自动返回主界面。

5. 最大音量限定设置

最大音量限定设置如图 7 所示,在此界 面设置麦克风,效果,音乐最大音量限定值。 使输出在一定的范围内,从而起到保护音箱 的作用。长按[#]升调键(3)3s进入最大 音量限定设置界面。旋转 [MIC VOL] 旋钮 (14),调节麦克风最大音量的大小;按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)效果音量键,调 节效果最大音量的大小;旋转 [MUSIC VOL] 旋钮(15),调节音乐最大音量的大小。输 入通道音量最大可以设置 12.0dB。如果 5s 不操作,界面自动返回主界面。

6. 麦克风移频选择设置

在麦克风输入通道选择使用移频功能。 可以增强系统的啸叫抑制能力,从而提高系 统的增益。可以通过按[FBX]移频(11)来选 择使用移频功能,如图 8 所示。再次按[FBX] 移频(11)取消移频功能。如果 5s 不操作,光 标消失,界面自动返回主界面。

7. 音乐变调设置

对音乐进行变调处理。按[#]升调键(3) 进行升调,如图 9 所示,按[**4**]原调键(4) 进行复位回原调,按[b]降调键(5)进行 降调。如果 5s 不操作,界面自动返回主界 面。

功能界面

图 10 麦克风音量静音界面		
MIC: GAIN		
Gain: 0. 0dB		
Status: UNMUTE		
[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
MIC: GAIN		
Gain:=2.0dB		
Status: UNMUTE		
[EFF ▲] Û [EFF ▼]		
图 12 麦克风静音		
MIC: GAIN		
Gain:0.0dB		
Status: UNMUTE		

图 13 麦克风均衡器界面

MIC: EQ
No. 1 INLINE
Gain:-15.0dB
[EFF ▲] [[EFF ▼]
图 14 麦克风均衡器段选择界面
MIC: EQ
No. 1 INLINE
Type: PEQ
F:45/Hz
Q:3.00 Gain: - 15.00B
[EFF ▲] î [EFF ▼]
图 15 麦克风均衡器使能界面
MIC: EQ
No. 1 INLINE
Type: PEQ
F:45/HZ
[Q: 3. 00 Gain 15. 00B
[EFF ▲] î [EFF ▼]

概述

功能界面上分为功能标题和功能参数 两大部分,其中功能标题置于界面上方。黑 色块为光标,表示当前调节位置。

操作按键和旋钮。[EFF ▲](12)光标键, [EFF ▼](13)光标键,移动光标作用;[MIC VOL](14)确认键,起确认作用;[MUSIC VOL] (15)返回键,起退出作用。[MIC VOL](14) 麦克风音量旋钮和[MUSIC VOL](15)音乐音 量旋钮,调节参数作用,其中[MUSIC VOL] (15)音乐音量旋钮仅仅在自动均衡扫描时 使用。

1. 音量和静音

对麦克风,效果,音乐等输入通道,中 置,前置,后置(环绕),低音等输出通道 进行音量电平和静音设置。其中输入通道的 音量设置也可以在主界面完成(见页7)。按 图 1 操作流程图所示的方法进入音量和静 音设置界面。麦克风输入通道如图 10 所示

设置音量电平时,移动光标到音量位置, 旋转[MIC VOL](14)麦克风音量旋钮,调节 音量电平大小,如图 11 所示。

设置通道静音时,移动光标到静音位置, 如图 12 所示。旋转[MIC VOL](14)麦克风 音量旋钮,调节静音。顺时针旋转该通道进 入静音状态,逆时针旋转则取消该通道的静 音状态。

2. 均衡器

q

均衡器完成对音色的调整和补偿。为了 能够充分的补偿缺陷和修饰音色,K-5.1F在 每一个输入输出通道均设置了多段的均衡 器,其中麦克风(7段),效果(5段),音 乐(7段),中置(5段),前置(5段),后 置(5段),低音(5段)。此外,均衡器为 参量均衡器,不仅可以设置均衡器的增益, 还可以设置Q值,频率以及均衡器类型,最 大限度满足现场环境的需要。面板上可以实 现全参数可调。

F:309Hz	
Q:3.00	Gain:0.0dB
RESET	
PRESS EI	NTER TO RESET
-	

图 17 麦克风均衡器重置后界面

MIC: EQ	
No. 1	INLINE
Type:PEQ	
F:457Hz	
Q:3.00	Gain:-15.0dB

图 18 麦克风自动均衡设置

	CK EXTERN	AINATOR
1010	0	
NEW SC	AN	
		t.
	FEEDBACK EAT	ERMINATOR
	AUTO	ON
	NEW SCAN	
	[EFF 특] [] 	ן [נרר ▼] ≝ית י
	图 20 日初均倍	割开天
	FEEDBACK EXT	
	AUTO	ON
	NEW SCAN	
	[EFF ▲]]	[[EFF ▼]
	图 21 新的扫排	苗进入
	FEEDBACK EXT	ERMINATOR
	AUTO	ON
	NEW SCAN	
	PRESS ENTER	TO SCAN
	[EFF ▲] 🗍	[][EFF ▼]
	图 22 陷波器均	曾益预设值
	FEEDBACK EXT	ERMINATOR
	AUTO	ON
	NEW SCAN	
	Gain:-3.0	Q:6.00

均衡器界面进入方式见图 1(见页 6) 所示的操作流程图,麦克风均衡器如图 13 所示。

基本操作方法

设置均衡器操作,按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标,旋转[MIC VOL](14)旋钮调 节光标处的参数。设置均衡器的滤波器类型, 频率,Q值,增益,旁通状态等。如图 14, 图 15 所示。其中调节均衡器频率时,可以 按下[MIC VOL](14)确认键选择个位档,十位 档,百位档,千位档等加速频率的调节。

需要重置时,如图 16 所示,光标移到 RESET 处,屏幕将会提示"PRESS ENTER TO RESET"提示,按下[MIC VOL](14)确认键,完 成重置操作。重置完成时屏幕如图 17 所示。

3. 自动均衡器

LRX K-5.1F 除了提供移频解决啸叫问题 外,还提供了自动均衡器抑制啸叫。自动均 衡器是一个特殊的均衡器,可以根据现场的 环境,自动设置滤波器抑制环境中啸叫点。 如果不使用自动均衡时,也可以作为一般的 均衡器使用。自动均衡器基本操作流程。



3.1 自动均衡器设置

10

自动均衡器设置,按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标,旋转[MIC VOL](14)旋钮调 节光标处的参数。如图 19 至图 23 所示。

[EFF ▲] [] _ J [EFF ▼]
图 23 陷波器 Q 值预设值
FEEDBACK EXTERMINATOR
AUTO ON
NEW SCAN
Gain:-3.0 Q:6.00
FEEDBACK EXTERMINATOR
AUTO ON
NEW SCAN
[MUSIC VOL]键 [] [MIC VOL]键 图 24 购法器标案
SCAN: AUTO $MIC: -10.0$
F:2000 1000 1000
Q:6.00 6.00 6.00
图 25 阳波岙墙盆
图 25 陷波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0>
图 25 阳波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 ID: 1 2 3
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: -6.3 0.0 0.0
图 25 陷波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G:_6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00
图 25 阳波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: -6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ∏ [EFF ▼]
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ∏ [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: -6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0>
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: -6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ∏ [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: -6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00
图 25 阳波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 EFF ▲]① ① [EFF ▼] EFF ▲]① ① [EFF ▼]
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 27 陷波器旁通
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① [EFF ▼] 图 27 陷波器旁通 SCAN:AUTO MIC:-10.0> E:1000 1000 1000
图 25 函波器增益 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 6.3 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 [EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 26 陷波器 Q 值 SCAN:AUTO MIC:-10.0> ID: 1 2 3 F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0 Q:6.00 6.00 6.00 EFF ▲]① ① [EFF ▼] 图 27 陷波器旁通 SCAN:AUTO MIC:-10.0> F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0 F:1000 1000 1000 G: 0.0 0.0 0.0

设置扫描方式,自动均衡器有两种扫描 方式,"AUTO"为自动方式,在反馈扫描时 系统自动检测啸叫,自动放置陷波器。 "MANUAL"为手动方式,在反馈扫描时系 统检测出啸叫频点,需要用户放置滤波器。 选择扫描方式时,光标移到位置,旋转[MIC VOL](14)旋钮,进行选择,如图 19 所示。

设置自动均衡器开关,选择"ON",使用自动均衡功能。选择"OFF"旁通自动均衡器。通过旋转[MIC VOL](14)旋钮实现,如图 20 所示。

进入自动均衡扫描时,光标移动到图 21 位置,按照提示"PRESS ENTER TO SCAN"按 [MIC VOL](14)确认键进行一次新的自动均衡 扫描。

设置陷波器预设值。为自动均衡器的陷 波器提供初始的增益值和Q值,即当自动均 衡器需要放置新的陷波器时,系统根据用户 设置的预设值来放置陷波器。系统提供最大 为-15.0dB的增益值和最大为15.00的Q值。 设置光标移动到图 25 和图 26,旋转[MIC VOL](14)旋钮选择适合的增益值和Q值。

如果是"AUTO"自动扫描方式,还可 以设置最大陷波器个数,最多可以9个陷波 器。

3.2 自动均衡扫描

在图 21 按[MIC VOL](14)确认键,初始化 滤波器,进入自动均衡扫描,系统启动啸叫 扫描。

界面显示"ID"表示为陷波器号,"F" 为频率,"G"为增益,"Q"为Q值,"INLINE" 表示该陷波器处于使用状态。"BYPASS"表 示该陷波器处于旁通状态,在界面右上方, 指示麦克风当前的音量。

选择自动均衡扫描时,若检测到啸叫频 点,将自动放置陷波器,在扫描过程中麦克 风自动提升音量电平,并根据出现的啸叫逐 次放置陷波器,直到放置的陷波器个数达到 用户设置的最大滤波器个数,自动退出自动 均衡扫描,完成自动均衡扫描。如果在 30s 时间内没有检测啸叫,则会自动退出自动反 馈抑制扫描。在扫描过程中,会强



制关闭移频和效果功能。

选择手动均衡扫描时,若检测到啸 叫,界面上将会在如图 24 所示频率位置闪 烁啸叫频率。按下[MIC VOL](14)确认键时放 置陷波器。最多可以放置 9 个陷波器。

如果按[MUSIC VOL](15)退出键,系统停止均衡扫描,返回自动均衡器设置界面。

扫描过程中,旋转[MUSIC VOL](15)旋钮,调节麦克风音量电平。

扫描过程中,按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13) 移动光标,旋转[MIC VOL](14)旋钮调节光标 处的参数,如图 24 至图 27 所示。

3.3 陷波器微调

在图 28 按[MIC VOL](14)确认键进入,陷 波器微调界面,如图 29 所示。界面与扫描 界面差不多,区别在于微调界面不会进行反 馈扫描和调节麦克风音量。

界面显示"ID"表示为陷波器号,"F" 为频率,"G"为增益,"Q"为Q值,"INLINE" 表示该陷波器处于使用状态。"BYPASS"表 示该陷波器处于旁通状态。

按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标, 旋转[MIC VOL](14)旋钮调节光标处的参数, 如图 29 所示。

如果按[MUSIC VOL](15)退出键,,返回自动 均衡器设置界面。

4. 效果器

用户设置效果参数界面如图 30 所示, 标题处显示系统当前使用的效果,标题下面 为效果参数。系统提供了 15 个效果参数以 满足效果灵活性要求。

效果参数设置界面进入方式见图 1(见 页 6)所示的操作流程图。按[EFF ▲](12)和 [EFF ▼](13)光标键,选择效果参数,可设置 的参数见表 1,旋转[MIC VOL](14)旋钮,设 置该位置的参数。

表 1 ECHO+ECHO+REV

名称	意义	范围
ECHO-L.HPF	回声L高通频率	0~127
ECHO-L.LPF	回声L低通频率	0~127
ECHO-L.REP	回声L反馈深度	0%~100%
ECHO-L.DLY	回声L延时	0~312ms
ECHO-L.VOL	回声L增益	0%~100%
ECHO-R.HPF	回声 R 高通频率	0~127
ECHO-R.LPF	回声 R 低通频率	0~127
ECHO-R.REP	回声 R 反馈深度	0%~100%
ECHO-R.DLY	回声 R 延时	0~312ms
ECHO-R.VOL	回声 R 增益	0%~100%
REV.HPF	混响高通频率	0~127
REV.LPF	混响低通频率	0~127
REV.SUR	混响环绕	0~16ms
REV.TIME	混响环绕时间	0~127
REV.VOL	混响增益	0%~100%

表 2 高/低通滤波器类型和斜率

名称	意义
Butter 12dB	巴特沃斯滤波器\12dBoct
Bessel 12dB	贝塞尔滤波器\12dBoct
Linkwitz 12dB	林科维奇滤波器\12dBoct
Butter 24dB	巴特沃斯滤波器\24dBoct
Bessel 24dB	贝塞尔滤波器\24dBoct
Linkwitz 24dB	林科维奇滤波器\24dBoct

图 33 麦克风高通滤波器

MIC: HIPASS XOVER

INLINE

Freq:20Hz Type:Butter 12dB

图 34 低音低通滤波器

SUB: LOPASS XOVER

BYPASS Freq:22000Hz Type:Butter 6dB

5. 高通滤波器

K-5.1F 为中置,前置,后置,低音通道 提供了高通滤波器,与低通滤波器一起,可 以实现各通道的分频输出功能。另外在输入 的麦克风,音乐,效果等通道提供了高通滤 波器,滤除不必要的输入信号,如麦克风通 道的低频信号。

高通滤波器的操作界面如图 33 所示。 "INLINE"表示该高通滤波器处于使用状态, "BYPASS"则表示该低通滤波器处于旁通状 态。"Freq"为滤波器的截止频率,"Type" 为滤波器的滤波器类型和衰减斜率。

进入方式见图 1 (见页 6)所示的操作 流程图,[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标, 选择滤波器的工作状态,截止频率,滤波器 类型以及衰减斜率等参数。旋转[MIC VOL](14)旋钮设置滤波器参数。在设置滤波 器截止频率时,按下[MIC VOL](14)键切换选 择个位档,十位档,百位档,千位档等加速 频率的调节。滤波器类型和斜率如表2所示。

6. 低通滤波器

K-5.1F为中置,前置,后置,低音通道 提供了低通滤波器,与高通滤波器一起,可 以实现各通道的分频输出功能。

低通滤波器的操作界面如图 34 所示。 "INLINE"表示该低通滤波器处于使用状态, "BYPSS"则表示该低通滤波器处于旁通状态。"Freq"为滤波器的截止频率,"Type" 为滤波器的滤波器类型和衰减斜率。

进入方式见图 1 (见页 6)所示的操作 流程图,[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标, 选择滤波器的工作状态,截止频率,滤波器 类型以及衰减斜率等参数。旋转[MIC VOL](14)旋钮设置滤波器参数。在设置滤波 器截止频率时,按下[MIC VOL](14)键切换选 择个位档,十位档,百位档,千位档等加速 频率的调节。滤波器类型和斜率如表2所示。

图 35 麦克风压限器
MIC: LIMITER Thresd:0.0dBu
Ratio: 1. 0/1 Attack: 250ms
Relse:2000ms BYPASS
[EFF ▲] ① [EFF ▼] 图 36 启控电平设置
MIC: LIMITER Thresd:0.0dBu Ratio:1.0/1 Attack:250ms
Relse: 2000ms BYPASS
[EFF ▲] î 🇍 [EFF ▼]
[EFF ▲]] J [EFF ▼]
图 37 压限器旁通设直
MIC: LIMITER Thresd:0.0dBu Ratio:1.0/1
Attack:250ms Relse:2000ms BYPASS
图 38 中置延时

CENTER: DEL	AY	
BYPASS		
Delay: 0.00ms		
Uint: ms	Temp: 25°C	
[EFF ▲] Ţ [EFF ▼]		
图 39	延时设置	
CENTER	DELAY	
INLINE		
Delay:2.	00ms	
Uint: ms	5 Temp: 25°C	

7. 压限器

在麦克风和中置,前置,后置,低音通 道提供压限器,对信号的动态范围进行控制, 或对后级的功率放大设备进行保护等功能。 压限器有可以调节 5 个参数,分别为:Thresd (启控电平),Ratio(压缩比),Attack(启 控时间),Relse(释放时间),BYPASS(旁通), 如图 35 所示。

压限器界面进入方式见图 1 (见页 6) 所示的操作流程图。按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)光标键移动光标选择启控电平,压缩 比,启控时间,释放时间等调节参数,旋转 [MIC VOL](14)旋钮调节光标处参数,设置压 限器。"INLINE"表示压限器处于使用状态, "BYPASS"表示压限器处于旁通状态。另外, 当光标处于"Thresd", "Ratio", "Attack" "Relse"时,按[MIC VOL](14)键可以切换调 节的档位,可以更快地调到需要的参数值。

8. 延时器

K-5.1F 为中置,前置,后置,低音等输 出通道提供了延时功能,满足现场的灵活性 要求。系统最大延时量可以达到 70ms,提 供三种单位以及温度设置供用户灵活使用。 图 38 所示为中置输出通道的延时显示界面。

延时器界面进入方式见图 1 (见页 6) 所示的操作流程图。按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)光标键移动光标选择工作状态,延时 时间,显示单位,温度等调节参数,旋转[MIC VOL](14)旋钮调节光标处参数,设置延时器。

"INLINE"表示延时器处于使用状态, "BYPASS"表示延时器处于旁通状态。另外, 当光标处于"Delay"时,按[MIC VOL](14) 键可以切换调节的档位,可以更快地调到需 要的参数值。

图 40 中置路由

CENTER: ROUTING

Source: MIC+EFF

Edit MIC+EFF+

Value:+100%

图 42 麦克风噪声门

MIC: NOISE GATE
ENABLE:OFF THRESHOLD:-80.0dB
[EFF ▲] ①
MIC: NOISE GATE
ENABLE: ON THRESHOLD:-80.0dB
[EFF ▲] ①
MIC: NOISE GATE
ENABLE:ON THRESHOLD: <u>-60.0dB</u>

图 45 音乐参数

MUSIC: INPUT&BALANCE

Input:AUX1 Balance:OFF

[EFF ▲] î [EFF ▼]

9.3X4 路由矩阵

K-5.1F 为输入输出通道提供自由路由功能,满足不同的现场需要,图 41 显示各输入通道至中置输出通道的路由情况,其中"+"和"-"表示该路由的相位。

路由矩阵界面进入方式见图 1(见页 6)所示的操作流程图。设置路由电平时, 按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)光标键移动光标 选择输入通道,旋转[MIC VOL](14)旋钮选 择合适的电平和相位,范围在"-100%~ +100%"。按[MIC VOL](14)确认键取消路由, 再次按下此键,则恢复为+100%路由。

10. 噪声门

麦克风噪声门可以滤除现场中的环境噪音, K-5.1F 提供宽范围的阈值满足不同的现场需求。麦克风噪声门的界面如图 42 所示。

移动光标到噪声门开关位置,如图 43。 右旋[MIC VOL](14)旋钮选择使用噪声门功能, 左旋[MIC VOL](14)旋钮则关闭噪声门功能。

移动光标到噪声门阈值位置,如 图 44 所示。根据现场的环境,旋转[MIC VOI](14) 旋钮至合适的位置。范围在-100dB~-40dB 可调。调节噪声门的阈值时,按[MIC VOL](14) 键可以切换调节的档位,可以更快地调到需 要的参数值。

11. 音乐输入选择和音量平衡

系统有4个音乐输入源,分别为"AUX1" 辅助输入1,"AUX2"辅助输入2,"COAX" SPDIF 数字音频同轴输入,"OPT" SPDIF 数 字音频光纤输入。可以在此界面指定音乐输 入源。

音乐输入选择和音量平衡界面进入方式 见图 1 (见页 6)所示的操作流程图。

选择音乐输入源:

按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标到 "Input"处,旋转[MIC VOL](14)旋钮选择音 乐源,如图 46 所示。



图 48 音乐 3D

MUSIC: 3D

ENABLE: OFF

图 49 低音淡出

SUB: FADE OUT

GAIN:0dB

[EFF ▲] ĵ	[] [EFF ▼]
图 50 音乐衰凋	成设置

SUB: FADE OUT

GAIN:<mark>-40dB</mark>

图 51 保存存档设置

STORE PF	ROGRAM	TO: >
U01		
NEW:		
L	íeff ▲11î	 ∏ [EFF ▼1

设置音乐音量平衡:

按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标到 "Balance"处,旋转[MIC VOL](14)旋钮设置 门限电平,如图 46 所示。使用时,当音乐 音量电平低于门限电平时,系统自动复位为 门限电平。当音乐音量电平高于门限电平时, 系统自动复位为门限电平,使音量一直维持 在一定的电平。

12. 音乐 3D

音乐通道设置了 3D 功能。使用时进入 如图 48 所示界面。按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标到"ENABLE"处,顺时针旋 转[MIC VOL](14)旋钮使用音乐 3D 功能,逆 时针旋转则取消该功能。

13. 低音淡出设置

系统在低音输出通道设置了淡出功能, 当麦克风通道有信号输入时,低音通道中的 音乐电平将按设定的值衰减。设置如图 50 所示。

低音淡出界面进入方式见图 1(见页 6) 所示的操作流程图,按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标到"GAIN"位置。旋转[MIC VOL](14)旋钮设置音乐衰减量,默认为 0dB。

14. 保存存档

系统有 10 个用户存档空间,除了开机 指定音量,最大输入音量,液晶亮度,LED 灯 亮度外,其他参数保存到存档中。

保存存档界面进入方式见见图 1(见页 6)所示的操作流程图。按下[EFF ▼](13)光 标键进入选择存档地址,如图 52 所示。

图 52 选择存档地址	
STORE PROGRAM TO:	
U01	
NEW:	
[EFF ▲] [] [EFF ▼]	
图 53 编辑存档名字	
STORE PROGRAM TO:	
U01	
NEW:123	
 几 [MIC VOL]键	
图 54 存档保存确认	
OVERWRITE U01?	
PRESS ENTER TO	
CONFIRM !	

图 55 删除存档设置



在图 52 界面按[EFF ▼](13)光标键进入 编辑存档名字界面。按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)光标键移动光标,旋转[MIC VOL](14) 旋钮编辑名字,如图 53 所示。

存档名称编辑完成,按下[MIC VOL](14) 确认键,进入图 54 存档保存确认界面。按下[MIC VOL](14)确认键,完成存档保存设置。如果按下[MUSIC VOL]键取消保存此存档,则返回图 53 界面。

15. 删除存档

删除存档界面进入方式见图 1(见页 6)所示的操作流程图。按下[EFF ▼](13)光 标键进入选择存档,如图 56 所示。

删除的存档有两种类型,如果光标在用 户存档上,如图 56 所示,则只删除选择的 存档。如果在光标在"ALL PROGRAM"则删 除所有用户存档。

按下[MIC VOL](14)确认键,进入图 57 存档删除确认界面。再次按下[MIC VOL](14) 确认键,完成存档删除操作。如果按下 [MUSIC VOL]键取消删除此存档,则返回图 56 界面。

17. 调用存档

系统可以调用 10 个用户存档和 1 个出 厂默认存档以及 1 个实时存档。调用存档界 面进入方式见图 1 (见页 6)所示的操作流 程图。下方显示"free config"表示此存档 为用户存档,显示"Default config"表示出 厂默认存档,显示(Last Config)表示上一

图 59 选择调用存档
RECALL PROGRAM:
U01 123
(free config)
 ∏ [MIC VOL]键 图 60 存档调用确认
RECALL PROGRAM:
U01 ARE YOU SURE?
PRESS ENTER

图 61 开机存档设置

SYSTEM START FILE <>						
U01:123						
PRESS ENTER TO SELECT						
[EFF ▲] ①						
SYSTEM START FILE						
PRESS ENTER TO SELECT						

图 63 锁定设置

SYSTEM LOCK <>							
CODE: [] PRESS ENTER TO LOCK							
[EFF ▲] ① [[EFF ▼] 图 64 编辑密码							
SYSTEM LOCK							
CODE: [I]] PRESS ENTER TO LOCK							
 [[міс vol]键							
图 65 锁定							
SYSTEM IS LOCKED!							

次关机前的实时存档。按下[EFF ▼](13)光标 键进入选择存档,如图 58 所示。

旋转[MIC VOL](14)旋钮选择调用的存档, 按下[MIC VOL](14)确认键,则进入图 60 界面。 如果再次按下[MIC VOL](14)确认键,完成调 出存档设置。如果取消调出存档,则按 [MUSIC VOL](15)退出键。

18. 设置开机存档

指定开机存档之后,每次开机系统将以 所指定的存档的参数来运行。图 61 所示为 设置开机存档界面,开机存档界面进入方式 见图 1 (见页 6)所示的操作流程图。

移动光标到图 62 处,选择开机存档, 只有该存档号已经保存有存档,可以作为开 机存档。如果下方显示"SPECIFIED PROGRAM" 则表示该存档为指定的开机存档。旋转旋钮 [MIC VOL](14)选择开机存档,下方提示 "PRESS ENTER TO SELECT",按下[MIC VOL](14)确认键,指定开机存档设置完成。

19. 机器锁定设置

当系统设置完毕之后,如果不再需要改 变参数,可以锁定系统,防止意外操作更改 参数。机器锁定之后,面板上只允许更改麦 克风,效果,音乐的音量。锁定设置界面如 图 63 所示,锁定设置界面进入方式见图 1 (见页 6)所示的操作流程图。

输入1至6位数字密码,移动光标到图 64处,按[EFF▲](12)和[EFF▼](13)移动光标 选择位,旋转[MIC VOL](14)旋钮选择数字字 符,如果按下[MIC VOL](14)确认键,界面上 显示"SYSTEM IS LOCKED!",则完成机器锁 定设置。

解锁操作与锁定的操作一样。如果界面 上显示"SYSTEM IS UNLOCKED!",则表示机 器解锁成功。 图 66 LCD 设置

LCD CONFIG

CONTRAST: 0 BACK LIGHT:Light on

图 67 LED 设置



BRIGHTNESS:1

图 68 红外输入选择

REMOTE SOURCE

REMOTE: IrDA

图 69 版本显示

SOFTWARE

REV: 3. 1. 3

20. LCD 设置

 $\langle \rangle$

 $\langle \rangle$

设置 LCD 的对比度和背光持续时间。 LCD 设置界面进入方式见图 1(见页 6)所 示的操作流程图。

按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)光标键移动 光标到 "CONTRAST"处,旋转[MIC VOL](14) 旋钮设置 LCD 的对比度,可调范围-10~+10; 设置背光持续时间,移动光标到 "BACK LIGHT"处,旋转[MIC VOL](14)旋钮设置 LCD 的持续时间。"Light on"表示背光一直亮。 可调范围为 Light on,1s~60s。

21. LED 设置

设置面板上 LED 灯亮度。LED 设置界面 进入方式见图 1 (见页 6) 所示的操作流程 图。

按[EFF ▲](12)和[EFF ▼](13)移动光标到 "BRIGHTNESS"处,旋转[MIC VOL](14)旋钮 设置 LED 的亮度,可调范围1级到8级。

22. 红外输入选择

设置红外输入选择,选择"IrDA"时使 用前面红外接收端子(6)的作为红外输入信 号,选择"Line"时使用后背板 S 端子(20) 作为红外输入信号。

红外输入选择界面进入方式见图 1(见页 6)所示的操作流程图。按[EFF ▲](12)和 [EFF ▼](13)移动光标到"REMOTE"处,旋转[MIC VOL](14)旋钮进行设置。

23. 版本显示

显示目前系统的软件版本。

遥控器



遥控器控制码表

名称	键码	名称	键码	名称	键码		
INPUT	20 DF 38 C7	0	20 DF 88 77	S.W+	20 DF 32 CD		
1	20 DF A2 5D	10+	20 DF 98 67	S.W-	20 DF 1A E5		
2	20 DF E8 17	AUTOMEMORY	20 DF 78 87	SURR+	20 DF DA 25		
3	20 DF 48 B7	TUNING-	20 DF 80 7F	SURR-	20 DF 18 E7		
4	20 DF 28 D7	MEMORY	20 DF F0 0F	MIC VOL+	20 DF 20 DF		
5	20 DF E0 1F	TUNING+	20 DF 00 FF	MIC VOL-	20 DF 50 AF		
6	20 DF B0 4F	CEN+	20 DF F2 0D	VOLUME+	20 DF C8 37		
7	20 DF D8 27	CEN-	20 DF B8 47	VOLUME-	20 DF D0 2F		
8	20 DF 92 6D	FRONT+	20 DF A8 57	ECHO+	20 DF 7A 85		
9	20 DF 22 DD	FRONT-	20 DF 02 FD	ECHO-	20 DF 60 9F		
		AM/FM	20 DF 68 97	MUTE	20 DF D2 2D		

附件

软件光盘1张
USB线1条
保修卡1本
使用说明书1本
电源线1条

广州立锐升电子有限公司 联系地址:广东省广州市芳村东漖南路 5 号 2 楼 联系电话: 020-81505515 传真: 81005657