Kodak DC280 數位相機簡易使用說明

裝填電池



1. 將您的拇指放在電池門上。

2. 將電池門自相機上打開。

3. 依照電池蓋上的指示放入電池,然後闢上電池門。

裝相機記憶卡



1. 打開相機上的相機記憶卡門。 2. 握住記憶卡,使其表示 MB 大小的標籤面向相機的背面。 3. 將相機記憶卡拴入槽中,然後闢上門。

取出相機記憶卡



11. 打開相機上的相機記憶卡門。

2. 將退出按鈕擾到箭頭方向。【記憶卡會部份退出插槽】 33. 從插槽中取出相機記憶卡,然後關上門。

- 開啟及關閉相機
 - 若要開啟相機,請將電源開闢扳到右邊。

2. 若要闢閉相機,請再度將電源開闢扳到右邊。

檢查電池

Stan al

(10)

1. 將模式撥號定為 CAPTURE、REVIEW 或相機設定。 2. 將電源開闢扳到右邊來啟動相機。

3. 檢查出現在狀態顯示上的電狀態符號。

- 充足【無圖示】。

 - 不足【電池電力不足, 需盡速更換或充電】

耗盡【閃爍】無法啟動相機,需更換電池。

設定相機上的時鐘



6. 按下執行按鈕。

調整 LCD 亮度

1. 將模式撥號設定為相機設定。

2. 將電源開闢扳到右邊來啟動相機。

3. 使用相機底部的轉鈕,將 LCD 顯示幕調整到您想要的亮度。。



以上步驟是使用數位相機前的相關設定,接下來為各位介紹開始拍下您的第 一張數位相片。

按下快門按鈕



將主題拉近拉遠顯示

1. 將模式撥號設定為 CAPTURE。

2 2. 將電源開關扳到右邊來啟動相機。 按下變焦控制。

- 將景物拉更近【利用數位變焦相片的中央景物會放大,使主題看來更近】 11. 如尚未啟動預覽,按下執行按鈕來啟動。



- 2. 使用 LCD 來構圖您的主題。
- 3.按下遠距變焦按鈕,直到看到盡頭。
- 4. 放開遠距變焦按鈕,然後再按一次遠距變焦按鈕來啟動數 位變焦。

【當LCD 顯示數位變焦圖示時,相機會發出嗶嗶聲】

● 檢視拍好的相片

1. 將模式撥號設定為 REVIEW。



● 設定閃光燈



1. 小孩玩放风气气的 TURE
 2. 將電源開闢扳到右邊來啟動相機。
 3. 按下無限遠焦距/特寫按鈕。【會出現一座山的符號】
 4. 在觀景窗內調整您拍攝的景物,然後按下快門。

5 若要關閉無限焦距,按下無限遠焦距/特寫按鈕兩次,或關 閉相機。

● 自拍功能

1.將模式撥號設定為CAPTURE。
 2.將電源開關扳到右邊來啟動相機。
 3.按下自拍器按鈕【會出現自拍器符號會出現自拍器符號】。
 若要取消自拍。請再按一次自拍器按鈕
 4.將相機置放在平穩表面或三角架上。
 5.使用觀景窗取景,然後按下快門按鈕。

● 在相片上顯示日期

F 10.71 = 171	
	1. 將模式撥號設定為 CAPTURE。
	2. 將電源開關扳到右邊來啟動相機。
	3. 按下功能按鈕 MENU。【LCD 會顯示功能表主畫面】
O 4	4. 按下▲/▼按鈕,直到日期圖示被反白顯示。
	5. 按下執行按鈕。
Je fair and the second	此時 LCD 會顯示日期戳記畫面。目前的設定會被勾選起來。
6 6	6. 按下▲/▼按鈕,直到認要的日期戳記選項被反白顯示。
Ο Γ ⁷	7. 按下執行按鈕。
Pate & Time Stamp	8. 若要關閉目前戮記,按下▲/▼按鈕,直到關閉被反白顯示,
	然後按下執行按鈕。
00,	
● 删除拍好的!	照片
	1. 將模式撥號設定為 REVIEW。
	2. 將電源開闢扳到右邊來啟動相機。
	3 按下功能表 MFNII 按鈕。【出現功能表主書面】
3	4 按下▲/▼按鈕,直到垃圾筒圖示被反白顯示。
Real Dec	5 按下執行按鈕。【此時刪除書面會出現在【CD 上】
	6 按下 < / > 按钮 , 直到你 要删除的相片已選定。
00 -5	7 拉下 $▲/▼$ 拉钮,古到你要删除强值社反白顯示。
6	□ DICTUDE 收费它的相比從訂榜卡上刪瓜。
7	□ ITCIUNE 府选足的相方伙记怎下上删除。
O	\Box EAII 沒有删除任何相方,返回到土畫面。 - ALL DICTUDE 纵力按上则以至于扣出。
Mars. 10	□ ALL PICIURE 從記憶下刪除所有相方。
j j	
	9. 右要結束刪除功能,請及白顯示結束 EAII,然後按下執行按
∟8	金。
9	

-4-

● 調整解析度

11. 將模式撥號設定為 CAPTURE。
2. 將電源開關扳到右邊來啟動相機。
3. 按下功能表按鈕。【LCD 顯示功能表主畫面】
▲4.按下▲/▼按鈕,直到解析度圖示被反白顯示。
■ Runkfas ◎ 「5.按下執行按鈕。【LCD 會顯示解析度畫面。目前的設定會被勾
選選起來】
⑥ ⑩ 6. 按下▲/▼按鈕,直到您要的解析度選項被反白顯示。
┌── 🏙 ● HIGH 相片大小為 1760*1168 像素。【列印相片】
● STANDARD 相片大小為 896*592 像素。【電子郵件、www】
— 7. 按下執行按鈕。

拍好的相片總不能一直存在記憶卡中啊,最後一定得從電腦讀出來。所以以下步 驟將說明如何使用。

- 利用 COM 埠或 USB 埠連接到 WINDOWS 平台的個人電腦。
- 將模式撥號設定為 CONNECT
- 將電源開關扳到右邊來啟動數位相機。



2⁷》 按滑鼠左鍵兩次

😤 Photol	mpact								
檔案E	編輯(E)	檢視(♡)	網路(B)	視窗(₩)	說明(H)				
開新 開啓	檔案(N) 舊檔(O)		Ctrl+N Ctrl+O	い (像素)	80	<u>]</u>]] 柔邊	国 <u>余</u> [] : 選	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	」 新
掃描	器(R)		2		00 📑	0 =	3		5
數位	相機(G)			KOD.	AK DC24	0/DC280	Zoom Ac	quire	
偏好設定(F)			F6	選取	影像來源	(S)			h
色彩管理(<u>M</u>)				疑難	排解(T)				



CTRL 鍵選取欲下載的相片後按傳輸即可。

● 儲存傳輸下來相片

					另存新檔					? ×
🛫 PhotoImpact - 未命名 - 2			儲存於①:	Edwardke (D:) Edwardke (D:)	•	🗈 🜌				
檔案①	編輯(E)	檢視(♡)	格式(0)	牜	890713	➡ Backup (E:) ➡ Edwardke2 (F:)	28	FRONTPAGE		
開新檔案(11) 開啓舊檔(0) 沒原(11)			Ctrl+N Ctrl+O	Cgi contr Dors	Cgi content Doraemon	 		gif share tea		Þ
關閉	檔案(C)	案(<u>C</u>)	Ctrl+₩	t.	檔案名稱(N):	九份		Ť	字檔(S) 取消	
儲存	檔案(S)		Ctrl+S		任備類型①. □ 存到相辩(76) 			項(0)
另存	新檔(4)				🗖 儲存選取[]	Ξ(L)		說明(出)	没	覽(B)

選擇好儲存位置、檔名後按存檔即可。