

# Lenovo G360

使用说明书 V1.0



注释

- 在使用本产品之前,请先阅读《安全及通用信息指南》。
- 本指南中的某些说明可能假设您所使用的是Windows<sup>®</sup> 7。如果您使用的是 其它Windows操作系统,某些操作可能会稍有不同。如果您使用的是其它 操作系统,则某些操作可能不适合您。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。说明书描述的部分功能,您的 电脑可能不适用,或者您的电脑上的部分功能,说明书中没有描述。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。

温馨提示:

您可以随时访问联想官方网站(<u>http://www.lenovo.com.cn/</u>)以获得快捷的网络支持服务: 点击"服务与支持",在"驱动及电脑配置查询"栏目中输入您的主机编号,即可查询机器的配置、 保修和相应的驱动程序信息; 点击页面左侧的"维修网点查询"并输入您的电话区号,即可查询当地的服务网点信息以便于您送修 电脑!

谢谢!

#### 第一版(2011年8月)

©版权所有联想 2011。

| 第          | <b>1</b> 章 认识您的电脑                            | 1               |
|------------|--|-----------------|
|            | 正视图  | 1               |
|            | 左视图  | 3               |
|            | 右视图  | 4               |
|            | 前视图  | 5               |
|            | 后视图  | 6               |
|            | 底视图  | 7               |
| 第          | <b>2</b> 章 学习基本操作                            | 8               |
|            | 初次使用   | 8               |
|            | 使用交流电源适配器和电池                                 | 10              |
|            | 使用触控板  | 12              |
|            | 使用键盘   | 13              |
|            | 使用外接设备                                       | 15              |
|            | 特殊键和按钮                                       | 17              |
|            | 系统状态指示灯                                      |                 |
|            | 保护您的电脑                                       |                 |
|            | 使用 NVIDIA <sup>®</sup> Optimus <sup>TM</sup> |                 |
|            | 技术 (仅限特定型号)                                  | 21              |
| 笙          | 3 章 使用因特网                                    |                 |
| 75         | 有线连接   | 22              |
|            | 无线连接   | 24              |
| 笜          | 1 音  | 25              |
| 퐈          | 4 早 一 健                                      | <b>25</b><br>25 |
| <b>~</b> ~ |  | 23              |
| 第          | 5 草  | 27              |
|            | 常见问题   | 27              |
|            | 故障排除   | 29              |

| 附录 A 产品特殊声明 | 33   |
|-------------|------|
| "能源之星"型号信息  | 33   |
| 商标          | . 35 |

# 第1章认识您的电脑

■■正视图



#### ● 注意:

• 请勿将显示屏打开超过 130 度。关闭显示屏时,请注意不要在显示屏和键盘之间遗留下钢笔或任 何其它物件。否则,显示屏可能会损坏。 第1章 认识您的电脑

- **1** 无线模块天线 内置天线确保了无线通讯的最优接收能力。
- **2 内置麦克风** 内置麦克风,有效滤除背景噪音,可用于视频会议、配音或简单的录音。
- **3 内置摄像头** 使用此摄像头进行视频交流。
- **4 电脑显示屏** 带 LED 背光的电脑显示屏提供了鲜艳的视觉输出。
- 5 扬声器 立体声扬声器提供了丰富强大的音响效果。
- **6 电源按钮** 按此按钮打开电脑。
- **7 一键拯救系统** 电脑处于关机状态时,按此按钮可启动一键拯救系统。 按钮

注释:有关详细信息,请参见第25页的"第4章一键拯救系统"。

8 触控板 触控板起传统鼠标的作用。

注释:有关详细信息,请参见第12页的"使用触控板"。



## 第1章 认识您的电脑

■■右视图





## 第1章 认识您的电脑



■■底视图



- 电池锁扣 手动式电池锁扣可固定电池模组。
   手动式
- 2 电池模组 有关详细信息,请参见第 10 页的"使用交流电源适配器和电池"。
- 3 硬盘 /Mini PCI Express Card 槽舱
- 4 电池锁扣 弹簧式电池锁扣可固定电池模组。
   弹簧式
- 5 内存 /CPU 槽 舱

# 第2章 学习基本操作

## ■■初次使用

■ 阅读说明书

操作您的电脑之前,先阅读提供的说明书。

■ 连接电源

在出厂时,所提供的电池模组没有充足电。 若要对电池充电并开始使用电脑,请插入电池模组并将电脑连接到电源插座。 当电脑使用交流电源时,电池将自动充电。

#### 装入电池模组

请参见所提供的安装说明来安装电池模组。

#### 将电脑连接到电源插座

- 将电源线连接至交流电源适配器。
- 2 将交流电源适配器紧固地连接至电脑的交流电源适配器插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。
- 打开电脑

按电源按钮打开电脑。

#### ■ 配置操作系统

首次使用时,您需要配置操作系统。配置步骤或许包括以下步骤:

- 接受最终用户许可协议
- 配置因特网连接
- 注册操作系统
- 创建用户账户

■ 使电脑进入睡眠状态或关机

当您结束使用电脑时,可以使电脑进入睡眠状态或关机。

#### 使电脑进入睡眠模式

如果只是短时间不使用电脑,您可以让电脑进入睡眠模式。 当电脑处于睡眠模式时,您可以跳过启动程序,快速唤醒电脑。

若要使电脑进入睡眠模式,请执行下列其中一项。

- 单击 并且从开始菜单中选择睡眠。
- 按 Fn + F1。

若要唤醒电脑,请执行下列其中一项。

- 按电源按钮。
- 按键盘上的任意键。
- 关闭电脑

注释:等待电源指示灯开始闪烁后 (表示电脑处于睡眠状态),再移动电脑。当硬盘读写时移 动电脑可能损坏硬盘及造成数据丢失。

## ■■ 使用交流电源适配器和电池

#### ■ 检查电池状态

您可以使用通知区域的电池图标查看剩余电池电量的百分比。

- 注释:因为每位电脑用户习惯和需求不同,所以很难估计电池电量能维持的时间。有两个主要的因素:
  - 当您开始工作时, 电池内储存的电量。
  - •您使用电脑的方式:例如,您访问硬盘驱动器的频率,以及电脑显示屏的亮度等级。
- 电池充电

当您发现电池电量不足时,必须为电池充电,或是更换为充满电的电池。

遇下列任何情况,必须进行充电:

- 购买新电池时
- 如果电池状态指示灯开始闪烁
- 如果长时间未使用电池

注释:

- 建议您在使用电脑时装入电池模组以防止小微粒进入电脑内部。
- 为了延长电池模组的使用寿命,当电量从完全充满电状态下降时,电脑不会立即对电池进行充电。
- 在 10 ℃-30 ℃ 的温度范围内对电池充电。
- 无需完全充满电或放电。
- 取出电池模组

如果要长时间不使用电脑,或需要将电脑送到联想进行维修等,请从电脑中取 出电池模组。在取出电池模组前,请确认电脑电源已关闭。

#### ■ 处理电池

如果更换了类型不正确的充电电池模组,则存在爆炸危险。电池模组中包含少量的有害物质。为了避免潜在的人身伤害及破坏环境,请注意以下几点:

- 仅使用联想公司推荐的电池类型。
- 使电池模组远离火源、热源。
- 切勿使电池模组暴露在水或雨中。
- 切勿试图拆卸电池模组。
- 切勿使电池模组短路。
- 使电池模组远离儿童。
- 切勿将电池模组置于以掩埋方式处理的垃圾堆中。请依据当地法令或规范,以及您公司的安全标准来处理电池。

■●使用触控板



1 触控板 屏幕上的光标会与手指在触控板上划过的相同方向运动。

**2 左键** 同鼠标左键功能。

注释:您可以通过按 Fn+F6 启用 / 停用触控板。

## ■●使用键盘

您的电脑的标准键盘具有数字键和功能键。

■ 数字键

启用时,部分键的作用与数字键相同。如果要启用或停用数字键,请按下 Fn+F8。



■ 功能键组合

通过使用功能键,您可以立即改变操作功能。若要使用此功能,按住 Fn 1; 然后按住其中一个功能键 2。



## 第2章 学习基本操作

以下内容描述了每组功能键的功能。

| Fn + Esc:   | 开启 / 关闭内置摄像头。  |
|---|--|
| Fn + F1:  | 让电脑进入睡眠模式。   |
| Fn + F2:  | 开启 / 关闭显示屏背光。  |
| Fn + F3:  | 打开显示设备转换界面以选择笔记本或外部显示<br>设备。   |
| Fn + F4:  | 打开显示器分辨率设置界面。  |
| Fn + F5:  | 打开内置无线设备的设置界面(打开 / 关闭)。  |
| Fn + F6:  | 启用 / 停用触控板。  |
| Fn + F8:  | 启用 / 停用数字键盘。   |
| Fn + F9:  | 开始 / 暂停播放 Windows Media Player。  |
|   |  |
| Fn + F10:   | 停止播放 Windows Media Player。   |
| Fn + F10:<br>Fn + F11:  | 停止播放 Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。   |
| Fn + F10:<br>Fn + F11:<br>Fn + F12:   | 停止播放 Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。<br>跳至下一首曲目。   |
| Fn + F10:<br>Fn + F11:<br>Fn + F12:<br>Fn + PrtSc:  | 停止播放 Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。<br>跳至下一首曲目。<br>激活系统请求键。   |
| Fn + F10:<br>Fn + F11:<br>Fn + F12:<br>Fn + PrtSc:<br>Fn + Home:  | 停止播放 Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。<br>跳至下一首曲目。<br>激活系统请求键。<br>激活暂停功能。  |
| Fn + F10:<br>Fn + F11:<br>Fn + F12:<br>Fn + PrtSc:<br>Fn + Home:<br>Fn + End:   | 停止播放Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。<br>跳至下一首曲目。<br>激活系统请求键。<br>激活暂停功能。<br>激活中断功能。  |
| Fn + F10:<br>Fn + F11:<br>Fn + F12:<br>Fn + PrtSc:<br>Fn + Home:<br>Fn + End:<br>Fn + PgUp:   | 停止播放 Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。<br>跳至下一首曲目。<br>激活系统请求键。<br>激活暂停功能。<br>激活中断功能。<br>启动 / 停用滚动锁定。                             |
| Fn + F10:         Fn + F11:         Fn + F12:         Fn + PrtSc:         Fn + Home:         Fn + End:         Fn + PgUp:         Fn + PgDn:  | 停止播放 Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。<br>跳至下一首曲目。<br>激活系统请求键。<br>激活暂停功能。<br>激活中断功能。<br>启动 / 停用滚动锁定。<br>激活插入功能。                  |
| Fn + F10:         Fn + F11:         Fn + F12:         Fn + PrtSc:         Fn + Home:         Fn + End:         Fn + PgUp:         Fn + PgDn:         Fn + $\uparrow / \downarrow$ : | 停止播放 Windows Media Player。<br>跳至上一首曲目。<br>跳至下一首曲目。<br>激活系统请求键。<br>激活暂停功能。<br>激活中断功能。<br>启动 / 停用滚动锁定。<br>激活插入功能。<br>增加 / 降低显示屏亮度。 |

## ●●使用外接设备

您的电脑具有很多内置功能及连接能力。

■ 连接 USB 设备

将 USB 设备的 USB 插头(A 类)插入电脑上的 USB 接口,即可将此设备连接至电脑。



首先将 USB 设备插入电脑上特定的 USB 接口, Windows 将自动安装该设备 的驱动程序。安装驱动程序之后,将不再需要执行任何附加操作即可断开或 连接该设备。

注释:一般情况下,插入新设备后 Windows 将会检测该设备,然后自动安装驱动程序。但是, 有些设备需要在插入前安装驱动程序。请在连接设备之前查看设备厂商提供的相关文档。

拔出 USB 存储设备时,请确认电脑已经完成与设备的数据传输。单击 Windows 通知区域中的安全删除硬件图标。

注释:如果 USB 设备是使用电源线的,则请在连接之前先将该设备连接至电源。否则可能无法 识别该设备。

#### 第2章 学习基本操作

■ 连接蓝牙设备 (仅限特定型号)

您的电脑如配备了内置蓝牙适配卡,您将可以与其他支持蓝牙功能的设备, 例如笔记本电脑、PDA 和手机进行无线连接以传送数据。在开阔空间中,蓝 牙设备可以在10米范围内进行数据传输。

**注释**:实际的最大连接距离会受干扰因素及传输障碍物的影响而有所不同。 要获得可能的最佳传输速度,请将设备尽可能靠近电脑。

#### 启用电脑上的蓝牙通讯

● 将内置无线设备开关从 拨动至 (■)。

**2** 按 Fn + F5 进行配置。

#### 注释:

- 当您不需要使用蓝牙功能时,请将其关闭以节省电池电量。
- 传送数据之前,您需要对电脑和支持蓝牙功能的设备进行配对。请阅读设备随附的文档,以获 取对设备进行配对的详细说明。

## ■■特殊键和按钮



■ 一键拯救系统按钮 1

- 电脑处于关机状态时,按此按钮即可启动联想"一键拯救系统"。
- 在 Windows 操作系统中,按此按钮可启动联想"一键恢复"。

注释: 有关详细信息, 请参见第 25 页的 "一键拯救系统"。

# ■系统状态指示灯·

这些指示灯显示电脑的状态。



- 1 电源状态指示灯 ∪
- 2 电池状态指示灯 □→
- 3 硬盘驱动器指示灯 ⊕
- 4 无线通讯指示灯 "回"

| 编号 | 符号    | 指示灯       | 指示灯状态       | 意义  |
|----|-------|-----------|-------------|---|
| 1  | Ф     | 电源        | 开启<br>(白色)  | 电源打开。   |
|    |       |           | 闪烁          | 电脑在睡眠状态。  |
|    |       |           | 关           | 电源切断。   |
| 2  | Ē     | 电池        | 开启<br>(白色)  | 电池剩余电量高于 20%。   |
|    |       |           | 长亮琥珀色       | 电池剩余电量在 5% 到 20% 之间。  |
|    |       |           | 快速闪烁琥<br>珀色 | 电池剩余电量低于 5%。  |
|    |       |           | 慢速闪烁琥<br>珀色 | 电池正在充电。当电池电量到<br>20% 时,闪烁颜色将变为白<br>色。                                     |
|    |       |           | 慢速闪烁琥<br>白色 | 电池电量在20%到80%之间,<br>正在继续充电。电池电量到达<br>80%时,指示灯停止闪烁,但<br>充电过程将继续直至电池充满<br>电。 |
|    |       |           | 关           | 电池被拆下。  |
| 3  | ₽     | 硬盘驱动<br>器 | 闪烁          | 正对硬盘或外部储存设备进行<br>读或写操作。   |
| 4  | ((国)) | 无线通讯      | 开           | 无线 (蓝牙或无线网卡)已启<br>用。  |
|    |       |           | 关           | 无线被禁用。  |

注释:设备访问指示灯闪烁时,请不要关闭电脑或将电脑转到睡眠(休眠)模式。

#### 第2章 学习基本操作

### ■保护您的电脑

本节提供关于如何帮助您预防电脑被盗和未经授权使用的信息。

■ 安装安全锁 (未提供)

您可以在电脑上安装安全锁,有助于防止他人未经允许而搬移电脑。关于安装 安全锁的详细说明,请参见您所购买的安全锁附带的说明。 关于 Kensington 插槽的位置,请参见第3页"左视图"。

注释:

- 购买安全产品之前,请验证它是否符合这种类型的防盗锁孔。
- 您有责任判断、选择与执行锁定设备与安全功能。联想公司对于锁定设备与安全功能的作用、 质量或性能不作任何评论、判断或保证。
- 使用 VeriFace<sup>™</sup>

VeriFace 是人像识别软件,进行数码快照、捕捉人脸主要特征,并建立成为系统"密码"的数码图像。

若想在第一次使用时激活 VeriFace,请单击桌面上的 VeriFace 图标以进行脸部 图像的录入。

注释:

- 进行脸部图像录入与验证操作时,最好在光照稳定均匀的环境中进行。
- 登入系统时,您可以决定是否使用此功能。

有关 VeriFace 的更多说明,请参见软件的帮助文件。

#### 使用密码

使用密码有助于防止他人使用您的电脑。一旦密码设置完成,每次开启电脑 时,屏幕上会出现输入密码的提示。在提示中输入密码。除非输入正确的密 码,否则无法使用电脑。

注释:这组密码是由一至七个字母与数字符号任意的组合。

具体的密码设置步骤,请参见BIOS设定实用程序环境下屏幕右侧的帮助说明。

注释: 若要进入 BIOS 设定实用程序,在电脑启动时当屏幕上出现联想标志时按 F2。

# ■ 使用 NVIDIA<sup>®</sup> Optimus<sup>™</sup> 技术 (仅限特定型号) ——

Optimus 是 NVIDIA 公司研发的技术,其可以自动切换系统所使用的图形处 理器。使用 Optimus 技术,独立 NVIDIA 图形处理器和集成英特尔图形处理 器可以实现自动切换以执行图像渲染任务。例如,如果没有运行包含较多图形 处理任务的应用程序,系统会使用集成图形处理器以延长电池使用时间;如果 您启动高清电影播放,或运行 3D 游戏应用程序,图像渲染任务则会切换至 NVIDIA 独立图形处理器,以获取最佳的图形输出效果。

图形处理器之间的切换由 NVIDIA 图形驱动程序自动执行,无需用户干预。但是,您可以通过 NVIDIA Control Panel (NVIDIA 控制面板)进行设置,以 便为某些特定程序选择指定的图形处理器。要了解详细信息,请在 NVIDIA Control Panel (NVIDIA 控制面板)帮助系统中搜索 "Optimus"。

注释:

- 不是所有操作系统都支持 Optimus 技术。目前, Windows<sup>®</sup>7 操作系统支持 Optimus 技术。如果 您正在使用其它操作系统,如 Windows<sup>®</sup> XP,您可能无法使用 Optimus 技术。
- 不是所有媒体播放器和视频压缩标准都支持 Optimus 技术。

# 第3章使用因特网

作为一个全球性网络,因特网连接了世界范围的电脑,提供服务诸如电子邮件,信息检索,电子商务,网络浏览以及娱乐功能。

您可通过以下方式将电脑接入因特网: 有线连接:使用接线进行连接。 无线网络技术:无需接线即可连接。

# ■■有线连接 -

有线连接是一种将电脑连接到因特网的安全可靠方法。

| Cable | Cable 网络服务通过使用 Cable 调制解调器连接至住宅有线电视 网路实现网络连接。 |
|-------|---|
| DSL   | DSL 是一系列相关技术,这些技术可通过普通电话线路提供家庭和小企业高速网络接入。     |

## ■ 硬件连接:



\*未提供。

注释: 上图仅供参考。实际连接方式可能有所不同。

■ 软件配置

咨询您的因特网服务提供商以获取配置您电脑的详细信息。

# ■■无线连接·

无线连接提供了因特网的移动接入方式,使您在无线信号覆盖范围内保持在线。 按照信号范围划分,可根据下列标准建立无线连接到因特网。

| Wi-Fi | Wi-Fi 网络可覆盖如家庭、办公室或数座建筑等小范围区域。您<br>需要一个访问接入点来实现其连接。 |
|-------|---|
| WiMAX | WiMAX 网络连接多个无线局域网系统以覆盖都市区域,可在不使用线缆的情况下提供高速宽带接入。     |

注释:您的电脑可能无法支持所有无线连接方式。

■ 使用 Wi-Fi/WiMAX (仅限特定型号)

## 启用无线连接

#### 硬件连接



\* 未提供

#### 软件配置

有关配置您电脑的详细信息,请咨询您的因特网服务提供商以及 Windows 帮助和支持中心。

## 第4章一键拯救系统

#### ■一键拯救系统

■ 简介

联想"一键拯救系统"是一个简单易用的程序,能帮助您备份和恢复电脑的系统分区(C分区)数据。您可以在Windows操作系统中运行联想一键恢复系统,也可以在不进入主Windows操作系统的情况下运行联想一键拯救系统。

◉ 注意:

为了利用"一键拯救系统"的功能,电脑在出厂前硬盘已划分出一块隐藏分 区,用以存放系统镜像文件以及"一键拯救系统"程序文件。出于安全考虑, 这块分区是隐藏的,所以您看到的硬盘空间会比标称值小。具体数值取决于您 的电脑出厂时的硬盘镜像文件的大小 (视操作系统和预装软件大小而定)。

■ 使用联想一键恢复 (在 Windows 操作系统中)

在 Windows 操作系统中,双击桌面上的一键恢复系统图标可以启动联想一键恢复系统。

在此系统中,您可以在硬盘驱动器或其他存储设备上备份系统分区或通过创建 恢复光盘进行备份。

注释:

- 备份和创建恢复光盘过程可能耗费很长时间,请使用交流电源适配器对您的电脑供电。
- 请务必为您的系统创建恢复光盘(组),并进行编号,便于今后恢复时有序使用。
- 无集成光驱的电脑支持恢复光盘的创建,但需要合适的外接光驱创建恢复光盘。

其他信息请参考 Windows 中联想一键恢复的帮助说明。

■ 使用联想一键拯救系统 (不进入 Windows 操作系统)

如果无法加载操作系统,请按照以下步骤进入一键拯救系统。

- 关闭电脑。
- 按 ∩ 键启动一键拯救系统。



#### 第4章一键拯救系统

在此程序中,您可以选择将系统分区恢复到初始状态或恢复到之前您自己备份 完成时的状态。

注释:

- 恢复过程不可撤销。使用恢复功能之前务必备份所有重要数据。
- 您可使用展开的回形针(或类似的细长物体)轻按"一键拯救系统"按钮。
- 创建恢复光盘

电脑没有附带恢复光盘。您可以使用联想一键拯救系统创建恢复光盘。恢复光 盘可在系统故障时用于启动和恢复电脑。 创建恢复光盘:

- 的建队发儿盘:
- 将可记录光盘插入电脑光驱。

注释:如果电脑没有配备集成光驱,或集成光驱不支持光盘创建,请连接合适的外接光驱至电脑。

- 在 Windows 操作系统中,按一键拯救系统按钮启动联想一键拯救系统。
- 在主画面上,单击创建恢复光盘。
- 选择恢复光盘的类型。可以创建三种类型的恢复光盘:含现有备份图像的恢复光盘、从当前系统分区的恢复光盘,以及出厂默认恢复光盘。请选择您想要创建的恢复光盘类型,然后按照画面上的说明创建恢复光盘。
- 有提示时插入另外的可记录光盘。

注释:

- 恢复光盘创建过程开始之前将会显示估计需要的光盘数量。若要使所需要的光盘数量减到最少,请使用可记录 DVD 作为媒体。同时确保光驱与使用的光盘兼容。
- 创建恢复光盘后,请对光盘进行编号,以便能按正确的顺序使用。创建的第一张光盘在系统 故障情况下用于启动电脑。

# 第5章 故障排除

## ●■常见问题 -

此节罗列了常见问题并且告诉您何处可以找到详细的回答。

#### 使用电脑时,我应该遵循什么安全注意事项?

请参见 Lenovo 安全及通用信息指南"第1章 重要安全信息"。

#### 如何避免电脑使用时发生的问题?

请参见 Lenovo 安全及通用信息指南"第2章 使用和保养信息"。

#### 电脑有哪些主要的功能?

您可以在第1章和第2章中找到更多信息。

#### 何处可以找到电脑的详细规格信息?

请参见 http://support.lenovo.com.cn/。

#### 恢复光盘在哪里?

您的电脑不会配有恢复光盘。由联想提供的关于可选择的恢复方式的解释, 请参见第 25 页的"第 4 章一键拯救系统"。

#### 预装软件的安装光盘在哪里?

您的电脑没有随机附带预装软件的安装光盘。您可以从联想客户支持网站 (http://www.lenovo.com.cn/) 下载预装软件的安装程序。如果您的电脑预安装 了 Windows 操作系统,您也可以从硬盘驱动器 D 分区的 Application 文件夹 里找到某些预装软件的安装程序。

#### 如何联系客户支持中心?

请参见 Lenovo 安全及通用信息指南"第3章 获取帮助和服务"。

#### 何处可以找到保修信息?

有关适用于电脑的保修范围,包括保修期和保修服务类型,请参见"联想 笔记本电脑服务承诺"。

#### 何处可以找到设备驱动程序?

对于您的电脑,需要兼容的设备驱动程序来确保每个部件正确的操作和运行。您可以从联想客户支持网站下载您电脑型号对应的所有的设备驱动程序。如果您的电脑预安装了 Windows 操作系统,您也可以从硬盘驱动器 D 分区的 Driver 文件夹里找到设备驱动程序。联想的客户支持网站提供最新的设备驱动程序。

#### 备份过程失败如何处理?

如果能够正常启用备份功能,但是在备份过程中出现失败,您可以尝试以下 操作:

● 关闭其他程序,然后重新进行备份。

2 检查备份介质是否受到损坏,尝试选择不同的备份路径,再次备份。

#### 何时需要将系统恢复到初始状态?

当您的系统出现故障无法启动,或者当您需要重新安装操作系统时,都可以 使用该功能。此操作可以使您的电脑恢复到您购买后首次开机时的起始状 态。在进行该操作前,建议您先备份重要的数据,然后再进行恢复操作。

# ■■故障排除

## 如果在此无法找到您的问题,请参见第2章。以下一节仅描述可能会使您无法在第 2章中访问相关信息的问题。

| 显示屏问题                   |  |
|-------------------------|--|
| 打开电脑时,<br>屏幕上不出现任何内容。   | <ul> <li>如果屏幕是黑屏,请确保:</li> <li>电池安装正确。</li> <li>交流电源适配器连接到了电脑上,并且电源线插入了工作正常的电源插座。</li> <li>电脑电源已开启。(再次按下电源按钮加以确认。)</li> <li>内存安装正确。</li> <li>如果这几项都已正确设置,而电脑依然黑屏,请送去维修。</li> </ul>   |
| 开启电脑时,屏幕黑屏,只显示<br>白色光标。 | <ul> <li>请使用一键恢复,将备份文件还原至Windows环境,或将系统<br/>分区 (C 分区)的所有内容还原为出厂时的原始内容。如果<br/>您在屏幕上仍然只看到光标,请将电脑送去维修。</li> </ul>   |
| 当电脑开着时出现黑屏。             | <ul> <li>可能已启用屏幕保护程序或电源管理。请先执行以下其中一项步骤,退出屏幕保护程序,或者从睡眠或休眠模式恢复:</li> <li>轻摸触控板。</li> <li>按键盘上的任意键。</li> <li>按下电源按钮。</li> <li>按 Fn + F2 确认是否屏幕背光被关闭。</li> </ul>   |
| 密码问题                    |  |
| 忘记了密码。                  | <ul> <li>如果您忘记了用户密码,则必须将电脑送往联想公司授权的服务机构以取消该密码。</li> <li>如果您忘记了 HDD (硬盘)密码,联想公司授权的服务机构也无法重置该密码或恢复硬盘数据。您必须将电脑拿到联想公司授权的服务机构以更换硬盘。要提供购货凭证,并且部件和服务需要收费。</li> <li>若您忘记了 Supervisor Passowrd (超级用户密码),联想公司授权的服务机构也无法重置该密码。您必须将电脑拿到联想公司授权的服务机构也无法重置该密码。您必须将电脑拿到联想公司授权的服务机构以更换主机板。要提供购货凭证,并且部件和服务需要收费。</li> </ul> |
| 键盘问题                    |  |
|                         |  |

| 当输入字母时显示数字。 🛛 🔹 数 | (字锁定功能打开。 | 要禁用该功能, | 请按 Fn + F8。 |
|-------------------|-----------|---------|-------------|
|-------------------|-----------|---------|-------------|

#### 睡眠或休眠问题

| 显示电池电量严重不足的错误    | <ul> <li>电池电量正在减少。将交流电源适配器连接到电脑上或更换</li></ul>                                    |
|------------------|--|
| 消息之后,电脑立即关闭。     | 充满电的电池。  |
| 电脑在"开机自检"(POST)后 | <ul> <li>请确保:</li> <li>电池已充满电。</li> <li>运行温度在可接受的范围之内。请参见 Lenovo 安全及通用</li></ul> |
| 立即进入睡眠模式。        | 信息指南"第2章 使用和保养信息"。   |

注释:如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内,请将电脑送去维修。

**电脑不从睡眠模式返回并且电** • 如果电脑无法从睡眠模式返回,可能是由于电池耗尽而自动脑不工作。 进入休眠模式。请检查电源指示灯。

- 如果电脑处于睡眠模式,请将交流电源适配器连接到电脑上; 然后按任何键或电源按钮。
- 如果电脑处于休眠模式或关机状态。请将交流电源适配器连接到电脑上;然后按电源按钮,以恢复运行。

**注释:**如果系统仍无法从睡眠模式返回,则系统可能停止响应并且无法关闭电脑。请复位电脑,但尚未 保存的数据可能丢失。要复位电脑,请按住电源按钮4秒钟或更长时间。如果系统仍没有复位, 请卸下交流电源适配器和电池。

#### 电脑屏幕问题

| 屏幕黑屏。    •             | <ul> <li>请执行下列操作:</li> <li>如果使用交流电源适配器或电池,并且电源状态指示灯亮,则按 Fn + ↑ 以使屏幕更亮。</li> <li>如果电源指示灯闪烁,请按电源按钮从睡眠模式恢复运行。</li> <li>如果问题仍然存在,请采用以下问题的解决方案: "屏幕内容无法阅读或失真"。</li> <li>按 Fn + F2 确认是否屏幕背光被关闭。</li> </ul> |
|------------------------|--|
| 屏幕内容无法阅读或失 <b>真。</b> • | 请确保:<br>- 正确安装了显示设备驱动程序。<br>- 屏幕分辨率和颜色质量设置正确。<br>- 监视器类型正确。  |
| 屏幕出现不正确的字符。    ●       | 您是否已正确安装操作系统或程序?如果安装和配置没有问题,请将电脑送去维修。  |

#### 声音问题

| 即使提高音量, | 仍然无法从扬声 | ٠ | 请确保:  |
|---------|---------|---|-------|
| 器听到声音。  |         |   | - 未启月 |

- 未启用静音功能。 - 未使用耳机插孔。
- 扬声器选择作为播放设备。

| 电池问题   |  |
|--|--|
| 在电池状态指示灯显示电量耗 •<br>尽之前,电脑关闭。<br>- <i>或者</i> -<br>在电池状态指示灯显示电量耗<br>尽之后,电脑仍工作。 | 对电池进行放电并再次充电。  |
| 电池充满电时电脑无法运行。  ●   | 电池中的电涌保护器可能处于活动状态。 关闭电脑一分钟以<br>复位保护器; 然后再开启电脑。                         |
| 硬盘驱动器问题  |  |
| 硬盘驱动器不工作。 •  | 请确认 BIOS 设定实用程序的 Boot (开机)菜单中, Boot priority order (开机优先顺序)已正确包含硬盘驱动器。 |
| 启动问题   |  |
| Microsoft <sup>®</sup> Windows操作系统无 ●<br>法启动。                                | 请使用一键拯救系统来帮助解决或找出您的问题。 有关一键<br>拯救系统的详细信息,请参见第 25 页的"第4章一键拯救<br>系统"。    |
| 一键拯救系统问题   |  |
| 无法进行系统备份。    ●<br>●  | 您使用的不是 Windows 操作系统。<br>存储备份数据空间不足。此时,您需要减少系统分区(C分区)上使用的硬盘空间。          |
| 无法将系统分区恢复到初始状 ●<br>态。  | 系统分区,如分区大小或 C 驱动器容量等被修改。   |

其他问题 电脑没有响应。 • 要关闭电脑,请按住电源按钮4秒或更长时间。如果电脑仍然无 法响应,请拆下交流电源适配器和电池。 电脑在通信操作过程中进入睡眠模式可能会锁定。在网络上 工作时, 请禁用睡眠定时器。 电脑没有从您想要的设备启动。 • 请参见 BIOS 设定实用程序的 Boot (开机)菜单。请确保在 BIOS 设定实用程序设置了 Boot priority order (开机优先顺 **序)**,以便电脑从您希望的设备启动。 • 还需要确保启动电脑的设备已启用。请确认BIOS 设定实用程 序的 Boot (开机) 菜单中, Boot priority order (开机优先顺 序)列表中已包含设备。 • 在电脑启动时当屏幕上出现联想标志时按 F12 选择您希望的 启动设备。 • 请勿在开机状态下连接或断开非 USB 接口设备,否则可能会 所连接的外接设备不工作。 损坏电脑。 • 在使用大功率外接设备(如 USB 光驱)时,请使用外接设备 电源适配器。否则可能会导致设备无法被识别,或者系统关

机。

32

# 附录 A 产品特殊声明

## ■■"能源之星"型号信息



能源之星(Energy Star<sup>®</sup>)是"美国环境保护局"和"美国能源部"共同研发的计划,该计划通过省电产品和行动,达到节省成本与保护环境的目的。

Lenovo<sup>®</sup> 很荣幸能提供客户符合"能源之星"标准的产品。如果以下联想 电脑机型贴有"能源之星"标签,则表明其设计经测试符合"能源之星"计 划的电脑要求。

• 20128

通过使用符合"能源之星"标准的产品以及利用电脑的电源管理功能,可以 降低耗电量。降低耗电量有助于节约经费、净化环境,以及降低温室气体的 排放量。

如需"能源之星"的相关信息,请访问以下网站: http://www.energystar.gov.

联想鼓励您将节约能源视为日常生活中的一部分。为了达到这个目标,联想预设 以下电源管理功能,如果计算机在特定时间内未运行,这些预设值会自动生效。 表1"能源之星"电源管理功能,按照操作系统划分

## Windows<sup>®</sup> 7

电源计划:能源之星

- •关闭显示器: 10分钟后
- 使电脑进入睡眠模式: 25 分钟后
- 高级电源设定:
  - -关闭硬盘: 20分钟后
  - -休眠:1小时后

若要将电脑从"睡眠"模式中唤醒,请按键盘上的任意键。如需这些设定的 相关信息,请参阅"Windows帮助和支持"信息系统。

# 商标

以下术语是 Lenovo 在中国和 / 或其它国家的商标或注册商标。

Lenovo OneKey VeriFace

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的商标。

NVIDIA 和 Optimus 是 NVIDIA Corporation 在美国和其它国家的商标和 / 或注册商标。

其它公司的公司名称、产品名称或者服务名称也可能是其它公司的注册商标。



©Lenovo China 2011



New World. New Thinking.<sup>TM</sup> www.lenovo.com