AL-N61S-LM/GM AL-N68S-LM AL-N520-G 主机板说明书 _{V1.0}

	第一章 简介	. 2
	第二章 主机板规格说明	. 5
\boldsymbol{A}	第三章 主机板安装指南	. 8
L	3.1 主机板跳线说明	. 8
4	3.2 网卡屏蔽跳线说明	8
	3.3 主机板各接口说明	. 8
1	第四章 BIOS 的设定	10
	4.1 系统基本设定(Main)	10
	4.2 系统高级功能设定(Advanced)	11
	4.3 即插即用功能设定(PCI/PnP)	21
	4 4 自动设备设置(Boot)	22
	A F 宏全性能過罢(Socurity)	24
	4.5 女王庄肥夜重(Scourry)	24
	4.0 同级心力组付证议量(UnipStl)	20
	4.7 返击反直在广开帕任反直(Save Unanges and Exit)	28
	4.8 退出设直程序个储存设直(Discard Changes and Exit)	26
	4.9 恢复原来的设置但不退出设置程序(Discard Changes)	29
	4.10 载入出厂预设优化值(Load Optimized Defaults)	29
	4.11 载入安全模式的默认值(Load Fail-Safe Defaults)	30
	第五章 主板驱动程序的安装	31
	5.1 DirectX 9.0的安装	31
	5.2 更新产品芯片组资讯	31
	5.3 安装板载声卡驱动程序	31

第一章 简 介

欢迎您选用 AL-N61S-LM/GM 主机板。

这两款主机板都是基于 NVIDIA MCP61S 芯片技术。这两款主机板都支持 SocketAM2 架构的 AMD Athion 64/Sempron 核心处理器,支持 1GHz 的前端总 线频率,支持 DDR II 533/667/800 内存标准。这两款主机城 2 个 Serial ATA 高速的硬盘接口,支持 RAID 0、1 磁盘阵列;内建 Geforce 6100 显示加速 器和。这两款主机板都提供一个 PCI Express 8X 显示适配器端口,AL-N61S-LM 整合了 RTL8100C,支持 10/100Mb/s 传输速率,AL-N61S-GM 整合了 RTL8110SC,支持10/100/1000Mb/s传输速率,此外这两主板还整合了高保真编解 码音频系统,支持 6 声道音效输出。主机板的布局图如下图所示。



AL-N520-G 主机板是基于 NVIDIA NF520 芯片技术。该主机支持 SocketAM2 架构的 AMD Athlon 64/Sempron 核心处理器,支持 1GHz 的前端总线频率,支持 DDR II 533/667/800 内存标准。SW-NC68-L 主机板支持 4个 Serial ATA高速的 硬盘接口,支持 RAID 0、1 磁盘阵列;。这款主提供一个 PCI Express 16X 显示适配器端口,整合了 RTL8110SC,支持 10/100/1000Mb/s 传输速率,还 整合了 ALC880 编解码音频系统,支持 8 声道音效输出。主机板的布局图如下图 所示。



AL-N68S-LM 主机板是基于 NVIDIA MCP68S 芯片技术;这款主机板支持 SocketAM2 架构的 AMD Athion 64/Sempron 核心处理器,支持 1GHz 的前端总 线频率,支持 DDR Ⅱ 533/667/800 内存标准。支持 4 个 Serial ATA 高速的硬 盘接口,支持 RAID 0、1 磁盘阵列板还内建 Geforce 7025 显示加速器和提供 一个 DVI 接口。这款主机板还提供一个 PCI Express 16X 显示适配器端口,整 合了 RTL8100C,支持 10/100Mb/s 传输速率,还整合了 ALC880 编解码音频系统, 支持 8 声道音效输出。主机板的布局图如下图所示。



第二章 主机板规格说明

	主板型号	AL-N615-LM	AL-N615-GM
	芯片	NVIDIA MCP615	NVIDIA MCP615
	CPUIE H	SOCKET 940	SOCKET 940
	前端总线频率	FSB 1000MHz	F58 1000MHz
	内存	支持双通进CORI 800/667/533, 内存最高可达400	支持双道道CDRI533/667/800, 內存最高可达4GB
ľ	14-14	內建100音效译码若片,支持 六声道输出	內/即·印含玻泽码志片。 支持六声道输出
4	集成IDE口	集成1个ATA 33/66/100接口	组成1个ATA \$3/66/100段口
	集成SATA口	集成2个基率直达300MBA的 SATAI展口	集成2个途半高达300MB/s 的SATAI展口
/ •	1/0接口	る个USB接口,PS/2键盘、PS/2展 桜、COM、VGA接口各一个。 FDD、LPT、RJ45各一个	6个USB核口,PS/2键盘、PS/2 鼠标,COM,VGA接口各一 个,FDD,UPT,RJ45各一个
	PCI插槽	组成2个PCI插槽	集成2个PG 随槽
	PCI_E插槽	电战1个PCI Express BX	集成1个PCI Express 8X
	集成网卡	整合RTL8100CM络芯片	整合用181109C石中
	集成星卡	极载GF6100显示核心	报载GF6100展示档心
	And and a second s		

主板型号	AL-N520-G主机板
芯片	NVIDIA NI520
CPU插槽	SOCKET 940
前端总线频率	FSB1000MHz
内存	支持双通道DOR#800/667/533.內存最高可达8GB
声卡	内建HD合效译码芯片,支持0声道输出
集成IDE口	集成1个ATA 100/133 IDE按口
集成SATA口	集成4个速率商达300MB/s的SATAII按口
1/0接口	8个US8接口,PS/2键员。PS/2鼠标,COM接口各一个.FDD、LPT,RJ45各一个
PCI插槽	集成4个PCI插槽
PCI_E插槽	集成1个PCI Express 1 6X嵌口
集成网卡	整合图181105C1000M网络芯片。
集成显卡	Æ

主板型号	AL-N68S-LM主机板		
芯片	NVIDIA MCP685		
CPU插槽	SOÇKET 940		
前场总线频率	FSB 1000MHz		
内存	支持双通道DOR#800/667/533.內存最高可达8G8		
唐卡	内建HD含效译码芯片,支持0户道输出		
集成IDE口	集成1个ATA 100/133 IDE按口		
集成SATA口	集成4个速率高达300MB/s的SAIAII接口		
1/0接口	8个USB接口,PS/2牌费。PS/2鼠标,COM接口各一 个,FDD、LPT,RJ45各一个		
PCI插槽	集成2个PCI插槽		
PCI_E插槽	集成1个PCI Express 1 6X接口		
集成网卡	要合RTL8100C 100M网络芯片,		
集成显卡	集成GF7050- 定排DVI+VGA		

第三章 主机板安装指南

3.1 主机板跳线说明

清除CMOS 跳线 (CLR_CMOS):

如果主机板因为BIOS设置错误而出现问题,此时可清除CMOS解决问题;方法是在断开电源状态下把CMOS跳线跳至2-3脚,使其短接5-6秒。请不要在 开机时清除CMOS,要不然可能会损坏您的主板。跳线设定如下:

CIMDS 数据状态	CLR_CMOS
保持CMOS 数据状态(预设值)	
清除 CMDS 数据资料	

3.2 网卡屏蔽跳线说明

主板提供网卡屏蔽跳线,用户可以通过此跳线来设定是否选用板载网卡,如下图。

集成网卡跳线选择	LAN_EN
可以使用集成同卡 (預設)	10003
关闭集成网卡	10003

3.3 主机板各接口说明

(注: 主机板上所有靠近粗白线处为第一脚, 连接相关设备时务必不要 接反, 否则有可能会损坏您的主板或设备)

3.3.1 系统信号 / 控制面板接口 (PANEL)

	Speaker		WR-LED	
	• •	• •	• •	
		• •	• •	
	~	~	~	
	HD_LED	PW-BN	RESET	
a. Speaker	喇叭连接头		b.PWR-LED	电源指示灯
c.HD_LED	硬盘指示灯送	连接头	d.PW-BN	ATX电源开关
e. RESET	复位按钮			

3.3.2 USB 扩展接头(JUSB1/JUSB2)

主板提供8个USB接口,其中4组可以直接连接USB设备,JUSB1/JUSB2 连接头需要另外连接USB Cable,提供给您另外4组USB端口,您能从主板经 销商或电子市场上购买到此种USB Cable连接线。(粗白线处所指为第一脚, 请务必不要接错,否则有可能对您的主板或设备造成损害)



3.3.3 前置音效输出接口(F_AUDIO)

主板提供了前置音效输出接口F_AUDIO,这组声卡插针供您连接到机箱 前面板的声卡接头,这样您就可以很方便地经由主机到面板收听音乐和使用麦 克风进行声音输入,您只要按照其插针功能(如下图所示)连接相对应的线 即可。

2
PIN1: Mic in (麦克风输入信号)
PIN2: Aud GND (模拟音频线路接地)
PIN3: Mic VREF (麦克风电源)
PIN4: Aud Vcc (模拟音频线路的+5V)
PIN5: FPOUT R(右声道声音信号输出)
PIN6: RET R(右声道声音信号输入)
PIN7: (KEY) (RSVD 耳机备用)
PIN8:(Void)(没连接)
PIN9: FPOUT L(左声道声音信号输出)
PIN10: REF L (左声道声音信号输入)

第四章 BIOS 的设定

请注意由于BIOS的不断更新,可能我们说明的部分或许与现有板上BIOS有 些不同,一切仅供参考,以实际为主。BIOS中一些未做过多说明的项目,属于 非常用项目请保持缺省值,建议不要随意更改。

欲进入BIOS 设定程序画面,请依下列步骤:

a. 打开电源或重新启动系统,在自检画面可看到"PRESS DEL TO RUN SETUP"

b. 按下 DEL 键后,即可进入 BIOS 设定程序。

BIOS功能键说明				
极随	动推说明			
⇆ 10	选择设置项目(左右移动)			
†∔ ±t	选择设置项目(上下移动)			
• - Bł	改变设定状态。或者变更键位之数值			
Tab iiit	成变设定状态			
ESC 12	退出设置程序并不存储设置			
F1动能键	显示目前设定项目的相关辅助说明			
F7功能键	放弃程序的修改			
F8功能键	载入安全模式的默认值			
F8功能键	藏入出厂獲役优化值			
F10功能键	退出设置程序并存储设置			

4.1 系统基本设定(Main)

在[Main]项目中,可以看到系统的一些基本信息,如BIOS的版本和日期、CPU、内存信息等。也可以对系统日期、时间进行变更。

	BIUS SEIDE (///_//
Main Advanced	PCIPnP Boot	Security Chipset Exit
System Overv	iew	
AMIBIOS Version 08.00.14 Build Date 04/04/07 ID MCP6500 Processor AMO Athlon(tm)64x2 Speed 1999MH Count :2 System Memory Size :512MB System Time System Date	02 Dual Core Proces ([09:32:12] [Sun 03/08	Use [ENTER] [TAB] or [SHIFT-TAB] to Select a field. Use [*] or [-] to Configur System Time. * Select Screen 11 Select Item *- Change Option Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

V02.61(c) Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

n Time (hh: mm: ss)(时间设定) 设定电脑中的日期,格式为"小时/分钟/秒"。 n Date (mm: dd: yy)(日期设定)

设定电脑中的日期,格式为"星期,月/日/年"。

4.2 系统高级功能设定(Advanced)

miditi	Advanced	PCIPnP	Boot	Security	Chipset	Exit
Ad	vanced Setti	ngs			Configure	CPU
may ca CPU C IDE Co Floppy Superi	ouse system to onfiguration Configuration Configuration Configuration are Health Co	n malfunction n on nfiguration	n.		- Selec	t Screen

AL-N61S/N520/N68S 系列主机板

a.如上图在 Advanced 界面将光标移到 CPU Configuration 后按 Enter 键,

会出现如下界面:

8105	SETUP UTILITY		
Advanced			
CPU Configuration Module Version: 13: 11 AGESA Version: 02: 08: 00 Physical Count: 1 Logical Count: 2		This option should remain disabled for the normal operation.	
AMD Athlon(tm)64x2 Dual Co Revision:G1 Cache L1:256x Cache L2:1024K Speed:1900MHz Current FSB Multiplier:9.5x Maxmum FSB Multiplier:9.5x Able to change Freq. Yes uCode Patch Level:None Re GART Error Reporting Microcode Update SVM uCode Option Runtime Legacy Possible ACPI 2.0 Objects	quired [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled]	Select Screen Select Item Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit	

- n GART Error Reporting (缺省值为Disabled)
- n Microcode Update (缺省值为 Enabled)
- n SVM uCode Option (缺省值为 Enabled)
- n Runtime Legacy PSB (缺省值为 Disabled)
- n ACPI 2.0 Objects (缺省值为 Enabled)
- b.如上图在Advanced界面将光标移到IDE Configuration后按Enter
- 键,会出现如下界面:

BIOS SE	TUP UTILITY	
Advanced		
IDE Configuration		DISABLED disables
Onchip P-ATA Controller Onchip S-ATA Controller SATA Mode Select nVidia RAID Setup Primary IDE Master Primary IDE Slave r Serial-ATA Pri Master Channel Serial-ATA Sec Master Channel Serial-ATA Sec Master Channel Hard Disk Write Protect IDE Detect Time Out(sec) ATA(PI) 80 Pin Cable Detection	[Enabled] [Enabled] [SATA Mode] :[Not Detected] :[Not Detected] [Not Detected] :[Not Detected] :[Not Detected] [Disabled] [35] [Host & Device]	Select Screen Select Screen Select Item Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

- n Onchip PATA Controller (缺省值为 Enabled)
- n Onchip SATA Controller (缺省值为Enabled)
- n SATA Mode Select (缺省值为SATA Mode)

n nVidia RAID Setup

BIOS SET	UP UTILITY	
Advanced		
RAID Setup		Options Disabled
NVidia RAID Function PATA Primary Master PATA Primary Slave SATA Primary Master Channel SATA Primary Slave Channel SATA Secondary Master Channel SATA Secondary Slave Channel	[Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Enabled ← Select Screen ↓1 Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n Primary IDE Master/Slave

BIOS S	ETUP UTILITY	t l
Advanced		
Primary IDE Master		Select the type of
Device:Not Detected		device connected to the system.
Type LBA/Large Mode Block(Multi-Sector Transfer) PIO Mode DMA Mode S.M.A.R.T 32 Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Disabled]	 ← Select Screen 1↑ Select Item ← Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

V02.61(c) Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

n Type

本项目可让您选择 IDE 装置类型。缺省值为 Auto。

n LBA/Large Mode

开启或关闭LBA 模式。设定为Auto时,系统可自行侦测装置是否支援LBA 模式,若支援,系统将会自动调整为LBA 模式供装置使用。设定值有: Disabled、Auto。

n Block (Multi-sector Transfer)

开启或关闭资料同时传送多个磁区功能。当您设为Auto时,资料传送便可以同时传送至多个磁区,若设为Disabled,资料传送便只能一次传送一个磁区。设定值有:Disabled、Enabled。

n PIO Mode

选择PIO模式。缺省值为Auto。

n DMA Mode

选择DMA模式。缺省值为Auto。

n S.M.A.R.T

开启或关闭自动侦测、分析、报告技术。缺省值为Auto。

n 32Bit Data Transfer

开启或关闭 32 位元资料传输功能。缺省值为 Disabled。

n Serial-ATA Pri/Sec Master/Slave Channel

BI	OS SETUP UTILI	IY
Advanced		222
Third/Fourth IDE N	/laster/Slave	Disabled: Disables LBA
Device:Not Detect	led	Mode. ← Select Screen
LBA/Large Mode	[Auto]	11 Select Item
Block Multi-Sector Transl	fer [Auto]	+- Change Option
DMA Mode	[Auto]	F1 General Help
S.M.A.R.T.	Auto	F10 Save and Exit
32Bit Data Transfer	[Enabled]	ESC Exit

V02.61(c) Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

n Hard Disk Write Protect (硬盘的写保护设置)

缺省值为Disabled。

n IDE Detect Time Out (sec)

选择自动侦测ATA/ATAPI装置的等待时间。设定值有:0、5、10、15、

20、25、30、35。缺省值为35。

n ATA (PI) 80 Pin Cable Detection (缺省值为Host&Device)

可选项有: Host&Device, Host, Device。

c.如上图在Advanced 界面将光标移到 Floppy Configuration 后按 Enter

键,会出现如下界面:

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
Floppy Configuration	Select the type of floppy drive connected
Floppy A [1.44MB 3.5] Floppy B [Disabled]	Select Screen If Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n Floppy A/B

可选项有: Disabled, 360KB 5.25, 1.2KB 5.25, 720KB 3.5, 1.44MB 3.5, 2.88MB 3.5。

d.如上图在Advanced界面将光标移到SuperIO Configuration 后按Enter 键,会出现如下界面:

Allows BIOS to Enable
Allows BIOS to Enable
- or Uisable Floppy
Controller. - Select Screen 11 Select Item - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n OnBoard Floppy Controller(缺省值为Enabled)

n Serial Port1 Address(缺省值为3F8/IRQ4)

此项设定接口 COM1 的位址。COM1/COM2 必须使用不同的位址值。可选项

有: Disabled, 3F8/IRQ4, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3。

n Parallel Port Address

缺省值为378。可选项有:378,278,3BC,Disabled。

n Parallel Port Mode

缺省值为Normal。

n Parallel Port IRQ

缺省值为 IRQ7。可选项有: IRQ7, IRQ5。

AL-N61S/N520/N68S 系列主机板

AL-N61S/N520/N68S 系列主机板

e.如上图在Advanced界面将光标移到Hardware Health Configuration后按Enter键,会出现如下界面:

Advanced		
Hardware Heal	th Configuration	
SYS Temperature CPU Temperature SYS Fan Speed CPU Fan0 Speed Vcore Avcc 3vcc +12v VNB +5V VSB VBAT	:25°C/77°F :50°C/122F :1240RPM :3013RPM :1.376V :3.376V :3.376V :1.2.196V :1.304V :5.196V :3.312V :3.312V :3.024V	+ Select Screen 1.7 Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

f.如上图在Advanced界面将光标移到ACPI Configuration后按Enter键, 会出现如下界面:

Advanced	7
ACPI Settings	Advanced ACPI Configuration settings
Advanced ACPI Configuration Chipset ACPI Configuration	 → Select Screen 11 Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n Advanced ACPI Configuration

BIO	S SETUP UTILIT	Y
Advanced		
Advanced ACPI Co	nfiguration	Enable RSDP Pointers to 64-bit Fixed System Description Tables
ACPI Version Features ACPI APIC Support AMI OEMB table Headless Mode	[ACPI V1.0] [Enabled] [Enabled] [Disabled]	Select Screen Select Item - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

V02.61(c) Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

- n ACPI Version Features(缺省值为ACPI V1.0)
- n ACPI APIC Support

此项可让您决定是否增加ACPI APIC 表单至 RSDT 指示清单。设定值有:

Enabled, Disabled.

- n AMI OEMB Support(缺省值为Enabled)
- n Headless Mode(缺省值为Disabled)
- n Chipset ACPI Configuration

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
MCP65 ACP1 HPET TABLE	[Enabled]	Option Enabled Disabled + Select Screen 11 Select Item + Change Option F1 General Help F10 Save and Exit

n Energy Lake Feature (缺省值为Disabled)

n APIC ACPI SCI IRQ (缺省值为Disabled)

n USB Device Wakeup From S3/S4(缺省值为Disabled)

h.如上图在 Advanced 界面将光标移到 APM Configuration 后按 Enter 键, 会出现如下界面:

亚帝伦公司网址: http://www.atla.net.cn

AL-N61S/N520/N68S 系列主机板

Advanced		
Power Management/APM []	Enabled]	Enable or disable APM
Power Button Mode Video Power Down Mode Green PC Monitor Power State Hard Disk Time Out(Minute) Force Throttle Manual Throttle Ratio System Thermal Thermal throttle Ratio Resume on PMEØ Resume on PMEØ Resume on PSI2 Keyboard Resume on RTC Alarm	[On/Off] [Enabled] [Standby] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [S0%] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	← Select Screen J1 Select Item + Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n Power Management/APM

此项目让您开启或关闭进阶电源管理(APM)功能。设定值有:

Disabled, Enabled.

- n Power Button Node(缺省值为0n/Off)
- n Video Power Down Mode(缺省值为Enabled)
- n Green PC Monitor Power State(缺省值为Standby)
- n Hard Disk Power Down Mode(缺省值为Enabled)
- n Hard Disk Time Out(Minute)(缺省值为Disabled)
- n Force Throttle(缺省值为Disabled)
- n Manual Throttle Ratio(缺省值为50%)
- n System Thermal (缺省值为Disabled)
- n Thermal Throttle Ratio(缺省值为50%)
- n Resume on PME#(缺省值为Disabled)
- n Resume on PCIE Wake#(缺省值为Disabled)
- n Resume on PS/2 Keyboard(缺省值为Disabled)
- n Resume on RTC Alarm(缺省值为Disabled)
- **i**.如上图在 Advanced 界面将光标移到 **IPS** Configuration 后按 Enter 键, 会出现如下界面:

Advanced	
MPS Configuration	Select MPS Revision
MPS Revision [1.4]	 ← Select Screen ↓1 Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit

n MPS Revision

使用此项选择 MPS 的版本,设定值有:1.1,1.4。它专用于多处理器主板,用于确定 MPS (MultiProcessor Specification,多重处理规范)的版本,以便让 PC 制造商构建基于英特尔架构的多处理器系统。

j.如上图在 Advanced 界面将光标移到 PCI Express Configuration 后按 Enter 键,会出现如下界面:

Advanced	
PCI Express Configuration	Enabled/Disabled
Active state Power-Management [Disabled]	L1 link power states. - Select Screen I1 Select Item + Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

k.如上图在 Advanced 界面将光标移到 Smbios Configuration 后按 Enter 键, 会出现如下界面:

Advanced	
Smbios Configuration Smbios Smi Support [Enabled]	SMBIOS SMI Wrapper Support for PnP Func 50h-54h. ← Select Screen 11 Select Item +- Change Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

I. 如上图在 Advanced 界面将光标移到 USB Configuration 后按 Enter 键, 会出现如下界面:

Advanced		
Advanced		
USB Configuration	i.	Enables Support for Legacy USB.
Module Version-2.24.0-11.4 USB Devices Enabled:None Legacy USB Support USB 2.0 Controller Mode BIOS EHCI Hand-off	[Enabled] [Full Speed] [Enabled]	Select Screen Select Item Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n Legacy USB Support

此项可让您开启或关闭支援 USB 装置功能。当设定为预设值 Auto 时,系 统可以在开机时便自动侦测是否有 USB 装置存在,若是,则启动 USB 控制器; 反之则不会启动。但是若您将此项设定为 Disabled 时,那么无论是否存在 USB 装置,系统内的 USB 控制器都处于关闭状态。设定值有:Disabled, Enabled, Auto。

n USB 2.0 Controller Mode

此项可让您设定USB 2.0 装置的传输速率模式。设定值有:HiSpeed (480Mbps),FullSpeed (12Mbps)。

n BIOS EHCI Hand-off

缺省值为Enabled。

4.3 即插即用功能设定(PCI/PnP)

即插即用功能设定主要是用来设定有关PCI适配卡的PNP即插即用功能, 也可以解决一些IRQ资源冲突问题。

		BIOS SI	ETUP L	ITILITY		
Main	Advanced	PCIPnP	Boot	Security	Chipse	t Exit
Ad	vanced PCI/	PnP Settin	gs		Clear NV	RAM during
WARN may ca Clear M Plug & PCI La Allocat Palette PCI ID OffBos IRQ3 IRQ4	ING:Setting w use system to Play O(S tency Timer te IRQ to PCI) Shooping E BusMaster and PCI/ISA ID	rong values malfunctio /GA E Card	s in belov n. [] [6 [7 [0 [0 [4 [4] [4] [4] [4] [4] [4]	v sections lo] do] da] ves] ves] ves] ves] ves] ves] ves] ves	⊢ Sel i1 Se +- Chr F1 Ger	ect Screen lect Item inge Option heral Help
IRQ5 IRQ7			A A	vailable]	ESC Exi	e and Exit t

V02.61(c) Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

n Clear NVRAM(缺省值为No)

n Plug & Play 0/S

当设为No,BIOS程序会自行调整所有装置的相关设定。若您安装了支援即插即用功能的系统,请设为Yes。设定值有:Yes,No。

n PCI Latency Timer

此项可让您选择PCI讯号计时器的延迟时间。设定值有: 32, 64, 96,

$128\,,\ 160\,,\ 192\,,\ 224\,,\ 248\,.$

n Allocate IRQ to PCI VGA

此项可让您决定是否自行指定 PCI 界面显示卡的 IRQ 中断位址。当设定为 Yes,您可以透过 BIOS 程序自行指定 PCI 界面显示卡的 IRQ 中断位址。设定值 有:No,Yes。

n Palette Snooping

有一些非标准架构的显示卡,如 MPEG 或是图形加速卡,也许会有运作不 正常的情况发生。将这个项目设定在 Enabled 可以改善这个问题。如果您使用 的标准 VGA 显示卡,那么请保留预设值 Disabled。设定值有: Disabled, Enabled。

n PCI IDE BusMaster

此项用来开启或关闭 BIOS 程序是否利用 PCI 控制汇流排来读取 / 写入资料 至 IDE 装置。设定值有: Disabled, Enabled。

n OffBoard PCI/ISA IDE Card (缺省值为Auto)

n IRQ 3/4/5/7/9/10/11/14/15

此项可让您指定 IRQ 位址是让 PCI/PnP 装置使用(设为 Available)或是 保留给 ISA 界面卡(设为 Reserved)。设定值有: Available, Reserved。

n DMA Channel 0/1/3/5/6/7(缺省值为Available)

n Reserved Memory Size(缺省值为Disabled)

4.4 启动设备设置(Boot)

Main	Advanced	PCIPnP	Boot	Security	Chipset	Exit
	Boot S	ettings			Configure s during Syst	settings tem Boot
Boot Boot Remo	Settings Cor Device Prior wable Drive	nfiguration ity s			← Select ↓1 Selec Enter Go to S F1 Genera F10 Save a ESC Exit	Screen t Item Sub Scree al Help ind Exit

V02.61(c) Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

n Boot Settings Configuration (启动选项设置)

	Boot	
Boot Settings Config Quick Boot Quiet Boot Addon ROM Display Mode Boot up Num-lock PS/2 Mouse Support Wait For F1 If Error	[Enabled] [Disabled] [Force BIOS] [On] [Auto] [Enabled]	Allows BIOS to skip certain tests while booting. - Select Screen 11 Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help E10 Save and Fuit
Interrupt 19 Capture	[Disabled]	ESC Exit

n Quick Boot (快速启动设置)

本项目可以设置计算机是否在启动时进行自检功能,从而来加速系统启动 速度,如果设置成"Disable"系统将会在每次开机时执行所有自检,但是 这样会减慢启动速度。一般设置为"Enabled"。

n Quiet Boot(缺省值为Disabled)

n Addon ROM Display Mode(附件软件显示模式)

本项目是让你设定的附件装置软件显示的模式,一般设置成"Force BIOS"就可以了。

n Boot up Num-lock (小键盘锁定开关)

设置开机时是否自动打开小键盘上的 Num - Lock。一般设置为 On。

n PS/2 Mouse Support

此项目时设置是否支持PS/2 鼠标功能。设定为AUTO 就可以。

n Wait For 'F1' If Error (错误信息提示)

此设置为是否在系统启动时,出现错误时显示按下"F1"键确认才继续 进行开机,一般设置为"Enabled"。

n Hit'DEL'Message Display(按DEL键提示)

这个选项选择是否在开机时显示按下 Del 键进入 Bios 设定的提示,如果选择 "Disable"将不会看到本文章开头的那句 "Press DEL to Run Steup, Presss TAB to display BIOS Post Message"的提示,一般设置为 "Enabled"。

n Interrupt 19 Capture (PCI 内建程序启动设置)

当你使用PCI卡有自带软件时请将此设置为"Enabled"。

n Boot Device Priority (引导设备优先选择)

Boot	
Boot Device Priority	Specifies the boot sequence from the
1st Boot Device [1st Floppy Drive]	Select Screen I Select Screen I Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n Removable Drives (可移动设备引导的优先权)

BIOS 3210F 011	LUT I
Boot	
Removable Drives	Specifies the boot sequence from the available devices.
1st Drives [1st Floppy Drive]	 ← Select Screen ↓↑ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

1st Drive 的可选项有: 1st Floppy Drive, Disabled。

4.5 安全性能设置(Security)

设置计算机管理员/用户密码以及防毒功能。

在 Security 界面将光标移到 "Change Supervisor/User Password" 后按 "Enter", 会出现如下界面:

Main Advanced PCIPnP Boot Security	Chipset Exit
Security Settings	Install or Change the Password
Supervisor password:Not Installed	
User password Enter New Possword: Change Supervi	Select Screen Select Item
Change User Password	Enter Go to Sub Scree F1 General Help
Boot Sector Virus Protection [Disabled]	F10 Save and Exit ESC Exit

密码长度最多8个特征字符或数字,密码将区分大写字母和字符,输入后按"Enter"键,BIOS会要求使用者再输入一次以核对,若两次密码都吻合则BIOS会将其保存下来。

若使用者想删除密码,只需当显示密码对话窗时只按[Enter]键就可以了。

注意: 假若使用者忘记遗失密码,那么可以通过主板上的跳线来清除 CMOS 资料,所有的 BIOS 设定都将恢复成出厂预设值。

n Boot Sector Virus Protection (防病毒设置)

本选项可以开启Bios防病毒功能,默认值为关闭"Disabled"。

4.6 高级芯片组特征设置(Chipset)

高级芯片组特征设置主要用来设定芯片组相关的功能,设定的好坏直接关 系到系统运行的效率和稳定性。

注意:如果您对芯片组不熟悉,不要改变这些设定,以免您的计算机不能正常工作。

Main Advanced PCIPnP Boot Security	Chipset Exit	
Advanced Chipset Settings	Options for NB	
WARNING:Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.	← Select Screen	
NorthBridge configuration SouthBridge (MCP65 configuration Hyper Transport Configuration	Enter Go to Sub Scree F1 General Help F10 Save and Exit	

n NorthBridge Configuration

	Chipset
NorthBridge Chipset Configuration Memory Configuration Power Down Control [Auto]	
Memory CLK:266MHz CAS Latency(Tcl):4.0 RAS(CAS Delay(Trcd):4CLK Min Active RAS(Tras):12CLK Row Precharge Time(Trp):4CLK RAS(CAS Delay(Trrd):2CLK Row Cycle(Trc):17CLK Asynchronous Latency:6ns	Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

n Memory Configuration

		Chipset
Memory Configuration Memolock Mode MCT Timing Mode Bank Inter leaving Enabled Clock to All DIMMs MemCLK Tristate C3(ATLVID DQS Signal Training Control Memory Hole Remapping	[Auto] [Auto] [Auto] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled]	Select the DRAM Frequency Programming method. Select Screen 11 Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

V02.61(c) Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

- n Power Down Control (缺省值为Auto)
- n Memclock Mode (缺省值为Auto)
- n MCT Timing Mode (缺省值为Auto)
- n Bank Inter leaving (缺省值为Auto)
- n Enable Clock to All DIMMs (缺省值为Disabled)
- n MemCLK Tristate C3/ATLVID (缺省值为Disabled)
- n DQS Signal Training Control (缺省值为 Enabled)
- n Memory Hole Remapping (缺省值为Enabled)
- n SouthBridge MCP61 Configuration



n PCIE Spread Spectrum

此项开启和关闭PCIE Spread Spectrum功能。设定值有: Disabled,

$\textbf{Enabled}_{\circ}$

n SATA Spread Spectrum

此项开启和关闭 SATA Spread Spectrum功能。设定值有: Disabled, Enabled。

n CPU Frequency, MHz (CPU 线性调频)

此项可以对 CPU 外频逐兆进行线性调节,调节范围为 200MHz~450MHz,专门为超频用户设计。

n USB 1.1/1.2 Controller

此项可让您开启或关闭USB 1.1/1.2 控制器。设定值有: Disabled,

Enabled。

n HyperTransport MCP65 Configuration

	Chipset
Hyper Transport MCP65 Configuration MCP65(SB) to K8(CPU) Freq Auto MCP65(SB) to K8(CPU) Frequency MCP65(SB) to K8(CPU) Linkwidth [161 161]	MCP65(58) to K8 (CPU) frequency selection by CPU capability. - Select Screen 11 Select item + Change Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

4.7 退出设置程序并储存设置(Save Changes and Exit)

在[EXIT]界面将光标移到"Save Changes and Exit"后按"Enter"键,会出现如下界面:

BIOS SETUP	UTILITY
	EXIT
Exit Options Save Changes and Exit Discard Chances and Exit Discard Chances and Exit Discard Cha	Exit system setup after saving the changes. F10 key can be used for this operation. changes and exit setup? [Cancel]
Load Optim år ocrauns Load Failsafe Defaults	Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

若选择[OK]按下[Enter]键,即可储存所有设定的结果并离开BIOS SETUP UTILITY 界面;否则选择[Cancel]按下[Enter]键取消。

4.8 退出设置程序不储存设置(Discard Changes and Exit)

在[EXIT]界面将光标移到"Discard Changes and Exit"后按"Enter"键,会出现如下界面:



若选择[OK]按下[Enter]键,即不储存任何变更立即离开BIOS SETUP UTILITY界面,否则选择[Cancel]按下[Enter]键取消。

AL-N61S/N520/N68S 系列主机板

4.9 恢复原来的设置但不退出设置程序(Discard Changes)

在[EXIT]界面将光标移到"Discard Changes"后按"Enter"键,会出现如下界面:

			EXIT	
Exit Opt Save Changes and Ex Discard Changes	ions rit Discard ch	Discard so for to questio used fo anges?	Discard changes done so far to any of the setu questions F7 key can be used for this operation.	
Load Optimal Defaults Load Failsafe Defaults	5	Enter (F1 (F10) ESC	lect Item So to Sub Screen General Help Save and Exit Exit	

若要恢复原来的设置并不退出设置程序,就选择[OK]按下[Enter]键确认,否则选择[Cancel]按下[Enter]键取消。

4.10 载入出厂预设优化值(Load Optimal Defaults)

在[EXIT]界面将光标移到"Load Optimal Defaults"后按"Enter"键,会出现如下界面:



若要载入系统预设优化参数值,就选择[OK]按下[Enter]键确认,否则选 择[Cancel]按下[Enter]键取消。

4.11 载入安全模式的默认值(Load Fail-Safe Defaults)

在[EXIT]界面将光标移到"Load Fail-Safe Defaults"后按"Enter", 会出现如下界面:

			EXIT	
Exit Options		Load F values questi used f	Load Failsafe Default values for all the setup questions F8 key can be used for this operation.	
Discard Changes Discard Changes	Load Fail-Safe [OK] [C	Defaults? Cancel]	lect Screen	
Load Optimal Defaults Load Failsafe Defaults		Enter F1 F10	F1 General Help F1 Save and Exit ESC Exit	

若要载入BIOS 最安全值,就选择[OK]按下[Enter]键确认,否则选择 [Cancel]按下[Enter]键取消。

第五章 主板驱动程序的安装

5.1 DirectX 9.0 的安装

- a. 进入驱动光盘 TOOLS\DX9\DIRECTX9 目录, 鼠标左键双击 DXSETUP。
- b. 阅读安装程序许可协议,点"我接受此协议"后,点击"下一步"。
- c. 按照提示,再点击"下一步"。
- d. 安装完成后,点击"完成",此时DirectX 9.0的安装就完成了。

5.2 安装板载显卡驱动程序

- a. 进入驱动光盘 MB\NVIDIA\MCP61 (MCP68) \MCE_XP_2K(1107_ASR)\setup. exe 目录, 鼠标左键双击 Setup。
- **b.** 鼠标点击安装界面上"下一步"按钮。
- c. 选择所要安装的驱动选项后,点击下一步,再点击下一步。
- **d.** 安装完成后,在重新开机选项中选择"是",然后按"完成"重新 启动计算机,之后驱动程序自动加载。

5.3 安装板载声卡驱动程序

- a. 进入驱动光盘 MB\SOUND\ALC\880 目录,鼠标双击"SETUP"。
- b. 按照提示,点击"下一步",接着再点击"仍然继续"。
- C. 安装完成后,在重新开机选项中选择"是",然后按"完成"重新启动计算机,之后驱动程序自动加载。