

NP-1500 電動打字機

中文簡易操作指南

*有關詳細操作說明及其他功能,請參考英文用戶手冊 (USER MANUAL)





- **導紙標尺** 準確地將紙張校直
 導紙板 承托紙張
 遮光板 避免反光情況出現
 刻度尺 可參照數值調整紙張的列印位置
 紙張末段指示 隔聲板 減低操作時發出的聲浪
- 8 **鬆紙桿** 放鬆後可調整紙張位置

1 滾筒旋鈕

轉動壓紙渷筒

- 9 **壓紙夾操控桿** 操控壓紙夾及自動上紙
- **10 機身面蓋** 打開後可更換配件
- **11 光暗調控** 調節 LCD 顯示屏的光亮度
- **12 LCD 顯示屏** 可顯示已輸入的文字(40 個)
- 13 開開鍵 開啟 / 關閉電源
- 14 電源線

- 15 **壓紙滾筒** 轉入或轉出紙張
- **16 壓紙夾及滾輪** 固定紙張
- 17 色帶導引
- **18 列印指示** 指出列印位置
- 19 字碟
- 20 底線(紅線) 指出打字線的最低位置
- 21 透明定位尺 固定紙張
- 22 改錯帶固定位
- 23 字碟定位桿 更換字碟時使用
- 24 改錯帶
- 25 色帶
- 26 鎖緊色帶旋鈕
- 27. 印字頭

2

安裝指引

色帶





將色帶放在透明定位尺與 轉動旋鈕直至收緊色帶。 字碟之間。輕輕按下圖示 關閉機身面蓋。 "A" 部分直至發出劈啪 聲,將色帶固定。

改錯帶





打開機身面蓋並移除色帶 。安裝新改錯帶時需注意 改錯帶的正確方向。 改錯帶的左軸線為供應主 轉動右軸直至收緊改錯 軸,右軸線為接收主軸。 帶,確保改錯帶正確地安 安裝時,將收帶的一邊插 裝在固定位上。裝回色帶 入接收主軸,而有帶的一 及關閉機身面蓋。 邊則插入供應主軸。

字碟







打開機身面蓋並移除色帶 。拉下字碟定位桿鬆開印 字頭,便可取出字碟。

將新的字碟安裝在印字頭 推回字碟定位桿直至發出 與透明定位尺之間。安裝 劈啪聲,將字碟固定。裝 後請確定字符正向滾筒。 回色帶及關閉機身面蓋。

注意:如字碟在運作時發出不尋常聲響或出現錯字情況,請重新安裝字碟。 安裝字碟並開機後,按〔CODE〕+〔W〕鍵,字碟便會自動轉到正確的位置。

鍵盤簡介



- 1 MAR REL 取消左右邊界
- 2 MAR LEFT 設定左邊界
- 3 MAR RIGHT 設定右邊界
- 4 **TAB SET** 設定一個定位
- 5 **MODE** 選擇操作模式
- CODE 特別功能鍵(需配合其他鍵使用)
- **7 TAB** 跳至下一個定位
- 8 LOCK 按一下鎖定大楷(紅燈會亮起)
- 9 SHIFT 輸入大楷 / 符號 / 取消鎖定大楷 (需配合其他鍵使用)
- **10 REPEAT** 重複最後輸入的字元 / 功能

- **11 (空格鍵)** 輸入空位
- 12 HALF SPACE 向右移半格
- **13 RETURN** 轉行,可轉往下一行左邊界位置
- 14 PRINT

 顯示文字 / 叫出儲存檔案
- REV INDEX 紙張向下移半行; 按住可倒後退出紙張
- INDEX 紙張向上移半行; 按住可向前退出紙張
- **17 RELOC** 回位,改錯後可返回原位
- **18 EXPR** 回到左邊界
- **19 BACK SPACE** 倒後(向左移一格);按住可快速向 左移動
- **20 (改錯鍵)** 將字元改錯;按住可重複改錯

簡易操作說明

設定左右邊界 (SET LEFT AND RIGHT MARGINS)

1)按〔BACK SPACE〕將機頭移到所需的左邊位置
 2)按〔MAR LEFT〕定下左邊界
 3)按〔空格鍵〕將機頭移到所需的右邊位置
 4)按〔MAR RIGHT〕定下右邊界

設定新的左右邊界 (SET NEW LEFT AND RIGHT MARGINS)

1)按〔RETURN〕去到已設定的左邊界

- 2)按〔MAR REL〕取消已設定的左邊界
- 3)按〔BACK SPACE〕將機頭移到所需的左邊位置,按〔MAR LEFT〕定下新的左邊 界
- 4)按〔空格鍵〕去到已設定的右邊界
- 5)按〔MAR REL〕取消已設定的右邊界
- 6)按〔空格鍵〕將機頭移到所需的右邊位置,按〔MAR RIGHT〕定下新的右邊界

連續間底線(包括空格)(AUTO UNDERLINE, CONTINUOUS) 1)按〔CODE〕+〔XX (3)〕 2)輸入文字,例如:"<u>AEG OLYMPIA</u>" 3)再按〔CODE〕+〔XX (3)〕可取消此功能

間底線 (不包括空格)*(AUTO UNDERLINE, WORD BY WORD)* 1)按〔CODE〕+〔<u>X</u>X(4)〕 2)輸入文字,例如:"<u>AEG</u><u>OLYMPIA</u>" 3)再按〔CODE〕+〔XX(4)〕可取消此功能

列印粗字體(BOLD PRINT) 1)按〔CODE〕+〔BOLD (6)〕 2)輸入文字,例如:"AEG" 3)再按〔CODE〕+〔BOLD (6)〕可取消此功能 輸入大楷及數字 (CAPS)
1)按〔CODE〕+〔CAPS (Z)〕
2)輸入文字或數字,例如:"AEG OLYMPIA 123"
3)再按〔CODE〕+〔CAPS (Z)〕可取消此功能

輸入數字鍵右上角的符號 (KBII)
1)按〔CODE〕+〔KBII(5)〕
2)按〔SHIFT〕並輸入符號,例如:"1*&@\$*%^!"
3)再按〔CODE〕+〔KBII(5)〕可取消此功能

自動轉行 (AUTO RETURN)
1)按〔CODE〕+〔+±〕
2)輸入文字
3)當去到右邊界前五個位,會發出響聲提示並自動轉行
4)再按〔CODE〕+〔+±〕可取消此功能

自動分中(AUTO CENTER) 1)按〔CODE〕+〔1@〕, 機頭會自動移到中間位置 2)輸入文字後按〔RETURN〕 3)此功能用後不用取消

改錯 (CORRECTION)
 1)按〔 3〕, 左邊一個字元會被更改
 2)如發現非原行有錯誤,按〔INDEX〕或〔REV INDEX〕可返回錯的位置
 3)按〔 3〕一下,再按下最初打錯的文字便可更改
 EXPR = 可快速地返回左邊界而不需轉行
 RELOC = 返回文章中的最後位置(只限兩行之內)
 INDEX = 紙張上移半行
 REV INDEX = 紙張下移半行

定位 (TAB SET)

1)按〔空格鍵〕將機頭移到所需位置,按〔TAB SET〕定位,再按〔RETURN〕
 2)按〔TAB〕可跳至預先定下的位置輸入文字
 3)按〔CODE〕+〔TAB SET (CLEAR)〕可取消此定位

小數點定位(DECIMAL TAB)

1)按〔空格鍵〕將機頭移到所需的小數點位置,按〔TAB SET〕定位,再按〔RETURN〕 2)使用時按〔CODE〕+〔DEC TAB (MAR REL)〕,再按〔TAB〕並輸入銀碼,輸入 時必需輸入定點

3)按〔CODE〕+〔DEC TAB (MAR REL)〕可取消此功能;

按〔CODE〕+〔TAB SET (CLEAR)〕可取消小數點定位

中間定位 (CENTERING TAB)

按〔空格鍵〕將機頭移到中間位置,按〔TAB SET〕定位,再按〔RETURN〕
 使用時按〔CODE〕+〔CENTER (1)〕,再按〔TAB〕並輸入文字
 按〔CODE〕+〔CENTER (1)〕可取消此功能;

按〔CODE〕+〔TAB SET (CLEAR)〕可取消中間定位

齊右邊定位(FLUSH-R TAB)

按〔空格鍵〕將機頭移到所需的右邊位置,按〔TAB SET〕定位,再按〔RETURN〕
 使用時按〔CODE〕+〔FLUSH-R (2)〕,再按〔TAB〕並輸入文字
 按〔CODE〕+〔FLUSH-R (2)〕可取消此功能;

按〔CODE〕+〔TAB SET (CLEAR)〕可取消右邊定位

要取消所有定位,按〔CODE〕+〔TAB SET (CLEAR)〕+〔REPEAT〕

臨時左邊定位(INDENT)

 按[空格鍵]將機頭移到所需的位置,按[TAB SET]定位,返回左邊定位按[CODE] + [MAR LEFT (INDENT)]便可跳至所定位置
 按[CODE]+[MAR LEFT (INDENT)]可取消此功能; 按[CODE]+[TAB SET (CLEAR)]可還原左邊定位 **連續間直線(VERTICAL LINE)** 1)按〔CODE〕+〔V〕劃直線,或+〔REPEAT〕連續間直線

操作模式(MODE)

 NP
 = 即打即印模式

 LP
 = 逐行列印模式

 JUST
 = 齊頭齊尾列印模式

 STORE
 = 儲存記憶功能

記憶(MEMORY)

記憶容量: 16,000 個字元 / 50 個檔案 檔案名稱: 最多不超過 5 個英文字或數字

儲存檔案 (INPUT THE MEMORY)

	顯不屏	步驟
1)		按〔MODE〕
2)	NP / LP / JUST / STORE	顯示符號 跳至"STORE"
3)	NAME OF FILE? (輸入檔案名稱)	例如:ABC (新檔案名稱)
4)	TEXT / PHA / VAR / FORM	例如: 按〔T〕(選擇 TEXT)
4.1)	TEXT =記憶左右邊界,列印時會返回	最初的左右邊界定位列印檔案
4.2)	PHA = 每次列印檔案,只需更改左右	邊界定位,可列印出不同位置
4.3)	VARI =記憶表格中位置	
4.4)	FORM = 記憶左右邊界及定位	
5)	DISPLAY / PRINT / EDIT	例如:按〔P〕(選擇 PRINT)
5.1)	DISPLAY(顯示)	
5.2)	PRINT(即時列印)	
5.3)	EDIT(編輯資料)	
6)	(輸入資料)	例如: NIPPO TYPEWRITER
7)		按〔MODE (CLOSE FILE)〕(儲存檔案)
8)	N.P.顯示符號 跳至"N.P."	

7

列印檔案 (PRINTING THE MEMORY)

顯示屏	步驟
1)顯示符號▼	按〔MODE〕選擇"N.P."或"JUST"
2)	按〔PRINT〕
3)NAME OF FILE? (輸入檔案名稱)	例如:ABC(需列印檔案名稱)
4)PRESS	按〔RETURN〕
5)PAGE LENGTH 54 HIT	按〔RETURN〕暫停列印;再按〔RETURN〕
	繼續列印;完全終止列印按〔空格鍵〕

顯示檔案(MEMORY SHOW ON THE SCREEN)

顯示屏	步驟
1)NP-LP-JUST-STORE	按〔MODE〕跳至"STORE"
2)NAME OF FILE? (輸入檔案名稱)	例如:ABC(已存檔案名稱)
3)EDIT / ADD	按〔E〕(選擇 EDIT)
4)顯示屏上顯示檔案	按〔空格鍵〕(文字向左移)
	按〔EXPR〕(文字向右移)
5)文章最尾位置	按〔RELOC〕
6)文章最頭位置	按〔CODE〕+〔B〕
7)在文章中加插文字	按〔CODE〕+〔RELOC (INSERT)〕
8)在文章中刪除文字	按〔図〕

在檔案中找尋文字(SEARCH FUNCTION)

顯示屏	步驟
1)文章最頭位置	按〔CODE〕+〔SEARCH (EXPR)〕
2)SEARCH / REPLACE	按〔S〕(選擇 SEARCH)
3)S=_	例如: THE(輸入找尋文字)
4)S=THE	按〔INDEX〕(跳至在文章中要找尋的文字)

列印檔案目錄(LISTING FILES)

顯示屏	步驟
1)	按〔CODE〕+〔8 (LIST)〕
2) 顯示屏上顯示:	
"DISPLAY / PRINTOUT ? "	按〔D〕(顯示屏上顯示檔案)
3)	a)按〔INDEX〕(顯示出下一個檔案資料)
	b)按〔RETURN〕(取消顯示)
4)	按〔P〕(列印檔案目錄)

刪除檔案(DELETE FILE)

顯示屏	步驟	
1)	按〔CODE〕+〔0 (DELETE)〕	
2)NAME OF FILE? (輸入檔案名稱)	例如:ABC(刪除檔案名稱)	
3)	按〔RETURN〕	
4)DELETE FILE(檔案已被刪除)		

刪除所有檔案(DELETE ALL FILES)

1)按〔CODE〕+〔C〕,顯示屏上顯示:"CLEAR ALL FILES Y/N?"
 2)按〔Y〕(選擇 YES,刪除所有檔案)
 3)再按〔Y〕(選擇 YES,確認刪除所有檔案)
 4)如不要刪除所有檔案,按〔N〕(選擇 NO,取消刪除所有檔案)

剩餘記憶容量(CAPACITY)

1) 按〔CODE〕+〔9 (CAPACITY)〕(顯示屏上顯示剩餘記憶容量)

記憶位置(SET THE VARIABLE FILES)

用途: 將已編印好的表格位置, 輸入打字機中, 打字時可節省校對位置的時間

例如:FORM(表格)

*Name:

Address:

Tel:

顯示屏	步驟
1)將輸入位置校好	按〔REV INDEX〕2 次
2)NP-LP-JUST-STORE	按〔MODE〕跳至"STORE"
3)NAME OF FILE? (輸入檔案名稱)	例如: FORM 1(新檔案名稱)
4)TEXT / PHA / VAR / FORM	按〔V〕(選擇 VARI)
5)移到要輸入的位置	按〔CODE〕+〔S〕(每個位置同樣做法)
6)N.P.顯示符號▼跳至"N.P."	

列印記憶位置(PRINTING THE VARIABLE FILE)

顯示屏	步驟
1)將輸入位置校好	
2)N.P.顯示符號▼跳至"N.P."	按〔PRINT〕
3)NAME OF FILE? (輸入檔案名稱)	例如:FORM 1(已存檔案名稱)
4)	按〔RETURN〕(跳至第一個位置)
5)VARIABLE STOP (位置暫停)	例如: MARY
	按〔PRINT〕(跳至第二個位置)
6)	例如: ABERDEEN
	按〔PRINT〕(跳至第三個位置)
7)	例如: 1234567,按〔PRINT〕
8)END OF FILE RECALL	按〔RETURN〕