

# **PhotoBank**

# 中文使用手册



Your Supplier, Your Partner, Your Friend.

# 目录

目录	1
产品介绍	2
包装内容	2
产品特点	2
系统需求	2
产品外观	3
单机操作模式下使用PhotoBank	4
系统信息	4
从记忆卡复制档案至PhotoBank	4
从PhotoBank复制档案至记忆卡	5
删除记忆卡的资料	6
删除PhotoBank上的文件夹	7
使用充电电池	8
使用变压器	8
组态指示	8
各国变压器组态	10
在电脑上使用PhotoBank	11
在Windows98/98SE下安装驱动程序	11
在Windows98/98SE下删除PhotoBank	12
删除驱动程序	12
在Windows2000/Me/XP下使用PhotoBank	13
在Windows2000/Me/XP下删除PhotoBank	13
在Mac OS下使用PhotoBank	14
更换电池	15
更新软硬件	15
安装软硬件升级工具	15
删除软硬件升级工具	16
故障排除	18
<b>螫</b> 告	18
产品规格	19
注意事项	19
订购信息	19
PhotoBank 质保条款	20

# 产品介绍

感谢您购买创见所生产制造的 PhotoBank,轻薄短小的设计让您方便且快速的储存资料。支持 CompactFlash™, Microdrive™, SmartMedia™, Secure Digital, miniSD(需转接卡),MultiMediaCard™,RS-MMC(需转接卡) Memory Stick® / Memory Stick PRO, Memory Stick Duo® ((需转接卡), Memory Stick PRO Duo® ((需转接卡)等多种数码闪存卡,并且内附 1.8"硬盘(20GB/40GB)。创见 PhotoBank 只需要通过 USB 接口即可在任何个人电脑,苹果机及笔记本电脑上使用。配合创见 PhotoBank 的超高数据传输速度、极佳可移植性与令人惊艳的外型,在使用上绝对会带给您全然不同的惊喜体验。

### 包装内容

- PhotoBank (TS20GPB/ TS40GPB)
- 精美皮套
- 驱动程序光盘
- USB 传输线
- Multi-regional AC Adapter
- 快速安装说明

### 产品特色

- 完全符合 USB 2.0 传输规格并向下兼容于 USB 1.1 传输规格。
- 超高传输速率:高速传输下,每秒最高可达 480Mbps (60MB)。
- 独立式储存装置。无须台式机或笔记本电脑。
- 支持 CompactFlash™, Microdrive™, SmartMedia™, Secure Digital, miniSD(需转接卡),MultiMediaCard™,RS-MMC(需转接卡), Memory Stick® / Memory Stick PRO, Memory Stick Duo® ((需转接卡), Memory Stick PRO Duo® ((需转接卡)。
- 蓝色背光,黑白画面的 LCD 状态指示。
- 数据易于传输存储。
- 当连接计算机时可当做外接式硬盘及读卡器使用。
- 在单机操作模式下闲置十分钟自动关机。
- 完全充满的锂电池可使用大约三小时。

#### 系统需求

具备正常功能的 USB 连接端口,且已安装下列任一操作系统的台式机或笔记本 电脑:

- Windows<sup>®</sup> 98/98SE(需安装驱动程序)
- Windows<sup>®</sup> 2000
- Windows<sup>®</sup> Me
- Windows<sup>®</sup> XP
- Mac<sup>TM</sup> OS 10.2 或更新版本

### 产品外观



- A 电源开关
- **B** LCD 指示器
- C CF Type I/II Card 插槽
- D SM/ MMC/ SD/ MS Card 插槽
- **E** 重置开关
- F USB 插座
- G 选择键
- H Enter 键
- I Exit 键
- J 直流电源插座
- K 电池盖

## 单机操作模式下使用 PhotoBank

### 系统信息

1. 按下电源键,启动 PhotoBank。

\$:SELECT (mm)		
<u>с</u> 0]		
ENTER	5	YSTEM

2. 按下 Exit 键显示系统信息。

Transcend 🚥
Total:19039 MB
Free:17753 MB
Power:75%
LEAVE

### 从记忆卡复制档案至 PhotoBank

- 1. 按下电源键, 启动 PhotoBank。
- 2. 将数码记忆卡插入 PhotoBank。
- 3. 按选择键选择第一个图标,并按下 Enter 键。

\$:SELECT (MM		
¢П ©]		
ENTER	: S	YSTEM

4. 按选择键选择记忆卡插槽,并按下 Enter 键。

Trans	cend 💷
Select Ca	ard : 👘 📍
ESD/MMC/N	1S/SM ]
ICF/Micro	Drivel
SELECT	LEAVE

5. 按下 Enter 键继续。



6. 资料从记忆卡传输到硬盘的过程中,在资料还未传输完成前请勿拔下记忆 卡。 (所有储存至硬盘记忆卡的档案将会放置在分类,以数字命名的资料夹中,例如"HDD:\SD\00000001", "HDD:\SD\00000002", "HDD:\MMC\00000001", 等等。)

Transcend 🚥
<u>51</u> 9%
DONT REMOVE CARD!
Transcond /www

7. 传输完成。

Transcend 🚥		
Work	Complete!!	
OK		

\*若要关闭 PhotoBank 电源,按下电源开关数秒直到 LCD 画面关闭。

### 从 PhotoBank 复制档案至记忆卡

- 1. 按下电源键, 启动 PhotoBank。
- 2. 将数字记忆卡插入 PhotoBank。
- 3. 按选择键选择第二个图标,并按下 Enter 键。



4. 选择您想传输的资料夹(依照记忆卡种类分类),接着按下 Enter 键。(这个过程会复制资料夹里的所有档案。)



5. 选择您想储存资料的记忆卡,接着按下 Enter 键。



6. 按下进入键继续。从 PhotoBank 复制文件到记忆卡内时, PhotoBank 将会先 删除记忆卡内的所有数据。



 资料从硬盘传输到记忆卡的过程中,在资料还未传输完成前请勿拔下记忆 卡。(所有传输至记忆卡的资料将会以 PhotoBank 里相同的资料夹名称放置 在记忆卡的根目录中。)

מ	ranscen	d (mn
	519%	
DONT	REMOVE C	ARD!

8. 传输完成。

Transcend 🚥		
Work	Complete!!	
ОК		

### 删除记忆卡的资料

- 1. 按下电源键,启动 PhotoBank。
- 2. 将数字记忆卡插入 PhotoBank。
- 3. 按选择键选择第三个图标,并按下 Enter 键。

\$:SELECT (mm		
ENTEF	} S	YSTEM

4. 选择"Delete Card", 接着按下 Enter 键。

Tran:	scend 🛲
[Delete	Card 1
[Delete	Folder]
SELECT	LEAVE

5. 按选择键选择您想删除资料的记忆卡,接着按下 Enter 键。



6. 按下 Enter 键继续。





8. 工作完成。

Transcend 🚥		
Work	Complete!!	
ОК		

### 删除 PhotoBank 上的文件夹

- 1. 按下电源键, 启动 PhotoBank。
- 2. 按选择键选择第三个图标,并按下 Enter 键。



3. 选择"Delete Folder", 接着按下 Enter 键。



 按选择键选择您想删除的资料夹,接着按下 Enter 键。 (SD / MMC / MS / SM or CF)

Transcend 🚥	Transcend 🚥
[SD Folders] 🕈	MMC00000001 -
IMMC Foldersl	MINCHISISISISISIS
[CF Folders]	
SELECT LEAVE	SELECT LEAVE

5. 按下 Enter 键继续。



# 使用充电电池

6.

PhotoBank 使用高容量的可充电式锂电池(2200mAh)。如要充电,请将变压器接 头插入 PhotoBank 上直流电源插座(输出功率: DC 5V, 2A)。在充电过程中, LCD 会显示充电百分比,完整的充电需要花费大约四小时的时间。 当您在充电时,PhotoBank仍可正常使用。电源关闭时,您可以看到液晶屏幕上 显示充电状态的百分比。

# 使用变压器

### 组态指示

### 北美地区

- 扳下变压器接头背面的弹簧锁,插头A将会弹出。请确认插座与变压器接 1. 头成90度。(请见表格参照可适用的国家。)
- 将插头A插入插座中开始充电。 2.



#### 大洋洲地区

- 1. 扳下变压器接头背面的弹簧锁,插头A将会弹出。请确认插座与变压器接头成 90 度。
- 将左边的插头顺时针旋转45度并将右边的插头逆时针旋转45度。成插头C。 (请见表格参照可适用的国家。)
- 3. 将插头 C 插入插座中开始充电。





#### 欧亚地区

- 1. 将插头B往上扳,使其与变压器接头成90度。(请见表格参照可适用的国家。)
- 2. 将插头 B 插入插座中开始充电。



- 1. 将插头 B 往上扳, 使其与变压器接头成 90 度。
- 2. 从变压器的电源线上取下 UK Key。
- 3. 将 UK Key 插入插座中的接地孔中以打开上面两个电 源接孔。(请见表格参照可适用的国家。)
- 4. 将插头 D 插入插座中开始充电。



PLUG B

UK Key



### 各国变压器组态

Country. <sub>1</sub>	Hz.1	Volt.1	Code.1	Country. <sub>1</sub>	Hz.1	Volt.1	Code.	Country. <sub>1</sub>	Hz.	Volt.1	Code.	Socket. <sub>1</sub>	Plug. <sub>1</sub>
Oceania₽				T aiwan. <sub>1</sub>	60.1	110.1	A.1	Spain. <sub>1</sub>	50.	127/220.1	A.B. <sub>1</sub>	Α	^ 88
Australia.	50.1	240/250.1	C.1	Vietnam. <sub>1</sub>	50.1	120/220/230.	A.B.1	Sweden. <sub>1</sub>	50.	220.1	B.1		The comp
Fiji.1	50.1	240.1	C.,	Middle East+	1			Switzerland.	50.	220.1	B.1		
New Zeala∎d.₁	50.1	230.1	C.1	Iran.1	50.1	220.1	B.D.1	The Netherlands a	50.	220.1	<b>B</b> .1		
T ahiti.1	50.1	127.1	A.1	Irag.1	50.1	220.1	B.D.1	U.S.S.R.1	50.	127/220.1	A.B. <sub>1</sub>		
Africa₽				Jordan.1	50.1	220.1	B.D.1	West Germany.	50.	220.1	B.1		
Egypt. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.D.1	Kuwait. <sub>1</sub>	50.1	240.1	B.D.1	Yugoslavia.	50.	220.1	<b>B</b> .1	В	В
Kenya. <sub>1</sub>	50.1	240.1	B.D.1	Saudi Arabia. <sub>1</sub>	50,60.1	127/220.1	A.B.D.	North & So	uth	America₽			AL.
Mauritius.	50.1	230.1	B.D.1	Turkey. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Alaska.1	60.	120/240.1	A.1		12
Morocco.,	50.1	115/127/220.	B.1	U.A.E1	50.1	220/230/240.	B.D.1	Argentina.1	50.	220.1	B.D.1	(0 0)	
Nigeria.1	50.1	230.1	D.1	Europe₽				Belized. <sub>1</sub>	60.	110/220.1	A.D.1		310
R.S.A1	50.1	220/230/250.	B.D.1	Austria. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Bolivia. <sub>1</sub>	50.	110/220.1	A.B.1		
Zambia. <sub>1</sub>	50.1	230.1	D.1	Belgium. <sub>1</sub>	50.1	127/220.1	B.1	Brazil.1	60.	127/220.1	A.B. <sub>1</sub>		
Asia₽				Bulgaria. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Canada.	60.	120.1	A.D. <sub>1</sub>		
Bangladesh.1	50.1	230.1	B.1	Czechoslovakia.	50.1	220.1	B.1	Chile.1	50.	220.1	B.1	С	C to
Brunel.1	50.1	240.1	B.D.1	Denmark. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Colombia.1	60.	110.1	A.1		
Hong Kong.	50.1	200.1	B.1	East Germany.	50.1	127/220.1	B.1	Costa Rica.	60.	120.1	A.D.1	$(n \circ n)$	and and
India.1	50.1	230.1	B.1	England.1	50.1	240.1	C.D.1	Cuba.	60.	110.1	A.B.D.	$( \vee )$	
Indonesia.1	50.1	127/230.1	B.1	Finland.	50.1	220.1	B.1	Dominican Rep.a	60.	110.1	A.1		
Japan.	50,60.	100.1	A.1	France.1	50.1	127/220.1	B.C.1	El Salvador.	60.	115.1	A.1		
Korea. <sub>1</sub>	60.1	100/220.1	A.B.C.1	Greece. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Guatemala. <sub>1</sub>	60.	120.1	A.1		
Macao. <sub>1</sub>	50.1	115/127/220.	B.1	Hungary. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Mexico. <sub>1</sub>	60.	125.1	A.1	D	D
Mahland China.	50.1	110/200.1	A.B.C.D.	Italy. <sub>1</sub>	50.1	127/220.1	B.1	Nisaragua. <sub>1</sub>	60.	120.1	A.1		Ля
Malaysia. <sub>1</sub>	50.1	240.1	D.1	Luxemburg. <sub>1</sub>	50.1	120/220.1	B.1	Panama. <sub>1</sub>	60.	110/115/220.	A.1	Γυη	∞ഷീം
Nepal. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Malta. <sub>1</sub>	50.1	240.1	D.1	Paraguay. <sub>1</sub>	50.	220.1	B.1		
Parkistan. <sub>1</sub>	50.1	220/230.1	B.1	Norway.	50.1	220/230.1	B.1	Peru.	60.	220.1	A.B. <sub>1</sub>		
Philippins.	50.1	115/200.1	A.B.C.1	Poland.	50.1	220.1	B.1	Uruguay.1	50.	220.1	B.D.1		
Singapore.1	50.1	230.1	D.1	Portugal. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	U.S.A1	60.	120.1	A.1		
Thailand.	50.1	220.1	A.B.D.1	Rumania. <sub>1</sub>	50.1	220.1	B.1	Venezuela.	60.	120.1	A.1		

注意:此份表格供您针对不同国家,地域及电压作参考。

请您在使用前确认您所在国家的插头以及电压的设定。

# 在计算机上使用 PhotoBank

### 在 Windows98/98SE 下安装驱动程序

1. 打开计算机的电源,确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。

#### \*注意: 在 Windows 98/98SE 操作系统下,请勿于完成驱动程序 安装之前,将 PhotoBank 接上您的计算机。

- 2. 将驱动程序光盘放入计算机之光驱中。进入光盘的 D:\Driver\Win98 目录,执行其中的 Setup.exe 程序。(D 为光驱的磁盘代号。)
- 3. 请依安装向导指示进行安装。



- 4. 按确定以完成安装并重新开机。
- 5. 使用内附的 USB 传输线,将 PhotoBank 接上您计算机的 USB 端口,计算机 将会自动地侦测到 PhotoBank,并将所需的档案安装至计算机里。



6. 现在 PhotoBank 已可被正常使用,您可以在系统内容的装置管理员里找到新的 USB 装置。

<ul> <li>Vie</li> </ul>	w devices by	type C \	/iew devices by	connection	
	Network ad Other devic PCI Unit PCI Unit Ports (COM Sound, vide Sustem dev Universal S Sis 700 Sis 700 Sis 700 Sis 700 USB Re USB Re USB Re VIA USB Re	apters es versal Serial Bu: vn Device & LPT) so and game con ces erial Bus control 1 1 PCI to USB 0 11 PCI to USB 0 11 PCI to USB 0 ass Storage Dev sof Hub B Mass Storage	evice s htrollers lers pen Host Contro pen Host Contro rice Bridge Device	sller Sller Sller	•
PIC	perties	Refresh	Remove	Pri <u>p</u> t	.

### 在 Windows98/98SE 下删除 PhotoBank

1. 将鼠标指针指向系统列的绿色箭头图标≤,按鼠标左键键点击此图标。

× • S OH

上午10:22

**④{◯Ⅲ**≶ 上午 10:12



3. 可以放心删除硬件窗口将出现,按确定进行下一步骤。



4. 您可以将 PhotoBank 从计算机上删除。

#### 删除驱动程序

在(开始)/(设定)/(控制面板)窗口中执行(新增/删除程序),可以将 PhotoBank 的驱动程序删除。请依照画面指示,来完成删除驱动程序的程序。

### 在 Windows2000/Me/XP 下使用 PhotoBank

- 1. 打开计算机的电源,确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。
- 2. 使用内附的 USB 传输线,将 PhotoBank 接上您计算机的 USB 端口,计算机 将会自动地侦测到 PhotoBank,并将所需的文件安装至计算机里。



3. 现在 PhotoBank 已可被正常使用,您可以在系统内容的设备管理器里找到新的 USB 装置。

🖳 Device Manager	- 🗆 ×
Action View	<b>8</b>
3 🗸 🗶	
<ul> <li>Keyboards</li> <li>Mice and other pointing devices</li> <li>Monitors</li> <li>Other devices</li> <li>Multimedia Audio Controller</li> <li>Universal Serial Bus (USB) Controller</li> <li>Ports (COM &amp; LPT)</li> <li>Sound, video and game controller</li> <li>System devices</li> <li>Universal Serial Bus controllers</li> <li>Sis 7001 PCI to USB Open Ho</li> <li>USB Root Hub</li> <li>USB Root Hub</li> <li>USB Root Hub</li> </ul>	ntroller rs ist Controller ist Controller ist Controller

### 在 Windows2000/Me/XP 下删除 PhotoBank

1. 将鼠标指针指向系统列的绿色箭头图标题,按鼠标左键键点击此图标。



2. 停止 USB 大量存放装置选单将出现,点击以删除硬件。



3. 可以放心删除硬件窗口将出现,按确定进行下一步骤。



4. 您可以将 PhotoBank 从计算机上删除。

\**注意:* 在 Windows 2000 操作系统下,如未依照以上的程序来删除 PhotoBank ,将出现不安全的删除装置窗口。

🍝 不安全的移除装置	<u>?×</u>
您在這個裝置停止之前,就將它拔除或退出。在停止之 除或退出裝置經常會造成您的電腦損壞及遺失寶貴的資	(前拔 [料。
諸先使用 [控制台] 中的 [新增/移除硬體精靈] 停止裝置,才能將 裝置安全地拔除或退出。	以下
😪 USB 大量存放裝置	
■IBM-DMCA -21440 USB Device	
如果您頻繁地需要拔除這個裝置,Windows 可以在工具列指定一 示快速地拔除或退出您的裝置。如果您想使用這個選項,請核項 列:	-個圖 文下
▼ 在工作列上顯示拔除,退出圖示①	
+	
2:01 FM	

### 在 Mac OS 下使用 PhotoBank

- 1. 完成硬件安装。您不需要任何额外的驱动程序。
- 2. 使用内附的 USB 传输线,将 PhotoBank 安装至 MAC 中。一切就绪后,桌面 上会自动出现一个硬盘图标。然后,您就可以把创见 PhotoBank 当作 Mac 硬 盘使用。
- 3. 如果您想在 MAC 下删除 PhotoBank,您必须将 PhotoBank 的磁盘图标拖曳至 桌面的回收站里,等到相对应磁盘图标消失,您即可将 PhotoBank 删除。



# 更换电池

- 1. 移除电池盖的螺丝,接着打开电池盖。
- 2. 从接头上拔下电池连接线。
- 3. 更换电池。
- 4. 盖上电池盖,接着锁上螺丝固定电池盖。

### 更新软硬件

### 安装软硬件升级工具

- 1. 打开计算机的电源,确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。
- 2. 将驱动程序光盘放入计算机的光驱中。进入光盘的 **D:\Firmware\Upgrade** 目录,执行其中的 Setup.exe 程序。(D 为光驱的磁盘代号。)
- 3. 请依安装向导指示进行安装软硬件升级工具。



- 4. 按下"Finish"键完成软硬件升级软件的安装。
- 5. 从[开始]/[程序集]/[Transcend]/[fwupg]点击软硬件升级工具的图标。

Franscend Firmware Upgraded Tool	<ol> <li>To get firmware version Get Firmware Version</li> <li>To upgrade firmware</li> <li>Open Firmware File</li> <li>Start Upgrade Firmware</li> </ol>
CLEAR Message	Exit

- 6. 按下" Open Firmware File"选择软硬件更新档案。
- 7. 按下"Start Upgrade Firmware"开始更新软硬件。

\**注意:*本软硬件升级工具仅支持下列操作系统:

 Windows<sup>®</sup> 2000
 Windows<sup>®</sup> XP

### 删除软硬件升级工具

在(开始)/(设定)/(控制台)窗口中执行(新增/删除程序),选择"TRANSCEND Platform Device Manager",依照画面指示,来完成删除程序的程序。

Add/Remo	ve Programs		
r 🛃	Currently installed programs:	Sort by: Name	100
Change or	3, ALL-11	Size	17.9MB
Remove Programs	DiskSpeed32	Size	764KB
	ExBoot	Size	2.16MB
20	🐳 FinalData 2.0 Premium Demo	Size	9.30MB
dd New	躍 HD Tach 2.61	Size	536KB
rograms	LiveReg (Symantec Corporation)	Size	1.98MB
9-** <b>\$</b>	LiveUpdate 1.80 (Symantec Corporation)	Size	4.76MB
~ <del>~~</del>	Norton Ghost	Size	23.7MB
i/Remove Jindows	PowerQuest PartitionMagic 7.0	Size	1.26MB
mponents	🛃 SIS 315_315E		
<b>Č</b>	READSCEND Platform Device Manager Click here for support information.		
t Program cess and	To change this program or remove it from your computer, click Change/Remove.	Change/Re	emove
Defaults	🛞 UltraEdit-32 Uninstall	Size	1.73MB
	🛃 Windows 2000 Service Pack 4		
	WinHex WinHex	Size	952KB
			1

### 故障排除

### 警告

若未经授权私自尝试拆卸创见 PhotoBank,创见资讯将不负质保的义务。若使 用上有问题发生,请先依照下列指示排除问题。若无法经由下列指示排除问题, 请联络您的经销商或客服中心。

- 问题:当从记忆卡复制资料至 PhotoBank 或从 PhotoBank 复制资料至记忆卡时, PhotoBank 显示"Operation Error"。
- 答案:记忆卡可能已经损毁或尚未格式化。如果记忆卡尚未格式化,请使用您的 数码相机将记忆卡格式化。
- 问题: 在 Windows 操作系统下,可以看到两个抽取式磁盘驱动器,但是记忆卡 不能经由 PhotoBank 读取或写入。
- 答案:记忆卡可能已经损毁或尚未格式化。如果记忆卡尚未格式化,请使用您的 数码相机将记忆卡格式化。记忆卡可能需要重新格式化才可使用。
- 问题:在单机操作模式下,PhotoBank无法正常开机。
- 答案:硬盘可能已经被格式化成错误的档案格式。PhotoBank 只能在 FAT32 的 档案格式下使用,您必须将 PhotoBank 接至您的计算机并重新格式化硬 盘成 FAT32 的格式。
- 问题: PhotoBank 无法在 Windows98 下正确的安装。
- 答案: 在 Windows98 下,安装向导无法在光盘里找到正确的驱动程序。因为在 安装正确的驱动程序之前,PhotoBank 已经被接上计算机,此时 Windows98 已经安装了错误的驱动程序。您必须先将 PhotoBank 移除, 并且移除错误的驱动程序,再从驱动程序光盘中安装正确的驱动程序,再 将 PhotoBank 安装至计算机上。
- 问题: Mac OS 可认得两个抽取式磁盘驱动器,但是无法侦测到硬盘。
- 答案:硬盘可能已经被格式化成 NTFS 的档案格式。Mac OS 无法认得 NTFS 的 档案格式,这也会导致 PhotoBank 无法在单机操作模式下正常使用。您 必须先将 PhotoBank 接至 MicroSoft Windows 操作系统的计算机中,将硬 盘重新格式化成 FAT32 的档案格式。
- 问题: PhotoBank 会死机/延迟/故障
- 答案:当 PhotoBank 发生死机的情形,请按下 Reset 键重新激活 PhotoBank。

### 注意事项

#### 若未经授权私自尝试拆卸 PhotoBank, 创见资讯将不负质保的义务。

# 产品规格

电源供给	.USB 端口所提供的直流 5V 电源
	5V/2A 交流变压器
	可充电式锂电池(2200mAh)
储存媒体	.1.8 吋硬盘
记忆卡插槽	.1. CF Card Type I / II
	2. SM/MMC/SD/MS
LCD 显示器	.蓝色背光,黑白画面
操作温度	.5°C – 60°C
储存温度	40°C – 70°C
湿度	.8% ~ 90% RH
安全认证	FCC Class B, CE, BSMI
产品尺寸	. 110mm x 85mm x 22mm
产品重量	.235g / 247g (20GB / 40GB)

订购信息

HDD Capacity	Transcend P/N
20GB	TS20GPB
40GB	TS40GPB

### PhotoBank 质保条款

「更优越、更深远」是创见资讯对于顾客服务的自我期许,创见一向要求自己 必须超越产业一般标准以取得领先地位,这不仅是创见资讯对于顾客满意至上 的坚持,更是始终如一的承诺。

创见资讯保证所有产品皆经过完整测试,以避免原物料及加工过程中的一切缺失,并符合所公布的规格。若您的创见 PhotoBank 在质保期间内,于正常环境使用之下,因不良的加工或原物料而导致故障,创见资讯将负起维修或更换同级产品之责,而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

质保期间: 创见 PhotoBank, 自购买之日起算,为期二年,而锂电池自购买日起, 为期六个月。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品,此一更换或维修 的决定将是最终且具约束力的。此外, 创见并保留可提供功能近似的翻修品的权利。

限制条款:本质保将不适用因意外、人为破坏、不当的使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成的损坏。本产品必须搭配符合工业标准的其它设备来使用。创见对于因其它厂商的设备所引起的损坏将不负质保的义务。对于任何伴随的间接、附带的损坏,利润、商业投资及商誉的损失,或因资料遗失所造成的损害,以及搭配本产品的其它公司设备的损坏或故障,创见亦不负赔偿的义务。受相关法律的约束,本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。如果硬盘损毁,创见资讯将不提供数据修复的服务。

声明:上述质保条款为独立的,未伴随其它暗示的或特殊的质保固条件,本同保 条款不受创见所提供技术支持与通报的影响。

线上产品质保注册:您可于购买创见产品 30 天内,于网络上注册所购买的产品,以获得更完善的产品服务。

产品质保注册网站为 http://www.transcendchina.com

ranscend

Transcend Information. Inc.

Your Supplier, Your Partner, Your Friend.

www.transcendchina.com

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc. \*All logos and marks are trademarks of their respective companies.