# **Wireless Presentation Adaptor**

# 中文使用手册

(Model Name: WP-910)

版本: 3.0 日期: Dec. 10, 2009

1. 产品介绍	4
2. 简易执行步骤	5
3. 窗口软件	8
3.1 启动软动	8
3.2 登入主机	9
3.3 主使用画面	9
3.4 画面投影	10
3.5 放大镜功能	10
3.6 影音传输功能	11
3.7 选单描述	12
3.7.1 显示登入码	13
3.7.2 管理者首页	13
3.7.3 搜寻服务器	14
3.7.4 放大镜选项	15
3.7.5 投影品质	15
3.7.6 投影来源	16
3.7.7 联机设定档	16
3.7.8 自动 WiFi 联机	17
3.7.9 自动电源管理	
3.7.10 隐藏控制面板	
3.7.11 进阶屏幕撷取	19
3.7.12 重复播放	
3.7.13 制作 wePresent Token	20
3.7.14 拷贝程序至桌面	21
3.7.15 关于	
3.7.16 结束	
4. Mobile 操作模式	23
4.1 软件卜载	23
4.2 用智能型手机使用 MobiShow	
5. Mac 弹作说明	
5.1 <u>执行程</u> 序	
5.2 土 <b>伊</b> 用 <b>山</b>	
3.5	
3.4 <i>影育</i> (特別)////////////////////////////////////	
0. <u>附贝官理</u> 圆	
<i>0.1 进八目以</i>	

6.2	下载软件	
6.3	会议控制	
6.4	登入管理画面	25
6.4.1	系统状态	
6.4.2	网络设定	
6.4.3	待机画面设定	
6.4.4	投影设定	
6.4.5	密码变更	
6.4.6	<i>设定重置</i>	
6.4.7		41
6.4.8	重新启动	
6.4.9		

### 1.产品介绍

wePresent是个开会不可或缺的无线投影设备,不仅可让现有的投影机立刻升级 为高规格的无线投影机,彻底摆脱插拔VGA线的麻烦之外,其极简化的操作设计 可让使用者快速上手,能在三秒内切换投影画面。达到传统投影机无法提供的功 能,立即提高简报与会议的流畅性与生产力。

■ 高效能无线影音投影

使用高效能无线影音投影技术,您可以轻松地在大屏幕前与朋友分享您的多媒体 档案。

■ 随插即秀(Plug & Show)

wePresent随机附赠Plug & Show USB Token让任何有内建Centrino或无线网卡的笔记型计算机 / 桌上型计算机都可以轻易的享受随插即秀的便利性。使用者 仅需连上wePresent, 插入Plug & Show Token, 马上开始投影。

■ 四分割投影画面

wePresent 支持四分割画面投影功能,可让高达四台计算机或 PDA 同时投影在 一个屏幕画面上,让会议简报者在简报期间,可以轻松透过屏幕上的四个画面一 起做比较分析,提升会议生产力。

■ Mac 无线简报

wePresent 支持 Macintosh 无线投影功能,让 Mac 用户也能享受无线投影的便利, 从此不需要再额外携带任何转接线,轻轻松松将画面显示到大屏幕。

■ 高画质影音串流

wePresent 支持影音串流技术,您可以透过无线传输方式在大屏幕上欣赏高画质的影音档。

#### Features

- 支持操作系统: Windows Vista, XP, 2000 以及 Mobile 5/6。
- 支持 Mac 无线投影功能 (OS. 10.4 版以上)。
- 随插即秀(Plug and Show),无须安装软件,立即无线简报。
- 四分割画面投影,把一台投影机当成四台使用,提升会议生产力。

- Mobile 智能型手机无线投影,实现免计算机(PC-less)的简报新趋势。
- 会议控制功能,让会议的进行更佳流畅、有效率。
- 会议的登入码、无线加密 WEP/WPA/WPA2 以及 GateKeeper 功能可保护 简报内容,以及保护公司网络的安全性。
- 支持放大镜功能,将小区域的影片,全屏幕的播放于投影机上。
- 支持影音播放功能,支持影片及音乐播放。
- 支持高效能的影音投影。
- 支援 H.264 高画质影音串流。
- 支持待机画面更新功能

### 2. 简易执行步骤

1) 将投影机 VGA 連接线接到 wePresent 主机的 VGA 接头,并打开投影机的电源。



2) 打开 wePresent 主机电源。

◆ 当投影机出现待机画面(如下图),表示 wePresent 已准备就绪。



- 3) 确定您计算机的无线网络已启动,并且计算机用无线网络成功联机到 wePresent 主机。
- 4) 开启你的网页浏览器 (将会自动连到 wePresent 的首页),或者您可手动输入 网址联机到 wePresent 的首页。
  - ◆ wePresent 预设网址为 **192.168.100.10**, 或者參考出现在投影画面的 左下角的 Server IP 地址。



- 5) 点击软件下载,并选择您的操作系统,Windows 系列(Win7 / Windows Vista / XP / 2000)或者是 Windows Mobile5/6(WM5 Pocket PC),然后执行安装程 序。
  - ◆ 安装完成后,计算机桌面上会出现 wePresent 的快捷方式,如下图:

軟體下載	
會議控制 管理畫面	Windows 版本Utility,諸由此下載。 Download (Windows Vista / XP / 2000)
	PDA 版本MobiShow Utility · 請由此下載 · Download (Windows Mobile 5.0)
	MAC 版本Utility • 諸由此下載 • Download (MacBook 10.4 10.5)
	軟 <b>數</b> 下載 會議控制 管理畫面



- 6) 若您装有个人防火墙,请允许您的个人防火墙让 wePresent 软件程序通过。
- 7) 输入登入码
  - ◆ 您可以从投影机屏幕左上角,看到主机的登入码。

	□   - ×
	登入中
目前伺服器:wePres	ent 🔀
伺服器IP: 使用类名籍:	192.168.100.10
登入碼:	
	取消

8) 点击"播放"按键将画面投影至全屏幕,或选择 1~4 将画面投到分割画面上, 并开始投影。



# 3.窗口软件

### 3.1 启动软动

当您从 wePresent 的网页成功下载软件并完成安装后,软件执行步骤如下:

1) 点击 wePresent 的快捷方式來执行程序。



- 2) 程序开始自动搜寻,寻找 wePresent 主机。
- 3) 如果找到 wePresent 主机后,计算机主机上会出现输入"登入码"的窗口。
- 搜寻主机



• 找到 wePresent 主机,请输入"登入码"。



### 3.2 登入主机

出现"登入码"对话框后,请输入 wePresnet 的"登入码"并开始投影。
 您可以在投影机的画面上找到"登入码"。

0	伺服器IP:	192.168.100.10	
1	使用者名稱:	User	
	登入碼:		





#### 3.4 画面投影

点击 ▶ 可投影至全屏幕,您可立即投影主画面至投影屏幕上。点击 ▶ 来暂

时停止更新您的投影画面,或是点击 来停止无线投影。 附注:使用声音投影功能前,您需先安装声音驱动程序并且将投影质量设定为 "一般"。



按钮	描述
	全屏幕投影
1	指定投影至屏幕左上角
	指定投影至屏幕右上角
3	指定投影至屏幕左下角
-4	指定投影至屏幕右下角
	停止投影
U	暂停/继续 投影

### 3.5 放大镜功能

点击 **经** 来启动放大镜功能,系统会显示红色框架。请框选欲投影之影片, 系统于撷取影片及处理后,影片将会投影于大屏幕上。

附注 1. 使用此功能前,您需先安装放大镜套件,此套件可以在我们所提供的 USB 碟中取得。

附注 2. 您需将拨放的影片调整大小并拖曳至系统指定的红色框架内。





### 3.6 影音传输功能

点击 按钮到影片模式。并点击 开启档案窗口,选取影音档案并按下开启键,即开始播放。



)pen					?
Look in:	Cideo(WMV	/ HD)	•	🗢 🗈 💣 💷 •	
My Recent Documents Desktop My Documents	Olphins_720 Ocean_720p Taxi3_1080p	D.wmv -1(Panasonic demo file).wmv D.wmv			
My Computer					
My Network Places	File name:	Dolphins_720.wmv		<u> </u>	Open
	Files of type:	Media files (all types)		-	Cancel

• 支持影/音格式: MPEG1/2, DivX(3.4.5), XviD(MPEG4), H.264, WMV9,

#### MP3, WMA

按钮	描述
	开使影片/音乐播放
	停止影片/音乐播放
	开启影片/音乐数据夹
	静音
0	音量调整列
	影/音时间显示列

### 3.7 选单描述



### 3.7.1 显示登入码

点击"显示登入码",登入码将会显示于计算机的右上方并于 10 秒后自动关闭。 您也可以手动点击登入码区域关闭登入码。



### 3.7.2 管理者首页

点击 **上**来开启菜单,选择"管理者首页"来开启网页管理画面,如何操作网页 管理画面将在下一章节详细说明。



#### 3.7.3 搜寻服务器

点击"搜寻服务器"來再次寻找wePresent主机。



### 3.7.4 放大镜选项

点击"放大镜选项"来调整放大镜欲撷取区域的比例,默认值为 4:3,您也可以设 定为 16:9。



### 3.7.5 投影品质

点击"投影质量",您可选择"最佳"表示投影品较好但投影速度较慢;或是您也可以选择"一般"表示投影质量较不清晰但投影速度较快。



### 3.7.6 投影来源

点击"投影来源",您可以选择投影至主屏幕或虚拟延伸屏幕。 附注 1. 使用此功能前,您需先安装虚拟延伸屏幕套件。 附注 2. 此功能只支持 Windows XP。



#### 3.7.7 联机设定档

点击"联机设定档",您可以点选"储存目前联机设定"来储存目前的联机档案, 或者是点选"管理设定档"来新增/移除或变更目前的设定档。



● 储存目前联机设定

点选"储存目前联机设定"来储存目前的联机档案,让您在未来使用上能更快 速的联机。

設定檔管理員		×
設定檔:	wePresent	
伺服器AP名稱:		P
伺服器IP:	192.168.100.10	
使用者名稱:	jenniferlu	
<u> 登</u> 入碼:	1234	
	儲存	

● 管理设定档

点选"管理设定档",您可以寻找到目前所储存的联机设定档,并且可新增/ 移除或变更目前的设定档。

定檔管理員	
設定檔	+ -
Profile	
wePresent-001	
wePresent-002	
wePresent-003	
wePresent-004	
wePresent-005	
werresent-005	

# 3.7.8 自动WiFi联机

点击"自动 WiFi 联机"开启 AWZC 功能,此功能可自动搜寻 wePresent。

	顯示登入碼	
	管理者首頁	
	搜尋伺服器	
	放大鏡選項	•
	投影品質	•
	投影來源	≁
	連線設定檔	•
~	自動WiFi連線	
~	自動電源管理	
	隱藏控制面板	
	進階螢幕擷取	
	重複播放	
	製作 wePresent Token	
	拷貝程式至桌面	
	關於	
	結束	

### 3.7.9 自动电源管理

为了达到最高质量的投影"自动电源管理"会将计算机的电源设定切换至"最 高效能"。然而,您也可以点选"自动电源管理"系统来启动或关闭这个功能, 即可立即恢复您计算机原始的电源供应设定。



### 3.7.10 隐藏控制面板

点击"隐藏控制面板"来选择是否要于投影屏幕上显示或隐藏控制面板。



### 3.7.11 进阶屏幕撷取

点击"进阶屏幕撷取"时,您可以在投影画面中看到工具提示文件(tooltip)及其它使用在层次窗口(layer windows)的应用。而且,在此模式下投影时鼠标光标仍会一直闪烁。



● 开启"进阶屏幕撷取"





### 3.7.12 重复播放

点击"重复播放"来选择是否重复播放影音档案。

	顯示登入碼	
	管理者首頁	
	搜尋伺服器…	
	放大鏡選項	•
	投影品質	•
	投影來源	•
	連線設定檔	•
~	自動WiFi連線	
~	自動電源管理	
	隱藏控制面板	
	進階螢幕擷取	
	重複播放	
	製作 wePresent Token	
	拷貝程式至桌面	
	關於	
	結束	

### 3.7.13 制作 wePresent Token

点击"制作 wePresent Token" 来制作随插即秀 USB 随身碟, 使用 USB 安装精灵 操作如下说明:



🔤 USB安裝精靈	×
諸插入您的随身碟至任一個USB埠,待到	系統辨識随身碟代碼。
	1
随身碟代碼: HA	
	< Back Next > Cancel
MSB安裝精靈	X
ISB安装精靈	X
☐ USB安装精整 安装成功	x) J
■ USB安装储益 安装成功	X
■ USB安装精業	7
■ USB安装精業 安装成功	×
■ USB安装储盖 安装成功	×)
SUSB安装精業 安装成功	7
■ USB安装精査 安装成功	× 1
■ USB安装储盖 安装成功	×
■ USB安装桶盖	Seck

### 3.7.14 拷贝程序至桌面

点击"拷贝程序至桌面",您可以直接拷贝程序至桌面不需经由系统允许。



### 3.7.15 关于

点击"关于"来查看系统数据。它包含 Client 型号、IP 地址及其它相关信息。



### 3.7.16 结束

点击"离开"来结束程序。它将会停止目前投影状态并且立即结束程序。



### 4.Mobile操作模式

#### 4.1 软件下载

- 1) 请开启您手机的无线网络。
- 2) 将手机无线网络连到 MobiShow 网域。无线网域名称 SSID 显示在屏幕下方。
- 3) 请开启手机上的浏览器,输入 MobiShow 的网络地址。
  - ♦ 预设地址是 192.168.100.10。
  - ◆ 或是参考投影画面下方显示信息。
- 4) 点击"软件下载",下载手机软件安装程序(CAB 档案格式)至您的手机。
- 5) 开启手机上的档案总管并找到 CAB 档案。
- 6) 点击 CAB 档案并开始安装。
- 7) 请依照指示完成安装程序。

#### 4.2 用智能型手机使用MobiShow

- 1) 开启手机"程序集",并寻找"MobiShow" 应用程序。
- 2) 执行"MobiShow" Present。 程序,应用程序会自动寻找 wePresent。
- 3) MobiShow 将会开启手机的无线网络,并列出可投影之选项供您选择。

<i>8</i> - 1	MobiShow 🛛 💡 🗮 🎢 🔫	ok
	Refresh	
	awind-corp	<b></b>
[	MobiShow-KY	
	default	=
	wivia	
	wivia2d04	
	Awind_IP_Phone	
	gopass	
	xd	•
	Exit	

- 4) 选择 wePresent 无线网络(SSID 为 wePresent) 并联机。
- 5) MobiShow 程序将会自动搜寻并联机至 wePresent 。当找到 wePresent 后, 程序会自动登入,登入完成后手机屏幕上会出现主选单。



● 如果同时有多台 wePresent 联机,会出现下列选单。请选择欲使用之 wePresent。



- 1) 请选择欲使用之功能。若是要投影,请选择"Screen" 图示。若欲使用行动简 报(PtG),请选择"PtG"图示。若要播放影片或 MP3 音乐,请选择"Media"图示。
  - 手机屏幕投影:

wePresent 可以投影手机屏幕画面。开启投影功能后,您可执行其它程序(例如 PowerPoint 档案)或开启档案(例如 Word 文件或 JPG 图片),将为画面投影 到投影屏幕上。

注意:投影过程中请勿关闭 MobiShow 投影程序。



点击"Stop" 图示来停止投影。

点击"Pause"图示来暂停投影。再次点击"Pause"以恢复投影。

点击"Zoom" 图示来放大屏幕投影画面,投影画面会等比例放大至最大投影 边缘为止。

点击"Play" 图示从停止投影状态来重新开始投影。

点击"OK"或"Back" 按钮来回到主选单。

● 行动简报 PtG:

当您选择 PtG 功能, MobiShow 程序会自动开启档案总管让您选择欲投影之 PtG 档案。档案开启后, PtG 会开始播放档案里的投影片, 手机屏幕则显示以 下画面让您控制 PtG 行动简报。



点击"Prev"或 "Next"图示来前进或到下一个项目或下一页。

点击"PgUp"或 "PgDn"图示来退后至前一个项目或前一页。

点击"Stop" 图示来停止播放。停止后,图示会变成"Play"。如果再点击"Play" 图示会重新开始播放。

点击"Home" 图示来回到第一页。

点击"Jump"图标时,MobiShow程序会列出档案里每一张投影片。您可以选择跳到任何一页面。

点击"Open"图示来开启另一个 PtG 档案。

注意:

欲使用 PtG 投影功能, 需先使用 PtG 转文件程序将欲投影之 Power Point 档 案转成 PtG 格式。

● 投影照片幻灯片:

您可使用 wePresent 来投影手机里所储存的照片输出至大屏幕上。照片可以 清楚的显示于大屏幕上,而不会受限于在手机上的小屏幕观赏。 开启单一照片档案,请选择欲投影照片并点击"OK"按钮。照片会显示在 wePresent 所连接的显示装置上。



点击"Prev" 或 "Next" 图示, 在同一个资料夹中前进至下一个项目或下一张

照片。

点击"Play"图标来开始投影照片幻灯片。在投影照片幻灯片时,点击"Pause"来暂停幻灯片。再次点击"Pause"来停止幻灯片。

● 媒体中心:

当您选择Media Sender 媒体中心功能, MobiShow 程序会自动开启档案总管 让您选择影音档案。请选择欲播放的档案(支持MPEG与WMV9影片格式, 或 MP3音乐档案)。影片档案会透过影音串流的方式送到wePresent, 影片于播 放时需要几秒钟的缓冲时间, 而缓冲时间取决于无线的讯号及传输速率。



档案开启后会自动播放到大屏幕,手机屏幕则会显示下列画面让您控制影音 播放。



点击"FR" 或 "FF" 图示来往前或往后快转。

点击"Vol-"或 "Vol+" 图标来调整播放音量。

点击"Stop" 图示来停止播放。停止后,图示会改变成"Play"。如果档案未继续播放,请再次点击"Play"来重新开始播放。

点击"Mute" 图示来启动静音。再次点击 "Mute" 图标来恢复音量。

点击"Open"图示来开启其它影音档案。

2) 在主选单中,点击 "OK" 或"Back"图标来结束 MobiShow 程序。

### 5. Mac操作说明

#### 5.1 执行程序

- 1) 启动无线网络,并联机至wePresent主机。
- 2) 执行Mac的wePresent程序。



3) 执行程序后,请输入登入码。



4) 开始投影。









### 5.3 画面投影

点击 ➡ 可投影至全屏幕,您可立即投影主画面至投影屏幕上。点击 ₩ 来暂 时停止更新您的投影画面,或是点击 来停止无线投影。



按钮	描述
	全屏幕投影
	指定投影至屏幕左上角
	指定投影至屏幕右上角
3	指定投影至屏幕左下角
<mark>-4</mark>	指定投影至屏幕右下角
	停止投影
3	暂停/继续 投影
3	放大镜功能

### 5.4 影音传输功能

点击 按钮到影片模式。并点击 一开启档案窗口,选取影音档案并按下开启键,即开始播放。



Open					? 🗙
Look in:	Cideo(WMV	/ HD)	•	🗢 🗈 💣 📰 •	
My Recent Documents Desktop My Documents My Computer	Dolphins_720 Ccean_720p Taxi3_1080p	D.wmv -1(Panasonic demo file).wmv D.wmv			
My Network	File name:	Dolphins_720.wmv			Open
Places	Files of type:	Media files (all types)		•	Cancel

\* 支持影/音格式: MPG, MPEG, DAT, VOB, WMV9, ASF, MP3, WAV, H, 264.

按钮	描述
	开使影片/音乐播放
	停止影片/音乐播放
	开启影片/音乐数据夹
	静音
•	音量调整列
8	影/音时间显示列

## 6. 网页管理画面

#### 6.1 进入首页

1.确认您的计算机已成功的連接上 wePresent 主机。

- 2.开启您的浏览器,系统会自动进入 wePresent 的网路首页。
- 3.如果没有自动进入网路首页,在浏览器输入 IP 地址,您可在投影机的屏幕上 找到 IP 地址。
- 4. 预设的 IP 地址: 192.168.100.10。



#### 6.2 下载软件

- 1. 选择"软件下载"选项。
- 2. 点击软件下载,并选择您的操作系统,Windows 系列(Win7 / Vista / XP / 2000) 或者是 Windows Mobile 5/6 系列(WM5 Pocket PC),然后执行安装程序。
- 3. 请依安装精灵的指示来进行安装程序, 直到安装程序完成。

- 如果出现"窗口安全性警告"是因为窗口的防火墙阻挡了安装程序。请您点选 "不阻挡"的按键来继续安装。
- 5. 当安装完成后,桌面上会出现 wePresent 软件的快捷方式。

WP wePresent	
wePresent>軟體下載	
軟體下 會議控 管理畫	裁 割 Windows 版本Utility · 諸由此下載 · 面 Download (Windows Vista / XP / 2000)
	PDA 版本MobiShow Utility・諸由此下載。 (Windows Mobile 5.0)
	MAC 版本Utility・諸由此下載。 (MacBook 10.4 10.5)
	Copyright© 2009 Awind Inc. All rights reserved.
檔案下載 - 安雪	と性警告
是否要執行	或儲存這個檔案?
	名稱: wePresent.exe 類型: 應用程式,1.85MB 従: 192.168.168.93
	然來自網際網路的檔案可能是有用的,但是這個檔案類型 可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源,請不要執行 諸存這個軟體。 <u>有什麼樣的風險?</u> wePresent3.2

### 6.3 会议控制

- 1) 此功能将让会议主持人能更有效率的管理会议。没有混杂的投影线困扰,并 且让会议参与者更简易的播放他们的简报内容。
- 2) 选择"会议控制"选项。
- 3) 请输入密码。预设密码为"trainer", 然后请按击"登入"的按键。

Present > 會議控制		
軟體下載		
會議控制	用戶名 trainer	
管理畫面	密碼	

- 4) 输入密码后,使用者清单会出现,这是显示连接到 wePresent 主机的所有使用者清单。
- 5) 使用者清单共有 3 个字段,分别是"计算机名称"、"播放控制"、和"IP 地址", 来显示使用者清单的状态。
- 6) 播放控制按键,共有六个按键。包含全屏幕键 ▶ ,四分割播放键 1 (左上
  - 角)、 2(右上角)、 3(左下角)、 4(右下角)、 和停止键 -来控制下一位

主讲者或是会议进行顺序。

7) 使用者清单:

WP wePresent				
wePresent > 會議控制			<b>●</b>	登出 »
會議控制	電腦名稱	播放控制	IP位址	
	eunicewu	年1234 □	192.168.100.12	
	sandrahsieh	注1234 □	192.168.100.13	
	simon_huang	年1234回	192.168.100.14	
	howardling	12340	192.168.100.15	
	Jenniferlu	🗵 🚺 2 3 4 🛄	192.168.100.16	
	ashleychuang	🖽 1 🔁 3 4 💶	192.168.100.17	
	firmanwu	年1234 🖬	192.168.100.18	
	ptchou	三1234	192.168.100.19	

### 6.4 登入管理画面

wePresent	
wePresent > 管理畫面	
軟體下載 會議控制 管理畫面	用戶名 admin 密碼 登入
	Copyright © 2009 Awind Inc. All rights reserved.

1. 选择"管理画面"选项功能, 然后输入密码。

2. 预设密码为"admin",然后请点击"登入"按键。

## 6.4.1 系统状态

点选 [系统状态] 选项, 会显示目前的系统状态, 项目如下: 型号: 产品型号。

版本号码:

1. 韧体版本别: 主机的韧体版本号码。

网络状态:

- 1. **IP 地址:** 主机的 IP 地址。
- 2. 子网掩码: 主机的子网掩码。
- 3. 预设网关: 主机的预设网关地址。
- 4. 无线 MAC 地址:无线网络卡 MAC 地址。

5. 有线 MAC 地址: 有线网络卡 MAC 地址。

#### 联机状态:

1. 投影状况: 等待投影或投影中。

2. 登入使用者人数:目前登入到主机的人数。

#### 6.4.2 网络设定

网络设定的相关操作设定,请参考下列描述:

wePresent				
wePresent > 管理畫面 > 網路	設定		● 登出	出 »
系統狀態		● 自動取得IP位址	C 使用下列IP的位址	
<b>約</b> 路設定 待機畫面設定		IP位址	192 . 168 . 100 . 10	
投影設定 密碼變更	IP設定	子網路遮罩	255 . 255 . 255 . 0	
設定重置		DNS伺服器		
动腹史初		● 自動 ● 停用	<b>.</b>	
🔟 重新啓動		起始IP位址	192 . 168 . 100 . 11	
	DHCP設定	結束IP位址	192 . 168 . 100 . 254	
		預設閘道	192 . 168 . 100 . 10	
		DNS 伺服器	192 , 168 , 100 , 10	
		無線網路	● 啓用 ○ 停用	
		地域 網路名稱(SSID)		
	<b>無線LAN設定</b>	SSID 廣播	● 啓用 C 停用	
		頻道	Auto	
		Encryption	Disable 💌	
	GateKeeper	Key ○全部開放 ○ 全部		
			確定取消	
	Copyright © 20	009 Awind Inc. All rights	s reserved.	

#### < 自动化网络设定 >

wePresent为自动化网络设定,预设为DHCP客户端,当wePresent已经透过有线 网络连至您的网络环境,并侦测到DHCP服务器的存在,wePresent会自动向服务 器取得IP地址。否则,wePresent将会自动将自己内建的DHCP服务器启动。

- < IP 设定 >
  - ◆ 您可以选择"自动取得 IP 地址"或"使用下列的 IP 地址"。
  - ◆ IP 地址: 预设为 192.168.100.10。
  - ♦ 子网掩码: 预设为 255.255.255.0。
  - ◆ 预设网关:预设为 192.168.100.10。
  - ◆ DNS 服务器: 预设为 192.168.100.10。
- < DHCP 设定 >
  - ◆ 您可以选择"自动 (启动/关闭 DHCP 服务器)"或"停用"。
  - ◆ 起始 IP 地址: DHCP 服务器的起始 IP 地址。
  - ◆ 结束 IP 地址: DHCP 服务器的结束 IP 地址。
  - ♦ 子网掩码:预设为 255.255.255.0。
  - ♦ 预设网关:预设为 192.168.100.10。
  - ◆ DNS 服务器: 预设为 192.168.100.10。
- < 无线 LAN 设定 >
  - ◆ 无线网络:预设为"自动"。
  - ◆ 地域:预设为"全球不分区"。
  - ◆ 网络名称(SSID): 网络名称, 最长为 32 个字符。
  - ◆ SSID 广播:预设为"启用"。
  - ◆ 频道:预设为"AUTO",您可设定为固定的频道或者是自动选取。
  - ◆ 加密: 您可以选择"停用"、或选择"WEP/WPA/WPA2 加密模式、或者是
     64/128 位的 ASCII 或 HEX 加密模式。
  - ◆ Key: 如果您启用 WEP 加密,您必须在此输入您的加密金钥,加密金钥 必须符合您的加密模式。

#### < Gatekeeper >

Gatekeeper 是用来确保公司网络安全所设计的安全模式。(默认值为全部禁止)

- ◆ 当设定为"全部禁止"时,所有从无线网络联机上的访客,将被限制无法透过 wePresent 内部的有线网络,存取所有公司网络。
- ◆ 当设定为"全部允许"时,所有从无线网络联机上的访客,将完全开放透 过 wePresent 内部的有线网络,存取所有公司网络。
- ◆ 当设定为"只允许连接因特网"时,所有从无线网络联机上的访客,将 被限制只能透过 wePresent 内部的有线网络,存取因特网。(PORT: 80, 443)
- < 确定 >: 按下此键来确认储存设定值。
- < 取消 >: 按下此键取消动作。
- < 注销 >: 返回管理页面。

## 6.4.3 待机画面设定

wePresent		
wePresent > 管理畫面 > 符機	畫面設定	« 出登 ●
系統狀態 網路設定 待機畫面設定 投影設定 密碼變更 設定重置 物體更新	者基金面設定	待機圖檔 預設畫面
📴 重新啓動	Copyright © 2009 Av	wind Inc. All rights reserved.

点选[待机画面设定]选项,来变更开机画面图档。

- ◆ <回复初使画面>:还原至初使设定之开机图档。
- ◆ **<上传开机图档案>**:请上传客制化之开机图档。

注意:于上传客制化开机图档时,请先使用"IB Maker 程序"将客制化图文件转换成系统可接受之格式。

### 6.4.4 投影设定

wePresent					
wePresent > 管理畫面 > 投影書	<b>投定</b>			● 登出 »	
系統狀態		解析度	XGA (1024X768)		
待機畫面設定		更新頻率	60 Hz 💌		
投影設定	投影設定	24 J -E	〇 停用		
密碼變更設定重置		並入嗎			
翝體更新				確定取消	
💿 重新啓動					
	Copyright@	9 2009 Awind Inc. All right	s reserved.		

点选 [投影设定]选项。

- ◆ < 分辨率 >:SVGA (800\*600)或 XGA (1024\*768)或 WXGA (1280\*768)。
- ◆ < **色彩质量** >:提供 16bits 或 32bits。色彩质量设定取决于您计算机 的原始设定。
- ◆ < 更新频率 >:提供 60Hz 或 75Hz。更新频率配合不同的投影机作 选。
- ◆ < 登入码 >:您可以选择"停用"或"自动产生"或者"指定四位数字"。
- ◆ < 确定 >: 按下此键来确认储存设定值。
- ◆ < 取消 >: 按下此键来取消动作。

#### 6.4.5 密码变更

wePresent			
wePresent > 管理畫面 > 密碼變	更		● 登出 »
系统状態	會議控制		
特機畫面設定	輸入新密碼		確定
投影設定 <b>密碼變更</b>	密碼確認 <b>管理畫面</b>		
設定重置 動物更新	輸入新密碼		確定
	密碼確認		
◎ 車新啓動			0
	Convright @ 2000 Avring	Upe All rights recorded	
	Copyright @ 2009 Awind	ninc. Air rights reserved.	

点选 [密码变更] 选项来改变密码。最长为8个字符。

- ◆ < 输入新密码 >:输入您想要的新密码。
- ♦ < 密码确认 >:再次输入相同的新密码。
- ◆ < 确定 >: 确认新密码并储存更改。

### 6.4.6 设定重置

wePresent		
wePresent > 管理畫面 > 設定	置 ●	登出 »
系統状態 網路設定 待機畫面設定 投影設定 密碼變更	於定重置 將所有設定還原為預設値	
30 30 30 30 30 30 30 30 5 5 5 5 5 5 5 5	(通知) internet	
	Copyright© 2009 Awind Inc. All rights reserved.	

点选 [设定重置] 选项,将所有设定还原为工厂生产默认值。< 确定 >:确认并执行此动作。

#### \*\*\*还原工为默认值的另一个方法,请参考下列操作步骤:

- 1. 请按下【Reset】按键并持续按住。
- 2. 请开启 wePresent 主机电源。
- 3. 请稍待 10 秒钟, 松开【Reset】按键。
- 4. 回复原厂设定值完成。



### 6.4.7 韧体更新

wePresent					
wePresent > 管理畫面 > 韌體	更新				● 登出 »
系统状態	韌體版本		3.2.3.0		
約8832C 待機畫面設定 投影設定	釋出日期 當你開始執行 <b>韌</b> 體要	新後,投影功能將	20091127 被關閉	201676	
<b>密碼壁</b> 更 設定軍署	· 個柔石	體更新		御覚	4
勃蟄更新					
👩 重新啓動					
	Copyright @ 2	009 Awind Inc. Al	l rights reserved.		

点选 [初体更新] 选项,来更新韧体至最新版本。

- 1. 需先从厂商处取得最新的韧体档案。
- 2. 点选 < 浏览 > 按键来找寻你的韧体档案。
- 3. 点选 < 韧体更新 > 开始更新。

1

- 4. 开始更新后, 画面会出现警告讯息及倒数计时窗口。
- 5. 几分钟后, 画面会出现完成的讯息。
- 6. 待更新完后, wePresent 主机会重新开机。

600	請稍侯,系統正在將新的韌體程式燒錄至您的主機。	
Solo	警告:燒錄時間約10~15分鐘。 <b>燒錄階段,任何中斷如團機或重開機將導致系統損毀</b> :	
- All		
	估計仍需時間:: 868秒	
(married		1
MICTOSOTT	Internet Explorer	l

▲ 警告:当wePresent 主机正在更新韧体时,请勿关闭开关,否则导致主机 无法正常开机,必须送回原厂维修。

OK

The process of firmware upgrade is complete successfully. Please turn off power switch to restart.

## 6.4.8 重新启动

wePresent		
wePresent > 管理畫面 > 韌體	更新	● 登出 »
系统状態 網路設定 待機畫面設定 投影設定 密碼變更 設定重置 初體更新	▲ 重新啓動 重新啓動本産品 重新啓動	
◎ 重新啓動		
	Copyright © 2009 Awind Inc. All rights reserved.	

点选 [**重新启动**] 选项,来重新启动系统。

◆ < **重新启动** >: 自动重新启动机器。

### 6.4.9 注销

wePresent					
wePresent>管理畫面>系統	伏態		● 登出 »		
系統狀態	型號	wePresent			
網路設定	版本				
待機畫面設定	<b>韌體</b> 版本	3.2.3.0			
投影設定	網路狀態				
密碼變更	IP位址	192.168.168.68			
設定重置	子網路遮罩	255.255.255.0			
勃體更新	預設閘道	192.168.168.251			
	無線MAC位址	00:12:5F:00:1F:BB			
◎ 車新啓動	有線MAC位址	00:12:5F:00:6A:7F			
	連線狀態				
	投影狀況	待機中			
	人數	0			
	Copyright © 2009	Awind Inc. All rights reserved.			

7. 附录

# 开机画面转文件程序

#### Screen Image Background Maker

快速安装手册

版本: 1.00

1) 请开启"开机画面转文件程序"来变更开机图档,使用 IB Maker 安装精 灵操作如下说明:



2) 点击"开启"选择欲转换之开机图档。



3) 点击"储存"来储存图档(\*.ib) 。

另存新檔		<u>? ×</u>
儲存於①	🔞 桌面 👤	G 🕸 📂 🛄 -
3000000000000000000000000000000000000	<ul> <li>□ 我的文件</li> <li>□ 我的電腦</li> <li>● 網路上的芳鄰</li> </ul>	
<b>じ</b> 兵面		
<b>沙</b> 我的文件		
● 我的電腦		
網路上的方稱		
	檔名(N): Image	▼ 儲存(3)
	存檔類型(I): image file (*.ib)	▼

4) 请联机至 wePresent 首页,并开启 "待机画面设定"页面。

wePresent wePresent > 管理畫面 > 符機	畫面設定		● 登出
系統狀態 網路設定 脊機畫面設定 投影設定 密碼更置 設定重要 設定重要 物動更新	者显盡而設定	待機圖檔     預設畫面       回復初始畫面        「「「「「「」」」」」」        檔案名        上博開機圖檔案        您必須事先使用開機圖檔轉換工具將圖檔轉	<b>瀏覽</b> B成過當檔案。
😈 重新啓動	Copyright © 2009 /	wind Inc. All rights reserved.	

5) 点击"浏览"并选择欲更新之图档(\*.ib)。

上的芳精

檔名(N): 檔案類型(I):

Present > 管理畫面 > 符機	畫面設定	S 🔵
系统状態		待機圖檔 預設書面
網路設定		同省刘岭李商
待機畫面設定		
投影設定	者县畫面設定	檔案名 瀏覽
密碼變更		上傳開機圖檔案
設定重置		你心酒事先使田門禅園楼藏场工具將圖楼藏成谱发楼室。
韌體更新		2.2.7.7.9.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
and the second sec		
📴 車新啓動		
◎ 重新啓動		
◎ 重新啓動		
◎ 重新管御	Copyright © 2009	Awind Inc. All rights reserved.
◎ 重新啓動	Copyright © 2009	Awind Inc. All rights reserved.
<mark>◙ 重動臀動</mark> 選擇檔案	Copyright © 2009	Awind Inc. All rights reserved.
◎ 重新啓動 送揮檔案 查詢①: 〔	Copyright © 2009 身直	Awind Inc. All rights reserved. ? X
● 重新替動 選擇檔案 查詢(): 〔	Copyright © 2009 桌面 我的文件	Awind Inc. All rights reserved. ? X C (2) (2) E

Image

所有檔案 (\*.\*)

▶

開啓(0)

取消

•

**6)** 点击"上传开机图档"并上传您的开机图档后,画面会出现重新启动设备的讯息。

wePresent		
wePresent > 管理畫面 > 待機	畫面設定	● 登出 »
系统状態 <b>網</b> 路設定 <del>  後機畫面設定</del> 投影設定 密碼壁更 設定 	背晏畫面設定	待機圖檔 預設畫面 回復初始畫面 檔案名 瀏覽… 上傳開機圖檔案 必必須事先使用開機圖檔釋換工具將圖檔轉成過當檔案。
◎ 重新容動	Copyright @ 2009 Awind	d Inc. All rights reserved.
Win	dows Internet Exploren 記書新啓動ス	× ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

7) 重新启动系统,并确保开机图档更新完成。

wePresent		
wePresent > 管理畫面 > 韌體更	新	● 登出 »
系統状態 網路設定 特機畫面設定 投影設定 密碼壁更 設定重置 物體更新	▲ 重新啓動本產品 重新啓動本產品	
	Copyright © 2009 Awind Inc. All rights reserved.	

注意:您可于 USB Token 中找到 IB Maker 转文件程序。