# TANDBERG

# T550/T880/T1000/C2500/C6000

# 用户手册

适用于软件版本 B3 及以上 D13061, Rev. 1



目	录

常	规使用	4
	待机屏幕	4
	建立呼叫/终止呼叫	5
	发起呼叫	5
	呼叫应答	5
	终止呼叫	5
	修正输入错误	5
	选择/设置默认信道	6
	选择/设置默认网络	6
	电话本	7
	增加新记录	7
	编辑记录:	7
	删除记录:	8
	增加多点	8
	调节音量	8
	观看本端画面	8
	打开/关闭麦克风	9
	免打扰/休眠模式	9
	控制主摄像头	9
	移动/推拉镜头	9
	选择视频源 ]	10
	位置预置	10
	双路视频	11
	增加第二路视频	11
	结束双路视频	11
	控制镜头,改变视频源,在双路视频呼叫中预置位	11
	MultiSite(MCU)*	12
	增加一个额外的点一 呼出	12
	使用电话本建立多点呼叫	12
	增加一个额外的点一 呼入	12
	在会议中挂断一个点	13
	MCU 功能1	14
安	装1	5
	开箱1	15
	连接线缆—2500/6000	16
	系统配置	17
	ISDN 配置	-• 17

ISDN-BRI 设置	18
LAN 配置	18

# 常规使用

系统处于待机状态时,拿起遥控器或按动遥控器上的任何按键,或来电均可激活系统。如 果系统没有响应,请确认系统是否处于开机状态。

利用遥控器可以直接使用系统最常用的功能。



#### 待机屏幕

用户预定义的标志显示以后,系统会显示以下待机画面。



#### 建立呼叫/终止呼叫

#### 发起呼叫

connect

想发起一个呼叫,只需要键入对端的号码或 IP 地址,然后按 Connect 键。

发起呼叫		
号码1 ▋		
按 CONNECT 发起	呼叫	
质量:自动	网络: ISDN	退出

通过局域网建立呼叫,只需键入 IP 地址。以 '\*' 代替 '点',如: 123\*3\*0\*12 将被解析 成 123.3.0.12。如果有网闸,那么可以根据网闸的编号计划,把 IP 地址设置得如同电话号 码一样(E.164 别名)。这样,号码将被网闸解析成 IP 地址。

#### 呼叫应答



应答呼叫,按 connect 键

#### 终止呼叫

disconnect

终止呼叫,按 disconnect 键

#### 修正输入错误



删除前一位数字或字符,按 delete 键

#### 提示:

关闭显示器并不会终止一个呼叫。终止呼叫请按 disconnect 键。

#### 选择/设置默认信道

如果不需要指定呼叫质量,请将默认呼叫质量设置为 "Auto"。 请选择质量(带宽):

● 在拨号菜单中,请选择"Quality"快捷键,屏幕上就会显示质量菜单。



- 选择需要的带宽,然后按"SELECT"快捷键。
- 也可以用"Set as default"快捷键将特定的带宽选为默认值

#### 选择/设置默认网络

选择指定网络,按"Net"键。

```
TYPE OF CALLS
 TANDBERG 6000/8000:
 Auto
         384kbps on ISDN/768kbps on LAN
 Max
         * 768kbps on ISDN-BRI
         * 1472/1920kbps (23/30Ch)
          on ISDN-PRI (T1/E1)
         * 3Mbps(1920kbps) on LAN
 TANDBERG 550/880/1000/2500:
Auto
         384kbps on ISDN/768kbps on LAN
         384kbps on ISDN/768kbps on LAN
Max
 TANDBERG 6000/8000 only:
 3072
         3072 kbps (3Mbps, LAN only)
2560
         2560 kbps (2,5Mbps, LAN only)
 1920
         1920 kbps (2Mbps, 30B)
 1472
         1472 kbps (23B)
         1152 kbps (18B)
 1152
 All products:
768
         768 kbps (12B)
         512 kbps (8B)
512
         384 kbps (6B)
384
 320
         320 kbps (5B)
 256
         256 kbps (4B)
 192
         192 kbps (3B)
128
         128 kbps (2B)(Bonding/H.221)
         64 kbps (1B)(H.221)
64
         1xH0 (384 kbps) (PRI only)
HO
 Teleph Telephone Call
```

Some software versions and networks do not support all channel selections.

# 电话本

本电话本可存储 99 个电话号码及最后一个呼出的号码。

directory

按电话本菜单,屏幕上弹出如下菜单:

Net	质量			
Auto	自动			
o 4)	目初			
LAN	768			
Auto	384			
Auto	自动			
	自动			
ISDN	1920			
号码 100496181940080				
(OK 修改				
编辑	退出			
	Net Auto LAN Auto Auto e 3) Auto ISDN			

用上下键选择需要的条目,然后按 ok 键或 connect 键发起呼叫



**conned w** 拔叫选定号码,按Connect键;编辑条目,按OK键。

#### 增加新记录

当选择增加新记录时,一个空白记录表会显示如下:

增加		
姓名 ■		
号码1		
质量 自动▶		
强制 56K ● 开	◎关	
Net ISDN ▶		
Save		
按#改变大小写.按	ROK存储	
Save	多点	取消

输入名字及号码,如需要,可定制使用的线路及速率。

#### 编辑记录:

将光标移至想要编辑的记录,编好后,选择保存。

#### 删除记录:

选择欲删除的记录,按"delete"键。

#### 增加多点

当选择增加多点后,屏幕上会显示如下菜单:

编辑多点		
姓名	I	
Meeting Members		
	atom at a second se	
「灰重」	目辺 🕨	
强制 56K	● 开 ● 自动	
Save		
按#改变大小写.按	₹OK 存储	
多点	删除	取消

输入多点会议名称。选择"增加站点"在会议中增加一个会场(可查找电话本列表中的点 对点列表)。选择呼叫质量选项,设置每点带宽。

## 调节音量



使用 volume 键来调整音量大小。屏幕上会显示音量条。

### 观看本端画面



使用 selfview 按键观看本端画面。



使用 Move PIP 按键移动本端画面在屏幕上的位置

## 打开/关闭麦克风

# 免打扰/休眠模式



激活"免打扰"后,系统将不再接受任何来电,来电者将听到忙音。当系统设为免打 扰模式后,屏幕上会显示图标。

激活睡眠模式后,显示器将黑屏,但系统仍能接收来电。 拿起遥控器或按动遥控器上任意按键将激活系统。

#### 控制主摄像头

#### 移动/推拉镜头

使用下列按键控制主摄像头



۴	٦	l
20	um	ŧ.
F	1	1
£.		۶.

变焦键

#### 选择视频源

#### 位置预置

预置键可以预设 10 个不同的镜头位置

#### 选择预设位置

选择一个预设位置,使用 P1,P2,P3 或 P 键,直到屏幕上显示"预设 0-9"。使用 0-9 键激活 P0-P9 预设位。



使用快捷键 P1-P3 与使用 P 然后按 1-3 作用相同。

#### 保存预设位

:

保存当前镜头位置,音频源及视频源:



按 STORE 键一次,等待屏幕上的指示条出现,然后按 P1,P2,P3 或数字键 0-9。

#### 双路视频

当使用双路视频功能,可以同时传送任意两路动态视频

#### 增加第二路视频

- 在通话过程中按除主视频源以外的任意视频源,如果远端设备支持双路视频功能,屏 幕将直接显示第二路视频。
- 使用手动双路视频功能,在通话过程中按 Connect 键。将弹出如下菜单:

多点	双视频	退出
2 /16		

● 选择"双视频",将弹出如下界面:

-			0	
双视频				
视频源				
<ul> <li>当前</li> </ul>	main can	n 🔍 aux		
doc cam	vcr	pc		
按 CONNECT	加双视频			
			Dia Contraction	
			비쯔	

● 选择欲作为第二路视频的视频源

#### 结束双路视频

#### disconnect

结束一个双路视频的呼叫,按 disconnect 键。可选择是只断开第二路视频还是结束整个呼叫。

#### 控制镜头,改变视频源,在双路视频呼叫中预置位

- 主显示器将总是显示呼入方图像,第二个显示器将显示本端的图像。
- 按 selfview 触发第二路视频全屏/主视屏画中画或者反之。
- 按 move PIP 移动第二个显示器上的画中画
- 控制镜头,改变视频源,使用预设位将影响当前全屏模式下的视频源

#### MultiSite(MCU)\*

TANDBERG 终端有一个内置的多点会议单元, MultiSite。此内置 MCU 能建立四点视频会议(如果有一点为模拟电话呼叫的话,可建立 5 方会议)。在同一会议中,与会方以相同的带宽连接(电话呼入除外)。终端支持 ISDN/IP 及 ISDN/IP 混网会议。

#### 增加一个额外的点— 呼出

首先建立一个点对点呼叫

● 按 CONNECT 出现以下菜单:

多点	双视频	退出

● 按"多点"出现以下菜单:

双视频		-		
视频源	e main com			
• doc cam				
按 CONNECT	加双视频			
			回退	

• 输入号码,建立呼叫



#### 使用电话本建立多点呼叫

此功能允许每一个不同的会场使用电话本。所有站点将一个接一个地自动建立。

- 按 DIRECTORY
- 将光标移至一个多点记录,按 CONNECT 键

更多信息,参见"电话本"章节。

#### 增加一个额外的点— 呼入

用 ISDN-BRI 呼入多点

- 站点2必须拨号码2
- 站点3必须拨号码3

用 ISDN-PRI 呼入多点

● 拨系统的主号码 ("我的 ISDN 号码")。所有站点都可以拨同一号码。

用 IP 呼入多点:

● 拨系统的 IP 号码或 IP 地址 ("我的 IP 号码"或"我的 IP 地址")。

当一个多点会议接到呼叫时,系统将弹出以下菜单:



- 按 CONNECT 键等同于按"接受"
- 按 DISCONNECT 键等同于按"拒绝"
- 按"免打扰"将让系统在会议期间不再接受任何呼入呼叫。呼入方将听到忙音。

#### 在会议中挂断一个点



✓ 挂断一个点或整个会议,按"DISCONNECT"键。选择欲挂断的站点,按 "OK"或"挂断站点"结束整个会议,按 "全部挂断"。

#### MCU 功能

*提示: 在多方会议中, 按任意快捷键, 均可激活快捷菜单* 广播会场# 浏览会场# 放弃主席

本菜单能提供最基本的 MCU 功能

如果选择"广播会场","广播会场"菜单将变为"释放会场" 如果选择"浏览会场","浏览会场"菜单将变为"结束浏览"

选择"申请主席"将发送一个主席申请的请求,如果通过请求,快捷菜单将变为:

请求发言 浏览会场# 申请主席

如果选择"广播会场","广播会场"菜单将变为"释放会场" 如果选择"放弃主席",将返回原始菜单

#### 请求发言

MCU 将以全屏方式广播此站点

#### 放弃发言

选择此项,结束发言

#### 浏览会场

允许站点浏览其他与会方

#### 结束浏览

结束此站点对其他站点的浏览

#### 申请主席

允许此站点申请为会议的主席

#### 放弃主席

选择此项,放弃会议主席的特权

#### 广播会场

主席可选择任一与会方广播

#### 放弃广播

主席可释放此广播

# <u>安 装</u>

- 雷电天气时不要接电话线
- 不要把电源插座放在潮湿的环境里
- 接触未接好的电话线及终端时,请确认网络是断开的。
- 安装或移动电话线时请注意安全。
- 不要在气体泄漏区域附近拨打电话
- 请将电源插座安装在设备附近或容易接触到的地方
- 请一定将设备电源关闭后再插拔电缆
- 不允许将 1TR6 网络直接接到通信网上。这种网络只适用于 PABX。
- 不允许将 X. 21 网络直接接到通信网上。这种网络只能和已经批准的设备一同使用,但 并不意味着可以直接与通信网连接
- 不允许将 V35/RS-449/RS-366 网络直接接到通信网上。这种网络只能和已经批准的设备一同使用,但并不推荐直接与通信网连接

开箱



#### **TANDBERG 2500/6000:**

- 将面板置于机架顶端,并拧紧
- 将显示器放在机架上
- 将镜头放在显示器的中间靠前的位置

#### **TANDBERG 550/880**

将设备置于显示器顶端

#### **TANDBERG 1000:**

设备可挂在墙上也可放在桌面上

#### 连接线缆—2500/6000



- 电源线:把系统和显示器的电源 线分别接到电源插座上。
- 显示器线缆:将S端子电缆连到 显示器的视频输入口。
   RCA/S-端子:将两个音频线 接头连到显示器上。(当系统中 有自然音模块时不必要做此设 置)
- 麦克风线缆:将麦克风线缆连 至麦克风上
- 4. 镜头线缆: 连接镜头及其线缆
- 5a. ISDN 线缆— 使用 BRI 接口 将 ISDN 线缆连到 ISDN 盒上。此号码即为本设备的 ISDN 号码。
- 5b. ISDN 线缆— 使用 PRI 接口(只适用于 6000/8000) 如果使用 PRI/BRI 接口,应连接 E1/T1 线缆至 CSU (信道服务单元)
- 6. LAN 线缆

将局域网上的网线连到设备"Ethernet"端口。

#### 系统配置

- 打开设备,将出现产品标志及开机画面
- 允许但是禁用 ISDN 线路(线路没有激活),应显示:



按遥控器的"menu"键。选择"终端设置/网络/ISDN-BRI 设置"。进入相关的 线路配置菜单,设置"允许:关闭"

- 在召开 MCU 多点会议时,以系统名称来标示每一站点。选择"基本设置/系统名称"
   用数字键键入系统的名称(就如同移动电话一样)。
- 在"终端设置/语言"选择想用的语言。
- 如果正在使用两台显示器,选择"基本设置/双显:开"
- 欲激活"MultiSite"和/或"Presenter",按选项键,"终端设置/软件选项"



按遥控器的 "connect" 键。如果网络连接正确,将听到拨号音
用显示器的遥控器调节音量。这个音量将作为所有呼叫的默认音量

#### ISDN 配置

在系统安装过程中可对系统进行配置。所有配置参数均可在菜单中得到。

- 按遥控器上的"menu"键,选择菜单中的"终端设置/网络"。
- 选择希望使用的"当前网络",为其指定详细设置

配置 ISDN-PRI, E1/T1 和其他外部网络,请参见其他用户手册。

ISDN-BRI 设置

ISDN-BRI 设置	
ISDN 交换类型	
线路1设置	
线路 2 设置	
线路3设置	
线路 4 设置	
线路5设置	
线路6设置	
高级 ISDN 设置	
上一页	

注: 强制 ISDN-BRI 设置 为保证使用 ISDN-BRI 系统正常 工作,请做以下设置:

--设置 ISDN 交换类型 --输入 ISDN 线路号(如需要,

输入 SPID)

--禁用掉当前不用的线路

#### ISDN 交换类型

选择当前连接的 ISDN 网络交换类型

#### 线路设置

本菜单允许用户设置当前 ISDN 线路的号码 .

.....

线路1	设置
允许	●关 ●开
号码1	67117790
号码 2	67117790
SPID1	
SPID2	
上一页	

如果需要使用这条 ISDN 线,选择"允许:开",并键入 ISDN 号码。如果目前不想使用某 些 ISDN 号码,选择"允许:关"。

#### LAN 配置

● 按遥控器上的"menu"键,选择菜单中的"终端设置/LAN 设置"。

根据网管的指导,详细设置 LAN。