

快速指南 ^{適用於 Windows Vista}



第1章:系統需求

第2章:在 WINDOWS 中安裝印表機軟體

安裝軟體以進行本機列印	 2
安裝軟體以進行網路列印	 5

第3章:使用 WIA 驅動程式進行掃描

如需本指南中未涉及的詳細資訊及說明,請參閱「使用指南」。

按一下這里以存取「使用指南」。

1 系統需求

開始之前,確保系統滿足下列需求:

Windows

項目	Vista Home Basic	Vista Home Premium/ Business/Ultimate
CPU	1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器	1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器
記憶體	512 MB 的系統記憶體	1 GB 的系統記憶體
硬碟	20 GB 硬碟驅動器, 至少具有 15 GB 的可 用空間	40 GB 硬碟驅動器,至少具有 15 GB 的可用空間
圖形卡	支援 DirectX 9 圖形, 並具有 32 MB 的圖形 記憶體	憑藉 WDDM 驅動程式支援 DirectX 9 圖形 128 MB 的圖形記憶體 (最小値)、硬體中的 Pixel Shader 2.0、每像素 32 位元
可選磁碟機	DVD-ROM 光碟機	DVD-ROM 光碟機
	音訊輸出	音訊輸出
其他	Internet 存取 (可能要收費)	Internet 存取 (可能要收費)

注意:對於 Windows Vista,具有管理員權限的使用者可以安裝該軟體。

• XEROX® 與 Phaser® 爲 Xerox Corporation 在美國和 / 或其他國家或 地區的商標。

• Adobe Reader®、Acrobat® 和 PostScript® 為 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家或地區的商標。

• Microsoft®、Vista™與 Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家或地區的商標。



安裝印表機軟體

您可以安裝印表機軟體以進行本機列印或網路列印。若要在電腦上安裝 印表機軟體,請根據使用中的印表機來執行正確的安裝程序。

印表機驅動程式是可讓您的電腦與印表機進行通訊的軟體。安裝驅動程 式的步驟會因爲您使用的作業系統而有所不同。

開始安裝前,請先關閉 PC 上所有的應用程式。

安裝軟體以進行本機列印

所謂本機印表機是指使用印表機隨附的印表機續線(例如 USB 纜線或 平行埠纜線)直接與您的電腦相連的印表機。如果您的印表機已連接至 網路,請挑過此步驟然後至第5頁的「安裝軟體以進行網路列印」。

您可以使用一般方法或自訂方法來安裝印表機軟體。

注意:若在安裝步驟中出現「新增硬體精靈」視窗,請按一下對話方塊 右上角的 ▲ 將該視窗關閉,或按一下**取消**。

典型安裝

建議大多數使用者選擇此安裝方式。印表機作業所需的所有元件均會被安裝。

- 1 請確定印表機已連接至您的電腦,並且電源已經開啓。
- 2 將隨附光碟插入您的 CD-ROM 光碟機。 光碟會自動執行,並出現安裝視窗。 如果您使用 Windows Vista,請按一下開始 → 所有程式 → 配件 → 執行,然後輸入 X:\Setup.exe。

若自動播放 視窗出現在 Windows Vista 中,請按一下安裝或執行程式 欄位中的執行 Setup.exe,然後按一下使用者帳戶控制 視窗中的繼續。

XEROX. 🤍	V	9		×
安裝軟體				
檢閱使用手冊 安裝 Acrobat Reader(可選)				
安裝 SetIP 公用程式(可選)				
		變更 結束	語言 程式	

3 按一下**下一步**。

•如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。

4 選擇本機列印的典型安裝。按一下下一步。

	X
選擇安裝類型	XEROX.
選擇所要的類型,然後按一7	「「下一步」技通・
☞ ^{体地印表确的典型安} 度	編畫接達接至使用者電腦的裝置安裝預設元件。
C 網路印表線的典型安 ਓ	系明路上的被置安装款證。
○ 自訂安裝	可以選擇安裝落項。 建锑霉蜜使用香渍博此搏製。
	◆医照 下ーヂ> 取消

注意:如果您的印表機沒有網路功能,「本機印表機的典型安裝」將 不會出現在畫面上。



- 連接印表機後,按一下下一步。
- 您目前不想連接印表機,請按一下下一步,然後在後續畫面上按否。
 系統就會開始安裝,安裝結束後不會列印測試頁。
- •本「使用指南」出現的`安裝視窗會因爲使用的印表機和介面而有所不同。
- 5 安裝完成之後,螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果 您選擇列印測試頁,請勾選核取方塊,然後按一下下一步。 否則,您只需按一下下一步然後跳過跳至步驟7。
- 6 若測試頁列印正確,請按一下**是**。

如果列印不正確,請按否重新列印。

7 如果您想要註冊成為 Xerox 印表機的使用者,以便收到有關 Xerox 的資訊,請選取核取方塊,然後按一下完成。您將會連接至 Xerox 網站。

否則您只需按一下完成。

自訂安裝

您可以選擇要安裝的個別元件。

- 1 請確定印表機已連接至您的電腦,並且電源已經開啓。
- 2 將隨附光碟插入您的 CD-ROM 光碟機。 光碟會自動執行,並出現安裝視窗。 如果您使用 Windows Vista,請按一下開始 → 所有程式 → 配件 → 執行,然後輸入 X:\Setup.exe。 若自動播放 視窗出現在 Windows Vista 中,請按一下安裝或執行程 式 欄位中的執行 Setup.exe,然後按一下使用者帳戶控制 視窗中的 曲續。

XEROX. 🦃 🔍 🧊 💓	
安裝軟體 松潤使用手冊 安裝 Acrobat Reader(可選) 安裝 SetIP 公用程式(可選)	
變更語言 結束程式	

3 按一下**下一步**。

- 必要,請從下拉式清單中選取一種語言。
- 檢閱使用手冊:讓您檢視本「使用指南」。如果您的電腦尚未 安裝 Adobe Reader,請按一下此選項,將自動爲您安裝 Adobe Reader。
- **4** 選擇**自訂安裝**。按一下**下一步**。

遷擇安裝類型	XEROX.
選擇所要的類型,然後按一下	下一步] 按鈕。
C 本地印表機的典型安 委	爲直接連接至使用者電腦的裝置安装預設元件。
○ 網路印表機的典型安	爲網路上的疑濫安装軟體。
• <u>目訂安装</u>	可以選擇安裝遵項。建議專業使用者選擇此類型。
	(返回) 下一歩 取消

5 隨即會出現本機上可用的印表機清單。請從清單中選取想要安裝的 印表機,然後按一下**下一步**。

27月1日表機連接埠 1月1日表機要使用的連接埠。	XERO
⁻ 本地或 TCP/IP 連接埠 - 共用印表機 (UNC) - 新増 TCP/IP 連接埠。	
從下面的清單中選擇印表機。 清單。	如果下面沒有顯示您的印表機,請按一下 [更新] 以重新整理
従下面的活単中選擇印表機。 清單。 印表機名稿 で Kerox Phaser	如果下面沒有蘭示您的印表機。請按一下[更新]以重新整理 IP/連接堆名稱 本法通接增
従下面的高単中選擇印表機。 : : : : : : :	如果下面沒有輸示該的印要機。 翻按一下 [更新] 以重新整理
從了面的清重中選擇和表機。 清重。 「印表機名編 © ^{Kerrox Fhaser}	如果下面沒有職示說的印要機。 副按一下 更新 以重新整理
後下面的高單中選擇印要機。 「印要機名稱 C ¹ derox Phaser	如果下面沒有關示說的印要機。 關於一下 便新) 以重新整理

6 選取您的印表機,然後按一下**下一步**。



- 連接印表機後,按一下下一步。
- 如果您目前不想連接印表機,請按一下下一步,然後在後續畫面上按 否。系統就會開始安裝,安裝結束後不會列印測試頁。
- •本「使用指南」出現的安裝屍窗會因爲使用的印表機和介面而有所不同。

7 選取要安裝的元件,然後按一下下一步。

遷擇要安裝的元件 ·	XEROX
選擇元件	選擇要安裝的元件。
 受互標資料次	Зыка
	- 返回 下一步> 取済

注意:您可以按一下[瀏覽]以變更想要的安裝資料夾。

- 8 安裝完成之後,螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果 您選擇列印測試頁,請勾選核取方塊,然後按一下下一步。 否則,您只需按一下下一步然後跳過跳至步驟10。
- 9 若測試頁列印正確,請按一下是。 如果列印不正確,請按否重新列印。

10 按一下完成。

安裝軟體以進行網路列印

當您將印表機連接至網路時,您必須先組態設定印表機的TCP/IP設定。 在您指定並確認TCP/IP設定之後,您就可以開始在網路中的每部電腦 上安裝軟體。

您可以使用一般方法或自訂方法來安裝印表機軟體。

典型安裝

建議大多數使用者選擇此安裝方式。印表機作業所需的所有元件均會被 安裝。

- 請確定印表機已連接至您的網路,同時印表機電源已開啓。如需有 關連接至網路的詳細資訊,請參閱印表機隨附的「使用指南」。
- 2 將隨附光碟插入您的 CD-ROM 光碟機。 光碟會自動執行,並出現安裝視窗。 如果您使用 Windows Vista,請按一下開始 → 所有程式 → 配件 →執行,然後輸入 X:\Setup.exe。 若自動播放 視窗出現在 Windows Vista 中,請按一下安裝或執行程

石自動油放航窗口洗住 Windows Visia 中小語按下及表现我们在 式欄位中的執行 Setup.exe,然後按一下使用者帳戶控制 視窗中的繼續。

				×
XEROX. 🤍	0	0	0	3
安裝軟體				
檢閱使用手冊				
安裝 Acrobat Reader(可證)				
安裝 SetIP 公用程式(可選)				
		SAF W	150	
		安庆	暗日 程式	
		THOTO		

- 3 按一下**下一步**。
 - •如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。
 - 檢閱使用手冊:讓您檢視本「使用指南」。如果您的電腦尚未 安裝 Adobe Reader,請按一下此選項,將自動爲您安裝 Adobe Reader。

4 選擇網路印表機的典型安裝。按一下下一步。

	X
德擇安裝類型	XEROX.
選擇所要的類型,然後按一下	「「一步」該題・
○ ^{本地印表摄} 的典型安 使	為直接連接至使用者電腦的裝置安裝預設元件。
で 親端印表後的典型安 英	爲網路上的凝固支装款證。
○ 自打安装	可以道博安統進項。建領專業使用省進擇此錄聖。
	◎返回 「一歩>」 取消

5 隨即會出現網路上可用的印表機清單。請從清單中選取想要安裝的 印表機,然後按一下**下一步**。

	×
選擇印表機連接線 選擇印表機要使用的準接地。	XEROX.
С ТСРИР 18	
○ 共用印表機 (UNC)	
○ 新増 ICP/IP 連接埠。	
從下面的活單中選擇印表機。如果下面没有顯示 活單。	您的印表镜,脑被一下 (更新) 以重新整理
印表操名稿	IP/連接埠名稱
	更新
[(2日) 下一歩) 取消

果您在清單中沒有看見您的印表機,請按一下更新以重新整理清單,或是選取新增TCP/IP 連接埠以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路,請輸入印表機的連接埠名稱以及 IP 位址。

若要檢查印表機的 IP 位址或 MAC 位址,請列印組態頁。

注意:若在網路中找不到機器,請關閉防火牆,然後按一下更新。

6 安裝完成之後,螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果 需要,請選取對應的核取方塊然後按一下完成。 否則您只需按一下完成。

自訂安裝

您可以選擇個別的元件以安裝並設定特定的 IP 位址。

- 請確定印表機已連接至您的網路,同時印表機電源已開啓。如需有 關連接至網路的詳細資訊,請參閱印表機隨附的「使用指南」。
- 2 將隨附光碟插入您的 CD-ROM 光碟機。 光碟會自動執行,並出現安裝視窗。 如果您使用 Windows Vista,請按一下開始 → 所有程式 → 配件 → 執行,然後輸入 X:\Setup.exe。

若自動播放 視窗出現在 Windows Vista 中,請按一下安裝或執行程式 欄位中的 執行 Setup.exe,然後按一下使用者帳戶控制 視窗中的繼續。

XEROX. 🦃 🔍 🧊 💓	
安裝軟體	
桧関使用手冊 安裝 Acrobat Reader(可選) 安裝 SetIP 公用程式(可選)	
變更部言 結束程式	

- 3 按一下下一步。
 - •如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。
 - 檢閱使用手冊:讓您檢視本「使用指南」。如果您的電腦尚未 安裝 Adobe Reader,請按一下此選項,將自動爲您安裝 Adobe Reader。
- 4 選擇**自訂安裝**。按一下下一步。



5 隨即會出現網路上可用的印表機清單。請從清單中選取想要安裝的 印表機,然後按一下**下一步**。

	×
遰擇印表機連接埠 選擇印表線要使用的連接埠。	XEROX.
 ○ 本地式 TCPAP 連接堆 ○ 共用印表機 (UNC) ○ 新増 TCPAP 連接堆。 	
從下面的清單中選擇印表號。如果下 清單。	面没有脑示您的印表镜,請按一下 [更新] 以重新整理
印表操名稱	IP/連環埠名編
1	
設定 IP 位址	「近日」 下一歩・ 取消

如果您在清單中沒有看見您的印表機,請按一下更新以重新整理清單,或是選取新增TCP/IP連接埠以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路,請輸入印表機的連接埠名稱以及IP位址。

若要檢查印表機的 IP 位址或 MAC 位址,請列印網路組態頁。

注意:若在網路中找不到機器,請關閉防火牆,然後按一下更新。

			/ *	
印表裸名稱	I	?位址	MAC	址
XRX0000f0a07f09	10.88.194.236	00008	a07109	
XRX0000H0a90601	10.88.194.22	00008	0a90601	
XRX0000f0a4bcaa	10.88.194.134	00008	la4bcaa	
資訊				更新
印表機 MAC 位址:	1	000010a90601		
P 位址:		10 . 88 . 194 . 22		(0.455.50m (
子網路這章:	1	255 . 255 . 255 . 0	-	3CMB12
1122 新闻会社	1	10 . 88 . 194 . 1		

要決:若要在特定的網路印表機上設定特定的 IP 位址,請按一下設定 IP 位址按鈕。隨即會出現「設定 IP 位址」視窗。請進行下列步驟:
 a. 從清單中選取要以特定 IP 位址設定的印表機。 b. 以手動方式為印表機組態設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道, 然後按一下設定以便為網路印表機設定特定的 IP 位址。 c. 按一下下一步。

6 選取要安裝的元件。在選取元件之後,隨即會出現下列視窗。您也可以變更印表機名稱、將印表機設定為在網路上共用、將印表機設定為 預設印表機,以及變更每部印表機的連接埠名稱。按一下下一步。

上定印表機 更要安裝的印表機能	Ê•	XEROX.
印表機名稱	連接埠 預設印	中表號 共用名稱
■ 可以選擇名類 的其他使用者 呈調整的共生	並在印書線名編欄位中輸入新名編。 包歇使用此印書線,講接一下共用名 名編。如是相談台の時後回後回個後回	以變更印要視名質。 如果希望網路上 質機位中的技術方塊,輸入使用者容 课時。 関始一下了 領ម 一提合中的技
鈕*	HIM DUTUBRUPLY ACTUACY	ACIAL TRUE L L L'ANDE L MUNE - MUNE

若要在伺服器上安裝此軟體,請選取**在伺服器上設定此印表機**核取 方塊。

7 安裝完成之後,螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果 需要,請選取對應的核取方塊然後按一下完成。

否則您只需按一下**完成**。

3 使用 WIA 驅動程式進行掃描

您的機器也支援以 Windows 影像擷取 (WIA) 驅動程式來掃描影像。WIA 是一個由 Microsoft® Windows® Vista 所提供的標準元件,用於搭配數 位相機與掃描器使用。與 TWAIN 驅動程式不同,WIA 驅動程式可讓您 掃描影像並對其進行簡單地操作而無需使用其他軟體。

您的設備沒有此功能。

注意: WIA 驅動程式僅能在具有 USB 連接埠的 Windows Vista 上運作。

1 以列印面朝上將文件載入 DADF (或 ADF)。

或者

您也可以將單面文件面朝下放在掃描器玻璃上,然後關閉掃描 器蓋。

- 2 按一下開始 → 控制台 → 硬體和聲音 → 掃描器與數位相機。
- 3 按一下掃描文件或圖片。Windows 傳真和掃描 應用程式隨即自動 開啓。

注意:若要檢視掃描器,使用者可以按一下檢視掃描器與數位相機

- 4 按一下「新建掃描」,掃描驅動程式隨即開啓。
- 5 選擇您的掃描喜好設定,並按一下預覽來查看您的喜好設定會如何 影響相片。
- 6 按一下**掃描**。

注意:若您想要取消掃描工作,請按下「掃描器與相機精靈」中的 「**取消」**按鈕。