

前言

感謝您選購「富士可程式人機介爾 POD UG 系列」。 在本使用手册,將對 UG520/420/320 系列(以下簡稱為「UG□20」或 「POD」)之企業維路介面型式維路,說明其使用方法。 為確保正常使用,請詳閱本使用者手册之於容。 此外,關於 UG□20 系列的說明書,除了本說明書之外, F借有下列 的說明書,請依用途來參閱。

名稱	手册編號	記載瓜容
UG_20 糸列 手册	EU250	解說 UG 系列畫面 編輯軟體
調整篇	гпзэо	(UG00S-3W)的操作方法
UG 系列 手册	FH351	解說 UG-20 复列的发耳动的
參考篇	111551	
UG520/420/320/22	EU252	经竣 UG520/120/320/220 多利的研磨
0 系列手册硬體篇	111552	## 約1 0 0 0 2 0 1 7 2 0 0 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1

請注意

- (1)禁止在未經許可的情況下,擅自轉載、複製木書 N 容之一部份或 全部。
- (2) 木書的瓜容中,基於木產品的改良等原因,有時會在未經預先告 知的情況下,變更規格等項目,煩請見諒。
- (3) 雖已盡力校訂本書瓜容,可是尊一發現疑問或錯誤時,煩請與本 說明書結尾記載之本公司營業處連繫。屆時,引請一併提供封面 上之手用編號。

# 修訂履壓

印刷日期	※手册 編號	修訂瓜容
2000年2月	FH366	初版印刷
	1	

日銨

前言	
修改履歷	
月發	
第1章 概要	1-1
第2章 規格	2-1
乙太維路(Ethernet)通信規格	2-1
■性能規格	. 2-1
第3章 Ethernet I/F 模組的設定及配線	3-1
Ethernet I/F 模組	3-1
Ethernet I/F 模組型式	. 3-1
Ethernet I/F 棋組(UG03I-E)的外觀尺寸	. 3-1
■ 各部约名稱及其功能	3-2
Ethernet I/F 槟組的安裝	3-3
關於配線	3-4
バ AUI 連線時	. 3-4
以 10BASE-T 連線時	. 3-5
第4章 系統設定	4-1
接線範例	4-1
(A)以 RS-232C、RS485 與 PLC 連接時	4-2
(B) 與し、維路(Ethernet)上的PLC連接時	4-3
第5章 維路表的編輯	5-1
維路表	5-1

啟動與結束.		5-2
啟動		5-2
結末		5-2
功能表及圆户	آ	5-2
維路表編輯自	打設定方法	5-4
第6章	巨集	6-1
巨集指令		
(EF	READ]	6-1
(EV	VRITE】	
<b>SE</b>	END]	6-3
第7章	糸統記憶體	7-1
一節	表	
位址	之說明	
第8章	畫 傳送	8-1
傳送方法		8-1
注意事項		8-3
設定方法		8-3
第9章	Ethernet 存取函數(HKEtn10.DLL)	9-1
Sample 碟片		
函數規格		
一節	表	
Read		
♦PLC	記憶體 讀取 Word	
♦PLC	記憶體 讀取雙 Word	
◆♪ 部	記憶體 讀取 Word	
◆記憶	卡記憶 讀取 Word	
◆PLC	記憶體 請取 Bit	
◆小 部	記憶體 讀取 Bit	
◆記憶	卡記憶體 讀取 Bit	
◆PLC	記憶體 讀取 Word(區塊)	
Write	5	
◆PLC	記憶體 寫入 Word	
♦PLC	記憶體 寫入雙 Word	

◆♪部記憶體 寫入 Word	
◆記憶卡記憶 寫入 Word	
◆PLC 記憶體 寫 λ Bit	
◆♪ 部記憶體 寫入 Bit	
◆記憶卡記憶體 寫入 Bit	
■其化函數	
◆初始化函數	
◆等待 POD 的接收	
◆等待接收函數的取消	
◆通信連接訊息的要求	
◆結束處理	
◆取得接收信號對象的IP 位址	
◆讀取 error № 容	
與伺服器之間的運信	
POD 要求伺服器傳送資料時	
伺服器要求 POD 傳送 PLC 資料時	
第 10 章 error 顯示	10-1
道信 error	
巨集指令的執行 error	
检查	

### 1. 概要

◎記憶♪容的傳送

 利用 巨 集 指 令 (EREAD/EWRITE),可將記憶 M 容 傳送至し 太 維路 (Ethernet)上 的 POD 或 位於 POD 上 層 的 PLC。



- ◎伺服器與 POD 的通信
  - •利康本公司提供之 HKEtn10.dll,藉日使唐者以 VC++或 VB 等撰寫 而成的應用程式,伺服器可對包括:POD 必部記憶體、記憶卡、 POD 及其上層之 PLC 記憶體,進行存取。....(a)
  - ・利用巨集指令(SEND),POD d 可以存取伺服器。 (b)





◎ 支援 C t 維路(Ethernet) 之 PLC 與 POD 的道信 ·可與 C t 維路(Ethernet)上的 PLC 進行道信



・可與し太維路(Ethernet)上之複數 PLC 進行道信



UDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol)

日於係在未設定運信對象的情況下進行運信,因此每次皆需以IP 位址指定運信對象後,才進行資料傳送。等此,雖然能 實現高速的資料傳送,可是並無法確保資料一定送達。有必 要利用應用程式來提高運信的可靠性。

但是,本公司的 Ethernet I/F 模組(UG03I-E)已 經提供相關的支援,使用 書不必 子行準備相關的應用 程式。

### (注意辜項

① 丈援機種 UG520、420、320

②UG00S-3W(POD UG 糸列専 # 畫 面 編 辑 軟 體) Ver. 2.2.0.0 版 以 よ

Ver. 1.120 版以上

③POD 本體程式 (POD「Local Main」的「糸統資訊」)

1-3

MEMO



# 2. 現格

# Ethernet 通信規格

■性能規格

	規格		
項目	1	AUI	
	10BASE5	10BASE2	IUDASE-I
傳送速度		10Mbps	
傳送方式	基頻		
最大維路長度	2500 公 尺	925 公尺	200 公 尺
或最大節點間隔	(5 區段)	(5 區段)	(1 台 HUB 時)
最大區段長度	500 公 尺	185 公尺	100 公 尺
			節點與 HUB 之間
最大節點數	100 台/區段	30 台/區段	2 台/區段
最小節點間隱	2.5 公 尺	0.5 公 尺	魚
	Ethernet	RG58A/U,RG58C/U	UTP
接線電纜	⊩軸電纜(50Ω)	F軸電纜(50Ω)	(無遮蔽雙紋線)
			22-26AWG

<AUI 範例>



- ・節點: こ 太 維路(Ethernet)上 的 POD、PLC 及 伺服器等,皆設定 有其 IP 位址(\*)。
- 區段 :連接終端器的電纜間隔。
- 區段長度 :終端器間的距離。
- •點最長距離: 維路上的最大節點間距離。
- 中繼器 : 做為區段間的連接, 用以中繼信號的設備。

※關於 IP 位址設定的詳細 N 容,請參閱 P5-4。

# 3. Ethernet I/F 棋組的設定及配線

# Ethernet I/F 橫迴

### ■Ethernet I/F 横組型式

如欲以 POD UG 系列進行 Ethernet 道信,必須使用本公司選購商品的 Ethernet I/F 模組。

請借妥如下之 Ethernet I/F 模組。

POD 主機型號	Ethernet I/F 模組型號
UG520	
UG420	UG03I-F
UG320	

※UG220、UG400 及 UG210 不 支援 Ethernet 道信。

# ■Ethernet I/F 標題(UG03I-E)的外觀 & 寸

(單位:mm)



■各部的各種及其政能



**①LED** 

顯示道信狀態。

名稱	N 容	亮燈	熄燈
RX	資料接收狀態	接收中	没有接收
TX	資料傳送狀態	傳送日	没有傳送
LNK	連接狀態	正常	異常
	(僅10BASE-T)		
CI	衝突	資料衝突	正常

②局號設定開闢

以旋鈺開闢來設定維路表上的POD局號。

<例>設定局號為1時

#### ADR-LOW - HI



※請力重複使用在戶一 維路上 I/F 模組的局 號。

③保險絲

採用 DC12V 電源供應用保險終。(額定2A) 保險終溶斷時,請以鉗子等夾取,並夏換上新的保險絲。 ※請關閉電源後,才進行保險絲夏換。

品名	型式	製造商
保險絲(基板安裝式)	TR3-F19303-2A	WICKMAN

#### ④10BASE-T連接器

用 以連接 10BASE-T 的連接器。(符合 IEEE802.3)

⑤AUI連接器

採用 10BASE2、10BASE5 來接線時, 用以連接收發信機電纜的連接器。

⑥DC12V 電源供應端子

採用 AUI 連接時,必須供電至收發信器。 請考量到 UG03I-E 的電壓下降(最大 0.7V)來加以供電。

### Ethernet I/F 棋胆的安装

- ◎ 取下 POD 主機體背面 的"防塵膜",將 Ethernet I/F 模組安裝上 去,並以 Ethernet I/F 模組隨附之 固定螺絲(M3× 8),第 3 處加以 固定。
- ◎ 連接通信電纜。
- 採用 UG320 時,將隨附的隔板插入主上方的安裝孔,並以 M3× 15 的固定螺絲加以固定。
   (固定轉矩:0.3~0.5N·m)

DF 课题 同定螺 练(3 座)

POD主機體

◎安裝完成之 POD 主機體的外觀 R 寸 (單位:mm)





3-3

### **膝**於配線

### 以 AUI 連線時

#### 10BASE5

以 10BASE5 進行連線時,須借妥下列器材:

- 10BASE5 # 的戶軸電纜
- AUI 電纜
- N形連接器
- N形終端器
- 收發信器
- 收發信器供電用電源:DC12V

### 10BASE2

以 10BASE2 進行連線時,須借妥下列器材:

- 10BASE2 # 的 h h n n n 電 纜
- AUI 電纜
- T形配接器
- 10BASE2 # 終端器
- 收發信器
- 收發信器供電用電源:DC12V

■關於收發信器

請採用具有 SQE 測試功能的收發信器。 (SQE 測試: Signal Quality Error Test)

建議之收發信器

製造商	型式
ArideTelesys	CentreCOM 107



如對AUI連接器施力週末時,可能會損壞模組。 請以AUI電纜連接收發信器。



收發信器的電源指示燈無法亮起時,首先請確認 DC12V 電源的配線是否正確,然後嘗試更換 Ethernet I/F 模組(UG03I-E)的保險線<sup>(\*\*</sup><sup>[73-2]</sup>。 請關閉電源後,才更換保險線。 以10BASE-T連線時

■使 # HUB 時的電纜配線圖

◇直線◇







\* 無遮蔽雙線

### ■腸於電纜

請採用廠商建議產品。

建議之電纜(10Base-T)

	,		
各廠商	雙	線電纜 第	5 類



如果將電纜連接在 POD 主機體的 MJ1 及 MJ2 時,HUB、PLC 及 個 人 電 腦 會 因 週 電 流 币 損壞。 建 議 將 UG03I-E 隨 附 之 「 防 止 error 插 入 貼 紙 」 , 貼 在 MJ1 及 2 上 。

MEMO



# 4. 系統設定

以下將對於採用 Ethernet I/F 模組進行通信時,說明以編輯軟體(UG00S-3W)進行系統設定。其他的設定方法,請參閱使用者手册<參考篇>(FH351)。

# 接線節例

POD 與 PLC 之間的接線方式有以下雨種:

- (A) 以 RS-232C、 RS485 與 PLC 連接時 P4-2
- (B) 與 Ethernet 上 的 PLC 連接時 P4-3



(A)與(B)兩者間的系統設定M容有所差異。 請在確認接線方法之後,以UG00S-3W進行設定。



點選「Item」→「System Setting」→「Network Table...」,進行維 路表的設定。

有闢維路表設定的於容,請參閱第5章。

(B) 在 Ethernet 上 與 PLC 連接時

PLC 型號訴設定



道信参数的設定

點選「Item」→「System Setting」→「Comm. Parameter」,對POD 連線對象之 PLC 進行設定<sup>(\*P4-4)</sup>。

	Main 1 Detail
Item Tool Window	Band Rate 19200BPS
Screen	
	Signal Level 🍽 RN232C 🌔 RN422
	Read Area D00000
Pattern	Write Area D00050
Magro Block	E DestWhite Ame IIC2000 Come with
Page <u>B</u> lock	J Read/ write Area 0G200 Compatible
Direct Block	Calendar \$u16330
Scree <u>n</u> Block	
Ex. Char 16	🔽 Use Ethernet
Ex. Char <u>3</u> 2	Compart To 0:192 168 1 60//PLC))
Data Sheet	
Screen Library	/
System Setting PLC Type Edit Model Selection	
Comm Parameter	
Buffering Area Setting	Default 確定 取消 在田(小)
Memory Card Setting	
There is the state of the state	阿二畑的ましれウォ「Na/ID 山川/P
ち (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	湖小雅哈衣」 武 足之 · INU./IF 但址/向

名」。(參閱第5章)

×

欲與 Ethernet 上 的複數 PLC(下一機種)進行通信時,請在「Detail」 的「Connection」中,選擇[1:n]。 此時,會對在「Main112」「連線對象]指定的 PLC 的記憶體,進行讀取

此时,	會對在[Main1]之[連線對象]指定的 PLC 的記憶體	,進行讀取
區/寫)	入區的設定。	

Comm. Parameter		X
Main 1 Detail		
Connection	1:n 💌 Seting	
Local No.		
Parity	-Comm. Err. Handling	
Trans. Mode	🔽 💽 Stop 🔿 Continuous	
Data Longth	Stern Fift Code Tout Process	
C 7-hit	© 1-hit © DEC © LSB to MSB	
© 8-bit	C 2-bit C BCD C MSB to LSB	
Time-Out Time	50 *10msec Retrials 3 *	
Initial Macro	-1 Send Delay Time 0 * *mse	.
Start Time	□ <u>·</u> *sec	
Default	確定 取消 套用(A)	

點選「Item」→「System Setting」→「Network Table...」,進行維 路表的設定。

有關維路表設定的1.容,請參閱第5章。

※ 未設定維路表時,將無法選擇[連線對象]。
Comm. Parameter
Main 1 Detail
Baud Rate 9600BPS 💌
Signal Level 📀 RS232C C RS422
Read Area D0000
Write Area D0050
F Read/Write Area UG200 Compatible
Calendar \$u16330
I✓ Use Ethernet
Contect To 0:
Default 確定 取消 套用( <u>A</u> )
請點選「Item」→「System Setting」→「Network Table」, 進行維路表的設定後,再次進行「通信參數」的設定。

### 5. 維路表的編輯

### 雏鹛表

◎在維路表中,將進行與 Ethernet 連線之 POD、PLC 及 侮 人 電 腦 的 登錄。

如採用下圖所示的維路時,將對標有(\*)的節點,登錄至維路表。



◎ 維路表將連戶畫面資料,一併傳送至 POD。



在「Comm. Parameter」對話盒中,如身選[Use Ethernet]時,請務必要進行[維路表的設定(Network Table...)]。





# 75 能表又圖示

各功能表與圖示間的對應如下:

◇File功能表



- 維路表的匯入(I) [Import Network Table...]
   可讀取既有的維路表檔案。
- 網路表的匯出(E) [Import Network Table...]
   可將編輯中的網路表,儲存為檔案。

◆編輯	车功能表[Edit]		
	<u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>H</u> elp	0.1.5	
	<u>U</u> ndo <u>R</u> edo	Ctrl+Z — Ctrl+Y —	
	Cu <u>t</u> Copy Paste Delete	Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Del	
	<u>M</u> odify Select All	Ctrl+A	
	Uge Monitor Registrat Ca <u>n</u> cel Monitor Regis	ion tration	

- ・使用監控登錄(S) [Use Monitor Registration]

   在與 Ethernet 上的 PLC 進行通信時,可以使用<u>僅1 台 POD 的監控登</u> <u>錄</u>功能。
  - 此時,會在維路表的No. 主側出現標示。

nte Edi	t Network Table		
N <u>o.</u>	Host Name	IP Address	Send
(0)	(PLC)	192.168.1.60	15
Ŧ	рс	192.168.1.172	15
2	plc	192.168.1.155	15
3	610	192.168.1.55	15

• 解除監控登錄[Cancel Monitor Registration] 如欲解除監控登錄時,請點選此項。

◇檢視功能表[View]

有打自記號的項目,會顯示在維路表編輯畫面上。



### 維路表編輯 印設定了法

滑鼠主鍵點 2 次 No.欄。 此時,將開啟維路表設定對話盒。

	Set Network Table No.U
U2NetCfgMin [untitled] - Edit Network Table File Edit View Help E I A A K E I VIEW The Edit Network Table	Host Name (PLC) IP Address 192.168.1.60 Send Timeout 15 *sec Port No 10000
No. Host Name IP Address Send Th	Select Port
$ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} $	Memory Protect Internal Memory Memory Card Memory
9 10	Default Gateway 0.0.0.0
	Sub Net Mask: 0.0.0.0
<u>नि</u>	OK Cancel

- ①局 名[Host Name]
  - 用以設定 Ethernet 上使用之 POD 等的名稱。

在進行支援乙太輝路(Ethernet)之 PLC 的登錄時,一定要與 PLC 側的 IP 位址相符。 關於 PLC 側的 IP 位址的設定方法,請參閱相關之 PLC 手册。 如欲登錄做為伺服器的個人電腦時,一定要與個人電腦側的 IP 位址相符。 個人電腦的 IP 位址設定方面,請開啟 Windows 上的[Network]對 話金,在[TCP/IP]的[於容]中,進行設定。



如欲與公司瓜部的維路連線時,請與維路管理人員諮商。

	I				
	所謂 IP 位址				
	其係用以識別	Ethernet 上 的即點	之册,不得至	重複設定。	
	IP 位址是目 縪: 模,分成 A~C	络位址 及 主 機 位 址 級。	上構成之 32 位	1.元資料,並且依維路的規	見
	A .纨	0 維路位址(7)	主機位址(2	24)	
	B族	10 維路位址(1	14) 主楼	卷位址(16)	
	C 級	110 維路位均	Ł(21)	主機位址(8)	
	<記述方法> 將 32 位元 的貧 表示,並且以累	料,以 8 位元一 ; 點來區 []ē 。	组,分割成4	組,然後分別以10進位。	來
	<例>如下 C 級 11000000	的 IP 位址,將記: 10000000 00000	述 成 192.128. 001 0011001	1.50 ° 0	
	③傳送逾日	時時間[Send Time 定等待 PLC 匝應≠	out] と監控時間		
	④埠 No.[I 設定埠	nternal Memory W No.	/rite Enable]		
	※依使用 商的手 <例>	之 PLC, 有時該出 H 。	阜No.已、經固;	定。詳細瓜容 ,請參閱名。	廢
	村	FA-M3	12289	:固定	
	三菱	Q条列	5000	:預設值(可誹)	
Ű	何韻埠 No.				
	名節點中, 進行道信。 就是埠 NO.E	會有複數(14)的應用 著此,必須要對了 約功用。	† 程式啟動, 資料傳送對象	並且與其他節點的應用 的應用程式進行識別, F	<b>呈式</b> 五這
	埠 No.是 161 No., 因此 木	Bit 的資料(0~6553 . 棋組(UG03I-E)份	65)。但是,由 (以 1024~655	於存在有已佔肝之 Bit 35	5]捧

⑤埠

數值較大的編號。

選擇接線方法為AUI或10BASE-T。

⑥記憶保護[Memory Card Memory...] 如欲禁止對於部記憶體及記憶卡進行寫入,請自選本項。

⑦預設開道器

如欲設定預設開道器時,請自選本項。



所謂預設開道器

在執行維路間運信上,有時會運用到開道器及路日器。 如藉日這些設備,與其化維路的節點進行運信時,須設定開道器(路日器)的IP 位址。

⑧子維路定義

如欲設定子維路定義時,請自選本項。



### 6. 巨集

以下將說明 Ethernet 上使用之巨集指令(SEND/EREAD/EWRITE)。其他的巨集指令,請參閱使用 書手刑 <參考篇>(FH351)。

# 巨集捐令

### (EREAD)

根據 F3 指定之維路表編號, 日具有指定編號的 POD 的 F1 記憶體, 將 F2 指定之 Word 數量, 讀取並傳送至 F0 記憶體。

	▶ 部記憶體	PLC記憶體	常數	記憶卡	間接指定	Word	IP 位址
F0	0	0		0	0		
F1	0	0		0	0		
F2	0		$\bigcirc$				
F3	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$

可使用之設借

EREAD:讀取記憶 EREAD F0 = F1 C:F2 F3

 例) POD:A 的巨集指令
 POD:A 讀取 PLC:B 的資料,並傳送至 PLC:A 時,在 POD: A 使用的巨集指令如下:

[記述] EREAD D200 = D100 C:2 B

[A 容] 由 PLC:B 的 D100 中,讀取 2 個 Word,並傳送至 PLC:A 的 D200。



# (EWRITE)

日 F2 記憶體,將F3 指定的 Word 數,根據F1 指定之維路表編號,傳送至指定編號之 POD 的F0 記憶體。

可使用之設借

	瓜部記憶體	PLC記憶體	常數	記憶卡	間接指定	Word	IP 位址
F0	0	0		$\bigcirc$	0		
F1	0		$\bigcirc$				0
F2	0	0		$\bigcirc$	0		
F3	0		$\bigcirc$				

EWRITE: 寫入記憶體 EWRITE F0 F1=F2C:F3

### 例)POD:A的巨集指令

將POD:A 的資料寫入PLC:B 時,在POD:A 使用的巨集指令如下:



[A 容] 由 PLC:2 的\$u100 中,讀取 2 侮 Word,並傳送至 PLC:B 的 D100。



日 FO 記憶體,將 F1 指定的 Word 數,根據 F2 指定之維路表編號,傳送至指定編號之伺服器。

		V 12 /1	• • • • •				
	♪ 部記憶 <b>體</b>	PLC記憶體	常數	記憶卡	間接指定	Word	IP 位址
F0	0	0		0	0		
F1	0		$\bigcirc$				
F2	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$

可使肝之設借

SEND: 傳送至 伺服器 SEND F0C:F1 TO:F2

### 例)POD:B的E集指令

從 POD: B 傳送資料至伺服器: A 時, 在 POD: B 使用 的 E 集指令如下:

[記述] SEND	\$u100	=	C:2	А
傳送對象的第一	 個記憶體			 傳送對象的維路表編號
			傳送的字:	元數

[序容] 引 POD:B 的 N 部記憶體\$u100 中,讀取2 個 Word,並傳送至 伺服器 A。



MEMO



# 7. 系統記憶體

Ethernet 的狀態,會輸出至 POD 的系統記憶體(\$s)。

木章 中,將對接收 Ethernet 狀態輸出的記憶體範圍(\$s514~619),加以說明。

其他範圍,請參閱使用者手册<參考篇>(FH351)之序容。

■- 篦表

位址	♪ 容
:	
\$s514	使用者要求之臣集指令的等待(0: 無 1: 有)
515	使用者要求之臣集指令的等待執行結果
516	
517	
518	Ethernet 狀 態
519	
520	維路表 0 的狀態
521	維路表 1 的狀態
522	<b>維路表 2 的</b> 狀態
523	<b>維路表3的狀態</b>
524	<b>維路表4的狀態</b>
525	<b>維路表5的狀態</b>
526	<b>維路表 6 的</b> 狀態
527	<b>維路表7的狀態</b>
528	維路表 8 的狀態
529	維路表9的狀態
530	維路表 10 的狀態
531	舞路表 11 的狀態
532	維路表 12 的狀態
533	維路表 13 的狀態
534	舞路表 14 的狀態
535	舞路表 15 的狀態
536	<b>維路表 16 的狀態</b>
537	<b>維路表 17 的狀態</b>
538	<b>維路表 18 的狀態</b>
539	舞路表 19 的狀態
540	舞路表 20 的狀態
541	<b>維路表 21 的狀態</b>

位址	P 容
\$s542	維路表 22 的状態
543	<b>維路表 23 的狀態</b>
544	維路表 24 的狀態
545	維路表 25 的狀態
546	維路表 26 的狀態
547	維路表 27 的狀態
548	維路表 28 的狀態
549	舞路表 29 的狀態
550	舞路表 30 的狀態
551	維路表 31 的狀態
552	維路表 32 的狀態
553	維路表 33 的狀態
554	<b>維路表 34 的</b> 狀態
555	維路表 35 的狀態
556	維路表 36 的狀態
557	<b>維路表 37 的狀態</b>
558	維路表 38 的状態
559	<b>維路表 39 的狀態</b>
560	<b>維路表 40 的狀態</b>
561	維路表 41 的狀態
562	維路表 42 的狀態
563	維路表 43 的狀態
564	維路表 44 的狀態
565	<b>維路表 45 的</b> 狀態
566	維路表 46 的状態
567	維路表 47 的状態
568	<b>維路表 48 的</b> 狀態
569	<b>維路表 49 的状態</b>
570	<b>維路表 50 的状態</b>
571	)
572	) # 路 衣 52 印状 悲
573	) # PA 衣 55 町) 休 悲
575	) # PA 衣 34 日 J 秋 悲 (m. PA ま 55 1 与山) 於
575	) # PA 衣 33 町) 秋 悲 (加 PD ま 56 1 与山) 於
570	)
579	) # 略衣 5/ FD 床 態 (m. m. n. t. 50 山山) 能
570	海路衣 JOEDJK 恐 m th t 50 山山 能
580	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
581	※F 略 X UU H JATA 怨 姆 敗 ま 61 - 4-4-4- 能
587	NF IPA & UI 印版 趣取ま 67 円 能
583	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
505	新野 A UJ IJ IT 法

位址	♪ 容
\$s584	維路表的64狀態
585	維路表的65狀態
586	維路表的66狀態
587	維路表的67狀態
588	舞路表的68狀態
589	舞路表的69狀態
590	維路表的70狀態
591	<b>維路表的71狀態</b>
592	<b>維路表的72狀態</b>
593	<b>維路表的73狀態</b>
594	<b>維路表的74狀態</b>
595	<b>舞路表的75狀態</b>
596	<b>舞路表的76</b> 狀態
597	<b>舞路表的77</b> 狀態
598	維路表的78狀態
599	<b>維路表的79狀態</b>
600	維路表的80狀態
601	維路表的81狀態
602	<b>維路表的82狀態</b>
603	維路表的83狀態
604	維路表的84狀態
605	維路表的85狀態
606	維路表的86狀態
607	維路表的87狀態
608	<b>維路表的88狀態</b>
609	舞路表的89狀態
610	舞路表的90狀態
611	舞路表的91狀態
612	<b>維路表的92狀態</b>
613	<b>舞路表的93</b> 狀態
614	舞路表的94狀態
615	<b>舞路表的95狀態</b>
616	<b>舞路表的96</b> 狀態
617	<b>維路表的97狀態</b>
618	<b>舞路表的98狀態</b>
619	維路表的99狀態

■ 伫址之 説 即

©\$s514 \ 515

係有關巨集指令【SEND】【EREAD】【EWRITE】的記憶體。

\$s514:設定巨集的執行狀態

如為[0]時, 在對 Ethernet 執行巨集要求後,將不待指令的結束, 便執行下一個巨集。

[0 以外]時,在指令執行完成之前,進入待機狀態,待完成後,再執行下一個巨集。

- \$s515:儲存巨集的執行結果。[0]以外的值,表示 error。 相關 N 容,請參閱 error 代碼(P10-3)。 但是,當\$s514 \$[0]時,將會儲存要求指令之前的 N 容。
- ©\$s518

儲存 Ethernet 目前的狀態。[0]以外的值,表示 error。 相關 A 容,請參閱 error 代碼(P10-2)。

©\$s520~619

儲存維路表編號 0~99 的狀態。



# 8 畫西傳送

以下將說明,如何自伺服器上的UG00S-3W,以 Ethernet 傳送畫爾的方法。

有 關利用 UG00C-T 傳送畫面 的方法(一般以 RS232C 來傳送),請參閱使 用 書手册 <參考篇>(FH351)。

傳	送	す	法
---	---	---	---

到對話盒。	
Transfer	×
Transfer Device © Display © Memory Use Simulator © Read comments in data transfer. © All data transfer. © Parad unliables in data transfer.	Transfer Data Screen Data I/F Driver Program Font Data Temp. Control
Transfer through Ethernet /0.0.0.	
Transfer PC -> PC <- PC <->	Info Up-date of System
	Transfer Transfer Device ① Display ① Memory ① Use Simulator ② Read comments in data transfer. ③ All data transfer. ③ Read valiables in data transfer. ③ Transfer through Ethernet / 0.0.0.0 Transfer PC -> PC <- PC <-> Cancel

2. 身選[□Transfer through Ethernet / 0.0.0.0.] 的核對方塊。

Transfer	×
– Transfer Device ––––	– Transfer Data –
Display	💿 Screen Data
C Memory	○ I/F Driver
	🔿 Program
Use Simulator	🔿 Font Data
Read comments in data transfer	C Temp. Control
All data transfer	
Deed and industry:	
Kead valiables in data transfer.	
ransfer through Ethernet 70.0.0.0	
Transfer —	
PC -> PC <- PC <->	Info
	Up-date of System

3.點選[Detail Setting] 廷,開啟[IP 位址設定] 對話盒。

PC -> PC <- PC <->	Info
	Up-date of System
Cancel	Detail Setting

4. 選取欲傳送畫面的POD, 並點選[<<] 針時,將會顯示[局名]及[IP 位址]。

請點選[C	)K]鈓	0			
	IP address Set	ting			×
	Host name	(PLC)		(PLC)(192.168.1.60) pc(192.168.1.172)	
	IP address	192.168.1.60		plc(192.168.1.155) 610(192.168.1.55)	
					_
		OK	Cancel	Reference	

5.確認傳送對象的IP 位址無誤後,點選[PC->]鈺。

Transfer	×	
Transfer Device     O Display     O Memory      Use Simulator     Read comments in data transfer.     All data transfer.     Paed valiables in data transfer.	Transfer Data Screen Data I/F Driver Program Font Data Temp. Control	
Read valiables in data transfer.         Transfer through Ethemet/ (PLC)(192.168.1.60)         Transfer         PC ->         PC <-	Info Up-date of System	_ 傳送對象的IP 位址

6.開始傳送。

# 注意事項

因為故障等而夏換 POD 時, 日於該 POD 可能未收到維路表, 而無法 日伺服器傳送資料。 此時, 請在 Local Main 畫面中, 進行以下暫時性的設定: ・IP 位址 ・預設開道器 ・子維路定義

但是,埠No.固定著10000。 待UG00S-3W傳送鄉路表之後,會夏新上述資料。

#### 設定7法

1. 在 Local Main 畫面中,點選[Ethernet] 红。



2. 將可開啟 Ethernet 設定畫面。

在此,請設定IP 位址及其連線方法(10BASE-T/AUI)。 必要時, 引請一併進行預設開道器及子維路定義的設定。 3.完成設定之後,按下[設定完成]鈺, 卧到 Local Main 畫面。 4.請依 P8-1 的步驟, 目伺服器傳送畫面。

(-11))	
ゲートウェイ、サブマスクが0の場合は使用しません。	0
P7 FL2:	
9797427: 200 .000 .000 . 000	٥
(CTTX)	0
	0
	2001 C

MEMO



# 9 Ethernet 存**卧函数(HKEtn10.DLL**)

如欲以 Ethernet 進行伺服器與 POD 之間的通信時,必須利用本公司提供 之 HKEtn10.dll,以 Visual C++或 Visual Basic 等來撰寫相關應用程式。

### Sample 碟 부

UG00S-3W 隨附有 Ethernet 通信用的 Sample 碟片。 碟片瓜的檔案,係以 Visual C++撰寫之程式範例。 請於撰寫應用程式時,做為參考。 必要時,可加以複製使用。 ¥ \* Sample Ethernet Release Res 碟片瓜的各檔案夾瓜,分別儲存了以下的檔案。 OEthernet • ESmpl.dsp • ESmpl.h • ESmpl.cpp • ESmpl.rc • ESmpl.clw • MainFrm.h • MainFrm.cpp • ESmplDoc.h • ESmplDoc.cpp • ESmplView.h • ESmplView.cpp • StdAfx.h • Resource.h • ReadMe.txt • HKEtn10.h • StdAfx.cpp **O**Release • HKEtn10.dll • HKEtn10.lib ())res • ESmpl.ico • ESmpl.rc2 • Toolbar.bmp

EsmplDoc.ico

函数规格

■一 覽表

# $\Diamond$ Read

PLC 記憶體 Word	int HKEtn_ReadPlcMemory( WORD *dp,unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char *IpAddrint,int DFlag=TRUE)	DO 2
PLC 記憶體 雙 Word	int HKEtn_ReadPlcMemory2(DWORD *dp unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char *IpAddrintint DFlag=TRUE)	F9-3
阝部記憶體 Word	int HKEtn_ReadinternaIMemory(WORD *dp unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char *IpAddrint,int DFlag=TRUE)	P9-4
記憶卡 記憶 Word	int HKEtn_ReadCardMemory( WORD *dp,unsigned short Wordcnt,int FileNo,int RecodeNo,DWORD addr,char *IpAddrint int DFlag=TRUE)	D0 5
PLC 記憶體 Bit	int HKEtn_ReadPicBitMemory(int *ipOnFlag,int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,char *IpAddrint)	1 7-5
♪部記憶體 Bit	int HKEtn_ReadInternalBitMemory(int *)pOnFlag int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,char *IpAddrint)	D0 (
記憶卡 記憶 Bit	int HKEtnReadCardBitMemory(int *ipOnFlag int FileNo,int RecodeNo,DWORD addr,int BitNo,char *IpAddrint)	P9-0
PLC 記憶體 Word(區塊)	int HKEtn_ReadBlockMemory( WORD *sp, BYTE *pReadblockData,int BlockCnt,char *IpAddrint)	P9-7

# ⊘Write

PLC 記憶體 Word	int HKEIn_WritePlcMemory( WORD *sp,unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char *IpAddrint,int DFlag=TRUE)	
PLC 記憶體 雙 Word	int HKEtn_WritePlcMemory2(DWORD unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char *IpAddrint,int DFlag=TRUE)	P9-8
♪部記憶體 Word	int HKEtn_WriteInternalMemory( WORD *sp unsigned short Wordent,int DeviceType,DWORD addr,char *IpAddrint ,int DFlag=TRUE)	Р9-9
記憶卡 記憶 Word	int HKEtn WriteCardMemory( WORD sp,unsigned short Wordcnt,int FileNo,int RecodeNo,D WORD addr,char *IpAddrint int DFlag=TRUE)	DO 10
PLC 記憶體 Bit	int HKEtn_WritePlcBitMemory(int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,int OnFlag,char *IpAddrint)	F 9-10
♪部記憶體 Bit	int HKEtn WriteInternalBitMemory(int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,int OnFlag,char *IpAddrint)	DO 11
記憶卡 記憶 Bit	int HKEtn_WriteCardBitMemory(int FiIeNo,int RecodeNo,D WORD addr,int BitNo,int OnFIag,char *IpAddrint)	Г <b>У-</b> 11

# ◇其他

初始化函数	int HKEtn_Init(unsigned short Port=1 0000,int Retry=3,int RecvTime=2,int RecvTime2=10)	DQ 12
等待 POD 的傳送	int HKEtn_Recvfrom(BYTE *dp short *tpCnt)	1 9-12
等待接收函數的取消	void HKEtn_Cancel(void)	
連線資訊的要求	int HKEtn GetInf(struct inf *Ipinf char *IpAddrint)	
結束處理	int HKEtn_Ciose()	P9-13
取得接收信號對象的IP	int HKEtn GetSinAddr(char *IpAddrint)	
位址		
讀取 error N 容	int HKEtn GetE. ,astError()	P9-14

### Read

# ◆PLC 記憶體 讀 b Word

int HKEtn\_ReadPlcMemory( WORD \*dp,unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char \*lpAddr,int DFlag=TRUE)

- 直保持到 POD 傳來 PLC 資料等止。			
◎參數			
*dp		讀入資料的傳送指標	
	瓜容	Word 數	
	No.1	1	
	No.2	1	
	:	÷	
	No.n	1	
Wordcnt		讀取 Word 數(最多 2000 侮 Word)	
Device type		讀取設借 No.	
addr 讀取的開頭位址		讀取的開頭位址	
*IpAddrint 以句點記述字串, 輸入 IP 位址		以句點記述字串,輸入 IP 位址	
		例如:"192.168.XXX.XXX"	
DFlag		TRUE:分割傳送	
		FALSE:- 次傳送	
◎ ▶ 傳 值			
正常結束		TRUE	
失敗		FALSE	
error 的詳細 P 容		パ HKEtn_GetError()取得	

### ◆PLC 記憶體 讀取雙 Word

# int HKEtn\_ReadPlcMemory2(DWORD \*dp, unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char \*IpAddr, int DFlag=TRUE)

一直保持到 POD 傳來 PLC 資料為止。

### ◎参數 \*dp

讀入資料的傳送指標

卧容	Word 數
No.1	2
No.2	2
:	:
No.n	2

Wordent	讀取 Word 數(最多 1000 傉 Word)
Device type	讀取設借 No.
addr	讀取的開頭位址
*IpAddrint	以句點記述字串,輸λ IP 位址
	例如:"192.168.XXX.XXX"
DFlag	TRUE:分割傳送
-	FALSE:一次傳送
◎ 卧傳值	
正常結束	TRUE
失敗	FALSE
error 的詳細 P 容	パ HKEtn_GetLastError() 取得

#### 

一直保持到 POD 傳來 PLC 資料為止。

◎参數 \*dp

讀入資料的傳送指標

	♪容 Word 数
	No.1 1
	No.2 1
	No.n 1
Wordent	讀取 Word 數(最多 2000 侮 Word)
Device type	0: $u$ 1: $s$
addr	讀取的開頭位址
*lpAddr	以句點記述字串,輸入 IP 位址
	例如:"192.168.XXX.XXX"
DFlag	TRUE:分割傳送
-	FALSE:一次傳送
◎ ▶ 傳 值	
正常結束	TRUE
失敗	FALSE
error的詳細座容	以 HKEtn GetLastError() 取得
and the second s	()/1-11

# ◆記憶+記憶 讀承 Word int HKEtn\_ReadCardMemory(WORD\*dp,unsigned short Wordcnt,int FileNo,int RecodeNo,D WORD addr,char \*IpAddr,int DFlag=TRUE)

一直保持到 POD 傳	來資料等止。
◎參數	
*dp	傳送區境的指標
	♪ 容 Word 數
	No.1 1
	No.2 1
	No.n 1
Wordcnt	讀取 Word 數(最多 2000 傉 Word)
FileNo	檔案 No.
RecordNo	記錄 No.
addr	讀取的開頭位址
*IpAddr	以句點記述字串,輸入 IP 位址
	例如:"192.168.XXX.XXX"
Dflag	TRUE:分割傳送
	FALSE:一次傳送
◎ ▶ 傳 值	
正常結束	TRUE
失 敗	FALSE
error 的詳細 N 容	パ HKEtn_GetLastError() 取得

# ◆PLC 記憶體 讀 ▶ Bit int HKEtn\_ReadPicBitMemory(int \*IpOnFlag,int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,char \*IpAddrint)

一直保持到 POD 傳來 PLC 資料為止。

◎參數

*IpOnFlag	<b>��傳 Bit</b> 狀態。 0:OFF 1:ON
DeviceType	讀取的設備 No.
addr	讀取的開頭位址
BitNo	讀取的BitNo.
*IpAddr	以句點記述字串,輸入 IP 位址
	例如:"192.168.XXX.XXX"
◎��傳值	
正常結束	TRUE
失敗	FALSE
error 的詳細 N 容	以 HKEtn_GetLastError()取得

### ◆內部記憶體 讀戶 Bit int HKEtn\_ReadInternalBitMemory(int \*IpOnFlag,int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,char \*IpAddrint)

一直保持到 POD 傳來資料為止。

◎參數	
*IpOnFlag	<b>卧傳Bit</b> 狀態。 0:OFF 1:ON
DeviceType	0:\$u 1:\$s
addr	讀取的開頭位址
BitNo	讀取的Bit No.
*IpAddr	以句點記述字串,輸λ IP 位址
	例如:"192.168.XXX.XXX"
◎ 中傳值	
正常結束	TRUE
失敗	FALSE
error 的詳細 A 容	以 HKEtn_GetLastError()取得

# ◆記憶+記憶體 讀 ▶ Bit int HKEtn\_ReadCardBitMemory(int \*IpOnFlag, int FileNo,int RecodeNo,DWORD addr,int BitNo,char \*IpAddrint)

一直保持到 POD 傳來資料為止。

◎参數

$\bigcirc$ / $\mathbf{x}$			
*IpOnFlag	<b>卧傳 Bit</b> 狀態。	0:OFF	1:ON
FileNo	檔案 No.		
RecordNo	記錄 No.		
addr	讀取的開頭位址		
BitNo	讀取的BitNo.		
*IpAddr	以句點記述字串。	輸入 IP 位力	Ł
	例如:"192.168.X	XX.XXX"	
◎ 中傳值			
正常結束	TRUE		
失敗	FALSE		
error 的詳細 P 容	パ HKEtn_GetLas	tError()取得	

# ◆PLC 記憶體 讀 ▶ Word( 幂 纯) int HKEtn\_ReadBlockMemory( WORD \*sp, BYTE \*pReadblockData,int BlockCnt,char \*IpAddrint)

一直保持到 POD 傳來	<b>資料為止</b> 。	
◎參數 *sp *pReadblockData	<b>卧傳讀</b> 取的資料 讀取資料的開頭指	標
	Word 數	2Byte
	讀取對象的PLC 記憶體	9Byte
BlockCnt *IpAddr	讀取的資料區塊數 以句點記述字日, 例如:"192.168.XX	輪入 IP 位址 XX.XXX"
◎ <b>卧傳值</b> 正常結束 失敗 error <del>的</del> 詳細座容	TRUE FALSE パ HKEtn_GetLast	Error()取得

### ◆PLC 記憶壇 為 ≻ Word int HKEIn\_WritePlcMemory( WORD \*sp,unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char \*IpAddrint,int DFlag=TRUE)

一直保持到 POD 通知完成寫入著止。 (在接到寫入 PLC 記憶體的完成通知後, 卧到原狀態)

> ◎参數 \*sp

傳送資料區塊的指標

	<b>小</b> 容	Word 數	
	No.1	1	
	No.2	1	
	:	:	
	No.n	1	
Wordent	傳送 Word	數(最多)	- 2000 傉 Word)
Device type	寫入對象言	殳借 No.(言	青參照使 唐 書 手 册 <
	硬 體篇>(F	H352))	
addr	寫入的開豆	頁位址	
*IpAddr	以句點記述	龙字目,剪	斎入 IP 位址
	例如:"19	2.168.XX	X.XXX"
DFlag	TRUE:分	割傳送	
5	FALSE : -	- 次傳送	
◎ 卧傳值			
正常結束	TRUE		
失敗	FALSE		
error 的詳細 N 容	パ HKEtn	GetLastE	rror()取得

### ◆PLC 記憶體 寫> 能 Word

int HKEtn\_WritePlcMemory2(DWORD \*sp, unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char \*IpAddrint,int DFlag=TRUE)

- 直保持到 POD 3 (在接到寫入 PLC)	<b></b> 〔和完成寫入 記憶體時的完	筹止。 .戌道知後	折匝)
◎參數 *sp	傳送資料	區境的指	標
	<b>小</b> 容	Word 數	1
	No.1	2	l
	No.2	2	l
	_	-	

:

No.n

2

Wordent	傳送 Word 數(最多 2000 傉 Word)
Device type	寫入對象設借 No.(請參照使用書手册<
	硬 體 篇≥(FH352))
addr	寫 <b>入 的開</b> 頭 位址
*IpAddr	以句點記述字串,輸λ IP 位址
	例如:"192.168.XXX.XXX"
Dflag	TRUE:分割傳送
	FALSE:- 次傳送
◎ 甲傳值	
正常結束	TRUE
失敗	FALSE

### ◆凡部記憶體 寫入 Word

### int HKEtn\_WriteInternalMemory( WORD \*sp, unsigned short Wordcnt,int DeviceType,DWORD addr,char \*IpAddrint ,int DFlag=TRUE)

一直保持到 POD 通知完成寫入為止。 (在接到寫入 PLC 記憶體時的完成通知後折卧)

error 的詳細序容 以 HKEtn\_GetLastError()取得

◎参數 \*sp

傳送資料區塊的指標

	♪容 Word 數
	No.1 1
	No.2 1
	: :
	No.n 1
Wordent	傳送 Word 數(最多 2000 傉 Word)
Device type	0: $u$ 1: $s$
addr	寫入的開頭位址
*IpAddr	以句點記述字串, 輸入 IP 位址
1	例如:"192.168.XXX.XXX"
Dflag	TRUE: 分到傳送
Dhug	EALSE· - 力庫洋
	FALSE·一次傳送
◎ 中傳值	
正常結束	TRUE
失敗	FALSE
error 的詳細 A 容	パ HKEtn GetLastError()取得

### ◆記憶+記憶 為≻ Word int HKEtn\_WriteCardMemory( WORD \*sp,unsigned short Wordcnt,int FileNo,int RecodeNo,DWORD addr,char \*IpAddr, int DFlag=TRUE)

一直保持到 POD 通知完成寫入著止。 (在接到寫入 PLC 記憶體時的完成通知後折卧)			
◎參數			
*sp	傳送區境自	力指標	
	<b>办</b> 容	Word 數	
	No.1	1	
	No.2	1	
	÷	÷	
	No.n	1	
Wordent	讀取 Word	數(最多)	2000 俳 Word)
FileNo	檔案 No.		
RecordNo	記錄 No.		
addr	寫入的開頭	頁位址	
*IpAddr	以句點記述	述字目,載	斎入 IP 位址
	例如:"19	2.168.XX	X.XXX"
Dflag	TRUE:分	割傳送	
	FALSE : -	- 次傳送	
◎匝值值			
正常结束	TRUE		
4. 野	FALSE		
error 的詳細N 容	パ HKEtn_	GetLastE	rror()取得

# ◆PLC 記憶體 寫入 Bit

int HKEtn\_WritePlcBitMemory(int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,int OnFlag,char \*IpAddr)

一直保持到 POD 通知完成寫入著止。 (在接到寫入 PLC 記憶體時的完成通知後折卧)

◎参數

13 XX	
DeviceType	寫入對象的設備 No.
Addr	寫入對象的開頭位址
BitNo	存取的BitNo.
OnFlag	0:OFF 1:ON
*IpAddrint	以句點記述字串,輸入 IP 位址
	例如:"192.168.XXX.XXX"

◆♪部記憶體 寫入 Bit

### int HKEtn\_WriteInternalBitMemory(int DeviceType,DWORD addr,int BitNo,int OnFlag,char \*IpAddr)

一直保持到 POD 通知完成寫入為止。 (在接到寫入 PLC 記憶體時的完成通知後折卧)

◎參數		
DeviceType	0:\$u	1:\$s
addr	寫入的開頭位	.址
BitNo	存取的BitNo.	
OnFlag	0:OFF	1:ON
*IpAddr	以白點記述字	年, 輸入 IP 位址
	例如:"192.10	58.XXX.XXX"
◎ ▶ 傳值		
正常結束	TRUE	
失敗	FALSE	
error 的詳細水容	パ HKEtn_Get	tLastError()取得

◆記憶卡記憶體 寫入 Bit

### int HKEtn\_WriteCardBitMemory(int FileNo,int RecodeNo,DWORD addr,int BitNo,int OnFlag,char \*IpAddr)

一直保持到 POD 通知完成寫入為止。 (在接到寫入 PLC 記憶體時的完成通知後折卧) ◎参數 FileNo 檔案 No. RecordNo 記錄 No. addr 寫入的開頭位址 BitNo 存取的BitNo. OnFlag 0:OFF 1:ON \*IpAddrint 以句點記述字目, 輸入 IP 位址 例如:"192.168.XXX.XXX" ◎ 中傳值 正常結束 TRUE 失敗 FALSE 以 HKEtn\_GetLastError() 取得 error 的詳細序容

# 其他函數

# ◆初始化函數

int HKEtn\_Init(unsigned short Port=10000,int Retry=3,int RecvTime=2,int RecvTime2=10)

在此製作 socket	
◎參數	
Port	請設定成 1000 以上
Retry	重發送次數
RecvTime	收信逾時
RecvTime2	收信逾時2
◎ ▶ 傳 值	
正常结束	TRUE
失敗	FALSE
error 的詳細N 容	以 HKEtn_GetLastError() 取得
◆等待 POD 的傳送 int HKEtn_Recvfrom(BYTE *dp, short	*IpCnt)
直到收到 POD 傳 理。	來的資料之前,函數阝部將保持相關處
值在接到指令時,加	加以田應並結束執行。
使用書請依收到的調	贫料進行解析,製作下一個動作。
使用者應在Thread	1. 部執行此函數。
◎參數	
*dp	收信緩衝區的開頭指標
	請準借 4096byte
*IpCnt	卧傅收到的 byte 數
◎ 田 傳 值	
正常结束	TRUE
失敗	FALSE

error 的詳細 容 以 HKEtn\_GetLastError() 取得

◆等待接收函数的取消 void HKEtn\_Cancel(void)

取消因为 Recvform()币等待接收信號的函數

# ◆連線育訊 前要求 int HKEtn GetInf(struct inf \*Ipinf, char \*IpAddrint)

◎ 參數 *Ipinf *IpAddrint	主部 毎[0] 以 句 點記述字 年 , 翰 ん IP 位址 例 如: "192.168.XXX.XXX"
◎ 中傳值	
正常結束	TRUE
失敗	FALSE
error 的詳細 A 容	以 HKEtn GetLastError()取得

# ◆結束處理 int HKEtn\_Close()

請先結束 HKEtn.dll 時執行

# ◆取得接收信號對象的IP 他址 int HKEtn GetSinAddr(char \*IpAddrint)

請在 recvfrom()後,並收到信號後執行

# ◆讀 ▶ error 阝 容 int HKEtn GetLastError()

error 代碼	♪ 容
-1	傳送對象沒有反應(收信逾時)
-2	連線對象不存在
-3	傳送方執行指令中
-4	Package byte 數不正確
-5	Package byte 數超過上限
-10	接收的資料大小不符
-20	Socket 初始化失敗
-50	要求之 Package byte 數超過上限
-51	· 通信作業尚未準備好
-52	位址 error
-53	無法存取
-54	具常代码
-55	逾時
-56	佔用 日
-57	通信 error
-70	其他 error
-100	處理其他指令中
-101	指令登錄用緩衝區容量不足
-120	使用者切斷通信
-121	<b>主收信迎路互鎖</b>

◎error 的種類及其 N 容

奥印服器之骨的道信



POD要求伺服器傳送資料時

- ① 以伺服器的應用程式,利用 RecvFrom(),執行等待信號的thread。
- ② 利用巨集指令 SEND, 由 POD 向伺服器發出指令。
- ③ 伺服器側在解析該指令後,執行相對應的動作。

# 使用者資料格式

POD的傳送	
項目	Byte 數
Package byte 數 2+2+1+nByte	2
Transaction No.	2
指令(0x33)	1
使用者資料	n



印服器要求 POD 傳送 PLC 資料時

- 以伺服器的應用程式, 向 POD提出要求。 利用 RecvPlcMemory(), 要求取得記憶。
   ②③ POD 讀取 PLC 記憶體。
- ④ 將PLC記憶A容傳至伺服器。

函數

### 10 error 願示

在此說明的瓜容,包括:POD 主機體顯示的 error 訊息、及儲存於系統記憶體瓜的 error 瓜容。

### 道信 error

進行 Ethernet 通信時, Ethernet 的狀態係儲存於系統記憶體 \$s518。

當\$s518 儲存 0(正常)以外的代碼時,表示發生 error。



在此顯示 error 代碼

※在「道信參數」的[詳細 設定]中,如將[道信異常 時的處理]設定成[繼續] 時,會出現如下的畫面。

$\square$		
	清信エラー	
	Ethernet Error:XXXX	
	prover the second	

◎在Lockl Main 畫雨 來確認時





■糸統記憶體:\$s518

No.	P 容	對策
0	正常	
200	傳送要求失敗	
201	傳送異常	
202	傳送指定埠的error	<b>重新開貯電</b> 酒。
300	維路擁塞	如果仍無法經法問題,語與太公司
301		前代理商連繫。
350	通付協定毘堂	
351		
352		
801	斷線 error	請確認電纜配線及連接是否正常。
802	收發信器 error	收發器故障,請確認電纜的連接。
900	太 \$P ① 計 声 在	確認本身的IP 位址是否已在維路表
200		中設定。
901	IP 位址重複 error	確認維路表上是否有重複的IP位址
1000	未安裝 Ethernet 通信 模組	
1001	Ethernet 通信模組未準備好	
1002	Ethernet 通信模組的DRAM 異常	
1003	Ethernet 通信模組沒有反應	
1004	Ethernet 收信緩衝區容量不足	
1005	Ethernet 傳送登錄異常	ポーフィー ポウ 株 Ethomat な い チ
1006	道信棋組未登錄中斷訊號	殖心止殖女 役 CUICINCU 供租份 , 里
110X	初始化異常(運信模組)	利用成电源。
1120	Dual port 存取 error	北小田东油殿。
1200	未定義之暫存器	以代理問理系。
1201	傳送緩衝區存取範圍過大	
1202	MAC 位址異常	
1203	埠指定error	
1301	<b>監視程式溢位</b>	
1302	Javaerror、LANC 異常	

# 巨集捐令的執行 error

執行巨集指令 SEND/EREAD/EWRITE 時,執行結果會儲存於系統記憶體\$s515 序。

■糸統記憶體:\$s515(對接到之要求的反應)

代碼	♪ 容	對策
0	正常	
-1	未定義的指令	請確認指令
-2	未定義的IP位址	藉由編輯維路表,確認IP位址是否
		正確
-30	逾時	確認傳送對象的POD,是否發生
		error °
-31	傳送 Word 數超過上限	請利用 巨集的編辑, 確認傳送的
		Word 數。
-32	指定的維路表 No.尚未使用	確認維路表的設定
-33	無法執行傳送指令	請利用巨集的編輯,確認巨集指令。
-34	記憶體不足	確認本身的記憶體空間
50	要求的Package Byte 數超	应切 Dackage Bute 數
-30	過上限	AL IN I dekage Dyte at
-51	傳送對象的位址 error	請確認傳送對象的位址
-52	傳送對象的POD,因為通	在解除傳送對象的通信 error 後,重
	信error币無法存取。	新執行巨集。
-53	傳送對象的POD 的畫爾,	將傳送對象的POD畫爾,改為運信
	為 Lockl Main 畫 甬	畫雨
-54	因為維路表的設定,傳送	藉自維路表的設定,解除記憶體保護
	對象的POD 處在記憶體保	
	護棋式	
-55	傳送對象的記憶體不足	確認傳送對象的記憶體空間。

# 檢査



<sup>◎</sup>error 代碼(請參閱下表)

error 代	<b>办</b> 容	因應方式
碼		
131	未設定本事的維路表	確認 I/F 套件 棋組上 的局號後,經日
		維路表的編輯,確認本身已完成設
		定。
133	IP 位址異常	經自維路表的設定,確認 IP 位址的
		設定
134	埠編號異常	經自維路表的設定,確認埠編號的設
		定

【注意】除了上述之 error 代碼以外,還有以下的 error 代碼。可 足,一般而言,這些代碼並不會發生。 如果出現以下代碼時,請與技術服務中心連繫。

\*130: 維路, Byte error

\*132: 沒有 維路表/維路表 error

Error

### 富土霓楼株式育社

吹上工廠

技術服務中心 FAX:048-548-8780,0120-242893(免費電話)

各位使用者

感謝您使用本公司的產品。

在使用木產品的過程中,如發現使用上的問題、要求或疑問等時,請將意見填 寫在木表格瓜,並提供給木公司的營業部門或上述服務中心。您寶貴的意見, 將做為產品改良及新產品開發上的參考資料。

此外,如產品本則損壞或故障時,請直接與本公司的代理商連繫,無需填寫本表格。

品名	機種 《 型號 版本 序號等		
	₽ 容	□功能(軟體) □性能及規格 □描造	□疑問 □其仕要求 □關於手册

提出日	期	年	月	E	
	住址				
	公司名				
la lu i	所屬				
提出人	姓名				
	連絡	傳真			
		電話			

	Ŗ	容	(盡	可	能	坿	具	體	措:	述	0	視	情	沉	需	要	,	請一	一付	并损	と供	- 使	朋	軟	體	刣	清	單	)	
現																														
象																														
狀																														
態																														
問																														
題																														
點																														
改																														
축																														
提																														
案																														
要																														
水																														

本公司	受	承辨人	受理日期	處	建梢	
填窝欄	理			理	編號	